

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







	•	
	•	

.

.

Glasfabrikation

nach allen

ihren Haupt- und Nebenzweigen.

Fünfte Auflage

von Leng-Graegers Handbuch der Glasfabrikation

in gänzlicher Neubearbeitung herausgegeben

Dr. E. Tscheuschner,

Ingenieur und Besitzer der Dürrenbacher Hütte bei Weimar.

Mit einem Atlas

von 34 Foliotafeln, enthaltend 421 Abbildungen.

Weimar, 1885.

Bernhard Friedrich Voigt.

E.W. 7.00



Vorwort.

Mit Rückficht auf die hohe Bedeutung der Glasindustrie und auf den ungeheuern Aufschwung, welchen diefelbe in unserer Zeit erfahren, mag es immerbin als eine auffallende Erfcheinung empfunden werden, dass verhältnismässig nur gering die Anzahl der litterarischen Hilfsmittel ist, welche bestimmt find, dem Praktiker die Fortschritte näher zu führen, die Wissenschaft und Technik in allen ihren das Gebiet der Glasfabrikation bald mehr, bald weniger durchschlingenden Zweigen in ununterbrochener Kette zu verzeichnen haben. Sieht man fich nun gar vor die Thatfache gestellt, dass von den wenigen hierher zu zählenden Werken ein fo vorzügliches, wie das Benrathsche nach zehnjähriger Existenz noch in seiner ersten Auflage vorliegt, während das Schürsche gänzlich veraltet erscheinen dürfte, fo fragt man mit Recht nach den Gründen einer fo geringen Teilnahme seitens der Fachgenossen und mag sich wenig ermutigt fühlen, in die Reihe derer einzutreten, welche einer scheinbar so undankbaren Aufgabe ihre Zeit, ihr bestes Wissen und Können gewidmet.

Aehnlich ging es auch mir, als die Verlagshandlung mit der Aufforderung an mich herantrat, eine neue Auflage des Lengschen Werkes über Glassfabrikation vorzubereiten und nur der Gedanke, dass ein Buch, dessen fünste Auslage soeben nötig geworden, nicht zu den überslüßigen gezählt werden dürse, sowie die Hoffnung, dass der mehr und mehr auf wissenschaftlicher Grundlage sich vollziehende Fortbau der Glasindustrie dem in zeitgemäß umgeschaffener, die Erfahrungen und Fortschritte der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart gebührend berücksichtigenderer Form dargebotenen Buche neben den alten Freunden eine große Zahl neuer erwerben möchte, konnte mich bestimmen, der Aussührung des mit Rücksicht auf die zu bewältigende Arbeit zwar mühe- aber eben deshalb auch ehrenvollen Austrags mich zu unterziehen.

Glaubte ich nun den Grund für das erwähnte geringe Intereffe zum guten Teile darin zu erkennen, dass weitaus der meisten Glashütten oberste Leitung in kausmännischen Händen ruht, während die Führung des Betriebs felbst Meistern obliegt, die für Neuerungen oder gar theoretische Betrachtungen bekanntlich wenig zugänglich sind, muste ich mir aber anderseits gestehen, dass die Zukunst des Buches hauptsächlich davon abhängig werde, wie weit es demselben gelingen möchte, gerade dieser Kreise Teilnahme zu erwecken, so schien eine rein wissenschaftliche Behandlung des Stoffs von vornherein ausgeschlossen, während gleichzeitig die Rücksicht auf die täglich zunehmende Anzahl technisch-wissenschaftlich gebildeter Fachgenossen eine allzu elementare Breite zu vermeiden gebot.

Der Schwierigkeit, zwischen den beiden hier gezeichneten Extremen bei der Neubearbeitung die richtige Mittelstraße einzuhalten, bin ich mir Schritt für Schritt bewust gewesen; inwieweit es mir überall gelungen, zu beurteilen, gebe ich vertrauensvoll dem nach-

fichtigen Lefer anheim.

Dass ich in dem Bestreben, der ganz besonders in der Glasfabrikation immer noch zu großer Wichtigkeit sich aufbauschenden Rezeptmacherei an meinem Teile nach Kräften entgegenzuwirken. mich eingehender mit der chemischen Zusammensetzung des Glases felbst, wie feiner Rohmaterialien beschäftigte und der Berechnung der Glassätze auf wissenschaftlicher Grundlage ein größeres Terrain einräumen mufste, als dies in der früheren Auflage geschehen, mögen mir diejenigen verzeihen, welche in dem Anlehnen an althergebrachte Vorschriften, höchstens in einem empirischen Ausbau derselben, einzig und allein ihr Heil zu finden gewohnt find, während andere, durchdrungen von der Notwendigkeit, dass der intelligente Fabrikant mehr und mehr in die Lage kommen müsse, für jeden alten oder neu fich ihm bietenden Fall feine Glassatze zielbewusst fich selbst berechnen und komponieren zu können, die große Zahl, teils aus der früheren Auflage herübergenommener, teils neu hinzugekommener Gemengevorschriften mit Rückficht auf jene entschuldigen wollen. Bieten doch felbst die älteren dieser Vorschriften einen immerhin nicht uninteressanten Beitrag zur Geschichte der Glassabrikation.

Auf nicht minder breiter wiffenschaftlicher Grundlage glaubte ich die von den feuerfesten Materialien und den Brennstoffen handelnden Abschnitte aufbauen zu müssen, ersteren, weil auf der richtigen Beurteilung und Behandlung des für den Hafen- und Ofenbau dienenden Rohmaterials insbesondere bei den gegen früher so gesteigerten Ofentemperaturen die Rentabilität, ja die Existenz eines Unternehmens abhängen kann, letzteren, weil grade auf dem Gebiete der Pyrotechnik die gewaltigen Fortschritte zu verzeichnen sind, denen der Fabrikant, mag er wollen oder nicht, wird folgen müffen, will er nicht eines Tages von der intelligenteren Konkurrenz zu seinem Schrecken. und dann vielleicht zu spät, sich überslügelt sehen. Hierzu kommt. dass gerade bezüglich der so hochwichtigen Feuerungsanlagen die Wiffenschaft sich nicht begnügt hat, gelehrte Theorien zu entwickeln. fie hat vielmehr eins der bis vor kurzer Zeit unzugänglichsten Gebiete, das der Gasanalysen, auf dem nur sehr gewandte Chemiker mit Hilfe kompliziertester Apparate und schwierigster Operationen sich zu orientieren vermochten, in fo vollkommener Weife dem Laien zugänglich gemacht, dass nicht nur der gebildete Fabrikant, sondern jeder

intelligente Schmelzer an der Hand folcher mit Leichtigkeit ausgeführter Unterfuchungen den Gang seiner Oesen kontrollieren und für die wichtige Frage der Brennmaterialersparnis die erforderlichen Unterlagen gewinnen kann.

Um aber bei allen diesen theoretischen Betrachtungen den Vergleich mit den früheren Auslagen zu erleichtern, habe ich die atomitischen Formeln und die alten Aequivalente beibehalten und nur als nicht zu umgehende Korrektur das Aequivalent des Siliciums = 14 und somit die Formel der Kieselsaure = Si O2, ihr Aequivalent

= 30 gefetzt.

Haben schon die bisher beleuchteten Abschnitte die umfassendste Umarbeitung und Vermehrung erfahren, fo musste dies mit anderen, namentlich dem den Ofenbau behandelnden, in noch erhöhtem Masse der Fall sein, da ja in der vierten Auflage die Gasseuerungsanlagen kaum in ihren ersten Anfängen hatten geschildert werden können. Vor allem andern aber wird dies von denjenigen Abschnitten behauptet werden dürfen, welche die Verarbeitung des Glases selbst bringen. Insbefondere musste die Fabrikation der bunten Gläser gänzlich umgearbeitet werden, während über Press- und Hartglas ganz neue Kapitel hinzugekommen sind. Zudem machte stellenweise eine andere Gruppierung des Stoffs unumgänglich fich nötig, wie denn auch, entsprechend den erwähnten Vermehrungen und Erweiterungen, zahlreiche Kürzungen nicht umgangen werden konnten. Wird man doch bei eingehender Vergleichung der vorliegenden Bearbeitung mit der früheren Auflage den auch in seinen Resten vollständig umgearbeiteten Inhalt der letzteren von 31 Bogen auf etwa 18 geschwunden und durch neu hinzugekommenes Material auf 43 Bogen wieder vermehrt finden. Bei einer fo gewaltfamen Umarbeitung des vorhandenen Stoffs musste der Gedanke an eine gänzliche Neubearbeitung des Buchs nahe liegen, indessen erschien der Wunsch der Verlagshandlung, dasfelbe foviel überhaupt möglich, in feiner ursprünglichen, beim Publikum einmal gut eingeführten Form zu belassen hier maßgebend, und es musste daher von einem ganz neuen Buche Abstand genommen werden.

Dass mir hierdurch die Arbeit nicht erleichtert wurde, wird sichen bei einer nur oberstächlichen Vergleichung der jetzigen Auslage mit der früheren einleuchten, und wenn trotz forgsamster Redaktion der gebliebenen Bogen ein gänzliches Verschmelzen derselben mit den neu hinzugekommenen nicht immer ganz hat erreicht werden können, so wird mir eine nachsichtige Beurteilung mit Rücksicht auf nicht zu überwindende Schwierigkeiten die Anerkennung ausgewende-

ten Fleisses, wie ich hoffe, nicht versagen.

Diese umfassende Umarbeitung der früheren Auslage überhebt mich einer eingehenden Auszählung der Vorzüge der hier vorliegenden. Schritt für Schritt wird man die bessernde, mehrende, ost genug aber auch die kürzende, ja mit unerbittlichem Stift streichende Hand erkennen. Eine freundliche Aufnahme meiner Arbeit seitens der Fachgenossen, ermunternde Anerkennung des gebotenen Bessern, kollegialische Nachsicht, wenn eines einzigen Ersahrung, unterstützt durch schätzenswerte Quellen und Mitteilungen anderer, nicht überall

ausreichte, ein fo weites Gebiet gänzlich zu umfaffen, wird mich reichlich entschädigen für die mühevolle und nicht immer erquickliche Arbeit.

Eingehender endlich, als dies in den früheren Auflagen der Fall gewesen, ist auch die Geschichte der Glasindustrie in deren Gesamtheit sowohl wie in ihren einzelnen Zweigen behandelt worden, wenn auch der in beschränktem Masse hierfür zur Verfügung stehende

Raum thunlichste Kürze gebieterisch erheischte.

Leider sind in der vierten Auflage fast alle Quellenangaben unterblieben, was an dieser Stelle hervorzuheben ich um so mehr mich genötigt sehe, als ich mich rücksichtlich des aus jener herübergenommenen Stoffs vor dem etwaigen Vorwurse eines begangenen Plagiats verwahren zu müssen glaube. Inwieweit ich selbst andern gefolgt bin, sindet man in der vorliegenden Auslage in zahlreichen Fussoten angegeben.

Eine nicht minder große Vermehrung, als der Text, haben die demfelben in einem befondern Atlas beigegebenen Figurentafeln erfahren. Obschon zahlreiche Abbildungen der vierten Auflage als unwesentlich entsernt werden konnten, hat sich dennoch die Anzahl

der Tafeln von 15 auf 34 erhöht.

Wie fo manches andere Gewerbe, krankt auch die heutige Glasindustrie an den Folgen einer das Bedürfnis vielfach übersteigenden Produktion; diese Thatsache aber sollte auf den einzelnen nicht entmutigend wirken, fondern als eine ernste Mahnung, durch sleisiges Mehren seines Könnens und Wissens der stets drückender werdenden Konkurrenz gewachsen zu bleiben, womöglich sie überstügeln zu können oder durch Aufgabe wenig lohnender Artikel und Akquirierung reichern Gewinn bringender ihr die Spitze zu bieten. Wird auch stets reiche geschäftliche Erfahrung des Fabrikleiters und große manuelle Geschicklichkeit der Arbeiter, also das Können, oben anstehen, so wird dasselbe doch nur durch genügendes Wissen, durch eingehende Kenntnis der wiffenschaftlichen Grundlagen zum erfolgreichen, gewinnbringenden Wirken befähigt werden. Wenn das vorliegende Buch nur in bescheidenem Masse zur Verbreitung solchen Wissens beizutragen vermöchte, würde ich den Zweck desselben freudigen Herzens mehr als erfüllt erachten.

Weimar, im Frühjahr 1885.

E. Tscheuschner.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung.

Definition, kulturgeschichtliche Bedeutung und Erfindung des Glases. — Glasmacherkunst bei den Israeliten, Phönikern, Aegyptern, Griechen, Römern. — Chinesische Glasindustrie. — Fensterglas im Altertum — Byzantinische Glasmacherkunst. — Venedig-Murano. — Salviati. — Entwickelung der Glasindustrie in Deutschland, Böhmen, Frankreich, England, Schweden, Amerika. — Glasspiegel. — Bleikristall, — Glasmalerei. — Hämmerbares Glas. — Hartglas — Elastisches Glas. — Vulkanglas

1-16

Erstes Kapitel.

Die chemische Zusammensetzung des Glases.

Silikate. — Analysen antiker Gläser. — Bestandteile des Glases. — Kieselsaure Kalkerde. — Kieselsaure Magnesia. — Kieselsaurer Baryt. — Kieselsaurer Strontian. — Kieselsaure Thonerde — Kieselsaures Eisenoxydul. — Kieselsaures Manganoxydul. — Kieselsaures Bleioxyd. — Kieselsaures Zinkoxyd. — Zusammensetzung des Glases. — Analysen von Flaschenglas, von halbweissem Hohlglas, von Medizinglas, von Fensterglas, von Spiegelglas von Kristall- und Flintglas — Analysen von mangelhaften Gläsern, von Gläsern mittlerer Beschaffenheit, von bewährten Gläsern. — Verhältnis der Alkalien und Erden zur Kieselsäure. — Einteilung der Gläser. — Ausführung von Glasanalysen. — Technische Analyse bleifreier Gläser

17-44

Zweites Kapitel.

Eigenschaften des Glases.

Durchsichtigkeit. — Farbe. — Härte. — Glanz. — Wirkung der Wärme auf Glas. — Entglasung. — Reaumursches Porzellan. — Erhärtung und Abkühlung des Glases. — Bologneser Flaschen. — Glasthränen. — Festigkeit des schnell gekühlten Glases. — Bruchwiderstände verschieden gekühlter Gläser. — Theorie des Hartglases. — Sprengen des Glases. — Sprengkohle. — Wirkung des Wassers auf Glas. — Veränderung alter Gläser durch die Einwirkung der Bodenfeuchtigkeit. — Irisieren. — Blindwerden. — Einwirkung des kochenden Wassers auf Glas. — Einwirkung des kohlensauren und schwefelsauren Kalks. — Einwirkung der Säuren und Alkalien. — Einwirkung des Weines auf gewisse Flaschengläser. — Prüfung des Glases mittels Eisenvitriol. — Einwirkung der Fluorwasserstoffsäure, kaustischer Laugen, der Ammoniaksalze, des phosphorsauren Natrons. — Wirkung des Schwefelwasserstoffs und des chromsauren Kalis auf Bleikristall. — Einwirkung des Lichts auf Glas. — Absorption des Lichts durch verschiedene Gläser. — Spezifisches Gewicht der Gläser

45 - 69

Drittes Kapitel.

Die Rohmaterialien.

Kieselsäure. - Vorkommen. - Die kristallinischen Modifikationen. - Quarz. - Bergkristall. - Amethyst. - Eisenkiesel. -Hornstein. — Kieselschiefer. — Jaspis. — Sand. — Waschen des Sandes. — Reinigung mittels Säuren. — Abschrecken des Quarzes. - Quarzglühofen. - Zerkleinern des Quarzes. - Steinbrechmaschinen. - Pochwerke. - Disintegratoren. - Walzenmühlen. -Vertikale und horizontale Mahlgänge. - Disposition einer Steinbrechmaschine in Verbindung mit Walzenmühle, Siebtrommel und horizontalem Mahlgang. - Amorphe Modifikationen der Kieselsäure. Opal, Kieselsinter, Kieselgur (Infusorienerde), Flint- oder Feuerstein. — Schmelzmittel. — Kali. — Holzasche, Pottasche, Perlasche, kohlensaures Kali. — Prüfung und Reinigung der Pottaschen. Schwefelsaures Kali. — Natron, Scek, Barilla, Varec. — Kelp. — Soda. — Kalcinierte und raffinierte Soda, Ammoniaksoda. - Schwefelsaures Natron (Glaubersalz, Sulfat), Raffinieren desselben. - Reduktion darch Kohle. - Chlornatrium (Kochsalz). -Zersetzung desselben durch Kieselsäure unter Mitwirkung von Wasserdampf. — Kalk. — Kohlensaurer Kalk. — Kalkstein. — Fremdartige Beimengungen. — Gebrannter Kalk. — Phosphorsaurer Kalk. - Gebrannte Knochen. - Guano. - Kalkphosphathaltige Mineralien. — Apatit, Sombrerit, Phosphorit. — Flussspat. — Wirkung'desselben beim Schmelzprozess. — Baryt und Strontian. — Blei. - Glätte, Mennige; Untersuchung u. Fabrik. der Mennige. -Schwefelsaures Bleioxyd. - Zink. - Bor. - Borsäure und Borax. -Sonstige Materialien. - Gesteine: Trachyt; Perlstein; Obsidian; Feldspat; Bimsstein; Basalt; Lava; Granit; Porphyr. - Glasbrocken. --Schwelzglas oder Kalcine. - Färbungs- und Entfärbungsmittel. -Färbemittel: Kobaltoxyd (Zaffer, Schmalte); Kupferoxydul; Kupferoxyd; Gold; Silber; Antimonoxyd; Zinnoxydul; Zinnoxyd; Braunstein; Eisenoxydul und Eisenoxyd; Chromoxyd und chromsaures Kali; Uranoxyd. - Entfärbungsmittel oder Seifen: Braunstein; Nickeloxyd; Zinkoxyd; Arsenik; die Flammsche Kartoffel; Salpeter 70-126

Viertes Kapitel.

Die feuerfesten Materialien.

Allgemeines. - Thon. - Vorkommen, Ursprung und Klassifikation der Thone. - Die feuerfesten Thone. - Englische, französische, belgische, deutsche, österreichische, nordamerikanische feuerfeste Thone; ihr Vorkommen, ihre Zusammensetzung, ihre Eigenschaften. – Relation zwischen Strengflüssigkeit und chemischer Zusammensetzung; Ermittelung der letzteren, numerischer Ausdruck für die erstere. – Empirische pyrometrische Wertbestimmungen: vor dem Lötrohre; im Sefströmschen Ofen; nach Bischof und Richters. - Die Bildsamkeit und das Bindevermögen. -Das Schwinden. - Erhöhung der Strengflüssigkeit resp. Verminderung der Schmelzbarkeit auf künstlichem Wege. - Die Zubereitung des Thons. - Die Scheidung. - Das Mahlen. - Das Sieben. — Das Schlämmen. — Magerungsmittel. — Zweck derselben. — Die Schamotte. — Brennen und Mahlen. — Grösse des Zusatzes. - Quarzsand als Magerungsmittel. - Quarz, Sand, Sandstein. - Vorkommen, Eigenschaften und pyrometrischer Wert der Kieselsäure. - Deutsche und französische Sandsteine für den Ofenbau. - Dinasteine. - Magnesiasteine. - Die Anfertigung der Håfen und gebrannten Steine. - Wichtigkeit einer gut geführten Hafenstube. - Vorbereitende Versuchsarbeiten für den Hafenbau. -Bestimmung des Gemenges. — Vorschriften für Hafenmasse aus den verschiedensten Thonen. — Das Mengen u. Kneten der Masse. — Das Faulen oder Mauken der Masse. — Die Mischtonne. — Die Thonknetmaschinen. - Die verschiedenen Arten der Häfen. - OfSeite

Fünftes Kapitel.

Die Brennmaterialien.

Definition. — Vorkommen. — Eigenschaften. — Vollständige und unvollständige Verbrennung. — Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle, Anthracit. — Absoluter und pyrometrischer Wärmeeffekt. — Gasfeuerung. — Charakterisierung gegenüber der Rostfeuerung. — Vorteile der Gasfeuerung. — Geschichtliches über die Einführung der Gasfeuerung. — Anfängliche Schwierigkeiten. — Die Erzeugung der Heizgase und ihre Zusammensetzung. — Einfluss des Wassers auf den Vergasungsprozess. — Die Gasanalyse. — Der Orsatsche Apparat. — Die Buntesche Gasbürette. — Ausführung der Analyse. — Absoluter und pyrometrischer Wärmeeffekt der Gase. — Regenerative Gasfeuerung. — Theoretisches Temperaturmaximum bei derselben. — Dissociation der Kohlensäure. — Rekuperativsystem. — Die Bestimmung höherer Temperaturen. — Wichtigkeit derselben. — Die Pyrometer: nach Wedgwood, nach Daniell, nach Pouillet, nach Siemens, nach Prinsep, nach Heeren, nach Bouilier

184-217

Sechstes Kapitel.

Anlage der Glashütten und Bau der Oefen.

Vorbedingungen zur Anlage einer Glashütte. — Das Hauptge-bäude mit den Schmelz-, Kühl-, Streck-, Temperöfen. — Kohlenmagazin, Gemengstube. — Materialkammer. — Anlage zur Hafen-und Steinfabrikation. — Lagerräume und Packkammer. — Kontor. — Die Oefen. - Die Schmelzöfen. - Bedingungen, welchen dieselben entsprechen sollen. - Verschiedene Bauart der Oefen: aus Masse, ans ungebrannten Steinen, aus gebrannten Steinen. - Form der Oefen. - Die Oefen der Alten. - Die Oefen des XI. Jahrhunderts nach Theophilus. - Die Oefen im XVI, Jahrhundert nach Agricola. - Fours allemands. - Die ersten Rostöfen. - Französische Oefen für Holz- und Steinkohlenfeuerung mit vier Nebenöfen. -Englischer Bleiglasofen. - Kristallglasofen von Monot. - Details der Oefen. - Der Aschenkanal. - Der Herd. - Die Bänke. - Die Zuglöcher der Bänke. — Das Schürgewölbe. — Die Schürlöcher. — Das Vorwandgestell. — Der Rost. — Die Aufbrechlöcher. — Die Umfassungsmauer. - Die Zugessen. - Die Kappe. - Grösse des inneren Ofenraums. — Gestalt der Kappe. — Form und Grösse der Kappensteine. — Die Ringsteine. — Die Arbeitsöffnungen. — Die Hauptesse. — Schmelzofen von Schür. — Schmelzofen von Chance. — Bellfords Ofen für Gasfenerung. — Gasöfen von Fikentscher und Poduschka. — Schinzs Oefen für Gasfenerung. — Flamms Ofen für Gasfeuerung. - Siemens Regenerativ-Gasöfen. -Der Generator; der Wechselapparat; der Ofen. - Mängel der Siemensöfen. Vorschläge zu deren Beseitigung. - Generator von

Gorman. - Generator von Benrath, - Drehventil von Pütsch. -Ofen von Pütsch. - Siemens Generator für heisse, gepresste Luft. -Nehses Ofen für Rekuperativgasfeuerung. - Gröbe-Lührmanns Generator mit getrennten Entgasungs- und Vergasungsräumen. — Gebläsegeneratoren mit Wasserdampfzuführung. — Lührmanns Gasschmelzofen. - Gasöfen von Emmel, von Boëtius. - Wannenöfen. - Versuche zur Erzielung eines kontinuierlichen Schmelzprozesses von Dunzel, Chance, Siemens. - Wannenofen von Siemens. - Duchets Scheidewand für Wannenöfen. - Siemens Wanne für gleichzeitiges Schmelzen verschiedener Glassorten. - Besonsondere Einrichtung der Schiffchen. - Lührmanns kontinuierlicher Wannenofen mit Wasserkühlung ohne Schiffchenbetrieb. - Wannenofen von Leuffgen. - Rohglasofen von Leuffgen. - Schachtglasschmelzofen von Schür und Götz; von Krigar. — Reichs elek-trischer Glasschmelzapparat. — Bau und Betrieb der Gasschmelzöfen. - Die Generatoren. - Rostgenerator. - Schlitzgenerator. -Horizontaler und Treppenrost. - Schichthöhe des Brennmaterials im Generator. - Das Mauerwerk des Generators. - Kapazität des Generators. - Aufgabevorrichtung. - Die Gasableitung. - Teerkondensator. - Abscheidung der Wasserdämpfe. - Die Gasleitungen. - Das Mauerwerk der Gasschmelzöfen. - Konstruktion der Wannensohle. - Lage der Generatoren zu den Oefen. - Die Esse. — Die Inbetriebsetzung einer neuen Anlage. — Anfeuern und Betrieb des Generators. — Explosionen. — Die Nebenöfen. und Betrieb des Generators. — Explosionen. — Kalcinieröfen. — Hafenbrennofen. — Frittöfen. — Trockenöfen. — Kalcinieröfen. — 218—292

Siebentes Kapitel.

Die bei der Fabrikation des Glases vorkommenden Arbeiten.

Das Anheizen des Ofens. — Das Tempern der Häfen. — Das Einsetzen der Häfen in den Schmelzofen. — Das Schmelzen des Glases. — Das Eintragen der Materialien. — Die Pflichten des Schmelzers. — Das Fritten. — Die Schmelzarbeit. — Die Glasgalle. — Das Läutern. — Das Kaltschüren. — Das Wenden der Häfen. — Das Ausschöpfen des Glases. — Vorbereitung des Rostes für die Verarbeitung. — Das Schmelzen von Kristall- und feinem Hohlglase. — Von den Folgen einer fehlerhaften Schmelze. 293—311

Achtes Kapitel. Die Glassätze.

Allgemeines über die Glassätze u. die Herstellung des Gemenges. — Glassätze für Fensterglas. — Halbweisses Tafelglas. — Weisses Tafelglas. — Spiegelglas. — Weisshohlglas und böhmisches Kristallglas. — Sätze für Bleikristall. — Halbkristall. — Optische Gläser. — Sätze für grünes Flaschenglas

Neuntes Kapitel.

Die Hohlglasfabrikation.

Die Flaschenfabrikation. — Jährliche Produktion. — Die Stuhlarbeit. — Instrumente und Werkzeuge — Das Blasen der Flaschen. — Das Blasen der Champagnerflaschen. — Das Fertigmamachen des Randes. — Zangen von Collignon, von Leuffgen, von Hering und Richter. — Flaschenhals mit Schraubengewinde. — Geriefter Flaschenhals. — Die Formarbeit. — Ein- und mehrteilige Formen. — Zweiteilige Metallform für Opodeldokgläser. — Hermanns Skelettform. — Mäschs Flaschenform mit Tretwerk. — Hölzerne Formen. — Auftreiben der Säureballons mittels Wasserdampf. — Robinets Handluftpumpe. — Riedels Gebläse für starten Druck. — Stempel, Wappen, Inschriften. — Form mit auswech-

selbarem Bruststück. — Kolben und Retorten. — Die Becherfabrikation. — Weissbecherfabrikation. — Wassergläser. — Weingläser, imitierte venezianische Gläser, Zuckerschale. — Absprengen der Kappen mittels Gas; mittels elektrisch erglühender Drähte. — Die Buntbecherfabrikation. — Die verschiedenen Methoden des Ueberfangens. — Glasröhren und Glasstäbe; Lampencylinder; Uhrgläser. — Die Hohlglasarbeit im XVI. Jahrhundert nach Agricola. — Das Kühlen der Hohlglasfabrikate. — Zweck des Kühlens. — Die älteren Kühlofensysteme. — Englischer Kühlofen für Kristallglas. — Eppsteins kontinuierlicher Kühlofen mit Gasfeuerung. — Hirschs und Hirches kontinuierlicher Kühlofen mit Gasfeuerung. — Kontinuierliche Kühlöfen mit Gasfeuerung. — Sontinuierliche Kühlöfen mit Gasfeuerung. — Kontinuierliche Kühlöfen mit Gasfeuerung. — Sontinuierliche Kühlöfen mit Gasfeuerung.

steading for School, for Siemens . 342-

Zehntes Kapitel. Die Kristallglasfabrikation.

Antikes Bleiglas. — Spiegel des Virgil. — Wiederentdeckung des Bleikristallglases in England. — Verwendung der Borsäure, des Zinkoxyds und des Baryts in der Kristallglasfabrikation. — Die Verarbeitung des Kristallglases. — Fabrikation von optischem Glas. — Flint- und Kronglas. — Einfache und achromatische Linsen. — Thallium und Lithium in optischen Gläsern. — Auswahl der Schmelzmaterialien. — Guinands Methode der Homogenisierung geschmolzener Flintglasmassen. — Bontemps Schmelzofen für optische Gläser. — Das Objektiv eines Riesenrefraktors. — Die weitere Verarbeitung des Glases zu kleineren und grösseren Linsen 365—374

Elftes Kapitel.

Die Darstellung der Millefiori-, Petinet- oder Spitzen- und Filigran- oder Fadengläser, der retikulierten Gläser, des Marmor- und Eisglases, der Inkrustationen etc.

Filigran- (latticinio) Glas. — Fabrikation der Elemente. — Elemente mit gedrängten Spiralfäden. — Von einem Fadenbande nuschlungene Elemente. — Paternosterelemente. — Elemente mit Paternosterkügelchen in quadrilliertem Netzwerk. — Elemente mit zentralem Zickzackfaden. — Deutsches, französisches, schottisches Fadenglas. — Die Anfertigung der Hülsen. — Das Fertigmachen der Fadengläser. — Latticiniogläser der Ehrenfelder Glashütte. — Retikulierte Gläser. — Pohls Verfahren zur Anfertigung derselben. — Millefiori- oder Tausendblumengläser, — Millefioriknöpfe. — Millifiorihohlglas. — Briefbeschwerer in Millefiori. — Inkrustationen. — Marmorglas. — Phantasieglas. — Imitierter Marmor. — Eisglas. — Aelteres Verfahren. — Verfahren nach Foucheux d'Humy; nach Bay

375-383

Zwölftes Kapitel. Die Tafelglasfabrikation.

Die Fensterglasfabrikation; bei den Alten; im XI. Jahrhundert nach Theophilus Presbyter. — Butzenscheibchen. — Die Cylinderfabrikation. — Die deutsche Methode. — Das Blasen der Haube und des Cylinders. — Das Oeffnen des Cylinders. — Das Absprengen der Haube. — Das Aufsprengen des Cylinders. — Die deutschfanzösische Methode. — Die Trommel. — Das Strecken der Cylinder. — Streckofen mit fester Streckplatte. — Das Strecken auf dem Lager. — Die Strecköfen von Kirn, Hontard Cossé, Roscher mit zwei beweglichen Strecksteinen. — Die Strecköfen von Coffan und Hutter mit rotierenden Strecksteinen. — Französischer kontinuierlicher Streckofen. — Streckofen von Poschinger. — Streckofen von Chance. — Jones und Walters Streckverfahren ohne Anwendung von Strecksteinen. — Dillingers Streckofen mit geschlos-

senem Kühlwagen. - Flamms Streckofen mit vertikalem Kühlkanal. - Bievezs Streckofen. - Streckofen von Hirsch. - Gusseiserne Strecksteine. - Kathedralglas; Antikglas. - Neuerungen im Aufsprengen und Lochen der Walzen. - Runde und plattgedrückte Glasglocken. - Gestreifte und karrierte Glastafeln. - Gewölbte Fensterscheiben. - Mondglasfabrikation. - Das Zerschneiden der Glastafeln. - Der Diamant. - Das Stahlrad. - Das Sprengeisen. -Das Kröseleisen. - Das Verpacken der Glastafeln. - Die Spiegelfabrikation. - Das Blasen des Spiegelglases. - Lochapparat für Spiegelglaswalzen. - Das Strecken der Spiegelglaswalzen. - Das Giessen der Spiegelscheiben. - Guss aus dem Giesshafen. - Guss aus dem Schmelzhafen. - Spiegelguss in St. Gobain. - Einrichtungen für den Spiegelguss nach Flamm. - Das Schleifen der Spiegel. — Aufgipsen der Tafeln. — Rauhschliff mittels Handarbeit. - Fliegrahmenmaschine von Watt. - Newtons Schleif- und Poliermaschine. - Klarschliff mit der Hand. - Crosseleys Klarschleifmaschine. — Kombinierte Rauh- und Klarschleifmaschine. — Das Polieren. — Aeltere Poliermaschinen mit feststehendem Tische. — Französische Poliermaschine. — Englische Poliermaschine mit beweglichem Tisch. - Poliermaschine von Pfister. -Earnshawes Poliermaschine mit rotierendem Tisch und Polierstöcken. - Verwendung des Schleifabgangs. - Flamms chemischer Schleif- und Polierprozess. - Untersuchung und Zerteilung der Spiegeltafeln. - Verkaufs- und Gestehungspreise der Gussspiegel. - 437 Das Belegen der Spiegel. — Das Belegen mit Zinnamalgam. — Das Belegen von Kugeln und Hohlspiegeln. — Das Belegen kon-vexer Gläser. — Das Belegen mit Silber. — Silberbeleg nach Drayton; nach Cimey; nach Liebig; nach Böttcher; nach Krippendorf; nach Martin. — Silberbeleg für grössere Spiegel nach Foucault; nach Siemens. — Benraths Modifizierung des Martinschen Verfahrens. - Das Belegen der inneren Fläche grosser und kleiner Glaskugeln mit Silber. - Das Belegen mit Platin. - Platinbeleg nach Dodé; nach Schwarz; nach Weisskopf. - Goldspiegel

. 384-457

Dreizehntes Kapitel. Perlenfabrikation.

Anfertigung der erforderlichen Glasröhren. - Das Zerschneiden der Röhren. - Das Abrunden der Abschnitte. - Das Sortieren, Polieren und Aufreihen der Perlen. - Rosenkranzperlen. -Schmelzperlen. - Facettierte Perlen

Vierzehntes Kapitel.

Arbeiten vor der Glasbläserlampe.

Das Gebläse. - Aeolipilen. - Kautschukgebläse. - Blasetisch. — Lampe. — Einrichtung grösserer Glasbläserateliers. — Das Werkzeug des Glasbläsers. — Auswahl des Glases. — Bildung und Führung der Flamme. — Das Zerschneiden zu verarbeitender Röhren. — Verschmelzen und Erweitern der Ränder. — Biegen, Ausziehen und Schliessen von Röhren. - Seitliches Oeffnen von Röhren und Kugeln. - Das Vereinigen zweier Röhren. - Das Anblasen von Kugeln an Röhren. - Das Blasen grösserer Kugeln, Kölbechen, kleiner Retorten u. dergl. — Sicherheitsröhren mit Kugel und Kugeltrichter. — Wrights und Mackies Maschine zum Blasen von Glaskugeln für elektrische Glüblichter. — Probiergläser mit Fuss. — Wachs- und Fischperlen. — Perlenessenz. —

Das Füllen der Perlen. — Leuchtende Perlen. — Farbige Perlen und Korallenimitationen. — Markasit- oder Spiegelperlen. — Perles à la lume. — Nadeln mit Glas- und Emailköpfen. — Nadeln mit Glas- und köpfe mit lüsterartigem Kupferglanz. - Blumen von Glas. -Künstliche Augen. - Glasspinnerei. - Besondere Art der Faden-

bildung für lockiges Glasgespinst, - Die Anfertigung der Thermometer. - Das Kalibrieren der Röhren. - Das Blasen der Kugel. - Das Füllen mit Quecksilber. - Die Bestimmung der Fundamentalpunkte. - Anfertigung der Barometer

. 462-484

Fünfzehntes Kapitel.

Das Verzieren des Glases durch Schleifen, Schneiden und Actzen.

Schleifen und Schneiden im Altertum. - Portlandvase. - Vasa diatreta. - Glasgemme aus dem VII. Jahrhundert. - Verfall der Glyptik. - Geritzte Gemme aus dem VIII. Jahrhundert. -Gemme aus dem IX. Jahrhundert. - Pflege der Kunst bei den Sarazenen. - Wiederaufleben derselben im Abendlande nach dem XIV. Jahrhundert. - Hedwigsbecher. - Diamantgravierung. -Die böhmischen Glaskugler des XVII, und XVIII, Jahrhunderts. -Arten des Schliffs. — Ausführung des Schliffs. — Trämpelwerke. — Schleifmaschinen. — Hohlglasschleifmaschinen von Volpp, Schwarz and Komp. - Schleifmaschine von Raspiller & Komp. - Das Pfeifen der Schleifobjekte. - Verhüten desselben. - Das Schneiden des Glases. - Tilghmanns Methode des Mattschleifens. -Aetzen des Glases mittels Fluorwasserstoffsäure. - Chemischer Vorgang beim Aetzen. - Technische Gewinnung der Fluorwasserstoffsaure. - Aetzgrund. - Aetzen von Zeichnungen in Tuschmanier. - Blanke und matte Aetzungen. - Kesslers verbesserte Aetzmethode. - Auftragen des Aetzgrundes mittels des lithographischen Glasdruckverfahrens. - Zinkdruck auf Glas. - Gleichmässiges Mattieren kleinerer Gegenstände. - Nienstädts Trocken-Aetzverfahren. - Hyalographie. - Einätzen von Photographien in Glas .

. 485-507

Sechzehntes Kapitel.

Glasmalerei.

Anfänge der Glasmalerei im Altertum. - Entwickelung der Glasmalerei nach Einführung der Glasfenster. — Romanisches Fenster. — Frühgetisches Fenster. — Fenster in getischem Monumentalstil. - Einfluss der Renaissance auf die Glasmalerei. -Verfall und Wiederaufleben der Glasmalerei. - Gemaltes Fenster für moderne Profanbauten. - Gemalte Trinkgläser. - Erfordernisse eines guten Glasgemäldes. - Anordnung der Figuren. -Harmonische Abstimmung der Farben. - Verbleiung und Armatur. - Das Farbenmaterial der Glasmalerei. - Die farbigen Gläser. - Allgemeine Regeln bei der Anfertigung der farbigen Gläser. — Blaues Glas. — Violettes Glas. — Grünes Glas. — Gelbes Glas. — Rotes Glas. — Goldrubin, Kupferrubin, Hämatinon, Aventurin. — Astralit. — Milch-, Bein-, Alabasterglas, Reisglas. — Kryolithglas (Hot Cast Porcelain). — Farbiges Beinglas. — Schwarzes Glas, Hyalith, graues Glas für Brillengläser. — Färben des Glases durch Lasur. — Schmelzfarben. — Schwarze, weisse, blaue, gelbe, grüne, rote Schmelzfarben. — Goldpurpur. — Rotbraune und braune Schmelzfarben. - Violette Schmelzfarben. - Metallund Metalllüsterfarben. — Bereitung der Schmelzfarben. — Auftragen der Farben. — Umdruck. — Lichtdruck. — Polychromer Lichtdruck. — Matt-, Tüll-, Musselinglas. — Eingebrannte Eisblumen. - Kristallinische Ueberzüge. - Trocknen der deko-

Siebzehntes Kapitel.

Gegossenes und gepresstes Glas.

Formgebung durch Giessen und Pressen. - Pressmaschinen von Bontemps, von Schöppe, von Holzapfel und Hilgers. - Sätze

	Outs.				
für Pressglas. — Besondere Verzierung der Pressformen. — Warrens Glasgiessmethode. — Dachfalzziegel von Glas. — Gläserne Eisenbahnschwellen. — Linsen für Leuchtturmapparate	Seite 584—590				
Achtzehntes Kapitel.					
Die Fabrikation des Hartglases.					
Definition des Hartglases. — Vorzüge des Hartglases. — Analysen von Hartglas. — De la Basties Verfahren zur Herstellung des Hartglases. — Ofen zum Härten von Tafelglas. — Ofen zum Härten von Hohlglas. — Neuer Härteofen für Tafelglas. — Muffelofen zum Härten kleinerer Gegenstände. — Piepers Glashärtemethode. — Siemens Presshartglas. — Siemens Kühlmethode für gegossene Glaskörper. — Härtemethode von Deherripon. — Mängel des Hartglases	591—598				
Nanngahutas Venital					
Neunzehntes Kapitel.					
Schmelzglas oder Email.					
Einteilung des Emails. — Emaillieren von Gold, Silber, Kupfer u. s. w. — Gegenemail. — Durchsichtige Emails. — Opake Emails. — Farbige Emails. — Grundemails. — Emaillieren von Eisen. — Bereitung der Grund- und Deckmassen im durchlochten Tiegel. — Bleifreies Email nach Magnier. — Bleifreies Email nach Bersch. — Bereitung des Emails ohne Tiegel. — Trocknen und Einbrennen des Emails. — Kennzeichen einer guten Emaillierung. — Emaillierungsverfahren von Henzel & Broz; von Pleischl; von Reichel. — Emaillierung der Fayence. — Lucca della Robbia. — Bernhard Palissy. — Erfordernisse eines guten Emails. — Weisse Emails. — Farbige Emails. — Auftragen der Emails. — Emailmalerei. — Flussmittel für die Emailmalerei. — Farben für die Emailmalerei.	599-628				
According to the second					
Zwanzigstes Kapitel.					
Strass, künstliche Edelsteine oder Amausen, Glaspasten, Gemmen, Kameen.					
Geschichte. — Materialien zur Strassbereitung. — Sätze für Strass. — Topas. — Rubin. — Smaragd. — Amethyst. — Aquamarin. — Granat. — Opale. — Glaspasten für Gemmen, Kameen etc. — Aventurin. — Hämatinon. — Lapis lazuli. — Türkis. — Anfertigung der Gemmen, Kameen etc. — Künstliche Edelsteine ans Thonerde. — Kalk. — Glas. — Nachbildung natürlicher Edelsteine. — Korund. — Saphir. — Zirkon. — Chrysoberyll. — Kristallisierte Thonerde von Feil und Fremy	629—643				
Einundzwanzigstes Kapitel.					
Die Glasmosaik.					
Geschichte. — Römische Mosaik. — Gewinnung der Mosaik- würfel. — Herstellung eines Mosaikgemäldes. — Mosaik auf Gold- grund	644—646				
Zweiundzwanzigstes Kapitel.					
Wasserglas.					
Erfindung und Zusammensetzung des Wasserglases. — Kaliwasserglas. — Gewinnung auf trocknem Wege; auf nassem Wege unter hohem Druck; auf nassem Wege unter Atmosphärendruck. — Natronwasserglas. — Doppelwasserglas. — Fixierungswasserglas. — Anwendung des Wasserglases	647—653				
Register	654—666				

Einleitung.

Unter "Glas" verstehen wir ein Produkt, welches in der Glühhitze durch Zusammenschmelzen von Kieselsäure, in einigen wenigen Fällen anch von Borsäure mit verschiedenen salzfähigen Basen wie Kali, Natron, Baryt, Strontian, Kalk, Bittererde und Thonerde, sowie mit Blei-, Zinn-, Eisen- und Manganoxyd hervorgebracht wird. Dieses Produkt erstarrt, nachdem es vollkommen geschmolzen war, nach dem Erkalten in den meisten Fällen zu einer vollkommen durchsichtigen Masse, dem eigentlichen Glase, und selten erscheint es undurchsichtig oder nur durchscheinend, Email oder Schmelzgläser bildend. Je nach seinen Bestandteilen ist es bald farblos, bald verschiedenartig gefärbt. bald mehr, bald weniger hart und sprode und vereinigt hiermit bis zu einem gewissen Grade die Eigenschaft, nicht nur den zerstörenden Einflüssen von Luft und Wasser, sondern auch der stärkern chemischen Agenzien, namentlich von Säuren und Alkalien zu widerstehen. Besonders sind es seine Durchsichtigkeit und chemische Beständigkeit, welche dem Glase eine so hohe kulturgeschichtliche Bedeutung verleihen, indem es gerade hierdurch, verbunden mit seinem niedrigen Preise, der mannigfaltigsten Anwendung sowohl im täglichen Leben, als auch für wissenschaftliche Zwecke fähig wird. Bei der geringen Abnutzung im Gebrauch würden die daraus gefertigten Gegenstände eine beinahe unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen, wenn das Glas nicht so spröde, und, hauptsächlich infolge hiervon, so zerbrechlich wäre. Je nach den Zwecken, für welche das Glas bestimmt ist, ist auch seine Zusammensetzung etwas verschieden; das Glas unserer Fensterscheiben, unserer Spiegel ist die farblose oder nur wenig gefärbte Verbindung von Kieselsäure mit Kali oder Natron und Kalk, das Glas unserer Weinflaschen ist weniger durchsichtig, weil es ausser den Bestandteilen des vorigen eine dankelfarbige Verbindung von Kieselsäure mit Eisenoxydul enthält; in gewissen Sorten von rotem Glase vertritt das Kupferoxydul das Eisenoxydul des Flaschenglases; es entsteht alsdann ein so intensiv rot gefärbtes Glas, dass dasselbe in starken Lagen vollkommen undurchsichtig und nur an den Kanten durchscheinend ist; das Email der Zifferblätter ist ein durch einen grossen Gehalt an phosphorsaurem Kalk oder Zinnoxyd vollständig opak gewordenes Glas.

Ueber die Etymologie des Wortes Glas sind viele verschiedene Ansichten aufgestellt. Einige leiten es von dem lateinischen Worte glacies, Eis, ab, und aus der Aehnlichkeit, die diese beiden Substanzen miteinander zeigen, liesse sich diese Uebertragung der Bezeichnung recht wohl erklären. Andere nehmen an, der Name sei von dem Worte glastum, womit im Lateinischen die Waidpflanze bezeichnet wird, entlehnt, weil die Asche dieser Pflanze vielfach zur Darstellung von Glas benutzt wurde, oder weil manche Glassorten eine dem blauen Farbstoffe der Weidpflanze ähnliche Färbung haben; noch andere sehen das Wort glassum, wie die Gallier und Briten den Bernstein nannten, als den Ursprung des Wortes Glas an. Wahrscheinlicher ist aber die Bezeichnung Glas von dem altsächsischen glisnian, gleissen, abzuleiten, welches eine Kontraktion von dem angelsächsischen gelexan, glänzen, scheinen, ist. Diese Etymologie scheint um so mehr für sich zu haben, als alte Schriftsteller auch andere glänzende, scheinende Gegenstände mit dem Worte Glas bezeichnen.

Die Erfindung der Kunst Glas zu machen verliert sich in die ältesten Zeiten der Geschichte, denn man verstand es schon früh, das Glas zu blasen, Vasen daraus zu formen, grosse Massen daraus zu schmelzen, diese in Säulen und Kapitäler umzubilden, es zu walzen und zu schleifen. Fast allgemein nimmt man Aegypten, wo im grauen Altertume schon so viele Künste und Wissenschaften gepflegt wurden, für das Geburtsland auch dieser Kunst. Flavins Josephus hingegen vindiziert seinen Landsleuten den Israeliten die Erfindung dieses Industriezweiges und zwar sollen dieselben bei Gelegenheit eines Waldbrandes glasige, durch Zusammenschmelzen der Asche und des Sandes entstandene Massen gefunden und diese ihnen durch den Zufall gelieferten Substanzen später künstlich nachzubilden versucht haben. Jedenfalls spricht diese Nachricht des Josephus dafür, dass die Juden, welche auch während des ganzen Mittelalters vielfach als geschickte Glasmacher genannt werden, diese Kunst schon in sehr früher Zeit geübt haben mögen, aber wenn auch im alten Testamente sehr häufig des Glases Erwähnung gethan und z. B. schon Hiob 28, 17 das von Luther mit-Diamant übersetzte Sechuchith von neueren Bibelerklärern als Glass gedeutet wird, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass die Israeliter durch ihren Aufenthalt in Aegypten und die Nähe von Phönikien mit diesem Material bekannt geworden sind.

Nach einer bekannten Erzählung des Plinius endlich würden wirden Phönikiern die Glasmacherkunst zu verdanken haben. Kaufleute dieser Nation, die an den sandigen Ufern des Belus gelandet, sollers sich einiger Sodastücke, mit denen ihre Schiffe befrachtet waren, bedient haben, um ihre Kessel, in denen sie ihre Speisen bereiteten, fest zu stellen, und diese Soda sei dann durch die Hitze des Feuers mit dem Sande des Bodens zu Glas zusammengeschmolzen. Abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass hierbei die Hitze den zur Erzeugung des Glases erforderlichen Grad erreicht haben sollte, deuten mehrfache Funde in den altägyptischen Denkmälern auf eine weit frühere Blüte er ägyptischen Glasmacherkunst. Immerhin mögen die Phönikier, die

wit Aegypten in einem lebhaften Handelsverkehr standen, und wahrscheinlich auch den Handel mit Glaswaren, die damals in höchster Vollkommenheit in Theben angefertigt wurden, vermittelten, die Glasmacherkunst von den Aegyptern erlernt haben, aber als die Erfinder derselben wird man sie kaum ausehen dürfen.

Der Zufall hat ohne Zweifel Anteil an der Entdeckung; allein unter den Industriezweigen, welche den Alten bekannt waren, treten Phänomene auf, deren genaueres Studium einen denkenden und überlegenden Geist auch selbständig auf die richtige Bahn lenken konnte. Die Anfertigung des Steinzeugs, die Scheidung der Metalle aus ihren Erzen, Prozesse die den Alten geläufig waren, erfordern sehr hohe Temperaturen, die Umstände und die Produkte, die dabei auftreten, sind zum Teil denen der Glasöfen sehr ähnlich, und es entstehen hierbei Silikate, die rücksichtlich ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit dem eigentlichen Glase sehr ähnlich sind. Es liegt also sehr nahe, anzunehmen, dass ein geschickter Töpfer versucht habe, den glasartigen Tropfen, der scheinbar durch Zufall auf seinen Gegenständen im Ofen sich gebildet hatte, künstlich und nach Belieben nachzumachen, dass er den Eiufluss der Holzasche auf den Thou wahrgenommen habe und so durch den

Versuch dahin gelangt sei, ein Glas hervorzubringen.

Wie dem aber auch sei, so weist doch alles darauf hin, dass die Glasmacherkunst zuerst in Aegypten gepflegt worden ist. So erbringt Wilkinson drei bestimmte Beweise dafür, dass die Aegypter die Glasmacherkunst schon vor dem Auszuge der Iraeliten gekannt haben. Zu Beni-Hassan und Theben finden sich Gemälde, auf denen arbeitende Glasbläser dargestellt sind, während begleitende Hieroglyphen andenten, dass jene Bilder unter der Regierung eines Herrschers angefertigt sind, der vor länger als 3500 Jahren gelebt hat. ist es sicher, dass zu dieser Zeit Bilder von glasiertem Steinzeug sehr verbreitet waren, deren Glasur dieselbe Beschaffenheit wie unser Glas besitzt. Endlich wurde vom Kapitan Honey zu Theben eine Glasperle aus dem Halsschmuck der Königin Hatasu, der Gemahlin des Königs Tuthmasis III. von 2 cm Durchmesser aufgefunden, welche in Hieroglyphen den Namen des genannten Königs trägt, der um das Jahr 1500 vor Beginn unserer Zeitrechnung regierte. Eine durch ihre Inschrift auf denselben Herrscher hinweisende Vase, sowie mehrere in Theben aufgefundene Flaschen, welche aus demselben Grunde ein fast 4000 phriges Alter beanspruchen, repräsentieren endlich die ältesten Zengen einer immerhin schon auf höherer Stufe stehenden Glasmacherkunst.

Man wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass die Priester des Vulkans zu Theben und Memphis, die berühmtetesten Chemiker der Alten Welt, auch die eigentlichen Erfinder dieser Kunst gewesen seien. Glashütten waren in Aegypten nicht selten; die Aegypter umgaben ihre Toten mit gläsernen Schränken, sie verzierten ihre Vasen und Töpfe mit Emaillen von allen Farben und noch jetzt sind ans damaliger Zeit vorzügliche Kunstwerke vorhanden, worauf sich namentlich blane und grüne Farben und Zeichnungen von Blumen und andern Gegenständen in schwarzer Farbe befinden, und während wir einerseits noch heute zierliche, fadenglasähnliche Arbeiten bewundern können, müssen wir anderseits uns von Herodot, Theophrast,

Plinius und anderen von mächtigen Säulen und Statuen, aus Glas gebildet, berichten lassen.

Neben Tyrus und Sidon war Alexandrien lange wegen seines Glashandels berühmt und lieferte mit jenen Städten den grössten Teil des Bedarfs der Alten Welt. Indessen ist die Glasfabrikation anch andern Völkern des Altertums schon in frühester Zeit nicht unbekannt gewesen; hierfür sprechen, will man auch die Erzählung der atheniensischen Gesandten in den Acharnern des Aristophanes, in welcher jene rühmend hervorheben, am persischen Hofe aus goldenen und gläsernen Pokalen getrunken zu haben, als Beweis nicht gelten lassen, weitaus überzeugender die bei den Ausgrabungen in Niniveh gefundenen Glasbecher, welche teilweise auf das achte Jahrhundert v. Chr. zurückweisen.

Gleichwohl scheint die Glasmacherkunst für eine Reihe von Jahrhunderten auf Aegypten und Phönikien, namentlich auf die Städte Tyrus, Sidon und Alexandrien beschränkt geblieben zu sein und auch noch unter römischer Herrschaft behaupteten die Aegypter ihre alte Geschicklichkeit; ihre Erzeugnisse, die hauptsächlich in Vasen und Trinkgeschirren von hoher Vollendung bestanden, wurden als Gegenstände des höchsten Luxus betrachtet und unter Aurelian waren sie verpflichtet, einen Tribut in Glas zu entrichten; Adrian war im Besitz von Trinkgläsern von verschiedenen Farben, die er von dem Priester eines berühmten Tempels in Aegypten erhalten hatte, und er legte auf dieselben einen so hohen Wert, dass sie nur bei den wichtigsten Gelegenheiten und den grössten Festtagen in Gebrauch genommen werden durften. Die berühmte Barberini- oder Portlandvase, aus tiefazurblauem Glase mit Figuren aus einer weissen opaken Masse von erhabener Arbeit, in dem Grabe des Alexander Serverus aufgefunden, ist eines der schönsten der aus der damaligen Zeit noch vorhandenen Exemplare.

In Rom scheint das Glas erst nach den Eroberungen in Asien, zur Zeit des Cicero, eingeführt worden zu sein, obschon Etrurien sowohl, wie Unteritalien sich schon früher einer kunstreichen Industrie in diesem Material erfreut hatte. Die erste Glashütte in Rom entstand unter der Regierung des Kaisers Nero; sie wurde in der Nähe des Flamminianischen Zirkus errichtet, und wahrscheinlich hatte man die benötigten Arbeiter aus Aegypten kommen lassen. Von jetzt an dehnte sich der Verbrauch an Glas sehr aus und wurde bald so allgemein, dass einer der Kaiser des 3. Jahrhunderts n. Chr. die Aeusserung gethan haben soll, ein so gewöhnlicher Artikel wie Glas sei ihm zuwider, er wolle nur aus goldnen Bechern trinken. Zu jener Zeit wurde soviel Glas produziert, dass man eine Abgabe darauf legte; man verwendete es schon damals vielfach zur Verzierung und Ausschmückung der Wohnungen und die Glasmosaiken jener Zeit zeigen zum Teil die schönsten Farben. Wie in der eigentlichen Glasfabrikation selbst, welche in den in einzelnen Exemplaren noch heute erhaltenen, wegen ihrer ungemeinen Dünnwandigkeit "geflügelte" oder "Vögelchen" genannten Gläsern gipfelte, gelangten die Römer auch in der Glasraffinerie zu einem hohen Grade künstlerischer Vollkommenheit, von welcher namentlich die durch den Schliff hergestellten durchbrochenen Gläser, die sogenannten "Diatreta" beredtes Zeugnis ablegen. Wir werden später

noch Gelegenheit haben, auf diese Meisterwerke römischer Glasschleiferei zurückzukommen.

Unter den auf den britischen Inseln ausgegrabenen aus der Druidenzeit stammenden Gegenständen finden sich farbige Glasperlen und Amuletts: Altertumsforscher haben hieraus den Schluss ziehen zu dürfen geglaubt, dass die Glasmacherkunst schon vor der römischen Invasion in Grossbritannien bekannt gewesen sei. Es ist indes kaum anzunehmen, dass ein Volk, welches so geringe Spuren von Zivilisation zeigte, und dem keine von allen übrigen Künsten bekannt war, schon in die komplizierten Prozesse dieses Industriezweiges eingeweiht gewesen sei und darin vollkommenes geleistet habe; denn die Amuletts der Druiden zeigen von einer grossen Geschicklichkeit der Anfertiger, und sie sind hüufig schön gefärbte Nachahmungen der kostbarsten Schmucksteine, Viel wahrscheinlicher ist es, dass die alten Briten diese durch ihren Verkehr mit den Syrern erhielten, die häufig die Inseln besuchten, wobei wir der interessanten Erscheinung begegnen, dass schon damals dieselben Zahlmittel angewendet wurden, für welche auch noch jetzt zivilisierte Nationen von den wilden Afrikas und der Südsee die Produkte derselben eintauschen. Auf welche Weise aber auch diese Glassachen nach Grossbritannien gekommen sein mögen, so ist doch sicher, dass sie dort vor der Ankunft der Römer verbreitet waren, da sie sich in Grabhügeln finden, welche lange vor der Eroberung durch die Römer errichtet wurden.

Ob den Chinesen, bei welchen so viele andere Gewerbe schon in den frühesten Zeiten einen hohen Grad von technischer Ausbildung erfahren hatten, auch die Glasmacherkunst schon vor den Aegyptern bekannt gewesen sei, wissen wir nicht. Wenn man aber behauptet, dass in China die Glasmacherkunst erst in der neuern Zeit bekannt geworden sei, so ist diese Meinung entschieden irrig; und man braucht nur die Memoiren und Berichte der Missionäre von Peking nachzulesen, um sich zu überzeugen, dass die Glasfabrikation bereits vor länger als 2000 Jahren in China einheimisch gewesen ist. Beachtenswert ist in dieser Beziehung, dass nach Wilkinson Gläser mit chinesischer Inschrift in thebanischen Gräbern aufgefunden wurden. Es scheint aber, dass man in China zu allen Zeiten das Glas lediglich als einen Luxusartikel betrachtet und behandelt habe. Ueber die Glasfabrikation in China mag hier sogleich noch bemerkt sein, dass sich zwar die Glasfabriken daselbst vermehrt haben, dass der Sitz derselben aber kaum anderswo als in Kanton ist. Die gewöhnliche Hohlglas- sowohl wie die Kristallglasfabrikation stammen aus Europa; die häufigeren Erzeugnisse der Kantoner Glashütten sind: Tafelglas, Trinkgeschirre, Flakons, Spiegelgläser, Kugeln u. s. w. Den dort gebräuchlichen Glassätzen liegen keine chemischen Prinzipien zu Grunde; man kennt nur zwei Arten der Verglasung der Kieselsäure, entweder mit Pottasche oder mit Bleiweiss, und das Mengenverhältnis der Materialien ist bei allen Glassorten, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Zwecke, dasselbe.

Während, wie wir gesehen, die Völker des Altertums sehr wohl verstanden, das Glas mit ausgezeichneter Kunstfertigkeit zu behandeln, findet dasselbe zu einem der hauptsächlichsten Zwecke, denen es heute dient, zum Verschlusse der Fensteröffnungen wenig oder gar keine Verwendung.

Die Zeit der Einführung des Fensterglases ist nicht genau zu ermitteln; die Fenster im alten Rom waren klein und gingen nicht auf die Strasse, sondern auf den Hof. Bei dem sonnenhellen Himmel und dem hochtemperierten Klima kam es nicht sowohl darauf an, durch grosse Oeffnungen in den Umfassungswänden dem Licht freien Eingang in das Innere der Gebäude zu bieten, als vielmehr dem Eindringen der Sonnenglut möglichst zu wehren. Die Oeffnungen selbst waren in der Regel offen, seltener durch Scheiben aus dünngeschliffenem Marmor, Glimmer und Marienglas geschlossen. Die in römischen Gräbern und Trümmerhaufen gefundenen, auch in Pompeji ausgegrabenen Scheibenfragmente deutete man früher lediglich als Reste mosaikartiger Wandoder Fussbodenbekleidungen; indessen scheint es doch unzweifelhaft, dass auch die Römer schon des Glases zum Verschlusse der Fenster sich bedienten. In Pompeji soll sogar ein mattgeschliffenes Fenster*) entdeckt worden sein und auch Anfänge wirklicher Glasmalerei will Indessen ist Lactantius der erste, welcher man gefunden haben. am Ende des dritten Jahrhunderts mit Bestimmtheit des Fensterglases Erwähnung thut; dasselbe geschieht im 5. Jahrhundert durch den heiligen Hieronymus und 100 Jahre später beschreibt Paulus Silentiarius die mit Glasscheiben versehenen Fenster der Hagia Sophia in Konstantinopel. Aber noch auf Jahrhunderte hinaus bleibt selbst für die Basilika das Glasfenster ein kaum zu erschwingender Luxus; es bestand dasselbe sehr häufig nur in Stein- oder Holztafeln, welche die Maueröffnungen abschlossen und deren mehrfache Durchbohrungen mit kleinen Glasstücken versehen wurden. Später tritt an die Stelle dieser Tafeln hölzernes Gitterwerk, welches im weiteren Fortschritte durch die Verbleiung verdrängt wurde.

Auf einer wie hohen Stufe der Vollkommenheit die Glasmacherkunst der Alten aber auch gestanden: die gewaltigen Stürme, welche infolge der die finsteren Zeiten des Mittelalters einleitenden grossen Völkerbewegungen, den gesamten Occident erschütterud, alle Kultur hinwegjagten, liessen sie nach dem Untergange des weströmischen Reichs wieder zum rohen Handwerk herabsinken, dessen Erzeugnisse nur die gewöhnlichsten Bedürfnisse des alltäglichen Lebens zu befriedigen vermochten.

In Griechenland, welches in älterer Zeit eine verhältnismässig nur wenig entwickelte Glasindustrie besass, hob sich die letztere in bemerkenswerter Weise nach der Lostrennung vom römischen Westen, und der Untergang des letzteren liess jenes allmählich zu einer neuen Pflanzstätte der Kunst emporblühen, welche letztere sich hier unter orientalischem Einflusse in besonderer Eigenartigkeit entwickelte und erst mit dem erbleichenden Glanze des byzantinischen Reichs wieder dahinschwand.

Byzanz Nachfolgerin sollte Venedig werden, welches schon frühnitig durch seine Glasfabrikation sich auszeichnete, die ihrerseits urvelich wohl auf römischen Traditionen beruhend, durch den regen Verkehr der Inselstadt mit dem Orient befruchtet worden war. sollen, wie wir später noch sehen werden, Venezianer es gewesen sein, welche schon im Jahre 674 die ersten Glasfenster nach England brachten. Im Laufe der Zeit erlangte die Glasfabrikation eine solche Ausdehnung, dass der Feuersgefahr und des lästigen Rauchs wegen man sich bereits im Jahre 1291 veranlasst sah, die Glashütten nach der nahen Insel Murano zu verlegen, wo sie lange Jahre als die einzigen von Bedeutung da standen, und sich auf dem Höhepunkte der Vollkommenheit erhielten. Die Venezianer kannten eine Menge von Glasarbeiten und waren Meister in der technischen Behandlung dieses Prodakts, dessen oft komplizierte und ungemein zierliche Formen sie lediglich mit freier Hand vor der Pfeife modellierten. Färbung der Gläser leisteten sie-Unübertreffliches und manche ihrer Erreugnisse, so das Aventuringlas und die retikulierten Gläser, deren Herstellungsweise später verloren ging, mussten erst in neuester Zeit mit grosser Mühe wieder aufgefunden werden. Die Kunst der Glasbläser wurde in Venedig so hoch geschätzt, dass der Senat alle dieenigen, die sich dieser Kunst widmeten, zu Bürgern der Republik machte, dem Adel erlaubte, deren Töchter zu heiraten und den Abkommen derselben die Rechte der Väter einräumte, während die Ehe mit der Tochter eines andern Geschäftsmannes den Verlust des Adels mach sich zog.

Andererseits suchte man einem Verschleppen der Fabrikationsgeheimnisse durch drakonische Gesetze vorzubeugen. Eines ins Ausland gegangenen Glasarbeiters Familie wurde gefänglich eingezogen, liess er die Mahnung zur Rückkehr unbeachtet; dem Ungehorsamen selbst

aber wurde ein Mörder nachgesendet.

Bis in das erste Viertel des 18. Jahrhunderts hinein blühte die venezianische Glasmacherkunst; dann sank sie, aller Anstrengungen ungeschtet, unaufhaltsam dahin um erst in neuester Zeit einen begeisterten und opferfreudigen Wiederbeleber in Dr. Salviati zu finden, den ver nach seinen eigenen Worten, hochbeglückt, den Verlassenen auf

Murano die alte Kunst und neues Brot zurückgegeben zu haben. Ueber den Zeitpunkt der Entstehung der Glasfabrikation in De

Ueber den Zeitpunkt der Entstehung der Glasfabrikation in Deutschland fehlen uns alle geschichtlichen Nachweise; es ist aber wahrscheinlich, dass sie bereits in sehr früher Zeit betrieben worden ist, denn ist liegen Beweise darüber vor, dass die Kirche des bayrischen Klosters Tegernsee bereits im 10. Jahrhundert mit gemalten Fenstern werschen worden ist. Die eigentliche Glasmalerei, wenn man von den gefärbten Gläsern des Altertums absieht, ist höchst wahrscheinlich eine deutsche Erfindung, und deutsche Künstler verbreiteten sie nach allen ländern. Es wurde daher auch dies Kind heimischer Kunst so wert gehalten, dass man sich der Schmelzmalerei nicht nur zur Dekoration der Glasfenster bediente, sondern sie auch ganz allgemein zur Verzierung von Produkten der Hohlglasindustrie anwendete.

In Deutschland hat sich von jeher die Glasfabrikation von der englischen und französischen dadurch unterschieden, dass man nicht in enzelnen mehr oder weniger grossartigen Etablissements, vielmehr in der Tiefe der Wälder, wo Brennmaterial und Asche zu billigsten Preisen zu haben waren, kleinere aber zahlreichere Hütten anlegte, und so meist nur für die nächste Umgebung arbeitete. Wenngleich unsere Glashütten im Verlauf der Zeit sich immer mehr aud mehr ausgebreitet haben und zum Teil selbst grosse Exportgeschäfte machen, so hat doch bislang meistens die Zentralisation gefehlt, die Hütten liegen vielfach noch da, wo sie begründet waren, aber die Holzvorräte sind durch ihre Schornsteine gewandert, oder der Axt des Forstmanns verfallen, so dass ihnen jetzt das Brennmaterial fehlt oder doch sehr tener ist. Diese Isoliertheit ist wahrscheinlich auch die Ursache, dass uns so wenig Kenntnisse über ihre Entstehung und Entwickelung erhalten worden sind. Wenn man von irgend einem Teile des alten deutschen Reiches sagen könnte, dass vorzugsweise hier die Glasfabrikation heimisch geworden sei, so würde dies Böhmen sein; und in der That sind die böhmischen Glashütten für die neuere Zeit dasselbe, was die venezianischen im Mittelalter waren; dennoch kann man auch den Thüringer Wald als eine Gegend Deutschlands nennen, wo sich schon seit langer Zeit zahlreiche Glashütten befinden. Bei der nicht grossen Entfernung des Thüringer Waldes von dem böhmischen Walde, wo die böhmische Glasfabrikation recht eigentlich zuhause ist, gewinnt die Tradition an Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Thüringer Glasbläser Böhmen gewesen seien, Erst in neuerer Zeit hat man auch in Deutschland angefangen, grössere Glasfabriken in der Nähe von Kohlenlagern zu etablieren, so dass bei der gleichzeitigen Güte vieler ihrer Erzeugnisse, der deutschen Glasindustrie die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte gesichert ist.

Was speziell die Glasindustrie Böhmens aulangt, so gehört dieselbe unzweifelhaft zu den ältesten Gewerbebetrieben des Landes. Gleichwohl ist es bisher nicht gelungen, über das fünfzehnte Jahrhundert zu-

rückgehende urkundliche Daten ihrer Geschichte aufzufinden.

Im allgemeinen lässt sich die jetzige nordböhmische Glasindustrie nach zwei ausgedehnten Gebieten unterscheiden, deren Zentra Haida-Steinschönau und Gablonz-Morchenstern bildeten, von denen ersteres beinahe ausschliesslich Hohlglasraffinerie, das zweite hauptsächlich Glasquincaillerie kultiviert; doch bilden einzelne hervorragende Etablissements der beiden Gebiete erwähnenswerte Ausnahmen.

Am frühesten scheint die Glasbereitung in den Orten eingeführt worden zu sein, die zu dem ersterwähnten Gebiete, dem von Haida-Steinschönau, gehören, und die erste Glashütte in Böhmen soll dieienige gewesen sein, welche unter Peter Berka von Duba südwestlich unter dem Tannenberge, in der Nähe des heutigen Städtchens St. Georgenthal angelegt wurde. Im Jahr 1442 wird einer Glashütte im Dorfe Deubitz erwähnt; im darauf folgenden Jahre errichtete Paul Schierer eine solche Hütte in Falkenau bei Steinschönau, 1504 entstand eine vierte in Kreibitz, welche heute noch besteht. Ueber Steinschöna selbst schweigen die Quellen bis zum Ausgange des 17. Jahrhunderts. zu welcher Zeit dasselbe jedoch bereits den faktischen Stapelplatz des ganzen, damals nach den schweren vernichtenden Schlägen des dreissigjährigen Krieges wieder erstehenden Glashandels dieser Gegend bildet-Aus einer den dortigen Glasarbeitern von dem Fürsten Wenzel Norbert Oktavian Kinsky am 26. Juni 1694 erteilten Innungsordnung geht wenigstens hervor, dass zu jener Zeit das Glasmachergewerbe in Steinschönau und Umgegend die Erzeugung von Tafelglas, Hohlglas und

Glaskurzwaren, also jede Gattung Rohglas und auch dessen Raffinerie umfasste. Eine ansehnliche Erweiterung erfuhr die Glasindustrie der Gegend, als Graf Johann Joseph Maximilian Kinsky (1722-1780) auf seiner Herrschaft Bürgstein neben anderen technischen Etablissements die Spiegel- und Rahmenfabrik in Bürgstein und eine Glasperlenmanufaktur in Schweika errichtete. Infolge der gedeihlichen Entwickelung dieser Werke entstanden mehrere neue Ortschaften, darunter auch das bereits 1736 zur Stadt erhobene Haida, dessen thätige Kaufleute bereits in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem böhmischen Glase den Weg nach Spanien, Portugal und Amerika bahnten, wo dasselbe "gegen Silber al pari im Gewicht abgesetzt wurde". Gleichzeitig wusste Steinschönau und Umgegend sich den Orient als Absatzgebiet zu erschliessen und führte seine Erzeugnisse mit Hilfe von Zweigniederlassungen und Agenturen in Konstantinopel, Smyrna, Alesandrien, Kairo etc. nach der Türkei, Aegypten, Persien und sogar nach Indien aus. In ähnlicher Weise wie in Venedig wurde auch in Böhmen zum Schutze der heimischen Industrie im Jahre 1752 "das Auswandern der inländischen Glasmacher in die auswärtigen Lande auf das Schärfste" verboten, den Arbeitern selbst die Zwangsjacke äusserster Zunftrigorosität angelegt (1767) und endlich (2. Jan. 1788) die Einfuhr fremden Glases untersagt.

Auch in den Thälern des böhmischen Riesengebirges bestanden bereits im 16. Jahrhundert mehrere Glashütten. Die erste soll im Orte
Grünwald von Georg Wander, einem geborenen Schweden, im
Jahre 1536 zu solcher Blüte gefördert worden sein, dass letzterer in
den Adelstand erhoben wurde. Je fühlbarer späterhin im flachen Laude
die Holzarmut wurde, um so zahlreicher entstanden die Glashütten im
Gebirge, so zu Reichenberg und Harrachsdorf (1680) die Neuhütte bei
Przichowitz (1690) St. Antonienwald (1701) u. a. m.

Eine schwere Zeit brach über die böhmische Glasindustrie, deren Produktionswert schon 1799 zu 2 500 000 fl. angegeben wird, herein, als ums Jahr 1810 von England und später von Frankreich aus das gepresste Kristallglas in den Handel kam und massenweis bei verhältnismässig billigem Preise den Markt überschwemmte, von welchem schon die napoleonischen Kriege das böhmische Glas teilweise verdrängt hatten. Vermochten auch einzelne hervorragende Industrielle durch fortgesetzte Verbesserungen und eine Reihe neuer Erfindungen das böhmische Glas auf dem Weltmarkte zeitweilig zu rehabilitieren, so geriet die Glasindustrie Böhmens doch um so sicherer mehr und mehr in Verfall, als ihr auch durch die Prosibitivmassregeln fast aller Länder der Absatz ihrer Produkte fast unmöglich gemacht wurde.

In neuerer Zeit ist es indessen gelungen einen bedeutenden Teil des verlorenen Terrains wieder zu gewinnen und Glashütten sowohl wie Raffinerien wetteifern in dem Bestreben, des früheren Ruhmes abermals teilhaftig zu werden.

In Frankreich, dessen Glasindustrie bis zum Beginn der christlichen Zeitrechnung hinauf sich verfolgen lässt, erkannte man frühzeitig die Wichtigkeit dieses Gewerbes und um dasselbe um so eher heimisch zu machen, erteilte man schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts den Glasarbeitern weitgehende Privilegien; auch wurde ähnlich wie in Venedig bestimmt, dass für den Edelmann, welcher sich mit der Glasfabrikation beschäftigte, keine Verletzung des Adels hieraus abgeleitet werden solle.

Ueber die Zeit der Einführung der Glasfabrikation in England fehlen historische Nachrichten; doch geht aus einem Kontrakte, dessen Horace Walpole erwähnt, hervor, dass Fensterglas schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts in England angefertigt worden ist. Dieses Dokument ist von 1493 datiert und enthält eine Uebereinkunft zwischen der Gräfin Warwick und einem Glaser John Prudde von Westminster, den sie neben andern Künstlern bei der Errichtung eines prachtvollen Grabmals ihres Gatten beschäftigte. Der Glaser wird darin verpflichtet, kein in England verfertigtes, sondern nur zur See eingeführtes Glas zu verwenden.

In Schottland wurde unter der Regierung Jakobs VI. die erste Glashütte errichtet und im Jahre 1618 erhielt Lord George Hay das ausschliessliche Privilegium im ganzen Lande auf 31 Jahre zugesichert; jedoch trat er dasselbe schon 1627 für eine bedeutende Summe dem Kleiderhändler Thomas Robinson in London ab, von welchem es der englische Vizeadmiral Robert Munsell für 250 Pfd. Sterl. ankaufte.

Noch später erfolgte die Einführung der Glasmacherkunst in Schweden, wo erst 1641 die erste Glashütte angelegt wurde.

In Nordamerika fand die Glasfabrikation erst nach seiner Unabhängigkeitserklärung vom englischen Mutterlande Aufnahme und wurde die erste Glashütte dort im Jahre 1790 durch Robert Hewes, einen Bürger von Boston, im Walde von New-Hampshire angelegt. Seine Versuche zur Darstellung von Fensterglas schlugen fehl, und kein besseres Geschiek hatte die im Jahre 1800 in Boston angelegte Fabrik, bis ein Deutscher, Namens Lint, 1803 die Leitung derselben übernahm, und der Staat Massachusetts für jede Glastafel eine Vergütung zahlte. Die Qualität des Glases verbesserte sich von da ab sehr rasch, und das zu Boston fabrizierte Glas erlangte Berühmtheit durch ganz Amerika.

Nur wenig verschieden von der Ausbreitung der Glasfabrikation im allgemeinen war die der einzelnen Zweige derselben.

In England sind, nach Beda, die Glasfenster zuerst im Jahre 674 durch den Abt Benedikt eingeführt worden, der fremde Künstler, wahrscheinlich Venezianer, die in der Kunst, Fensterglas zu machen geschickt waren, nach England kommen liess, um die Fenster der Kirche und des Klosters Wearmouth in der Grafschaft Durham mit Glas zu verzieren. Andere Autoritäten schreiben dem Bischof Wilfried dem Jüngern, der im Jahre 711 starb, die Einführung des Fensterglases in Grossbritannien zu, wahrscheinlich hat man daher vor Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts in England Glasfenster nicht gesehen. Der Gebrauch des Fensterglases war damals und auch noch für eine Reihe späterer Jahre, auf Kirchen, Klöster und Kapellen beschränkt. Im 8. Jahrhundert hatten in Italien die meisten Kirchen Fenster aus gefärbtem Glase, doch verflossen noch mehrere Juhrhunderte, ehe das Glas die früheren gebräuchlichen Metallgitter in den Kirchen uml die Scheiben von Horn oder Marienglas in den Privat-

wohnungen verdrängte. Im 14. Jahrhundert nahm der Fensterglasverbranch soweit zu, dass das Geschäft einen besondern Zweig des Bandels ausmachte, obgleich damals noch, ausser bei kirchlichen Gebauden das Glasfenster als ein grosser Luxus betrachtet wurde. ersieht dies aus einem Kontrakte, welchen die Vorstände der Kathedrale von York im Jahre 1338 mit einem Glaser abschlossen, worin dieser es unternahm die Fenster der Westseite dieses Gebäudes mit Glas zu versehen; er erhielt für den Quadratfuss weissen Glases 6 Pence; für die gleiche Fläche gefärbten Glases einen Schilling. Noch in der Mitte des 15. Jahrhunderts rühmt es Acneas Silvius als böchste Pracht, dass die meisten Häuser Wiens mit Glasfenstern versehen seien. In England werden erst im 17. Jahrhundert die Glasfenster allgemeiner; doch hatten nach 1661 die grössten Gebäude in Schottland, und selbst das königliche Schloss in Edingburg nur in den oberen Etagen Fenster mit Glasscheiben, während die der untern Etage durch låden verschlossen wurden. In Privathäusern fand man am Ende des 12. Jahrhunderts nur selten Glasfenster; die Rahmen wurden damals mit geöltem Papier beklebt, oder die Oeffnungen durch Gitterwerk und Läden verschlossen. In den Wohnungen der Aermeren fanden sich diese Surrogate des Glases noch am Ende des 18. Jahrhunderts.

Die Fabrikation der Glasspiegel, wenigstens der mit Metallfolie belegten, gehört einer weit spätern Periode an. Es ist allerdings nicht mwahrscheinlich, dass schon die Sidoniten die Anfertigung gekannt haben; doch war die Kunst bis zum 13. Jahrhundert in Vergessenheit geraten. Vor dieser Zeit bediente man sich bei der Toilette geschliffener und polierter Metallplatten, die zunächst durch schwarze Glastafeln teilweise verdrängt wurden; doch blieben Metallspiegel noch lange in Gebrauch und erst im 13. Jahrhundert gewannen die mit Metallfolie belegten Glasplatten die Oberhand und verbreiteten sich über ganz Europa. Der Ursprung der Erfindung dieser Spiegel ist jedenfalls auf Frankreich oder Deutschland zurückzuführen und die früher allgemein als Erfinder und vorzügliche Verfertiger jener Gläser genannten Venezinner haben neueren Ermittelungen zufolge sich lange vergeblich bemüht, das Geheimnis der Fabrikation aus Deutschland zu beziehen. So berichtet IIg*), dass die erste Kunde von Versuchen der Veneziader zur Erzeugung von Glasspiegeln auf das Jahr 1317 zurückdatieren, in welchem von 3 Einheimischen ein deutscher Meister in Spiegelglas engagiert worden sei, sie seine Kunst zu lehren. Der Deutsche aber entfloh und die Kompagnons hatten das Nachsehen. Die meisten, selbst bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein, von Venedig aus in den Handel gebrachten Spiegel scheinen importierte Ware gewesen zu sein und erst im Jahre 1564 erhält Vincenzo Redor, der gerste Erfinder und Begründer der Kristallspiegel in dieser edelsten Stadt" vom Senate ein Privilegium zuerteilt.

Die jetzt in Frankreich so bedeutende Spiegelglasfabrikation verdankt ihre Entstehung dem für Handel und Industrie so unermüdlich thätigen Colbert, einem Minister Ludwigs XIV. Er bewog einige

^{*)} Lobmeyr, S. 72.

Franzosen, die längere Zeit auf Murano bei Venedig gearbeitet und die Fabrikation feiner Glassorten erlernt hatten, in ihr Vaterland zurückzukehren, um daselbst eine Spiegelfabrik anzulegen. Dies geschah im Jahr 1665. Die Arbeiter wählten hierzu Tour-la-Ville in der Nähe von Cherbourg, weil sie sowohl in den örtlichen Verhältnissen, wie auch in der Beschaffenheit des Bodens und der herrschenden Windrichtung die meiste Achnlichkeit mit den gleichen Verhältnissen in Murano wahrgenommen zu haben glaubten. Indem sie auch alle zu Murano bestehenden Einrichtungen und das daselbst beobachtete Verfahren mit der ängstlichsten Genauigkeit nachahmten, wurde das Unternehmen mit dem günstigsten Erfolge gekrönt. Aber alle bisher in Frankreich, Deutschland, Venedig gefertigten Spiegel waren lediglich geschliffene und mit Metallfolien belegte geblasene Fensterscheiben und es war daher als ein emineuter Fortschritt anzusehen, als es dem an der Fabrik von Tourla-Ville beteiligten Lucas de Nehou gelang die geschmolzene Glasmasse, gleich den flüssig gemachten Metallen, zu giessen. Er verband sich 1688 mit Abraham Thevart, der die finanziellen Mittel zu einem Unternehmen, der Etablierung einer Gussfabrik im Foubourg St. Antoine in Paris herbeischaffte, und infolgedessen später mit Unrecht als der Erfinder der Spiegelgiesserei genannt wird. Schon im ersten Jahre des Bestehens dieser Fabrik wurden Spiegel von 2,10 m Höhe und 1,20 m Breite angefertigt, die damals die allgemeinste Bewunderung erregten, während früher die grössten geblasenen Spiegel nur 1,10 m hoch und breit waren. Wegen der hohen Arbeitslöhne und des teuern Brennmaterials wurde später dieses Etablissement nach St. Gobain bei la Fère im Departement de l'Aisne verlegt, wo es noch gegenwärtig im Betriebe ist und ausgezeichnet schöne und grosse Spiegel liefert. Anfangs hatte man beim Giessen mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen, die erst vollständig überwunden wurden, nachdem Pierre Deslandes im Jahre 1856 wesentliche Verbesserungen eingeführt hatte.

Wenige Jahre später, als in Frankreich, wurde auch in England die Spiegelfabrikation eingeführt, indem 1670 der Herzog v. Buckingham die ersten Spiegelbläser aus Venedig kommen und zu Lambeth eine Fabrik errichten liess, wo bereits im Jahre 1673 unter der speziellen Aufsicht des Herzogs die ersten Spiegel geblasen wurden. Die erste bedeutende englische Spiegelgiesserei entstand im Jahre 1773. Um diese Zeit trat, auf Grund eines königlichen Freiheitsbriefes, eine Gesellschaft angesehener Männer zu einer eigenen Genossenschaft zusammen und errichtete durch Zeichnung von 80 Stück Aktien à 500 Pfd. Sterl, zu Ravenhead bei Prescot in der Grafschaft Lancashire, eine grosse Spiegelfabrik, die noch jetzt schwunghaft betrieben wird und mit der von Gobain rivalisiert. Unter den Gründern dieses Etablissements soll sich auch ein alter britischer Admiral und Mäcen der Glasmacherkunst befunden haben, dessen Blut durch den abschläglichen Bescheid in Gobain, wo er als wissbegieriger Besuch erschien, dermassen in Wallung geriet, dass er zur Stelle schwur eine gleiche Anstalt auch in England ins Leben zu rufen; ein Schwur, den er wie eine auf der shütte sich erhaltene Tradition berichtet, auch männlich gehalhat.

Dieser ersten englischen Gussspiegelfabrik ist sodann im Laufe der

Jahre noch eine ganze Reihe anderer gefolgt.

Die erste in Deutschland entstandene Gussspiegelfabrik war die zu Nenhaus, welche 1701 von einem Herrn von Rechtskron, dem damaligen Besitzer der Herrschaft Fahrafeld, zunächst in der Absicht besserer Ausnutzung seiner Waldbestände, gegründet wurde. Der Genannte liess aus der Fabrik von St. Gobain französische Arbeiter kommen und die Hütte ganz nach dem Muster der letzteren anlegen. Nach seinem Tode fiel die Herrschaft samt der Fabrik dem Staate anheim, der die letztere erst dem Grafen Mikosch, dann dem Baron Saffran verlieh und sie diesem 1728 wieder abkaufte, seit welcher Zeit sie bis zu ihrer im Jahre 1840 erfolgten Auflösung stets im Besitze des Staats verblieb. Die Auflösung erfolgte, weil die Fabrik, obschon man sie wegen des in Neuhaus sich allzu fühlbar machenden Holzmangels 1831 nach Schlöfgelmühl in Niederösterreich verlegt hatte, fortwährend bedeutende Zuschüsse von seiten des Staates erforderte.

Einige kleinere, wenig erfolgreiche und daher bald wieder aufgegebene Versuche abgerechnet, sehen wir die Gussspiegelfabrikation in Deutschland erst wieder im Jahre 1852 aufleben, in welchem eine Spiegelgiesserei und zwar zum grössten Teil von französischen Kapitalisten, zu Stollberg bei Aachen begründet wurde. Gleichzeitig erzichtete die Gesellschaft von St. Gobain eine Giesserei zu Waldhof bei Mannheim und diese Fabrik erwarb später auch das Eigentumsrecht

der Stollberger Giesserei.

Das Krystallglas mit Bleioxyd soll in England erfunden worden sein. Als man anfing, sich in den Glashütten der Steinkohlen als Brennmaterial zu bedienen, zeigte sich bald, dass der mit feinen Kohlenteilchen geschwängerte Rauch der in offenen Häfen schmelzenden Glasmasse eine dunkle Farbe erteilt, die der Darstellung von reinem Glase die grössten Schwierigkeiten in den Weg legte. Um diesem zu begegnen, schmolz man die Masse in verschlossenen Häfen oder Schmelztiegeln. Hierbei zeigte sich aber ein anderer Uebelstand darin, dass die Glasmasse, indem die Hitze nicht so kräftig auf das Innere des Halens einwirken konnte, für die fernere Bearbeitung nicht dünnflüssig genug wurde. Bei den mannigfaltigen Versuchen, diesen Fehler zu verbessern, wendete man auch Mennige, eine Verbindung von 2 Aequ. Bleioxyd mit 1 Aequ. Bleihyperoxyd an und erhielt auf diese Weise ein Produkt, welches das gewöhnliche Glas in mancher Hinsicht übertraf. Obgleich man zugeben muss, dass es in der neuern Zeit zuerst den Engländern gelungen ist ganz ungefärbtes Kristallglas darzustellen und in grössern Massen zu produzieren, so hatte man doch schon früher in der Glasfabrikation Anwendung von dem Bleioxyd gemacht. Dies geht aus der im Jahre 1787 von Fougerou de Bonderoy mit dem Glase des sogenannten Virgilschen Spiegels angestellten Analyse hervor. Dieser Spiegel, der seit undenklicher Zeit in dem Kirchenschatz m St. Denis ansbewahrt wurde, wog 15 kg, war auf beiden Seiten poliert, durchsichtig, etwas gelblichgrün gefärbt und enthielt beinahe die Halfte seines Gewichts Bleioxyd, wenn er auch im übrigen die Eigenschaften des Kristallglases zeigte. Wenn man auch nicht daran denken wird, diesen Spiegel als das einstmalige Eigentum des berühmten römischen Dichters Virgil, der unter der Regierung des Kaisers Augustus lebte, anzusehen, so geht aus dieser Thatsache soviel hervor, dass man auch lange vor der Entdeckung der Engländer mittels Bleioxyd Kristallglas darzustellen verstanden habe.

Nach Heraclins ist das plumbum vitrum, d. h. Bleiglas schon im Mittelalter in Italien in Gebrauch gewesen und das beigefügte "scilicet Iudeum" scheint, wie dies auch von andern geschieht, die Erfindung desselben den Juden zuzuschreiben, die, wie bereits früher angeführt wurde, während des gauzen Mittelalters als geschickte Glasarbeiter genannt werden. Auch in des Florentiners Meri "ars vitraria", von 1612 geschieht des Bleiglases mehrfach Erwähnung, während das erste englische Patent Mansells vom Jahre 1635 datiert und die Fabrikation des Bleikristalls selbst in England wohl erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Schwung kommt. Frankreich folgte in der Fabrikation des Bleikristalls im Jahre 1784 und brachte es, nach Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten in derselben zu grosser Vollkommenheit. Die übrigen Länder des Kontinents, Belgien vielleicht ausgenommen, sind wohl nie über vereinzelte Versuche hinausgekommen.

Die Kunst der Glasmalerei und des Glasfärbens scheint ebenso alt zu sein, als die Erfindung des Glases selbst, schon deshalb, weil es viel leichter ist, ein farbiges, als ein farbloses Glas darzustellen. Die Möglichkeit, beliebig gefärbtes Glas erhalten, muss sehr frühe die Spekulation beschäftigt haben, obgleich viel Geschiek und Kenntnis dazu erforderlich ist, etwas vollkommenes darin zu leisten. Nichtsdestoweniger scheint diese Kenntnis sehr frühzeitig erlangt worden zu sein, and es ist sicher, dass man schon vor 3000 Jahren in Aegypten bemalte und gefärbte Gläser kannte. Der schönen künstlichen Edelsteinewelche zum Schmücken der Mumien der damaligen Zeit verwendet. wurden, haben wir schon Erwähnung gethan; die Gefässe, welche Adrian in Alexandrien von einem Priester erhielt, strahlten in allera möglichen Farben; sie waren früher im Dienst des Tempels verwendet und wurden später nur bei den feierlichsten Gelegenheiten gebraucht-Im Altertume scheint die Malerei durch farbige Fäden, die nebeneinander gelegt und dann durch Schmelzung vereinigt wurden, ausgeführt worden zu sein.

Eigentliche Glasmalerei aber entwickelte sich erst, nachdem mit der Einführung der Glasfenster die Hauptbedingung gegeben war, jene Kunst im durchfallenden Lichte ihren ganzen Zauber entfalten zu lassen-Freilich zeigen auch die ältesten farbigen Glasfenster keine Glasmalerei im vollen Sinne des Worts, da sie uns mosaikartige Kombinationen in der Masse gefärbter Gläser repräsentieren; vom 11. Jahrhundert an aber zeigen die in ähnlicher Weise aus farbigen Glasstücken zusammengesetzten Bilder zunächst eingebrannte branne oder schwarze Konturen und Schattierungen, und es entwickelt sich nun in den folgenden Jahrhunderten, begünstigt insbesondere durch die hervorragende Stellung, welche der gotische Baustil dem Fenster einräumte, die Glasmalerei zu einer grossartigen Erhabenheit, zu der sie, nachdem das 17. Jahrhundert die allmählich wieder verfallende gänzlich zu Grabe getragen, erst die neueste Zeit wieder emporheben sollte.

Wie die Glasmalerei in Deutschland ihre vorzüglichste Ausbildung gefunden, so scheint sie dort auch entstanden zu sein. Einem deutschen Mönche wenigstens, Theophilus oder Rugerus, welcher im 11. spätestens zu Anfang des 12. Jahrhunderts in der Gegend von Paderborn gelebt haben soll, rührt die erste Beschreibung aller einschlagenden Arbeiten her, die er in seinem bekannten Werke*) über Malerei, Glasmacherkunst und Erzarbeit der Nachwelt überlieferte.

Zum Schluss dieser gedrängten historischen Skizze über die Glasmacherkunst, erwähnen wir noch der Erfindung eines angeblich hämmerbaren Glases durch einen römischen Architekten, der unter der Regierung des Kaisers Tiberius lebte, von welcher übereinstimmend Plinius, Dio Cassius, Isidor und andere berichten. Aus Rom verbannt, hoffte jener durch diese Entdeckung vom Kaiser die Erlaubnis zur Rückkehr zu erlangen. Der Kaiser war jedoch anderer Meinung und liess den vorwitzigen Entdecker, nachdem dieser seine Frage, ob er sein Geheimnis schon einem andern mitgeteilt habe, verneint hatte, auf der Stelle hinrichten, angeblich aus dem Grunde, weil durch eine solche Entdeckung Gold und Silber ihren Wert verlieren würden. Blancourt, der allen wunderbaren Angaben leicht Glauben schenkt, führt zur Bestätigung dieses Märchens ein zweites an. Ein Künstler habe dem Kardinal Richelieu eine Bildsäule aus hämmerbarem, biegsamem Glase überreicht und sei zum Lohne dafür aus ähnlichen Gründen zu lebenslänglichem Gefängnis verdammt worden. Auch die Alchemisten, denen nichts unmöglich schien, wollten das Glas durch ihr weisses Elixir hämmerbar machen, welches überdies noch die schöne Eigenschaft hatte, alle Kristalle in echte Diamanten zu verwandeln, während das rote Elixir Rubine und andere Edelsteine erzeugte. Auch Antoritäten vom Fach, so ein Kunkel und Neumann, haben sich bemüht, ein bei gewöhnlicher Temperatur bildsames Glas herzustellen: allein alle hierauf gerichteten Versuche sind erfolglos geblieben und werden es auch immer bleiben, indem Härte und Sprödigkeit recht eigentlich zum Wesen des Glases gehören; möglicherweise war das vermeintliche hämmerbare Glas geschmolzenes Chlorsilber, welches beinahe durchsichtig und auch bis zu einem gewissen Grade plastisch ist.

Müssen wir daher auch jene Erzählungen unbedingt in das Reich der Märchen verweisen, so dürften doch die neueren Bemühungen de la Bastiés, Piepers, Meusels, Siemens und anderer unter dem Namen Hartglas, elastisches Glas, Vulcanglas etc. Produkte von grosser Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel einerseits, anderseits aber auch gegen Schlag und Stoss zu erzeugen, in gewissem Sinne wenigstens als eine Wiederholung der erwähnten Versuche anzuseben sein.

Aus den vorstehenden Mitteilungen ergibt sich, dass das Glas und die Kunst seiner Bearbeitung dem Altertum vollkommen bekannt wa-

[&]quot;) The ophilus: Schedula diversarum artium. Nen heransgegeben von Ilg. Wien, 1874.

ren; gleichwohl ist die Bedeutung, die es damals hatte, sehr wesen lich verschieden, von derjenigen, die es im Verlauf der Zeiten nac und nach für die Gegenwart erlangt hat. Denn während die älteste glasartigen Produkte in den meisten Fällen nichts anderes sind, a Nachahmungen gewisser kostbarer Mineralien, besonders von Ede steinen, die als Schmuck und Zierat dienten, gehört es heutzutag allen Schichten der menschlichen Gesellschaft an, und ist für di tägliche Leben, die Industrie und die Wissenschaft gleich unentbehrlic geworden.

Erstes Kapitel.

Die chemische Zusammensetzung des Glases.

Obgleich wir eine sehr grosse Anzahl Analysen von Glas besitzen, so sind wir doch nicht im stande eine rationelle Formel für seine Zusammensetzung aufzustellen. Einerseits hat dies seinen Grund darin, dass sich die Kieselsänre nach so vielen verschiedenen Verhältnissen mit den verschiedenen Basen chemisch verbindet, so dass die Base bald ebensoviel, bald ¹/₃, ¹/₄, ¹/₆, ¹/₉, ¹/₁₂, bald ¹/₂, 2, 3 mal soviel Sauerstoff enthält wie die Säure, teils darin, dass diese verschiedenen Verbindungen unter sich wieder bestimmte Verbindungen eingehen, wodurch die Verhältnisse noch komplizierter werden, teils endlich darin. dass die Kieselsäuresalze im geschmolzenen Zustande, und zwar wahrscheinlich ohne eigentliche chemische Verbindungen zu bilden, sowohl Kieselsäure wie Basen aufzulösen vermögen, wobei auch noch die Temperatur nicht ohne Einfluss auf die aufgelöste Menge des einen oder andern Bestandteils ist. Alles was wir mit Sicherheit über die chemische Konstitution der eigentlichen Gläser wissen, ist, dass es Doppelverbindungen von Silikaten der Alkalien mit Silikaten der Erden sind. Welche Zersetzungen, welche Verbindungen in den schmelzenden Glasmassen entstehen, ist uns unbekannt, indem wir keine Mittel besitzen die verschiedenen Silikate, die nicht kristallisieren, sondern gleichförmige, völlig amorphe Massen bilden, voneinander zu trennen.

Das Sättigungsverhältnis, in welchem sich Säure und Basen nicht allein bei den verschiedenen, sondern sogar bei denselben Glassorten zu einander finden, ist sehr verschieden und wechselt, wie man aus den unten mitgeteilten Analysen ersehen wird, rücksichtlich des Sauerstoffs der Kieselsäure zu dem der Basen zwischen 2:1 und 6:1 und darüber hinaus, entsprechend den Sättigungsstufen $ROSiO_2$ und $ROSiO_2$ und alle diese verschiedenen Verbindungen sind, dem Anscheine nach wenigstens, mit allen Eigenschaften ausgestattet, die dem Glase zu-

kommen.

Diese Volubilität innerhalb der Verhältnisse derjenigen Substanzen, die das eigentliche Glas bilden, hat, beiläufig bemerkt, offenbar dessen Entdeckung oder Erfindung sehr erleichtern müssen; indessen haben auch die Alten schon unzweifelhaft ihre Glassätze nach ziemlich feststehenden Regeln zu komponieren verstanden, wie die Resultate nachstehender Analysen, welche mit Rücksicht auf die variable Zusammensetzung der Rohmaterialien, in erstaunenswerter Weise übereinstimmen, unschwer erkennen lassen.

Bezeichnung des Glases	Kieselsäure	Natron	Kalk	Magnesia	Thonerde	Eisenoxyd	Manganoxy-	Schwefel- säure	Analytiker
Aegyptischer Glas- stab, farblos; Ere- mitage zu Peters-									
berg	72,30	20,53	5,17	-	1,19	0,51	-	-	Benrath
Römische Flasche; Trier	20.00	17,47	6 90		2,25				do.
Römische Ampella,	10,00	11,41	0,00	-	2,25	1,24	-	_	uo.
grünlich; Trier .	68.10	20,53	6.51	0.49	1.30	1.09	1,98	_	do.
Enger Flaschenhals von Panticapaeum									
grasgrün	67,10	18,67	5,00	1,16	3,29	1,73	Spur	-	do.
urne; Puzzuoli . Aegyptischer Glas-	70,58	18,86	8,00	Spur	1,80	0,53	0,48	-	Schüler
stab; bräunlich .	65,90	22,33	8,42	-	1,44	0,97	0,91	-	do.
Scheibenfragment; Castra vetera Thränenflasche,	72,32	15,27	9,21	0,21	1,71	1,22	0,47	-	Tscheusch- ner
bräuulichgrün; Castra vetera	70,56	17,39	8,22	0,31	1,47	0,86	1,05	_	do.

Es ist bereits oben gesagt worden, dass das Glas durch Vereinigung von Doppelsilikaten gebildet werde, und zwar in der Weise, dass wenn die Base des einen Silikats ein Alkali ist, die des andern eine Erde sein muss, die jedoch auch durch ein Metalloxyd vertreten werden kann, und, in einer gewissen Art von Gläsern, durch Bleioxyd vertreten wird.

Für gewöhnlich ist es Kalk, welcher als das Erdsilikat in die Zusammensetzung des Glases eingeht; doch finden sich neben demselben auch noch die Silikate von Bittererde, Thonerde, Eisenoxyd, Manganoxyd, Baryt und Strontian, und statt des Bleisilikats auch kieselsaures Zinkoxyd. Die grösseren oder geringeren Mengen, die bald von diesem bald von jenem Silikate, bald zufällig, bald absichtlich vorhanden sind, üben auf die Eigenschaften des Glases, namentlich auf seine Härte, seine grössere oder geringere Schmelzbarkeit, seinen Glanz, seine grössere oder geringere Durchsichtigkeit und auf seine Färbung einen der Natur der vorhandenen Silikate entsprechenden Einfluss. Um daher werdest und einer gewissen Wahrscheinlichkeit diesen Einfluss im Vor-

us bestimmen zu können, wollen wir die wesentlichsten Eigenschaften der ebengenannten Silikate kurz mitteilen.

Kieselsaure Kalkerde.

Es existieren mehrere Verbindungen der Kieselsäure mit der Kalkerde, die sämtlich weit schwerer schmelzbar sind, als die Silikate der Alkalien. Die am leichtesten schmelzbare Verbindung ist die von 2 Aequ. Kalk mit 3 Aequ. Kieselsäure (2CaO3SiO₂); und selbst diese erfordert, um flüssig zu werden, dass stärkste Schmiedefeuer. Eine andere Verbindung 2CaOSiO₂ schmilzt selbst im stärksten Weissfeuer nicht. Ein dem Tafelspat entsprechendes Kalksilikat = CaOSiO₂, durch Zusammenschmelzen von 6 Teilen Quarz mit 10 Teilen Marmor dargestellt, bildet eine blaugraue, schwach durchschneidende, dem Chalcedon ähnliche Masse. Das Silikat 8CaO3SiO₂ wird im stärksten Essenfeuer nur weich, ohne zu schmelzen.

Auch die saureren Kalksilikate z. B. CaO2SiO2 und CaO3SiO2 chmelzen bei der Temperatur der Glasöfen nicht. Im Gebläseofen sommt nur das erstere in Fluss und erstarrt beim Erkalten zu einem seissen Email, während das zweite nur erweicht. Aus diesem Verhalen lässt sich der Schluss ziehen, dass im Glasofen sich die Kalksiliste nicht direkt bilden können, dass vielmehr, welche Ansicht zuerst wohl Schott ausgesprochen, Kieselsäure und Kalk in dem flüssigen Altalisilikate sich lösen, dann erst miteinander sich verbinden und mit erem zu Glas verschmelzen.

Der Kalk vermehrt die Elastizität und den Glanz des Glases, und rteilt ihm die wichtige Eigenschaft, weniger empfindlich für rasche lemperaturwechsel zu sein; er macht auch das Glas weniger hygrokopisch, und verhindert, wenn dieses der Luft ausgesetzt wird, das irisieren oder seine Zersetzung. Das Gegenteil tritt ein, wenn dem Glase ein zu grosser Zusatz von Kalk gegeben wird; überhaupt ist die Wirkung des Kalkes nur dann am günstigsten, wenn seine Menge in der ichtigen Proportion, einerseits zum Alkali, anderseits zur Kieselsäure teht. Vollständig geklärt sind diese Verhältnisse noch nicht; es scheint über, dass in den besten Gläsern Kalk und Alkali zu gleichen Aequitalenten vorhanden sind. Wir werden später Gelegenheit finden, hieriber eingehend zu sprechen.

Kieselsaure Magnesia.

Die kieselsaure Bittererde $2MgO3SiO_2$ kommt als Steatit und ipeckstein, mit einem Aequivalente Wasser verbunden als Meerchanm natürlich vor. Künstlich erhält man den letztern durch Fälmig einer sehr verdünnten Anflösung von Bittersalz mit kieselsaurem fall. Nach dem Auswaschen und Trocknen an der Luft bildet der viederschlag eine fest zusammenhängende, leichte, schneidbare Massetiese Verbindung ist nur im stärksten Porzellanfeuer schmelzbar. Ein inderes Silikat der Magnesia $MgOSiO_2$, (Pikrosmin) nimmt im Por-

zellanofen nur eine teigige Beschaffenheit an. Die Verbindung 2Mg OSiO₂ (Olivin und Chrysolith) ist ganz unschmelzbar.

Aus den Eigenschaften der verschiedenen Bittererdesilikate darf man schliessen, dass die Bittererde die Kalkerde in der Glasfabrikation würde ersetzen können; ihre Schwerschmelzbarkeit aber, vermöge deren Gläser, welche selbst nur wenige Prozente Magnesia enthalten, nur schwierig zum Läutern zu bringen sind, verbietet ihre Anwendung und lässt sie, wo sie als zufällige Begleiterin des Kalkes (in dolomitischen Kalksteinen) dem Fabrikanten sich aufdrängt, wenig erwünscht erscheinen.

Kieselsaurer Baryt.

Der Baryt bildet, wie die meisten Basen, mit der Kieselsäure mehrere Verbindungen, die jedoch zur Zeit noch nicht genau untersucht sind; 1 Aequ. oder 2 Aequ. Baryt mit 3 Aequ. Kieselsäure zusammengeschmolzen, liefert porzellanartige geschmolzene Massen; während gleiche Aequivalente zu einem in Wasser löslichen Produkt zusammenschmelzen. Der kieselsaure Baryt erteilt dem Glase einen lebhaften Glanz und ein hohes spezifisches Gewicht, wodurch dasselbe ganz besonders für optische Zwecke geeignet wird. Auch vermehrt er in gewissem Grade die Schmelzbarkeit des Glases und hat in neuerer Zeit sogar bei der Erzeugung von Kristall und Halbkristall als Ersatz des Bleioxyds Verwendung gefunden. Nach Kirwan liefern:

80 Teile Kieselerde mit 20 Teilen Baryt bei 155° Wedgewood geschmolzen eine weisse zerreibliche Masse; 75 Teile Kieselerde mit 25 Teilen Baryt bei 150° eine harte, spröde an den Rändern geschmolzene Masse; 63 Teilen Kieselsäure mit 37 Teilen Baryt, eine harte, porösem Porzellan ähnliche Masse; gleiche Gewichtsteile von beiden Substanzen geben eine harte nicht geschmolzene Masse; 20 Teile Kieselsäure und 80 Teile Baryt bilden eine an den Rändern grünliche Masse, die das Mittel zwischen Porzellan und Emaille hält; 25 Teile Kieselsäure, 7 Teile Baryt geben eine geschmolzene, poröse porzellanähnliche Masse; 33 Teile Kieselsäure und 67 Teile Baryt ein poröses, zum Teil gelb, zum Teil grünweisses Porzellan.

Kieselsaure Strontianerde.

Die Strontiansilikate verhalten sich überall den Barytsilikaten ähnlich; gleiche Teile Kieselsäure und Strontian, schmolzen zu einem bernsteingelben Glase zusammen; mit 3 Teilen Strontian bildete sich eine harte, zusammenhängende, klingende graue Masse, die weniger in Wasser, aber leicht in Salzsäure löslich war. Gleich dem Baryt erteilt der Strontian dem Glase einen lebhaften Glanz.

Kieselsaure Thonerde.

Dieselbe bildet, nach verschiedenen Graden der Sättigung, einen sehr häufigen Bestandteil fast aller Arten von Glas, dessen Schmelzbarkeit dadurch mehr verringert wird, als durch die Silikate von Kalkoder Bittererde. Die Verbindungen der Kieselsäure mit der Thonerde sind womöglich noch zahlreicher und mannigfaltiger, als die mit andern Basen; aber alle sind für sich unschmelzbar, und erst ein Gehalt an andern Basen macht sie schmelzbar. Einen besondern Zusatz von Thon d. h. kieselsaurer Thonerde pflegt man dem Glase nicht zu geben; vielmehr findet sich die Thonerde als Nebenbestandteil der übrigen Materialien, aus welchem das Glas zusammengeschmolzen wird, oder sie geht auch aus den Schmelzgefässen in das Glas über; aus diesem Grunde ist auch der Thonerdegehalt in den verschiedenen Gläsern so sehr verschieden. Nur bei der auf Verwendung des Kryoliths oder des aus diesem gewonnenen Natronaluminats basierenden Fabrikation gewisser Michglassorten, wird die Thonerde absichtlich in das Glasgemenge eingeführt. Ob dem Glase durch den Thon besondere Eigenschaften ertell werden, and welcher Art dieselben sind, ist zur Zeit noch nicht bekannt, da es leider immer noch an endgültigen Versuchen hierüber fellt; nur soviel scheint gewiss zu sein, dass ein grösserer Thonerdegehalt das Glas ganz besonders zum Entglasen geneigt macht.

Kieselsaures Eisenoxydul und Eisenoxyd.

Kieselsaures Eisenoxydul $2FeOSiO_2$ bildet sich häufig beim Prischen des Eisens in grauen glänzenden Kristallen, die sich aus den Schlacken absondern; den Glasflüssen erteilt es eine grüne Farbe, ist leicht schmelzbar, und wird durch Säure leicht zersetzt. Eine andere Verbindung $FeO2SiO_2$ kommt in der Natur vor (Chlorophanit im Basalt) und bildet sich auch zuweilen in den Hohöfen in kristallinisch blätteriger Gestalt, ist sehr strengflüssig und wird durch Säuren zersetzt.

Kieselsaures Eisenoxyd, $2Fe_2O_33SiO_2$, kommt im Mineralreiche als Anthosiderit mit Magneteisen vor. Mit kieselsaurem Natron bildet kieselsaures Eisenoxyd den in schwarzen Prismen kristallisierten Achmit; mit kieselsaurer Kalk-Bittererde, Mangan- und Eisenoxydul die zur Klasse der Granaten zu rechnenden Mineralien; mit Eisenoxydul verbunden ist es ein schwarzes, Hiesingerit oder Thaulit, genanntes Mineral.

Das Eisen wird wohl niemals absichtlich den Glassätzen hinzugefigt, gelangt vielmehr als Verunreinigung der Schmelzmaterialien in dieselben und ist in den meisten Fällen ein um so weniger gern geschener Gast, als es die Eigenschaft besitzt, das Glas sehr intensiv färben. Diese Färbung ist je nach der verschiedenen Oxydationsstufe, in welcher das Eisen vorhanden ist, eine verschiedene und wenn M. Müller neuerdings behauptet hat*), dass dem Glase, wenigstens

^{*)} Sprechsaal 1880, 202 f.

dem Kieselsäure-Kalk-Alkaliglase durch Eisenoxyd nur eine grüne Farbe zu erteilen sei, indem dasselbe unter Ausscheidung von Sauerstoff als Oxydul gelöst werde, so zeigt doch schon der einfache Lötrohrversuch, bei welchem die mit Eisen versetzte Perle bald gelb bald grün gefärbt erscheint, je nachdem dieselbe der oxydierenden oder der reduzierenden Flamme ausgesetzt gewesen, das Gegenteil. Denn die gelbe Perle ist klar und durchsichtig, enthält also das Eisenoxyd gelöst und nicht nur suspendiert, wie dies, worauf auch Müller hinweist, bei manchen Emails and Schmelzsorten, welche durch Eisenoxyd rot oder gelb gefärbt sind, der Fall ist. Nur in stark basischen Gläsern soll nach Müller das Eisenoxyd nicht vollständig zu Oxydul reduziert werden und aus der vereinigten Wirkung beider Oxydationsstufen resultiere dann eine mehr blaugrüne Farbung. Eine blane Farbung durch Eisen hatte schon Gmelin vor etwa hundert Jahren an manchen antiken Gläsern nachgewiesen und Bontemps und Menes Arbeiten zeigten, dass die verschiedenen Oxydationsstufen des Eisens die ganze Farbenskale von Schwarz bis Purpurrot zu erzeugen imstande sein, so zwar, dass

liefern.

Dieser starkfärbenden Eigenschaften wegen ist das Eisen wie bereits bemerkt, wo es in nur einigermassen beträchtlichen Menge in den Rohmaterialien vorhanden, wenig willkommen und nur in solchen Fällen wird es dem Fabrikanten von Vorteil sein können, in denen es vermöge seiner Leichtflüssigkeit eine leichtere Schmelzbarkeit geringerer, schwerschmelziger Glassätze, bei denen die Farbe weniger ins Gewicht fällt, bewirken kann, wie dies z. B in der Bouteillenfabrikation der Fall ist.

Kieselsaures Manganoxydul.

Mit Kieselsäure verbunden kommt das Manganoxydul als sogenannter schwarzer und als roter Mangankiesel in der Natur vor. Beide sind leichter schmelzbar als die entsprechenden Magnesia- und Kalksilikate. Das Manganoxydul färbt die Gläser, in denen es gelöst ist, schwach rosa, wohingegen das Manganoxyd demselben eine so intensive violette Farbe erteilt, dass ein Gehalt von 6 bis 7 Prozent genügt, ein Glas in dickeren Lagen völlig undurchsichtig und schwarz erscheinen zu lassen. Dieses durch Manganoxyd erzeugte Violett ist übrigens je nach der verschiedenen chemischen Zusammensetzung der Gläser verschieden nüanciert, so zwar, dass Kaligläser eine entschieden blauviolette, Natrongläser hingegen eine rotviolette Farbe annehmen. Durch Reduktionsmittel kann die violette Farbe des Oxyds in die blassrosa

Farbe des Oxydals übergeführt werden und ebenso diese letztere in jene unter Anwendung von Oxydationsmitteln. Es ergeben sich hieraus für die Herstellung des reinen Manganvioletts Schwierigkeiten, auf welche wir an geeigneter Stelle zurückkommen werden.

Kieselsaures Bleioxyd.

Die Bleioxydsilikate machen einen sehr wichtigen Bestandteil einiger besonderen Arten von Glas aus. Diese Verbindungen sind um so leichter schmelzbar, je grösser ihr Gehalt an Base ist. Kieselsaures Bleioxyd von der Zusammensetzung $2PbO3SiO_2$ schmilzt schon bei Rotglut zu einem gelblich klaren Glase zusammen. Die Wirkungsweise des Bleioxyds in den Glassätzen ist, was die Schmelzbarkeit betrifft, der des Kalks und der Bittererde gerade entgegengesetzt, und es bildet daher einen wesentlichen Bestandteil aller leicht schmelzbaren Gläser, die sich ausserdem durch ihre Weichheit, ihren hohen Glanz, ihre beinahe vollkommene Farblosigkeit, und ihr starkes Lichtbrechungsvermögen vor allen andern auszeichnen; anderseits kann man den Bleigläsern den Vorwurf machen, das sie von chemischen Agenzien, selbst von der Kohlensaure der Luft mehr oder weniger leicht angegriffen und infolge hiervon hänfig bald blind werden.

Kieselsaures Zinkoxyd.

Mehrfach ist der Versuch gemacht worden, anstatt des Bleioxyds das Zinkoxyd in das Glas einzuführen, da sich in mancher Hinsicht die Zinkoxydsilikate den Bleioxydsilikaten analog verhalten. Es wäre hiermit ein doppelter Vorteil verbunden, denn das Zinkoxyd ist nicht allein an sich weit billiger, als das Bleioxyd oder die Mennige, auch sein Aequivalent ist kleiner, als das dieser Materialien, so dass man mit 4 Teilen Zinkoxyd ebensoweit reicht, wie mit 11 Teilen Bleioxyd oder 12 Teilen Mennige.

Indessen haben die Zinkgläser bisher den gehegten Erwartungen nicht zu entsprechen vermocht, da sie in keiner Weise den Vergleich mit den Bleigläsern auszuhalten vermochten.

Von einigen teils mehr zufälligen, teils als ausnahmweise vorhandemen Stoffen absehend, hat man dem oben Gesagten zufolge als die täberen Bestandteile des Glases die Verbindungen der Alkalisilikate mit denen der Erdsilikate, in besonderen Fällen, mit Bleioxyd- oder Zinkoxydsilikaten zu betrachten. Die Eigenschaften, welche die verschiedenen Gläser zeigen, sind nicht allein von den verschiedenen Sättigungsgraden zwischen Base und Säure, sondern auch von den Verhältnissen abhängig, nach welchen die Alkalisilikate mit den Erdsilikaten verbunden sind. Nicht immer aber wird auch heute noch diesen Verhältnissen seitens der Fabrikanten gebührend Rechnung getragen,

ichungen in der Zusammensetzung derselbe



Tabellarische Uebersicht von Analysen der verschiedenen Glassorten.

I. Flaschenglas. (Ordinares Hohlglas.)

hes		23,2 3,2 18,0 7,0 7,0 4,4 4,4 4,4
nzösisc	Berthier	60,4 20,7 0,6 0,9 10,4 3,8
Fra		60,0 22,3 - - 1,2 8,0 4,0
Flaschen-	Dumas	45,6 6,1
Flaschen- glas	nach Warring- ton	59,00 1,70 19,10 0,50 0,50 1,20 7,00
er-		63,34 2,01 4,17 21,34 4,72 4,42
ampagner flaschen Böhmen		62,21 1,91 5,69 22,93 - - 1,16 6,10
Cha	Manmené	58,4 1,8 9,9 18,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
von Sulzbach	Schüler	63,34 2,01 4,17 21,34 4,72 4,42
von Bechl-	Schüler	65,57 2,72 4,86 23,42 - - 0,28 3,34 2,81
nov risisiqinoM	Schüler	2,83 2,83 22,83 22,88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
von Vaurrot	Schüler	64,75 2,39 3,66 25,67 — — 0,63 2,81
Follembray	Schüler	61,35 2,04 2,80 24,66 3,67 5,51
noistT nov	Schüler	62,21 1,91 5,69 22,93 — — — 1,16 6,10
von Clichy	Dumas	56,84 0,40 8,69 21,15 6,37 - - 3,64 2,59
sorves nov	Dumas	53,55 5,48 29,22 — — 6,01 5,74
		re xydu
-	11	ieselsäure ali atron . alk agnesia . aryt anganoxydu honerde .
	11/1/1	Kieselsäure Kali Natron Kalk Magnesia Baryt Manganoxydu Thonerde Eisenoxyd

	II. Halb	Halbweisses Hohlglas,	hlglas.		1	III. M	III. Medianglas.	
	Neuwelt in Böh- men	Glasröhren leichtflüssig	Aus fran	Aus französischer Fabrik	abrik	Aus eine	Aus einer französischen Fabrik	en Fabrik
			Berthier	1		ron]	von Berthier analysiert	ysiert
Kieselsäure	71,7	69,2	71,6 62,5	2,5 69,6	62,0	71,6	62,5 69,6	6 62,0
Natron	2,5	3,0				10,0		
Kalk	10,3	9,7	10,0 16	16,2 13,0		10,0	16,2 13,0	-
Magnesia	100	2,0	103	9,0	2,2	100	1.9	6 2,2
Thonerde	0.4	1.2		4.5 3.6		3.0	4,5	-
Eisenoxyd	0,3	0,5			7,0	1,5	2,5 1,6	6 0,7
	1400	1911	IV. Fens	Fensterglas.				
		nach Dumas	umas		Cowper	Dumas	Berthier	Richardson
	weich	Französisches weich weich sel	isches sehr weich	hart	Englisches	Englisches	Veneziani- sches	Englische Fabrik un- bekannt
Kieselsäure	69,65	68,54 68,50	68,65	68,00	71,40	00'69	68,60	66,37
Natron		_	17,70	10,10	15,00	11,10	8,10	14,26
Magnesia	15,31	10,11		14,30	22,40	06,21	2,10	11,86
Manganoxydul	DANATING	B.	1	1	0,30	1	0,10	1
Thonerde	1,82	2,40 10,00		7,60	09'0	7,40	1,20	8,16
Eisenoxyd	-	1 -1	1	1	0,30	1	0,20	1

	8 5
i	-
	-
	93
	0.0
ė	Ξ
,	5
ì	"

	Berthier	Taffaers	Dumas	nas	Berthier	Peligot		Maye	Mayer und Brazier	azier	Jacckel
	-	Franco	sisches 3	*	Veneziani- sches	Bohmisches 6	Veneziani- sches	Britisch Plate Glass Company	Loudon Thames Plate Glass Company	London and Manchester Plate Glass Company St. Helens	Münster- busch bei Aachen
Kieselsäure	72.0	76.0		73.8	68.6	67.7	72.46	77,36	78,64	06,77	72,31
Kali	1	1		5.5	6.9	21.0	7.24	3,01	1,34	1,73	1
Natron	17.0	17.0		12.1	8,1	1	8.70	13,06	11,63	12,35	11,42
Kalk	6.4	6,0	3,8	5,6	11.0	6,6	11,64	5,31	60'9	4,85	14,96
Magnesia	1	1		1	2,1	1	1	1	1	1	1
Manganoxvdul	1	1		1	0,1	1	1	1	1	Spur	1
Thonerde	2.6	1		3,5	1,2	1,4	1	Spur	2,68	2,68	0,81
Eisenoxyd	1,9	1,0		1	0,2	1	1	0,91	Spur	1	1

=
86
4
CO
-
165
6
-
9
-
3.1
യ
100
-
40
isse
100
an an
-
B
A
ne
-
1000
de
_
-
hie
-
100
-
se.
100
350
-
m
-
Ve
1
-

	Rowney	Poligot	Gross	Dumas	Berthier	Dumas	Pelouze	1ze	Otto
	Eine schwer schmelzbare böhmische Glasröhre	Böhmisches	Trinkglas, Neuwelt in Böhmen	Böhmisches	leicht schmelz- bare französi- sche Glasröhre	von einer unbe- kannten deut- schen Glashütte	Bestes franz weisses	zōsiaches Glas	Böhmische Röhre
Kieselsäure	73,13	76,0	71,6	69,4	63,2	62,8	72,1	77,3	74,4
Kali	11.49	15,0	11.0	11,8	15,8	22,1	1	1	18,5
Natron	3.07	1	1	1	3.0	1	12,4	16,3	1
Kalk	10,43	8.0	10.0	9.2	7,6	12,5	15,5	6,9	7.2
Magnesia	0,26	1	2,3	1	2,0	1	1	1	1
Manganoxydul	0,46	1	0,2	1	1	1	1	1	1
Thonerde	0,30	1,0	2,5	9,6	1,2	36 1	Spur	Spur	0,1
Eisenoxvd	0.13	1	3.9	1	0.5		i	1.	1

13,495 Zinkoxyd 4,108 Crownglas von Maës in Clichy 24,684 56,613 0,700 0,400 Französi-sche Lam-pencylinder Sauer-48,1 12,5 0,6 0,6 0,5 Faraday Faraday 51,39 33,28 Engli-Flintglas 44,8 18,8 Eben VII. Kristall- und Flintglas. v. Optiker Guinand in Nent-chatel Dumas 42,5 11,7 0,5 1,8 43,5 Arsen-saure Spur Faraday Englischer Kristall Dumas Kristall, Ur-sprung un-bekannt 56,0 8,9 2,6 32,5 Spur Berthier 51,4 Kristall von New-Castle 34,4 Kristall von der Hatte Conéche Berthier 61,0 33,0 Manganoxydu Kieselsäure Eisenoxyd Zinnoxyd . Bleioxyd . Thonerde . Kali . Natron Kalk .

Bemerkungen	A. Mangelhafte Gläser.	Fensterglasproben, welche mit zahlreichen feinen Haar-	beim Erhitzen eine raube Oberfläche erhalten und	schuppenartig abblattern. Salzsäuredämpfe bewir-	ken auf ihnen starke, weisse Beschläge. (Frblindete Fensterscheiben von ähnlichem Verhalten	wie die vorigen.	Noch nicht erblindete, an der Luft aber Fenchtigkeit	stark anziehende Fensterscheiben, welche durch Er-	hitzen rauh werden und durch die Einwirkung von	Salzsäuredämpfen stark beschlagen.	(Fensterscheibe mit ähnlichen, nur weniger stark her- vortretenden Eigenschaften, als die vorigen.	Glasrohre, welche von kochendem Wasser leicht an-	(Spiegelglas von einem Berliner Schaufenster; an der Luft Feuchtigkeit anziehend und gänzlich zerklüftet.	Scheibe von einer Schrankthür. Das Glas bedeckte sich mit zarten, langfasserigen Kristallisationen, welche an der Luft zerflossen und nach dem Ab-	wischen sich bald erneuerten. Durch Erhitzen werden sie rauh; in Salzsäuredämpfen beschlagen sie stark.
NaO KO	fte G	0 0	2,5	2	1 6	1.5	57	1,8	63	C)	1,4	4,3:1:1,85	3,6	2,8	
: CaO: {	elha	+		1:	-		1 :	1:	1:	1:	6,2:1:1,4	-	10:1:3,6	8,4:1:2,8	
SiOz : CaO: { KO	Mang	110	12.5	8,2	71.	6.6 :	7,5	7,4 :	6,9	7,5 :	6,5	4,3	10:	8,4	
emung	A.		99.95	16,66	99.45	99.90	99,61	99,27	99,54	99,74	99,84	89,68	66,66	1.05 22,45 100,30	
$0^{p}N$		9.04	2,21	1		1	1,96		1	1	1	1	12,46	22,45	
KO		1000	20,01	25,16	99.75	23.56	24,58	25,92	26,86	25,77	23,16	19,86	5,51 0,23 16,44 12,46	1,05	
OFM		000	0,09	0,23						0,10		1	0,23		
CaO		9	5.99	7,34	0 97	8.74	7.88	8,14	8,40	7,91	9,11	13,75	5,51	7.38 0.11	
*0*7V	1	-	1,50	0,84		2,73					3,30	2.67		2.67	
1018	1	1	1 70,74	66,44	24 96	5 64.55	63.62	64,64	62,06	63,95	63,90	63,40	62,78	13 66.64	
Nummer	1	-	16	1 00		# MG	9	7	00	6	10	11	12	13	

*) Mitgeteilt in Dinglers Journal 232, 349.

Scotiation Sco										
Sp (Gl) (Gl) (Gl) (Gl) (Gl) (Gl) (Gl) (Gl)	~inN	*0!S	*O*1V	OvO	OBM	KO	OPN		$egin{align*} Verhältnis & SiO_2: CaO: \{ egin{array}{c} NaO \end{array} \} \end{array}$	
Sp.	14	70,42	2,14	5,71	0,42	1,12	20,74	100,55	10,4:1:3	, ii
Br Gill	15	70,00	3,45	7,47	0,22	0,55	18,71	100,40	8.4:1:2,2	Wird an der Luft blind; verhält sich gegen Salzsäuredampfe und beim Erhitzen wie vorstehende.
Br Gli	16	74,21	0,88	3,95	0,65	4,20	16,45	100,34 $99,29$		Spiegelgläser, welche an der Lust beschlagen und sich
B Charles School	18	74,29	1,23	3,49	1	7,10	13,74	99,85	Ξ.	im übrigen wie die vorigen verhalten.
s che	19	71,33	2,14	3,21	1,16	2,75	19,27	98,66	13,7:1:4	Bruchstücke eines venezianischen Bechers, welcher sich mit an der Luft zerfliesslichen Kristallen bedacht
S chi	08	75.80	136	1.76		1.75	18.25		40 : 1 : 9.9	Glasglocke, welche schon bei schwachem Erhitzen sich mit einem rauhen Ueberzuge bedeckte. Nachdem durch Abschleifen und Polieren eine neue glatte
<u> </u>	<u> </u>			· ·		<u> </u>				Uberfläche hergestellt war, trat die Veranderlich- keit des Glases durch Beschlagen sehr augenfällig
80	21	69,38	2,14	7,23	0,25	0,83	19,70	99,53	8,5:1:2,4	(nervor. Seschlag reifartig; wurde von Salzsäuredämpfen stark angegriffen.
B. Gläser mittlerer Besch $ 15,28 $ 99,75 $ 8:1:1,6 $	22	74,88	1,36	5,81	0,04	1	17,70	99,79	12 : 1 : 2,7	Glasgiocke, dessen innere Wandung stark beschlagen; von Salzsäuredämpfen stark angegriffen.
$- \begin{vmatrix} 15,28 \end{vmatrix} 99,75 \begin{vmatrix} 8 & : 1 : 1,6 \end{vmatrix}$							æ	Gläse	r mittlerer Bes	chaffenheit.
	. 83	73,68	2,27	8,32	0,22	١	15,28	99,75	8 : 1 : 1,6	Fensterscheibe; neigt zum Bestäuben und zeigt unter der Einwirkung von, Salzsäuredämpfen geringen hauchartigen Beschlag.

Spiegelglas; Besching an der Luft; von Salzsaure- dampten wenig angegriffen. Verliert beim Erhitzen etwas an Glanz.	Spiegelgläser; verhalten sich an der Luft und gegen Salzsäure ähnlich wie das Vorstehende, werden aber geringer affiziert als jenes. Beim Erhitzen unver-	Fensterscheiben mit geringer Neigung zum Beschla- gen und Bestäuben; unter der Einwirkung von Salzsäuredämpfen wenig behaucht. Erhitzt unver- ändert.	Ser.	Mehrere Jahre im Gebrauch befindliche, unveräuderte	Hatten länger als ein Jahr unverändert auf Lager ge-	legen. Mit Salzsäuredämpfen behandelt sehr ge-	Hielt sich ebenfalls auf dem Lager länger als ein Jahr	unverändert, zeigte aber mit Salzsäuredämpfen behandelt etwas stärkeren Hauch als die vorhergehenden.	Spiegelglas von gleichem Verhalten wie Nr. 37.	Böhmische Kristalle; auch gegen Salzsäure unempfind- lich	Takkallana akanfalla maran Salasinna mammfindliah	1	Optisches Gas und Frismen, Linsen etc. Verhalten vie vorstehend.
	1,6	21 10 0,7	Bewährte Gläser.		88.0 :	6,0	6,0	9,6		1 : 2	_	_	5,2:1:0,85
1 1 1 1,7			hrt					4,4:1:0,6	:1:				-
25			Was										-
8,6	8,5	6, 0, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	Be	4,0 :	4,4	10 m	2,0	4,4	3,8	12,5	5,8	8,8	5,5
7,45 0,25 10,30 8,24 100,00	99,31 100,53 99,68	99,38 100,46 100,00 99,04	Ö	100,30	100,001		100,001	10,94 100,00	99,23	99,76	100,77		100,57
8,24	17,62 15,94 14,15	16,64 14,68 14,95 12,69		10,78	13,42	13,12	15,24	10,94	11,77 Pb0	0,34	90,01	8,84	2,00
10,30	0,61 17,62 - 15,94 0,43 14,15	1111		1	11	1	1	T	1	17,90	1.51 — 5.66 10.06	6,38	12,13 0,32 15,03 2,00 100,57
0,25	0,03	0,24		0,50	0,15	0,71	0,20	0,25	080	5,57 0,14	177	0,03	0,32
7,45	8,01 0,03 8,86 0,05 8,17 0,12	6,79 0,31 13,10 — 12,35 0,24 15,07 0,09		16,39	15,62 0,15 13,65 0,16	11,91	12,16	15,20 0,25	16,07 0,80	5,57	11.51	8,00 0,03	12,13
1,48	1,33	2,01 1,78 2,13 1,38		1,70	2,98	0,73	1,06	0,95		1,23	1,01	2,13	
24 72,28 1,48	25 71,71 26 74,49 27 75,81	73,63 70,90 70,33 69,81		1,23	33 71,03 34 71,92	73,35	2,68	72,66	70,58 1,01	39 74,58	2.13	5,23	43 70,07 1,02
-	10.01	28 29 30 31		GN	80 4	5	9	87	38	000	D H	03	50

ngen			von St. Louis halten sich unverändert;	geben mit Salzsaure einen	son wacmen bunning.		zen.		" zeigt geschliffen, nach kurzer Zeit regen-	
Bemerkungen			St. Louis		St. Baccarat (t unverändert.	neigt zum Beschlagen.		geschliffen,	Beschläge,
			Kristallglas von			Flintglas, bleibt unverändert.			n zeigt	bogenfarbige
Verhaltnis SiO ₂ : CaO: NaO KO	D. Bleigläser.		5,3:1:0,5 Kristallglas von St. Louis 5,3:1:0,6 "St. Lambert		5,1:1:0,64	3,5:1:0,33	2,9:1:0,3		1,9:1:0,1	
Summs			0,17 37,02 7,36 0,70 100,07 0,59 34,91 9,12 0,30 99,69		88,66	100,28	99,44		0,50 62,36 3,11 0,07 100,59	
$O^{v}N$		-	0,70	MgO		-		MgO	10,0	
O ^D N OX			7,36		10,37	6,80	6,62		3,11	
06W		Pbo	34,91		35,24	47,06	,22 51,18 6,62 -		62,36	
000			0,17	1	0,77	0,36	0,22		0,50	
"OzlV			1,12	3	96,0	0,82	0,77		_	
*0?S			44 53,70		46 52,41	45,43	40,65		49 33,35 1,20	
Митте			44	113	46	47	48	-	49	

Wie ans diesen Analysen ersichtlich, ist die Zusammetzung des Glases, sowohl in bezug auf das Verhältnis der Basen zur Kieselsäure, wie auch rücksichtlich der Alkalien zum Kalk ein sehr variables. Was zunächst das letztere, ausgedrückt in Aequivalenten, anlangt, so konnte schon Berthier beim grünen Flaschenglase Schwankungen von 1:2 bis 2:3, Dumas dagegen von 1:1 bis 2:3 und endlich Maumené solche von 1:1 bis 3:2 nachweisen, entsprechend einem Kalkgehalte von 57 bis 180 Teile, auf je 100 Teile Natron.

Ebenso ergeben sich nach Berthier für halbweisses Hohlglas

4 Aequivalente Natron auf 7 Aequivalente Kalk

100 Teile Natron 161 Teile Kalk 100 ,, ,, 275 ,, ,, 100 ,, ,, 280 ,, ,, 100 ,, ,, 452 ,, ,,

ferner nach Dumas für Fensterglas

2 Aeq. Natron auf 1 Aeq. Kalk oder 48,3 Tl. Kalk auf 100 Tl. Natron 7 ,, 3, 11 ,, 3, 109,5 ,, 3, 100 ,, 3

Die Schwankungen zwischen dem Minimum und Maximum sind also bei Flaschenglas = Hohlglas = Fensterglas = Spiegelglas = 1:3 2:5 4:2 1:3

Auch rücksichtlich des Verhältnisses dieser Basen zur Kieselsäure begegnen wir in den angeführten Analysen sehr bedeutenden Schwankungen, welche sich etwa zwischen den Grenzen von 3 Aequivalenten resp. 9 Acquivalenten Säure auf 2 Aequivalente Basis bewegen.

Hiernach würden sich für die Zusammensetzung der Gläser etwa

lolgende Typen aufstellen lassen.

denne Then amounted	and delay			
Natronglas			Kaliglas	
I. 4NaO 124	12,6	4KO	188,8	17,9
2CaO 56	5,6 -	2CaO	56,0	5,3
27SiO2 810	81,8	$27SiO_2$	810,0	76,8
990	100,0		1054,8	100,0
II. NaO 31,00	20,8	KO	47,2	28,6
CaO 28,00	18,8	CaO	28,0	16,9
3SiO2 90,00	60,4	3SiO2	90,0	54,5
149,00	100,0		165,2	100,0
III. 2NO 62	8,4	2KO	94,4	12,3
8CaO 224	30,4	8CaO	224,0	29,2
15SiO ₂ 450	61,2	$15SiO_2$	450,0	58,5
736	100,0		763,4	100,0
IV. NaO 31,00	9,4	KO	47,2	13,7
CaO 28,00	8,5	CaO	28,0	8,1
9SiO2 270,00	82,1	$9SiO_2$	270,0	78,2
329,00	100,0	- 4	345,2	100,0
V. NaO 31,00	5,2	KO	47,2	7,7
4CaO 112,00	18,9	4Ca O	112,0	18,4
15SiO2 450,00	75,9	$15SiO_2$	450,0	73,9
593,00	100,0	The same of	609,2	100,0
				The second second second

Lässt sich nun wohl einerseits schon erwarten, dass eine so verschiedene chemische Zusammensetzung des Glases nicht ohne bedeutenden Einfluss auf dessen chemisches und physikalisches Verhalten sein werde, so fin-

den wir anderseits eine solche Erwartung durch mancherlei Erfahr bestätigt.

So zeigen beispielsweise zunächst die meisten Gläser von aner guten Eigenschaften eine Silicierungsstufe, welche dem arithmet Mittel aus den oben angeführten Grenzwerten ziemlich genau entst so dass man also ein Silikat von der Zusammensetzung 2RO6 als Norm für die chemische Konstitution guter Gläser wird an können, wenn es auch bei dem gegenwärtigen Stande unserer Ke der letztern einstweilen noch eine offene Frage bleiben muss, ob ein derartig zusammengesetztes Glas als eine feststehende Verbi oder als ein Gemenge mehrerer verschiedenartig zusammenges Silikate oder endlich als eine Lösung von freier Kieselsäure in Silikate von niedrigerer Sättigungsstufe wird ansehen müssen.

Was ferner das Verhältnis der Alkalien zum Kalk anlang scheint mehr als 1 Aequivalent Alkali auf 1 Aequivalent Kalk dauerhafte Gläser zu liefern, wie sich dies z. B. in der Spiegel zu St. Gobain gezeigt hat. Früher hatte das Spiegelglas dieser F die Zusammensetzung:

> Kieselsäure 72,00 Natron 19,50 Kalk 8,50

entsprechend der Formel $2NaOCaO8SiO_2$, so dass also bei gender Silicierung auf 1 Aequivalent Kalk 2 Aequivalente N kamen. Dieses Glas zeigte keine grosse Widerstandsfähigkeit gege Einwirkungen der Atmosphäre; man änderte daher dessen Zusan setzung so, dass es aus:

Kieselsäure 73,00 Natron 11,50 Kalk 15,50

bestand, und nunmehr bei gleicher Silicierung wie das frühere auf 3 Aequivalente Kalk nur 2 Aequivalente Natron enthielt, nacl Formel 2NaO3CaO13SiO2. Nachdem so das Verhältnis des Kalks Natron gegen früher 3 mal so gross geworden, zeigte das Glas weit stärkern Glanz, mehr Dauerhaftigkeit und litt namentlich wedurch die Feuchtigkeit der Luft.

Wie sehr es auf das richtige Verhältnis der Basen unter sick kommt, ersieht man auch aus den folgenden von Vogel und schauer mitgeteilten Analysen von Spiegel- und Fensterglas, w leicht erblindeten und anliefen.

	I. Spiegelglas,	II. Fensterglas,	III. Fensterglas, fleck
Kieselsäure	65,16	64,04	66,47
Kali	22,31	20,64	18,79
Natron	2,47	4,94	5,61
Kalk	4,69	7,80	5,60
Thonerde un Eisenoxyd	d} 3,39	1,69	3,10
-	98,02	99,11	99,57

Sieht man von dem Gehalt an Eisenoxyd und Thonerde ab, so berechnet sich die Zusammensetzung dieser Gläser in 100 Teilen auf

	I.	II.	III.
Kieselsäure	68,9	65,8	69,0
Kali	23,5	21,2	19,4
Natron	2,6	5,0	5,8
Kalk	5,0	8,0	5.8
	100,0	100,0	100,0

und es ergeben sich für die letztere nachstehende Formeln

I. III. 3 K $OCaO12SiO_2$ 2 K $OCaO9SiO_2$ 3 K $OCaO12SiO_2$

sämtlich Trisilikaten entsprechend, mit 3 Aequivalenten Alkali auf 1 Aequivalent Kalk bei 1. und III. und mit 2 Aequivalenten Alkali auf 1 Aequivalent Kalk bei II. Säure und Basis stehen also in einem solchen Verhältnisse zu einander, wie die Bildung eines untadelhaften Glases es erheischt. Allein das Verhältnis des Alkali zum Kalk ist überall ein unrichtiges und dies die Ursachen der fehlerhaften Beschaffenheit der Gläser.

Oben haben wir gesehen, dass auf 1 Aeq. Alkali mindestens 1 Aeq. Kalk kommen müsse, wenn gute Gläser entstehen sollen, und dieser Bedingung entsprechen diese drei Gläser nicht. Die Vermehrung des Kalks in allen drei Fällen würde die Erzeugung eines guten Glases zur Folge gehabt haben.

In ähnlicher Weise kommt Weber*) auf Grund der oben mitgeteilten zahlreichen Analysen von Gläsern verschiedener Qualität, zu dem Schlusse, dass eine ganz bestimmte Relation zwischen der chemischen Zusammensetzung der Gläser und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Einflüsse existiere. Ein Trisilikat mit gleichen Atomen Alkali und Kalk erscheint auch ihm als Normalzusammesetzung guter Alkalikalkgläser mit der Erweiterung jedoch, dass, unbeschadet der Qualität, ein grösserer Alkaligehalt statthaft sei bei höherer Silicierung, wohingegen die letztere unter die Stufe eines Trisilikats zurückgehen könne, wenn gleichzeitig dem Alkali gegenüber der Kalk überwiege. Von kanm irgend welcher Bedeutung für die Praxis erscheint die geringe Abweichung hiervon, welche Benrath aus der Vergleichung zahlreicher, teils fremder, teils eigener Analysen mit der Qualität der untersuchten Gläser ableitet und welche ihn veranlasst, die Zusammensetzung bester Alkalikalkgläser zwischen die Grenzen

K Na Na $OCa O6 Si O_2$ und $S \left\{ \begin{array}{c} K \\ Na \end{array} \right\} O7 Ca O3 6 Si O_2$

enzuweisen und somit als Norm für die Zusammensetzung die mittleren Werte hieraus aufzustellen, d. h.

^{*)} Vergleiche hierüber Kapitel II. Wirkung des Wassers.

für Natrongläser $5NaO6CaO33SiO_2$ und für Kaligläser $5KO6CaO33SiO_2$.*)

Wie leicht es nach dem Gesagten scheinen könnte den Gläsern eine richtige Zusammensetzung zu geben, so stellen sich dem doch in der Ausführung grosse Schwierigkeiten entgegen. Besonders ist es die wechselnde Zusammensetzung der Rohmaterialien selbst, welche nicht erlaubt einen Glassatz stets nach denselben Gewichtsverhältnissen zusammenzusetzen. Hieraus würde sich die Notwendigkeit ergeben von Zeit zu Zeit oder wenn man deren von einer neuen Bezugsquelle in Arbeit nimmt, die Rohmaterialien zu analysieren, und nach dem Ergebnis die Gewichtsverhältnisse der Stoffe zu bestimmen. So lange also die Glasfabrikanten, sofern sie nicht selbst in der Lage sind, derartige Untersuchungen auszuführen, es versäumen, der jeweiligen Zusammensetzung ihrer Rohmaterialien sich zu vergewissern, indem sie dieselben anderweitig analysieren lassen, werden sie, sofern nicht ganz besondere Umstände ihnen die Verschmelzung höchst gleichartiger Materialien sichern, eine sich gleichbleibende Qualität ihrer Produkte nicht erwarten können.

Bisher ist von den Bleigläsern noch nicht die Rede gewesen, auch unterscheiden sich dieselben von den Kalkgläsern nur dadurch, dass der Kalk durch Bleioxyd ersetzt ist. Dagegen weichen die Alkalibleigläser in ihren physikalischen Eigenschaften wesentlich von Alkalikalkgläsern ab. Sie besitzen eine weit grössere Schmelzbarkeit, als diese. und sind im geschmolzenen Zustande, bei einer hinreichend hohen Temperatur auch dünnflüssiger; ein Verhalten, welches sehr viel dazu beiträgt, sie von allen nicht gelösten oder geschmolzenen, fremdartigen Körpern, die sich in der Ruhe entweder zu Boden setzen, oder auf der Oberfläche ansammeln, zu befreien. Dieser vollkommenen Reinigung verdanken sie auch den hohen Grad von Klarheit und Durchsichtigkeit, Eigenschaften, in welchen nur der sogenannte Kalikristall (Kalikalkglas) mit ihnen konkurriert. Die Schmelzbarkeit der Bleigläser wird um so grösser. jemehr der Bleioxydgehalt steigt, zugleich werden sie aber auch um so weicher, und den Einflüssen der Luft und chemischen Agenzien um so zugänglicher, sowie sie überhaupt durch Säure wie durch Alkalien leichter angegriffen werden, als die Alkalikalkgläser.

Namentlich das letztere wird man bei der Komposition der Alkalibleigläser zu beherzigen haben und wenn auch die mitgeteilten Analysen eine sehr verschiedene Zusammensetzung zeigen, so wird man, sobald nicht für optische Zwecke ein Glas von besonderer lichtbrechender Wirkung erzeugt werden soll, im allgemeinen der früher ermittelten Konstitution der Alkalikalkgläser auch die Bleikristalle nachbilden können. Der Formel $KaOPbO6SiO_2$ kommen z. B. ziemlich nahe zwei von Faraday mitgeteilte Analysen englischen Kristalls:

	I.	II.
Kieselsäure	55,13	52,3
Kali	13,67	13,9
Bleioxyd	31,20	33,8
	100,00	100,0

^{*)} Glasfabrikation 31

während die Formel

Kieselsäure	53,2
Kali	13,9
Bleioxyd	32,9
The state of	100,0

verlangen würde.

Nicht selten ist beim Kristallglase ein Teil des Bleioxyds durch Kalk ersetzt, während das Alkali bald durch Natron, bald durch Kali vertreten ist. Die nachstehenden Analysen solcher Gläser

	I.	II.
	nach Dumas gleiche Tabellen)	Tscheusehner
Kieselsäure	56,0	58,2
Natron	8,9	-
Kali	_	12,0
Kalk	2,6	4,1
Bleioxyd	32,5	25,7
	100,0	100,0

können gewissermassen als Bestätigung des Vorstehenden gelten. Rechnet man in beiden den Kalk dem Bleioxyd hinzu, so erhält man folgende Verhältnisse für die Aequivalentzahlen

	Alkali:	Bleioxyd:	Kieselsäure:
I.	5	6	33
П.	5	7	38

Fassen wir das im Vorgehenden über die Zusammensetzung des Glases Gesagte nochmals zusammen, so finden wir, dass sehr viele als zuverlässig und unveränderlich erkannte Glassorten die einzelnen Bestandteile genau in dem Verhältnisse enthalten, welches einer Doppelverbindung aus gleichen Aequivalenten dreifach kieselsauren Alkalis und dreifach kieselsaurer Erden entspricht. Glassorten aber, welche bei gleicher Beständigkeit eine andere Mischung erkennen liessen, zeigten bei zunehmendem Gehalte an Alkalisilikat eine entsprechend höhere Silicierung, während bei überwiegendem Kalksilikat der Kieselsäuregehalt zurückging. Bedenkt man, dass kalk- und kieselsäurereiche Gläser einerseits schwerflüssiger sein werden, als alkalireiche, wie sie anderseits rücksichtlich des Selbstkostenpreises sich billiger stellen werden, so ist es nicht unwesentlich für die Praxis, aus dem vorhandenen Material die Grenzen abzuleiten, innerhalb welcher man sich bei der Zusammensetzung des Glases wird bewegen können.

Fasst man in der Analyse eines Glases den Gehalt an Alkalien, an Erden und an Kieselsäure in Aequivalenten ausgedrückt zusammen, den ersteren ganz allgemein mit AO, den zweiten mit EO und den dritten mit SiO_2 bezeichnend, so wird man die Zusammensetzung des Glases ausdrücken können durch die Formel

$$x AO + y EO + z SiO_2$$

worin die Koeffizienten x, y, z innerhalb gewisser, durch die an die Qualität des Glases gemachten Anforderungen bestimmter Grenzen veränderliche Zahlen sind. Für die Normalzusammensetzung würden diese Koeffizienten die Werte

$$\begin{aligned}
x &= y = 1 \\
z &= 6 = 3(x + y)
\end{aligned}$$

annehmen. Die Formel z=3 (x+y) für die Bestimmung der einem Glase bei einem bestimmten Gehalte an Alkalien und Erden zu inkorporierenden Kieselsäure bleibt aber, wie viele untersuchte Gläser, namentlich auch die oben angeführten Anlysen von Weber zeigen, nur richtig, wenn x=y d. h. wenn das Glas gleiche Aequivalente Alkalien und Erden enthält. Für $x \ge y$ gibt diese Formel Werte, welche mehr oder weniger von den durch die Analyse ermittelten Mengen abweichen. Für die von Weber analysierten bewährten Gläser würde

z. B. sein

					Wert von
Nummer der Analyse	Wert von	Wert von	Wert von 3 (x + y)	Wert von	$3\left(\frac{x^2}{y}+y\right)$
32.	0,6	1	4,8	4,0	4,1
33.	0,6	1	4,8	4,2	4,1
34.	0,88	1	5,64	4,8	5,3
35.	0,9	1	5,7	5,3	5,4
36.	0,9	1	5,7	5,2	5,4
37.	0,6	1	4,8	4,4	4,1
38.	0,6	1	4,8	3,8	4,1
39.	2,0	1	9,0	12,5	15,0
40.	1,5	1	7,5	9,6	9,75
42.	1,5	1	7,5	8,8	9,75
43.	0,85	1	5,55	5,20	5,20
47.	0,33	1	3,99	3,5	3,33

Vergleicht man nun die in der vierten Kolumne dieser Tabelle enthaltenen berechneten Werte von 3(x+y) mit den durch die Analysen ermittelten Werte von z in der fünften Kolumne, so findet man jene bei geringem Alkaligehalt zu hoch, bei hohem Alkaligehalt dagegen zu niedrig. Lässt man aber in der Grösse 3(x+y) den Sumanden x im Verhältnis des Alkaligehalts wachsen und vermindert ihn im Verhältnis des Kalkgehalts, d. h. also, multipliziert man ihn mit x und dividiert man ihn durch y, so erhält man die Werte der letzten Kolumne obiger Tabelle, welche sich im allgemeinen weit besser an die z-Werte der Analysen anschliessen. Wir werden somit die Formel für die Zusammensetzung der Gläser schreiben können

$$xAO + yEO + 3\left(\frac{x^2}{y} + y\right)SiO_2$$

wozu wir noch aus den Weberschen Analysen die Beschränkung abzuleiten vermögen, dass für y=1

für Tafelglas x schwanken kann zwischen 0,6 und 1 für böhmischen Kristall x , 1,5 und 2 für Hohlglas x , 0,8 und 1,5

Wir werden später bei Besprechung der Glassätze hierauf zurückzukommen Gelegenheit haben.

Obgleich es sehr nahe zu liegen scheint, die Gläser nach ihrer chemischen Zusammensetzung einzuteilen, so würde doch eine solche Einteilung für die Praxis, was Uebersichtlichkeit und Zusammengehörigkeit betrifft, in der That nur geringe Vorteile darbieten, indem sich der Betrieb im allgemeinen weniger nach den Bestandteilen, als vielmehr nach der technischen Bestimmung des Glases scheidet, obgleich auch in einigen Fällen beide zu einander in einer gewissen Beziehung stehen. Inzwischen fehlt viel daran, dass betreffs des Einteilungsprinzips unter den Schriftstellern, die über Glasfabrikation geschrieben haben, Uebereinstimmung herrsche.

Stein teilte die Gläser, nach ihrem chemischen Charakter in drei

Klassen, wie folgt:

Erste Klasse.

Glas mit einer oder zwei Basen, die denselben Gruppen angehören. Wasserglas, lösliches Glas.

Kaliwasserglas, Natronwasserglas, Doppelwasserglas.

Zweite Klasse.

Glas mit mehreren Basen, die verschiedenen Gruppen angehören. Erste Gattung. Natron- und Kali-Kalkglas. Zweite Gattung. Blei- Kali- Glas.

Dritte Klasse.

Gefärbte und getrübte Gläser.

Erste Gattung. Farbige Gläser; nach ihren Hauptfarben, in eben so viele Arten.

Zweite Gattung. Trübe Gläser; erste Art Email; zweite Art Milchglas; dritte Art Alabasterglas.

Von theoretischem Standpunkte aus lässt sich gegen eine solche Einteilung sicher nichts einwenden, allein dem praktischen Zwecke empfiehlt sie sich nicht, weil sie Produkte miteinander vereinigt, die sowohl rücksichtlich der Art ihrer Darstellung, als auch ihrer technischen Bestimmung weit auseinander liegen.

Dem technischen Betriebe sich mehr anschliessend ist die Eintei-

lung von Knapp: in zwei grosse Klassen.

I. Bleifreie Gläser.

II. Bleihaltige Gläser.

In die erstere gehören:

Hohlglas, mit seinen Unterabteilungen:

a) Gemeines Flaschenglas, aus Kieselsäure, Kali oder Natron, Kalk, Thonerde und Eisenoxyd bestehend.

b) Glas zu den Arzneiflaschen, aus denselben Bestandteilen, doch meistens ohne Kali und mit nur wenig Thonerde und Eisenoxydul.

c) Weisses Hohlglas, zu Flaschen, Trinkgläsern, Röhren etc.

aus Kieselsäure, Natron oder Kali und Kalk.

B. Fensterglas, aus Kieselsäure, Kali oder Natron, Kalk und Thonerde.

- C. Spiegelglas, aus Kieselsäure Kali oder Natron, Kalk und wenig Thonerde. Nur durch grössere Reinheit und Farblosigkeit von dem vorigen verschieden. In die andere Klasse kommen:
- D. Kristallglas, zu geschliffenen Gläsern aus Kieselsäure, Kali und Bleioxyd.

E. Flintglas (die Masse der optischen Gläser), aus Kieselsäure oder Borsäure, Kali und mehr Blei als das vorige.

F. Flintglas, Masse der nachgeahmten Edelsteine, aus Kieselsäure, Kali mit dem höchsten Bleigehalte, durch Metalloxyde verschiedenartig gefärbt. Aehnlicher Art sind die hierher zu zählenden Farben der Glas- und Porzellanmaler, nämlich leichtflüssige, blei- und borsäurehaltige Glasflüsse, denen beliebige Färbung erteilt wird.

G. Email, aus Kieselsäure, Natron und Bleioxyd, durch Zinnoxyd oder Antimonoxyd undurchsichtig gemacht.

Mit Rücksicht auf die Qualität pflegt man schon lange das Glas einzuteilen, in

1. Kristall (Kali- und Bleikristall).

2. Spiegelglas.

- 3. Weissglas (oder weisses und halbweisses).
- 4. Grünglas.
- 5. Optisches Glas.
- 6. Strass.
- 7. Email.
- 8. Farbige Glässer.

Mit Rücksicht auf die Formgebung und Vollendung lässt es sich nach Stein*) einteilen in

- 1. Hohlglas.
- 2. Flaches oder Tafelglas.
- 3. Massives Glas.
- 4. Optisches Glas.
- 5. Glasfäden, Glasstäbe, Glasröhren.

6. Kunstgläser.

Zum Hohlglase rechnet man Trinkgläser, Flaschen, Arzneiglas, chemische Apparate und Wirtschaftsgeräte aus weissem und halbweissem Glase. Es wird in sehr verschiedenen Qualitäten dargestellt, zu den feinsten findet namentlich der Kristall Anwendung, wonach man auch Hohlglas aus Kristall, welches, da diese Gegenstände grösstenteils durch Schleifen und Polieren dekoriert werden, auch "Schleifglas" genannt wird, und Hohlglas aus weissem, halbweissem und grünem Glase, unterscheidet.

Das flache oder Tafelglas begreift das gewöhnliche Scheiben-

glas, das Kronglas und Spiegelglas.

Unter massivem Glase begreift man die Gegenstände, welche, ohne Kunstgläser zu sein, entweder keine, oder nur eine verhältnismässig sehr kleine Oeffnung haben, wie Leuchter, Messerbänkchen, Prismen für Kronleuchter, Möbel und dergl. Zu ihrer Herstellung wird in der Regel Kristall oder nur farbiges Glas benutzt.

^{*)} Steins Glasfabrikation, Seite 27.

Als Kunstgläser betrachtet Stein alle Gegenstände, zu deren Herstellung eine über die gewöhnliche sich erhebende Kunstfertigkeit gehört, als:

a) Inkrustationen,

b) Eisglas,

c) Spitzen-, Band- und Fadenglas (Petinet, verre filigrané),

d) retikuliertes Glas (Vitro di Trino, verre filigrané),

e) Millefioriglas (Mosaikglas) und

f) Glasperlen.

Eine lediglich an den Gang der Fabrikation sich anschliessende und daher sehr übersichtliche Einteilung der Gläser hat Benrath seinem Handbuche der Glasfabrikation zu Grunde gelegt. Nach derselben zerfallen die Gläser in:

 Glas, das rasch erkaltet, einer formgebenden Behandlung überhaupt nicht unterliegt.

Wasserglas, Schmalte.

 Glas, dessen mechanische Bearbeitung erst nach vorhergegangenem langsamen, völligen Erstarren beginnt.

Optisches Glas. Künstliche Steine und Flüsse.

III. Glas, das mässig abgekühlt in noch halbflüssigem, zähem Zustande geformt wird.

Grünglas- oder Bouteillenfabrikation. Fabrikation halbweissen Hohlglases.

Weisshohlglas oder Becherfabrikation.

Getrübtes und farbiges Becherglas. Milchglas.

Kryolithglas. Farbiges Glas. Die Fabrikation des Bleikristalls. Röhren-, Perlen-, Stabfabrikation.

Tafelglasfabrikation.

IV. Glas, bei dessen Formung der in hoher Temperatur flüssige Zustand der Masse benutzt wird.

Gewalztes Glas. Gepresstes Glas.

Es gibt, wie schon bemerkt, noch andere Einteilungsweisen des Glases, wir werden jedoch in dem vorliegenden Werke die von Knapp aufgestellte wählen. Sie gründet sich wesentlich auf die Spaltung der Glasfabrikation in verschiedene Zweige, wie sie sich im Verlauf der Zeiten vollzogen, während die Uebersichtlichkeit durch die Trennung in bleifreie und bleihaltige Gläser nur gewonnen hat.

Analyse des Glases.

Es dürfte zu den grössten Seltenheiten gehören, dass Untersuchungen von Glas seitens der Glasfabrikanten selbst vorgenommen würden, sowie es anderseits keinem Zweifel unterliegt, dass durch solche Untersuchungen der rationelle Betrieb der Glasfabrikation in hohem Grade würde gefördert worden sein. Obgleich diese Analysen, die zum Zweck haben, auf deren Resultate gestützt die Zusammensetzung eines Glassatzes zu verbessern, viel Zeit in Anspruch nehmen, so gelangt man mittels derselben doch noch weit schneller und mit weit geringeren Kosten zum Ziele, als wenn man, von wenig klaren Vorstellungen ausgehend, zur Verbesserung des Glassatzes die Menge bald dieses, bald jenes Stoffes abändert. In der That würde es auch schwierig sein, ohne weiteres zu entscheiden, ob die zu grosse Schwerschmelzbarkeit eines Glases von einem zu grossen Kieselsäure-, Kalkoder Thonerdegehalt, ob die Eigenschaft leicht zu erblinden von einer zu grossen Menge Kalk oder Alkali abhänge?

Die Analyse des Glases ist die eines Alkali-Erdsilikats oder Alkali-Bleisilikats, denen zuweilen noch andere Stoffe, teils absichtlich, teils zufällig beigemengt sind, und handelt es sich hierbei um die Gewichtsbestimmung jeder einzelnen dieser Substanzen in einem bestimmten

Gewicht Glas.

Gewöhnlich schliesst man die Silikate dadurch auf, dass man sie fein gepulvert, aufs innigste mit dem 4 bis 6 fachen ihres Gewichts einfach kohlensauren Natrons anhaltend brennt oder glüht. Wenn jedoch, wie beim Glase, Alkalien vorhanden sind, dann ist dieser Weg allein nicht ausreichend und man wendet alsdann statt des kohlensauren Natrons kohlensauren Baryt an. Ist auch Baryt im Glase zu vermuten, oder macht derselbe geradezu einen Bestandteil des Satzes aus, so muss man zwei Aufschliessungen vornehmen und den Baryt in der mit kohlensaurem Natron geglühten Masse besonders bestimmen.

Man verwandelt daher zunächst das Glas in einem Achatmörser in ein feines Pulver, trocknet dieses bei 100°, wägt davon einen bestimmten Teil (etwa 5 g) ab und mengt es mit der nötigen Menge kohlensauren Natrons oder kohlensauren Baryts. Das Gemenge füllt man in einen Platintiegel, spült den Mörser mit etwas kohlensaurem Baryt nach und fügt es zu dem Uebrigen. Nachdem man den Platintiegel bedeckt hat, bringt man ihn auf einer Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge zum lebhaften Glühen und erhält ihn darin etwa 3/4 bis 1 Stunde. Die Masse kommt hierbei nicht zum Fluss, sondern sintert nur leicht zusammen und lässt sich bequem aus dem Tiegel entfernen. Man entleert diesen in eine geräumige Porzellanschale, übergiesst hier die Masse mit etwas destilliertem Wasser, spült auch den Tiegel mit salzsäurehaltigem Wasser aus und vereinigt alles miteinander. Nun fügt man mit der Vorsicht, dass durch das Spritzen, von entwickelter Kohlensäure herrührend, kein Substanzverlust herbeigeführt werde, nach und nach, bis zur starksauren Reaktion, Salzsäure hinzu und erwärmt Wenn die Aufschliessung vollständig war, so löst sich bis auf die Kieselsäure alles auf; im andern Falle muss das Ungelöste abgeschlemmt, getrocknet und nochmals mit kohlensaurem Baryt geglüht werden. Man dampft alsdann die saure Flüssigkeit im Sandbade zur staubigen Trockne ab, benetzt den Rückstand mit Chlorwasserstoffsäure und behandelt ihn mit destilliertem Wasser, welches nur die Kieselsäure ungelöst zurücklässt, die durch Filtration getrennt und mit Wasser vollständig ausgewaschen wird.

Aus der klaren Lösung scheidet man zunächst mittels Schwefelsäure den Baryt ab, filtriert und versetzt das saure Filtrat mit Ammoniak in Ueberschuss, wodurch die vorhandene Thonerde und Eisenoxyd gefällt werden. Um diese beiden Körper voneinander zu trennen, behandelt man sie in der Wärme mit kaustischer Kalilauge, welche die Thonerde auflöst und das Eisenoxyd zurücklässt. Letzteres bringt man auf ein Filter, wäscht es hier vollständig aus, trocknet, glüht und wägt es, während man die alkalische Thonerdelösung mit Salzsäure übersättigt und hierauf mit Ammoniak in Ueberschuss versetzt, wodurch Thonerde gefällt wird, die man nach dem Auswaschen ebenfalls trocknet, glüht und wägt. Einfacher ist es, wenn man den Thonerde-Eisenoxydniederschlag wieder in Salzsäure löst, die Lösung in zwei gleiche Ranmteile teilt, den einen derselben durch Ammoniak fällt und nach dem Auswaschen, Trocknen, Glühen und Wägen, beide Körper gemeinschaftlich, während man in dem andern Teile der Lösung durch übermangansaures Kali das Eisenoxyd massanalytisch bestimmt. Man umgeht auf diese Weise die Auflösung der Thonerde in Aetzkali und später deren Auswaschen, was immer nur sehr langsam von statten geht.

In der von dem Thonerde-Eisenoxydniederschlag getrennten Flüssigkeit befinden sich die Alkalien, Magnesia, Kalk und, wenn überhaupt solches vorhanden war, Manganoxydul. Letzteres fällt man durch Schwefelammon, trennt dieses durch Filtration und schlägt im Filtrat den Kalk durch oxalsaures Ammoniak nieder, wäscht den Niederschlag ans, trocknet, glüht, wirft einige Körnchen kohlensaures Ammoniak darauf und erhitzt bis dieses verdampft ist; der Rückstand ist kohlensaurer Kalk. Die Flüssigkeit enthält jetzt neben den Ammoniaksalzen die Chlorure der Alkalien und Magnesia-Bittererde. Die Ammoniaksalze werden durch Glühen verjagt, der Rückstand in Wasser gelöst und die Lösung, ohne filtriert zu werden, mit Barytwasser im Ueberschuss versetzt. Man filtriert, wäscht den Niederschlag aus, löst ihn in verdinnter Schwefelsäure und bestimmt aus der mit Ammoniak versetzten Lösung die Magnesia durch Fällen mit phosphorsaurem Natron. ausgewaschene, getrocknete und geglühte Niederschlag ist saure pyrophosphorsaure Magnesia und wird auf reine Magnesia berechnet. Die von der Magnesia abfiltrierte Flüssigkeit enthält jetzt nur noch die Chlorure von Kali oder Natron oder beide nebeneinander, nebst etwas überschüssigem Baryt. Zur Entfernung des letztern versetzt man die Plüssigkeit mit etwas Ammoniak und kohlensaurem Ammoniak, filtriert, bringt zur Trockne und verjagt durch gelindes Glühen die geringe Menge von Ammoniak. Man wägt den Rückstand und berechnet aus seinem Gewichte die Mengen der vorhandenen Alkalien. Waren Kali und Natron vorhanden, so löst man den Rückstand in Wasser und bestimmt, nach Zusatz von etwas neutralem chromsauren Kali, das vorhandene Chlor massanalytisch durch salpetersaures Silberoxyd. Aus der gefundenen Menge Chlor lassen sich alsdann, nach den respektiven Acquivalenten des Kaliums und Natriums, die vorhandenen Mengen von Kali und Natron berechnen.

Wenn man darauf verzichten will, die Kieselsäure direkt zu bestimmen, so schliesst man das Glas am besten durch Flusssäure auf. Da jedoch die Darstellung von reiner konzentrierter Fluorwasserstoffsäure, hauptsächlich wegen Mangel an geeigneten Apparaten, sehr schwierig und deren Anwendung wegen ihrer zerstörenden Wirkung auf die Hant grosse Vorsicht erfordert, so bedient man sich am besten des von H. Rose angegebenen Verfahrens, bei welchem man statt der Fluorwasserstoffsäure Fluorammonium anwendet, welches, da es ein fa-

stes Salz ist, sich leicht behandeln lässt. Zu dem Zwecke mengt man das zu analysierende Silikat mit dem sechsfachen seines Gewichts Fluorammonium, befeuchtet das Gemenge mit etwas Wasser und erhitzt es in einem Platintiegel so lange, als sich noch weisse Nebel bilden. Den Rückstand behandelt man mit Schwefelsäure, worauf man den Ueberschuss derselben allmählich und zuletzt durch Glühen verjagt. Der Rückstand wird alsdann, wie früher angegeben, weiter behandelt. Bei bleihaltigen Gläsern wendet man statt Salzsäure Salpetersäure an, fällt das Blei als Schwefelblei, verwandelt dieses durch rauchende Salpetersäure in schwefelsaures Bleioxyd, wägt und berechnet daraus das Bleioxyd.

Bei schnell auszuführenden technischen Analysen bleifreier Gläser schmilzt Henrivaux das gepulverte Material mit der 1½ bis 2 fachen Menge Mennige im Platintiegel zusammen, bringt den noch warmen Tiegel in mit Salpetersäure angesäuertes kaltes Wasser, dampft die erhaltene Lösung zur Trockne, scheidet die Kieselsäure nach dem Aufnehmen mit angesäuertem Wasser in gewöhnlicher Weise ab, fällt das Blei durch einen Strom Schwefelwasserstoffgas und bestimmt im Filtrat

Thonerde, Eisen, Kalk und Alkalien in gewohnter Weise.

Um eine Beschädigung des Tiegels durch metallisches Blei zu verhüten, welches durch Einwirkung der Verbrennungsprodukte der Schmelzlampe auf die Mennige reduziert werden könnte, setzt Henrivaux den Tiegel in den gegen den Tiegeldurchmesser etwas kleinen, kreisrunden Ausschnitt eines Rauschgoldblatts ein, welches letztere dann, allerseits dicht an die Tiegelwand anschliessend, ein Eindringen der reduzierenden Gase in den Tiegel verhindert.

^{*)} Le verre et le cristal, pag. 90.

Zweites Kapitel.

Die Eigenschaften des Glases.

Zu den wesentlichsten Eigenschaften des Glases gehören: Durchsichtigkeit, vollkommene Klarheit und, bei weissem Glase, vollkommene Farblosigkeit; ausserdem widersteht gutes Glas, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, der Einwirkung von Feuchtigkeit bei gewöhnlicher sowohl, wie bei höherer Temperatur. Auch von den Mineralsäuren, mit Ausnahme der Fluorwasserstoffsäure, welche alle Silikate, mit dem Silicium der Kieselsäure sowohl, als auch mit den Basen Fluorverbindungen bildend, zerlegt, wird gut zusammengesetztes Glas wenig angegriffen, während alkalische Laugen je nach ihrer grösseren oder geringeren Konzentration eine mehr oder weniger energische Wirkung auf alle Gläser ausüben, indem sie demselben Kieselsäure entziehen. Es besitzt einen eigentümlichen und lebhaften Glanz und ist je nach seiuer Zusammensetzung bei gewöhnlicher Temperatur, bald mehr bald weniger hart, in höherer Temperatur bald mehr bald weniger schmelzbar. Bei Weissglühhitze ist das Glas dünnflüssig und kann gegossen werden; bei Rotglut wird es teigartig und so zähe, dass es bei der Arbeit jede Form annehmen kann; unterhalb anfangender Rotglühhitze verliert es seine Elastizität, gut gekühlt verträgt es, ohne zu bersten, selbst ziemlich plötzliche Temperaturwechsel, und zeigt dann einen so hohen Grad von Elastizität, dass man es zu feinsten Fäden spinnen, und aus diesen biegsame Stoffe weben kann; nicht gekühlt ist es sehr sprode und zerbrechlich. Das Glas ist ein sehr schlechter Wärmeleiter, mit Seide gerieben wird es positiv elektrisch. Seine Kontinuität ist selbst in den dünnsten Schichten eine vollkommene, so dass es weder Flüssigkeiten noch Gasen den Durchgang verstattet. Kristallisation verliert das Glas seine Durchsichtigkeit und Elastizität, es wird opak und entglast sich. Die Entglasung tritt ein, wenn man flissiges Glas, besonders wenn ihm gepulvertes Glas beigemischt ist, schr langsam abkühlen lässt; Natronglas wird leichter entglast als K and Bleiglas.

Die Durchsichtigkeit eines Glases wird hauptsächlich bedingt durch eine sorgfältige Auswahl und zweckmässige Vorbereitung der Rohmaterialien, und deren vollkommene und gleichartige Schmelzung, so dass das Ganze eine dünnflüssige Masse bildet. Das Glas darf weder rauchige, neblige oder wolkige Stellen, noch Knoten, Flecken, Blasen, Streifen, Schlüren, Winden und andere ähnliche Mängel zeigen.

Durch eine vollständige Farblosigkeit des Glases wird die Durchsichtigkeit desselben vorzüglich erhöht. Ein vollkommen durchsichtiges und farbloses Glas würde ebenso durchsichtig sein wie die Luft, und sehr dünne Tafeln von gutem Glase kommen diesem Ideale auch ziemlich nahe, in dicken aber bemerkt man ausser einem Farbenstich, auch die Abnahme des Lichts an den hindurchgesehenen Gegenständen. Glastafeln, welche beim Durchsehen, senkrecht auf ihre Oberfläche, ganz farblos erscheinen, zeigen sich deutlich gefärbt, wenn man von einer Kante zur andern durchsieht, oder wenn man mehrere Tafeln aufeinander legt. Zur Beurteilung der relativen Farblosigkeit zweier Glassorten, muss man Stücke von ganz gleichem Durchmesser und womöglich von ganz gleicher Form miteinander vergleichen. hohlgeschliffenem Boden erscheinen immer weniger gefärbt als solche mit starkem vollem Boden, indem bei letzterm die Glasschicht dicker Die höchst mögliche Farblosigkeit wird nur durch eine sorgfältige Auswahl und Reinigung der Materialien, durch die geringst mögliche Menge von Alkalien und durch die vollkommenste Schmelzung und Vereinigung bei der höchsten Temperatur erreicht.

Die Härte eines Glases, welche hauptsächlich in Beziehung auf seine Dauerhaftigkeit von Wichtigkeit ist, steht mit seiner Zusammensetzung im engsten Zusammenhange. Allgemein lässt sich annehmen, dass die Härte eines Glases gewinnt, je weniger Alkalien es enthält. Natronglas ist in der Regel härter als Kaliglas; Kalk und Thonerde machen das Glas hart, Blei hat die entgegengesetzte Wirkung. Gutes Glas soll in seiner Härte dem Bergkristall nicht viel nachstehen und von diesem nicht leicht und nicht tief geritzt werden. Man prüft zwei Glassorten auf ihre relative Härte, indem man versucht, welche, bei ziemlich gleicher Form des scharfen Randes, die andere ritzt. Die Härte erhöht nicht nur den Glanz, sondern schützt auch, was für seine Durchsichtigkeit von Wichtigkeit ist, die Glätte seiner Oberfläche gegen äussere mechanische Einwirkungen wie: Reiben, Kratzen u. s. w.

Der Glanz des Glases steht nach Pelouze und Baudrimont in geradem Verhältnis zum Aequivalentgewicht der in demselben enthaltenen Basen, sowie zu seinem spezifischen Gewichte, seiner Schmelzbarkeit und seiner lichtbrechenden Kraft. Glas, wie es aus der ersten Darstellung hervorgeht, ist immer glänzender als solches, welches geschliffen und poliert wurde, weil bei der Verarbeitung oberflächlich Alkalien verdampfen und daher die äusseren Glasschichten relativ kalkreicher, glänzender und widerstandsfähiger werden.

Wirkung der Wärme auf Glas; Entglasung.

Zwischen der Weiss- und hellen Rotglühhitze sind alle Gläser zbar; sie verwandeln sich hierbei in ein gleichartiges, durch-

sichtiges und um so dünnflüssigeres Produkt, je höher die Temperatur ist; bei abnehmender Temperatur wird dieses teigig, dann hart und

endlich sprode, nachdem es erkaltet ist.

Zuweilen ändert das Glas, wenn es längere Zeit einer höhern Temperatur ausgesetzt wird, bei der es, ohne gerade zu schmelzen, in seiner ganzen Masse erweicht, seinen Zustand; es verliert seine Durchsichtigkeit, wird trübe; es verliert seinen glasigen Bruch und nimmt dafür einen körnigen kristallinischen an; zugleich wird es strengflüssiger, besser leitend für Elektrizität und Wärme, und, infolge des letztern Umstandes, weniger empfindlich gegen plötzlichen Temperaturwechsel. Diese merkwürdige Erscheinung, die unter der Bezeichnung "Entglasung" bekannt ist, wurde zuerst von Reaumur im Jahre 1727 beobachtet und genaner untersucht. Er fand, als er mit einem Gemenge aus feinem Sande und entwässertem Gips gefüllte Gegenstände aus Glas in Kapseln, die mit demselben Gemenge gefüllt waren, 12 Stunden lang der Hitze eines Porzellanofens aussetzte, dieselben in eine nodurchsichtige Masse verwandelt, die so hart war, dass sie am Stahle Funken gab, und das Ansehen von weissem Porzellan besass, so dass man seit der Zeit das so behandelte Glas Reaumursches Porzellan genannt hat.

Reaumur und nach ihm noch viele andere bemühten sich, Gegenstände aus entglastem Glase in die Industrie einzuführen; jedoch vergeblich, indem es in der That sehr schwer ist zu verhüten, dass Stücke, lange Zeit hindurch einer so hohen Temperatur ausgesetzt, sich nicht verziehen und ihre Gestalt einbüssen; ein anderes Hindernis findet sich in dem grossen Aufwand an Brennmaterial, den diese Operation erfordert. Unter denen, die sich ausserdem noch mit dem Gegenstande beschäftigten, war es namentlich d'Arcet, welcher aus entglastem Plaschenglase Tafeln zum Belegen der Fussböden der Zimmer, chemische Apparate, Steine zu Mosaikarbeiten und dergl. anfertigte.

Alle Glassorten können, den Angaben Pelouze's zufolge, devitrifiziert werden; selbst der Bleikristall erleidet diese Umänderung, obgleich weit schwieriger als die andern Gläser; sein Bruch ist nicht faserig, sondern glatt. Uebrigens entglast Kaliglas weit weniger leicht, als Natronglas. Kieselsaures Natron von der Zusammensetzung 2Na 09Si O2 ist dasjenige, welches sich am leichtesten devitrifiziert; schon die ge-

wöhnliche Abkühlung genügt, um es opalisierend zu machen.

Am leichtesten lässt sich devitrifiziertes Glas erhalten, wenn man Fenster- oder noch besser Spiegelglas einem andauernden Erweichen unterwirft; je nach der Zusammensetzung des Glases und der Höhe der Temperatur ist die Entglasung binnen 24 und 48 Stunden eingetreten. Die Glastafel gleicht jetzt einem Stück Porzellan, von dem sie sich aber durch den Bruch unterscheidet; man sieht, dass sie aus zarten, parallel und dicht aneinander liegenden Nadeln besteht, die senkrecht gegen die Oberfläche des Glases gerichtet sind. Zieht man die Glastafel, bevor noch die Entglasung vollkommen vor sich gegangen ist, aus dem Ofen, so gewahrt man, dass die Kristallisation an den beiden Flächen beginnt und sich von da allmählich bis in die Mitte der Platte fortpflanzt, so dass noch eine Schicht durchsichtigen Glases in der Mitte der Platte verbleibt; innerhalb dieser Schicht, oder auf der Linie,

wo die Kristalle sich vereinigen, bemerkt man häufig sternförmige Kristallisationen. In manchen Fällen, wenn auch selten, verschwindet die faserige Textur und das entglaste Glas besitzt alsdann das Ansehen eines schönen weissen Marmors; bisweilen verschwindet auch dieses und an Stelle der Kristalle findet sich eine emailleartige Masse. Wenn man Fensterglas, noch häufiger aber, wenn man grünes Flaschenglas in grössern Massen in Häfen entglast, bilden sich bisweilen grünlichgelbe Nadeln, die bald klein und kurz, bald bis zu 1 cm lang sind, einander stark anhaften, in allen Richtungen verschlungen sind und leere Räume zwischen sich lassen, so dass sie in dieser Gruppierung eine gewisse Aehnlichkeit mit der Schwefelkristallisation zeigen.

Noch leichter und schneller geht die Entglasung vor sich, wenn man der geschmolzenen Glasmasse solche Substanzen zusetzt, welche bei der Schmelztemperatur des Glases nicht flüssig werden können. Als Pelouze in einem Ofen, der nicht ferner benutzt werden sollte, zwei Glashäfen mit geschmolzener Masse stehen liess, und in einen derselben, nachdem das Glas darin soweit erkaltet, dass es nur noch zähflüssig war, etwa 2 Prozent gepulvertes Glas unterrührte, und das Erkalten des Ofens in den Häfen abwartete, fand er nach dem Herausnehmen und Zerschlagen der Häfen in dem einen ein vollkommen klares nur an der Oberfläche etwas devitrifiziertes Glas, während in dem andern Hafen, der den Zusatz von gepulvertem Glase erhalten hatte, das Glas vollständig in eine porzellanartige Masse verwandelt war; ein Zusatz von 1 bis 2 Prozent Sand brachte in der nicht mehr zu heissen Masse dieselbe Umänderung zuwege.

Ueber die Ursachen, welche die Erscheinungen des Entglasens bewirken, ist bis in die neueste Zeit ein reichliches, oft sich widersprechendes Material zusammengetragen worden. Früher glaubte man, dass diese Umwandlung durch Bildung bestimmter Silikate entstehe, die innerhalb der glasigen Masse infolge einer Art von Saigerung vor sich gehe, oder durch Verflüchtigung eines Teiles des Alkalis, oder auch dadurch, dass die Glasmasse einen Teil dieses letztern an die Wände des Hafens abgebe. Mochte man nun das eine oder das andere als Ursache der Entglasung ansehen, so musste man eine gegen die des ursprünglichen durchsichtigen Glases verschiedene Zusammensetzung der entglasten Masse erwarten. Dieser Erwartung entsprachen auch die Resultate der zur Entscheidung der Frage von Kersten und Dumas vorgenommenen Untersuchungen, wobei die Genannten den weissen opaken Teil und die denselben umgebende durchsichtig gebliebene Masse, getrennt voneinander, der Analyse unterwarfen. Der erstere untersuchte ein Glas aus einer Fabrik im Plauenschen Grunde, welches im kristallinischen Teile ein spezifisches Gewicht von 2,77, im amorphen Teile ein spezifisches Gewicht von 2,66 zeigte; der andere eine in der Sammlung der polytechnischen Schule zu Paris befindliche, von dem Boden eines Glashafens losgemachte Glasmasse. Die Oberfläche der letzteren besteht aus einer undurchsichtigen, weissen, kristallinischen Rinde, die aus langen, einige Millimeter dicken Nadeln zusammengesetzt ist; die übrige Masse ist vollkommen durchsichtig, man bemerkt jedoch im Innern eine Menge weisser undurchsichtiger Prismen, ähnlich der äussern Rinde, bald einzeln, bald in Gruppen von zwei, drei, vier vereint, oft

auch zahlreicher und dann Kugelgestalten bildend. Die Analysen ergaben folgende Resultate:

	Kersten		Dumas	
	kristallin, Teil	unkristallin. Teil	kristallin. Tell	unkristallin. Teil
Kieselsäure	58,8	60,39	68,2	64,7
Thonerde	3,3	6,10	4,9	3,5
Kalk	20,2	13,40	12,0	12,0
Eisenoxydul	3,5			
Eisenoxydoxydul		3,10		
Manganoxydul	4,2	2,20		
Magnesia	0,8	0,40		
Kali	2,7	14,41		
Natron	5,5		14,9	19,8

Die vorstehenden Analysen zeigen allerdings im nichtkristallinischen Teile einen bei weitem grössern Alkaligehalt als im kristallinischen, ohne dass indessen hieraus auf einen Verlust an Alkali durch Verfüchtigung geschlossen werden dürfte, da sich nicht einsehen lässt, weshalb der nichtkrystallinische Teil, der doch derselben Temperatur ausgesetzt gewesen ist, nicht ebensoviel Alkali verliere, als der kristallinische. Viel begründeter erscheint die Annahme, dass sich kieselsaure oder auch kalkreichere Silikate ausgeschieden haben, gleichsam eine alkalireichere Mutterlauge zurücklassend. Dies zeigt sich sehr deutlich bei den von Kersten analysierten Proben; hier ist aus dem nichtkristallinischen Teile fast genau soviel Kalk ausgeschieden, als dieselbe an Alkali reicher geworden ist. Hiermit stimmen auch die genauern Versuche von Pelouze, Otto und Splittgerber überein, aus denen hervorgeht, dass beim Entglasen eine nur sehr geringe Gewichsdifferenz stattfindet.

Splittgerber bediente sich bei seinen Arbeiten eines Spiegelglases von folgender Zusammensetzung:

Kieselsäure	61,30
Kali	24,52
Kalk	11,63
Bleioxyd	1,20
Thonerde	1,73

welches in einem Thontiegel mehrmals hintereinander je acht Stunden lang einer beginnenden Rotglut ausgesetzt wurde. Das erste Brennen liess keine Veränderung wahrnehmen; beim zweiten Brennen bemerkte man auf dem ganzen Umfange des Glasstücks bereits eine schwache Entglasung, die bei jeder erneuerten Erhitzung stärker wurde, so dass schliesslich eine völlig undurchsichtige, porzellanähnliche Masse ohne irgend welche kristallinische Struktur resultierte.

Ein Stückchen dieses Glases von 1,236 g hatte nach einem dreimaligen Glühen von je acht Stunden bei starker Rotglühhitze in einem gewogenen Platintiegel 0,005 g, folglich nur 0,4004 Prozent Gewicht verloren. Die vollkommen devitrifizierte Rinde war schwach, allein die Masse durch und durch trübe und der muschelige Bruch verschwunden. Bei dieser nichtkristallinischen Entglasung zeigte sich, dass das spezifische Gewicht, welches vor dem Versuche 2,571 war, sich vermindert hatte, und im Mittel von 12 Wägungen nur noch 2,562 betrug. Die Trübung rührte sicher nicht von einer zu geringen Menge Alkali her, indem man vollkommen durchsichtiges Glas von noch geringerem Alkaligehalt darstellen kann; überdies liess sich auch die devitrifizierte Masse ohne neuen Zusatz an Alkali wieder zu einem guten, d. h. durchsichtigen Glase umschmelzen.

Dass die Entglasung nicht durch Verflüchtigung von Alkali herbeigeführt wird, zeigen auch die Arbeiten von Terreil*). Die Analyse 1 ist entglastes Glas, welches sich in den Häfen eines Flaschenglasofens zu Clichy-la-Garonne während dessen langsamen Erkaltens behufs einer Reparatur gebildet hatte; die Analyse 2 ist nichtkristallisiertes Glas aus demselben Satze erblasen, 3 und 4 sind Stücke Glas, die zum Teil entglast (3), zum Teil durchsichtig waren (4).

	1	2	3	4
Kieselsäure	55,85	56,84	63,67	62,40
Kali Natron	0,68 8,47	0,40)	5,87	5,12
Kalk	24,14	21,15	18,65	18,14
Magnesia	7,63	6,37	6,12	4,47
Manganoxyd	Spur	Spur	Spur	Spur
Thonerde	2,22	3,64	4,49	7,21
Eisenoxyd	1,06	2,59	0,71	2,66
Spezifisches Ger	vicht 2,824	2,724	2,857	2,610

Der übrigens schon von Dumas als Ergebnis seiner Untersuchungen befürworteten Ausscheidung höher silicierter Verbindungen trat Pelouze mit der Behauptung entgegen, dass die Entglasung lediglich auf einem physikalischen Vorgange beruhe, und das entglaste Glas genau dieselbe Zusammensetzung habe, wie das durchsichtige Glas, aus welchem es hervorgegangen ist, ebenso wie sich der Gerstenzucker vom kristallisierten Zucker nur durch eine verschiedene Anordnung der Moleküle unterscheidet. Indessen erscheint der von ihm als Beweis angeführte Umstand, dass ein Stück Spiegelglas aus der Fabrik von St. Gobain, 24 bis 48 Stunden auf der Sohle eines Kühlofens erhitzt, nicht die geringste Gewichtsveränderung erlitt und wieder geschmolzen, wozu es, entgegen der früheren Annahme, keiner höhern Temperatur als das gewöhnliche Spiegelglas zu bedürfen schien, ein vollkommen durchsichtiges Glas, dessen Zusammensetzung immer dieselbe blieb, lieferte, wenig geeignet, die Resultate der oben angeführten Analysen zu entkräften.

Freilich hatte schon in dem gewöhnlichen, amorphen Glase Leydolt**) Krystalle nachgewiesen und es gelingt dies nach demselben sogar ziemlich leicht, wenn man eine Glasplatte in einer gewissen Neigung in ein Gemenge von gepulvertem Flussspat und Schwefelsäure

**) Compt rend 34, 565.

^{*)} Terreil, Dinglers polyt. Journal, Bd. 148, S. 58.

stellt, und sie auf diese Weise eine Zeitlang der Einwirkung von Fluorwasserstoffsäure überlässt. Man kann alsdann die Kristalle an der Stelle, welche ausserhalb der Mischung war, beobachten, und es scheint hiernach, als ob ein amorphes Bindemittel zuerst von der Säure zerstört, und die Kristalle blossgelegt würden. Der letztere Umstand liess die Möglichkeit einer Trennung der im entglasten Glase ausgeschiedenen Kristalle von der amorphen Grundmasse auf chemischem Wege möglich erscheinen, während eine mechanische Absonderung beider voneinander vollständig unausführbar ist. Aus diesem Grunde sah sich Benrath*) veranlasst, eine Reihe von Versuchen in der Weise auszuführen, dass er das gepulverte Glas mit einer zur vollständigen Zerlegung desselben ungenügenden Menge wässeriger Fluorwasserstoffsäure behandelte und das Gelöste sowohl, wie das Ungelöste für sich weiter untersuchte. Unter Hinweis auf die von Bischof **) aufgestellte Hypothese, dass in irgend einem feldspatigen Gesteine keine Feldspatkristalle sich vorfinden könnten, welche einer Verbindung von höherer Silicierungsstufe, als derjenigen des Muttergesteins angehörten, fasst Benrath die Ergebnisse seiner Untersuchungen dahin zusammen, dass das Glas bei der Entglasung unter Ausscheidung von feldspatartigen Kristallisationen von der Zusammensetzung des Oligoklas und von kristallisierter Kieselsäure in ein Glas von grösserer Basizität übergehe und hält z. B. ein entglastes Glas, dessen Gesamtzusammensetzung er zu

Kieselsäure	70,2
Kalk	11,5
Thonerde	4,6
Natron	13,4
Schwefelsäure	0,3
	100,0

gefunden, für ein Gemenge aus

Glas von der Sättigung $RO2SiO_2$ Oligoklas = $2NaO2Al_2O_39SiO_3$ Kristallisierte Kieselsäure	66,6 19,9 12,9
Glaubersalz	0,6
_	100.0

Die Frage aber, ob neben den erwähnten Ausscheidungen auch wich solche von der Zusammensetzung der Grundmasse vorhanden sein mögen, lässt Benrath zunächst noch unentschieden; für die Möglichkeit scheinen allerdings ausser den bereits angeführten Angaben von Pelonze noch die Beobachtungen Siegwarts***) und Schwarzs†) zu sprechen. Der letztere fand eine partiell entglaste Glassmasse aus einem Siemenschen Wannenofen, welche wawellitartige Kristallisationen zeigte, in ihren beiden Teilen zusammengesetzt aus

[&]quot;) Benrath, Glasfabrikation, S. 18.

Chemische Geologie 2, 393.
Dinglers Journal 205, 55.
Dinglers Journal 205, 422.

	Grundmasse	kristallinische Aus- scheidungen
Kieselsäure	59,33	58,65
Kalk	14,13	15,18
Magnesia	0,35	0,31
Natron	9,70	9,97
Kali	1,36	1,03
Manganoxydul	6,30	5,68
Eisenoxyd	1,89	2,63
Thonerde	7,69	7,22
	100,75	100,07

Jedenfalls aber fasste schon Benrath*) den Vorgang bei der kristallinischen Entglasung des Glases so auf, dass das letztere in höherer Temperatur mehr Kieselsäure und Thonerde aufgenommen habe, als es in niedrigerer Temperatur, langsam bis zu dieser abgekühlt, zu halten vermöge und vermutet daher in diesem verschiedenen Lösungsvermögen des Glases für fremde Stoffe bei verschiedenen Temperaturen nicht nur die Ursache für die Entglasung, sondern auch für die Bildung jener Gläser, welche wir später unter dem Namen Milchglas, Hämatinon, Aventurin u. s. w. werden kennen lernen. Hiermit stimmen auch frühere und spätere Beobachtungen Ebells überein, welcher zuerst manche auffallende Erscheinung an farbigen Gläsern auf die verschiedenen Löslichkeitsverhältnisse der zur Färbung benutzten Metalle und Metalloxyde zurückführte. Ebenso, wie für die letzteren sei das Glas auch für Schwefelmetalle, für phosphorsauren Kalk, für Kryolith, Kieselsäure u. s. w. ein Lösungsmittel, aus welchem jene Stoffe bei niedrigerer Temperatur kristallinisch sich wieder abscheiden lassen und und zwar, je nach den Abkühlungsbedingungen, entweder in deutlichen Kristallen oder in Gestalt feiner mikroskopischer Nebel. hauptet sogar, dass die hierbei zurückbleibende glasige Grundmasse ziemlich genau der Formel 2RO5SiO2 entsprechend zusammengesetzt sei, so zwar, dass ein mit Kieselsäure bei hoher Temperatur gesättigtes Glas bei langsamer Abkühlung den ganzen Ueberschuss an Kieselsäure über jenes Verhältnis hinaus in Kristallen abscheide. Seine Behauptungen stützt Ebell namentlich auf folgende von ihm bei seinen Untersuchungen gewonnenen Resultate. Sowohl einfache Kaligläser, wie auch Kali-, Kalk- und Kalibarytgläser wurden in geschmolzenem Zustande durch eingetragenen Schwefel nur dann gelb gefärbt, wenn ihr Gehalt an Kieselsäure unter die oben angegebene Sättigungsstufe zurückging. Da aber die Gelbfärbung nur infolge der Bildung von Schwefelalkali eintreten konnte, so musste in diesem Falle hierzu verwendbares freies Alkali in dem Glase vorhanden sein, während bei 5 Atomen Kieselsäure auf 2 Atomen Basen die letzteren vollständig gesättigt waren. Ferner konnte an einem entglasten reinen Kaliglase von höherem Kieselsäuregehalt durch successive Behandlung mit verdünnter Salzsäure und Natriumkarbonat nachgewiesen werden, dass die in amorphem Zustande ausgeschiedene Kieselsäure, welche also nach der Entglasung noch mit der Basis verbunden gewesen war, der Sättigungsstufe

^{*)} Glasfabrikation S. 23.

2R05SiO₂ ziemlich genau entsprach, während der hierbei verbliebene Rückstand an kristallisierter Kieselsäure die bei der Entglasung ausgeschiedene Menge der letzteren repräsentierte.

Freilich sind auch diese Darlegungen Ebells nicht unangefochten geblieben. So wies beispielsweise Schott*) bei der mikroskopischen Untersuchung verschiedener Entglasungsprodukte nach, dass die kristallinischen Ausscheidungen nicht sowohl die Formen des Quarzes, als diejenigen des Wollastonits eines Calciumsilikats zeigten und fand gleichzeitig, entgegen den Angaben Benraths, dass bei der Behandlung mit Flusssäure die kristallisierten Partien stärker angegriffen würden, als die amorphen. Die von Schott auf mikroskopischem Wege erlangten Resultate fanden weitere Bestätigung durch chemische Arbeiten Grögers, welcher**) von einem entglasten Flaschenglase aus den Wannenöfen der österreichischen Glashüttengesellschaft zu Aussig, das aus kristallinischen, radial-faserigen, kugeligen Massen bestand, die einen Durchmesser bis zu 5 cm besassen, mattgrünlich gefärbt und in die tiefgrüne Grundmasse eingelagert waren, die Zusammensetzung des Entglasten (I) und der Grundmasse (II) zu

	I.	II.
Kieselsäure	63,79	64,39
Thonerde	7,73	7,42
Eisenoxydul	1,39	1,39
Manganoxydul	2,49	2,47
Kalk	13,38	12,81
Magnesia	0,61	0,73
Natron	9,76	9,78
Kali	1,52	1,45
	100,67	100,44

mur geringe Abweichungen; doch unterschied sich physikalisch das Entgaste durch grössere Härte und geringere Schmelzbarkeit von der Grundmasse.

Salzsäure endlich vermochte wohl jenes nicht aber diese zu zerlegen.

Das hierbei in Lösung Gegangene bestand aus

Kieselsäure	52,89
Thonerde	1,12
Eisenoxydul	1,16
Manganoxydul	0,27
Kalk	39,30
Magnesia	1,33
Natron	3,57
Kali	0,36
	100.00

vihrend das bei der Zerlegung ungelöst Gebliebene enthielt

^{*)} Dingler 1875, 218, 151. **) Dingler 142, 297.

Kieselsäure	66,97
Thonerde	9,44
Eisenoxydul	1,88
Manganoxydul	2,60
Kalk	5,83
Magnesia	0,73
Natron	11,27
Kali	0,36
	99,08

Gröger folgert nun hieraus, dass, bedingt durch die Zähflüssigkeit der Massen, beim Entglasen ebensowenig eine Trennung der mikroskopisch kleinen Kristalle von der Mutterlauge stattfinden könne, wie die Mutterlauge selbst mit der übrigen Glasmasse sich zu vermischen vermöge, so dass also der entglaste Teil notwendigerweise in seiner Gesamtheit die Zusammensetzung der nichtentglasten Grundmasse zeigen müssen. Aus der Zerlegbarkeit des Entglasten aber in die oben rücksichtlich ihrer Zusammensetzung näher charakterisierten Komponenten schliesst Gröger, dass die Ausscheidungen aus einem in Salzsäure löslichen Calciummonosilikate beständen, während die Mutterlauge durch ein wesentlich kalkärmeres, durch Salzsäure nicht zerlegbares Glas repräsentiert werde. Hiernach wäre wieder die Entglasung lediglich eine Entmischung, für welche Gröger ein Analogon findet in dem von Pattinson eingeführten Hüttenprozesse, bei welchem aus einer flüssigen Bleisilberlegierung Bleikristalle sich aus einer silberreicheren Mutterlauge abscheiden.

Im Anschlusse an die früheren Mitteilungen Ebells erscheint des sen spätere Angabe, dass mit zunehmendem Kieselsäuregehalt die Entglasbarkeit eines Glases sich nicht vermehre, wenig glaublich, und es ist schon von Benrath darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine derartige Erscheinung nur in einer zu kurzen Kristallisationszeit begründet sein könne, welche ihrerseits bedingt sei durch das kurze Zeitintervall zwischen dem dünnflüssigen Zustande und der Erstarrung bei der Abkühlung stark kieselsäurehaltiger Gläser.

Fenster- und gewöhnliches Flaschenglas unterliegen besonders leicht der Entglasung, ein Umstand, der es notwendig macht, diese Art Gläser so schnell wie möglich zu verarbeiten, weil sonst, noch ehe der Bläser die ganze in seinem Hafen befindliche Masse benutzt hat, das Glas einen Teil seiner Durchsichtigkeit einbüsst und flockig wird, wo es dann unmöglich ist, dasselbe zu verarbeiten. Sehr häufig findet man am Boden der Tiegel Teile devitrifizierten Glases, bald als porzellanartige Masse, bald in Gestalt undurchsichtiger, in die Glasmasse eingehüllter Warzen, bald in Gestalt von einzelnen oder zu Sternen vereinigten Prismen. Die Fig. 1 — 3, Taf. 1, zeigen derartige Ausscheidungen. Sehr deutliche Kristallisationen zeigte ein auf der Flaschenglashütte von Chagot zu Blanzy (Departement der Saone und Loire) in einem Siemen schen Wannenofen vorgekommenes devitrifiziertes Glas*), wel-

^{*)} Besprochen von Peligot im Bulletin de la Société d'Encouragement 1874, S. 342.

ches in Fig. 3a abgebildet, nach den Winkelmessungen von Des Cloizeaux die Formen des Pyroxans erkennen liess. Nach Peligot war die Zusammensetzung

	I.	II.	III.
des une	entglasten Glases	des entglasten Teils	der Mutterlauge
Kieselsäure	62,5	62,3	61,8
Kalkerde	21,3	22,7	21,5
Magnesia	5,6	8,4	5,4
Eisenoxyd	3,0	3,2	3,0
Thonerde	2,1	2,5	2,1
Natron	5,5	0,9	6,2
	100,0	100,0	100,0

und schliesst der Berichterstatter aus dem höhern Magnesiagehalte des entglasten Teils, dass gerade die Magnesia es sei, welche das Glas zum Entglasen disponiere.

Erhärtung und Abkühlung des Glases.

Da das Glas ein schlechter Wärmeleiter und dabei sehr zerbrechlich ist, so zerspringt es unmittelbar, wenn man dasselbe, so lange es noch heiss ist, einer plötzlichen Abkühlung aussetzt. Indem alle Gegenstände von Glas, auf welche Weise sie auch dargestellt sein mögen, das Resultat einer sehr schnellen Arbeit, und durch die umgebende Luft einer plötzlichen Abkühlung ausgesetzt sind, so würden sie in einem solchen Grade zerbrechlich sein, dass man nicht irgend welchen Gebrauch davon machen könnte, wenn man diesen Fehler nicht durch eine nachträgliche Operation, "das Kühlen oder die Kühlung", der alle derartigen Gegenstände unterworfen werden, verbesserte. Zu diesem Zweck bringt man die Stücke, sobald sie fertig und noch rotglühend sind, in einen besonderen, durch die vom Schmelzofen abgehende Wärme oder eine eigene Feuerung erhitzten Raum, um sie möglichst langsam abkühlen zu lassen; zuweilen erhitzt man sie in einem eigenen Ofen nochmals zum Rotglühen, dessen Oeffnungen man sodann verschliesst, wodurch ebenfalls eine langsame Abkühlung bewirkt wird. Das Kühlen ist um so schwieriger, und verlangt um so mehr Sorgfalt, je grösser die Stücke sind und je dickere Wände sie haben. Das so häufige Zerspringen der Lampencylinder, besonders wenn sie zum ersten Male aufgesteckt werden, ist hauptsächlich einem mangelhaften Kühlen zuzuschreiben.

Im Angenblick des Festwerdens eines Stückes Glas von einiger Stärke, erleiden die Teile desselben eine ungleiche Zusammenziehung, die änssern Teile sind schon erstarrt, während der innere Teil noch weich ist; es entsteht hierdurch zwischen den innern und äussern Teilen eine sehr starke Spannung, die sich häufig durch Reissen des Stücks kand gibt, sei es durch Temperaturerniedrigung, sei es durch einen Stoss. Um zu erkennen, wie weit die Läuterung eines Glases, das verarbeitet werden soll, vorgeschritten ist, pflegt man auf den Glashütten kleine Kölbchen mit dicker Wandung zu blasen und sie durch Hinnund Herschwenken möglichst rasch abzukühlen. Diese Stücke, unter

dem Namen Bologneser Flaschen, Fig. 4, Taf. I, bekannt, sind so starkwandig, dass sie schon ein ziemlich festes Aufschlagen, auf eine hölzerne Unterlage beispielsweise, gestatten, ohne Schaden zu nehmen, und doch vermag ein hineinfallender kleiner, aber scharfkantiger Feuersteinsplitter sie sofort zu zersprengen; ebenso kann auch ein plötzlicher Temperaturwechsel ihr Zerspringen veranlassen, besonders wenn sie eben Etwas Aehnliches bemerkt man zuweilen angefertigt worden waren. noch bei schlecht gekühlten Flaschen, die zerspringen, sobald man, um sie zu reinigen, Quarzsand hineinthut. Am meisten tritt diese durch plötzliche Abkühlung entstandene Zerbrechlichkeit des Glases bei den sogenannten Glasthränen, Fig. 5, Taf. I, hervor. Es sind dies einerseits in einen Faden ausgezogene Tropfen von Glas, die auf die Weise erhalten werden, dass man ganz dünnflüssiges Glas in ein Gefäss mit kaltem Wasser fallen lässt. Der äussere Teil dieser Thränen ist schon erstarrt, während der innere Teil noch rotglühend und daher sehr ausge-Bald sinkt auch im Innern des erstarrten Tropfens die Wärme, die Glasmoleküle müssen dabei dem allgemeinen Gesetze der Kontraktion folgen, sie sind aber darin behindert, weil die äusserste Schicht des Glases schon das Maximum der Zusammenziehung erlitten hat und daher dem übrigen Teile nicht mehr folgen kann. Es entsteht dadurch eine grosse Spannung, weil jedes einzelne kleinste Glasteilchen im Innern die äussere unbewegliche Hülle an sich zu ziehen bestrebt ist. Wird nun der zwischen allen Teilen des Glases bestehende Zusammenhang aufgehoben, indem man das Glas auf irgend einer Stelle ritzt, oder die Spitze abbricht, so trennen sich sämtliche Teile mit einer schwachen Detonation und zerfallen zu einem feinen Pulver.

De Luynes zeigte übrigens, dass die Stabilität der Glasthränen nicht durch das Entfernen der Spitze an und für sich aufgehoben werde, sondern dass vielmehr das Aufheben des Zusammenhangs zwischen den Glasteilchen an einer ganz bestimmten Stelle, da wo der Schwanz der Thräne in den Kopf derselben übergehe, stattfinden müsse, um die Zertrümmerung herbeizuführen. Durch allmähliches Einsenken der Thräne mit ihrer Spitze in Fluorwasserstoffsäure konnte er nämlich den ganzen Schwanz auflösen, ohne dass ein Zertrümmern der Thräne eintrat; wenn aber im weiteren Verfolg dieses Experiments die erwähnte Stelle angeätzt wurde, so zerfiel der Kopf sofort in Staub. Ebenso löste beim Eintauchen des Kopfs in die Säure diese letztere die einzelnen Lagen des Glases, ohne dass dadurch der Zusammenhang des Restes gestört wurde. Demzufolge erklärt De Luynes die Konstitution der Thränen dahin, dass dieselben gebildet würden durch eine Anzahl ineinander geschachtelter Glashüllen, deren jede durch die unterliegende gehindert werde, der infolge der Abkühlung auf sie wirkenden Kontraktion Folge zu leisten und weist dabei auf die Aehnlichkeit eines Systems ineinander geschachtelter, gespannter, mit ihren Oeffnungen fest untereinander verbundener Gummiblasen hin, von welchem man, ohne dem Bestande des Ganzen zu schaden, von aussen nach innen fortschreitend, die einzelnen Hüllen entfernen könne, während beim Durchschneiden der Vereinigungsstelle, plötzlich alles auseinanderfahren würde. Das Abbrechen des Schwanzendes kann hiernach nur insofern zur Zertrümmerung der Thräne selbst führen, als die damit verbundene

heftige Erschütterung bis zu dem Thränenhalse, hier den Zusammenhang störend, sich fortpflanzt.

Wenn man eine Glasthräne bis etwas über die Hälfte ihrer Dicke in Gips einbettet und sodann durch Abbrechen der Spitze oder durch einen mittels eines dunnen Eisendrahts und feinen Schmirgels durch ihren Körper geführten Schnitt sie zum Explodieren bringt, so verhindert der Gips das Umherschleudern der Bruchstücke; die letzteren bleiben vielmehr in ihrer ursprünglichen Lage und die Thräne zeigt dann das Aussehen von Fig. 5a, Taf. I. Durch sorgfältiges Auseinanderlegen der Teilchen findet man dann die Anordnung derselben, wenn die Zertrümmerung von der Spitze aus erfolgte, wie Fig. 5b, Taf. 1, sie vorführt, d. h. es verlaufen die Absonderungsflächen nicht vertikal gegen die Achse der Thräne, sondern geneigt gegen dieselbe, so dass das Hanfwerk zu lauter ineinander gekapselten, mit ihrer Spitze dem Thränenende zugerichteten Kegeln angeordnet erscheint. Es haben sich in diesem Falle im Augenblick der Gleichgewichtsstörung, in welchem die einzelnen Schichten, frei werdend, der Kontraktion folgen konnten, diese, und zwar entsprechend der schnelleren oder langsameren Kühlung die äusseren mehr, die inneren weniger, nach dem Kopfende zu zusammengezogen. Erfolgt dagegen nach Fig. 5c, Taf. I, die Zertrümmerung durch einen Mittelschnitt, so ziehen sich die Hüllen nach beiden Seiten hin zusammen und es sind daher auch die Kegel zu beiden Seiten der Schnittlinie mit ihren Spitzen dieser letztern zugewendet.

Denkt man sich eine erweichte Glasmasse von ihrer Oberfläche aus schnell erkalten, so werden, wie schon hervorgehoben, die äussersten Partien zunächst erstarren, eine feste Gestalt annehmen, während die inneren bei fortschreitender Abkühlung der hiermit verbundenen Zusammenziehung zu folgen bestrebt sind. Indem die bereits erstarrten ausseren Partien diesem Bestreben entgegenwirken, üben sie gewissermassen auf die inneren eine ausdehnende Zugwirkung aus, während in notwendiger Reciprozität diese auf jene in gewissem Sinne zusammendrückend wirken müssen. Ist nun von zwei gleich langen und starken Glasstäben der eine langsam, der andere schnell gekühlt, so sind die Teilchen des ersteren keiner Spannung ausgesetzt, wohingegen die Oberflächenteilchen des zweiten gewissermassen einer Zusammenpressung unterliegen. Denkt man sich nun beide Stäbe mit ihren Enden frei aufliegend und in ihrer Mitte mit gleichen Gewichten belastet, so werden infolge der Durchbiegung bei beiden die Teilchen der untern Fläche auseinander gezogen, während oben dieselben gegeneinander gedrückt werden. Ein Zerbrechen der Stäbe wird eintreten, entweder wenn unten die Teilchen voneinander sich entfernen, d. h. wenn hier die Schichten zerreissen oder wenn sie oben aneinander sich verschieben, d. h. wenn die Schichten zerdrückt werden.

Bei dem schnell gekühlten Stabe addiert sich nun zu diesem Druck noch die Abkühlungsdruckspannung und es würde daher dieser letztere leichter zerbrechen, als der langsam gekühlte, wenn nicht die Widerstandsfähigkeit des Glases gegen Druck, d. h. seine Druckfestigkeit sehr gross und im Verhältnis zu ihr die Abkühlungsdruckspannung sehr klein wäre. Die Trennung der untern Teilchen aber wirkt die Abkühlungsdruckspannung bei dem schnell gekühlten Stabe gerade entgegen und da die Widerstandsfähigkeit des Glases gegen Zug, d. seine Zugfestigkeit bedeutend kleiner, als die Druckfestigkeit, ihr geg über demnach die Abkühlungsdruckspannung verhältnismässig gross so wird der schnell gekühlte Stab eine grössere Belastung zu tragen v mögen, ohne zu brechen, als der langsam gekühlte, d. h. es ist die Fesl keit des schnell gekühlten Glases grösser, als die des langsam gekühlt

Dementsprechend fand Schott*) für in verschiedener Weise kühlte Gläser die nachstehenden Bruchwiderstände der untersten Schie

Art der Kühlung	Nummer des Versuchs	Bruchwi- derstand Kilogramm pro	Bemerkungen
Im Kühlofen gekühl-	1	5,87	Ebene Bruchfläche.
tes Glas	2	5,68	77 79
	3	4,69	77 77
In der Luft ohne	1	12,66	Beim Bruch sprang (80 mm)
Vorsicht gekühltes	2	9,52	ans der Oberseite 150 mm Läng
Glas	3	9,9	der Stäbe ein Keil 80 mm
	4	7,22	heraus von / 20 mm
Schnell gekühlt auf			No. of the last of
100° von		2000	
a) schwacher Rotglut	1	36,81	Acres a comment was Brane morning and and
40 000 2000	2	32,47	
b) mittlerer Rotglut	1		Während des Versuchs sprangen fo
	2	20,51	
c) heller Rotglut	1	54,22	Lebhafte Detonation beim Bruch.
Schnell gekühlt auf			
120° von	100		
a) schwacher Rotglut	1	21,58	
	2	96,24	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	3	23,65	Ausnahmsweise starke Aussplitte-
	4	12,03	rungen.
zenh) mittlerer Rotglut	1	31,97	
wenn g	2	32,83	
wenn g ange g ger Rotglut	1	32,49	
b =	2	29,68	
1 1111	3	36,03	
gekühlt auf		1	
Jo von	1	20.10	Abandana and Salittana makanad d
hwacher Rotglut	1	30,13	Abspringen von Splittern während d Versuchs. Fehlerhafte Stäbe.
I) ital Databat	2	11,82	versuchs. Femerhane Stabe.
b) mittlerer Rotglut	1	41,6	
c) heller Rotglut	1	36,33	101
Schnell gekühlt auf		13	of the same of the
180° von	1	00 05	
a) schwacher Rotglut		23,85	
b) mittlerer Rotglut	1	16,66	
c) heller Rotglut	1	38,72	

^{*)} Verhandl. des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses 1879, 2

Berücksichtigt man, dass die Bruchfestigkeit des Gusseisens 29 kg pro Quadratmillimeter beträgt, so zeigen diese Versuche, dass die Bruchfestigkeit des Glases durch Spannungen infolge schneller Kühlung durchschnittlich höher werden kann, als die des Gusseisen. Solchem Glase hat man den Namen Hartglas, elastisches oder Vulkanglas gegeben.

War das Glas nicht gekühlt, so trennt man es leicht, indem man es einem plötzlichen Temperaturwechsel aussetzt. Von dieser Eigenschaft machen die Glasbläser in jedem Augenblick Gebrauch, um die geblasenen Gegenstände von ihrer Pfeife zu trennen, den Glascylinder abzusprengen, oder das Glas von ihren Werkzeugen u. s. w. abzulösen. Hierzu hat man nur nötig das Glas auf der Stelle, wo es abgetrennt werden soll, mit einem Stück kalten Eisens zu berühren. Will man gekühltes Glas absprengen, so leitet man einen bereits vorhandenen Riss oder mit einer Feile an einem bestimmten Punkte gemachten Einschnitt mit einem glühend gemachten Eisen oder noch besser mit der in Brand gesetzten Spitze einer sogenannten Sprengkohle*) weiter. Man kann auf diese Weise ein Weinglas in spiralförmige Streifen trennen, so dass es sich bei einiger Vorsicht auseinander ziehen lässt, ohne zu zerbrechen, und sich dann, vermöge seiner Elastizität wieder zusammenzieht.

Wirkung des Wassers auf das Glas.

Alle Gläser sind Gemenge oder chemische Verbindungen von wenigstens zwei Silikaten, einem alkalischen und einem Erd- oder Bleisilikat. Ersteres würde für sich allein mehr oder weniger auflöslich sein und vom Wasser angegriffen werden; mit einem der andern vergesellschaftet löst es sich nur insoweit auf, als es in Ueberschuss oder vorwaltender Menge vorhanden ist.

Alles gegenwärtig fabrizierte Glas widersteht der Einwirkung von kaltem Wasser. Dem war jedoch nicht immer so, und es war vormals nicht selten, Trinkgläsern zu begegnen, die infolge von aus der Luft aufgenommener Feuchtigkeit blind geworden waren, und in denen sich im Verlaufe der Zeit sogar eine konzentrierte Lösung von kohlensaurem Kali bildete, ein Salz, welches bekanntlich mit grosser Begierde Wasser anzicht und zerfliesst. Diese Gläser waren Produkte einer fehlerhaften Fabrikation, bei welcher man, um Brennmaterial zu erspa-

^{*)} Nach einer Vorschrift von Gahn bereitet man diese Sprengkohlen, indem man

⁵ Teile arabisches Gummi in 8 Teilen Wasser,

2 "Tragantgummi in 12 "
1 "Storax in 3½", Alkohol,

^{1 ,,} Benzoe in 2 ,, Alkohol gelöst mit 12-14 ,, feingepulverter Holzkohle zu einer plastischen Masse anstösst, daraus federkieldicke Cylinder formt, und diese bei sehr gelinder Wärme erst in der Luft, dann auf einer warmen Eisenplatte vollkommen austrocknet. In der Luft verbrennt diese Kohle sehr langsam, sobald sie aber an der brennenden Stelle angeblasen wird, entwickelt sie eine intensive Hitze und bildet stets eine glühende, kegelförmige Spitze. Statt der Sprengkohle kann man sich auch kleiner Holzstäbchen bedienen, die man mit einer Auflösung von salpetersaurem Bleioxyd oder salpetersaurem Kali kocht und alsdann trocknet.

ren, oder um die Arbeit zu beschleunigen und sich zu erleichtern, als Flussmittel eine übertrieben grosse Menge Alkali augewendet hatte.

Die meisten, aus früherer Zeit herrührenden Gegenstände von Glas haben infolge der Einwirkung der Feuchtigkeit eine sehr wesentliche Veränderung erlitten. Die Thränenkrüge, Flaschen, die Urnen, überhaupt alle antiken Fläser, die man in den Gräbern der alten Römer und Gallier findet, zeigen ein irisirendes, schillerndes, perlmutterartiges Ansehen, mit zuweilen sehr glänzendem Reflex gleich den Flügeln einiger Schmetterlingsarten. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei Glas von neuerer Fabrikation an den Fensterscheiben von Stallungen, überhaupt solcher Lokalitäten, welche anhaltend der Feuchtigkeit und einer gewissen höheren Temperatur ausgesetzt sind. Die irisierenden Schüppchen, welche sich durch schwaches Reiben leicht ablösen, sind ein Gemenge von Kieselsäure und Erdsilikaten; das Alkalisilikat ist verschwunden. Diese Spaltung ist dieselbe, wie die, die der Feldspat, ein Kali-Thonerdesilikat, bei seiner Umwandlung in Kaolin erleidet.

Die für optische Zwecke dargestellten Gläser, wie das Flint- und das Crownglas, die ganz besonders durchsichtig und klar sein müssen, enthalten sehr oft eine grosse Menge Alkali, infolgedessen sie an der Oberfläche feucht werden und ihren Glanz verlieren. Scheiben aus Crownglas backen, wenn sie übereinander aufgeschichtet werden, zuweilen, infolge des Natronsilikats, welches Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und das Aneinanderhaften der Scheiben bedingt, zu einem Stücke zusammen.

In demselben Masse ist auch das Spiegelglas dieser Zerstörungsursache unterworfen. Früher kam im Handel viel Spiegelglas vor, welches sich mit kleinen Krystallen von kohlensaurem Natron bedeckte und beständig schwitzte. Die englischen Spiegelgläser auf der Londoner Ausstellung 1854 zeigten diese Fehler in hohem Grade, obgleich man sich viele Mühe gab dieselben durch häufiges Putzen glänzend zu erhalten, und noch heute findet man häufig Spiegel, auf denen ein angefeuchteter Streifen roten Lackmuspapiers sich bläut.

Wie gründlich die Zersetzung eines Glases sein kann, welches lange Zeit der Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt blieb, zeigt die von Geuther*) ausgeführte Untersuchung eines antiken Gefässes von ziemlich weissem Glase, welches 1819 in der Nähe des Grabmals der Cäcilia Metella aufgefunden wurde. Aeusserlich war die Glasmasse mit einer zersetzten undurchsichtigen Rinde umgeben, im Innern aber vollkommen glasig geblieben. Folgendes sind die hierbei erhaltenen Resultate.

	Rinde	Glasmasse
Kieselsäure	48,8	59,2
Kali		3,0
Natron		21,7
Kalk	11,3	7,0
Magnesia	6,8	1,0
Manganoxydul	Spur	Spur

gners Jahresbericht 1856, S. 166.

	Rinde	Glasmasse
Thonerde	3,4	5,6
Eisenoxydul	11,3	2,5
Wasser	19,3	-

Man sieht auf den ersten Blick, dass dieses Glas durch die Einwirkung von Feuchtigkeit im Verlauf der Zeit seinen gesamten Alkaligehalt verloren, und sich in ein wasserhaltiges Silikat verwandelt hat; der hohe prozentale Gehalt der Rinde an Kalk, Magnesia und Eisenoxydul wird sich nur unter der Annahme einer stattgefundenen Infil-

tration aus dem umgebenden Erdreiche erklären lassen.

Wenn auch für gewöhnlich die Gläser erst nach längerer Zeit blind werden, so tritt doch diese Erscheinung bei manchen derselben, wenn sie schwach erwärmt werden, fast augenblicklich ein. So beobachteten Vogel und Reischauer an scheinbar ganz tadellosen Gläsern, die zu Linsen geschliffen waren, bei schwachem Erwärmen ein Erblinden der Oberfläche und Abblättern von kleinen Lamellen. Die Ursache hiervon erkannten sie in der Bildung eines wasserhaltigen Silikats, welches sich beim Erwärmen in Schüppchen, die 12 Prozent Wasser enthielten, ablöste, aber bei gewöhnlicher Temperatur das Ansehen des Glases nicht veränderte. Die Untersuchung von noch drei anderen Glassorten, die dasselbe Verhalten zeigten, ergab, dass diese sämtlich fast reine Kaligläser waren, worans die genannten Chemiker folgern, dass die reinen Kaligläser vorzugsweise die Eigenschaft besitzen, durch Wasseraufnahme ein von der Grundmasse in der Zusammensetzung abweichendes Silikat zu bilden und hierdurch eine Veränderung zu erleiden, die unter gewöhnlichen Verhältnissen für das Auge nicht wahrnehmbar ist, beim Erwärmen aber zum Vorschein kommt,

Die Zusammensetzung der untersuchten Gläser war:

Kieselsäure	65,16	64,04	66,47
Kali	22,31	20,64	16,79
Natron	2,47	4,94	5,61
Kalk	4,69	7,80	5,60
Magnesia	Spur	Spur	-
Manganoxydul	Spur	Spur	-
Thonerde Eisenoxydul	3,39	1,69	3,10

Weber nimmt allgemein an, dass die Eigenschaft der Gläser, rasch zu erblinden, d. h. bald durch die Feuchtigkeit der Luft angegriffen zu werden, auf ihrer fehlerhaften Zusammensetzung resp. auf einem zu grossen Alkali- zum Teil auch Kalkgehalt beruhe. Ob ein Glas mit diesem Fehler behaftet sei, lässt sich leicht prüfen, indem man dasselbe unter einer Glasglocke 24 Stunden lang den Dämpfen von konzentrierter Salzsäure aussetzt, und dann in einem vor Staub und Ammoniakdämpfen völlig verwahrten Schrank 24 Stunden trocknen lässt. Wenn sich hiernach bei durchfallendem Lichte ein weisser Staub zeigt, der sich leicht abwischen lässt, so ist das Glas verwerflich. Noch genauer ist die Prüfung, wenn man das Glas bei schrägeinfallendem Lichte betrachtet, nachdem man mit einer abgerundeten Messerschärfe einen Strich darüber geführt hat; hierdurch wird auch die leichteste Korrosion, die jenes durch die Salzsäure etwa erfahren hat, wahrnehmbar.

Als das Resultat fortgesetzter Arbeiten Webers lässt sich indessen ansehen, dass ein im Verhältnis zur Menge der Basen (Alkali und Kalk) bedeutender Gehalt an Kieselsäure allein die Widerstandsfähigkeit des Glases gegen die Einwirkung der Atmosphärilien nicht bedinge, dass vielmehr auch das Verhältnis des Alkalis zum Kalk in dieser Beziehung von grosser Wichtigkeit sei. Während einerseits bewährte Gläser als aus 6 Aequivalenten Kieselsäure auf 1 Aequivalent Alkali und 1 Aequival. Kalk (6SiO₂ KaO CaO resp. 6SiO₂ NaOCaO) bestehend sich erwiesen, kann unbeschadet der Widerstandsfähigkeit der Kieselsäuregehalt sich vermindern, wenn gleichzeitig auch der Kalkgehalt gegen das Alkali sich vermehrt und umgekehrt kann der Kieselsäuregehalt vermehrt werden, bei gleichzeitiger Vermehrung des Alkalis und Verminderung des Kalks*).

Wenn auch kaltes Wasser auf Gegenstände der heutigen Glasfabrikation, wie Flaschen, Karaffen, Trinkgläser und dergl. wenig einwirkt, so verhält sich dies doch anders bei heissem oder kochendem Wasser. Die Glaskolben, in welchen wir in unseren Laboratorien Wasser zum Kochen bringen, verlieren infolge einer partiellen Auflösung des Alkali-Silikats sehr schnell ihre glänzende Oberfläche. Vor etwa 100 Jahren noch behauptete man, Wasser könnte sich in Erde verwandeln, weil man gefunden hatte, dass Wasser, welches längere Zeit in Glasgefässen gekocht worden war, beim Abdampfen einen erdigen Rückstand lieferte. Lavoisier unterwarf ein und dasselbe Wasser in einem Glaskolben mehreren aufeinanderfolgenden Destillationen und Kondensationen und zeigte durch einen Versuch, der nicht weniger als ein Vierteliahr gedauert, dass das Glasgefäss etwa 1 g von seinem Gewichte verloren hatte, und dass der beim Abdampfen des Wassers erhaltene Rückstand infolge der Zersetzung, welche das Glas erlitten hatte, stark alkalisch reagierte. Allein trotz der Fortschritte, die seitdem die Glasfabrikation gemacht hat, würde derselbe Versuch, wenn er heute wiederholt würde, noch dasselbe Resultat geben.

Besonders leicht wird fein gepulvertes Glas von heissem Wasser angegriffen. Als Griffiths fein gepulvertes Kristallglas mehrere Wochen täglich einige Stunden mit kochendem Wasser behandelte, hatte dieses 7 Prozent Kali aus dem Glase aufgenommen. Ein ähnliches Resultat erhielt Pelouze mit in ein feines Pulver verwandeltem weissem Glase, welches in 100 Teilen aus

Kieselsäure	72,00
Natron	12,00
Kalk	15,50
	99,50

bestand; es verlor durch einfaches Auskochen 10 Prozent seines Gewichts. Ein anderes alkalireicheres Glas von der Zusammensetzung:

Kieselsäure	77,3
Natron	16,3
Kalk	6,4
•	100.0

rlitt unter denselben Umständen eine so gründliche Zersetzung, dass 4 Prozent desselben gänzlich zerstört waren. Pelouze erhielt hiersei eine Auflösung von kieselsaurem Natron und ein Gemenge von ungelöster Kieselsäure und unzersetztem Glase.

Bischoff beobachtete, als er aus einer Tubulatretorte von weissem Glase Wasser destillierte, dass alle Stellen, welche den Dämpfen ausgesetzt gewesen, stark augegriffen worden waren, und der Tubulus auf seiner äussern Fläche ganz von gelockten Glasfäden umgeben war.

Bei hoher Temperatur und starkem Druck wird das Glas durch Wasser vollständig zersetzt. Als Daubree wochenlang Wasser oder Wasserdämpfe bei 400° C. auf Glas einwirken liess, so verwandelte es sich in eine weisse, scheinbar kaolinartige, bei genauer Betrachtung indessen fast nur aus kristallinischen Teilen bestehende Masse. In dieser fanden sich viele Kristalle von Quarz sowie dünne spiessige Kristalle, von nahezu der Zusammensetzung des Wollastonits, d. h. neutrale kieselsaure Kalkerde $CaOSiO_2$. Die Flüssigkeit, innerhalb welcher das Glas die Zersetzung erlitten hatte, enthielt $^{1}/_{2}$ kieselsaures Natron $2NaOSiO_2$. — Eine ähnliche Zersetzung des Glases durch Wasserdämpfe beobachtete Lensen in dem Manometerrohr eines Dampfkessels, namentlich an der Stelle des Niveaus des Quecksilbers, wo das Glas durch die lange Einwirkung des Wasserdampfs etwa 4 Prozent seines Alkalis verloren hatte.

Alle Arten von Gläsern absorbieren in feingepulvertem Zustande aus der Luft Kohlensäure und brausen auf, wenn sie mit einer Säure in Berührung gebracht werden; alle bläuen als feines Pulver feuchtes gerötetes Lackmuspapier; mit einer Auflösung von schwefelsaurem Kalk gekocht, liefern sie schwefelsaures Natron, welches gelöst bleibt, und kieselsauren Kalk, der sich abscheidet.

Wirkung der Säuren und Alkalien.

Säuren. Die Säuren greifen das Glas mehr oder weniger an, je nachdem dieselben konzentriert oder verdünnt, und je nachdem das Glas einen grössern Gehalt an Basen, Kali, Natron, Kalk u. s. w. besitzt.

Gepulvertes Glas wird schon durch verdünnte Salzsäure nicht allein in der Wärme, sondern sogar bei gewöhnlicher Temperatur stark anzegriffen. Dies gilt auch von gepulvertem Bleikristall, der unmittelbar eine bleihaltige Flüssigkeit liefert, die durch Schwefelwasserstoff geschwärzt wird. Wenn das geformte Glas nicht zu viel Alkali, Kalk oder Bleioxyd, überhaupt nicht zu viel Base enthält, so widersteht es (mit Ausnahme der Flusssäure) den Säuren recht gut; denn aus Betorten von solchem Glase kann man selbst wiederholt Schwefelsäure destillieren, ohne dass sie merklich angegriffen würden. Phosphorsäure und anch Borsäure lösen bei hoher Temperatur selbst das härteste Glas auf. Weiche, d. h. viel Flussmittel enthaltende Gläser werden von Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure schon bei gewöhnlicher Temperatur angefressen und endlich durchbohrt.

Die oben angeführten Beobachtungen Webers, dass ein hoher Kieselsäuregehalt des Glases allein dessen Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Einflüsse nicht bedinge, dass nicht nur das Verhältnis der Basen zur Säure, sondern auch das Verhältnis der Basen untereinander in dieser Beziehung von grossem Einfluss sei, fand auch früher schon Benrath*) rücksichtlich der Resistenzfähigkeit der Gläser gegen die Einwirkungen der Säuren bestätigt. Drei Glassorten von der Zusammensetzung

	I.	II	III.
Kieselsäure	73,17	75,00	78,72
Kalk	13,67	6,57	6,51
Natron	12,80	18,63	12,92
Thonerde und Eisenoxyd	0,39	0,75	1,65
	100,03	100,95	99,80

ergaben nach 48 stündiger Digestion mit verdünnter Salzsäure einen Gewichtsverlust von

> I. II. III. 1,52 Proz. 3,04 Proz. 1,84 Proz.

Unter den verschiedenen Sorten von Glas ist das grüne Flaschenglas dasjenige, welches am dringendsten, seines billigen Preises wegen, möglichst geringe Produktionskosten verlangt und daher die Fabrikanten zur Verwendung der billigsten Rohmaterialien, dann aber auch behufs Verminderung der Schmelzkosten zu thunlichst basischen Gemengen zwingt. Wir sehen daher nicht selten, dass solche Flaschen von den Säuren sehr stark angegriffen werden. Bringt man konzentrierte Schwefelsäure in eine solche Flasche, so sieht man nach kürzerer oder längerer Zeit fast immer warzenförmige Konkretionen von schwefelsaurem Kalk darin sich bilden, während gleichzeitig die Thonerde, das Eisenoxyd und das Alkali des Glases sich auflösen und die Kieselsäure in Form einer Gallerte sich abscheidet. Nur wenig Flaschen halten diese Prüfung aus; viele werden durch konzentrierte Mineralsäuren angegriffen, widerstehen aber verdünnten. Zuweilen findet man sogar, dass das im Wein enthaltene zweifach weinsaure Kali das Glas merklich angreift. Die Kieselsäure und der weinsaure Kalk lagern sich ab; gleichzeitig nimmt der Wein infolge der Auflösung von Thonerde und Eisenoxyd einen entschieden tintenartigen Geschmack an, wird trübe und verliert seine Farbe.

Wenn die Qualität der Flaschen eine bessere ist, so treten diese Wirkungen erst nach längerer Zeit ein, und Peligot glaubt daher, dass die Veränderungen, die der Wein bei langer Aufbewahrung in Flaschen erleidet, wenn er altert, wenn er sich ablegt, in vielen Fällen der Beschaffenheit der Flasche selbst nicht fremd sind; ebenso, dass die mehr oder weniger schnelle Entfärbung der Bildung einer Art Lack, aus der gallertartigen Kieselsäure und dem Farbstoff des Weins entstanden, zugeschrieben werden müsse. Die bekannte Eigenschaft mancher Weine, wenn sie einige Augenblicke in dem Weinglase stehen bleiben, eine schwärzliche Farbe anzunehmen, könnte einer ähnlichen Ursache zugeschrieben werden. In der That, sagt Peligot, enthalter

^{*)} Glasfabrikation S. 17.

die weissen Weine Tannin, so dass sie sich, bei Anwesenheit einer kleinen Menge von Eisen, welches sie dem Glase der Flasche entnommen haben, infolge der Bildung von einer Spur von gallussaurem Eisenoxyd, welches bekanntlich der färbende Stoff der Schreibtinte ist, an der Luft schwärzen. Einen Beweis für diese Ansicht ist Peligot

allerdings schuldig geblieben.

Wie dem aber auch sei, manche Flaschen werden durch alle saure Flüssigkeiten sehr bald angegriffen und als Beleg hierfür teilt Pelig ot einen sehr interessanten Fall mit: "Ich hatte, sagt derselbe, Champagnerflaschen, von anscheinend guter, in Wahrheit aber dermassen schlechter Fabrikation zu untersuchen, dass der Wein schon nach Verlauf einiger Tage total verwandelt war, und Wasser, welches nur 4 Prozent Schwefelsäure enthielt, darin von einem Tage zu dem darauf folgenden eine dicke Rinde von kristallisiertem schwefelsaurem Kalk hervorbrachte. Diese Untersuchung war durch einen Streit zwischen einer Champagnerfabrik und einer Glasfabrik veranlasst worden. Jene schrieb die Veränderungen, die der Wein so schnell in den Flaschen erlitt, der fehlerhaften Beschaffenheit der Flaschen, diese der schlechten Beschaffenheit des Weines zu.

Die Analyse dieses Glases ergab folgende Resultate:

Kieselsäure	52,4
Kali	4,4
Kalk	32,1
Thonerde	5,1
Eisenoxydul	6,0
-	100,0

Die geringe Menge von Kieselsäure, welche dieses Glas enthielt, erklärt hinreichend die so energische Wirkung, welche Säuren auf dasselbe ausübten.

Ein einfaches Mittel, verschiedene Glassorten in bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung von Säuren miteinander zu vergleichen, besteht darin, dass man Proben derselben in ein und demselben Tiegel, zwischen Eisenvitriolpulver verpackt, eine Zeitlang bis zur dunkeln Rotglut erhitzt. Der Eisenvitriol entlässt hierbei Dämpfe von wasserfreier Schwefelsäure, welche zersetzend auf die Glasproben einwirken und lässt sich der Grad dieser Zersetzung nach dem Abwaschen und Trocknen durch den erlittenen Gewichtsverlust ermitteln.

Die Fluorwasserstoffsäure korrodiert und zersetzt alle Arten von Glas, und man bedient sich ihrer daher nicht nur, um auf Glas zu gravieren, sondern auch, um die verschiedenen Glassorten auf eine leichte und sichere Weise zu analysieren.

Alkalien. Die Alkalien wirken kaum weniger energisch auf das Glas ein, wie die Säuren; konzentrierte Lösungen von ätzenden Alkalien lösen unter Zurücklassung der Erdsilikate in der Wärme gepulvertes Glas auf; Kolben, in welchen man kaustische Laugen kocht, werden von diesen stark angegriffen. In der Rotglühhitze verbinden sich nicht nur die ätzenden, sondern auch die kohlensauren Alkalien mit dem Glase, mehrbasische Salze bildend, die sich dann leicht in Wasser lösen. Die Gefässe, deren man sich zur Aufbewahrung kaustischer Techenschaust, Glassfahrikation.

Laugen bedient, bekommen nach kurzer Zeit feine Sprünge, die von der Innenseite ausgehend bald die ganze Glasmasse durchdringen und die Flasche zerstören; nicht weniger bekannt ist, mit welcher Schnelligkeit die Glasstöpsel in dem Halse von Flaschen, in welchen sich kaustische Lauge befindet, fest gekittet werden; dies beruht auf der Bildung eines auflöslichen Alkalisilikats, wodurch Flaschenhals und Stöpsel fest miteinander verbunden werden.

Manche Arten von Glas werden sogar von einer Auflösung von kohlensaurem Ammoniak, wenn diese längere Zeit darin verweilt, nicht unbedeutend angegriffen, indem sich das Innere der Flasche wie mit einem trüben Hauch überzieht, der sich durch nichts wieder entfernen lässt. Wahrscheinlich muss dies der Bildung von kohlensaurem Alkali oder Kalk einer- und von Aetzammoniak anderseits zugeschrieben werden; denn es ist eine wohlbekannte Thatsache, dass sowohl Alkaliwie auch Kalksilikate durch Ammoniaksalze schnell und vollständig zersetzt werden. Lassen sich doch aus diesem Grunde Appartementsgruben, wo stets viel kohlensaures Ammoniak und wohl noch andere Ammoniaksalze vorhanden sind, durch Zementation nicht wasserdicht herrichten.

Eine ähnliche Wirkung zeigt auch das phosphorsaure Natron, welches Kieselsäure aus dem Glase aufnimmt und dasselbe allmählich zerstört.

Im allgemeinen widersteht das aus Alkalien und Kalk dargestellte Glas der Einwirkung chemischer Ageuzien besser, als bleihaltiges, welches überdies auch von Schwefelwasserstoff, und Schwefelammonium, Schwefelblei, und von chromsaurem Kali, chromsaures Bleioxyd bildend, angegriffen wird.

Auf alle diese Vorgänge, glaubte man früher, sei die Oberflächenbeschaffenheit eines Glases nicht ohne Einfluss; denn man bemerkte allgemein, dass geschliffene Scheiben, obgleich sie anfangs einen vortrefflichen Glanz zeigten, weit rascher anliefen, wie gut geblasene Fensterscheiben.

Es erklärt sich indessen diese Thatsache aus dem Umstande, dass beim Verarbeiten eines infolge zu hohen Alkaligehaltes fehlerhaften Glases bei der hohen Temperatur des Arbeitsstücks an dessen Oberfläche durch Verflüchtigung von Alkali eine dünne härtere Kruste sich bildet, welche durch den Schliff wieder fortgenommen wird.

Zum Schluss mag noch angeführt werden, dass auch das Licht nicht ohne alle Wirkung auf gewisses Glas ist, vorzüglich auf solches, welches in der später zu besprechenden Weise mit Mangan entfärbt wurde. Solches Glas nimmt, wenn es längere Zeit den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, eine rötlich violette Farbe an, während dasselbe Glas, im Schatten aufbewahrt, farblos bleibt. Faraday fand diese Beobachtung durch eigens angestellte Versuche vollkommen bestätigt. Anderseits wird Glas, welches trotz eines Zusatzes von Braunstein noch grünlich oder blänlich gefärbt erscheint, vom Sonnenlicht bald mehr bald weniger, zuweilen sogar ganz weiss gebleicht.

Es ist daher nicht mit Unrecht darauf aufmerksam gemacht worden, wie wichtig es sei, in Fällen, in denen eine dauernde Farblosigkeit des verwendeten Glases unbedingt nötig, in Gemäldegalerien, Malerund Photographenateliers beispielsweise, sowie auch für Schaufenster und dergl. das betreffende Material auf seine Unveränderlichkeit zu prüfen.

In einem gewissen Zusammenhange hiermit steht die Eigenschaft des Glases, grosse Mengen von dem durch dasselbe gehenden Licht zu verschlucken, was beiläufig bei mattem weissen Glase gegen 60 Pro-

Neuerdings hat Storer eine Reihe von Versuchen über diesen Lichtverlust beim Durchgang durch Gläser von verschiedener Beschaffenheit angestellt und hierbei folgende Resultate erhalten.

Glassorten.

Deutsches Flintglas	4,27 %
Dickes englisches Spiegelglas	6,15 ,
Kristallglas	8,61 "
Double Englisches Fensterglas	9,39 "
Desgleichen deutsches Fensterglas	13,00 ,
Englisches Crownglas	13,08 "
Orange gefärbtes Glasemail, zum Teil matt	51,24 ,
Deutsches mattes Glas	62,34 "
Mattes Glas von Berkshire	62,74 ,
Einfaches deutsches mattes Glas	65,75 "
Grünes Fensterglas	81,97 "
Purpurnes Fensterglas	85,11 "
Rötliches Fensterglas	89,62 ,
Transparentes Porzellan	97,68 ,

Das spezifische Gewicht eines Glases wechselt nach der Natur seiner Bestandteile, inzwischen üben nur Bleioxyd und Baryt, wenn diese in einiger Menge in dem Glase enthalten sind, einen wesentlichen Einfluss aus, indem die spezifischen Gewichte der übrigen Bestandteile, Kali, Natron, Kalk, Kieselsäure, nur wenig voneinander verschieden sind. Auch die verschiedenen Hitzgrade bei der Schmelzung sollen Acnderungen im spezifischen Gewicht des Glases veranlassen. Es liegt in der Natur des Gegenstandes, dass zahlreiche Bestimmungen des spezifischen Gewichts der verschiedenen Glassorten vorhanden sind, von denen wir nur die zuverlässigsten anführen. Nach Loysel beträgt das spezifische Gewicht

SHIPLE	THE PARTY	OCHIOID.		
1.	eines	Glases ans Sand und Alkali	2,36 bis	2,38
2.	27	, , Kalk und Natron	2,42 ,	2,48
3.	25	n n und Natron	2,52 ,	2,53
4.	27	grünen Glases	2,64	
5.	27	gemeinen Fensterglases	2,68 ,	2,70
6.	25	Glases mit Thonerde und Kali	2,70	
7.		Bouteillenglases	2,73	
8.	77	Glases mit Basalt	2,81	
9.	77	weissen Glases	2,89	
10.		Glases auf 62 Sand 38 Thonerde	2,50	
11.	,	Kristalls auf 100 Sand 50 bis 60 Mennige	2,80 ,	3,00

12.	eines	Kristalls auf 100 Sand 80 bis 85 l	Mennige	3,20 bis 3,30
13.	99	Strasses , 100 , 150	27	3,50 , 3,60
14.	22	Spiegelglases von St. Gobain		2,48
15.	27	Kristall von Leith		3,18
16.	27	englischen Flintglases		2,32

Bestimmungen von Dumas.

Böhmisches Glas	2,396
Kronglas	2,487
Spiegelglas von St. Gobain	2,488
, von Cherbourg	2,506
Fensterglas	2,642
Flaschenglas	2,739
Kristallglas	2,900 bis 3,255
Flintglas	3,300 , 3,600

Bestimmungen von Faraday.

Kronglas	2,5448
Tafelglas	2,5257
Flintglas	3,2900
Guinands Flintglas	3,6160
Faradays Glas mit Borsaure	5,4400

Bestimmungen von Musprat.

Spiegelglas von Ravenhead	2,439
Kronglas	2,520
Grünes Hohlglas von St. Helens	2,684
Gewöhnliches grünes Flaschenglas	2,715
Weisses Flintglas	3,000
Kristallglas von Leith	3,189

Von Fraunhofer dargestelltes Flintglas hatte ein spezifisches Gewicht von 3,77.

Ausserdem teilt B. Scholtz noch die spezifischen Gewichte einiger die Glasfabrikation betreffenden Substanzen und auch verschiedener Gläser mit.

Künstlich dargestellte pulverförmige Kieselsäure	2,60	bis	2,66
Bergkristall	2,65	22	2,888
Gemeiner Quarz	2,64	22	2,785
Geschmolzenes (verglastes) Bleioxyd	8,25	**	
Boraxglas (geschmolzener Borax)	2,60		
Diamant	3,444		3,560
Natronglas	2,437	"	2000
Neuhäuser Spiegelglas vom Jahre 1812	2,551		
Dasselhe 1890	2,564		
Spfegelglas von St. Gobain	2,370		
Englisches Spiegelglas	2,449		
Englisches Spiegelglas einer andern Fabrik	2,455		

Kristallglas je nach dem Bleigehalte 2,800 bis 3,000
Schwerstes englisches Flintglas 2,329
Flintglas von Dartigues 3,150 , 3,200
Strass 2,500 , 3,600

Aus dem spezifischen Gewichte lässt sich auf die chemische Zusammensetzung eines Glases ebensowenig schliessen, wie man ohne weiteres das spezifische Gewicht einer chemischen Verbindung aus den spezifischen Gewichten ihrer Elemente berechnen kann; nur bei bleihaltigen Gläsern steigt, wie wir aus den mitgeteilten Angaben ersehen, das spezifische Gewicht auf 2,8 und darüber hinaus und ist das letztere daher wenigstens in dieser Beziehung ein untrügliches Kriterium für die Qualität des Glases.

Endlich ist noch die Art der Kühlung des Glases nicht ohne Einfluss auf das spezifische Gewicht desselben. Denn da bei schnell gekühltem Glase die äussere Partie schon erstarrte, während die inneren noch weich sind, können jene der infolge weiterer Abkühlung eintretenden Zusammenziehung nicht mehr folgen, so dass sogar in sehr schnellgekühltem Glase blasenähnliche Hohlräume sich bilden, welche beim Anwärmen der betreffenden Stücke wieder verschwinden. Das Volumen des schnellgekühlten Glases wird demnach grösser, sein spezifisches Gewicht somit geringer sein als dasjenige langsam gekühlten.

Drittes Kapitel.

Die Rohmaterialien.

Aus dem bisher Besprochenen und den mitgeteilten Analysen geht hervor, dass die wichtigsten Bestandteile des Glases: Kali, Natron, Kalk zuweilen auch Baryt und Bleioxyd und Kieselsäure sind; in kleineren Mengen finden sich darin Magnesia, Thonerde, Eisenoxydul, Eisenoxyd und Manganoxydul. Die ersteren sind wesen tliche, die anderen mehr zufällige Bestandteile, so namentlich die Thonerde und die Oxyde des Eisens, die dem Glassatze nur in seltenen Fällen absichtlich zugefügt werden, sondern teils als Nebenbestandteile oder Verunreinigungen der Rohmaterialien, teils von den Ofengewölben und aus den Schmelzgefässen (Häfen) in die Glasmasse gelangen. Für das gewöhnliche grüne Flaschenglas in der Regel ohne Nachteil und bezüglich deren Farbe, wenigstens was das Eisen betrifft, selbst unentbehrlich, sind sie bei den weissen und feineren Glassorten aufs sorgfältigste zu vermeiden.

Kieselsäure und Kalk finden sich in der Natur so allgemein verbreitet, Kali, Natron und Bleioxyd sind so häufig Produkte künstlicher Darstellung, dass sich fast überall die zur Glasfabrikation erforderlichen Rohmaterialien finden. Nur in betreff der Reinheit dieser Rohstoffe, beziehentlich der Kieselsäure und des Kalks, ist die eine Gegend vor der anderen bevorzugt, so dass man da, wo die Stoffe minder rein sind und indem man bei einer gewöhnlich massenhaften Produktion nicht wohl daran denken wird, die Stoffe vor ihrer Anwendung einer durchgreifenden Reinigung zu unterwerfen, sich auf die Darstellung von ordinärem Glase beschränkt sieht. Eine Ausnahme hiervon machen die Alkalien, indem diese, wenn sie für feinstes Glas bestimmt sind, sorgfältig gereinigt werden.

A. Die Kieselsäure.

Die Kieselsäure, auch Kieselerde, ist die höchste Oxydationsstufe eines einfachen Stoffes, des Kiesels oder Siliciums. Ueber die eigentliche Zusammensetzung der Kieselsäure sind die Ansichten bis in die neueste Zeit geteilt gewesen, indem die einen sie als aus 1 Aequivalent Kiesel und 3 Aequivalent Stickstoff zusammengesetzt betrachteten, wonach also ihre chemische Formel SiO_3 und das Aequivalent des Kiesels selbst =21, das der Kieselsäure aber 21+24=45 ist, während andere das Aequivalent des Kiesels =14, die Formel der Kieselsäure $=SiO_2$ und deren Aequivalent daher =14+16=30 setzten. Die letztere Ansicht ist die jetzt allgemein zur Geltung gekommene und daher auch für die vorliegende 5. Auflage massgebend gewesen, während die früheren Auflagen der ersteren Annahme folgten.

Auf die prozentische Zusammensetzung der Kieselsäure und ihrer Salze hat diese Verschiedenheit keinen Einfluss, wohl aber darauf, ob man z. B. eine Verbindung als neutrales oder anderthalb kieselsaures Salz ansehen soll*).

Die Kieselsäure besteht in 100 Teilen aus:

46,67 Kiesel und 53,33 Sauerstoff.

Im Mineralreiche kommt sie teils im freien Zustande, teils an Basen gebunden, ausserordentlich häufig vor und bildet einen der wesentlichsten Bestandteile der festen Rinde unserer Erdoberfläche. Im unverbundenen Zustande findet sie sich teils kristalliert in sechsseitigen Prismen, dann stets wasserfrei, teils amorph, und dann meist Wasser in grösserer oder geringerer Menge enthaltend. Diesem verschiedenen Vorkommen entsprechen gewissermassen auch die beiden Modifikationen, die man an der Kieselsäure kennt; eine in Wasser und Säuren unlösliche (kristallierte) und eine amorphe (wasserhaltige) zum Teil auflösliche Modifikation.

Die auf die eine oder andere Weise künstlich dargestellte Kieselsäure gehört im Zustande eines Hydrats der auflöslichen Modifikation an, geht aber durch Glühen in die andere Modifikation über. In diesem Zustande bildet sie ein weisses, sehr fein zerteiltes, aber rauh und scharf anzufühlendes Pulver von 2,66 spezifischem Gewicht. Sie ist geschmack - und geruchlos, ohne Wirkung auf Pflanzenfarben, in der Schmelzhitze der Oefen unschmelzbar und erst bei völliger Platinschmelzhitze in eine mit lebhaft glänzendem Schmelze überzogene, glasartig durchscheinende Masse mit weisslichem Kerne übergehend; aber vor dem Knallgebläse schmilzt sie zu einem klaren, farblosen, zähflüssigen Glase, das sich in noch elastischere Fäden als Glas ziehen lässt. Wirft man die schmelzende Kieselsäure in Wasser, so wird sie so hart, dass selbst gehärteter Stahl davon Eindrücke annimmt.

Da die Kieselsäure einer der für die Glasfabrikation wichtigsten Körper ist, so möge an dieser Stelle von den verschiedenen, in der Natur vorkommenden Formen, von welchen die eine in dieser, die andere in jener Gegend auftritt und das Material zur Darstellung des Glases hergeben muss, etwas ausführlicher die Rede sein und es mögen

^{*)} Es sei hierauf ausdrücklich aufmerksam gemacht, um den mit chemischen Aequivalenten und Formeln weniger Vertrauten bei etwaigen Vergleichungen der vorliegenden mit früheren Auflagen des Werkes über Verlegenheiten hinwegzuhelfen.

gleichzeitig die beiden oben näher bezeichneten Modifikationen derselben, die kristallinische und die amorphe getrennt voneinander behandelt werden.

a) Die kristallinische Modifikation.

Quarz. Mit diesem Namen bezeichnet man alle natürlich vorkommende kristallinische Kieselsäure, im Gegensatze zu der natürlich vorkommenden amorphen Kieselsäure. Nach seinem abweichenden, besonders aber auf verschiedener Farbe beruhenden, äusseren Charakter unterscheidet man folgende Arten des Quarzes.

- Varietäten in deutlich ausgebildeten Kristallen und in deutlich kristallinischen Massen.
 - a) Bergkristall; mit diesem Namen werden die reinsten, farblosen und durchsichtigen Kristalle bezeichnet. Abarten sind: Citrin, mit gelblicher Farbe; Rauchtopas, gelblichbraun; Morion, fast pechschwarz.
 - b) Amethyst, ein durch Eisensäure violett gefärbter Bergkri-
 - c) Gemeiner Quarz, Kristalle und kristallinische Massen von verschiedenen Farben, mehr oder weniger durchscheinend. In Beziehung auf die Farbe unterscheidet man: Rosenquarz, rötlichweiss bis rosenrot; Milchquarz, milchweiss, halbdurchsichtig; Siderit, indig- bis berlinerblau und andere.
 - d) Eisenkiesel, durch Eisenoxyd rotgefärbter Quarz.
- Varietäten in kristallinischen Aggregaten von mikroskopischer Feinkörnigkeit.
 - a) Hornstein, von sehr verschiedener Farbe, muschligem oder splittrigem Bruch, schimmernd oder matt, kantendurchscheinend; erscheint oft in Afterkristallen und als Versteinerungsmaterial, zumal als versteinertes Holz.
 - Kieselschiefer, ein verschieden gefärbter, schiefriger Quarz; den ganz schwarzen nennt man Lydit.
 - c) Jaspis, durch Eisenoxyd gelb, rot oder braun gefärbter, zuweilen auch in anderen Farben auftretender, dichter, undurchsichtiger Quarz. Man unterscheidet: gemeinen Jaspis, Kugeljaspis, Bandjaspis (bunt gestreift), Achatjaspis, mit achatähnlichen Zeichnungen.

Aus der Zersetzung oder Zerstörung bald des einen, bald des anderen dieser Gebilde ist das Produkt hervorgegangen, welches wir Quarzsand nennen, nach seiner Abstammung hauptsächlich in Farbe sehr verschieden ist und in der Glasfabrikation eine aus dem feinzerteilten Zustande sich ergebende sehr ausgedehnte Anwendung findet. Wo immer man über Sand disponieren kann, benutzt man diesen in der Glasfabrikation und es gibt davon viele Lagerstätten, die durch die Vorzüglichkeit ihres Materials grosse Berühmtheit erlangt haben. In Deutschland finden sich solche Lager an mehreren Orten, unter anderen bei Nievelstein in der Rheinprovinz, dessen Zusammensetzung zu

Kieselsäure	999,75
Kalk	0,10
Magnesia	0,06
Eisenoxyd und Thonerde	0,09
	1000,00

angegeben wird, zu Hohenbocka, welches 99,71 Prozent Kieselsäure enthält, bei Lemgo in Westfalen u. s. w. In Frankreich sind die Lager von weissem Sande zu Maintenon, Fontainebleau, Nemours und Champagne am meisten geschätzt, woher auch Belgien zur Fabrikation von Kristall grösstenteils seinen Bedarf bezieht. In England ist der gewöhnliche Sand eisenhaltig, dies macht, dass im allgemeinen das englische Fenster- wie auch Spiegelglas einen deutlichen Stich ins Grünliche hat. Nur auf der Insel Wight und an der Alumbay finden sich Lager von weissem Sande; für Luxusgegenstände lassen die englischen Kristallglasfabriken ihren Sand aus Frankreich, Amerika und selbst aus Australien kommen.

Je feiner, reiner und weisser der Sand ist, um so mehr eignet er sich zur Glasfabrikation, besonders, nachdem man noch die feinen Thonteile, Pflanzenüberreste oder dergleichen, die fast aller Sand enthalt, durch einen Schlemmprozess entfernt hat. Wenn fliessendes Wasser zu Gebote steht, so kann man sich der folgenden, sehr praktischen Vorrichtung bedienen. Man stellt einen hölzernen oder steinernen Trog von 1,80 cm Länge, 90 cm Breite und 90 cm Tiefe auf, in welchen das Wasser auf einer der schmalen Seiten einfliesst, während es durch, auf der entgegengesetzten Seite in verschiedenen Höhen angebrachte, Oeffnungen seinen Ausgang nimmt. Ausser diesen durch Zapfen verschlossenen Oeffnungen hat der Trog auf derselben Seitenwand einen Ausguss, aus welchem das Wasser frei abfliesst. In dem Innern des Behälters befestigt man an den beiden Rändern der Längswände zwei parallele Leisten, welche einem mit nicht zu weitem Metalltuche bezogenen Siebe als Kolisse dienen. Zum Waschen des rohen Sandes wirft man einige Schaufeln desselben auf das Sieb, worauf dann, bei der schüttelnden Bewegung, die man diesem erteilt, die feinen Körner in das Wasser des Bassins fallen, dessen Strömung den grössten Teil der aufgerührten thonigen und mergeligen Teile fortführt, während die organischen Stoffe mit den gröberen Steinen auf dem Siebe zurückbleiben. Nachdem man auf diese Weisse dem Wasserbehälter eine genügende Menge rohen Sand zugeführt hat, rührt man mittels einer Schaufel den am Boden des Troges liegenden Sandhaufen so lange um, als das Wasser noch getrübt wird. Nachdem der Inhalt sich geklärt hat, zieht man den zunächst über der Sandschicht befindlichen Zapfen und lässt das Wasser in einen anderen, leeren, gleich dem ersten disponierten Apparat, rasch abfliessen. Während dieser Zeit nimmt man den gewaschenen Sand aus dem ersten Troge, bringt ihn zum Abtropfen auf eine etwas geneigte reine Unterlage aus Brettern und beginnt sofort eine neue Operation.

Wo man nicht über fliessendes Wasser verfügen kann, bewirkt man das Waschen in einem mit Wasser gefüllten, grossen hölzernen Bottiche, in welchem man das mit rohem Sande beschickte Sieb eintaucht, bis der Bottich bis zu 3/4 mit Sand angefüllt ist. Hierauf rührt man den Sand mit einer Schaufel auf, erneuert das trübe Wasser und wiederholt dies so oft bis das Wasser klar abfliesst; mechanische Rührvorrichtungen erleichtern hier, wie bei dem erst beschriebenen Verfahren, die Arbeit.

Andere Apparate, welche die Bearbeitung grösserer Mengen von Sand ermöglichen, sind von Streele*) beschrieben worden, von denen der in Fig. 6, Taf. I, abgebildete Verwendung finden kann, wenn man über genügendes Waschwasser verfügt; muss man hingegen mit dem letzteren sparsam sein, so empfiehlt sich die in Fig. 7, Taf. I, wiedergegebene Konstruktion.

In Fig. 6 ist B ein Zahnrad, welches von irgend einer Transmissionswelle die Kraft auf die Welle A überträgt, oder, nach Umständen auch ein direkt wirkendes Wasserrad.

D ist ein halbcylinderförmiges Gefäss von Holz, welches den auszuwaschenden Sand enthält.

C ist eine Rinne, welche das Waschwasser dem Gefässe zuführt. Die an der Welle A befindlichen Flügel rühren unausgesetzt den Sand auf, während das trübe Waschwasser fortwährend aus einem Einschnitte in dem oberen Rande der Waschtrommel abläuft und allenfalls in den nebenstehenden Setzbassins F und G gesammelt werden kann, in welchen sich aus der Trommel etwa mitgeführter Sand absetzt. Die Trommel selbst hat in einer Seitenwand eine Oeffnung, durch welche mittels einer Krücke der gereinigte Sand ausgezogen werden kann.

In Fig. 7 hingegen ist A eine Tonne, welche um eine zentrale Achse drehbar ist. B ist eine verschliessbare Oeffnung zum Füllen oder Entleeren derselben, zu welchem- Ende man die Tonne in eine entsprechende Stellung bringt. Neigt man beim Entleeren die Tonne allmählich, so kann man zunächst die trübe Flüssigkeit ablaufen und dann erst bei völlig unterwärts gerichteter Oeffnung den reinen Sand folgen lassen.

C sind Verstärkungsrippen von Holz, D ein trichterförmiger Kasten mit einer verschliessbaren Oeffnung E, welche ihrerseits mittels der Rolle G geöffnet und verschlossen werden kann. Durch diese Oeffnung lässt man den gereinigten Sand in untergesetzte Gefässe laufen. Das Trocknen des gewaschenen Sandes geschieht wie bereits oben angegeben wurde. Es ist gut, den Sand unter Dach und Fach aufzubewahren, damit der Wind ihn nicht fortführen könne und keine fremdartigen Stoffe dazu kommen.

Zuweilen glüht man auch den Sand, teils um alle organischen Stoffe, die er enthalten möchte, zu zerstören und vorbandenes Eisenoxydul in Oxyd überzuführen, teils um ihn, in kaltem Wasser abgeschreckt, leichter in einen feineren Zustand versetzen zu können.

Der gelbe Sand lässt sich, im Fall der Not, immer aber erst dann, uachdem er zuvor gut ausgewaschen war, zur Fabrikation von grünem und halbweissem Glase benutzen; er schmilzt leichter als der weisse Sand, weil er Kalk, Thonerde und Eisenoxyd enthält.

^{*)} Des. Theorie und Praxis in der Fabrikation des weissen Feldspat-Porzellans.

Manche Glasfabriken bedienen sich zur Fabrikation von Flaschen auch des Seeschlammes; er liefert schon für sich, ohne jeden anderen Zusatz geschmolzen, ein Glas, welches jedoch leicht und sehr zerbrechlich ist. Nach einer Analyse von Pelouze und Boudrimont besteht derselbe in 100 Teilen aus:

Kieselsäure	43,75
Thonerde	13,82
Kohlensaurem Kalke	36,28
Eisenoxyd	0,36
Kohlensaurem und schwefelsaurem Natron	2,73
Organischen, schwefelhaltigen Substanzen	1,86
Spuren von Jod und Verlust	0.91

In Ermangelung von weissem Sande kann man auch gelben Sand zur Fabrikation von weissem Glase verwenden, nachdem man denselben durch eine ziemlich kostspielige Operation gereinigt hat. Zu diesem Zwecke besprengt man 64 Teile Sand mit 8 Teilen Wasser, welches 3 Teile Kochsalz und 2 Teile konzentrierte Schwefelsäure enthält, bringt das Ganze in einen mit Blei ausgeschlagenen Behälter und überlässt es in diesem mehrere Monate sich selbst. Der Sand bedeckt sich hierbei mit einer grünlichen, eisenchloridhaltigen Flüssigkeit, die allmählich dunkler wird; nächstdem wird derselbe vollständig ausgewaschen und getrocknet. Statt Kochsalz und Schwefelsäure kann man auch geradezu Salzsäure anwenden. Obgleich alle diese Substanzen sehr billig sind, so würde doch die Reinigung des Sandes nach diesem Verfahren zu teuer und daher in den wenigsten Fällen anwendbar werden; wenigstens dürfte der Transport von weissem Sande nicht kostspieliger sein als diese Reinigung.

Statt des Sandes benutzt man in manchen Gegenden auch weissen Sandstein, welcher nichts anderes ist, als ein Konglomerat von Quarzkörnern, die durch ein thoniges oder kalkiges Bindemittel zusammen-

gekittet sind.

Wo man über weissen Sand nicht, wohl aber über Quarz verfügen kann, wird man auch letzteren anwenden können; in der That unterscheidet er sich von jenem nur durch die Form seines Auftretens, seines Vorkommens in festen Massen. Doch ist für das weisse und feinste Glas nicht jeder Quarz brauchbar; man wählt von vornherein nur weisse Varietäten, und von diesen auch nur diejenigen, die nach einem vorauszegangenen Glühen weiss bleiben.

Um den Quarz in ein feines Pulver zu verwandeln, wird er in eigenen Oefen bis zum starken Glühen erhitzt und dann plötzlich in kaltes Wasser geworfen (abgeschreckt, geschrenzt). Durch die hierbei stattfindende Ausdehnung und Zerklüftung des Gesteins, während gleichzeitig Wasser durch die feinen Sprünge in das Innere der Masse dringt, wird deren Zusammenhang in dem Masse gelockert, dass sie, nachdem das Abschrecken einige Male wiederholt worden ist, in einem Stampf- oder Pochwerke sehr leicht in gröbliches Pulver verwandelt werden kann, welches dann auf besonderen Mühlen feiner gemahlen wird, worauf man das Gröbere von dem Feinsten durch Sieben trennt.

Zum Glühen des Quarzes sind die in anderen Industriezweigen wohl üblichen Schachtöfen, nach Art einfacher Kalköfen konstruiert, nur daun zu verwenden, wenn die beabsichtigte Fabrikation gewöhnlichen Flaschenglases eine Verunreinigung des Materials durch die Asche des Brennmaterials nicht unbedingt verbietet. In allen andern Fällen erscheint einzig und allein ein Flammofen zulässig, dessen Konstruktion die Fig. 8 bis 10, Taf. I, verdeutlichen. Fig. 8, zeigt denselben im Längsschnitt, Fig. 9 im Querschnitt, während Fig. 10 ihn im Grundriss darstellt. F ist die Feuerung, R der Rost, A der Aschenfall; die Flamme schlägt über die Feuerbrücke f und bestreicht das auf der seitwärts von b nach a geneigten Sohle S ausgebreitete Material, um durch den Fuchs q in die Esse E zu entweichen. Die Oefen sind in der Regel auf eine Beschickung von 2500 bis 5000 kg Quarz eingerichtet, welcher letztere in groben Stücken so locker auf der Sohle aufgeschichtet wird, dass die Flamme die ganze Masse recht gleichmässig durchstreichen kann, welche ihrerseits nach etwa 4 bis 5 stündigem Feuern durch und durch rotglühend wird. Ist das letztere erreicht, so wird das Feuer gelöscht und der Quarz durch die Arbeitsthüren a und b mittels eiserner Krücken aus dem Ofen geschoben, so dass er direkt in die daneben befindliche, mit Wasser gefüllte Grube T fällt. I ist eine im Gewölbe des Ofens ausgesparte Füllöffnung, neben welcher das ungeglühte Material aufgeschichtet wird; sie ist während des Brennens, dessen Gang die Schauöffnung S zu beebachten gestattet, durch einen Stein geschlossen.

Die durch Glühen mürbe gemachten Materialien werden, ehe man sie den Zerkleinerungsmaschinen überliefert, zweckmässig einer sorgfältigen Handscheidung unterworfen. Die mit der letzteren betrauten Arbeiter bedienen sich zu derselben sehr gewöhnlich eines 0,50 bis 0,55 m im Quadrat messenden harten Steines, welcher auf 3 Seiten mit einem 30 cm hohen hölzernen Rande versehen und gegen die vordere, nicht umrandete Seite etwas geneigt ist und eines vorzüglich gut gehärteten, einerseits mit einer stumpfen Schneide versehenen Stahlhammers. Der Arbeiter selbst sitzt vor der freien, geneigten Seite des Steins, zerklopft die zu sortierenden Quarzstücken mit der breiten Bahn des Hammers, sammelt die ganz reinen Stücke in einem nebenstehenden Behälter, klopft mit der Schneide des Hammers an minder verunreinigten Steinen die schwarzen, roten oder glimmrigen Teile ab und fügt die so gereinigten den zuerst ausgeschiedenen hinzu. Der bei dieser Arbeit sich entwickelnde Quarzstaub ist für die Gesundheit der dabei beschäftigten Leute höchst nachteilig und empfiehlt es sich daher, durch vorheriges Benetzen des Quarzes die Bildung desselben thunlichst zu

Da es bis jetzt keine Universalzerkleinerungsmaschine gibt, d. h. keine solche, welche im stande wäre, dass in groben Stücken ihr zugeführte Material in ökonomischer Weise in feinstes Pulver überzuführen, so lässt man das betreffende Mahlgut zweckmässig mehrere solcher Maschinen hintereinander passieren.

Die erste Arbeit übernimmt dann am besten eine sogenannte Steinbrechmaschine, welche Fig. 11, Taf. 1, in einem die arbeitenden Teile erkennen lassenden Durchschnitte, Fig. 12, Taf. 1, aber in der obern Ansicht wiedergibt. In dieser Maschine wird das zu zerkleinernde Material zwischen zwei Hartgussbacken, eingeführt, von denen die eine,

 H_1 , feststeht, während die andere H durch ein Knichebelsystem EDE, welches sich einerseits gegen den Backen H, anderseits gegen die verstellbaren Keilstücke FL stützt, in Bewegung gesetzt, um die feste Achse I oszilliert. Dem Hebelsysteme selbst wird seine Bewegung darch die Zugstange D und das auf der Schwungradwelle sitzende Exzentrik mitgeteilt. Bei jeder Umdrehung dieser Welle, deren Antrieb selbst durch Riemenscheiben AA' erfolgt, sofern nicht die Umstände eine eigene kleine Dampfmaschine für den Steinbrecher erheischen, welche in diesem Falle mit dem letzteren fest verbunden zu sein pflegt, erfolgt ein Hub des beweglichen Brechbackens, dessen jedesmaliger Rückgang durch die Gummifeder K befördert wird. Die obere, unveränderliche Weite des Brechmauls, bei den gangbaren Maschinen dieser Art von 50 × 100 bis 500 × 800 mm variierend, bedingt gleichzeitig die grösste der einzuführenden Steinbrocken, während die untere Brechmaul-Spaltweite sowohl, wie auch der Hub des schwingenden Brechbackens je nach der Grösse der herzustellenden Steinstücke und nach der Art des zu brechenden Materials sich verändern lässt.

Die Darstellung der Spaltweite geschieht einfach durch Anziehen oder Nachlassen der Keilstücke FL und kann auch während des Ganges der Maschine bewirkt werden. Der Hub aber kann nur bei Stillstand der Maschine verändert werden und zwar durch Veränderung der Zugstangenlänge, indem bei beabsichtigtem grösseren Hube eine stärkere, bei kleinerem Hube eine schwächere Holzeinlage zwischen den Muff D und den Ansatz der Zugstange geschoben wird. Eine solche Maschine vermag bei einer unteren Spaltweite des Brechmauls von nur 25 mm und bei einer Betriebskraft von 2 Pferden 1000 kg Material pro Stunde zu verarbeiten, nimmt dabei nur $1,1 \times 1,3$ m Raum ein

und wiegt 365 kg.

Das auf dem Steinbrecher gewöhnlich bis zu Nussgrösse vorgebrochene Material kann auf verschiedene Weise weiter verarbeitet werden. Früher dienten hierzu ganz allgemein die auch jetzt noch oft in Anwendung gebrachten Pochwerke, deren zweckmässigste Einrichtung aus Fig. 13, Taf. I, ersichtlich ist. Die geringe Leistungsfähigkeit der alten Pochwerke ist bei der vorliegenden Konstruktion in Følge der erzielten Rotation der Pochstempel verdoppelt, während gleichzeitig die Abnutzung eine verhältnismässig geringe ist, weil immer neue Berührungspunkte sich treffen. Auch die erforderliche Betriebskraft ist mit Rücksicht auf die erzielte Leistung wenigstens im Vergleiche mit Pochwerken gewöhnlicher Konstruktion eine möglichst geringe, obschon diese Zerkleinerungsapparate in dieser Beziehung allen andern bedeutend nachstehen. Es vermag ein solches Pochwerk mit 5 Stampfern in 10 stündiger Arbeitszeit bei einem Aufwand von 5 Pferdestärken etwa 2500 kg Material so weit zu zerkleinern, dass dasselbe durch ein Sieb von 400 Maschen pro Quadratzentimeter passiert.

Im direkten Gegensatze zu der geringen Leistungsfähigkeit der Pochwerke stehen die sogenannten Schleudermühlen oder Disintegratoren. Diese Mühlen bestehen im wesentlichen aus 4 bis 8 konzentrisch ineinander laufenden Trommeln, deren cylindrische Umfassungswände aus Stäben gebildet sind, welche an der einen Seite auf Scheiben, auf der andern in Ringen vernietet sind. Die erste (innere), dritte, fünfte etc.

Trommel bilden ein zusammenhängendes Ganzes, welches mit der Nabe der Scheibe auf der eine Achse befestigt ist und von dieser mit der Riemenscheibe in rotierende Bewegung gesetzt wird; ebenso sind auch die zweite, vierte, sechste etc. Trommel als zusammenhängender Teil des Apparats auf der andern Achse befestigt, um von einer zweiten Riemenscheibe getrieben zu werden. Der eine Riemen aber ist ein offener, der andere ein gekreuzter, so dass die beiden Trommelapparate in entgegengesetzter Richtung rotieren.

Der Betrieb erfolgt gewöhnlich von einer gsmeinschaftlichen Vorgelegewelle aus, die von der Haupttransmissionswelle bewegt wird.

Fig. 14, Taf. 11, zeigt eine solche Schleudermühle mit sechs Trommeln; der Deutlichkeit wegen ist der die Trommeln umhüllende Kasten weggenommen und der eine Spindelkasten aus dem andern herausgezogen. Die zu pulverisierenden Materialien werden durch einen an dem Umhüllungskasten befindlichen Trichter permanent in das Innere des Apparats gebracht und aus der ersten Trommel durch die entsprechend weiten Zwischenräume der Stäbe infolge der Zentrifugalkraft in die zweite entgegengesetzt laufende, geschleudert, wo sie, teilweise zerschlagen, aus dieser in die dritte, wieder in der Richtung der ersten laufenden, getrieben, immer weiter zerkleinert in die vierte, dann in die fünfte, sechste gelangen und aus der letzteren in pulverisiertem Zustande gleichmässig an allen Punkten der Peripherie, herausgeschlendert werden, um dann von dem erwähnten, aus mehreren Stücken zusammengeschraubten, blechernen Umhüllungskasten aufgefangen und durch eine untere Oeffnung an demselben in den Vorratsraum geführt zu werden. In Fig. 15, Taf. I, ist ein Disintegrator einfacherer Konstruktion mit geschlossenem Umhüllungskasten abgebildet. Diese Konstruktion ist überall da zulässig, wo nur trockne Materialien zu vermahlen sind, welche nicht durch Verkleben der Trommeln Veraulassung zu häufiger Reinigung werden; die letztere aber wird durch die in Fig. 14, Taf. II, wiedergegebene Einrichtung, welche das Auseinanderziehen der Trommeln ermöglicht, sehr erleichtert.

Bei der grossen Umdrehungsgeschwindigkeit der Trommeln verweilt das Mahlgut höchstens eine Sekunde lang in denselben und es genügt diese kurze Zeit vollkommen für die Zerkleinerungsarbeit. Die Art und Weise, in welcher die letztere erfolgt, ist aus Fig. 16, Taf. 1, ersichtlich, welche die Anordnung der Stäbe bei einer Schleudermühle mit 4 Trommeln zeigt, wobei die Pfeile die Drehungsrichtung der Trommeln resp. die Richtung der Bahn angeben, welche ein Körperteilchen "a" in dem Apparate durchlaufen muss.

Die zerkleinernde Wirkung erfolgt hier zunächst durch die Schläge in den mit grosser Geschwindigkeit abwechselnd in entgegengesetzter Richtung rotierenden Trommeln und dann noch, was für das Pulverisieren und Feinmahlen höchst wichtig ist, durch die Reibung des mit grosser Vehemenz kreuzweise durcheinander geworfenen Materials in sich selbst.

Das pulverisierte Produkt, von dem Umhüllungskasten, wie sehen angedeutet, zusammengehalten, fällt durch eine Oeffnung in der Grundplatte der Maschine nach unten und durch einen seitwärts durch das Fundament führenden Kanal in einen Sammelbehälter, aus welchem es

entweder mittels eines Elevators gehoben, oder, bei kleinem Betriebe,

direkt in Kästen oder Säcke gefüllt wird.

In den Schleudermühlen wird die aufgewendete Kraft am vorteilhaftesten nutzbar gemacht, da dieselbe mit Ausnahme der Reibung in den Achslagern ganz der zerkleinernden Wirkung zu gute kommt. Hierdurch erklärt sich auch die ausserordentlich grosse Leistungsfähigkeit der Schleudermühlen im Vergleich zu allen andern Mühlen und Zer-

kleinerungsmaschinen.

Gleichzeitig eignen sich aber die Schleudermühlen auch ganz vorzüglich zum innigen Mischen verschiedener Körper, wenn dieselben in unzerkleinertem oder feinem Zustande gleichmässig in den Trommelapparat eingeführt werden oder vor dem Aufgeben etwas durcheinander geschaufelt worden sind. Bei der grossen Leistungsfähigkeit kann man in verhältnismässig sehr kurzer Zeit das Gemisch mehrere Male durch den Apparat jagen, um dadurch die möglichst innige Mischung der verschiedenen Körperteilchen zu bewirken. Es ermöglichen demnach diese Apparate eine vorteilhafte Kombination der verschiedenen Arbeiten des Zerkleinerns der Schmelzmaterialien und des Mischens des Gemenges, von welchen letzteren später die Rede sein wird.

Eine Schleudermühle von 0,7 m äusserem Trommeldurchmesser vermag in 10stündiger Arbeitszeit bei einem Kraftbedarf von 5 bis 7

Pferden etwa 8000 kg Material zu liefern.

Bei allen Vorteilen, welche die Desintegratoren zu bieten vermögen sind dieselben doch nur in grossen Betrieben zweckmässig zu verwenden und sind daher Mahlgänge mit vertikalen und horizontalen Steinen

hauptsächlich im Gebrauche.

Für beide Maschinen aber ist im allgemeinen das von dem Steinbrecher gelieferte Korn noch zu gross und passiert das Mahlgut daher, ehe es jenem zugeführt wird, sehr zweckmässig zunächst noch eine sogenannte Walzenmühle, auf welcher nuss- bis faustgrosse Stücken aufgegeben und bis auf Erbsengrösse oder selbst bis zu griesigem Mehle vermahlen werden können, je nachdem man ein oder mehrere Walzenpaare anwendet. Bei jedem Walzenpaare ist die eine Walze festgelagert, die andere dagegen mit ihren Lagern verschiebbar und mit Stellvorrichtungen versehen, um die Korngrösse des zu erzielenden Mahlguts regulieren zu können. Die Walzen der grösseren Mühlen sind mit leicht auswechselbaren, auf konische Kerne aufgezogenen Ringen von bestem Hartguss versehen, die Walzen der kleinen Mühlen bestehen aus einem Stück. Beim Grobmahlen sind zum Mitnehmen der losen Walze W Fig. 17, Taf. I, ein Paar Kuppelräder RR vorhanden, welche beim Feinmahlen ganz fehlen können. Ein über den Walzen befindlicher Schüttelschuh S reguliert die Zuführung des zu mahlenden Materials, wodurch eine grössere Leistungsfähigkeit und eine gleichmässige Abnutzung der Walzenringe erreicht wird. Die Walzenlager sind mit Schutzvorrichtungen gegen Verstauben versehen. Die kleineren Mühlen bis zu 550 mm Walzendurchmesser werden stets direckt, am besten mittels Riemen betrieben, während grössere Mühlen gewöhnlich ein Rädervorgelege erhalten.

Die gewöhnliche Einrichtung der Mühlen mit vertikalen Steinen ist aus den Fig. 18, 19 und 20, Taf. 1, ersichtlich, von welchen die erstere den Vertikalschnitt, die letztere den Grundriss eines solchen Kollergangs darstellt. Der Antrieb erfolgt im vorliegenden Falle von einer unter dem Mahlgange gelagerten Transmissionswelle g aus durch die konischen Räder f und e, von welchen das erstere auf der Transmissionswelle, das letztere auf der gusseisernen Königswelle e des Mahlgangs festsitzt. In der letzteren befindet sich ein Schlitz, durch welchen die Achse i der Läufer k k geführt wird, welche ihrerseits im Kreise auf der mit einer Zarge versehenen Bahn oder dem Bodensteine b sich bewegen. Unter dem letzteren befindet sich das Fusslager e für die Königswelle, deren oberer Zapfen bei e seitlich an einem der Balken des Gebäudes gelagert ist. In die Zentren der Läufer sind gusseiserne Büchsen eingelassen und mittels Scheiben befestigt; in die Büchsen eingelegte Rotgusslager dienen der Läuferachse zur Führung und die Läufer selbst werden vermöge vorgelegter Scheiben und durch Vorsteckkeile in ihrer Stellung erhalten.

Die Streicher p und o m und n dienen dazu, das Mahlgut stets unter die sich umwälzenden Läufer zu führen, während der Streicher o das fertige Produkt durch die Oeffnung p des Bodensteins, welche gewöhnlich mit einem Schieber verschlossen ist, entfernt. Durch entsprechende Vorrichtungen können die Streicher m und o nach Bedarf gehoben oder gesenkt werden. Durch das Räderpaar u und x wird die Schnurscheibe s und von dieser durch die Scheibe r und die Achse q ein Dreischlag angetrieben, welcher ein Schüttelsieb in Bewegung setzt, auf welches das Mahlgut durch die Oeffnung p fällt. Das durch das Sieb gegangene fertige Pulver wird durch eine Schnecke weiter transportiert.

Da die Leistungsfähigkeit der Kollergänge eine nur geringe ist, wenn nicht fortwährend eine Treunung des feingemahlenen Materials von dem gröberen stattfindet, so verdienen Konstruktionen, wie die in Fig. 20a, Taf. 1, versinnlichte, den Vorzug.

Der Antrieb dieser Rollgänge erfolgt von unten mittels Riemenvorgelege von der Transmissionswelle aus. Das Aufgeben des Mahlguts geschieht durch den Trichter in der Mitte der beiden Läufer, in welchen man mittels eines Becherwerks das Material heben und einfallen lässt. In dasselbe Becherwerk fallen auch die noch nicht hinreichend gemahlenen Stückchen, welche die unter der Mühle angebrachte Siebtrommel auswirft und es werden dieselben somit der Mühle zurückgegeben. Ein eigentümlich konstruiertes Scher- und Rechwerk bringt das zu mahlende Material fortwährend von dem Zentrum nach der Peripherie der Bodenplatte und lässt deren einen Teil regelmässig in die Siebtrommel fallen, damit diese die hinreichend zerkleinerte Partie aussiebt und das noch zu dicke Material dem Becherwerke zurü-kgibt. Das Mahlgut befindet sich also in einem ununterbrochenen Kreislaufe. Diese Rollgänge, welche in der hier gegebenen Konstruktion von der Aktiengesellschaft Humboldt in Kalk bei Deutz gebaut werden, leisten mehr als das doppelte im Vergleiche mit älteren Systemen und vermögen in 10 stündiger Arbeitszeit und bei einer Betriebskraft von eiren 3 Pferden etwa 5000 kg zu vermahlen.

Die Einrichtung der Mahlgänge mit horizontalen Steinen ist eine so bekannte, dass es kaum nötig sein wird, in Details derselben einzugehen. Da die Leistung derselben als eine Funktion des Läufergewichts und der Geschwindigkeit sich betrachten lässt, so wird man mit Rücksicht auf die Härte des zu vermahlenden Materials beide ziemlich gross nehmen und ausserdem nur die besten, härtesten und zähesten französischen Mühlsteine wählen müssen. Die bereits genannte Maschinenbauanstalt liefert solche Mahlgänge nach Fig. 21, Taf. III, welche mit allen wünschenswerten Einrichtungen ausgestattet sind, vollständig frei aufgestellt werden können und für Riemenbetrieb eingerichtet sind. Die an denselben angebrachte Ventilation mittels Ventilatorgebläses gewährt so bedeutende Vorteile, dass diese Einrichtung in keiner Mineralmühle fehlen sollte. Vermöge derselben wird kalte Luft zwischen die Mühlsteine in die Mahlbahn geblasen und hierdurch bewirkt, dass die Steine kühl bleiben, mehr leisten, weil das feine Mehl schneller entfernt wird, länger Schärfe halten und sich also nicht so schnell abnutzen.

In welcher Weise man mehrere dieser Zerkleinerungsmaschinen für einen zweckmässig eingerichteten Betrieb zu kombinieren habe, lehrt Fig. 22, Taf. III, welche die Disposition einer Steinbrechmaschine in Verbindung mit Walzenmühle, Siebtrommel und einem horizontalen

Mahlgang vergegenwärtigt.

A ist der Steinbrecher, welcher das vorgebrochene Material an die darunter befindliche Walzenmühle C abgibt. Von der letztern fällt das zerquetschte Mahlgut dem Becherwerke D zu, welches dasselbe der in der zweiten Etage des Gebäudes liegenden Siebtrommel E zuführt. Letztere gibt das genügend zerkleinerte Material in den Vorratskasten G, ans welchem es auf den Mahlgang H gelangt, während die zu groben Stücke durch die Butte F auf die Walzenmühle zurückfallen.

b) Die amorphe Modifikation.

Opal. Dies ist der generelle Name für die in der Natur vorkommende amorphe, wasserhaltige Kieselsäure von muscheligem Bruch and - mitunter fettartigem - Glasglanz, welche in ihren durch Farbe oder Farbenspiel ausgezeichnetsten Varietäten als Schmuckstein benutzt wird. Bis jetzt ist der Opal nur in sehr untergeordneter Weise als Gebirgsgestein vorgekommen. Dasselbe bildet nämlich als Halbopal kleine Stöcke in der Tertiärformation der Gegend von Bilin in Böhmen und in Ungarn. Diese meist graugelb und braun gefärbten Opalgesteine besitzen eine sehr fein ausgebildete Parallelstruktur, so dass sie füglich Opalschiefer genannt werden könnten. Uebrigens sind es fossilhaltige Gesteine, da sie häufig Kieselpanzer von Infusorien, Fische und organische Ueberreste u. s. w. umschliessen. Der Opal scheint ein Gemenge verschiedener Hydrate der Kieselsäure, mit einem bald grösseren, bald kleineren Gehalte an Thonerde, Magnesia, Eisenoxyd und Alkali etc. zu sein. Der gepulverte Opal hat wie die künstlich dargestellte Kieselsäure die Eigenschaft, sich in siedender Kali- oder Natronlauge aufzulösen. Nach der Farbe und anderen äusseren Eigenschaften unterscheidet man: 1) edlen Opal, auch orientalischen Opal, gewöhnlich weiss oder farblos, und durch sein schönes Farbenspiel in Tachousebner, Glasfabrikation.

grünen, blauen, roten und gelben Nüancen ausgezeichnet; 2) Feueropal, durch Eisenoxyd hyacinthrot, honig- bis weingelb gefärbt, durchsichtig und bisweilen rot und grün irisierend; 3) gemeinen Opal, von verschiedener Farbe, doch nur durchscheinend bis helldurchsichtig und ohne Farbenspiel; 4) Halbopal, meist nur an den Kanten durchscheinend und wachsglänzend; 5) Hyalith, gewöhnlich vollkommen durchsichtig und farblos oder emailartig, weder lebhaft gefärbt noch färbenspielend; 6) Holzopal, der als Versteinerungsmittel fossilen Holzes auftretende Opal. Ferner werden noch folgende, teils als Konkretionen, teils als Ueberzüge und Sinterbildungen vorkommende opalartige Mineralien zu den Opalen gerechnet: Menilith, Kacholong, Jaskopal (Eisenopal), Kieselsinter und Kieselgur. Sämtliche Opale wurden, wie es den Anschein hat, auf nassem Wege gebildet. — Wie aus den folgenden Analysen hervorgeht, so unterscheiden sich die Opale nicht nur durch ihre physikalischen Eigenschaften, sondern auch durch ihre chemische Zusammensetzung, voneinander.

	Edler Opal.	Gemeiner Opal.	Feueropal.	Halbopal.	•
Kieselsäure	90,0	93,5	92,00	85,00	
Wasser	10,0	5,0	7,75	8,00	(ammoniakhaltig)
Eisenoxyd		1,0	0,25	1,75	
Thonerde	_	<u> </u>	<u> </u>	3,00	
Kohlenstoff		_		5,00	
Brenzliges Oel		_	_	0.38	

Man wird nicht leicht in den Fall kommen in der Glasfabrikation von der einen oder der andern Art des Opals Anwendung machen zu müssen; dagegen dürfte auf einige hierher gehörige und mit den Namen Kieselsinter, Kieselgur, Kieseltuff (Infusorienerde) bezeichnete Substanzen, die sich an manchen Orten in ungeheueren Quantitäten finden, aufmerksam zu machen sein. Sie sind fast reine wasserhaltige, amorphe Kieselsäure, mit kleinen Mengen von Kalk, Thonerde, Eisenoxyd und Alkalien, wie die folgenden Analysen zeigen.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kieselsäure	93,25	94,01	84,43	86,20	72,00	87,86	74,48
Wasser	3,00	4,10	7,88	10,00	21,00	10,71	24,43
Thonerde	2,00	1,70	3,07	2,00	2,50	0,13	
Kohlens. Eisenoxyd	1,25	1,70	1,91	2,00	2,50	0,73	0,39
Magnesia	_	_	1,06				_
Kohlensaurer Kalk	_		0.70		_	0,75	0,34
Alkalien			0,92	0,80		-	-
-	99.50	101.51	99.97	101.00	98.00	100 18	99 64

- 1) Kieselsinter von Kohren in Sachsen, nach Zellner,
- Kieselsinter aus dem Wasser des Geysers auf Island, nach Kersten;
- derselbe aus dem Wasser des Geysers auf Island, nach Forchhammer;
- 4) Kieselgur von Pontigbaud, Departement Puy de Dome, nach Fournet;

5) Kieselgur von Isle de France, nach Klapproth;

6) Kieselgur von Oberohe bei Ebsdorf, obere Schicht,

7) Kieselgur von ebendaher, untere Schicht.

Ausser den eben genannten gehören noch hierher: die ähnlichen esteine vom Habichtswalde bei Kassel, von Planitz in Sachsen und er Dysodul vom Westerwalde, aus dem Siebengebirge und der Inselizilien; ferner die von Naumann als Infusorienzellit bezeichneten Abgerungen, wie 1) das weisse, kreideähnliche Gestein von Jastraba in ngarn, 4,20 m mächtig; 2) der sogenannte Kieselgur von Franzenstein Böhmen; 3) das Bergmehl von Santa-Fiora in Toskana und von egsernä in Schweden; 4) das an manchen Stellen gegen 30 m mächge Infusorienerdelager, welches einen Teil des Grundes und Bodens on Berlin bildet; 5) endlich das bis zu 7,50 m mächtige Lager in der ertiärformation von Richmond in Virginien u. a.

Wie man sieht ist die Zahl der Lagerstätten dieser Fossilien ziemch gross, auch lässt sich erwarten, dass deren noch mehr aufafunden werden. Dieses Material dürfte zwar einerseits um so mehr
ie Beachtung der Glasfabrikanten verdienen, als dasselbe wegen des
ohen Grades mechanischer Zerteilung, in welchem sich die Kieselsäure
arin findet, zur Verglasung weniger Alkali und auch weniger Brennaterial erfordert, anderseits aber ist es eben dieser Feinheit wegen
ehr voluminös und staubend, welche Eigenschaften in der Praxis we-

ig willkommen sind.

Flint, oder Feuerstein; dies Gestein ist ein Gemenge von kritallinischer und amorpher Kieselsäure, welcher sich an die Opale anchliesst. Er tritt in der Form von schmalen Schichten, häufiger in ler Form von rundlichen Knollen in manchen Kalksteinformationen. anz vorzüglich aber in der Kreide auf, für welche die Flintknollen ils sehr charakteristisch accessorischer Bestandteil zu betrachten sind. Der Flint- oder Fenerstein bildet stets eine amorphe Masse von vollcommen muscheligem, schimmerndem Bruch mit stark durchscheinenlen Kanten und ausgezeichneter Spaltbarkeit; seine Farbe wechselt wischen gelblich bis schwarz, zuweilen findet er sich auch gefleckt. Ans den Untersuchungen von Ehrenberg ist es bekannt, dass die linte gewissermassen als ein durch ein kieseliges Bindemittel zusammengekittetes Konglomerat von fossilen Infusionstierchen zu betrachten sind. Der Feuerstein wurde früher, besonders in England, zur Darstelung von weissem Glase so häufig benutzt, dass sogar das aus diesem Material erzengte weisse Bleiglas mit dem Namen Flintglas bezeichnet worden ist. Um ihn in das zu diesem Zwecke erforderliche feine Pulver zu verwandeln, wird derselbe wie der Quarz geglüht und gemahlen. Nach einer Analyse von Klapproth bestand ein Feuerstein von rauchgrauer Farbe in 100 Teilen aus:

Kieselsäure	98,00
Kalk	0,50
Thonerde	0,25
Eisenoxyd	0,25
Flüchtige Teile	1,00
	100.00

B. Schmelzmittel (fondants).

1. Kali.

Das in der Glasfabrikation gebrauchte Kali wird grösstenteils kohlensaures Salz in mehr oder weniger reinem Zustande teils Pflanzenasche, teils als Pottasche, zuweilen aber auch als schwefelsau Kali angewendet.

Der Kaligehalt der Pflanzenaschen ist grossen Schwankungen terworfen, je nach den Pflanzen, von welchen die Asche abstammt. Deutschland sind es hauptsächlich die den vorwaltenden Bestand serer Waldungen bildenden Bäume (Buchen- und Nadelhölzer), welals Brennmaterial benutzt, die Asche als ein Nebenprodukt gewäh Welcher Art im allgemeinen die Zusammensetzung der Asche von genannten Pflanzen ist, zeigen die folgenden Zahlenwerte:

	Buc	Buchen-		Tannen-		
	Holz.	Rinde	Holz.	Rinde.	Nac	
Kohlensaures Kali	11,72	-	11,30	-1		
Kohlensaures Natron	12,37	-	7,42	-1	10,	
Schwefelsaures Kali	3,40	3,02	Spur	2,95	1	
Schwefelsaures Natron	-	-	Spur	res Kali	3	
Chlornatrium	Spur	-	Spur		-	
Kohlensaurer Kalk	49,54	64,67	50,94	64,98	63	
Kohlensaure Bittererde	7,74	16,90	5,60	0,93	1	
Phosphorsaurer Kalk	3,32	2,71	3,43	5.03)	6	
Phosphorsaure Bittererde	2,92	0,66	2,90	4.181	0	
Phosphorsaures Eisenoxyd	0,76	0,84	1,04	1,04	0	
Phosphorsaure Thonerde	1,51	0,46	1,75	2,42	0	
Phosphorsaures Manganoxyd	1,59	Spur	Spur	Spur	S	
Kieselsäure	2,46	9,04	13,37	17,28	10	

Die Asche wird vielfach durch bereits ausgelaugte Asche v fälscht; man muss sie daher, um nicht betrogen zu werden, auf ih Alkaliengehalt untersuchen, wobei man annehmen kann, dass eine Asc die weniger als 6 Prozent reines Alkali enthält, mit fremdartigen S stanzen untermengt worden war. Wenn sich eine solche Untersuch nur auf den Alkaligehalt, als denjenigen Bestandteil, der allein W hat, erstreckt, so ist dieselbe leicht auszuführen. Man nimmt, na dem die anzukaufende Asche gut untereinander gemengt worden 6,9 g, schüttet sie in ein Kochfläschchen, welches 20 ccm Was enthält, setzt einige Grammen Kalkhydrat hinzu und bringt alles z Kochen, filtriert und wäscht den Rückstand auf dem Filter mit so kochendem destillierten Wasser nach, bis 100 ccm abgeflossen si Von der klaren Flüssigkeit nimmt man 10 ccm in ein Becherg setzt Lackmustinktur hinzu und titriert mit Normalsalpetersäure, d. einer solchen, von welcher 10 ccm 0,692 g kohlensaures Kali gen neutralisieren; die verbrauchten Kubikzentimeter Salpetersäure mit multipliziert, geben den Gehalt an kohlensaurem Kali in Prozenten.

Die Holzasche findet nur in der Fabrikation von gewöhnlichem aschenglase Anwendung.

Die Pottasche wird durch Auslaugen der Pflanzenaschen gewonn, und zeigt wie diese in ihrem Gehalte an kohlensaurem oder auch eselsaurem Alkali grosse Verschiedenheiten. Die Darstellung der Pottche ist im ganzen so einfach, dass der Glasfabrikant in holzreichen egenden sie selbst vornehmen kann. Man zieht die Asche mit kochenm Wasser aus, bringt diese Lösung auf eine neue Portion Asche und fort, bis man eine siedewürdige Lauge erhalten hat; die Rückstände erden noch einige Mal mit Wasser behandelt, und die so erhaltenen üssigkeiten zum Ausziehen neuer Mengen von Asche benutzt. Sämtche Laugen werden alsdann in grossen flachen eisernen Pfannen zum rocknen abgedampft und die so gewonnene, wasserhaltige, durch orgasche Substanzen braun gefärbte rohe Pottasche durch Glühen in e harte, weisse, zuweilen auch bläulich gefärbte Perlasche übergehrt. Die ausgelaugte Asche enthält noch Salze von Alkalien, Kieselure, phosphorsaurem Kalk und Thonerde, und kann zur Fabrikation on Flaschen oder von dunklem Glase, benutzt werden.

Auch aus der Rübenmelasse wird namentlich in Deutschland und ähren eine Pottasche mit etwa 70 bis 75 Prozent kohlensauren Alalien, worunter etwa 10 bis 18 Prozent Natron, gewonnen, indem man in der Melasse noch vorhandenen Zucker durch Gärung in Alkolüberführt, die abgetriebene Schlempe zur Trockne bringt und die erhaltene Schlempekohle wie Holzasche weiter verarbeitet. Auch is dem Wollschweisse, aus Seifenwasser, als Nebenprodukt der Weineinsäurefabrikation wird Pottasche gewonnen; in grossartigem Massiabe aber und in vorzüglicher Qualität stellt man sie neuerdings aus in Stassfurter Kalisalzen dar. Diese letzteren enthalten im Durchschnitt

14 bis 20 Prozent Chlorkalium,

22 , Chlornatrium,

23,5 " Chlormagnesium,

9 " schwefelsaure Magnesia,

28 " Wasser

nd dienen zunächst als Rohmaterial zur Gewinnung von Chlorkalium, elches dann durch einen, dem Le Blancschen Sodaprozesse analogen, organg in kohlensaures Kali umgewandelt wird, indem man dasselbe mächst in schwefelsaures Kali überführt und sodann mit Kreide und ohle zusammenschmilzt und die durch Auslaugen der Schmelze eraltene Lösung von kohlensaurem Kali zur Trockne bringt. Man erält auf diese Weise eine sehr reine Pottasche, die sich vorzugsweise ir die besseren Kristallsorten eignet und daher die früher am Markt findlichen Sorten aus Amerika, Russland, Illyrien, Ungarn mehr und ehr verdrängt hat. Die Fabrik von Vorster und Grüneberg in bin liefert z. B. derartige Pottasche von der Zusammensetzung

	I.	П.
Kohlensaures Kali	93,3	84,0
Kohlensaures Natron	0,0	6,0
Schwefelsaures Kali	2,3	6,5
Chlorkalium	3,8	3,5
	99.4	100.0

Die Prüfung der Pottasche geschieht auf dieselbe Weise wie die der Holzasche; man löst 6,92 g zu 100 ccm Flüssigkeit auf, lässt durch Abhitzen sich klären, nimmt 10 ccm davon und titriert mit Normalsalpetersäure, deren verbrauchte Kubikzentimeter mit 10 multipliziert die Prozente an kohlensaurem Kali angeben, vorausgesetzt, dass nicht kohlensaures Natron, womit gegenwärtig die Pottasche häufig ver-Alle Pottasche enthält von haus aus fälscht wird, anwesend war. kleine Mengen von Natron, die jedoch kaum in Betracht kommen. Anders verhält es sich mit der absichtlichen Verfälschung durch einen Zusatz von Soda, die man im reinen Zustande billiger kaufen kann, als wenn man sie als Pottasche bezahlen muss. Die Prüfung auf den Gehalt an kohlensaurem Natron ist weniger schwierig als verwickelt. Man neutralisiert 6,92 g der Pottasche durch eine Auflösung von Weinsäure in der Wärme, und fügt nach eingetretener Neutralität gerade noch einmal soviel von der Weinsäurelösung hinzu, als man zur Neutralisation verbraucht hatte, dampft im Wasserbade zur Trockne und behandelt den Rückstand mit einer bei der herrschenden Temperatur gesättigten Lösung von saurem weinsaurem Kali, trocknet hierauf den Rückstand und wägt. Man berechnet das gebildete zweifach weinsaure Kali auf kohlensaures Kali und zieht von diesem das an Chlor und Schwefelsäure gebundene Kali, beide auf kohlensaures Kali reduziert, ab. Was man durch Titrieren an kohlensaurem Alkali mehr gefunden hatte, als das berechnete kohlensaure Alkali beträgt, ist kohlensaures Natron.

Wie man sieht, ist, um das Natron bestimmen zu können, auch die Bestimmung des Chlors und der Schwefelsäure erforderlich. Dies ist jedoch auf massanlatytischem Wege eine sehr leichte Operation; man bestimmt zunächst an 10 ccm der obigen Pottaschenlösung (6.92 Pottasche zu 100 ccm Flüssigkeit gelöst), nachdem man sie nahezu mit Salpetersäure neutralisiert und mit etwas chromsaurem Kali versetzt hat, den Chlorgehalt mittels einer Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd, die in 1000 ccm 17 Teile Salz enthält, und von der man so lange zutropfen lässt, bis die Flüssigkeit eben einen rötlichen Schein angenommen hat; 100 ccm der verbrauchten Silberlösung entsprechen 0,747 g Chlorkalium oder 0,585 g Chlornatrium. Die Bestimmung der Schwefelsäure, resp. Schwefelsäuresalze, geschieht auf die Weise, dass man abermals 10 ccm der Pottaschenlösung genau durch Normalsalpetersäure neutralisiert (deren Verbrauch zugleich den Gehalt an Alkali ergibt), die neutrale Flüssigkeit durch Chlorbaryum fällt, ohne zu filtrieren, ein paar Minuten mit einer genügenden Menge von kohlensaurem Silberoxyd schüttelt, filtriert und das Ganze vollständig auswäscht. Das Filtrat, welches, wenn Chlormetalle oder Schwefelsäuresalze oder beide vorhanden waren, stark alkalisch reagiert, wird durch Normal-



salpetersäure neutralisiert; 100 ccm von dieser entsprechen 7,47 g Chlorkalium, 5,85 g Chlornatrium oder 8,72 g schwefelsaurem Kali oder 7.1 schwefelsaurem Natron. Von den so gefundenen Mengen dieser Salze hat man das durch das salpetersaure Silberoxyd ermittelte Chlorkalium oder Chlornatrium abzuziehen; der Rest ist alsdann schwefelsaures Kali oder schwefelsaures Natron. Zum Beispiel man habe den Gehalt einer Pottasche zu 80 Prozent Alkali (Kali oder Natron) gefunden; in der neutralen Flüssigkeit des Chlorkaliums durch 20 ccm Silberlösung = 0,1494 g Chlorkalium = 0,1744 g schwefelsaures Kali bestimmt; nach der Fällung mit Chlorbaryum und der Verwandlung der auflöslichen Chlormetalle in kohlensaure Alkalien verbrauche man 4 ccm Normalsalpetersäure = 0,2988 g schwefelsaures Kali, so hat man 0,2988 - 0,1744 = 0,1244 g schwefelsaures Kali und 0,1494 Chlorkalium. Uebrigens könnte man sich auch mit der Bestimmung der Gesamtmenge des Kalis, wie sie sich aus der Berechnung des zweifach weinsauren Kalis ergeben würde, begnügen, indem während des Schmelzprozesses sowohl das Chlorkalium wie auch das schwefelsaure Kali in kieselsanres Kali verwandelt werden; die Analyse wird alsdann sehr einfach und das Resultat dürfte, wenigstens für die Glasfabrikanten, genau genug sein.

Wie sehr die Zusammensetzung der Pottasche Schwankungen ausgesetzt ist, erhellt aus den nachfolgenden Analysen verschiedener Sorten derselben, wobei wohl zu beachten ist, dass selbst die Zusammensetzung von Ascheu ein und desselben Ursprungs keineswegs immer die-

selbe bleibt.

	Toskanische	e Russische	rote P	kanische erlasche	Vogeser 1	Rheinische	Aus Runkel- rūben- melasse
Schwefels, Kali	13,47	14,11	15,32	14,38	38,84	31,4	2,98
Chlorkalium	0,95	2,09	8,15	3,64	9,16	14,9	19,69
Kohlens, Kali	74,10	69,61	68,07	71 38	38,63	38,9	53,90
Kohlens, Natron	3.00	3,09	5,85	2,31	4,17	9,3	23,17
Wasser	7,28	8,82	-	4,56	5,34		2
Unlösliche Be-					111111111111111111111111111111111111111	5,5	
standteile	1,20	2,28	2,64	2,73	3,86		0,26
-	100.00	100.00	100.03	99.00	100.00	100.0	100.00

Für das gewöhnliche weisse und halbweisse Glas, können auch diese Aschen, wie sie im Handel vorkommen, unmittelbar verwendet werden, sollen sie jedoch zur Darstellung von Flint- und Kristallglas dienen, so müssen sie vorgängiger Reinigung unterworfen werden. Zu diesem Behufe löst man die betreffende Pottasche in dem gleichen Gewicht kalten Wassers; es entsteht hierbei eine trübe Flüssigkeit, die man durch längeres Stehen klären lässt, worauf man den klaren Anteil von dem Rückstande, der aus Kieselsäure, schwefelsaurem Kali und Wasser besteht, abgiesst, in einem blanken eisernen Kessel bis zum Erscheinen eines Salzhäutchens einkocht und hierauf erkalten lässt. Hierdurch scheiden sich noch mehr schwefelsaures Kali, sowie Chlorkalium in kleinen Kristallen aus. Man dampft alsdann die rückständige Lauge bis zur staubigen Trockne ein und verwahrt die trockene Salzmasse in gut zu verschliessenden Gefässen auf, da das kohlensaure Kali

sehr begierig Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Die so gereinigte Pottasche ist keineswegs reines kohlensaures Kali und sie enthält ausser ziemlich viel Chlorkalium auch noch kieselsaures und schwefelsaures Kali. Zur Darstellung von Flintglas und Strass wendete man daher auch' durch Verpuffen von Weinstein und Salpeter, Auslaugen der schwarzen Masse und Abdampfen zur Trockne bereitetes reines kohlensaures Kali an, ja man ist sogar dazu übergegangen, durch Auflösen in Alkohol gereinigtes Aetzkali in einzelnen Fällen zu verwenden. Grössere Fabriken, welche wöchentlich etwa 400 bis 600 Zentner reinigen müssen, bedienen sich eines, namentlich auf schottischen Flintglasfabriken üblich gewesenen Verfahrens. Nach demselben wird amerikanische Perlasche in einem Flammofen von der Bauart eines gewöhnlichen Sodaofens geschmolzen, und zwar unter Zusatz von Sägespänen, um das ätzende Kali und Schwefelkalium in kohlensaures zu verwandeln: die Schmelze wird gelöst, die Auflösung durch Ruhe geklärt, von dem Bodensatze klar abgezogen und in einen Flammofen zur Trockne verdampft. Die grauschwarze Masse wird wieder aufgelöst, die Lösung durch Absetzen geklärt und in einem dritten Flammofen zur Trockne gebracht, worauf erst dann das Produkt weiss erscheint. Es wird nun zum dritten Male aufgelöst, soweit verdampft, dass beim Erkalten alles schwefelsaure Kali auskristallisiert, und die Mutterlauge so lange eingedampft, dass sie zu einer Kristallmasse von 16 bis 18 Prozent Wasser erstarrt. Man darf sich, um ein reines Produkt zu erhalten, von keiner der Operationen dispensieren.

Wo man schwefelsaures Kali zu einem billigen Preise sich verschaffen kann, lässt sich dasselbe für mittelfeine Glassorten statt der Pottasche verwenden. Es findet sich zwar in der Natur als Mineral, sowie auch in manchen Salzsolen, wird aber fast ausschliesslich als Nebenprodukt bei vielen chemischen Prozessen gewonnen. So erhält man dasselbe, wenn der Rückstand von der Behandlung der Pottasche in kaltem Wasser in wenig siedendem Wasser gelöst wird; ferner kristallisiert es bei der Verarbeitung der Mutterlauge des Meerwassers, der Salzsolen, sowie der Kelp- und Vareclauge, in einer bestimmten Periode der Verdampfung, beim Erkalten aus. Nach Payen gewinnt man in Frankreich aus Varec jährlich 6000 Zentner. So lange man sich zur Darstellung von Salpetersäure und englischer Schwefelsäure des Kalisalpeters bediente, lieferten diese Prozesse den grössten Teil des schwefelsauren Kalis, zunächst als zweifach saures Salz, welches alsdann durch Neutralisation mit Pottasche in neutrales schwefelsaures Kali verwandelt wurde. Nachdem man sich zur Darstellung dieser beiden Säuren fast nur noch des Chilisalpeters bedient, ist auch diese Quelle für schwefelsaures Kali fast völlig versiegt. Aehnlich verhält es sich mit seiner Gewinnung als Seifensiederfluss, so lange man in der Seifenfabrikation zum Verseifen der Fette nur Kalilauge anwendete und die Kaliseife durch Zusatz von Kochsalz in Natronseife verwandelte, wo dann die Unterlauge eingedampft wurde, bis beim Erkalten der grösste Teil schwefelsauren Kalis auskristallisierte.

Das schwefelsaure Kali kristallisiert in geschobenen vierseitigen Prismen oder in doppelsechsseitigen Pyramiden. Die Kristalle sind farblos, sehr hart, wasserfrei und vollkommen luftbeständig; sie dekrepiren beim Erhitzen, schmelzen in starker Rotglühhitze und besitzen a spezifisches Gewicht von 2,66. Das schwefelsaure Kali hat einen lzig-bitteren Geschmack, im Wasser ist es sehr schwer löslich; 0 Teile lösen bei 0° C. 8,5 Teile, und bei 100° C. 25,3 Salz auf; Alkohol ist es ganz unlöslich; die meisten Säuren entziehen ihm die älfte seiner Base und verwandeln es in saures schwefelsaures Kali.

Für sich allein wird das schwefelsaure Kali durch die schmelzende ieselsäure nur schwierig und erst bei sehr hoher Temperatur zersetzt; it Gegenwart von Kohle geht jedoch diese Zersetzung zum Teil leicht in statten; man setzt daher der einzuschmelzenden Glasmasse auf 00 Teile schwefelsaures Kali etwa 7 Teile gepulverte Kohle zu. — vas die Gewichtsverhältnisse betrifft, nach welchen man das kohlenaure Kali durch schwefelsaures zu ersetzen haben würde, so würde im für 100 Teile des ersteren 126 Teile des letzteren anwenden müsen, da man aber nicht reines kohlensaures Kali, sondern Pottasche angendet, und diese selbst schon gegen 15 Prozent schwefelsaures Kali nthält, so wird man auf 100 Teile Pottasche mit 115 bis 118 Teilen zhwefelsaurem Kali ausreichen.

2. Natron.

Das Natron findet in der Glasfabrikation in mehreren Formen, auptsächlich als kohlensaures und schwefelsaures Natron, seltener als hlornatrium Anwendung.

Die Verwendung anderer Natronverbindungen, des zweifach borauren Natrons oder des Borax und des salpetersauren Natrons, des hilisalpeters, des ersteren als Zusatz zu optischen Gläsern und Emails, es letztern als Oxydations- und Entfärbungsmittels, sogenannter "Seife", et eine nur beschränkte.

a) Kohlensaures Natron kommt als natürliche Soda an manhen Stellen der Erde, uns zunächst in Ungarn vor, wo dasselbe fabrikaissig ausgebeutet wird. Das Produkt, Szek genannt, wittert als schneeteisse Kruste aus dem Boden, welche man in der Frühe, vor Sonnenfgang, als eine durch mitgefegte Erde unreine graue Masse aufkehrt. Der Szek, oder Szekso, wird mit Wasser ausgezogen, die klare Lauge, velche neben kohlensaurem Natron schwefelsaures Natron und Kochsalz nthält, zu einer Salzmasse eingedampft und deren Gehalt an färbenden Extraktivstoffen durch Glühen zerstört. Die Gesamtmenge der auf diese Weise in Ungarn jährlich gewonnenen Soda beläuft sich auf mindestens 15000 Zentner. Nach Volland hat die Debrecziner Soda eine bläuiche Farbe, ist steinhart, zeigt auf dem Bruch kristallinisches Gefüge, uf der Oberfläche dagegen eine verwitterte Rinde und besteht in 160 Teilen aus:

Kohlensaurem Natron	89,8
Kochsalz	4,3
Schwefelsaurem Natron	1,6
Phosphorsaurem Natron	1,5
Kieselsaurem Natron	1.6
Kohlensaurer Bitter- und Kalkerde Eisenoxyd, Kieselsäure und schwefelsaurem Kali	1,0
	99,8

Ein ähnliches Produkt war die schon den Alten bekannte von ihnen Nitrum genannte und ganz allgemein zur Glasfabrikation verwendete, hauptsächlich den Natronseen Aegyptens entstammende Rohsoda. Diese Seen, welche noch heute vorhanden sind, repräsentieren gleichsam grosse Abdampfpfannen, in welchen das in einen geringem Masse salzhaltige Wasser einer grossen Anzahl von Quellen (dasselbe zeigt etwa 1 bis 1½° B.) von der Sonne verdampft wird. In einigen dieser Seen soll die Konzentration der Salzlösung 28 bis 30° B. erreichen und es scheiden sich dann auf dem Grunde derselben 40 bis 50 cm starke Salzkrusten aus, während andere wieder vollständig austrocknen. Allein über Alexandrien sollen alljährlich 2500000 kg solcher Rohsoda ausgeführt werden. Benrath teilt zwei Analysen solcher Rohsoda mit, welche von Laugier und Klapproth herrührend, die Zusammensetzung des genannten Materials zu

Kohlensaures Natron	22,4	32,6
Schwefelsaures Natron	18.3	20,3
Kochsalz	38,6	15,0
Wasser	14,0	31,6
Unlösliche Bestandteile	6,2	-
	100.0	99.5

angeben.

Den Namen Soda führen auch noch einige andere Produkte, die aus der Einäscherung von Strandpflanzen, wie Salsola-Soda, Salicornia annua und mehrere andere, gewonnen werden. Die im Handel geschätzteste Sorte ist die Barilla, nach dem Ausfuhrorte auch Alicantesoda genannt, und wird von Salsola-Soda, die zu diesem Zwecke eigens gebaut wird, gewonnen. Sie enthält bis zu 30 Prozent kohlensaures Natron. Aehnliche Produkte, doch von geringerer Güte, sind der Varec und Kelp; ersterer aus den zahlreichen an der französischen, letztere an der englischen und irischen Küste wachsenden Fucusarten dargestellt. Sie besitzen, wie aus den nachstehenden Analysen hervorgeht eine sehr abweichende Zusammensetzung, und einige Sorten enthalten gar kein kohlensaures Natron.

	Varec.						
	d'Andresselles.	Granville.	Noirmountiers.	He Glenans.			
Chlornatrium	47,7	50,7	42,0	29,00			
Chlorkalium	4.1	5,5	10,5	20,00			
Schwefelsaures Natron	18,2	-	_	30,90			
Schwefelsaures Kali	29,9	41,5	23,5	18,60			
Kohlensaures Natron	-	2,1	9,5	1,90			
Unterschwefligsaures Natron	-	-	14,9	-			
Jodkalium	Spur	-	-	0,02			
	99,9	99,8	100,4	100,66			

Kelp von den Orkneyinseln.

Derselbe enthält in 100 Teilen 6,8 Wasser, 64,3 lösliche und 29,37 unlösliche Bestandteile.

b. Unlösliche Bestandteile. a. Lösliche Bestandteile. 4.5 2.60 Schwefelsaures Kali Kohlensaurer Kalk Schwefelsaures Natron 3,6 Phosphorsaurer Kalk 10,50 Schwefelsaurer Kalk 0.3 Calciumoxysulfuret 1,10 Schwefelsaure Bittererde 0.9 Kohlensaurer Kalk 3,80 Schwefligsaures Natron 0.8 Kohlensaure Bittererde 6,80 Unterschwefligsaures Natron 0.5 1,60 Kohlensaures Natron 5.3 Thonerde 0,10 Chlorkalium 26.5 Kohlenstoff 0,92 Chlornatrium 19.3 Wasserstoff 0.14 Chlor calcium 0.2 Stickstoff 1,15 Jodmagnesium 0,3 Sauerstoff 0,66 Schwefelnatrium 1.6 29,37

Die Produktion von Rohsoda aus diesen Pflanzenaschen ist nicht unbedeutend; Sizilien allein soll nach Muspratt jährlich an 5000000 kg ausführen und die Konkurrenzfähigkeit jener Aschen ist so bedeutend, dass das mindestens 100000000 kg Soda produzierende England noch im Jahre 1856 an 2750000 kg Barilla importierte.

 $\frac{0.5}{64.3}$

Die höchst ungleichartige Zusammensetzung aller dieser Materialien, ihr geringer Gehalt an reinem kohlensauren Salze, dem einzigen, welches wohl in den unvollkommenen Oefen früherer Zeit zum Verglasen gebracht werden konnte, sowie die Schwierigkeit jeder weiteren Reinigung infolge der zu wenig verschiedenen Löslichkeit der kohlensauren und schwefelsauren Natronverbindungen, wodurch eine Trennung der letzteren durch fraktionierte Kristallisation kaum ausführbar wird, musste die Fabrikanten, namentlich feinerer Gläser, hauptsächlich auf den Gebrauch der Holzaschen und der, wie wir oben gesehen, aus dieser weit leichter zu gewinnenden reineren Pottasche hinweisen. Zu einem der wichtigsten Schmelzmaterialien aber wurde die Soda, nachdem ums Jahr 1789 Le Blanc die noch heute nach ihm genannte Methode der Sodagewinnung aus Kochsalz erfunden hatte, angeregt durch eine Preisaufgabe der Akademie und geleitet von einschlägigen Arbeiten des Benediktiners Malherbe, des Dr. Higgies und de la Métheries.

Nach diesem Verfahren wird das Kochsalz zunächst in schwefelsaures Natron verwandelt, was dadurch geschieht, dass man das Salz in dem sogenannten Sulfatofen oder in einer Art Gasretorte mit der angemessenen Menge Schwefelsäure (auf 100 Teile des ersteren 85 Teile engl. Schwefelsäure) behandelt, bis alles Kochsalz zersetzt ist. Das hierbei freiwerdende Salzsäuregas wird zur Kondensation in kaltes Wasser geleitet, mit diesem eine Lösung bildend, die als rohe Salzsäure in den Handel gebracht wird und einen Teil der Kosten deckt.

Das so erhaltene schwefelsaure Natron (Glaubersalz) wird gemahlen und mit zerkleinertem Kalkstein und Kohle aufs innigste gemengt, in den Sodaofen eingetragen, um hier erhitzt zu werden. Nach einiger

Phosphorsaures Natron

^{*)} V. 321.

Zeit beginnt die Oberfläche zu erweichen und man sucht dies durch fortwährendes behutsames Umrühren zu beschleunigen, bis das Ganze breiartig geworden ist. Jetzt erst beginnt die eigentliche chemische Einwirkung der Stoffe aufeinander, infolge welcher eine lebhafte Gasbildung eintritt und die Masse in Bewegung gerät, die in diesem Stadium unablässig durcheinander gekrückt wird, damit die Zersetzung gleichmässig fortschreite. Zuletzt tritt eine förmliche Schmelzung des Sodasatzes ein, der durch die Gasentwickelung zu kochen scheint, bis diese letztere allmählich aufhört und die Masse in einen breiartigen Fluss geraten ist. Von diesem Zeitpunkt an wird sie so lange gekrückt, bis in derselben kleine Flämmchen von Kohlenoxydgas erscheinen, und dann sofort aus dem Ofen gezogen. Bei längerem Schmelzen der Masse würde sich wieder schwefelsaures Natron bilden. Während des Krückens wird das Fener nicht geschürt, sondern man lässt abbrennen, damit in den Verbrennungsprodukten die Kohlensäure vorherrsche. Je nach den Zwecken, für welche die darzustellende Soda bestimmt ist, sind die Mengenverhältnisse der Materialen etwas verschieden; für hochgrädige Soda wendet man an:

2000 Teile schwefelsaures Natron, 2000 , kohlensauren Kalk, 1060 , Kohle.

Der Billigkeit wegen wendet man die Kohle als Steinkohlen- und oft auch Braunkohlenklein an; als Kalk wendet man einen möglichst weichen, möglichst thon- und bittererdefreien Kalkstein an.

Das Resultat der obigen Schmelzoperation ist die Rohsoda, die auch von manchen Fabriken für geringere Sorten von Glas, wo es auf die Farbe nicht ankommt, unmittelbar benutzt wird. Die Zusammensetzung der Rohsoda, die bei richtig geleiteter Arbeit stets nahezu dieselbe ist, ersieht man aus den beiden nachstehenden Analysen.

being treiche man das	HOD DOLG		11000	, and	CARC			2244	ur Ju		
Rohsoda voi	Ringkuhl.							Rol	soda	der	Rhenania
Kohlensaures Natron	37,8										27,84
Chlornatrium	0,4										6,31
Calciumoxysulfuret	40,0										1000
Kalk	8,5										
Bittererde	0,8	Sc	hw	efel	lnat	riu	m				0,16
Natron	0,7	U	nter	sch	we	flig	es	Na	tron		0,37
Schwefelsaures Natron	2,1										0,27
Kieselsäure	5,0										
Thonerde	1,2	U	nlös	lich	he	St	offe	8, 1	Kall	ζ,	
Kohle	2,6	1	Bitt	ere	rde	, K	ohl	e n	. s.	w.	65,05
	99,1										100,00

Im Durchschnitt rechnet man, dass die Rohsoda ein Dritteil ihres Gewichts wasserfreies kohlensaures Natron enthalte.

Um aus der Rohsoda die Soda des Handels zu erhalten, wird die geschmolzene Masse in Stücke zerschlagen und mit Wasser besprengt, wodurch sie zu einem gröblichen Grus zerfällt, welcher in einer dreifachen Reihe übereinander gestellter eiserner Kästen methodisch ausgelangt wird. Die dünnere Lauge des obersten Kastens fliesst in den zweiten, ebenfalls mit Rohsoda gefüllten Kasten, und in derselben Weise aus diesem in den dritten, aus welchem dann die möglichst gesättigte Lösung, nachdem sie sich in einem grösseren Reservoir geklärt hat, in die Abdampfpfanne gelangt, wo sich bei der fortschreitenden Konzentration einfach gewässertes kohlensaures Natron abscheidet, welches fortwährend herausgezogen wird, wobei man stets frische Lauge zu-Das ausgesoggte Salz bringt man zum Abtropfen auf fliessen lässt. grosse, mit Blei ausgeschlagene hölzerne Trichter, von hier in Oefen oder auf eiserne Platten, wo sie vollständig getrocknet, d. h. in wasserfreies Salz verwandelt wird. Durch abermaliges Auflösen, Kristallisierenlassen und Kalcinieren wird das Produkt reiner erhalten; es lehren jedoch die nachfolgenden Analysen Browns, welche wir Muspratts Handbuch der technischen Chemie entnehmen*), dass die verschiedenen Sorten des Handels teilweise sehr weit davon entfernt sind, als reines kohlensaures Natron gelten zu können, so dass auch bei der Verwendung der Soda Vorsicht dringend notwendig ist. Es enthielt nämlich:

	Sods	salz.		inie rt e o da.		iertes lz.	Raffir Soc	
	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Kohlensaures Natron	68,90	65,51	71,61	70,46	79,64	80,91	84,00	83,76
Natronhydrat	14,43	16,07	11,23	13,13	2,71	3,92	1,06	0,73
Schwefelsaures Natron	7.01	7,81	10,20	9,14	8,64	,43	8,56	9,49
Schwefligsaures Natron	2,23	2,13	1,17	1,13	1,23	- 1	Spur	0,38
Unterschwefligsaures Natron	Spur	Spur	- 1	-()	Spur	Spur	_	<u>-</u> -
Schwefelnatrium	1,34	1,54	l		Spur	0,23	-	-
Chlornatrium	3,97	3,86	3,05	4,27	4,12	3, 4	3,22	3,28
Natronalumnat	1,01	1,23	0,92	0,73	1,17	1,01	1,01	0,62
Kieselsaures Natron	1,03	0,80	1,04	0,98	1,23	1,31	0,98	0,78
Unlösliches	0,81	0,97	0,31	0,46	0,97	0,76	0,71	0,84
	100,73	99,92	99,53	100,30	99,71	99,82	99,54	99,88

Zweimal raffinierte Soda.			te Soda aus stallen.
I.	II.	I.	II.
84,31	84,72	98,12	97,98
Spur	0,28	-	
10,26	0,76	1,97	1,24
Spur		<u>.</u>	
_			
_			
_	_	0,72	0,56
0,63	0,71		
0,41	0,31		
0,25	0,49		
95,86	96,27	99,91	99,78

Die reine kristallisierte Soda repräsentiert eine Verbindung von 1 Aequivalent kohlensaurem Natron mit 10 Aequivalenten Wasser und enthält 63 Prozent des letzteren. Die Gesamtproduktion an Soda nach dem Le Blancschen Verfahren wird zu jährlich 300000000 kg augegeben.

⁹⁾ Band V, S. 375 und 376.

Wie ein Blick auf die oben angeführten Analysen von Sodasorten lehrt, sind selbst die unter der Bezeichnung raffinierte Soda im Handel vorkommenden Qualitäten in nicht unbedeutendem Masse verunreinigt. Am schädlichsten wirkt ein Gehalt von schwefelsaurem Natron, welcher letztere wie Benrath*) durch vielfache Versuche bestätigt gefunden, entweder unzersetzt sich in dem Glase löst, dasselbe trübt und Veranlassung zu schwacher bläulicher Färbung wird, oder aber zu Schwefelnatrium reduziert von dem Glase aufgenommen wird. diesem je nach der vorhandenen Menge eine gelbliche bis orange, ja rotbraune Farbe erteilend. Dieses Verhalten des Glaubersalzes (Sulfat) ist schon von Splittgerber **) erkannt worden, welcher zeigte, dass die Färbung des Glases, welchem man Kohle zugesetzt hatte, nicht von dieser herrühre, sondern dadurch hervorgebracht werde, dass die Kohle die in dem angewendeten Alkali enthaltenen Sulfate zu Schwefelalkalien reduziere, die dem Glase, je nach ihrer Menge eine gelbe, rote bis schwarze Farbe erteilen.

Von grossem Werte für die Fabrikation feinerer Glassorten wenigstens kann daher eine mehr und mehr in Aufnahme gelangende Methode der Sodafabrikation werden, nach welcher das kohlensaure Natron direkt aus dem Kochsalz, ohne dass dieses in Glaubersalz übergeführt zu werden brauchte, gewonnen wird. Das Prinzip dieser Methode beruht auf folgender chemischer Reaktion***):

Kochsalz (Chlornatrium) und doppeltkohlensaures Ammoniak, beide

in wässeriger Lösung, setzen sich gegenseitig um zu:

Doppeltkohlensaurem Natron (Natronbikarbonat) und Chlorammo-

nium (Salmiak).

Ersteres ist im Wasser und, wie hier, in konzentrierter Salmiaklösung schwer löslich, scheidet sich deshalb aus der Mischung als weisses, feines Salzpulver aus, während Salmiak - als leicht lösliches Salz - in der Flüssigkeit aufgelöst bleibt. Das ausgeschiedene Natronbikarbonat wird durch mechanische Vorrichtungen, Filterpressen, Vakuumfilter etc. von der Salmiaklösung getrennt, getrocknet und durch Erhitzen in geschlossenen Apparaten in einfachkohlensaures Natron (Soda) übergeführt, die hierbei resultierende Kohlensäure geht wieder in den Kreislauf der Fabrikation zurück, indem sie aufs neue zur Herstellung von kohlenssaurem Ammoniak dient. Auch die Salmiaklösung liefert. unter Zusatz von Aetzkalk erhitzt, zunächst Ammoniak und in Verbindung mit der teils wiedergewonnenen teils neu erzeugten Kohlensäure wieder kohlensaures Ammoniak, das dann wiederum zur Zersetzung neuer Partien von Kochsalz dient. So entsteht als einziges Abfallprodukt des bei der Zersetzung des Chlorammoniums mittels Kalk sich ergebende Chlorcalcium.

Aus den nachstehenden Analysen ist die hohe Reinheit der so gewonnenen Soda ersichtlich.

^{*)} Glasfabrikation, S. 45.

^{**)} Poggendorfs Annalen. 1839, Nr. 7.

***) L. Kämmerer. Zeitschrift d. V. d. Ing. 1880, 203 ff.

	I.	II.	III.	IV.	V.
ures Natron	95,65	99,43	98,92	98,72	99,16
rium	3,32	0,21	0,21	0,54	0,30
saures Natron	0,31	-	0,08	0,20	-
d, Thonerde, unlös-					
Rückstand	0,07	-	0,06	0,10	0,02
All Control of the last of the	0,55	0,31	0,73	0,32	0,29
urer Kohlenstoff	-	0,04	-	-	0,02
aurer Kalk	-	Spur	-	0,13	0,07
aure Magnesia	-	-	-	0,04	0,13
	99,90	99,99	100,00	100,05	99,90

Schwefelsaures Natron (Glaubersalz-Sulfat): Gegenwärert das schwefelsaure Natron oder Glaubersalz den bei weitem Teil des in dem Glase enthaltenen Natrons. Nach den voren Nachrichten würde Laxmann, seiner Zeit Mitglied der kaiser-Akademie der Wissenschaften zu Petersburg, der erste gewesen elcher das Glaubersalz in die Glasfabrikation eingeführt hat, inbereits im Jahre 1764 eine unreine Soda, die er durch Glühen türlichem schwefelsauren Natron mit Kohle dargestellt hatte, er bis dahin gebräuchlichen Pottasche zum Glasschmelzen anzu-Infolge der günstigen Resultate, die er hierielt, gründete er später in der Nähe von Irkutsk in Sibirien, sschen Tulza, eine Glasfabrik, in welcher das dort vorkommende he Glaubersalz, Chudshir genannt, verschmolzen wurde. Doch nkte sich die Kenntnis von diesem Verfahren auf die dortige, n eigentlichen Kulturleben allerdings weit entfernte Gegend. Dafen wir die Autorschaft der Erfindung mit allem Recht für Lamin Anspruch nehmen, welcher gegen Ende des vorigen Jahrs. und sicher ohne Kenntnis von dem Laxmannschen Verfahren en, zuerst bei uns in Deutschland die Idee anregte, das Glauberder Glasfabrikation zu verwenden, ohne dass sie jedoch anfängachtung gefunden hätte. Erst einige Jahre später (1803) nahm nalige Technologe von Baader (später Bergrat) Veranlassung, e über die Anwendbarkeit des Glaubersalzes zur Glasfabrikation zu lassen. Obgleich die hierbei erhaltenen Resultate keineswegs waren, so legte doch von Baader nahe der böhmischen eine grosse Tafelglashütte an, und lud im Jahre 1808 den Aka-Gehlen auf seine Hütte ein, um Versuche anzustellen, ob die age von Lampadius ausführbar seien. Doch auch diese Verihrten zu keinem befriedigenden Ergebnis, was jedoch von Baaht abhielt, den Gegenstand weiter zu verfolgen, wobei er enden Glassatz ermittelte, der mit wenigen Abänderungen noch heute Glashütten der gebräuchliche ist. Man hat zwar von Baader e der Priorität streitig zu machen gesucht, allein, wenn auch veifel Lampadius und Gehlen einen vorwiegenden Anteil an indung haben, so gebührt doch von Baader das Verdienst en praktischen Ausführung. In der That belohnte ihn 1811 auch rreichische Regierung mit einer Summe von 12000 Gulden.

Wie das Glaubersalz ziemlich häufig in der Natur vorkommt, wird es auch bei vielen chemischen Prozessen als Nebenprodukt gewonnen, so bei der Darstellung der Salpetersäure aus Chilisalpeter und Schwefelsäure, bei der Salmiakbereitung aus schwefelsaurem Ammoniak und Kochsalz, bei der Darstellung von Magnesia aus Bittersalz und kohlensaurem Natron, endlich auch aus dem Pfannenstein der Salinen; der grösste Teil des im Handel befindlichen Glaubersalzes wird jedoch durch direkte Zersetzung des Kochsalzes mittels Schwefelsäure dargestellt, während speziell für die Glasfabrikation von den chemischen Fabriken in Leopoldshall ein sehr reines, namentlich völlig eisenfreies Glaubersalz, aus Kochsalz und Kieserit (schwefelsaurer Magnesia) bereitet wird, indem man deren Lösungen bei Frost aufeinander wirken lässt, wobei Glaubersalzkristalle sich ausscheiden, während Chlormagnesium in Lösung bleibt.

Das bei gewöhnlicher Temperatur kristallisierte Glaubersalz enthält 56 Prozent Wasser; für die Glasfabrikation bestimmt, ist es wasserfrei. Man hat darauf zu sehen, dass es kein Eisen enthalte, weil hierdurch das Glas eine grünliche Farbe bekommt; erforderlichen Falls muss man dasselbe einer Reinigung unterwerfen, indem man es in gleichen Gewichtsteilen 25° warmem Wasser auflöst, die Lösung mit einer kleinen Menge Chlorkalk und Kalkmilch versetzt und, nachdem sie sich geklärt hat, in einer bleiernen Pfanne einkocht, und die sich ausscheidenden Kristalle aussoggt. Letztere sind wasserfrei und bedürfen nur noch

vollkommenen Austrocknens.

Ueber die Einrichtung einer derartigen Sulfatraffinerie, wie dieselbe auf dem Stolberger Etablissement der Gesellschaft von St. Gobain ausgeführt wurde, berichtet Jäckel wie folgt. Auf einem Gerüste stehen zwei Reihen eiserner Kasten aus 4 bis 5 mm dickem Blech, von welchen die eine dicht an der Umfassungswand des Arbeitsraumes sich befindet, etwa 1,20 m höher steht, als die andere, und fünf Stück Kasten enthält, während die zweite Reihe deren neun zählt. Der letzte Kasten der unteren Reihe ist 2 m lang, 1 m hoch und 1 m breit, während alle übrigen bei 1 m Höhe eine Länge von 1,5 m und eine Breite von 1,33 m haben. Ueber sämtlichen Kästen befindet sich eine Wasser-

und eine Dampfleitung.

In die mit warmem Wasser gefüllten Kästen wird sodann ein Siebboden, auf welchem das Sulfat sich befindet, eingehängt und so lange darin gelassen, bis die Lösung 32°B. zeigt, entsprechend einer gelösten Menge von etwa 410 kg Sulfat. Während man nun fortwährend Dampf in die Flüssigkeit eintreten lässt, fügt man eine, etwa 12,5 kg gebrannten Kalkes entsprechende Menge Kalkbrei hinzu, rührt einige Zeit und lässt absetzen. Ueber dem etwa 15 cm hohen, schmutzig braunen Niederschlage ist in der Regel in etwa 4 Stunden die Flüssigkeit völlig klar, wovon man sich überzeugt, indem man eine lange Glasröhre in dieselbe eintaucht, deren obere Oeffnung man beim Herausziehen mit dem Daumen verschliesst. Vor sämtlichen Kästen läuft eine mit Blei gefütterte Rinne vorbei, in welche man dann die Flüssigkeit mittels eines Bleihebers abzieht.

Die Hälfte der Kästen wird gewöhnlich zum Raffinieren benützt, I die andere Hälfte dazu dient, den hierbei fallenden Schlamm

Zu diesem Ende wird der Schlamm von 3 bis 5 Kästen anszulaugen. vereinigt und viermal mit heissem Wasser ausgewaschen, bis das Aräometer keinen Salzgehalt mehr anzeigt. Die Waschwüsser dienen dann rum Auflösen des rohen Salzes. Zum Abdampfen der geklärten Lösung dienen drei Pfannen, etwa 2,6 m lang, 1,6 m breit und 0,5 m hoch, von denen jede mit einem Vorwärmer versehen ist. Die Lösung wird in denselben stets im Sieden erhalten, und die sich bildenden Kristalle werden, wie gewöhnlich ausgesoggt; pro Schicht liefert eine solche Pfanne etwa 500 kg raffiniertes Salz. Das Austrocknen des letzteren geschieht endlich in einem Flammofen, welcher etwa 250 kg Salz fasst und pro Schicht sechsmal beschickt wird; so dass also ein Ofen für 3 Pfannen gerade ausreicht. Der Verlust an Salz bei dieser Arbeit beträgt durchschnittlich 7 Prozent. Gegenüber der Verwendung von kalcinierter, 90 prozentiger Soda stellte sich der Zentner raffiniertes Glaubersalz etwa 4.80 Mark billiger, wobei allerdings der beim Sulfatschmelzen erforderliche Aufwand für Reduktionskohle und Arsenik nicht gerechnet ist.

Es ist überflüssig, darauf aufmerksam zu machen, dass das Natronsulfat nicht als solches in die Glasmasse übergeht, vielmehr während des Schmelzens durch die Kieselsäure zersetzt wird. Diese Zersetzung erfolgt jedoch sehr schwierig und langsam und erfordert eine andauernd bohe Temperatur, wird aber sehr erleichtert, wenu man auf 100 Teile wasserfreies Glaubersalz 5 bis 6 Teile Kohlenpulver zufügt. Die Schwefelsäure wird dadurch unter Bildung von Kohlenoxydgas in schweflige Säure verwandelt, die beim Glühen durch die Kieselsäure leicht ausgetrieben wird. Nach Pelouze findet hierbei eine vollständige Zerlegung des Natronsulfats niemals statt; der unzersetzte Anteil geht teils and vorzugsweise in die Glasgalle, teils aber auch in das Glas selbst, so dass man, wie schon oben bemerkt, selbst in dem mit Soda verschmolzenen Glase, da jene wohl niemals frei von schwefelsaurem Natron ist, letzteres antrifft. Zerreibt man in einem Achatmörser Glas zu einem feinen Pulver, so lässt sich aus diesem durch Wasser alles schwefelsaure Natron auswaschen.

c) Chlornatrium, Koch salz. Die Versuche, diese Natriumverbindung in der Glasfabrikation zu verwenden, haben zu allgemein befriedigenden Resultaten noch nicht geführt. Das Kochsalz wird zwar von schmelzender Kieselsäure zersetzt, jedoch nur unter Mitwirkung von Wasserdämpfen, wobei der Wasserstoff des Wassers sich mit dem Chlor des Natriums zu Chlorwasserstoffsäure verbindet, während der Sauerstoff mit dem Natrium Natron bildet, welches mit der Kieselsäure zu Natrousilikat sich vereinigt. Wenn nun auch Wasserdampf aus der Verbrennung des Brennmaterials in dem Ofen vorhanden ist, so vermag er doch auf die geschmolzene, in den Häfen befindliche, wenig Oberfläche darbietende Glasmasse, nur wenig einzuwirken, so dass zu einer vollständigen Zersetzung des Chlornatriums eine sehr lange Zeit erfordert wird.

Es würde offenbar grosse ökonomische Vorteile darbieten, wenn man ohne weiteres die Soda oder das Glaubersalz durch Kochsalz ersetzen könnte, indem 100 Teile des letzteren 90 Teilen 100 gradiger Soda oder 108 Teilen wasserfreien Glaubersalzes entsprechen. Die Realisierung einer so bedeutenden Ersparnis liegt nicht ausser aller Möglichkeit, so dass es erlaubt erscheint, die Aufmerksamkeit der Glasfabrikation auf diesen Punkt zu lenken. Schon Gay-Lussac und Thenard beschäftigten sich mit Versuchen, eigens für die Zwecke der Glasfabriken Kochsalz direkt in kieselsaures Natron überzuführen. und machten zu dem Ende den Vorschlag, ein inniges Gemenge von Kieselsäure und Kochsalz, in eisernen Cylindern zum Glüßen gebracht, der Einwirkung von überhitzten Wasserdämpfen auszusetzen*). Es erfolgt hierbei die schon oben angegebene Zersetzung in Salzsäure, die kondensiert und aufgefangen, und in kieselsaures Natron, welches, nach den nötigen Zusätzen von Kieselsäure und Kalk direkt zur Glasfabrikation angewendet werden könnte. Hätte man z. B. auf 1 Aeq. Kochsalz 3 Aeq. Kieselsäure, resp. Sand oder auf 100 kg von ersterem 150 kg von letzterer genommen, so würde dreifach kieselsaures Natron $(Na\ O3Si\ O_2)$, die gewöhnlich im Glase enthaltene Verbindung, entstehen, die Masse würde man, um ein Glas von der gewöhnlichen Zusammensetzung zu erhalten, noch mit 48 bis 50 kg Kalk und 150 bis 160 kg Kieselsäure, resp. Sand zu verschmelzen haben. Es sind aber die Versuche darüber, ob das Chlornatrium wirklich zersetzt werde und in die Glasmischung als Natron übergehe, einstweilen noch so wenig als abgeschlossen zu betrachten, dass es ebenso zweifelhaft erscheinen muss, ob jene Kaliglashütten, welche in der Absicht, durch einen Natrongehalt dem Glase grössern Glanz und grössere Härte zu verleihen, ihren Glassätzen bis 10 Prozent Chlornatrium hinzufügen, ihren Zweck erreichen, wie die Hoffnung mancher Grünglasfabrikanten, durch Zusatz des Kochsalzes nicht nur billiges Alkali zu gewinnen, sondern auch noch einen Teil des Eisengehaltes aus dem Gemenge zu entfernen, indem das Chlornatrium mit dem Eisenoxyde zu Natron einerseits und in der Schmelzhitze flüchtigen Eisenchlorid anderseits sich umsetze, illusorisch sein mag. In der That muss es einstweilen dahingestellt bleiber ob nicht etwa sämtliches Kochsalz entweder in die Glasgalle unzersetzt übergehe oder in der hohen Temperatur des Glasofens lediglich sich verflüchtige.

3. Kalk.

Der Kalk findet sich in der Natur ausserordentlich verbreitet und aus den Beobachtungen der Geognosten wissen wir, dass in allen geologischen Epochen Kalksteine gebildet worden sind. Es gibt daher Ur-, Uebergangs-, Flötz- und tertiäre Kalksteine. Am grossartigsten treten die Kalksteinbildungen der Flötzzeit auf, in deren drei Gruppen, der Trias-, der jurassischen und der Kreideformation, jene als eins der mächtigsten Glieder erscheinen. Die Kalksteine der Urperiode sind stets deutlich kristallinisch, doch kommt ihnen diese Form nicht ausschliesslich, sondern ausnahmsweise auch Kalksteinen anderer Perioden zu.

Da, nach dem Gesagten, in allen Formationen Kalksteine, und zwar hauptsächlich als kohlensaurer Kalk auftreten, so dürfte der Glasfabrikant, bezüglich dieses Materials nicht leicht in Verlegenheit kommen, und ob er es mit kohlensaurem Kalk zu thun habe, erkennt er

^{*)} Dasselbe Verfahren liess im Jahre 1858 G. Fritshe in Biala für reich und W. Gossage 1863 für England patentieren.

eicht daran, dass Stücke des Gesteins, mit Salzsäure übergossen, ein ebhaftes Schäumen und Aufbrausen veranlassen, und sich vollständig der beinahe vollständig auflösen. Es liegt jedoch in der, grössteneils sedimentären, Bildungsweise der Kalkgesteine, dass sie stets mehr oder weniger von fremdartigen Körpern begleitet und durchzogen sind, wodurch dieselben je nach der grösseren oder geringeren Menge solcher remder Stoffe bald weniger bald mehr für die Glasfabrikation taugich erscheinen. Am häufigsten finden sich: 1) Kieselsäure, in dem kristallinischen Gestein zuweilen als fein eingemengter Quarz, in dem dichten zuweilen als Sand in geringer Menge vorhanden. Da die Kieselsäure an sich schon einen Bestandteil des Glases ausmacht, so schaden auch kleine über den Satz durch den Kalk zugeführte Mengen nicht; wenn aber der Kalk reicher an Kieselsäure wird, so muss hierauf Rücksicht genommen, der Kalkgehalt des Gemenges vermehrt, an Kieselsaure aber entsprechend abgebrochen werden. 2) Thon, resp. kieselsaure Thonerde; auch der Gehalt an Thon ist ohne Nachteil, sofern derselbe nicht zu gross ist; in den meisten Fällen kann man den in Salzsäure unauflöslichen Rückstand als kieselsaure Thonerde ansehen, was einen Massstab für die vorhandene Menge abgibt. Der hauptsächlichste Nachteil, der durch einen zu grossen Thongehalt herbeigeführt wird, besteht darin, dass das Glas schwerer schmelzbar wird; auch hier macht sich, um die richtige Menge Kalk in den Satz zu bringen, ein vermehrter Zusatz desselben nötig. 3) Eisen, entweder als Eisenoxyd oder als kohlensaures Eisenoxydul; der Gehalt übersteigt selten 1 Prozent, wobei jedoch zu berücksichtigen, dass sich derselbe mach dem Brennen etwa aufs doppelte erhöht; ein solcher Kalk ist für halbweisses und grünes Glas vollkommen brauchbar, nicht aber für feines weisses Glas. 4) Mangan, teils als Manganhyperoxyd, welches zuweilen dendritenartig die Flächen überzieht, teils als koh' nsaures Manganoxydul; seine Menge ist stets so klein, dass es auf die beschafsenheit des Glases keinen Einfluss äussert. 5) Magnesia, dies ist ein fast in keinem Kalkstein fehlender und häufig auch in grosser Menge vorhandener Körper; wir haben schon früher darauf aufmerksam gemacht, dass das Bittererdesilikat sehr schwer schmelzbar ist, und diese Eigenschaft auch dem Glase mitteilt, wenn es in zu grosser Menge vorhanden ist. Es ist daher eine um so unerlässliche Vorsicht, den zu verwendenden Kalk auf seinen Manguesiagehalt zu prüfen, als derselbe sich durch das äussere Ansehen des Kalks, auch bei bedeutender Menge nicht zu erkennen gibt. 6) Bituminöse Stoffe, erkennbar an dem Geruche nach Kohlenwasserstoff, den sie, mit einer Säure übergossen, entwickeln, sind namentlich den Tuffkalksteinen eigen, für deren Anwendung in der Glasfabrikation jedoch ohne allen Nachteil. Ausser den genannten Substanzen findet man noch Phosphorsäure, Chlor und Alkalien, von den beiden ersteren grösstenteils nur Spuren, von den letzteren zuweilen bis zu 3 Prozent; jene sind wegen zu geringer Menge unschädlich, diese wirken nur vorteilhaft.

Obgleich, wie gesagt, diese fremdartigen Beimengungen, sobald sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten, bei der Darstellung des Glases keine eigentlichen Nachteile bringen, so wendet man doch wo möglich die reineren Arten von kohlensaurem Kalke, und wo man sie zu einem hinreichend billigen Preise haben kann, am liebsten Kreide an, auch wohl schon deshalb, weil sie sich leicht pulvern lässt, oder in diesem Zustande käuflich zu haben ist. Innerhalb der Thäler und Berge mancher Kalksteingebirge, so namentlich bei Langensalza, Mühlhausen, Heiligenstadt und Göttingen, kommt ein gelblicher Kalktuff in lockern, erdigen Ablagerungen vor, der bis auf etwas Thon und Eisenoxyd ein fast reiner kohlensaurer Kalk ist und gesiebt, vorteilhaft in der Glasfabrikation würde Anwendung finden können.

Viele Fabriken brennen vor seiner Anwendung den Kalk und lassen ihn alsdann an der Luft zu einem feinen Mehle, einem Gemenge von kohlensaurem und Aetzkalk, zerfallen, wodurch sie sich der Mühe, ihn pulvern zu müssen, überheben. Oertliche Verhältnisse entscheiden, ob jenes oder dieses ökonomischer sei, übrigens ist es nicht notwendig, den ungebrannten Kalk, der dem Glassatz beigegeben werden soll, in ein feines Pulver zu verwandeln, indem er auch ohnedies mit den übrigen Materialien leicht zusammenschmilzt und aufgelöst wird, so dass er sogar hier und da in Nussgrösse zur Verwendung gelangt. In den böhmischen Glasfabriken nimmt man fast allgemein gebrannten und an der Luft wieder zerfallenen Kalk, besonders wenn er längere Zeit der Luft ausgesetzt gewesen ist. Frisch zerfallener Kalk soll dem Glase leicht eine grünliche Färbung erteilen; bei einem eisenhaltigen Kalke liesse sieh dies vielleicht daraus erklären, dass das Eisen wenigstens zum Teil, als Oxydul vorhanden war, und erst allmählich in Oxyd übergeht, welches bekanntlich das Glas weniger färbt. Bei Anwendung von an der Luft zerfallenem Kalke ist übrigens nicht zu übersehen, dass derselbe keine bestimmte Zusammensetzung hat und, je nachdem er kürzer oder länger an der Luft verweilte, bald weniger bald mehr Kohlensäure und Wasser absorbiert hat. Es entsteht hieraus eine gewisse Unsicherheit in betreff der, auf eine bestimmte Menge Kieselsäure, zu nehmenden Menge Kalks, und möge daher hier ein Verfahren Platz finden, welches in Stand setzt, jeden Augenblick mit leichter Mühe die Beschaffenheit, d. h. die Zusammensetzung eines vorliegenden Kalks zu ermitteln. Zur Anstellung des Versuchs sind nur erforderlich: 1) eine in 1/10 ccm geteilte Pipette, 2) eine einigermassen empfindliche Wage (Goldwage) nebst Grammengewicht, 3) ein oder mehrere Bechergläser, 4) eine Salpetersäure, von welcher 1000 ccm 50 g reinen kohlensauren Kalk, und 5) ein Aetzammoniak, von welchem 1000 ccm genau 1000 ccm jener Salpetersäure neutralisieren und 6) Lackmustinktur.

Wie auf die vorliegenden Fragen:

- a) wieviel Aetzkalk,
- b) wieviel kohlensaurer Kalk,
- c) wieviel Wasser, resp. andere Stoffe, in einem Kalk enthalten sind, die gewünschte Antwort gefunden wird, lässt sich am einfachsten an einem besondern Beispiele zeigen.

Man wäge 2,5 g des vorliegenden Kalks ab, bringe sie in ein Becherglas, übergiesse sie mit 100 ccm jener Salpetersäure, und warte ab bis sich alles gelöst hat, wobei man mit einem Glasstäbchen die etwa vorhandenen Klümpchen zerdrückt und zerteilt. Nach erfolgter Lösung setzt man 10 bis 20 Tropfen Lackmustinktur, und hierauf aus der Pipette soviel Ammoniak hinzu, bis eben die blaue Farbe wieder zum

Vorschein kommt; gesetzt man habe 60 ccm Ammoniak nötig gehabt, so haben 2,5 g des in Arbeit genommenen Kalks zu ihrer Auflösung 40 ccm Salpetersäure erfordert. Da nun 100 ccm Salpetersäure äquivalent sind 5 g kohlensaurem und auch 2,8 g Aetzkalk, weil reiner kohlensaurer Kalk aus 56 Prozent Aetzkalk und 44 Prozent Kohlensänre besteht, so entsprechen 40 ccm Salpetersäure 2 g kohlensaurem oder 1.12 g Aetzkalk. Um zu erfahren, wieviel von jeder dieser beiden Kalkverbindungen vorhanden ist, bringen wir abermals 2,5 g Kalk in ein Glasflächchen, welches bis an eine Marke im Halse genau 200 ccm fasst, fügen 3 g Salmiak und dann bis an die Marke destilliertes Wasser hinzu, worauf das Fläschchen mit einem bereitgehaltenen Korke sofort verschlossen, während einer Viertelstunde häufig geschüttelt und dann der Ruhe überlassen wird, bis die Flüssigkeit sich vollständig geklärt hat. Der vorhandene Aetzkalk setzt sich hierbei mit dem Salmiak, einerseits Chlorcalcium, anderseits Aetzammoniak bildend, um und die Flüssigkeit enthält jetzt eine dem vorhanden gewesenen freien Kalke entsprechende Menge Aetzammoniak. Von dieser Flüssigkeit fügt man nun mittels der Pipette so lange zu 5 ccm obiger Salpetersäure, welche man in ein Becherglas genommen und mit Lackmustinktur rotgefärbt hatte, bis zum Wiedererscheinen der blauen Farbe, Angenommen es seien 40 ccm aufgegangen, so würden 200 ccm dieser Flüssigkeit 5 × 5 = 25 ccm der Salpetersäure erfordern; da 1000 ccm von dieser 28 g Aetzkalk entsprechen, so entsprechen 25 ccm 0,7 g Aetzkalk = 1,25 g kohlensaurem Kalk. Angewendet waren:

2,50 g zu untersuchender Kalk, enthaltend 1,12 g reinen Kalk,

0,70 g Aetzkalk ahgezogen, bleiben für kohlensauren Kalk, Wasser etc.

1,80 g.

Zieht man nun von der

1,12 g betragenden Gesamtmenge reinen Kalkes

0.70 g Aetzkalk ab, so bleiben

0,42 g, welche mit Kohlensäure verbunden in dem zu untersuchenden Kalk vorhanden sind. Diesen 0,42 g reinen Kalkes entsprechen aber 0,75 g kohlensauren Kalkes, es enthielten also die 2,5 g des untersuchten Kalks 0,70 g Aetzkalk und 0,75 g kohlensauren Kalk, während der Rest von 1,05 g für Wasser und andere Verunreinigungen zu rechnen ist. Hiernach ergibt sich die Zusammensetzung des Kalkes zu

Aetzkalk	0,70 oder	28,00
Kohlensaurer	Kalk 0,75	30,00
Wasser etc.	1,05	42,00 44,8 Kalk
	2.50	100.00

Von diesem Kalke müsste man daher, um in dem Satze 100 Teile Aetzkalk zu haben, 224 Teile abwägen.

Manche Fabriken ziehen gebrannten Kalk auch noch deshalb vor, weil er beim Schmelzen keine Kohlensäure entwickelt, wodurch in der Masse die Entstehung von Blasen und ein zu starkes Aufwallen und Schäumen veranlasst wird. Aber gerade dieses heftigen Aufwallens, des "starken Arbeitens", wie es die Glasschmelzer nennen, wegen geben viele Hütten dem ungebraunten Kalke den Vorzug, weil jenes ungemein zur schnellen Läuterung und bessern Homogenisierung des schmelzenden

Glases beiträgt. Auch wendet man kohlensauren Kalk gern da an, wo die Pottasche oder Soda viel schwefelsaure Salze enthalten oder wo man überhaupt mit Sulfat arbeitet; denn man glaubt, dass die Kohlensäure die Zersetzung dieser Salze, und deren Umwandlung in Silikate begünstige. Wie dem aber auch sei, Thatsache ist, dass man überall, wo man die kohlensauren Alkalien durch deren Sulfate ersetzt, kohlensauren Kalk anwendet.

So wenig der Kalk in dem Glase entbehrt werden kann, ebenso schädlich wirkt derselbe, wenn er im Uebermass angewendet wird; die Häfen werden dann stark angegriffen, das Glas, während des Blasens zu flüssig, entmischt sich, sobald sich der Ofen nur etwas abkühlt; znerst wird es milchig, dann hart und körnig, trübe; es würde nicht gelingen dasselbe wieder gehörig in Fluss zu bringen, selbst wenn man den Ofen wieder so stark wie während des Läuterns erhitzen wollte. Wenn das Glas etwas Thonerde enthält, so schützt diese zwar die Wandungen der Häfen bis zu einem gewissen Grade gegen die zerstörende Wirkung des Kalks, so dass man vorgeschlagen hat einem zu kalkreichen Glase ein wenig Thonerde zuzusetzen; man würde sich dieses Mittels nur bei ordinärem oder Flaschenglase bedienen können und ausserdem die Neigung des Glases zum Entglasen befördern.

Ausser in der Verbindung mit Kohlensäure findet der Kalk in der Glasfabrikation noch Verweudung als phosphorsaurer Kalk und als Fluorcalcium, ersterer zur Erzeugung des Milchglases, letzteres als Flussmittel.

Der phosphorsaure Kalk wird zu dem Ende sehr gewöhnlich in der Gestalt gebrannter Knochen, welche 60 bis 70 Prozent desselben enthalten angewendet, indessen hat Dr. Schür an ihrer Stelle den Baker-Guano vorgeschlagen und in Anwendung gebracht, welcher folgende Zusammensetzung besitzt:

Phosphorsaurer Kalk	78,80
Phosphorsaure Magnesia	6,13
Phosphorsaures Eisenoxyd	0,13
Schwefelsaurer Kalk	0,14
Wasser, Chlornatrium, schwefelsaures Kali,	
verbrenuliche organische Substanzen u. s. w.	14,95
	100,15

Dr. Schür rügt an den Knochen, die von guter Qualität schwer zu beschaffen sind, sorgfältig gebrannt, pulverisiert und aufbewahrt werden müssen, besonders den Umstand, dass bei Anwendung derselben leicht ein ungleichartiges, unansehnliches Milchglas, welches oft Schlieren und Knoten in bedeutender Menge enthält, hervorgeht. Bei Anwendung des Baker-Guano, der überdies noch den billigeren Preis für sich hat und bequemer ist, treten diese Mängel nicht ein. Ein ganz besonderer Vorzug besteht darin, dass sich der in den Exkrementen der Seevögel enthaltene phosphorsaure Kalk im Zustande feinster Zerteilung befindet. Zur Zerstörung der dem Guano anhängenden organischen Stoffe und Entfernung des Wassers, muss derselbe vor seiner Anwendung geglüht werden, wobei man nach Schür folgendermassen verfährt: 3 bis 5 cm des gedachten Guano werden zum Breunen an

die leere Stelle eines Hafens im Temperofen geschüttet; nach 6 bis 8 Stunden wird die Lage von der Mitte aus mit einer Eisenstange aufgebrochen, damit die Masse gleichmässig durchbrenne. Wenn der Ofen sehr heiss ist, so brennt sich der Guano vollkommen weiss, nach dem Abkühlen wird das Pulver gesiebt, wobei man die etwa im Siebe zurückbleibenden Knötchen zerreibt und zerdrückt, wonach die Guanoasche zur sofortigen Anwendung bereit ist.

Statt des Guano würde man auch andere phosphorsaure Salze, die als Mineralien in der Natur vorkommen, verwenden können, wie Apatit, Sombrerit und Phosphorit, sofern diese in genügend reinem Zustande

sich billiger würden beschaffen lassen als der Guano.

Was die Wirkungsweise des Flussspats anlangt, so ist dieselbe bis jetzt noch nicht vollkommen erklärt. Es scheint allerdings, dass von einem Flussspatzuschlage, welcher dem Glassatze beigegeben wurde. nur ein sehr geringer Teil unzersetzt in das Glas übergeht, so dass also ein derartiger Zuschlag auch nur von geringem direkten Einfluss auf die Schmelzbarkeit des Glases sein kann. Wenn trotzdem in der Praxis des Glashüttenbetriebes es nicht gar zu selten vorkommt, dass ein Fabrikant ohne einen Zuschlag von Flussspat zu seinem Gemenge nicht glaubt bestehen zu können, weil ohne denselben die Schmelzkosten zu bedeutend werden, so wird in solchen Fällen eine genanere Untersuchung der obwaltenden Verhältnisse lehren, dass die 49 Prozent Fluor, welche der Flussspat enthält und welche, indem der Kalk desselben in das Gemenge eingeht, frei werden, ihrerseits wieder mit 40 Teilen Kieselsäure aus dem Gemenge sich zu Fluorkiesel verbinden und als solcher sich verflüchtigen. Ist nun der Flussspatzuschlag relativ genommen kein zu unbedeutender, so wird durch diese Vorgänge allerdings eine Veränderung in der chemischen Zusammensetzung des Gemenges herbeigeführt, welche die leichtere Schmelzbarkeit genügend er-Indessen würde man selbstverständlich in solchen Fällen auf einfachere Weise dasselbe Ziel zu erreichen vermögen, wenn man den Gehalt des Gemenges an Kieselsäure (Sand) von vornherein entsprechend erniedrigen und den Kalkzusatz ebenso erhöhen würde.

4. Baryt und Strontian.

Beide kommen in der Natur sowohl als schwefelsaure, wie auch als kohlensaure Salze vor, ersterer als Schwerspat und Witherit, letzterer als Cölestin und Strontianit. Während die verhältnismässige Seltenheit der strontianhaltigen Mineralien, deren ausgebreitetere Anwendung in den Gemengen kaum möglich erscheinen lässt, sind die Barytsalze, weniger der kohlensaure, mehr der schwefelsaure häufig zu finden. Ausserdem ist der schwefelsaure, sowohl wie der kohlensaure Baryt in Gestalt feinster Pulver als Abfallprodukt gewisser chemischer Fabriken leicht erhältlich; diese Präparate zeichnen sich durch grosse Reinheit aus, indessen kommt auch der Schwerspat, nicht so der Witherit in ausgezeichneter Qualität in der Natur vor, so dass er für die feinsten Gläser geeignet ist. Selbstverständlich muss bei der Verwendung des schwefelsauren Salzes eine entsprechende Menge Kohle behufs der Reduktion desselben zugegeben werden. Ein fertiges Gemenge aus ge-

mahlenem Schwerspat und Holzkohle ist hier und da unter der Bezeichnung "Tafelglaskomposition" mit dem Bemerken, dass dasselbe Kalk und Soda zu ersetzen vermöge, im Handel vorgekommen. Kann der Baryt auch nicht ohne weiteres als Ersatzmittel der allkalinischen Flussmittel angesehen werden, so vermag er doch insofern eine Ersparnis an diesen herbeizuführen, als das Glas um so leichter schmelzbar wird, je grösser die Anzahl der in demselben enthaltenen Basen ist. Bei einem Barytzusatze zum Gemenge wird man also unbeschadet der Leichtschmelzigkeit des letzteren an den übrigen Flussmitteln, d. h. also vorzugsweise an Alkalien sparen können.

Schon Döbereiner hat*) die Verwendung des Baryts und Strontians in der Glasfabrikation vorgeschlagen, aber verarbeitet wurde er wohl zuerst von zwei Glashütten in der Nähe von Valenciennes, welche ihn irrtümlich für Kalkspat gehalten hatten. Auch in der Glashütte St. Juste sur Loire, sowie in den Fabriken von Jeaune in Paris und von Regout in Mastricht sind Schwerspate, sowohl wie Witherite vielfach verarbeitet worden**) und es wird ohne Zweifel die Praxis sich derselben immerhin mit Vorteil bedienen können, da die erzielten Gläser in bezug auf hohes spezifisches Gewicht und grosses Lichtbrechungsvermögen den Bleigläsern sehr nahe kommen, während sie gleichzeitig von mehrfachen Mängeln dieser frei sind.

5. Blei.

Das Blei wird fasst ausschiesslich als Mennige angewendet, eine Verbindung von 2 Aeq. Bleioxyd mit 1 Aeq. Bleihyperoxyd = 2PbO PbO_2 oder Pb_3O_4 . Man kann sich zwar auch des im Handel unter dem Namen Silberglätte, Bleiglätte oder schlechtweg Glätte oder Massikot vorkommenden ziemlich reinen Bleioxyds (PbO) bedienen, nur läuft man dabei Gefahr, infolge der Reduktion von Blei bei etwaiger Anwesenheit von organischen Stoffen, auch von Russ und Rauch ein dunkles, selbst schwarzes Glas zu erhalten. Bei Mennige, wo eine solche Reduktion ebenfalls eintreten kann, wird der Fehler durch den beim Schmelzen aus dem Bleihyperoxyd frei werdenden Sauerstoff wieder gut gemacht.

Die Mennige bildet ein schweres Pulver von feurigroter etwas ins Orange spielender Farbe. Beim Erhitzen nimmt sie eine dunkele beinahe schwarze Farbe an; stärker erhitzt zerfällt sie in Bleioxyd und Sauerstoffgas. Mit Salpetersäure oder Essigsäure behandelt lösst sie sich zum Teil auf, braunes Bleihyperoxyd zurücklassend; mit Schwefelsäure bildet sie unter Abgabe von 1 Aeq. Sauerstoff weisses schwefelsaures Bleioxyd. Sie dient hauptsächlich zur Darstellung von Kristall und Strass, für welche Zwecke sie von Eisen, Kupfer und Zinn freisein muss; zuweilen kommt sie mit Ziegelmehl verfälscht vor, dies, sowie die oben genannten Verunreinigungen entdeckt man, wenn man eine kleine Probe etwa 5 g in einem Porzellantiegel stark glüht und dann mit Salpetersäure behandelt. War sie frei von Zinnoxyd und Zie-

^{*)} Vergl. Anal Phys. et Chem. 15 242. **) Muspratt, 3. 228.

gelmehl, so löst sie sich vollständig auf und man hat die Lösung nur noch auf Kupfer und Eisen zu untersuchen, was in der Weise geschieht, dass man die Flüssigkeit in zwei Teile teilt, den einen mit Blutlaugensalz versetzt, während man in den andern ein blankes Stückchen Eisen, etwa eine Messerklinge kurze Zeit eintaucht. War Eisen vorhanden, so gibt Blutlaugensalz eine blaue Färbung, Kupfer aber überzieht die eingetauchte Messerklinge mit einem roten Häutchen. Man muss bei diesem Versuche darauf sehen, dass die Flüssigkeit kaum schwachsaner sei. Nach einem andern Verfahren prüft man die Mennige, indem man eine kleine Menge auf einem Porzellanscherben schmilzt; war sie gut, so hat die geschmolzene Masse eine hellgelbe, war sie kupferhaltig, eine grüne Farbe. Auch vor dem Lötrohr lässt sich die Mennige prüfen; in dieser Absicht bringt man einen kleinen Teil davon in eine in die Holzkohle gemachte Vertiefung und lässt die Reduktionsflamme der Lampe darauf einwirken; die Mennige gibt alsdann ein Korn von metallischem Blei, während die fremden Oxyde als rötlicher Anflug auf der Kohle zurückbleiben.

Es kommen nicht selten noch andere Metalle, wie Mangan, Autimon, Silber, Gold u. s. w. in der Mennige vor, die nachteilig auf die Färbung des Glases einwirken würden, man darf daher zur Darstellung der Mennige nur das beste und reinste Blei, aus Kärnten, England, Spanien, Belgien oder vom Harze verwenden und muss bei der Oxydation die ersten und letzten Produkte aushalten und nur die mittlern, die allein das reinste, am wenigsten färbende Oxyd liefern, in Mennige verwandeln.

Man bedient sich zur Herstellung der Mennige gewöhnlich eines Ofens mit 2 Etagen; in der unteren, heissesten, oxydiert man das Blei zu Massikot, indem man die auf der Oberfläche des Bleibades sich bildende Oxydhaut beständig abzieht und sorgfältig darauf achtet, dass die Hitze nicht bis zum Zusammenbacken des Massikotpulvers sich steigere, weil dessen Ueberführung in Mennige dann nur schwierig zu bewerkstelligen ist. Der Massikot wird sodann durch Schlämmen von beigemengtem metallischen Blei gereinigt und im oberen Stockwerke des Ofens durch die aus dem unteren entweichende heisse Luft weiter erhitzt. Man breitet dabei entweder den Massikot auf der Sohle des Ofens aus und rührt von Zeit zu Zeit mit Krücken um, oder man bringt ihn auch in flachen Kasten von Eisenblech in den Ofen. Zuweilen aber hat man auch nur einen einfachen Ofen, in welchem zunächst die Kalcination des Bleis vorgenommen wird; dann stellt man die mit dem Massikot gefüllten Kasten übereinander in dem noch heissen Ofen auf und verschliesst die Thüren. Nach dem Erkalten des Ofens ist die Umwandlung des Massikots in Mennige gewöhnlich noch nicht vollständig erfolgt, weshalb man genötigt ist, das Verfahren noch einmal zu wiederholen, wenn man Mennige von guter Qualität erhalten will.

Da die Mennige immer ziemlich hoch im Preise steht, so hat man versucht sie durch schwefelsaures Bleioxyd zu ersetzen, welches in manchen Industriezweigen als Nebenprodukt gewonnen wird und darum billig zu haben ist. Seine Anwendung erfordert jedoch grosse Vorsicht, weil, indem sich ein Zusatz von Kohle nötig macht, leicht etwas Blei reduziert und das Glas hierdurch geschwärzt wird. Nach Kraft geben 1 Aeq. schwefelsaures Bleioxyd (151,5 Teile) 3 Aeq. Kieselsäure (90 Teile) und ½ Aeq. Kohle (3 Teile), mit einem gewissen Verhältnis Glasbruch zusammengeschmolzen, ein gutes Kristallglas.

Die Bleisilikate äussern auf die thonernen Schmelzgefässe denselben zerstörenden Einfluss wie die Kalksilikate; in betreff der Schmelzbarkeit des Glases ist jedoch die Wirkung des Bleioxyds der des Kalks gerade entgegengesetzt, indem es dieselbe im hohen Grade erleichtert und zwar um so mehr, in je grösserer Menge es zugesetzt wird.

Die bleihaltigen Gläser werden stets mit Kali, niemals mit Natron angefertigt; sie sind, wenn die richtigen Verhältnisse eingehalten werden, vollkommen farblos, sie fallen aber gelblich aus, wenn das Bleioxyd überwiegend ist.

6. Zink.

Das Zinkoxyd, im Handel Zinkweiss genannt, ist schon vor mehr als 30 Jahren versuchsweise in die Glasfabrikation eingeführt worden. Im Handel kommen mehrere Sorten von Zinkweiss vor, die zum Teil mit Schwerspat oder Blanc fixe gemengt sind; zur Glasfabrikation darf man nur das reinste und beste Zinkoxyd wählen; es muss sich vollständig und ohne Aufbrausen in Salpetersäure lösen; die letztere Erscheinung (Aufbrausen) würde eine Verfälschung mit Kreide vermaten lassen. Sein Preis ist wesentlich geringer als der der Mennige, so dass es mit Rücksicht auf sein niedriges Aequivalent, vermöge dessen 40,6 Teile Zinkoxyd 111,5 Teile Bleioxyd zu ersetzen vermögen, einen zweifachen ökonomischen Vorteil gewähren würde. Wagner empfiehlt für gewöhnliches Glas eine Gemenge von Zinkblende (Schwefelzink) und Glaubersalz (50 Teile Zinkblende, 70 Teile wasserfreies Glaubersalz). Hierbei zersetzt der Schwefel des Schwefelzinks die Schwefelsäure des Glaubersalzes in der Weise, dass schweflige Säure entweicht und das Zink oxydiert wird, so dass Natron und Zinkoxyd sich mit der Kieselsäure verbinden können. Wahrscheinlich würde sich auch Galmei, ein Name unter welchem man sowohl kieselsaures wie kohlensaures Zinkoxyd versteht, in der Glasfabrikation anwenden lassen.

Wir haben schon an einer früheren Stelle die Analyse eines von Maës zu Clichy bei Paris dargestellten zinkoxyd- und borsäurehaltigen Crownglases mitgeteilt, welchem s. Z. der Optiker Ross in London bezüglich der Güte und Brauchbarkeit ein vorzügliches Zeugnis ausstellte. Gefässe aber aus diesem Glase, welche 1851 auf der Londoner Ausstellung zu sehen waren, erschienen zwar an und für sich untadelhaß, aber nur im Vergleiche mit guten Kalkgläsern, während sie an Qualität dem Bleikristall weit nachstanden.

7. Bor.

Die Borsäure und der Borax zweifach borsaures Natron finder hauptsächlich nur in der Darstellung von Strass und optischen Gläsernsowie der von Flüssen in der Emailmalerei Anwendung. Die hierbei entstehenden bor-kieselsauren Verbindungen besitzen eine grössen hmelzbarkeit als jede derselben für sich und geben überdies auch blose Gläser, was bei Anwendung von einem kieselsauren oder boraren Satze allein nicht der Fall ist. So ist z. B. sowohl das kieselare, wie auch das borsaure Bleioxyd hinreichend schmelzbar, allein zeigen eine am so entschiedener gelbe Färbung, je mehr sie mit der se gesättigt sind.

Die Borsäure wie auch der Borax kommen von hinlänglich reiner schaffenheit im Handel vor, letzterer in zwei Sorten, von denen die ne der prismatische Borax 10 Aeq. Wasser, die andere der oktaedrihe oder Rindenborax nur 5 Aeq. Wasser enthält, worauf man beim akauf und bei der Verwendung zu achten hat; 100 Teile des erstern nd etwa nur ebensoviel wert als 76,5 Teile des letztern und ebensorhält es sich auch mit ihrer Leistungsfähigkeit.

Gewonnen wird der Borax hauptsächlich entweder durch Sättigen skanischer Borsäure mit kohlensaurem Natron oder aus dem Natronrokalcit, einer Verbindung von zweifach borsaurem Natron mit andertdbfach borsaurem Kalk. Die erstere Arbeit wird entweder auf nassem ege ausgeführt, indem man Lösungen beider Materialien in passenen Verhältnissen zusammenbringt und nach gehörigem Abdampfen kriallisieren lässt, oder auch auf trockenem Wege durch Zusammenhmelzen von Borsäure mit Soda. Das Produkt der letzteren Arbeit d dem der ersteren im allgemeinen vorzuziehen, weil durch den chmelzprozess etwa vorhandene organische Substanz zerstört wird, von elcher der auf nassem Wege gewonnene Borax, ebenso wie der natürche, oft nicht frei ist. Der Natronborokalcit wird gemahlen, durch Schlämmen und Auswaschen von beigemengtem Gips und Kochsalz geeinigt, am zweckmässigsten mit Salzsäure zerlegt und die aus der gefarten Lösung beim Abkühlen sich ausscheidende Borsäure, wie vorstehend angegeben, in Borax übergeführt.

Sonstige in der Glasfabrikation als Flussmittel angewendete Materialien.

a) Gesteine (Mineralien).

Es kommen in der Natur viele Gesteine vor, welche an sich schon ine dem Glase mehr oder weniger sich nähernde Zusammensetzung aben, so dass es nahe gelegt ist sich ihrer bei der Darstellung von das zu bedienen. Vorzugsweise sind hierher die Trachytgesteine, Pert, Obsidian, Bimsstein, Trachyt und Trachytporphyr mit ihren zahleichen Unterarten, Phonolit, die Basalte, sehr viele Laven, Granit, Porhyr, Glimmer, Feldspate n. s. w. zu rechnen.

Da manche Glasfabriken Gelegenheit haben dürften, sei es von dem nen oder anderen der genannten Gesteine Anwendung machen zu könn, so mögen einige Analysen derselben hier eine Stelle finden.

Trachyte.

	Berthie	r.	Abich.	Bunsen	
	Puis de Dome.	Pertius.	Drachenfels,	Island.	
Kieselsäure	65,5	61,6	67,1	76,67	
Thonerde	20,0	19,2	15,6	14,23	Thonerde u. Ei- senoxyd
Kali	9,1	11,5	3,6	3,20	
Kalkerde	2,2	-	4,2	1,44	
Bittererde	-	1,6	1,0	0,28	
Eisenoxyd	3,0	4,2	4,6	-	
Titansäure	-	-	0,4	-	
Manganoxydul	_	-	0,2	-	
Natron	-	-	5,1	4,18	
Wasser	-	2,0	0,5	-	
	99,8	100,1	102,3	100,00	

Perlite, Perlstein.

	Von Tockay nach Klapproth.	Klinik Ficinus.	er Thal. Erdmann.	Sphärulit von Spechthausen. Erdmanu.	Island.
Kieselsäure	76,25	79,12	72,87	68,53	74,83
Thonerde	12,00	12,00	12,05	11,00	13,49
Kali Natron	4,56	3,58	6,14	3,40	Spur 5,56
Kalkerde	0,50	-	1,30	8,33	1,98
Bittererde		1,10	1,75	1,30	0,17
Eisenoxyd	1,60	2,45	3,00	4,00	4,40
Manganoxyd	-	-	_	2,30	-
Wasser	4,50	1,76	1,10	0,30	
	99,41	100,01	98,20	99,16	100,43

Obsidiane.

Molda	uthein in Böh		Teneriffa.	Procida.	Lipari.
all the state of	Klaproth.	Erdmann.		Abich.	
Kieselsäure	88,50	82,70	60,52	62,70	74,05
Thonerde	5,87	9,40	19,05	16,98	12,97
Kali	-	-	3,50	4,35	5,11
Natron	-	2,45	10,63	6,09	4,15
Kalk	2,00	1,21	0,59	1,77	0,12
Bittererde	-	1,21	0,19	0,82	0,28
Eisenoxyd	1,75	2,61	4,22	4,98	2,73
Manganoxydul	-	1,30	0,83	0,39	-
Wasser	-	— Ti	tans. 0,66	0,52	0,22
_	98,12	100,88	100,19	98,60	99,63

Feldspate.

rothe	Fleisenaue bei Karlsbad.	schfarbiger Feldspat von Semnits.	Drachenfels. (Berthier)	Aue in Böhmen.
e	64,50	66,75	66,6	57,06
	19,75	17,50	18,5	25,88
	11,50	12,00	8,0	9,65
	Spur	1,25	1,0	1,03
	1,75	1,75	0,6	Wasser 6,76
	32	V.E.	4,0	
	94,50	99,25	98,7	100,37

	Glasiger Feldspat von Dransfeld bei Göttingen.	Fleischroter Feldspat von Marters- berg bei Marienberg.	Freiberg.	Feldspat von Schwarzbach Schlesien.
re	64,86	66,43	65,52	67,20
7	21,46	17,03	17,61	20,03
	1,62	13,96	12,98	8,85
Acres 1	10,29	0,91	1,70	5,06
Bitte	rerde) Kal	kerde 1,03	0,94	0,52
1	Spur	0,49	0,80	0,18
	98,23	99,85	99,55	101,84

Leng mitteilt erhielt schon im Jahre 1818 Jäckel in Wien egium auf die Verwendung von Feldspat zur Glasfabrikation, ur Herstellung von weissem Hohlglas und Solinglas*) und der inbesitzer Kiesling in Zwiesel im bayrischen Walde stellte aus altigen Gemengen, welche sehr gut schmolzen, Fensterglas her, grosse Neigung zum Entglasen zeigte.

Bimsstein.

01		2	3	4
U)	Vom Kruster- Ofen beim Laacher See.	Von Neuwied.	Von Engers.	Von Giffelberg bei Marburg.
re	57,89	56,47	50,06	58,02
	19,12	19,40	18,34	12,95
	9,23	11,17	4,49	1,87
	6,65	3,12	5,85	0,13
	1,21	0,67	1,29	1,92
1	1,10	0,72	1,17	1,18
1	2,45	3,54	2,89	9,51
	2,40	5,24	15,06	15,02
1	100,05	100,33	99,15	100,60

tliche Analysen sind von Schmidt**).

	5	6	7	8
	Von Teneriffa.	Von Ischia.	Von Santorin.	Von Lipari.
Kieselsäure	60,79	62,29	69,79	73,70
Thonerde	16,43	16,89	12,31	12,27
Kali	2,97	3,98	2,02	4,73
Natron	11,25	6,21	6,69	4,52
Kalk	0,62	1,24	1,68	0,65
Bittererde	0,79	0,50	0,68	0,29
Eisenoxyd	4,26	4,15	1,80	2,31
Manganoxydul	0,23	Spur	-	<i>'</i> —
Titansäure	1,46	· —		_
Wasser und Chlor	0,53	3,89	2,85	1,53
-	99,33	99,15	97.81	100,00

sämtlich von Abich analysiert.

Basalte.

	1	2	3	4	5	6	7*)
Kieselsäure	55,76	45,47	45,98	43,4	45,57	37,43	45,9
Thonerde	14,26	10,16	9,68	12,2	10,56	13,16	16,2
Kali	_	2,47	0,85	0,9	1,44	_	1,2
Natron	1,10	3,37	2,70	2,7	1,90	2,08	3,6
Kalk	6,00	10,52	11,80	11,3	9,37	11,62	10,3
Bittererde	7,69	4,53	7,39	9,1	11,27	2,88	6,3
Eisenoxydul	12,26	13,98	13,89	12,1	11,13	10,29)	13,0
Eisenoxyd	12,20	13,30	8,09	3,5	3,07	7,50	13,0
Manganoxyd	0,10	0,08	·—		0,12	´—´	0,3
Strontian	0,10	<i>'</i> —	_		0,04	_	_
Titansäure	_	2,67	_		- Kohlen	9.61	1,0
Wasser	3,70	4,40	0,75	4,4	3,07	6,09	2,4
	100,27	97,65	101,18	99,1	97,54	100,66	100,2

Wenn auch wohl die wenigsten Basalte schon für sich allein sich zu Glas zusammenschmelzen und verarbeiten lassen, so dürften sie sich doch in vielen Fällen, wenn man ihnen, ihrer Zusammensetzung entsprechende Zuschläge gäbe, sehr gut zur Darstellung von ordinären, mehr oder weniger dunkelgefärbten Gläsern eignen und häufigere Anwendung verdienen, als dies bis jetzt der Fall gewesen zu sein scheint.

So soll nach Muspratt**) auf einer Glashütte bei Lamspringe mit gutem Erfolge Basalt vom hohen Hagen in wechselnden Mengen, je nach der Qualität des zu verschmelzenden Glases, den Glassätzen zugeschlagen werden. Die Sätze für schwarze Gläser, welche zum Aufbe-

^{*) 1.} vom Meissner (von Gräger). 2. aus der Nähe von Wetzlar (von Gmelin). 3. Bollenreuth (von Rammelsberg). 4. Kammerbühl bei Eger in Böhmen (von Ebelmen). 5. Basalt von Engelhaus bei Karlsbad (von Rammelsberg). 6. Oberrassel bei Bonn (von Bergmann). 7. Basalt von Linz am Rhein (von Ebelmen.)
**) Bd. 3, 233.

wahren solcher Chemikalien dienen sollen, welche durch die Einwirkung des Lichtes zersetzt werden, erhalten einen sehr bedeutenden Basaltzusatz, schmelzen leicht und lassen sich gut verarbeiten.

Laven.

Die Zusammensetzung der Laven würde dieselben ebenfalls zur Benutzung in der Glasfabrikation sehr geeignet machen, allein ihr Vorkommen ist, wenigstens in Deutschland, ein sehr beschränktes, so dass sie für unsere Zwecke kaum in Betracht kommen.

Die Lava von Niedermennig am Laacher See (1) ist von Bergmann, der rheinische Trass (2) von Illgner untersucht worden.

	1		2
Kieselsäure	46,26		48,94
Thonerde	16,42		18,95
Eisenoxydul	4,01		_
Eisenoxyd	2,63		12,34
Kalk	3,79		5,41
Natron	6,97		3,56
Kali	1,96		0,37
Magnesia u. Manganoxydul	2,23	Magnesia	$2,\!42$
Phosphorsäure	1,80	Wasser	7,65
Magneteisen	13,27		
_	99,34	-	99,64

Einen interessanten Fall bezüglich der Anwendung einer Lava zur Glasfabrikation teilt Dumas mit. "Als Chaptal im Jahr 1780 Professor der Chemie in Montpellier war, machte er den Vorschlag, Lava Ducros, Glashüttenbesitzer in der Gegend von Alais, schmolz mit Steinkohle die Lava des ausgebrannten Kraters von Montferrier ohne irgend welchen Zusatz und fertigte einige Flaschen daraus m. De Castleviel, ein anderer Fabrikant, schmolz mit Holz ein Gemenge von Sand, Lava und Natron und erhielt so leichtere und danerhaftere Flaschen als die auf gewöhnliche Weise fabrizierten. Diese Bouteillen waren so gesucht, dass man kaum die eingehenden Bestellangen ausführen kounte. Allein nachdem die Hütte so vier Jahre gearbeitet hatte, glichen die Flaschen den früheren nicht mehr, das Geschäft verlor seinen Ruf und man kehrte zur alten Methode zurück. Lan arbeitete damals also mit einer andern Lava als zu Anfang. Hätte dem Fabrikanten ein Chemiker zur Seite gestanden, so würde durch eine Analyse leicht der Fehler gefunden und durch eine passende Verinderung der Mischung wieder gut gemacht worden sein, während in diesem Falle ein Industriezweig, der so glänzend begonnen hatte, ein trauriges Ende nahm."

Auch ein den Laven sehr ähnliches Material, wie manche Hochsenschlacken es bieten, wird hier und da zur Glasfabrikation benutzt. Betrachtet man die nachstehenden Analysen solcher Schlacken

Von	Rübeland am Harze nach Meyer.	Von Ilsenburg nach Donnenberg.
Kieselsäure	57,75	57,20
Thonerde	12,83	7,60
Kalk	21,65	23,85
Eisenoxydul	1,30	2,65
Magnesia	2,48	2,35
Alkalien	4,14	4,55
Manganoxydu	l Spur	1,30
	100,15	99,50

so überzeugt man sich leicht, dass dieselben mit einem entsprechenden Zusatze von Sand und Alkali verschmolzen ein brauchbares Glas liefern werden.

Granit.

Der Granit bildet bekanntlich ein sehr häufig vorkommendes Gestein und ist wesentlich ein kristallinisch-körniges Aggregat aus Feldspat, Quarz und Glimmer, von welchen drei Gemengteilen der erstere vorwaltend, der letztere untergeordnet zu sein pflegt. Es scheint nicht, als ob der Granit seitens der Glasfabrikanten diejenige Beachtung gefunden hätte, die er offenbar verdient und doch wird er von einzelnen Hütten, so namentlich von der Fabrik von Fr. Siemens in Dresden in bedeutenden Quantitäten verarbeitet. Seine Hauptbestandteile sind auch die Hauptbestandteile des Glases und der reiche Alkaligehalt sowohl des Feldspats (Albit und Orthoklas) sowie auch des Glimmers, würden auf diese Weise die beste und natürlichste Verwendung finden; es kommt noch hinzu, dass die meisten der genannten Materialien sehr wenig Eisen enthalten, so dass wahrscheinlich auch das mittels Granit dargestellte Glas von ziemlich heller Farbe sein würde. Nur müsste ein Chemiker zur Seite stehen, der, um die Natur und Menge der nötigen Zusätze bestimmen zu können, den zur Disposition stehenden Granit sowohl, wie das produzierte Glas von Zeit zu Zeit auf seine Zusammensetzung untersuchte; auch darf hier darauf hingewiesen werden, dass der Alkaligehalt im Feldspat wie im Glimmer nicht selten bis auf 14 Prozent steigt. So würde man z. B. dem Feldspat von St. Gotthard (Adular), welcher in 100 Teilen aus

Kieselsäure	65,75
Thonerde	18,28
Eisenoxyd)	
Kalk	. Spuren
Magnesia	200
Kali	14,17
Natron	1,44
	99,64

besteht, nur noch etwa 10 Prozent Kalk zuzufügen brauchen, um durch Zusammenschmelzen der Materialien ein Glas von der gewöhnlichen Zusammensetzung zu erhalten; ähnlich so beim Glimmer. Es würde also beim Granit nur noch der Quarz zu berücksichtigen und ihm etwa der 6. Teil Kali oder Natron und der 7. Teil Kalk zuzusetzen sein. Die Schwierigkeit der Anwendung von Granit in der Glasfabrikation liegt hauptsächlich in seiner wechselnden Zusammensetzung, unter Hinzuziehung eines Chemikers ist sie jedoch nicht unüberwindlich; und welche Ersparnisse an Alkali würde damit verbunden sein!

Porphyr.

Man unterscheidet von Porphyr sehr verschiedene Arten und sein Vorkommen, in der einen oder der andern Modifikation, gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten. Ihrer Zusammensetzung nach sind die Porphyre noch wenig untersucht; man weiss aber doch so viel, dass ihre Grundmasse dieselben Bestandteile enthält wie der Granit; ausserdem finden sich in dieser Grundmasse eingesprengt Orthoklas, Oligoklas oder Albit, Quarz und Glimmer, alles Mineralien, deren Bestandteile auch im Glase enthalten sind und in richtigen gegenseitigen Verhältnissen durch Zusammenschmelzen Glas bilden. Es unterliegt also auch wohl keinem Zweifel, dass sich die Porphyre sehr gut in der Glasfabrikation würden anwenden und dadurch grosse Mengen von Alkalien ersparen lassen.

b) Glasbrocken.

Hiermit bezeichnet man alle während der verschiedenen Operationen der Glasfabrikation vorkommenden Glasabfälle, sowie auch die von den

Glashütten aufgekauften Glasscherben.

Diese Glasabfälle werden durch Waschen und Abspülen von allem anhängenden Schmutz befreit und je nach dem Gemenge, von welchem sie abstammen, sorgfältig sortiert, in besondern Kästen aufbewahrt und deutlich signiert. Die von den Pfeifen abfallenden Brocken, die sogenannten Näbel, dürften nicht verarbeitet werden; hat man davon eine gewisse Qantität aller fabrizierten weissen Glassorten für sich allein angesammelt, so verschmelzt man dieselben mit einer gewissen Menge einer Komposition, die aus

1 g kohlensaurem Kobaltoxyd,

10 g kieselsaurem Nickeloxydul,

20 g Zinkoxyd,

200 g feinstem Braunstein und

250 g Spat, d. h. kohlensaurem Kalk,

besteht *).

Die Verwendung der Glasbrocken bietet mehr Vorteile, als manche Fabrikanten zu glauben scheinen; viele halten dieselbe sogar geradezu für zu kostspielig. Sie tragen aber wesentlich zur besseren Konservation der Glashäfen und Ofengewölbe bei und verhüten auch eine zu starke Verflüchtigung von Alkali, indem das Gemenge, d. h. der Glassatz einer bei weitem höhern Temperatur bedarf, um in Fluss zu ge-

^{*)} Dr. Schür, die Praxis der Hohlglasfabrikation, Seite 45. Techenschner, Glasfabrikation.

raten, als das fertige Glas und bevor noch die Verbindung zwischen der freien Kieselsäure und dem Kalk und Alkali stattgefunden, hat sich von letztern bereits ein Teil verflüchtigt. Sind dagegen Glasbrocken vorhanden, so schmelzen diese bei einer weit niedrigeren Temperatur und das geschmolzene Glas hüllt nicht nur die Alkalien ein, sondern ist auch fähig sie zu lösen, so dass also ein basisches Silikat entsteht, welches seinerseits auch wieder eine grössere Auflösungsfähigkeit für die Kieselsäure besitzt und diese erhöhte Schmelzbarkeit der Masse hat auch eine Abkürzung des Schmelzprozesses und eine Ersparnis an Brennmaterial zur Folge.

Dieser Vorteile geht man teilweise verlustig, wenn man, wie es sehr häufig geschieht, die Brocken gegen das Ende des Läuterungsprozesses in die Häfen bringt, um dieselben bis an den Rand anzufüllen; richtiger ist es daher jedenfalls, sie, wie es Schür verlangt, Schaufel um Schaufel mit dem Gemenge einzutragen, wobei man zu seiner Rechten einen Kasten mit den Glasmaterialien, zu seiner Linken einen solchen mit Glasbrocken stehen hat.

c) Schmelzglas oder Kalcine.

Viele österreichische, wie auch böhmische Glashütten erzeugten früher, einige wohl auch heute noch, gegen das Ende einer Kampagne, wenn der Ofen so schlecht geworden, dass er zum Glasschmelzen vorteilhaft nicht mehr dienen konnte oder auch während der Festtage, ans einem Gemenge von Sand und Asche nach gewissen Verhältnissen ein sehr leichtflüssiges Glas. Man besprengt zuerst die Asche mit Wasser und mengt sie dann mit dem Sande; man schichtet das Ganze in Haufen, lässt es einige Monate liegen und schmelzt es dann in Häfen. Sobald die Masse geschmolzen ist, schöpft man sie mit dem Löffel aus und giesst sie in kaltes Wasser. Indem man das Schmelzen des abgeschreckten Glases, sowie das Abschrecken in Wasser mehrere Male wiederholt, erhält man ein sehr weiches Glas. Dieses Produkt, dem man den Namen "Schmelzglas" gegeben hat, pflegte man früher in grossen Massen darzustellen.

Auch auf Glashütten, welche anfingen Sulfat oder Kochsalz zu verarbeiten, ist das Verfahren, welches schliesslich nur als ein weitgetriebenes Fritten (siehe dieses) betrachtet werden kann ausgeführt worden. Damit die Masse nicht aus den Häfen stieg, trug man das Gemenge, welches aus 100 Teilen Sand, 100 Teilen Glaubersalz und 10 Teilen gepulverter Kohlen bestand, auf drei oder viermal ein, erhielt es 8 bis 10 Stunden in Fluss, goss es dann in Wasser aus und machte eine neue Schmelze. Am folgenden Tage schmolz man das während der Nacht bereitete Glas noch einmal, wozu etwa 6 Stunden gehören, schreckte es von neuem in Wasser ab und mahlte es, um es seiner Zeit dem Glassatze zuzusetzen.

So wurde auf einer österreichischen Hütte statt des gewöhnlichen Satzes von

> 100 Teilen Sand, 40 "Sulfat, 30 "Kalksteine,

2 Teilen Kohle, 100 " Glasbrocken

arbeiten des Schmelzglases ein Gemenge aus

150 Teilen Sand, 45 " Kalkstein, 200 " Schmelzglas, 150 " Glasbrocken

olzen und es dauerte die Schmelze nur 15 bis 16 Stunden, statt 2 Stunden, wenn man ohne Schmelzglas arbeitete. Das so dar-Glas läuterte sich sehr gut, zeigte sich beim Blasen weich und nicht gegen das Ende der Arbeit.

Kalcineschmelzen scheint in neuerer Zeit in der Weisshohlglason vermehrte Anwendung zu finden, um die Schmelzdauer bei
zukürzen, worüber L. Charlier*) interessante Einzelheiten vernt. Die Schmelze erforderte soviel Zeit, dass es unmöglich wurde,
n in den zwölf Arbeitsstunden ganz auszuarbeiten, und versuchte
er diesem Uebelstande durch ein vorläufiges Niederschmelzen des
nenges in einem separaten Boëtiusofen mit 8 Häfen zu begegnen.
nenge bestand aus

300 Teilen Sand, 115 , Sulfat, 80 , Kalk, 6 , Kohle

Häfen waren an ihrem unteren Ende mit einem Abstichloch, mit einem gusseisernen, wassergekühlten Pfropf geschlossen war, , aus welchem das geschmolzene Kalcine mittels einer gleichssergekühlten Gussrinne in Wasser abgelassen werden konnte. m Verbrauche von 5000 kg Steinkohle in 24 Stunden liefert fen 7500 bis 8000 kg Kalcine in drei achtstündigen Schmelzen. dukt genügt zum Speisen von 3 ebenso grossen Weisshohlglasi braucht in diesen zum Schmelzen und Blankschüren ebensoviel Brennmaterial, wie dieselbe Quantität Sodagemenge, nämlich Steinkohlen in 24 Stunden. Was die Kosten anlangt, so belieselben für 2078 kg Sodaglas 166,64 Frs. für Gemenge und für Kohlen, Löhne und Amortisation des Ofens, also in Summe Frs. oder 10,64 Frs. für 100 kg. Dagegen kosteten 8000 kg 211,69 Frs. für Gemenge und 90 Frs. für Nebenkosten, ein also, oder 2666 kg Kalcine in Summa 100,39 Frs. oder unter ig jener 55 Frs Nebenkosten für das Fertigmachen 155,39 Frs., 100 kg sich zu 7,4G Frs. berechnen mit einer Ersparnis von ent **).

nal, industr. nach Sprechsaal 80. 432. ian vergleiche hierzu das später über das Leuffgen sche Projekt senfabrikation von Rohglas Gesagte.

. i. Erttärbungsmittel.

de Eigenschaften besitzen, dem Glase, medene Farben zu erteilen, ist schon 👾 🕏 Sen- und Mangansilikate erwähnt congen sind aber nicht allein von der Wals, sondern sehr häufig auch von e: ma und desselben Metalls, von der arperatur und Dauer des Schmelzfeuers ...ss beispielsweise das Eisen, wie dies am as Weiteren besprochen wurde, für sich ala Grün, Rot, Orange, Gelb, Blau erzeuächen die Glasmasse so intensiv, dass der ver verhältnismässig geringer Stärke des Ob-. gen Zweck zu dunkel erscheint. In solchen ...s weissem Glase hergestellte Gegenstände mit allegen Glases und nennt solche Gläser "über-

Santen Zwecke am häufigsten angewendeten Me-

as end.

as Oxyd und als Oxydul,

as Oxyd, als Chlorid und als Metall,

Braunstein) und als Oxydul,

ive dis Oxyd sowohl, wie als Schwefelverbindungen,

, 👡 a as Oxyd und als Oxydul,

... is Chromoxyd sowohl, wie als saures und neutrales chromsaures Kali.

an als Oxyd.

... als Chlorid und als sogenannter Cassius scher Purpur. and als Oxyd.

acsen Substanzen dienen noch der bereits früher erwähnte Nak und der Schwefel oder vielmehr indirekt die zur Schwefelverbindungen durch Reduktion schwefelsaurer samuie Nehle zum Färben des Glases.

3 Academ, der Reichtum, die Lebhaftigkeit und der Glanz der con dem Grade der Reinheit des verwendeten Glases sowohl, conentlich von den betreffenden Metallverbindungen abhängig. wach gegenwartig der Handel die Metalloxyde von hinlänglicher wash delett, so sollte der Glasfabrikant mit der Herstellung derwie b west vertraut sein, wie es zur Kenntnis ihrer Wirkungsand eventuell auch zur Prüfung ihres relativen Werts wünschenswere over hour

1 hubaltoxyd (CoO). Das im Handel vorkommende soge-Aubaltoxyd ist gewöhnlich eine Verbindung von Kobaltoxyd mit and de volument de verhaltnissen mit Kobaltoxydul gemengt. stellt en aut die Weise dar, dass man die Kobalterze, je nachdem 4 vorwlegend Arsen- oder Schwefelverbindungen enthalten, Speisinhalte genannt, oder auch arsen-, kobalt-, nickelhaltige Hüttenprodukte, sogenannte Speisen, zunächst gut röstet, dann recht fein pulvert und unter Zusatz von etwas kalciniertem Eisenvitriol und Natronsalpeter in einen Tiegel einträgt, in welchem zweifach schwefelsaures Kali in feurigem Flusse sich befindet. Man erhitzt so lange, bis keine weissen Nebel mehr erscheinen, d. h. bis der Tiegel nur noch einfach schwefelsaure Salze enthält, lässt erkalten, zerschlägt die Schmelze, pulvert sie und kocht sie wiederholt mit Wasser aus. In der roten Lösung finden sich hauptsächlich schwefelsaures Kobaltoxydul und schwefelsaures Kali. Die durch Absetzen geklärte Flüssigkeit giesst man vom Bodensatze ab, fällt das Kobalt durch kohlensaures Kali, wäscht den Niederschlag gut, trocknet und glüht gelinde. So erhält man ziemlich reines Kobaltoxydul.

Das im Handel vorkommende Kobaltoxyd ist bald mehr, bald weniger rein; nach seinem Gehalte bezeichnet man es als feines Kobaltoxyd KF, als mittelfeines KM, und als ordinäres KO. Zum Färben

des Glases ist das reichhaltigste das beste.

Das den Namen Kobaltsafflor (Zaffer) führende Produkt enthält als Hauptbestandteil abgeröstete Kobalterze, bestehend aus Kobaltoxyd und Kobaltoxydul, etwas Nickeloxyd, Eisenoxyd etc. Dieses Gemenge wird gewonnen durch möglichst vollständiges Abrösten der hinreichend reinen Kobalterze; nach seiner Reinheit wird es als ordinärer, mittlerer und feiner Safflor in den Handel gebracht und von den Fabriken mit OS, MS, FS und FFS bezeichnet. Während man sich früher ausschliesslich des Zaffers, später der Schmalte, eines durch reichlichen Kobaltgehalt intensiv blau gefärbten Glases, dessen Darstellung wir später noch kennen lernen werden, bediente, benutzt man jetzt hauptsächlich das reine Kobaltoxyd, wodurch das Erreichen bestimmter Nüancen in der Farbe der Gläser gegenüber der Verwendung der übrigen, in ihrem Gehalte an reinem Kobalt sehr veränderlichen, oft durch anders färbende Oxyde verunreinigten Kobaltpräparate sehr erleichtert wird.

2) Kupferoxydul. Am besten stellt man dasselbe nach einer von Böttger gegebenen Vorschrift dar, indem man gesättigte Kupfervitriollösung in überschüssige Kalilauge giesst, den Niederschlag absetzen lässt, auswäscht und auspresst. Das noch feuchte Hydrat verteilt man in der siebenfachen Gewichtsmenge Wasser, nachdem man in dem letzteren 3 Teile Zucker gelöst hat, fügt eine Lösung von 2 Teilen Kalibydrat in ebenfalls 7 Teilen Wasser hinzu, schüttelt gut um, giesst durch Leinwand und erwärmt unter fleissigem Umrühren auf dem Wasserbade. Das sich absetzende Oxydul wird auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen und getrocknet. Nach einem einfacheren Verfahren mengt man 100 Teile kristallisierten Kupfervitriol mit 57 Teilen kristallisiertem kohlensauren Natron, erwärmt bis zur Entfernung des Kristallwassers, setzt 25 Teile Kupferfeile zu und glüht das Ganze m einem Tiegel. Nach dem Erkalten nimmt man die Masse heraus, wäscht das gebildete schwefelsaure Natron mit Wasser aus und trocknet.

Das Kupferoxydul erteilt dem Glase eine tief blutrote Farbe; auch dient dasselbe zur Bildung der goldähnlichen Flitter in dem Aventu-

ringlase.

3) Kupferoxyd erhält man, wenn man Kupferhammerschlag, nachdem man sich überzeugt hat, dass derselbe nicht mit andern Substanzen, z. B. Ziegelmehl und dergl. verfälscht war, längere Zeit an offener Luft glüht, um das metallische Kupfer und das Kupferoxydul, beide nie fehlende Bestandteile des Kupferhammerschlags, in Kupferoxyd überzuführen. Das Kupferoxyd erteilt dem Glase eine blaugrüne Farbe.

4) Gold. Das Gold gibt dem Glase eine rosenrote bis purpurrote Farbe (Goldrubin). Früher wendete man dasselbe nur in der Form des sogenannten Cassiusschen Goldpurpurs, einer Verbindung von Zinnsäure mit Goldoxydul, an; seitdem aber Fuss gefunden hat, dass sich dieses Präparat beim Schmelzen des Glases in metallisches Gold zersetzt, dessen Teilchen die Färbung bewirken, gebraucht man dasselbe nur noch in der Porzellan- und eigentlichen Glasmalerei und ersetzt es durch eine Auflösung von Chlorgold oder auch wohl durch feingeriebenes Blattgold, welches man dem gemahlenen Glase zusetzt. Das Chlorgold erhält man einfach durch Auflösen von reinem Golde (Dukaten) in Königswasser.

5) Silber. Das Silber färbt das Glas gelb; in der Masse durch Silber gefärbte Gläser gehören indessen zu den grössten Seltenheiten; man bedient sich vielmehr zur Erzeugung der gelben Silberfarbe der Methode des Imprägnierens oder Lasierens, welche darin besteht, dass man Silberpräparate, Chlorsilber oder Silberoxyd, gemengt mit gewissen indifferenten Stoffen auf das fertige Glas aufträgt und in der Muffel

einbrennt.

Zur Darstellung des Chlorsilbers löst man Höllenstein (salpetersaures Silberoxyd) in destilliertem Wasser auf, und setzt zu dieser Lösung so lange verdünnte Salzsäure, als noch ein weisser Niederschlag entsteht; diesen wäscht man vollständig mit Wasser aus und trocknet. Statt Höllenstein kann man auch unreines (kupferhaltiges) Silber in reiner Salpetersäure lösen; diese Lösung wird mit Wasser verdünnt und wie oben durch Salzsäure gefällt; der Niederschlag muss sorgfältig aus-

gewaschen werden, damit alles Kupfer entfernt wird.

Antimonoxyd. Man hat verschiedene Methoden zur Darstellung des Antimonoxyds; sehr rein erhält man es, wenn man Schwefelantimon in der Wärme in konzentrierter Chlorwasserstoffsäure auflöst, die Lösung durch Absetzen sich klären lässt, die klare Flüssigkeit abgiesst, mit vielem Wasser vermischt, den hierdurch entstehenden weissen Niederschlag von der überstehenden Flüssigkeit abgiesst, mit etwas kohlensaurem Natron digeriert, dann auswäscht und trocknet. Das Antimonoxyd bildet ein blendendweisses zartes Pulver. — Man kann es auch auf die Weise erhalten, dass man in einen bis zum Rotglühen erhitzten Tiegel ein Gemenge aus einem Teil Antimon und zwei Teilen Salpeter einträgt; nachdem die Verpuffung vorüber ist, nimmt man die Masse heraus, zerreibt und wäscht sie wiederholt mit Wasser aus; zu vielen Zwecken ist das Auswaschen nicht einmal nötig, da die Glassätze überdies schon Kali enthalten.

Das Antimonoxyd ist von schwacher Wirkung, und es findet eigentlich nur in der Fabrikation von gelben Schmelzfarben Anwendung, indem man es mit Bleioxyd zu gelbem antimonsauren Bleioxyd, dem Neapelgelb, zusammenschmilzt. Im Bleikristallglase kann daher durch Antimon eine gelbe Farbe erzeugt werden, da in demselben das Neapelgelb gleichfalls sich bilden kann. Nicht mit Unrecht machte daher

Benrath*) darauf aufmerksam, dass in den Fällen, in welchen man auch in Alkali-Kalkgläsern mit Antimon eine Gelbfärbung erhalten haben will, diese letztere auf Rechnung eines Schwefelgehalts der angewendeten unreinen Antimonverbindung zu setzen sei.

Zinnoxydul. Dieses Präparat kann auf mehrfache Weise erhalten werden; am leichtesten aber, indem eine Auflösung von Zinnchlorūr, das Zinnsalz des Handels, mit einem Ueberschuss von kohlensaurem Natron gefällt wird; man erhält es so in dem Zustande von Hydrat, welches vollständig ausgewaschen und getrocknet wird. Das Zinnoxydul dient zur Reduktion mancher Metalloxyde und findet nur Anwendung bei der Darstellung von rotem Glase mittels Kupferoxyduls.

Vielfach wird statt des Zinnoxyduls auch die sogenannte Zinnkrätze, ein Gemenge von Zinnoxyd, Zinnoxydul und metallischem Zinn, welches auf der Oberfläche schmelzenden Zinns sich bildet und von diesem abgezogen wird, angewendet. Während in diesem Falle der Zinnoxydgehalt der Krätze wirkungslos bleibt, wirkt nicht nur das Oxydul, sondern auch das metallische Zinn, indem beide sich beim Schmelzen des Glases oxydieren, reduzierend.

Zinnoxyd wird erhalten, wenn man reines metallisches Zinn mit konzentrierter Salpetersäure behandelt; es bildet ein in der Säure unauflösliches, gelblichweisses Pulver, welches man abwäscht, trocknet und nochmals gläht.

Billiger gewinnt man dasselbe, indem man metallisches Zinn bei schwacher Rotglut in einem flachen Gefässe schmilzt und das auf der Oberffäche sich bildende Oxyd in dem Masse, in welchem es entsteht, abzieht, bis sämtliches Metall oxydiert ist. Das gewonnene Oxyd erhitzt man, um die Oxydation vollständig zu machen, nochmals eine Zeitlang und schlämmt es. Den Schlämmrückstand glüht man nochmals, um ihn weiter zu oxydieren und schlämmt ihn neuerdings.

Das Zinnoxyd dient zur Darstellung von Schmelzgläsern, sowie zur Trübung und zum Weissfärben anderer Gläser, da es sich in grösserer Menge nicht in der geschmolzenen Glasmasse auflöst, sondern fein zerteilt darin verbleibt. In Ermangelung von weissgebrannten Knochen wird es bei Blau, Grün, Violett und Gelb angewendet, um diesen ihre Kälte zu nehmen und gefärbte Gläser zu erhalten, die sowohl im durchfallenden, wie reflektierten Lichte gesehen, auf das Auge einen angezehmen Eindruck machen.

Braunstein. Der Braunstein findet sich in verschiedenen Formen; bald kristallisiert, alsdann glänzende Nadeln bildend; bald in kompakten metallischen oder erdigen Massen. Nur die erstere Art ist als reiner Braunstein (Mangansuperoxyd) zu betrachten; die anderen Arten sind nicht nur Gemenge verschiedener niedrigerer Oxydationsstafen des Mangans und oft wasserhaltig und unrein, sondern sie finden sich auch häufig verfälscht. Im reinen Zustande färbt der Braunstein das Glas weinrot; von Eisen begleitet, erteilt er ihm eine schmutzigbraune, eine orange oder auch goldgelbe Farbe.

Der Braunstein zeigt einige Erscheinungen, deren Kenntnis für die Glasfabrikanten von Wichtigkeit ist, so dass wir die hauptsächlichsten

^{*)} Glasfabrikation S. 60.

mitteilen. Durch arsenige Säure (weissen Arsenik) wird die durch ihn hervorgebrachte violette Färbung zerstört; schwefelsaures Natron und Kohle haben dieselbe Wirkung. Wenn man nach der Entfernung der Glasgalle Braunstein in den Hafen gibt, so färbt sich das Glas, sofern man weissen Sand angewendet hatte, violett; der Braunstein geht aber zu Boden und erzeugt in den Häfen ungleichartige Schichten, von denen die oberen die heller, die unteren die tiefer gefärbten sind. Kali- und Bleigläser färben sich leichter violett als Natronglas, also umgekehrt wie beim Kobalt. Um eine gleichmässige Färbung zu bekommen, muss man das Manganhyperoxyd schon dem Glassatze beimengen.

Die violette Färbung verliert, während das Glas kühlt, von ihrer Intensität; setzt man aber alsdann das Glas einer höheren Temperatur

aus, so wird die Farbe wieder dunkel.

Setzt man manganviolettes Glas der Reduktionsflamme des Lötrohres aus, so verschwindet die Farbe, weil hier das Manganoxyd in Manganoxydul verwandelt wird, welches das Glas nur schwach rosa färbt; bringt man aber das Glas in die Oxydationsflamme, so kommt auch die dunklere Färbung wieder zum Vorschein. Hieraus ergibt sich, dass man während des Blasens oder Streckens des blauen Glases die Entstehung von Rauch vermeiden muss.

Die hauptsächlichste Verwendung aber findet der Braunstein, wie

wir gleich sehen werden, als Entfärbungsmittel.

Eisenoxydul und Eisenoxyd, das erstere als Hammerschlag (Eisenoxyduloxyd), das letztere als Caput mortuum bekannt. Beide werden, wie schon gelegentlich der Eisensilikate gesagt, nur selten absichtlich dem Glase zugesetzt; wohl aber finden sich dieselben, wenn auch nur in kleinen Mengen, in fast allen Rohmaterialien als Verunreinigungen derselben und werden dann durch die dem Glase erteilte grüne Färbung lästig.

Chromoxyd färbt das Glas lebhaft gelbgrün. Die Art der Darstellung desselben hat auf die Schönheit der Farbe, einen grossen Einfluss; es gibt daher eine grosse Anzahl von Vorschriften und Methoden, wie man zu einem schön färbenden Chromoxyd zu gelangen habe.

Ein schönes Präparat wird erhalten, wenn man chromsaures Quecksilberoxydul in einem Tiegel erhitzt, wobei es alsdann als dunkelgrünes Pulver zurückleibt; auf dieselbe Weise kann man es auch aus dem zweifach chromsauren Ammoniak darstellen.

Das reine Chromoxyd dient zur Darstellung von Schmelzfarben, während man zur Fabrikation von grünem Glase eine Auflösung von rotem oder gelbem chromsauren Kali, die auf den Sand geschüttet wird, anwendet. In der schmelzenden Glasmasse ist das Chromoxyd nur in geringem Grade auflöslich, und man kann daher über eine gewisse Tiefe von Gelbgrün nicht hinaus; denn das nicht gelöste Oxyd bettet sich in Gestalt unschmelzbarer grüner Flocken, die selbst durch wiederholtes Umschmelzen nicht wieder verschwinden, in das Glas ein und man ist alsdann genötigt eine genügende Menge Brocken weissen Glases zuzusetzen. 100 Teile Sand lösen 2 Teile einfach und 1 Teil zweifach chromsaures Kali auf, und das Erscheinen der grünen Flocken ist ein Zeichen, dass das Glas damit gesättigt ist.

Namentlich, wenn mit saurem (rotem) chromsaurem Kali gefärbt

wurde, tritt die Erscheinung des Ausscheidens grüner kristallinischer Flocken im Glase ein, weil jenes Salz in hoher Temperatur in neutrales (gelbes) chromsaures Kali und sich ausscheidendes Chromoxyd zerfällt, während gleichzeitig Sauerstoff frei wird. Wie wir später sehen werden, hat man diese Eigenschaft des genannten Salzes zur Erzeugung eines grünen, aventurinähnlichen Glases (des Chromaventurins) benutzt.

Uranoxyd. Von den verschiedenen Methoden zur Darstellung des Uranoxyds, wozu man sich stets der Pechblende bedient, dürfte die folgende am meisten zu empfehlen sein. Das feingemahlene Uranerz wird zu der möglichst vollständigen Verflüchtigung von Arsen, Molybdan und Schwefel, und der Ueberführung des Uranoxyduls in Uranoxyd in einem Flammofen geröstet, hierauf mit kalcinierter Soda und etwas Natronsalpeter geglüht und die so erhaltene Masse mit heissem Wasser ausgelaugt. Der Rückstand, welcher das sämtliche Uran nebst Erden und anderen Metallen enthält, wird nach geschehener Verdünnung mit Wasser mit möglichst eisenfreier Schwefelsäure und etwas Salpetersäure behandet. Die von dem Rückstande abfiltrierte klare Lösung versetzt man mit einem Ueberschuss von Soda, wodurch das Uran als kohlensaures Uranoxydnatron aufgelöst wird, während die übrigen Körper zu Boden fallen. Aus der durch Absetzen erhaltenen klaren Lösung wird das Uranoxyd mittels Aetznatron abgeschieden, der Niederschlag gewaschen und getrocknet.

Man bedient sich des Uranoxyds, um dem Glase eine gelbe, grün-

schillernde, fluoreszierende Farbe zu erteilen.

Chromsaures Bleioxyd. Diese Verbindung erhält man, wenn man die Lösung irgend eines Bleioxydsalzes durch saures chromsaures Kali (rotes) fällt. Es bildet ein schönes gelbes Pulver, welches gewaschen und getrocknet wird. Nimmt man statt des roten, gelbes chromsaures Kali (neutrales Salz), so fällt der Niederschlag etwas dunkler aus; und eine zinnoberrote Farbe besitzt derselbe, wenn die Flüssigkeiten alkalisch waren.

Das chromsaure Bleioxyd findet Anwendung zur Darstellung von Schmelzglasfarben.

Phosphorsaurer Kalk. Als solchen bedient man sich wie bereits S. 102 erwähnt, der weissgebrannten Knochen, die ausserdem noch kleine Mengen kohlensauren Kalkes enthalten oder des Guanos. Der phosphorsaure Kalk dient, gleich dem Zinnoxyde, zur Anfertigung von weissdurchscheinendem Glase u. s. f.

Schon seit den ältesten Zeiten bedienten sich die Glasmacher gewisser Stoffe, die entweder dem Glassatze oder dem flüssigen Glase zugesetzt, die Eigenschaft haben, gewisse Färbungen, die dem weissen Glase durch unreine Materialien mitgeteilt worden waren, zu beseitigen.

Wie schon bemerkt, nimmt der Braunstein unter diesen Substanzen eine hervorragende Stelle ein, aber von noch grösserer Wichtigkeit ist wohl die arsenige Säure, der Arsenik. Auch der Salpeter ist hierber zu zählen und in neuerer Zeit hat man auch das Kobaltoxyd und das Nickeloxyd, zu diesem Zwecke in Anwendung gebracht und es dürfte namentlich das letztere berufen sein, in Zukunft als Entfärbungsmittel eine bedeutende Rolle zu spielen.

Die früheren Glasmacher nannten diese Stoffe "Glasmacherseifen" und speziell der Braunstein verdankt dieser, seiner reinigenden, Eigenschaft den Namen "Pyrolusit" d. i. "Feuerwascher".

Was zunächst den Braunstein anlangt, so dient derselbe hauptsächlich zur Beseitigung einer geringen, durch einen Eisengehalt der Rohmaterialien bewirkten, Grünfärbung des weissen Glases. Da der Braunstein, das Mangansuperoxyd, im schmelzenden Glase unter Entbindung von Sauerstoff zu Manganoxyd reduziert wird, so nahm man früher allgemein an, dass derselbe auf das grünfärbende Eisenoxydul im Glase oxydierend wirke, dieses in das gelbfärbende, weniger bemerkbare Eisenoxyd überführend. Auf die Thatsache fussend, dass die sogenannten einfachen Farben, Gelb, Blau und Rot, oder das aus Blau und Rot gemischte Violett mit dem aus Blau und Gelb gemischten Grün sich zu neutralem Weiss ergänzen, stellte zuerst Liebig die Behauptung auf, dass auch bei der Braunsteinentfärbung des Glases das Manganviolett das komplementäre Eisengrün neutralisiere, d. h. dass beide Färbungen zu unsichtbarem Weiss sich ergänzten und es ist später von Kohn durch direktes Zusammenschmelzen entsprechend gefärbter Gläser auch anderer Nüancen der Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung erbracht worden. Da aber das Manganviolett dem Eisengrün nicht völlig komplementär ist, so kann aus der Vereinigung beider auch nicht gänzliche Farblosigkeit resultieren: es entsteht vielmehr je nach der vorhandenen grösseren oder geringeren Menge der färbenden Substanzen ein dunkleres oder helleres Gelb, so zwar, dass dasselbe vom nicht mehr bemerkbaren Lichtgelb bis zum Dunkelorangebraun variiert.

Die Menge Eisen, welche auf diese Weise dem Auge unbemerklich gemacht werden kann, ist nur gering. Müller gibt dieselbe*) zu 1/10 Prozent an; bei höherem Eisengehalt zeigt das Glas schon einen deutlich bemerkbaren gelblichen Stich. Wie bei verschiedenem Eisenund Mangangehalte die Färbungen sich gestalten, zeigt folgende Zusammenstellung:

Gehalt in Pro- zenten		Farbe im		
Eisen- oxydul			Wannenofen	
0,75	3,50	helllichtgelb	grüngelb	
1,00	2,00	gelbgrün	feuriggrün (Moselweinflaschen)	
2,00	2,00	grüngelb (Bordeauxflaschen)	fast ganz grün	
2,00	4,00	feurig goldgelb (Madeiraflaschen)	gelbgrün	
2,25	6,5	hellgelbbraun (Niersteinerflaschen)	heller, ohne Feuer	
1,00	7-8	dunkelorangebraun, feurig,	schmutzig, heller ohne besonderes Feuer	
		(dunkle Rheinweinflaschen)	-	

^{*)} Sprechsaal 1880, 212.

Ist einerseits aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass das Manganoxyd eisenhaltige Gläser gelb färbt, wenn beide Metalle im richtigen Verhältnis vorhanden sind, dass aber die Farbe ins Grüngelbe resp. ins Sattorange, welches selbst ins Violette ziehen kann, übergeht, je nachdem das Eisen oder das Mangan vorwaltet, so lehrt sie anderseits, dass in der Wanne die Wirkung des Mangans weniger hervortritt, als im Hafen. Dieser Umstand erklärt sich aus der bereits oben besprochenen leichten Reduzierbarkeit des starkfärbenden Manganoxyds zu schwachfärbendem Oxydul durch die Flamme, welcher das Glas während der ganzen Dauer der Schmelze in der Wanne weit mehr ausgesetzt ist, als im Hafen.

Ein weiterer Verlust an Braunstein wird herbeigeführt, wenn man denselben von vornberein dem Gemenge beimischt, welches ja in weitsuns den meisten Fällen Kohle enthält, die dann, ehe sie mit dem Sulfat in Wechselwirkung getreten, einen Teil des Braunsteins reduziert. Man sollte daher den letzteren immer erst nach Entfernung der Galle zusetzen, indem man ihn mittels eines eisernen Löffels in Pulverform auf die Oberfläche des geschmolzenen Glases aufstreut. Infolge seines grösseren spezifischen Gewichts sinkt der Braunstein allmählich auf den Boden und man muss daher, um die Bildung violetten Glases in den untern Partien des Schmelzgefässes zu verhüten durch gehöriges Rühren resp. durch das nachstehend zu beschreibende Blasen mit der Kartoffel für eine gleichmässige Mischung Sorge tragen. Die auf diese Weise zu erzielende Braunsteinersparnis soll nach Müller einige Zentner pro Wannenbeschickung betragen.

Da der Braunstein, wie wir gesehen, beim Auflösen im flüssigen Glase Sauerstoff ausgibt, so kann derselbe auch zur Entfärbung solchen Glases dienen, welches durch einen kleinen Gehalt von Schwefelverbindungen oder von Kohle gelb gefärbt ist, indem der sich ausscheidende Sauerstoff diese oxydiert, mit der letzteren entweichende Kohlensure, mit jenem schwefelsaure Salze bildend, welche ihrerseits in die Galle gehen.

Bei der Herstellung besserer Gläser muss man mit dem Braunsteinzusatze sehr vorsichtig sein, damit das fertige Glas nicht violett gefärbt erscheine. Man richte den Zusatz so ein, dass das Glas beim Ausarbeiten einen ziemlich starken rötlichen Stich habe; im Kühlofen terschwindet derselbe alsdann. Wie selbst weisse Glässer durch spätere Enwirkung des Lichts wieder violette Färbungen annehmen können, ist bereits an einer früheren Stelle besprochen.

Ebenso ist bei den Mangansilikaten schon erwähnt worden, dass Natrongläsern eine rötliche, Kaligläsern eine blauviolette Nüance durch Braunstein erteilt werde. Das Rotviolett genügt aber nicht zur wünschenswerten Neutralisation des Eisengrün und ist man daher genötigt den Natrongläsern ausser dem Braunstein eine noch kleine Menge von

Kobaltoxyd beizugeben, weshalb man auch dieses den Entfärbungsmitteln beizählen kann. Um die vielen Schwierigkeiten, welche die Verwendung des Braunsteins als Entfärbungsmittel im Gefolge hat, bei der Fabrikation feinerer Gläser zu umgehen, hat De Fonten ay an der Stelle desselben das

Nickeloxyd in die Glasfabrikation eingeführt, welches als schwarzes Pulver, ebenso wie das schmutziggrüne Nickeloxydul durch sehr komplizierte Prozesse aus den Nickelerzen gewonnen wird und, gewöhnlich nicht ganz frei von Kobaltoxyd, im Handel erhältlich ist. Das Nickeloxydul erteilt dem Kali- und Kristallglase eine bläuliche, dem Natronglase eine Hyazinthfarbe, während ein Gehalt von 5 bis 7 Prozent Kobaltoxyd nach Benrath eine dem Manganviolett sehr ähnliche Nüance im Glase entstehen lässt. Da diese Färbungen sehr konstant sind, so arbeitet man mit diesen Substanzen ungleich sieherer, als mit dem Braunstein.

Aus ähnlichen Gründen will Henrivaux*) unter allen Umständen, namentlich bei der Gussspiegelfabrikation, dem Braunstein das Zinkoxyd als Entfärbungsmittel vorgezogen wissen, ohne jedoch eine Erklärung für die Wirkungsweise des letzteren zu geben, so dass wir uns darauf beschränken müssen, von dieser Angabe Notiz genommen zu haben.

Eines der vorzüglichsten Reinigungs- und Entfärbungsmittel ist die arsenige Säure oder der Arsenik. Gewöhnlich wird sie so angewendet, dass man sie, in Papier gewickelt, in die Mitte des Hafens, auf die Oberfläche des flüssigen Glases wirft; sie sinkt sofort zu Boden und erzeugt grosse Blasen, infolge welcher die Glasmasse hoch aufsteigt und nicht selten sich über die Ränder des Hafens ergiesst.

Mit der Anwendung der arsenigen Säure beabsichtigt man nicht etwa dem Glase einen Zusatz von Arsen zu geben — ein solcher würde ihm nur schädlich sein, es würde sich an der Luft verändern und irisieren — die leicht flüchtige Substanz verdampft vielmehr während der Schmelze selbst, wenn sie in ziemlich bedeutenden Mengen zugesetzt wurde, vollständig und nur in sehr seltenen Fällen ist in farbigem Glase ein äusserst geringer Prozentsatz (0,022 Prozent nach Baede ker) nachgewiesen worden**).

Die arsenige Säure ist eine durchscheinende, glasige Masse, die an der Luft weiss, trübe und undurchsichtig wird; sie ist eines der heftigsten Gifte und muss daher stets unter Verschluss gehalten, bei ihrem Gebrauch die grösste Vorsicht beobachtet werden.

Die Wirkung der arsenigen Säure beruht aber nicht allein darauf, dass die infolge der aufsteigenden Blasen heftig wallende Glasmasse sehr vollkommen gemischt wird: es können ausser diesem rein mechanischen Vorgange auch chemische Reaktionen stattfinden, insofern die arsenige Säure ebensowohl zu metallischem, gleichfalls flüchtigem Arsen sich reduziert, falls oxydierbare Substanzen z. B. Kohle oder Schwefelverbindungen im Glase vorhanden sind, wie sie anderseits bei Gegenwart reduzierbarer Körper diesen Sauerstoff entziehend, in Arsensäure übergeht. Hierauf basiert die bereits S. 120 besprochene entfärbende Wirkung der arsenigen Säure auf violettes Manganglas, da durch jene das starkfärbende Oxyd zu schwachfärbendem Oxydul reduziert wird

^{*)} Henrivaux: Le verre et le cristal 254.

^{**)} Vergl. jedoch Henrivaux: le verre et le cristal, 255: "Le seul bul utile obtenu par l'acide arsenieux employé à cet état (d. h. wenn sie dem Gemenge beigefügt und nicht erst während der Läuterung in die Schmelze eingeführt wird) c'est de faciliter la fusion, mais alors il est préferable d'envoyer l'arseniate de soude."

und es findet daher der Arsenik in den Fällen Anwendung, in welchen mit Braunstein "gewaschenes" Glas durch eine etwas zu reichlich bemessene Dosis des letztern rot geworden war.

Handelt es sich nicht um diese chemischen, sondern nur um die anfangs erwähnten mechanischen Wirkungen, so kann man sich statt der arsenigen Säure in den meisten Fällen, wenn auch nicht in allen, auch einer Kartoffel, einer Rübe oder einer sonstigen Knolle oder Frucht bedienen; meistens nimmt man aber eine Kartoffel, die man in dem Augenblick, in welchem die Glasgalle verschwunden ist, in das flüssige Glas eines jeden Hafens einführt. Hierzu bedient man sich eines etwa 2,40 m langen und 2 cm dicken Rundeisens mit einer hölzernen Handhabe, welches am anderen etwas umgebogenen Ende ein eisernes Querstück trägt, so dass dieses mit dem Stiele ein T bildet. Dieses Querstück ist an seinen beiden Enden zugespitzt, an jeder dieser Spitzen befestigt man die Hälfte einer von Sand und Staub gereinigten Kartoffel und taucht diese alsdann mit der grössten Vorsicht in das geschmolzene Glas, bis auf den Grund des Hafens, wobei man das Eisen nach links und rechts bewegt, dasselbe dann etwas hebt und wiederum hin und her bewegt, und so fort, bis man sich überzeugt hat, dass die Glasmasse überall gleichmässig gemischt ist. Wenn bei dieser Manipulation die auf dem Glase schwimmende Galle mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, so wird augenblicklich prasselnd und mit Büchsenschuss ähnlichem Knalle ein Teil der glühenden Masse aus dem Hafen geschleudert, wobei der Arbeiter aufs gefährlichste verletzt werden kann. Man setzt darum die Stange von der Seite ein, und fährt, das Gesicht abgewendet, um bei einem etwaigen Unglücke wenigstens die Augen zu schützen, rasch mit der Kartoffel unter die Oberfläche der Masse. Ist dies glücklich von statten gegangen, so hat die weitere Operation keine Gefahr mehr, denn das weissglühende, geschmolzene Glas verwandelt die Feuchtigkeit der Kartoffel in Wasserdampf, welcher das dickflüssige Glas in polternde Bewegung versetzt, bis er entwichen ist. Dies Verfahren ist dem Umrühren des Glases mittels einer eisernen Stange vorzuziehen, weil man dabei nicht Gefahr läuft, das Glas durch das sich ablösende Eisenoxyd zu verunreinigen. Obgleich die verkohlten Kartoffeln dem Glase eine gelbliche Farbe erteilen, so bringt das doch keinen Nachteil, indem diese Färbung während des Läuterns wieder verschwindet. Hat man auf diese Weise die Arbeit an einem Hafen beendet, so nimmt man die verkohlte Kartoffel ab, ersetzt sie durch eine neue und wiederholt die Operation bei dem folgenden Hafen; für jeden Hafen genügt eine Kartoffel.

Obschon auch auf diese Weise eine energische Bewegung innerhalb der Glasmasse erzielt werden kann und obschon Flamm*) die Behauptung ausgesprochen hat, dass die nach ihm genannte Kartoffel den Arsenik unter allen Umständen zu ersetzen vermöge, scheint dies doch nicht, wie schon hervorgehoben, der Fall zu sein. Wenigstens sagt Benrath**), dass alle Versuche, die er nach dieser Richtung hin beim

**) Glasfabrikation 61.

^{*)} Le verrier etc. Paris 1863, 56.

Schmelzen von Gussspiegelglas gemacht habe, daran gescheitert seier dass das Glas stets von sehr feinen Blasen durchsetzt (gispig) geweser

Salpeter (salpetersaures Kali und salpetersaures Natron, Chil salpeter) hat unter gewissen Verhältnissen ebenfalls die Eigenschaft de Glas zu reinigen, resp. zu entfärben. Die in der Hitze entweichende Gase wirken oxydierend auf manche im Glase enthaltene Stoffe ei während das in Freiheit gesetzte Alkali als Flussmittel wirkt. I grösserer Menge angewendet, verursachen die Salpetersäuresalze ein frühzeitige Zerstörung der Häfen, deren Thonerde in das Glas übe geht.

Viertes Kapitel.

Die fenerfesten Materialien.

Zur Durchführung der Schmelzprozesse, deren Endresultat das Glas ist, bedarf der Glasfabrikant einer Reihe von Apparaten, zu deren Herstellung nur solche Materialien Verwendung finden können, welche den hohen Temperaturen, bei welchen jene Prozesse sich vollziehen, so wie den Einwirkungen der Gemengebestandteile in genügendem Grade Widerstand zu leisten vermögen. Man wird nicht zu weit gehen, wenn man behauptet, dass von der Qualität dieser Materialien in erster Linie die Rentabilität und das Gedeihen, ja selbst die ganze Existenz einer Glashütte abhängt, und es wird daher eine Hauptaufgabe für den Fabrikanten sein, eine möglichst eingehende Kenntnis dieser Materialien und

und ihrer Eigenschaften sich zu gewinnen.

Die Kieselsäure und die Thonerde, erstere in der Form gewisser natürlicher Sandsteine oder der aus Quarzgestein durch Mahlen desselben, Vermischen des Pulvers mit geringen Mengen von Bindemitteln, Formen und Brennen auf künstlichem Wege hergestellten "Dinassteine", letztere in ihrer Verbindung mit der Kieselsäure, als kieselsaure Thonerde, den Hauptbestandteil der bei aller Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung, wie in ihrem physikalischen Verhalten doch unter dem gemeinsamen Namen "Thon" zusammenfassbaren Ablagerungen ausmachend, in der Gestalt von Formsteinen aller Art, nehmen unter jenen Materialien die hervorragendste Stelle ein, während andere, die Magnesia beispielsweise, von untergeordneter Bedeutung sind und namentlich für die Zwecke der Glasfabrikation bisher gar keine oder doch nur höchst seltene Verwendung gefunden haben, weshalb wir sie in dieser Stelle füglich übergehen können.

Thon. Was nun zunächst das wichtigste dieser Materialien, die kieselsaure Thonerde betrifft, so bildet dieselbe, wie bereits angeführt, den hanptsächlichsten Bestandteil der in ihrer Zusammensetzung sehr

voneinander abweichenden erdigen, in der Erdrinde sehr verbreiteten Massen, die wir Thon nennen, und die nur darin miteinander übereinstimmen, dass sie keine primitiven Gebilde, sondern aus der Zersetzung früher entstandener Mineralien hervorgegangen sind, und entweder ganz oder der Hauptsache nach aus kieselsaurem Thonerdehydrat bestehen. Physikalisch sind sie darin sich ähnlich, dass sie im feuchten Zustande eine mehr oder minder formbare, bildsame oder plastische Masse darstellen, welche beim Trocknen zwar im ganzen die erteilte Form beibehält, aber kleiner wird oder schwindet, dann leicht zerreiblich und nicht mehr plastisch ist, welche beim Anhauchen einen eigentümlichen Geruch, den Thongeruch, zeigt, Wasser stark anzieht, daher bei Berührung mit der feuchten Zunge daran haftet, mit mehr Wasser augerührt, sich zu einem Brei oder Schlamm verteilt, aus dem sich die festen Teile, ihrer Feinheit wegen, nur sehr langsam absetzen. Bis zu 100° C. können die Thone erhitzt werden, ohne ihre Verteilbarkeit im Wasser zu verlieren; werden sie aber auf 200 bis 300° C. erhitzt, so schwinden sie noch mehr, sie werden dichter, erlangen mehr Zusammenhang und wenn sie auch dann noch poröse Massen bilden, welche das Wasser durchsickern lassen, so zerfallen und zergehen sie doch darin nicht mehr. Die nur aus kieselsaurem Thonerdehydrat bestehenden Thone schmelzen bei keiner im Ofen zu erzeugenden Hitze, wohl aber vor dem Knallgasgebläse zu glasähnlichen Schlacken; diejenigen, welche nur wenig fremde Beimengungen enthalten, die sogenannten feuerfesten Thone sind ebenfalls kaum schmelzbar; diejenigen jedoch, welchen viel Kalk, Eisenoxyd u. s. w. beigemengt ist, die gewönlichen Töpferthone, schmelzen leicht zu Schlacken.

Im starken Feuer werden die Thone so hart, dass sie am Stahle Funken geben und von diesem nicht mehr geritzt werden. Bei steigender Hitze werden sie zunehmend dichter, minder porös, härter und klingender und ziehen sich mehr und mehr zusammen.

Die Thonarten sind alle durch Zersetzung und Verwitterung von Gesteinen entstanden, welche neben anderen Silikaten kieselsaure Thonerde enthalten, die reineren durch Zersetzung von Feldspat und diesen ähnlichen Mineralien: Albit, Spodumen und Porzellanspat und anderen, welche als Gemengteile der verbreitetsten Gesteine: Granit, Gneiss, Syenit und Porphyr vorkommen, indem Kohlensäure das kieselsaure Alkali zerlegte und kohlensaures Alkali und Kieselsäure von Wasser gelöst und fortgeführt wurde. Neben der kieselsauren Thonerde enthalten aber alle Thonarten noch grössere oder geringere Mengen von Silikaten anderer Erden und Alkalien, meist freie Kieselsäure, unzersetzte Teile der Gesteine, woraus sie entstanden: Glimmer, Quarz, ferner Eisenoxyd u. s. w. und sehr häufig sind auch Schwefelkies und organische Stoffe vorhanden.

Manche Thone finden sich noch an der Stelle, wo sie sich bildeten, zum Teil in den Gesteinen, denen sie ihren Ursprung verdanken. Waren diese frei von Eisen und enthalten die Thone neben der aus kieselsaurem Thonerdehydrate bestehenden plastischen Masse nur geringe Mengen anderer Silikate, Quarz und unzersetztes Gestein, welche letzeren sich durch Schlämmen leicht entfernen lassen, so erhält man

einen im Ofenfeuer weissbleibenden unschmelzbaren Thon, den man Kaolin nennt.

Viel häufiger sind die zersetzten Gesteine, die durch Wasserfluten aufgerührt und aufgeschwemmt werden. Oft war dies die Veranlassung, dass sich der plastischen Thonmasse bei ihrem Absetzen an anderen Orten gleichzeitig aufgeschlämmte Substanzen, wie Eisenoxyd, kohlensaurer Kalk, Magnesia, Sand u. s. w. beimengten, bisweilen aber nur das Mittel, die plastische, aus kieselsaurem Thonerdehydrat bestehende Masse von Beimengungen unzersetzter Gesteinsteile, Quarz oder dergleichen, zu befreien, indem sie ihrer feinen Zerteilung wegen länger suspendiert blieb als die gröberen Gemengteile; selten ist jene dann frei geblieben von, wenn auch geringem, Gehalt an Eisen, was sie zur Fabrikation von weissem Porzellan ungeeignet macht. Dagegen pflegt solcher Thon sehr feuerfest sich zu erweisen, während ein beträchtlicher Eisen- oder Kalkgehalt die Masse leicht schmelzbar macht.

Nach ihrem verschiedenen Verhalten kann man die Thonarten in vier Klassen einteilen: 1) feuerfeste Thone: Porzellanerde und plastische Thone; 2) schmelzbare Thone: gemeiner Töpferthon; 3) kalkige oder aufbrausende Thone; 4) ockrige Thone.

Von diesen interessieren uns hier nur die feuerfesten plastischen Thone, auch als Pfeifen-, Kapsel- und Steingutthone bezeichnet. Diese Thonarten sind von ihrem Bildungsort weggeschwemmt und daher selten eisenfrei; der Eisengehalt darf aber nicht zu hoch steigen, sonst verlieren sie die geschätzteste Eigenschaft, die Unschmelzbarkeit. Sie sind höchst plastisch, verschieden gefärbt, brennen sich aber im Feuer weiss oder gelblich; sie werden zu Steingut, Fayence, Pfeifen, Porzellankapseln, feuerfesten Steinen aller Art, Tiegeln und Häfen verarbeitet. Alle diese Thone enthalten geringe Mengen von Alkali, wodurch nicht selten ihre Unschmelzbarkeit beeinträchtigt wird; übrigens steht letztere auch in keiner bestimmten Beziehung zu dem Verhältnis des Gehalts an Kieselsäure und Thonerde, indem weder die kieselsäure-, noch die thonerdereichsten zu den am meisten feuerbeständigen gehören; erstere schmelzen bei etwa vorhandenen Basen (Kali, Natron) leicht zu einem Glase zusammen und letztere zerdrücken sich leicht im Feuer.

Die feuerfesten Thone sind nicht gerade sehr verbreitet auf der Erdrinde, aber an einzelnen Stellen in mächtigen Lagern angehäuft. Sie finden sich zumeist in der Tertiärformation die Kreide überlagernd, bisweilen auch im Kohlengebirge. Die hauptsächlichsten Lagerstätten von feuerfestem Thon in Europa sind in Beziehung auf Feuerbeständigkeit, Plastizität und Anwendbarkeit in der Glasfabrikation zur Anfertigung von Häfen und Ziegeln hinreichend bekannt und beschränken wir uns auf die Anführung der vorzüglicheren.

In England wendet man gewöhnlich den Stourbridgethon an, von welchem man jedoch mehrere Qualitäten unterscheidet. Obgleich derselbe nicht gerade sehr feuerbeständig ist, so besitzt doch ein Gemenge von rohem und gebranntem Stourbridgethon die gute Eigenschaft, beim Brennen der Häfen nicht leicht zu bersten.

Das Lager dieses weltberühmten feuerfesten Thones befindet sich bei Stourbridge in der englischen Grafschaft Worcestershire (dicht an der Grenze von Staffordshire, etwa 20 Kilometer von Bir-

mingham). Dasselbe hat eine Ausdehnung von 3,2 Kilometer in der Länge und streicht in schiefer Richtung aus einer nicht genau bekannten Tiefe bis an die Erdoberfläche, wo es früher zu Tage ausging. An dieser Stelle ist es aber schon abgebaut, und die Schächte, welche zu ihm führen, gehen jetzt schon 70 bis 120 m tief hinab, wobei sie die Kohlenformation 15 m über dem Thone durchbrechen. Ueber der Steinkohle liegt dann an der Erdoberfläche der rote Sandstein, welcher hier die herrschende Formation bildet. Wie überall in dieser Gegend, durchsetzen Gänge von Eisenstein alle diese Schichten, und sind, wo sie in den Thon eindringen, sehr nachteilig für dessen Qualität. Das Thonlager selbst hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,6 m, die jedoch stellenweise bis auf 1 m sinkt. Die Qualität der verschiedenen Schichten ist sehr ungleich, und namentlich in der Mitte besser als da, wo der Thon mit dem Hängenden und Liegenden in Berührung kommt. Die Gewinnung des Thons geht ganz in bergmännischer Weise vor sich, dabei wird derselbe schon in der Grube in drei verschiedene Qualitäten sortiert: die erste und beste für Glashäfen und Hohöfenkernschächte: die zweite für Schmelztiegel zum Schmelzen von Messing und Eisen; die dritte für feuerfeste Ziegeln und Formsteine aller Art. Die beiden ersten Sorten werden bei der Verarbeitung mit schon gebranntem Thon gemengt, die dritte nicht; zu ihr kommen auch die Abfälle der beiden ersten. Ausserdem wird in allen drei Qualitäten noch zwischen mild und streng, d. h. harter und weicher Abart unterschieden; beide werden getrennt gehalten und nach Erfordernis untermengt; Weiber zerschlagen die Stücke mit dem Hammer und sondern jeden mit Aederchen von Eisenstein und anderen Verunreinigungen durchzogenen Teil aus. Die für gut befundenen Stücke werden vor dem Mahlen ganz zerschlagen und einer letzten sehr sorgfältigen Sortierung unterworfen. Der vollständig ausgelesene und gereinigte Thon der ersten Qualität wird in ringsum geschlossenen Schuppen aufbewahrt, um ihn vor Regen zu schützen. Alle diese Vorsichtsmassregeln sind durchaus nötig, um die für Glashäfen erforderliche ausgezeichnete Qualität zu erreichen. Von dem für Glashäfen, Schmelztiegel u. s. w. einzumischenden gebrannten Thon werden die rohen Stücke in einem gewöhnlichen Breunofen gar gebrannt und dann grob gemahlen.

Zur Verarbeitung wird der Thon nicht eingesumpft oder geschlämmt, sondern nur durch Besprengen mit Wasser angefeuchtet, und zwar die beiden ersten Sorten nur soweit, dass sie sich formen lassen. Vorher aber wird der Thon gemahlen, und zwar sind, um jede Vernreinigung zu verhüten, zwei verschiedene Mühlen vorhanden, die eine ausschliesslich für die beiden besseren Sorten, die andere für den Ausschuss. Die Mühlen sind Kollergänge, sowohl Bodenplatte wie Läufer von Stein, mit dicken gusseisernen Ringen eingefasst. Vor dem Mahlen wird der Thon Nr. 1 und 2 mit Wasser besprengt, so dass er oben feucht wird, dann geht er einige Zeit im Kollergange herum. Die Streichmesser desselben schaffen ihn dann auf einen breiten rotierenden Riemen mit hölzernen Querstegen (um das Zurückfallen des Thons zu verhüten); dieser transportiert ihn etwas höher hinauf in einen Schütteltrichter (Rumpf), aus welchem er auf ein Rattiersieb fällt. Was nicht durch das Sieb geht und am anderen Ende desselben ab-

fällt, wird durch ein anderes endloses Band, von der Einrichtung des eben beschriebenen, wieder den Mühlsteinen zugeführt; was durch das Sieb gegangen ist, wird nochmals gesiebt, um etwa zufällig hineingefallene gröbere Stückchen zu entfernen. Der von der Mühle kommende Thon wird mit soviel Wasser gemengt, dass er bei der Durcharbeitung, die hier häufig von Menschen, durch Treten mit nackten Füssen, geschieht, plastisch wird. Maschinenarbeit wird hier sowohl, wie beim Formen gern vermieden, weil die Masse dadurch zu dicht wird und dann im Feuer beim Entweichen der Wasserdämpfe dem Reissen ausgesetzt ist.

Der Stourbridgethon ist so geschätzt, dass er zur Anfertigung von Häfen von den Glasfabriken fast aller Länder bezogen wird. Infolge hiervon ist derselbe auch vielfach untersucht worden und auch diese Analysen zeigen, dass er nicht immer dieselbe Zusammensetzung hat.

	-	Rich	ardson.		Cowper- Getrockne			
	a.	Ъ.	c.	d.	e.	f.	g.	h.
Kieselsäure	68,05	61,15	64,10	63,70	70,60	63,3		
Thonerde	18,85	25,00	23,15	20,70	25,90	23,3	11,20	10,50
Kieselsaure								
Thonerde	-	-	100	-	-	-	75,20	77,70
Eisenoxyd	5,10	1,10	1,85	4,00	2,00	1,8	2,12	2,00
Kalk	0,80	1,30		-	1,50	1,3	1,48	0,20
Magnesia	-	-	0,95	-	Spur	Spur	Spur	-
Wasser	6,00	12,50	10,00	10,30	-	10,3	9,99	9,53
	98,80	101,05	100,05	98,70	100,00	100,0	99,99	99,93

	von H	leeren.	Mus	prat.	Salvetat, Bradley-Hill
	i.	lc.	1.	m.	bei Stourbridge.
Kieselsäure	69,99	65,10	63,99	61,77	45,25
Thonerde	19,05	22,22	20,84	18,97	28,77
Kalk	_	0,14	0,30	1,53	0,47
Magnesia		0,18	0,94	0,91	300
Eisenoxyd	2,70	1,92	0,75	0,17	7,72
Wasser	6,80	9,86	11,67	14,79	17,34
Kali	-	0,18	1,51	1,86	
	98,54	99,60	100,00	100,00	99,55

a zu feiner Fayence; b zu Tiegeln; c desgleichen; d zu Gussstahltiegeln; e zu Tiegeln; f zu Tiegeln; g nach Belly die beste Sorte; b nach Brown die beste Sorte.

i unschmelzbar, liefert vortreffliche, feuerfeste Steine und Stahlschmelztiegel; k ist nach Tockey, l nach Henry die beste Sorte.

Ansserdem werden in England noch Thone von den folgenden Lagerstätten angewendet:

	Devon	shire.	Stafford-	Starming-	New- castle.	Dorset-	Dowlais.	Garn- kirk.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.
Kieselsäure	49,60	52,06	51.80	48,04	55,50	48,99	67,12	59,48
Thonerde	37,40	29,38	30,40	34,37	27,75	32,11	21.18	28,95
Eisenoxyd	:	2,37	4,14	3,05	2,01	2,34	1,85	1,05
Magnesia	-	0,02	0,50	0,45	0.75	0,22	0,84	-
Kalk	-	0,43	-	0,66	0,67	0,43	0,32	-
Kali	-	2,29	-	1,94	2,19	3,31	2,02	-
Natron	-	2,56	-	-	0.44	2.33	1,39	-
Wasser	11,29	10,27	13,11	11,15	10,53	9,63	4,82	11.05
	92,20	99,38	99,95	99,66	99,84	99,36	99,54	100,53

Der letztgenannte Garnkirkthon, einer der vorzüglichsten, ist ein wenig sandiger Schieferthon, welcher bei Gartsherie in der Nähe von Glasgow (Schottland) im Steinkohlengebirge vorkommt und ebenfalls bergmännisch mittels Tiefbaus gewonnen wird. Den auf Halden gestürzten Thon lässt man einige Jahre auswittern, wodurch derselbe eine hellere Farbe gewinnt und seinen Gehalt an Schwefelkies verliert, welcher zu Eisenvitriol oxydiert, durch den Regen ausgelaugt wird. Bei der folgenden Handscheidung werden alle noch nicht genügend verwitterten, d. h. mit der Hand noch nicht zerdrückbaren Stücke sorgfältig ausgeschieden und auf die Halde zurückgebracht.

In Frankreich ist der Thon von Forges-les-Eaux am meisten zur Anfertigung von Ziegeln und Häfen geschätzt; doch werden neben demselben, je nach der Oertlichkeit, auch noch andere Thonarten für diesen Zweck verwendet. Die nachstehenden Analysen geben die Zusammensetzung einiger derselben:

1	Forges-les-Eaux.	Echassures.	Labouchade	. Leyool.	Hayanne.	Malaise.	Nuze-Joul
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.
Kieselsäur	e 65,0	49,20	55,40	52,00	66,10	52,55	47,20
Thonerde	24,0	34,00	26,40	31,60	19,80	26,50	32,40
Eisenoxyd	Spur	-	4,20	4,40	6,30	0,55	3,00
Kalk	=	177	-	-	-	3,00	-
Megnesia	1000	-	-	-	-	1,50	
Wasser	11,0	16,40	12,00	12,60	7,50	15,00	16,00
	100,0	99,60	98,00	100,60	99,10	99,10	98,60

Die Analysen sind sämtlich im Laboratorium der Porzellanmannfaktur zu Sevres ausgeführt; a dient zu Glashäfen und feiner Fayence; b zu Tiegeln; c zu Glashäfen; d zu Glashäfen; e zu feuerfesten Steinen; f zu Porzellankapseln; q zu Glashäfen etc.

Ausser den genannten dienen in Frankreich zur Anfertigung von Häfen und Wannen der Thon aus der Normandie, d'Hautrage genannt (auch zur Fabrikation von Flaschen benutzt); der Thon von Ardeise, von bläulicher Farbe, in Vermengung mit dem vorigen; der Thon von Lyon und Bedoins hauptsächlich von den Glasfabriken zu Rive-de-Gier und Lyon angewendet.

n besitzt in dem Lager von Andenne bei Lüttich einen ausguten Thon, der nicht allein in Belgien selbst, sondern auch een und Frankreich aus sehr gesucht wird. Dieser Thon be-Bischof in 100 Teilen aus:

Kieselsäure, ge	bunden 39,69
Kieselsäure, al	s Sand 9,95
Thonerde	34,78
Magnesia	0,41
Kalk	0,68
Eisenoxyd	1,80
Kali	0,41
Glühverlust	12,00
	99,72

chland ist verhältnismässig reich an feuerfesten Thonen, und sich Lagerstätten davon in vielen Gegenden. Als die wichtielben mögen folgende angeführt werden: Koblenz und Köln, n und Valendar am Rhein, Amberg, Kemnath, Schwarzenfeld eim in Bayern, Wiesloch in Baden, Grossalmerode, preussische essen, Hubertusburg in Sachsen, Bunzlau in Schlesien, Grünzer Pfalz, Einberg bei Koburg, Klingenberg am Main (Strasson genannt) und viele andere.

imensetzung einiger der vorgenannten feuerfesten Thone:

ij	Lauters- heim.	Valen- dar.	Schwarzen- feld.	Kehl- heim.	Gross- almerode.	Einberg.	Klingen- berg.
1	49,00 33,09	65,27) 24,19)	78,13	71,58	47,50 34,37	53,00) 27,00)	79,98
	-	-	12,83	18,43	-	-	11,59
ı	2,10	1,00	0,41	0,20	1,24	2,00)	0.11
п	0,20	2,02	Spuren		1,00	- 1	0,11
п	2,00	—(CaO,SC), 1,13	0,31(Ca	0,80,00,50	1,25	0,69
И	-	-	100	-	Share The	Spuren	-
п	-	-	-	-	-	Spuren	=
П	13,56	6,75	8,00	9,48	- 14,0	16,20	7,63

r diessen Thonarten bezieht das südliche Deutschland auch nau in der Schweiz ein vorzügliches Material; in 100 Teilen reier Kieselsäure, 88,00 kieselsaurer Thonerde, Spuren von Mangan und 3,23 Wasser bestehend.

nigen der vorstehend aufgeführten Thonarten mögen noch folerkungen dienen.

Chon von Lautersheim und Valendar wird, ausser zu feinen Thonwaren aller Art benutzt.

hon von Schwarzenfeld zieht sich beim Brennen stark für sich allein angewendet, trocknen die daraus gefertigten le schwierig und bersten beim Brennen. Die daraus gefern widerstehen zwar vollständig dem aus Soda oder Pottasche nen Glase; wendet man aber Glaubersalz oder Kochsalz an, gen sie ohne Ausnahme*). Um diesen Thon für Häfen anwend-

g-Gräger, 4. Auflage, pag. 95.

bar zu machen, muss man ihn mit Thon von Langenau oder Klingenberg vermengen; der erstere verringert das Schwinden, der andere macht, dass sie sich weniger verziehen. Die Herdsteine aus dem rohen wie gebrannten Thon von Schwarzenfeld schwinden in der Hitze dermassen, dass in kurzer Zeit breite Risse entstehen und die scharfen Kanten sich abrunden; wenn man mit Glaubersalz arbeitet, so verglasen sie so schnell, dass selbst der bestbeschaffene Ofen kaum vier Monate überdauert; gebrannt leistet jedoch dieser Thon vortreffliche Dienste.

Der Thon von Kehlheim bei Regensburg in Bayern hat eine weisslich gelbe Farbe und wird von den Glashütten des Böhmerwaldes vielfach angewendet. Da sich daraus gefertigte Gegenstände leicht verziehen, so muss man diesen Fehler durch Zusatz von Schamotte verbessern.

Der Thon von Schwarzenfeld, ebenfalls in der Gegend von Regensburg, gegen Amberg zu gelegen, ist sehr strengflüssig und von grosser Bindekraft.

Der Thon von Valendar ist sehr feuerfest, allein sehr ungleichartig in seiner Masse. Die von diesem Thon aufgebauten und mit Steinkohlen geheizten Oefen dauern mehrere Jahre und die daraus gefertigten Häfen sollen, wenn kein Sulfat verschmolzen wird, bis zu 80 Schmelzungen aushalten.

Der Thon von Grossalmerode liefert die allbekannten vorzüg-

lichen Schmelztiegel.

Der Thon von Einberg bei Koburg; dieser dem heftigsten Porzellanfeuer widerstehende Thon wird fast auschliesslich zu Porzellankapseln verwendet.

Der Thon von Klingenberg, auch Strassburger Thon genannt, hat eine schwarzbläuliche Farbe, ist äusserst brauchbar, an Güte den besten belgischen Thonen gleich und namentlich von bedeutendem Bindevermögen und dient namentlich dazu, andere Thone in Beziehung auf Schwinden und Verziehen zu verbessern.

Der Thon von Langenau in der Schweiz bildet entweder grössere feste Stücke oder eine zerbröckelte Masse; erstere, die reiner sind, dienen zur Anfertigung von Häfen; letztere zu der von gebrannten Steinen. Die aus diesem Thone erhaltenen Produkte widerstehen vollkommen dem Feuer, wie auch der Einwirkung der schmelzenden Silikate; er dient zur Verbesserung der in der Hitze zum Verziehen geneigten Thone. In dem Verhältnis von 4 Teilen rohem und 1 Teil gebranntem Thonangewendet, hat man nicht zu fürchten, dass die Häfen bei plötzlichem Temperaturwechsel springen.

Diesen Thonen reihen sich noch die im Oesterreichischen zur Anfertigung feuerfester Materialien angewendeten an, von welchen L. Knaffl in Wien eine grosse Anzahl untersucht hat. Im folgenden geben wir

die Analyse dieser Thone von Knaffl:

	1	- 5		The same of	3
Kieselsäure	40,78	58,09	61,91	40,89	42,31
Thonerde	36,22	24,32	24,49	39,22	38,67
Eisenoxyd	2,01	0,97	1,56	1,01	1,02
Kalk	2,92	1,58	0,81	1,04	0,45

	1.		2.	- 1	3.
	1,21	0,31	0,26	1,27	0,43
	4,12	3,96	4,95	1,92	3,52
ast	12,14	10,56	6,12	13,95	13,24
1	99.40	99.79	100,10	99.30	99'64

Chon von Melnik in Böhmen, der in Stabeisenschmelzhitze sintert; perlgran von Farbe und plastisch; in der Lötrohruschmelzbar.

Kaolinerde von Dauberwitz in Mähren; in der Lötrohrinschmelzbar; bei der Schmelzhitze von Stabeisen schwach zuesintert; plastisch; grauweiss.

Caolinerde von Zettlitz in Ungarn; in der Lötrohrflamme zbar; bei der Schmelzhitze von Stabeisen kaum gesintert; plareiss.

		4.		5.		6.	7.
	1860.	1861.	1861.	1862.	1862.	1863.	1863.
re	53,87	50,78	57,78	58,09	47,39	48,39	54,00
	28,12	33,05	22,22	21,30	34,92	35,00	20,22
d	0,71	1,61	2,01	3,22	2,74	3,12	5,72
	0,29	1,77	2,03	2,41	1,72	0,82	1,02
	Spur	Spur	1,22	0,96	0,39	-	0,78
Natron	2,72	3,04	3,97	4,51	2,36	2,54	7,45
ast	14,14	10,51	11,56	10,36	11,15	11,72	10,11
1	99,85	100,76	100,79	100,85	100,67	101,59	99,80

Caolinerde von Feistritz in Steiermark; in der Lötrohrmschmelzbar; bei der Schmelzhitze von Stabeisen schwach geplastisch; grauweiss.

Kaolinerde von Krummnussbaum in Niederösterreich; ötrohrflamme etwas erweicht; bei der Schmelzhitze von Stabintert; kurz weiss.

Thon von Göttweih in Oberösterreich; in der Lötrohrinverändert; bei der Schmelzhitze von Stabeisen unverändert; itisch; hellgrau.

hon von Voitsberg in Steiermark; in der Lötrohrstamme gerundet; bei der Schmelzhitze von Stabeisen gesintert; sehr ; rötlichblau.

7	8			9.	10.	11.
W	1861.	1862.	1861.	1862.	1863.	1863.
re	50,02	56,35	48,13	50,75	58,82	58,27
	30,71	25,76	29,76	30,52	22,14	23,22
d	3,01	5,40	3,21	2,75	2,87	5,61
	2,05	1,87	0,74	1,23	0,81	2,43
	100	-	0,38	1,02	0,35	Spur
	1,72	2,21	3,26	2,01	3,87	4,12
ist	12,50	7,51	13,86	11,88	11,86	5,89
	100,01	99,10	99,34	100,16	100,92	99,54

8. Thon von Olmutzau in Mähren; vor dem Lötrohre unverändert; bei der Schmelzhitze von Stabeisen schwach gesintert; sehr plastisch; dunkelblaugrau; auch rötlichgelb.

9. Thon von Blansko in Mähren; vor dem Lötrohre unverändert; ebenso in der Schmelzhitze von Stabeisen; sehr plastisch; rötlich-

weiss.

Thon von Briesau in Mähren; vor dem Lötrohre unverändert; in der Schmelzhitze von Stabeisen schwach gesindert; plastisch; blaugrau.

 Thon von Leoben; vor dem Lötrohre gerundet; in der Schmelzhitze von Stabeisen schwach gesintert; plastisch; rötlichgrau.

Auch Nordamerika ist nicht arm an guten feuerfesten Thonen; von denen sich einige durch einen bedeutenden Thonerdegehalt auszeichnen. Unter anderen liefert Cheltenham, Woodbridge und Perth Amboy vortreffliches Material.

Die Zusammensetzung einiger ist nach Musprat

7	Cheltenhan		von Kils Bors (Pittsburg).
Kieselsäure	72,00	45,42	53,15
Thonerde	26,00	36,80	32,23
Kalk	2,25	0,87	0,80
Magnesia	Spur	0,45	-
Eisenoxyd	0,75	3,33	1,80
Wasser	-	-	12,00
Organische	Substanz —	12,65	-
	101,00	99,52	99,98

Diese Analysen lehren uns zunächst, dass die feuerfesten Thone der Hauptsache nach aus Kieselsäure und Thonerde bestehen. Von dem Verhalten dieser beiden Substanzen in hoher Temperatur wird also zunächst auch die gleiche Eigenschaft der Thone abhängig sein.

Schon gelegentlich der Besprechung der Kieselsäure als Hauptbestandteils des Glases ist gesagt worden, dass dieselbe, in keinem Ofenfeuer schmelzbar, bei völliger Platinschmelzhitze in eine glasige durchscheinende Masse übergehe, vor dem Knallgasgebläse aber zu einem vollkommenen Glase schmelze. Während nun aber die reine Thonerde vor dem Kuallgasgebläse gleichfalls schmilzt, lässt sie in Platinschmelzhitze keine Anzeichen einer beginnenden Schmelzung erkennen. Wie es aber eine allgemeingültige Thatsache ist, dass der Schmelzpunkt zweier vereinigter Körper ein niedrigerer sei, als derjenige jedes einzelnen von ihnen, so schmilzt auch die Kieselsäure mit Thonerde vereinigt leichter, als jede dieser beiden Substanzen für sich, indem sich gleichzeitig ein Thonerdesilikat, kieselsaure Thonerde, bildet. Eine weitere Thatsache aber ist, dass die Silikate zu ihrer Schmelzung einer niedrigeren Temperatur bedürfen, als zu ihrer Bildung; es wird dabet auch fertig gebildete kieselsaure Thonerde leichter schmelzen, als ein blosses mechanisches Gemenge von Kieselsäure mit Thonerde. Fernet aber hat Bisch of *) gezeigt, dass in Temperaturen, welche zur Bil-

^{*)} Bischof, die feuerfesten Thone. Leipzig 1876, pag. 39.4

lung des Silikats genügen, dies letztere um so leichtflüssiger sei, als, unerhalb gewisser Grenzen wenigstens, die Kieselsäure vorwalte, während es um so strengflüssiger sich erweise, je grösser das Verhältnis der Thonerde zur Kieselsäure sei.

Nun enthalten aber die feuerfesten Thone, wie wir aus den mitgeteilten Analysen ersehen, ausser Kieselsäure und Thonerde in det Regel noch andere Substanzen, Magnesia, Eisenoxyd, Kalk, Alkalieo und wenn diese auch nicht in bedeutender Menge vorhanden sind, su lässt sich aus dem Umstande, dass gerade diese Körper es sind, welche mit der Kieselsäure zu leichtflüssigem Glase zusammenschmelzen, folgern, dass ihre Gegenwart auf den jeweiligen Schmelzpunkt der in dem betreffenden Thone enthaltenen Kieselsäure-Thonerdeverbindung nicht ohne Einfluss sein werde. In der That ist dieser Einfluss schon bei geringem Vorhandensein jener Basen, die wir in der Folge daher als Flussmittel bezeichnen wollen, unverkennbar, und es vollzieht sich derselbe, wie Richters*) gezeigt hat, in der Weise, dass äquivalente Mengen dieser Flussmittel auf die Schmelzbarkeit der Thone einen gleichen Einfluss ausüben, d. h. es können sich in dieser Beziehung 20 Teile Magnesia, 28 Teile Kalk, 40 Teile Eisenoxyd oder 47 Teile

Kali gegenseitig vertreten.

Aus dem bisher Gesagten wird sich ohne weiteres die Behauptung ableiten lassen, dass die Strengflüssigkeit der Thone in erster Linie durch einen hohen Gehalt an Thonerde bedingt wird, dass sie aber in demselben Verhältnisse beeinträchtigt wird, wie der Gehalt an Kieselsaure und an Flussmitteln gegen den Thonerdegehalt zunimmt. Fussend auf diesen zwischen der Strengflüssigkeit und der chemischen Zusammensetzung der Thone bestehenden Relationen, gelangt Bischof zu einem numerischen Ausdruck für die erstere, indem er die auf die Flussmittel (diese = 1 gesetzt) bezogene Thonerde oder das "Flussmittelverhältnis" durch die auf die Thonerde (auch diese = 1 gesetzt) bezogene Kieselsäure, das Kieselsäureverhältnis, dividiert und den so erhaltenen Quotienten den "Feuerfestigkeitsquotienten" nennt. Als unterste Grenze der Brauchbarkeit nimmt Bischof, gestützt auf die Ergebnisse der Praxis, den Wert dieses Koeffizienten = 1 an; alle Thone für welche der letztere kleiner als 1 wird, sind als feuerfest nicht mehr zu bezeichnen, während für die besten thonerdereichsten und fast flussmittelfreien, daher feuerfestesten Thone z. B. die von Garnkirk, Stourbridge, Saarau der Koeffizient auf 14 steigt. Mitteninne stehen die übrigen im Handel als feuerfeste vorkommenden Thone; die reinen Kaoline, wie sie sich auf ursprünglicher Lagerstätte vorfinden sinken in bezug auf den Wert jenes Koeffizienten bis auf 9 herab, während die besten belgischen Thone in den Grenzen 4 und 2, die rheinischen zwischen 4 und 1 sich bewegen.

Die Analysen, welche diesen Ermittelungen als Grundlage dienen sollen, sind um so mehr mit grösster Sorgfalt auszuführen, als die auf das Resultat so wesentlich influierenden Flussmittel in verhältnismässig nur kleinen Mengen oft zugegen sind. Obschon auch hier verschiedene

^{*)} Dinglers Journal. 196. 444 und 198, 407.

Wege zum Ziele führen mögen, scheint es doch angemessen, den von

Bisch of eingeschlagenen zu empfehlen.

Von dem zu untersuchenden, gehörig lufttrocknen Thone wird eine Menge von einigen Pfunden für Entnahme der Durchschnittsprobe in der gewöhnlichen Weise benutzt, von der letzteren eine genügende Partie im Achatmörser äusserst fein zerrieben und gesiebt und sodann 5 bis 6 Portionen von ca 1 bis 2 g abgewogen.

Zunächst wird das hygroskopische Wasser durch stundenlanges, vorsichtiges Trocknen bei einer Temperatur von 120 Grad und nachfolgendes Wägen ermittelt und es ist das Erwärmen so lange fortzusetzen, bis zwei eine Stunde auseinanderliegende Wägungen übereinstimmen. Durch anhaltendes, heftiges Glühen bestimmt man dann den Totalglühverlust, welcher chemisch gebundenes Wasser, organische Stoffe, Kohlensäure etc. in sich fasst. Auch hier muss das Glühen selbstverständlich so lange fortgesetzt werden, bis zwei Wägungen genau übereinstimmen.

Sodann wird zur Bestimmung der Kieselsäure eine neue, scharf getrocknete Portion mit der 5 bis 6 fachen Menge kohlensauren Natronkalis gemengt und in Platintiegel eine Stunde lang bis zur völligen

Schmelzung erhitzt.

Die erkalteten Tiegel bringt man in Wasser, welchem man vorsichtig Salzsäure zusetzt, bis sich alles, mit Ausnahme sich ausscheidender Kieselsäure, gelöst hat, dampft im Wasserbade zur völligen Trockne, erhitzt dann eine Zeitlang etwas stärker, bis alle Salzsäure verjagt ist, lässt erkalten, befeuchtet den Rückstand mit konzentrierter Salzsäure, lässt etwa eine Stunde stehen, erwärmt wieder unter Zusatz von Wasser, dekantiert durch ein Filter, kocht dann mehrmals die ungelöst bleibende Kieselsäure mit salzsäurehaltigem Wasser aus, bringt schliesslich den ganzen Rückstand auf das Filter und wäscht auf demselben vollkommen rein. Der getrocknete und dann recht scharf geglühte Filterinhalt gibt, gewogen, die Menge der vorhandenen Kieselsäure.

Die durch das Filter gegangene Flüssigkeit wird nach Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure aufgekocht und noch heiss mit Ammoniak bis zur kaum merkbaren basischen Reaktion versetzt, wobei sich Thonerde und Eisenoxyd aus derselben ausscheiden. Man erhält sodann noch so lange das Ganze am Kochen, als noch Ammoniak wahrnehmbar, dekantiert mit heissem Wasser den Niederschlag bis zur 20 000 fachen Verdünnung der Flüssigkeit, bringt den Niederschlag schliesslich auf ein Filter, durch welches man auch die vorherigen Waschwässer hatte gehen lassen, um etwa fortgeführte kleine Partien des Niederschlags zu sammeln und wäscht dann auf dem Filtrum vollständig aus.

Auch dieser Niederschlag wird nach scharfem Trocknen und Glühen, wobei man darauf zu sehen hat, dass die Flamme nicht etwa reduzierend auf das Eisenoxyd wirke, gewogen und so der Gehalt an

Eisenoxyd und Thonerde bestimmt.

Es ist unerlässlich, diesen Niederschlag auf etwa vorhandene Kieselsäure, welche bei der ersten Operation mit in Lösung gegangen sein könnte, zu untersuchen, indem man die geglühte Masse unter Wasser fein zerreibt, nach dem Trocknen mit schwefelsaurem Natron schmilzt, die Schmelze in reichlichem Wasser löst, den bleibenden Rückstand mit verdünnter Schwefelsäure erhitzt, stark eindampft und mit vielem Wasser abermals verdünnt, wobei dann etwa vorhandene Kieselsäure, in wolligen Flöckchen sich ausscheidend, ungelöst bleibt. Die jedenfalls kleine Menge wird abfiltriert, gewaschen, geglüht, gewogen und dann einerseits von dem Thonerde-Eisenoxyd-Niederschlage in Abzug

gebracht, der zuerst gefundenen Kieselsäure aber addiert.

Eine neue Portion von etwa 2 g des Thones wird sodann in einem geräumigen Platintiegel mit einer reichlichen Menge konzentrierter Schwefelsäure 12 Stunden lang erhitzt, bis die überschüssige Säure fast, aber nicht ganz verraucht ist. Nach dem Verdünnen und Digerieren presst man das Klare ab, kocht den Rückstand nochmals mit Schwefelsäure auf und bringt, nach abermaligem Verdünnen, denselben endlich auf ein Filter, auf welchem man ihn völlig auswäscht. Dieser Niederschlag repräsentiert wiederum die gesamte vorhandene Kieselsäure, aber die als Sand im Thon enthaltene ebenfalls als Sand, die in chemischer Verbindung aber vorhanden gewesene in durch kohlensaure Alkalien löslicher Form. Man kocht ihn 3 bis 4 mal mit einer Lösung von kohlensaurem Natron bis zur Bildung eines Salzhäutchens ein, verdünnt endlich zum letzten Male, lässt absetzen, bringt den Sand aufs Filter wäscht, trocknet, glüht und wägt.

Die in chemischer Verbindung vorhanden gewesene Kieselsäure ergibt sich nunmehr aus der Differenz der zuerst gefundenen Gesamt-

menge und dem nunmehr bestimmten Sande.

Aus der von der Kieselsäure abfiltrierten schwefelsauren Lösung, fällt man, nachdem man auch diese mit einigen Tropfen Salpetersäure aufgekocht, das Eisenoxyd und die Thonerde durch allmähliche Neutralisation mit zweifach kohlensaurem Natron, während Kalk, Magnesia und etwa vorhandenes Mangan als Bikarbonate in Lösung bleibt. In der abfiltrierten Flüssigkeit fällt man nach gehöriger Neutralisation den Kalk mit oxalsaurem Ammoniak als oxalsaurem Kalk, filtriert, trocknet, glüht und wägt ihn in bekannter Weise entweder als Aetzkalk oder als kohlensauren Kalk, worauf man im Filtrat, noch Zusatz von Salmiak, mit phosphorsaurem Ammoniak die Magnesia bestimmt.

Der mit doppeltkohlensaurem Natron erhaltene Thonerde-Eisenoxyd-Niederschlag wird zunächst zur thunlichen Entfernung der Thonerde mit Kalilösung behandelt, dann in Salzsäure gelöst, zur Oxydation mit chlorsaurem Kali versetzt, gekocht bis zur gänzlichen Vertreibung des Chlors und endlich in der stark sauren, kochenden Lösung mittels eben überschüssigen Normal-Zinnchlorürs, zuletzt mit Jodlösung, das Eisen massanalytisch bestimmt und von dem früher gewogenen Thonerde-

Eisenoxyd-Niederschlage in Abzug gebracht.

Zur Bestimmung der Alkalien schliesst man eine neue Portion von 2 g mittels Flusssäure auf (vergl. S. 43), löst in Salzsäure, scheidet Schwefelsäure, Thonerde, Eisenoxyd, Magnesia mit reiner, überschüssiger Aetzbarydlösung ab, fällt im Filtrat den Kalk mit kohlensaurem Ammoniak, säuert die von letzterem abfiltrierte Flüssigkeit schwach an, dampft zur Trockne, verjagt den gebildeten Salmiak durch schwaches Glühen, wiederholt die Behandlung mit kohlensaurem Ammoniak und

das Glühen mehrmals und erhält schliesslich als Glührückstand die Chlorverbindungen der Alkalien.

Ausserdem ist noch zu beobachten, dass sowohl Kieselsäurehydrat, wie Thonerdehydrat unverbunden (als freie Kieselsäure resp. freie Thonerde) im Thone vorkommen können. Insbesondere deutet ein hoher Gehalt an chemisch gebundenem Wasser hierauf hin. Die freie Kieselsäure bestimmt man durch wiederholtes Auskochen von etwa 5 g des Thones mit einer konzentrierten Lösung von kohlensaurem Natron, Uebersättigen der erhaltenen Lösungen mit Salzsäure, Verdampfen und Weiterbehandeln, wie bei der Bestimmung der Kieselsäure zu Anfang angegeben. Die freie Thonerde aber ermittelt man durch Schmelzen einer neuen Partie des Thones mit kohlensaurem Natron, Auslangen der Schmelze mit Wasser, Verdampfen zur Trockne, Lösen in Salzsäure, Verdünnen und Fällen mit Schwefelammonium.

Die auf diese Weise etwa gefundene freie Kieselsäure und Thonerde ist selbstverständlich auf die bereits früher ermittelte Gesamtmenge beider in Anrechnung zu bringen.

Etwa vorhandenen Schwefel bestimmt man endlich, indem man 5 g Thon mit gepulvertem chlorsaurem Kali mengt, allmählich mässig kouzentrierte Salzsäure zusetzt, bis zum Verjagen des Chlors in gelinder Wärme digeriert, dann kocht, nach Wasserzusatz, bis alle Säure verdunstet ist, abermals verdünnt und schliesslich die gebildete Schwefelsäure mit Chlorbaryum als schwefelsauren Baryt fällt, aus welchem man den Schwefel berechnet.

Man sieht, dass die Ausführung solcher Analysen nicht nur sehr umständlich ist, sondern auch der Hand eines geschickten Chemikers benötigt. Es sind daher für die pyrometrische Wertbestimmung der Thone mehrfach empirische Verfahrungsweisen vorgeschlagen worden, welche für den praktischen Techniker leichter auszuführen sind und schneller zum Ziele führen.

Als der einfachsten, jederzeit schnell auszuführenden dieser Methoden mag immerhin zunächst der Lötrohrprobe gedacht sein. Kleine Partikeln des zu untersuchenden Thones, welche Bisch of in sehr praktischer Form dadurch gewinnt, dass er den betreffenden Thon mit Wasser zu einem dünnen Brei anrührt, diesen auf Papier streicht und trocknen lässt, worauf der Thon in dünnen für den fraglichen Zweck sehr brauchbaren Blättchen sich ablöst, werden mit dem angefeuchteten Ende eines dünnen Platindrahts in Berührung gebracht, worauf sie sich genügend fest an diesen anhängen, um in der Lötrohrflamme sich erhitzen zu lassen. Die Flamme leitet man zunächst, um ein allmähliches Anwärmen des Thons zu ermöglichen, auf den Draht, später erst auf die zu untersuchende Probe. Ist der Thon nicht allzuschwer schmelzbar, so gelingt es dem mit der Handhabung des Lötrohrs einigermassen vertrauten Operateur in wenigen Minuten, die Probe zu einem Schlackenkügelchen zusammenzuschmelzen (die Lötrohrflamme besitzt bekanntlich bei Anwendung einer guten - Plattnerschen - Lampe Platinschmelzhitze) während leichtflüssigere Thone schneller zum Flusse kommen, strengflüssigere endlich eine immer unvollkommenere Schmelzung erleiden, nur an den Kanten sich abrunden oder endlich gar nicht verdern.

Für die besseren Thone reicht aber das Lötrohr nicht mehr aus, auch ist die Methode schon wegen der Kleinheit der verwendbaren Proben nur eine höchst unvollkommene. An die Stelle des Lötrohrs hat daher Otto den sogenannten Sefströmschen Ofen treten lassen, in welchem er gleichzeitig 4 Probesteinchen von $12 \times 7 \times 4,5$ cm, von denen 2 aus dem zu untersuchenden Thone, 2 aus einem andern, bekannten, als Kriterium für die Qualität jenes dienenden, durch Formen, Trocknen und Brennen hergestellt wurden, der Untersuchung unterwirft.

Der zu den Versuchen dienende, Fig. 23, Taf. II, abgebildete Ofen hat im Lichten 30 cm Weite und 54 cm Höhe, ist mit 8 schmiedeeisernen Düsen a,a von je 7 mm Durchmesser versehen, welche sich in einer Höhe von 10 cm über dem Boden befinden und steht durch das Rohr R mit einem Gebläse in Verbindung, welches im stande ist, eine Windpressung bis zu 15 mm Quecksilbersäule zu erzeugen. Der Ofen selbst besteht aus zwei ineinanderstehenden Cylindern von Eisenblech A und B, deren Wandungen etwa 13 mm und deren Böden etwa 26 mm voneinander entfernt sind. In die äussere Wand ist ein Manometer M zur Messung der Windpressung eingesetzt, während der innere Cylinder mit seiner sehr feuerfesten Masse ausgefüttert ist. Die Probesteine legt man auf einer gleichfalls höchst feuerfesten Unterlage von 7 cm Höhe in der durch Fig. 24, Taf. II, näher bezeichneten Weise nebeneinander, bedeckt sie mit glühenden Holzkohlen und feuert später mit Koks von Walnussgrösse nach. Schon für recht gute Thone ist der Versuch, welcher so lange dauern soll, bis einer der Thone abzuschmelzen beginnt, bei einer Windpressung von 15 mm in einer Stunde beendet, gerechnet vom Erglühen der Koksfüllung an. Soll der Versuch als gelungen angesehen werden, so müssen die beiden aus ein und demselben Thon angefertigten Steine in ganz gleicher Weise vom Feuer angegriffen sein; andernfalls haben sich während des Blasens einige Düsen verstopft, die Temperatur ist keine gleichmässige gewesen und der ganze Versuch daher zu verwerfen. Einerseits ist es vorteilhaft, recht langsam anzuheizen, damit die Probesteine sich nicht verziehen, anderseits ist die Koksschlacke bei 15 mm Windpressung so flüssig, dass ein Verstopfen der Düsen nicht zu fürchten ist. Man bläst daher zweckmässigerweise bis zum Durchglühen der Koksfüllung nur mit 7,5 mm Druck und steigt dann mit dem letzteren auf 15 mm. Die Methode ist, so ausgeführt, sehr sicher und macht schon kleine Unterschiede in der Feuerfestigkeit bemerkbar; indessen hat auch sie ihre Mängel, indem 2. B. die Asche des Brennmaterials nicht ohne Einfluss auf die Proben ist, die Beurteilung des Grades, in welchem jene abgeschmolzen sind, von der subjektiven Anschauung des Operateurs abhängig und daher Fehlern unterworfen ist, und weil endlich die Methode nur einen Vergleich zweier bestimmten Thone also nur eine relative, keine absolute Wertschätzung des Untersuchungsobjekts zulässt.

Die letztere zu ermöglichen, d. h. für die pyrometrische Wertstellung eines Thones einen numerischen Ausdruck zu konstruieren, sind Bischof und Richters bemüht gewesen. Letzterer stützt seine Methode auf die Betrachtung, dass einem bestimmten Thone, um das Gemenge bei einer gewissen hohen Temperatur noch gerade fenerbeständig erscheinen zu lassen, ein um so grösserer Anteil unschmelzbarer, reiner

Thonerde beigemischt werden müsse, je leichter schmelzbar er selber ist. Aber selbst die schlechtesten feuerfesten Thone bedürfen hierzu höchstens eines Zusatzes von 0,8 bis 0,9 ihres Gewichtes und es werden daher Thone, die pyrometrisch nicht sehr verschieden sind, in der zu gewinnenden Skala so nahe aneinander treten, dass sie kaum noch unterschieden werden können; ausserdem aber wird auch der Einfluss nicht zu umgehender Fehlerquellen ein bedeutender sein. Zur Vermeidung dieser Uebelstände hat daher Bischof statt der reinen Thonerde ein Gemenge aus gleichen Teilen Kieselsäure und Thonerde in Anwendung gebracht, welches, zwar nicht unschmelzbar ist, wie die reine Thonerde, aber doch noch einen bis zum Schmelzpunkte des Platins gesteigerten Hitzgrad verträgt, ohne zu erweichen. Versetzt man dieses Gemenge mit einem Thone, der ja in seinen besten Qualitäten immer noch leichtflüssiger ist, so ist folgerichtig die nun entstandene Mischung leichter schmelzbar als jenes Gemenge und zwar um so mehr, von je geringerer Qualität der feuerfeste Thon ist. Umgekehrt wird man daher folgern können, dass irgend ein Thon zur Erlangung eines bestimmten Grades von Unschmelzbarkeit bei einer bestimmten Prüfungstemperatur eines um so reichlicheren Zusatzes ienes Kieselsäure-Thonerde-Gemenges bedürfen werde, je leichtflüssiger er selbst ist. Dieser Zusatz aber wird eben der geringeren Strengflüssigkeit des Gemenges wegen, relativ grösser sein, als er für reine Thonerde gewesen sein würde, es rücken also gewissermassen die Grade der aufzustellenden Skala weiter auseinander, die Thone lassen sich leichter auseinanderhalten, die Fehlerquellen werden weniger fühlbar. Die Skala selbst bildet Bischof in der Weise, dass er für den besten aller bekannten feuerfesten Thone, dessen Feuerfestigkeitskoeffizient früher = 14 ermittelt wurde, die Fenerfestigkeit = 100 Grade, für den schlechtesten noch im Handel als fenerfest geltenden aber = 0 Grad setzt und diesen Abstand in 100 Teile oder Grade teilt. Ein Thon, welcher nun den Zusatz seines gleichen Gewichtes von dem Kieselsäure-Thonerde-Gemenge bedarf, um eine Feuerfestigkeit von 100 Grad zu erlangen, besitzt selbst eine solche von 90 Grad, verlangt derselbe den zweifachen Zusatz, so hat er selbst 80 Grad, bei dreifachem Zusatz 70 Grad u. s. f. bei zehnfachem Zusatz O Grad.

Aber es ist nicht das pyrometrische Verhalten der Thone allein, welches ihre grössere oder geringere Brauchbarkeit bedingt; noch eine ganze Reihe anderer Eigenschaften, so die Plastizität, das Schwinden, das Bindevermögen, die Kohäsion, Fettigkeit oder Magerkeit, die Wassersaugekraft sowie die leichtere oder schwierigere Abgabe aufgenommenen Wassers sind als wesentliche Punkte bei der Wertschätzung eines Thones zu berücksichtigen.

Plastisch nennt man im allgemeinen einen Thon, wenn er mit wenig Wasser durchfeuchtet zu dünnen Platten ausgewalzt, geformt und geschnitten werden kann, ohne zu reissen, wenn Kugeln verschiedener Grösse, die man aus ihm bildete, durch sanften Druck bis zur Hälfte des ursprünglichen Durchmessers sich zusammendrücken, oder wenn cylinderförmige Rollen sich zu Ringen zusammenbiegen lassen, ohne Risse zu zeigen und wenn beim Auseinanderziehen länglicher Stücke

vor Eintritt des Bruchs Querschnittsverminderungen sich bemerkbar machen, welche eine gewisse Dehnbarkeit des Materials anzeigen.

Mit der Plastizität oder der Bildsamkeit steht ferner das Bindevermögen in naher Verbindung, ohne dass gerade die eine das andere bedingt. Unter dem Bindevermögen versteht man die Fähigkeit der Thone, im mit Wasser angemachten Zustande andere pulverförmige oder auch mehr oder weniger grobkörnige Substanzen in ihre Masse aufzunehmen und mit ihnen zu einem Ganzen von gewisser mechanischer, Festigkeit zusammenzutrocknen. Diese Eigenschaft ist um so wertvoller als sie, wenn im hohen Grade vorhanden, ermöglicht, dem Thone grosse Mengen anderer Substanzen zu inkorporieren, welche entweder sein pyrometrisches Verhalten zu verbessern im stande sind, oder aber die Mängel einer allzugrossen Bildsamkeit, welche sich in starkem Schwinden, Reissen, Verwerfen beim Trocknen der geformten Objekte und beim Brennen derselben äussern, zu beseitigen.

Um auch das Bindungsvermögen der Thone behufs ihrer gegenseitigen Vergleichung in Zahlen ausdrücken zu können, hat Bischof einen sehr einfachen, für technische Zwecke jedoch zu genügenden Re-

sultaten führenden Weg eingeschlagen.

Er setzt den Thonen das 1, 2, 3 oder mehrfache ihres Gewichts feinsten Quarzpulvers zu, welches ein stets gleichbleibendes, feines, etwa 500 Maschen pro Quadratzentimeter enthaltendes Sieb passiert hat, mischt sorgfältig, formt aus dem Gemenge unter Wasserzusatz kleine Cylinder, welche nach dem darin enthaltenen Quarzzusatze numeriert werden. Werden dann diese einzelnen Proben nach völligem Trocknen unter gelindem Drucke gegen den Ballen des Zeigefingers gestrichen, so werden bei dieser Operation von einem gewissen Quarzzusatze an die Proben abstäuben. Die Nummer derjenigen Probe, bei welcher dies Abstänben eben bemerklich wird, ist dann gleichzeitig der numerische Ausdruck für das Bindevermögen des betreffenden Thons in der Weise, dass man z. B. von einem Thone dessen zehnte, d. h. mit der zehnfachen Quarzmenge versetzte Probe das Abstäuben zuerst zeigt, sagt, es sei ihm ein Bindevermögen B = 10 eigen. Da das ganze Verfahren darauf hinausläuft, diejenige Zusatzmenge zu ermitteln, bei welcher der Druck der Probe gegen den Finger genügt, den Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilchen jener aufzuheben, so wird in der Unmöglichkeit, diesen Druck stets in gleicher Weise auszuüben, eine wohl zu beachtende Fehlerquelle zu finden sein. Eine Ermittelung der relativen Festigkeit der in grösserem Massstabe als Stäbe von quadratischem Querschnitt ohne Zusatz von Quarzmehl hergestellten Proben, würde daher wohl geeignet erscheinen, genauere Resultate zu liefern. Man formt zu dem Ende aus den einzelnen Thonen Stäbe von stets gleichem etwa 0,0025 qm haltendem Querschnitt und prüft sie nach gehörigem Trocknen in der Weise auf ihre relative Festigkeit, dass man sie nach Fig. 25. Taf. II, auf zwei etwa 0,1 m voneinander abstehenden stumpfen Schneiden aufhängt, genau auf ihre Mitte einen gleichfalls mit stampfer Schneide versehenen Bügel aufsetzt, an diesen eine leichte Wageschale hängt und letztere durch aufgelegte kleine Gewichte bis zum Bruche des Stabs belastet. Die Summe der verwendeten Gewichte zuzüglich des ein für allemal ermittelten Gewichts der Schale und des

Bügels repräsentiert das in Rechnung zu bringende Bruchgewicht und das Verhältnis des letzteren zu demjenigen eines Thones von höchster Bindekraft den numerischen Ausdruck für das Bindevermögen des untersuchten Thons.

Thone, welche bei grosser Plastizität ein bedeutendes Bindungsvermögen besitzen werden im praktischen Leben gewöhnlich fette Thone genannt, die entgegengesetzt gearteten bezeichnet man als magere. Die ersteren zeigen gewöhnlich in hohem Masse die als Folge grosser Bildsamkeit bereits angeführte Eigenschaft des Schwindens, einer Erscheinung, über welche erst die neuesten Untersuchungen Arons einiges Licht verbreiteten. Gestützt auf mikroskopische Untersuchungen und Berechnungen vindiziert Aron den kleinsten Teilchen des Thons eine kugelförmige Gestalt und er denkt sich eine plastische Thonmasse aus einer grossen Menge solcher, in gleichem Abstande voneinander befindlicher, im Wasser suspendierter Kügelchen, welche sich im Gleichgewichte befinden, bestehend da, obgleich die Kügelchen sich gegenseitig schon anziehen und daher zu nähern suchen sich zwischen ihnen ein System von Kapillarröhren gebildet hat, in denen weder jene Anziehungskraft, noch die Schwerkraft, welche die Kügelchen niederzuziehen sucht, das Wasser fortzutreiben vermag. In dem Masse nun, in welchem beim Trocknen das Wasser an der Oberfläche verdunstet, saugen jene Kapillarröhrchen neues Wasser aus den Zwischenräumen zwischen den Thonkügelchen an, es erneuerter Verdunstung an der Oberfläche entgegenführend. In demselben Masse aber auch, in welchem sich auf diese Weise iene Zwischenräume entleeren, nähern sich die Kügelchen, der Anziehungskraft folgend, bis sie endlich aneinanderstossen und nur noch in ihren Zwischenräumen noch Wasser einschliessen. Bis zu diesem Augenblicke war daher mit dem Trocknen der plastischen Masse auch eine Volumverminderung derselben entsprechend dem Näherrücken der Kügelchen, verbunden, die Masse "schwand"; von nun an aber vollzieht sich das weitere Trocknen ohne weitere Volumverminderung, die Kügelchen können sich nicht mehr nähern und es verdunstet lediglich das in ihren Zwischenräumen noch vorhandene, das sogenannte Porenwasser. Hiermit stimmt die Thatsache sehr wohl überein, dass beim Trocknen geformter Thonwaren das Schwinden nicht bis zum völligen Trocknen, allmählich geringer werdend, fortschreitet, dass es vielmehr vor beendigtem Trockenprozesse gänzlich aufhört.

Es ist mehrfach, namentlich von Gaffard, der Vorschlag gemacht worden, da, wo die Natur in der Nähe brauchbares Material nicht liefert, feuerfesten Thon sich auf die Weise zu verschaffen, dass man die Basen, die in der Hitze die Verglasung herbeiführen, d. h. die Ursache der Schmelzbarkeit der Thone sind (wie Kalk, Bittererde, Eisenoxyd, Natron und Kali), durch Behandlung mit roher Salzsäure entfernt. Es dürfte jedoch sehr zu bezweifeln sein, dass auf diesem Wege der beabsichtigte Zweck sich erreichen lasse. Ist schon die Behandlung so grosser Massen von Thon mit Salzsäure eine äusserst schwierige Operation, so ist es fast unmöglich die entstandenen Chlorverbindungen durch Auswaschen vollständig zu entfernen; in der That haben auch eigens von uns angestellte Versuche, die genannten Körper mit Salzsäure auszuziehen, nach der einen wie nach der andern Seite vollständig pegazuziehen, nach der einen wie nach der andern Seite vollständig pegazuziehen, nach der einen wie nach der andern Seite vollständig pegazuziehen, nach der einen wie nach der andern Seite vollständig pegazuen der vollständig pegazung der vo

tive Resultate geliefert, indem der Thon nach dieser Behandlung wenig oder nichts von seiner Schmelzbarkeit verloren hatte.

Die Zubereitung des Thons. Die Scheidung. Je nach der Beschaffenheit des feuerfesten Thons ist man genötigt, denselben vor seiner Anwendung gewissen Manipulationen zu unterwerfen, um ihn, woes nötig, von gewissen darin sich vorfindenden fremden Körpern zu befreien. Zunächst lässt man den noch plastischen Thon unter einem Schuppen längere Zeit an der Luft trocknen, worauf man nach seinem äusseren Ansehen und seiner Beschaffenheit die Trennung bewirkt. Die grösseren Blöcke zerschlägt man in Stücke, liest die Feuersteine, den Schwefelkies und alle fremden Körper aus und bildet je nach ihrer Gleichförmigkeit und Dichtigkeit, um verschiedene Qualitäten zu erhalten, mehrere Haufen. Diese Vorarbeit ist bei Thonen von unregelmässiger Struktur, oder wenn sie nicht aus derselben Grube stammen, unerlässlich, indem, wie dies die Analysen und auch die Erfahrung darthun, die Eigenschaften der Thone in den verschiedenen Schichten mannigfachem Wechsel unterworfen sind.

Das Mahlen des Thons. Nach beendigter Trennung durch Auslesen, bringt man den Thon in ein feines Pulver, indem man sich einer der Seite 76 u. f. beschriebenen Zerkleinerungsmaschinen bedient. Sehr gewöhnlich sind Walzen- oder Kollermühlen zu diesem Zwecke im Gebrauch, während die Poch- und Stampfwerke immer mehr verschwinden. Manche Glashütten wenden mit Erfolg die amerikanische Bogardusmühle mit zwei exzentrisch gefurchten Scheiben aus Gusseisen an, um den Thon (auch die Schamotte, Quarz, Kalk u. s. w.), in feines Pulver zu verwandeln. An manchen Orten, besonders in England, sind auch Maschinen mit konischem Kern, nach Art der Lohmühlen im Gebrauch. Eine solche Maschine ist in Fig. 26, Taf. II, abgebildet; sie besteht aus einem gusseisernen, nach oben trichterförmig erweiterten Mantel A, dessen innere Oberfläche mit zahlreichen scharfen Riefen besetzt ist und der auf vier Füssen B steht. Innerhalb dieses Mantels dreht sich um die Welle D, welche einerseits in dem Spurlager F, anderseits in dem Halslager D' ruht, die gusseiserne Glocke C, deren Oberfläche ebenfalls gerieft ist. Mittels des Stellrades G kann man die Glocke heben oder senken und hierdurch ein feineres oder gröberes Korn erzielen. Der Antrieb erfolgt durch das konische Rad H, in welches ein auf der Welle L aufgekeiltes Getriebe eingreift; die Welle L trägt ausserdem das die Bewegung regulierende Schwungrad K und die Riemenscheibe I, welche ihrerseits die Triebkraft aufnimmt.

Das Sieben. Der gemahlene Thon muss gesiebt werden und es ist ökonomisch von grosser Wichtigkeit, diese Operation durch mechanische Siebvorrichtungen mit dem Mahlen des Thons zu verbinden.

Die vorteilhaftesten Siebe sind cylindrische oder sechsseitige Beutelkasten von ähnlicher Einrichtung, wie Fig. 27, Taf. III, sie vorführt. Dieselben bestehen aus einem hölzernen Kasten A mit starkem Rahmenwerke auf vier Füssen stehend, ca. 2,50 m lang, 1 m tief, 1,50 m hoch. In diesem Kasten liegt geneigt das sechsseitige Beutelprisma B, welches am zweckmässigsten mit Messingdrahtgaze bespannt ist. Die Welle b des Prismas erhält ihre Bewegung durch das Kegelräderpaar ef, von welchen das letztere auf der vertikalen, durch die kleine Riementschuser, Glasfabrikation.

scheibe h angetriebenen Welle g führt. Am entgegengesetzten Ende liegt der Wellzapfen a nur in einem vertikalen Schlitz und wird durch das aufgekeilte Rad i, welches 6 vorspringende Daumen trägt, die bei der Umdrehung alternierend auf ein untergelegtes Holz aufschlagen, in rüttelnde Bewegung versetzt. Das von der Mühle, welche in der Zeichnung durch l repräsentiert wird, kommende Thonmehl gelangt durch die Lutte k am obern Ende des Beutels in diesen, wird teils infolge der Dreh-, teils infolge der Rüttelbewegung durch das Sieb getrieben und sammelt sich im unteren Raume des Kastens, während gröbere Teile durch die Lutte l aufgefangen und in das Gefäss m eingeführt werden, um nochmals auf die Mühle zurückgegeben zu werden.

Den so gemahlenen und gesiebten Thon bewahrt man in grossen hölzernen verschliessbaren Kästen auf und bezeichnet diese mit dem

Namen der Thonart.

Das Schlämmen des Thons. Wenn der rohe Thon kein homogenes Ganze bildet und, wie es meistens der Fall ist, viele fremde Körper enthält, so muss er nach dem Sortieren, aber vor dem Mahlen, einem Schlämmprozesse unterworfen werden. In einfachster Weise bringt man ihn zu dem Ende in einen grossen hölzernen Bottich, in dessen Mitte eine vertikale, mit Flügeln versehene Welle steht, giesst durch ein Sieb klares Wasser auf und lässt ihn sich vollsaugen; dann zerteilt man ihn im Wasser, indem man die Welle in Bewegung setzt. Wenn die Schlämme eine solche Konsistenz angenommen hat, dass ein Tropfen an dem eingetauchten Finger hängen bleibt, öffnet man einen Spund, welcher sich 10 cm über dem Boden des Bottichs befindet und lässt die trübe Flüssigkeit, nachdem sie zuvor ein Sieb passiert, vermittelst eines Kanals in eine hölzerne oder gemauerte Zisterne gelangen, die so eingerichtet ist, dass das Wasser abgelassen werden kann, nachdem sich der Schlamm zu Boden gesetzt hat.

Sobald der Bottich leer ist, entfernt man die zurückgebliebenen Kieselsteine u. s. w., reinigt das Sieb und beginnt eine neue Operation.

Leistungsfähiger ist folgender in Fig. 28, Taf. II, abgebildeter Ap-

parat.

Ein viereckiger Behälter aaa von $2^{1/2}$ m Länge, 1 m Breite und $^{1/2}$ m Tiefe, auf die Balken ddd aufgezogen und auf den Stützen bb ruhend, ist mit einer horizontalen eisernen oder hölzernen Welle ood versehen, die zahlreiche, aus dem gleichen Materiale gefertigte Rührarme ccc von 40 cm Länge, von denen je zwei einen Winkel von 45° biiden, trägt, deren, falls sie aus Holz bestehen, mit Eisen beschlagene Enden zwischen sich und den Wänden des Behälters einen 10 cm freien Raum lassen. Es entsteht hierdurch an den Wandungen eine Thonrinde, in welche Steine, Kalksteinknollen u. dgl. eindringen. In diesen Apparat bringt man den eingesumpften Thon und füllt ihn voll Wasser. Nachdem man den Deckel aufgesetzt hat, lässt man die Welle sich umdrehen und den aufgerührten Thon durch den 10 cm über dem Boden befindlichen Spund in eine Zisterne, die mit verglasten Ziegelsteinen ausgelegt ist, absliessen.

Wenn sich nach einigen Tagen Ruhe der geschlämmte Thon am Boden der Zisterne abgelagert hat, zieht man das überstehende klare Wasser ab, zerschneidet mittels eines Messers den Thon in Stücke und lässt diese an der Luft unter einem Schuppen trocknen. Damit keine Missgriffe vorkommen, legt man ein Magazin an, welches eigens zur Aufnahme des rohen, des sortierten, des zerriebenen und gebrannten und des gemahlenen und gebrannten Thons dient. Jede Art wird in einem verschliessbaren Kasten, der den Namen des Thons und die Art seiner Zubereitung anzeigt, aufbewahrt. Die zur Bearbeitung des Thons gebrauchten Werkzeuge sollen nicht auch bei den Glasmaterialien benutzt werden.

Magerungsmittel. Um die mehrfach erwähnten Uebelstände, welche eine zu grosse Plastizität und damit zusammenhängende zu starke Schwindung der Thone im Gefolge haben, thunlichst zu beseitigen, versetzt man die letzteren bei ihrer Verarbeitung mit gewissen Substanzen, welche die Plastizität herabzumindern, den fetten Thon zu magern vermögen. Gleichzeitig erleichtern diese Magerungsmittel das Entweichen des Schwindungs- und Porenwassers beim Trocknen, sowie des chemisch gebundenen Wassers beim Brennen der geformten Objekte und werden somit Veranlassung zu einer leichtern Durchführung des Trockneu- und Brennprozesses, wie sie endlich die Widerstandsfähigkeit der fertigen Produkte gegen die schädlichen Einflüsse etwaigen Temperaturwechsels zu erhöhen vermögen. Als das vorzüglichste dieser Magerungsmittel ist der gebrannte und gemahlene Thon selbst, die Schamotte, zu bezeich-Man gewinnt die Schamotte entweder aus rohem feuerfesten Thone, welchen man in den Brennöfen für die feuerfesten Produkte oder in eigenen Oefen, welche dem früher beschriebenen und Fig. 8, 9 und 10, Taf. I, abgebildeten Quarzglühofen ähnlich konstruiert sind, brennt und mahlt, oder man benutzt alte Ofensteine, Hafenscherben oder sonstigen Abfall besserer feuerfester Produkte zur Herstellung derselben. Wird roher Thon verwendet, so beschickt man den Ofen mit 15 bis 25 cm dicken Thonschollen, welche man unter Belassung der nötigen Zwischenräume für den Durchzug der Feuerluft in jenem aufschichtet. Der Brand muss so geleitet werden, dass der Thon anhaltend und gleichmässig durchglüht, um etwa vorhandene Kohle oder andere organische Substanzen völlig verbrennen, doch darf die Erhitzung niemals bis zur eintretenden Erweichung getrieben werden. So einfach hiernach die Operation des Schamottebrennens erscheint, ist es doch schwer, in der Praxis das von der Theorie vorgezeichnete Ziel zu erreichen, welches nach Bischof*) in der Lösung einer dreifachen Aufgabe gipfelt und zwar:

 Es muss die Erhitzung solange geschehen, dass der Thon alle Schwindung hergebe und sich völlig verdichte.

2. Es darf aber die Verbindungsfähigkeit nicht verloren gehen und eine Verglasung oder gar Aufblähen nicht eintreten.

3. Der Thon muss unaufschliessbarer und damit feuersester werden

und indifferenter gegen flüssige Schlacke, schmelzendes Glas etc.

Das Zerkleinern des gebrannten Thons oder der sonstigen feuerfesten Abfälle geschieht auf ähnlichen Maschinen, wie wir sie, als für die Zerkleinerung des Quarzes gebräuchlich, bereits an einer früheren Stelle beschrieben haben.

^{*)} a.a.O, pag. 168.

Es ist nicht gleichgültig, in welcher Korngrösse die Schamotte verwendet wird, und welche Gestalt die einzelnen Körner derselben haben. Je feiner das Korn ist, eine um so homogenere und verhältnismässig plastischere Masse erhält man, die sich bei stärkerer Schwindung um so fester brennt, so dass man beispielsweise die Glashäfen dünnwandiger herstellen kann, infolgedessen die Schmelze schneller von statten geht.

Aber mit der zunehmenden Feinheit der Schamotte nimmt auch die Fähigkeit der Produkte, Temperaturwechsel zu ertragen ab. In den meisten Fällen erscheint es daher richtig, einen Teil der Schamotte als grobes Korn zu verwenden und diesem soviel Feineres zusetzen, dass die Zwischenräume der gröberen Körner von dem letzteren ausgefüllt werden. Die auch von Bischof vorgeschlagene Methode zur Ermittelung der hierzu erforderlichen Quantität, das Zufügen einer gemessenen Wassermenge zu der in einem kalibrierten Gefässe befindlichen grobkörnigen Schamotte bis das Wasser eben an der Oberfläche sich zeigt, dürfte wegen der noch vorhandenen Absorptionsfähigkeit der Schamotte richtige Resultate nicht ermöglichen.

Um die Zwischenräume der gröberen Schamottekörner auf ein möglichst geringes Mass zu reduzieren, hat man darauf zu sehen, dass jene Körner beim Mahlen mehr flach und kantig als rund ausfallen. Denn die Kugel ist derjenige Körper, welcher bei gegebenem Inhalte die kleinste Oberfläche hat und es wird daher auch eine rundkörnige Schamotte grössere Zwischenräume bedingen, als eine unregelmässige, vorzüglich eine als plattenförmige Körner sich repräsentierende.

Die Menge von Schamotte, die ein Thon bedarf, um zur Anfertigung von Häfen und Ziegeln brauchbar zu werden, annähernd zu bestimmen, hat man nur nötig, ein Stück Thon fein zu reiben, dasselbe bei 100° C. zu trocknen, dann 100 g davon abzuwägen und eine Stunde lang der Rotglat auszusetzen und alsdann, sobald es die Hitze erlaubt, wieder zu wägen. Stellt sich ein Verlust von 3 g oder noch weniger heraus, so bedarf der untersuchte Thon fast gar keines Schamottezusatzes, wohingegen derjenige den grössten Zusatz verlangt, der den grössten Verlust erlitten hat.

Durch den kleineren oder grösseren Zusatz von Schamotte kann man zwar das Schwinden eines Thons vermindern, gleichzeitig beeinträchtigt man aber auch die Plastizität oder die Kohäsion, welche die Moleküle aufeinander ausüben und zwar in demselben Verhältnis, als die Zerteilung durch die Zwischenlagerung der Schamotte grösser wird.

Es geht hieraus hervor, dass von zwei aus demselben Thone hergestellten Gemengen, von denen das eine aus gleichen Teilen Thon und Schamotte und das andere aus 2 Teilen der letzteren und einem Teile Thon besteht, die Plastizität wie auch das Schwinden des ersteren grösser sein wird als die des anderen, so dass man Häfen mit dünnen Wänden daraus wird anfertigen können, welche dem Druck ebensogut widerstehen, wie die Gefässe mit dickeren Wänden aus dem zweiten Gemenge.

Diese beiden Thatsachen zeigen, dass man die Plastizität nicht berall dem Schwinden opfern darf; im Gegenteil muss man fette Geenge herstellen, wenn der zu formende Gegenstand die Bestimmung hat, einem starken Drucke, einem fortwährenden Angriff der schmelzenden Substanzen, oder beiden Einwirkungen zu gleicher Zeit zu widerstehen. In einem solchen Falle nimmt man weniger Rücksicht auf das grössere oder geringere Schwinden, und sucht, wie man es bei den Häfen und den Gewölbsteinen thut, durch sorgfältigeres Trocknen und Brennen den nachteiligen Folgen zu begegnen.

Magere Gemenge dagegen wendet man an, wenn man das Schwinden vermeiden, oder Gegenstände, die einem plötzlichen Temperaturwechsel ausgesetzt werden müssen, vor dem Zerspringen zu behüten.

Die stark gebrannten feuerfesten Thone nehmen für den vorgedachten Zweck den ersten Rang ein; fast dieselben Dienste leisten, wie bereits bemerkt, die gepulverten Scherben der Porzellankapseln und der Glashäfen, besonders wenn letztere von allem anhängenden Glase sorgfältig gereinigt worden sind. Beide Arten von Schamotte werden zur Anfertigung der Glashäfen und feuerfesten Steine angewendet; doch bedienen sich einige Glashütten auch des gemahlenen Quarzes sowie zuvor gewaschenen und geglühten Quarzsandes als Versatzmittel. Selbstverständlich wird dieser Zusatz sich billiger beschaffen lassen, als die Schamotte. Steht aber ein guter Thon zur Verfügung, so wird ein Quarzzusatz zufolge der oben gegebenen Darlegungen auf die Qualität der Produkte nur einen ungünstigen Einfluss auszuüben vermögen, wohl aber wird derselbe, ist man gezwungen, Thone von mittlerer Güte zu verarbeiten, diese einigermassen verbessern, niemals aber in hervorragender Weise ihre Widerstandsfähigkeit steigern können.

Quarz, Sand, Sandstein. Ueber das Vorkommen und die Eigenschaften, auch über die pyrometrischen, des Quarzes (der Kieselsäure) und des Quarzsandes ist bereits an mehreren Orten so ausführlich gesprochen worden, dass wir eines Weiteren darüber uns hier enthalten und lediglich auf eine Besprechung ihrer Verwendung zu feuerfestem Mauerwerk sei es als natürlicher Sandstein, als künstlicher Quarzsogenannter Dinasstein oder als stampfbare Masse uns beschränken können.

Was zunächst die Sandsteine anlangt, so bieten dieselben ein auch heute noch sehr geschätztes Material, namentlich zur Konstruktion gewisser Teile der Schmelzöfen. Selbstverständlich sind nur Steine mit kieseligem oder thonigem Bindemittel zu verwenden, während solche mit kalkigem Bindemittel unbrauchbar sind, da sie in der hohen Temperatur der Oefen erweichen und infolge der entweichenden Kohlensäure sich aufblähen.

Vorzüglich geeignete Steine finden sich in Deutschland in der Grafschaft Glatz, bei Bückeburg, Magdeburg und an andern Orten, während in Frankreich die Steine von Fontainebleau für Glasöfen sehr gesneht sind. Vor der Verarbeitung müssen die Sandsteine längere Zeit wohl austrocknen, und im Ofen sind sie sehr vorsichtig anzuwärmen. Auch hat man, wenn man geschichtete Steine dazu verwendet, wohl darauf zu sehen, dass nicht die Lagerseite, sondern die Kopfseite der Schichten gegen das Feuer gerichtet wird, weil die Steine sonst abblättern.

Da die Sandsteine unter der Einwirkung der Hitze sich ausdehnen, wachsen, so muss man sie, je nach ihrer Länge mit 2 bis 4 cm weiten Fugen verlegen, welche sich dann später schliessen. Aber gerade aus diesem Grunde bieten die Sandsteine ein vorzügliches Material zur Herstellung der Bänke nicht allein in den Hafen-sondern auch in Wannenöfen, in welchen letzteren man die Ofensole als Bank ansprechen kann. Die dichtgeschlossenen Fugen erschweren dem geschmolzenen Glase den Eintritt in das Mauerwerk und tragen daher wesentlich zur Konservierung des letzteren bei.

Die Dinassteine wurden zuerst in England aus einem im Neathale in Südwales teils als Fels anstehenden, teils als Sand vorkommenden Material von der Zusammensetzung

Kieselsäure	98,31
Thonerde	0,72
Eisenoxyd	0,18
Kalk	0,22
Alkali	0,14
Wasser	0,35
	99,92

hergestellt, zu welchem Ende das Gestein zwischen gusseisernen Walzen zermalmt, das erhaltene aus gröberen und feineren Teilen bestehende Pulver mit etwa 1 Prozent Kalk, welcher in der erforderlichen Menge Wasser verteilt ist, vermischt, in eiserne Formen gepresst, getrocknet und gebrannt wird. Nach Bischof*) sind die äusseren Kennzeichen der besten englischen Marken eine weisse, etwas ins Gelbliche stechende Farbe mit einzelnen dunkleren, von einem Eisengehalte herrührenden Flecken, ganz dünner, glasurartiger Ueberzug, grosse Festigkeit, vermöge deren mehrfache, kräftige Hammerschläge zum Zerbrechen des Steins erforderlich sind und ein Bruch von zuckerartigem Ansehen, welcher in einer weissen, kaum hellgelblichen Grundmasse, einzelne rötliche Flecken und weisse oder grane Sandsteinstücken von der Grösse einer halben Erbse etwa erkennen lässt. Diese Steine besitzen grosse Schwerschmelzbarkeit und wachsen im Feuer, wie die Sandsteine, geben daher auch wie diese enge Fugen, sind aber sehr empfindlich gegen Temperaturwechsel. Namentlich für die Gewölbe kontinuierlicher Glasöfen, in denen sie jenem nicht ausgesetzt sind, bilden sie daher das augenblicklich fast ausschliesslich verwendete Material. Zu ihrer Vermauerung bedient man sich des aus der Masse der Steine selbst mit einem Zusatze von Kalk hergestellten Dinaszements, auf dessen Güte und richtige Zusammensetzung viel ankommt.

Magnesiasteine. In neuester Zeit hat man, gestützt auf die höchst interessanten Arbeiten von St. Claire-Deville, gelungene Versuche gemacht, feuerbeständige Produkte aus gebrannter Magnesia auzufertigen. Letztere bildet ebensowenig wie der Kalk mit den Alkalien oder dem Eisenoxyd schmelzbare Verbindungen und unterscheidet sich also hierdurch wesentlich von der Kieselsäure, die bis jetzt noch den vorherrschenden Bestandteil der feuerfesten Tiegel und gebrannten Steine bildet.

Im reinen Zustande kommt die Magnesia in der Natur nicht vor, dagegen sehr häufig in Verbindung mit andern Körpern, namentlich mit

^{*)} a. a. O. pag. 271.

Chlor, Kohlensäure und Schwefelsäure, aus welchen Verbindungen sie erst abgeschieden werden muss. Am leichtesten geschieht dies aus dem Chlormagnesium, welches den wesentlichsten Bestandteil der Mutterlaugen des Meerwassers und der Salinen ausmacht, in grösster Menge aber auch in den sogenannten Kalifabriken zu Stassfurt als Nebenprodukt, und zwar auch hier in Auflösung, gewonnen wird. Um hieraus die reine Bittererde zu erhalten, dampft man die Laugen zur Trockne ein, glüht den Rückstand, wäscht diesen mit reinem Wasser aus, bis alles Chlorkalium entfernt ist, sammelt das Ungelöste, presst das anhängende Wasser ab und trocknet hierauf vollständig an der Luft. Beim Glüben zerlegt sich das Chlormagnesium unter Mitwirkung des Wassers; es bilden sich Salzsäure, die verflüchtigt wird, und Magnesia, die mit Chlorcalcium, -kalium und -natrium gemengt zurückbleibt. -Einfacher würde sich reine Bittererde aus dem kohlensauren Salze. welches an manchen Orten der Erde (in Deutschland bei Frankenstein in Schlesien) in grossen Massen vorkommt und den Namen Magnesit führt und zwar durch blosses Glühen, wobei der Magnesit seine Kohlensäure verliert, gewinnen lassen. Die so erhaltene Bittererde befindet sich iedoch nicht in einem so fein zerteilten Zustande, wie aus Chlormagnesium dargestellte, so dass es zweifelhaft erscheint, ob die durch einfachen Druck aus derselben geformten Gegenstände, resp. Häfen die nötige Festigkeit erlangen. - Mit Wasser zu einem steifen Teig angemacht erhält man eine Masse, die nach einer Stunde soweit erhärtet ist, dass man daraus Gegenstände von jeder beliebigen Form schneiden kann, die dann im Verlauf einiger Stunden (6 bis 8) steinhart werden. In diesem Zustande enthält sie sehr viel überschüssiges Wasser, nach dessen Entfernung durch vorsichtiges Trocknen die Gegenstände geglüht werden können, ohne ihre Form zu verlieren oder zu reissen. Hiernach bewahrt zwar die Masse noch vollständig ihren Zusammenhang, allein dieselbe ist nicht sehr fest, auch genügen die bis jetzt erzeugten Magnesiasteine in pyrometrischer Hinsicht noch keinen hohen Anforderungen.

Die Anfertigung der Häfen und gebrannten Steine.

Die Häfen (pots, creusets, melting-pot). Jede Glashütte besitzt zur Anfertigung ihrer Häfen und der zum Bau ihrer Oefen nötigen Steine einige Räumlichkeiten und besondere Arbeiter, die Hafenmacher. Da das Gedeihen der ganzen Anlage hauptsächlich mit von der guten Beschaffenheit dieser Gegenstände abhängt, so sollte seitens des Glasfabrikanten alle Aufmerksamkeit auf die möglichste Vervollkommnung in der Anfertigung derselben gerichtet sein. Statt diesen wichtigen Zweig seines Geschäfts herumziehenden, oft nur für die Dauer einer Kampagne angenommenen Häfenmachern anzuvertrauen, sollte er diese Arbeiter auf wenigstens einige Jahre und nur solche engagieren, von deren Umsicht und Geschicklichkeit er sich hinreichend überzeugt hat. Was geschieht aber auf den meisten Glashütten? Der neuengagierte Hafenmacher bringt sein Wissen, welches er während der ganzen Zeit seines Aufenthalts dem Etablissement zu Gute kommen lässt, mit, ohne verpflichtet zu sein, diesem das Geheimnis seiner Erfahrungen, welches

sein Betriebskapital bildet, mitzuteilen. Während er Häfen und Steine auf seine Weise anfertigt, gebraucht man einen Ofen und Hafen, die von seinem Vorgänger hergestellt worden sind und deren Zusammensetzungen dem Besitzer der Glashütte vielleicht ganz unbekannt sind. Missraten die Häfen, der Ofen, so bemächtigt sich des Fabrikanten Besorgnis und Misstrauen für die Zukunft der Hütte; mit Recht oder Unrecht ähnliche Resultate bei den neuen Häfen befürchtend, ist er nicht im stande sich von diesen Befürchtungen loszumachen, oder sich durch irgend einen Versuch über den Ausgang des Unternehmens Gewissheit zu verschaffen, weil er, um die neuen Häfen zu trocknen, 3 bis 4 Monat Zeit braucht. Angenommen, die mit den neuen Häfen angestellten Versuche liefern nach vier Monaten unaufhörlicher Angst ein ungünstiges Resultat, so müssen alle während dieser Zeit von dem Hafenmacher noch angefertigten Häfen umgearbeitet werden, ohne dass dagegen der Fabrikant irgendwie vorwärts gekommen wäre. Der Hafenmacher, der sein Gewerbe nur durch Routine erlernt hat, würde, entmutigt von einem so kläglichen Resultate, kein Gegenmittel zu finden wissen, denn aus dem engen Kreise seiner Kenntnisse einmal heraus, fehlt es ihm an jeder höheren Anleitung. - Man darf nicht vergessen, dass Häfen, die für den einen Brennstoff und einen gewissen Glassatz sehr gut sind, möglicherweise für einen andern Brennstoff und eine andere Zusammensetzung ganz unbrauchbar sein können.

Obgleich man den Hasenmacher nur auf genügenden Nachweis seiner Geschicklichkeit von einem andern Orte hatte kommen lassen, so liegt hierin doch keine Bürgschaft, dass er auch den Bedürfnissen der neuen Stelle genügen müsse. Es ist daher jedenfalls vorzuziehen, den Hasenmacher, der den Beweis seiner Umsicht, Geschicklichkeit und seines Eisers geliefert hat, auf mehrere Jahre und nicht für die Dauer einer Kampagne allein zu engagieren. — Noch besser würde es freilich sein, wenn der Glassabrikant selbst alle nötigen Kenntnisse besässe und das Gedeihen seines Unternehmens von ihm allein abhängig wäre; ausser anderm würde sich hieraus insofern eine wesentliche Ersparnis ergeben, als er künftig gewöhnliche Handarbeiter würde verwenden können, deren Arbeiten er nur zu überwachen braucht, um stets dieselben Resultate zu erhalten.

Von diesem Standpunkte aus wird es nicht ohne Interesse sein, die von Flamm*) mit den in Europa am meisten gebräuchlichen feuerfesten Thonen angestellten Versuche mitzuteilen. Sie können den Untersuchungen, welche die Glasfabrikanten, die sich mit diesem wichtigen Zweige ihrer Industrie vertraut machen wollen, als Grundlage dienen, vermöge welcher sie sicher und mit wenig Kosten die geeigneten Zusammensetzungen der in ihrer Glashütte angewendeten Thone finden können.

Die Häfen dienen zum Schmelzen der Glasmaterialien und sind fortwährend der höchsten Temperatur des Schmelzofens, dem unaufhörlichen Angriff der schmelzenden Substanzen und dem von dem flüssigen Glase auf ihre Wände ausgeübten Drucke ausgesetzt. Die zur Anfertigung der Häfen angewendete Thonmasse muss daher allen diesen Angriffen

^{*)} Le verrier du XIX siècle pag. 84.

Widerstand leisten können. Die Gemenge für die Häfen werden aus dem besten feuerfesten und aus gebranntem Thone zusammengesetzt, wobei die gegenseitigen Verhältnisse nach der Beschaffenneit des anzuwendenden Thones wechseln.

Nachdem wir das über die Vorbereitung Nötige schon früher beigebracht haben, bleibt uns nur übrig die Zusammensetzung der verschiedenen Gemenge, die Zurichtung und die Behandlung, die die Häfen von ihrer Entstehung bis zu ihrer Beendigung erfahren, mitzuteilen.

Um für einen Thon, den man für diesen Zweck vorher analysiert und dessen Schwinden und sonstige in Betracht kommende Eigenschaften man ermittelt hat, möglichst schnell das beste Gemenge für Häfen zu finden, empfehlen wir folgenden Gang einzuhalten, der stets zu dem gewünschten Ziele geführt hat.

Man fertigt eine Reihe von 10 Häfen aus zehn verschiedenen Gemengen an und bezeichnet jeden Hafen mit einer Nummer und dem

Tage seiner Darstellung.

Wenn der untersuchte Thon ein starkes Schwinden zeigt, so macht, man das erste Gemenge nach folgenden Verhältnissen:

5 Teile (dem Volum nach) roher Thon,

stark gebrannter Thon und 55 Scherben von alten Häfen.

Für das zweite Gemenge vermehrt man den rohen Thon um einen halben Teil, für das dritte um ebensoviel und so fort bis zum zehnten, dessen Zusammensetzung demnach sein wird;

9,5 Teile roher Thon,

, gebrannter Thon, 5,0

" Scherben.

Wenn es sich gezeigt hat, dass der Thon nicht stark schwindet, kann man das erste Gemenge wie folgt zusammensetzen:

6 Teile roher Thon,

" gebrannter Thon,

Hafenscherben.

Für das zweite und jedes folgende Gemenge vermehrt man den rohen Thon um einen Teil, wodurch das zehnte folgende Zusammensetzung erhält:

15 Teile roher Thon,

, gebrannter Thon,

Scherben.

Man wendet die Masse so kompakt an, das sie sich noch bearbeiten lässt; eine zu weiche Masse würde ein zu starkes Schwinden zur Folge haben und der Festigkeit der Häfen nachteilig sein, indem sich diese alsdann nur schwierig trocknen und, ohne zu bersten, brennen lassen würden. Aus zu weichem Teige geformte Häfen senken sich in der Hitze und büssen ihre Gestalt und folglich auch einen Teil ihres ursprünglichen Rauminhalts ein. Infolge der grossen Menge Wasser, welches eine weiche Paste enthält, ist die Nebeneinanderlagerung der kleinsten Teilchen keine so innige als in einer kompakteren und steiferen Masse, der Scherben wird weniger dicht, poröser und weniger widerstandsfähig, während aus einem mehr trocknen Thone gefertigte Häfen eine grössere Festigkeit besitzen.

Man verfertigt und trocknet die Probehäsen mit aller möglichen Sorgsalt mindestens einen Monat vor dem Beginn der laufenden Hasenfabrikation. Schon während des Trocknens erkennt man die aus zu magerem Thon gesertigten Häsen an den Rissen und Sprüngen, die sich in Boden und Obersläche zeigen; zu sette Thone verraten sich durch langsames Trocknen, sowie durch Abnahme der Grösse der Häsen, d. h. durch ein beträchtliches Schwinden.

Diese sämtlichen Versuchshäfen müssen gleichstarke Wände haben und in derselben Form geformt sein.

Die als zu fett oder als zu mager erkannten Gemenge berücksichtigt man nicht weiter und kann nun, indem man eine mittlere Zusammensetzung wählt, unbesorgt mit der laufenden Fabrikation der Häfen beginnen.

Sobald die Versuchshäfen vollkommen trocken sind, bringt man sie, um sie den gleichen Einflüssen auszusetzen, mit der Nummer des Platzes versehen, den sie einnehmen sollen, zusammen in den Ofen, wo man sie von dem Einsetzen bis zu ihrer völligen Zerstörung täglich beobachten kann.

Um für die Zukunft den nötigen Anhalt zu gewinnen, verzeichnet man die an jedem Hafen seit dem Kneten des Thons gesammelten Beobachtungen mit Angabe der Beschaffenheit des Thonteiges, ob derselbe weich oder hart gewesen, ob während des Trocknens der Hafen geborsten sei oder nicht, ob er beim Brennen Risse bekommen und sich verzogen habe u. s. w.; endlich notiert man sich noch seine Haltbarkeit im Ofen, den Zustand, in welchem er sich, nachdem er unbrauchbar geworden ist, befindet und die Ursachen, die seine Zerstörung herbeigeführt haben.

Diese letzteren Beobachtungen dienen, um die in Beziehung auf das Brennmaterial, welches man anwenden und den Glassatz, welchen man verschmelzen muss, vorteilhafteste Zusammensetzung der Hafenmasse zu ermitteln, d. h. darüber zu entscheiden, ob man nur eine Art von rohem Thon anwenden, oder ob man den einen durch Zusatz von einem andern verbessern will. Sobald man in dieser Beziehung seine Wahl getroffen, d. h. eine vorteilhafte Zusammensetzung ermittelt hat, geht man unbekümmert an die Anfertigung des nötigen Vorrats an Häfen, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass diese um so besser widerstehen, je älter sie geworden sind, bevor sie in Gebrauch genommen werden. In manchen Fällen ist es jedoch vorteilhafter bei einer fettern Zusammensetzung als die, welche sich bei den 10 Versuchen als die beste erwiesen hat, stehen zu bleiben, und Häfen mit dünneren Wänden zu fabrizieren, was zur Abkürzung des Schmelzprozesses beiträgt.

Kompositonen für Häfen. Die nachstehenden Gemenge können als Vorbilder dienen, wenn man Thon von der Beschaffenheit der unten bezeichneten Arten zur Verfügung hat, im andern Falle eine Anleitung geben, wie man aus andern feuerfesten Thonen ebenfalls gute "usammensetzungen ermitteln kann.

1) Thon aus der Normandie (d'Hautrage), für Häfen zu Flaschen Fensterglas:

- 10 Teile roher Thon,
 5 gebrannter Thon,
 5 Scherben von Häfen.

 Durch ein Sieb geschlagen,
 welches auf den Zentimeter 20 Fäden zählt.
- 2) 10 Teile roher Thon, 5 , gebrannter Thon, 6 , Hāfenscherben.
- 3) Kuvetten zu Spiegelglas:
 - 5 Teile Thon d'Hautrage,
 - 5 de Forges-les-Eaux, Desgl.
 5 gebrannten Thon,
 - 6 " Häfenscherben.
- 4) Eine andere Mischung:
 - 5 Teile Thon d'Hautrage,
 - 5 , Thon von Andennes, sog. Lyoner Thon, Desgl.
 - 5 gebraunter Thon,
 - "Scherben von Häfen.

Die vorstehenden vier Kompositionen sind für Fensterglas mit Glaubersalz geschmolzen anwendbar.

- 5) Thon von Andennes oder Namur; sogenannter Lyoner Thon:
 - 8 Teile roher Thon,
 - 5 , gebrannter Thon,
 - 5 " Scherben von Häfen.
- 6) Eine andere Zusammensetzung:
 - 7 Teile roher Thon,
 - 5 , gebrannter Thon,
 - 5 " Scherben von Häfen.

Die gemahlenen, durch ein Sieb mit 13 Maschen auf den Zentimeter gesiebten und trocken gemengten Substanzen werden mit soviel Fluss- oder Regenwasser besprengt, als sie davon aufnehmen können; man knetet den Teig in der früher beschriebenen Weise an und lässt ihn, nachdem man denselben mit einem nassen Tuche überdeckt, mehrere Tage liegen (bei Anwendung von siedendem Wasser wird der Teig noch besser); hierauf knetet man ihn noch 5 bis 6 mal gut durcheinander.

Das Hafenbrett bestreut man mit etwas gebranntem und gröblich gemahlenem Thon und schleudert mit aller Gewalt eine hinreichende Nenge der getrockneten Masse auf dasselbe, um daraus den Boden und den fünften Teil der Höhe des Hafens, von unten angefangen, herrichten zu können.

- 7) Thon von Namur, genannt von Ardoise:
 - 7 Teile roher Thon,
 - 5 , gebrannter Thon,
 - "Schèrben von Häfen.

Dieser Thon verzieht sich leichter als der vorige; übrigens bedarf er derselben Behandlung wie jener. Die Vorschriften 5, 6 und 7 eignen sich zu Häfen für Fensterglas mit Glaubersalz.

8) Thon aus der Pfalz (Grünstadt) zu Häfen für Fensterglas mit Gisubersalz:

12 Teile roher Thon,

5 , gebrannter Thon und

" Scherben von Häfen.

9) Andere Vorschrift:

14 Teile roher Thon,

5 , gebraunter Thon,

5 " Scherben.

Diese Komposition ist weit fetter als die vorige und verlang folgende Behandlung.

Der sortierte, gemahlene und durch ein Sieb mit 17 Fäden au Zentimeter gesiebte Thon wird mit siedendem Wasser angemacht einmal durchknetet. Diese nur wenig plastische Masse schichtet 3 bis 4 Wochen an einem schattigen Platze in Haufen, wendet sie und knetet sie achtmal durch, wobei man sie ziemlich weich Hierauf formt man den Hafen auf dem Hafenbrett, welches zuvoßtunden in Wasser gelegen hat. Ist der Hafen geformt, so bearl man ihn in der Form einmal des Abends; ein zweitesmal am folge Tage und überlässt ihn alsdann sich selbst.

10) Thon von Forges-les-Eaux:

10 Teile roher Thon,

5 , gebrannter Thon,

" Häfenscherben.

11) Eine andere Vorschrift:

5 Teile roher Thon von Forges-les-Eaux,

6 , , aus der Pfalz,

5 " gebrannter Thon.

5 " Häfenscherben.

12) Eine dritte Vorschrift:

10 Teile roher Thon von Bedoins,

4 , , Forges-les-Eaux,

gebrannter Thon von Bedoins,

5 "Häfenscherben.

13) Thon von Vallendar; Gemenge zu Häfen für Kristallweisses Hohlglas, mit Mennige, Pottasche und Soda:

13 Teile roher Thon,

5 , gebrannter Thon,

" Häfenscherben.

Dieser Thon muss nach dem Sortieren geschlämmt, durch enges Sieb gelassen und alsdann getrocknet werden. Wenn der mit Steinkohlen geheizt wurde, hielten diese Häfen 90 Schme gen aus.

- 14) Thon von Deggendorf; dieser Thon wird hauptsächlic Bayern und Böhmen angewendet; für Sätze mit Glaubersalz ist er brauchbar, um so besser aber da wo Mennige, Pottasche und Soda schmolzen werden:
 - 10 Teile roher Thon.
 - 6 " gebrannter Thon,
 - 6 " Häfenscherben.

- 15) Thon von Klingberg:
 - 10 Teile roher Thon,
 - , gebrannter Thon und
 - Häfenscherben.
- 16) Thon von Kehlheim:
 - 9 Teile roher Thon,
 - 5 , gebrannter Thon und
 - 5 " Häfenscherben.
- 17) Andere Vorschrift:
 - 11 Teile roher Thon,
 - 5 m gebrannter Thon und
 - 5 " Häfenscherben.

Diese Häfen leisten Glaubersalzsätzen nicht lange Widerstand, dagegen sind sie für solche mit Pottasche und Soda sehr gut; sie schwinden beträchtlich.

- 18) Thon von Schwarzenfeld:
 - 8 Teile roter Thon,
 - " gebrannter Thon,
 - Häfenscherben.

Diese Häfen haben dieselbe Eigenschaft wie die Gemenge 16 und 17. zeigen aber ein beträchtliches Schwinden und verziehen sich stark.

Um daraus Häfen zu fertigen, die der Einwirkung des Glaubersalzes widerstehen muss man diesen Thon durch Zusatz anderer Thone verbessern.

- 19) Die folgende Zusammensetzung hat stets ausgezeichnete Resultate geliefert:
 - 7 Teile Thon von Langenau,
 - 7 , Schwarzenfeld,

 - 5 ", ", Klingenberg,
 5 " gebrannter Thon von Schwarzenfeld,
 - 5 " Häfenscherben.

Der Thon von Langenau vermehrt in dieser Zusammensetzung die Menge des fetten Thons nicht, man kann ihn als nicht vorhanden betrachten. Durch einen Zusatz von diesem Thone in rohem Zustande zu den Gemengen 14, 16 und 17 lassen sich diese Häfen sehr gut zu Glaubersalz und Kochsalzsätzen gebrauchen.

- 20) Häfen zu optischen Gläsern, Flint- und Crownglas:
 - 6 Teile roher Thon von Langenau,
 - n n Namur,
 - gebrannter Thon von Namur,
 - Häfenscherben.

Diese Hafen sollen nach Flamm an das Glas keine Thonerde abgeben; es ist jedoch hierfür ein Grund nicht ersichtlich.

- 21) Stourbridge Thon:
 - 8½ Teile roher Thon,
 - 5 , gebrannter Thon,
 - 5 "Häfenscherben.

Dieser Thon muss mit Wasser angerührt, durch ein Pferdehaarsieb gelassen und dann getrocknet werden.

22) Eine andere Vorschrift zu Spiegelglashäfen (Kuvette):

7 Teile roher Thon,

5 , gebrannter Thon und

" Häfenscherben.

Das Mengen und Kneten der Masse. Nachdem man sich für die eine oder die andere Zusammensetzung entschieden, muss eine recht innige Vermischung der einzelnen Bestandteile und eine möglichst vollkommene Homogenisierung der Masse erfolgen. Es kommt zuweilen vor, dass selbst die besten Verhältnisse zwischen Thon und Schamotte nicht immer das gleiche Resultat liefern. In einem solchen Falle kann man sicher sein, dass irgend eine Vernachlässigung stattgefunden hat, sei es beim Mengen, sei es beim Kneten der Masse. Ist einerseits die Qualität der Produkte von der richtigen Auswahl der Rohmaterialien und von den Verhältnissen, in welchen dieselben gemengt werden, unzweifelhaft abhängig, so übt anderseits das Mass der bei der Fabrikation selbst ausgeübten Sorgfalt einen nicht minder schwerwiegenden Einfluss auf jene aus. Diese Operationen des Mengens und Knetens der Masse werden nicht überall auf dieselbe Weise vorgenommen, und jeder Glasfabrikant glaubt selbstverständlich nach der besten Methode zu arbeiten.

Die einen ziehen die Bestimmungen von Thon und Schamotte nach dem Gewichte vor, wobei sie entweder den bereits mit Wasser imprägnierten Thon anwenden, oder die Substanzen trocken mengen; die andern dagegen bestimmen die trocknen Materialien nach dem Volum. Sowohl auf die eine wie die andere Weise kann man zu einer genauen Bestimmung gelangen, nur muss dabei auf das bereits vom Thone aufgenommene Wasser Rücksicht genommen werden. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass man durch die Mengung der trocknen Substanzen leichter und sicherer eine homogene Masse erhält, als durch das Kneten im plastischen Zustande. Im allgemeinen muss man der Bestimmung nach dem Volum und der Mengung auf trocknem Wege den Vorzug geben.

Die Zubereitung kleinerer Mengen, für 2 bis 3 Häfen etwa, gelingt stets besser als grösserer für 6 bis 8 Häfen; die Mengung ist leichter und inniger.

Man bedient sich zu diesen Arbeiten grösserer Kästen aus starken Bohlen von 3 m Länge, 1,8 m Breite und 25 cm Tiefe, siehe Fig. 29, Taf. II.

Auf den Boden dieses Kastens schüttet man die nötige Menge rohen und gepülverten Thons, breitet denselben überall gleichförmig aus, so dass der Boden zur Hälfte damit bedeckt ist; auf dieser Schicht breitet man ebenso die nötige Menge Schamotte aus. Ein Arbeiter, mit einer hölzernen Schaufel versehen, steigt mit nackten Füssen in den Trog und wirft die Substanzen auf den leer gelassenen Teil des Troges, wobei er jedesmal seine Schaufel vertikal in die aufeinander liegenden Schichten sticht, und dabei Sorge trägt eine neue, überall gleiche Schicht zu bilden. Nachdem der Arbeiter auf diese Weise das ganze

Material von einer Seite zur andern geschafft hat, wiederholt er die Operation ein zweites und drittes Mal, bildet alsdann mittels der Schaufel eine Vertiefung in dem Gemenge und giesst durch ein feines Haarsieb heisses Wasser auf dasselbe. Hierauf bewegt er das Wasser lebhaft und anhaltend mit der Schaufel, damit die hierdurch entstehenden Wellen die Substanzen von den Rändern der Vertiefung abspülen. Wenn das Wasser verschluckt und noch trockne Masse zurückgeblieben ist, so giesst er noch soviel Wasser nach, als er für nötig hält, damit sich die Masse vollsaugen könne und fährt solange fort das Wasser lebhaft zu bewegen, bis alles getränkt ist und das Ganze eine gleichartige Masse bildet.

Der angemachte Thon wird nun zusammengeschaufelt und an einem kühlen Platz des Arbeitslokals zu einem Haufen aufgeschichtet, während

man in dem Troge mit einem neuen Gemenge beginnt.

Den Haufen überlässt man, mit eingenässter Leinwand bedeckt, mehrere Tage sich selbst, während welcher Zeit das Wasser den ganzen Teig durchdringt. Beim Beginn des Knetens breitet der Arbeiter auf der einen Hälfte des Bodens des Kasteus eine 15 cm hohe Schicht Thon ans und bearbeitet denselben, in kleinen Schritten vorgehend, dergestalt mit den Füssen, dass die Eindrücke des linken durch die des rechten Fusses wieder verwischt werden. Nachdem so die ganze Masse mit Fusseindrücken bedeckt ist, schneidet der Arbeiter kleine Stücke Thon ab und schleudert sie mit Gewalt gegen den Boden des Kastens, wobei er daranf acht hat, dass beim Abstechen eine gerade Linie verbleibe und auf der leeren Seite des Bodens wiederum eine gleichmässig starke Schicht entstehe. Wenn auf diese Weise die Masse ihre Stelle gewechselt hat, fängt man an, den Teig von neuem mit den Füssen zu bearbeiten, der Thon wird getreten oder "getradet", wie der terminus vielerorte lautet. Diese Operation wird 5 bis 6 mal wiederholt und man erhält dabei eine sehr gleichförmige Masse.

Hierauf bedeckt man die Thonmasse mit nassen Tüchern und überlässt sie bis zum folgenden Tage sich selbst; doch muss man sie, bevor man sie verarbeitet, noch einige Male umwenden, denn, was man auch sagen mag, das Wasser hat sie noch nicht genug durchdriugen und alle Teilchen durchziehen können; der grösste Teil des Wassers wird von vornherein von der Schamotte aufgenommen, die es erst allmählich an den fetten Thon wieder abgibt. Die Thonmase wird weit homogener, plastischer und selbst feuerfester, wenn man sie in einem ausgemauerten, in dem Boden des Arbeitsraumes selbst angebrachten und mit einer Fallthür versehenen Behälter aufbewahrt, sie dem "Faulen" oder "Mauken" überlässt, ohne dass es bisher gelungen wäre, die wirklichen Ursachen dieses eigentümlichen Verhaltens genügend zu erforschen. Nach Verlauf von drei Wochen im Sommer, und sechs Wochen im Winter, verbreitet dieselbe einen schwach ammonikalischen

Geruch, und dies ist die rechte Zeit um sie zu verarbeiten.

Dieses einfache Knetverfahren genügt für Glashütten mit nur einem Schmelzofen, denn ein einziger Arbeiter kann täglich 400 bis 500 kg Thon kneten. In solchen, wo zwei oder drei Schmelzöfen im Betriebe sind, geben die Mischtonne und die Knetmaschine, durch irgend

welchen Motor in Bewegung versetzt, ökonomisch vorteilhaftere Resultate.

Die Mischtonne ist von Holz angefertigt, mit eisernen Reifen gebunden, hat einen Inhalt von ungefähr 4 hl und ist mit einer horizontalen Welle versehen, die in diagonaler Richtung hindurchgeht; auf ihrem Umfange hat sie eine Oeffnung von 0,5 m Länge und 0,4 m Breite mit einem beweglichen Deckel, der sich leicht abnehmen lässt. Die beiden Enden der Welle laufen in zwei auf Stäudern befestigten Zapfen. In dem Innern der Tonne sind, das eine dem andern gegenüber, zwei halbrunde Stück Holz befestigt, die die ganze Länge der Tonne einnehmen und zwei Vorsprünge von 0,08 bis 0,12 m bilden.

Vermöge der dreifachen Bewegung, welche die Substanzen in einem solchen Fasse empfangen, sobald der Apparat in Thätigkeit versetzt wird, finden eine vollständige Vermengung statt; deun indem dieses sich um seine eigene Achse dreht, werden jene infolge der getroffenen Einrichtung von einem Boden zum andern geschleudert; die beiden Ansätze halten für einige Zeit die Substanzen zurück und lassen dieselben in dem Augenblicke, wo sie die höchste Spitze der Wölbung erreicht haben, plötzlich herabfallen. — Die Menge des zu behandelnden Thonsrichtet sich genau nach der Grösse der Tonne.

Statt, wie es oben beschrieben, den Thon mit den Füssen zu kneten, kann man sich auch zweier Walzen, oder auch der Quetschmühle mit zwei aufrecht auf einer eisernen Platte laufenden Mühlsteine bedienen, wobei der Thon zuvor mit heissem Wasser zu einem Teige geformt werden muss.

Von den vielen anderen Thonknetmaschinen, deren man sich bedient, mögen, wegen der guten Dienste die sie leisten, noch zwei Erwähnung finden. Die erstere Fig. 30, Taf. III, besteht aus einem gusseisernen oder hölzernen, oben 1,5 m, unten 0,85 m weiten konischen Gefässe a, in welchem eine eiserne Welle b angebracht ist, die 15 eiserne Messer c, c . . . trägt; die letzteren sind so angebracht, dass die Entfernung des einen vom andern, von unten angefangen, je um 3,5 mm zunimmt und unter bestimmte Winkel gestellt, die sich nach dem beabsichtigten Zwecke richten. Fig. 31, Taf. III, a und b, c, d stellt ein Messer in verschiedenen Lagen im vergrösserten Massstabe dar, sowie das Doppelpaar nahe am Boden des Behälters. Bei der angegebenen gegenseitigen Stellung der Messer wird eine Schneckenlinie, eine Schraube ohne Ende gebildet. Gewöhnlich stehen mehrere solcher Maschinen um ein gemeinschaftliches Kammrad, welches in die an den stehenden Wellen befestigten Räder d eingreift. die ihrerseits einzeln ausgerückt werden können. Der von oben eingeschüttete Thon wird nun nicht allein zerschnitten, sondern auch gehörig gemengt, zugleich durch die Flächen der unter bestimmten Winkeln (20 bis 25°) gegen die Horizontale geneigten Messer gedrückt, von oben nach unten gepresst und durch eine etwas über dem Boden befindliche, etwa 0,15 m im Quadrat haltende Oeffnung herausgeschoben, wo man ihn mittels eines Drahtes in Stücke zerschneidet, die man, bis der Thon gehörig durchgeknetet ist, immer wieder von neuem in die Maschine zurückgibt. Wenn die Operation als beendet anzusehen ist. wenn also der Thon zum letzten Male aus dem Apparate geht, zerschneidet man ihn in länglich viereckige Stücke und bringt diese entweder in einen kühlen Keller, oder in den oben angegebenen im Fabriklokal befindlichen ausgemauerten Behälter um ihn dem Faulen zu überlassen.

Der andere Apparat, der gleichfalls vollkommen befriedigende Produkte liefert, hat folgende Einrichtung: In einem horizontal gelagerten Thonschneider befinden sich zwei in entgegengesetzter Richtung umlaufende Wellen, welche ihrerseits mit Messern und Mischflügeln versehen sind. An dem einen Ende wird die Maschine vermöge eines senkrecht aufgesetzten Fülltrichters mit Thon beschickt, während der letztere von den entsprechend gestellten Messern und Flügeln dem andern Ende zugeführt, hier durch zwei gegenüberliegende seitliche Oeffnungen wieder austritt. Eine solche Maschine lieferte in der Poterie der Herrmannshütte bei Hoerde*) sehr befriedigende Resultate.

Der in diesen Apparaten solchergestalt mehrere Male durchgesetzte Thon hat die vortreffliche Eigenschaft schnell an der Luft zu trocknen und beim Brennen nicht zu reissen. Es ist überhaupt nicht gleichgültig, ob man weiche oder steife Massen verarbeitet, denn die ersteren lassen sich nur schwierig trocknen und brennen und die daraus gefertigten Gegenstände zeigen ein weit stärkeres Schwinden, als die aus einer

kompakten, mehr trocknen Masse geformten.

Art der Häfen. Die Häfen sind entweder oben oder seitlich offen; die ersteren sind die gewöhnlich gebrauchten, während man letztere hauptsächlich bei Steinkohlenfeuerung, beim Schmelzen von Kristallglas oder überhaupt da anwendet, wo man eine Verunreinigung der Glasmasse durch hineinfallende fremde Stoffe zu befürchten hat. Auf die Gestalt der Häfen kommt es hierbei nicht an, nur sind sie mit einem sehr dünnen Dome aus Hafenmasse überdeckt, der mit dem Hafen selbst ein einziges Stück bildet. Der röhrenförmige Schnabel des Doms füllt die Arbeitsöffnung des Ofens genau aus und wird mittels einer oder zweier Platten von gebranntem Thon verschlossen. Diese Platten haben in ihrer Mitte ein Loch, welches ebenfalls durch einen Thonpfropf verschlossen gehalten wird.

Das Schmelzen geht in diesen überdeckten Häfen nur langsam von statten, allein man kann in dem einen schmelzen, während man gleichzeitig in dem andern das Glas läutert, so dass die Arbeit in den Glashütten, wo man sich solcher Häfen bedient, nicht unterbrochen zu wer-

den braucht.

Die Gestalt der Häfen. Diese ist in mehr als einer Beziehung von grosser Wichtigkeit; man hat hierbei nicht allein darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Häfen, unbeschadet ihrer Dauerhaftigkeit, der Wärme die grösstmögliche Oberfläche darbieten; es kommt hierbei auch auf deren leichte Handhabung im Ofen, auf die Grösse der Oberfläche des schmelzenden, sowie auch auf die Menge des in einer bestimmten Anzahl von Häfen in jedem Ofen zu produzierenden Glases an.

Es wird daher diejenige Gestalt die beste sein, welche die wesentlichsten Erfordernisse am vollständigsten in sich vereinigt. Die gewöhn-

lich angewendeten Formen sind:

^{*)} Nach Kerpely, Hüttenanlagen.

1) Runde Häfen. Obgleich ein Cylinder, dessen Höhe seinem Durchmesser gleich ist, für das gleiche Volum die kleinste Oberfläche hat, so verliert man bei cylindrischen Häfen doch viel Raum in dem Ofen dadurch, dass man, um nicht die so nötige Zirkulation der Wärme um die Häfen zu unterbrechen, zwischen je zwei derselben einen kleinen Zwischenraum lassen muss. Aus diesem Grunde hat man den runden Häfen die Gestalt eines umgekehrten Kegels gegeben, bei welchem die beiden Durchmesser je nach der grössern oder geringern Höhe, um 0,11 bis 0,15 m differieren, während die Wandung in vertikaler Richtung entweder gradlinig verläuft oder schwach nach innen einge-

bogen ist.

Diese Form der Häfen, in Fig. 32, Taf. 111, dargestellt, ist in mancher Beziehung vorteilhaft, indem die Häfen dieser Art 1) einem von aussen kommenden Stosse einen grösseren Widerstand entgegensetzen, so dass man verhältnismässig sehr dünne Wände machen darf, was wieder zur Folge hat, dass die Wärme sie schneller durchdringt und leichter auf die zu schmelzende Glasmasse einwirkt; 2) die Hälfte ihrer Gesamtoberfläche denjenigen Stellen des Ofens zukehren, wo die Wärme die grösste Intensität erreicht; 3) sich um ihre Achse drehen lassen, so dass man eine, etwa auf der dem Feuer zugekehrten Seite entstandene fehlerhafte Stelle nach vorn bringen und das Ausfliessen von Glas ans einer Ritze oder einem Loche verhindern kann; 4) zu ihrer Anfertigung auch weniger Thon erfordern, während diese selbst leichter ist. Sie sind hauptsächlich in allen Glashütten in Gebrauch, wo man eine gute Steinkohle hat und wo man auf häufigere Unfälle der Häfen sich gefasst macht.

2) Ovale Häfen, in Fig. 33, Taf. III, schematisch im Auf- und Grundriss angedeutet. Die Häfen von mehr oder weniger elliptischer Gestalt, erfordern zu ihrer Darstellung sehr geschickte Hafenmacher, gestatten bei gleicher Bankfläche grössere Produktion, können aber, wenn sie behufs gehöriger Ausnutzung jener dicht aneinander gerückt sind, kaum gewendet werden und es bauchen sich namentlich die langen, flachen Seiten unter der Einwirkung der Ofenhitze und des Glasdrucks leicht aus.

Glashütten, welche Brennmaterial von geringer Qualität anwenden, oder, in welchen infolge der fehlerhaften Bauart des Ofens die strahlende Wärme keine Wirkung äussert, sind genötigt den Häfen eine solche Gestalt zu geben, dass das darin befindliche Glas der von dem Ofengewölbe reflektierten Wärme die grösste Oberfläche darbietet. können sich daher mit Vorteil runder Häfen nicht bedienen, ihnen sind die ovalen Häfen, denen man eine sehr grosse Oberfläche gibt, so dass der grösste Teil des Glases unmittelbar von der Flamme getroffen wird, unentbehrlich. Ausserdem erlaubt die ovale Form eine beträchtliche Vergrösserung des Zwischenraums zwischen den unteren Teilen der Häfen und so eine Vermehrung der Zirkulation der Wärme um die letzteren, und zwar einesteils dadurch, dass man den Durchmesser am Boden verkleinert, andernteils dadurch, dass man gegen die Arbeitsöffnung einen langen und breiten Schnabel anbringt. Da sich jedoch der grösste Teil des Glases in dem obern Teile des Hafens befindet, so muss man dem Zusammensinken durch Verstärkungen oder vorspringende Wulste, die den Häfen mehr Festigkeit erteilen, zu begegnen suchen, während sie gleichzeitig in ihrer ursprünglichen Stellung verbleiben, in der sie sich gegenseitig stützen.

Die ovalen Häfen sind hauptsächlich im nördlichen Frankreich und in Belgien in Gebrauch, sowohl bei Spiegel- und Fensterglas, wie auch bei Flaschen. In elliptischen und runden Oefen bedient man sich häufig eierförmiger Häfen, von der in Fig. 34, Taf. III, wiedergegebenen Gestalt.

Bei der Fabrikation des Bleikristalls, dessen Qualität durch die Einwirkung des die Mennige reduzierenden Rauches sehr beeinträchtigt werden würde, überhaupt in Glasfabriken in denen das Brennmateria im Ofen viel Rauch oder Flugasche erzeugt, die das Glas während des Blasens verunreinigen würden, bedient man sich zwar auch der Häfen von allen den vorstehend beschriebenen Formen; dieselben sind jedoch mit einem sehr dünnwandigen aus Hafenmasse gearbeiteten Dome überwölbt, welcher mit dem Hafen ein Ganzes bildet. Die fast röhrenförmige Schnauze des Doms passt genau in die Arbeitsöffnung und wird mittels eines oder zweier Vorsetzer aus gebranntem Thon verschlossen; die Vorsetzer haben eine Oeffnung, die ihrerseits mittels eines Thonpfropfens verschlossen wird. Die Einrichtung eines solchen Hafens ist aus Fig. 35, Taf. III, ersichtlich. Die früher namentlich für den Guss von Spiegelgläsern üblichen viereckigen Häfen, sind nunmehr wohl gänzlich aus der Hüttenpraxis verschwunden. Diese Häfen, welche wegen der im Verhältnis zu ihrem Inhalte oft geringen Höhe auch als Wannen bezeichnet wurden, boten eben wegen dieser Form der Hitze eine grösstmögliche Oberfläche dar und in ihnen hat man wohl die Vorläufer der in neuer Zeit so bedeutungsvoll gewordenen Wannenöfen zu suchen.

Grösse der Häfen. Dieselbe richtet sich nicht lediglich nach dem Bedürfnis, sondern ist auch Sache des Herkommens und der Gewöhnung; wir haben jedoch schon oben gesagt, dass es vorteilhafter sei eine gegebene Menge Glas in einem einzigen grossen Hafen als in mehreren kleineren zu schmelzen. Nach Musprat*) hätten in England die Häfen für die Hohlglasfabrikation bis zu etwa 3 cbm Inhalt, indem ein solcher Hafen 1,37 m hoch und sein grösster Durchmesser 1,22 bis 1.68 m sein kleinster 1,02 bis 1,07 m betragen soll. Das spezifische Gewicht des Glases im Mittel 2,5 gesetzt, würden sich auf einmal mindestens 4000 bis 7000 kg Glas darin schmelzen lassen. Diese Angaben scheinen jedoch auf einem Irrtum zu beruhen, indem während des Aufarbeitens einer so ungeheuren Glasmasse sicher die Qualität des Glases In Frankreich benutzt man Häfen von 0,5 bis 1,0 m leiden würde. Höhe mit entsprechenden Durchmessern, je nach der Grösse der zu blasenden Gegenstände. Die grossen Häfen fassen 500 bis 600 kg und sie sind in solchen Glashütten gebräuchlich, wo man mehr schwere und umfangreiche Gegenstände, wie Fensterglas, geblasene Spiegel und Dames-jeannes (Ballons) ansertigt; die Häsen, deren man sich zur Kristallfabrikation bedient, sind kleiner und in Frankreich liefert jeder solcher Hafen 130 bis 150 kg verkäufliche Ware, wo hingegen, wieder the Hafen der Spiegelgiessereien 1000 kg und mehr zu fassen vermögen. Die Höhe der Häfen richtet sich auch nach der Art des zu verarbeitenden Glases und der Länge der Pfeifen, die man gebraucht.

^{*)} Musprat III, 242.

In Deutschland waren seither weit kleinere Dimensionen gebränchlich, meist so berechnet, dass der Arbeiter den Inhalt eines Hafens in einer Arbeitsschicht verarbeiten konnte. Hiernach gab man den Häfen, je nach der Art des zu verarbeitenden Glases auch eine verschiedene Grösse. So hatten nach Stein*) die Häfen zu

60 bis 90 kg Weissglas einen Rauminhalt von 0,030 bis 0,045 cm 110 bis 200 kg Spiegelglas , , , 0,060 bis 0,100 cm 200 kg geblasenen Spiegeln , , 0,106 cm

In neuerer Zeit hat man sich auch in Deutschland mehr und mehr der grössern Häfen, wie sie in England, Frankreich und Belgien gebraucht werden, zugewendet; doch haben die älteren Glashütten grösstenteils die kleineren Häfen beibehalten.

Je nach der Menge des zu schmelzenden Glases gibt man, nach Stein**), den Häfen folgende Dimensionen:

			Durchmesser,			
		Höhe.	oben.	unten.		
Ein Hafen	60 kg	0,366 m	0,306 m	0,314 m		
	90 "	0,418 "	0,418 "	0,366 "		
	12 "	0,470 "	0,470 "	0,418 "		
20	00 "	0,523 "	0,523 ,	0,470 ,		
30	00 ,	0,627 ,	0,627 "	0,523 "		
100	00 "	0,785 "	0,785 "	0,654 ,		

Mit wenig Ausnahmen verdienen die grössern Häfen vor den kleinern überall den Vorzug, auch ist es eine bekannte Thatsache, dass es vorteilhafter ist, eine gegebene Menge Glas in einem grossen Hafen als in einer grössern Anzahl kleiner Häfen zu schmelzen; hierzu kommt auch noch, dass kleine Oefen verhältnismässig weit mehr Brennmaterial konsumieren als grössere.

Das Formen der Häfen. Dies ist eine der schwierigsten Arbeiten auf dem Gebiete der Glasfabrikation, welche die grösste Umsicht und Geschicklichkeit in Anspruch nimmt und von deren gewissenhafter Ausführung, gute feuerfeste Thone und ein richtiges Gemenge der Hafenmasse vorausgesetzt, das Gedeihen der ganzen Anlage bedingt wird. Daher die grosse Sorgfalt, die man in guten Glashütten überall darauf verwendet sieht. Wie verschieden man im einzelnen bei der Anfertigung der Häfen auch zu Werke geht, so lassen sich doch fast alle Methoden auf die des Formens in freier Hand und des in hölzernen Formen zurückführen und erst der neuesten Zeit scheint es vorbehalten gewesen zu sein, das schon seit einem halben Jahrhundert stets vergeblich erstrebte Problem des Ersatzes der Handformerei durch Maschinenarbeit der Verwirklichung entgegenzuführen.

Was nun zunächst die Handförmerei anlangt, so sind die Ansichten, welche von beiden der erwähnten Methoden den Vorzug verdiene, geteilt, und es lässt sich daher, wie Stein ganz richtig bemerkt, wohl annehmen, dass man nach der einen wie nach der andern gute Häfen anfertigen kann und in der Hauptsache alles auf die Geschicklichkeit

^{*)} Glasfabrikation pag. 82.

^{**)} Glasfabrikation pag. 84.

der Arbeiter ankommt; wir werden demnach eine Beschreibung beider

Methoden geben.

a) Zum Formen in der Form bedient man sich einer kreisrunden Scheibe von Holz, des Hafenbrettes Fig. 36, Taf. III, als Unterlage, auf welcher man mit dem Formen des Hafens nicht nur den Anfang macht, sondern ihn auch, so lange er noch weich ist, von einer Stelle zur andern transportiert; für letzteren Zweck ist dasselbe häufig, wie in der Figur angedeutet, auf eine Tragbahre genagelt; gewöhnlich gibt man dem Hafenbrett einen etwas kleineren Durchmesser als der Boden des Hafens erhalten soll, damit die Form darübergestürzt werden kann, legt es, bevor man mit der Arbeit beginnt, 24 Stunden in Wasser und überzieht es hierauf mit grober Leinwand und bestreut es mit Sand oder Schamotte. Die eigentliche Form, gewöhnlich aus Fassdauben angefertigt, die auf eiserne Reifen genagelt werden, besteht aus zwei mittels eiserner Scharniere verbundenen Teilen, so dass sie nach Belieben geschlossen und geöffnet werden kann. Das Innere der Form entspricht genau der äussern Gestalt, den die Häfen erhalten sollen. Fig. 37, Taf. III. zeigt die Form über das Hafenbrett gesetzt.

Diese auch heute noch ganz allgemein gebräuchliche Einrichtung des Hafenbretts erschwert das Trocknen des Bodens eines fertigen Hafens ungemein, und namentlich bei der Verwendung fetten Thones zu den Häfen geht in der Regel ein grosser Theil der letzteren dadurch verloren, dass über dem Boden an der äusseren Wandung feine Risse sich bilden, die sich oft rings um den Hafen herumziehen, durch Ausschaben sich nicht entfernen lassen und den Hafen gänzlich unbrauchbar machen. Diese Erscheinung ist nur durch das ungleichmässige Trocknen bedingt; der obere Teil des Hafens wird durch das Schwinden immer enger, während der feuchtbleibende Boden bei seiner ursprünglichen Grösse verharrt, so dass endlich eine Trennung beider Teile als notwendige Folge jener Ungleichmässigkeit eintreten muss. Viele Hafenmacher suchen daher diesem Uebelstande dadurch zu begegnen, dass sie den Hafen nach 3 oder 4 Wochen geradezu umlegen, um dem dadurch nach oben gekommenen Boden Gelegenheit zum Austrocknen zu geben; aber namentlich bei grossen Häfen ist dies eine gewagte Operation, die zu manchem Bruche führt.

Zur Vermeidung der erwähnten Schwierigkeiten hat Moritz*) eine veränderte Einrichtung des Hafenbretts vorgeschlagen, welche bei aller Einfachbeit das erwähnte Reissen der Böden durchaus verhindert.

In das aus einzelnen schmalen, auf zwei Pfosten genagelten, Brettchen zusammengearbeitete Hafenbrett wird nach Fig. 38, Taf. III, ein kreisrundes Loch geschnitten, dessen Durchmesser etwa 7 cm kleiner ist, als der untere Durchmesser des Hafens; die mit der Stichsäge herausgeschnittenen Brettchen werden an ihrer unteren Seite mit einigen etwa 8 cm vorragenden Leisten beschlagen (Fig. 39, Taf. III), welche dem Ausschnitt beim Einlegen in das Loch des Hafenbretts, welches von unten geschieht, den nötigen Anhalt geben. Dieser Ausschnitt wird beim Aufstellen des Hafenbretts an 3 Stellen durch Keile

^{*)} Sprechsaal 1882. 95.

^{**)} Bischof a. a. 332.

fest unterstützt, so dass alles durchaus festliegt und die Operation des

Hafenbaus auszuhalten vermag.

Die obere, auch hier mit Leinwand bezogene Seite des Brettbodens wird sodann mit Schamotte bestreut und der Hafen in gewohnter Weise aufgebaut. Nach 14 Tagen, wenn das unten beschriebene Nachschlagen der Böden beendigt, wird durch Lösen der untergelegten Keile der Brettboden aus dem Hafenbrette herausgenommen und die Hafen bleiben, etwa 3,5 cm auf jenem aufliegend, übrigens aber freistehend. Hierdurch trocknen die Böden so regelmässig, dass kein Hafen durch Bodenrisse verloren geht.

Aehnliches erreicht Pütsch, indem er das hölzerne Hafenbrett durch einen entsprechend grossen Schamottestein, der gleichfalls mit Leinwand bedeckt und mit Schamotte bestreut wird, ersetzt. Auf einem solchen Steine braucht der Hafen nicht die Hälfte der Zeit zum Trock-

nen, wie auf dem gewöhnlichen Brett.

Auf die Mitte des Hafenbretts nun bringt der Arbeiter ein genügend grosses Stück kompakten Thons, um daraus den Boden des Hafens und den fünften Teil der Höhe seiner Seitenwände herstellen zu können, stürzt die mit angefeuchteter, weder zu feiner noch zu grober Leinwand in mehreren Stücken ausgekleidete Form darüber und beginnt die Mitte der Thonmasse mit einem runden hölzernen, ebenfalls mit nass gemachter Leinwand bekleideten Schlägel, Fig. 40, Taf. III, zu bearbeiten, wobei er den Thon von der Mitte gegen die Seitenwände der Form treibt und darauf sieht, dass die das Brett bedeckende Thonschicht diejenige Stärke behalte, die man dem Boden geben will. Hierauf treibt man unter beständigem Schlagen den überschüssigen Thon von unten nach oben, so dass zuletzt eine flache Schale mit vorlaufendem Rande entsteht, auf welchem der weitere Aufbau des Hafens erfolgt. Zu diesem Behufe schneidet der Hafenmacher 54 cm lange, 10 cm breite und 10 cm dicke Streifen des zubereiteten Thons ab, formt sie zu runden Cylindern, Würste (Colombins) genannt, und furcht diese der Länge nach mit den Finger, um die Oberfläche anzufrischen und das Haften an den Seitenwänden der Schale zu befördern.

Einen der so vorgerichteten Cylinder legt der Hafenmacher auf dem gegen seine Brust gestemmten nackten linken Vorderarm, das den Arm überragende Ende des Cylinders mit der linken Hand und die Spitze desselben mit seiner rechten Hand unterstützend, neigt sich in dieser Stellung über den Rand der Form und drückt ganz nahe am Boden, doch ohne diesen zu berühren, das Ende des Thoncylinders gegen die Seitenwand der vorher aufgestampften Thonschale und zwar so, dass nur auf einer kleinen Stelle Berührung stattfindet und keine Luft eingeschlossen wird. (Dies gelingt auch leicht, indem er den auf seinem linkem Arme rahenden Teil des Cylinders, der fast in einem rechten Winkel gegen die Seitenwand gerichtet ist, von letzterer abgekehrt hält). Nun vereinigt er den Cylinder mit dem Rande der Schale, indem er die Berührungspunkte mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand stark zusammendrückt. Die Arbeit fortsetzend, nähert er den noch übrigen Teil des Cylinders der Seitenwand der Form in dem Masse, als er mittels des Drucks mit der rechten Hand, in Abständen von 8 zu 8 cm, die fernere Vereinigung zwischen Schale und Cylinder

bewirkt. Wollte der Hafenmacher den Cylinder auf einmal auflegen, andrücken und befestigen, so würde er Gefahr laufen, Luftblasen an den Berührungsstellen einzuschliessen. Diesem ersten Cylinder folgt ein zweiter, dritter u. s. w., alle aufs vollkommenste miteinander vereinigt, bis der wulstförmige Ring geschlossen ist. Jetzt beginnt die Bearbeitung mit einem wie eine Pritsche gestalteten, mit angenässter Leinwand umgebenen Schlägel Fig. 41, Taf. 111, wobei der Hafenmacher die Thonmasse von unten auf gegen die Seitenwände der Form ausbreitet und darauf Bedacht hat, dass überall die gleiche Wandstärke und Höhe eingehalten werde. Nachdem er noch den Rand nach oben abgeflacht oder zugeschärft hat, werden auf dieselbe Weise von neuem Cylinder angelegt, bis man an dem oberen Rande der Form angekommen ist. Hierauf stellt man durch leichte Schläge mit verschieden gestalteten Schlägeln, Fig. 42 und 43, Taf. 111, die man zur Hand hat, die gleichmässige Stärke der Wand her.

Diese Schläge müssen der eine neben dem andern gegeben werden, sobald man die Masse von unten nach oben treibt, oder von der einen Seite zur andern, wenn man sie nach solchen Stellen drückt, wo zu wenig vorhanden ist, wobei man von Zeit zu Zeit die Masse von oben

nach unten wieder zusammenpresst.

Sollten trotz aller Vorsicht Luftblasen in dem verarbeiteten Thone eingeschlossen sein, was man an den kleinen Hervorragungen erkennt, die sich während des Schlagens bilden, so bringt man sie dadurch zum Verschwinden, dass man diese Stellen mit einem Messer einschneidet

und alsdann wieder mit dem Schlägel bearbeitet.

Um sich zu vergewissern, dass der Boden überall die gleiche Stärke habe, bedient sich der Hafenmacher einer Leere, die eine mit der Höhe des Hafens weniger der Stärke seines Bodens gleiche Länge hat, Fig. 44, Taf. 111. Bei Gebrauch derselben legt er ein Lineal auf die Ränder der Form, die Leere muss alsdann den Raum zwischen diesem und dem Boden genan ausfüllen. Was die Stärke der Wände betrifft, so lässt sich dieselbe stets gleichförmig herstellen, wenn man sich ebenfalls einer, für Häfen von bestimmter Grösse angefertigten Leere bedient; zu dünne Stellen offenbaren sich durch den Zwischenraum zwischen Leere und Wand, zu dicke dadurch, dass die Leere nicht ohne Gewalt um ihre senkrechte Achse gedreht werden kann.

Nachdem der Arbeiter die Seitenwände berichtigt und abgeglichen und damit die Arbeit bendigt hat, bildet er am Rande innerhalb des Hafens einen Wulst, bestimmt, teils als Verstärkung zu dienen, teils um den Hafen, wenn er im Feuer steht, mit dem Haken besser fassen und

handhaben zu können.

Der soweit fertige Hasen bleibt bei trockner Witterung 4 bis 6 Tage, bei senchter Witterung 8 bis 10 Tage stehen, bevor man die Form öffnet, während welcher Zeit man den Boden und die Seitenwand stark schlägt. Wenn man glaubt, dass der Thon die gehörige Konsistenz erhalten hat, lüstet man durch Wegnahme der Vorstecker, die die eisernen Reisen zusammenhalten, in etwas die Form, der Hasen löst sich alsdann von dieser ab, und man kann nach einigen Stunden nachsehen, ob die Wände zusammensinken oder ausweichen wollen, in welchem Falle man die Form, ehe man sie ganz öffnet, noch einige

Tage ruhig stehen lässt. Man zieht dann ein Stück Leinwand nach dem andern ab, drückt die Fugen, die sich etwa an der äussern Fläche des Hafens noch zeigen sollten, mit der Spitze des Zeigefingers zu, überfährt aussen den ganzen Hafen mit einem nassen Schwamm, und schneidet, wie gewöhnlich, am Boden eine 25 mm tiefe Zarge, um den im Feuer stehenden Hafen bequemer fassen und handhaben zu können.

Von jetzt ab müssen die fertigen Häfen täglich genau untersucht werden, ob sich nicht hier oder da ein Riss zeigt. So lange der Thon noch ziemlich weich ist, kann man solche Risse durch Ausstreichen und Zusammenschieben beseitigen, doch darf man solche Stellen nicht etwa nass machen oder gar mit frischem Thon belegen, wenn nicht, wegen der ungleichen Feuchtigkeit und des ungleichen Austrocknens, der Fehler verschlimmert werden soll. Ist aber der Hafen bereits soweit getrocknet, dass er nur schwierig noch Eindrücke von dem Finger annimmt, so thut man am besten ihn ganz zu zerschlagen, die Stücke einzuweichen, zu kneten und einen neuen Hafen daraus zu formen.

Ein anderes Verfahren, Häfen in einer Form anzufertigen, ist von Bastenaire-Daudenard angegeben worden und geschieht unter Beihilfe einer, besonders für diesen Zweck eingerichteten, Töpferscheibe. Die nötige Form bildet den Kern für das Innere des Hafens und kann, wie bei den Formen der Hutmacher, auseinandergenommen werden. Diese Formen müssen etwas grösser sein, als die damit anzufertigenden Häfen, indem man auf das Schwinden Rücksicht nehmen muss, welches etwa ¹/₆ oder wie die Arbeiter sich ausdrücken ²/₁₂ beträgt. Man setzt die Formen oder den Kern auf das aus starkem Holz gearbeitete Hafenbrett, dessen Durchmesser um 5 cm grösser als der der Form und in seiner Mitte mit einem Loche versehen ist, das dem Durchmesser des Kerns entspricht; auch auf dem Umfange sind 4 Oeffnungen angebracht, die zur Aufnahme von ebenso vielen Schnuren bestimmt sind, um die Häfen leicht von einer Stelle zur andern schaffen zu können.

Nachdem man das Hafenbrett auf die Drehscheibe, die stark genug sein muss, um ein grösseres Gewicht tragen zu können, gelegt hat, stellt man um zu verhindern, dass der Thon am Holze festklebe, die mit eingekochtem Leinöl getränkte Form darauf. Andere empfehlen zwar die Form mit dünnem Thonbrei auszustreichen, und dann mit feingepulverter Schamotte zu bestreuen, erstere Methode scheint jedoch den Vorzug zu verdienen, weil sich der Hafen besser von der Form ablöst und seine innere Oberfläche ebener wird. Hierauf setzt man die Drehscheibe, damit sie keinen Stoss erleide, mittels einer Kurbel in Bewegung, anfangs langsam, damit der Arbeiter volle Zeit habe, den Thon aufzusetzen und die einzelnen Stücke gut miteinander zu vereinigen; dann mit vermehrter Geschwindigkeit. Beim Beginn schleudert der Arbeiter den Thon mit Gewalt gegen den untern Teil der Form und setzt dies bis zur Spitze derselben, die den Boden des Hafens zu bilden bestimmt ist, fort. Allmählich setzt er soviel Thon an, bis die Häfen die gewünschte Stärke erreicht haben, wobei er den Thon gut gegen die Form andrückt, alle leeren Stellen, Löcher und Luftblasen, die sich an der Oberfläche des Hafens zeigen, verschmiert und entfernt. Wenn der Hafen auf allen Punkten die gleiche Stärke erlangt hat, zieht man durch die vier Oeffnungen des Hafenbretts die Schnüre, deren zusammengefasste Enden an einem Hebel befestigt werden; indem man auf dessen entgegengesetztes Ende drückt, hebt man den Hafen um 0,18 m, lässt den Hebel einen halben Kreis beschreiben, entfernt auf diese Weise den Hafen von der Drehscheibe und setzt ihn auf eine Tragbahre mit hinreichend hohen Böcken, damit ein Arbeiter die Nägel oder Schrauben herausziehen kann, die die einzelnen Teile der Form zusammenhielten. Hierauf wird der Hafen auf der Tragbahre in die Hafenkammer gebracht, wo er einen Monat verbleibt und während dieser Zeit täglich zweimal geschlagen wird. Nach dieser Zeit kann der Hafen seine Gestalt nicht mehr verändern. Ein Arbeiter, durch einen Handlanger unterstützt, kann täglich bis zu 12 Stück der

grössten Häfen anfertigen.

Noch ein anderes maschinelles Verfahren zur Herstellung der Häfen beschreibt Bastenaire, nach welchem der sehr steife Thon um den unter einer Schraubenpresse stehende Kern in einer dickeren Schicht, als die Stärke des Hafens beträgt, gelegt und dann eine gegossene Metallhohlform mittels der Presse über das Ganze gepresst wird, welche letztere dann zwischen Kern und Mantel den Hafen entstehen lässt. Beide Methoden, ebenso unseres Wissens auch die von Stenger*) vorgeschlagene und demselben patentierte, nach welcher die Häfen in Ahnlicher Weise, wie dies wohl beim Formen gewisser Porzellangegenstinde durch Guss üblich, unter Anwendung eines ziemlich dünnflüssigen Thonbreies in eine die Wandungen des Hafens repräsentierende, mit Filterstoff bekleidete Hohlform gegossen werden, sind für die Praxis ohne Bedeutung geblieben; es haben indessen die mit der Handformerei verbundenen, namentlich in den letzten Jahren immer stärker hervortretenden Uebelstände zu immer erneuten Versuchen, jene zu beseitigen, zeführt und es scheint endlich Simons gelungen zu sein, der Maschinenarbeit den Sieg zu sichern, indem er dazu überging, den Hafen auf einmal ganz und aus ein und demselben Thonklumpen durch gleichmissigen, in der ganzen Masse auftretenden Druck herzustellen. mons hat zwei verschiedene Pressen, eine kleinere für kleine Glashäfen, Schmelztiegel, Kapseln etc. und eine grosse für grosse Glashäfen, Zinkund Glasretorten konstruiert **), von denen die erstere in Fig. 45, Taf. IV, abgebildete in folgender Weise wirkt. Auf dem festen Tisch steht die gusseiserne Form, auf welche ein beweglicher Ring aufgelegt und damit fest verbunden ist. Dieser Ring steht soviel über den inneren Rand der Form vor, als die innere Wandstärke des herzustellenden Gefässes betragen soll, der Thonklumpen, sowie er aus dem Thonschneider kommt, wird in die auf dem Tisch aufstehende Form geworfen, den Presskolben drückt eine Kraft nach abwärts, der Thon weicht vor dieem Druck aus und füllt nach und nach den zwischen Presskolben und Form bleibenden Zwischenraum. In dem Augenblick jedoch, in welchem die Thonmasse an den vorspringenden Deckelring gelangt, also nicht mehr answeichen kann, erfolgt in der ganzen Masse ein vollständig gleichmässiger Druck, ganz genau so wie der Druck der sich in einer gepressten Flüssigkeit in sämtlichen Teilchen derselben gleichmässig fortpflanzt. Und in der That ist die feuchte Thonmasse ja auch weiter

^{*)} Bayr. Industr. und Gewerbebl. 1872.

^{**)} Deutsch. R. P. Nr. 12884.

nichts, als eine Flüssigkeit von mehr oder minder grosser Dichtigkeit. Indem der Druck im ganzen Gefässe in einem und demselben Momente erfolgt, so ist auch einleuchtend, dass die ganze Masse des Gefässes eine vollständig gleichartige, eine homogene ist, Zwischen dem Presskolben und dem beweglichen Deckelring wird ein ganz kleiner Spalt gelassen, durch welchen die Luft und ein etwaiger Ueberschuss von Thon entweichen können. Damit beim Zurückziehen des Kolbens der Thon nicht an diesem kleben bleibt, ist der Kolben mit Luftlöchern versehen und diese sind gegen ein Eindringen von Thon während der Pressung durch eine einfache Zinkblechplatte geschlossen, welche vor dem Pressen auf den Thonklumpen aufgelegt und nach dem Pressen aus dem fertigen Gefässe herausgenommen wird. Die Entfernung des fertigen Gegenstandes aus der Form geschieht einfach in der Weise, dass die Form vom festen Tische auf ein Geleise von Winkeleisen gezogen wird, zwischen welchen das Objekt mit Leichtigkeit nach unten hinausrutscht auf ein untergehaltenes Brett, auf welchem es dann in den Trockenraum gebracht wird.

Was nun die Kraft anbetrifft, mit welcher der Presskolben heruntergedrückt wird, so kann dieselbe von der Hand mittels einer Schranbe oder auch durch hydraulischen Druck hervorgebracht werden, ersteres

für die Herstellung kleinerer, letzteres bei grösseren Häfen.

Die in Fig. 45, Taf. IV, abgebildete Schraubenpresse, noch für die kleinste Sorte von Häfen ausreichend, ist bereits in vielen französischen und belgischen Fabriken in Betrieb, während die grosse hydraulische Presse Fig. 46, Taf. IV, für grosse Häfen, bei welcher, wie aus der Abbildung ersichtlich, die auf dem beweglichen Presstische stehende Form durch den Wasserdruck gegen den feststehenden Kern gedrückt wird, seit etwa 1½ Jahren in der Spiegelmanufaktur von St. Gobain unausgesetzt im Gebrauch ist. Die Leistungsfähigkeit derselben beträgt 3 bis 4 Stück Häfen pro Stunde, während ein Hafenmacher nur einen einzigen solchen Hafen pro Tag fertigstellte.

Als besondere Vorzüge dieser Pressen werden noch folgende Punkte

hervorgehoben:

 Grosse und billige Produktion, 2) Verwendung sehr trockner und grobkörniger Masse, 3) lange Dauer der hergestellten Gefässe.

Das Formen aus freier Hand. Diese Arbeit fängt, wie das Formen in der Form, mit der Bildung des Bodens an. Das Hafenbrett liegt auf einer hölzernen Unterlage, die aus zwei kreuzweise verbundenen Klötzen aa besteht (Fig. 47, Taf. III), so dass dasselbe über dem Boden etwa 30 bis 40 cm hoch ist und der Arbeiter bequem arbeiten kann. Dieser wirft nun so viele, durch Rollen auf dem Hafentische zubereitete Cylinder mit aller Gewalt auf der Mitte des Bretts aufeinander, bis er Thonmasse genug zu haben glaubt, um daraus den Boden formen zu können, wobei er den Haufen, mittels des Stampfers Fig. 48, Taf. III, ausbreitet. Ein geübter Arbeiter trifft dies stets so genau, dass er keine andern Hilfsmittel bedarf, um von vornherein dem Boden die richtige Stärke zu geben; im andern Falle untersucht er dies mit der Leere, Fig. 49, Taf. III, wo er dann das Ueberflüssige am Rande abstreicht. Nachdem dies geschehen, erhält der Boden seine gehörige Gestalt und der Rand desselben wird mit der Hand etwas niederge-

rückt, so dass rund herum eine Rinne entsteht, in welche die Cylinder, die den Anfang der Seitenwände bilden sollen, eingelegt werden können. Zu dem Ende nimmt der Arbeiter einen Cylinder in die rechte Hand, legt das vordere Ende in die Rinne und drückt solche mit dem dritten Gelenke des Zeigefingers au. Damit aber die Masse durch diesen Druck nicht zu sehr answeiche, legt er die linke Hand in die unere Fläche der Seitenwand, gerade dem Orte gegenüber, wo die Rechte andrückt, so dass jene einen Unterstützungs- und Widerstandspunkt abgibt. Sobald nun das Ende auf diese Weise angedrückt ist, fihrt der Arbeiter etwa 2 cm an demselben zurück, drückt von neuem an, wobei er immer die linke Hand gegenüberhält, und fährt hiermit so lange fort, bis der ganze Cylinder eingelegt und fest angedrückt ist. Nun nimmt er einen zweiten Cylinder, setzt das Ende desselben an das Ende des ersteren an, drückt ihn so, wie oben beschrieben, nach und nach an, und wiederholt diese Operation mit neuen Cylindern so lange, bis er den ganzen Rand des Bodens besetzt hat. Darauf werden die übrig gebliebenen Fugen durch kleine, nahe aneinandergesetzte mit der Spitze des Zeigefagers gemachte Eindrücke geschlossen, und die noch vorhandenen Inebenheiten mit dem Ballen der Hand, die man etwas nass macht, glattgestrichen. Es bleibt jetzt nur noch übrig, diesen Ansatz kreisrund and von gehöriger gleichförmiger Dicke zuzurichten. Hierzu schneidet sich der Arbeiter 5 Stäbchen von der Länge des äussern Durchmessers der Häfen in verschiedenen Höhen und merkt an jedes Ende dieser Stabehen mit einer Kerbe die einem jeden der Durchmesser zugehörige Dieke der Hafenwand. Legt er nun nach nnd nach eins der Stäbchen mer über seinen Hafen nach verschiedenen Richtungen, so vermag er licht zu beurteilen, ob die Rundung und Dicke überall vorschriftsmässig sind und kann mit geringer Mühe die überflüssige Masse hinwegnehmen. Anstatt der Stäbchen kann man sich auch der bereits angegebenen Lere bedienen. Ist nun auf diese Weise die Seitenwand angefangen und abgeglichen, so macht der Arbeiter den zweiten Satz, indem er eine neue Schicht von Cylindern rund herum, ebenso wie die ersten ansetzt, die Fugen schliesst, ausebnet und das Ganze nach dem Kaliber-Abchen ausgleicht. So wird fortgefahren bis der Hafen fast seine halbe Bihe erreicht hat, dann lässt man ihn etwa 24 Stunden lang stehen, his die Masse etwas angezogen hat, d. h. etwas getrocknet ist, und soiel Steifigkeit erhalten hat, um die noch daraufzusetzende Last tragen m konnen, ohne dass sie weicht, zusammenstürzt, oder auch nur baucht. he Arbeit wird in der vorbeschriebenen Weise so lange fortgesetzt, bis Hafen die erforderliche Höhe erreicht hat, wobei sich der Arbeiter sinrichtet, dass jeder neue Satz von Cylindern den Hafen immer nur 4.5 bis 7 cm höher macht.

Statt das Hafenbrett, um seine unmittelbare Berührung mit der Ibenmasse zu verhüten, in Wasser quellen zu lassen, oder mit Sand abestreuen, ehe man den Thon darauf bringt, empfiehlt Stein die Atwendung eines eisernen Ringes von dem Durchmesser des Hafenbodens at etwa 3,5 cm Höhe, welcher an einer Seite offen ist und durch Vorstecker geschlossen werden kann. Dieser Ring wird auf das Habebrett gelegt und der von ihm umschlossene Raum mit gebrannten und gestossenem Thone angefüllt. Ist der Hafen geformt, so wird

der Ring hinweggenommen, die Hafenmasse kann sich nun nicht bloss ungehindert zusammenziehen, sondern auch nach unten durch den Thon austrocknen. Ohne die eine oder andere dieser Vorsichtsmassregeln würden durch die entgegengesetzten Bewegungen, die durch das Aufquellen und Eintrocknen des Hafenbretts entstehen, Risse in dem Boden verursacht werden. Die weitere Behandlung der so angefertigten Häfen, bis zum Brennen derselben, erfolgt ganz in der beim Formen in der Form angegebenen Weise. Im allgemeinen müssen die Wände der Häfen so dünn wie möglich sein, (wobei man jedoch auf die Zähigkeit des Thons, sowie auf das Gewicht des zu tragenden flüssigen Glases Rücksicht zu nehmen hat), damit sie leichter von der Wärme durchdrungen werden; dicke Wände wirken in derselben Weise, wie kalte Bänke; trotz einer über alles Mass fortgesetzten Schmelzung und Läuterung wird das Glas niemals recht klar; und wenn es durch die Läuterung endlich klar geworden ist, kühlt es sich während des Blasens ab, entglast und wird krätzig. Die verschiedene Stärke der Wände hat einen solchen Einfluss auf das Schmelzen, dass derselbe oft durch eine merkliche Verschiedenheit in den Produkten eines und desselben Ofens zum Vorschein kommt.

Nach Pütsch sollen die mit aus freier Hand geformten Häfen von grösserer Haltbarkeit sein, als die in der Form hergestellten, und jene daher vor den letzteren der Vorzug zu geben sein, obschon diese äusserlich ein eleganteres Ansehen zeigen. Benrath jedoch fand bei gleich tüchtigen Hafenmachern und gleichem Thone keinen Unterschied in der Haltbarkeit und zieht den Hafenbau aus freier Hand nur dann vor, wenn es sich um die Kontrolle eines in bezug auf seine Leistungsfähigkeit unbekannten Hafenmachers handelt, da bei der freien Handarbeit Ungeschicklichkeiten und Nachlässigkeiten mehr hervortreten und sich nicht so leicht vertuschen lassen.

Das Formen der geschlossenen Häfen (Fig. 35, Taf. III). Die Anfertigung dieser oben verdeckten und seitlich offnen Häfen geschieht in folgender Weise. Man baut zunächst den Hafen wie gewöhnlich auf, stellt alsdann vor die vordere Seite ein notenpultähnlichss aus drei Brettern zusammengefügtes hölzernes Gestell, macht mittels eines Messers zwei senkrechte, 40 cm herabgehende und 26 cm voneinander entfernte Einschnitte, legt den hierdurch entstehenden Thonlappen auf das bereitstehende schräge Brettchen, um an jenen das Mundstück des Hafens anzusetzen. Der Hinterwand gibt man zu dem Zwecke durch vorsichtiges Drücken und Schlagen mit der flachen Hand von aussen, während man mit der linken Hand die innere Fläche stützt, die nötige Wölbung und baut alsdann den Hafen weiter bis zur halben Wölbung, indem man allmählich die Wandung immer mehr einzieht, die sich so bildende Kappe, welche die Neigung hat, sich nach innen einzusenken, muss man durch einen Stab, dem oben ein Brettchen aufgeschoben ist, damit er sich nicht einbohren könne, stützen. Ist man soweit vorgeschritten, so beginnt man bei dem Einschnitte mit der Bildung der Schnauze (wobei man nicht versäumen darf, die miteinander zu vereinigenden Flächen rauh zu machen) und arbeitet alsdann die beiden Ecken in der Richtung nach vorn und aufwärts aus. Zur Vollendung der Wölbung wird das Schlussstück unmittelbar auf die Schnauze aufgesetzt, wobei man, um die Schnauze egal zu machen, eine Holzform von der Gestalt der Oeffnung einsetzt. Hierauf kann das pultförmige Gestell fortgenommen werden, während man gleichzeitig zur Unterstützung des Mundstücks, gerade in seiner Biegung eine aus Hafenmasse gefertigte etwa 5 cm dicke Wulst, nachdem zuvor beide Flächen rauh gemacht wurden, anlegt. Schliesslich versieht man das Innere der Schnauze, etwa 2,5 cm von ihrem äussern Rande entfernt, noch mit einem 1,3 cm starken Ansatze, der dem später einzusetzenden Vorsetzer als Halt dient.

Kontinuierliche Häfen. Mit der Benutzung der bisher betrachteten Häfen sind mehrfache Uebelstände verbunden, indem dieselben eine alternierende Benutzung des Ofens als Schmelz- und Arbeitsraum bedingen. Infolgedessen müssen die Oefen Tag für Tag eine gewisse Zeit lang auf höchster Schmelztemperatur gehalten werden, während sie in der übrigen Zeit, in welcher das fertiggeschmolzene Glas verarbeitet wird, bedeutend abgekühlt werden. Ist dann die Arbeit beendet und neues Gemenge in die Häfen eingelegt, so ist der Ofen so kalt geworden, dass gewöhnlich in einigen Stunden erst die richtige Schmelzhitze erreicht wird. Durch diese abwechselnde Erhitzung und Abkühlung leiden Häfen und Oefen und es werden durch dieselben bedeutende Verluste an Brennmaterial und Zeit verursacht. Schon Bontemps berichtete daher*) über einen von Morlot konstruierten Hafen, welcher ein kontinuierliches Schmelzen und Arbeiten ermöglichen sollte. Nach Fig. 50 und 51, Taf. IV, hat derselbe bei etwas ovaler Form einen oberen Durchmesser von etwa 0,57 × 0,68 m und einen unteren von 0,57 und ist durch eine dem kleineren Durchmesser parallele Scheidewand in zwei nicht ganz gleiche Hälften geteilt, von denen die grössere offen ist, während die kleinere mit einer Kappe und Schnauze versehen ist, wie ein gewöhnlicher verdeckter Hafen. In der Scheidewand ist unten am Boden ein Loch von 2 cm Weite, durch welches das in den offenen Teil fortwährend eingetragene Gemenge, nachdem es niedergeschmolzen, in den verdeckten Teil übertritt und in demselben aufsteigt, um durch die Schnauze kontinuierlich verarbeitet zu werden. Dieser zweiteilige Hafen erweist sich aber insofern als nicht zweckentsprechend, als eine Läuterung des Glases weder in der ersten, stets mit neuem Gemenge versehenen Abteilung noch in der zweiten, infolge der Kappe kühleren und daher das Glas in zähflüssigem, verarbeitungsfähigem Zustande enthaltenden, Abteilung erfolgen kann und somit das Produkt mehr oder weniger knotig oder blasig ausfällt. Noch weniger zweckentsprechend sind, die hier und da in Anwendung gekommenen, allerdings leichter herzustellenden Häfen, mit eingelegtem Krümmerrohre, wie Fig. 52, Taf. IV, zeigt. Später hat Siemens für den kontinuierlichen Hafen die dreiteilige Form gewählt und hierdurch die Aufgabe vollkommen gelöst. In den Fig. 53 bis 56, Taf. IV, ist ein solcher Hafen in mehrfachen Durch- und Querschnitten abgebildet. A ist der Schmelzraum, in den beständig neues Gemenge eingelegt wird, so dass es auf dem schmelzenden Glase eine kleine Erhöhung bildet. Das geschmolzene, stets spezifisch schwerer werdende Glas sinkt im Schmelz-

^{*)} Guide de verrier 131.

raum zu Boden, tritt durch ein Loch in der Nähe des Bodens in den vertikalen Kanal a und durch diesen oben in den Läuterraum B, in welchem es abermals, da es mit zunehmender Reinheit immer schwerer wird, untersinkt worauf es durch das Loch b endlich in den verdeckten Arbeitsraum C gelangt, aus welchem es fortwährend geschöpft wird. Diese Häfen arbeiten bei genügend heissem Ofengang so vorzüglich, dass sie zur kontinuierlichen Erzeugung aller, selbst farbiger Glassorten dienen können.

Das Trocknen der Häfen. Dies ist von allen Operationen bei der Anfertigung der Häfen bei weitem die schwierigste, und die geringste Unvorsichtigkeit in der Leitung der Temperatur während dieses Prozesses hat nicht selten den Verlust einer grossen Anzahl bis dahin gut gelungener Häfen zur Folge. Hauptsächlich ist es der Boden des Hafens, welcher nicht nur wegen seiner im Vergleich zu der der Wand bei weitem grössere Stärke, sondern auch wegen der weit ungünstigeren Verhältnisse, in welchen er sich in betreff des Trocknens zu den andern Teilen des Hafens befindet, so viele Rücksichten erfordert. Wenn das Hafenbrett, ehe man den Thon aufbringt, durch Einlegen in Wasser aufgequellt worden war, so zieht sich dasselbe fast in demselben Verhältnisse zusammen, wie der Boden des Hafens und es findet nicht leicht ein Reissen der Thonmasse statt. Nimmt man dagegen den Thon auf ein trocknes Hafenbrett, so absorbiert dieses das Wasser aus dem Boden des Hafens, der sich dadurch sichtbar zusammenzieht, während gleichzeitig das Hafenbrett sich ausdehnt. Infolge dieser entgegengesetzten Bewegungen würde der Boden unfehlbar abreissen, wenn nicht die Unterlage auf die eine oder andere Weise, wie wir es angegeben haben, gleichsam beweglich gemacht worden wäre und dem Boden des Hafens, in dem Masse als er trocknet folgen könnte. Doch ist auch hierdurch ein vollkommen gleichmässiges Zusammenziehen des Bodens noch nicht verbürgt, vielmehr muss man um dies zu erreichen, den Boden im Innern des Hafens mit einem nassgemachten und wieder ausgedrückten grossen Schwamm bedecken, oder sich der oben angeführten Abänderungen in der Form oder der Masse des Hafenbretts bedienen. Nach Loysel kommt alles darauf an, dass, ehe die Hafen in den Anwärmeofen kommen, das Trocknen anfänglich sehr langsam und bei einer Temperatur erfolge, die mit 10 bis 121/20 C. anfängt und mit 37 bis 40° C. endigt. Die Uebergänge dürfen, besonders im Anfange, keine plötzlichen sein, sondern müssen nach und nach gradweise erfolgen. Die Zeit welche die Häfen zum Austrocknen gebrauchen, ist nach dem Feuchtigkeitszustande der umgebenden Luft verschieden, im allgemeinen aber nicht unter 4 Monaten. Demnach würde die Zunahme der Temperatur so zu regulieren sein, dass sie für je 5 Tage etwa 10 C. betrüge. Den Wassergehalt der Luft in der Hafenstube erfährt man am besten vermittelst eines in derselben aufgehängten Psychrometers, d. i. zweier genan korrespondierender Thermometer, von welchen die Kugel des einen mit Musselin, der mit destilliertem Wasser nass gehalten wird, umhüllt ist. Wenn beide Thermometer fast denselben Stand zeigen, so ist es nötig einen Luftwechsel eintreten zu lassen, weil jener Umstand beweist, dass auf dem feuchten Musselin ie Wasserverdunstung, welche, wenn sie vorhanden wäre, die Kugel

des betreffenden Thermometers abkühlen würde, nicht stattfindet, dass also überhaupt die Luft im Trockenraume zu sehr mit Feuchtigkeit gesättigt ist, um noch weitere in sich aufnehmen zu können. Ein demselben Zwecke dienendes, in der Anwendung vielleicht noch einfacheres Mittel ist das sogenannte Haarhygrometer, welches die durch den Feuchtigkeitsgehalt der Luft bewirkte Verlängerung eines Menschenhaars durch einen Zeigerapparat dem Auge sichtbar macht und gleichzeitig jenen Feuchtigkeitsgehalt in Prozenten angibt. Lassen diese Instrumente die Notwendigkeit eines Luftwechsels erkennen, so werden die Fenster vorsichtig geöffnet, wobei man darauf zu sehen hat, dass die Häfen nicht von einem einseitigen Luftstrome getroffen werden. Noch besser ist es, wenn das Lokal an der Decke oder den Seitenwänden mit eigenen Luftlöchern versehen ist, die nach Bedürfnis leicht geöffnet und wieder geschlossen werden können. Sind nach Verlauf von etwa 4 Wochen, die Häfen hinlänglich abgetrocknet, so kehrt man sie um, d. h. den Boden nach oben gerichtet, damit auch dieser trockne. Man bedient sich hierzu eines eignen, zweirädrigen Schubkarrens von einer ähnlichen Einrichtung, wie sie auf Fruchtböden zum Transport von Getreidesäcken gebräuchlich sind.

Es wird vielfach, jedoch mit Unrecht, empfohlen die Häfen während der ersten vier Wochen täglich zu schlagen; sie müssen vielmehr während des Trocknens vor jeder Erschütterung bewahrt werden, damit die nebeneinanderliegenden Teilchen keine Verschiebung erleiden, wodurch unzählige Risse entstehen würden; nur in den ersten Tagen stampft und schlägt man den Boden des Hafens so weit, dass er nicht

mehr leicht Eindrücke annimmt.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes dürfte es gerechtfertigt erscheinen, auf das in England befolgte Verfahren, das Reissen der Thonwaren zu verhüten, hinzuweisen. Die geformten Gegenstände kommen in eine möglichst eng damit anzufüllende Kammer, in die man nötigenfalls noch einige Gefässe mit Wasser setzt, und die man alsdann vollständig verschliesst. Man erwärmt nun die Kammer von aussen und setzt dies so lange fort, bis sämtliche Gegenstände darin durch und durch eine ziemlich hohe Temperatur angenommen haben. Alsdann erst lässt man den in der Kammer enthaltenen Wasserdampf langsam austreten, und führt schliesslich noch etwas trockne, warme Luft ein, um das Trocknen zu vollenden. Da das Reissen der Thonwaren dadurch bedingt ist, dass der Thon infolge der hohen Temperatur an der Oberfläche zuerst trocknet, und sich zusammenzieht, während er im Innern, wohin die Wärme nicht so leicht dringen kann, und wodurch die Verdunstung an der Oberfläche noch Wärme entzogen wird, noch feucht und voluminöser ist, so will man dadurch, dass man die Gegenstände in einer mit Wasserdampf bei der gegebenen Temperatur vollkommen gesättigten Luft längere Zeit einer höhern Temperatur aussetzt, erreichen, dass das Innere ebenfalls die höhere Temperatur annimmt, ohne dass die Oberfläche in der feuchten Luft trocknen Ist dies einmal erreicht, so erfolgt das Trocknen in höherer Temperatur ebenso gefahrlos in bezug auf das Reissen, und weit rascher, als bei niedriger.

Wenn sich diesem Verfahren, welches theoretisch vollkommen richtig ist, in der Praxis nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen, so würde man nicht nur von der Witterung und Jahreszeit unabhängig sein, sondern überhaupt das Trocknen der Häfen in einer weit kürzeren Zeit bewirken können, und es braucht nicht erst besonders darauf aufmerksam gemacht zu werden, einen wie grossen Einfluss dieses Trockenverfahren auf die Glasfabrikation haben würde.

Die Ringe oder Scheiben, die auf das geschmolzene Glas gelegt werden, um während des Blasens dessen Oberfläche stets rein zu

erhalten, bestehen aus derselben Thonmasse wie die Häfen.

Mitteninne zwischen diesen Ringen und den früher besprochenen kontinuierlichen Häfen stehen die gleichfalls von Siemens angegebenen und diesem patentierten Raffinerieschiffchen, welche zur Durchführung einer kontinuierlichen Arbeit in den Wannenöfen bestimmt sind. In Fig. 57 und 58, Taf. IV, ist ein offenes Schiffchen der Art abgebildet, während Fig. 59 und 60, Taf. IV, ein solches mit gedecktem Arbeitsraume zeigen. Die Schiffchen schwimmen vor den Arbeitslöchern des Ofens auf dem Glase, schöpfen durch Oeffnungen r, r Glas aus der Wanne in ihren Länterraum B, in welchem jenes untersinkt, worauf es durch die in der Scheidewand angebrachten tieferstehenden Löcher in den Arbeitsraum A eintritt, aus welchem der Glasmacher es fortwährend entnimmt. Die Oeffnungen r sind so hoch angebracht, dass das Glas direkt unter der Oberfläche geschöpft wird, so dass Unreinigkeiten, welche ganz oben schwimmen zurückbleiben. Auf der Oberfläche von B zunächst sich ausbreitend, wird das Glas unter der Einwirkung der Hitze völlig raffiniert, nimmt infolgedessen an spezifischem Gewichte zu, sinkt allmählich unter und gelangt als schweres, reines Glas durch die Oeffnungen a nach A und wird hier an der Oberfläche ebenso, wie aus einem gewöhnlichen Arbeitsringe aufgenommen und verarbeitet.

Die Grösse dieser Schiffchen ist je nach der Menge des zu verarbeitenden Glases, nach der Schmelzfähigkeit des Ofens, der Temperatur u. s. w. verschieden; in der Regel sind sie bei 1 m Länge 0,5 m breit und 0,25 m tief.

Das Brennen der Häfen. Ehe die Häfen in den Schmelzofen kommen, müssen sie allmählich auf die Temperatur desselben erhitzt werden; dies geschieht in dem Aufwärm- oder Temperofen, einem Flammofen, der entweder, wie dies früher ganz allgemein der Fall war, mit dem Schmelzofen verbunden und durch die aus letzterem abgehende Wärme geheitzt wird, oder besser, wie jetzt wohl mit nur einzelnen Ausnahmen üblich, von diesem getrennt, mit eigner Feuerung versehen ist. Das Innere des Ofens ist aus feuerfesten Steinen aufgeführt, die äusserlich mit einer Rauchmauer von gewöhnlichen Ziegeln umgeben sind; ihre Kapazität ist verschieden, je nach Bedarf zwischen 2 und 6 Häfen wechselnd. Die Häfen stellt man auf die Sohle nicht unmittelbar, sondern auf einige auf die hohe Kante gestellte Backsteine. Den Eingang zum Ofen verschliesst man mittels Platten aus gebranttem Thon, wobei man im obern Teile des Eingangs eine Oeffnung lässt, die der Flamme und dem Rauch den Ausgang gestattet.

Wenn der Ofen in dieser Weise vorbereitet ist, öffnet man zum Teil den Fuchs zum Schmelzofen, so dass sich das Innere nach und nach erwärmt. So lange die Hitze noch nicht die anfangende Rotglut erreicht hat, muss man sehr vorsichtig sein; alsdann öffnet man den Fuchs ganz, und steigert durch ein Steinkohlen- oder Holzfeuer, welches man durch eine in dem untern Teile der Schlussplatte angebrachte Oeffnung unterhält, die Temperatur bis zu der des Schmelzofens.

Gewöhnlich beginnt man mit dem Erhitzen der neuen Häfen, nachdem man die alten mit dem Glassatz beschickt hat; während derselbe schmilzt, sucht man die Hitze auf Rotglut zu bringen, damit die Häfen gegen das Ende des Blasens, es ist dies der Moment, in welchem das

Einsetzen beginnt, gehörig erhitzt sind.

Anfertigung der verschiedenen zum Baue der Oefen erforderlichen gebrannten Steine. Die Fabrikation dieser Steine erfordert ebenfalls viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt, indem die Dauer

des Ofens von ihrer Beschaffenheit abhängig ist.

Der Schmelzofen besteht im allgemeinen aus dem Herd, den Bänken, der Umfangsmauer, dem Gewölbe und dem Schornstein. dieser Teile hat seine besondere Bestimmung und ist den verschiedenen Einflüssen der Wärme und der beim Schmelzen des Glases sich verflüchtigenden Stoffe ausgesetzt. Nach dem Platze, den sie im Ofen einnehmen, unterscheidet man Pfeilersteine, Kappensteine, Feuerungssteine, Vorsatzsteine, Gewölbe- oder Arkadensteine, einfache Kappen- und Gewölbsteine, Quadratsteine u. s. w. bis herab zu den Steinen von der Form und Grösse der gewöhnlichen Schamotte- oder Ziegelsteine. ihrer Herstellung bedient man sich hölzerner, aus Brettern zusammengesetzter Formen, die so eingerichtet sind, dass man die fertigen Steine herausnehmen kann. Die mit Wasser wohl angefeuchtete und mit Sand bestreute oder auch mit Oel eingeriebene Form stellt man auf ein ebenes, mit grober Schamotte bestrentes Brett, füllt die Form mit der gehörig vorbereiteten plastischen Thonmasse nach und nach aus, und stampft diese mittels eines runden am untern Ende mit Leinwand benagelten Stücks Holz ein und schlägt sie, um den Stein recht dicht zu machen, mit einem Schlägel fest. Seine Vollendung erteilt man dem so geformten Steine, indem man den überflüssig eingeschlagenen Thon mit einem Drahte abschneidet und seine obere Seite mit einer Mauerkelle vollkommen glatt streicht. Nachdem man den Stein im Sommer in einem bedeckten, im Winter in einem geheizten Raume in der Form hat stehen lassen, öffnet man die Form, hebt sie vom Steine ab, und setzt sie auf ein anderes Brett, um sofort die Anfertigung eines zweiten Steines zu beginnen. Je fester der Thon in die Form geschlagen wurde, um so vorzüglicher gestaltet sich die Qualität der fertigen Steine; es erlangen dieselben daher das grösstmögliche Mass der Vollkommenheit, wenn die Thonmasse mittels starken Drucks in die Form gepresst wird, wozu die oben näher beschriebene kleinere Simonsche Presse, oder eine ähnliche Vorrichtung dienen kann. Steine, die beim Herausnehmen aus der Form Risse bekommen haben, sind zu verwerfen, denn sie lassen sich ebensowenig ausbessern, wie Häfen, die beim Trocknen gerissen sind.

Die Verhältnisse zwischen dem rohen Thon und der Schamotte oder dem Sande, wie sie sich bei den verschiedenen Sorten Thon als zweckmässig herausgestellt haben, werden in der Regel geheim gehalten; wir können jedoch einige Vorschriften, nach denen wirklich Briketts angefertigt werden, mitteilen, und können dieselben wenigstens als Anhalt dienen, wenn nicht dieselben, aber ähnliche Thonsorten zur Verfügung stehen.

		Bankp	latt	en.	
		1.			3.
1	Teil	Thon von Andennes,	8		Thon you Bedoins,
3	99	grobkörniger, gewaschener		22	gebrannter Thon,
		und geglühter Sand.	13	55	Sand oder gemahlener
		2.			Quarz.
6	Teile	roher Thon v. Forges-les-			
		Eaux,			
6	27	gebrannter Thon, oder ge-			
-		mahlene Steine,			
5	27	grobgepulv. Häfenscherb.			
4	27	feingepulv.			at the second second
700		2 und 3 eignen sich besor	iders	für	die oberen Schichten der
Bai	nke, c	lie Schalen.			
4	m · i	4.	à	m. +1	6.
4	Tene	Thon von Forges - les-			Thon von Klingenberg,
0		Eaux,	8	27	gewaschener Quarzsand.
3 7 7	22	Thon von Bedoins.	2	mette	7.
7	37	gebrannter Thon,			Thon von Vallendar,
	25	gewaschener Quarzsand. 5.	7	22	gemahlene Backsteine,
9	Toile	and the same of th	1	"	Thon von Forges-les-Eaux,
1		Thon von Langenau,	c		oder Bolene,
	200	gewaschener Quarzsand.			Sand v. Voreppe (Isere).
		4 eignet sich zu den unter			
		e Sand muss durch ein Dr		eb, w	eiches auf den Zentimeter
0	raden	zählt, gesiebt worden sein			The state of the s

Als gemahlene Backsteine verwendet man immer diejenigen, welche von demselben Platze herrühren, für welchen die neuen Steine bestimmt sind.

Die fetten Thone von Schwarzenfeld, Deggendorf und Kehlheim eignen sich durchaus zur Anfertigung von gebrannten Steinen für Schmelzöfen, wo man Glaubersalz oder Kochsalz zur Glasfabrikation anwendet.

Kastensteine.

Für diese müssen die Kompositionen fetter sein, als bei den vorigen.

1. 3. 1 Teil Thon von Andennes, 2 Teile Thon von Langenan, gewaschener Sand. 1 , gebrannter Thon oder gemahlene Steine. 5 Teile Thon von Forges - les-4. Eaux. 10 Teile Thon von Klingenberg, 2 Thon von Bedoins, gewaschener Sand, 2 gebrannter Thon, 7 gebrannter Thon oder ge-12 Quarz oder Sand, brannte gemahlene Steine. Häfenscherben.

4

Kappensteine.

1.	3,		
4 Teile Thon von Andennes,	1 Teil Thon von Forges-les-Eaux,		
7 , gewaschener Sand.	5 , Sand oder Quarz,		
1 Teil Thon von Bedoins,	2 Teile Thon von Langenau,		
2 , Sand oder Quarz.	1 " gebrannter Thon oder ge- mahlene Backsteine.		

Diese Massen dienen auch zur Fabrikation von Streckplatten, Zwischenlagern, Ringsteinen, Vorsetzern etc.

Alle folgenden Gemenge sind auf Gegenstände anwendbar, welche ohne zu zerspringen einen raschen Temperaturwechsel zu ertragen haben; sie müssen darum porös sein und aus einem mageren Teige angefertigt werden.

		1.			3.
1	Teil	Thon von Andennes,	5	Teile	Thon von Schwarzenfeld,
2		gebrannter durch ein Sieb	2	27	Thon von Klingenberg,
	"	mit 7 qmm gesiebter	10		Ziegelmehl, durch ein
		Thon.		**	Sieb mit 14 Fäden auf
		2.			das Zentimeter gesiebt.
5	Teile	Thon you Forges - les-	4	Teile	gebrannter Thon, durch
		Eaux,			ein Sieb mit 7 mm Ma-
9		gebrannter, durch ein Sieb			schen gesiebt.
		mit 6 Fäden auf 1 cm			4.
		gesiebt.	1	Teil	Pfeifenthon von Köln,
			1	25	gewaschener und durch
					ein Sieb von 21 Fäden
					auf 1 cm gesiebter Sand;
					(zu Strecksteinen).

Den mit Nr. 1 angefertigten Strecksteinen gibt man 9 cm, die von Nr. 4 erhalten 4 cm Stärke.

Man lässt das angefenchtete Gemenge acht Tage an einem kühlen Orte liegen, knetet es alsdann durch, wendet es 7 bis 8 mal, und formt alsdann die Steine. Man schlägt den in der auf ein hölzernes Brett gelegten Form gefassten Teig solange, bis er nur noch schwache Eindrücke annimmt, bald von der einen, bald von der andern Seite. Um hierbei die Formen beliebig umwenden zu können, bedeckt man sie mit einem zweiten Brette, und richtet beide Bretter in die Höhe, Form und Thonplatte zwischen ihnen. Diese beiden Bretter müssen vor ihrem Gebrauch 24 Stunden in Wasser gelegen haben.

Wenn man mit dem Schlagen aufhört, muss man diese beiden parallelen Bretter fest miteinander verbinden, und sie auf die hohe Kante stellen, wobei man der Form eine solche Stellung geben muss, dass keiner der beiden hölzernen Böden von der strahlenden Wärme des Ofens oder den Sonnenstrahlen getroffen wird. Der freie und un-

gehinderte Zutritt der umgebenden Luft verhindert den Stein sich zu krümmen.

Sobald die Steine getrocknet, gereinigt und gebrannt sind, werden sie um dicht aneinander zu schliessen, unter Mitwirkung von Sand aneinander gerieben, während man etwaige grössere Unebenheiten zuvor mit Meissel und Schlägel nach dem Richtscheit wegnimmt.

5. Glasierte Strecksteine.

1 Teil Thon von Andennes,

11/2 , sehr feinen gewaschenen Sand,

Mennige.

Dieses Gemenge wird wie Nr. 4 behandelt, nur dass man den Stein 6 cm Stärke gibt.

6. Strecksteine von 3 cm Stärke.

1 Teil Thon von Andennes,

2 " Graphit.

Behandlung wie bei Nr. 4.

Die Vorschriften 5 und 6, können auch in einer Stärke von 1 bis 2 cm auf ungebrannte Steine aus gewöhnlicher Masse in der unten angegebeuen Weise aufgetragen werden und verleihen jenen eine glänzende Oberfläche, wenn man sie, noch feucht, mit einem gläsernen Schlägel glättet.

Die schwachen Strecksteine aus 4, 5 und 6 müssen in einen Metallrahmen mit durchbrochenem Boden eingesetzt werden, dessen Längsränder mit einem Falze versehen sind, der auf Schienen gleitet.

Beim Brennen der Steine hat man hauptsächlich darauf zu sehen, dass sie sich nicht verbiegen, man muss sie senkrecht auf die hohe Kante stellen, und in dieser Stellung zu erhalten und zu befestigen suchen, indem man sie mit ihren Rändern aneinander rückt. Die starken Steine verbiegen sich nur selten, sobald sie nur in der aufrecht gestellten Form und zwischen zwei hölzernen Brettern getrocknet worden sind. Wenn man sehr dünne Platten zu brennen hat, so ist es unerlässlich, sie aufrecht zwischen zwei gebrannten und geglätteten Steinen in den Ofen zu bringen.

Das Glätten der Strecksteine. Alle Strecksteine müssen nach dem Brennen von aussen abgeputzt und glatt gemacht werden. Diejenigen Glashütten, welche Maschinen zum Schleifen von Spiegelglas besitzen, können den Steinen leicht eine vollkommen glatte Oberfläche erteilen, in Ermangelung solcher Vorrichtungen aber muss man ein Brett, Sand und Wasser zu Hilfe nehmen, womit man den Stein nach allen Richtungen reibt und scheuert. Nachdem die Steine gut abgeschliffen sind, trocknet man sie, befreit sie von allem Staube, indem man mit einem leinenen Tuche darauf schlägt, und trägt hierauf die Glasur auf, welche aus einer nach Nr. 5 oder 6 hergestellten plastischen Masse besteht. Hierbei verfährt man folgendermassen.

Man macht Mennige mit Wasser zu einem ziemlich dicken Brei an, welchem man etwas ungebrannten Thon zusetzt. Hiervon breitet man eine dunne gleichförmige Schicht auf dem abgeschliffenen Steine aus, and lässt trocknen. Mittels eines in Wasser getauchten Schwammes befeuchtet man nun einen gewissen Teil der Oberfläche und breitet mittels eines eisernen Spatels von jener Masse eine dünne Schicht darauf aus; dann befeuchtet man eine neue Stelle der Oberfläche, die an die erstere grenzt und breitet ebenfalls von der Masse auf derselben ans. So fährt man fort, bis der ganze Stein mit der Masse überzogen ist. Nachdem dies geschehen, befeuchtet man die Oberfläche abermals mit sehr wenig Wasser und poliert sie mittels eines Läufers von Glas, ohne jedoch hierbei zu oft auf dieselbe Stelle zurückzukommen, weil die Masse, die wegen Abgabe ihres Wassers an den porösen Stein und wegen des Reibens schnell trocken wird, sich sonst abblättern würde. Schliesslich bedeckt man das Ganze mit einem Tuche und lässt es im Schatten trocknen.

Um die Oberfläche zu brennen, hat man den so vorbereiteten und getrockneten Stein auf seinem Wagen nur in den vordern Teil eines Schmelzofens zu bringen; sobald er hier die beginnende Rotglut angenommen, hat, schiebt man den Wagen in den Schmelzofen selbst, in welchem ein Aufenthalt von 30 bis 40 Minuten genügt, die aufgetragene Schicht vollkommen zu brennen. Durch Anwendung dieser glasierten Steine umgeht man die Streckplatten von Glas oder das Lager.

Man begnügt sich indessen gewöhnlich mit unglasierten, sorgfältig gearbeiteten und geglätteten Steinen, deren Oberfläche man dadurch eine dauerhafte Politur verleihen kann, dass man auf dieselbe vor dem Brennen eine dünnflüssige Mischung aus Wasserglas und feinstgeschlämmtem Thone mittels einer weichen Bürste oder eines Pinsels recht gleich-

mässig aufträgt.

Allgemeine Betrachtungen. Indem man sich das über die feuerfesten Thone, den Zement, die Anfertigung der Häfen und gebranntem Steine Gesagte ins Gedächtnis zurückruft, gelangt man zu folgenden Schlüssen:

1) dass man rücksichtlich des zu verarbeitenden Thones eine gute Wahl treffen, denselben sortieren und von allen fremdartigen Körpern reinigen muss, indem man ihn zerkleinert, mit Wasser anrührt und als Brei durch ein Sieb treibt, sich absetzen lässt, dass überstehende Wasser dekantiert und den Absatz trocknet;

 dass man als Magerungsmittel scharf und gleichmässig gebrannten Thon, oder scharfkantigen, gewaschenen und geglühten Quarzsand

auwenden muss;

3) dass die Substanzen fein gepulvert werden müssen;

 dass man die Substanzen im trocknen Zustande und dem Volum nach mengt;

5) dass man zum Ankneten des Thons kochendes Regen- oder Brunnenwasser, welches man durch ein Sieb hat laufen lassen, anwenden muss:

6) dass man die verschiedenen Substanzen sehr sorgfältig untereinander vermengen, und dann acht Tage lang an einem kühlen Orte sich selbst überlassen müsse;

- 7) dass man die Masse gehörig kneten und 6 bis 8 mal umwenden müsse, um sie so homogen als möglich zu machen, welches letztere man daran erkennt, dass sich auf einer Schnittfläche weder Adern noch Risse wahrnehmen lassen;
- 8) dass man die geknetete Masse zweckmässig in einer ausgemauerten mit einer Strohmatte und Thür bedeckten Grube solange sich selbst überlässt, bis sie nach Ammoniak zu riechen anfängt; in diesem Zustande schneidet man sie im Troge in dicke Blöcke, wie sie ein Arbeiter noch handhaben kann;
- 9) dass man die Häfen auf einem 24 Stunden in Wasser gelegenen oder besser auf einem mit beweglichen, zentralen Ausschnitte versehenen Hafenbrette oder auf einem entsprechend grossen Schamottesteine aufzubauen beginnt, um hierdurch ein gleichmässiges Zusammenziehen des Hafenbodens zu bewirken, und dessen Abreissen zu verhindern:
- 10) dass das Innere der Form und das Aeussere des Schlägels mit angenässter Leinwand bedeckt werden müssen;
- 11) dass man ganz besonders den Boden und den untern Teil der Seitenwände des Hafens aus einem einzigen Stück der Thonmasse bilden müsse, indem man letztere weder zu weich noch zu konsistent anwendet; denn die weiche Masse vermindert während des Trocknens die Stärke des Bodens und der Wände und vermehrt die Gefahr des Reissens;
- 12) dass man die Vereinigung der Wulste von innen nach aussen bewirken, und hierbei mit aller Sorgfalt darauf achten müsse, dass nicht Luft zwischen den Berührungsstellen der Masse eingeschlossen werde:
- 13) dass man das Schlagen der neuen H\u00e4fen den zweiten Tag nach ihrer Aufertigung unterlassen m\u00fcsse, damit die Nebeneinanderlagerung der kleinsten Teilchen der Thonmasse nicht gest\u00f6rt werde;
- 14) dass die Temperatur des Magazins, in welchem die neuen Häfen während der ersten beiden Wochen vom Tage ihrer Anfertigung aufbewahrt werden, 25° C. nicht überschreiten dürfe;
- 15) dass man zur Anfertigung der Häfen drei Kammern zur Verfügung haben müsse, wo die erste, die auf 15 bis 20° C. erwärmt, dazu dient den Thon oder die Thonmasse zu bearbeiten und die Häfen zu formen, die zweite, die 20 bis 30° C. warm gehalten wird, die Häfen allmählich zu trocknen; die dritte endlich zur Aufbewahrung der trocknen, nach ihrer Nummer aufgestellten Häfen bestimmt ist:
- 16) dass die Häfen, damit auch ihr Boden austrockne, zwei Monate nach ihrer Anfertigung verkehrt aufgestellt werden müssen;
- 17) dass in den Gemengen von ungebrannten Thonen, deren Analyse eine grosse Menge von freier Thonerde ergeben, oder die beim Glühen viel Wasser verloren haben, die Menge des Magerungsmittels vergrössert, dagegen verringert werden muss, wenn sich das Gegenteil herausgestellt hat;

- 18) dass die Häfen aus fetten Thonmassen, oder mit starken Wänden, um Risse und Spalten zu verhüten, mit weit mehr Vorsicht, als solche von magerem Thon und dünnen Wänden erhitzt werden müssen;
- 19) dass man den Schmelzofen auf die Temperatur des Temperofens sich muss abkühlen lassen, bevor man die Häfen einsetzt;
- 20) dass man die Temperatur des Temperofens 8 bis 10 Stunden in der Hellrotglut erhalte, damit die Wärme Zeit habe die Wände gehörig zu durchdringen, und dass man das Einbringen der Häfen soviel als möglich beschleunigen müsse, ohne jedoch hier irgend welche Unvorsichtigkeit zu begehen.

Fünftes Kapitel.

Die Brennmaterialien.

Definition, Vorkommen, Eigenschaften.

Wie schon an einem früheren Orte gebührend hervorgehoben wurde, vollziehen sich die Prozesse, deren Endresultat das Glas ist, bei sehr hohen Temperaturen und es verdienen daher die Mittel zur Erzeugung jener um so mehr das ganze Interesse der Glasfabrikanten, als nicht nur der Aufwand für dieselben einen beträchtlichen Teil des Selbstkostenpreises für das erzielte Produkt ausmacht, sondern auch die Qualität des letzteren von der Beschaffenheit der Brennstoffe in gewissem Sinne beeinflusst wird.

Zur Erzeugung höherer Temperaturen dienen bekanntlich solche Körper, welche, bis zu einem gewissen Grade erhitzt, die Fähigkeit erlangen, unter Entwickelung von Wärme mit dem Sauerstoffgase der atmosphärischen Luft zu neuen, bei der erzeugten Temperatur flüchtigen, Verbindungen sich zu vereinigen d. h. zu verbrennen, und welche gleichzeitig in genügender Menge und zu entsprechenden Preisen zu beschaffen sind. Solche Körper nennen wir im allgemeinen Brennmaterialien.

Der Anzahl derjenigen Stoffe, welche wir nach der hier gegebenen Definition der Brennmaterialien zu diesen zählen können, ist eine verhältnismässig geringe und von diesen wenigen ist wieder nur eine bebeschränkte Anzahl für die Zwecke der Glassabrikation verwendbar, so das Holz, der Torf, die Braunkohle, die Steinkohle, die Koks- und der Anthracit, sei es, dass dieselben direkt zur Anwendung gelangen oder nach ihrer vorherigen Ueberführung in brennbare Gase.

Ursprünglich und bis vor nicht sehr langer Zeit war das Holz das einzige in der Glasindustrie verwendete Brennmaterial und es entsprach dasselbe allerdings auch am vollkommensten den Anforderungen, welche man nach dem damaligen Standpunkte der Technik an einen Brennmachen musste. Jetzt aber hat es schon lange seine ehemalige Bedeutung eingebüsst und uur in Gegenden, denen es an anderen Brennstoffen fehlt, oder in denen wenig entwickelte Industrie verhältnismässig nur geringen Konsum bedingt, findet es noch Verwendung. Eine Grossindustrie wird niemals da entstehen können, wo nur Holz als Brennmaterial sich bietet, denn wegen des ungeheueren Bedarfs an letzterem und wegen der langen Zeit, welche eine einmal abgeholzte Fläche nötig hat, neuen Nachwuchs liefern zu können, würden auch die holzreichsten Gegenden in kurzer Zeit völlig erschöpft sein. Aber auch die kleinere Industrie, welche früher in solchen holzreichen Gegenden blühte, kann die Konkurrenz ihrer mit anderen Materialien arbeitenden Rivalen nicht mehr bestehen, und wir sehen sie, wo zu grosse Entfernung von den Produktionsorten oder ungünstige Verkehrsverbindungen die Benutzung anderweitiger Stoffe unmöglich machen, entweder schon jetzt gänzlich darniederliegen, oder einen letzten, vergeblichen Kampf um ihre Existenz kämpfen.

Wenn wir hiernach zu der Ueberzeugung gelangen müssen, dass selbst die rationellste Forstkultur nicht im stande gewesen sein würde, die von der mächtig sich entwickelnden Industrie geforderten Brennmaterialmengen zu liefern, so fühlen wir um so mehr die ganze Bedentung der reichen Schätze, die wir in den mächtigen Ablagerungen fossiler Brennstoffe besitzen, Schätze welche die Natur zu einer Zeit anhäufte, in der günstigste klimatische Verhältnisse eine ungeheuere Entwickelung des Pflanzenlebens gerade in den Gegenden ermöglichten, welche nach Millionen von Jahren die Bedingungen in sich vereinigen sollten, die sie zum Sitze der Intelligenz und der gewerblichen Thätig-

keit des Menschen vorzugsweise geeignet machen.

Um auch eine in wenig Worte gefasste Darlegung der Vorgänge, denen die Brennstoffablagerungen, welche wir je nach ihrer Beschaffenheit, Braun- oder Steinkohlen nennen, ihre Entstehung verdanken, wollen wir zunächst eines Materials gedenken, das zwar der jüngsten Vergangenheit, ja der Gegenwart angehört, und daher jenen älteren Gebilden eigentlich nicht beizuzählen ist, welches aber als Mittelglied zwischen dem Holze einerseits und den Braun- und Steinkohlen anderseits, ganz geeignet ist, die Entstehung der letzteren aus dem ersteren dem

Verständnisse näher zu bringen.

Dieses Gebilde, den Torf, sehen wir noch heute an Orten entstehen, an denen grosse Mengen von Sumpfpflanzen eine eigentümliche Umwandlung erleiden. Alljährlich entwickelt sich an diesen Orten, die wir Torfmeore nennen, eine üppige Vegetation unscheinbarer und an sich wertloser Pflanzen, unter denen mehrere Sphagnumarten die erste Stelle einnehmen. Alljährlich im Herbste sterben diese Pflanzen ab, um im nächstfolgenden Jahre einer neuen Moosdecke als Unterlage zu dienen. Während auf diese Weise die Torfmoore nur äusserst langsam zunehmen, erlangen sie im Laufe von Jahrtausenden eine stellenweise sehr beträchtliche Mächtigkeit, die man bei einzelnen zu 18, zu 30, ja zu 100 m nachgewiesen hat.

In diesen Torfmooren kann man die Veränderung der Pflanzenfaser infolge ihrer langsamen Zersetzung sehr wohl verfolgen; während die obersten Lagen die Struktur der Pflanzenteile, aus denen sie entstanden, noch deutlich erkennen lassen, zeigen die mittleren eine mehr erdige Beschaffenheit und die untersten Schichten finden sich so sehr verändert und durch den Druck der auf ihnen lastenden Massen so verdichtet, dass ihre Entstehung aus Pflanzenresten sich nicht mehr erkennen lässt.

Während die Bildung des Torfes auf diese Weise täglich sich vollzieht, sind die Braunkohlen das Zersetzungsprodukt von Pflanzenteilen, welche jedenfalls in der Umbildungsperiode unseres Planeten angehäuft und durch darüber sich ablagernde Erdmassen bedeckt wurden, welche dem Erscheinen des Menschen auf jenem unmittelbar vorherging. Je nach den verschiedenen Umständen, welche bei diesen Vorgängen obwalteten, bietet sich uns die Braunkohle in den verschiedensten Formen dar, indem auch sie bald eine vollkommen holzähnliche Struktur bewahrt hat, so dass sich die Jahresringe, die Rinde und Blätter der Bäume, aus denen sie entstand, noch deutlich erkennen lassen, während sie an anderen Stellen ein erdiges und fast steinkohlenartiges Ansehen zeigt.

Bei weitem älter endlich, als die Braunkohlen sind die Steinkohlen. Man hat unter Berücksichtigung aller der Umwälzungen, welche nachweisbar nach Beendigung der Steinkohlenbildung auf der Erde stattgefunden haben, versucht, annähernd wenigstens die seit jener Zeit verflossene Anzahl von Jahren zu bestimmen und ist dabei zu dem Schlusse gekommen, dass diese etwa gleich 9 Millionen Jahre zu setzen sei, während man gleichzeitig aus der Mächtigkeit der vorhandenen Steinkohlenablagerungen die zu deren Bildung erforderliche Zeit auf eine Million Jahre schätzt.

Ob nun die Holzmassen, aus denen die Steinkohlen hervorgingen, an derselben Stelle gewachsen, an der die Kohlen sich finden, oder ob sie von andern Orten dorthin zusammengeschwemmt wurden, ob die Steinkohlen einer Zusammenhäufung von Baumstämmen ihre Entstehung verdanken, oder ob man in ihnen verdichtete Torfmoore erkennen müsse, und ob endlich diese Torfmoore aus der Verwesung von Landpflanzen hervorgegangen, oder Sedimente absterbender Meerespflanzen gewesen, — alles Fragen, deren endgültige Beantwortung noch aussteht — so haben wir doch auch in der Steinkohle nur das Zersetzungsprodukt ehemaliger Pflanzen zu erkennen.

Ebenso, wie der Torf und die Braunkohlen, treten auch die Steinkohlen in den verschiedensten Formen auf, in diesen ebenso viele verschiedene Qualitäten repräsentierend. Wie verschieden diese Kohlensorten aber auch sein mögen, stets besitzen sie eine tiefschwarze Farbe und, was als charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen ihnen und den steinkohlenähnlichen Braunkohlen dienen kann, auch ein schwarzes Pulver, sowie grosse Dichtigkeit und geben durch ihr Aussehen ihre Abstammung von Pflanzen in keiner Weise zu erkennen.

Wie lange wohl diese von der Natur angelegten Kohlenmagazine noch vorhalten mögen, ist eine oft aufgeworfene Frage, die um so mehr zu denken gibt, als ängstliche Gemüter die Erschöpfung jener Vorräte schon für eine nicht ferne Zukunft haben voraussehen wollen. Nach den neuesten Ermittelungen soll nun in Deutschland der Vorrat an Steinkohlen auf etwa 2 Billionen, in England auf 3 Billionen Zentner sich belaufer ichzeitig in England etwa 2100 Millionen und in

Deutschland 900 Millionen Zentner jährlich gewonnen werden. Bei sich gleichbleibender Jahresproduktion würden also die englischen Kohlenminen in 1100 Jahren erschöpft sein, während Deutschland noch auf eine doppelt solange Zeit mit Steinkohlen versehen sein würde. Es ist jedoch wohl zu berücksichtigen, dass die jährliche Kohlenförderung in rapidem Steigen begriffen ist und zwar für England allein nach zwanzigjährigem Durchschnitt um 70 Millionen Zentner für jedes Jahr, wonach die Erschöpfung der englischen Gruben schon in etwa 200 Jahren erfolgen würde. Allerdings sind auch die Fortschritte, welche die Technik auf dem Gebiete der Kohlenersparnis fortwährend macht, nicht zu unterschätzen, und sei hier nur erwähnt, dass vor etwa 25 Jahren zur Erzeugung eines Zentners schmiedeeiserner Eisenbahnschienen mindestens 250 kg Steinkohlen erforderlich waren, während heute die Darstellung eines gleichen Gewichts Gussstahlschienen einen Aufwand von nur 125 kg Kohlen bedingt. Mag nun auch der durch die Zunahme der Bevölkerung, durch die weitere Entwickelung der Industrie zu erwartende Mehrverbranch an Brennstoff durch solche Ersparnisse zum grossen Teile paralysiert werden, immerhin lehren uns solche Zahlen, dass der Reichtum unserer Kohlengruben kein unerschöpflicher sei.

Diejenigen Eigenschaften nun, auf welche man irgend ein Brennmaterial behufs Feststellung seines Wertes zu untersuchen hat, sind im allgemeinen seine Brennbarkeit, seine Flammbarkeit, seine Heizkraft, seine Dichtigkeit, seine Festigkeit, sowie die chemische Zusammensetzung seiner Verbrennungsprodukte und seiner Asche und zwar wird man bald auf die eine, bald auf die andere dieser Eigenschaften oder auch gleichzeitig auf mehrere derselben Rücksicht zu nehmen haben, für die Zwecke der Glasfabrikation aber hauptsächlich auf hohe Heizkraft und eine lange, reine Flamme. Was die letztere anbetrifft, so steht in dieser Beziehung unter den festen Brennstoffen, sobald dieselben als solche zur Verwendung kommen, das Holz obenan, während stückige Braunkohlen und fette Steinkohlen in zweiter Linie folgen, erdige Braunkohlen und weniger fette Steinkohlen nur geringen Wert haben, magere Steinkohlen und Anthracit unbrauchbar erscheinen. Die Beurteilung der Heizkraft aber kann nur nach wissenschaftlichen Prinzipien geschehen, auf die wir zunächst etwas näher eingehen müssen.

Wärmeeffekt.

Unter der Heizkraft oder dem Wärmeeffekte versteht man die bei der vollständigen Verbrennung eines gewissen Brennmaterialquantums entwickelte Wärme, unterscheidet, je nachdem diese Wärme rücksichtlich ihrer Quantität oder ihrer Intensität gemessen wird, den absoluten und den pyrometrischen Wärmeeffekt, und versteht unter dem ersteren die Wärmemenge, welche ein bestimmtes Gewichtsquantum eines Brennmaterials zu liefern vermag, während der letztere den in Thermometergraden ausgedrückten Wärmegrad bezeichnet, den ein Brennmaterial bei seiner Verbrennung entwickelt.

Wie schon einleitend hervorgehoben wurde ist die Verbrennung eines Körpers nichts anderes, als die Verbindung desselben mit Sauerstoff, welche unter reichlicher Entwickelung von Licht und Wärme sich vollzieht. Diese Vereinigung, die Verbrennung also, beginnt bei einer gewissen Temperatur, dem Verbrennungspunkt oder der Entzündungstemperatur die für verschiedene Substanzen und für verschiedene Arten der Verbrennung eine ungleiche ist. — Wie ein leicht entzündlicher Körper einen schwerer entzündlichen zum Verbrennen bringen, und wie ein an einer Stelle zur Entzündungstemperatur erhitzter Körper die Verbrennung auf seine ganze Masse fortpflauzen kann, hängt von verschiedenen Umständen ab.

Ein brennender Körper teilt die Verbrennung einem anderen brennbaren mit, wenn er den letzteren bis zu seiner Entzündungstemperatur erhitzt, ohne ihm den Zutritt der zur Unterhaltung der Verbrennung nötigen Luft abzuschneiden. Wenn ein brennbarer Körper bis zur Entzündungstemperatur erhitzt ist, so pflanzt sich die Verbrennung weiter fort, wenn die an jener Stelle vor sich gehende Wärmeentwickelung benachbarte Teile des brennbaren Körpers bis zur Entzündungstemperatur erhitzen kann. So brennt ein Holzspan weiter, wenn die an einer Stelle durch Entzündung und Verbrennen desselben entwickelte Wärme die benachbarten Stellen hinlänglich hoch erhitzen kann, dass sie auf die Entzündungstemperatur gebracht werden.

Wenn die bei der Verbrennung einesteils eines brennbaren Körpers freiwerdende Wärme unter gewöhnlichen Umständen nicht mehr hinreicht benachbarte Teile desselben zur Verbrennung zu bringen, so kann dies doch unter abgeänderten Umständen herbeigeführt werden, namentlich entweder, indem man den zu verbrennenden Körper, oder die Luft, unter deren Vermittelung er verbrannt werden soll, erhitzt.

Das Aufhören der Verbrennung eines Körpers, dadurch, dass die den brennenden Teilen benachbarte Teile desselben nicht mehr bis zur Entzündungstemperatur erhitzt werden, kann durch Entziehung von Wärme auf mehrfache Art, so beim Zuführen von zu viel kalter Luft, eintreten. Feuchtes Holz brennt nicht weiter, weil die bei der Verbrennung des entzündeten Teils freiwerdende Wärme nicht nur zur Erhitzung der benachbarten Holzteile, sondern auch zur Verdampfung von Wasser verwendet wird. Ein sehr dichter Körper, namentlich wenn er die Wärme gut leitet, kann aufhören fortzubrennen, weil die von den brennenden Teilen aus freiwerdende Wärme nicht auf die nächstliegenden beschränkt bleibt, sondern sich sogleich über eine grössere Masse des brennenden Körpers verbreitet, ohne diese bis auf die Entzündungstemperatur zu erhitzen; aus diesem Grunde brennt sehr dichte Kohle, an einer Stelle zum Glühen erhitzt, nicht weiter, während lockere Kohle von der Stelle aus, wo sie entzündet wurde, leicht vollständig verbrennt.

Die Ausdrücke vollkommene, richtiger vollständige und unvollkommene, richtiger teilweise Verbrennung, werden in verschiedenem Sinne gebraucht. Letztere kann stattfinden: 1) wenn die die Verbrennung unterhaltende Substanz (Sauerstoff) in unzureichender Menge vorhanden ist; 2) wenn die noch unverbrannten Teile nicht mehr auf die Entzündungstemperatur erhitzt werden, und 3) wenn das Verbrennungsprodukt den noch unverbrannten Teil umgibt und vor der weiteren Einwirkung der die Verbrennung unterhaltenden atmosphärischen Luft schützt. In dem anderen Falle bezeichnet man als vollkommene Verbrennung die Verbindung des brennbaren Körpers mit dem Maximum an Sauerstoff, wie die Verbrennung des Kohlenstoffs zu Kohlensäure; als unvollkommene die mit einer geringeren Menge, wie bei der Verbrennung des Kohlenstoffs zu Kohlensvyd(gas).

Um nun die Wärmemenge, welche verschiedene Stoffe bei ihrer Verbrennung erzeugen, miteinander zu vergleichen, untersucht man, wie viele Gewichtsteile Wasser durch diese Wärmemenge um einen Thermometergrad erwärmt werden können und indem man gleichzeitig diejenige Wärmemenge, welche erforderlich ist, die Temperatur eines Gewichtsteils Wasser um einen Grad zu erhöhen, eine Wärmeeinheit nennt, sagt man, der absolute Wärmeeffekt eines Stoffes sei 2000, 3000, 4000 Wärmeeinheiten, je nachdem 2000, 3000, 4000 Gewichtsteile Wasser durch die bei der Verbrennung eines Gewichtsteils dieses Stoffs entwickelte Wärme um einen Grad erwärmt werden können. Auf diese Weise ist der absolute Wärmeeffekt des reinen Kohlenstoffs bei seiner Verbrennung zu Kohlensäure zu 8080 und der des Wasserstoffgases, welches bei seiner Verbrennung, d. h. also bei seiner Verbindung mit dem in der Luft enthaltenen Sauerstoffgase, Wasser bildet zu 34412 Wärmeeinheiten bestimmt worden.

Die Ausführung derartiger Untersuchungen ist jedoch mit so grossen Schwierigkeiten verbunden und sind zu denselben so komplizierte Apparate erforderlich, dass dieselben im praktischen Leben zur Wertbestimmung der Brennmaterialien keine Anwendung finden können; wohl aber wird es möglich sein, den absoluten Wärmeeffekt solcher Brennmaterialien, deren chemische Zusammensetzung bekannt ist, annähernd wenigstens zu berechnen, wenn wir gleichzeitig die Wärmeeffekte ihrer Bestandteile kennen.

Es ist z. B. einleuchtend, dass der absolute Wärmeeffekt eines aus 85 Prozent Kohlenstoff und 15 Prozent Wasserstoff gemengten Brennmaterials sich zu

 $0.85 \cdot 8080 + 0.15 \cdot 34412 = 12037 \text{ W.-E.}$

ergeben würde oder mit andern Worten: die bei der Verbrennung eines Kilo dieses Brennstoffes erzeugte Wärme würde genügen, 12037 kg Wasser um 10, oder 1203,7 kg Wasser um 100 oder endlich 120,37 kg Wasser um 1000 zu erwärmen.

Betrachten wir nun die ins Auge gefassten Brennmaterialien, das Holz, den Torf, die Braun- und Steinkohlen und die Koks in Bezug auf ihre Bestandteile, so finden wir in denselben zunächst einen verbrennlichen und einen unverbrennlichen Teil, welcher letztere nach der Verbrennung als Asche zurückbleibt, sowie endlich Wasser, welches während der Verbrennung verdampft.

Der verbrennliche Teil zeigt sich bei den ersten vier der genannten Brennmaterialien aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt und zwar ist der Kohlenstoff in relativ um so bedeutender Menge vorhanden, je älter das betreffende Brennmaterial ist. Wie wir gesehen haben, sind Torf, Braun- und Steinkohlen die Produkte chemischer Umwandlung von Pflanzenteilen; es ist aber der Vorgang bei dieser Zersetzung kein anderer, als dass der in der ursprünglichen

Holzfaser enthaltene Sauerstoff und Wasserstoff mit einem Teile des Kohlenstoffs ganz allmählich zu neuen, flüchtigen Verbindungen zusammentreten, der erstere Kohlensäure, der letztere brennbares Kohlenwasserstoffgas, sogenanntes Sumpfgas, bildend, welche entweichen und eine mehr und mehr kohlenstoffreiche Substanz zurücklassen.

Von der Ausscheidung dieses brennbaren Gases kann man sich überzeugen, wenn man in sumpfigen Gewässern, auf deren Grunde dieser Prozess stets vor sich geht, aufsteigende Gasblasen mittels einer wassergefüllten Flasche auffängt und entzündet. — Der verbrennliche Teil der Koks, welche ja auf künstlichem Wege von allen flüchtigen Bestandteilen befreit sind, besteht aus reinem Kohlenstoff.

Die Anzahl der brennbaren Materien in den Brennstoffen ist hiernach eine sehr geringe und wird daher die Berechnung des Wärmeeffekts eine möglichst einfache. Man würde von der dem Kohlenstoff und dem Wasserstoffgehalte entsprechenden Wärmemenge nur diejenige abzuziehen haben, welche zur Verdampfung des in dem Brennmaterial vorhandenen Wassers erforderlich ist, vorausgesetzt, dass man den Sauerstoffgehalt vernachlässigen könnte. Was nun aber den letzteren anlangt, so verhält sich derselbe gerade so, als sei er mit der entsprechenden Menge Wasserstoff gleichsam zu festem Wasser verbunden in dem Brennmaterial enthalten. Es ist also ein hoher Sauerstoffgehalt nicht nur ein unnützer Ballast, weil er selbst keine Wärme zu liefern vermag; er ist sogar geradezu schädlich, insofern durch ihn ein Teil des so hochwertigen Wasserstoffs unwirksam gemacht wird. In Wasser ist nun der Sauerstoff stets mit dem achten Teile seines Gewichtes Wasserstoff verbunden und muss man daher bei der Wertbestimmung eines Brenumaterials den Wasserstoffgehalt um 1/8 des Sauerstoffs vermindern und dagegen % des letzteren als festes Wasser in die Rechnung einführen. Wenn wir nun noch wissen, dass zur Verdampfung eines Kilo festen Wassers von 0° 637 Wärmeeinheiten, eines Kilo flüssigen Wassers aber deren 537 erforderlich sind, so sind wir im Besitze aller Angaben, deren wir bedürfen, den absoluten Wärmeeffekt der bis jetzt ins Auge gefassten Brennstoffe aus ihrer chemischen Zusammensetzung zu berechnen.

Was nun zunächst die chemische Zusammensetzung des Holzes anbetrifft, so ist diese bei allen den verschiedenen Holzarten nahezu dieselbe. Unterschiede zeigen jene uns in der Zusammensetzung gewisser Bestandteile des Saftes, deren Menge im Verhältnis zur Holzfaser selbst jedoch so gering ist, dass sie auf die Heizbarkeit keinen Einfluss ausüben. Sauerstoff und Wasserstoff sind im Holze genau in dem Verhältnisse vorhanden, in welchem sie Wasser bilden; der Aschengehalt, etwa 1 bis 1½ Prozent ist äusserst gering.

Bei weitem grösser und einflussreicher ist der Wassergehalt der Hölzer; doch ist derselbe auch bei lebendigem Holze nicht zu allen Zeiten derselbe, grösser während des Safttriebes, geringer in der Stillstandsperiode, und das Holz sollte daher immer nur in der letzteren geschlagen werden. Ausser diesen von der Vegetationsperiode bedingten Abweichungen zeigen die verschiedenen Holzarten unter sich noch grosse Unterschiede in ihrem Wasser- oder Saftgehalte, wie das aus den von Schübler angestellten Versuchen hervorgeht. Es enthielten folgende frisch gefällte Hölzer Wasser: Hainbuche 18,6 Prozent, Ahorn 27.0 Prozent, Eiche 34,7 Prozent, Kiefer 38,7 Prozent, Rotbuche 39,7 Prozent, Erle 41,7 Prozent, Espe 43,7 Prozent, Rottanne 45,2 Prozent, Linde 47,1 Prozent, Ital. Pappel 48,2 Prozent, Lärche 48,6 Prozent, Schwarzpappel 51,8 Prozent. Hiernach enthalten also selbst unsere gebräuchlichsten Brennhölzer mehr als das Drittel (Eiche, Rotbuche) bis zar Hälfte (Schwarzpappel) Wasser, wovon sie jedoch beim Aufbewahren an der Luft, gegen Regen geschützt, eine durch die Temperatur und den relativen Feuchtigkeitszustand der Luft bedingten Anteil verlieren. Da die Luft niemals absolut trocken ist, und da das Holz infolge seiner porosen Beschaffenheit stets viel Luft enthält, so geht hieraus hervor, dass es beim Liegen an der Luft niemals vollkommen trocken werden kann. Bei jeder bestimmten Temperatur, z. B. der mittleren eines Monats oder eines Vierteljahres, wird sich also ein Gleichgewichtszustand einstellen, wo das Holz an die Luft Wasser nicht mehr abgibt, und in diesem Zustande nennen wir es lufttrocken, ohne dass jedoch hiermit ein bestimmter Wassergehalt bezeichnet würde, und Brennhölzer die 10 bis 12 Monate an der Luft gelegen haben, enthalten immer noch 20 bis 25 Prozent Wasser,

Im gewöhnlichen Leben unterscheidet man harte und weiche Hölzer; die ersteren, wozu man Eichen-, Rot- und Weissbuchen-, Birkenund Erlenholz rechnet, haben engere und dichter zusammenliegende Gefasse, umfassen also bei gleichem Umfange mehr feste Holzteile, als die weichen, unter welche man Kiefer, Tanne, Fichte, Linde u. s. w. zählt. Hierin und in ihrem verschiedenen Wassergehalte liegt der hauptsächlichste Unterschied ihres Werts als Brennmaterial, und die Erfahrung zeigt, dass bei gleicher Trockenheit und bei gleichem Gewichte sämtliche Holzarten beinahe dieselbe Heizkraft besitzen, wie dies nach den obigen Auseinandersetzungen mit Rücksicht auf die übereinstimmende chemische Zusammensetzung nicht anders zu erwarten ist. Holz aber enthält infolge des Verlustes an auflösslichen brennbaren Bestandteilen während seines Verweilens in Wasser etwas weniger an Brennstoff, als ungeflösstes; nach den von Werneck angestellten Versuchen beträgt der hierbei stattfindende Verlust etwa 16 kg pro Kubikmeter.

Durch die Zerkleinerung des Holzes wird, infolge der hierdurch bewirkten Vergrösserung der Oberfläche, die vollkommene Verbrennung desselben ausserordeutlich begünstigt. Die brennbaren Gase, die sich beim Erhitzen aus dem Innern des Holzes entwickeln, finden also bei ihrem Hervortreten an die Oberflächen eine weit grössere Menge der zu ihrer Verbrennung nötigen Luft vor, als bei dickern Stücken, die wohl grössere Mengen von Gas ausgeben, welches jedoch nicht die zu seiner augenblicklichen Verbrennung hinreichende Menge Sauerstoff vorfindet, und daher zum grossen Teil unverbrannt entweicht. Mit Rücksicht auf die durch die Zerkleinerung eintretende Volumvergrösserung des Holzes, hat dieselbe jedoch anch ihre Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen; weil, wenn man hierin zu weit gehen wollte, die Verbrennung zu rasch von statten gehen und hierdurch zwar augenblicklich eine sehr hohe, aber anch sehr bald vorübergehende Temperatur entstehen würde; um dies zu vermeiden, würde man sehr oft neue Mengen Brennmaterials

auflegen müssen, was sicher nur auf Kosten des regelmässigen Ganges des Ofens geschehen könnte. Uebrigens ist auch der Grad der notwendigen Zerteilung von der Grösse des Feuerherds abhängig, so dass um so gröbere Stücken angewendet werden dürfen je grösser jener ist.

Einen entschiedenen Einfluss auf die Beschaffenheit des Holzes üben die klimatischen und Bodenverhältnisse aus, unter welchen das Holz wächst, so dass auf einem trocknen Terrain und in einem der Vegetation im allgemeinen weniger zusagenden Klima gewachsenes Holz eine grössere Dichtigkeit (spezifisches Gewicht) zeigt, also in sich selber dichter ist, als solches in feuchtem Boden in einem warmen Klima gewachsenes. Es gilt daher, besonders für die Glasfabriken als Regel, womöglich nur solches Holz zu gebrauchen, welches auf Bergen in trocknem Boden gewachsen ist.

Die reine Holzfaser hat ein grösseres spezifisches Gewicht als Wasser; je grösser sich das spezifische Gewicht eines Holzes zeigt, um so weniger Wasser und Luft, die beide das spezifische Gewicht des Holzes herabdrücken, enthält daher auch dasselbe, d. h. um so mehr finden sich die festen Teile genähert, und um so kleiner und weniger zahlreich sind seine mit Luft oder Saft angefüllten Poren.

Daher kann das spezifische Gewicht eines Holzes schon von vornherein ein ganz brauchbares Zeichen zur Beurteilung seiner Leistungsfähigkeit, alle sonstigen Umstände als gleich vorausgesetzt, abgeben, wobei jedoch zu bemerken ist, dass diese Bestimmungen, wenn sie zu brauchbaren Resultaten führen sollen, mit womöglich vollkommenen trocknem Holze vorgenommen werden müssen. Auf solche Weise hat man für die spezifischen Gewichte nachbenannter Holzarten folgende Zahlen erhalten: Eiche 0,663, Rotbuche 0,542, Hainbuche 0,770, Lärche 0,473, Kiefer 0,420, Birke 0,570, Tanne 0,403, Fichte 0,384, Linde 0,348, italienische Papel 0,440.

Der Torf ist ein Aggregat von durcheinandergewebten, verfilzten, mehr oder weniger komprimierten und zersetzten Pflanzenteilen. Hauptsächlich unterscheidet man Schwamm- oder Filztorfe und Reife Torfe, mit vielen Unterabteilen beider Arten, deren verbrennlicher Teil je nach dem Alter des Torfs und der mehr und mehr fortgeschrittenen Zersetzung der ursprünglichen Pflanzenfaser eine sehr verschiedenartige Zusammensetzung hat; ebenso schwankt auch der Aschen- und Feuchtigkeitsgehalt zwischen den weitesten Grenzen. Während es nämlich Torfsorten gibt, welche bei einem Feuchtigkeitsgehalte von 20 bis 25 Prozent nur 20 Prozent Asche enthalten, liefern andere selbst 30 des letzeren bei 30 bis 40 Prozent Wasser.

Was die Leistungsfähigkeit des Torfs als Brennmaterial betrifft, so sind die dichten Arten, besonders wenn sie zugleich nur wenig Asche liefern, zur Erzeugung hoher Hitzgrade die besten. Um den Torf überhaupt für diesen Zweck noch geeigneter zu machen, hat man ihn in der neuern Zeit, nach einem vorgängigen Trocknen bis auf einen gewissen Grad, durch starkes Zusammenpressen auf ein kleineres Volum gebracht, und auf die Weise behandelter Torf vertritt in vielen Fällen vorteilhaft in den Glasfabriken die Stelle des Holzes oder der Steinkohle. Weil aber der so gewonnene dichte Torf stets viel Teer u. s.w.

bildet, so ist man auch hierbei noch nicht stehen geblieben, sondern verwandelt denselben ganz auf die Weise wie die Steinkohlen in Koks.

Die Braunkohle bietet ebenfalls eine lange Reihe der verschiedenartigsten Formen und Mittelglieder, so dass, während die eine Art dem Torfe noch nahe steht und erdig ist, die andere selbst ein anthracitisches Ansehen zeigt; sehr häufig aber auch bewahrt die Braunkohle noch eine vollkommen organische Struktur, so dass es oft sogar möglich ist aus dieser die Pflanzenspezies zu erkennen, aus welcher die Braunkohle entstanden ist. Von der Steinkohle unterscheidet sie sich auch dadurch, dass sie bei der trocknen Destillation entweder als Pulver oder in Stücken von der Gestalt der angewendeten Kohle zurückbleibt, und dass sie, mit Kali- oder Natronlauge behandelt, diese bald mehr bald weniger dunkelbraun färbt, was die Steinkohle entweder gar nicht oder doch nur in geringem Grade thut.

Ihrem nach der Form und den Lagerverhältnissen so verschiedenem Vorkommen entspricht auch ihr Gehalt an Kohlenstoff und anderseits an Asche, so dass ersterer zwischen 45 und 80 Prozent, letzterer zwischen 1 und 50 Prozent wechselt; ebenso verschieden ist anch ihr Wassergehalt, der bei den frisch aus der Grube geförderten bis auf 48 Prozent steigt. Längere Zeit geförderte, trocken aufgespeicherte Kohlen enthalten bis zu 30 Prozent Wasser; der warmen Sommerluft ausgesetzt, 20 Prozent. Die vollkommen getrockneten Kohlen, wobei starke Volumverminderung eintritt, ziehen an freier Luft wieder bis zu 8 Prozent Wasser an.

Die festen Braunkohlen verbrennen mit langer, die erdigen mit kurzer Flamme, so dass erstere sich für den Glashüttenbetrieb besser eignen als die letztern. Wie den Torf, hat man auch die Braunkohle durch Zusammenpressen wie durch Verkoksen mit grossem Vorteil in intensivere Breunstoffe verwandelt.

Die verschiedenen Formen der Steinkohle, die Pech- und Russkohlen, die Back-, Sinter- und Sandkohlen, die Flamm- und die Gaskohlen u. s. w. repräsentieren ebenso viele Verschiedenheiten in der Zusammensetzung dieser Materialien, obschon namentlich im Kohlenstoffgehalte nicht so grosse Unterschiede, wie bei den Braunkohlen vorkommen; als Maximum lassen sich 96 Prozent, als Minimum 63 Prozent annehmen; meistens hält er sich jedoch zwischen 80 und 90 Prozent. Mit dem steigenden Kohlenstoffgehalte geht die Farbe aus dem Braunen mehr ins Tiefschwarze, und der Glanz aus dem Pech- in den Glasglanz über; die kohlenstoffreicheren Sorten sind aber in der Regel weniger fest als die mit geringerm Kohlenstoffgehalte. Lufttrockne Steinkohle enthält etwa 5 Prozent Wasser bei einem Aschengehalt von 1 bis 30 Prozent.

Der Anthracit, der älteste der fossilen Brennstoffe, gehört dem Uebergangsgebirge an, und ist aus der Steinkohle wahrscheinlich durch Einwirkung plutonischer Massen auf diese entstanden, ganz ähnlich wie wir die Braunkohle unter den gleichen Verhältnissen in steinkohlenähnliche Masse verwandelt sehen.

Die Anthracite sind vollkommen strukturlos, schwarz von lebhaftem Glasglanz, stark farbenspielend, von scharfem muschligen Bruche. Sie treten, ihrem Verhalten nach, aus der Reihe der eigentlichen Brennstoffe heraus, indem sie nur durch den stärksten Zug im Brennen zu erhalten sind. Ihr Kohlenstoffgehalt fällt in noch engere Grenzen, als der der Steinkohle; er wechselt bei den bis jetzt untersuchten Arten nur zwischen 87 und 94 Prozent; ebenso verhält es sich mit der Asche, die sie beim Verbrennen hinterlassen, indem sie nur 1 bis etwa 4½ Prozent Asche liefern.

Ausser diesen unmittelbar von der Natur gelieferten Brennstoffen finden in der neuern Zeit auch die Koks, und gewiss mit Recht, Anwendung in der Glasfabrikation. Sie zeigen ein dem Anthracit ähnliches Verhalten und können daher ebenso wie dieser verwendet werden.

Gewonnen werden sie bekanntlich aus gewissen Steinkohlensorten, welche bei möglichstem Abschlusse der Luft einer starken Erhitzung unterworfen werden, hierbei eine Art Schmelzung erleiden und unter Entwickelung bedeutender Mengen flüchtiger Produkte in die mehr oder weniger dichten, fast metallglänzenden Koks übergehen. Ihr verbrennlicher Teil besteht demzufolge aus reinem Kohlenstoff, während sie gewöhnlich 10 Prozent Wasser enthalten und ihr Aschengehalt von 3 bis 40 Prozent variieren kann.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier auf die spezielle Zusammsetzung aller dieser verschiedenen Qualitäten näher eingehen und müssen wir uns daher begnügen für jede Klasse der besprochenen Brennstoffe den absoluten Wärmeeffekt für eine Sorte mittlerer Beschaffenheit anzuführen. Hiernach beträgt jener:

Fär	weiches Holz etwa	2800	WE.
22	hartes	2800	27
27	Torf	3000	27
27	erdige Braunkohle	2600	77
27	böhmische Braunkohle	4750	77
77	Pechkohle	6000	22
27	westfälische Steinkohle	7450	77
59	Koks	6200	22

Es ist oben angeführt worden, dass ein brennbarer Körper, unter denselben Umständen verbrennend, stets dieselbe Menge von Wärme entwickelt; hieraus darf man jedoch nicht schliessen, dass durch eine und dieselbe Menge Wärme jeder andere Körper auf dieselbe Temperatur erhitzt werden könne; im Gegenteil ist die Menge von Wärme, die ein bestimmtes Gewicht eines andern Körpers bedarf, um auf dieselbe Temperatur gebracht zu werden, oder was dasselbe ist, sind die Gewichte der Körper, die durch dieselbe Menge Wärme die gleiche Temperaturerhöhung erfahren, bei den verschiedenen Körpern verschieden.

So steigert z. B. die Wärmemenge, vermittelst welcher sich die Temperatur eines bestimmten Gewichts Wasser um 1 Grad erhöhen lässt, die Temperatur eines gleichen Gewichts Quecksilber um 30 Grad; oder: die Wärmemenge, welche erforderlich ist ein gewisses Gewicht Wasser um 1 Grad zu erwärmen, reicht auch hin um das 30 fache Gewicht Quecksilber um 1 Grad zu erwärmen. Diese ungleich grosse Wärmemengen, deren gleichgrosse Gewichte der verschiedenen Körper, um die gleiche Temperaturerhöhung zu erfahren, bedürfen, bezeichnet man als spezifische Wärme.

Wie bei der Bestimmung der Wärmeeinheiten, geht man auch hier om Wasser aus, indem man diejenige Wärmemenge als Einheit setzt, elche erforderlich ist, um ein bestimmtes Gewicht Wasser um 1° C. a erwärmen; und hiermit vergleicht man, wieviel mal mehr oder weiger Wärme man gebraucht, um dasselbe Gewicht eines andern Körers um ebenfalls 1° C. zu erwärmen.

Um nun auch den pyrometrischen Wärmeeffekt eines Brennmaterials, essen absoluter Wärmeeffekt bekannt ist, zu berechnen, verfährt man ligendermassen: Die bei der Verbrennung des Kohlenstoffs z. B. erugten 8080 W.-E. werden unter gewöhnlichen Verhältnissen auf die ch bildenden Verbrennungsprodukte übertragen werden, deren Menge, a der Kohlenstoff mit dem 2²/₃ fachen seines Gewichtes Sauerstoff zu ohlensäure sich verbindet, die Laft aber auf 23 Gewichtsprozente auerstoff 77 Prozent Stickstoff enthält, zu

$$1+2,66=3,66$$
 Gewichtsteilen Kohlensäure $+\frac{2,66\cdot77}{23}=8,93$ Stickstoff,

Summa also zu 3,66 + 8,93 = 12,59 sich berechnet.

Nun ist aber die spezifische Wärme der Kohlensäure = 0,216 nd die des Stickstoffs = 0,244, d. h. nach der oben gegebenen Erlärung: ein Gewichtsteil Kohlensäure bedarf 0,216 W.-E. zur Tempeturerhöhung um 1° und ein Gewichtsteil Stickstoff verlangt zu demelben Ende 0,244 W.-E. Die im angezogenen Beispiel gebildeten Verrennungsprodukte werden sonach

$$3.66 \cdot 0.216 + 8.93 \cdot 0.244 = 2.98 \text{ W.-E.}$$

rfordern und es wird daher ihre ganze Masse, da überhaupt 8080 W.-E. rzeugt wurden, auf eine Temperatur von

$$\frac{8080}{2.98} = 2711^{\circ}$$

chitzt werden, d. h. mit andern Worten: Es ist der pyrometrische lärmeeffekt des Kohlenstoffs oder die bei seiner Verbrennung erzeugte emperatur = 2711°. Allgemein wird man daher auch für kompliertere zusammengesetzte Materialien, deren Verbrennungsprodukte usser Kohlensäure und Stickstoff noch Wasserdampf, Asche etc. entalten, sagen können: Man erhält den pyrometrischen Wärmeeffekt nes Brennmaterials, indem man den absoluten Wärmeeffekt durch die umme der Produkte aus den Gewichtsmengen der einzelnen Verbrenungsprodukte in ihre spezifischen Wärme dividiert.

So erhält man z. B. für

 wasserfreies Holz
 2136° C.

 wasserfreien Torf
 2258° "

 wasserfreie Braunkohle
 2363° "

 Steinkohlen
 2488° "

 Koks
 2479° "

 Anthracit
 2514° "

die mit diesen Brennstoffen zu erzielenden höchsten Temperaturen.

$$\frac{8080}{2,98 + (2,66 + 8,93) \ 0,218} = 1448^{\circ}$$

Laruckgehen und in ähnlichem Verhältnisse müssten daher auch die oben angeführten pyrometrischen Wärmeeffekte der übrigen Brennstoffe für die Fraxis reduziert werden.

Die Menge der überhaupt zuzuführenden Luft hängt von der Natur des Bremmnterials ab, und lässt sich leicht berechnen. Für wassentreies Buchenholz, welches, von den Aschebestandteilen abgesehen, in 100 g aus 48,53 g Kohlenstoff, 6,30 g Wasserstoff und 45,17 g Sauerstoff besteht, und daher 0,334 g überschüssigen Wasserstoff enthält, wurden sich bei vollkommener Verbrennung folgende Zahlen ergeben:

Das spezifische Gewicht des Sauerstoffgases zu 1,106 angenommen, sund in 100 Gewichtsteilen atmosphärischer Luft 23,2 Gewichtsteile Sauerstoff enthalten, 132,072 g Sauerstoff erfordern daher 568,6 g = 0,397 cbm atmosphärischer Luft von 0° und 760 mm B.; für 1 kg penes Holzes daher 3,970 cbm.

Um zu erfahren, wie gross an seiner engsten Stelle der Querschnitt sein müsse, den man z. B. einem 16 m hohen Schornstein zu zeben habe, wenn er in einem Glasofen, der in 20 Stunden 3000 kg Glas schmelzt, dem während dieser Zeit zur Verbrennung nötigen Luftwehum den Durchgang verstatten soll, hat man zunächst zu berücksichtigen, dass sich das für 100 g wasserfreies Buchenholz gefundene Luftwehum, zu welchem noch 0,032 cbm für den sich bildenden Wasserdampf weten, so dass, also im ganzen 0,429 cbm vorhanden sind, wenn die Verbrennungsprodukte mit einer Temperatur von 400° in den Schornstein eintreten, auf

$$400 + 0,429 \cdot 0,00365 = 0,627 \text{ cbm},$$

Wolums sich ausdehnen, anwächst, und dass bei

16 m Schornsteinhöhe und 400° Temperatur die Geschwindigkeit der in der Esse aufsteigenden Gasen 4 m pro Sekunde beträgt,

Man nimmt ziemlich allgemein an, dass in gewöhnlichen Oefen zum Schmelzen und Ausarbeiten von 1 kg Glas 8½ kg Holz erfordert werden; auf 3000 kg Glas daher 25500 kg Holz; diese sollen in 20 Stunden rollständig verbrennen; es kommen also auf eine Stunde = 1275 kg Holz. 100 gHolz lieferten 0,627 cbm auf 400 erhöhte Verbrennungsprodukte, 1275 kg also

$$10.1275.0,627 = 7994,2$$
 cbm.

Um diese 7994,2 cbm bei einer Geschwindigkeit von 4 m pro Sekunde in einer Stunde durch den Schornstein abzuführen, muss derselbe also einen Querschnitt

$$F = \frac{7994,2}{60.60.4} = 0,555 \text{ qm}$$

erhalten.

Betrachten wir nun den Vorgang, welcher bei der Verbrennung eines Brennstoffes auf dem Roste stattfindet, so finden wir, dass jede neue, in die Feuerung eingeführte, Menge desselben zunächst soweit erwärmt werden wird, bis sie ihr hygroskopisches Wasser verloren hat, also trocken geworden ist. Bei weiterer Erwärmung erleidet das Brennmaterial eine derartige Zersetzung infolge seiner trocknen Destillation, dass der Wasserstoff als solcher sowohl wie in Verbindung mit Kohlenstoff als Kohlenwasserstoffgas und der Sauerstoff in Verbindung mit Kohlenstoff als Kohlenoxydgas und Kohlensäure entweicht und die verkohlte oder verkokte Substanz auf dem Roste zurückbleibt, deren Kohlenstoff dann in der dritten Periode unter Entwickelung stärkerer Glut, Kohlensäure liefernd, verbrennt.

Wasserstoff, Kohlenwasserstoff und Kohlenoxyd sind brennbare Gase; in der zweiten Periode wird also infolge der Verbrennung dieser Gase eine kürzere oder längere Flamme entstehen, während in der dritten Periode die Verbrennung nur Glut, keine Flamme erzeugt.

Dieser Umstand, dass nämlich die festen Brennstoffe durch trockne Destillation bezüglich ihres Aggregatzustandes in zwei Körper von verschiedener Beschaffenheit, nämlich in einen gasförmigen und in einen festen verwandelt werden, deren jeder zu seiner vollständigen Verbrennung gleichzeitig verschiedene, aber genau bestimmte Menge atmosphärischer Luft bedarf, hat der Lösung des Problems, Heizapparate zu banen, die unter den verschiedenen Umständen konstante Resultate liefern, lange Zeit die grössten Schwierigkeiten entgegengesetzt und erst der nenesten Zeit sollte es vorbehalten sein, dieselbe in der sogenannten Gasfenerung zu finden.

Gasfeuerung.

Denkt man sich bei der Verbreunung auf dem Roste und zwar während der oben besprochenen dritten Periode die glühende Brennmaterialschicht so verstärkt, dass der Sauerstoffgehalt der durch die Oeffnungen des Rostes zuströmenden Luft bereits in den dem Roste zunächst gelegenen Partien glühender Kohle derart verbraucht wird, dass nur ein Gemenge von Stickstoff und Kohlensäure die oberen Partien des glühenden Brennstoffs durchströmt, so findet hier zwischen dem letztern und der Kohlensäure eine Wechselwirkung statt, infolge deren die aus einem Aequivalente Kohlenstoff und zwei Aequivalenten Sauerstoff bestehende Kohlensäure ein zweites Aequivalent Kohlenstoff aufnimmt, sich zu Kohlenoxydgas reduzierend und zwar nach der einfachen Gleichung

$$CO_2 + C = 2CO.$$

Es entsteht somit ein Gemenge von Stickstoff und brennbarem Kohlenoxydgase, welches jedoch, da freier Sauerstoff die starke Brennstoffschicht nicht zu durchdringen vermag, nicht verbrennen kann, welches man also zu sammeln, an bestimmte Orte zu führen, und dessen Verbrennungsprozess man hier durch geeignete Luftzufuhr einzuleiten und zu regulieren vermag.

Das wesentlich Charakteristische der Gasfeuerung gegenüber der Rostfeuerung ist daher, dass bei dieser dem Brennmaterial die Verbrennungsluft nur an einer Stelle, durch die Oeffnungen des Rostes, zugeführt wird, während bei jener diese Luftzuführung an zwei verschiedenen Stellen, durch den Rost und in dem Verbrennungsraum der

Gase, stattfindet.

Wenn von einem erhitzten Körper die Wärme an einen andern, kältern, übertragen werden soll, so geschieht dies bekanntlich um so schneller, je grösser die Temperaturdifferenz zwischen beiden ist; da nun, wie wir nachweisen werden, die Gasfeuerung das Mittel ist, dem Verbrennungsprodukte die grösstmögliche Temperatur zu erteilen, so ist sie auch eine Quelle von Brennstoffersparung, weil der zu erwärmende Körper eine verhältnismässig kürzere Zeit mit dem Verbrennungsprodukte in Berührung zu sein braucht, um die erforderliche Temperatur zu erlangen. Die höhere Temperatur ermöglicht ferner dem Glasfabrikanten das Verschmelzen härterer, daher billigerer Gemenge und es gewährt ausserdem die Gasfeuerung eine gänzlich rauchfreie Verbrennung, was für viele technische Zweckc, namentlich auch für die Glasfabrikation von nicht zu unterschätzendem Werte ist.

Trotz dieser bedeutenden Vorteile und der verhältnismässig leicht durchführbaren Vergasung der festen Brennstoffe hat man erst spät angefangen der Gasfeuerung sich zu bedienen und selbst da, wo, wie bei der Roheisenerzeugung, grosse Mengen brennbarer Gase als Nebenprodukt sich gewissermassen freiwillig darboten, liess man sie lange Zeit völlig unbenutzt. Die zur Darstellung des Roheisens dienenden Apparate, die Hochöfen, enthalten bekanntlich eine aus Brennstoff (Holzkohlen oder Koks), erzen- und schlackenbildenden Zuschlägen in abnden Lagen aufgeschichtete 10 bis 20 m hohe und höhere Bengssäule; in den untern Partien dieser Oefen, dem Schmelzraume, unter Mitwirkung eines Gebläses der Brennstoff zur Verbrenlie gebildete Kohlensäure wird, aufsteigend, in Berührung mit eren, glühenden Brennstoffschichten zu Kohlenoxydgas reduziert, stere tritt, gemengt mit dem Stickstoff der eingeblasenen Luft Gichtöffnung aus dem Ofen und gelangt hier zur Verbrennung, nzösische Hütteningenieur Aubertot scheint der erste gewesen, welcher ums Jahr 1810 diese Gase zum Kalkbrennen, zum der Erze u. s. w. benutzt hat; aber obschon diese Versuche ee Sensation unter den Hüttentechnikern hervorriefen, kann doch bedeutsamer Fortschritt in der Verwendung jener Gase die im 837 von Faber du Faur in Wasseralfingen eingeführte Verg derselben zur Erhitzung des Gebläsewindes, zum Puddeln und sen des Eisens u. s. w. angesehen werden.

zuträglichkeiten im Gange der ihrer Gase anfänglich in unzwecker Weise beraubten Hohöfen, die Beschränkung des Vorkommens htgase auf die Hohofenanlagen, endlich aber auch das Streben, auf Rosten nicht verwendbare Brennstoffabfälle, namentlich denklein, Koksabfälle, Torf etc. durch den Vergasungsprozess zu machen, veranlassten in den Jahren 1839 und 1840 den ueister Bischof in Mägdesprung am Harze einerseits, wie österhe Hüttenleute in Tirol und Steiermark andrerseits, Heizversuche diesem Zwecke besonders erzeugten Gasen anzustellen.

fänglich begegneten diese Versuche bedeutenden Schwierigkeiten, namentlich in häufigen Explosionen gipfelten; wie man aber Imählich vermeiden lernte und mehr und mehr die grossen Vorzügesfeuerung erkannte, ging man dazu über, auch die besten Brennlien, wo sie sich darboten, dem Vergasungsprozesse zu unterund hente ist die Gasfeuerung für die meisten Industriezweige, ich aber auch für die Glasfabrikation von der weittragendsten ng geworden.

hrend wir uns vorbehalten, über die Apparate, in welchen eizgase erzeugt werden, über die Gasgeneratoren, bei Bespreler Oefen das Nötige nachzuholen, erübrigt uns an dieser Stelle, niges über die Zusammensetzung und die Heizeffekte der Geneesselbst hinzuzufügen.

ch den oben gegebenen allgemeinen Andeutungen über die Bileser Gase, geht die letztere in der Weise vor sich, dass in eich unten durch einen Rost abgeschlossenen Raume die Brennerhältnismässig hoch aufgeschichtet werden, wobei dann die unr über dem Roste durch die energische Verbrennung gebildete
äure in den höher gelegenen Partien glühenden Brennstoffes
ohlenstoffanfnahme in brennbares Kohlenoxyd übergeführt wird.
iben wir zunächst bei diesem einfachen Vorgange, der aber,
öglichst reiner Kohlenstoff, also Koks oder Holzkohle in dem
or vergast wird, den Verhältnissen der Praxis ziemlich genau
ut, stehen, so ergibt sich für die Zusammensetzung der entstanase folgendes:

1 cbm Sauerstoffgas (O), in welchem Kohlenstoff (C) zu Kohlensäure (CO₂) verbrenut, nimmt 0,536 kg des letzteren auf und bildet damit wieder 1 cbm Kohlensäuregas, welches 0,427 Wärmeeinheiten bedarf zur Erhöhung seiner Temperatur um 1° C. Gleichzeitig sind aber pro Kubikmeter Sauerstoff 3,76 cbm Stickstoff in den Verbrennungsraum eingetreten und da 1 cbm Stickstoff durch 0,31 Wärmeeinheiten um 1° C erhitzt wird, so beansprucht die ganze gebildete Gasmeige

1 .
$$0.427 + 3.76$$
 . $0.31 = 1.60$ W.-E.

für jeden Grad Temperaturerhöhung, während die zur Verbrennung gelangten 0,536 kg Kohlenstoff

$$0.536 \cdot 8080 = 4331 \text{ W.-E.}$$

erzeugten. Die Temperaturerhöhung wird daher, wie dies früher bei Berechnung des pyrometrischen Wärmeeffekts des Kohlenstoffs bereits nachgewiesen wurde

$$\frac{4331}{1,60} = 2707^{\circ} \text{ C}.$$

betragen. Indem die so hoch temperierten Gase in dem aufgeschichteten Brennstoff emporsteigen, wird dieser ebenso hoch erhitzt, gleichzeitig aber tritt die Reduktion der Kohlensäure zu Kohlenoxydgas ein.

Es ist bereits an einem früheren Orte angeführt worden, dass bei der Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff (mit 11/3 kg Sauerstoff) zu (21/3 kg) Kohlenoxydgas 2473 W.-E. erzeugt werden. Das Kohlenoxydgas aber liefert bei seiner Verbrennung zu Kohlensäure, wie durch Versuche festgestellt worden, pro Kilo 2403 W.-E., und es werden daher bei der Verbrennung jener 21/3 kg im ganzen 21/3 . 2403 = 5607 W.-E. entwickelt werden. Der scheinbare Widerspruch, dass 1 kg Kohlenstoff zu Kohlenoxyd verbrennend 2473 W.-E. erzeugt, während dieselbe Menge Kohlenstoff, wenn sie, in Kohlenoxydgas enthalten, zu Kohlensäure verbrennt, 5607 W.-E. liefert, erklärt sich dadurch, dass im letzteren Falle der Kohlenstoff in Gasform vorhanden ist, während er im ersteren erst auf Kosten der bei der Verbrennung wirklich erzeugten Wärme in den gasförmigen Zustand übergeführt werden muss. Hierzu ist daher die Differenz 5607 - 2473 = 3134 W.-E. verbraucht worden und man nennt diese bei der Vergasung des festen Kohlenstoffs latent gewordene Wärme die Vergasungswärme des Kohlenstoffs. Es beträgt demnach die wirkliche Verbrennungswärme des letzteren 2.5607 = 11214 W.-E., von welchen jedoch 3134 W.-E. auf die Vergasung verwendet werden, während 8080 W.-E. = dem absoluten Wärmeeffekte als nutzbar restieren.

Wenn nun Kohlensäure, ein zweites Aequivalent Kohlenstoff aufnehmend, zu Kohlenoxydgas reduziert wird, so muss ebensoviel Wärme gebunden (latent) werden, d. h. für das Gefühl verloren gehen, als erzeugt würde sein, wenn dieselbe Menge Kohlenoxydgas zu Kohlensäure verbrannt worden wäre. 1 cbm Kohlensäure enthält 0,536 kg Kohlenstoff, eine gleiche Menge des letzteren wird daher aus dem glühenden Brennstoffe aufgenommen, um mit der Hälfte des in der Kohlensäure enthaltenen Sauerstoffs (0,5 cm) 1 cm Kohlenoxydgas zu bilden und

dieses wurde bei seiner Verbrennung zu Kohlensäure dem Obigen

$$0.536 \cdot 5607 = 3006 \text{ W.-E.}$$

erzengen; eine gleiche Wärmemenge musste also im vorliegenden Falle latent werden. Andrerseits aber erzeugte das aufgenommene Aequivalent Kohlenstoff (0,536 kg) bei seiner Verbindung mit der halben Sauerstoffmenge der Kohlensäure, mit dieser Kohlenoxyd liefernd,

welche dem Verluste zugute kommen, so dass dieser effektiv noch 3005 — 1326 = 1680 W.-E. beträgt.

Der im Generator aufsteigende Gasstrom enthielt auf jeden Kubikmeter Kohlensäure 3,76 cbm Stickstoff, und es waren diese 4,76 cbm gemischter Gase, die Träger von 4331 W.-E. Bei der Reduktion der Kohlensäure sind aus 1 cbm der letzteren 2 cbm Kohlenoxydgas, deren spezifische Wärme wie die des Stickstoff = 0,31 ist, entstanden; es enthalten somit nach der Reduktion die Generatorgase auf je 3,76 cbm Stickstoff 2 cbm Kohlenoxyd und gleichzeitig sind 1680 W.-E. latent geworden, so dass sich nunmehr die Temperatur der Gase zu

$$\frac{4331 - 1680}{(2 + 3,76)\ 0,31} = \frac{2651}{1,785} = 1485^{\circ} \text{ C}.$$

berechnet, gegen 2707° C vor der Reduktion.

Die Abkühlung infolge der letzteren ist somit eine sehr bedeutende und daher umgekehrt ein kühlerer Gang des Generators ein Zeichen vollkommener Reduktion, während ein heisser Gang eine unvollkommene Reduktion, d. h. einen bedeutenderen oder geringeren Gehalt der Gase an Kohlensäure, also einen Brennmaterialverlust und geringe Heizkraft der Gase anzeigt.


Die Reduktion selbst wird aber durch verschiedene Umstände rücksichtlich ihrer Vollständigkeit beeinflusst, namentlich durch die Dichte des Brennmaterials, durch dessen Qualität, Korngrösse und Schnitthöhe, sowie durch die Luftzufuhr.

Wie im vorstehenden skizziert, ist der Vergasungsprozess ein verhältnismässig einfacher. In der Praxis aber treten mehrfache Komplikationen ein, insofern die zur Verwendung gelangenden Brennstoffe, falls sie nicht vorher verkohlt waren, auch noch flüchtige Verbindungen and Wasser enthalten. Die frisch aufgegebenen Brennstoffmengen unterliegen daher auch im Generator zunächst dem Trocknen und in zweiter Linie einer trocknen Destillation, welche letztere man im Gegen-*atze zu dem bisher betrachteten Vergasungsprozess den Entgasungsprozess genannt hat. Hier werden also nicht allein Wasser verdampft und in den Brennstoffen fertig gebildet vorhandene Kohlenwasserstoffe z. B. Naphthalin und Paraffin (teerbildende Substanzen) verflüchtigt, es entstehen auch neue Verbindungen des Kohlenstoffs mit dem Wasserstoff z. B. das leichte Kohlenwasserstoffgas, Sumpfgas (CH4) und das schwere Kohlenwasserstoffgas, ölbildendes Gas (C_2H_4) , und zu dieser Bildung sowohl, wie zum Verdampfen des Wassers und der Verflüchtigung der teerbildenden Substanzen werden neue Wärmemengen konsumiert (latent); diese letzteren werden selbstverständlich je nach der Gattung des verwende

ten Brennmaterials verschieden sein; so setzt dieselben z. B. Lürmann für Steinko'llen mit 331/3 Prozent Gasgehalt gleich dem dritten Teile der Verflüchtigungswärme des Kohlenstoffs, also rund gleich 1000 W.-E. während er auf die Vorwärmung der Kohlen 300 W.-E. rechnet. Steht der Generator nicht unmittelbar mit dem Verbrennungsraume in Verbindung, haben also die Gase von jenem bis zum Ofen einen gewissen Weg in Rohrleitungen oder Kanälen zurückzulegen, so ist dieser Wärmeverlust um so weniger von Bedeutung, als die Gase auf diesem Wege einer um so grösseren Abkühlung unterworfen sind, mit je grösserer Anfangstemperatur sie in die Leitungen eintreten und mit je geringerer Geschwindigkeit sie die letzteren passieren. Diese Abkühlung kann, je nach den obwaltenden Verhältnissen nach Bunte auf 50 bis 75° C. für jeden laufenden Meter der Leitungen veranschlagt werden. möglichst kühler Gang des Generators ist daher in diesem Falle schon deshalb vorteilhaft, weil die Bedienung des letzteren eine leichtere wird und Mauerwerk, Armaturen, Ventile, Wechselklappen u. s. w. weniger schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind. In welcher Weise der hierdurch unvermeidlich herbeigeführte Wärmeverlust ausgeglichen werden kaun, werden wir bei Besprechung der sogenannten regenerativen Gasfeuerung zu erörtern haben. Steht hingegen der Generator mit dem Ofen in unmittelbarer Verbindung, so wird es unter Umständen nützlicher sein, ieden unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden, und werden wir im weiteren Verfolge Generatoren kennen lernen, bei welchen der Entgasungsraum von dem Vergasungsraume gänzlich getrennt ist, derart, dass in dem ersteren die Entgasung nicht auf Kosten der Wärme des Generators, sondern durch die Abhitze des Ofens bewirkt wird.

Von den Einflüssen des Wassers auf den Generatorprozess haben wir bisher nur des Wärmeverlustes gedacht, welcher durch die Verdampfung des mit dem feuchten Brennmaterial in den Generator gelangten Wassers bedingt wird. Diese Verdampfung findet in den oberen, kühleren Teilen des Generators und in der Regel bei einer Temperatur statt, in welcher der Wasserdampf nicht mehr in chemische Wechselwirkung zu dem Kohlenstoff zu treten vermag. Wasserdampf aber, welcher als solcher oder als Feuchtigkeitsgehalt der Luft durch den Rost in den Generator eintritt, kommt, in dem letzteren aufsteigend, in dessen heissesten Regionen mit glühendem Kohlenstoff in Berührung, welcher seinerseits in der Weise zerlegend auf den Wasserdampf einwirkt, dass er mit dessen Sauerstoff zu Kohlenoxydgas sich verbindet, während der Wasserstoff frei wird. Freilich wird bei dieser Zersetzung des Wassers ebensoviel Wärme gebunden, als bei der späteren Verbrennung der erzeugten brennbaren Gase wieder erzielt wird, so dass also ein wirklicher Gewinn an Wärme nicht stattfindet; es wird im Gegenteil ein Wärmeverlust eintreten, da das aus der Verbrennung jener Gase wieder resultierende Wasser auf die Temperatur gebracht werden musste, mit welcher die Abhitze des Ofens in die Esse geht und dieser Verlust ist um so beträchtlicher, da die spezifische und die latente Wärme des Wasserdampfes verhältnismässig hoch ist. Vorteilhaft aber kann diese Wasserzersetzung dennoch in dem oben bereits erwähnten Falle werden, wenn ein heissgehender Generator soweit vom Ofen entfernt liegt, dass die Gase sehr abgekühlt zur Verbrennung gelangen.

Die hierbei in den Gasleitungen durch Transmission verloren gehende Wärme kann durch die Wasserzersetzung im Generator latent und später bei der Verbrennung wiedergewonnen werden, wozu dann noch, wie oben, der erzielte kühlere Generatorgang als Gewinn hinzuzurechnen ist. Diese Vergasung des Kohlenstoffs durch Wasserdampf liefert ausserdem ein reineres Gas von grösserem Wärmeeffekt als die Vergasung durch Luft, da bei letzterer stets ein Gemenge von Kohlenoxydgas mit Stickstoff, bei jener ein solches von Kohlenoxydgas mit Wasserstoffgas entsteht. Andrerseits ist allerdings auch zu berücksichtigen dass die Zersetzung des Wasserdampfes durch den Kohlenstoff auch noch bei einer Temperatur stattfindet, in welcher zwar der freiwerdende Sauerstoff mit jenem wohl noch zu Kohlensäure zusammenzutreten, letztere aber in Berührung mit Kohlenstoff nicht mehr zu Kohlenoxydgas sich zu reduzieren vermag, so dass unter Umständen unter Brennstoffverlust ein kohlesäurereiches Gas resultieren kann. Den Einfluss, welchen die Vergasung unter Zuführung von Wasserdampf auf die Zusammensetzung und die Temperatur der Generatorgase haben kann, berechnet Bunte für die Vergasung von Koks wie folgt



Temperatur: 1485° C.

II.

Mit Luft und Wasserdampf von 200° C. vergast (8.1 Prozent Wasserdampf). (27,71 Prozent Wasserdampf) 6,36) 43,02 brenn-Wasserstoff 17,84) 35,68 brenn-Kohlenoxyd 36,661 bare 17,84) bare Gase Gase Kohlensäure 13,51/ 64,32 tote Stickstoff 56.981 50,81 100,00 100,00 Temperatur: 1000° C. 1000° C.

Der absolute Wärmeeffekt dieser Gase berechnet sich rund zu resp, 1040, 1300 und 1090 W.-E.

Aus dem bisher über die Bildung der Gase im Generator Gesagten folgt, dass die Zusammensetzung derselben in ziemlich weiten Grenzen schwanken kann, selbst bei der Vergasung eines und desselben Brennmaterials. Da aber ferner von der Zusammensetzung der Gase deren Heizeffekt abhängt, so ergibt sich für einen rationellen Betrieb die Notwendigkeit fortgesetzter Untersuchungen derselben behufs eventueller Aenderungen im Gange des Generators. Nach Seger*) schwankte bei-

^{*)} Thonindustrie-Zeitung 1878, pag. 199.

spielsweise das von 2 Generatoren der Königl. Porzellanmanufaktur einer gemeinschaftlichen Leitung und durch diese dem Ofen zugeführte Gas, welches in Zwischenräumen von je einer Stunde der Untersuchung unterworfen wurde, rücksichtlich seiner Zusammensetzung in folgenden Grenzen:

	Ko	hlensäure.	Kohlenoxyd. 1	Kohlenwasserstoff.	Wasserstoff.	Sauerstoff.	Stickstoff.
1.	Probe	4,2	23,7	6,8	3,3	0,1	61,9
2.	27	4,6	21,5	7,0	2,4	0,5	64,0
3.	27	3,7	23,7	6,7	2,2	0,2	63,5
4.	22	1,9	23,4	6,8	1,4	1,8	64,7
5.	27	3,3	23,3	7,0	1,4	0,5	64,5
6.	22	3,9	23,4	7,0	2,3	0,1	63,3
7.	27	2,9	23,1	8,1	2,6	0,4	63,5
8.	,	3,4	22,7	9,3	3,3	0,2	61,1
Mi	ttel	4,5	21,8	7,0	1,4	0,3	65,0
Mi	ttel	3,6	22,8	7,4	2,2	0,5	63,5

Während hiernach die betreffenden Gase im Mittel 32,4 Prozent brennbare auf 67,6 Prozent tote Gase enthalten, beziffert sich dies Verhältnis nach den von Stöckmann*) ausgeführten, von Stegmann**) auf den trocknen Zustand umgerechneten Analysen von Gasen der Siemens-Generatoren auf dem Eisenhüttenwerke der Aktiengesellschaft Phönix zu Laar bei Ruhrort, entsprechend einer Zusammensetzung dieser Gase aus

19,51 Kohlenoxyd,

2,12 Kohlenwasserstoff,

5,75 Wasserstoff,

7,71 Kohlensäure,

64,91 Stickstoff,

100,00 Volumteilen

zu 27,38 Prozent auf 72,62 Prozent, während Orsat***) sogar in den Gasen von Siemens-Generatoren

21,50 Kohlenoxyd,

4,35 Kohlenwasserstoff,

6.00 Kohlensäure,

68.15 Stickstoff,

100.00 Volumteile,

also das Verhältnis der brennbaren Gase zu den toten = 25,85: 74,15 fand.

Diese Gasanalysen gehörten früher zu den schwierigsten Arbeiten, welche eines wohlausgerüsteten Laboratoriums und der Hand eines geschickten Chemikers bedurften. Jetzt aber sind wir im Besitze von Apparaten, welche auch dem Ungeübten die Ausführung solcher Untersuchungen ermöglichen und daher die Gasanalyse in die Praxis des

^{*)} Stöckmann, die Gase des Hohofens und der Siemens-Generatoren.

toren.

**) Stegmann, Gasfeuerung und Gasöfen, pag. 69.

***) Wochenschrift d. V. d. I. 1879. 347.

Fabrikbetriebs allgemein eingeführt haben. Die handlichsten dieser Apparate sind die von Orsat und von Bunte angegebenen. Der erstere enthält nach Fig. 61, Taf. V, auf einem Holzgerüste montiert, ein graduiertes Messrohr M, welches seinerseits in einem grösseren wassergefüllten Glascylinder geht, sowie drei U-förmig gebogene, sogenannte Absorptionsröhren a1 a2 a3, welche mit dem Messrohre vermöge eines rechtwinklig gebogenen Kapillarrohres zwar in Verbindung gebracht, von dem letzteren aber auch durch Glashähne h1 h2 h3 abgesperrt werden können. Das Kapillarrohr selbst ist in seiner Verlängerung durch die Seitenwand des Holzgerüstes hindurchgeführt und unmittelbar vor derselben mit einem Dreiwegehahn D ausgerüstet, sein freies Ende aber mittels einer Glasrohrleitung mit demienigen Apparate in Verbindung zu bringen, welchem das zu untersuchende Gas entnommen werden soll. Von den drei Absorptionsröhren ist die eine etwa bis zur Hälfte mit Natronlauge, die andere ebensoweit mit einer Lösung von pyrogallussaurem Natron, die letzte endlich mit einer ammoniakalischen Kupferchlorurlösung gefüllt, von welchen die erstere dazu dient, aus den zu untersuchenden Gasen die Kohlensäure zu absorbieren, während die zweite den Sauerstoff und die dritte endlich das Kohlenoxydgas aufzunehmen bestimmt ist. Endlich ist noch das untere Ende des Messrohrs mittels eines mit Quetschhahn q versehenen Gummischlauchs mit einer als Aspirator dienenden, wassergefüllten Glasflasche F verbunden, so dass man durch Hoch- oder Niedrigstellen dieser letzteren das Messrohr entweder mit Wasser füllen oder es entleeren kann. Soll nun eine Analyse eines Generatorgases oder der Verbrennungsprodukte irgend einer Feuerungsanlage ausgeführt werden, so lässt man zunächst ein eisernes Rohr durch das Mauerwerk in den betreffenden Ofen dicht einführen und umgibt das aus dem Mauerwerk hervorragende Ende desselben mit einer Wasserkühlung nach Art des Liebigschen Kühlers, um einem Glühendwerden des Rohrs und der hierdurch eventuell bedingten Zersetzung der Gase vorzubeugen; besser noch wendet man statt des Eisen- ein Porzellanrohr an. Mit diesem Rohre nun bringt man das zum Apparate führende Glasrohr in Verbindung, nachdem man vorher noch ein weiteres, mit Baum- oder Glaswolle gefülltes Rohr eingeschaltet hatte, um mittels desselben von dem Gasstrom etwa mitgeführte Russ-, Asche- oder Kohlepartikel zurückzuhalten. Die gesamte Rohrleitung bis zu dem mit M in Verbindung stehenden Kapillarrohre ist nun zunächst luftleer zu machen, damit die Gase unverändert zum Apparate gelangen. Zu dem Ende stellt man den Dreiwegehahn D, wie dies in Fig. 62, Taf. V, in vergrössertem Massstabe wiedergegeben ist, so dass die Verbindung der Rohrleitung mit dem Kapillarrohre unterbrochen, wohl aber die mit einem bei i anzubringenden kleinen Injektor J hergestellt wird. Bläst man nun mittels eines am Schlauche S befindlichen Mundstücks kräftig in den Injektor, so dringt der Luftstrom in den kleinen Trichter d, um bei e zu entweichen. Infolge der hierdurch entstehenden Saugwirkung wird aber gleichzeitig die Luft aus der Spitze t mit fortgerissen und es strömt nun die Luft aus der Rohrleitung bei fortgesetztem Blasen fortwährend nach, während gleichzeitig aus dem Ofen Gase in die Leitung eintreten, bis endlich alle Luft entfernt ist und die Gase aus der Spitze t ausströmen. Vorher

hatte man durch entsprechende Stellung von D das Messrohr mit der äusseren Luft in Verbindung gebracht und dann bei geschlossenen Hähnen $h_1 h_2 h_3$ und geöffnetem Quetschhahn q die Flasche F solange hoch gestellt, bis das nunmehr aus dieser nach M überfliesende Wasser bis zu einer eingeschliffenen Marke in M gestiegen war. Dann hatte man q geschlossen, mittels einer Drehung von D das Messrohr von der äusseren Luft abgesperrt, h1 geöffnet, abermals auch q geöffnet und die Flasche F gesenkt, worauf das Wasser aus M nach F zurückgeflossen und dementsprechend die in u enthaltene Flüssigkeit in dem mit hi verbundenen Schenkel bis zu einer bestimmten Marke aufgestiegen war, während in den andern, mit durchbohrtem Kork und Glasröhrchen versehenen Schenkel atmosphärische Luft eintrat. In dem Augenblicke, in welchem die Flüssigkeit die Marke erreicht, schliesst man hi und öffnet dann zunächst h2, später auch h3, um auch in den betreffenden Schenkeln von a2 und a3 die Flüssigkeiten bis zu den festen Marken aufsteigen zu lassen. Nachdem man nun nochmals das Messrohr bis zur Marke mit Wasser aufgefüllt und dann in obenbeschriebener Weise das Gaszuführungsrohr luftleer gemacht hatte, bringt man das letztere durch Drehung von D mit M in Verbindung und senkt bei geöffnetem Quetschhahn die Flasche F, worauf das Wasser wieder nach F zurückfliesst, während ein gleiches Gasvolum nach M angesaugt wird. In dem Augenblick, in welchem das Wasser in M bis zum Teilstriche 100 gefallen ist, d. h. wo 100 ccm Gas in M eingetreten sind, schliesst man q und D und hat nun das Gas von der äusseren Luft abgeschlossen im Apparat. Oeffnet man nun zunächst h_1 und q und hebt F, so drängt das nach M überfliessende Wasser, lässt man es genau wieder bis zur Marke steigen, 100 ccm Gas nach a1, wo das letztere in Berührung mit der Natronlauge sehr schnell seine Kohlensäure verliert. Die Absorption der letzteren wird noch beschleunigt, wenn man durch alternierendes Senken und Heben von F auch in a1 die Lauge hebt oder senkt, weil diese alsdann dem Gase an den benetzten Wänden von a₁ eine grössere Oberfläche darbietet; nur hat man darauf zu achten, dass das Wasser in M hierbei niemals über die Marke hinaussteigt. Zuletzt lässt man dann die Lauge bis zur Marke in a1 wieder aufsteigen, schliesst h_1 und hat nun in M das von seinem Kohlensäuregehalte befreite Gas, dessen Menge man abliest und zur Bestimmung der Kohlensäure von 100 subtrahiert. Damit das Volum des Gases durch Kompression oder Expansion nicht beeinflusst werde, halte man während des Ablesens bei geöffnetem Quetschhahn die Flasche F so hoch, dass ihr Wasserstand und der in M in einer Horizontalen liegen. Sauerstoff- und Kohlenoxydgas wird sodann ganz in derselben Weise bestimmt, indem man das in M enthaltene Gas zunächst nach ag und nach abermaliger Ablesung des verbleibenden Gasvolums, nach an drückt. Das nun noch verbleibende Gasvolum entspricht dem Stickstoffgehalt des Gases.

Um den Apparat sofort zu einer neuen Analyse verwenden zu können, braucht man, da die Absorptionsflüssigkeiten sämtlich auf der höchsten Marke stehen, nur durch entsprechende Drehung von D das Messrohr mit dem Injektor in Verbindung zu bringen und bei geöffretem Quetschhahn F zu heben, worauf das nach M fliessende Wasser

den Stickstoff des letzten Versuchs durch J verdrängt. Ist das Wasser in M bis zur höchsten Marke gestiegen, so schliesst man q und D und kann nun durch geeignete Stellung des letzteren, Oeffnen von q und Senken von F eine neue Partie Gas nach M ansaugen.

Einen bei weitem einfacheren Apparat zur Untersuchung der Gase bietet die Buntesche Gasbürette, welche in Fig. 63, Taf. V, abgebildet ist. Sie besteht aus einem mit Teilung versehenen Glascylinder, welcher unten einen gewöhnlichen Hahn h, oben einen Dreiwegehahn D mit Rohransatz trägt. Unterhalb des Dreiwegehahns ist der Cylinder etwas erweitert, oberhalb aber ist er mit einem trichterartigen Ansatze t versehen. Beim Gebrauche füllt man die Bürette zunächst zwischen beiden Hähnen mit Wasser, bringt den Rohransatz des Dreiwegehahns mittels eines Gummischlauchs i mit der Gaszuleitung in Verbindung, sangt, indem man durch h Wasser austreten lässt, Gas in die Bürette etwa bis zum achten Teilstrich unter Null und schliesst sie hierauf durch Drehung von D. Das Füllen der Bürette mit Wasser geschieht am besten mittels eines auf ihr unteres Ende aufgeschobenen Gummischlauchs aus einer höherstehenden Flasche; diesen Schlauch schiebt man auch, nachdem das Gas in die Bürette gesogen ist, wieder auf und lässt soviel Wasser eintreten, dass es gerade bis zum Nullpunkte der Teilung reicht. Das eingeschlossene Gas ist infolgedessen etwas komprimiert, man öffnet daher einen Augenblick den oberen Hahn, wodurch sich der Ueberdruck bis zu dem der Atmosphäre ausgleicht. Das nun in der Bürette noch vorhandene Wasser wird sodann mittels einer Saugflasche entfernt, wodurch der Inhalt der Bürette expandiert, dann das untere Ende in die in einem Porzellanbecher enthaltene Absorptionsflüssigkeit, zunächst also in Natronlange, eingeführt, welche wegen der in der Bürette herrschenden Druckverminderung in jene aufsteigt und endlich die Bürette zur Beförderung der Absorption einige Minuten in pendelartige Schwingungen versetzt.

Vor der Ablesung der durch die Absorption entstandenen Volumveränderung, müssen zunächst die Absorptionsflüssigkeiten selbst aus der Bürette unbedingt wieder entfernt werden, weil dieselben sehr verschiedene Adhäsion an den Glaswandungen besitzen*). Man erreicht dies, indem man nach Oeffnen von D und h aus dem Trichter t Wasser durch die Bürette fliessen lässt, wodurch die Absorptionsflüssigkeit ohne einen Gasverlust ausfliesst, während das nachdringende Wasser die Wandungen der Bürette reinspült, das Gas auf die Temperatur des Wassers bringt und das bei der Kohlenoxydgasbestimmung in das Gas gelangte Ammoniak fortnimmt. (Wird das Ammoniak nicht entfernt, so ergeben sich Fehler von 0.5 bis 1 Prozent.)

Ist endlich nach beendigtem Ausspülen der Hahn h wieder geschlossen, so schiebt man den zum Füllen verwendeten Gummischlauch mit der Vorsicht, dass derselbe keine Luft enthält, wieder auf das untere Ende der Bürette, öffnet h und stellt dass mit dem Gummi-

schlauch verbundene Wassergefäss so hoch, dass in diesem sowohl wie in der Bürette die Wasserspiegel in demselben Niveau einspielen.

^{*)} Vergl. Seeger, Untersuchung d. Industriegase. Thonindztg. 1878. 221.

Sollen in den Gasen ausserdem noch Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe bestimmt werden, so werden Apparate und Operationen so kompliziert, dass die letzteren nur im Laboratorium des Chemikers ausgeführt werden können*).

Hat nun die Untersuchung der Generatorgase ergeben, dass dieselben nicht mehr als 3 bis 4 Prozent Kohlensäure enthalten; hat man gleichzeitig bei einer Analyse der aus dem Verbrennungsapparate abziehenden Rauchgase einerseits keine brennbaren Gase anderseits aber nicht mehr freien Sauerstoff enthalten, als einer um etwa 10 bis 20 Prozent des theoretischen Quantums vermehrten Zufuhr von Verbrennungsluft entspricht, so wird Vergasung sowohl, wie Verbrennung als eine dem heutigen Standpunkt der Technik entsprechende bezeichnet werden können.

Bei einer Untersuchung der Wärmeeffekte der Brenngase wird es genügen, dieselbe für das mit trockner Luft aus trocknen Koks oder Holzkohlen erzeugte durchzuführen, dessen Zusammensetzung, wie wir oben gesehen, sich zu

ergibt. Bei der Berechnung der Wärmeeffekte dieses Gases ist zu berücksichtigen, dass die in einem Kubikmeter desselben enthaltenen 0,3471 cbm Kohlenoxyd mit 0,1736 cbm Sauerstoff zu 0,3471 Kohlensäure verbrennen und dass jenen 0,1736 cbm Sauerstoff abermals 0,6529 cbm Stickstoff entsprechen, welche mit der Verbrennungsluft zugeführt werden. Hiernach folgt für den absoluten Wärmeeffekt

$$A = 3007 \cdot 0.3471 = 1044 \text{ W.-E}.$$

und für den pyrometrischen Wärmeeffekt

$$P = \frac{1044}{0.3471 \cdot 0.427 + 2 \cdot 0.6529 \cdot 0.31} = 1888^{\circ}$$

oder unter der Annahme, dass die Verbrennung, entsprechend den Verhältnissen der Praxis mit einem Luftüberschusse von 20 Prozent stattfindet

$$P = \frac{1044}{0,3471.0,427 + 2.0,6529.0,31 + 0,2.0,8265.0,31} = 1728^{\circ}$$

Bei einer Vergleichung dieser Zahlen mit den Verbrennungstemperaturen der festen Brennmaterialien springt sofort der Vorzug der Gasfeuerung in die Augen. Derselbe ist bedingt durch den Umstand, dass die Gasfeuerungen eine um 80 Prozent geringere Zufuhr überschüssiger Luft ermöglichen und es erklärt sich die letztere Thatsache leicht aus den oben näher besprochenen komplizierten Vorgängen, bei der Verbrennung fester Brennstoffe auf dem Roste, sowie aus der Leichtigkeit, mit welcher den Gasen die erforderliche Luftmenge bei oder kurz vor der Verbrennung zugeführt werden kann.

^{*)} Vergl. Dinglers Journal, 221. 284. Thonindustrieztg. 1878. 221.

Regenerative Gasfeuerung.

Bisher ist bei der Ermittelung der Verbrennungstemperatur von der Annahme ausgegangen worden, dass die Brennstoffe sowohl, wie die Verbrennungsluft mit einer Temperatur von 0° zur Verbrennung gelangten. Ist auch für die gewöhnliche Rostfeuerung diese Annahme abgesehen von den kleinen Schwankungen der äusseren Temperatur, die hier völlig unberücksichtigt bleiben können, im allgemeinen richtig, so trifft sie für die Gasfeuerung keineswegs zu, denn es treten entweder die Gase an und für sich schon, wenn Generator und Verbrennungsapparat dicht aneinander gebaut sind, mit hoher Vergasungstemperatur in den letzteren ein, oder es müssen dieselben, falls sie bei grösserer Eutfernung jener auf dem Wege zum Ofen sich bedeutend abgekühlt haben, nachträglich wieder erwärmt werden, weil sie sich sonst nicht entzünden lassen oder doch wenn sie sich entzünden, nicht fortzubrennen vermögen. Bedingt wird diese Eigentümlichkeit durch den Umstand, dass in den gewöhnlich nicht zu einem Drittel aus brennbaren Gasen bestehenden Generatorgasen jene durch die toten Gase so verdünnt sind, dass die Energie, mit welcher die Atome derselben mit den Sauerstoffatomen der zugeführten Verbrennungsluft sich zu verbinden streben, so geschwächt ist, dass es einer Anregung derselben durch Erhitzen der Gase oder der Verbrennungsluft oder beider bedarf um diese Vereinigung einzuleiten.

Es ist leicht einzusehen, dass die auf die Gase und die Luft übertragene Wärme der Verbrennungstemperatur zu Gute kommen werde, dass also durch diese Vorwärmung, falls sie kostenlos geschehen kann, ein weiterer Vorteil erzielt werden könne und gerade der Leichtigkeit, mit welcher die Gasfeuerung dieses kostenlose Vorwärmen des Brennstoffs sowohl, wie der Verbrennungsluft ermöglicht, verdankt jene die hohe Bedeutung, welche sie für so viele Industriezweige erlangt hat. Das Vorwärmen selbst geschieht, wie dies des Weiteren bei den betreffenden Oefen selbst gezeigt werden wird, entweder in der Weise, dass man Gase sowohl wie Luft, oder die letztere allein, ehe sie in den Verbrennungsapparat eintreten, ein Röhren- oder Kanalsystem passieren lässt, welches von aussen durch die aus dem Ofen selbst abziehenden, hochtemperierten Verbrennungsprodukte erhitzt wird, oder dadurch, dass man zunächst die letzteren vor ihrem Eintritt in die Esse kammerartige, mit einer grossen Anzahl aus feuerfesten Steinen hergestellten, schachbrettartig durchbrochenen, Wänden ausgesetzte Räume passieren, dann aber, wenn die Steingitter die Temperatur der Verbrenpungsprodukte angenommen haben, durch geeignete Umschaltevorrichtungen die letzteren in ähnlich konstruierte Kammern eintreten, durch die zuerst erhitzten aber die Generatorgase und die Verbrennungsluft ihren Weg zum Ofen nehmen lässt. Sind endlich im weiteren Verlaufe des Prozesses die ersten Kammern entsprechend abgekühlt, die zweiten aber hoch erhitzt, so treten infolge abermaligen Umschaltens die Verbrennungsprodukte wieder in jene ein, während Gase und Luft diese durchziehen.

Diese letztere Art der Gasfeuerung ist die zuerst von den Gebrüdern Siemens unter dem Namen der regenerativen Gasfeuerung in die Technik eingeführte.

In welcher Weise das Vorwärmen des Gases und der Luft die Verbrennungstemperatur beeinflusse, wird aus folgender Rechnung ersichtlich werden.

Die Verbrennungstemperatur des kalten Gases mit kalter Luft war

$$P = \frac{1044}{0.6041} = 1728^{\circ}$$

Wird nun Gas und Luft auf t^0 vorgewärmt, so sind zu den im Zähler obigen Bruchs enthaltenen 1044 W.-E. noch die in 1 cbm Gas und 1,2.0,8265 = 0,9918 cbm Verbrennungsluft aufgespeicherte Wärme zu addieren. Ist auch die spezifische Wärme des Gases = 0,31, so ergibt sich diese Wärmemenge zu

$$(1 + 0.9918) 0.31 t = 0.6174 t$$

und es folgt daher die Verbrennungswärme der Regenerativ-Gasfeuerung

$$P_1 = \frac{1044 + 0.6174 \ t}{0.6041} = P + 1.02 \ t$$

es nimmt also die Verbrennungswärme um die Temperatur des Gases und der Luft zu. Unter der Annahme, dass das Verhältnis $\frac{t}{P}=\frac{1}{2}$ praktisch erreichbar ist, würde daher nach der ersten Umschaltung

$$P_1 = P + \frac{1,02 P}{2}$$

sein und nach der zweiten

$$P_2 = P + \frac{1,02 P_1}{2} =$$

nach der dritten aber

$$P_3 = P + \frac{1,02 P_2}{2}$$

und somit das wirklich erreichbare Maximum

$$M = P + \frac{1,02 \ M}{2} = P + 0,6 \ M$$
 $M = \frac{P}{0.4} = 4320^{0}$

Um übrigens den Wert solcher Rechnungen richtig zu stellen, ist zunächst zu bemerken, dass so hohe Temperaturen durch eine Verbrennung, deren hauptsächlichstes Produkt Kohlensäure ist, schon deshalb nicht zu erreichen sind, weil die letztere nach Bunsen schon bei 1000 Grad sich zu dissociieren, d. h. wieder in Kohlenoxyd und Sauerstoff zu zerfallen beginnt, der Art, dass bei steigender Temperatur immer grössere Partien von Kohlensäure diesem Trennungsprozesse unterliegen, so dass endlich bei 4000 Grad Kohlensäure als solche über-

caupt nicht mehr zu bestehen vermag. Nach Müller*) darf man anrehmen, dass, wenn bei einer Temperatur von 2000 Grad Kohlenoxyd and Sanerstoff zusammentreten, nur noch 2/3 des ersteren verbrennen, las letzte Drittel aber unverändert bleibt und zur Wärmeerzeugung nicht beiträgt. Während aber diese Dissociation ebenso wie einige weitere, den Effekt herabmindernde, Momente z. B. die Wärmestrahlung, Undichtigkeiten der Apparate u. s. w. ebenso wie bei der Siemenschen Regenerativgasfeuerung auch bei anderen Heizungssystemen in die Wagschale fallen, sind jener doch auch noch einige andere Uebelstände speziell eigen, welche Veraulassung zu einfacheren Heizungsmethoden geworden sind, die ihrerseits ohne Beeinträchtigung des Nutzeffekts iene Uebelstände vermeiden lassen. Unter den letzteren ist namentlich anzuführen, dass der Apparat an und für sich ein komplizierter, dass die Gase auf dem Wege vom Generator bis zum Ofen stark abgekühlt werden müssen zur Schonung der Wechselklappen, wodurch einerseits direkte Wärmeverluste durch die Abkühlung, andrerseits indirekte durch Kondensierung der Teerdämpfe entstehen, und dass infolge der Umschaltung die Gase bald von der einen, bald von der andern Seite in den Verbrennungsraum eintreten, woraus Unregelmässigkeiten des Betriebes resultieren u. a. m. Aus diesen Gründen gibt man jetzt vielfach solchen Konstruktionen, den Vorzug, welche, auf die Regeneration der Gase verzichtend, die letzteren mit der hohen Vergasungstemperatur in den Ofen eintreten lassen, indem der Generator dicht an diesen angebaut wird, so dass nur für die Laft zwei Regeneratoren vorhanden sind. Dieses System, welches neben der einfacheren Konstruktion und dem leichteren Betriebe auch eine stets gleichgerichtete Flamme liefert und welches, wie A. de Boischevalier**) nachgewiesen, bei einer Vergasungstemperatur von 750 Grad der Siemensschen Regenerativgasfeuerung nicht nachsteht, hat man das Rekuperativsystem genannt. Es erhellt leicht die hohe Bedentung, welche für dieses System jene Generatoren haben, in denen der Entgasungsprozess, wie oben angedeutet, nicht auf Kosten der Vergasungswärme, sondern durch die Abhitze des Ofens sich vollzieht, weil dieselben höher temperierte Gase liefern, als andere Konstruktionen. Für den auf diesem Prinzipe beruhenden Gröbe-Lührmann-Generator beispielsweise, welchen wir später eingehender werden kennen lernen. berechnet Lührmann die Temperatur der Gase auf 1200 Grad und er vindiziert daher den mit diesen Gasen beheizten Oefen eine um 300 Grad höhere Temperatur als unter sonst gleichen Verhältnissen bei der Beheizung mit anderen Generatorgasen erreichbar ist,

Die Bestimmung höherer Temperaturen.

Im Vorhergehenden ist mehrfach bervorgehoben worden, welchen Einfinss die Zusammensetzung der Brennmaterialien, insbesondere auch der Generatorgase auf den Wärmeeffekt ausübe, ferner welche enorme Bedeutung die Zuführung der Verbrennungsluft in richtiger Menge rück-

^{*)} Stahl und Eisen, 1882. 9, 8.

^{**)} Zeitschrift des Vereins deutsch. Ing. 1882, 642. flg.

sichtlich der erzielten Verbrennungswärme habe und daher die Wichtigkeit der Analysen von Generator- wie von Feuergasen betont worden. Nicht minder wichtig aber ist es, über die im Ofen wirklich erzielten Temperaturen sich ein klares Bild zu verschaffen, da hier mit Rücksicht auf die Dauer der Apparate ein Zuviel ebenso gefährlich werden kann, als in anderer Beziehung ein Zuwenig schädlich. Ebenso ist zur Beurteilung des Ofenganges selbst die Temperatur der Brenn- und Rauchgase zu kennen unerlässlich und es verdienen daher die Methoden zur Erkennung dieser Temperaturen mehr, als dies bisher in der Praxis

üblich gewesen, Berücksichtigung.

Instrumente, deren man sich zur Bestimmung von Temperaturen, welche die Siedehitze des Quecksilbers, 350° C., übersteigen, bedient, nennt man Pyrometer. Es gibt verschiedene Arten solcher Instrumente, deren Konstruktion auf gänzlich voneinander abweichenden Prinzipien beruht: allein keins derselben bietet auch nur annähernd denienigen Grad von Genauigkeit, wie er sich bei Bestimmungen niederer Wärmegrade erreichen lässt. Eines der ältesten und das eine lange Zeit hindurch fast allein angewendete, aber jetzt ganz ausser Gebrauch gekommene, ist das Pyrometer nach Wedgewood. Dasselbe gründete sich auf die Eigenschaft des Thons, vom schwachen Glühen bis zur gänzlichen Verglasung eine stetige Volumveränderung zu erleiden. Auf einer Messingplatte waren Kulissen oder Leisten so aufgelötet, dass sie an einem Ende 12,70 mm, am andern 7,62 mm voneinander abstanden, also schwach konvergierten; längs derselben ging eine Teilung von 0 bis 240 gleichen Teilabständen. Thoncylinder erhielten nach dem Trocknen und dem bis zur aufangenden Glühhitze gehenden leichten Brennen eine solche Form, dass sie zwischen den Kulissen an den Nullpunkt der Skala passten. Nachdem sie dann dem zu bestimmenden Hitzgrade ausgesetzt worden waren, und eine entsprechende Volumveränderung erfahren hatten, wurden sie nach dem Erkalten aufs neue zwischen die Messingleisten eingepast und der entsprechende Teilpunkt abgelesen. Nach Wedgewoods Bestimmung lag der Nullpunkt seiner Skala bei 581° C. und jede Abteilung war äquivalent 72° C. Die nicht immer gleiche Beschaffenheit des Thons und das hieraus entspringende ungleiche Schwinden desselben sind Ursachen, aus denen die Angaben des Instruments der Uebereinstimmung entbehren müssen; übrigens hat es sich auch ergeben, dass der Nullpunkt nicht bei 581° C., sondern bei 270° liegt, so dass jede Abteilung nicht 72° C., sondern 34° C. entspricht.

Eine auf das entgegengesetzte Prinzip, d. h. auf die Ausdehnung durch die Wärme gegründetes ist das von Daniell angegebene Platiupyrometer von folgender Konstruktion. Auf dem Boden einer 20 cm langen und 7,50 mm im Lichten weiten Büchse von Reissblei (ein Gemenge aus Graphit und Thon) steht eine 16,5 cm lange Platiustange, auf deren oberes Ende, gleichsam als Verlängerung derselben, eine Porzellanstange passt, welche noch 2,5 cm weit aus der am oberen Ende zur Hälfte ausgeschnittenen Büchse hervorsteht. Dieser Porzellanindex ist mittels eines Platinringes und eines zwischen diesen und die Büchse eingetriebenen Porzellankeils festgeklemmt. Wird dieser Apparat einer hohen Temperatur ausgesetzt, so schiebt die Platinstange vermöge ihrer

starken Ausdehnung den Index fort, ohne dass dieser beim Erkalten wieder zurückgehen kann. Ein Zeigerapparat, welcher vor und nach dem Versuche auf dieselbe unveränderliche Weise auf das obere Ende der Büchse aufgesetzt werden kann, gestattet die Versehiebung des Index in zehnfacher Vergrösserung abzulesen. Und hieraus kann man die Ausdehnung der Platinstange finden, wenn man diejenige der Reissbleibüchse kennt und hieraus die Temperatur berechnen, welcher dieselbe während des Versuchs ausgesetzt gewesen ist. Obgleich dieses Pyrometer den Vorzug besitzt, dass der feine Messapparat nicht der zu bestimmenden Hitze ausgesetzt wird, so sind seine Angaben wegen der veränderlichen Beschaffenheit des Reissbleies doch nicht eben sehr zuverlässig.

Von Pouillet sind zwei pyrometrische Methoden in Anwendung gebracht worden, von welchen die erstere sich auf die Bestimmung der Volumveränderung, welche die Luft in verschiedenen hohen Hitzegraden erleidet, gründet, die andere aber auf die Verschiedenheit der Stromstärke eines thermo-elektrischen Elements, wenn dieses verschieden erhitzt wird.

Das Luftpyrometer besteht zunächst aus einem Ausdehnungsgefäss, welches dem zu messenden Hitzgrade ausgesetzt wird. Dasselbe bildet ein eiförmiges Platingefäss von mehr als 50 ccm Inhalt; es setzt sich in ein feines Platinrohr fort, welches am Ende umgebogen und mit einer Dülle versehen ist, mittels deren es sich auf ein senkrecht aufgestelltes Barometerrohr aufsetzen und mittels Zinn ankitten lässt. Das Barometerrohr selbst, in welchem die Ausdehnung der Luft gemessen wird, ist in gleiche Raumteile eingeteilt, und mit noch zwei andern oben offenen Barometerröhren auf demselben eisernen Fusse so angebracht, dass es mit einer der Röhren in beständiger Verbindung ist, und beide so kommunizierende Röhren je nach der Stellung eines in dem Fusse angebrachten Hahnes mit einer dritten Röhre in Verbindung gebracht werden können, entweder um von dieser Quecksilber aufzunehmen oder um Quecksilber aus dem System austreten zu lassen, oder dass die beiden ersten Röhren von jeder weiteren Gemeinschaft mit dem dritten Rohre abgeschlossen werden können. Der eiserne Fuss sitzt auf einem eisernen Teller auf, bestimmt zur Aufnahme einer die drei Barometerröhren umgebenden Glashülle, die ihrerseits bei den Versuchen mit Wasser gefüllt wird, um die Röhren gemeinschaftlich auf einer konstanten Temperatur erhalten zu können. Der beschriebene Röhrenapparat hat den Zweck, die bei der Erwärmung des Ausdehnungsapparates in die geteilte Röhre tretende Luft, ehe man abliest, stets unter den Atmosphärendruck zu versetzen. Es geschieht dies durch Ablassen von Quecksilber, wenn die Luft sich ausgedehnt oder durch Nachfüllen aus der dritten Röhre, wenn sich die Luft infolge der Abkühlung zusammengezogen hat. Aus der Gleichheit im Niveau in den beiden ersten Röhren ersieht man, ob diese Bedingung erfüllt ist. Die dem Erhitzen ausgesetzte Luft muss vollkommen trocken sein, und daher durch wiederholtes Auspumpen und Wiedereintreten über Chlorcalcium ausgetrocknet werden. Absolut genau sind aber darum die Resultate noch nicht; einmal, weil das Platin die Eigenschaft hat bei gewöhnlicher Temperatur auf seiner Oberfläche Luft zu verdichten, die

in stärkerer Hitze frei wird, zum audern weil es fast unmöglich ist, alle drei Röhren in der Nähe der Wärmequelle konstant auf derselben Temperatur erhalten.

Das thermo-elektrische Pyrometer besteht aus einem an seinen beiden Enden mit Eisenplättchen verschlossenen Flintenlaufe, an dessen einem Ende ein Platindraht befestigt ist, der längs der Achse des Rohres und isoliert durch den Boden am entgegengesetzten Ende geht. Ein zweiter Platindraht ist mit dem Eisen an diesem Boden verbunden und die Enden beider Platindrähte mit den Enden eines Kupferstreifens, der den Multiplikator einer Sinusbussole bildet. Das obere nicht durchbohrte Ende des Flintenlaufs wird dem zu messenden Hitzgrade ausgesetzt und wirkt so als thermo-elektrisches Element. Jenes Ende ist, damit es im Feuer sich nicht verändere, mit einem feuerbeständigen Kitt überzogen. Auch dieses Instrument ist jedoch nicht frei von namhaften Fehlerquellen, so dass, trotz des grossen Fortschritts, der in der Anwendung des Prinzips lag, dasselbe wieder aufgegeben wurde.

Als vorzöglich zuverlässig wird hingegen das von Siemens konstruierte elektrische Pyrometer gerühmt, welches auf dem einfachen Prinzip beruht, dass die Leitungsfähigkeit eines metallischen Leiters für den elektrischen Strom mit dessen Temperatur abnimmt, zwar nicht gleichförmig, aber doch einem bestimmten geometrischen Gesetze folgend. Ist daher der elektrische Widerstand irgend eines Leiters für die Temperatur $t=0^{\circ}$ bekannt, so lässt sich unter Anwendung jenes Gesetzes bestimmen, wie gross derselbe für beliebige andere Temperaturen sein müsse, oder man ist im stande aus dem jeweiligen Widerstande des Leiters auf die Temperatur zu schliessen der er ausgesetzt ist

Der vom Erfinder in Anwendung gebrachte Leiter ist ein feiner Platindraht, welcher um einen mit schraubenförmiger Rinne versehenen Thoncylinder gewunden ist, der seinerseits von einer Röhre aus Eisen oder Platin umschlossen wird, je nachdem die zu messende Temperatur kleiner oder grösser ist als etwa 1300° C. Diese Röhre wird nun der Temperatur ausgesetzt, deren Grösse bestimmt werden soll. Drahtleitungen verbinden den Platindraht mit einer galvanischen Batterie und einem Differentialgalvanometer zum Messen des Leitungswiderstandes. Die Anordnung ist dabei etwa so, dass der von der Batterie ausgehende Strom sich zunächst in zwei Zweige spaltet, von denen der eine den Platindraht passiert und dann zum Voltameter geht, während der andere direkt das Voltameter erreicht um sodann zur Batterie zurückzukehren. Das Voltameter, welches in Fig. 64, Taf. V, abgebildet ist, trägt zwei senkrechte Glasröhren rr1, welche an ihrem oberen Ende durch Kautschukkissen geschlossen sind, die ihrerseits durch Gewichte q q1 fest aufgedrückt werden, aber durch Kniehebel hh1 gelüftet werden können. Seitlich stehen die Röhren mittels der Kautschukröhren cc1 mit kleinen Reservoirs e e1 in Verbindung, die in senkrechten Führungen sich verschieben lassen, und können von diesen aus bis zum Nullpunkte ihrer Teilung mit angesäuertem Wasser gefüllt werden, wenn man die Reservoirs hochschiebt und gleichzeitig durch einen Druck auf die Hebel die Schlusskissen hebt, um der Luft den Austritt zu gestatten. Unten sind in die Röhren je zwei Platinstreifen voneinander isoliert eingeführt, und mit diesen werden die respektiven Leitungsdrähte der Teilströme

verbunden. Indem diese Ströme innerhalb der Röhren von dem einen Platinstreifen zum andern übergehen, zerlegen sie das in den Röhren enthaltene Wasser in seine Bestandteile, in Sauerstoff- und Wasserstoffgas, welches Gasgemenge im oberen Teile der Röhren sich ansammelt, die Flüssigkeit in entsprechender Menge in die Reservoirs zurückdrängend. Ein Stromwender gestattet während der Operation durch häufiges Umkehren der Stromrichtung eine schädliche Polarisation der Platinelektroden zu vermeiden. Sind nun die beiden Teilströme gleichstark, so werden in den Röhren auch gleiche Mengen Wasser zersetzt, somit auch gleiche Volumina Gas abgeschieden; ist aber der Widerstand der Platinspirale durch Einführung derselben in den Raum, dessen Temperatur man bestimmen will, vermehrt und somit der erste Teilstrom geschwächt, so wird in der entsprechenden Röhre weniger Gas abgeschieden, als in der andern. Eine dem Apparate beigegebene Tabelle gestattet, aus der Differenz beider Gasvolumina, welche an der Teilung der Röhren abgelesen wird, sofort die Temperatur, welcher die Platinspirale ausgesetzt gewesen, zu ersehen.

Von A. Weinhold*) ist die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit des Instruments nachgewiesen worden. Die ganze Einrichtung desselben, abschon sie auf den ersten Blick kompliziert erscheint, ist für die wirkliche Anwendung in Oefen berechnet und die Handhabung so einfach, dass bei guter Anleitung jeder einigermassen intelligente Arbeiter auf seinen Gebrauch einzuüben ist. Besonderen Wert erhält dies Pyrometer noch durch den Umstand, dass das Voltameter Hunderte von Metern von dem Orte, dessen Temperatur bestimmt werden soll, also beispielsweise im Büreau aufgestellt werden kann und also von hier aus eine fortwährende Kontrolle des Ofengangs ermöglicht. Leider wird der Preis von eirea 600 Mark der allgemeineren Anwendung im Wege stehen.

In neuerer Zeit sind vielfach Pyrometer empfohlen worden, welche die Temperaturen aus der Ausdehnung von Metallstäben ergeben; dieselben sind aber nur für solche Temperaturen, welche dunkle Rotglut nicht erreichen, brauchbar, weil andernfalls bleibende Formveränderungen der Metallstäbe erfolgen. Sie lassen sich indessen recht wohl zu relativen Bestimmungen verwenden, indem man sie an einer bestimmten Stelle des Ofens so einmauert, dass sie durch eine etwa 10 cm starke Steinschicht von der Glut getrennt sind. Sie werden dann nicht höher erhitzt, als für ihr zuverlässiges Funktionieren zulässig ist und lassen doch immerhin Schwankungen in der Ofentemperatur erkennen.

Für die Zwecke des praktischen Betriebs am meisten geeignet erscheint immer noch die zuerst von Prinsep vorgeschlagene Benutzung von Metalllegierungen mit verschiedenen Schmelzpunkten. Prinsep stellte seine Skala in der Weise zusammen, dass der Schmelzpunkt des reinen Silbers gleichsam den Nullpunkt, derjenige einer Legierung von 95 Silber und 5 Gold den ersten Grad bezeichnete, während weiterhin Legierungen von 90 Silber mit 10 Gold, 85 Silber mit 15 Gold u. s. f. bis zum reinen Golde folgten. Den nächsten Grad bildete dann eine Legierung von 95 Gold mit 5 Platin, den folgenden 90 Gold mit 10

^{*)} Poggendorff's Ann. 149. p. 186 ff.

Platin u. s. w. bis endlich das reine Platin den höchsten Grad bezeichnete. Diese Legierungen wurden zu Blech ausgewalzt und in etwa 1 g schweren Stückchen auf einer mit kleinen Gruben versehenen Thon- oder Magnesiaplatte so in den Ofen gebracht, dass sie von aussen beobachtet werden konnten. Bei steigender Hitze kamen die Plättchen der Reihenfolge nach ins Schmelzen und die letzte geschmolzene Probe galt dann als Kriterium für die vorhandene Temperatur. Nach Tunner und Rinmann*), welche dieser Legierungen sich vielfach bedienten, hatten dieselben folgende Schmelzpunkte

100 Silber O Gold 1020° 95 5 " 10300 30 " 70 1050° 45 " 55 " 10700 20 80 10900 , 100 0 1100° 90 Gold 10 Platin 1175° , 15 1250° u. s. w.

Auch Heeren bezeichnet dies Verfahren als ein sehr sicheres, findet aber einen wesentlichen Mangel desselben darin, dass es zur längeren Unterhaltung einer gleichmässigen Temperatur nicht wohl gebraucht werden kann, weil es wohl die allmähliche Zunahme nicht aber die Abnahme der Temperatur anzeigt.

Heeren änderte daher das Verfahren, um diesem Uebelstande abzuhelfen, indem er gleichzeitig, um das kostbare Gold zu vermeiden, ausserdem aber noch aus einem später anzuführenden Grunde nur Legierungen von Silber und Platin verwendete. Auch konnte er sich, um eine bestimmte Temperatur innerhalb gewisser Grenzen zu unterhalten, auf die Verwendung von nur zwei Legierungen beschränken, ja unter Umständen und bei sorgfältigem Operieren mit einer einzigen ausreichen.

Von diesen Legierungen werden, je nachdem die Beschaffenheit der betreffenden Anlage die Beobachtung der Proben erleichtert oder erschwert, 3 oder mehr Gramme in einem aus feuerfester Masse hartgebrannten, zweiarmigen Löffel von der in Fig. 65, Taf. V, wiedergegebenen Gestalt mittels eines Hakens aus starkem Eisendraht oder bei längeren Versuchen in hoher Temperatur mittels eines Platindrahts in den Ofen eingehängt. Die Legierungen sind so normiert, dass die eine gerade bei dem beabsichtigten Hitzegrade zum Flusse kommt, während die zweite durch einen um etwa 5 Prozent höheren Platinzusatz etwas schwerer schmelzbar ist. Für die Komposition dieser Legierungen kann als Anhaltepunkt dienen, dass bei denselben eine Erhöhung oder Verminderung des einen Metalls um 5 Prozent einer Differenz der Schmelzpunkte von 75° gleichkommt**).

Handelt es sich nun darum, die Temperatur auf dem Schmelzpunkte der ersten Legierung zu halten, so muss mit dem Feuern eingehalten werden, wenn die zweite Legierung zu schmelzen beginnt, an-

^{*)} Muspratt III, 824. *) Dingler, 161. p. 106.

^{**)} Muspratt, a. a. O.

derseits aber muss stärker geheizt werden, wenn die erstere erstarren will.

Diese Beobachtungen werden nun durch eine Eigenschaft der Silber-Platin-Legierungen ganz besonders erleichtert und verdienen daher die letzteren, wie schon erwähnt den Vorzug vor allen andern. Schmelzen und Erstarren findet nämlich bei denselben nicht plötzlich statt, sie gehen vielmehr nur allmählich von dem einen zum andern Aggregatzustande über, so dass sie zwischen beiden eine teigartige Konsistenz annehmen. Es lassen sich demuach an den Proben bei einiger Uebung leicht drei verschiedene Zustände unterscheiden und erkennen und zwar

 der vollständig flüssige: Die Oberfläche der Probe erscheint spiegelblank und zeigt bei der geringsten Erschütterung des Löffels einen lebhaften Wellenschlag;

 der halbflüssige oder teigige: Die Oberfläche ist ebenfalls spiegelnd, zeigt aber bei Erschütterungen des Löffels keinen Wellen-

schlag;

3. der starre: Die Oberfläche erscheint matt, nicht spiegelnd.

Wenn also eine vollständig geschmolzene Legierung allmählich erkaltet, so verliert sie zunächst ihre Flüssigkeit, behält aber noch eine glänzende Oberfläche, welche letztere erst beim völligen Erstarren matt und glanzlos wird. Hiernach erscheint es also wohl möglich, selbst bei Anwendung nur einer einzigen Legierung eine ganz bestimmte Temperatur einzuhalten, indem man diese so reguliert, dass die betreffende Legierung jenen halbflüssigen Zustand annehmen muss, also eine glänzende Oberfläche zeige ohne bei Erschütterungen des Löffels wellenförmige Bewegungen anzunehmen. Immerhin aber ist es praktischer, sich zweier solcher Legierungen zu bedienen; findet man dann einmal das eine Metall vollständig geschmolzen, während das andere noch eine matte Oberfläche zeigt, so kann man sicher sein, sich noch innerhalb der zulässigen Grenzen zu befinden. Die matten und glanzlosen Oberflächen lassen sich sehr leicht von den glänzenden, spiegelnden unterscheiden, auch genügt es zur Erzeugung der wellenartigen Bewegungen den hängenden Löffel mit einem Drahte zu berühren. Aber der Löffel muss eben deshalb in den Ofen eingehängt, nicht gestellt werden. Bei grossen Oefen, bei denen die Beobachtungen schwieriger werden, wird man die Metallmengen so gross nehmen müssen, dass man immerhin Oberflächen von 3 bis 5 cm Durchmesser erhält; auch kann man dann zur Beobachtung ein Fernrohr zu Hilfe gehmen. Kommt es endlich nicht darauf an, Temperaturschwankungen in so engen Grenzen zu vermeiden, so lässt man die Legierungen rücksichtlich ihres Platingehaltes sich mehr unterscheiden,

Ein neuerdings von Boulier konstruiertes Pyrometer, mittels dessen man die Temperatur des Beobachtungsraumes aus der Temperatur eines, jenen schnell durchfliessenden, Wasserstroms ermittelt, hat unter andern in der Porzellanmanufaktur zu Severs sehr befriedigende Resultate geliefert. Abgebildet und beschrieben ist dasselbe Thonindustrieztg. 1884

Nr. 31.

Sechstes Kapitel.

Anlage der Glashütten und Bau der Oefen.

I. Anlage der Glashütte.

Die erste Sorge, die bei der beabsichtigten Anlage einer Glasfabrik in Betracht genommen werden muss, ist die: wo ist mit Vorteil eine solche Fabrik anzulegen? Die Antwort auf diese Frage wird sich mit einer gewissen Präzision finden lassen, wenn man die Bedeutung jedes einzelnen der dabei konkurrierenden Elemente ins Auge fasst. Es gehören hierher 1) die Beschaffung der zur Glasfabrikation notwendigen Rohstoffe, 2) das Brennmaterial, 3) der Absatz der fertigen Produkte und 4) die Arbeitslöhne.

Was die Beschaffung der Rohstoffe betrifft, deren Handelswert im Vergleich zu ihrem Gewichte bei der Glasfabrikation im allgemeinen nur ein geringer ist, so würde man eine Glashütte dahin zu verlegen haben, wo diese Rohstoffe sich vorfinden; vereinigt sich hiermit noch die unmittelbare Nähe des nötigen Brennmaterials, so möchten hiermit die wesentlichsten Bedingungen erfüllt sein. Unter ähnlichen Verhältnissen, d. h. da, wo sich die Rohstoffe und Brennmaterialien vereinigt fanden, in Gebirgen und Wäldern, finden wir daher in der That die ersten Glashütten; jene lieferten ihnen in den meisten Fällen die benötigte Kieselsäure, diese das Brennmaterial, und die Asche von diesem wieder das Alkali. Trotz der grossen Umwälzungen die im Verlaufe der Zeit die Verkehrsverhältnisse erlitten haben, befinden sich viele die ser ältern Glasfabriken doch in der Lage, mit andern Fabriken, die dem Verkehrsleben näher liegen, konkurrieren zu können; denn wenn sie auch, wie es ziemlich allgemein üblich ist, die Fracht nach dem nächsten grösseren Speditionsplatze selbst tragen müssen, so haben sie dafür auch keine oder nur wenig Transportkosten für die Rohstoffe: und das dürfte sich mindestens kompensieren. Diese Verhältnisse audern sich jedoch, wenn einer der beiden Faktoren nicht vorhanden ist,

md die Entscheidung über die Wahl des Platzes hängt alsdann davon ib, ob der Transport der Rohstoffe, oder der des Brennmaterials grösere Kosten veranlassen werde. Daneben wird es immerhin notwendig sein, sein Augenmerk auf die Nähe einer Eisenbahnstation zu richten, was um so eher thunlich erscheint, als Eisenbahnen gegenwärtig nach allen Richtungen Gebirge und Wälder durchschneiden, oder noch besser auf die Nähe einer volk-, handel- und gewerbreichen, an einem schiffbaren Flusse gelegenen Stadt zu richten. Denn nicht allein, dass die Wasserstrasse die billigsten Frachtsätze hat, so bietet auch die grössere Stadt Gelegenheit zum Absatz eines grossen, wenn nicht des grössten Teils der fertigen Produkte, und, wenn chemische und Seifenfabriken terhanden sind, zur Deckung des täglichen Bedarfs an Alkalien und kehlensaurem Kalk. Vor allem aber wird man sich bei im Uebrigen gleichen Verhältnissen einem Platze zuwenden, welcher die billige Erwerbung eines fossilen Brennstoffs gewährleistet, selbst wenn dessen Qualität keine vorzügliche, da die neueren Ofenkonstruktionen die Verwertung von Brennmaterialien gestatten, welche vor nicht langer Zeit noch von der Verwendung in der Glasindustrie gänzlich ausgeschlossen

Hiernach würde also die Antwort auf die Frage, wo eine Glasfabrik mit Aussicht auf einen möglichst günstigen Erfolg anzulegen sei, dahin lauten: Entweder in einer Gegend, die von einer Eisenbahn durchschnitten wird und Rohstoffe und Brennmaterial in unmittelbarer Nähe liefert; oder in nächster Nähe einer grossen volks- und gewerbreichen, an einem Flusse gelegenen Stadt. Da aber in der Nähe einer grossen Stadt in der Regel Grund und Boden sehr teuer, und anch die Arbeitslöhne sehr hoch sind, so sind auch noch das vorhandene Anlagennd Betriebskapital in Betracht zu ziehen.

Nack erfolgter Wahl des Platzes handelt es sich nun um den Aufbau der Fabrik und deren innere Einrichtung. Im allgemeinen vermeide man, unbeschadet der Solidität und des guten Geschmacks, jeden unnötigen Kostenaufwand; das sind Forderungen, die sich sehr wohl miteinander vereinigen lassen, und ein Etablissement, welches mit Zweckmässigkeit in seinem Innern, in seinem Aeussern mit den Gesetzen der Schönheit harmoniert, macht wie auf jeden, so auch auf den Arbeiter einen wohlthuenden Eindruck, der sich zunächst durch eine grössere

Anhänglichkeit an das Geschäft selbst kund gibt.

Den Hauptbestandteil einer je den Glasfabrik bildet das zur Aufnahme der Oefen bestimmte Gebäude, das eigentliche "Hüttengehäude". Der Umfassungsmauer, die auf einem breiteren gemanerten Fundamente entweder aus Bruch- oder auch aus gebrannten Steinen aufgeführt wird, gibt man eine Stärke von 0,30 bis 0,50 m und versieht dieselbe, um ihr mehr Festigkeit zu erteilen, an den geeigneten Stellen mit Strebepfeilern. Zweckmässig vermeidet man im Innern alles Holzwerk; wenigstens sollte man zu den unteren Querbalken des Dachstuhls nur eiserne Stangen verwenden. Wenn das zur Errichtung der Fabrik gewählte Terrain tief liegt, so dass im Frühjahr durch das Schmelzen des Schnees oder im Sommer durch starke Regengüsse Deberflutungen zu befürchten stehen, so thut man gut, das ganze Umfassungsgebäude bis zur Höhe des unteren Schmelzofenringes auf Pfahl-

rosten zu bauen, dasselbe zu dielen und mit Ziegeln in Lehm oder Kalk zu pflastern. Unter Umständen kann man den inneren Raum auch mit Erde ansfüllen und planieren, wobei man selbstverständlich die Gänge zu den Luftkanälen bei Oefen, in denen Kohlen gebrannt werden, frei halten muss. Das Dach kann mit sogenannter Steinpappe oder mit Dachfilz gedeckt werden, und ist so eingerichtet, dass in dem Raume ein lebhafter Luftwechsel stattfinden kann. Aus diesem Grunde ist es auch sehr wesentlich, dem inneren Raume die nötige Höhe zu geben, die man von der Sohle bis zum Dachfirst niemals unter 11 m bemessen sollte; in England gibt man häufig der ganzen Hütte die Form einer grossen Esse, Fig. 66, Taf. IV, was dem beabsichtigten Zwecke offenbar noch förderlicher ist.

Was die räumliche Ausdehnung des Hüttengebäudes betrifft, so ist dieselbe nicht nur von dem Umfange, sondern auch von der Art des Betriebs abhängig, und werden wir bei den einzelnen Zweigen der Glasfabrikation auf diesen Punkt zurückkommen, wollen aber hier schon bemerken, dass es überall rätlich erscheint, auf den Bau von wenigstens einem Reserveofen Rücksicht zu nehmen, indem nur hierdurch Unterbrechungen im Betriebe mit Sicherheit vermieden werden können. In der Hohlglasfabrikation erfordern die Kühlöfen noch eine besondere Rücksicht; sie müssen geräumig genug sein, um alle Gegenstände, die während der ganzen Dauer der Arbeit fertig werden, aufnehmen zu können. Ihre Grösse bemisst sich zur Genüge nach der Menge der jedesmal zu verarbeitenden Glasmasse, die z. B. für jede 100 Stück Weinflaschen, einen Raum von 3 bis 4 cbm in Anspruch nimmt.

Die Zahl der Strecköfen ist von der Grösse der Schmelzöfen und dem System abhängig, nach welchem gearbeitet wird. In dem gewöhnlichen Streckofen werden durchschnittlich in 24 Stunden 200 Stück Cylinder gestreckt, zu deren Abkühlung 3 bis 4 Tage erforderlich sind, wonach man die nötige Anzahl Oefen berechnen kann.

Bei der Stellung, die die Oesen gegenseitig erhalten, hat man zunächst darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kühlösen den Arbeitsöffnungen gegenüberliegen müssen, während ihre Entsernung voneinander, damit sich die Arbeiter frei bewegen können, nicht unter 3 bis 5 m betragen dars. Wenn nur ein einziger Schmelzosen vorhanden ist, so hat dieser seinen Platz in der Mitte des Hüttengebäudes; die Häsenoder Temperösen legt man zweckmässig rechts, die Kühlösen links vom Eingange, dem Schmelzosen gegenüber, an. Wo man mit zwei Schmelzösen arbeitet, die ebenfalls die Mitte des Raumes einnehmen, sind dieselben durch einen Zwischenraum von 6 bis 7 m voneinander getrennt, während die ersorderlichen Kühlösen ihnen wieder gegenüber liegen.

Ferner hat das Hüttengebäude aufzunehmen: 1) das Kohlenmagazin, welches so gelegen sein muss, dass man die Kohlen auf dem kürzesten und leichtesten Wege zu den Feuerungsstellen schaffen kann, und auch der Raum nicht durch Kohlenstaub verunreinigt wird: 2) die Gemengstube, in welcher die Vermengung der Glasmaterialien vorgenommen wird; 3) die Materialkammer, zur Aufnahme von Soda, Glaubersalz, Pottasche, Braunstein, Mennige u. s. w.;

und 4) einen Raum zur Aufbewahrung der Formen, Werkzeuge

In vielen Glasfabriken findet man auch die Thonkammer, die Hafenstube und den Hafenraum in dem Hüttengebäude untergebracht; man kann aber diese Räumlichkeiten, mit der Werkstätte zum Ausbessern der Werkzeuge, der Pochkammer mit Pochwerk, Quetschmühle oder sonstigen Zerkleinerungsmaschinen, vereint, in einem besonderen Gebande, welches sich auf der einen Seite dem Hüttengebände als ein Flügel anlegt, unterbringen, während ein zweiter Flügel, an dem entgegengesetzten Ende des Gebäudes, die Wohnung und das Kontor ent-Unter jenem Flügel würde man zweckmässig einen Keller oder ein Souterrain mit 3 Abteilungen anbringen, in deren einer man den rohen, in der zweiten den zubereiteten und eingesumpften Thon aufbewahrt, während in der dritten Abteilung, die zwischen den beiden anderen liegt, die Thonschneidemaschine aufgestellt ist. Zu ebener Erde kommt alsdann die Pochkammer mit etwa 400 qm Bodenfläche, an diese anstossend eine kleinere Kammer zur Aufbewahrung der Schamotte, und hierauf die Hafenstube mit ebenfalls 400 qm Bodenfläche. Kneten der Masse sind längs der Wände einige Tische in der Mitte einige Kästen zum Anmachen des Gemenges aufgestellt. Die hiervon nicht beanspruchte Bodenfläche muss noch hinreichenden Raum für das Formen der Häfen und Steine darbieten. Die Hafenstube muss heizbar und über dem Teile des Souterrains angelegt sein, welcher den eingesumpften Thon enthält, um diesen mittels eines Aufzugs in die Hafenstube schaffen zu können. Wenn man die übrigen noch hierher gehörigen Räumlichkeiten zu ebener Erde anlegen will, so würde die Pochkammer an dem von dem Hafengebäude entferntesten Ende anzubringen sein, so dass sie den Anfang und die Hafenvorratskammer an dem anderen Ende des Flügels den Schluss machte, und würden alsdann alle diese Räume durch eine Eisenbahn untereinander zu verbinden sein. Will man jedoch, aus irgend welchen Gründen eine Etage aufsetzen, so sind Trockenstube und Vorratskammer in diese zu verlegen und Aufzüge anzulegen, um die Häfen aus der Hafenstube herauf und von der Trockenkammer wieder herunter zu schaffen.

Bei der Bestimmung der Grösse der Trockenstube und Vorratskammer hat man die Zahl der Häfen, mit welchen der Ofen besetzt wird, sowie ferner zu berücksichtigen, dass ein Hafen durchschnittlich nur einen Monat aushält, und dass man die Häfen, ehe man sie in Gebrauch nimmt, ein Jahr alt werden lassen muss. Das Jahr zu 300 Arbeitstagen oder 10 Monaten, und einen Ofen zu 8 Häfen angenommen, würden also für jeden Schmelzofen 80 Stück Häfen vorrätig sein müssen. Den oberen Durchmesser des Hafens mit dem nötigen Zwischenraum zu 0,86 m gerechnet, würden sämtliche Häfen einen Flächenraum von 0.86 . 0.86 . 80 = rund 60 qm einnehmen. Stellt man sie auf 4 Gerüsten in 4 Reihen, und so auf, dass die Gerüste von den Wänden 0,63 m, and voneinander 1,57 m entfernt stehen, so folgt die Lange eines Gerüstes = 20, 0,86 = 17,2 m und die Länge des Lokals demnach = 17.2 + 2.0.63 = 18.46 m und somit für 2 Wand- und 3 Mittelgänge eine Fläche von 18,46 . 2 . 0,63 + 18,46 . 3. 1.57 = 110,19 qm, sowie für 8 Räume an den Köpfen der Gerüste 8. 0,86 = 6,88, so dass also im ganzen eine Grundfläche von 177 qm für die Vorratskammer erforderlich ist. Da man auch jedoch für einige Reservehäfen, sowie für die Formsteine eines Raumes bedarf, so wird man wohlthun, der Kammer eine Länge von 18 m und eine Tiefe von 12 m zu geben, womit man unter allen Umständen ausreichen wird. Bei knapp zugemessenem Raum kann man auch 2 Gerüste übereinander anbringen, und so an der Länge die Hälfte sparen.

Auf eine ähnliche Weise lässt sich auch die Grösse der Trockenstube bestimmen; da unter den angenommenen Verhältnissen monatlich durchschnittlich 10 Häfen angefertigt werden, die drei Monate in der Kammer verweilen, und da man auch auf die Ofensteine Rücksicht zu nehmen hat, so erfordert die Trockenstube die Bodenfläche von etwa 40 Stück Häfen, d. h. sie muss halb so gross sein wie die Vorratskammer.

Eine solche Einrichtung zur Herstellung der Häfen und Steine genügt für kleine Verhältnisse; für grössere Hütten muss sie schon vollkommener sein und hervorragende Etablissements bedürfen einer vollständigen Fabrik feuerfester Produkte. Ueber eine derartige Anlage. berechnet für eine grosse Spiegelgiesserei macht Henrivaux*) interessante Mitteilungen. Das Gebäude, welches die Fig. 67, Taf. V. Fig. 68 und 69, Taf. VI, in 3 Grundrissen und Fig. 70, Taf. VII, in einem Querschnitte vorführen, enthält im Souterrain, Fig. 67, Taf. V. welches wie sämtliche übrigen Stockwerke durch Perretsche Etagenöfen, über welche später Näheres gesagt werden soll, geheizt wird, die Magazinräume MM für die verschiedenen Thone, Schamotte, Sand u. s. w. sowie den Vorratskeller K zum Lagern (Faulen) der gekneteten Masse. Im Magazine dienen vorspringende Fülltrichter R R zum Einstürzen der angefahrenen Materialien, während zwei Aufzüge A und L das Souterrain mit den übrigen Etagen verbinden und den Verkehr sowohl wie die Bewegung der Materialien und Produkte zwischen jenen vermitteln. Im Parterre, Fig. 68, Taf. VI, befindet sich die Mahlvorrichtung, hier ein Kollergang F mit Transporteur, hier ein Schöpfrad, eine Siebvorrichtung G, ferner die Mischmaschine I, welche gleichfalls mit einem Schöpfrade in Verbindung steht zur Beförderung der gemengten Substanzen zur Knetmaschine E. C sind kastenartige Lagerräume für die mittels des Aufzugs A aus dem Souterrain heraufgeförderten rohen Thone etc., während D für die Handscheidung derselben bestimmt ist und die gereinigten Massen in die Kästen E gelangen. In H endlich werden die gemahlenen und gesiebten Materialien aufbewahrt. Von der Knetmaschine E aus wird die Masse mittels des Aufzugs L in den Faulkeller und ebenso aus diesem letzeren zurück zum Walzwerke w geschafft, von welchem sie weiter entweder zur Hafen- und Steinpresse P oder mittels des Aufzugs L in die erste oder zweite Etage gelangt. Endlich befindet sich im Parterre noch der Brennofen B für die feuerfesten Produkte, welchem die letzteren aus den oberen Etagen durch Vermittelung des Aufzugs A zugeführt werden, sowie das Kesselhaus O und die Dampfmaschine N. Zur Verbindung

^{*)} Le verre et le cristal. Paris 1883.

der einzelnen Apparate untereinander sind hier, wie auch in den übrigen Etagen, Eisenbahngleise nebst den nötigen Weichen und Drehschei-

ben in ausgiebigster Weise angeordnet.

Die Längsachse der ersten Etage, Fig. 69, Taf. VI, nimmt eine Trockenkammer EE1 ein, deren aus Hohlsteinen in Fachwerk ausgeführte Wände einerseits einen halben Stein, anderseits einen Stein stark sind. Diese Kammer sowohl, welche an ihren schmalen Seiten mit Eingingen versehen ist, wie die die verbleibenden Seitenräume, stehen durch Kanāle und röhrenartige Latten, welche in der Zeichnung durch gekreuzte Schraffierung bezeichnet sind, mit den im Souterrain oder im Parterre aufgestellten Heizapparaten xx anderseits aber mit Ventilationsschächten rr verbunden; ausserdem sind alle 3 Räume durch bewegliche Rouleaus behufs besserer Regulierung der Temperatur in je zwei Abteilungen geteilt. Diese Regulierung findet in der Weise statt, dass bei IC, wo die Former arbeiten, eine Temperatur von 200 herrscht, während sie am entgegengesetzten Ende des Gebäudes in den beiden äusseren Räumen auf 250 gestiegen ist. Im zunächst gelegenen Teile der mittleren Kammer erreicht sie dann 30°, um allmählich auf 40° and schliesslich auf 50° zu steigen. Bei B und E befinden sich je zwei Former, denen als Gestell für die Hafenbretter vierräderige Wagen e,c dienen, welche auf Gleisen a,b laufen. Jeder Former liefert täglich einen Hafen, worauf die Wagen mittels der Haspel TT um eine Wagenlänge fortgerückt und bei C und B zwei leere Wagen eingeschoben werden. Sind endlich die ersten Wagen bei T angekommen, so werden die Häfen umgelegt und die Wagen gelangen über das Verbindongsgleis und die Drehscheiben in die Kammer E, in welcher sie abermals durch die Haspel T₁ T₁ fortgerückt werden, so dass schliesslich für je 4 Häfen, welche bei B und C täglich geformt werden, bei T1 T1 4 trockne Häfen die Kammer verlassen.

Die Gleise DD_1 dienen dazu, die trocknen Häfen zu den Aufzügen A und L, welche sie ins Parterre schaffen, zuführen und ebenso die Former mit den gleichfalls mittels der Aufzüge zurückbeförderten leeren

Wagen zu versehen.

Die übrigen Etagen des Gebäudes dienen lediglich der Fabrikation

von feuerfesten Steinen, Platten u. s. w.

Wie bereits oben erwähnt, geschieht die Heizung des Gebäudes durch eine Anzahl Perretscher Etagenöfen. Dieser auch in Deutschland (D. R. P. Nr. 10656) patentierte Apparat hat sich in kurzer Zeit ein weites Gebiet der Anwendung in fast allen Zweigen der Industrie erworben; er dient ebenso zur Beheizung von Trockenräumen für die Glas- und die gesamte Thonwarenindustrie, für Webereien, Bleichereien, Färbereien, Papierteigwaren, und chemische Fabriken aller Art, als auch für Verdampfungs-, Luft- und Wasserheizungsapparate. Der hauptsächlichste Vorzug dieses Ofens ist, dass sich in demselben Brennstoffe verwerten lassen, welche ihres Aschenreichtums oder ihrer Staubform wegen in keiner anderen Heizungsanlage angewendet werden können. Solche Stoffe z. B. Staub von nicht backenden, anthracitischen Steinkohlen und Koks, aber auch von Braunkohlen und Torf, Schlamm ans den Wäschen der Steinkohlen, kohlenhaltige Schiefer, ja selbst Aschen von Rostfeuerungen, welche oft 30 bis 50 Prozent brennbare Substanzen

enthalten, kommen oft in grossen Massen vor und sind zu niedrigsten Preisen zu haben, sind aber im Perretofen noch zu verwenden, sobald sie nur 25 Prozent brennbare Bestandteile enthalten. Entsprechend seinem Zwecke besitzt der Ofen keinen Rost, welcher durch das staubförmige Brennmaterial verstopft werden oder dasselbe durchfallen lassen würde; die Verbrennung des letzteren geschieht vielmehr in der Weise, dass es, in dünner Schicht auf etagenartig übereinander angeordneten Platten ausgebreitet, einem Strome heisser Luft ausgesetzt wird. Fig. 71, Taf. V, stellt den Ofen im Längenschnitt dar, Fig. 72, Taf. V, ist Querschnitt desselben. Hiernach hat der letztere sechs Etagen, welche von feuerfesten Thonplatten, die der grösseren Haltbarkeit wegen schwach gewölbt sind und in den Stossfugen mit Falzen ineinander greifen, gebildet werden. Vier Thüren T, von denen die drei oberen für je 2 Etagen gemeinschaftlich bestimmt sind, ermöglichen die Bedienung des Apparats, welche hauptsächlich darin besteht, dass man das Brennmaterial mittels einer Scharre allmählich von der höher gelegenen Etage auf die nächst untere schafft, dementsprechend die unterste, ausgebrannte, Schicht jedesmal aus dem Ofen entfernend und auf die oberste Etage neues Brennmaterial aufgebend. Diese Arbeit wird je nach Bedürfnis 1 bis 4 mal in 24 Stunden vorgenommen. Eingeleitet wird der Betrieb in der Weise, dass man zunächst auf dem der untersten Etage vorgelegten Roste ein Holzfeuer unterhält um die erste Etage rotwarm zu machen, worauf dieselbe mit Brennmaterial beschickt wird, welches sich sofort entzündet und auch die zweite Etage zum Erglühen bringt. Auch diese letztere wird nun mit Brennmaterial versehen und man fährt sodann in derselben Weise fort, bis sämtliche sechs Etagen beschickt sind. Die Luft tritt in der untersten Etage ein und durchzieht dann die Zwischenräume, welche zwischen der Oberfläche der Brennmaterialschichten und der darüberliegenden Platte verblieben und einige Zentimeter weit sind, um endlich durch ein Rohrsystem R und R1 sowie das Abführungsrohr S in die Esse zu entweichen. Durch den Kanal C tritt ferner die in der oberen Heizkammer zu erwärmende Luft ein; sie umspült zunächst die Röhren R1 in dem unteren, durch die Platte A abgetrennten Raume oder Heizkammer, in diesem bis zur Vorderwand des Ofens ziehend, dann die Röhren R, welche zwischen den Platten A und B liegen und sammelt sich dann in dem über B liegenden Raume um von hieraus durch die Lutten OO1 den zu erwärmenden Lokalen zugeführt zu werden.

Die Leistungsfähigkeit des Apparats kann in ziemlich weiten Grenzen schwanken. Arbeitet man bei geringem Wärmebedarf mit nur schwachem Luftzuge und beschickt dementsprechend die obere Etage nur einmal in 24 Stunden, so kann man den Brennstoffverbrauch der oberen Etage auf etwa 2 kg pro Stunde und Quadratmeter Fläche beschränken (den Brennstoff als aschenfreies Material gerechnet), während man bei forciertem Betriebe diesen Verbrauch bei entsprechend grösserer Wärmeproduktion auf 8 kg mit Leichtigkeit zu steigern vermag.

Die Lagerräume für fertige Ware und die Packkammer werden zweckmässig in der Nähe des Kontors placiert, und erhalten also ihre Stelle in dem anderen Flügel des Etablissements. Das Bedürfnis für gutes Trinkwasser muss durch einen Brunnen befriedigt werden, der so anzulegen ist, dass er von allen Lokalitäten, wo gearbeitet wird, leicht erreicht werden kann; wenn nicht ein Fluss oder Bach den Bedarf an Wasser für die Fabrikation deckt, so ist die Anlage von unterirdischen und bedeckten Zisternen zu empfehlen, in die man das von den Dächern der Fabrikgebäude kommende Regenwasser durch verdeckte Kanäle eintreten lässt. Von der Zisterne aus kann man alsdann das Wasser nach dem Punkte hinleiten, wo man dessen am häufigsten benötigt ist und mittels einer Pumpe entnehmen kann. Auf diese Weise wird man sich für den grössten Teil des Jahres mit Wasser versorgt sehen, welches für die meisten Zwecke tauglicher ist als Brunnen- oder Flusswasser.

Das vorstehend Gesagte enthält nur die bei Errichtung einer Glasfabrik hauptsächlich ins Auge zu fassenden Momente; die Ausführung in den Einzelheiten wird viel zu sehr von der Oertlichkeit bedingt, als dass sich hierfür allgemeingültige Regeln aufstellen liessen; eine besonders wichtige Unterstützung bei Errichtung einer Glasfabrik bietet der Besuch ähnlicher Austalten, und ein solcher sollte daher ohne die dringendste Veranlassung niemals unterlassen werden. Man lernt hierdurch am besten, d. h. durch den Augenschein, alle Bedürfnisse und die Art und Weise, wie sie am zweckmässigsten befriedigt werden, kennen. Nur zu oft ist man geneigt, manche derselben als nebensächlich zu betrachten, indem man nicht bedenkt, dass viele derselben im Verlauf des Tages sich sehr oft wiederholen; bei einem Wege zum Wasser, der doppelt so lang ist als er zu sein brauchte, kostet die Herbeischaffung des Wassers auch doppelt soviel Zeit, und nirgends bewahrheitet sich der Spruch: "Zeit ist Geld" überzengender als in einem Fabrikgeschäft. Wie man aber auch seine Einrichtungen treffen möge, so vergesse man niemals, bei der ersten Anlage auf eine mögliche Erweiterung derselben Rücksicht zu nehmen; sei es in der Erwerbung des nötigen Grund und Bodens von vornherein, indem nachträgliche Ankäufe oft nur schwierig und mit grossen Kosten zu bewirken sind, sei es in der Disposition der Gebäude selbst.

2. Die Oefen.

Unter den zur Glasfabrikation nötigen Oefen nimmt der Schmelzofen die erste Stelle ein; er dient zum Schmelzen der in besonderen Schmelzgefässen, den Häfen, die er zu diesem Behufe aufzunehmen hat, oder in wannenartigen Vertiefungen enthaltenen Glasmaterialien zu Glas. Da die geschmolzene Masse beiihrer Verarbeitung ein um so schöneres, reineres Glas liefert, je dünnflüssiger sie ist, und da sie unter sonst gleichen Umständen um so dünnflüssiger erhalten wird, je höher die Temperatur des Ofens ist, so wird die nächste Aufgabe immer darin bestehen, dem Schmelzofen eine solche Konstruktion zu geben, welche bei möglichster Beschränkung des Verbrauchs an Brennmaterial eine möglichst hohe Temperatur zu erreichen ermöglicht. Die Schwierigkeit, diese beiden, das Gedeihen des ganzen Unternehmens bedingenden und darum unerlässlichen, Forderungen zu vereinigen, ist es aber nicht allein, was der Erbauung eines guten Schmelzofens so mancherlei Hindernisse in den Weg legt; letztere

werden noch dadurch vermehrt: 1) dass die Glasöfen sehr hohen Hitzgraden widerstehen müssen und grossen Temperaturveränderungen ausgesetzt sind, so dass der Ofen in fortdauernder Bewegung, indem er sich das eine Mal ausdehnt, das andere Mal zusammenzieht, sich befindet; 2) dass darin Stoffe verschmolzen werden, die sich zum Teil verflüchtigen und vermittelst der hohen Temperatur sich mit den Materialien, aus welchen der Ofen gebaut ist, verbinden; 3) dass das Glas keine Verunreinigungen, die es trübe machen, erfahren darf, indem es hierdurch sehr an Wert verlieren würde; 4) dass die Schmelzgefässe von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden und daher mit Leichtigkeit, ohne dass der Ofen oder sie selbst Schaden nehmen, sich müssen ein- und ausbringen lassen; 5) dass viele Arbeiten vorkommen, die wie das Einsetzen der Häfen, bei höherer Temperatur in dem Ofen selbst vorgenommen werden müssen. Man sieht, die Erfüllung dieser so verschiedenartigen Anforderungen ist keine leichte Sache; sie war daher Veranlassung, dass Theorie und Praxis fortdauernd mit der Lösung dieses Problems sich beschäftigt haben und wir werden später Gelegenheit haben, die grossen Fortschritte im Ofenbau, welche besonders die neuere Zeit zu verzeichnen hat, kennen zu lernen.

Der Bau der Schmelzöfen. Nach den oben näher bezeichneten Anforderungen, denen der Ofen zu entsprechen hat, muss derselbe aus dem besten Materiale, einem vollkommen feuerfesten Thone, oder auch in einzelnen Teilen aus Sandsteinen ohne Kalkmörtel, oder ein anderes Bindemittel ausser Thon, konstruiert werden. Nach dem Zustande, in welchem man den feuerfesten Thon anwendet, unterscheidet man drei Methoden des Ofenbaues: 1) den Bau aus weichen Steinen, aus Masse; 2) den Bau mit geformten und getrockneten Steinen; und 3) den Bau mit zuvor gebrannten Steinen.

Bei dem Bau nach der ersten Methode werden die Teile des Ofens unmittelbar mit den aus der Thonmasse frisch geformten und geschlagenen Ofensteinen, nachdem diese soweit abgetrocknet sind, dass eine 8 bis 12 m hoch herabfallende Bleikugel nur um ihren Halbmesser tief einsinkt, bei welcher Härte sie noch starke Schläge mit einem Bläuel ertragen, ohne zu zerbrechen, zusammengesetzt, indem man die Flächen da, wo man sie übereinander legt, mit einem Brei von derselben Thonmasse bestreicht, und die einzelnen Stücke durch starkes Schlagen mit Bläueln aus dichtem Buchenholz zusammenfügt und ineinanderpresst, so dass das Ganze, gewissermassen neu durchgeknetet, ohne Fugen sich zu einer einzigen Masse vereinigt und den ganzen Ofen samt dem Gewölbe in einem einzigen Stücke darstellt. Das Ganze wird dann mit Packtuch bedeckt, bei der gewöhnlichen Lufttemperatur, also entfernt von einem im Betriebe befindlichen Ofen, einer sehr allmählichen Abtrocknung überlassen, während das Bläueln in der ersten Zeit öfter, später seltener wiederholt wird, um die Masse in dem Grade, als sie austrocknet, noch mehr zusammenzupressen und dichter zu machen. Zuletzt wird an den einzelnen Teilen der Thon, da wo es nötig ist, weggeschnitten und abgeschabt, um dem Ofen die verlangte Form zu geben. Nach 4 bis 5 Monaten wird zuerst mit ganz geringem Feuer angewärmt, und so einen Monat durch fortgefahren, worauf man dann die äussere Umkleidung des Ofens aus Mauerwerk herstellt, die Kappe des Gewölbes aber unbedeckt

lässt, oder nur mit einer Lage Asche oder Sand überschüttet. Obgleich diese Oefen, wenn sie gut gearbeitet und mit der nötigen Vorsicht vollkommen getrocknet worden sind, sehr dauerhaft sind, wenig abtropfen, und sich aus diesem Grunde ganz besonders zum Schmelzen von feinem Glase in offenen Häfen eignen würden, so hat man sie doch wegen der langen Zeit, die sie zum Trocknen gebrauchen (5 bis 6 Monate) und die für den Betrieb geradezu verloren ist, und weil man im Hüttengebäude nur einen einzigen solchen Ofen würde aufstellen können, fast gänzlich verlassen.

Weit häufiger verwendet man zum Ofenbau die für jede Stelle, die sie im Ofen einnehmen sollen, eigens geformten und an der Luft getrockneten Steine, von denen man stets den Bedarf für einen Ofen, der Zahl und Gestalt nach, vorrätig hält. Dies gewährt den Vorteil, den neuen Ofen in sehr kurzer Zeit herstellen zu können, so dass man bei dieser Konstruktion nicht einmal soviel Wochen gebraucht, als bei dem Bau mit Masse Monate vergehen. Bei dem Bau werden die Steine gut aneinander gerieben, damit möglichst glatte Flächen entstehen, die dann mittels eines Thonbreies miteinander verbunden werden, wobei man, damit nur ganz schwache Fugen entstehen, die Steine solange drückt und schiebt, bis keine Thonmasse mehr ausgepresst wird. Das starke Schwinden des Thons verursacht, dass zumal im Gewölbe und an den Kanten der Steine, Risse und Spalten entstehen, in die das verflüchligte Alkali eindringt und ein Abtropfen des Alkalithonsilikats veranlasst. Auch diese Oefen bedürfen eines langsamen und vorsichtigen Anwarmens.

Besser und dauerhafter, und auf den besseren Werken auch am gewöhnlichsten, ist der Bau mit gebrannten Ofensteinen. Aus diesen lässt sich der Ofen binnen drei Wochen aufbauen und in Betrieb setzen; bei dem Bau selbst hat man dieselbe Sorgfalt aufzuwenden, wie bei dem mit an der Luft getrockneten Steinen: es müssen die einzelnen Werkstücke gut auf- und aneinander gerieben werden, damit möglichst dänne Fugen entstehen, nachdem man dieselben zunächst mit Lineal, Winkel und Meissel auf allen Flächen wohl zugerichtet und auf einem mit Sand oder gebranntem Thone bestreuten Brett gerieben und geschliffen hat.

Als Mörtel darf man nur einen dünnen Brei anwenden, den man aus Abfällen von getrockneten Steinen und Wasser bereitet. Beim Legen eines Steines auf einen auderen bringt man ihn genau an seine Stelle, und reibt ihn auf dem, der ihm zur Unterlage dient, solange, bis die beiden Flächen sich auf allen Punkten berühren; hierauf nimmt man ihn wieder auf, und giesst mittels einer Mauerkelle von dem Mörtel auf den unteren Stein, legt schliesslich den neuen darauf und schiebt ihn von einer Seite zur anderen, damit der Thonbrei gleichmässig ausgearbeitet werde und keine Luftblasen zurückbleiben. Um dem Ganzen mehr Festigkeit zu geben, muss man die Fugen gut mit Mörtel ausstreichen und bedecken; mittels Setzwage, Winkelmass und Richtschnur sorgt man für Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen Dimensionen. — Baut man den Ofen aus an der Luft getrockneten Steinen, so schneidet man mittels der Säge die zu langen Steine ab, und mittels eines Bohrers aus Stahl stellt man leicht die nötigen Oeffnungen her.

Welche Sorgfalt man aber auch auf die Erbauung eines Schmelzofens verwendet haben mag, so hat man sich doch stets zu vergegenwärtigen, dass derselbe während der Dauer einer Kampagne in Bezug auf seine pyrometrische Leistung nicht derselbe bleibt. Abgesehen von den Veränderungen, die er durch die abwechselnden Ausdehnungen und Zusammenziehungen erleidet, lassen sich drei verschiedene Perioden während seiner Funktion unterscheiden. In der ersten, die jedoch bald vorüber geht, sind die Ofenwände noch nicht genügend durchwärmt; es hält daher schwer im Schmelzraume die höchste Temperatur zu erzeugen. Die zweite Periode, welche nach völliger Durchwärmung des Mauerwerks eintritt, kann als diejenige der grössten Leistungsfähigkeit bezeichnet werden, während in der dritten die Temperatur wieder herabsinkt und ein vermehrtes Abschmelzen des Mauerwerks sowie eine Verunreinigung des Glases satattfindet, indem das Abgeschmolzene in die Häfen gelangt.

Diese letzteren Erscheinungen erklären sich zum Teil darans, dass sich während der Schmelzperiode (Kampagne) der innere Raum des Ofens sowohl durch das Dichterwerden, sowie durch das Abschmelzen seiner Masse allmählich erweitert, zum Teil daraus, dass die dichter gewordene Ofenmasse zugleich ein besserer Wärmeleiter geworden ist, und daher mehr Wärme als anfänglich nach aussen abgibt, zum Teil endlich daraus, dass das ursprünglich mehr rauhe Gewölbe glasiert worden ist und dadurch einen grossen Teil seines Ausstrahlungsvermögens eingebüsst hat.

Aus dem vorstehend Gesagten erhellt zur Genüge, dass man während der Dauer einer Kampagne in demselben Ofen nur dann Glas von derselben Zusammensetzung darstellen kann, wenn man von vornherein einen nicht zu schwer schmelzbaren Satz in Anweudung bringt.

Die Grösse der Oefen bemisst sich hauptsächlich nach dem Umfange des Betriebs, resp. nach der Grösse des Absatzes. Man wird daher den Ofen stets so gross bauen, dass die täglich zu verarbeitende Glasmasse darin geschmolzen werden kann. Da grössere Oefen, um dieselbe Menge von Glas zu schmelzen, weniger Brennmaterial bedürfen, als kleinere, so würde man einen Fehler begehen wenn man den Bedarf in zwei kleineren Oefen schmelzen wollte. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass man auch, und zwar aus praktischen Rücksichten, die Grösse nicht über ein gewisses Mass hinaus ausdehnen darf, so dass man den runden, quadratischen und elliptischen Oefen höchstens einen Durchmesser von 2,5 m gibt, während man bei den länglich-viereckigen den Längsdurchmesser von 3,75 m und den Querdurchmesser von 2,5 m nicht leicht überschreitet.

Man gibt den Oefen wie schon angedeutet, entweder eine runde, eine elliptische, eine quadratische oder länglich - viereckige Gestalt; früher scheinen hauptsächlich die runden Ofen in Gebrauch gewesen zu sein; doch trifft man sie auch jetzt noch an, namentlich in Böhmen und den älteren deutschen Glashütten; in England gibt man ihnen zur Fabrikation von Kristallglas den Vorzug. In Frankreich und Belgien wendet man fast ausschliesslich länglich-viereckige Oefen an; in neuerer Zeit haben sie jedoch auch in Deutschland neben elliptischen und quadratischen mehr und mehr Eingang gefunden. Im allgemeinen werden die quadratischen und länglichen Oefen vor den

inden den Vorzug verdienen, indem sie für gleiche Dimensionen der afen eine kleinere Grundfläche des Schmelzofens bedingen, also nen kleineren Schmelzraum darbieten, wodurch offenbar an Brennaterial erspart wird; freilich aber lässt sich auch nicht verkennen, ass die quadratische oder rechteckige Form der Oefen den Nachteil it sich bringt, dass die Glasmacher rücksichtlich des ihnen zur Vergung stehenden Arbeitsraumes weit mehr beschränkt sind, als an mden Oefen, was namentlich dann schwer ins Gewicht fällt, wenn bei er Fabrikation sehr kleiner Gegenstände zwei oder gar noch mehr lasmacher aus einem verhältnismässig kleinen Hafen arbeiten müssen. egen der divergierenden Scheidewände wird in solchem Falle daher er runden Form des Ofens der Vorzug zu geben sein.

Im allgemeinen ist der Schmelzofen ein Flammofen; denn da das chmelzen des Glassatzes so aufgefasst werden muss, dass die Schmelze cht durch Aschen- oder Kohlenteilchen verunreinigt werde, darf sich as Brennmaterial nicht in dem Schmelzraum selbst befinden, sondern at nur durch seine Verbrennung die zum Schmelzen erforderliche Hitze

Wie nun die neuere Zeit auf dem Gebiete fast aller Industriezweige uzähliges Neue geschaffen, so treten auch die Schmelzöfen der Glasdustrie jezt in zahlreichen Variationen auf, die von Tag zu Tag durch eitere Konstruktionen vermehrt werden, während frühere Jahrhunderte, ie in so mancher anderen, so auch in dieser Beziehung als äusserst onservativ erscheinen.

Ueber die Oefen der ältesten Zeiten ist uns wenig bekannt; enn aus der von Gardner Wilkinson*) nach den Reliefs der Kögsgräber von Beni Hassan wiedergegebenen Abbildung eines abgeampft-konischen, an seinem Fusse mit Feuerungen versehenen Ofens, elche sich auch in Henrivauxs**) Werke findet, lässt sich die näere Konstruktion des Apparats in keiner Weise erkennen, Ebensoenig ist die von Plinius ***) gegebene Beschreibung eines römischen lasofens geeignet, eine bestimmte Anschauung von der Einrichtung mes solchen gewinnen zu lassen. Theophilus Presbytert) ist der ste, welcher eine vollständige Bauinstruktion uns hinterlassen hat, ch welcher sein Ofen einen oblongen Bau repräsentierte, welcher aus nem grösseren Schmelzraume mit 4 Häfen und 2 Schüröffnungen, soie einem durch eine Schiedmauer von dem Schmelzraume getrennten rittraume bestand.

Die Feuerungen sind sehr unvollkommen; sie sind gebildet durch osse, weite Räume unterhalb des Schmelzraums, auf deren flacher, cht durchbrochener Sohle grosse Quantitäten Holz nur unvollkommen rbrennen, dabei wenig hohe Temperaturen, aber viel Rauch liefernd. och Jahrhunderte hindurch bleiben die Feuerungen in diesem Zustande d selbst Agricola, welcher Venedig-Murano zur Zeit der grössten ute besuchte, kennt kaum andere. In seinem Werke "de re me-

***) Historia naturalis 36.

†) Diversarum artium schedula Ed. Ilg. 2. 1.

The Manners and Customs of the ancien Egyptians. *) The Manners and Ouston.

**) Henrivaux, le verre et le cristal.

tallica"*) sagt derselbe gelegentlich einer Beschreibung der Glasmacherkunst:

"Einige Glasmacher haben drei Oefen, andere haben nur zwei, andere endlich nur einen: diejenigen, welche drei Oefen haben, schmelzen das Gemenge in dem ersten Ofen, im zweiten schmelzen sie es um und lassen die gläsernen Gefässe oder die übrigen Werkstücke in dem dritten erkalten.

Der erste Ofen, Fig. 72 a, Taf. VIII, soll überwölbt und einem Backofen ähnlich sein. In seiner obern Abteilung, welche 6 Fuss lang, 4 Fuss breit und 2 Fuss hoch ist, erhitzt man bei starkem Feuer aus trocknem Holze das Gemenge, bis es schmilzt und in Glasmasse übergeht und da diese noch nicht von Galle rein ist, nimmt man sie nach dem Erkalten heraus und zerbricht sie in Stücke. In demselben Ofen wärmt man auch die Häfen an, welche zur Aufnahme des Glases bestimmt sind.

Der zweite Ofen, Fig. 72b, Taf. VIII, ist rund, 10 Fuss weit und 8 Fuss hoch. Zur Verstärkung wird er mit 5 Bögen von 1½ Fuss Stärke umgeben. Dieser Ofen besteht ebenfalls aus zwei Abteilungen. Das Gewölbe der unteren Kammer ist 1½ Fuss stark und hat vorne eine enge Oeffnung, um durch dieselbe das Holz auf den Herd werfen zu können, welcher auf der Sohle derselben eingerichtet ist. Im Scheitel des Gewölbes befindet sich in dessen Mitte eine grosse runde Oeffnung, welche nach der obern Kammer führt, damit die Flamme in dieselbe hineinschlagen kann. In der Mauer der oberen Kammer aber befinden sich zwischen den Bögen 8 Oeffnungen von solcher Grösse, dass man durch dieselben die bauchigen Häfen auf der Sohle der Kammer ringsum die weite Oeffnung aufstellen kann; diese Häfen haben eine Wandstärke von 2 Zoll, eine Höhe von ebensoviel Fuss, eine Weite des Bauchs von 1½ Fuss, eine solche der Mündung und des Bodens von 1 Fuss.

In der Rückwand des Ofens befindet sich eine viereckige Oeffnung eine Spanne hoch und breit, durch welche die Hitze in den dritten damit verbundenen Ofen eintreten kann. Dieser letztere Ofen ist viereckig, 8 Fuss lang, 6 Fuss breit und besteht ebenfalls aus zwei Kammern, von denen die untere vorn eine Oeffnung hat, um durch dieselbe Holz auf den Herd werfen zu können, welcher sich ebenfalls auf jenes Boden befindet. An jeder Seite dieser Oeffnung befindet sich eine Nische zur Aufnahme eines länglichen Gefässes von gebranntem Thone, welche ungefähr 4 Fuss lang, 2 Fuss hoch und 112 Fuss breit ist. Die obere Kammer hat zur Rechten und zur Linken je eine Oeffnung, so hoch und weit, dass durch dieselbe Kästen eingeführt werden können, welche 3 Fuss lang, 112 Fuss hoch, unten 1 Fuss breit und oben abgerundet sind. In dieselben bringt man die geblasenen Glasgegenstände, damit sie sich abkühlen; denn wenn dieselben nicht in dieser Weise allmählich erkalten, so würden sie zerbrechen. Man zieht sodann die Kästen aus der obern Kammer, setzt sie in die Nischen und lässt sie völlig erkalten.

^{*)} Textûbersetzung und Abbildungen nach: Agricola: de re metallica Basiliae MDLXI.

Diejenigen, welche nur zwei Oefen haben, schmelzen teils ihre Masse im ersten Ofen und im zweiten schmelzen sie nicht nur dieselbe um, sondern legen dort anch die Waren ab, teils nehmen sie das Schmelzen und Umschmelzen des Gemenges in getrennten Kammern des zweiten Ofens vor und bringen die Waren zum Kühlen in den dritten. So fehlt jenen der dritte Ofen, diesen der erste. Aber dieser letzteren zweiter Ofen (Fig. 72c, Taf. VIII) ist von dem der ersteren verschieden; auch er ist zwar rund, aber sein Innenraum ist 8 Fuss weit und 12 Fuss hoch und enthält drei Kammern, deren unterste der unteren Kammer des zuvor beschriebenen zweiten Ofens nicht unähnlich ist. In der Mauer der mittleren befinden sich sechs Gewölbe, welche bis auf kleine Fenster mit Lehm verstrichen werden, nachdem man die angewärmten Häfen hineingesetzt hat. Oben in der Mitte dieser mittleren Kammer ist eine viereckige Oeffnung eine Spanne lang und ebenso breit, durch welche die Hitze sich in die obere Kammer verbreitet, die ihrerseits in ihrer Hinterwand eine Oeffnung hat, durch welche man in einem langen Kasten die Gläser behufs allmählicher Abkühlung einsetzen kann. An dieser Stelle ist die Hüttensohle erhöht oder es ist dort eine Bank vorhanden, damit die Arbeiter auf diese steigen und ihre Werkstücke bequemer ablegen können.

Diejenigen Glasmacher aber, denen der erste Ofen fehlt, bringen, nachdem sie ihr Tagewerk vollbracht haben, ihr Gemenge abends in die Häfen. Dasselbe schmilzt während der Nacht und wird zu Glas. Zwei Lehrjungen aber unterhalten abwechselnd während der Nacht das Feuer mit auf den Herd gelegten trocknem Holze. Diejenigen aber, welche nur einen einzigen Ofen besitzen, bedienen sich eines solchen, welcher aus drei Kammern besteht: Sie bringen wie die vorigen am Abend das Gemenge in die Häfen, arbeiten es am andern Morgen, nachdem sie es geläutert haben, aus und legen die fertigen Waren in

die obere Kammer ab.

Der zweite Ofen, mag er nun zwei oder drei Kammern haben und ebenso auch der erste, wird aus ungebrannten, an der Sonne getrockneten Ziegeln erbaut, die aus einer Erde, welche im Feuer nicht schmilzt und nicht zu Staub zerfällt, gefertigt wurden. Diese Erde muss von allen Steinen gereinigt sein und mit Schlägeln geschlagen werden; die Ziegel aber werden mit derselben Erde statt des Kalks vermauert. Die Häfen und Gefässe werden aus derselben Masse gefertigt und im

Schatten getrocknet."

Solcher und ähnlicher Oefen haben sich die Glasmacher aller Länder noch Jahrhunderte lang bedient und Henrivaux*) will noch im Jahre 1881 in Venedig einen Ofen so primitiver Einrichtung gesehen haben, dass, wie er glaubt, Agricola ihn wieder erkannt haben würde. In Frankreich führte zu Ende des vorigen Jahrhunderts Dartigues als wesentliche Verbesserung den Rost auch bei Holzfeuerung ein, nachdem derselbe in England, wo man dazu übergegangen war, die Steinkohle als Brennmaterial in die Glasfabrikation einzuführen, aus diesem Grunde zuerst in Anwendung gekommen war. Aber nur äusserst langsam brach sich diese Verbesserung Bahn, weil man, namentlich da,

^{*)} a. a. O. p. 141.

wo man Holz verfeuerte, angesichts der Schwierigkeit, den Rost mit dem sehr locker liegenden Brennmaterial stets vollständig bedeckt zu halten, fürchtete, durch einströmende kalte Luft die Häfen zu schädigen oder gar zum Brechen zu bringen. Deshalb blieben besonders in Deutschland und Böhmen noch lange Oefen mit den einfachsten "Schüren", die aber entgegen der alten Einrichtung direkt in den Schmelzraum verlegt und an jeder Seite des Ofens mit einem Schürloche versehen waren, im Gebrauch. Diese Oefen, Fig. 73a, Taf. VIII, zeigt einen Längsschnitt, Fig. 73b, Taf VIII, einen Horizontalschnitt desselben, von den Franzosen "fours allemands" genannt, waren sehr einfach konstruiert; die den oblongen Ofen in seiner Mittellinie durchziehende Schüre schlossen rechts und links starke Mauern, die "Bänke", ein, auf welchen letzteren die Häfen standen, während an beiden schmalen Seiten des Ofens die über das Mauerwerk hervortretende und hier, die "Tonne" bildend, überwölbte Schüre durch das Vorwandgestell geschlossen war, dem wir auch an Oefen vollkommenerer Konstruktion begegnen und bei dieser Gelegenheit eingehender kennen lernen werden.

Indes konnten auch die ängstlichsten Gemüter auf die Dauer einer Würdigung der Vorzüge, welche eine bessere Luftzufuhr in Bezug auf Brennmaterialersparnis und erreichbare Temperatur im Gefolge hatte, sich nicht verschliessen und so ging man allmählich dazu über, unter der Sohle der Schürgrube einen Kanal, der gleichzeitig als Aschenfall diente, durchzuführen und jene aus einzelnen Bögen durchbrochen herzustellen. Den Grund des Ofens, den Fig. 74, Taf. VIII, im Längsschnitte zeigt, bildete nunmehr ein starkes oder doppeltes Steinpflaster, über dieses kam ein Ziegelpflaster, auf welchem dann die Tonne, jenachdem der Ofen auf mehr oder weniger Häfen berechnet war, bei einer Breite von 0,53 m etwa 3 bis 4,4 m lang und 0,7 m hoch angelegt wurde. Ueber die Enden des so gebildeten Kanals wurden die "Gewölbungen", über den mittleren Teil aber 3 den Rost bildende

Bögen gespannt. Ueber den Gewölbungen schlossen dann weitere Gewölbe, Geschössel genannt, die Tonne, während die Seitenwände der Tonne allmählich zur Piepe, d. h. der Oeffnung, durch welche die Flamme in den Schmelzraum schlug, sich zusammenziehend, bis zur Oberkante des Geschössel aufgeführt und mit dieser zur Bank oder dem Gesäss, die sich so mit rings um den Ofen herumzog, abgeglichen wurde. Die Bank umschloss der "Ring", ein Mauerwerk von der Höhe der Häfen und auf diesem sass die "Ofenkappe" oder "Kuppe", welche den Ofen oben bedeckte. Sie wurde entweder aus feuerfesten Ziegeln gewölbt oder aus Masse über Lehrbögen geschlagen. Am untern Teile der Kappe, über dem Ring, befand sich vor jedem Hafen ein Arbeitsloch, durch welches der Arbeiter das Glas aus dem Hafen nahm. Vor jedem Arbeitsloche lag ein breiter, grosser Granitstein, "Formstein" genannt, auf welchen der Arbeiter das Blasrohr nebst dem Heft und Eintrageeisen, aber auch die halbfertigen Arbeitsstücke auflegte, erstere um sie stets heiss zu erhalten, letztere um sie abzuschlagen, umzudrehen und · das Hefteisen zu heften. Unter dem Formsteine ging durch den "in "Glutloch" nach jedem Hafen, durch welches der letztere auf umgedreht und gesetzt werden konnte, das aber dann durch passende Glutlochstöpsel oder Vorsätze geschlossen wurde. Dem Ofen

war, wie die Figur zeigt, in der Regel ein Kühlofen angebaut.

In Frankreich namentlich bildete sich in der Folge eine Ofenkonstruktion aus, welche, mit den nötigen Abänderungen, ebenso für Holz- als für Steinkohlenfeuerung verwendet, bald allgemein, auch in den Spiegelgiessereien, in Gebrauch kam und bis in die neueste Zeit sich erhalten hat. An den Ofen wurden gewöhnlich vier Nebenöfen augebaut, welche teils als Kalcinierofen, teils als Fritt-, Temper- oder Köhlöfen dienten.

Die Fig. 75 bis 80, Taf. IX, stellen diesen Ofen in verschiedenen Durchschnitten dar. Fig. 75 ist der Grundriss des Ofens in der Höhe der Bänke; aaaa bezeichnet den inneren Raum des Ofens von 2.40 m Långe und Breite; bb sind die Bänke; B ist eine Giessbank, auf welcher die Giesswanne steht, wenn der Ofen zugleich zum Spiegelguss dient; sie ragt über die Fläche der Bank hinaus und kann, wenn mehr Giessarbeit vorkommt, anch quer durch den ganzen Ofen gelegt werden, der alsdann um soviel Häfen weniger aufnimmt. Die Giessbank ist ferner etwa 3 cm höher als der übrige Teil der Bänke, um sie vom Herdglas möglichst frei zu halten. Der Giessbank liegt die Giessöffnung C gegenüber, die sich auch auf der anderen Seite befindet, wenn erstere quer durch den ganzen Ofen reicht. Soll der Ofen ganz zum Spiegelguss dienen, so ist vor jeder Arbeitsöffnung eine Giessöffnung vorhanden; die Bänke behalten hierbei ihre ganze Breite; ccc sind die Arbeitsöffnungen für jeden Hafen in der Höhe der Bänke; C ist eine Giessöffnung zum Ein- und Ausbringen der Wannen; dddd sind die Brustmauern aus gewöhnlichen Steinen zur Verstärkung der Umlassungsmauer des Ofens; ee sind die Herde der beiden Schürlöcher; If die Roste in denselben für Holzfeuerung; über die Einrichtung der Roste für Steinkohlen wird an einer späteren Stelle gesprochen werden; g die Schlackengrube, in welcher die von der schmelzenden Asche entstehenden Schlacken, sowie das aus den Häfen etwa ausfliessende Glas sich ansammeln; uu der untere mit Backsteinen überwölbte Raum der Nebenöfen, zuweilen vorhanden, um einer Separatfeuerung als Aschenfall zu dienen.

Fig. 76, Taf. IX, ist der Grundriss des Ofens in der Höhe der Arbeitsöffnungen; aaaa der innere Raum des Ofens mit abgerundeten Ecken; h ein Hafen; x ein Giesshafen oder Wanne; eccc die Arbeitsöffnungen; dddd die äussere Brustmauer, auf welcher die die Arbeitsbätze trennenden Schirmwände ssss ruhen; NN zwei Nebenöfen zum Anwärmen der Häfen bestimmt; MM die beiden anderen Nebenöfen, die als Kühlöfen, sowie zum Anwärmen und Glühen der Schmelzmateialien benutzt werden; kkkk Kanäle, Lünetten (Wandlöcher), durch velche die Flamme aus dem Schmelzofen in die Nebenöfen gelangt; ie sind an der Seite mit Schiebern versehen, um die Wärme beliebig egeln zu können; 11 sind Feuerherde in den Nebenöfen, um in diesen, venn es nötig ist, eine höhere Temperatur hervorbringen zu können; hr Rost liegt 0,33 m tiefer als die Sohle des Ofens; nnn sind Häfen ie vorgewärmt werden sollen, bevor sie in den Schmelzofen eingesetzt verden; q ist die Schlackengrube.

Fig. 77, Taf. IX, ist ein Durchschnitt des Ofens nach der Breite; aaaa a sind die Abzugskanäle, die namentlich dann sehr sorgfältig angelegt werden mussten, wenn der Boden, auf welchen der Ofen zu stehen kam, feucht war; b der Sohlenstein, die Unterlage für die Bänke bildend; gewöhnlich verwendete man hierzu Sandsteinplatten (Gestellsteine) von 0,33 m Dicke und so lang, dass sie noch 0,33 m unter den Herd und so breit, dass sie ebensoviel unter die Bänke reichten; c eine Bank; d eine Giessbank, welche letztere etwa um 3 cm höher ist als die übrige Fläche der Bank, damit das ausgeflossene Glas nicht darauf stehen bleibe; e ein Giesshafen; g ist eine Esse, die über einer oder mehreren Arbeitsöffnungen angebracht wurde, um die aus den Häfen entweichenden Dämpfe oder den von der Feuerung kommenden Rauch abzuleiten; hh ist die Oeffnung der an dieser Stelle in die Nebenöfen führender Kanäle; i das entgegengesetzte Hafenthor.

Fig. 78, Taf. 1X, ist ein Durchschnitt des Ofens nach seiner Länge; aaaa sind die Abzüchte; gg der Aschenfall mit dem darunter befindlichen Kanal x, welcher mit dem grossen die Luft zuführenden Kanale (der Rösche), wenn dieser überhaupt vorhanden ist, kommuniziert; rr sind die Roststäbe; tt die Herde, die 15 cm höher als die Schlackengrube e liegen; f die Bank; g die Giessbank; wenn diese quer durch den Ofen geht, so wird sie über der Grube überwölbt; h ein Hafen; i ein Giesshafen; k ein Aufbrechloch; lll sind Arbeitsöffnungen; nn die grossen Schürlochgewölbe (nicht überall mehr gebräuchlich); oo die kleinen Schürlochgewölbe.

Fig. 79, Taf. IX, ist die äussere Ansicht des Ofens von der Seite der Arbeitsöffnungen; x ist die Oeffnung für das Ein- und Ausbringen des Giesshafens; aa sind die Aufbrechlöcher; eee die Arbeitsöffnungen; ff Scheidewände, welche die Arbeitsplätze scheiden; k ist der Schieber, vermittelst welches der nach dem Nebenofen führende Kanal geschlossen werden kann; gg sind Quadersteine auf der Aussenmauer des Ofens, auf welchen rostförmig die Querbalken hh aufliegen und ein Gerüst bilden, auf welchem das Holz getrocknet (gedörrt) wird.

Fig. 80, Taf. 1X, ist die äussere Ansicht des Ofens von der Seite der Schürlöcher; oo Oeffnungen die mittels des schon früher beschriebenen Vorwandgestells verschlossen gehalten werden; aa das grosse Schürlochgewölbe; bb eine 12,5 cm hervorstehende, 12 bis 16 cm dicke Platte, die den Aschenfall bedeckt und das Kreuz samt den Flügeln trägt; c ist der Aschenfall; d eine Oeffnung des Hafenanwärmofens; ee von oben bis unten mit Haken rr versehene eiserne Stangen in welche eine Querstange eingelegt wird, um beim Umlegen des Hafens, wenn er aus dem Ofen genommen wird, das Werkzeug darauf zu stützen: f die Oeffnung zum Kalcinierofen; gggg sind die Quadersteine, auf die die hölzernen Balken iii aufgelegt werden.

In einem solchen Ofen verbrannte man bei einer fünfmaligen Arbeit wöchentlich 35 bis 36 Klaftern, à 108 Kubikfuss = 18 Ztr. Holzund erhielt damit 170 Ztr. Glas. Es kamen demnach auf 1 Ztr. Glas 0,206 Klaftern oder 550 kg Holz im Werte — die Klafter 21 Mark rechnet — von 4,32 Mark; 1 kg Glas kostete demnach 8,6 Pige. Holz.

Soll der Ofen mit Steinkohlen geheizt werden, so fällt die Schlackengrube g in Fig. 76, Taf. IX, weg; statt ihrer ist die Sohle durchbrochen und an dieser, anstossend an die beiden Roste rr ein Rost angefügt, der mit dem unterhalb befindlichen Raume des die ganze

Länge des Ofens einnehmenden Aschenfalls kommuniziert.

Von den bisher betrachteten Oefen unterscheidet sich der etwa seit der Mitte der dreissiger Jahre in England gebränchliche runde Bleiglasofen hauptsächlich durch die Konstruktion seiner Kappe, aber auch noch dadurch, dass sehr häufig mehrere solcher Oefen mit einem hohen Schornstein in Verbindung stehen, welcher nicht nur den Zug befördert, sondern auch den Rauch aus dem Hüttengebäude abzuleiten bestimmt ist.

Die Fig. 81 bis 85, Taf. X, zeigen den Ofen in verschiedenen Höhen- und Querdurchschnitten, sowie auch in seiner äusseren Ansicht. Der Ofen ist für 7 Häfen bestimmt, die auf den aus fenerfesten Thonsteinen errichteten und den Fenerraum einschliessenden Bänken aufgestellt werden. Die Umfassung bilden 7 Pfeiler, zwischen welchen in angemessener Höhe Bogen eingewölbt sind und mit jenen die Widerlager für die Kappe des Ofens bilden. Die Kappe ist aus Masse auf Lehrgerüsten geschlagen oder aus Formsteinen gewölbt, und befindet sich nur in der Mitte derselben und gerade über der Grube eine kreisrunde Oeffnung zum Abführen des Feuers und des Rauchs.

Um indessen jeden Hafen möglichst überall und gleichmässig zu erhitzen, befindet sich in jedem Pfeiler eine kleine Röhre, in welcher gleichhoch mit den Bänken und zwischen je zwei Häfen ein Fuchs einmündet. Das Feuer und der Rauch werden durch die Füchse in die Röhren und sofort in einen Raum geleitet, welcher sich über der Kappe des Ofens befindet und durch eine zweite über jener aus feuerfestem Thon geschlagenen oder aus fenersesten Steinen gewölbten Kappe gebildet wird. Dieser Raum, in welchen auch noch die strahlende Hitze der Blendungsmauern (welche in den Arbeitsnischen vor den Häfen und ihren Hals umfassend aufgestellt sind), sowie aller in dem Hüttengebäude befindliche Rauch durch die in den, zwischen den Pfeilern eingewölbten, Bogen belassenen Schlitze abziehen kann, steht endlich mittels eines Rohres von starkem Eisenblech für mehrere Oefen mit einem an einem schicklichen Orte des Hüttengebäudes aufgeführten Letzterer befördert deren Zug, hohen Schornsteine in Verbindung. mithin ein vollständigeres Verbrennen des auf dem Rost durch ein Schürloch angeschürten Brennmaterials. Die Zuführung der atmosphärischen Luft unter den aus schmiedeeisernen Stäben bestehenden Rost geschieht durch die gewölbten Röschen, welche unter mehreren Oefen durchlaufen und am Anfange mit Thüren versehen sind, um, je nach der Richtung des Windes, geöffnet oder geschlossen werden zu können.

Um den Ofen infolge der starken Ausdehnung durch die Wärme gegen das Bersten zu sichern, sind gegen die Pfeiler gusseiserne Blendungsplatten angebracht, die unten von der Ausfüllung und dem Pflaster um den Ofen, oben aber durch schmiedeeiserne Anker gehalten werden. Damit jedoch auch die zwischen den Pfeilern eingewölbten Bogen nicht ausweichen können, sind hinter den Blendungsplatten und gerade vor dem Gewölbe ebenfalls gusseiserne Platten eingelegt. Die Häfen werden durch die Arbeitsöffnungen auf die Bänke gebracht, der Raum vor denselben und um den Hals wird mit feuerfesten Thonsteinen ausgesetzt und gut verschmiert. Zu beiden Seiten eines jeden Hafens sind kleine thönerne Röhrenstücke bis in den Ofen reichend und meist dicht über den Bänken in diese Blendungsmauern eingelegt. Sie dienen zum Anwärmen der Pfeifen.

Um zu vermeiden, dass derjenige Hafen, welcher seinen Platz gerade auf der Wölbung des Schürlochs bekommt, von unten abgnkühlt werde, stellt man ihn nicht direkt auf die Bank, sondern auf eine starke Thonplatte; auch macht man ihn weniger hoch als die übrigen; zuweilen stellt man hier zwei kleinere Probierhäfen auf.

Zur Reinigung der Rauchröhren in den Pfeilern dienen in diesen angebrachte kleine Oeffnungen, die versetzt, oder auch wohl dergestalt mit Schiebern versehen werden, dass durch diese jene Röhren, je nachdem der Nachbarofen zu heiss oder zu kalt geht, geschlossen oder geöffnet werden können.

Fig. 81, Taf. X, stellt den Ofen im Vertikalschnitt nach der Linie ab dar, Fig. 83 und 84 nach dem horizontalen Durchschnitt der Linie ab vor.

Fig. 82, Taf. X, Höhendurchschnitt nach der Linie cd des horizontalen Durchschnitts.

Fig. 83, Taf. X, horizontaler Durchschnitt nach ef des Höhendurchschnitts.

Fig. 84, Taf. X, horizontaler Durchschnitt nach gh.

Fig. 85, Taf. X, ist die änssere Ansicht des Ofens.

In ihrer Gesamtheit gewähren die Zeichnungen eine vollkommene Einsicht in die einzelnen Teile des Ofens und deren Bestimmung. Der Ofen ist auf Steinkohlenfeuerung eingerichtet.

Einen von Monot in Pantin (Seine) konstruierten Ofen zum Schmelzen von Kristallglas beschreibt V. de Luynes*) und rühmt von ihm, dass er in der Praxis sich gut bewährt habe.

Die Fig. 86, 87, 88, Taf. XI, zeigen den Ofen in der Ansicht, im Vertikalschnitt und im Horizontalschnitt 0,5 m über der Hafensohle. a ist der Rost, q das Schürloch, ausser welchem noch die Oeffnung t die Schürgrube zugänglich macht. Unter der Bank eee liegt ein System von Kanälen cc, welchem weitere Kanäle bb die kalte Luft zuführen, welche dann ihrerseits, nachdem sie in cc zirkuliert hat, durch die Oeffnungen ee in den Verbrennungsraum eintritt. Die Flamme steigt zentral aufwärts bis unter das Gewölbe l und zieht sich dann an der Ringmauer wieder abwärts, hier die in den Bogen k stehenden Häfen f umspielend, um schliesslich durch die Kanäle jj, welche in den Pfeilern hh aufwärts steigen und durch die Schlitze mm in die Esse o zu entweichen. u und v sind Reinigungsthüren, erstere für die Esse, letztere für die Kanäle j; p endlich ist eine Klappe zur Regulierung e des Zuges und e eine Muffel zum Anwärmen farbiger Gläser.

^{*)} Bulletin de la Société d'Encouragement 1880, VII. 69; nach Dingler 239, 369.

Eine nähere Vergleichung dieses Ofens mit dem vorher beschriebenen lässt erkennen, wie wenig sich die Konstruktion in etwa 50 Jahren geändert hat.

Nachdem wir im vorstehenden einen allgemeinen Ueberblick über die Konstruktion einiger Oefen für Holzfeuerung sowohl, wie auch für Steinkohlenfeuerung gewonnen haben, wenden wir uns einer speziellen

Besprechung der einzelnen Teile zu.

Die Erbauung des mit dem Aschenfall in Verbindung stehenden grossen Kanals, der bei grösseren Oefen nicht entbehrt werden kann, ist eine der ersten Arbeiten bei der Anlage einer Glashütte. Ausser dem Zwecke, als Aschenfall zu dienen hat derselbe auch noch die Bestimmung, die zur Verbrennung nötige atmosphärische Luft zuzuführen; von seiner richtigen Disposition hängt der gute Gang des Schmelzofens wesentlich ab. Er bildet, wie Fig. 89, Taf. VII, andeutet, einen gemauerten, mit gebrannten Steinen überwölbten, geräumigen Kanal, der unterirdisch der Länge nach unter dem ganzen Hüttengebäude hingeht und einem, zuweilen auch mehreren Schmelzöfen frische Luft zuführt.

Seine Längenachse soll der mittleren Windesrichtung des Ortes parallel laufen (beiläufig bemerkt, würde dies für Deutschland etwa Westsüdwesten sein; Schür hält die nordsüdliche Richtung für die zweckmässigste); er muss den zur Wegschaffung der Asche bestimmten Karren und der Handhabung des Schüreisens einen ausreichenden Raum darbieten, und es muss sein Querschnitt gross genug sein, um der nötigen Luft den ungehinderten Zutritt zu gestatten. Gewöhnlich gibt man diesem Kanal eine Breite von 1,6 bis 2 m und eine Höhe von 2 m. An der Stelle, wo auf denselben der Ofen aufgebaut wird, ist in dem Gewölbe des Kanals eine 4 bis 5 m lange und 1 m breite vierseitige Oeffnung angebracht, die zur Aufnahme von einem, bei grossen Oefen von zwei Rosten dient. Im letzteren Falle ist die Oeffnung in der Mitte zum Teil durch einen eingewölbten Pfeiler aus gebrannten Steinen, der "Sattel" genannt, bestimmt die beiden von schmiedeeisernen Stäben getragenen Roste zu trennen, geschlossen. Im Niveau des Bodens des Hüttengebäudes ist der Kanal in angemessenen Entfernungen mit zwei oder mehreren Stäben von Gusseisen überdeckt, auf welche die Roststäbe gelegt werden.

Unter den Rosten, in einer Entfernung von 0,4 bis 0,5 m, ist in dem Gewölbe eine Vorrichtung aus eisernen Stäben angebracht, ähnlich einer Leiter, deren Sprossen 0,6 m voneinander abstehend, dem Schüreisen, wenn die Roste gereinigt werden sollen, als Stützpunkte dienen. Zuweilen legt man auch zwei solche Kanäle an, die sich dann rechtwinklig unter dem Ofen kreuzen und mit dicht schliessenden Thüren versehen werden, die man nach Belieben öffnen und schliessen kann und welche zur Regelung des Luftzugs dienen; während des Schmelzens öffnet man die der Windrichtung zugekehrte Thür, die entgegengesetzte

während der Verarbeitung.

Eine unter jedem Roste auf der Sohle des Kanals angebrachte Grube von 8 bis 10 cm Tiefe und der Länge und Breite der Roste, in die man Wasser leitet, trägt wesentlich zur Belebung der Verbrennung und zur Erleichterung der Ausleerung der Asche bei. Die fortwährende durch die Strahlung der Roste und der Asche hervorgerufene Verdampfung des Wassers unterstützt die Verbrennung auf dem Herde und kühlt die Roste ab, was viel zur Erhaltung derselben beiträgt.

Manche Glashütten sind fortwährend heftigen Winden oder unvermuteten Windstössen ausgesetzt, die direkt in den Kanal oder Aschenfall eindringen, einen unregelmässigen Gang des Ofens erzeugen und der Unterhaltung einer gleichmässig starken Schicht Brennmaterial auf dem Roste sehr hinderlich sind. Um den Rost gegen diese schädlichen Windstösse zu schützen, muss man die Ausgänge des grossen Kanals in zwei gleich grosse Schachte münden lassen, deren Oeffnungen im Niveau des Hofes ausgehen und mit durchbrochenen Thüren überdeckt sind.

Nachdem man den Unterbau des Schmelzofens auf dem Gewölbe des Kanals aus gewöhnlichen gebrannten Steinen vollendet hat, beginnt man mit der Anlage des Feuerherdes. Derselbe muss geränmig genug sein, um das notwendige Brennmaterial aufnehmen zu können; sein Umfang und seine Tiefe sind abhängig von der Beschaffenheit des anzuwendenden Brennmaterials. Bei den Schmelzöfen mit nur einem Roste wird der Feuerraum auf jeder Seite von den senkrechten Wänden der Bänke und an jedem Ende von den Schürlöchern begrenzt. Hat der Ofen zwei Roste, so ist die Konstruktion der Herde dieselbe, nur sind die beiden Roste in der Mitte des Ofens, wie schon oben bemerkt, durch den Sattel getrennt, dessen Basis, je nach der Beschaffenheit des Brennmaterials, 0,5 bis 1,6 m lang ist.

Der vordere Teil der Feuerherde ist mit dem kleinen Schürlochgewölbe, au welches sich dann nach aussen zu das grosse Schürgewölbe anschliesst überspannt. Beide dienen der Umfassungsmauer des Ofens als Stütze

Die Breite und Höhe der kleinen Schürgewölbe werden durch den grössten Durchmesser und die Höhe der Häfen bestimmt; denn wem die Häfen durch die Schürgewölbe in den Ofen gebracht werden, so müssen jene auch den hierzu nötigen Raum darbieten. Die zu den Schürgewölben nötigen Steine haben nach dem Bogen des Gewölbes zu eine keilförmige Gestalt und es ist die Stärke des letzteren gewöhnlich der der Krone gleich.

Der Bau des Herdes beginnt mit dem Legen des Sattels; dam legt man auf jede Seite des Rostes, und parallel mit demselben, die erste Schicht Banksteine, wobei man von der Mitte des Ofens ausgehtsie gut mit der Sattelmauer verbindet und gegen die Schürlöcher vorschreitet.

Zuweilen hat man auch den Sattel durch eine Art Bassin oder Tasche von gebranntem Thone ersetzt, die entweder ans einem Stücke oder aus der Verbindung von 5 Stück gebrannten Steinen gebildet wurde. In diesem Falle begann man die Konstruktion des Herdes mit der Anlage des Bassins, das die Bestimmung hatte, entweder das auf den Bänken ausgeflossene Glas, welches ihr durch Rinnen zugeführt wird, aufzunehmen, oder zum Einschmelzen von Glasbrocken zu dienen; in dem ersten Falle war der Boden desselben mit einer durch einen Thonpfropfen verschlossenen Oeffnung versehen, die sich in dem Kanale oder Aschenfall öffnen liess, um das flüssige Glas in eine mit kaltem Wasser gefüllte Wanne abfliessen lassen zu können.

Zur Herstellung dieses Bassins legte man auf eiserne Querstäbe trei gebrannte Steine a,b,c, Fig. 90, Taf. VII, die alsdann den Grund des Bassins bildeten; der mittlere Stein b war in seiner Mitte durchschrt, und auf denselben legt man die beiden seitlichen Steine bis zur Höhe der Bänke, dergestalt, dass die inneren Seitenwände des Bassins von den Seitenwänden der Grube gebildet wurden; zur Vollendung des Bassins legte man noch die beiden Querstücke $d\,d$.

Auf die erste Schicht Banksteine legt man die zweite und dritte Schicht in der Weise, dass die Wände der Grube und des Schürgewölbes senkrecht stehen. Ueber der dritten Lage aber lässt man die Banksteine allmählich zurücktreten, so dass die Bänke geneigte Flanken erhalten und die Grube sich bis zu einem Drittel der gesamten Ofenbreite erweitert.

Da die Flammen, angezogen von den Essen der Brustmauer, der Neigung der Seitenwände der Grube folgen, so biegen sie sich, auf dem Rande der Bänke angelangt, um, und richten sich gegen den unteren Teil der auf den Bänken plazierten Häfen. Die letzteren sind daher der Einwirkung des Feuers am meisten ausgesetzt, wodurch das Schmelzen des Glassatzes befördert wird. Doch würde eine zu starke Neigung oder Ausweitung der Grube auch nachteilig werden können, indem man dadurch die Häfen nicht nur unmittelbar dem Feuer, sondern auch kalten Luftströmen von dem Roste her aussetzen würde. Infolge des plötzlichen Temperaturwechsels würden die Häfen bei dem grossen Drucke, den das flüssige Glas auf die Wände derselben ausübt, sicher bersten.

Die Bänke. Gewöhnlich gibt man der Oberfläche der Bänke nach der Seite der Brustmauer eine schwache Neigung, teils um zu verhüten, dass das auslaufende Glas in den Herd fliesst, teils weil man es für nachteilig hält, wenn die oberen Häfenränder über die Bank hinaus vortreten. Wenn man ein solches Arrangement trifft, dann ist es auch notwendig, allen Schichten der Banksteine über der dritten Schicht diese Neigung zu geben. Auf diese Weise wird das Glas, welches früher oder später die Bänke anfrisst, sich stets gegen die Brustmaner wenden, während dasselbe, wenn man die Banksteine horizontal legen und nur die oberste Schicht, die "Schalen", abschrägen wollte, unfehlbar sich in den Herd ergiessen würde. Denn da die Banksteine an der Grube einer viel grösseren Hitze ausgesetzt sind als an der Brustmauer, so würden die Ränder der Bänke binnen kurzer Zeit sich merklich abflachen, und infolge des Schwindens des Thones eine merkliche Neigung gegen den Herd erzeugen, und das nunmehr wieder nach innen tretende Herdglas, der hier herrschenden höheren Temperatur wegen, seine zerstörende Wirkung auf die Bänke um so energischer äusseren. Bleibt aber die Bank dauernd nach aussen geneigt, so fliesst das Herdglas beständig gegen die kältesten Teile des Ofens an der Ringwand und kann hier durch die Glutlöcher entfernt werden.

Die Breite der Bänke richtet sich nach der Gestalt und dem Durchmesser der Häfen; sie muss eine solche sein, dass die Böden der Häfen, wenn diese an ihrer Stelle stehen, die Mitte der Bänke einnehmen und ihre Schnauzen die Arbeitsöffnung erreichen. Auf manchen Glashütten gibt man den Bänken, in der Meinung, die Häfen dadurch länger zu konservieren, eine solche Breite, dass sie an der Seite der Grube die oberen Ränder der Häfen um 5 bis 8 cm überragen. Die ist jedoch nicht ganz richtig, denn einerseits ist die strahlende Wärme des Herdes, maskiert durch die Kante der Bänke, von gar keiner Wirkung auf die unteren Teile der Häfen, und es werden die letzteren nur in ihren oberen Teilen von der Flamme getroffen, anderseits aber würde sich, wenn gegen die Mitte der Kampagne die Kanten der Bänkemehr oder weniger verschwunden sein werden, die Grube zu sehr erweitern. Empfehlenswert aber ist es, die Bänke wegen des später eintretenden Schwindens in der Mitte des Ofens um etwa 2,5 cm breiter zu machen, als neben den Schürgewölben.

Wenn zwischen den Bänken und den beiden Rosten die oben besprochene Tasche angelegt wurde, so mussten in jeder der beiden Bänke Rinnen von 7 bis 10 cm Durchmesser angebracht werden, damit das flüssige Glas sich in die Tasche ergiessen könne. Zur Herstellung dieser Kanäle wird die Wand der Grube von der Oberfläche der Tasche bis zu den Pfeilern schräg durchbohrt, wobei jedoch die letzte Schicht der Banksteine unberührt bleibt. In diesen bringt man ganz nahe au der Umfassungsmauer ebenfalls Oeffnungen an, die, senkrecht niedergehend, den von unten kommenden Kanälen begegnen, und vereinigt dann sämtliche Mündungen durch ausgearbeitete kleine Rinnen. Diese Abflusskanäle erleichterten zwar bei der Inbetriebsetzung des Ofens das Anwärmen und Trocknen der Bänke; sie führten aber auch das Herdglas direkt in das Innere des Mauerwerks, der Zerstörung der Bänke von innen heraus Vorschub leistend. Die Anwendung der Tasche

ist daher nur eine beschränkte geblieben.

Die Zuglöcher der Bänke. Vorteilhaft ist es, an dem Ofen Vorrichtungen anzubringen, welche gestatten, auch oberhalb des Rostes Luft direkt in die Grube einführen zu können. Man erreicht diesen Zweck durch Anbringung von Luftzügen in den Bänken, wobei man die Luft entweder dem Aschenfalle (dem Hauptkanale) oder dem Inneru des Hüttengebäudes entnimmt. Letzteres verdient den Vorzug, weil die hier geschöpfte Luft von dem Einflusse des Windes unabhängig ist und sich der Zutritt derselben besser regieren lässt. Ganz besonders nützlich zeigen sich diese Züge zur Zeit der Ausarbeitung des Glases, wo die Kohlen in voller Glut und die Roste abgesperrt sind, und infolge unvollkommener Verbrennung, brennbare Gase und Destillationsprodukte sich entwickeln. Um dieselben herzustellen, werden durch den Ofen hindurch, neben dem Schürgewölbe beginnend und dann parallel mit dem Roste die Bänke durchziehend, etwa 5 cm weite Kanäle angelegt, von welchen aus Querkanäle von gleichem Durchmesser auf jeder Seite des Rostes und etwa 0,6 m über dem letzteren in die Grube münden. Diese Kanäle ermöglichen nicht nur die Verbrennung der erwähnten Gase, sie kühlen gleichzeitig, indem die sie durchfliessende Luft sich erwärmt, das Mauerwerk und tragen nicht unwesentlich zur Erhaltung der Bänke bei. Indessen muss man mit der Verwendung dieser Kanäle nicht zu weit gehen, denn so vorteilhaft diese Kühlung der Bänke rücksichtlich ihrer Erhaltung auch sein mag, so kann sie doch auch ebenso wie die zuweilen vorhandene Feuchtigkeit des Mauerwerks, infolge unvollkommener Trockenlegung des Terrains sehr nachteilig auf den Gang des Ofens einwirken. Zuweilen beobachtet man in demselben Hüttengebäude zwei Oefen von verschiedenem Verhalten, obgleich dieselben über demselben Kanal erbaut sind; während der eine schnell schmelzt und stets ein feines Glas erzeugt, schmelzt der andere langsam und liefert unter denselben Verhältnissen ein blasiges Glas, welches, noch bevor es zur Hälfte aufgearbeitet ist, schaumig und flockig wird. Dies kommt besonders häufig bei zu kühlen Bänken vor und es ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, in der Anlage und in der Benutzung jener Luftzuführungen das richtige Mass nicht zu überschreiten.

Sobald der Bau bis zur Höhe der Bänke vorgeschritten ist, wölbt man auf Leerbogen das Schürgewölbe. Wenn das Gewölbe lang ist gibt man ihm wohl eine schwache Neigung gegen die Schürlöcher, damit die auf dem Herde konzentrierte Wärme, der Richtung des Gewölbes folgend, direkt auf den unteren Teil der Häfen getrieben werde

Wenn man lange Schürgewölbe anwendet, so wird das Einsetzen der Häfen in den Ofen durch eine in der Seitenwand desselben, oberhalb desjenigen Schürlochgewölbes, welches dem Hafenanwärmofen am nächsten ist, angebrachte Oeffnung sehr erleichtert. Dieser Eingang wird durch eine starke, aus demselben Thon, den man zur Anfertigung der Formsteine benutzt, angefertigte Platte verschlossen, wobei sich letztere in Falze legt, welche in den Pfeilern der Oeffnung angebracht sind. Um die Wärme besser zusammenzuhalten, wird eine zweite dünnere Platte vor die erste gestellt, so dass zwischen beiden ein etwa 10 cm breiter freier Raum bleibt, den man mit Sand ausfüllt. Bei Anbringung besonderer Einsatzöffnungen muss man die Dimensionen des Schürlochgewölbes in der Höhe beschränken, indem man das Gewölbe nach dem Innern des Ofens mehr ausweitet.

Die Schürlöcher werden von aussen durch eiserne Rahmen mit eisernen Thüren, bei Holzfeuerungen wohl auch heute noch mit dem alten Vorwandgestell geschlossen. In Fig. 91 bis 93, Taf. VII, ist diese Vorrichtung abgebildet. 1 ist das 30 cm im Quadrat haltende Loch, wodurch das Brennmaterial eingeworfen wird; 2 sind Löcher zur Reinigung des Herdes, wenn er verstopft ist. Die in Fig. 91 sichtbaren Thomplatten sind in dem Schürloche fest eingesetzt, wogegen das Kreuz 3 und die beiden Flügelstücken 4, 4 in Fig. 92 nur angelehnt sind; durch Verrücken der letzteren lässt sich die Menge der einströmenden Luft regulieren. Das Kreuz wird mit einigen Klumpen nassen Lehms befestigt, der Durchschnitt in Fig. 93 zeigt, wie die beiden Flügel an dasselbe angelehnt sind. Mit Ausnahme der letztern, haben alle übrigen Stücke eine Dicke von 10 cm; sie sind mit einigen Löchern versehen, um sie mittels eines durchgesteckten eisernen Spiesses abnehmen und versetzen zu können. bb ist eine 13 cm hervorstehende 13 bis 16 cm dicke Platte, die den Aschenfall deckt, und das Kreuz samt den Flügeln trägt.

Die Grösse des Vorwandgestells richtet sich nach dem dem Schürlochgewölbe an seinem Eingang gegebenen Durchschnitt; es ist daher Tachen sehner, Glasfabrikation. gross, wenn die Häfen durch das Schürlochgewölbe eingesetzt werden, und klein, wenn dies durch eine besondere Oeffnung geschieht.

Bei der Befeuerung werden die Holzscheite einzeln in das offene Schürloch gesteckt, so dass sie, mit ihrem hintern Ende in dasselbe eingeklemmt, nicht auf die Ofensohle fallen können. Erst wenn sie völlig in Flammen stehen, stösst der Schürer sie mit dem folgenden Holzscheit in die Grube um dann auch jenes, und so weiter alle übrigen Scheite in derselben Weise zu behandeln.

Die Schürlochgewölbe sind häufig behufs grösserer Dauerhaftigkeit und besseren Zusammenhaltens der Wärme mit einem doppelten Gewölbe überspannt, namentlich dann, wenn man zur Aufnahme eines kleinen Hafens, des Versuchshafens, eine Nische darüber anbringt. Dieser Hafen steht auf einem vorspringenden grossen Steine, welcher auf dem Gewölbe des Schürloches aufliegt und auf jeder Seite in die Umfassungsmauer eingreift. Er dient zur Anstellung von Versuchen, zur Erzeugung von gefärbtem Glase u. s. w. Diese Vorrichtung ist besonders anwendbar, wenn man keine Vorwärmöfen über den Schürlöchern anbringt. Die Nische wird in der Umfassungsmauer angebracht, in der man eine Oeffnung vom Durchmesser und der Höhe des Hafens plus der Grösse der Arbeitsöffnung ausweitet. Durch jene Oeffnung bringt man den Hafen an seinen Platz; man schliesst sie mit einer starken Thonplatte, welche nur die Arbeitsöffnung frei lässt und umgibt sie von aussen mit Sand, um einen Verlust an Wärme vorzubeugen.

Der Rost des Schmelzofens besteht gewöhnlich aus eisernen Stäben, deren Länge sich nach den für den Rost angenommenen Dimensionen richtet. Sie werden parallel nebeneinander gelegt, indem man einen Zwischenraum lässt, der sich nach der Beschaffenheit des Brennmaterials richtet, denn die Rostöffnungen sollen nur Asche durchfallen lassen.

Diese Roststäbe ruhen auf den Rostbalken. Wenn ein sehr starker Luftzutritt stattfindet, oder das Brennmaterial während der Verbrennung in Stücke zerfällt, so vermehrt man die Roststäbe; dagegen verringert man deren Zahl, d. h. man macht die freie Rostfläche grösser, wenn jenes sich aufbläht oder Schlacken bildet, die den Rost verstopfen können.

Je nach der Beschaffenheit des Brennmaterials muss man dem Roste eine grössere oder kleinere Oberfläche geben; indem man z. B. auf jedes pro Stunde zu verbrennende Kilo Steinkohle 0,01 qm Rostfläche rechnet, während bei Braunkohlenfeuerung ²/₃ und bei Holz die Hälfte dieser Abmessungen genügen.

Die Höhe der auf dem Rost aufgeschichteten Brennstoffschicht ist auf den Zug von grossem Einfluss, denn wenn dieselbe zu hoch ist, kann das zur Verbrennung erforderliche Luftquantum sie nicht mehr durchdringen; und die Verbrennung wird eine unvollkommene. Ist dagegen die Brennstoffschicht zu schwach, so fliesst zu viel Luft zu und die Temperatur des Ofens bleibt, wie dies an einem früheren Orte eingehender nachgewiesen, eine niedrige.

Was die Schichthöhe des Brennmaterials auf dem Roste anlangt, so ist es schwierig über dieselbe allgemein gültige Vorschriften zu geben, da sie zu sehr von der Natur des verwendeten Brennmaterials abhängtVor allem muss hierbei dem Heizer seine praktische Erfahrung zur Hand gehen; er wird die Brennstoffschicht solange erhöhen können, bis er merkt, dass ein vermehrter Aufwand von Brennmaterial keinen höhern Effekt erzeugt. Bei Holzfeuerung wird man die Stärke der Schicht nicht leicht zu gross nehmen, da jenes infolge seiner lockeren Lagerung die Luft ungehindert passieren lässt; bei Steinkohlen dagegen wird man, jenachdem die Kohle mehr oder weniger backend ist, nicht über 15 bis 20 cm hinausgehen dürfen.

Die Speisung des Herdes erfolgt, je nach der Natur des zu verwendenden Brennmaterials, in kürzeren oder längeren Zwischenräumen. Im allgemeinen erhält man bei Steinkohle und Ligniten die vollständigste Verbrennung, wenn man bestimmte gemessene Mengen davon auf dem Roste in der Weise ausbreitet, dass der Heizer genötigt ist, langsam und fortwährend von einem Schürloche zum andern zu wandern. Hierbei muss er jedesmal rasch den Zustand des Rostes überblicken, und sofort die Stellen, wo sich eben Lücken in der Brennstoffschicht bilden wollen, bedecken, um zu vermeiden, dass nicht inmittelst frische Luft in dem Ofen anlange. Es ist notwendig, dass er fleissig den Aschenfall (grossen Kanal) besuche, um mittels des Schüreisens die danklen Stellen des Rostes klar zu machen, die Beschaffenheit der Asche zu untersuchen, und das Glas, den Glasschaum oder den Schmutz von den Roststäben zu entfernen. Besonders ist es das Aussehen der Flamme bei ihrem Austritt aus den Arbeitsöffnungen, was den geübten Heizer bei der Ausübung der ihn obliegenden Arbeiten leitet; wenn die Flamme gelb, oder mit Rauch beladen erscheint, so ist dies für ihn ein Zeichen, dass Luft mangelt, sei es infolge einer gänzlichen oder teilweisen Verstopfung des Rostes, sei es durch eine Ueberladung desselben mit Brennmaterial. Wenn das Feuer sehr hell und ohne Flamme brennt, so ist dies ein Zeichen, dass der Rost von neuem gespeist zu werden verlangt. Obgleich diese Art des Schürens die ökonomischste und wirksamste ist, 80 verrichten sie die Heizer doch nur mit Widerwillen, weil sie von ilmen eine ununterbrochene und ermüdende Arbeit verlangt.

Bei Anwendung von ovalen oder länglichen Häfen glaubt man oft die Grube in ihren Dimensionen beschränken und ihr nur die zum Durchbringen der Häfen nötige Weite geben zu dürfen, um dadurch den freien Raum im Innern des Ofens noch mehr zu beschränken. Wenn das Brennmaterial eine lange Flamme gibt und der Ofen schnarcht, so scheint er in gutem Gange; aber er sticht nicht, d. h. er erhitzt trotz eines grossen Aufwandes an Brennmaterial und obgleich man bei offenen Arbeitsöffnungen feuert, den unteren Teil der Häfen nicht in genügender Weise, was ein schlechtes Resultat zur Folge hat. Obgleich die gegen das Ende der Länterung mit den Kolben entnommenen Proben feines Glas zeigen, so wird man doch während des Blasens unangenehm überrascht, schlecht geschmolzenes, auch wohl mit Blasen versehenes Glas, "Schaumglas" oder "gispiges Glas" genannt, zu erblicken.

In dem Masse wie die Kanten der Bänke sich abrunden und die Gruben sich erweitern, verschwindet der bezeichnete Uebelstand allmählich und die Oefen nehmen oft gegen das Ende der Kampagne, wo man sie aus anderen Gründen abgehen lässt, einen guten und regelmässigen Gang.

Wenn ein neuer Ofen diesen Fehler zeigt, so muss man ihn augenblicklich abschliessen, an den Bänken abnehmen und die Gruben erweitern, indem man mittels eines Meissels die Bänke zwischen den Häfen ausbricht und in den Seitenwänden der Gruben Böschungen schafft, um die strahlende Wärme und die Flamme nach dem Boden der Häfen zu dirigieren.

Wenn man genötigt ist, Brennstoffe anzuwenden, die keine lange Flamme geben, so muss man, damit die Brennstoffschicht die Höhe der Bänke erreiche, den Rost höher legen.

Wenn die Gruben zu weit sind, so wird unnötigerweise viel Brennmaterial konsumiert, und die Unterhaltung einer schwachen und regelmässigen Schicht desselben auf dem Roste bedarf einer grossen Aufmerksamkeit.

Um die den verschiedenen Ofensteinen zu gebenden Dimensionen leicht finden zu können, fertigt man zunächst eine Zeichnung des Ofens, nach den angenommenen Massen an und zerlegt alsdann die verschiedenen Teile desselben in einzelne Schichten von augemessener Stärke. Jede dieser Schichten repräsentiert die Stärke der einzelnen Steine. Um z. B. die den Banksteinen eines Ofens, dessen Längendurchmesser 3,4 m plus der doppelten Stärke der Umfassungsmauer, und bei welchem die Höhe der Bänke 1 m und deren Breite 0,9 m plus der Stärke der auf der obern Banksteinschicht ruhenden Umfassungsmauer, beträgt, zu gebenden Dicke zu finden, bestimmt man zunächst die Anzahl der Schichten, welche für die angegebene Höhe sechs beträgt. Indem man die Höhe von 1 m in sechs Teile teilt, erhält man für jeden Bankstein 0,166 m Stärke; diese vermehrt man um das Schwindmass beim Trocknen, sowie um das Mass dessen, was der Stein bei der Bearbeitung an Stärke einbüsst. Die so gefundene Summe repräsentiert die der Form nach der Stärke des Steins zu gebende Dimension. Nimmt man ferner für eine Schicht 6 Steinlängen, und teilt die ganze Länge des Ofens, welche 3.4 + 2.0.5 = 4.4 m beträgt, in 6 gleiche Teile, so erhält man 0,74 m als die gesuchte Länge. Auf dieselbe Weise verfährt man auch, um die Breite zu finden, wobei man jedoch zu berücksichtigen hat, dass diese bei den Banksteinen für jede Lage über der dritten Schicht verschieden ist, wenn die Schürgrubenwand nicht senkrecht steht und dass die oberste Schicht die Breite der ganzen Bank einnimmt und der Umfassungsmauer als Fundament dient. Die Länge dieser letzteren muss eine solche sein, dass 3 oder 4 Steine genügen die ganze Bank zu überdecken. Je grösser die Banksteine um so vorzüglicher muss das Material sein aus dem sie hergestellt wurden und um so sorgfältiger die Arbeit. Namentlich ist von grossem Einfluss das richtige Verhältnis zwischen Thon und Magerungsmittel. In mauchen Hütten bedeckt man die Bänke mit breiten Platten von gebranntem Thon, ähnlich den Fliessen; diese Platten liegen nicht fest, und können durch andere ersetzt werden, zu welchem Mittel man in den Fällen greift, wenn die Oberfläche der Bänke in dem Grade uneben geworden ist, dass die Häfen nicht mehr senkrecht darauf stehen. Durch Anwendung solcher Platten lässt sich die Kampagne oft um mehrere Monate verlängern.

Der innere Raum des Ofens wird von der Umfassungsmauer und Kappe umschlossen; die Bänke und die Grube bilden die Grundhe desselben.

Die Mauern, welche den leeren Raum des Ofens umgeben, bilden öhnlich ein längliches Viereck, dessen Ecken entweder abgerundet rauch scharf sind. Sie werden aus feuerfesten Steinen, die Ofenine genannt, errichtet, die im lufttrocknen Zustande am zwecksigsten 0,65 m lang, 0,33 m breit und 0,16 m stark sind.

Am Fusse der Mauer sind, parallel der Grube, ebenso viele quadrahe Oeffnungen angebracht, als die Bänke Häfen aufnehmen sollen; beginnen unmittelbar über den Bänken und haben innen eine Höhe etwa 0,3 bis 0,35 m, die sich aussen auf 0,2 bis 0,25 m redut; ihre Breite beträgt aussen wie innen 0,3 m.

Diese Oeffnungen, die "Aufbrechlöcher" genannt, sind während regelmässigen Betriebs durch Platten von gebranntem Thon vertossen, welche in Falze passen, die jede Aufbrechöffnung umgeben. dienen dazu, ausgeflossenes Glas entfernen zu können, welches, in es länger auf den Bänken stehen bliebe, diese zerstören würde; in benutzt man sie, um alte Häfen abbrechen, oder die, welche aussen, auf ihrem Platze wenden, und die fehlerhafte Stelle dem Aufschloche gegenüber bringen und das fernere Ausfliessen verhüten zu nen. Dies bewerkstelligt man alsdann auf die Weise, dass man tels eines kleinen Schirms, den man um den Hafen anbringt, die die absperrt, eine Operation, die man in französischen Glasfabriken Chambrage nennt; endlich bedient man sich der Aufbrechlöcher in beim Einbringen von Häfen, oder wenn es sich darum handelt, hädigte oder zernagte Bänke auszubessern.

Da ein einfacher Verschluss die Böden der Häfen nur ungenügend eindringender kalter Luft schützt, so verschliesst man die Aufbrecher mit einer zweiten Platte, wobei man den Raum zwischen den bei-Platten mit trocknem Sande ausfüllt. In diesem Falle darf man die en nicht verschmieren, denn der einer sehr hohen Temperatur austzte Mörtel sintert zusammen, und würde sich dann, wenn man die nung aufbrechen müsste, nur schwierig entfernen lassen.

Den Bau der Umfassungsmauer beginnt man mit Aufrichtung der i Steinschichten hohen Pfeiler zwischen den Aufbrechöffnungen; dritte Reihe Steine bildet alsdann die Decke für die Aufbrecher.

Wenn der Ofen mit Luftessen (die deshalb von grossem Nutzen , weil sie einen Teil der Flamme nötigen die Bänke zu bestreichen den untern Teil der Häfen zu umspielen), versehen werden soll, nat man jetzt mit deren Anlage zu beginnen.

Nachdem man die dritte Reihe in der Umfassungsmauer gelegt hat, gt man senkrecht in der Decke einer jeden Aufbrechöffnung ein h von 6,5 cm Durchmesser an, und fährt mit der Errichtung der er bis zur sechsten Reihe fort. Auf der Höhe der Oberfläche des ens angelangt, weitet man auf der Mitte jedes Pfeilers links und ts in schräger Richtung Oeffnungen von 6,5 cm Durchmesser aus

um so in gerader Linie die Vertikalöffnungen der in der Decke des Aufbrechlochs angebrachten Oeffnung zu gewinnen. An jedem Vereinigungspunkte dieser schrägen Züge errichtet man später ausserhalb der Umfassungsmauer aus gebrannten feuerfesten Steinen, eine Esse von

5 cm lichter Weite bei 5 cm Wangenstärke.

Auf diese Weise kommuniziert jede dieser, zwischen zwei Arbeitsöffnung en gelegenen Essen direkt mit den Aufbrechlöchern zur Rechten
und Linken, und hindert, da die Arbeitsstellen durch sie, Rücken gegen
Rücken getrennt sind, in nichts die freien Handbewegungen der Bläser.
Die Höhe dieser Luftessen ist wenig höher, als die äussere Höhe der
Kappe, und alle münden unter einem grossen konischen Blechmantel,
welcher die Kappe des Schmelzofens umgibt. Auf gleiche Weise bringt
man in den vier Ecken des Ofens ähnliche Luftzüge an; jede derselben
empfängt einerseits die Wärme durch die benachbarte Aufbrechöffnung,
anderseits durch einen schrägen, in der Seitenmauer des Ofens angebrachten und sich nach dem Innern öffnenden Kanal.

Eine andere Anordnung dieser Zugessen zeigt Fig. 94, Taf. IX. Die Essen sind in diesem Falle dem Ofen angebaut und werden durch

besondere knieförmig gebogene Füchse gespeist.

In noch anderer Weise sind die Züge bei dem in Fig. 81, Taf. X, abgebildeten Ofen konstruiert. Hier führen die an der Oberfläche der Bank mündenden Füchse in vertikale, in den Pfeilern ausgesparte Essen, welche ihrerseits gleichzeitig mit einem in der Mitte der Kappe angebrachten Zuge in einen von einem zweiten Gewölbe oberhalb der Kappe umschlossenen Raum ausmünden, aus welchem dann der Rauch durch ein weites Blechrohr in eine grosse, mehreren solcher Oefen gemeinsame Esse entweicht.

Wenn man diese Essen nicht einrichtet, wenn man sich also rücksichtlich des Zuges im Ofen, wie dies früher sehr allgemein üblich war, lediglich auf die Arbeitsöffnungen beschränkt, so baut man die

Mauer auf, ohne sie für Züge zu durchbrechen.

Um sich zwischen der Umfassungsmauer und dem Hafen einen grossen freien Raum zu verschaffen, lässt man jene nach dem Innern des Ofens um etwa 10 cm überhängen, je nachdem der Unterschied zwischen dem grossen und kleinen Durchmesser des Hafens mehr oder weniger gross ist, etwas weniger oder mehr. Wendet man ovale Häfen mit grösserer oder kleinerer Schnauze an, dann kann man der Mauer auch eine senkrechte Stellung geben. Jedenfalls bietet die schwach nach innen geneigte Mauer gleichzeitig einen grösseren Widerstand gegen den von der Kappe auf sie ausgeübten Druck, besonders wenn man den Steinen selbst eine der nicht lotrechten Stellung entsprechende Neigung gegeben hatte.

Ausser den Aufbrechlöchern bringt man neben der Arbeitsöffnung oder in der Höhe der Bänke häufig eine Oeffnung von etwa 5 cm Weite an, durch welche beim Arbeiten die Pfeife in den Ofen gesteckt wird.

damit sie warm bleibe.

In manchen Glashütten schiebt man in diese Oeffnungen, jedoch während des Blasens, der Reinlichkeit wegen, eiserne Röhren, die der Arbeit wieder herausgezogen werden. Auf die Umfassungsmauer setzt sich das Ofengewölbe, die Kappe oder Krone. Die Form der Kappe übt einen sehr wesentlichen Einfluss auf den Gang des Ofens und die Beschaffenheit des Glases aus, und so seien daher zunächst die von ihr zu erfüllenden Funktionen in der Kürze erörtert.

Wie einerseits die Grösse der Roste, die Breite der Gruben und die Tiefe der Schürlochgewölbe, ebenso auch die Höhe der Bänke der Natur der anzuwendenden Brennstoffe angepasst werden müssen, wenn die intensivste Wirkung der Wärme auf die Häfen erreicht werden soll, so ist auch die Grösse des von Umfassungsmauer und Kappe umschlossenen Raumes von grossem Einflusse auf die Leistungsfähigkeit des Ofens. Denn wie einerseits bei kurzflammigem Brennmaterial eine möglichste Reduzierung des Schmelzraums geboten ist, sind dem letzteren bei langflammigem Brennstoffe zu dessen vollkommener Verbrennung weitere Dimensionen zu geben. Die Bestimmung der Grösse dieses zur vollkommenen Verbrennung nötigen freien Raums auf theoretischem Wege ist ausserordentlich schwierig; denn nicht allein, dass man es bald mit dieser, bald mit jener Art von Brennmaterial zu thun hat; ein und dasselbe Brennmaterial selbst wechselt in seiner Beschaffenheit so sehr, dass es ganz unmöglich erscheint, in dieser Beziehung allgemein gültige Angaben zu machen.

Die Praxis hat jedoch dieses Problem in einer ziemlich befriedigenden Durchschnittsmanier gelöst, und gezeigt, dass man den innern Raum des Schmelzofens nach den folgenden Angaben bestimmen könne.

Auf 86 kubische Einheiten, die die Häfen einnehmen, rechnet man einen freien Raum von 230 kubischen Einheiten. Der gesamte Inhalt eines Ofens beträgt daher 86 + 230 = 316 Einheiten. Dies einmal festgestellt, gelangt man leicht zur Auflösung der Frage, wie gross der

von der Kappe zu umschliessende freie Raum sein müsse.

Man sucht zunächst das Volum eines Hafens zu ermitteln, durch Rechnung, wenn er eine regelmässige Gestalt hat, auf mechanischem Wege, wenn sie unregelmässig ist, und zwar dadurch, dass man die Hafenform mit Sand ausmisst und den Betrag des Schwindens in Rechnung zieht. Die so gefundene Zahl multipliziert man mit der Anzahl der Häfen, die der Ofen aufnehmen soll. Hat man auf diese Weise das Gesamtvolum der Häfen kennen gelernt, so multipliziert man die Summe mit 230, und dividiert das Produkt durch 86; der Quotient bildet alsdann die Zahl von Einheiten, die der freie Raum haben muss. Hiervon zieht man die Räume der Schürlochgewölbe, der Gruben, sowie den von der Umfassungsmauer bis zum oberen Rande der Häfen und von den Bänken begrenzten Raum ab, und erhält in dem Reste den Raum, welchen die Kappe einschliessen muss. Soll z. B. der Ofen 8 Häfen aufnehmen, deren jeder einen mittleren Durchmesser von 0,6 m und eine Höhe von 0,75 m hat, so ist das Volum eines Hafens π . 0,32 . 0,75 = 0,212 cbm, das sämtlicher Häfen 8 . 0,212 = 1.696 cbm. Hieraus ergibt sich der übrige freie Raum nach der Gleichung 86:1,696=230:x; x=4,53 cbm; hierzu das Volum der Häfen, so erhält man für den gesamten freien Raum 6,22 cbm.

Was nun weiter die Gestalt der Kappe anlangt, so ist jene abhängig von den Funktionen, welche diese zu übernehmen hat.

Die Kappe soll nämlich hoch genug sein, um den am Ende der Pfeife befestigten Arbeitsstücken hinreichenden Spielraum zu gewähren, damit sie, wenn sie der Bläser in die Arbeitsöffnungen des Ofens einführt, an die Wände der Krone nicht anstossen. Ferner soll die Stärke der Mauer, da wo die Arbeitsöffnungen sich befinden um das Fassen des Glases in den Häfen zu erleichtern, die der Umfassungsmauer nicht überschreiten und endlich sollen die Wände, in welchen die Arbeitsöffnungen eingebracht sind, eine hinlängliche Neigung haben, damit man durch diese wenigstens einen Teil des Hafenbodens beobachten könne; ohne diese Vorsicht würde es unmöglich sein, den Hafen mit der Pfeise

zu leeren, oder das Glas zu schöpfen.

Die innere Fläche der Kappe ist ununterbrochen der Einwirkung der aus der Glasmasse sich verflüchtigenden Alkalien ausgesetzt, die sie lebhaft angreifen und sie endlich zum Teil verglasen. Dieses so entstandene grüne Glas fliesst den Wänden des Gewölbes entlang, wobei es den für diesen Zweck angebrachten Linien folgt. Seine Bildung findet hauptsächlich an den Stellen unmittelbar über den Häfen statt. Indem es sich langsam abwärts bewegt, sammelt es sich naturgemässer Weise an, und wenn die Neigung des Gewölbes sich allzusehr von der Vertikallinie entfernt, so löst es sich in Gestalt von Tropfen oder Schwänzen "Thränen" genannt, die in die Hafen fallen, ab; diese bilden alsdann, weil sie von anderer Beschaffenheit sind, als das in den Häfen enthaltene Glas, Schlieren und Knoten in dem letzteren.

Nach dem Gesetz über die Reflexion der Strahlen, werden die gegen eine Fläche anprallenden Wärmestrahlen in demselben Winkel zurückgeworfen, unter welchem sie die Fläche treffen. Soll aber die von der Kappe zurückstrahlende Wärme möglichst vorteilhaft auf das in den Häfen schmelzende Glas wirken, so muss sie die Oberfläche des

letzteren thunlichst unter einem rechten Winkel treffen.

Dem Gesagten zu Folge wird daher ein möglichst flaches, nach den Widerlagern zu steil abfallendes Gewölbe, ein elliptisches also, dem Zwecke am besten entsprechen.

Die Konstruktion dieser Ellipse kann näherungsweise wie folgt

vorgenommen werden.

Ist in Fig. 95, Taf. VII, die Linie ab gleich der Breite des Ofens, so wird diese zunächst in die drei gleichen Teile ae, ef, fb geteilt; dann in der Mitte c von ab ein Perpendikel $cd = \frac{1}{3}$ ab als Pfeilhöhe des Kappengewölbes errichtet, auf db von d aus dh = gb =1/6 ab abträgt und im Mittelpunkt i von hb ein Perpendikel nl errichtet. Die Durchschnittspunkte k und l dieses Perpendikels mit ab und der Verlängerung von cd sind die Mittelpunkte der Bögen nb und nd, welche die Hälfte der Wölbelinie komponieren. Die andere Hälfte erhält man in gleicher Weise aus l und m, nachdem man am = kb gemacht hat.

Diese Gestalt des Gewölbes erlaubt es, den Arbeitsöffnungen einen angemessenen Durchmesser zu geben. Das Glas, welches sich an der Oberfläche der Kappe bildet, sammelt sich nur da in grösserer Menge an, wo die Kurven der kleinen Radien ihren Anfang nehmen, deren Neigung sich noch mehr der Perpendikulären nähert, als eine von b nach n gezogene Linie. Statt sich von dem Gewölbe abzulösen, wird das Glas in dem Augenblick, wo seine Anhäufung die grösste Gefahr für die Bildung der Thränen darbietet, den steilen Abhang der Kappe herabfliessen.

Die Flamme und die erhitzte Luft werden sich, trotz ihrer grossen Geschwindigkeit, und trotzdem dass sie von den Arbeitsöffnungen angezogen werden, statt nach dem Punkte d der Kappe aufzusteigen, nach n beugen, und noch bevor sie das Innere des Ofens verlassen, sich gegen die Oberfläche des Glases in den Häfen wenden.

Sehr vollkommen gelang Kirn das Zurückhalten der Thränen durch die in Fig. 96, Taf. VII, gegebene Konstruktion. Der Ring erhielt zunächst die Gestalt abcd und die Oeffnung desselben aefg wurde so gross gemacht, dass die Senkrechte gh auf den Punkt h des Hafens trat, dessen Hinterwand zu einem 12 cm breiten haubenartigen Ansatz erweitert war, während die Seitenwände nur um 4 cm eingezogen wurden. Diese grosse Oeffnung wurde indessen durch einen zweiten sehr leicht gearbeiteten Ring ikm so geschlossen, dass nur eine Oeffnung von der Weite blieb, wie die Arbeiter solche nötig hatten. Waren nun die Häfen richtig gestellt, so blieb an dem oberen Rande, da, wo sie zusammenstiessen, eine 8 cm weite Rinne, in welche die Thränen, welche an den Seiten des Ringes abliefen, ohne Schaden für das Glas hineintropfen konnten; ebenso mussten Thränen, welche an der Fläche fg abliefen, auf die Bedeckung hl des Hafens fallen.

Zur Bestimmung des körperlichen Inhalts der Kappe teilt man die Ellipse in eine gewisse Anzahl gleich grosser Parallelepipeda, deren Volum man leicht bestimmen kann, indem man die mittlere Länge und Breite mit der Höhe jedes derselben multipliziert und die Produkte addiert; die Summe aller Parallelepipeda muss gleich sein dem Volum, welches an der Kapazität des Ofens fehlt. Wenn dies nicht zutreffen sollte, würde man die Höhe der Umfassungsmauer entsprechend vertnehren oder vermindern müssen.

Nach Ermittelung der zweckmässigen Gestalt der Kappe muss man, um deren Bau zu erleichtern, die Form und Anzahl der Steine bestimmen. Man bedarf zwei Arten keilförmiger Steine; nämlich solcher, welche nach dem kleinen Radius $k\,b$ und solcher, welche nach dem grösseren $l\,d$ geschnitten sind.

Man teilt den, mit dem grossen Radius beschriebenen Bogen in gleiche Teile von 10 bis 12 cm Länge; zieht vom Mittelpunkte l Radien durch die Teilungspunkte und erhält so die erforderliche Keilform der Steine. In gleicher Weise erhält man dann auch die Form der Steine für die kleinen Bogen, indem man auch diese in etwa 10 bis 12 cm lange Teile teilt und die Radien nach den Teilpunkten von den Mittelpunkten k und m aus zieht. Gewöhnlich gibt man der Kappe eine Stärke von 30 cm und den kleinen Kuppensteinen eine Länge von 40 cm, und den grossen von 60 cm. Eine grössere Stärke des Gewölbes und der Umfassungsmauer würde an sich nicht nachteilig sein, jedoch die Häfen von dem Glasmacher entfernen, und hierdurch das Ausarbeiten derselben erschweren. In neuerer Zeit hat man die Kappe sogar ar einem 5 cm starken feuerfesten Futter mit einem eben so star Mantel aus gewöhnlichem Ziegelmaterial konstruiert.

Hat man einmal Gestalt und Grösse der Kuppensteine festgesetzt, so lässt sich auch der Bau des Ofens wesentlich abkürzen, und die Schwierigkeiten sind keineswegs so gross, als dass derselbe nicht durch den ersten besten Maurermeister ausgeführt werden könnte; der Hüttenbesitzer ist in keiner Weise von den Launen eines Ofenbauers abhängig, der weniger sein Wissen, als vielmehr nur seine Handarbeit hinzubringt. Geübte Maurer konstruieren mit solchen Steinen das Gewölbe ohne weiteres; für solche aber, die noch wenig Uebung haben, setzt man ein Lehrgerüst ein, welches genau die beiden Kurven der Ellipse darstellt und auf den Bänken aufgesetzt wird.

Beim Legen der Kuppensteine auf die Umfassungsmauer muss man dafür Sorge tragen, die Steine so zu legen, dass die Fugen an solche Stellen fallen, wo die Arbeitslöcher angebracht werden sollen. Auch setzt man wohl beim Beginn des Gewölbes für jeden Hafen einen "Ringstein" ein, aus welchem später die Arbeitsöffnung, deren Weite sich nach der Grösse der zu fertigenden Arbeiten richtet, kreisrund oder halbbogenförmig mehrere Zentimeter über dem Hafenrande schräg nach unten ausgeschnitten wird; bei Verarbeitung gebrannter Steine sind diese schon hiernach geformt. Sind alle kleinen Gewölbesteine gelegt, so setzt man den Bau der Kappe mit den grösseren fort und schliesst sie mit dem Schlusssteine.

Es ist kaum nötig aufmerksam darauf zu machen, dass der Bau des Ofens in allen seinen Teilen mit der grössten Achtsamkeit und Sorgfalt ausgeführt werden müsse; Schnur, Lineal, Winkelmass und Setzwage müssen beim Legen eines Steins immer zur Hand sein; bevor sie definitiv ihren Platz einnehmen, müssen die Steine sorgfältig aneinander gerieben, gleichsam geschliffen werden; der Thonbrei muss ganz homogen und frei von Kieselsteinen sein, letztere, wenn nötig, durch Sieben entfernt werden. Wird dann auf zwei aneinander gehörige Flächen Thon gestrichen, so findet ein nochmaliges Aneinanderreiben statt, um allen überflüssigen Thon, sowie auch die etwa noch vorhandenen Luftblasen auszutreiben.

Soll über den Schürlochsgewölben eine Nische für einen Versuchshafen angebracht werden, so muss man dieselbe mit eigens angefertigten Steinen überwölben, auf dieses Gewölbe stützt sich alsdann die Kappe.

Die Füchse, welche die Wärme nach den Temperöfen, wo solche noch vorhanden sind, führen und 10 cm breit und 12,5 cm hoch sind, durchbrechen die Kappe etwa 1 m über den Bänken.

Nachdem man in dem Gewölbe den Schlussstein eingesetzt hat, stellt man vis à vis der Mitte jedes Hafens die Arbeitsöffnungen her. Diese müssen so beschaffen sein, dass der Arbeiter mit der Pfeife bis auf den Boden des Hafens gelangen kann, um diesen möglichst vollständig auszuarbeiten. Gewöhnlich gibt man ihnen einen Durchmesser von 0,4 m mit einer Erweiterung nach innen von 5 cm. Das Aussetzen mit den oben erwähnten Ringsteinen ist sehr nützlich, wenn es sich um eine Verengerung der Arbeitsöffnung bei der Fabrikation von kleineren Arbeitsstücken handelt; der Bläser ist dann nicht unnötigerweise einer zu grossen Hitze ausgesetzt, auch erkaltet alsdann das Glas weniger schnell während des Blasens. Doch werden diese Ringsteine

durch Unvorsichtigkeit oft zerbrochen, sei es durch die Schöpflöffel, sei es während des Wendens der Häfen, oder aus irgend einer andern Nachlässigkeit. Da sie, an ihren äussern Rändern mit Mörtel verstrichen sind, so müssen sie ausgebrochen werden. Diese Operation darf, damit die unvermeidlich abgesprengten Stücke, wenn sie in die Häfen fallen, auf dem erkalteten Glase schwimmen können, erst gegen das Ende des Kaltschürens vorgenommen werden. Wird die Reparatur zu früh vorgenommen, so verderben jene Sprengstücke häufig das Glas, weil sie in demselben, wenn es noch zu dünnflüssig ist, zu Boden sinken.

Wenn das Innere des Ofens abgeputzt ist, beginnt man aussen mit dem Bau der Stützen für die Arbeitsplätze; dann bringt man die Scheidewände an, welche gleichzeitig der eisernen Verankerung des Ofens als Stütze dienen; zu diesen Arbeiten verwendet man gewöhnliche Backsteine und Mörtel aus Kalk und Sand.

Die senkrecht auf die Scheidewände der Arbeitsplätze, vis à vis den Zügen der Aufbrechlöcher, angebrachten eisernen Stäbe sind mit mehreren Angeln versehen, welche eiserne Thüren tragen, die, wenn sie offen stehen, als Verlängerung der Scheidewände dienen, in geschlossenem Zustande aber gleichsam eine Verlängerung des oberen Ofenmantels vorstellen, indem jede derselben mit den zwei anstossenden Scheidewänden einen nach dem Mantel führenden Zug bildet, durch welchen die während des Schmelzens aus den Arbeitslöchern strömende Hitze nach oben abgeleitet wird. In der Höhe der Arbeitsöffnungen befindet sich in jeder Thür ein kleines Loch, welches dem Schmelzer erlaubt, die aus der hinter derselben befindlichen Arbeitsöffnung schlagende Flamme zu beobachten.

Es ist noch nicht lange her, namentlich in Deutschland, dass man angefangen hat, den Schmelzofen mit einer gut ziehenden Esse in Verbindung zu setzen; nur in Frankreich, zum Teil auch in Belgien, hat man schon seit längerer Zeit, nachdem man die vorteilhafte Wirkung der in England gebräuchlichen, schon oben erwähnten pyramidenartigen Hüttengebäude kennen gelernt hatte, den Schmelzöfen eigene Schornsteine gegeben. Man begnügte sich, und begnügt sich zum Teil noch jetzt mit dem durch die Arbeitsöffnungen bewirkten, bei geschlossenen Fenstern und Thüren des Hüttengebäudes, nur schlecht fungierenden Luftzug, wobei man zur Entfernung von Rauch und anderer beim Schmelzen entstehender gasförmiger Produkte Oeffnungen in dem First des Gebändes anbrachte.

Alle diese Uebelstände sind schon längst tief empfunden worden, ohne dass man es gewagt hätte ihnen durch Anlegung wirklicher Schornsteine in der gewöhnlichen Weise zu begegnen. Diese Rücksichten waren praktischer Natur, und scheinbar dadurch geboten, dass es sich beim Glasschmelzen darum handelt, die mit dem zu schmelzenden Glase gefüllten und an verschiedenen Stellen des Ofens befindlichen Häfen gleichmässig zu erhitzen. Dies lässt sich aber, wie bereits oben gesagt, bei dem nach einer Richtung wirkenden Luftzuge, wie ihn die Esse erzeugt, nicht erreichen, indem nur diejenigen Häfen, welche unmittelbar dem Feuerstrome ausgesetzt sind, die zum Schmelzen des Glases erforderliche hohe Temperatur empfangen; eine Ablenkung des heissen

Luftstroms nach jedem einzelnen Hafen, wie sie sich nötig macht, findet hierbei nicht statt. Zur Erreichung eines stärkeren Zuges hat man verschiedene Wege eingeschlagen, und entweder mehrere kleinere Essen an der Peripherie des Ofens zweckmässig verteilt, zwischen je zwei Arbeitsöffnungen oder in die vier Ecken des Ofens gelegt, oder dem Schmelzofen zwei Gewölbe gegeben, die unter sich vermittelst einer Oeffnung in der Mitte des ersten Gewölbes in Verbindung stehen, während eine gleiche Oeffnung im oberen Gewölbe die heisse Luft nach einem gewöhnlichen Schornsteine abführt, wie dies an einer früheren Stelle bereits eingehender besprochen wurde. Endlich hat man auch den ganzen Ofen mit einem Mantel von Eisenblech oder gebrannten Steinen umgeben, in welchen die kleineren seitlichen Essen oder Arbeitsöffnungen einmünden, und aus welchem die Gase in den Schornstein gelangen; eine Abänderung der letztern Einrichtungen besteht daris, dass man, um die Hitze noch mehr zusammenzuhalten, auch die zweite Kappe noch mit einem Mantel umgibt, wo dann in den Raum zwischen diesem und der Kappe die Züge von noch andern Oefen eingeführt werden können. In einem solchen Falle ist auch die zweite Kappe aus feuerfesten Steinen und der Mantel aus gewöhnlichen gebrannten Steinen aufgeführt.

Der Mantel wird bald durch die an den vier Ecken des Schmelzofens angebaute und durch die abgehende Wärme geheizten Nebenöfen, bald durch vier isoliert stehende, an den vier Ecken aus Backsteinen aufgemauerten Pfeiler unterstützt. Hierbei muss man zwischen dem Schmelzofen und den Pfeilern einen Raum von etwa 30 cm lassen, damit nicht die Pfeiler durch die Ausdehnung, welche der Schmelzofen während des Betriebes erleidet, zerstört werden.

Zur Belebung oder Unterbrechung des Zuges bedient man sich Thonplatten von verschiedener Breite; vor die Arbeitsöffnung eines Hafens, der noch zurück ist, legt man eine schmale Platte dieser Art; vor die eines Hafens, der zu weit vorgeschritten ist, eine breite, um hierdurch den Luftzug ganz zu unterbrechen.

Wie schon oben gesagt, münden auch die Züge der Aufbrechöffnungen unter den Mantel des grossen Schornsteines; indem der Schmelzer ihre Ausgänge öffnet oder verschliesst, ist er im stande den Gang des Ofens, d. h. die Richtung des Zugs nach seinem Belieben zu regulieren.

Wenn man in bedekten Häfen, deren Schnauze die Arbeitsöffnung gänzlich ausfüllt, schmelzt, muss man in ähnlicher Weise, wie Fig. 84, Taf. X und 94, Taf. XI, zeigen, die Zugöffnungen anbringen.

Wenn der nötige Zug vorhanden ist, dann erzeugen in einem Ofen mit hohem Schornsteine selbst mittelmässige Brennstoffe einen grösseren Effekt, als das beste Brennmaterial in einem Ofen ohne Schornstein. Bei zu starkem Zuge hat man es ganz in seiner Gewalt ihn zu mässigen, während man, wenn es an dem nötigen Zuge fehlt, kein Mittel besitzt diesem abzuhelfen. Es erwächst hieraus nicht nur eine grosse Ersparnis an Zeit und Brennmaterial und eine ansehnliche Steigerung der Produktion, sondern man erhält auch ein weit besseres Glas.

Die Temperatur, der Druck und Feuchtigkeitszustand der Luft, sowie auch die Sonnenstrahlen üben einen grossen Einfluss auf den Zug der Schornsteine aus, und leider sind dies Elemente, die sich unserer Herrschaft gänzlich entziehen. Wenn man Schornsteine aus Eisenblech anwendet, so pflegt man sie innen mit einem Mörtel, der durch ein Drahtnetz oder vorspringende Niete festgehalten wird, zu überziehen.

Sehr leichte und dauerhafte Schornsteine erhält man, wenn man ein pyramidenförmiges eisernes Gerüst herstellt, dasselbe mit einem Drahtnetz umgibt, und das Ganze aussen und innen mit einem Mörtel aus Thon, Sand und etwas Eisenfeilspänen überzieht. Ein schlechtleitender Ueberzug erhält die Schornsteine von Eisenblech wärmer, und schützt sie gegen den Angriff der schwefligen Säure, die sich teils aus dem Brennmaterial (Stein- oder Braunkohlen), teils aus den verschmolzenen Stoffen entwickelt.

Eine eigentümliche Anordnung der Doppelkappe und des Schornsteins hat Schür seinem Ofen, der, für Koksheizung eingerichtet, eigentlich schon einen Gasofen mit eingebautem Generator repräsentiert. Wie Fig. 97, Taf. IX, zeigt ist die Wölbung der zweiten Kappe bedeutend höher, und letztere noch mit einem Mantel von gewöhnlichen roten Backsteinen versehen, wodurch die Hitze noch mehr zusammengehalten wird. Dieser Mantel zieht sich nach oben stark zusammen, und nimmt in der, in seiner Spitze befindlichen Oeffnung ein 15 m langes und 30 cm weites Rohr von starkem Eisenblech auf, welches als Schornstein fungiert; unter den Mantel kann man auch noch die Rauchröhren benachbarter Oefen münden lassen.

Wenn die Oefen für den Spiegelguss bestimmt waren, so besassen sie eine von der vorstehend beschriebenen etwas abweichende Einrichtung und zwar in der Weise, dass die Aufbrechlöcher oder Hafenthore gross und weit genug waren, um die Wannen verhältnismässig leicht einsetzen und im gefüllten Zustande herausnehmen zu können. Die Schmelzung geschah in grossen Häfen, aus welchen das flüssige Glas in kleinere Häfen, die Wannen, übergefüllt wurde, um in diesen auf den Giesstisch gefahren zu werden; in seiner sonstigen Konstruktion kam jedoch dieser Ofen mit dem zuerst beschriebenen ganz überein.

Da bei den vorstehend beschriebenen innern Einrichtungen des Schmelzofens die Häfen auf den Bänken nicht auf allen Seiten von der Flamme getroffen und umspielt werden können, so gab Chance den Oefen, resp. Bänken folgende in Fig. 98, Taf. X, im Grundriss dargestellte Konstruktion. Der Ofen enthält 5 Querbänke aa, auf deren jeder 2 Häfen stehen, zu denen man durch die Oeffnungen bb, die während der Schmelzung geschlossen werden, wie bei den gewöhnlichen Oefen, gelaugen kann. Das Einbringen der Häfen geschieht durch die an den beiden Enden des Ofens angebrachten Hafenthore, die alsdann zugemanert werden. Die Feuerungen befinden sich unterhalb der Häfen, und sind, wie dies aus der Zeichnung zu ersehen ist, so angelegt, dass die letztern fast an allen Stellen von der Flamme getroffen werden. Da die Gewölbe, aus denen hier die Bänke gebildet wurden, einer sehr grossen Hitze ausgesetzt sind, so müssen dieselben, wenn nicht häufige Reparaturen und Störungen eintreten sollen, aus den besten feuerfesten Steinen hergestellt werden; trotzdem aber konnten sie, schwer belastet durch die Häfen und den zerstörenden Wirkungen der Hitze und des

Herdglases allzusehr ausgesetzt, nur von geringer Dauer sein, ein Um-

stand, der die weitere Verbreitung dieser Oefen verhinderte.

Es würde nicht schwierig sein, noch die Beschreibung einer Menge andrer Glasschmelzöfen, die entweder auf Holz-, Steinkohlen- oder Braunkohlenfeuerung eingerichtet sind, zu geben; die vorstehend beschriebenen zeigen jedoch alle die Teile, welche allen, wenn auch hier und da in etwas modifizierter Gestalt, gemeinsam sind. Wir wenden uns daher der Beschreibung solcher Oefen zu, deren Konstruktion auf wesentlich anderem Prinzipe beruht, wie es uns in den seit etwa 30 Jahren in die Glasindustrie, anfänglich zwar mit wenig Erfolg, eingeführten, nun aber für dieselbe von so hoher Bedeutung gewordenen Oefen mit Gasfeuerung entgegentritt.

Ob schon die von Chance entworfene Konstruktion eines Ofens für Anthracit*), bei welcher mittels eines Gebläses gepresste Luft unter den Rost geführt wurde, als eine aus der Analogie der Hochöfen abgeleitete bewusste Anwendung der Gasfeuerung anzusehen sei, oder ob der Erbauer lediglich in der Absicht handelte, das schwer brennbare Material unter Vermeidung des wenig beliebten stark ziehenden Schorusteins durch die Gebläseluft für die Zwecke der Glasindustrie dienstbar zu machen, möge dahingestellt bleiben; die früher als wesentlichstes Charakteristikum der Gasfeuerung erkannte Zuführung von Verbrennungsluft an zwei lokal voneinander getrennten Stellen aber ist zuerst wohl

von Bellford angewendet worden.

Bellfords Ofens, der namentlich in Belgien mehrfache Anwendung fand, weicht bezüglich der Einrichtung des Schmelzraums, wie aus Fig. 99, Taf. XI, ersichtlich, von den gewöhnlichen Oefen in keiner Weise ab. Auf jeder Seite des zur Aufnahme von 8 bis 10 Häfen bestimmten Ofens sind die beiden kleinen Generatoren A mit ihren Rosten B und ihren luftdicht verschlossenen Aschenfällen C angebracht. Die Beschickung mit dem Brennmaterial geschieht durch die Schürlöcher E. Beim Anfeuern des Ofens bringt man einige glühende Kohlen auf den Rost, dann Brennmaterial, lässt dieses in Glut kommen, verschliesst die Oeffnung unter dem Rost luftdicht, füllt den Generator mit Kohlen an und setzt dass mit der Röhre L in Verbindung gebrachte Gebläse in Thätigkeit. Ein Teil der Luft gelangt durch die Röhren L, die bei ii mit Ventilen versehen sind, durch die Roste in die Kohlenschichten. Ein anderer Teil der bei L eingepressten Luft nimmt ihren Weg durch die ebenfalls mit Ventilen versehenen Röhren H zu den gewundenen Röhren G, die in den Kammern F angebracht sind. Letztere werden durch die Füchse g, die die heisse Luft des Schmelzofens nach den Nebenöfen abführen, geheizt. Auf diese Weise wird auch die durch G anlangende atmosphärische Luft erhitzt, die nun bei h mit den brennbaren Gasen zusammentrifft, worauf die Flamme durch die Füchse d in den mit den Häfen oo besetzten Schmelzraum D gelangt. aa sind Arbeitsöffnungen, I eine Vertiefung, in welcher sich das übergeflossene Glas ansammelt. In dem Masse, wie in dem Generator die Kohlen niederbrennen, schüttet man stets frische nach, so dass der Generator immer gefüllt bleibt.

^{*)} Vergl. Polyt. Centralbl. 1883, p. 1061.

Nach Bontemps soll dann ferner Fikentscher in Zwickau ums hr 1850 in einem Sechshafenofen Glas mit Braunkohlengas geschmoln aber wenig Erfolg erzielt haben, weil die den ausserhalb des Hüttenbäudes gelegenen Generator mit dem Ofen verbindenden Gasleitungshren sich oft mit Teermassen verstopften. In der Folge konstruierte aher Poduschka einen Gasofen, der auch 1856 auf einem Hüttenerke bei Tscheitsch in Mähren eingeführt wurde, in welchem die Gase ittels eines Kondensators von den teerigen Substanzen gereinigt wurden. ber bei diesem Ofen war ein Exhanstor angeordnet, welcher die Gase is dem Generator absaugte und sie dem Schmelzraum zuführte; er wohl, als auch die Wasserpumpe für den Kondensator bedurfte einer riebkraft und machte Anlage und Betrieb kompliziert und kostspielig. ährend gleichzeitig die überflüssige Wärme des Generators durch Abahlung der Gase verloren ging und anch die Abhitze des Schmelzraums cht zur Verwertung gelangte.

Dies Letztere in vollkommenerer Weise zu ermöglichen, als es in m beschriebenen Bellfordschen Ofen geschah, konstruierte Schinz ehrere Gasöfen für Tafelglas sowohl wie für Hohlglas, deren ersteren g. 100, Taf. XI, im Längsschnitt, Fig. 101, Taf. XI, im Horizontalschnitt ad Fig. 102, Taf. XI, im Querschnitt in Verbindung mit einem Streck-

en darstellt.

CC, Fig. 100, ist der Generator für Holz, Torf oder Braunkohle ach Thoma, den wir weiter unten ausführlich beschreiben werden. D Reinigungskanal zum Absetzen der Flugasche; ee Düsenrohr zum inblasen der heissen Verbrennungsluft; aaa drei Glashäfen auf der Neben der Bank befinden sich zwei Vertiefungen gg. elche das Herdglas nach dem Kanal FF abfliessen lassen, um es ort in untergestellten, mit Wasser gefüllten Gefässen zu sammeln.

Das Gewölbe hh enthält die sechs Arbeitsöffnungen iii...; die ort ausströmende Flamme steigt durch die Kanäle kk, Fig. 102, in en oben gelegenen Raum LL, welcher den Luftwärmapparat enthält. etzterer besteht aus einer grossen gusseisernen ovalen Röhre MM, ig. 100, welche die kleineren Röhren n und o umschliesst. Der Wind ird durch das Rohr n eingeführt, geht, nachdem er aus diesem ausetreten, in dem grossen Rohre an dessen anderes Ende zurück, um ier von dem Rohre o aufgenommen und dem Düsenrohre e zugeführt werden. Durch diese Röhren oo geht eine kupferne Stange, welche urch ihre Ausdehnung den Regulator P in Thätigkeit setzt. Die Thre qq ist die Hauptwindleitung, die vom Ventilator kommt und soohl nach dem Generator C, als nach dem Lufterhitzungsapparat M führt.

Hinter den drei Glashäfen aaa ist die durchbrochene Wand R Fig. 100), welche Oeffnungen lässt, um einem Teil der Flamme Eingang den Kanal S zu verschaffen. Dieser Kanal S kann zum Vorwärmen er Glashäfen oder auch zum Kalcinieren und Vorwärmen des Schmelznaterials dienen. Das Gewölbe über dem Kanale S (Fig. 100) ist durch Füchse vvv (Fig. 101) durchbrochen, welche die Flamme in den treck- oder Glättofen BB führen; die bereits etwas abgekühlten Verrennungsprodukte gehen durch die Kanäle ZZ in den Raum LL, in elchem der Lufterhitzungsapparat M liegt; im übrigen ist die Einrich-

ing dieses Streckofens die gewöhnliche.

Der Regulator P hat die Bestimmung, Luft und Gase ohne brechung stets in richtigem Volum-Verhältnis in den Verbrennung zu bringen, und zwar auch in dem Falle, wenn die Verbrenn in dem dazu bestimmten Apparate unregelmässig erhitzt wird under im Volum wechselt. Durch die mit steigender Tempera Gebläseluft zunehmende Ausdehnung der in den Röhren o befin Kupferstangen, welche mittels Zahnradstange, Getriebe und einen übersetzung pp auf ein im Luftrohre q vorhandenes Ventil wirk dies erreicht. Denn in demselben Masse, in welchem bei zuneh Erhitzung die Verbrennungsluft infolge der hierdurch bedingte dehuung in der Zeiteinheit aus dem Düsenrohre e ausströmende tum derselben geringer wird, wird auch durch allmähliches Sches erwähnten Ventils der Zutritt der Gebläseluft in den Ventila somit die Gaserzeugung verringert.

Der oben erwähnte, in seiner ganzen Einrichtung als Schr mit Gebläse die enge Anlehnung der damaligen Gasfenerung Benutzung der Hochofengichtgase erkennen lassende Generat Thoma, der Fig. 100, Taf. XI, für Holz, Torf oder Braunkohle be besitzt folgende Konstruktion.

Der Füllcylinder f ist an seiner Basis mit einer parallelepipe Flantsche versehen, die durch zwei auf den Generator geschraubte geführt wird. Der Cylinder steht entweder vor oder hinter den nung des Generators, welche durch die Flantsche zugedeckt wir man Brennstoff in den Generator gelangen lassen, so füllt m Cylinder, verschliesst genau seinen Deckel und schiebt ihn dweit vor, dass sein Inhalt in den Generator fällt. Unter der cylinder befindet sich ein 2,2 bis 2,6 m hoher Schacht, der be mit Brennstoff gefüllt bleibt; unter diesem erweitert sich der Gezu einem Durchmesser von 1,3 m. Der Uebergang vom Schac Gasbildungsraum ist so gebaut, dass zwischen der im Generator gehenden Beschickung und dem Mauerwerke ein leerer Raum wird, in welchem die Gase sich ansammeln und aus dem sidurch den in gleicher Höhe befindlichen Gaskanal bb entre können.

Unmittelbar über dem Roste sind zwei einander gegenübers Thüren oder Klappen, durch welche man den Rost reinigen ka Windzuleitung unter dem Roste ist nach unten schräg abgest damit keine Asche in dieselbe fallen könne. Der Aschenherd is fältig zu verschliessen, weil ausserdem nicht nur Luft verloren sondern man auch keine Kontrolle über die wirklich verwendet menge haben würde. Um den Rost möglichst zu schonen, versie die Sohle des Aschenherds mit einer Schicht Wasser; dies ver fortwährend durch die Strahlung des Rostes, und die so er Dämpfe liefern bei ihrem Durchgange durch den Generator Wasund Kohlenoxyd.

Die kleinen Oeffnungen dd in dem über dem eigentlicher rator stehenden Schachte sind Schürlöcher, durch welche m Stand der Brennstoffe in diesem Schachte beobachtet.

Dieselben Generatoren verwendete Schinz bei seinem Gasofen für Hohlglas, von welchem Fig. 103, Taf. XI, einen Längsschnitt, Fig. 104,

Taf. XI, einen Horizontalschnitt zeigt.

Zwischen den beiden Generatoren AA und A_1A_1 steht der Lufterhitzungsapparat cc, welcher hier mit separater Feuerung versehen ist. Von dem Roste der letzteren steigen die Verbrennungsprodukte durch das Rohr C in den von einem Blechmantel tt umschlossenen Raum ZZ, um in diesem abwärts fallend die Züge qq, welche zur Esse führen, zu erreichen.

Die zu erhitzende Luft wird durch Röhren dd aus der Hauptwindleitung E in den Raum SS eingeblasen; die an die Transmissionsfläche tt tretende Luft hat, nachdem sie Wärme angenommen, das Bestreben sich in senkrechter Richtung zu erheben; die schiefe Richtung von ss zwingt sie aber stets, diese Fläche zu bestreichen, immer mehr und mehr Wärme aufzunehmen, und an immer heissere Stellen zu gelangen.

Aus dem Lufterhitzungsapparate steigt die Luft durch zwei Röhrenschenkel ff, die oben durch einen Bogen verbunden sind, der durch Oeffnungen in dünner Wand den Wind ausbläst, trifft mit dem durch die Gaskanäle gg zugeführten Gase zusammen und treibt die hier sich bildende Flamme durch den Schlitz G in den Schmelzraum hinauf, in

welchem auf elliptischer Bank sechs Häfen aaa stehen.

Die im eigentlichen Schmelzraume zusammengepresste und zurückgeworfene Flamme dringt zum kleinsten Teil durch die Arbeitsöffnungen $i\,i\,i$, der grössere Teil jedoch zieht durch die durchbrochenen Wände $k\,k$ in die Kanäle $B\,B$, die zum Vorwärmen und Kalcinieren von Häfen und Glasmaterialien dienen. Aus den kurzen Kanälen $B\,B$ steigt die Flamme durch die Füchse $l\,l\,l$ in die Kanäle $m\,m\,m$, die auf jeder Seite 15 bis 24 m entlang gehen und zum Kühlen des Glases dienen. Die Füchse $l\,l\,l$ können durch Deckplatten mehr oder weniger geschlossen werden, um den Abzug der Flamme zu regulieren. Die etwas abgekühlten Verbrennungsprodukte strömen endlich durch Füchse in und über den Kanälen $m\,m\,m$ in das ebenso lange Gewölbe $N\,N\,N$, in welchem eiserne Wagen O auf Schienen beweglich sind, in denen Holz, Torf und Braunkohlen getrocknet werden; $p\,p$ bezeichnet den früher beschriebenen Regulator für die Windströmung.

Lässt sich an diesen Konstruktionen auch das Bestreben, die abziehende Wärme der Oefen thunlichst auszunutzen, nicht verkennen, so steht doch das Erreichte in keinem Verhältnisse zu den unpraktischen Komplikationen der Apparate, welche nur zu deutlich die Studierstube als Geburtsstätte der letzteren erkennen lassen. Ist demzufolge auch der Schinzsche Ofen, wie so mancher andere, für die ausübende Technik ohne grosse Bedeutung geblieben, so sind diese doch für die Geschichte der Entwickelung der Glasindustrie, speziell der Gasschmelzöfen, von grossem Interesse, als Beweis für die Thatsache, dass selbst herorragende Fachmänner in ihrem Ringen nach Vollkommenem auf Irrwegen über das oft naheliegende Ziel hinausschweifen. Aus diesem Grunde mag auch noch ein anderer von Flamm*) beschriebener Ofen

^{*)} Guide pratique du constructeur. 54.

hier eine Stelle finden. Abgebildet ist derselbe im Längsschnitt in Fig. 105, Taf. XII, während Fig. 106, Taf. XII, einen Querschnitt über den Bänken zeigt.

Jeder der dem Ofen angebauten Pfeiler enthält zwei Zugöffnungen F und S, Fig. 106, Taf. XII, die an der Basis derselben in der Höhe des Fussbodens ihre Einmündung haben. Jede Thür hat auf der Höhe der Bänke, in der Mitte ihres untern Standes eine Oeffnung, vor welcher ein Wechselventil H angebracht ist, welches links und rechts mit F und S in Verbindung ist. Vor jeder der erwähnten Oeffnungen G befindet sich eine abwärtsführende Röhre T, Fig. 105, welche in der Höhe der Gasausströmung sich horizontal einwärts biegt und in eine ringförmige Kammer X mündet; die oberen Oeffnungen dieser Röhren sind unter dem Wechselventile H so angeordnet, dass entweder, wie in Fig. 107, Taf. XII, angedeutet, der Zug S mit dem halbgeöffneten Rohre T in Verbindung steht, während gleichzeitig die Abhitze des Ofens durch die Oeffnung G nach den Zügen F entweicht, oder, nach Umstellung des Ventilhebels, G mit S und F mit T kommuniziert. Weise werden bald die Züge F bald die Züge S durch die abziehenden Verbrennungsprodukte erhitzt, während gleichzeitig, wie wir gleich sehen werden, die Verbrennungsluft gezwungen ist, durch die Züge S resp. F ihren Weg nach T, X und dem Verbrennungsraum zu nehmen. Die Handhaben zum Einstellen der Wechselventile sind sämtlich miteinander verbunden, so dass man sie in jeder beliebigen Richtung zu gleicher Zeit bewegen kann.

Diese Abwechselung in der Richtung der Ströme in den Röhren F, S und T würde nicht eintreten, wenn über der Kappe des Ofens, und unter dem Boden des Schornsteins M, nicht ein anderer Apparat, der Verteiler oder der Distributeur angebracht wäre. Bevor wir jedoch zu dessen näherer Beschreibung übergehen, sei zunächst des weiteren Verteiler oder der Distributeur angebracht wäre.

laufs der Züge F und S gedacht.

In Fig. 108, Taf. XII, ist der über der Ofenkappe liegende Konstruktionsteil im Horizontalschnitt und grösserem Massstabe wiedergegeben. F und S deuten die Einmündungen der betreffenden Röhren in je ein, aus dünnen Thonplatten hergestelltes, Kanalsystem an, deren gewöhnlich 3 oder 5 übereinander liegen. Die tiefer liegenden Wechselventile H sind gleichfalls in der Zeichnung zu erkennen. Durch die eine Hälfte jener Kanalsysteme nun nehmen die Verbrennungsprodukte ihren Weg zum Distributeur und zum Schornstein, an die thönernen Scheidewände ihre Hitze abgebend, während gleichzeitig durch die andere Hälfte die Verbrennungsluft einströmt, an den vorher erhitzten Wänden selbst sich erwärmend. Dabei sind die übereinanderliegenden einander entsprechenden Systeme so angeordnet, dass das unterste mit dem zugehörigen Zuge F oder S, das oberste aber mit dem Distributeur in Verbindung steht, so dass die Gase resp. die Luft sämtliche drei oder fünf Schichten zu durchströmen gezwungen sind.

Der Verteiler besteht aus zwei röhrenförmigen Stücken mit umgebogenem Rande; das obere Stück 39, Fig. 109, Taf. XII, geht mit seinem Ansatze in den unten offenen Schornstein M; dasselbe ist mittels zweier Bolzen 40 befestigt, welche übers Kreuz durch den Ansatz und den Schornstein gehen; der horizontale Rand dieses Stücks 39 trägt acht kleine feste Bolzen yy, mittels welcher das Stück 38 dergestalt aufgehängt ist, dass es eine ½ Umdrehung um den Mittelpunkt des Schornsteins machen kann. Diese kreisförmige Bewegung wird durch 8 Einschnitte in dem oberen horizontalen Rande des Stücks 38 bewirkt, durch welche jene 8 Bolzen yy hindurchgehen. Dieser Apparat bildet den beweglichen Boden des Schornsteins M, welcher selbst wieder, um ihn von der Kappe des Ofens unabhängig zu machen, durch doppelte eiserne Querstäbe 42 getragen wird. (Fig. 105, Taf. XII.)

Den Boden des Verteilers bildet eine ebene mit 8 Ausschnitten Z versehene Scheibe, durch welche die Verbrennungsprodukte ihren Weg nach dem Schornsteine finden. (Fig. 110, Taf. XII.) Auf ihrem Umfange ss trägt diese Scheibe 8 Ausschnitte ff, durch welche die kalte Luft in die entsprechenden Kanäle gelangt; auf ihrer untern Seite trägt die Scheibe einen ringförmigen vertikalen Rand, der mit 8 Ausschnitten oo versehen ist, so dass die Teile nn und die 8 Oeffnungen oo entstehen; diese letzteren stellen mittels der 8 Vorsprünge ss, die die Oeffnungen der nächst gelegenen Kanäle schliessen, die Verbindungen zwischen 8 Reihen der andern Kanäle und den 8 Löchern des Bodens zz her, während die Ausschnitte ff (auf dem Rand der Scheibe) die Oeffnungen der benachbarten 8 Reihen, durch welche die kalte Luft eintritt, frei machen, und die Teile nn gleichzeitig deren Verbindung mit dem Schornstein unterbrechen.

Die durch Fig. 108 bezeichnete Stellung des Verteilers über der Kappe setzt alle Röhren F des Ofens in Verbindung mit allen Oeffnungen zz des Verteilers; die Rauchgase werden also mittels des Schornsteins genötigt, ihren Ausgang durch die Löcher G zu nehmen, die eine Hälfte der Wechselventile H zu durchstreichen, in den Röhren F aufzusteigen und sich, nachdem sie in den respektiven drei oder fünf übereinanderliegenden Kanalröhren zirkuliert haben, in den Schornstein zu begeben. Gleichzeitig tritt durch die 8 Einschnitte ff die kalte Luft ein, verfolgt ihren Lauf durch die gewundenen Kanäle, steigt in der Röhre S hinab, durchläuft die andere Hälfte der Wechselventile H, dann die Röhren T und kommt stark erhitzt in dem geschlossenen Verbrennungsraume an.

Sobald man die Schirme U eine viertel, und den Verteiler eine sechzehntel Umdrehung hat machen lassen, kehren sich die Ströme sofort um, die aufsteigenden werden zu absteigenden, und umgekehrt. Durch diese Abwechselung in der Bewegung der kalten Luft und der verbrannten Gase nehmen-die Kanäle die unbenutzt aus dem Ofen entweichende Wärme auf, und geben sie ebenso wieder ab.

Wenn der Ofen mittels eines Ventilators mit Luft gespeist wird, so hat der Verteiler ein Luftreservoir, in welches der Zufluss stattfindet. Dieses Reservoir besteht alsdann aus einer runden auf dem Rande der Scheibe angebrachten Hülse 41, an deren Boden die Teile ss und deren Ansschnitte ff Oeffnungen bilden, durch welche die Luft ihren Wegnimmt, um die heissen Kanäle zu durchlaufen.

In Fig. 105, Taf. XII, sind gleichzeitig Details des Generators, eines Kondensators, der Gasleitungen, der Brenner u. s. w. gegeben, zu welchen nachstehend noch einige Erläuterungen folgen mögen.

Es ist 10, das Innere des Generators, aus Backsteinen erbaut.

- 15, Treppenrost aus Stäben von nicht geschweisstem Eisen, welches mehr Widerstand leistet, als Guss oder feines Eisen. Diese Roststäbe gleiten mit ihren Enden in den Nuten zweier gusseiserner Ständer; obgleich durch letztere festgehalten, können sie doch, während der Generator im Gange ist, ausgewechselt werden.
- 16, Aschenfall unter dem Rost. Wenn man den Rost auf mechanischem Wege mit Luft speisen will, so verschliesst man den Eingang des Aschenfalls mit einer Mauer aus Backsteinen, in welcher man in verschiedenen Höhen mit Thüren versehene Oeffnungen anbringt, durch welche man den Rost frei macht und den Aschenfall reinigt.
- 7, Rumpf oder Trichter aus Eisenblech, auf der die Gicht bedeckenden Platte befestigt.
- 9, die den oberen Teil umgebende, mit Teer gefüllte Rinne, welche den Verschluss bildet.
 - 6, ihr Deckel mit Rand von starkem Eisenblech.
 - 8, beweglicher Boden des Trichters.
 - 2, eiserner Stiel.
- Querstück oder Marke, um die normale Höhe des Brennstoffs zu erkennen, wenn man mit dem beweglichen Boden sondiert.
- 5, Klemmschraube, vermittelst welcher man den Stiel am Deckel feststellen kann.
 - 1, Rolle, über welche die das Gegengewicht tragende Kette geht.
- 11, Seitenöffnung unter der Platte der Gicht, durch welche das in dem Generator erzeugte Gas den vertikalen Kanal
 - 14, erreicht.
 - 12, Sicherheitsverschluss für das Mannloch des Kanals 14.
- 13, Ventil, welches den Gaszufluss unterbricht; aufgezogen legt es sich in das Mannloch; bei einer Explosion bewegt es sich mit dem Sicherheitsverschluss.
- 17, Glocke mit zackig ausgeschnittenen Rändern, in ihren Verschluss eintauchend, durch welchen der kondensierte Teer in die Zisterne abfliessen kann, ohne dass Gas nachfolgt.
- 18, Röhre für den Teer, in Wasser mündend, dessen Stand sich nicht ändert.
 - 20, Abflusskanal für den Teer nach einer Zisterne.
 - 19. Senkgrube mit Wasser gefüllt.
 - 22, der Hauptkanal für den Abfluss des Gases.

Wenn wegen des angewendeten Brennmaterials das Gas einer vorgängigen Reinigung bedarf, so muss man den Kondensator einschalten; entgegengesetzten Falles verlängert sich der Kanal 22 ohne Unterbrechung bis unter den Schmelzofen. Der Kondensator besteht aus einer Wasser enthaltenden Zisterne mit konstantem Niveau.

24, grosser Cylinder von Eisenblech mit seinem Verschluss, dessen äusserer Rand den des Cylinders überragt, zur Aufnahme des Kondensationswassers, welches den Verschluss unterhält. 23, 27, zwei Ansätze am grossen Cylinder 24, die rechts und inks die Verbindung mit dem Hauptkanal 22 und 35 herstellen.

25, Cylinder von Eisenblech, in den grössern eingeschlossen, wie lieser, mit Ausschnitten an seiner untern, in das Wasser tauchenden Mündung.

28, röhrenförmiger Ansatz am Cylinder 25, der sich in den An-

satz 27 des grossen Cylinders einschieben lässt.

26, aufrechtstehende Röhre mit einer Brause, die aussen mit einem mit Wasser gefüllten Behälter kommuniziert, dessen Abfluss durch einen nicht gezeichneten Hahn reguliert wird. Um den genügenden Druck herzustellen, steht dieser Behälter 2 m über der Brause.

Das zur Kondensation des Gases benutzte und mit Teer gesättigte Wasser ergiesst sich in die Zisterne und fliesst durch das Rohr 36 in den Kanal 21 ab, um sich nach der Zisterne für den Teer zu berehen.

31, Verschluss an einer Nebensenkgrube.

30, zweiter Gasverschluss in der Nähe des Schmelzofens, mittels des Stiels 32 an der Rolle 33 befestigt.

29, dritter Abfluss für den Teer nach der den andern gemein-

samen Zisterne.

37, Steigrohr welches das Gas aus dem Kanal 35 dem Ofen guführt.

W, Mündung der seitlich in den Ofen anlangenden Gasleitung.

R, Thonplatte, die die Zerteilung des Gases bewirkt. X. Reservoir oder Kammer für die überhitzte Luft.

B, der Herd des Ofens, in welchem die innige Mengung von Gas und heisser Luft vor sich geht.

C, die Bänke, auf welchen die Häfen stehen.

M. allgemeiner Schornstein.

44, Handhabe von Eisen, vermittelst welcher man dem an dem Schornstein M durch den festen Hals 39 angehängten Verteiler 38 eine Sechzehntel-Umdrehung gibt.

Es würde zu weit führen, an diesem Orte auch noch so mancher undern Konstruktion zu gedenken, die wie die vorigen kaum über das stadium des Versuchs, vielleicht nicht einmal über das des Projekts inausgekommen, und wir wenden uns daher in folgendem demjenigen ysteme zu, welches, obschon in seinem Anfängen nicht frei von Mängeln lier Art, durch die Energie seiner Schöpfer allmählich einer solchen ollkommenheit entgegengeführt wurde, dass es die Gasfeuerung nicht ar zu einer gewissen Lebensfähigkeit verholfen, sondern sie vielmehr i einer der hervorragendsten Errungenschaften der Technik emporehoben hat.

Dieses System, das wir bereits im vorigen Abschnitt als das von in Gebrüdern Friedrich und William Siemens unter dem Namen ir regenerativen Gasfeuerung eingeführte kennen gelernt haben, basiert, ie wir am angezogenen Orte gesehen, auf der Wiederbenutzung der is dem Ofen abziehenden und in mit Steingittern ausgesetzten Räuen, den Regeneratoren, aufgespeicherten sonst verlorenen Hitze, zur der wärmung des Gases sowohl als der Verbrennungsluft.

Der von Siemens angewendete Generator ist in Pig. III, Taf. XIII, abgebildet.

Der schiefe Schacht A mit dem darüber gestülpten Eisendeckel dient zum Aufgeben des Brennstoffs; die mit feuerfestem Material gefütterte schiefe Ebene B bildet die Fortsetzung des Schachts A; von ihr aus gleiten die Kohlen auf den Rost C, auf welchem der Eutgasungs- und Vergasungsprozess sich vollzieht, ersterer auf Kosten der durch den letzteren entwickelten überschüssigen Wärme. Unterhalb des Treppenrostes stützt sich die Brennmaterialsäule direkt auf die Sohle des Generators und hier werden hauptsächlich die gebildete Asche und die Schlacken entfernt. Gleichzeitig fliesst durch das Rohr R Wasser in ein am untern Ende des Treppenrostes befindliches Gefäss, wo es verdampft um sodann, als Dampf in den Generator gelangt, in der früher näher besprochenen Weise an dem Vergasungsprozesse zu partizipieren. Nachdem die Gase durch den Kanal K in das Rohr F aufgestiegen sind, nehmen sie ihren Weg durch das Rohr GG nach H um in diesem nach einem Teersammler herabzusteigen und dann in den Ofen zu gelangen. In den Röhren G und H findet eine teilweise Kondensation des Teers statt, um zu verhüten, dass zu grosse Mengen desselben in den Regenerator gelangen und die nach seiner Zerstörung durch die Hitze zurückbleibende Kohle die Züge verstopfe. Die Abkühlung der Gase in diesen Röhren hat aber noch einen anderen Zweck. Damit nämlich in den Regeneratoren und den Kanälen, die ihnen das Gas zuführen, sich letzteres nicht unter einem geringeren Drucke, als dem der Atmosphäre, befinde, wobei infolge von Undichtheiten in den Wandungen Luft angezogen werden und vorzeitige Verbrennung eintreten könnte, müssen die abgekühlten und darum spezifisch schwereren Gase durch das Rohr H sich gewissermassen selbst in den Teersammler und den Ofen herabdrücken.

Der Unterbau des letzteren ist in einem Schnitte nach EF der Fig. 114 in Fig. 112, Taf. XIII, dargestellt. Zwischen BAB1 und dem darüberliegenden Gaszuführungskanal befindet sich ein Wechselapparat, vermöge dessen das Gas bald nach B und bald nach B1 geleitet werden kann. Ein gleicher Wechselapparat ist zwischen bab und dem darüberliegenden Luftzuführungskanal eingeschaltet und ermöglicht, die zuströmende Luft bald nach b, bald nach b1 zu leiten. Einen solchen Wechselapparat zeigt Fig. 113, Taf. XIII. K ist der Zuleitungskanal, r ein Ventil, welches die Verbindung desselben mit dem Wechsel herstellt oder unterbricht, BAB1 entsprechen denselben Buchstaben der Fig. III, Taf. XIII. Bei dem in Fig. II3, Taf. XIII, angenommenen Stande der Wechselklappe W geht das zuströmende Gas nach B und durch C in den darüber liegenden Regenerator D, welcher in Fig. 114, Taf. XIII. hinter dem sichtbaren Regenerator D1 liegt. Gleichzeitig zieht ein Teil der Verbrennungsprodukte aus dem Ofen durch E1 und den Regenerator D₁ in den unter dem letzteren liegenden Kanal C₁ und gelangt durch B1 und A in den Kanal G, welcher in die Esse führt. Gleichzeitig fliesst die Verbrennungsluft durch b und c in den Regenerator d, aus welchem sie hocherhitzt in den Verbrennungsraum angt, während ein weiterer Anteil der Abhitze des Ofens durch , b1 und a gleichfalls nach G und die Esse abzieht. Auf diese Weise

werden von den vier vorhandenen Regeneratoren zwei fortwährend durch lie abziehenden Rauchgase erhitzt, während von den beiden andern der zine zur Vorwärmung der Brenngase, der andere zur Vorwärmung der

Verbrennungsluft dient.

Aus den Regeneratoren treten Gas oder Luft durch die Züge EE_1 (e.e.), deren jeder Regenerator zwei besitzt, in die Züge FF_1 und ff_1 and aus den letzteren in den Schmelzraum des Ofens. Die Lage dieser Züge ist aus den Fig. 115 und 116, Taf. XIII, ersichtlich, deren erstere einen Längsschnitt des Ofens nach CD zeigt, während die zweite ein Horizontalschnitt nach GH ist. Die genannten Züge führen gleichzeitig nach unten hin in die Kammern oder Taschen HH_1 das Herdglas ab und das letztere wird schliesslich von Zeit zu Zeit durch die für gewöhnlich mit den Vorsetzsteinen hh_1 und ii_1 und einer Zwischen-

füllung verschlossenen Oeffnungen entfernt.

Sobald nun Gas und Luft, beispielsweise aus den Zügen F und f austretend, aufeinander treffen, entwickelt sich im Schmelzraum des Dfens die Flamme, welche, der Zugwirkung der Esse folgend, den letzeren durchzieht um durch F1 und f1 und weiterhin durch die Regeperatoren D_1 und d_1 in der bereits oben angedeuteten Weise nach C_1 and c_1 von da nach B_1 und b_1 und endlich durch A und a sowie lie zugehörigen Wechselapparate nach G und dem Schornstein zu geangen. Nach einer halben Stunde sind dann in der Regel die Regeperatoren Dd erkaltet, während die Regeneratoren $D_1 d_1$ in höchster Blut sich befinden und es wird nun durch Umstellung der Wechseldappen das Gas durch B1 C1 D1 E1 und F1, die Luft aber entsprehend durch b1c1d1e1 und f1 in den Ofen geführt, auf welchem Wege beide in den Regeneratoren D^1 resp. d^1 erhitzt werden. In derselben Weise wird die Umstellung der Wechselklappen alle halbe Stunden vorenommen und so der Ofen stets mit heissem Gas und heisser Luft ersorgt.

Unter den Bänken liegen vier Kanäle $k \, k \, k_1 \, k_1$, welche einerseits nach aussen hin, anderseits in die im Rauchmauerwerk des Ofens ausgesparten vertikalen Züge $k \, k$ münden. Infolge der Zugwirkung der etzteren findet in den Kanälen $k \, k_1$ eine fortwährende Luftzirkulation tatt, welche, durch teilweises Schliessen oder Oeffnen der Ausmünlungen regulierbar, sowohl im allgemeinen zur Konservierung der Bänke eiträgt, im besonderen aber die Abkühlung des geläuterten Glases eschleunigen hilft. Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass in den Leichnungen noch $l \, l_1$ die Hafenthore, $m \, m$ die durch Vorsetzkuchen eschlossenen Aufbrechlöcher und $n \, n$ die mit Ringsteinen versehenen arbeitslöcher bezeichnen. Gestatten endlich räumliche Verhältnisse oder Imstände anderer Art z. B. zu hoher Stand des Grundwassers nicht, ie Regeneratoren als sogenannte stehende unter den Ofen zu verlegen, o können sie auch als liegende, welche die Gase alsdann in horizonaler Richtung durchstreichen, neben dem Ofen angebaut werden.

Nicht gleich von Aufang an zeigten die Siemensöfen, wie schon ngedeutet, den hohen Grad der Vollkommenheit, in welchem wir sie ier vorgeführt und es erstanden ihnen infolgedessen manche Gegner. Iamentlich war es Schinz, welcher entgegen den Behauptungen von unhängern des Systems, die demselben eine Brennmaterialersparnis bis zu 70 Prozent vindizierten und behaupteten, dass die durch dasselbe ermöglichte leichtere Herstellung eines geregelten Ganges einen geringeren Aufwand von Arbeitskräften bedinge, behauptete, dass man bei diesen Oefen mehr Geld für Brennmaterial ausgebe, als bei jedem andern gut konstruierten Ofen. Siegreich sind zwar die Siemensöfen aus diesem Kampfe hervorgegangen und haben sich ein weites Gebiet erobert, so dass schon 1877 von 600 in Deutschland existierenden Glasöfen, 336 mit Gasfenerung versehen und von den letzteren 208 nach dem System Siemens eingerichtet waren*), indessen sind nicht alle Vorwürfe, welche dem Siemensofen gemacht worden sind, ohne weiteres zurückzuweisen. Die Abkühlung der Gase ist notwendig, weil sonst die Wechselklappen leiden; da sie aber die Kondensierung der Teerdämpfe zur Folge hat, so wird sie Veranlassung zu Verstopfungen der Regeneratoren und Gaskanäle, wenn sie nicht bis zur völligen Abscheidung des Teers durchgeführt wird. Diese letztere aber macht nicht nur die Arbeit an den Oefen zu einer schmutzigen; sie involviert auch einen Verlust an hochwertigem Brennstoffe und in Gemeinschaft mit der Abkühlung der Gase selbst einen Wärmeverlust, der die durch die Regeneration der Gase erzielten Vorteile illusorisch erscheinen lässt. Ausserdem aber bleibt die wechselnde Flammenrichtung nicht immer ohne nachteiligen Einfluss auf die Schmelzarbeit sowohl wie auf die Ausarbeitung selbst, indem die Temperatur des Ofens in der Nähe der Gaseinströmung leicht zu hoch steigt, während sie an der entgegengesetzten Seite des Ofens oft nicht hoch genug ist, das Glas also dort zu dünnflüssig, hier zu steif ist.

Die erfolgreiche Einführung des Siemensschen Systems in die Praxis bezeichnet daher den Beginn eines allgemeinen Strebens nach weiterer Vervollkommnung der Apparate und wir werden uns daher im folgenden zunächst mit der Frage zu beschäftigen haben, inwieweit

dies letztere von Erfolg begleitet gewesen.

Die ersten Bemühungen waren darauf gerichtet, unter Benutzung der Thatsache, dass die schweren Kohlenwasserstoffe, welche hauptsächlich Veranlassung zur Teerbildung sind, bei starker Erhitzung unter Abscheidung von Kohle in leichte, flüchtigere Kohlenwasserstoffe sich spalten, die Teerbildung zu vermeiden, indem man durch geeignete Generatorkonstruktionen die Gase zwang, durch eine glühende Brennstoffschicht hindurch ihren Weg zu nehmen. Dies ist der Fall bei dem in Fig. 117, Taf. XIII, vorgeführten Generator von Gorman, welcher aus einem Schacht A besteht, der oben die Füllvorrichtung B trägt und unten in einem zentralen Hohlkegel und die Roste CC seinen Abschluss findet. Durch die Oeffnungen FF und GG, welche letzteren durch die Windleitung H gespeist werden, wird die Luft zugeführt, während die Gase durch die Oeffnungen EEE in einen Ringkanal D treten, aus welchem sie durch das Rohr R abgeführt werden. Die durch B aufgegebenen Brennmaterialien werden also, im Schachte allmählich niedergehend und immer heisser werdend, ihr Wasser und die flüchtigen Bestandteile verlieren und diese letzteren werden, von dem von oben nachdringenden Luftstrome durch die in der Höhe der Oeff-

^{*)} Stegmann, Gasfeuerung, pag. 225.

ingen EE in voller Vergasungsglut befindliche, bereits entgaste ennmaterialschicht geführt. Hierbei werden nicht allein die Teermpfe in der oben angedeuteten, sondern auch die Wasserdämpfe in üher ausführlich besprochener Weise zersetzt. Gestützt auf andereite Erfahrungen hält Pütsch*) diese Konstruktion für eine ganz sonders beachtenswerte, namentlich, wenn es sich um die Verwenang von Torf u. s. w. handelt. Pütsch**) selbst sowie Benrat***) aben unter ähnlichen Verhältnissen, d. h. bei Torf- und Holzheizung asselbe einfacher erreicht, indem sie an einem gewöhnlichen Generator ie Abzugsöffnung der Gase in die Nähe des Rostes verlegten. Den enratschen Generator zeigt Fig. 118, Taf. XIII, im Durchschnitt. ist der Füllapparat, in welchen das Brennmaterial, nachdem der eckel mittels einer um eine Rolle geschlungenen Kette gelüftet, einefüllt wird. Hier bleibt dasselbe zunächst auf einem aus zwei um charniere drehbaren, von Gegengewichten gehaltenen Hälften bestehenen Boden liegen, von welchem es, nach Schliessung des Deckels durch uheben der Gegegengewichte in den Schacht B stürzt. Der Schacht elbst ist, wie dies bei den Siemensgeneratoren für Holzvergasung der er Fall, von senkrechten Wänden gebildet. Der mit einer Oeffnung E ersehene aufsteigende Gaskanal ist durch eine Scheidewand, welche is auf etwa 0,5 m über die Verläugerung der Rostebene herabreicht, on dem Schachte getrennt, steht aber zur Erleichterung des Gasabzugs mit letzterem ausser durch die so frei gebliebene Kommunikation D which durch eine zweite Oeffnung D_1 in jener Wand in Verbindung. seim Betriebe sperrt die aus dem alle halbe Stunden etwa in 0.8 bis m langen Scheiten aufgegebenen Holze gebildete glühende Kohle die entere Ausmündung des Gaskanals sowohl sowie die Verbindungsöffungen D und D_1 des letzteren mit dem Schachte und die gebildeten Sase sind somit gezwungen auf dem einzigen ihnen offen stehenden Wege durch die Oeffnungen DD1 die glühenden Kohlenschichten zu passieren um durch F und G nach dem Ofen zu gelangen. Die mit iesem Generator erzielten Resultate waren insofern sehr befriedigend, als die früher häufig vorgekommenen Verstopfungen durch sich absetzenden und aufblähenden Teer beseitigt wurden.

Könnte nun unter Anwendung eines der besprochenen Generatoren anch eine Abkühlung der Gase behufs der Teerabsonderung unterbleiben, so ist doch die Siemenssche Wechselklappe gegen hohe Temperaturen ein zu empfindlicher Apparat, da sie sich, solchen ausgesetzt, verzieht und undicht wird. Um daher die Gase mit der vollen Vergasungswarme dem Ofen zuführen zu können, konstruierte Pütsch statt der Wechselklappe ein Drehventil mit Wasserdichtung, welches nach seiner eigenen Angabe†) noch funktioniert, wenn selbst die Flammen durchschlagen und in zahlreichen Anlagen sich bewährt hat. Das Ventil be-Steht aus der Glocke G, Fig. 119 und 120, Taf. XIII, und aus dem Ventilkranz K, welchen Fig. 121, Taf. XIII, im Grundrisse zeigt. Die

^{*)} Wochenschrift d. V. d. I. 1880. 348.

^{**)} a. a. O. ***) Glasfabrikation, 138.

^{†)} A. Put sch, Regenerativ-Feuerung. Berlin.

von der kreisförmigen Rinne l begrenzte Fläche des letzteren wir den rechtwinklig-diametral sich kreuzenden Rinnen mm in 4 Quad geteilt. Setzt man non die Glocke auf den Ventilkranz, so dass Scheidewand n in eine der Rinnen m, ihr Mantel aber in die R welche beide ihrerseits mit Wasser gefüllt sind, eintaucht, so unter der Glocke entweder eine direkte Verbindung zwischen der dranten I und IV resp. II und III oder aber zwischen I und II III and IV hergestellt sein, je nachdem die Scheidewand in der (hier vertikal gezeichneten) oder in der andern (hier horizontalen) R steht. Denkt man sich nun 4 Kanäle in der in Fig. 122, Taf. skizzierten Weise zusammenstossen und über ihre Vereinigung das Drehventil so aufstellt, dass die Rinnen mm auf das die l trennende Mauerkrenz k zu stehen kommen, während die Rinne den Kreissegmenten 8888 korrespondiert, so wird je nach der St der Glocke Kanal I mit IV resp. II mit III oder I mit II res mit IV in Verbindung sein, d. h. es werden die Generatorgase be den einen, bald in den andern Regenerator eintreten, während zeitig durch den zweiten Regenerator die Abhitze zum Schornstein Das Ventil wird leicht zugänglich angeordnet und ist gleichzeitig getragen, dass das allmählich verdampfende Dichtungswasser aus mit Stellhahn versehenen Zuflussrohre ersetzt wird. Für die lierung des Luftzutritts ist endlich eine gewöhnliche Wechsell angeordnet.

Den Ofen selbst vergegenwärtigt Fig. 123, Taf. XV. Die R ratoren A A₁ für Gas, B B₁ für die Luft sind an den Stirnseite Ofens und so hoch angelegt, dass die Einströmungsöffnungen c Flammen etwa in der Mitte der Schmelzraumhöhe austreten u drei Hauptströmen zwischen beiden Hafenreihen und zwischen derselben und der entsprechenden Umfassungsmauer die ganze des Ofens durchziehen lassen. Gleichzeitig sind die Seitenströn stärksten mit Rücksicht auf die hier stattfindende Wärmetransm nach aussen. Ausserdem liegen die Vereinigungspunkte von Gas Luft so nahe am Schmelzraume, dass die vollständige Verbrennung in letzterem erfolgt; die Eckhäfen sind also vor zu starker Einwi einer scharfen Stichflamme geschützt und den mittleren Häfen fe nicht an der erforderlichen Hitze. Nach dem Umschalten des ventils und des Luftwechsels durchstreichen die Flammen den selbstverständlich in derselben Weise in entgegengesetzter Ric Die unter den Einströmungen befindliche Feuerbrücke wird durch kanäle ee gekühlt, welche gleichzeitig ein Eintreten von Herdg die Regeneratoren verhindern; das Herdglas wird in der Rinne sammelt, aus welcher es von Zeit zu Zeit nach aussen hin abge wird. Endlich ist i ein in der Längswand des Ofens angebra Hafenthor, f der in die Esse führende Kanal. Die Leistungsfäh dieser Oefen soll eine vorzügliche sein und selbst Tafelglas in von ca. 1000 kg Inhalt in 18 bis 20 Stunden abgeschmolzen sei

Neuerdings hat auch Siemens das Pütschsche Drehventil a tiert, indem er gleichzeitig einen mit gepresster, heisser Luft bet

^{*)} Stegmann, a. a. O. pag. 237.

n Generator in Anwendung bringt, in welchem gleichfalls die Zertzung der teerbildenden Kohlenwasserstoffe infolge tiefliegend angeordter Gasabzüge vor sich geht. Die heisse Luft wird — allerdingsdingt dies eine nicht gerade wünschenswerte Kompliziertheit des pparats — mitten in das im Generator aufgeschichtete Brennmaterial meingeblasen und infolge der hierdurch bedingten heftigen Verbrennung ht der Vergasungsprozess so energisch vor sich, dass nach Henriaux Angabe ein solcher Generator an Leistungsfähigkeit zwei oder

ei gewöhnlichen Generatoren gleichkommt.

Um die abwechselnde Richtung einseitiger Flammen zu vermeiden ad durch gleichmässig verteilte, gleichgerichtete, eine bessere Beheiang des Schmelzraums zu ermöglichen, verzichtete Nehse auf die egeneratoren, indem er die Verbrennungsluft ein von den Rauchgasen urchflossenes Kanalsystem umspülen und an dessen hochtemperierten anden sich erhitzen liess, während er gleichzeitig eine höhere Temeratur der Gase dadurch zu erreichen suchte, dass er den heissen asstrom in den von Kanälen durchzogenen oberen Wänden des Geneators zirkulieren liess. Die von Nehse anfänglich beliebte Durchhrung dieser Idee war jedoch wenig geeignet, dem Zwecke zu entprechen, da die Lufterhitzungskanäle zu weit vom Verbrennungsraume b lagen, zu starke Wandungen und zu geringe Oberfläche besassen nd weil er ferner in den hohlen Wänden des Generators die aus dem etzteren ausgetretenen Gase selbst zirkulieren liess, infolgedessen er uf der einen Seite einbüsste, was er auf der andern gewonnen. Bei einen neueren Konstruktionen hat daher Nehse das Lührmannsche vstem der Entgasung durch die Abhitze des Ofens benutzt und gleicheitig die alten Lufterhitzungskanäle durch dünnwandige, günstiger plaierte Röhren ersetzte. Einen solchen Ofen zeigt Fig. 124, Taf. XV, im Angsschnitt nach der Linie AB der Fig. 125 und 126, Taf. XV; Fig. 125 st ein Querschnitt durch denselben nach der Linie CD der Vig. 124 and Fig. 126 und Fig. 126 endlich ist ein Horizontalschnitt nach der linie HI der Fig. 124. In Fig. 124 sind AA die Generatoren, welche bre Gase durch die Kanäle cc und die Schlitze dd in den Mischkanal e senden. Durch die Züge ff tritt die Verbrennungsluft in den Luftschitzungsapparat, in welchem die von den Verbrennungsprodukten durchzogenen Röhren qq gelagert sind, erhitzt sich, um die letzteren zirkulierend an deren Wandungen und gelangt durch die Züge hh und die Schlitze ii gleichfalls in den Kanal e, hier mit dem Gase die Flamme bildend und als solche durch die Schlitze kk nach oben in den Schmelzraum B übertretend. Die Abzugskanäle ll sind in der Umfassungswand am Fusse der Häfen so angeordnet, dass diese letzteren von der von der Kappe zurückprallenden Flamme sehr gleichmassig umspült werden und es gelangen durch jene die Verbrennungs-Produkte zunächst in die Sammelkanäle mm, um sich hier jederseits in zwei Ströme zu spalten, von denen der eine den Röhren gg des Lusterhitzungsapparats zufliesst, während der andere in den Kanälen nn der Generatorwände zirkuliert um dann mit jenem wieder vereinigt dem Ssenkanal o sich zuzuwenden.

Das hier von Nehse benutzte Prinzip der Entgasung durch die bhitze des Ofens wurde zuerst von Lührmann und Gröbe in dem nach den Erfindern Gröbe-Lührmann-Generator genannten Apparate angewendet. Dieser Generator, ebensowohl für Steinkohle, wie für jedes andere Brennmaterial geeignet, ist in Fig. 127, Taf. XV, abgebildet.

Durch den mechanischen, von einer Transmission aus angetriebenen, Beschickapparat b wird das in den Rumpf R aufgegebene Brennmaterial mittels einer Schnecke in den durch die Züge D von aussen beheizten Entgasungsraum A gepresst. In dem letzteren werden Wasser, Gase, Teer ausgetrieben und es bleibt Koks oder Kohle zurück. Durch den starken Druck, welchen das Brennmaterial im Augenblicke der Entgasung erfährt, gelingt es, selbst magere Steinkohlen und eventuell auch Braunkohlen- und Torfklein, Sägespäne etc. mit passender Fettkohle, Teer oder anderen bindenden Substanzen gemengt, in kompakte Stücke zu verwandeln, welche für den Vergasungsprozess hinreichende Festigkeit besitzen.

Die fertigen Koksstücke rücken aus A unmittelbar in den Vergasungsraum B. A und B bilden also einen zusammenhängenden Raum und wenn die Beschickung im richtigen Verhältnisse zur Entgasungsteht, wird der Koks, einen Strang bildend, bis an die Beobachtungsöffnung k geschoben, wie die Fig. 127, Taf. XV, zeigt.

In den Vergasungsraum tritt durch den Rost die Luft ein, vermöge

deren der Vergasungsprozess sich vollzieht.

Die so in B gebildeten Gase vereinigen sich in dem Raume oberhalb der Kokslage und gelangen in glühendem Zustande direkt in den Ofen.

Sie zirkulieren also nicht, wie in den früher betrachteten Generatoren mit geschlossenen Entgasungsräumen, um diese Entgasungsräume, wobei sie einen Teil ihrer Hitze abgeben müssten. Durch die Züge Dzieht vielmehr lediglich die Abhitze des Ofens.

Durch diese eigentümliche Wärmeführung wird ein sehr heisser Gang des Generators und eine 1200° übersteigende Temperatur der Gase erzielt. Deshalb muss bei direkter Verfeuerung der mit diesem Apparat erzeugten Gase eine Ofentemperatur entstehen, die um 300° höher liegt, als bei allen andern direkten Generatorseuerungen, so dass schon eine geringe Vorwärmung der Verbrennungsluft genügt, um die höchsten Temperaturen zu erreichen, welche gutes seuersestes Material ertragen kann.

Ein weiterer Vorteil ist noch die Teer- und Wasserzersetzung in dem vor dem Vergasungsraume aufgestauten glühenden Koks, welche die Entgasungsprodukte durchstreichen müssen.

Sollen für eine grössere Anlage mehrere solcher Generatoren kombiniert werden, so geschieht dies in der in Fig. 128, Taf. XIV, an-

gedeuteten Weise.

Neuerdings hat Lührmann*) die Kombination mehrerer seiner Generatoren dahin abgeändert, dass er zwei Reihen von Entgasungsräumen an die Längsseiten eines mittleren Vergasungsraums legt. Bei dieser in Fig. 129, Taf. XIV, wiedergegebenen Anordnung des Doppel-

^{*)} Zeitschrift des Vereins deutsch. Ing. 1883, 665.

enerators werden die Baukosten nicht unwesentlich verringert durch erminderung des Mauerwerks. Ein weiterer nicht unwesentlicher orteil ist der, dass Unregelmässigkeiten in der Beschickung nicht so chädlich wirken, wie bei dem einseitigen Generator. Wenn in dem etzteren nicht rechtzeitig aufgegeben wird, sinkt der Koksstand hauptschlich an der Vorderwand tief herab, also gerade an der Stelle, an welcher die Luft am leichtesten eintreten und aufsteigen kann, und es wird infolgedessen nicht immer die Reduktion der grössten Menge

Kohlensäure zu Kohlenoxydgas sicher erreicht.

Bei der Anordnung der Entgasungsräume E und E_1 zum Vergasungsraume V bei dem Doppelgenerator kann jedoch die Koksböschung bis zur Linie xy sinken, ohne dass die Kokshöhe über den Balken b unterhalb deren der nächste Lufteintritt sich befindet, eine zu geringe wird. Der tiefste Punkt y der Linie xy liegt hier naturgemäss immer noch wesentlich höher, als er bei dem einseitigen Generator liegen wärde und ausserdem nicht an der Vorderwand, wo ohnedies infolge Aufhängens des Koks immer leichter Luftdurchgangsräume sich bilden, sondern in der Mitte, wo der Koks dichter liegt. Aus diesem Grunde ist die Sicherheit der Erzeugung von Kohlenoxydgas, d. h. von gutem brennbaren Gase bei dem Doppelgenerator weit grösser, als bei dem einfachen Generator.

Wenn die Ungunst des Untergrundes oder andere Verhältnisse es nicht thunlich erscheinen lassen, den Generator so tief zu legen, dass der Niveauunterschied genügt den Gasen den nötigen Auftrieb zu verleihen, oder wenn man aus irgend einem Grunde den Generator in grösserer Entfernung vom Ofen errichten will, schlägt Lührmann vor, den Generator ohne Rost zu konstruieren und mit einem Gebläse zu betreiben, welches die Gase nach dem Verbrennungorte hin drückt. Ist hierbei wegen zu grosser Entfernung des Generators vom Ofen ohnehin eine starke Abkühlung der Gase zu erwarten, so kann die Eigenwärme des Generators zur Wasserzersetzung verwertet werden, indem man gleichzeitig mit der Luft Wasserdampf in den Generator einführt. Fig. 130, Taf. XIV, zeigt die Anordnung eines solchen Generators; EE sind die Entgasungsräume, V der Vergasungsraum, WW die Windleitung, g die Gasabführung.

Sowohl im vorliegenden, als in ähnlichen Fällen, in welchen man von der Wasserzersetzung Gebrauch machen will, kann man die Beschaffung eines Ventilators und zugehörigen Motors durch Anwendung eines sogenannten Körtingschen Unterwindgebläses umgehen. Ein solches, abgebildet in Fig. 131, Taf. XIV, entbehrt aller beweglichen Mechanismen und wirkt lediglich dadurch, dass ein in dasselbe mit grosser Geschwindigkeit eingeführter, ein vielfaches Düsensystem passierender Dampfstrahl von allen Seiten Luft ansaugt und, diese verdich-

tend an eigener Geschwindigkeit einbüsst.

Indem der durch das Rohr d zugeführte Dampf, nachdem mittels des Handrades a und einer Schraubenübersetzung die Spindel c zurückgezogen wurde, mit grosser Geschwindigkeit aus einer senkrecht abwärts gerichteten Düse austritt, reisst er durch den ringförmigen Zwischenraum e eine gewisse Menge Luft nach der nächsten Düse f_1 hinüber. Infolge der hierbei stattfindenden Expansion tritt der Dampf nebst der

mitgeführten Luft in die nächste Düse f_2 über, aus dem Zwischenraum zwischen dieser und der ersten eine neue Luftmenge ansaugend. 8 nimmt allmählich unter stetiger Vermehrung der mitgerissenen Luftmenge die Geschwindigkeit des Gemenges von Dampf und Luft ab, bijene gerade noch dem am Verbrauchsorte zu überwindenden Druckentspricht. Der Dampf-Luftstrom wird direkt in den geschlossene Aschenfall des Generators oder in ein Düsensystem, aus welchem er it jenen gelangt, eingeführt und kann bezüglich seiner Menge und seine Pressung durch Heben oder Senken der Spindel c reguliert werden.

Seine Generatoren hat Lührmann mit Glasschmelzösen in de verschiedensten Weise kombiniert, je nachdem die letzteren für klei neren oder grösseren Betrieb, für einseitige, wechselnde oder zweiseit konstante Flammenrichtung u. s. w. eingerichtet werden sollen. Eines Ofen für zwölf Häfen mit zweiseitiger Flammenführung bei stets gleiche Richtung der letzteren zeigen die Fig. 132 bis 135, Taf. XV. An jede Stirnseite des Ofens sind Generatoren angebaut, deren Entgasungsräum in A sichtbar sind, während B einen Vergasungsraum darstellt Durch den Schieber hi können die Gase, welche durch die Kanale und die Schlitze g1 in den Ofen gelangen, von letzterem abgespert werden; die Verbrennungsluft tritt seitlich durch Züge oo ein, um in den Röhren des Lufterhitzungsapparats o1 o1 in die Sammelkanäle o101 aufzusteigen und aus diesen durch die Züge 03 03 in die Schlitze 04 04 zu treten, welche mit den Schlitzen g1 g1 alternierend angeordnet sind so die Flammenbildung ermöglichend. Ueber die mittels des Kanals luftgekühlten Feuerbrücken ss streicht die Flamme in der Höhe der oberen Hafenränder von beiden Seiten her bis zur Mitte des Ofens, um hier in die Abhitzekanäle nn und n1 n1 zu gelangen, aus welcher letzteren sie in die Schlitze n2 n2 des Lufterhitzungsapparats eintrit. von den Sammelkanälen na na aufgenommen und durch na in die den Entgasungsraum der Generatoren umgebenden Kanäle n5 n5 geführt wird mm sind die Hafenthore, p die Häfen, t die Fuchsbrücke, rr Lutt kühlung für die Ofensohle; ww sind Kanäle für das Herdglas, k endlich ist ein Reservekanal für die Abhitze, durch welche man diese direkt in die Esse gehen lässt, wenn der letzteren Zug nicht ausreicht, die gesamte Abhitze durch die Kanäle n5 um die Entgasungsräume führen und h ist ein Schieber, welcher während der Arbeitszeit, wend das Gas nicht alles gebraucht wird, einen Teil desselben zur Erhitzung des Entgasungsraums verwenden lässt.

K. Emmel*) hat einen Glasschmelzofen mit Gasfenerung und Lufterhitzung nach Art der Oefen mit überschlagender Flamme eingeführt, welcher in Fig. 136 und 137, Taf. XVI, in einer paarigen Kombination dargestellt ist. Jeder Ofen hat 8 Häfen und die beiden Generatoren GG liegen zwischen den Oefen. Aus den Generatoren gelangen die Gase durch Kanäle a in eine hohle Säule, welche im Mittelpunkte des Ofens sich erhebt. In derselben steigen sie aufwärtund treten dicht unter dem Gewölbe in den Ofen um bei ihrem Austritt mit der durch die 4 Kanäle n von aussen hergeleiteten, die Säule ausserhalb in Zügen umfliessenden, hierbei sich erhitzenden und au

^{*)} Dingler 239. 130.

n obersten, mit Schlitzen versehenen, dieser Züge gleichfalls in den n strömenden Verbrennungsluft sich zu mischen und die Flammen bilden. Quermauern f teilen den innern Raum des Ofens in einzelne len, in deren jeder ein Hafen H steht. Hinter jedem Hafen ist die fassungswand durch ein Hafenthor durchbrochen, welches beim Beebe nach aussen durch Lehmmauerwerk, nach innen durch eine erfeste Platte geschlossen ist. Der Zwischenraum zwischen dieser atte und der äusseren Mauer geht nach unten in den zur Esse fühnden Kanal L über, während die Platte selbst eine Oeffnung hat, rch welche die Flamme in den Zwischenraum und weiter nach h d in die Esse gelangt. Auf diese Weise werden die Häfen sehr vollmmen von der Flamme umspült, und durch die von aussen zugänghen Schieber xx lässt sich der Zug leicht regulieren. Durch die hieber yy können die Oefen, welche noch durch einen Kanal d mitander verbunden sind, von der Esse abgesperrt werden. Auch die peratoren kommunizieren durch den Kanal e miteinander, damit man a dem einen zum andern Gas übertreten lassen könne. Die Oeffngen qq dienen zum Anheizen des Ofens und werden nach Beending desselben geschlossen.

Die Ofensohle ist von der Mittelsäule an bis zu den Häfen horintal, von da nach den Oeffnungen gg zu geneigt, um das Herdglas
zuführen und durch einen im Gewölbe angebrachten Schieber z kann
le einzelne Hafenzelle zeitweilig vom Ofenraume abgesperrt werden.
In jeder der radialen Mauern ist nach der gegenüberliegenden ein
rtbogen geschlagen und alle diese Bögen kreuzen sich im Mittelpunkte
Ofens oberhalb der Mittelsäule. In die so entstehenden Felder
ischen den einzelnen Bögen sind Stichkappen eingewölbt, deren jede
I dem verschliessbaren Arbeitsloche durchbrochen ist. Im tiefsten
ikte k der Gaskanäle sammelt sich Flugasche u. dergl, und kann

r von Zeit zu Zeit entfernt werden.

Vor den Generatoren liegen die Schürräume S_1 , zu welchen man er die Bühne B gelangt, von welcher aus auch die Schlacken etc. tels Haspels aus dem Schacht S geschafft werden. Der Füllapparat Generatoren besteht aus dem schmiedeeisernen Füllkasten o Fig. 138, XVI, in welchem eine hohle, gusseiserne, mit Spitzen besetzte dze gelagert ist, durch welche zwei Flügel gehen, die an ihr befestigt d und in horizontaler Lage den Schacht oben abschliessen. An dem en Ende der Welle befindet sich ein grosses Zahnrad, welches mittels rbel und Sperrrad hin und her bewegt werden kann, so dass unter vöhnlichen Umständen die Flügel jederseits sich unter 45° gegen Horizont neigen und somit die Kohlen gleichmässig in den Geneor einstreuen. Die Bläser stehen auf ringförmigen, oben die Oefen gebenden Bühnen R, welche durch eine Laufbühne T miteinander bunden sind.

Wenn ein Hafen bricht, wird die betreffende Zelle von dem übrigen nraum durch Herablassen des Schiebers z abgesperrt; durch c und kühlt sie sich ab, während man durch die geöffneten Löcher g das rdglas entfernt. Nach dem Aufbrechen des Hafenthores wird ein er Hafen eingesetzt, das erstere wieder geschlossen und der Schiez gezogen.

Da jeder Hafen in einer besonderen Zelle steht, welche ihre Zug c hat, so wird in derjenigen die stärkste Hitze herrschen, dem Schieber z am weitesten gezogen ist. Daher kann man in ein und demselben Ofen je nach Handhabung der Schieber über ganz verschie-

dene Temperaturen zu gleicher Zeit verfügen.

Sei es gestattet schliesslich noch eines Ofens zu gedenken, der ist er auch von den meisten der vorstehend beschriebenen Gastie überflügelt worden, den guten Ruf, den er sich in früheren Jahren o worben noch nicht ganz verloren hat. Wir meinen den Ofen w Boëtius, der in Fig. 139, Taf. XVI, im Längs- und in Fig. 140, Taf. XVI, im Querschnitt abgebildet ist. Unter dem Herde des Ofens liegen i der Regel zwei Generatoren, welche entweder in ganzer Höhe oder un teilweise voneinander getrennt sind. Diese Generatoren werden w geneigten Ebenen EE, schrägliegenden Rosten RR und nach ole sich verengenden Seitenwänden NN gebildet. Die bei FF eingefüllte Kohlen entgasen, indem sie über die schiefen Ebenen niedergehen un den so gebildeten Koks vergasen, in starker Schicht auf den Roste lagernd. Die Gase treten direkt aufwärts durch den Kanal KK den Schmelzraum, wohin sie also mit sehr hoher Temperatur gelange Die durch die Seitenkanäle CC zugeleitete atmosphärische Luft erwäm sich zunächst in dem den Sattel zwischen beiden Generatoren durch ziehenden Kanale t, dann an den Seitenwänden der Generatoren und den horizontalen Kanälen HH unter der Ofensohle, und tritt endlich aus einer Anzahl seitlicher Oeffnungen in den Gasstrom ein. D Flamme umspült die Häfen G, während die Rauchgase durch klein Kamine mm entweichen, in welche sie durch die Züge oo am unten Rande der Umfassungsmauer eintreten.

Der Ofen ist einfach im Bau und in der Behandlung, wenig kospielig in der Herstellung und gewährt eine Brennmaterialerspamis wetwa 30 Prozent gegen gewöhnliche Rostfeuerungen. Dieser Vorzigwegen ist der Ofen häufig in Anwendung gekommen, so dass schalter in Deutschland allein 67 vorhanden waren*), wenn and seine Anwendbarkeit gegenüber vollkommeneren Gasöfen eine nur beschränkte sein kann. Denn bei der unmittelbaren Ueberführung de Gase aus den Generatoren in den Schmelzraum gelangen mit jene Rauch und Flugasche in den letzteren, so dass z. B. besseres Weissglain offenen Häfen im Boëtius-Ofen sich nicht verschmelzen läst Für geringere Glassorten aber wird der Ofen wohl immerhin zu en pfehlen sein insbesondere wenn die geringeren Baukosten mit ins 66

wicht fallen.

Wannenöfen.

Wir sind im vorigen den vielfachen Versuchen der Neuzeit in der Verbesserung der Ofenkonstruktionen gefolgt und haben infolgedesse Oefen kennen gelernt, welche in bezug auf bessere Ausnutzung de Brennmaterials, hohe, die Verschmelzung härterer Sätze zulassende Terperaturen, reinere Flamme u. dergl. ungemeine Fortschritte der Technik

^{*)} Stegmann, Gasfeuerung, 224.

umentieren. Trotzdem haben dieselben aber mit den älteren Oefen a so manches gemein, was von einem fortgeschritteneren Standkte als wesentlicher Mangel bezeichnet werden muss. Die Schmelze chieht bei ihnen nach wie vor in Häfen, wodurch ein verhältnissig grosser, für die Brennmaterialersparnis wenig vorteilhafter melzraum bedingt ist; die Häfen selbst sind kostspielig in Herstelund Unterhaltung; ihr nicht zu vermeidender Bruch bedingt emdliche Verluste an Glas, und die verschiedenen Temperaturen der melze und Arbeitszeit verursachen Verluste an Zeit und Brennmaterial. sie anderseits der Dauerhaftigkeit der Häfen und Oefen wenig schub leisten. Schon frühzeitig hat es daher nicht an Versuchen hlt, auch diese Uebelstände ganz oder teilweise zu besiegen, und stituierte schon Donzel und nach ihm Chance dem altherkömmen Glasofen einen Flammofen, auf dessen Herde sie das Gemenge chmolzen, ohne indes einen nennenswerten Erfolg zu erzielen. Später e Siemens ihrem Beispiel, indem er gleichfalls in einem ähnlichen das Gemenge einschmolz, das geschmolzene Rohglas abstach und lafen umschmolz. Während man in dieser Weise bemüht war, an Stelle einzelner, verhältnismässig kleiner, gebrechlicher Häfen die denartig vertiefte Ofensohle als Schmelzgefäss treten zu lassen, en gleichzeitig die Versuche, den Schmelzprozess im Hafen zu einem inuierlichen zu gestalten, nebenher, wie dies eingehender bereits an m früheren Orte (S. 173) besprochen wurde. Nachdem nun aber rseits die Möglichkeit nachgewiesen war, dass das Gemenge in der denartig vertieften Flammofensohle lediglich durch Einwirkung der e von oben her sich verschmelzen lasse, während anderseits Sieas durch den dreiteiligen Hafen gezeigt hatte, wie Schmelze, Läung und Ausarbeitung kontemporär in ein und demselben Schmelzarate vor sich gehen könne, da kombinierte Siemens in geistreicher se beide Systeme, indem er nach dem Vorbilde eines dreiteiligen, lachten, in die Weite gezogenen Hafens die Flammofenmulde durch eidewände in drei Abteilungen, in den Schmelz-, Läuterungs- und eitsraum teilte.

Ein solcher, nach der wannenartigen Gestalt des Schmelzgefässes, menofen genannter Ofen für kontinuierlichen Betrieb ist in Fig. 141 145, Taf, XVII, abgebildet. Von den letzteren ist Fig. 141 ein Längsnitt durch die Mittellinie des Ofens, Vig. 142 ein Horizontalschnitt Ier Höhe der Wanne, Fig. 143 ein Querschnitt durch den Schmelzn A. Fig. 144 ein solcher durch den Länterungsraum B und Fig. 145 lich eine Ansicht von der für 6 Bläser eingerichteten Arbeitsbühne ans. Das Innere der Wanne teilen zwei Zwischenwände w und v drei Räume ABC, welche durch Kanäle a und b im Fusse jener nde miteinander kommunizieren. Der Raum A dient zum Schmelzen durch die Eintrageöffnung E eingelegten Gemenges; das letztere at man möglichst gleichmässig auf der Sohle zu verteilen und trägt per neue Partien desselben nach, in dem Masse, in welchem die ier eingetragenen niederschmelzen. So füllt sich allmählich der m mit geschmolzenem Glase, bis dieses eine Höhe von 40 bis 45 cm icht hat. Dabei dringt das Glas durch die in der Wand w ausparten Kanale aa und steigt jenseits dieser Wand durch senkrechte cheuschner, Glasfabrikation.

Kanäle m, welche mit jenen in Verbindung stehen, in demselben Masse auf, in welchem die Masse des geschmolzenen Glases in A zunimmt Endlich erreicht es die Höhe der Brücke d und ergiesst sich nun in dünner Schicht über dieselbe in den Läuterraum B. Während diese Ueberganges ist das Glas in dünner Schicht der vollen Einwirkung der Hitze ausgesetzt; ungeschmolzene in demselben noch enthaltene Partikeln, schmelzen völlig, das Glas selbst wird sehr dünnflüssig und o können nun, nachdem dasselbe in den Läuterungsraum gelangt, eingeschlossene Bläschen, aufsteigend, sich abscheiden. In demselben Masse, in welchem somit das Glas von Luftbläschen befreit wird, wird es and spezifisch schwerer, es sinkt im Läuterungsraume zu Boden und trill nun durch die Kanäle bb im Grunde der Wand v in den Arbeitsraum C über. Die Anordnung der Generatoren ist derartig, dass die zusammengehörigen z. B. R und R1 in Fig. 141, von welchen der erstere für das Gas, der andere für die Luft bestimmt ist, in der Längsachse des Ofens nebeneinander liegen. Aus den Regeneratoren gelangen nun Gas und Luft in die längs der Langseiten des Ofens sich hinziehenden Kinäle G und L resp. G_1 und L_1 , aus welch letzteren sie durch Züze q und h resp. q1 und h1 in den oberen Ofenraum eintreten. Nur über dem Schmelz- und dem Läuterraume münden diese Kanale, o findet daher auch nur hier Flammenbildung statt und nur hier ist das Temperaturmaximum vorhanden. Ueber dem Arbeitsraume C liegen keine Gaseinströmungen mehr, hier sinkt also die Temperatur so weit. dass das dünnflüssig aus dem Läuterraume hierher gelangende Glas bis zur Verarbeitungsfähigkeit sich abkühlt. cc sind die Arbeitslöcher. ii Löcher zum Anwärmen der Pfeifen. Ist der Ofen einmal mit geschmolzenem Glase gefüllt, so braucht in kurzen Zwischenpausen immer nur soviel Satz bei E eingetragen zu werden, als der bei c ausgearbeiteten Glasmenge entspricht; es bleibt somit der Ofen in kontinuierlichem Betriebe.

Anfänglich war es kaum möglich, die Wanne vor den zerstörenden Einflüssen des flüssigen Glases zu schützen; aber auch diese Schwierigkeit besiegte Siemens, indem er unter dem Boden derselben, wie auch in der Zwischenwand w ein Kanalsystem ee_1e_2 anordnete, in welches beständig kalte Luft einströmt, die dann, sich erwärmend, schliesslich

durch die Zugessen S und S1 abgeführt wird.

Der grösste Uebelstand, den diese Wannen darboten, war die Vergänglichkeit der Zwischenwände. Zirkulierte die Luft zu stark in den Kanälen, so erstarrte das Glas in den engen Passagen, war die Ventilation zu gering, so griff es die Masse der Wände alsobald stark an und ergoss sich in die Luftführungen. Diesem Uebelstande begegnete Duchet dadurch, dass er nach Fig. 146 und 147, Taf. XVI, die Wand xxyy nur mit einer einzigen grösseren, von oben bis unten sie durchsetzenden Passage versah, welche durch einen Schwimmer C von oben her teilweise verschlossen wird. Die Wände selbst sind auch hier von Kauälen durchzogen, in welche die kalte Luft durch aa eintritt, während sie durch BB in die Ventilationsessen entweicht. Weil hier kein Verstopfen der vielen kleinen Löcher, durch welche bei der früher besprochenen Konstruktion das Glas seinen Weg nehmen muss, möglich so kann die Luftzirkulation eine sehr starke und daher der Schutz der

n wirksamer sein. Es ist daher einzig und allein der Schwimwelcher, von kreuzförmigem Querschnitt, durch den Druck des end von FF nach TT übergehenden Glases, mit seinen Seitentets fest gegen die Wand angedrückt wird, dem zerstörenden des unter ihm durchpassierenden Glases ausgesetzt, und es selbe jederzeit, wenn nötig, durch einen neuen ersetzt werden. mens selbst hat die Konstruktion seiner Wannenöfen vielfach ert und unter anderen auch aus den eben angeführten Gründen chenwände ganz weggelassen. Einen solchen Ofen zeigt Fig. 148, I, im Längsschnitt, während Fig. 149, Taf. XVI, einen Quernach ET und Fig. 150, Taf. XVI, einen Horizontalschnitt nach rstellt. Das Gemenge wird auch hier bei c eingelegt, schmilzt angt infolge der durch die Ausarbeitung des fertigen Glases nden, gegen die Arbeitsöffnungen gerichteten Strömung an die welche in grosser Anzahl in der andern Hälfte der Wanne auf Aus dieser fortschreitenden Bewegung des ase schwimmen. im Verein mit der, durch die Verschiedenheit der spezifischen e der weniger oder mehr raffinierten Glasmassen bedingten, aufdergehenden resultiert ein eigentümlich schlangenartiger Weg, einzelnen Glasteilchen vom ersten Ringe durch die übrigen h bis zum Arbeitsringe durchlaufen, indem in jedem der Ringe eniger raffinierte Glasmasse unten von rückwarts her eintritt, i eine an ihrer Oberfläche mehr geläuterte, jener Platz machend untersinkt, um in den vorliegenden wieder einzutreten. Dieses iederholt sich in allen Ringen, so dass schliesslich in die Arbeitsne genügend geläuterte Glasmasse gelangt.

obigen Zeichnungen sei noch bemerkt, dass in denselben die atoren R_1 R_2 R_3 R_4 wieder paarweise nebeneinander quer unter en gelegt sind, und dass ihr vorderer Raum B, der von ihnen urch eine Schiedmauer getrennt ist, kein Steingitter enthält, sondiglich zur Aufnahme losgerissener Gemengteile dient, um diese

Regeneratoren fern zu halten.

ähnlicher Weise, wie hier die Ringe, wendet Siemens auch on an einem früheren Orte besprochenen Schiffchen an, indem derselben vor jedem Arbeitsloche schwimmend, die Läuterung uses bewirkt.

n aber in den Wannenöfen auch verschiedene Glassorten schmelkönnen, hat Siemens die Schmelzwanne zwar wieder durch
ewände geteilt aber in einer von der früheren gänzlich abweichene Dauerhaftigkeit der Wände unterstützenden Weise. Siemens
imlich bemerkt haben, dass die zerstörende Wirkung des gezenen Glases nur dann in hervorragender Weise sich bemerkbar
wenn bei wechselndem Niveau des Glases der obere Teil der
bald von Glas bedeckt ist, bald wieder der heftigen Flamme
etzt ist. Seinen Wannenöfen für kontinuierlichen Betrieb und
e, hier vier, Glassorten, gibt daher Siemens die in Fig. 151,
3. Taf. XVIII, skizzierte Einrichtung.

ie hier kreisförmige Wanne ist durch 4 rechtwinklig aufeinanderde Scheidewände in vier Abteilungen geteilt. Diese Scheidewande brücken zz sind durch Luftkanäle gekühlt, welche ihrerseits in

der Mitte des Ofens zu der Ventilationsesse V sich vereinigen, so zwar, dass sie am Fusse derselben durch ein bis zum Niveau des Glasbades emporreichendes eisernes Kreuz getrennt bleiben, damit nicht allgemeine Störungen eintreten, wenn beim Schadhaftwerden eines der Kanäle Glas in denselben eintritt. Ebenso sind Boden und Seitenwände der Wanne mit Luftkühlungen ee versehen, welche in die Essen ff münden. Der Grund der Brücken ist durch breite Oeffnungen oo vielfach durchbrochen, durch welche hindurch das Glas von einer Abteilung zur andern übertreten kann, wenn aus irgend einem Grunde der Stand des Glases in einer von beiden sich ändert, so dass etwaige Niveauunterschiede sich sofort ausgleichen. Ein derartiges Hinübertreten des Glases aus einer Abteilung in die andere bewirkt aber deshalb noch nicht ein Vermischen beider verschiedenen Glassorten, da infolge der Abkühlung des Bodens an letzterem das Glas sehr zähflüssig ist; auch kann sofort durch Nachlegen von Gemenge in die zurückgebliebene Abteilung das Glas zum Rücktritt gebracht werden. Ausserdem ist die Wanne, da ja auch hier der Schiffchenbetrieb unumgänglich ist, ziemlich tief, so dass von dem übergetretenen Glase nichts in die Schiffchen selbst kommt. Im Unterbau des Ofens liegen die Regeneratoren RR, welche bei nötigen Reparaturen durch das Gewölbe T zugänglich sind. Gas und Luft gelangen von hier durch Züge s in die Seitenkanäle SS und von hier durch Schlitze g und l in den Ofen. Zwischen den Gas- und Luftzuleitungskanälen liegen die Räume GG, welche mit der Gemengkammer in unmittelbarer Verbindung stehen; das Einlegen des Gemenges geschieht hier durch die Einlegeöffnungen bei EE. In jedem Quidranten des Ofens befinden sich sieben Arbeitslöcher a, deren also im ganzen 28 vorhanden sind; vor jedem derselben werden stündlich 50 Flaschen geblasen oder pro Tag bei 20 vollen Arbeitsstunden 1000 Stack entsprechend einer Tagesproduktion von 28 000 Stück oder mit Rick sicht auf den Bruch von 25000 Stück.

Die bei diesen Oefen verwendeten Schiffchen haben eine von der früher beschriebenen etwas verschiedene Einrichtung. Um möglichs fertiges Glas zu schöpfen sind die Eintrittsöffnungen c, wie Vig. Id und 155, Taf. XVIII, zeigen, tiefer gelegt, und es muss das Glas in der Kanälen C aufsteigend über die Wand z weggehen, um in den Läuterraum B des Schiffchens zu gelangen. Hierbei wird es der raffinierer den Wirkung des Feuers um so mehr ausgesetzt, je breiter der ober Rand dieser Zwischenwand gehalten ist (Fig. 154). Das gelänterte Glasgeht dann unter der zweiten Wand x hindurch, durch die Oeffnang in den Arbeitsraum A, welcher weniger hoch ist, als der übrige Ranz des Schiffchens, damit das Glas in diesem weniger heissen Teile nicht zu zähflüssig werde. Ein zu dichtes Anlegen des Schiffchens an de Umfassungswand verhindert bei den gedeckten Schiffchen, Fig. ISt. Taf. XVIII, die vorstehende Schnauze; bei den offenen sind zu diesem Zwecke die Vorsprünge nn in Fig. 156, Taf. XVIII, vorhanden.

Lührmann suchte bei der Konstruktion seiner kontinuerlichen Wannenöfen die Ringe und Schiffchen zu umgehen, da diese von den in der Läuterung begriffenen Glase und der sich bildenden Gelle sehr heftig angegriffen werden und deshalb nicht von langer Dauer sind Er trennte deshalb die Schmelzwanne von der Arbeitswanne ganzlich.

ide sogar unter Umständen in abgesonderten nebeneinander liegenden efen unterbringend, schmilzt in der ersteren das Gemenge wie in einem ossen Hafen vollständig blank und sticht es dann in die weniger isse niedriger liegende Arbeitswanne ab. Vig. 158a und b, sowie 5. 159, Taf. XVIII, zeigen eine solche Schmelzwanne im Längsschnitte. Querschnitte und im Horizontalschnitte. Die Stirnwände der Wanne d von gusseisernen Balken ww gebildet, in welche schmiedeeiserne sserröhren eingegossen sind. Diese Wasserröhren halten die Balken hl und es werden letztere daher von dem schmelzenden Glase nicht tegriffen. Ein ähnlicher Balken w teilt die Wanne in zwei Teile, so s gleichzeitig zwei verschiedene Glassorten geschmolzen werden Will man noch eine grössere Anzahl von Sorten verarbeiten, muss natürlich die Wanne in ähnlicher Weise entsprechend oft get werden. vvvv sind Luftkühlungen für den Wannenboden, gg1 Gas-, 001 02 03 04 die Luftzuführungen, während n n1 n2 die Kanäle Abführung der Abhitze repräsentieren, alles in derselben Weise anrdnet, wie dies bereits beim Lührmannschen Hafenofen beschrie-. ee sind Eintrageöffnungen, durch welche mittels Trichter das nenge in die Wanne gegeben wird, während aa die Abstichöffnungen das geschmolzene Glas sind. Das Einlegen des Gemenges geschieht der Flaschenfabrikation zweimal in 24 Stunden und ebenso oft wird Glas blank geschmolzen und in die Arbeitswanne abgestochen; es ert also die Schmelze, trotzdem billiges Gemenge verarbeitet werden n. nur 10 bis 11 Stunden. Während bei den Siemens-Wannen, n die Bewegung des fortschreitenden Glases keine ganz gleichsige ist, leicht unreines, rampiges Glas in die Arbeitsringe oder iffchen kommt, die Fabrikate also nicht so blank wie in Häfen fallen, Fensterglas aber gar nicht in jenen erschmolzen werden kann, liziert Lührmann seinen Wannen den Vorzug, nicht nur Flaschenweit blanker zu liefern, sondern auch die Fabrikation von Fensterzu ermöglichen, wenn auch ganz entsprechend dem Hafenbetriebe, einem grösseren Aufwande von Zeit. Denn, wie Fensterglas Oefen mit mehreren Häfen längere Zeit gebraucht, aber darin iesslich doch ebensognt blank wird, als Flaschenglas, ebenso muss sterglas in einem Ofen mit nur einem Hafen, d. h. in einer Wanne, n auch in verhältnismässig längerer Zeit, ebensogut blank werden, Flaschenglas. Damit nun aber beim Schmelzen etwa vorkommende zögerungen die Arbeit nicht stören, enthält die Arbeitswanne soviel s, dass die Arbeiter ruhig eine grosse Zahl von Stunden weiter aren können, falls einmal das zu schmelzende Glas zur gewöhnlichen noch nicht zum Abstechen fertig, d. h. blank sein sollte. Nach Abstechen, welches während einer Arbeitspause in einigen Minuten lgt, kann das Glas sofort verarbeitet werden, während in die Schmelzne neues Gemenge eingelegt wird, nachdem man den Abstich der nelzwanne mittels eines Lehmballens verschlossen hatte. Den Kohlenrauch eines solchen Ofens gibt Lührmann selbst zu 168,8 kg 100 kg fertiges Glas an.

Wie die Zwischenwände sind an diesen Oefen auch die Ausgussingen, die Stichlöcher, aus Gusseisen hergestellt und zwar sind dieen, um auch hier eine zerstörende Einwirkung des durchpassierenden Glases zu verhüten, gleichfalls in der Weise mit Wasserkühlung versehen, dass solches beständig in den hohlgegossenen Wandungen des Stücks zirkuliert. Fig. 160, Taf. XVIII, zeigt eine solche Abstichform im Längsschnitt und der äusseren Ansicht. a ist das Stichloch, bb sind die Ein- resp. Ausmündungen der Wasserröhren.

Einen noch ausgedehnteren Gebrauch von der Wasserkühlung machte G. Leuffgen in Berlin*), indem er, um das schmelzende Glas vor einer Verunreinigung durch Thon zu schützen, die ganze Wanne aus Metall herstellt und sie entweder in einem wassergefüllten Mauerbassin lagert, oder mit doppelten, wasserdurchflossenen Wandungen Eine Wanne der ersten Art ist in Fig. 161, Taf. XVIII, skirziert, während Fig. 162, Taf. XVIII, eine solche mit doppelter Wandung vorführt. Während die erstere Einrichtung sich von selbst erklärt, sei zu der letzteren noch bemerkt, dass dieselbe in Ketten k aufgehäng ist, welche ein einseitiges Senken der Wanne und somit das Ausgiessen des geschmolzenen Glases ermöglichen. Damit das letztere nicht von zu grosser Höhe auf die Giessplatte P herabstürze, ist noch eine Giesbrücke B angeordnet, welche, gehörig vorgewärmt, in eine zweckmässige Stellung gebracht wird, so dass der Glasstrom, ruhig über dieselbe sich ergiessend, gleichmässig sich ausbreiten kann. Durch die starke Kiblung überzieht sich die Wanne im Innern zunächst mit einer festen Glasschicht, welche sie von dem geschmolzenen Glase isoliert.

Von Leuffgen ist in neuerer Zeit auch der Vorschlag gemacht worden, die Glasfabrikation, ähnlich wie diejenige des Gusseisens in zwei gänzlich voneinander getrennte Zweige zu teilen, in die Rohglasfabrikation und in die Feinglasfabrikation. Zu dem Ende hat er# zur Produktion grosser Mengen von Rohglas Oefen konstruiert, welche in 24 Stunden 800 bis 1000 Ztr. gut durchgeschmolzenes Glas liefern. Das Glas wird zweimal während des Tages, also jedesmal in Mengel von 4 bis 500 Ztr. in ein ausserhalb der Fabrik gelegenes Wasserbassin abgestochen und, nachdem es erkaltet, im eigentlichen Arbeitsofen umgeschmolzen und aus diesem als Feinprodukt verarbeitet. Dem hierzu dienenden Abstich gegenüber ist auf der andern Seite des Ofers ein zweiter Abstich angebracht, durch welchen das Glas in Formen fliesst, welche von einer Kette ohne Ende fortbewegt werden. Man erhält auf diese Weise auf mechanischem Wege direkt ein Fertigprodukt und kann ohne Erhöhung der Herstellungskosten in einem Tage circa 14 000 Ziegel oder eine entsprechende Anzahl Platten, Röhren, Ornsmente, Blöcke etc. giessen. Das so gewonnene Rohglas stellt sich so billie im Preise, dass die betreffende Hütte, auf der dasselbe bereits dargestellt wird, die Brunshauser Hütte bei Stade, dasselbe an andere Hütten zur weiteren Verarbeitung wohlfeiler abgeben kann, als diese selbst darzustellen vermögen. Von Ch. Schür und H. Götz (ersterer id Mitbesitzer der Brunshauser Hütte) ist nun eine Modifikation des Leuffgenschen Ofens ***) beabsichtigt, bei welcher, wie Fig. 163, Taf. XIX, zeigt, zwischen die gabelförmig geteilten Gaskanale aa ein

^{*)} D. R P. Nr. 6902. S. Dingler 239, 129.

^{**)} Vergl. Sprechsaal 1882, 610 ***) Dingler, 244, 299.

hacht b gesetzt wird, welcher mit durch Wasser, Luft oder Dampf kühlten Doppelwandungen aus Metall versehen, unter Umständen auch it feuerfestem Material ausgefüttert ist. Das mit Koks, Holzkohle ler anderem Brennstoff gemischte Glasgemenge wird durch die Oeffang e eingeworfen und die erforderliche Verbrennungsluft durch Düsen cc ngeblasen. Das geschmolzene Glas fliesst durch die Oeffnung d in e Wanne w, aus welcher es zum weiteren Ausarbeiten oder zum iessen entnommen wird. In ähnlicher Weise hat auch Krigar (D. P. Nr. 11728) einen Schachtofen zur Glasschmelze sich patentieren ssen; es wird indes genügen, vorläufig an dieser Stelle von diesen estrebungen Kenntnis genommen zu haben. Auch das Projekt von Reich in Berlin (D. R. P. Nr. 17736)*), Glas mittels Elektrizität chmelzen zu wollen, wird vorläufig noch in das Gebiet der Kuriositäten a verweisen sein und eine kurze Andeutung des von den Patentnehmern orgeschlagenen Verfahrens dürfte daher genügen. An den Säulen bb, lg. 164 und 165, Taf. XIX, sind schmiedeeiserne Klemmlager dd aneschraubt, welche mittels der Isolierstücken ee die gussstählernen, alvanisch platinierten Pole ff umfassen, in welche letzteren wieder he kupfernen Leitungsstangen der dynamoelektrischen Maschine eingeigt und mittels der Schrauben g befestigt sind. An den Polen ff. selche durch eingelassene Schamottestücke voneinander isoliert sind, st ein feingelochtes, halbkugelförmiges Sieb aus Platinblech befestigt. der Arbeitstiegel l aus Schamotte oder Graphit ruht in dem grösseren asseisernen Kessel m und ist von dem letzteren durch ein Gemisch on Holzasche und Asbest isoliert. Das auf die Säulen aufgeschraubte ingförmige Aufsatzstück c trägt einen Aufgebetrichter o aus unglasierem Porzellan, welcher bei rr dicht auf die Gussstahlpole aufgeschliffen Als Glassatz wollen die Patentnehmer ein Gemenge aus

> 100 Sand, 40 Soda, 16 Kalk, 8 Mennige, 0,6 Arsen, 0,28 Braunstein

erwenden, welches in den Trichter gegeben wird, nachdem dessen intere Verlängerung mit Glaspulver aus demselben Glase gefüllt worden. Der Arbeitstiegel wird stark angewärmt in die Kessel eingesetzt, gleichalls mit dem Glaspulver zur Hälfte gefüllt und dann die Dynamonaschine in Betrieb gesetzt. Das Platinsieb erglüht alsbald; das Glaschmilzt durch dasselbe hindurch und sammelt sich im Arbeitstiegel, us welchem es verarbeitet wird.

Auf diese Weise soll mit Umgehung der grossen Schmelzöfen für den speziellen Artikel ein selbständiger Schmelz- und Arbeitsapparatienen, in welchem jeder Glasmacher sein Gemenge sich selbst einhmilzt. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines solchen Apparates öge der Versuche von C. W. Siemens gedacht sein, welcher mit ner 4pferdekräftigen Dynamomaschine in 15 Minuten 1 kg Stahl, mit

^{*)} Vergl. Dingler, 246, 462.

5 Maschinen und 12 Pferdekräften aber in einer Stunde 10 kg Stahl, 3 kg Schmiedeeisen aber in 20 Minuten schmolz, während 350 g Kupfer in einer halben Stunde fast völlig verdampften.

Nachdem im vorstehenden die Entwickelung der Gasschmelzöfen von ihren Anfängen bis zu ihrer heutigen Vollkommenheit dargelegt und die hauptsächlichsten Systeme selbst nach ihren speziellen Einrichtung eingehend beschrieben worden, mögen hier noch einige allgemeine Bemerkungen über den Bau und den Betrieb dieser Oefen folgen.

Für welches der beschriebenen Systeme man sich anch möge entschlossen haben, immer wird die Anlage der Generatoren die Grundlage bilden und rücksichtlich der letzteren sind nicht nur zahlreiche Varistionen innerhalb ein und desselben Systems möglich, es ist sogat dringend notwendig Form und Dimensionen des Generators den jeweilig vorliegenden Verhältnissen genau anzupassen, soll anders nicht die gesamte Anlage in ihren Grundzügen schon eine verfehlte sein. Die Umstände aber, von dem die spezielle Einrichtung des Generators abhängig ist, sind so mannigfacher Art, dass sie, fast möchte man sagen für jede Hütte sich anders gestalten; denn sowohl die Natur des zu vergasenden Brennmaterials, d. h. ob Holz oder Torf, Brann- oder Steinkohle verwendet werden soll, wie auch dessen physikalische Beschafenheit nach Korngrösse und Feuchtigkeitsgehalt, seine chemische Zusammensetzung, insbesondere auch rücksichtlich des Aschengehaltes, nicht minder endlich das Verhalten des letzteren in hoher Temperatur bezüglich der grösseren oder geringeren Neigung zur Schlackenbildung sind bei der Konstruktion der Generatoren gebührend zu berücksichtigen. So sei namentlich in letzterer Beziehung nur auf den schwerwiegenden Einfluss der Dimensionen des Rostes aufmerksam gemacht. Ist bei einem aschenreichen, sehr zur Schlackenbildung geneigten Brennmaterial bei gegebenem Schornsteinzuge die freie Rostfläche, d. h. die Summe der Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäben sehr gross, so wird die Geschwindigkeit der einströmenden Luft selbstverständlich verhältnismässig klein; infolgedessen bleibt auch die Temperatur unmittelbar über dem Roste eine niedrige, die Asche findet nicht die zur Schlackenbildung erforderliche Hitze', sie bleibt staubig und stückig und lässt sich durch einfache Manipulationen, oft lediglich durch Anklopfen an die Roststäbe entfernen. In dem Masse aber, in welchem sich die freie Rostfläche verkleinert, nimmt die Geschwindigkeit der einströmenden Verbrennungsluft zu, die Temperatur steigt, die Asche sintert und bäckt zusammen, legt sich fest auf den Rost, diesen verstopfend und ist mu äusserst schwierig zu entfernen. Anderseits kann aber ein zu grosser Rost wieder einen höchst ungünstigen Einfluss auf die Gasproduktion haben; denn je geringere Geschwindigkeit die einströmende Luft hat, je weniger energisch also die Verbrennung unmittelbar über dem Roste ist, um so weiter dehnt sich die Verbrennungszone nach oben hin aus und ist die Beschickungssäule nicht eine beträchtliche, d. h. ist die ganze Anlage nicht eine sehr umfangreiche, so findet die in der Verbrennungszone gebildete Kohlensäure nicht hinreichende Gelegenheit zuf Reduktion und es resultieren kohlensäurereiche Gase von geringem Heizeffekt unter gleichzeitigem Verlust an Brennmaterial. Deshalb ist neuerdings von Liegel der Rost ganz beseitigt worden, indem gleichzeitig der untere Teil des Generators zu einem einfachen Mauerschlitze zusammengezogen wurde. Hierdurch wird die Einströmungsgeschwindigkeit der Luft und damit auch die Temperatur unmittelbar über dem Schlitze so gross, dass die Schlacke schmilzt und teils von selbst durch den Schlitz abfliesst, teils mit Leichtigkeit entfernt werden kann. Aber die von Liegel zur Bildung des Schlitzes verwendeten feuerfesten Steine zeigen sich unter der Einwirkung der Schlacken wenig haltbar und sind daher von Lührmann durch gusseiserne, wassergekühlte Balken ersetzt worden. Die Fig. 166 bis 168, Taf. XIX, zeigen einen solchen Schlitzgenerator mit Wasserkühlung im Längs-, Quer- und Horizontalschnitt, der erstere nach der Linie 3 bis 4, der zweite nach der Linie 1 bis 2 und der dritte endlich nach der Linie 5 bis 6 genommen. Die Balken AB, in welchen das Wasser auf dem Wege 1-2-3-4-5-6 zirkuliert, sind von vorn und hinten nach der Mitte zu geneigt, so dass die Schlacke sich hauptsächlich an dieser heissesten Stelle sammelt, cc sind Haken, auf den Rahmen D vernietet, bestimmt, die Stange d zu tragen, welche ihrerseits bei der Bedienung des Schlitzes dem Gezäh als Anflager dient; ff ist eine Rinne, welche um den ganzen Rahmen D herumläuft, in welche, wenn bei etwaigem Stillstande die Gasentwickelung unterbrochen werden soll, nachdem man sie mit Lehm vollgestrichen, die mit entsprechendem Vorsprang versehene Thürplatte E eingedrückt wird. Durch einen zwischen die Thür und die Vorlegstange d getriebenen Keil i wird erstere fest geschlossen und gehalten.

Die Treppenroste haben vor den horizontalen mancherlei Vorteile, indem die letzteren sowohl in Bezug auf Unterhaltung und Bedienung viele Schwierigkeiten darbieten, während sie rücksichtlich des Brennmaterials wenig sparsam sind, da sie, wenn namentlich letzteres aus wenig backenden Steinkohlen oder Torf besteht, welche in der Hitze zerfallen, viel unverbrennten Brennstoff durchpassieren lassen. Die stark geneigten Treppenroste sind von diesen Mängeln frei, und verdienen daher mit den bereits besprochenen Beschränkungen den Vorzug. Infolge der grossen freien Oberfläche, die sie dem Brennmaterial darbieten, findet hier eine weit reichlichere Gasentwickelung statt. Da man, wenn die Verbrennung an freier Luft und bei offnem Aschenfall stattfindet, alle Teile des Rostes stets unter den Augen hat, so verur-

sacht auch seine Reinigung keine Schwierigkeit.

Nicht weniger wichtig, als die Einrichtung des Rostes ist die Höhe der Brennmaterialschicht über demselben, von welcher dann wieder die Schachthöhe abhängig ist.

Die folgende Tabelle gibt für jeden in dem Generator mit Treppentost anzuwendenden Brennstoff die mittlere Schichthöhe desselben von der obersten Stufe des Rostes an, sowohl bei frei zufliessender, sowie ei mechanisch eingeführter Luft.

	Höhe der Schie	
Art des Brennmaterials	für zuflies- sende Luft	für einge- führte Luft
	Zentimeter	Zentimeter
Steinkohle, gute	65	78
Braunkohle	63	71
Lignit, feucht	60	70
Lignit, trocken	58	81
Kompakter Torf zu Steinen geformt	70 bis 78	84
Schwammiger Torf, ebenfalls geformt	121	140
Lohbälle	99	110
Sägespäne, mit Holzabfällen gemengt	121	140
An der Luft getrocknetes und in 20 cm lange Stücke geschnittenes Holz	110	129

Diese Angaben können indessen immer nur als Anhaltepunkt gelten, da die nach ihren physikalischen Eigenschaften so sehr verschiedenen Brennmaterialien, die Zugverhältnisse u. s. w. sehr modifizierend auf dieselben einwirken werden.

Die äussere Umfassungsmauer des Generators wird aus guten Ziegelsteinen in Lehmmörtel ausgeführt. Alle Wandflächen aber, die mit dem Brennmaterial in unmittelbare Berührung kommen, müssen aus feuerfesten Steinen hergerichtet werden. Es ist selbstverständlich dass das ganze Mauerwerk mit grosser Sorgfalt ausgeführt werden muss, damit keine Fugen entstehen, durch welche atmosphärische Luft eindringen würde. Als Mörtel wird vielfach mit gutem Erfolge statt der Schamotte ein Gemisch von Lehm und Zuckermelasse angewendet. Um das Entstehen von Rissen und Spalten infolge der Ausdehnung durch die Wärme zu vermeiden, lässt man zwischen dem feuerfesten Futter des Generators und dem äusseren Mauerwerk einen Zwischenraum von ca. 10 cm, den man, um das Eindringen von atmosphärischer Luft zu verhüten, mit Sand ausfüllt. Die Stärke eines Backsteins, auf die breite Seite gelegt, genügt für die Dicke der Ausfütterung, während die äussere Umhüllung wenigstens die Dicke von 11/2 Backsteinlängen verlangt, und das Ganze durch Verankerungen mit eisernen Platten und Stäben zusammengehalten und befestigt wird.

Der Generator sollte geräumig genug sein, um die zum ununterbrochenen Gange, während 12 bis 16 Stunden, für die Hütte nötige Menge Brennmaterial aufnehmen zu können; selbstverständlich aber lässt man das letztere nie vollständig vergasen, sondern füllt von Zeit zu Zeit neues Material nach, indem man sich jedesmal so einrichtet, dass eine solche Beschickung mit gewissen Abschnitten der Fabrikation, wie z. B. mit dem Einbringen der Glasmaterialien in die Häfen, während des Kaltschürens oder bei anderen Gelegenheiten, wo die Flusasche einen nachteiligen Einfluss auf die Beschaffenheit des Glases ausüben könnte, nicht zusammenfalle. Wenn man sich bedeckter Häfen bedient, so werden diese Vorsichtsmassregeln überflüssig; die Beschik-

kungen können sich nach dem Bedürfnis, wie es die Sonde anzeigt, folgen, und es können daher die Generatoren kleiner sein. Indem man jedoch bedeckte Häfen anwendet, muss man auf einen der grössten Vorteile, welche die Fabrikation mit Gas darbietet, Verzicht leisten; denn der Nutzeffekt, welchen die unmittelbare Zurückstrahlung der Flammen auf die Oberfläche des Glases erzeugt, würde sicher verloren gehen.

Das Nachfüllen von Brennmaterial geschieht mittels der, Rumpf oder Trichter genannten Aufgebevorrichtung. Diese letztere ist ein Gefäss von Eisen, von cylindrischer oder prismatischer, dem Querschnitt des Generators ähnlicher Gestalt mit zwei beweglichen Böden; in dasselbe bringt man das zur Beschickung des Generators bestimmte Brennmaterial; während der Trichter oben offen ist, muss der untere Boden verschlossen bleiben. Nachdem man das Brennmaterial eingefüllt hat, schliesst man die Oeffnung, um den Inhalt, indem man den untern Boden öffnet, in den Generator fallen zu lassen.

Der obere Deckel bildet eine runde eiserne Büchse, deren vertikale Ränder in eine tiefe mit Wasser gefüllte Rinne tauchen, und ist an einer Kette aufgehängt, die über eine feste Rolle geht und an ihrem andern Ende mit einem Gegengewicht beschwert ist.

Was den beweglichen Boden betrifft, so kommt viel darauf an, dass er so eingerichtet sei, um die gleichförmige Verteilung der Brennstoffe zu erleichtern.

Häufig bildet diesen beweglichen Boden ein Schieber von Eisen, dessen einer Teil voll, während der andere mit einem der Oeffnung des Trichters entsprechenden Ausschnitte versehen ist, so dass man die Verbindung des Trichters mit dem Generator nach Belieben unterbrechen und wiederherstellen kann.

Besser noch hat der untere bewegliche Boden die Gestalt eines Kegels oder einer Pyramide mit kurzer Achse, je nachdem der Querschnitt des Trichters rund oder vierseitig ist. Der Boden ist an einem langen runden eisernen Stiele befestigt, welcher durch den Mittelpunkt des obern Deckels geht und an einer Kette mit Gegengewicht aufgehüngt ist, welches ihn beständig gegen die untere Mündung des Trichters presst, um den Verschluss herzustellen. Da wo dieser Stiel durch den obern Deckel geht, trägt dieser einen festen Ring mit einer Klemmschraube, mittels welcher man den Schaft beliebig feststellen kann.

Dieser untere Verschluss erfüllt gleichzeitig alle wünschenswerten Bedingungen; zunächst bewirkt er die zweckmässige Verteilung des Brennmaterials, sodann kann der Boden selbst als Sonde dienen; indem man sich durch Herablassen desselben jeden Augenblick überzeugen kann, ob die vorhergehende Füllung unter das normale Niveau niedergegangen, und der Moment zu einer neuen Beschickung gekommen ist.

Die oben beschriebenen Schieber bedürfen einer eigenen Sonde, die in einem runden eisernen Stabe besteht, der durch eine Oeffnung wassen neben dem Aufsatze in der Platte in den Generator geht. Dieser Stab dient gleichzeitig dazu, die zusammengebackenen Klumpen, die in der oberen Schicht des Brennmaterials entstehen können, zu zerkleinern; doch muss man davon nur mit Vorsicht Gebrauch machen; denn indem man diese zusammengebackenen Rinden durchstösst, und das Brennaterial in dem Generator mit Gewalt aufstört, erzeugt man augenblicklich einen zu lebhaften Luftstrom, welcher Wolken von Asche und Staub aufhebt und in den Ofen zieht. Uebrigens würde der grösste Teil dieser kleinen Körper, indem sie sich an die Seitenwände der mit Teer und andern klebrigen Flüssigkeiten ausgekleideten Gaskanäle auhängen, Krusten bilden und die Querschnitte der Kanäle nicht unwesentlich verengen.

Ueber die Zuführung der Verbrennungsluft ist schon an einem

früheren Orte ausführlich gesprochen.

Die Ableitung des Gases liegt gewöhnlich hoch oben im Generator; es sind indessen an einer früheren Stelle bereits die Vorzüge tiefergelegener Gasableitungen ausführlich besprochen worden. Diese Kanäle können ebensogut aus Gusseisen, wie aus Mauerwerk hergerichtet werden, nur müssen sie geräumig genug sein, damit ein Mensch hineinsteigen kann, um dieselben von Zeit zu Zeit zu reinigen, weil sie sich sonst, wenn der Generator nicht dicht an den Ofen angebaut ist, das Gas also in den Leitungen sich abkühlt, infolge beträchtlicher Ablagerungen von Teer und Asche allmählich verengen und schliesslich ganz verstopfen würden.

Anfänglich namentlich machte diese Kondensierung des Teers vielfache Beschwerden und war man daher sehr darauf bedacht, dies unliebsame Nebenprodukt der trockenen Destillation thunlichst unschädlich

zu machen.

Man liess daher die Gase zunächst in einen senkrecht abwärtsführenden Kanal (Fig. 105, Taf. XII) eintreten, in dessen Boden ein eiserner Trichter (18) mit langem Rohr, welches in ein mit Wasser gefülltes, zur Aufnahme des Teeres bestimmtes Reservoir eintauchte, eingefügt war. Die obere Mündung des Trichters war mit einer Rinne versehen, die als Wasserverschluss dient, und in welche der ausgezackte Rand eines wie eine Glocke gestellten Deckels (17) eintauchte, während der äussere Rand des Verschlusses weit höher war, als dessen innerer, und letzterer die Einschnitte der Glocke an Höhe überragte. Vermöge dieser Einrichtung hält der Teer stets die Rinne bis an den Rand gefüllt und kann in das Reservoir abfliessen, ohne dass ihm Gas zu folgen vermöchte. Jeder dieser vertikalen Kanäle war mit einem Mannloch versehen, welches durch eine Glocke mit Wasserverschluss überdeckt wurde; ein ähnlicher Verschluss befand sich unmittelbar unter dem seitlichen Zuführungskanale (11), durch welchen das Gas aus dem Generator nach dem vertikalen Kanale übertritt und dient zur gänzlichen Absperrung des Gases. Dieser Verschluss ist mit einem runden eisernen Stabe, der durch das Zentrum des Mannlochdeckels geht, versehen, und letzterer mittels einer über eine feste Rolle gehenden Kette mit Gegengewicht aufgehängt. Auf diese Weise kann man daher den Generator gänzlich vom Ofen absperren, oder auch, wenn zwei Generatoren vorhanden sind, dieselben einzeln für sich oder gemeinschaftlich fungieren lassen.

Ist nur ein Generator vorhanden so zweigt direkt von dem verfikalen Kanale der zur Weiterführung des Gases bestimmte Kanal ab; bei mehreren Generatoren sind hingegen jene vertikalen Kanāle zunāchst durch einen horizontalen verbunden und von diesem erst strömt das Gas in die gemeinsame Hauptleitung.

Gewöhnlich gibt man dem gemeinschaftlichen Kanale, dessen Länge, wenn der Zug der Schornsteine sehr stark ist, nötigenfalls 300 m erreichen kann, eine schwache Neigung. In der Decke dieses Hauptkanals muss man, um denselben leicht reinigen zu können, in Entfernungen von 5 zu 5 m Senkgruben oder Zisternen für den Teer und über jeder derselben Mannlöcher mit Sicherheitsverschluss anbringen.

Die bisher betrachteten Kondensationsvorrichtungen, zu denen noch die schon früher besprochene Siemenssche hinzukommt, genügen wohl zur Abscheidung des Teers, nicht aber zu derjenigen der Wasserdämpfe. War man daher gezwungen, sehr wasserreiche Brennmaterialien, grünes Holz, schlechten Torf, nassen Lignit und dergl. zu vergasen, so schaltete man früher wohl in die Gasleitung einen Kondensator zur Verdichtung der den Heizeffekt sehr herabdrückenden Wasserdämpfe ein.

Ein solcher Kondensator bestand aus zwei hohlen konzentrischen Cylindern von Eisenblech (24 und 25 Fig. 105, Taf. XII) von verschiedenen Durchmessern, die mit ihren unteren offenen Enden in einen mit Wasser gefüllten Behälter eintauchen, und in deren Mittelpunkt ein munterbrochener Strahl von Wasser dem von oben kommenden Gasstrom einen Regen von kaltem Wasser entgegentreibt. Nachdem nämlich der Gasstrom in dem zwischen den Wandungen der beiden Cylinder vorhandenen freien Zwischenraume wieder in die Höhe gestiegen ist, wird er gezwungen, in das Innere des kleineren Cylinders einzutreten und nach unten zu wenden, um sich alsdann, von den Wasserdämpfen und etwaiger Flugasche befreit, in den Ofen zu ergiessen.

Man stelle sich einen hohlen Cylinder aus Eisenblech von 2 m Hohe und 0,62 m Durchmesser vor, der oben durch einen Deckel mit Wasserverschluss verschlossen ist und mit seinem zickzackförmig ausgeschnittenen offenen Ende senkrecht in einen bis an den Rand mit nnunterbrochen abfliessendem Wasser angefüllten Bottich von 0,78 m Höhe und 0.26 m Durchmesser eintaucht; man stelle sich ferner vor, dass in einem Abstande von 0,57 m von seinem unteren Ende, der Cylinder eine horizontale Röhre von 0,47 m Durchmesser trage, welche die Verbindung zwischen dem Cylinder und dem vom Generator kommenden Gaskanal bildet; sowie, dass ein anderer, nur etwa 0,08 m kürzerer Cylinder von nur 0,47 m Durchmesser, an seinen beiden Enden offen und mit einem gleichen Ansatz versehen wie der grosse Cylinder, in dem Mittelpunkte des letzteren aufgerichtet sei, so dass der Ansatz des kleinen die dem Ofen zugekehrte Seite des grössern durchbricht, um so den Ausgang für die gereinigten Gase zu bilden, so wird man sich eine genaue Vorstellung von dem Apparate selbst machen können.

Im Boden des Bottichs befindet sich eine mit einer Klappe versehene Oeffnung, die zum Abfluss dient, wenn man das Gefäss entleeren will. Das aus der Brause kommende und zur Kondensation angewendete Wasser hält den Bottich beständig voll und fliesst mit dem oben aufschwimmenden Teer durch einen Kanal (36) in eine Zisterne ab, aus der man den letztern von Zeit zu Zeit ausschöpft.

Ein mit einer Brause von 0,1 m Durchmesser versehenes, 0,78 m hohes und 0,06 m weites Rohr (26) ist aufrecht im Mittelpunkte des Kondensators dergestalt befestigt, dass es nach aussen mit einem Wasserbassin in Verbindung steht, welches 2 m über der Brause angebracht ist; ein Hahn regelt den Ausfluss des Spritzenrohres. Die Brause sitzt auf dem letzteren mittels einer Klemmschraube; ihre Oeffnungen haben 2 mm Durchmesser und sind auf ihrer Oberfläche regelmässig verteilt. Die Reinigung geschieht mittels einer an einem genügend langen Stiele befestigten Bürste, um die Brause von oben durch den Kondensatordeckel erreichen zu können.

Derartige Kondensatoren, welche früher vielfach im Gebrauch waren, namentlich da, wo, wie z. B. auf schwedischen Hütten, den nassen Torf an freier Luft zu trocknen die Ungunst des Klimas nicht zuliess, sind heute wohl gänzlich aus der Praxis verschwunden, indem dem Betriebe des Kondensators und der durch ihn herbeigeführten bedeutenden Abkühlung der Gase gegenüber die Anlage in grossartigstem Massstabe ausgeführter künstlicher Trockenanlagen vorteilhaft erscheint.

Gewöhnlich sind alle diese Gasleitungen unterirdisch angelegt und in Mauerwerk ausgeführt, für dessen gänzliche Undurchlässigkeit für Gas, Luft und Wasser selbstverständlich in vorzüglichster Weise Sorge getragen werden muss; man darf sie daher nur unter bedachten Räumen anlegen und muss nötigenfalls für gehörige Isolierung Sorge tragen. Ebenso sind bei der Anlage dieser Kanäle alle scharfen Biegungen und Abzweigungen zu vermeiden.

Hat man nun schon bei Ausführung des Mauerwerks von Generator und Gaskanälen alle nur denkbare Sorgfalt anzuwenden, so gilt dies noch vielmehr von dem Mauerwerk des Ofens selbst. Namentlich sind es die Lufterhitzer der Rekuperativ-Oefen (Nehse, Lührmann u. s. w.) zn deren Herstellung nur scharfgebrannte Platten und Steine aus allerbestem Material verwendet und die mit recht dünnem Mörtel auf das Akkurateste gearbeitet werden müssen, da jede Nachlässigkeit hier Undichtigkeiten der Fugen zur Folge hat, durch welche wieder die in die Röhren des Lufterhitzers eingetretene, schon erwärmte Luft vermöge der Zugwirkung des Schornsteins in die Abhitzkanäle und durch diese in die Esse selbst übergeht, wodurch einerseits direkte Wärmeverluste. anderseits Störungen der Flamme notwendig resultieren. Den Mörtel wendet man am besten ganz dünnflüssig an, giesst ihn mit einem Löffel auf die wohlabgeschliffenen Steinflächen, nachdem man diese zuvor genässt und lässt nur soviel des Mörtels auf dem Steine zurück, als nicht freiwillig wieder abläuft,

Die Steine selbst wird man, wenn man nicht über ganz vorzüglichen Thon und entsprechende Einrichtungen verfügt, am besten aus einer der renommierten Fabriken feuerfester Produkte beziehen. Für die Kappe sind jetzt allgemein die Dinassteine in Anwendung, einmal wegen ihrer Feuerbeständigkeit, dann auch wegen des geringen Schlierens. Von einer bedeutenden Stärke des Gewölbemauerwerks sehe man dabei ab, da ein halber Dinasstein (ca. 11 cm) und ein darübergelegter Mantel von einem halben gewöhnlichen Ziegelstein in der Regel vollkommen genügt. Schliesslich versäume man nicht, durch eine recht

splendide Verankerung dem ganzen Bauwerk die erforderliche Widersandsfähigkeit gegen die ausdehnende Wirkung der Hitze zu geben,

Ganz besondere Sorgfalt ist bei Wannenöfen endlich noch auf die Konstruktion der Wannensohle zu legen, für welche Lührmann unter underm eine für die Bodensteine der Eisenhohöfen gebräuchliche empfohlen hat.

Feuerfeste Steine in grossen Formaten können erfahrungsmässig nicht gleichmässig durchgebrannt, auch nicht ohne innere Risse hergestellt werden, wogegen kleine feuerfeste Steine diese Mängel nicht haben. Gewöhnlich geformte feuerfeste Steine werden aber, zu einem Boden oder einer Sohle verwendet, bei ihrem spezifischen Gewicht von 1,85 sehr leicht von dem in die Fugen des Mauerwerkes eintretenden flüssigen Glase, von 2,46 bis 3,33 spez. Gew., aufgetrieben und zum Schwimmen bezw. zur Auflösung gebracht, was die frühzeitige Ausserbetriebsetzung des Ofens veranlasst. Es war daher ein Boden oder eine Sohle aus kleinen, gut herzustellenden und gut durchzubrennenden werfesten Steinen zu konstruieren, welche nicht zum Schwimmen gebracht werden können.

Dies ist bei dem in Fig. 169 a und b, Taf. XIX, gezeichneten Herd oder Boden erreicht, indem man denselben oder die Sohle des Ofens aus einer oder aus mehreren Lagen von Steinen (in der Zeichnung zwei) berstellen lässt, welche als Rhomben oder abgestumpfte Pyramiden, wie gezeichnet, so aneinander gefügt sind, dass der mittelste Stein von den zunächst umliegenden, die Steine zweiter Reihe von denjenigen dritter Reihe etc., die vorletzte und letzte Reihe von der ganzen darauf ruhenden Last der Seitenwände inkl. Gewölbe des Ofens niedergehalten werden.

Durch diese Konstruktion der Sohlen der Glasöfen wird der Auftrieb der Boden oder Sohlsteine unmöglich gemacht, und wird die Betriebsdauer solcher Oefen mit Boden oder Sohle aus feuerfesten Steinen eine bedeutend grössere.

Einige Beispiele der zu solchen Sohlen zu verwendenden Steinfor-

men sind unter cde, Fig. 169c, Taf. XIX, gezeichnet.

Die verschiedenen Ofenteile sind wie folgt bezeichnet: gg^1g^2 Gaskanal, Gasschächte bezw. Gasaustrittsöffnungen, oo^1o^2 Luftschächte, Luftkanal bezw. Luftaustrittsöffnung, nn^1 Fuchsöffnung, Abhitzeschächte, f Oeffnungen teils zur Reinigung der Schächte, Kanāle und Oeffnungen, eils zur etwaigen Beschränkung oder Veränderung der Querschnitte über Fener- und über Fuchsbrücke durch Verlegen mit feuerfesten teinen, kk sind 15 Arbeitsöffnungen, ll zwei seitliche Gemengeinlege-fnungen, welche auch als Arbeitsöffnungen dienen können, ww Bodender Sohlenkühlkanäle.

Den Generator selbst legt man, wenn die Umstände es irgendwie estatten, unter die Erde; man erreicht dadurch den Vorteil einer tösseren Stabilität, besserer Dichtigkeit, leichteren Aufgebens des rennmaterials, und wenn die Niveaudifferenz vom Roste des Generats bis zur Ofensohle 2 bis 3 m beträgt, eines genügenden Auftriebs er Gase, vermöge dessen die letzteren mit einer gewissen Lebhaftigkeit en Leitungen und dem Ofen zuströmen. In welcher Weise Siemens

bei unzulänglicher Niveaudifferenz den Gasen den nötigen Impuls erteilt, ist bereits früher dargelegt worden.

Von der Grösse des Ofens, sowie von der grösseren oder geringeren Höhe, um welche die Verbrennungsprodukte durch die Regeneratoren oder die Rekuperatoren abwärts gesaugt werden müssen, sind die Dimensionen des Schornsteins abhängig. Die Höhe desselben schwankt zwischen 15 und 25 m und rechnet man in der Regel nur 0,0025 bis 0,0033 qm freien Querschnitt seiner oberen Mündung pro 1000 kg und Stunde zu verbrennender Kohle.

Bei der Inbetriebsetzung einer neuen Anlage tempert man den Ofen zunächst in der später zu beschreibenden Weise auf, indem man am zweckmässigsten in zwei einander gegenüberliegende Hafenthore die Füchse der Vorwärmöfen einführt. Gegen das Ende des Auftemperas erfolgt dann die Inbetriebsetzung des Generators.

Wenn dem Generator die atmosphärische Luft mittels eines Ventlators oder auf eine andere mechanische Weise zugeführt werden soll, so hat man sich vor allem zu versichern, dass das Gebläse seine Funktionen zu beginnen bereit sei, dass alle Sicherheitsventile, sowie die Verschlüsse an den Abflüssen für den Teer ihre richtige Stellung haben, und ihre Verschlusszarge ordnungsmässig gefüllt sei.

Den Generator selbst hatte man vorher schon durch ein schwaches Feuer, welches eine Zeitlang bei geöffnetem Fülltrichter und, wenn eine solche überhaupt vorhanden, auch bei geöffneter Nebenesse, auf seinem Roste unterhalten wurde, ausgetrocknet. Gas- und Luftventile des Ofens sind natürlich während des Temperns verschlossen; aber man öffnet nur, wenn lange Gasleitungskanäle vorhanden, die dem Ofen zunächst liegende Einsteigeöffnung der letzteren, damit die Wärme aus dem Generator auch hier hindringe und die Kanäle austrockne und anwärme.

Nachdem dies alles soweit vorbereitet geht man zur Inbetriebsetzung des Generators selbst über. Man bringt zu dem Ende eine Schicht Stroh auf den Rost, hierauf gespaltenes Holz oder trockenes Reisig, und auf dieses eine Lage Brennmaterial, worauf man das Ganze anzündet. Der anfänglich entstehende Rauch geht durch die Füllvorrichtung oder auch durch die Nebenesse ab.

Nachdem alles Brennmaterial in Brand geraten ist, führt man allmählich durch den Trichter soviel Brennstoff zu, dass der Rost 45 cm hoch davon bedeckt ist, dies ist auch der Zeitpunkt, in welchem das Gebläse, wenn ein solches vorhanden, in Thätigkeit zu setzen ist, 50 dass es die Luft in den geschlossenen Aschenfall treibt. Eine Stunde, nachdem man das Feuer angezündet hat und die Flammen sich auf der Oberfläche des Brennmaterials zeigen, muss man von neuem auftragen, bis die normale Höhe, die man durch Sondieren erkennt, erreicht ist.

Wenn die Verbrennung nach und nach lebhafter geworden ist schliesst man, damit die Gase allmählich die Gaskanäle mehr und mehr erhitzen und die atmosphärische Luft austreiben, allmählich den Trichter oder den kleinen Schornstein.

Zeigt die gelbe Färbung der dem Trichter beim Oeffnen entströmenden Dämpfe, dass reichliche Gasbildung eingetreten, so öffnet man vorsichtig die Gasventile des Ofens, worauf man in dem letzteren durch die in demselben herrschende Rotglut hindurch, die Bildung der Gasflammen bald beobachten kann.

Um den Generator auf seine normale Wirksamkeit zu bringen, die sich auch durch richtige Beschickungen leicht unterhalten lässt, sind mindestens 6 Stunden erforderlich. Die Geschicklichkeit des Heizers beschränkt sich auf die Produktion einer reichlichen Menge Gas und auf die Regulierung der während der verschiedenen Stadien der Fabrikation in den Ofen einzuführenden Gas- und Luftvolumina. Hierbei kann als Anhaltepunkt dienen, dass während der Schmelze eine helle, nicht rauchende Flamme stets aus den Arbeitslöchern herausspitzen soll. Beim Kaltschüren schliesst man den Essenschieber etwa um die Hälfte und bricht entsprechend an Gas und Luft ab, gibt aber von beiden letzteren beim Ausarbeiten wieder soviel zu, dass einmal die richtige Arbeitslöcher züngeln.

Mit diesen Angaben wird es dem Heizer leicht sein, eine hinreichend genaue Regulierung zu bewirken; doch muss das Oeffnen und Schliessen der Ventile sehr allmählich geschehen, denn wenn man die richtige Grenze in einem Mehr oder Weniger überschreitet, so entsteht eine Störung in der Verbrennung. Die Aufmerksamkeit des Heizers muss sich hauptsächlich darauf richten, den Rost und die Schichtung des Brennmaterials in gutem Zustande zu erhalten; er muss stets die normale Höhe beibehalten, von dem Roste die Schlacken entfernen und aufs sorgfältigste die Entstehung von Oeffnungen vermeiden, durch welche die Luft, ohne mit den glühenden Kohlen oder Koks in Wechselwirkung getreten zu sein, in das Innere des Generators eindringen würde. Aus dem letzteren Umstande würde unvermeidlich eine Explosion entstehen, deren Gewalt zu der Menge der unveränderten Luft, die Gelegenheit gefunden hatte sich mit dem aus dem Generator kommenden Gase zu mischen, im Verhältnis steht.

Diese früher so gefürchteten Explosionen müssen stets einer zu frühen Mengung von Luft und Gas zugeschrieben werden, sei es, dass die Mengung in dem Generator in dem über dem Brenustoff vorhandenen für die brennbaren Gase bestimmten Raume, sei es in den Gasleitungen, stattgefunden habe; sie lassen sich jedoch leicht vermeiden, wenn man sich die Ursaehen klar macht, die zu ihrer Entstehung Veranlassung geben können. Zunächst handelt es sich darum, auf dem Rost stets eine Schicht Brennmaterial von einer für jede Art bestimmten Höhe zu unterhalten, entweder durch eine richtige Beschickung, oder durch eine partielle und allmähliche Verstopfung der oberen Rostöffhungen, oder endlich indem man das Volum der durch das Gebläse unter den Rost des Generators zugeführten atmosphärischen Luft vermindert. Jeder irgend welche Zustand des Rostes, der der unveränderten Luft den Durchgang verstattet, kann eine Explosion im Gefolge aben. Daher muss man es vermeiden, dass das Brennmaterial auf len oberen Teilen des Rostes sich jemals entzünde, oder ohne entzündet tn sein, unmittelbar darauf liege, denn alsdann würde Luft eintreten. hne vorher zersetzt worden zu sein. Die schwarzen Stellen, die ma nweilen auf dem Roste bemerkt, zeigen die Anwesenheit von Schlacke Tachenschner, Glasfabrikation.

die ebenfalls schädlich werden können. Weiter muss man sich des guten Zustandes der Wasserverschlüsse und der Mauer versichern, welche überall dicht sein müssen, damit nicht etwa Luft in die Kanäle dringe und hier mit dem Gase sich mische.

Es kann vorkommen, dass die Brennmaterialschicht im Generator aus irgend welcher Ursache gerade in dem Augenblicke schwächer wird, wo die im Ofen vorzunehmenden Arbeiten eine neue Beschickung des Generators nicht gestatten; dann muss der Heizer, wenn er kleine blaue Flammen hervorbrechen sieht, die oberen Rostöffnungen nach und nach mit Mörtel verstopfen um das Eintreten von Luft direkt in den Gasraum und hiermit die Bedingungen zu Explosionen zu vermeiden.

In keinem Falle darf man den obern Teil des Rostes völlig von glühenden Kohlen sich entblössen lassen, denn man muss das Eindringen von atmosphärischer Luft in den Generator auf jedem andern Wege, als durch den glühenden Kohlenhaufen, verhindern; ist aber einmal aus Nachlässigkeit des Heizers die Brennstoffsäule soweit gesunken, dass die obersten Partien des Rostes frei liegen, so würde man nichts eiligeres zu thun haben, als die Gasventile zu schliessen und die offenen Stellen des Rostes mit Mörtel zu verstopfen.

Die Anwesenheit kleiner Mengen unveränderter Luft in dem Generator verrät sich durch schwache Detonationen, welche in dem Masse, wie das Luftvolum sich vergrössert, zahlreicher und heftiger werden.

Aehnliche Zufälle können sich ereignen, wenn infolge einer grossen Nachlässigkeit seitens des Schürers der Rost durch Schlacken und Koksbrocken so stark verstopft ist, dass die Luft unverändert durch diese glühenden Schlacken streicht.

Die nur lose in ihren Zargen liegenden Schlussdeckel der Fülltrichter und Einsteigeöffnungen, welche der Expansion des explodierenden Gases sofort nachgeben, sind die wirksamsten Präservative gegenetwaige zerstörende Wirkungen solcher Explosionen und haben diese bei dem heutigen Stande der Gasfeuerung ihre frühere Bedeutung als schwer wiegende Uebelstände gänzlich verloren.

Die Nebenöfen.

Ausser den Schmelzöfen macht man in der Glasfabrikation von verschiedenen Nebenöfen Gebrauch, die teils zur Vorbereitung der Rohmaterialien, wie zum Brennen des Thons, zum Erhitzen des Sandes, zum Kalcinieren und Fritten des Glassatzes, teils zum Anwärmen, zum Kühlen und Strecken des geblasenen Glases, teils endlich zum Trocknen des Holzes oder Torfs dienen, und je nach ihrer Bestimmung Temperöfen, Frittöfen, Darröfen, Kalcinieröfen, Strecköfen und Kühlöfen genannt werden.

Zuweilen werden diese Oefen dem Schmelzofen, von welchem sie durch Lünetten oder Füchse ihre Wärme empfangen, augebant, zuweilen and sie auch davon getrennt; im letztern Falle haben sie ihre eigene arung und ihren eigenen Herd. Alle diese Oefen können, mit Ausihres Herdes, und solcher, in welchen eine, die Rotglühhitze übersteigende Wärme hevorgebracht werden soll, aus gewöhnlichen roten Backsteinen gebaut werden.

a) Der Hafenbrennofen. Diese Oefen wurden früher auf den vier Ecken des Schmelzofens angebracht, jetzt stehen sie isoliert. Im erstern Falle empfingen sie ihre Wärme vom Schmelzofen durch eine Länette, welche etwas über den Häfen ihren Ausgang nahm. In dem letztern Falle sind sie gewöhnlich aussen an das Gebäude gegen die Umfassungsmauer des Hüttengebäudes angebaut, um in diesem selbst den zu freier Bewegung nötigen Raum zu gewinnen; ihr Eingang befindet sich im Hüttengebäude, nicht weit vom Schürloch des Schmelzofens.

Die freistehenden Oefen sind im Innern rund, oval oder viereckig und mit einem halbkugelförmigen, besser einem möglichst flachen, Gewölbe überspannt. Die obere Sohle ist über dem Gewölbe eines weiten, unter dem Ofen durchgehenden und mit diesem durch 4 Füchse in Verbindung stehenden Herdes angebracht; oder es liegt der letztere als Vorfeuer an einer Seite vor dem Ofen.

Früher liess man den abziehenden Rauch auch dieser Oefen frei in das Hüttengebäude eintreten, heute aber sind sie allgemein mit einer Esse verbunden, welcher die Abhitze durch einen Kanal zugeführt wird, der jene durch eine Anzahl Füchse in einer Weise aufnimmt, welche die Flamme den Ofen recht gleichmässig zu durchziehen nötigt.

Die Zahl dieser Nebenöfen richtet sich nach der der Häfen, die der Schmelzofen enthält, sowie nach der Menge derselben, die man auf einmal anwärmen will. Man muss sich so einrichten, in zwei oder drei Nebenöfen die Gesamtzahl der Häfen gleichzeitig anwärmen zu können, und ausserdem noch kleine Oefen für zwei oder drei Häfen zur Disposition haben, um niemals in die Lage zu kommen, wegen eines einzigen auszuwechselnden Hafens, das für vier oder mehr Häfen notwendige Brennmaterial aufwenden zu müssen.

Im Innern muss der Ofen so hoch sein, dass ein Mensch darin miederknien kann. Die Füchse müssen so angebracht sein, dass sich die Flamme nicht direkt auf die im Ofen befindlichen Häfen werfen kann, zu welchem Zwecke man die Seite der Häfen durch eine kleine Mauer schützt.

- b) Der Frittofen. Früher erhitzte man, um die Schmelzung zu beschleunigen, den Glassatz, bevor man ihn in die Häfen brachte, in einem Nebenofen bis zum Zusammensintern der Masse; eine Gewohnheit, die hin und wieder noch besteht und niemals aufgegeben werden sollte, da durch das Fritten die Wärmeleitungsfähigkeit bedeutend zunimmt, was eine wesentliche Ersparnis an Brennmaterial zur Folge hat. Die Frittöfen werden stets an den Schmelzofen angebaut, und sind ausserdem den vorstehend beschriebenen Häfenbrennöfen in allem ähnlich.
- c) Trockenöfen für Holz und Torf. Damit diese Brennstoffe den grösstmöglichen Nutzeffekt gewähren, muss man sie künstlich austrocknen; denn selbst dass an der Luft getrocknete Holz enthält immer men gegen 20 Prozent und der ebenso getrocknete Torf beinahe 30 Prozent Wasser.

Die Methoden des Trocknens sind auf den Glashütten ausserordentlich verschieden. Die einen haben in einer gewissen Höhe über der Kappe des Ofens, wenn dieser nicht mit einem Schornsteine überbaut ist, Gerüste von eisernen Stangen in Gestalt eines Rostes, die anderen über den Oefen Kästen von Eisenblech angebracht, die, gehörig beschickt, die für den Schmelzofen nötige Menge trockenen Brennmaterials liesen; zuweilen bedient man sich der Nebenöfen selbst als einer Art Trockenkammer, oder die Holzhaufen sind in dem Hüttengebäude 2 m hoch an der Umfassungsmauer aufgeschichtet. Eine Einrichtung wie die folgende hat stets die befriedigendsten Resultate geliefert. besteht aus einem 15 m langen und, je nach der Länge der Scheite des zu trocknenden Holzes, einem etwa 1,5 m breiten und 1,88 m hohen überwölbten Gange, der am Ein- und Ausgange mit einer Thür, und auf dem Gewölbe, nahe beim Eingange mit einem kleinen Schornsteine versehen ist; zwei auf dem Boden des Kanals befestigte Schienen dienen 13 Waggons, jeder zu 1,88 m Länge, als Geleise, auf welchen diese rollen.

Am Ausgang des Kanals und unter demselben befindet sich ein kleiner Feuerherd von 1 m Länge und 0,34 m Breite, auf dessen Rost man beständig ein schwaches Feuer unterhält. Durch kleine Füchse von 0,05 qm Querschnitt, die aus kleinen etwa 3 m lang beiderseits unter der Sohle des Kanals hinlaufenden und mit dem Herde in Verbindung stehenden Zügen in den Raum einmünden, dringt die Wärme in den letzteren.

Nachdem man den ersten auf der Eisenbahn stehenden Wagen mittels einer über dem Herd befindlichen Winde in den Trockenraum eingeführt hat, hängt man einen zweiten Wagen an, den man dann nach einiger Zeit einen dritten, vierten u. s. w. folgen lässt, bis schliesslich der erste an der Herdseite den Kanal wieder verlässt, um zunächst entladen und dann abermals beladen nunmehr als letzter der Wagenreihe wieder angehängt zu werden. Das grüne Holz gelangt also zuerst in den weniger heissen Teil der gewölbten Kammer und kommt, nachdem es dieselbe allmählich ihrer ganzen Länge nach durchlaufen, vollkommen getrocknet heraus, ohne eine beginnende Verkohlung erlitten zu haben.

Harte Hölzer bedürfen einer längeren Zeit zum Trocknen, als weiche, und man muss sie, damit sie leichter verbrennen, feiner spalten lassen.

Zur Befeuerung des Herdes kann Torf oder irgend ein anderes geringwertiges Brennmaterial dienen, falls dasselbe, selbst ohne Flammenbildung, nur die geringe erforderliche Temperatur erzeugt.

d) Kalcinieröfen zum Brennen der Schmelzmaterialien, der Schamotte u. s. w., sind schon früher am geeigneten Orte besprochen worden.

e) Strecköfen zum Strecken des geblasenen Fenster- und Spiegelglases, sowie Kühlöfen zum Kühlen der fertigen Produkte. Die Konstruktion derselben werden wir bei der Besprechung der Fabrikation einzelnen Artikel eingehender kennen lernen.

Siebentes Kapitel.

Die bei der Fabrikation des Glases vorkommenden Arbeiten.

I. Das Anheizen des Ofens.

Nachdem wir uns bisher mit den zur Darstellung des Glases nötigen Materialien und Apparaten beschäftigt haben, bleibt uns noch übrig von deren Verwendung zu sprechen.

Die Anfertigung des Glases umfasst das Schmelzen, Blasen oder

Formen und Abkühlen desselben.

Indem wir die verschiedenen Manipulationen, denen das Glas unterworfen wird, ehe es in den Handel gebracht wird, beschreiben, nehmen wir an, dass die Fabrikation in einem neu gebauten Ofen beginne, d. h. ²⁴ Anfang einer, die Dauer des Ofens von seinem Anheizen bis zu

seinem Ende umfassenden Kampagne.

Nachdem der Ofen aufgebaut und innen abgeglichen und gereinigt ist, legt man, zunächst einen Ofen mit direkter Feuerung vorausgesetzt, den Rost und verstopft ihn von dem Aschenfall aus dicht mit Strohlehm. Ist dies geschehen, so macht man an dem Eingange jedes Herdes ein ganz schwaches Holz-, Torf- oder Steinkohlenfeuer, ein sogenanntes Schmokfeuer an. Dieses Feuer hat lediglich den Zweck das Innere des Ofens langsam zu trocknen, und es würde mit grosser Gefahr für denselben verbunden sein, wenn man es zu lebhaft werden liesse. Da hier eine unvollkommene Verbrennung stattfindet, so füllt sich der Ofen mit Rauch und seine Wände werden anfangs, infolge des Ausschwitzens des im angewendeten Mörtel enthaltenen Wassers, und des in dem Brennmaterial selbst enthaltenen, nass; diese allmählich erst wieder verschwindende Feuchtigkeit kann den Häfen, die man vielleicht in den Ofen eingesetzt hat, um sie mit diesem zugleich zu trocknen, leicht gefährlich werden. Man thut daher gut, in einem solchen Falle jeden Hafen auf drei Stückchen Backsteine zu stellen, damit er nicht unmittelbar den Boden berühren und von der Wärme allseitig umspült werden könne. Wenn der Ofen sehr vorsichtig und ganz allmählich erhitzt worden ist, so gelingt die Operation; im ent gegengesetzten Falle finden sich einer oder mehrere gesprungene Häfen. Da diese Methode des Einsetzens des Hafens keine Bürgschaft des Gelingens darbietet, indem die sehr nasse und gegen diejenige der Ofensteine weniger poröse Thonmasse der Häfen, die Feuchtigkeit hartnäckig zurückhält, da sich ferner in die Häfen hierbei Flugasche in nicht unbedeutender Menge einlegt, welche, wenigstens bei der beabsichtigten Produktion besserer Glassorten, die Qualität der letzteren beeinträchtigen würde, so ist sie auch im allgemeinen nicht zu empfehlen.

Nachdem man das Schmokfeuer sechs Tage und Nächte unterhalten hat, macht man es nach und nach stärker, wobei man bis gegen die Mitte des Ofens vorschreitet, jedoch ohne den Rost zu lüften. Wenn gegen den zwölften Tag die Temperatur des Ofens auf etwa 100° C. gestiegen ist, macht man, um das Feuer etwas anzufachen, ganz in der Nähe der Schürlöcher, einige kleine Oeffnungen in die Bedeckung des Rostes; am dreizehnten Tage öffnet man eine grössere Fläche des Rosts, und wenn es dann hierauf bis zur anfangenden Rotglühhitze gekommen ist, kann man ohne Gefahr die ganze Rostfläche entblössen; man setzt die Thüren vor und vermehrt allmählich die Hitze bis zur hellen Rotglut.

Das Anheizen eines neuen Schmelzofens bildet immer ein Ereignis für das Fabrikpersonal und man mag, wenn namentlich keine Reserveöfen vorhanden, sich die Ungeduld vorstellen, die sich der Arbeiter nach einer kürzern oder längern Unthätigkeit bemächtigt. Jeder erwartet mit Sehnsucht den Tag, an welchen die Häfen in den Ofen gebracht werden sollen, und jeder treibt und drängt den Schürer, in der Hoffnung einige Tage zu gewinnen, stärker zu feuern. Man darf sich jedoch von diesem an sich lobenswerten, für die Dauerhaftigkeit des Ofens jedoch wenig vorteilhaften Drängen nicht abhalten lassen, den Ofen nurgam allmählich zum Hellrotglühen zu bringen, und diese Temperatur noch mehrere Tage zu unterhalten, damit auch die Ofensteine dieselbe Temperatur annehmen und die Häfen erst dann einzusetzen, wenn der Ofen gut vorgeheiztist.

Gasschmelzöfen, welchen die Schürgrube fehlt, werden von zwei an gegenüberliegenden Seiten vorgelegten Vorwärmöfen aus angetempert. Die Füchse dieser Vorwärmer führt man zweckmässigerweise nicht. wie vielfach geschieht, durch die Glastaschen, sondern durch die Hafenthore in den Ofen, da im ersteren Falle die Gas- und Luftschlitze leicht Schaden leiden. Im übrigen verfährt man ganz in der oben beschriebenen Weise, richtet sich aber so ein, dass nicht vor der vierten Woche der Oberofen sowie die obersten Teile der Regeneratoren oder Lufterhitzer völlige Rotglut zeigen. Arbeitslöcher, Gas- und Luftventik sind gut geschlossen; der Essenschieber hingegen wird gleich von Anfang an um ein geringes, etwa 1 bis 2 cm gelüftet und fernerhin allmählich immer mehr, so dass man gegen das Ende des Temperns ein flottes Feuer bei gutem Zuge im Ofen hat. Jetzt ist auch der Augenblick gekommen, in welchem man die Heizung mit Gas aufnimmt, wie dass bereits gelegentlich der Besprechung des Generatorbetriebes beenrochen ist.

Vährend des Temperns behalte man die Verankerung des Ofens ge. Schamottesteine ziehen sich, wie früher bemerkt, mit steiender Temperatur nicht unbedeutend zusammen, wenn sie nicht mit buarz gemagert sind, und es sind daher die Ankerschrauben rechtzeitig achzuziehen. Bei Dinassteinen hingegen findet regelmässig eine berächtliche Ausdehnung statt, welche, namentlich bei flachen gewölbten kappen, wohl zu einer vorsichtigen Lüftung der Ankerschrauben nötigt, will man sich nicht der Gefahr eines Bruches an irgend einem Teile ler Verankerung, insbesondere wenn diese von Gusseisen hergestellt vurde, aussetzen.

2. Das Tempern oder Aufwärmen der Häfen.

Während der Schmelzofen angeheizt wird, bringt man die Häfen und zuvor verputzten und zur Aufnahme vorbereiteten Temperöfen. eden Hafen stellt man auf drei Backsteinstücke, doch so, dass keiner en andern berühre, und in einen andern dieser Oefen ebensoviel Ringe, is man Häfen einzusetzen beabsichtigt. Nachdem hierauf die Eingänge unden Oefen mittels Vorsatzplatten verschlossen worden sind, zündet ian ein schwaches Feuer an, oder öffnet auch wohl den Schieber des ugs ein wenig, falls man die Häfen in einem dem Schmelzofen angeauten Vorofen aufwärmt.

Da man beim Beginn einer Kampagne nicht gedrängt wird, die äfen bis zu einer im voraus festgesetzten Stunde genügend zu erhitzen, o unterhält man das schwache Feuer etwa 12 Stunden lang und vertärkt es erst alsdann allmählich mit Vorsicht. Wenn nach 24 Stunden as Innere des Temperofens hellrot glüht, so darf man ohne Besorgnis ie Hitze steigern, jedoch nicht in übertriebener Weise.

Nachdem auch die Häfen hellrot glühen, unterhält man diese emperatur noch einige Stunden auf dieser Höhe, damit die Hitze die Vände durchdringe, und man annehmen darf, dass die Häfen genügend ebrannt seien.

3. Das Einsetzen der Häfen in den Schmelzofen.

Bei dieser Operation lässt man den Schmelzofen auf die Tempeatur des Aufwärmofens sich abkühlen, bei Rostöfen durch Decken des euers, bei Gasöfen durch allmähliches Schliessen des Essenschiebers owohl wie der Gas- und Luftventile. Man achte gleichzeitig aber arauf, dass bei der folgenden, zeitraubenden und umständlichen Arbeit es Hafensetzens die Temperatur des Schmelzofens nicht unter diejenige es Temperofens herabsinke.

Je nach der Konstruktion des Schmelzofens bringt man die Häfen urch das Hafenthor, durch die Schürlöcher oder auch durch die Aufrechlöcher in denselben.

Während man den einen oder andern dieser Eingänge zum Schmelzfen öffnet und einstweilen mit einem lose vorgelehnten Eisenschirme erstellt, auf dem Roste das Brennmaterial verteilt, und alle zum Einetzen der Häfen notwendigen Werkzeuge in Bereitschaft hält, öffnet an auch den Temperofen und reinigt dessen Sohle von etwa auf selben befindlichen Asche, Kohlen u. s. w. Nun übernimmt jeder der Arbeiter, mit seinem Instrumente versehen, die ihm bei dieser Operation obliegenden Funktionen.

Von jetzt an übernimmt der Fabrikherr, der erste Blaser, oder auch, wie es in Deutschland fast allgemein Brauch ist, der Hafenbauer das alleinige Kommando bei den folgenden Arbeiten, dem sich das sonstige Personal, welches ausserdem wenig mit dem Hafenbauer in Berührung kommt, ohne Widerrede bei völligem Schweigen zu fügen hat.

Während die Schürer den Hafen mit ihren Haken umlegen, schieben die Bläser die Hafenzange oder Hafengabel an den Temperofen. Die genannte Vorrichtung besteht entweder, wie Fig. 170, Taf. XIX, zeigt, aus einer mit zwei Rädern versehenen Achse, auf welcher eine starke eiserne Zange mit ihrem Scharnier gelagert ist, oder aus einem ebenfalls auf der Verbindungsachse zweier Räder befestigten, einerseits mit mehreren durchgesteckten, als Handhaben dienenden eisernen Stangen, anderseits mit einer starken eisernen Gabel ausgerüsteten hölzernen Hebebaume.

Nachdem sodann der Hafen auf der Sohle des Temperofens umgelegt, gereinigt und auf eine Beschädigung untersucht ist, führt man das Ende der eisernen Zange oder Gabel am Wagen mit aller Vorsicht in das Innere des Hafens, und hebt ihn so von der Sohle des Ofens auf, wobei man sich auf das andere, mit mehreren Querstangen versehene, Ende der Gabel stützt. Indem man nun den Wagen etwas rückwarts schiebt, gibt man ihm die Richtung gegen das Schürloch des Schmelzofens, durch welches man den Hafen in die Grube bringt, wo man ihn, nachdem man sich durch schwaches Anklopfen überzeugt hat, dass er nicht geborsten ist, auf den Bauch umlegt. Dass der Hafen unversehn sei, erkennt man an dem hellen Tone, welchen er von sich gibt, wenn man an seinen Rand klopft. Nun schiebt man den Wagen zurück, legt quer vor das Schürloch einen runden eisernen Stab, welcher einer grossen eisernen Stange als Stützpunkt dient, führt das flache Ende dieser letzteren unter den Bauch des Hafens, richtet ihn nach oberindem man gleichzeitig mit Haken und Stangen von den Arbeitslöcher aus nachhilft, bringt die eiserne Gabel unter den Boden des Hafeas und hebt ihn bis zur Höhe der Bänke.

Zwei Arbeiter führen durch die beiden Arbeitsöffnungen auf jeder Seite des Ofens, denen sich der aufgerichtete Hafen eben gegenüber befindet, eiserne Haken ein, vermittelst welcher sie den Hafen an seinem Rande erfassen; der eine, durch zwei andere unterstützt, zieht ihn auf die Bank, während der andere den Hafen im Gleichgewicht erhält. Sobald der Hafen mit einem Teil seines Bodens auf der Bank des Schmelzofens steht, lassen ihn die Arbeiter, welche die Gabel dirigieren, von dieser ganz auf die Bank gleiten, während jene ihn gleichzeitig gegen die Arbeitsöffnung hinziehen, wobei sie ihm vor dieser die richtige Stellung geben; vorher wird die Stelle, die der Hafen einnehmen soll, mit grober Schamotte bestreut.

Nachdem der erste Hafen eingebracht ist, wiederholt man dieselben Operationen auch für alle folgenden, wobei man das Feuer in dem Temperofen nicht abgehen lässt. Das Einbringen von 10 Häfen danert im ganzen 30 bis 40 Minuten; jedes Individuum hat hierbei seine bestimmte Arbeit, und die ganze Operation wird unter dem grössten Stillschweigen susgeführt, damit das Kommando von jedermann gehört und mit Pünktlichkeit vollzogen werden könne.

Wenn man die Häfen durch eine Thür, über dem Schürlochgewölbe oder, wie dies bei Kristall- und Spiegelglasöfen gewöhnlich, bei Gasschmelzöfen immer der Fall ist, durch die Hafenthore im Niveau der Bänke einsetzt, so legt man sie im Temperofen nicht um, sondern führt die fahrbare Zange ein, fasst sie in aufrechter Stellung mit derselben, führt sie direkt in den Schmelzofen ein, setzt sie auf der Bank, resp. auf der Sohle desselben ab und schiebt sie an ihren Ort.

Wenn ein alter Hafen durch einen neuen ersetzt werden soll, so muss man ihn gegen das Ende des Läuterns, und vor dem Beginn des Kaltschürens vorsichtig vom Boden ablösen. Zu Ende bricht man die entsprechende Aufbrechöffnung auf und führt zwischen den Boden des Hafens und die Bank das zugeschärfte Ende einer eisernen Stange, drückt das andere Ende dieses Hebels allmählich nieder, bis sich der Hafen von den Bänken, auf welche er von dem übergeflossenen Glase festgehalten wurde, ablöst. Nachdem man unter den Boden ein kleines Stück Backstein gebracht hat, überlässt man ihn, bis nach dem Ausarbeiten des Glases, sich selbst, woranf er sich ohne Schwierigkeit ablösen und herausnehmen lässt. Das Herausbringen der alten Häfen würde kaum möglich sein, wenn man dasselbe nicht in der oben beschriebenen Weise vorbereitet hätte; denn das auf die Bänke ausgeflossene und erkaltete Glas würde die Häfen auf den Bänken so festhalten, dass man eher Stücke von diesen, als den Hafen von ihnen abbrechen würde.

Um das Anhaften der Häfen auf den Bänken zu verringern, thut man wohl, die letzteren mit einer dünnen Schicht grober Schamotte, Quarz, gemahlenen Koks oder Knochenasche zu bestreuen; hierdurch werden die Bänke sehr geschont, die infolge ihres Schwindens eintretende Bewegung der Häfen wird erleichtert und die Beschädigung ihrer Schnauzen an den Arbeitsöffnungen verhütet.

Während der Entfernung der alten Häfen hat man die Bänke und die Kanten der Grube oder die Brücke sorgfältig mit einem Mörtel auszubessern, der aus einer Masse von der Zusammensetzung der Banksteine besteht. Zu diesem Behufe bildet man aus der Masse Kugeln von der Grösse der auszufüllenden Vertiefungen, und bringt sie mittels eines langen eisernen Spatels durch die Arbeitsöffnungen oder die Schürlöcher schnell nacheinander an die beschädigten Stellen, während ein Arbeiter sie andrückt und ausbreitet, indem er mit dem eisernen Spatel darauf schlägt, damit die Thonmasse die passende Form annehme, ehe sie durch die Wärme ihre Plastizität verloren hat. Durch solche sorgfältige Ausbesserung der Bänke kann man die Dauer der Kampagne oft um mehrere Monate verlängern.

Gleich nach dem Einsetzen und dem Arrangement der Häfen auf den für sie- bestimmten Plätzen, verschliesst man den Ofen, indem man den Verschluss des Schürlochgewölbes resp. der Hafenthore wieder herstellt, die Vorsetzsteine einsetzt und die Thonstopfen in die Oeffmangen der Vorsetzsteine und der Pfeifenlöcher steckt; man lässt nun den Ofen, welcher sich während des Einsetzens der Häfen stark abgekühlt hat, sich wieder erholen.

4. Das Schmelzen des Glases.

Das Wiederanheizen des Ofens, Sobald der Ofen die während des Einsetzens der Häfen verlorene Wärme wieder angenommen hat, begeben sich die Schürer und Schmelzer in den Kanal, reinigen den Rost von Schlacken und Schmutz und dem an den Seitenwänden der Grube herabgeflossenen Glase. Währenddem entfernen die Bläser und Jungen die zum Ausarbeiten und Einsetzen der Häfen gebrauchten Werkzeuge, reinigen ihre Arbeitsplätze und verschliessen dieselben mittels der Fallthüren.

Gewöhnlich dauert das Wiederanheizen des Ofens von der Beendigung der Arbeit bis zur Beschickung der Häfen mit dem Glasgemenge anderthalb Stunden; es muss aber drei Stunden lang fortgesetzt werden, wenn ein vollständiges Einsetzen der Häfen stattgefunden hat; übrigens richtet sich die hierzu erforderliche Zeit nach der grösseren oder geringeren Abkühlung, die der Ofen erlitten hat und selbstverständlich auch nach der Grösse des Ofens selbst. Diese Zeit ist jedoch keineswegs für die folgende Schmelzung verloren, weil die in einen schlecht geheizten Ofen eingebrachten kalten Materialien die Schmelze beträchtlich verzögern würden. Aus diesem Grunde geht man in neuerer Zeit mit dem Wiederanheizen des Ofens viel weiter und sieht dasselbe nicht eher als beendet an, bis die Glut soweit gestiegen, dass man bein Oeffnen der Arbeitslöcher momentan die Häfen nicht zu unterscheiden vermag. Hierzu sind bei neuen grossen Oefen oft 24 Stunden erforderlich. Das Heizen eines neuen Ofens dauert offenbar länger, well hier die Wärme in die Steine und Wände nicht ebenso schnell eindring. als bei einem in gutem Gange befindlichen Ofen.

5. Das Eintragen der Materialien.

Das Eintragen findet gleichzeitig von zwei Seiten des Ofens statt, nachdem derselbe wieder angeheizt worden ist; zu dieser Operation stellt man vor je zwei gegenüberliegende Arbeitsöffnungen einen kleinen eisernen Bock, auf welchem die eisernen Stiele der Eintragskellen auf- und abgleiten. Letztere sind längliche, oben und vorn offent Büchsen von Eisenblech, die an einen langen eisernen Stiel angenickt sind.

Man bedient sich ihrer als Schaufel, füllt sie mit dem Satz und führt sie durch die Arbeitsöffnung horizontal in den Ofen bis über die Mitte des Hafens, in welchen man sie ausleert, indem man sie eus halbe Umdrehung machen lässt. Alte Häfen werden bis an den Rand mit dem Satze angefüllt, neue müssen erst verglast werden. Dies geschieht, indem man, wenn der Ofen Weissglühhitze erreicht hat, in die zum Schmelzen von Grünglas und halbweissem Glase bestimmten Häßen einige Schaufeln voll Brocken gewöhnlichen Scheibenglases, und in die für weisses und Milchglas bestimmten eine gleiche Menge von Brocken weisser dünner Scheiben wirft. Wenn nach Verlauf einiger Stunden das Glas geschmolzen ist, so fasst man dasselbe mit dem grösste eisernen Löffel und verteilt es ringsum und überall an den Wandungs

Hafens; in Ermangelung von Glasbrocken schmelzt man eine kleine nige des Satzes und verfährt alsdann wie oben angegeben, doch sind a für diese Operation unbedingt vorzuziehen. Das Verglasen ist um nützlicher, als man dadurch die Häfen auf den Wandungen mit er Art, durch Aufnahme von Thon schwer schmelzbar gewordener, sur überzieht, welche die zerstörende Einwirkung der Schmelzmittel Gemenges auf jene, sowie Verunreinigung des Glases durch die merde der Häfen, verhütet.

6. Die Pflichten des Schmelzers.

Mit dem Schmelzer ergeht es den Glashütten, wie andern Fabriken der Regel mit den sogenannten Werkführern, d. h. man hält diesen jenen für unentbehrlich; leider sind sie es auch noch allzuhäufig; a darf aber wohl noch hinzusetzen, dass sie kaum weniger oft auch Uebel sind. Hier wie dort reicht in der Regel die Bildung dieser te über eine grössere oder geringere technische Fertigkeit in Ausführung der einzelnen Operationen nicht hinaus, von dem Verf eines chemischen Prozesses, wie die verschiedenen Substanzen unter schiedenen Umständen verschieden aufeinander einwirken, davon haben entweder gar keinen oder doch nur einen sehr unvollkommenen griff. Schlimmer noch sind die zahlreichen Vorurteile, in denen sie ksichtlich ihres Betriebes befangen sind, die es dem Dirigenten einer tte erschweren, rationellere, bessere Methoden einzuführen, welche e ihrerseits aus allen Kräften zu verhindern suchen, aus Furcht, darch vielleicht sich entbehrlich gemacht zu sehen, und womit sie diesslich das ganze Arbeitspersonal anstecken. Man sollte ihnen her niemals auf Dinge einen Einfluss gestatten, für die sie im Grunde ht berufen sind und von welchen sie keine Kenntnis haben konnen. e sollte auch wohl der Schmelzer angeben können, durch wieviel Ik ein bestimmtes Gewicht Soda oder Pottasche, Baryt, Magnesia s. w. zu ersetzen sei? In allen solchen und ähnlichen Fällen muss Unternehmer selbst eintreten können, denn er hat ja in dieser Behung von seinem Schmelzer nichts zu erwarten. Man mag immerhin en Mann anstellen, dessen Hauptaufgabe in der Leitung des Schmelzozesses besteht; allein gleichzeitig sollte man sich unter den übrigen beitern den einen und andern, je nachdem man sie auf ihre Fähigt, Zuverlässigkeit und Umsicht kennen gelernt hat, aussuchen, um in dem Geschäft des Schmelzens allmählich anzulernen, wodurch n sich in der Regel ein in jeder Beziehung willigeres Personal schafft,

Durch die grosse Masse des gleichzeitig in alle Häfen eingetragenen issatzes — was jedoch immer erst dann geschehen darf, nachdem Häfen in richtiger Weissglut stehen — wird der Ofen ungemein gekühlt, der Schmelzer muss sich daher beeilen das Feuer, soviel an n liegt, wieder zu beleben, was einfach dadurch geschieht, dass er Roste regelmässig mit Brennmaterial speist. Die jedesmal aufzubenden Mengen desselben, sowie die Zwischenräume, innerhalb welcher Beschickung des Rostes zu erfolgen hat, werden durch die Naturs Brennmaterials bedingt. Der geübte Schmelzer wird hiernach das

richtige Mass in der Beschickung zu finden wissen. Das Wesentlichste für ihn muss sein, eine passende Höhe der Brennstoffschicht auf dem Rost zu unterhalten, auch wohl den Rosten selbst mehr Luft zu geben, um eine möglichst vollständige Verbrennung zu erreichen. Ein Blick bei einem Umgange um den Ofen auf die aus den Oeffnungen schlagende Flamme wird ihm zeigen, was er mit Rücksicht auf die Verbrennung zu thun hat. Indem er öfter den Rost von Schlacken befreit, die Zugröhren in der Grube, wenn solche vorhanden, öffnet, oder selbst dit Thüren am Herde solange klaffen lässt, bis er eine weisse Flamme erscheinen sieht, hat er alle Mittel an der Hand, die nötige Luft zu geben. An dem Aussehen der Asche in dem Kanal erkennt er leicht, ob die Verbrennung einen guten Gang nimmt. Die vollständige Verbrennung liefert eine feine von Kohlenteilchen freie Asche; die Anwesenheit von Koks zeigt, dass die Beschickung mit Brennmaterial zu reichlich, oder dass, wenn trockne Steinkohle verbrennt wurde, die Rostoffnungen zu weit waren.

Der Schmelzer muss den im Rückstande befindlichen Hafen zu beleben, und den zu weit vorgeschrittenen aufzuhalten verstehen, dem nichts ist für ihn wichtiger, als in allen Häfen zugleich den Schmelzprozess zum guten Ende zu führen, indem er darauf zu achten hat, dass der zurückgebliebene Hafen, bevor zu einer zweiten Beschickung geschritten werden kann, genau denselben Hitzegrad angenommen habe, wie der am meisten vorgeschrittene.

Ganz besonders muss der Schmelzer der Entstehung von Oeffnangen in der Brennstoffschicht zuvorkommen, damit nicht etwa ein kalter Luftstrom durch den Rost in den Schmelzraum dringe und hier einem der Häfen treffe, welcher infolge der Zusammenziehung, die er durch einen plötzlichen Temperaturwechsel erleidet, bersten, und durch den Druck, den die flüssige Glasmasse auf seine Wandungen ausübt, auseinander fallen würde. Aus demselben Grunde muss er auch die Löcher für die Pfeifen sorgfältig verschliessen; überhaupt muss der Schmelzer alles thun, um die mancherlei Unfälle, von denen die Häfen bedroht sind, zu verhüten, und die vollständigste, gleichzeitige Schmelzung in allen Häfen zu erreichen.

7. Das Fritten.

Ueber die Zweckmässigkeit des Frittens sind die Ansichten geteilt während manche Praktiker behaupten, dass diese Operation gar keine Vorteile gewähre und selbst nachteilig werden könne, wenn sie bei einer zu hohen Temperatur ausgeführt worden sei, weil eine zu staterhitzte Fritte kein klares Glas liefere, halten andere, namentlich mit Rücksicht auf Brennmaterial- und Zeitersparnis, das Fritten für äusserd vorteilhaft; selbst auf die Verflüchtigung von Alkali, die dadurch beschränkt wird, ist es nicht ohne Einfluss. Es ist auch in der That nicht nur sehr denkbar, sondern, vom chemischen Standpunkte aussehr erklärlich, dass durch ein vorausgeganges Fritten, welches ebei einer nicht so hohen Temperatur vorgenommen wird, dass das Glas zum völligen Schmelzen käme, der chemische Prozess der Glasbildune eingeleitet worden ist, und daher die Masse, wenn sie in den weise-

chhenden Ofen gebracht wird, schneller schmilzt, d. h. die Verbindung der Alkalien mit der Kieselsäure früher erfolgt, also erstere auch weniger Zeit und Gelegenheit haben sich zu verflüchtigen. Stein führt mehrere bestimmte Fälle auf, in denen durch das Fritten eine wesentliche Ersparnis m Bremmaterial erzielt worden war. So betrug bei der nicht gefritteten flasse der Verbrauch an Kohle 4 kg auf 1 kg Glas; da wo man denselben Satz gefrittet hatte, auf dieselbe Menge Glas nur 2,6 kg.

Der, wie breits erwähnt, gegen das Fritten erhobene Einwand, dass dasselbe das Blankwerden des Glases erschwere, erscheint allerdings nicht unbegründet; denn soll dasselbe sich nicht nur auf ein Austrocknen des Gemenges beschränken, sondern vielmehr in der angedeuteten Weise die Glasbildung, d. h. die Verbindung der Kieselsäure mit dem kohlensauren Kalke resp. den kohlensauren und schwefelsauren Alkalien wirklich einleiten, so wird während desselben auch schon ein mehr oder weniger beträchtlicher Anteil der im Gemenge enthaltenen Kohlensäure und der aus der Wechselwirkung von Schwefelsäure und Kohle sich bildenden schwefligen Säure und des Kohlenoxydgases entweichen, beim späteren Einschmelzen arbeitet das Glas infolgedessen zu wenig und es resultiert schliesslich ein mit Blasen oder Gispen reichlich durchsetztes, rampiges Produkt.

In England ist das Fritten noch ziemlich allgemein in Gebrauch, während man es in Frankreich nur noch in den Champagnerflascheufsbriken von Rive-de-Gier beibehalten und in Deutschland wohl ziemlich allgemein aufgegeben hat. Trotzdem haben neuerdings Ch. Blas und C. André, ersterer Professor an der Universität Löwen und letzterer Direktor der Glashütten zu Marchienne au Pont, das Fritten als neuen und wichtigen Fortschritt in der Glasfabrikation für Belgien sich patentieren lassen.

8. Die Schmelzarbeit.

Anfangs bleiben die in den Häfen enthaltenen Materialien eine Zeitlang ohne Einwirkung aufeinander; in dem Masse, wie die Wärme von aussen nach innen eindringt, entwickeln sich Wasserdämpfe und terschiedene Gase, wie Kohlensäure, Kohlenoxydgas, schwefelige Säure, durch die ein Teil des Satzes mit fortgeführt wird, der sich im Ofen blagert. Nach und nach sintern die leichter schmelzbaren Körper zusammen, werden flüssig und hüllen die schwerer schmelzbaren ein, den Gasen und Dämpfen den Austritt erschwerend, die jedoch fortfahren, sich mit hörbarem Geräusch zu entwickeln. In dieser Weise schreitet der Prozess von aussen nach innen vor, die flüssige Masse gerät in Aufwallen, eine Art Kochen, und die Verglasung geht alsdann ohne Unfall und unter günstigen Umständen von statten, während das noch ungeschmolzene Gemenge, einen spitzen Haufen bildend, auf der Oberfäche schwimmt. Anders ist es jedoch, wenn sich der Kern der Masse Boden setzt, schon zu Anfang verschwindet und das Schmelzen nur oberflächlich erfolgt. Die so gebildete Decke verhindert alsdann das Entweichen der Gase, die ihrerseits die Masse zum Aufsteigen und Ueberfliessen bringen, so die Bänke mit Herdglas überziehend. Da die geschmolzenen Salze leichter als die übrigen Körper obenauf schwimmen, se star, dass gerade sie zumeist abfliessen und sich so der Vereinzung mit dem Sande, d. h. ihrer eigentlichen Bestimmung entziehen;
falle kein Ueberfliessen eintritt, verflüchtigen sie sich zum Teil in den
dern Schichten, während der spezifisch schwerere Sand zu Boden fallt;
and hierdurch wird nicht nur das Schmelzen überhaupt erschwert, sondern oft sogar unmöglich. Von da an geht die Schmelzung von oben
nach unten; von der Oberfläche genommene Proben zeigen dem Schmelzer
ein reines Glas, der nun glaubt mit der zweiten Eintragung des Satzes
vorschreiten zu dürfen.

Die Dauer der ersten Schmelze hängt von der grösseren oder geringeren Schmelzbarkeit des eingetragenen Satzes und von der dem Ofen erteilten Temperatur ab. Bei grossen Tafelglasöfen zu 8 bis 10 Häfen mit Zügen an den Arbeitsöffnungen und einem grossen Schornsteine, beträgt sie 10 bis 13 Stunden, in kleinern Oefen 6 bis 7 Stunden. Je grösser die Hitze gewesen und je besser sie durch Anwendung guter Brennmaterialien unterhalten worden ist, oder je nachdem die Bläser nach der Arbeit mehr oder weniger flüssiges Glas in den Häfen gelassen haben, um so mehr wird auch die erste Schmelzung beschleunigt.

Das von der vorhergehenden Schmelze in den Häfen gelassene flüssige Glas erleichtert und beschleunigt zwar die folgende, ganz zu verwerfen aber ist das hier und da angewendete und empfohlene Einlegen einiger Kilo Soda in die leeren Häfen, um durch diese, in Gemeinschaft mit einigen Kellen Bruchglas das Schmelzen vom Boden aus zu erleichtern. Allerdings wird man die Absicht wohl erreichen, aber nur auf Kosten der Hafenböden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Glas nach und nach unrein wird, aus den Häfen und Ringen viel Thonerde aufnimmt, dadurch spezifisch schwer wird und sich zu Boden setzt. Ein solches Glas würde, wenn man es sich ansammelt liesse, notwendig viele Schlieren und beim Blasen viele Striche zeigen. In den besser geleiteten Glasfabriken lässt man daher nach der dritten Arbeit den Hafen bis auf den Grund ausschöpfen und das in Wasser abgeschreckte Glas durch eine gleiche Menge Glasabfälle ersetzen.

Wenn das lebhafte Aufwallen der flüssigen Masse nachlässt, so nähert sich die Schmelze ihrem Ende; man nimmt alsdann mit dem Hefteisen aus allen Häfen häufig Proben, und sieht gewöhnlich die erste Schmelze als beendet an, wenn das mit dem Hefteisen herausgenommens Glas zu einem langen Faden gezogen, eine vollständige, von Knoten, Sandkörnern und Blasen freie Verglasung zeigt.

Man sollte indessen in dieser Beziehung nicht zu ängstlich sein, denn da der zweite Eintrag das aus dem ersten erschmolzene Glas stets wieder blasig machen wird, ist es zwecklos, vor Einlegung desselben die Länterung der ersten Schmelze zu weit zu treiben.

9. Die Glasgalle.

Die sogenannte Glasgalle ist ein Gemenge verschiedener Substanzen, welche bei der Schmelze nicht zersetzt wurden und daher mit der Glasslaure keine Verbindung eingehen kounten, wie Kochsalz, Chlornm, schwefelsaures Kali, Natron, Kalk u. s. w. Zum Teil gehen diese Substanzen in den Häfen zu Boden, grösstenteils aber obenauf, mid bilden alsdann die eigentliche Glasgalle. Das spezifische Gewicht der Glasgalle ist stets geringer als das des Glases und selten grösser is 1,8 bis 2. Ihre Zusammensetzung muss, je nach den angewendeten Materialien, sehr verschieden sein, und ebenso verhält es sich auch mit der Menge, die bei einer Schmelze entsteht. Nur um eine Vorstellung von ihrer Zusammensetzung zu geben, teilen wir einige von Girardin angestellte Analysen von Glasgalle verschiedener Arten Glas mit.

	Von Fensterglas	weiss. Hohlgl.	Bouteillengl,
Wasser aus der Luft aufgenommen	. 1,65	0,10	1,00
Schwefelsaures Natron	. 83,30	90,51	55,92
Schwefelsaurer Kalk	. 10,35	6,00	25,11
Kochsalz	. 1,43	0,04	0,20
6las, Sand, Thon, phosphors. Kalk	. 3,35	3,30	17,77
	100,08	99,95	100,00

Wenn die Glasgalle in dem Glase eingeschlossen bleibt, so schadet die seiner Durchsichtigkeit und Feinheit, indem sie sich mechanisch dem Glase beimengt und weisse Rampen, zuweilen auch weisse Flöckchen bildet oder zu einer bläulichen Trübung in demselben sich löst. Die meisten Glasfabrikanten schreiben der Glasgalle eine sehr zerstörende Einwirkung auf die Hafenwände zu, was sich jedoch aus ihrer Zusammensetzung nicht wohl einsehen lässt; es ist vielmehr das allerdings sehr gewöhnliche Angefressensein der Hafenwände in ihren oberen Partien auf die Wirkung der beim Beginn der Schmelze zunächst in Fluss geratenden Alkalien zurückzuführen.

Da die Abscheidung der Galle um so vollständiger vor sich geht, je dünnflüssiger das Glas ist, so hat der Schmelzer diesen Zustand durch Unterhaltung einer hohen Temperatur herbeizuführen. Die Glasgalle sammelt sich währenddem auf der Oberfläche, von wo sie zum Teil verdampft, grösstenteils aber abgeschöpft wird.

In früheren Zeiten, als man sich noch vielfach der, wie wir gesehen haben an Chloriden und Sulfaten oft überreichen, Rohsoda zum Glasschmelzen bediente, als man gleichzeitig die Möglichkeit, Sulfate durch teilweise Reduktion mit Kohle zur Glasbildung verwenden zu konnen noch nicht erkannt hatte, hatte der Schmelzer oft mit bedeutenden Mengen von Galle zu kämpfen, so zwar, dass man auf 100 kg bestes Glas 25 kg Galle rechnete. Bei den wenig hohen Temperaturen der damaligen Oefen, konnte aber eine völlige Ausscheidung solcher Massen von Galle nicht erfolgen und daher ein einfaches Abschöpfen zur Entfernung derselben nicht genügen. Unbewusst war man dann im Laufe der Zeit zu einer Verbesserungsmethode galligen Glases gelangt, indem man, wie ja auch heute noch hier und da üblich, die Schmelze mit einem Holze umrührte, welches, verkohlend, reduzierend auf die schwefelsauren Salze wirkte und sie somit zur Zerlegung durch die Kieselsäure geschickt machte. Trotzdem blieben aber nicht unbetrichtliche Mengen von Galle in dem Glase verteilt und man wusste derselben sich nur durch wiederholtes Ausschöpfen des immer aufs

neue umgeschmolzenen Glases in kaltes Wasser, welches die gallebildenden Salze löste, zu entledigen. Es ist hierauf schon bei Besprechung des früher häufig dargestellten sogenannten Schmelzglases in dem die Schmelzmaterialien behandelnden Abschnitte aufmerksam gemacht worden.

Aus den früher mitgeteilten Sodaanalysen geht hervor, dass auch bessere Sodasorten häufig grössere, zehn und mehr Prozent betragende, Mongen Sulfat enthalten. Aus diesem Grunde sollte man, um nicht durch reichliche Gallenbildung unangenehm überrascht zu werden, von der Zusammensetzung der zu verschmelzenden Soda stets durch chemische Untersuchung sich überzeugen und von dem ermittelten Sulfatgehalt etwa den achten Teil an Holzkohle dem Gemenge zusetzen.

Wenn nun die gebildete Galle ganz an die Oberfläche gekommen, nicht cher, und die herausgenommenen Glasproben in allen Häfen eine vollkommene Schmelzung zeigen, so schreitet man zur zweiten Beschickung, indem man die Häfen von neuem füllt. Obgleich beim erstenmal die Häfen ganz angefüllt waren, so entsteht doch infolge des Schmelzens ein beträchtlicher leerer Raum, weil das flüssige Glas ein kleineres Volum annimmt, als die Rohstoffe.

Die zweite Schmelze dauert nur 4 bis 6 Stunden, und der Schmelzer hat hierbei ganz dasselbe zu thun, wie bei der ersten; der zweiten Schmelze folgt eine dritte, zuweilen auch eine vierte, je nachdem die Häsen mehr oder weniger voll geworden sind. Da das Glas einer länger dauernden Reinigung "der Läuterung" unterworfen werden muss, während welcher dasselbe in einem fortwährenden Aufwallen begriffen ist, so zieht man es vor, die Häsen erst noch gegen das Ende des Läuterns mit Näbeln von der Pfeise oder dergl. ganz voll zu machen. Auf diese Weise hat man während des Blasens oder Umrührens kein Uchersliessen auf die Bänke zu befürchten, eine Vorsicht, die viel zur Konservierung dieser und der Grube beiträgt.

Sobald der zuletzt eingetragene Anteil des Satzes geschmolzen ist, lässt der Schmelzer die Glasgalle auf die Oberfläche steigen, was er dudurch bewirkt, dass er durch Oeffnen der Klappe im grossen Schornstein und der Arbeitsöffnung den Ofen etwas abkühlt.

Wenn der Schmelzer bemerkt, dass sich viel Glasgalle erzeugt, so muss er sie mit dem eisernen Löffel abschöpfen, der hierzu vorher angewärmt und getrocknet wird, wie es auch jedesmal geschieht, wenn der durch Eintauchen in die Glasgalle glühend gewordene Löffel in kaltem Wasser abgeglüht wird. Wenn sich nur noch wenig Galle abscheidet, was man am besten erkennt, wenn man durch eine dunkelblaue Brille die glänzende Oberfläche des geschmolzenen Glases betrachtet, auf welcher die Galle dann in einzelnen dunkeln Flecken erscheint, die man durch etwas Kohlenstaub, den man auf das Glasstreut, entfernen, "abbrennen" kann, wobei jedoch jedes Uebermass von Kohle sorgfältig zu vermeiden ist, so schreitet man zum Blasen oder Umrühren (Bilbern, Bülwern), eine Operation, die zum Zwecke hat eine innige Vermischung der verschiedenen Schichten Glas herbeizuführen, die wir schon an einem andern Orte beschrieben haben.

Diesen Blasen, welches übrigens nur etwa 1/4, höchstens 1/2 Minute etst wird, darf aber nie eher vorgenommen werden, bis keine

Spur von Galle mehr vorhanden ist, weil sonst das Glas wie mit weissen, opalisierenden Bläschen durchsetzt erscheint. Ebenso involviert das Vorhandensein von Galle beim Blasen, wie dies bereits a. a. Orte dargelegt wurde, die Gefahr einer Explosion durch die Berührung der ersteren mit der feuchten Kartoffel. Aus demselben Grunde darf auch beim Ausschöpfen nur ein ganz trockener Löffel verwendet, und es muss sorgfältig vermieden werden, die ausgeschöpfte Galle selbst mit feuchten Gefässen oder dem feuchten Boden in Berührung zu bringen. Wie man übrigens statt der Kartoffel zum Mischen des Glases hier und da Arsenik anwendet, ist gleichfalls am angegebenen Orte bereits erwähnt.

10. Das Läutern.

Das Läutern des Glases besteht in einer, mittels einer hohen und längere Zeit unterhaltenen Temperatur bewirkten, Reinigung, denn obgleich nach dem Zusammenschmelzen des Glasgemenges die auf der Oberfläche schwimmenden Unreinigkeiten sorgfältig abgeschöpft werden, so bleiben dennoch einzelne Teile zurück und in der Glasmasse schweben, auch erscheint in diesem Augenblick noch die ganze Masse durchsetzt mit zahlreichen Blasen. Damit diese sich nun vollständig auf die Oberfläche begeben, jene in den Häfen zu Boden sinken, sucht man das Glas so dünnflüssig wie möglich zu machen, und dies geschieht eben vermittelst der hohen Temperatur, die man dem Ofen während dieser Periode des Schmelzens, die darum auch das Heissschüren beisst, erteilt.

Der Schmelzer beginnt mit der vollständigen Reinigung und dem Klarmachen des Rosts, und erzeugt alsdann eine möglichst intensive Hitze, um das Glas in den Häfen in starke Wallungen zu versetzen.

Das zu Anfang des Läuterns hohe lebhafte Aufkochen des Glases wird gegen das Ende nach und nach schwächer. Wenn das Glas zuhig geworden ist und die gezogenen Proben das feine Glas zeigen, so gleicht der Schmelzer die Häfen mit den Abfällen von den Pfeifen zus, und zieht die an die Oberfläche gekommenen Unreinigkeiten mit einer kleinen aus Glas gefertigten Krücke ab, um die so vorbereiteten zundvollen Häfen den Bläsern zu übergeben. Das Läutern dauert 4 bis 7 Stunden.

II. Das Kaltschüren.

Durch das Läutern hat das Glas eine grosse Dünnflüssigkeit erbalten und es muss nun, um die zum Ausarbeiten erforderliche Zähigkeit zu erlangen, zunächst auf eine niedrigere Temperatur gebracht werden. Dies wird durch das Kaltschüren erreicht, währenddessen man das Schüren einstellt und die Arbeitslöcher mehr oder weniger öffnet. Gleichzeitig wird hierbei erst das Glas vollkommen blank; denn obschon während des Läuterns der grösste Teil der eingeschlossenen Gase entfernt worden ist, so bleibt dennoch etwas davon zurück, und es entstehen infolge der beträchtlichen Ausdehnung der Gase in der Wärme mehr oder weniger grosse Blasen im Glase. Das durch das

Kaltschüren kälter, folglich auch steifer und zäher gewordene Glas nötigt seinerseits die in der Masse eingeschlossenen Gasblasen, die inzwischen auch von ihrer Expansion verloren haben, rasch an die Oberfläche zu treten, wo sie gewöhnlich bald zerplatzen, während feinere, zuerst wie Perlen in der Masse zerstreut erscheinende', fast immer von Alkalidämpfen herrührende, welche ihrerseits in der Periode des Heissschürens sich entwickelten, mehr und mehr sich zusammenziehend, allmählich verschwinden.

Anders verhält es sich, wenn sich der Sand zu Boden gesetzt hat, wenn Glasgalle in dem Glase verblieben ist, oder wenn während des Schmelzens der untere Teil der Häfen nicht heiss genug war, oder endlich, wenn der Satz einen Ueberschuss von Kalk oder Flussmitteln enthielt, oder wenn das Beschicken der Häfen zu früh vorgenommen worden war.

In allen den genannten Fällen konnte die Läuterung des Glasss nicht regelmässig erfolgen. Während bei einer so fehlerhaften Schmelze die unteren Partien der Häfen kälter geblieben waren, als die oberen, kühlen sich während des Kaltschürens die letzteren mehr ab, als jene; es entsteht hierdurch eine aufsteigende Bewegung, infolge welcher das eingeschlossene Gas Blasen erzeugt, und die nicht geschmolzenen Körper Knoten, Schlieren, Wellen und dergl. bilden, die sämtlich dem Glase nachteilig sind.

Der Beginn des Kaltschürens ist der kritische Moment für die Häfen; alle diejenigen, die während der Schmelze von kalter Luft getroffen wurden und sich dieserhalb zusammengezogen haben, gehen auseinander und ergiessen ihren Inhalt in den Ofen.

12. Das Wenden der Häfen.

Zuweilen werden, aus irgend welcher Ursache, die Häfen schadhaft; die Löcher oder Ritze, die sich dann zeigen, können von zufällig in den Satz gekommenem metallischen Eisen, von durch Kohle reduziertem Metalle, von einem Fehler bei dem Bau der Häfen, einem später ausgebesserten Riss, von in dem Thone eingeschlossener Luft, von einem Stosse, von einem einseitigen Erhitzen oder endlich von einer plötzlichen Abkühlung herrühren.

Der Schmelzer erkennt einen solchen Zustand des einen oder audern Hafens aus dem Glase, welches sich durch den Rost ergiesst; er untersucht öfter den Stand des Glases in den Häfen, und derjenige, in welchem das Niveau gesunken, ist auch derjenige, der das Glas entlässt. In einem solchen Falle lässt der Schmelzer den Bläser des gefährdeten Hafens und den Jungen des betreffenden Arbeitsplatzes rufen. Währenddem öffnet er das Aufbrechloch und fängt an, den schadhaften Hafen auf die oben beschriebene Weise loszumachen, wobei er den Fehler zu entdecken sucht; findet er diesen im Boden, so gibt es kein Mittel zur Rettung, und der Hafen kann erst nach der Arbeit durch einen neuen ersetzt werden. Wenn der Hafen rund ist, und die fehlerhafte Stelle sich auf der, dem innern Ofen zugekehrten Seite befindet, so schreitet man zum Wenden, d. h. man dreht den Hafen auf seinem Platze solange um seine senkrechte Achse, dass sich das Loch dem Hafenther

gegenüber befindet. Um denselben vollkommen gegen das Feuer abzusperren und der kühlenden Wirkung der Luft auszusetzen, bringt man rings um die beschädigte Stelle einen Ansatz von gewöhnlichem Thonbrei mit gehacktem Stroh an; ist das geschehen, so berührt man das ansfliessende Glas, so oft es nötig ist, mit einer in Wasser abgekühlten eisernen Stange, bis das Glas erstarrt und an seinem ferneren Aussliessen verhindert wird.

13. Das Ausschöpfen des Glases.

Wenn der Verlust zu gross wird, und die angegebenen Mittel nicht ausreichen das Ausfliessen zu hemmen, so nimmt man seine Zuflucht zum Ausschöpfen des Glases, d. h. man verteilt dasselbe mittels des grossen eisernen Löffels auf die zunächst stehenden Häfen, sofern diese nicht schon voll genug sind, und bringt den Rest in einen Kübel mit Wasser; sollte der Erguss sehr stark sein, so beschleunigt man die Arbeit dadurch, dass man Jungen anstellt, die das Glas mittels ihrer Pfeifen aufnehmen und ins Wasser fallen lassen.

14. Vorbereitung des Rosts für die Verarbeitung.

Nach dem Kaltschüren, welches bei Tafel-, Kristall- und feinerem Hohlglase 2 bis 3 Stunden, und bei Spiegelglas 6 Stunden dauert, beginnt die Verarbeitung des Glases, und es darf alsdann nicht mehr geschürt werden, weil die Entstehung von Rauch und Flugasche beim Eintragen des Brennmaterials unvermeidlich ist, dadurch aber die Arbeit gestört und die Oberfläche der Gegenstände verunreinigt wird. Um nun nicht weiter schüren zu müssen, wird, ehe die Arbeit ihren Anfang nimmt, soviel Brennmaterial auf den Herd gebracht, dass dasselbe hinreicht, um während 8 bis 12 Stunden das Glas im geschmolzenen Zustande zu erhalten. Der Schürer bringt daher, nachdem er zuvor den Rost von unten mit einer Platte von Eisenblech, die auf der oberen Seite mit einer dichten Schicht Lehmbrei und kurzgeschnittenem Stroh überzogen ist, verschlossen oder auch nur in seiner ganzen Fläche mit Lehmbrei verschmiert hat, auf den Herd eine Schicht Steinkohlenklein und, nachdem sich diese entzündet hat, eine zweite gleiche Schicht, schlägt mit einer Krücke oder einer flachen Schaufel fest, und wartet nun ab, bis sie gleichmässig in Brand geraten ist, worauf er eine dritte Schicht aufträgt, die dann ebenfalls in Brand kommt. Die Höhe aller Schichten, die man in ihrer Gesamtheit die Glut nennt, muss so bemessen sein, dass sie die Grube beinahe anfüllen.

Während des Kaltschürens richten die Bläser und Jungen ihre Plätze ein, stellen ihre Marbel zurecht, tragen dass zum Abkühlen der Pfeisen während der Arbeit nötige Wasser herbei, reinigen die Mundstücke der Pfeise, öffnen die Pfeisenlöcher am Osen und legen alle bei der Arbeit nötigen Werkzeuge zurecht.

Die Güte des Glases hängt wesentlich von dem Erfolge der Glut ab, sie muss daher während der ganzen Dauer in gutem Gange erhalten werden, um die nötige Hitze zu geben; wenn diese ungenügend ist, oder an ihrer Intelsankt ten ett. Wickfild sach der Frien ab. das Glas in den Häfen vert ett elle ett ett fem Blassen einen zu grossen Widerstand und dersetut et höller und wurd krannen, wenn der Satz reich an Kalk war.

Um zu verhieben, dass die Asche entfillet verde, und das Glas beschmutze, miss der Rost dieht verschlossen gehalten werden. Die zur Verhreitung nituge Luft miss diech die Linge unter den Bänken, die ihrer Rangung in dem Hittergebilt is die Geber Seite der Schürlöcher haben, anleingen. Die seitzte habe Stande des Kantschürfens benutzt man, um dem Glass wieder mehr Wirme runnfilmen die nit es von neuem die zur Amelt nituge Prinzifissiaken bekomme.

It's fact got has ferrers being the Schmeners he motige Hitte, vorsusgesetta its sine Hole was grainfuled Headwarf for Verfügung steht. Anderring mass shears, whereas the ferviceding was Hole als Prenameteria, iteriaspa, and have been the ferviceding was Hole als Prenameteria, iteriaspa, and have been Hole as him withrent des Kaltschitzens beight have Torochamned ies Ferrers, inch hie Schürlücher von Zeit in Zeit ein Stick Hole and ich Hertige worden hat, das Fener etwas stäcker. Was been mass mann verhanden hass ins tills wieder ins Hole komme, denn hertigt having es some Ferriest verlieren und einh mit Bassen erfüllen.

Das Schmeizen von Kristall- und feinem Hohlglase. (Weissbecherglas.)

Wird is Erisangas nach ier Stesten Neuhole mit Holz, oder nach ier netesten und des geschnichen, so weicht im Schmelzarbeit weiche in nesen Filch merkholls in Frien Hiten soggenommen werden kann, krom von iem Moher beschnichenen Veralbeit ab. Wenn sher Steinkiche als Breinmiterial verwenist und somt die Vermeidung schlichter Einwickungen von Hitch und Riess in geschlossenen Hiten geschnichen wird is verügert sich infolge ier geringeren Einwirkung ier Hitze und iss Schneizert ils Lauer ist Schmelze so sehr, Jass ift 10 vis 24 Studien erforierink sind, ins Glas bunk zu erhalten Min verhältet in hesen Fille beneunhin isrant, im Tedang ier Arbeit in Schneizen. Kalts hitzen und Flosen für sänzliche Hitzen durchzeithen, hät ien den stes in gleichnikssiger Temperatur und hat dam fortwicken eine gewisse Anzah, Häfen, sus ihnen gewissitet wird, währen i eine gewisse Anzah, Häfen, sus ihnen gewissitet wird.

Is die Kristelligkesstate im allgemeinen viel schmelstater sind ab die zu Tafelglas. A wird die zum Schmelsen genes erforderiche Hitze für die Bläser weniger lästig. Sie sind her weder der Flamme nich der unmittelbaren Hitze des ödens ausgesetzt, dem die rihrenöringen Mündungen der Häfen, die während des Schmelsens mit einem einfachen oder doppelten Vorsetzer versiblissen gehalten werden, füllen die Arbeitstfinungen von dem Zägen in den Pfellern angezogen wird.

Das erwähnte Verschliessen der Hafenhälse einerseits, wie das Gefinen derselben underseits gibt bei diesem Betriebe das einfache Mittel ab. die Temperatur jedes ehrelben Hafens dem augenblickhichen Stadium der Arbeit entsprechend zu regulieren. Ist der Hafen ausgearbeitet, so schliesst man den Hals und bringt den ersteren in etwa einer Stunde so heiss, dass mit dem ersten Eintrag begonnen werden kann. Nach 7 bis 9 Stunden etwa erfolgt dann der zweite und wenn auch dieser niedergeschmolzen ist, wird der Hafenhals mit doppelten, dicht verschmierten Vorsetzern geschlossen und die Schmelze für etwa 8 bis 10 Stunden dem Läutern überlassen. Zeigt sich bei einer Probe das letztere beendigt, so genügt ein zweistündiges Offenstehen des Hafens, den letzteren soweit abgehen zu lassen, dass das Glas zum Ausarbeiten geschickt ist.

Die Schmelze der zu optischen Zwecken verwendeten stark bleiexydhaltigen Flintgläser findet nach einem von dem vorstehend beschriebenen, abweichenden Verfahren statt und werden wir geeigneten Ortes hierauf zurückkommen.

16. Von den Folgen einer fehlerhaften Schmelze.

Von denjenigen Fehlern des Glases, welche aus einer mangelhaften Zusammensetzung desselben resultieren, ist schon an einer früheren Stelle die Rede gewesen. Dieselben sind in der Regel nicht sofort benerkbar, sondern zeigen sich erst im Verlaufe kürzerer oder längerer Zeit. Als Folgen einer schlechten Schmelze aber zeigt das Glas häufig auchige, nebelige oder wolkige Stellen, Knoten, Flecken, Blasen, Streien, Schlieren, Winden und andere Mängel, die hier noch näher zu harakterisieren und rücksichtlich ihrer Ursachen zu untersuchen sein werden.

Wenn aus dem Sande nicht alle gröberen Teile entfernt wurden, so entziehen sich diese leicht der vollständigen Verglasung und die in dem Glase eingeschlossenen Körnchen bilden alsdann weisse Knoten der Höcker. Dasselbe geschieht, wenn der Sand nicht ordentlich unter las Gemenge gemischt war, so dass er sich stellenweise zu Boden setzte. Dies zu Bodensetzen des Sandes kann, wie schon erwähnt, auch einzeten, wenn die Schmelze infolge zu geringer Ofenhitze nicht vom Boden des Hafens, sondern von der Oberfläche des Gemenges ausgeht. Auch Thonteilchen, welche aus Unachtsamkeit in das Gemenge gekommen sind, können Veranlassung zu solchen Höckern werden.

Etwas ähnliches tritt ein, wenn das Alkali oder der Kalk nicht ollständig verglasten, oder wenn die während des Schmelzens auf der berfläche schwimmende Glasgalle nicht gehörig entfernt wurde, nur ass hier weissliche, undurchsichtige Flecken entstehen. Dass die alle auch Veranlassung zu zahlreichen in der Glasmasse verteilten, uglichen, opalisierenden Blasen sein kann, wenn vor ihrer Entfernung is Glas gebülwert oder vor ihrer Ausscheidung neues Gemenge eintragen wurde, ist auch schon erwähnt worden.

Graue, grüne und schwärzliche Stellen kommen zum Vorschein, ein abgebröckelte Teile des Hafens, oder der Ofenwände in die geamolzene Masse fallen und nicht sogleich wieder herausgenommen rden. Zuweilen findet man auch in der ganzen Glasmasse rauch ige, belige und wolkige Partien verbreitet, entständen aus fein zerteilten, geschmolzenen oder ungeschmolzenen fremdartigen Stoffen, wie Zinnoxyd,

phosphorsaurem Kalk und dergl.

Solange während des Schmelzens Säure und Basen noch aufeinander einwirken, findet, wenn letztere als kohlensaure Salze in dem Salze enthalten sind, fortwährend Kohlensäureentwicklung statt, infolge welcher die geschmolzene Masse mit Blasen und Bläschen angefüllt ist. Um zu verhüten, dass diese auch in dem fertigen Glase erscheinen, darf man es weder an der nötigen Menge der Flussmittel, noch an der hinreichend hohen Temperatur fehlen lassen, wodurch die Glasmasse die gehörige Dünnflüssigkeit, und hierdurch die Kohlensäure Gelegenheit erhält, entweichen zu können.

Ein zu hoher Gehalt an Flussmitteln kann übrigens gleichfalls Veranlassung zu solchem gispigen Glase werden, wenn der Ofen gleichzeitig sehr heiss geht. Die Blasen rühren in diesem Falle von verdampfendem Alkali her. Auch ein Stück Eisen, namentlich kohlereiches Gusseisen, welches zufällig in den Hafen gekommen, wird durch die Wechselwirkung seines Kohlegehaltes und der im Glase gelösten Sulfate, wodurch ersterer in Kohlenoxydgas übergeführt wird, Veranlassung zur Blasenbildung im Glase. Auch schreibt M. Müller*) dem sehr heissflüssigen Glase die Eigenschaft zu, Kohlenoxydgas in reichlicher Menge auflösen zu können; ist dieser Fall eingetreten, so wird das letztere, wenn beim Kaltschüren das Glas abgeht, plötzlich entweichen und das Glas schaumig machen. Selbst in der Ausarbeitung begriffenes, in rauchiger Flamme angewärmtes Glas kann durch Beschlagen mit Russ infolge der erwähnten Wirkung des Kohlenstoffs feinsgispig, nebelig oder rauchig werden.

Winden, auch Fäden, nennt man die oberflächlich auf dem Glase hervorragenden Streifen. Sie entstehen, wenn während der Verarbeitung der geschmolzenen Glasmasse die Hitze sich soweit vermindert, dass die von der Pfeife in den Hafen fallenden etwas erkalteten Glasfäden nicht wieder mit der Masse verschmelzen. Bemerkt man solche Winden in dem Glase, so muss das Feuer soweit verstärkt werden, dass diese

Fäden schmelzen.

Aber auch Brocken von zu hartem Glase welche mit verschmolzen wurden, endlich auch solche Partien des Hafeninhalts, welche durch Abschmelzen der Hafenwände sehr thonerdehaltig und deshalb schwerschmelzbar wurden, geben Veranlassung zu solchen Erscheinungen.

Während des Schmelzens verflüchtigt sich immer ein Teil des angewendeten Alkalis und verglast sich mit der Oberfläche des Ofengewölbes zu einem grünen Glase, von welchem Tropfen in den Hafen herabfallen und in der Glasmasse, grüne Streifen darin zurücklassend, zu Boden sinken, während die dicken Tropfen die sogenannten Gallen oder Augen bilden. Diese Fehler schaden nicht nur dem Ansehen des Glases und seiner Durchsichtigkeit, sondern sind auch der Dauerhaftigkeit desselben sehr nachteilig, indem das sehr thonerdehaltige Glas (von dem Gewölbe des Ofens) sehr zerbrechlich ist und keinen raschen Temperaturwechsel vertragen kann. Man verhütet dieses Abtropfen, welches in manchen Fällen das Schlieren des Ofens genannt wird,

^{*)} Sprechsaal 1881. 95:

wenigstens zum Teil, durch Beschränkung der Alkalien auf die absolut nötige Menge, durch Vermeidung einer zu grossen Hitze, durch Verhüten des Staubes beim Einlegen, durch Bedeckung der Häfen, soweit letzteres überhaupt möglich ist, sowie durch, an einem früheren Orte bereits eingehend besprochene, geeignete Konstruktion des Ofengewölbes.

Die Streifen, Wellen, zuweilen auch Schlieren und Schlüren genannt, entstehen aus Mangel an Gleichartigkeit der Glasmasse, der wiederum seinen Grund in dem verschiedenen spezifischen Gewichte der während des Schmelzprozesses entstehenden Verbindungen hat. Mit diesem Fehler behaftetes Glas ist für Spiegel und optische Instrumente ganz unbrauchbar. Die Materialien zu dem gewöhnlichen Glase, Kieselsaure, Kali, Natron und Kalk, sind in ihrem spezifischen Gewichte so wenig voneinander verschieden, dass sich, wenn überdies ein richtiges gegenseitiges Verhältnis angewendet wird, die Streifen oder Wellen wohl vermeiden lassen durch geschickte Anwendung der Flammschen Kartoffel. Anders gestaltet es sich aber, wenn Bleioxyd verschmolzen wird, wie beim Flintglase u. s. w. Das spezifische Gewicht des Bleioxyds ist dreimal so gross als das der andern Materialien, und auch das kieselsaure Bleioxyd hat ein bedeutend grösseres spezifisches Gewicht als die andern Silikate. Hier ist es mitunter schwierig eine gleichartige Masse zu erhalten, es entstehen im Hafen parallele horizontale Glasschichten, die nach unten an spezifischem Gewichte zunehmen und, indem sie das Licht verschieden brechen, Streifen und Wellen bilden, wodurch das Glas für optische Zwecke untauglich wird. Nur ein sehr sorgfältiges und oft wiederholtes Durchrühren der Schmelze kann in diesem Falle zum Ziele führen.

Ein weiterer Fehler endlich des Glases ist das Rauh- oder Krätzigsein. Dasselbe rührt von beginnender Entglasung her und ist eine Folge einmal zu grossen Abgehens des Ofens und kann in diesem Falle durch erneutes Aufschüren sofort beseitigt werden, oder es stellt sich erst ein, wenn ein komplizierter Gegenstand zu lange unter häufigem Anwärmen ausgearbeitet wird. Am unangenehmsten überrascht es aber, wenn es sich an den fertigen Sachen während des Kühlprozesses zeigt.

Achtes Kapitel.

Die Glassätze.

Unter "Glassätzen" versteht man die bestimmten Verhältnisse, in welchen die Schmelzmaterialien, innig gemengt, zur Erzeugung der einen oder der andern Glassorte zusammengeschmolzen werden.

In dem von der chemischen Zusammensetzung des Glases handelsden Abschnitte ist gezeigt worden, dass das Glas rücksichtlich derselben gewissen Bedingungen entsprechen müsse, wenn es berechtigten Anforderungen an seine Qualität genügen soll. Für den Praktiker ist es immerhin ein misslich Ding, seine Glassätze nach chemischen Formeln berechnen zu sollen; er liebt es, nach gewissen feststehenden Normen, Rezepten und Erfahrungsresultaten zu arbeiten, und er betrachtet die theoretische Formel gern mit selbstgefälliger Geringschätzung. Es ist ja anch unzweifelhaft, dass es dem erfahrenen Glasschmelzer bei stets gleichbleibendem Rohmaterial nach einigen misslungenen Proben bald gelingen werde, eine für seine Zwecke geeignete Zusammensetzung des Gemenges zu ermitteln; sobald er aber mit wechselndem Material zu arbeiten gezwungen ist, wird er in Verlegenheiten sich verwickelt sehen, und os wird ihm unmöglich sein, den Fortschritten der Technik zu folgen. Wie die nicht gebührend beachtete wechselnde chemische Zusammensetzung des Rohmaterials den Verfall und endlich das gänzliche Eingehen eines blühenden Geschäftsbetriebes zur Folge hatte, haben wir bereits an einem früheren Orte erwähnt.

Wollen wir daher auch denjenigen unserer Leser, welche unentwegt am Veralteten hängend, von ihren Rezepten nicht lassen wollen, die in den früheren Auflagen des vorliegenden Werks angeführten Vorschriften für die Zusammensetzung der Glassätze nicht vorenthalten, so kann dies doch nur in der Absicht geschehen, an der einen oder der andern die Unhaltbarkeit ihres Systems nachzuweisen, gleichzeitig aber die Unträglichkeit und Einfachheit der Satzermittelung durch stöchiometrische Rechnung auf Grund bestimmter chemischer Formeln nachzuweisen.

Bewor wir jedoch hierzu übergehen, mögen hier einige allgemeine Bemerkungen über die Sätze und das Gemenge eine Stelle finden.

Bei der Anfertigung der Glassätze muss man stets die Schönheit und die Dauerhaftigkeit des Glases, vor allem aber die Zwecke, für die es bestimmt ist, im Auge haben. Aus diesem Grunde müssen die Gläser, die geschliffen werden sollen, härter sein, als die zur Anfertigung von Trinkgläsern u. s. w. bestimmten. Obgleich kaltes Wasser auf Glas, wie es heutigestags fabriziert wird, wenig Einwirkung hat, so üben doch kochendes Wasser und Säuren einen grossen Einfluss auf dasselbe aus; man muss daher Retorten, Ballons und für chemische Laboratorien bestimmte Apparate, mit Rücksicht auf die verschiedenen Stoffe, deren Angriffen diese Gegenstände bei ihrem Gebrauche ausgesetzt sind, so dauerhaft und widerstandsfähig, als möglich ist, herstellen.

Den Witterungseinflüssen ausgesetztes Glas erleidet eine langsame Zersetzung, wie dies unsere irisierenden Fensterscheiben beweisen. Man Imms daher dem Glase, welches zu Spiegeln, Fensterscheiben etc. bestimmt ist, eine Zusammensetzung geben, dass es längere Zeit diesen verschiedenen Einflüssen widerstehen kann.

Champagner- und Mineralwasserflaschen müssen von einem sehr zähen Glase gearbeitet sein, um einem Druck von wenigstens 10 Atmosphären widerstehen zu können.

Je höher die Temperatur ist, die man in einem Ofen hervorbringen kann, um so mehr Kieselsäure vermag eine bestimmte Menge Alkali aufzunehmen. Hieraus geht hervor, dass ein Ofen, in welchem man eine sehr hohe Temperatur hervorbringen und unterhalten kann, vorteilhafter ist als ein solcher, bei welchem dies nicht geschehen kann. Letzterer würde weicher, mit Alkali überladener Sätze bedürfen, und Glas von nur geringer Festigkeit liefern, denn der Glanz, die Durchsichtigkeit und die Härte nehmen in demselben Verhältnisse ab, wie die Menge der Schmelzmittel zunimmt. Ausserdem sind härtere Gemenge bedeutend billiger, als alkalireiche, weiche.

Wenn man einen Satz schmelzt, der aus einem Versehen einen Ueberschuss an Schmelzmitteln, namentlich an Glaubersalz erhalten hat, und der Ofen sehr heiss ist, so schäumt anfangs die Glasmasse in den Häfen stark auf und fliesst nicht selten über den Rand auf die Bänke, wo sie, geflossen, sich flach ausbreitet. Es gelingt kaum ein solches Glas zu raffinieren, und man erhält dennoch ein sehr unebenes grünliches, ölig schillerndes Produkt, welches man nur würde benutzen können, wenn man es einem andern Satze zugibt.

Die Temperatur, die sich in einem Ofen hervorbringen lässt, hängt, wie wir an einem andern Orte gezeigt haben, von seiner Konstruktion und der Beschaffenheit des anzuwendenden Brennmaterials, sowie auch von der Periode der Kampagne, in welcher sich derselbe befindet, ab. Während der ersten Periode absorbieren die Wände einen grossen Teil der erzeugten Wärme, und während der zweiten weitert sich das Innere des Ofens, infolge der Abnutzung der Bänke und der Abschmelzung der Steine, beträchtlich aus. Der Ofen geht also gegen die Mitte

der Kampagne am heissesten, und man muss daher die Zusammensetzung der Sätze nach dem Gange des Ofens, der Periode, in welcher er sich eben befindet, und dem angewendeten Brennmaterial einrichten.

Es ist in neuerer Zeit mannigfach gegen ein solches Anpassen der Satzkomposition an den jeweiligen Ofengang geeifert worden, indem es als ebenso fehlerhaft bezeichnet wurde, einen noch nicht genügend heissgeschürten Ofen besetzen zu wollen, wie man es unrationell nannte, einen total zerfressenen Ofen weiter zu benutzen. Hiergegen wird sich allerdings nichts einwenden lassen, indessen halten wir dafür, dass es auch dem bestgebauten Ofen nur zum Vorteil gereichen werde, wenn man ihn beim Beginn der Kampagne nicht gleich bis aufs höchste anstrengt, indem man dem Satze 5 bis 6 Prozent Flussmittel zufügt. Inwieweit es rätlich ist, die Dauer der Kampagne durch ähnliche Hilfsmittel zu verlängern, mag in jedem speziellen Falle besonderem Kalkül zu ermitteln vorbehalten bleiben.

Der zu weissem Glase bestimmte Sand muss frei von Eisenoxyd, Thonerde und Manganoxyd sein, und muss gewaschen und dann wieder getrocknet und geglüht werden.

Die Bestimmung der Materialien muss nach dem Gewichte geschehen, nachdem dieselben zuvor getrocknet und durch ein Sieb, welches man nicht leicht zu fein wählen kann, gesiebt wurden; denn ja feiner die Materialien zerteilt sind, eine um so grössere Oberfläche bieten ihre Teilchen dem Flusse dar; hiermit ist notwendig eine Ersparnis au Schmelzmitteln, an Zeit und Brennstoff, sowie auch eine längere Dauer des Ofens verbunden.

Gleichzeitig gewöhne man die Arbeiter in der Gemengestube an die grösste Genauigkeit beim Abwiegen der Sätze, wie denselben penlichste Sauberkeit in der Behandlung der einzelnen Materialien zur ersten Pflicht zu machen ist.

Das Mengen der Rohmaterialien muss so vollkommen wie möglich geschehen, und wird besser in Mischtonnen als mit der Schaufel bewirkt; da sie aus der Luft leicht Feuchtigkeit anziehen, so erwärmt man sie auf grossen Tafeln von Eisenblech, von dem man sie fortnimmt, wenn sie in den Ofen kommen sollen.

Hat man es mit Glaubersalzsätzen oder solchen mit schwefelsaurem Kali zu thun, so mengt man diese Sätze zuvor mit der zu ihrer Zersetzung nötigen Menge von Holz- oder Steinkohle, nachher das Alkali mit dem Sande und fügt zuletzt den Kalk und die Glasbrocken hinzu-

Bei Sätzen, die Metalloxyde enthalten, muss man Kohle ausschliesen, denn sie würde diese zu Metall reduzieren und hierdurch das Färbungsvermögen vernichtet werden. Mit den Sulfaten von Kali und Natron kann man daher nur auf diese Weise farbige Gläser darstellen, dass man die färbenden Oxyde in das flüssige Glas erst dann einträgt, nachdem die Zersetzung jener Sätze mittels der Kohle und ihre Umwandlung in Silikate stattgefunden hat.

Wenn der Sulfatsatz Kalkhydrat (an der Luft zerfallenen Kalk) enthält, so muss man die Menge der Kohle bis auf 8 Prozent der in dem Satze enthaltenen Sulfate vermehren; hat man dagegen Kreide oder Kalkstein angewendet, so genügen 6 bis 7 Prozent Kohle. 10 Gewichtsteile Holzkohle werden durch 16 Gewichtsteile Koks und durch 26 Gewichtsteile Sägespäne ersetzt. Da ein Ueberschuss an Kohle das Glas gelb, braun oder schwarz färben würde, so darf man die oben angegebene Menge nicht überschreiten.

Die Schmelzbarkeit des Sandes wird durch Zusatz von Pottasche zu Soda in dem Verhältnis von 1:5 vermehrt; das Glas erlangt eine grössere Elastizität, lässt sich leichter blasen und eignet sich auch

besser zu chemischen Apparaten und Instrumenten.

Der Zusatz von gemahlenem Glase macht das Glas beim Blasen härter und man bedient sich dieses Mittels, wenn man das Glas bei einer vorhergegangenen Arbeit zu flüssig befunden und man es unterlassen hat den Satz zu ändern. Gewöhnlich nimmt man zum Satz ebensoviel Glasbrocken als Sand; die Brocken konservieren die Häfen und die Kappe des Ofens, beschleunigen die Schmelzung und verhindern die Verflüchtigung einer zu grossen Menge von Alkali. Das durch Schmelzen von Glasbrocken allein dargestellte Glas ist sehr spröde und brüchig und erreicht niemals die Festigkeit und Elastizität von Glas, welches durch Schmelzung der verschiedenen Materialien erhalten worden ist. Wenn man Glasbrocken umschmelzen will, so muss man ihnen 1 bis 2 Prozent Soda oder Pottasche zusetzen, die Glasbrocken des Handels müssen sorgfältig nach ihrer Beschaffenheit ausgelesen und wiederholt abgespült werden.

Ein so beliebtes Material in früherer Zeit auch die Brocken gewesen und so willig sie daher von den Hütten aufgekauft wurden, so beschränkt man sich doch mehr und mehr auf die Verarbeitung des eigenen Bruchs, weil dem Streben der Fabrikanten nach gutem, gleichmässigen Fabrikat die Verwendung von Brocken unbekannter Zusammen-

setzung wenig Vorschub leistet.

Die Reinigungsmittel, wie Salpeter, Weinstein, Schmalte, Kobaltoxyd, können sofort mit dem Satz gemengt werden; Arsenik und Braunstein müssen dem flüssigen Glase nach der Entfernung der Glasgalle zugesetzt werden.

Da die in den Ecken des Ofens stehenden Häfen nicht soviel Wärme empfangen als die in der Mitte, so entspringt hieraus zuweilen ein Zurückbleiben derselben, wenn alle Häfen denselben Satz enthalten. Man ist in diesem Falle genötigt zwei verschiedene Glasgemenge zuzubereiten und gibt darum dem Satz für die Häfen in der Mitte 3 Prozent Flussmittel weniger als dem Satz für die in den Ecken stehenden Häfen.

Der Brauch mancher Glashütten, den im Rückstand befindlichen Häfen während des Läuterns einige Kilogramme Soda zuzusetzen, ist sehr fehlerhaft, weil dieses Salz, indem es obenauf schwimmt, nur eine geringe Wirkung auf das am Boden der Häfen befindliche Glas ausübt; dieses Palliativ schadet sehr häufig der Güte des Glases.

Wenn man aus irgend einem Grunde genötigt ist, die Glasgemenge abzuändern, so darf dies nur, und zwar während mehrerer Schmelzungen, allmählich geschehen, weil sich die Wirkungen nicht unmittelbar wahrnehmbar machen, oder auch die Umstände, welche die Veränderung wünschenswert erscheinen liessen, Zufälligkeiten, z. B. einer Erhöhung

oder Erniedrigung der Temperatur im Ofen, zugeschrieben werden können.

Selbstverständlich tritt während des Schmelzens ein Verlust an Satzbestandteilen ein, welcher hauptsächlich von entweichender Kohlensäure, von zersetzter Schwefelsäure, verflüchtigten Alkalien und andren flüchtigen Stoffen herrührt und es muss derselbe somit hauptsächlich danach verschieden sein, ob man viel kohlensaures Alkali, ob man Kalkhydrat oder kohlensauren Kalk in den Satz aufgenommen hat Dieser Verlust lässt sich daher annähernd im voraus berechnen, wenn man die Kohlensäure der verschiedenen Karbonate, die Salpetersäure des Salpeters, den Sauerstoff der Mennige, den Arsenik, die Kohle, die Schwefelsäure des Glaubersalzes, welche in dem Satze enthalten waren, addiert. So verlieren

100	kg	reines kohlensaures Kali beim Schmelzen	31,67	kg
100	77	Pottasche mit 72 Prozent reinem, kohlensaurem Kali	22,80	*
100	99	reines kohlensaures Natron	41,51	
100	22	Soda mit 90 Proz. reinem, kohlensaurem Natron daher	37,36	
		und wenn die fehlenden 10 Prozent aus schwefelsaurem		
		Natron bestehen, so findet ein weiterer Verlust von statt.	5,64	*
100	-	reines Glaubersalz verlieren	56,34	
100	33	reiner Salpeter	53,20	
100	**	Chilisalpeter von 90 Prozent	57,18	
100	77	Mennige		
	-			

Kohle und weisser Arsenik werden vollständig verflüchtigt resp. verbrannt; der Braunstein übt wegen seiner geringen Menge im Satze keinen Einfluss auf den Verlust aus.

100 kg	Kreide oder	kohlensaurer	Kalk verlieren			44,00 kg
100 ,	Kalkhydrat	oder zerfallen	er Kalk	2	25 bis	30,00 .

Den durch Verflüchtigung der Alkalien stattfindenden Verlust nimmt man im Durchschnitt zu 1/6 ihres Gewichts an.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Herstellung der Gemenge wenden wir uns der Zusammensetzung derselben mit Rücksicht auf die verschiedenen Glassorten zu.

Glassätze für Fensterglas.

Es ist an einem früheren Orte gezeigt worden, dass die Koeffizieten x, y und z der allgemeinen Formel

$$x AlO + yEO + z SiO_2$$

für die Zusammensetzung des Glases bei anerkannt guten Fenstergläsen die Werte

$$z = 3 \frac{x}{y} (x + y)$$

$$y = 1$$

$$x = 0.6 \text{ bis } 1.0$$

annehmen und erhalten wir hiernach beispielsweise

1)
$$\left(0.6 \begin{array}{l} \frac{KO}{NaO} + 1 & CaO \end{array}\right) 4.1 & SiO_2$$

2)
$$\left(0.7 \begin{array}{c} KO \\ NaO \end{array} + 1 \begin{array}{c} CaO \end{array}\right) 4.5 \begin{array}{c} SiO_2 \end{array}$$

3)
$$\left(0.8 \begin{array}{l} (KO) \\ NaO \end{array} + 1 \begin{array}{l} CaO \end{array}\right) 4.9 \begin{array}{l} SiO_2 \end{array}$$

4)
$$\left(0.9 \ {\tiny NaO}^{KO} + 1 \ Ca \right) 5.4 \ SiO_2$$

5)
$$\left(1,00\right)_{NaO}^{KO} + 1 \; CaO\right)$$
 6 SiO2

Aus 1 folgt dann, da das Aequivalent des Kalis = 47,1, das des latrons = 31, des Kalks = 28 und der Kieselsäure = 30 ist, die rozentische Zusammensetzung des entsprechenden

Kali-Kalk-Glases Natron-Kalk-Glases 1a. 1 b. 6.47.1 = 28.26 = 15.7 KO $0.6 \cdot 31 = 18.6 = 11.0 NaO$ $0.28,0 = 28,0 = 15,6 \, CaO$ $1,0.28 = 28,0 = 16,5 \, \text{CaO}$ $1.30,0 = 123,0 = 68,7 \, SiO_2$ $4.1.30 = 123,0 = 72,5 \, SiO_2$ 179,26 100,0 169,6 100,0 nd in gleicher Weise 2 b. 2a. 32,97 = 16.8 KO0.7.31 = 21.7 = 11.7 NaO $1.0.28.0 = 28.00 = 14.3 \, CaO$ $1.0.28 = 28.0 = 15.2 \, CaO$ $1,5.30,0 = 135,00 = 68,9 SiO_2$ $4,5.30 = 135,0 = 73,1 SiO_2$ 195,97 100,0 184,7 100,0 3b. 3 a. 0.8.47.1 = 37.68 = 17.7 KO0.8.31 = 24.8 = 12.4 NaO $1.0.28.0 = 28.00 = 13.2 \, CaO$ $1.0.28 = 28.0 = 14.0 \, CaO$ $4.9.30.0 = 147.00 = 69.1 \ SiO_2$ $4.9.30 = 147.0 = 73.6 SiO_2$ 100,0 212,68 100,0 199,8 4a. 4 b. 9.47,1 = 42,39 = 18,2 KO0.9.31 = 27.9 = 12.8 NaO $0.28,0 = 28,00 = 12,1 \, CaO$ $1.0.28 = 28.0 = 12.8 \, CaO$ $4.30,0 = 162,00 = 69,7 SiO_2$ $5.4.30 = 162.0 = 74.4 SiO_2$ 232,39 100,0 217,9 100,0 5 a. 5 b. 00.47.1 = 47.1 = 18.4 KO1,00.31 = 31,00 = 13,0 $00.28.0 = 28.0 = 11.0 \, CaO$ 1.00.28 = 28.00 = 11.7 $00.30,0 = 180,0 = 70,6 \ SiO_2$ 6,00.30 = 180,00 = 75,3239,00 100,0 255.1 100.0

Bei gleicher Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische Einflüsse werden alle diese Gläser im allgemeinen mit steigendem Alkaligehalte und abnehmendem Kalkgehalte leichtflüssiger werden, während sie gleichzeitig um so wohlfeiler sind, je mehr das Alkali in ihnen zurücktritt. Wohlfeiler überhaupt als die Kaligläser, sind die Natrongläser wegen des weit billigeren Preises der Soda gegenüber der Pottasche und ein Kalikalktafelglas dürfte aus diesem Grunde jetzt zu den Seltenheiten gehören, um so mehr, als der auch heute noch vielfach verbreitete Glaube, Kaliglas besitze dem Natronglase gegenüber grössere Dauerhaftigkeit, schon durch die Untersuchungen von Scholz*), welcher nachwies, dass bei gleicher Zusammensetzung Kaligläser leichter angegriffen würden, als Natrongläser, lediglich als ein Vorurteil charakterisiert worden ist.

Stehen nun beispielsweise zur Fabrikation eines weissen Tafelglases ein Nievelsteiner Sand von 99 Prozent Kieselsäure, eine Ammoniaksoda mit 98 Prozent kohlensaurem Natron, entspechend einem Gehalte von 57,3 Prozent Natron oder ein gereinigtes kalciniertes Glaubersalz mit 96 Prozent Sulfat oder 42 Prozent Natrongehalt und endlich ein gemahlener Kalkspat von 97 Prozent kohlensaurem Kalk,d. h. mit 54,3 Prozent Kalk zur Verfügung, gestattet ferner der momentane Zustand des Ofens das Erschmelzen eines Glases mittlerer Schmelzbarkeit, so wird man entsprechend dem Schema 4b für den Glassatz

$$\frac{12,8 \cdot 100}{57,3} = 22,3 \text{ kg Soda}$$

$$\frac{12,8 \cdot 100}{54,3} = 23,6 \text{ kg Kalkspat}$$

$$\frac{74,4 \cdot 100}{99} = 74,2 \text{ kg Sand}$$

oder auf 100 Sand berechnet

100 Sand, 30 Soda, 32 Kalkspat

zu nehmen haben. In gleicher Weise erhält man für die Verwendens von Sulfat

$$\frac{12,8 \cdot 100}{42} = 30,5 \text{ kg Sulfat,}$$
 $\frac{12,8 \cdot 100}{54,3} = 23,6 \text{ kg Kalkspat,}$
 $\frac{74,4 \cdot 100}{99} = 74,2 \text{ kg Sand,}$

oder ebenfalls auf 100 Sand bezogen und unter Beifügung der zur Reduktion des Sulfats erforderlichen Kohle

^{*)} Jahrbuch d. polyt. Inst. Wien 1820, Bd. 2, pag. 179.

100 Sand, 41 Sulfat, 32 Kalkspat, 2,75 Kohle,

n noch als Entfärbungsmittel etwa 0,5 bis 1,0 kg Arsenik er jedoch selbstverständlich erst nach der völligen Reduktion ts durch die Kohle in die Schmelze zu bringen ist, oder auch rechende Menge Braunstein oder Nickeloxydul. An Brocken dem Satze bis zu 100 Prozent des Sandes zusetzen; doch htige man das früher über die Verwendung derselben Gesagte ende, wenigstens bei gutem Glase, nur aus dem gleichen Gelbsterschmolzene Abfälle, da solche von schwerer schmelzbarem Produkt nur zu leicht schlierig und rampig machen.

nso wie wir hier die Rechnung für weisses Glas mittlerer arkeit durchgeführt haben, wird man auch die Sätze für oder leichter schmelzbare, sowie für halbweisse Gläser komkönnen. Man entscheide sich je nach dem Zustande des Ofens eine oder andere Schema und basiere die weitere Rechnung Analysen der jeweilig zur Verfügung stehenden Schmelzmateei ordinäreren Qualitäten der letzteren auch die fremden Bein berücksichtigend. So wird man namentlich den zuweilen bedeutenden Sulfatgehalt geringerer Sodasorten in die Rechnung en und gleichzeitig, wie dies schon an einem früheren Orte oben, eine entsprechende Menge Kohle dem Satze beizugeben

nstehend geben wir eine Zusammenstellung von Vorschriften beneierung von Sätzen für Tafelglas, wie sie im Laufe der Zeit nund verwendet wurden. Sind dieselben den früheren Erörzufolge nur von geringem, häufig genug von gar keinem prakterte, ja lassen dieselben bei den fehlenden Analysen der ver-Schmelzmaterialien nicht einmal eine Prüfung auf ihre Richler Fehlerhaftigkeit zu, so geben sie doch die Fortschritte zu, welche die Fabrikation infolge zunehmender Erkenntnis ged bieten gerade deshalb dem Fachmanne genügendes Interesse ihre Mitteilung gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Unter denden sich gleichzeitig mehrere Sätze für Krownglas, wie dass zu optischen Gläsern, teils zu Mondglas verarbeitet wird.

A. Halbweisses Tafelglas.

1) Mit	Rohsoda	und Hol	zasche.
--------	---------	---------	---------

					Zerfallener Kall			
100	13		200	22	Glasbrocken .		100	22
	*		50	27				

2) Halbweisses Kaliglas mit Glaubersalz.

ber	4		-	4	100 kg	Holzkohle	-	0,75	kg
5 00	2			141	50 "	Zerfallener Kalk		14	"
dz	16	12	0		10 "	Glasbrocken .		100	77

3) Grünliches halbweisses Glas mit Soda und Holzasche
Sand
4) Halbweisses Kaliglas mit Holzasche.
Sand
5) Halbweisses Kaliglas mit Holzasche.
Sand
6) Halbweisses Kaliglas.
Sand
7) Halbweisses Glas mit Kali- und Natronsulfat*).
Sand
8) Halbweisses Glas mit Glaubersalz,
Sand 100 kg Holzkohle 5 Prozent Glaubersalz 35—45 " der Sulfate 2,5—3 kg Kohlens, Kalk (Kreide) 30—38 " Glasbrocken 100 .
9) Halbweisses Glas mit Glaubersalz und Kochsalz.
Sand

^{*) 100} schwefelsaures Kali entsprechen 81 schwefelsaurem Natron (Glasbersalz), 100 schwefelsaures Natron entsprechen 122 schwefelsaurem Kali

10) Mit Glaubersalz und Schwerspat.							
rsalz rspat	•	. 100 . 15 . 28	kg "	Kohlensaurer Kohle Glasbrocken	Kalk		32 kg 2,5 " 100 "
11) H	alb	weisses	Gla	s mit Glau	bersa	lz.	
rsalz	•	. 100 . 44	kg	Kohle Zerfallener K	alk .		3 kg
		12)]	Desgl	leichen.			•
ersalz		. 100 . 50	kg "	Kohle Kalkstein .			3 kg
		13)]	Desg	leichen.			
ersalz	•	. 100 . 45	kg "	Kohlenpulver Kohlensaurer	 Kalk	•	3 kg
		14)	Desg	leichen.			
ersalz .	•	. 100 . 32		Kohle Kalkstein .			2 kg 45 "
		15)	Desg	leichen.			
ersalz 2 ¹ / ₂	•	. 100 . 30	kg "	Kohle Kalkstein .	· ·	•	3 kg
		16)	Desg	leich en.			
ersalz .	•	. 100 . 35 . 3	kg "	Soda Kalkstein .		•	6 kg
		B. We	isses	Tafelgias.			
		1) M	it Po	ttasche.			
sche, gereinig	te	. 100 . 60	kg "	Zerfallener R Glasbrocken	Kalk .	•	. 12 kg . 100 "
2)	W e			isches Tafe	•		
sche, gereini le heuschner, Gl		. 12	kg n	Braunstein Glasbrocken	• •	 	9,5 kg 100 "

	3) Weisses	Tafelglas.	
weisser sche, gereinigte . e	. 100 kg	_	1
	4) Weisses	Tafelglas.	
weisser sche	. 100 kg . 50 " . 30 "	Salpeter Nickeloxydul .	2 0.
5) \	Weisses Nat	ron-Tafelglas.	
80°	. 33 "	Weisser Arsenik Braunstein Glasbrocken .	100
•	_	s mit Glauber	rsalz.
weisser ersalz	35-40	Kohle Glasbrocken .	2
7) Weisses Ta	ıfelglas mit	Glaubersalz	(Belgien).
weisser ersalz	. 100 kg . 36 " . 40 "	Kohle Glasbrocken .	100
8) Böhmi	sches, soge	nanntes Solii	nglas.
weisser	. 45 "	T	0
	9) Anderes	Solinglas.	
weisser	. 100 kg . 40 n . 5 n	Kalkhydrat Arsenik Glasbrocken nglas.	14
weisser che, gereinigte er	. 100 kg . 40 "	Kalkhydrat Arsenik Glasbrocken .	Q

	11)	G	e w	ŏ hı	alicl	1es	weisses Tafelglas.
bersalz sche	•		:	•	100 32 8	"	Kalkstein
			12	?) '	Weis	8 e 8	Tafelglas*).
sche .		•	•		100 45	kg "	Soda 8 kg Glasbrocken 100 "
13) We	iss	es	Gl	a s	mit	Na	tronsilikat aus Kochsalz.
onsilikat l, weisse							Kalkstein 56 kg Glasbrocken 100 "
14)	Fra	an 2	208	isc	hes	wei	sses Natron-Tafelglas.
l, weisse					100 62 8	_	Braunstein 0,25 kg Arsenik 0,2 "
15)	Fr	a n 2	z ö s	isc	hes	wei	isses Natron-Tafelglas.
l, weisse							Kohlensaurer Kalk 15 kg Braunstein 0,25 "
					16) I) es g	gleichen.
d, weisse a ide	r . •	•		•	100 30 35	'n	Braunstein 0,25 kg Arsenik 0,2 "
					17)	Des	gleichen.
a			•		100 35 40	"	Braunstein 0,25 kg Arsenik 0,2 ,
18) Gla	ssä	tz	e d	ler	nor	dfra	nzösischen Glashütten**).
d nbersalz kstein .		•	•	35 25	100 40 35 2	n n	Braunstein 0,5 kg Arsenik 0,5—1 , Brocken versch. Mengen.
*) Man schliesse **) Hen	da	raui	B 81	u a	inzlic ie Zu	he A verla	bwesenheit des Kalks in diesem Satze assigkeit derartiger Rezepte.

^{21*}

		٠.		:
		714	1.	
_				
	-			•
			•	•
	_	. 3 :-		
-	-	3 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 15 ° 1		
	-	* 1500 D.A		
•	•			
	-	to the sale	rift.	
		to the state of		
•		tellinge i ettingetelu	• • •	
				• • •
		· V rsithr	ift.	
• 1	·-	N hlens, St	rontian	3:
	•	Bra abstein		(
•				
_		V 1 .		
	\$ 725	Krowngla	s.	
	42	Witherit .		. 44
	-	Witherit . Branastein .		0.
	-			
		Herstellung	von Gläs	com an
	3	ass dasselbe	vermöge	seines
		u optischen	Zwecken	VOUZDESW
		Jilen ne	s Prount	rte hadın
	13.7 (1	: die Thatsac	the, dage	dae Lithi
	·	65 116111	leur nur s	an Stalla
and the Property of the Control of t		Gass das t	gias spezi	fisch leich
		. optische Gi	aser so W	ichtigen i

*** veiss und von guter Beschaffenhe

ogenität gewinnen lasse, dass aber vermöge seiner Brechungs- und spersionsverhältnisse das Lithiumglas so wenig von dem Durchschnitte r übrigen Krowngläser sich entferne, dass seine Verwendung zu opschen Zwecken unthunlich erscheint.

Die von Scholl verwendeten Sätze waren:

		I	П	Ш
Sand		132,0	120,0	240,0
Kohlensaures	Lithion	37,0	44,4	100,0
Soda		42,4	42,4	85,0

as denen sämtlich ein gutes Glas resultierte.

C. Spiegelglas.

Während die Fabrikation der geblasenen Spiegelgläser solange ihre rösse innerhalb mässiger Grenzen sich hält, kaum von der des guten afelglases unterschieden ist und daher auch kaum anderer Glassätze darf, als diese, sah man sich zu einer Zeit, da der Spiegelguss noch cht bekannt war, in dem Bestreben möglichst grosse Spiegelscheiben olche von 3 qm Fläche gehörten nicht zu den Seltenheiten) zu blasen, ranlasst verhältnismässig weiche Sätze zur Herstellung derselben in nwendung zu bringen. Die schon an einer früheren Stelle angeführten nalysen Webers, nach welchen z. B. solche Gläser aus

Kieselsäure	74,21	72,66	74,29
Kali	4,20	4,36	7,10
Natron .	16,45	16,57	13,74
Kalk	3,95	4,26	3,49
Magnesia .	0,65		-
Thonerde .	0,88	1,44	1,23
2000	100,34	99,29	99,85

estanden, sowie die von Benrath*) mitgeteilten und zwar von

							3	enezianischem nach Stein	böhmischem nach Peligot	russischem nachBenrath	nach Vogel u. Reischau
ieselsäure	e .					10		72,46	67,70	62,29	65,16
ali			6					11,64	21,00	21,12	22,31
atron .								8,70	-	6,78	2,47
alk								7,24	9,90	6,56	4,69
honerde,	Eis	seno	xyd	l u	. M	ang	gan		1,40	3,25	3,39
								100,04	100,00	100,00	98.02

ben dies ohne weiteres zu erkennen und lassen die von Weber onstatierten Mängel: Korrosion durch salzsaure Dämpfe, Rauhwerden urch Erhitzen, Beschlagen und Blindwerden an der Luft leicht erklärch erscheinen.

Dasselbe gilt von den folgenden beiden Sätzen für böhmisches piegelglas

^{*)} Glasfabrikation, 423.

I.

Quarz Pottasche, gereinigte Marmor Salpeter	66,5 "	Arsenik Braunstein . Kobaltoxyd					0,2
	I	[.					
Quarz		Arsenik .					
Pottasche, gereinigte Kalkhydrat		Braunstein Schmalte .					
Salpeter		- Community	•	•	•	•	5,520

selbst wenn die in denselben angeführte gereinigte Pottasche nid einmal sehr hochprozentig gewesen. Für 90 Prozent Pottasche wür beispielsweise Nr. II ergeben

in Prozenten in Aequivalenten

Kieselsäure	62,1	6,1
Kalk	9,4	1
Kali	28,3	1,8

entsprechend einer weitaus zu grossen Basizität.

Aber auch nach Einführung des Gussspiegelglases hielt man nod lange an leicht schmelzbaren Gemengen fest, um bei der verhälten mässig geringen Leistungsfähigkeit der alten Oefen ein recht flüssig Glas für den Guss zu erhalten. Ausserdem war unter den Praktike ganz allgemein die Ansicht verbreitet, dass ein gewisser Kalkgehallerdings notwendig, ein zu hoher aber die Schönheit, überhaupt di Qualität des Glases beeinträchtige. Namentlich schrieb man dem Kalfärbende Eigenschaften zu, was bei der grossen Stärke der gegossens Platten allerdings schwer ins Gewicht fallen musste. Dass selbst eigeringer Eisengehalt eines Kalksteins hier sehr unangenehm bemerkte werden muss, ist einleuchtend, wenn aber Allut*) dem Kalk die Eigenschaft beilegt, das Glas mehr oder weniger gelb zu färben, so dürft dies vielleicht auf einen Gehalt an organischer Substanz des verwendets Kalksteins zurückzuführen sein.

Aus den angeführten Gründen sind die älteren Sodasätze für ge gossenes Spiegelglas durchweg sehr basisch gehalten und gleichzeit kalkarm, wie die nachstehend mitgeteilten unschwer erkennen lassen:

Aeltere Soda-Sätze für Gussspiegelglas.

1)	Sand, weisser . Soda, reine . Kalkhydrat .		35 "	Glasbrocken Salpeter Braunstein .				2	77
2)	Sand, weisser . Soda, gereinigte Pottasche, gerei		30 "	Kalkhydrat . Glasabfälle .	•	•	•	16 ¹ 100	•

^{*)} Encyclopádie par ordre de matières: "Glases".

nd, weisser da			Kalkhydrat Glasabfälle					
nd, weisser	100	kg	Braunstein	-			0,5	kg
da			Salpeter .					"
ttasche, gereinigte	6		Glasabfälle			10	100	22
lkhydrat	12	27						

wangen wohl einerseits Konkurrenzrücksichten allmählich die Igiessereien nach billigeren Gemengen sich umzusehen, so boten ben gleichzeitig das Reinigungsverfahren für Glaubersalz einerseits, ie Regenerativfeuerung anderseits die Mittel, jenes Bedürfnis zu ligen und es kommen mit dem Schlusse des fünften Jahrzehnts s Jahrhunderts daher kalkreiche Glaubersalzsätze in Aufnahme, der Normalzusammensetzung vollkommen entsprechende Gläser

t. Gobain mit, welche diesen Unterschied recht deutlich er-

Gussspiegelglas von St. Gobain

	ä	lterer	jetziger		
		Produ	ktion.	Maria Inno	
	Prozente	Aequivalente	Progente	Acquivalente	
Kieselsäure .	77,1	12,2	72,1	4,3	
Kalk	6,0	1,0	15,7	1,0	
Natron	16,2	2,5	12,2	0,7	
Thonerde und					
Eisenoxyd .	0,7		Spur		
0 -0-	100,0		100,0	Tr Ma	

id die Normalformel im ersten Falle 21,75 Kieselsäure, im zweier 4,47 Kieselsäure erfordern würde. Zwischen beiden mitten teht der von Graeger mitgeteilte Glaubersalzsatz

Sand, weisser				100	kg
Glaubersalz				35	27
Kohlensaurer	K	alk	10	26	22
Holzkohle .		7.00		2,5	27
Salpeter .				2	22
Braunstein				0,25	

nd nach Jäckel*) auf dem Aachener Etablissement der Gesellvon St. Gobain

Glass	satz			Gl	as	Aequiv	alente
1				berechnet	Analyse	gefunden	
	4	100	Kieselsäure	72,29	72,31	4,5	4,47
ein .		38	Kalk	15,57	14,96	1,0	1,00
ersalz	12	38	Natron .	12,14	11,42	0,7	0,70
		2,5	Thonerde .	-	0,81	-	-
k .		0,4	O'S DIEST	100,00	90,50		

Dingler, 161. 113.

in Anwendung gekommen und auch die folgenden Analysen lassen auf ganz ähnliche Glassätze schliessen:

200		von Montlücon (Henrivaux)	Deutsches Glas (Henrivaux)	Glas von St. Gobain (Pelouze)
Kieselsäur	e .	69,3	70,27	72,1
Kalk		15,8	15,86	15,5
Natron .		13,4	13,66	12,4
Thonerde	und		18 months	
Eisenox	yd.	1,5	0,21	1000
		100,0	100,00	100,0

D. Sätze für Weisshohlglas und böhmisches Kristallglas.

Das Weisshohlglas wird in den verschiedensten Qualitäten erzeut als halbgrünes, ordinäres, weisses Glas in mehrfachen Abstufungen nach dem Zwecke der Verwendung, dann endlich als Schleifglas od Kristall, welch letzterer von dem eigentlichen französischen und en lischen Kristallglase sich dadurch unterscheidet, dass er kein Bleiov enthält, sondern ein Kalikalkglas von verhältnismässig hohem Ka und Kieselsäuregehalt repräsentiert, das vermöge seiner bedeutend Härte äusserst politurfähig und dauerhaft ist. Wie bei den and bisher betrachteten Glassorten, finden wir auch unter den ältern Ho gläsern Zusammensetzungen von grosser Basizität bei gleichzeitig drigem Kalkgehalte, welcher letztere oft nicht die Hälfte, kanm Drittel des Alkaligehaltes ausmacht. Doch hat die neuere Zeit a in dieser Beziehung Fortschritte gemacht und gezeigt, dass auch Hohlglas kalkreiche Gemenge nicht nur sehr wohl sich verarbei lassen, dass sie vielmehr in Bezug auf Bildsamkeit, Elastizität i hohen Glanz vor kalkärmeren sich vorteilhaft auszeichnen und es s daher heute Hohlgläser mit gleichen Aequivalenten Kalk und Alk keine Seltenheit, ja es überwiegt der erstere das letztere stellenwi nicht unbedeutend, namentlich wenn durch gleichzeitige Verwendt von Kali und Natron allzugrosser Strengflüssigkeit vorgebeugt wur Im allgemeinen wird man für das Verhältnis Kalk : Alkali die Gre werte 1:0,8 und 1:1,6 festhalten können und danach die Zusamm setzung des Glasses selbst nach der Normalformel in Aequivalen schwanken

wonach die prozentale Zusammensetzung für

Natronglas	Kaliglas
Kieselsäure 74 - 79,5	Kieselsäure 69,5 - 74,8
Kalk 14 — 7,6	Kalk 13,0 — 7,2
Natron . 12 - 12,9	Kali 17,5 — 18,0
	100,0 100,0

erabgeht.	, so das	s eine Zusamme	ensetzung	5		
		in A	equivalenter	n in Prozenten		
	1 -0	Kieselsäure	15	78,6		
		Kalk	1	5,0		
		Alkali	2	16,4		
resultiert.				01 375		
Nach Weissglass		einige ältere un	nd neuer	re Sätze für	die vers	schiedene

1) Böhmisches	weisses Glas.								
Pottasche, gereinigte . 50 ,	Salpeter								
2) Dieselbe Gattung Glas.									
7	Arsenik 0,4 kg Braunstein 0,3 7 Glasabfall 100 7								
3) Böhmisches Kristall-Schleifglas.									
Sand, weisser: 100 kg Pottasche, gereinigte 32 n Kalkhydrat 13 n	Braunstein 0.2								
4) Feines weisses Glas.									
Sand, weisser 100 kg Pottasche, gereinigte . 50 n Kreide 20 n	Braunstein 0,2 "								
5) Ordināres weisses Glas	zu Retorten, Kolben etc.								
Pottasche, gereinigte . 35 " Holzasche 100 "	Braunstein 0,5 kg Kalkhydrat 17 " Glasabfall 100 "								
6) Eine ähnlic	he Art Glas.								
Sand 100 kg Pottasche, gewöhnliche . 60 " Kalkhydrat 16 "	Braunstein 0,5 kg Glasabfall 100 "								

4000	and the second second				
7) Medi	zinglas.				
Kalkhydrat 10 ,, Pottasche, amerikanische 40 ,,	Salpeter				
8) Zu weissen	Glasflaschen.				
Sand 100 kg Kalkhydrat 8 " Pottasche, amerikanische 60 "	Salpeter 8 kg Arsenik				
9) Weiss	es Glas.				
Sand, weisser 100 kg Pottasche, gereinigte . 45 " Soda 4,5 "	Kalkhydrat 10 kg Glasabfall 100 "				
10) Weis	ses Glas.				
Sand, weisser 100 kg Soda 30 , Pottasche, gereinigte . 6 ,	Braunstein 0,3 ,				
11) Ordinäres	weisses Glas.				
Sand	Braunstein 0,3 kg Glasabfall 100 "				
12) Halbwe	eisses Glas.				
Sand, weisser 100 kg Glaubersalz, gereinigtes . 35 " Pottasche 7 " Kalkstein 24 "	Kohle 2,5 kg Braunstein 0,4 " Glasabfall 100 "				
13) Böhmische Verbrennungsröhren.					
Sand, weisser 100 kg Pottasche 40 "	Kalkhydrat 18 kg				
E. Sätze für Bleikristall.					

Das Kristallglas verlangt ganz besonders reine, namentlich von allen färbenden und kohlehaltigen Körpern freie Materialien. 100 Ge-

wichtsteile Satz liefern im Durchschnitt 86 Gewichtsteile rohen Kristall und rechnet man in der Regel 70 Teile auf fertige Ware und 16 Teile Abfall.

Aus den Analysen zahlreicher brauchbarer Kristallgläser geht heror, dass auch auf diese eigenartige Glasgattung die Normalformel Inwendung finden kann.

So enthielt z. B.

So enthielt z	. В.			
The same of the same of	I	II	III	IV
	Flintglas (Weber)	Französisch, Kristall (Benrath)	Englisch. Kristall (Berthier)	Englisch, Kristall (Faraday)
ieselsäure	45,42	48,1	51,4	55,13
leioxyd	47,06	38,0	37,4	31,20
alk	-	0,6		-
ali	6,80	12,5	9,4	13,51
senoxyd und				
Thonerde	0,82	0,5	2,0	11-
agnesia	0,36	Description of the last of the	The state of the s	-
ALC: N	100,46	99,7	100,2	99,84
ler in Aequivale	nten aus	gedrückt		
The second livery	I	П	III	IV
Kieselsäure	3,5	4,7	5,1	6,5
Bleioxyd .	1	1	1	1
Kali	0,33	0,8	0,7	1
ihrend die Form	nel verla	ngen würde		
	1	II	III	IV
Kieselsäure	3,3	4,9	4,57	6,0
Bleioxyd .	1	1	1	1
Kali	0,3	0,8	0,7	1

Wenn aber im Widerspruche hiermit einerseits eine grosse Anzahl n Kristallen weit höher siliziert ist, z. B.

		Veber Nr. 44)	Kristalle vo (Ber	on Counche thier)	Kristall von London (Berthier)
Kieselsäure		53,70	56,0	61,0	59,2
Bleioxyd .		37,02	34,4	33,0	28,2
Kali		7,36	6,6	6,0	9,0
Natron .		0,70		-	=
Eisenoxyd un	d				
Thonerde		1,12	1,0	-	1,4
- 0		99,90	98,0	100,0	97,8

ren Aequivalentverhältnis sich zu

I	П	Ш	IV
5,3:1:0,5	6:1:0,4	6,7:1:0,4	7,9:1:0,8
echnet, während	die Formel ver	langen würde	

I	П	III	IV
3,75:1:0,5	3,48:1:0,4	3,36:1:0,4	4,92:1:0

anderseits aber die von Weber analysierten Flintgläser

	Nr. 48	Nr. 49
Kieselsäure	40,65	33,35
Bleioxyd .	51,18	62,36
Kalk	0,22	0,50
Kali	6,62	3,11
Thonerde .	0,77	1,20
Magnesia .		0,07
	99,44	100,59

entsprechend dem Aequivalentverhältnis

2,9:1:0,3 und 1,9:1:0,1 3,37:1:0,3 3,0:1:0,1

anstatt

enthielten, so beweisen jene nur, dass die Leichtflüssigkeit des kieselsauren Bleioxyds, welches noch als Trisilikat für sich allein zu völlig durchsichtigem Glase schmilzt, den Bleikristall höher zu silizieren gestattet, als die Alkalikalkgläser, während diese als optische Gläser weniger mit Rücksicht auf Dauerhaftigkeit, als auf grosses Brechungsvermögen komponiert erscheinen, durch die von Weber konstatierten Mängel aber ihre fehlerhafte Zusammensetzung genugsam dokumentieren. Dahingegen nähern sich die Halbkristalle, bei denen aus Billigkeitsrücksichten ein Teil des Bleioxyds durch Kalk oder Baryt, oder gleichzeitig durch beide ersetzt wurde, wieder mehr der Normalzusammensetzung, obgleich auch sie infolge des Bleigehalts immerhin noch hoch siliziert erscheinen, so z. B.

Halbkristalle.

	I*)	H**)	III ***)
Kieselsäure	61,9	65,5	57,5
Bleioxyd .	16,0	16,0	25,4
Kalk	4,5	9,1	4,1
Baryt	6,3	-	
Kali	11,3	11-	11,9
Natron .	-	9,4	Thonerde 1,1
	100,0	100,0	100,0

deren Aequivalentverhältnis sich zu

	I	II	III
Kieselsäure	5,4	4,7	5,0
Bleioxyd Kalk	1	- pini	4
Baryt	1	1	1
Alkali	0,6	0,7	0,7

^{*)} Mastrichter Halbkristall, mitgeteilt von Nehse in Benrathli Glasfr. 297.

**) Halbkristall nach Schür,

^{***)} Halbkristall, mitgeteilt im Sprechsaal 1880. 222.

et, während die Formel

	I	II	Ш
Kieselsäure	4,1	4,5	0,47
Bleioxyd)			
Kalk	1	1	1
Baryt			
Alkali	0,6	0,7	0,7

en würde.

as Bemühen aber möglichst hoch silizierte Kristalle zu erzeugen nt nicht nur durch das Streben nach grösserer Widerstandsfähigd Wohlfeilheit gerechtfertigt, man trachtete auch, wenn gleichbei verringertem Bleioxydgehalt das Alkali vermehrt wurde, zielt nach reinerer Farbe des Produkts, da starke bleihaltige Gläser gern ins Gelbliche stechen. Zu berücksichtigen bleibt indessen dass solche härtere Sorten mit Erfolg nur da erzeugt werden, wo Holz- oder Gasfeuerung das Schmelzen in offenen Häfen icht, während in geschlossenen Häfen, der weniger energischen kung der Wärme wegen, leichtflüssige Gemenge zu verwenden Selbstverständlich nimmt aber auch gleichzeitig mit dem Bleihalte das spezifische Gewicht, der Glanz, das Lichtbrechungserstreuungsvermögen ab und das Produkt nähert sich in seinen chaften mehr und mehr dem geringeren Halbkristall.

Jas das Gemenge selbst anbetrifft, so würden die oben angeführten zusammengesetzten Sorten bei Verwendung einer kalcinierten zentigen Pottasche erfordern

	1	П	III	IV
Sand	100	100	100	100
Mennige .	108	81	74	58
Pottasche	24	43	35	40

nd für die härteren Kristalle sich nachstehende Sätze ergeben

	1	П	Ш	IV
Sand	100	100	100	100
Mennige.	73	63	56	48
Pottasche	24	17	15	26

ganz weichen optischen Gläser aber dieselben sich zu

	I	П
Sand	100	100
Mennige .	130	200
Pottasche	26	14

nen, von welchen letzteren jedoch, wie schon früher bemerkt, ein Glas gibt, welches zum Beschlagen neigt, während das aus erschmolzene Glas an frischen Schliffflächen schon nach kurzer egenbogenfarbige Beschläge zeigt. Von den zuerst aufgeführten en Sätzen liefert namentlich Nr. I ein unveränderliches Flintglas. Da alles Bleiglas, wie schon bemerkt, etwas ins Gelbliche fallt und zwar um so mehr, als der Bleioxydgehalt steigt, so sind den Sätzen noch gewisse Mengen von Entfärbungsmitteln, Braunstein, Nickeloxydletzteres entweder rein oder mit Kobaltoxyd oder Antimonoxyd gemengt, zuzusetzen, deren richtige Menge zu bestimmen in der Regel dem Schmelzer überlassen bleibt. Ausserdem wird ein Teil des Kalis als Salpeter in das Gemenge gebracht, da des letztern Sauerstoffgehalt dazu dient etwaige organische Beimischungen zu oxydieren und eine Reduktion des Bleioxyds zu verhindern. Sätze für optische Gläser enthalten endlich zuweilen nicht unbedeutende Mengen von Borax, dessen Borsäuregehalt dann bei der Kieselsäure, dessen Natrongehalt bei dem Kali zu berechnen ist.

Um in dem optischen Glase die lichtbrechende Kraft zu erhöhen hatte in der neuesten Zeit Lemy versucht, das Bleioxyd durch Thalliumoxyd zu ersetzen. Durch Zusammenschmelzen von 300 Tln. Sand, 400 Tln. kohlensaurem Thalliumoxyd und 100 Tln. kohlensaurem Kali wird ein leicht schmelzbares und leicht raffinierbares Glas erhalten; allein die erkaltete Masse ist nicht homogen, die oberen Schichten im Tiegel sind weniger gelb, spezifisch leichter und weniger reich an Thallium. Ein Gemenge von

300 Teilen Sand, 200 " Mennige und 335 " kohlensaurem Thalliumoxyd

schmilzt leichter und lässt sich feiner raffinieren als der vorige; das Glas ist völlig homogen, besitzt eine angenehme gelbe Farbe und ein spezifisches Gewicht von 4,235; es ist also schwerer als jedes andere bisher bekannte Glas. Durch Veränderung der Thalliummenge werden Gläser erhalten, deren spezifisches Gewicht zwischen 4,235 und 5,625 variiert. Es kann daher das Thallium besser das Kalium als das Blei im Glase ersetzen.

Nachstehend einige Sätze für die verschiedensten Arten der Bleigläser.

1) Englischer Bleikristall.

Sand, weisser	100	kg	Braunstein		49)	NE	0,2 kg
Mennige			Glasabfall		4		100 ,
Pottasche, gereinigte	. 40	27					

2) Englisches Kristallglas in offenen Häfen.

Sand, weisser			100 kg	Pottasche,	gereinigte .	30 kg
Mennige		-	58 "	Glasabfall		100 ,

3) Leichter Bleikristall in offenen Häfen.

Sand, weisser		100 kg	Salpeter .	14	10	1		8 kg
Mennige		42 ,	Braunstein	(4)				0,2 =
Pottasche, gereinigte	-	33 .	Brocken .			16	4	100 .

Pernrohre von demselben.

Pottasche 26,66 kg Salpeter 4,8 "

Mr Mikroskope von demselben.

Pottasche 25 kg

Times Flaschenglas.

augewendeten Rohmaterialien sind huptsächlich durch örtliche Verhältderige Handelsware einen ziemlich all darauf angewiesen, diese Maliehen.

die verschiedenen Thone, alkaliten, Laven, Basalte, Seesand und Baryt- und Strontianverbindungen Verteil angewendet werden, beobte auf deren Farbe kein allzuungen ist eine vollkommene Verdas Glas die nötige Festigkeit besigkeiten, zu deren Aufbewahurstand entgegensetzen und auch

den, sind die Glasgemenge, die den; die wenigen Vorschriften, mr einen Begriff von der Australie wieviel man deren einem direr Schmelzbarkeit, andern direr Schmelzbarkeit man gewähnlige in den erschmozenschaften.

Telegraphic des per la company de la company

beatehen; erater
you ihrem Gov
muss ab ten beim Eir

12.

	1.0								
Sand, weisser 100 Mennige 51	0 kg	Pottasche, gereinigte 36 kg Arsenik 1 "							
	13								
Sand, weisser 100 Mennige	U	Borax 4 .							
	14	- 17							
Sand, weisser 100 Mennige 42 Pottasche, gereinigte . 3-	0 kg 2 " 4 "	Salpeter 16 kg Braunstein 0,5 #							
F. 0	ptisch	e Gläser.							
		ich Guinand.							
Sand, weisser	kg " "5",	Salpeter							
2) Flintg	las na	ch Bontemps.							
Sand, weisser 10 Mennige 10	0 kg	Soda, reinste 30 kg							
3) Flintg	las na	ch Bontemps.							
Sand, weisser 100 Mennige 100	0 kg	Pottasche, gereinigte . 23 kg Borax 6,5 m							
4) Ebenfa	lls na	ch Bontemps.							
Sand, weisser 100 Bleioxyd, reines 100	0 kg	Pottasche, gereinigte . 26 kg Salpeter 6,75 $_{\star}$							
5) Leichtes Flintglas für photographische Objektive von Chance.									
Sand 100 Menuige 67	0 kg	Pottasche 30 kg Salpeter 3,33 "							

Schweres Flint	glas für	Fernrohr	e von demselben.
----------------	----------	----------	------------------

						100 105		Pottasche Salpeter							
xtra	sc	hw	ere	8	Fli	ntgl	as f	ür Mikro	sk	pe	v	on	de	msell	en.
						100	T.	Detterake						o.	1

G. Sätze für grünes Flaschenglas.

Die in der Grünglasfabrikation angewendeten Rohmaterialien sind rst mannigfaltig und werden hauptsächlich durch örtliche Verhältbedingt. Da die hierher gehörige Handelsware einen ziemlich igen Preis hat, so ist man überall darauf angewiesen, diese Maien aus möglichster Nähe zu beziehen.

Eisen- und kalkhaltiger Sand, die verschiedenen Thone, alkalige Mineralien, wie die Feldspatarten, Laven, Basalte, Seesand und hlamm, natürlich vorkommende Baryt- und Strontianverbindungen in vielen Fällen mit grossem Vorteil angewendet werden, bers da die Abnehmer dieser Produkte auf deren Farbe kein allzues Gewicht zu legen pflegen. Dagegen ist eine vollkommene Verng unerlässliche Bedingung, damit das Glas die nötige Festigkeit Dauerhaftigkeit besitze, um den Flüssigkeiten, zu deren Aufbewahsie dienen sollen, den nötigen Widerstand entgegensetzen und auch dieselben nicht chemisch zerlegt werden können.

Aber noch zahlreicher, als die Materialien, sind die Glasgemenge, die lervorbringung von Glas benutzt werden; die wenigen Vorschriften, vir im folgenden mitteilen, sollen nur einen Begriff von der Anung der verschiedenen Materialien geben; wieviel man deren einem einverleiben darf, hängt einesteils von ihrer Schmelzbarkeit, andernvom Gange des Ofens ab. In Frankreich frittet man gewöhnlich Satz in einem der Nebenöfen, ehe er in den Häfen verschmolzen, ein Branch, der in mehr als einer Beziehung gerechtfertigt ist darum Nachahmung verdient.

Man rechnet, dass der Satz 80 Prozent geschmolzenes Glas liefere, dass hieraus 72 Prozent geblasene Flaschen und 8 Prozent Brocken ten werden. Die grosse Verschiedenheit in der Zusammensetzung zum Satze verwendeten Materialien bedingt es jedoch offenbar, dass selbst beträchtliche Abweichungen vorkommen müssen; eine solche cherheit ist namentlich da vorhanden, wo in den Satz grosse Mengen Holzasche aufgenommen werden, deren unlösliche Teile, je nach Beschaffenheit des Bodens, auf welchem das zur Asche verbrannte gewachsen ist, vorzugsweise en tweder aus kohlensauren Erden tennd Bittererde) oder aus Kieselsäure bestehen; erstere verlieren beim Verschmelzen mehr als 44 Prozent von ihrem Gewicht, letzgar nichts. Man muss also, wenn man den beim Einschmelzen heusebner, Glassabrikation.

eines Satzes zu gewärtigenden Verlust berechnen will, wissen, nicher Art von Holzasche man es zu thun hat. Doch bleibt für Gegend die Zusammensetzung der Holzasche im allgemeinen stets d. h. man hat entweder kalkerde- oder kieselreiche Asche. We Asche viel schwefelsaures Kali enthält, so muss auch auf den hi entstehenden Verlust Rücksicht genommen werden. Aehnlich der Asche verhält es sich auch mit einigen andern Materiali wechselnder Zusammensetzung, wie von Basalten, Laven, Feldspa und der Glasfabrikant sollte sie schon aus andern Gründen verwenden, ohne davon eine genaue chemische Analyse gems haben.

Die Rücksicht auf die Billigkeit des Produkts gebietet vo Sparsamkeit in der Verwendung der teuern Alkalien und sir diesem Grunde alle Grüngläser verhältnismässig sehr arm an Ist daher das Bouteillenglas vorwiegend als ein Kalksilikat zu betr zu welchem wegen der Unreinheit der Rohmaterialien oft genu unbedeutende Mengen von Thonerde- und Magnesiasilikat sich ; so darf es nicht auffallen wenn die Silizierungsstufe dieser Gla trächtlich hinter der normalen zurückbleibt, denn wenn bei de geringen Alkaligehalt die Widerstandsfähigkeit der Grungläser gesichert ist, sobald dieselben einem Bisilikate entsprechend zus gesetzt sind, so verbietet sich eine Vermehrung des Kieselsäure um so mehr, als die erwähnten Beimengungen das Glas so schmelzbar machen würden, dass seine Erzengung und Verarbei unsern Oefen kaum noch ausführbar sein würde. Sieht si Flaschenfabrikant doch schon veranlasst, unter Umständen de so unliebsamen Gast, das Eisen, als Flussmittel freudig zu be und ohne dies hat er nur zu oft mit Entglasungserscheinun kämpfen.

Ausser den bereits früher mitgeteilten Analysen von Fl glas mögen hier noch drei neuere von französischem Glase *) und zwar

	I. Kognak	II. Bordeaux	III. Champagne
Kieselsäure .	62,54	61,75	61,90
Thonerde	4,42	7,10	4,44
Eisenoxyd	1,34	2,70	1,85
Kalk	20,47	19,60	17,95
Magnesia	5,41	4,55	6,18
Natron	4,73	4,10	6,16
Manganoxyd .	4,73	0,11	6,16
Kali	0,94	0,11	1,13
Schwefelsäure	0,10	0,09	0,17
	99,95	100,00	99,98

deren Aequivalentverhältnis

für I und II 2,0:1:0,1 " III 2,0:1:0,2

ist.

^{*)} Henrivaux, pag. 29.

Bei der grossen Mannigfaltigkeit und variabeln Zusammensetzung r Rohmaterialien ist die Angabe von Glassätzen für die Bouteillenorikation strenggenommen ohne Wert, wenn nicht gleichzeitig genaue talysen jener angeführt werden. Auf Grund der letzteren aber ist es cht, für die verschiedensten Materialien passende Zusammenstellungen ermitteln.

Gesetzt, es sollte ein Gneis des sächsischen Erzgebirges von der sammensetzung*)

Kieselsäure . 64,17
Thonerde . . 13,87
Eisenoxydul . 6,40
Kalk . . . 2,74
Magnesia . . 2,21
Kali u. Natron 7,63
Wasser . . 1,01
98,03

Herstellung von Flaschenglas benutzt werden, und ausserdem ein ad von 95 Prozent Kieselsäure, 5 Prozent Eisenoxyd und 5 Prozent enerde, sowie ein Kalkstein von 91 Prozent kohlensaurem Kalk, Prozent Kieselsäure und 4 Prozent Eisenoxyd und Thonerde zur Verung stehen, so würde man aus dem Satze

100 Gneis, 70 Kalkstein, 60 Sand

alten

		SiO2	$Al_2 O_3$	Fe2 O3	CaO	MgO	KO + NaO	Summa
1000000	Gneis	64,17	13,87	6,40	2,74	2,21	7,63	97,02
10000	Kalkstein Sand	3,00	2,40 3,00	3,00	35,70			41,10
		121,17	19,27	9,40	38,44	2,21	7,63	198,12

mach die Zusammensetzung des Glases sich berechnet

in	Prozente		la Aequivalenten	
Kieselsäure	61,2	=		2,04
Thonerde .	9,6	=	0,18	1 100
Eisenoxyd.	4,7	=	0,11	100
Kalk	19,4	=	0,69	1,03
Magnesia .	1,1	=	0,05	1
Alkali	4,0	=		0,10
-	100.0	7		

somit rücksichtlich des Aequivalentverhältnisses derjenigen der oben eführten Gläser Nr. I und II vollkommen entsprechen wird.

In älteren und neueren Quellen finden sich ausserdem noch folde Sätze für Grünglas angegeben. Den einzelnen Berechnungen ist Holzasche mit 15 Prozent kohlensauren Alkalien (Kali und Natron)

^{*)} Scheerer, die chemische Konstitution der Plutonite, p. 13 alt von 1,03 Prozent Titansäure ist vernachlässigt.

zu Grunde gelegt; aus ihrer speziellen Analyse ergab sich, dass sihre absolute Trockenheit vorausgesetzt, in der Schmelze 33 Prozent Gewicht verlieren würde.

and the state of t		
1) Zu Champa	gnerflaschen.	
Sand, gelber 100 kg Holzasche 160 "	Basait	
1012110110 100 ,		
2) Grüne 1	Flaschen.	
Sand, gelber 100 kg	Holzasche 40	
Varec-Soda 30 ,,	Thon, gelber 100	
Ausgelaugte Asche 165 ,,		
3		
Seeschlamm 100 kg		
Hohofenschlacken 50 ,,		
nonorensemacken ,,	177	
4		
Sand, gelber 100 kg	Holzasche 200	
Kalkhydrat 20 ,,		
	20.000	
5.		
Sand, gelber 100 kg		
Holzasche 65 ,,	Kochsalz 10	
Kalkhydrat 18 "		
6.	No. of the last of	
Sand 100 kg	Schwerspat 10	
Kalkstein 30 ,,	Holzasche 150	
Thon 15 ,,		
7		
0-1 100 1-	To an Don't Cl. of	
Sand 100 kg Glaubersalz 26 ,,	Lava vom Drachenfels . 25 Kalkstein	
Holzasche 150 "	Koks 3	
8.	1010	
Lava vom Drach	enfels 100 kg	
Holzasche		
9.		
and the same of th	36 36 3	
Feldspat 100 kg Sand 34 ,,	Kalkstein 30 k Holzasche 60	
	Comment of the Commen	
10.		
Rhonesand 100 kg	Kalkstein 10	
Glaubersalz 8 ,,	Kohle 6(?)	

nd, gewöhnlicher	20 ,,	Kalkstein 5 kg Glasbrocken 50 ,,			
	12				
trocknet 10	00 kg	Abraumsalz, Stassfurter . 16 kg Soda 6,5 ,, Braunstein 6,5 ,,			
13.					
nd, gelber 10 rgel**)	00 kg 70 ,, 00 ,,	Torfasche 14 kg Soda 30 "			
14.					
rgel	70 ,,	Torfasche			
15.					
ans verwittertem Basalt	50 kg	Sand			
Allen vorstehenden Glas Hälfte ihres Gewichts ei		n gibt man beim Verschmelzen bis atz an Glasbrocken.			

*) Fine Analyse eines solchen Aeschers ergah in 100 Teilen:

) Time Thailes either solone	i recommend or green in 100 remen.
Kohlensauren Kalk . 66,5	0 Kieselsäure 0,29
Kali 0,6	
Bittererde 2,0	0 Aufl. Kieselsäure . 2,00
Thonerde u. Eisenoxyd 8,1	0 Unverbrennliche Reste 3,27
77,2	5 Kieselsaure Thonerde 16,72

(Graeger, Chemische Produkte Bd. I, S. 215.)

[&]quot;") Unter Mergel versteht man solche dichte Kalksteine und Dolomite, che durch einen bedeutenden von 20 bis 50 und mehr Prozent betragen1 Gehalt an Thon, und ausserdem durch eine grössere oder geringere mengung von feinem Quarzsand oder Glimmerschüppchen verunreinigt d; auf diese so sehr wechselnde Zusammensetzung hat man daher bei Anwendung von Mergel in der Glasfabrikation Rücksicht zu nehmen.

Neuntes Kapitel.

Die Hohlglasfabrikation.

Die Hohlglasfabrikation teilt sich in mehrere Zweige, die sich je doch hauptsächlich dadurch voneinander unterscheiden, dass je nach dem Zweck, für welchen die Gegenstände bestimmt sind, Glas verschiedener Qualität verarbeitet wird. Zu Weinflaschen, zu Samballons, überhaupt zu grossen Stücken, bei welchen es auf die Farte nicht ankommt, verwendet man das geringste Glas, wobei man fin allein darauf sieht, dass Sand, Kalk und Natron oder Kali, in einem richtigen die erforderliche Widerstandsfähigkeit garantierenden Verhaltnisse gegeben wird. Eine etwas reinere, dann sehr zweckmässig w Verdeckung des nicht angenehmen, wenn auch lichtern, doch immerhin schmutzigen Grün, das auch durch starken Braunsteinzusatz nur in wenig ansprechendes Braun übergeführt werden kann, durch Kobaltonyd lichtblau gefärbte Sorte dient zur Anfertigung von Medizinglas, besseren Mineralwasserflaschen u. dergl.; halbweisses und weisses Gla endlich, in zahlreichen Abstufungen von Reinheit und Güte zu Gegeständen der verschiedensten Art. Zur Vermeidung zahlreicher Wieder holungen sei daher von einer separaten Besprechung der Verarbeitung aller dieser Glasqualitäten zu Hohlglas abgesehen und nur nach der allgemeinen Form der Fabrikate die Flaschen- und die Becherfabrikation sowie diejenige der Glasröhren, Glasstäbe, Uhrgläser etc. unterschieden

I. Die Flaschenfabrikation.

Die Flaschenfabrikation bildet schon jetzt einen der bedentendstes Zweige der Glasfabrikation, und ist noch in beständiger Zunahme begriffen; so erzeugt dieselbe beispielsweise in Frankreich allein mindestens 210 Millionen Stück im Gewicht von 165 Millionen Kilogramm, eines t von 42 Millionen Franks*) repräsentierend, während man die luktion Deutschlands auf etwa 103 Millionen mit einem Werte von fillionen Mark schätzt**).

Da wir die Sätze zu dieser Art Glas, und, wie sie zu Glas zumenzuschmelzen sind, bereits mitgeteilt haben, so haudelt es sich um die Beschreibung der verschiedenen Manipulationen, vermöge n dem Glase die verlangte Form gegeben wird. Man unterscheidet bei je nach der Art der dabei angewendeten Hilfsmittel entweder

a) die Stuhlarbeit oder

b) die Formarbeit.

a) Die Stuhlarbeit.

Die Instrumente und Werkzeuge, deren der Glasbläser bedarf, sind t sehr zahlreich, und das vornehmste darunter ist 1) das Blaser oder die Pfeife, ein eisernes Rohr 1,25 bis 1,75 m lang und s 10 mm weit, bei etwa 7 bis 8 mm Wandstärke, Fig. 171, Taf. XIX, einem Knopf an jedem Ende, von denen der eine a als Mundstück, andere b zum Anhaften des Glases dient; der Teil c ist eine höle Handhabe, welche teils dazu dient, dem Arbeiter mehr Sicherheit Halten zu geben, teils ihn vor der Berührung mit dem heissen n schützt. Von diesen Pfeifen muss jeder Arbeiter mehrere im at besitzen, um die während des Gebrauchs zu heiss gewordene n eine andere austauschen zu können. 2) Das Heft- oder Nabeln (Pontil), ein mit einem Knopf versehener Eisenstab, Fig. 172, XIX: man befestigt an dasselbe mittels etwas flüssiger Glasmasse Boden der Flaschen, wenn diese nach der Abtrennung von der e an ihrem oberen Teile vollendet werden sollen. 3) Die Scheren, 173 und 174, Taf. XIX, sie dienen teils zum Abschneiden, teils Ausweiten, Ebenen und Formen der Mündungen und Hülsen der sse durch Streichen und Drücken. Ausserdem braucht man noch Anzahl kupferne, gusseiserne oder marmorne Platten, Marbel nnt, um auf denselben das an der Pfeife haftende Glas zu ebenen ihm eine walzen- auch wohl kegelförmige Gestalt zu geben; Sprengn zum Absprengen des Glases; Randkolben oder Fadeneisen, am unteren Ende flache Eisenstäbchen, mit welchen man etwas aus dem Hafen nimmt, um es zur Verstärkung der Mündung um Hals der Flasche zu legen; das Plätteisen, Fig. 175, Taf. XIX, Streich- und Richteisen genannt; ein U-förmig gebogenes, ndes, zuweilen mit hölzernen Enden an den Schenkeln versehenes, n, das Auftreibeeisen; das Wallholz, einen mit mehreren runden oder halbbirnförmigen Vertiefungen versehenen Holzblock, Fig. 177 oder 178, Taf. XIX, gestaltet, und endlich den Glasherstuhl, eine einfache Bank mit vorspringenden, lehnenartigen en, auf welche der Arbeiter seine Pfeife legt, wenn er beim Fertignen der Stücke sie zwischen den Händen rollt. Anstatt dieses ls ist häufig nur ein dreibeiniger Schemel vorhanden, auf welchem

*) Lobmeyr 226.

^{*)} Henrivaux, Statistique 18.

der zum Kühlen der Pfeife bestimmte Wasserkübel steht, während das Einfriedigungsgeländer der Arbeitsbühne jener zum Stützpunkt beim Rollen dient, Fig. 176, Taf. XIX.

Nachdem wir die hauptsächlichsten beim Formen des Glases durch Blasen gebräuchlichen Instrumente kennen gelernt haben, lassen wir nach Knapp die Beschreibung der Herstellung einer Flasche nach dem auf dem Spessart üblichen Verfahren folgen.

Sobald die Arbeitslöcher geöffnet sind und von der Oberfläche des Glases die Galle rein abgeschöpft ist, sucht der Bläser nach und nach soviel Glas an seiner Pfeife zu befestigen, als er zu einer Flasche bedürfen glaubt, wobei ihn Uebung und ein gutes Augenmass fast wbedingt sicher leiten. Beim Eintauchen der vorher erhitzten Pfeise in den Hafen bleibt etwas Glas hängen, welches durch gelindes Einblasen unter fortwährendem Umdrehen der Pfeife, weil sonst das Glas schnell abfliessen würde, zu einer kleinen hohlen Kugel geformt wird. Nachdem diese soweit erkaltet ist, dass sie nicht mehr zusammensinkt, wird durch ein nochmaliges Eintauchen eine zweite Glasschicht aufgenommen, auf dieser eine dritte, bis der Glasballen, der nun das Kölbchen oder der Ballen genannt wird, an der Pfeife hinreichende Masse hat, inzwischen aber das anhängende Glas jedesmal durch Rollen oder Walzen in den Vertiefungen des Marbels abgerundet und symmetrisch & richtet und dabei Luft in die Pfeife geblasen, so dass eine schwache Höhlung entsteht und erhalten wird. Das so gebildete Kölbchen, welches nunmehr die Gestalt einer dickwandigen Hohlkugel erhalten hat, wird nach dem Erkalten sofort geschränkt, d. h. es wird mittels einer ausgeschnittenen Klinge etwas von der Pfeife abgeschoben und da, wo es mit derselben zusammenhängt, eingeengt, so dass das hohle Gefiss die Birnform, Fig. 179, Taf. XX, erhält. Der bauchige Teil hat an Boden die meiste Dicke, weil von hier aus die Flasche weiter geformt wird; er befindet sich vor der Pfeise und hängt mit dieser nur durch einen kurzen dicken Hals zusammen. In diesem Zustande erfolgt das erste Anwärmen. Sobald das Glas erweicht ist, nimmt der Arbeiter die Pfeife aus dem Ofen, hält sie abwärts gerichtet und bläst unter pendelartigem Schwingen Luft ein. Durch das Einblasen von Luft wird der Bauch der Birne aufgetrieben, durch das Schwenken der obere Teil verlängert, so dass ein beutelförmiger Körper, Fig. 180, Taf. XX, ensteht, dessen Hals in der Hauptsache die richtige Form schon besitzt Sobald der Bauch jenes beutelförmigen Gefässes sich dem lichten Durch messer der Form, Fig 181, Taf. XX (eines Holzklotzes mit einer einer fachen cylindrischen, besser nach unten zu schwach konisch verlaufesden, Höhlung), nähert, so wird das Arbeitsstück in diese Form 80 eingesenkt, wie die Figur es darstellt, und kräftig Luft eingeblasen. Der Druck dieser Luft kann den Hals nicht auftreiben, weil dieser schon bei dem Anwärmen nur wenig Hitze empfangen hat und zu dieser Zeit nicht mehr weich genug ist. Dagegen werden die Wände Bauches aufgetrieben und gezwungen sich an die Wand der Form zuschmiegen, wodurch das Gefäss Cylindergestalt annimmt. Die Flasche ist so der Hauptsache nach fertig, es fehlt ihr nur noch die richtige Gestalt des Bodens und der Mündung. Der Formung des Bodens gelt das zweite Anwärmen voraus, wobei jedoch die Flasche nur soweit in

das Feuer kommt, dass allein der Boden glühend wird, das übrige aber nicht erweicht. Während dessen nimmt ein Gehilfe einen Eisenstab, das Nabeleisen, Hefteisen, an dessen Ende er etwas Glas belestigt hat, und hält dieses ebenfalls ins Feuer. Beide, der Gehilfe und der Bläser, treten nun einander gegenüber; der Bläser hält die Pfeife horizontal und lässt sie schnell rotieren; in derselben Stellung nähert der Gehilfe das Hefteisen, fixiert den Mittelpunkt des Bodens, klebt dasselbe an diesem Punkte fest und drückt, während er sein Instrument mit gleicher Geschwindigkeit wie der Bläser seine Pfeife rotieren lässt, den Boden langsam und gleichmässig einwärts, Fig. 182, 7af. XX. Der eingebogene Teil erstarrt alsbald und die Flasche ist dann sowohl an der Pfeife, wie am Hefteisen befestigt; jedoch nur einen Augenblick; denn der Bläser sprengt seine Pfeife sofort von dem Halse ab und fasst das Arbeitsstück mittels des Hefteisens um die Mindung der Flasche zu vollenden. Zu dem Ende wird der vordere Teil des Halses angewärmt; die Kanten der Bruchfläche, die anfangs scharf und schneidend sind, runden sich dabei von selbst ab. Ist dies geschehen, so nimmt der Bläser die Pfeife aus dem Feuer, legt sie quer über die Barrieren, die seinen Werkplatz von dem der Nachbararbeiter trennen oder auf die vorhin erwähnten Lehnen seines Stuhles, und rollt sie hin und her. Zu gleicher Zeit hat er mit dem Hefteisen etwas Glas aus dem Hafen genommen, lässt dieses ein wenig abtropfen, so dass ein dicker Faden entsteht, welchen er um die Mündung wickelt, und bildet so die bekannte Wulst, welche als Verstärkung gegen das Aufbrechen dient. Auch wird die Rundung der Mündung dadurch noch gebessert und kegelförmig erweitert, dass der Bläser während dieses Rollens ein Eisen, das Richteisen, schräg in die Mündung hält und damit sanft von innen nach aussen drückt. Die fertige Flasche, Fig. 183, Taf. XX, welche immer an dem Hefteisen festsitzt, wird nun von dem Gehilfen in Empfang genommen, der dem Bläser die mittlerweile von dem anhängenden Glase befreiten Pfeife zurückbringt. Während der Bläser sofort eine neue Flasche in Arbeit nimmt, begibt sich der Gehilfe zum Kühlofen, legt die Flasche wagrecht ein und löst das Hefteisen mittels eines kurzen Schlages von dem Boden der Flasche. Dadurch bleibt an jeder auf diese Weise geblasenen Flasche, und zwar im Grande des Bodens, eine sichtbare Anhaftstelle, der sogenannte Nabel, zurück, welcher kenntlich ist durch den scharfen Bruch.

Etwas abweichend von dem beschriebenen Verfahren ist das Formen der Champagnerflaschen, denen man in neuerer Zeit an der Stelle, wo sich sonst der Nabel befindet, eine Art Knopf gibt. Man bedient sich hierzu einer Marbel von der Form Fig. 184, Taf. XX, durch die der Knopf vorgebildet wird, bläst nach dem Anwärmen des Glases in die Form, Fig. 185, Taf. XX, um diesen Knopf zu vollenden. Hierauf erhitzt man den Boden noch einmal, bläst ihn in die Form, Fig. 186, Taf. XX, in deren bei c durchbohrten Boden der Knopf Raum findet, schiebt endlich die Höhlung b des sogenannten Einstichs Fig. 187, Taf. XX, über den letzteren und bildet nun durch Eindrücken die Bodeneinstülpung, während gleichzeitig der flache Rand des Bodens an der Scheibe a des Einstichs sich ebnet. Nachdem dann die Flasche von der Pfeife abgesprengt und der Faden um den Hals gelegt worden ist, wird mit

der Zange, **Vig. 188, Taf. XX**, die Mündung um den Rand fertig gemacht, indem man das Stück a der Zange in den Hals der Flasche steckt und diese um ihre Achse dreht, während man gleichzeitig die auf den federnden Armen dd sitzenden Rollen cc fest gegen den Flaschenhals andrückt, so dass der weiche Faden zwischen jenen zum gleichmässig

gebildeten Rande sich gestaltet.

Diesen Zangen wurde in der Folge grössere Aufmerksamkeit zugewendet und sind dieselben mehrfach verbessert und umgestaltet, neuerdings auch zur Erreichung ganz besonderer Zwecke benutzt worden. Die erste Verbesserung rührt von Collignon her, dessen Zange, in Fig. 189, Taf. XX, abgebildet, namentlich dadurch vor der früheren Konstruktion sich auszeichnet, dass der Dorn, welcher zum Abrunden der Mündung dient, nicht einfach ist, sondern aus zwei Teilen dd1 besteht, so dass man nach Bedürfnis die Weite der Mündung mittels der Schrauben v v1 und v2 augenblicklich verändern kann. Dieser Dom macht es auch leicht, die schnell eintretende Abnutzung auszugleicher und die Mündungen alle gleich weit zu machen; endlich verhindert er die Risse, welche häufig in dem Flaschenhals vorkommen, wenn derselbe zu eng geblasen ist, dadurch endlich dass die Teile P und b (P1 und b1) der Zangenbacken, welche ihrerseits an den Zangenscherkeln AB resp. A1B1 befestigt sind, unabhängig voneinander sich verschieben können, wird eine gleichförmigere Ausbildung des Flascherhalses ermöglicht, auch wenn die umgelegten Fäden an Stärke sehr

verschieden ausgefallen.

Ein gleichfalls mit geteiltem Dorne für verschieden weite Flascherhälse ausgerüsteter Apparat dieser Art, welcher seine Rotation gleichzeitig auf maschinellem Wege erhält, ist der von G. Läuffgen konstruierte, und unter Nr. 13609 in Deutschland patentierte und in Fig. 190, Taf. XX, abgebildete. Auf der Welle D mittels des losen Ringes mm und der Handgriffe FF verschiebbar, dreht sich der Konus E. Der Flaschenhals wird von der Pfeife abgesprengt, in einem Arbeitsloche erweicht, wobei gleichzeitig die scharfen Bruchkanten verschmelzen und dann zwischen die Rollen aa auf den Dorn G gesteckt. Alsbald wird durch einen Druck auf F der Konus E vorgeschoben, während gleichzeitig die beiden Hälften des Dorns, welche, um o dreibar, auf ihren rückwärtigen Verlängerungen BB die Ansätze nn tragen. die ihrerseits in nach vorne divergierenden Nuten des Konusinnern eingreifen, durch das Zusammendrücken der Schenkel BB auseinander rücken und sich fest an die Innenwand des Flaschenhalses anlegen Ausserdem aber nehmen die Teile BBG vermöge jener Ansätze n Tell an der Rotation des Konus E und übertragen jene durch ihre Achse auf das diese letztere tragende Rahmenstück C, in welchem auch noch die als Doppelhebel angeordneten Achsen A der Formrollen aa gelagert sind. Während diese letztern auf dem einen Schenkel jener Doppelhebel sitzen, befinden sich auf den andern Enden die konischen Rollen rr, angedrückt durch die Federn ff gegen den Konus E und von diesem bei seinem Vorrücken so auseinander getrieben, dass die Rollen aa sich einander nähern und von aussen fest auf den Flaschenhals legen und aus dem noch weichen Glase die Form des Kopfes herausbilden. Wird dann E wieder zurückgeschoben, so entfernen sich die Schenkel BB voneinander, die Backen des Dornes G schliessen sich, durch den Druck der Federn ff gehen die Rollen aa auseinander und die fertige Flasche kann anstandslos von dem Dorn abgezogen werden.

Während die hier beschriebenen Zangen ausser der Formgebung des Kopfes auch ein Egalisieren und Glätten des Flaschenhalsinnern bezwecken, was namentlich von Wichtigkeit bei Champagnerflaschen ist, welche nach dem Aufbiegen der Drahtschlinge und dem Zerschneiden des Bindfadens den Pfropf selbstthätig sollen herausspringen lassen, dient Herings und Richters Schere*) zu einer Halsbildung, welche einen jeder Zeit lösbaren, dichten Verschluss der Flasche mittels eines

besonderen Pfropfs ermöglicht.

Die Schere, Fig. 191, Taf. XX, trägt auf den Enden der federnden Teile BB die Rollenträger hh mit den Formrollen ii, welche in dem Schlitze des Querstücks n, den Bewegungen von BB folgend, sich verschieben können. Die Lage der Rollen ist auf den Rollenträgern selbst fixiert einerseits durch den Anlauf k, anderseits durch die mit Unterlagsscheibe versehene Mutter l. Unterhalb des festen Dorns m sitzt auf der Achse desselben das prismatische, lose Stück w, Fig. 192, Taf. XX, welches an der Drehung des ersteren nicht teilnimmt und daher beim Formen des Flaschenkopfs am oberen Innenrande der Mündung a, Fig. 193, Taf. XX, Ansätze oder Lappen bildet. Ueber die Form des Dorns m ist in der Beschreibung nichts gesagt, jedenfalls aber muss der Horizontalschnitt desselben gleichfalls die Gestalt von w haben, so zwar, dass die lange Achse in die Zentrale der Rollen ii fällt, weil sonst nach Ausformung des Mundstücks die Flasche nicht vom Dorn abgezogen werden könnte.

Zum Verschlusse dieser Flaschen dienen die Stöpsel Fig. 194 und 195, Taf. XX, deren Körper aus dem mittleren Bolzen c besteht, welcher seinerseits unten eine Doppelnase bb, oben den beliebig, hier sechsseitig, geformten Deckel d trägt. Das Festhalten des Stöpsels bewirken die Nasen bb, indem sie nach Einführung des Pfropfs vermöge einer balben Umdrehung desselben unter die Lappen aa greifen; die Dichtung aber wird durch Gummischeiben oder Gummiringe f herbeigeführt, welche durch den Deckel an den obern Flaschenrand gepresst werden. In Fig. 194 liegt der Gummiring direkt unter dem Deckel und dieser reibt sich bei der Drehung auf dem Gummi, in Fig. 195 dagegen ist das letztere an der losen Scheibe g befestigt und der Deckel gleitet auf dieser, wodurch der Gummiring sehr konserviert wird. Mittels ähnlicher Zangen formt man in neuerer Zeit häufig den äusseren Flaschenhals gewindeartig, um als Verschluss eine Kapsel aufschrauben zu können.

Wenn man die Flaschenböden mit dem Einstrich formt, oder sie dadurch bildet, dass man die Thonform auf eine runde gusseiserne Scheibe stellt, welche eine halbkugelförmige Erhöhung in ihrer Mitte trägt, so heftet man zum Fertigmachen und Abtragen die Flasche nicht an das Pontil, um auf den glatten Roden die Bildung des ihn verunzierenden Nabels zu vermeiden, sondern setzt sie in den sogenannten Schuh, Fig. 196, Taf. XX, welcher aus zwei blechernen, mit Boden versehenen Halbcylindern besteht, die mittels federnder Stahlstreifen an eine Stange befestigt sind.

^{*)} D. R P. Nr. 5664. Vergl. Dingler 240, 115.

Um den Flaschen eine möglichst gleiche Länge zu geben, werden dieselben entweder an ein Winkelmass gehalten, wie Fig. 197, Taf. XI. zeigt und dann bei a-a abgesprengt oder man legt sie in die Rime des sogenannten Walzenkandels Fig. 198, Taf. XX, mit ihrem Boden an das Schlussbrett derselben und nimmt sie am freien Ende der Rime von der Pfeife.

Sollen die Flaschenhälse gerieft werden, wie dies von den Konsumenten zuweilen verlangt wird, so erreicht man dies in einfachster Weise durch Rollen des weichen Postens auf dem sogenannten Rippsteine, Fig. 199, Taf. XX, welcher, aus Eisen gegossen, an seiner oberen Fläche mit parallelen Riefen versehen ist. Beim Aufblasen der Flasche verschwinden die Riefen am Bruche derselben in der Form gänzlich, während sie sich am Halse, der allmählichen Erweitung entsprechent verflachen und durch Drehung der Pfeife schraubenartig gewunden erscheinen.

b) Die Formarbeit.

Die Formen, deren man sich hierbei bedient, sind, wie bereits angegeben, aus Holz (besonders Buchen-, Erlen-, Birnholz), Messing, Gusseisen oder Thon, und entweder einteilige oder mehrteilige letztere werden durch Schrauben zusammengehalten. Die Messingformen sind, weil sie weniger vom Roste leiden und darum glättere Flächen liefern, die besten, aber auch die teuersten; neben den messingenen Formen gebraucht man auch solche von Gusseisen, die freilich billiger sind aber auch nicht solange aushalten als jene. In Belgien, England und Frankreich bedient man sich nur metallener Formen; in Deutschland dagegen, wo man die metallenen Formen, wenn es sich um die Anfertigung oft wechselnder Gestaltungen handelt, für zu kostspielig halt, namentlich bei grösseren Gegenständen, vielfach hölzerner Formen, in welchen auch in der That die Fabrikate ein glatteres und blankeres Ansehen bekommen. Ein Nachteil der hölzernen Formen ist es freilich. dass sie infolge des unvermeidlichen baldigen Ausbrennens oft erneuert werden müssen, wodurch sie ebenfalls teuer werden. Die Thonformen die wir in ihrer einfachsten Gestalt schon kennen gelernt haben, bestehen stets aus einem Stücke und werden hauptsächlich in den Grünglafabriken gebraucht und zu diesem Behufe von den Arbeitern selbst aus plastischem Hafenthon mittels eines gedrechselten Holzkernes augefertigt.

Eine zweiteilige Metallform für ein einfaches Opodeldokglas zeigt Fig. 200, Taf. XX, während Fig. 201 und 202, Taf. XX, eine dreiteilige Form für eine kristallschliffähnlich gestaltete Karaffe vorführen. Der Bauchteil derselben besteht aus einem Stücke aa, welchem der Boden efest eingefügt ist, der Hals jedoch aus zwei Hälften, die sich nach der Linie zz durch das Scharnier döffnen lassen, soweit dies die Stifte auf dem Bügel i erlauben. In die geöffnete, mit Kolophonium leicht eingestäubte Form wird das durch Schwingen der Pfeife in die Länge gezogene Kölbchen eingeführt, dann werden die beiden Hälften zugeklappt zu welchem Ende der dies besorgende Gehilfe in die Höhlungen der an den Oberteilen befindlichen Ansätze h Holzstäbe steckt und dans die Form mittels der Schrauben mn geschlossen. Nun wird mit aller

Kraft durch die Pfeife g Luft eingeblasen, bis das Glas in alle Räume der Form eingedrungen ist und endlich oben ausserhalb derselben die sogenannte Haube q entsteht. Diese, also alles oberhalb der Linie xx befindliche Glas wird weggeschliffen; um aber ein zu reichliches Austreten von Glas aus der oberen Oeffnung der Form zu vermeiden, wird dieser zweckmässiger ein sich wieder etwas verengernder Ansatz gegeben.

Solche geschlossene Formen erhitzen sich leicht so stark, dass clas in dieselben gegebene Schmiermittel verkohlt, wodurch sich Ausätze in der Form bilden, welche die Schönheit der erblasenen Gläser beeinträchtigen; auch nutzen sich die Formen infolge der starken Erhitzung sehr leicht ab. Um diese Uebelstände zu vermeiden hat Hermann eine Form konstruiert und sich patentieren lassen (D. R. P. Nr. 8096) welche durch Oeffnungen in den Wandungen der äusseren Luft Eintritt in ihr Inneres gestattet, auch wenn der heisse Glaskörper sich in derselben befindet. Selbstverständlich können solche "Skelettformen" nur für solche Gegenstände Anwendung finden, welche in der Form gedreht werden, weil sonst das Glas in die Oeffnungen eindringen würde. Die Pig. 203 bis 206, Taf. XX, zeigen eine solche Form für Bordeauxflaschen. Der untere cylindrische Teil d der Form ist mit dem Einstich e durch Flantschen und Schrauben fest verbunden; beide sind durch zahlreiche Einschnitte ccq, die gegen die Achse der Form geneigt liegen, durchbrochen und wirken die Ränder derselben beim Drehen der Flasche als Abstreicher. Der obere Teil der Form besteht aus zwei Hälften. welche gleichfalls mit Einschnitten versehen sind, und, an zwei Scharnieren drehbar, nach unten umgeklappt werden können.

Da diese Formen einen Gehilfen verlangen, welcher sie während der Arbeit öffnen und schliessen muss, so hat man, um den Gehilfen zu ersparen, auch Formen konstruiert, bei denen diese Arbeit mittels eines besonderen Mechanismus von dem Bläser mit dem Fusse verrichtet wird.

Bei der ursprünglichen Einrichtung dieser Formen, war Form und Tretwerk unwandelbar miteinander verbunden; neuerdings aber richtet man die Tretwerke so ein, dass beliebige Formen in dieselben eingesetzt werden können, wodurch die Beschaffung solcher Tretformen wesentlich wohlfeiler wird. Fig. 207, Taf. XX, zeigt ein solches Tretwerk, wie es sich M. Mäsch unter Nr. 6316 in Deutschland hat patentieren lassen. Auf vier in der Bodenplatte B mittels Schrauben SS befestigten Säulen ruht der gusseiserne Rahmen g, in dessen schwalbenschwanzförmige Nute mit der auf ihm befestigten Form der Schlitten s eingeschoben werden kann. Durch einen Tritt auf die Platte t wird mittels des um n drehbaren Hebels q r und der Stange p die Form geschlossen, deren Teile durch das Scharnier b miteinander verbunden sind. Da die Länge der letzteren je nach der Grösse der verschiedenen Formen eine andere sein muss, so besteht die Stange aus zwei Teilen, deren mit Gewinden versehene Enden durch einen rechts und links geschnittenen Schraubenmuff verbunden sind, so dass durch einfache Drehung desselben Längenunterschiede ausgeglichen werden können. Sobald der Bläser den Hebel qr niedertritt, drückt der bei q befindliche Ansatz den kürzeren Arm des um o drehbaren Hebels qv nieder and es hebt gleichzeitig der Druckstift l den Flaschenboden in seine richtige Lage. Endlich kann der nach unten konisch verjüngte Scharnierbolzen b mittels der Stellschraube c gehoben oder gesenkt werden, wodurch Unregelmässigkeiten im Gange des Scharniers, bewirkt durch verschiedene Ausdehnung der Form infolge der Erhitzung, leicht ausgeglichen werden können. Bei dieser Einrichtung genügt ein Tretwerk für Flaschen von 5 bis 500 ccm Inhalt.

Die hölzernen Formen sind immer nur zweiklappig, mit einem Scharniere von Messing*), Fig. 208, Taf. XX. Zu ihrer Anfertigung schneidet man von dem Modell ein Muster in natürlicher Grösse ans starkem Papier, sucht sich ein Stück Buchenholz von entsprechender Grösse, schneidet dasselbe mit der Säge der Länge nach in zwei gleiche Hälften, legt auf eine der Durchschnittsflächen das Papiermuster, zeichnet dieses mit Bleistift auf, schneidet mit einem Messer den Bleistiftstrich nach, meisselt dann die eine Hälfte fertig, klappt darauf beide Teile zusammen und zeichnet die ausgearbeitete Hälfte auf der anderen ab. indem man den Bleistift an der inneren Form entlang führt. Nachdem auch die zweite Formhälfte ausgearbeitet ist, werden an Hals und Boden beider Hälften etwa 4 cm lange Messingdrahtenden so eingelassen, dass die Spitzen 4 bis 6 mm tief umgebogen im Holze sitzen. Zwei Oesen aus stärkerem Draht, ineinander gehakt und auf der Rückseite ins Holz geschlagen, bilden je ein Scharnier, wovon, nach der Grösse der Form, 2 bis 3 Stück nötig sind. Da die Form nach jedesmaligem Gebrauche ganz ins Wasser getaucht werden muss, so ist es nötig, um den später beim Einbringen des Glases entstehenden Wasserdämpfen einen Ausweg zu verschaffen, entweder Boden und Seitenwände der Form mit mehreren Bohrlöchern, oder die Schlussflächen derselben mit aufrechtgehenden Rillen zu versehen.

Durch das Blasen in der Form wird hauptsächlich eine vollkommene Uebereinstimmung in der Grösse der Flaschen beabsichtigt, besonders wenn diese einen bestimmten Inhalt haben müssen. Denn wie gross auch die Sicherheit mancher Bläser in dem Aufnehmen der nötigen Menge Glas und in der Bestimmung der Grösse der Gefässe nach dem Augenmasse sein mag, so wird hierdurch doch niemals die Genauigkeit, die die Form darbietet, erreicht, wie dies schon aus dem verschiedenen Gewicht hervorgeht, welches einzelne Flaschen von gleicher Grösse unter sich zeigen, was zuweilen gegen 20 Prozent beträgt-

Das Blasen des Glases erfordert schon unter gewöhnlichen Umständen eine grosse Anstrengung der Lunge; sind aber feinere Gegenstände in die Form zu blasen, so ist es überhaupt kaum möglich hier so zu blasen, dass die Form überall ausgefüllt wird. Bei grossen Gegenständen, wie Säureballons, erleichtert sich der Arbeiter das Blasen dadurch, dass er, nachdem das Glas gehörig heiss gemacht worden ist in die vorläufig erzeugte Höhlung aus dem Munde, mittels der Pfeise in kleinen Zwischenräumen etwas Wasser spritzt und dann jedesmal die Pfeise mit dem Daumen oder der Zunge verschliesst, so dass der entstehende Wasserdampf das Auftreiben des Glases bewirken muss, solange dieses noch weich genug ist. In derselben Absicht, d. h. um die Lunge zu schonen, bedient man sich zum Aufblasen grosser Gegen-

^{*)} Schür, die Praxis der Hohlglasfabrikation, S. 24.

stände wirklicher, auf verschiedene Weise eingerichteter Gebläse, unter welchen das von Bontemps angegebene in Fig. 209, Taf. XX, dargestellt ist. Das Objekt O wird wie gewöhnlich an der Pfeife R angeblasen, nach dem Wiederwärmen desselben aber wird über das Mundstäck der letzteren die federnde Hülse des Gebläses geschoben, während die Pfeife selbst auf der Gabel G ruht und mittels Kette und Rolle

gehoben und gesenkt wird.

Grössere Verbreitung als dieser komplizierte Apparat hat eine von Robinef erfundene kleine Handluftpumpe gefunden, welche in Fig. 210, 7af. XX, abgebildet ist. In einem einerseits durch einen festen Boden, anderseits durch einen mittels einer geeigneten Vorrichtung festgehaltenen Deckel mit sehr weiter Oeffnung verschlossenen Blechcylinder befindet sich, durch eine Stahldrahtfeder gegen den schmalen Rand des Deckels gepresst, ein recht dicht an die Blechwandung anschliessender, durchbohrter, an der nach aussen konisch erweiterten Mündung mit Leder überzogener Holzkolben, der beim Gebrauche fest gegen das Mundstück der Pfeife gepresst wird. Mit einem kurzen Ruck drückt nun der Glasmacher den Blechcylinder abwärts und treibt somit die in dem-

selben enthaltene Luft durch die Pfeife in den Glaskörper.

Für kleinere Gegenstände, deren wenig komplizierte Umrisse sich leicht in die Form eindrücken, genügt dieser Apparat vollkommen. Um aber auch tiefer eingeschnittene Konturen scharf ausprägen zu können, ist stärkerer Druck erforderlich und es hat daher J. Riedel einen Apparat*) konstruiert, welcher mit 5 bis 6 Atmosphären Ueberdruck arbeitet. Ein Gebläse presst den Wind in ein Reservoir, von welchem aus Röhren zu den einzelnen Arbeitsplätzen führen. Mit diesen Röhren, durch einen Schlauch verbunden, hängt über jeder Form der in Fig. 211, Taf. XX, abgebildete Ventilkasten, welcher Gegenstand des an Riedel erteilten Patents ist. Nachdem der Glasmacher die Blase in gewohnter Weise in die Form eingeblasen, bringt er sofort das konisch zugespitzte Mundstück der Pfeife in den gleichfalls konisch ausgebohrten Ansatz a des Ventilkastens, schiebt durch einen Druck auf den Knopf k den vor der Oeffnung o befindlichen Windschieber beiseite und es dringt nun die gepresste Luft mit Gewalt durch die Oeffnung o und die Pfeife in den Glaskörper, dessen Wandungen in die feinsten und tiefsten Gravierungen und Gliederungen der Hohlform einpressend.

Sollen die Flaschen Stempel oder Wappen erhalten, so werden diese auf die folgende Weise hervorgebracht: Der Bläser nimmt mit dem Randkolben Glas auf und bringt es an die Stelle, wo das Wappen u. s. w. angebracht werden soll, breitet es gleichförmig aus und drückt den Stempel darauf, ganz so, wie man es mit einem Siegel-

abdruck macht.

Erhabene Inschriften werden der Flasche in der Form erteilt, in der sie vertieft eingegraben sind. Zu dem Ende versieht man zweckmissig die Formen mit auswechselbaren Bruststücken, auf denen die verschiedenen Inschriften eingraviert sind.

Griffe und andere vortretende Teile an einer Flasche werden zuletzt angesetzt. Der Bläser nimmt die nötige Menge Glas auf, zieht es aus

^{*)} D. R. P. Nr. 10151.

und formt es, entweder durch Rollen oder Drehen, oder indem er es mit einer Zange behandelt, deren er mehrere von verschiedener Gestalt zur Disposition hat.

Kolben für chemische Fabriken werden auf die Weise angefertigt, dass der Bläser, nachdem er die nötige Menge Glas aufgenommen und durch Marbeln vorbereitet hat, zunächst eine längliche Blase bildet, deren Hals er durch Schwenken der Pfeife in gewünschter Weise verlängert, worauf er den Kolben fertig bläst, Fig. 212, Taf. XX, hierbei, wenn der Kolben weit und flach werden soll, die Pfeife senkrecht über seinem Kopfe erhebend. Hält er dagegen beim Fertigblasen die Pfeife unter einem Winkel von etwa 45° aufwärts gerichtet, ohne dieselbe m drehen, so neigt sich dabei der sich bildende Bauch des Kolbens nach unten und es entsteht die Retorte, Fig. 213, Taf. XX.

2. Die Becherfabrikation.

a) Die Weissbecherfabrikation.

Auch die Becherfabrikation, d. h. die Verarbeitung des Glases m Gefässen aller Art, ist schon frühzeitig im Altertum im Schwunge gewesen und während die Erzeugnisse derselben anfänglich dem Golde gleich an Wert geachtet wurden, konnte man schon zu Strabos Zeiten in Rom einen Becher und eine Schale um eine Kupfermünze kaufen*!

Während aber die Alten in der Kunst des Glasfärbens zu einem hohen Grade der Vollendung gelangt waren, ist eigentlich weisses Glas, wenigstens solches, was man nach dem heutigen Standpunkte der Glatechnik darunter verstehen muss, unbekannt gewesen. Antike rein weisse Gläser sind wenigstens nicht auf uns gekommen und die um erhaltenen wenigst gefärbten zeigen stets einen sehr bedeutenden Stich ins Grüne und Braune.

Aber auch das Mittelalter kennt noch kein weisses Glas und selbst das später durch seine hoch entwickelte Glasindustrie so berühmte Venedig glänzt mehr durch die Duktilität des Materials, welches seine Glasmacher mit Pfeife und Zange zu den zartesten Gebilden in den bizarrsten Formen auszuarbeiten verstanden, als durch die Reinheit und weisse Farbe desselben, und erst die freudig emporblühende Glasindustrie Böhmens verdankte einen guten Teil ihres Erfolges der, vermöge ausserordentlicher Reinheit ihr zur Verfügung stehender Schmelzmaterialien erzielten Farblosigkeit ihrer Erzeugnisse, bezüglich deren sie auch heute noch von den an Feuer allerdings sie überstrahlenden englisch-framsischen Bleikristallen kaum erreicht, geschweige denn übertroffen wird.

Die in das Gebiet der Weissbecherfabrikation gehörenden Fabrikate unterscheidet man rücksichtlich der Qualität des zu ihrer Darstellung verwendeten Glases in ord in äre und feine; zu ersteren verwendet man gewöhnliches weisses Natronkalkglas; zu letzteren in Böhmen und Deutschland hauptsächlich Kalikristall; in Frankreich, Belgien und England dagegen Bleikristall.

^{*)} Lohmeyr, p. 28.

Auch bei der Becherfabrikation ist die Verarbeitung des Glases erschieden, und geschieht entweder nur vor der Pfeife, wobei man nit Zangen und Scheren nachhilft, oder man bläst und presst es in esondere Formen.

Als ein Beispiel der ersteren Methode (Stuhlarbeit) wählen wir lie Anfertigung eines Wasserglases. Der Arbeiter beginnt auch hier nit der Bildung des Kölbchens, Fig. 214, Taf. XXI, welches auf dem Marbel abgerundet, durch Blasen aufgeweitet und durch Schwingen stwas verlängert wird, wodurch es die Form Fig. 215, Taf. XXI, erhält. Nach fernerem Aufblasen hält er die Pfeife senkrecht und stösst das Glas sanft gegen die Platte des Marbels, um den Boden abzuplatten. wodurch es die Gestalt der Fig. 216, Taf. XXI, annimmt. Nun setzt man am Boden das Hefteisen a an, Fig. 217, Taf. XXI, und entfernt die Pfeife mit dem oberen Teile des Glases, indem man dieses bei A. Fig. 216, Taf. XXI, mit einer kalten Zange berührt; es wird dadurch an dieser Stelle abgekühlt und springt durch einen schwachen Schlag an die Pfeife rund ab. Nun erweitert man die obere Oeffnung, entfernt den Ueberfluss an Glas mit der Schere, Fig. 217, Taf. XXI, und weitet es endlich auf sein richtiges Mass aus, nachdem man es nochmals anzewärmt hatte, Fig. 218, Taf. XX. Nach der Entfernung des Hefteisens ist das Glas fertig geformt und gelangt nun in den Kühlofen.

Die Anfertigung eines Weinglases geschieht in folgender Weise: Das Verfahren ist, bis das Glas die Gestalt Fig. 216, Taf. XXI, angeommen hat, dasselbe wie bei dem Wasserglase. Nun setzt man den massiven Glastropfen a, Fig. 219, Taf. XXI, an und bildet aus diesem durch Drehen der Pfeife auf dem Stuhle mittels der Zange den Stiel b. Fig. 220, Taf. XXI. Behufs Herstellung des Fusses bläst der Glasmacher dun, während der Gehilfe die Pfeife hält, an einer zweiten Pfeife eine eleine dickwandige Glaskugel, heftet sie mit ihrem der Pfeife diametral zegenüberliegenden Grunde an das Ende des Stiels und sprengt sie soort von ihrer Pfeife ab. In diesem Zustande hat das Glas die Gestalt der Fig. 221. Nachdem nun die geöffnete Kugel wieder erweicht worden, weitet sie der Glasmacher, wie in Fig. 221 angedeutet, unter fortwährendem Rotieren der Pfeife mittels der Zange aus, bis die anfängiche Kugel sich in eine runde Platte verwandelt hat, Fig. 222, Taf. XXI. Am Fusse wird nun das Nabeleisen befestigt, das Glas von der Pfeife abgesprengt, angewärmt, mit der Schere an seinem oberen Rande beschnitten und unter Drehen der Pfeife erweitert, bis es nach Fig. 222 a.

Staunenswert ist die Kunstfertigkeit, mit der ein geübter Arbeiter die Gegenstände mit einziger Hilfe so weniger und einfacher Werkzeuge Formt; doch dürfte es aus naheliegenden Gründen wenig Wert haben, maher auf diese Manipulationen einzugehen. Nur im Feuer fertig gemacht sind z. B. die in Fig. 223 bis 225, Taf. XX, abgebildeten Imitationen alter venezianischer Gläser, wie dieselben nebst zahlreichen andern nach antiken, venezianischen und altdeutschen Modellen aus den Ateliers der Rheinischen Glashütten-Aktien-Gesellschaft in Ehrenfeld bei Köln hervorgehen. Fig. 223 ist ein Deckelpokal aus reinem weissen Glase mit aufgeschmolzenen, spiralförmig gewundenen Fäden und gesuiffenen Verzierungen. Fig. 224 ist ein grosses sogenanntes Flügelglas

Taf. XXI, vollendet ist.

von 420 mm Gesamthöhe, dessen Deckelbekrönung und Stiel das später zu besprechende Laticinio zeigt, während Fig. 225 eine Blumenvase mit hohlem Stiel, 16 hohlgeblasenen Nuppen und durchbrochenem Fusse,

selbst mit durchbrochenem Gitterwerk geziert, darstellt.

Dass solche und ähnliche Arbeiten nur von hochgeschickten Händen gebildet werden können, bedarf keiner Erwähnung und man ist daher, soweit dies thunlich, auch in der Becherfabrikation dazu übergegangen, durch Einführung der Formbläserei statt der reinen Stuhlarbeit auch weniger Geübten die Anfertigung schwierigerer Stücke zu ermöglichen Auf diesem Wege entsteht z. B. eine Zuckerschale mit blumenkelchartiger Bodeneinfassung auf folgende Weise: Das gehörig aufgeblasene Kölbchen wird in die metallene kannelierte Form, Fig. 226, Taf. XII. geblasen, die jedoch nur etwa den dritten Teil so grosse Dimensionen hat, als die Schale bekommen soll. Beim Aufnehmen des Glases hatte man jedoch die erste Partie etwas mehr erkalten lassen, als dies sonst zu geschehen pflegt; ist dann aber die zweite Schicht darüber gelegt. so bringt man das Ganze so heiss wie möglich in die Form. Blast man nun nicht zu stark, so dringt die weiche Aussenmasse in alle Vertiefungen der Form ein, während die inneren, durch die Abkühlung zäher gewordenen Teile ihre runde Form behalten. Nachdem so die Fig. 227, Taf. XXI, entstanden ist, setzt man an deren Boden die Glaskugel a, die erweicht und durch das Rotieren der Pfeife auf dem Stuhle in eine Platte, den Fuss der Schale, Fig. 227 b, Taf. XXI, verwandelt wird, während sich durch die Rotation auch die Erhöhungen an ihrem schwächsten Punkte, also da, wo sie einander begrenzen, ausdehnen; nun heftet man das Hefteisen an, sprengt den Körper bei o ab und erweitert die Oeffnung, während man durch rasches Umdrehen den Banch auszudehnen und die Erhöhungen voneinander zu entfernen sucht: endlich schneidet man vom Rande o, Fig. 227 c, Taf. XXI, das überflüssige Glas ab, die Schale wird noch einmal stark angewärmt und durch eine letzte kräftige Umdrehung in ihre bestimmte Form, Fig. 227d, Taf. XXI, gebracht.

Dem Gesagten ist nur noch hinzuzufügen, dass in neuerer Zeit jene andere, früher wohl hauptsächlich nur in Böhmen üblich gewesene Arbeitsmethode in der Becherfabrikation mehr und mehr Verbreitswe gefunden hat, nach welcher die Stücke nicht direkt mit der Schere an ihrem oberen Rande beschnitten und vor dem Feuer eingebrannt, sondern abgesprengt und glatt geschliffen oder nach dem Schleifen wohl auch noch eingebrannt werden. Indem man die mit voller Kappe geblasenen Gegenstände einfach von der Pfeife absprengt und in diesem halbfertigen Zustande in die Glasbinderei bringt, wo man sie genan nach Mass absprengt, schleift und einbrennt, erzielt man nicht uur leichtere und schnellere sondern auch in Bezug auf die Höhe der Stücke und die Bildung des oberen Randes derselben viel gleichmässigere Arbeit. Das Absprengen geschieht vielfach unter Benutzung von Gas indem man z. B. die auf einer eisernen Tafel stehenden Gegenstände mittels einer in bestimmter Höhe über jener festgehaltenen Stahlklinge ritzt und dann einer breiten aber ganz flachen Glasbläserflamme nähert. worauf der Sprung alsbald und sehr gleichmässig erfolgt. Andere era ähnliches, indem sie die Stücke auf entsprechend gestalteten

scharfen Kanten von innen stark erhitzter Röhren von rechteckigem oder rautenförmigem Querschnitte oder auf ebensolchen von Platten gebildeten Sprengspalten, deren eine, für Thoode & Knopp in Dresden patentierte, in Fig. 228, Taf. XXI, abgebildet ist, drehen, oder es muss endlich auch hierzu nach Fahdts Patent die Elektrizität dienen. Des letzteren Apparat ist in Fig. 229, Taf. XXI, abgebildet; B sind zwei Polschrauben, welche mittels der Drähte D mit den Polen einer starken Elektrizitätsquelle in Verbindung stehen, anderseits aber vermöge der Klemmschrauben K den Verbindungsdraht c tragen. Dieser letztere ist entweder stärker und dann der Form des abzusprengenden Glases entsprechend gebogen, oder er ist schwächer, schlaff und kann, da eine der Polschrauben in einer gegen die Achse des abzusprengenden Glases senkrechten Ebene drehbar angeordnet ist, fast ganz um den Umfang des Glaskörpers gelegt werden. Dieser letztere ruht drehbar zwischen Tragrollen, die auf stellbaren Stützen CC sich befinden und wird ausserdem noch durch den Stift E in seiner Lage fixiert. Der die beiden Polschrauben verbindende Draht c wird durch die Einwirkung des elektrischen Stromes weissglühend und längs der von ihm auf dem Umfang des Glases gezeichneten Linie, springt dieses ab.

Das Einbrennen der Ränder geschieht endlich in der Weise, dass nan dieselben langsam vor einer Glasbläserlampe vorüberführt, wozu inter anderm auch von Fahdt ein selbstthätigwirkender Apparat antegeben ist.

b) Die Buntbecher fabrikation.

Die Verwendung gefärbter Gläser zur Fabrikation von Hohlgläsern ler mannigfaltigsten Art ist schon den Alten bekannt gewesen, ja wir batten bereits Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, dass farbige Gläser im allgemeinen weit früher bekannt gewesen sind, als das reine, weisse Material.

Ueber die Färbungsmittel selbst ist das nötige schon bei Besprechung der Schmelzmaterialien gesagt worden; über die Zusammensetzung arbiger Glassätze aber wollen wir zur Vermeidung von Wiederholungen erst später in dem Abschnitte über Glasmalerei handeln, so dass wir us hier auf die Verarbeitung des bunten Glases selbst zu Gegenständen der Hohlglasbranche beschränken können.

Insofern nun diese letztere lediglich die Herstellung der Objekte aus farbigem Glase bezweckt, weicht dieselbe von der Weissbecherfabrikation in keiner Weise ab, und sei nur darauf aufmerksam gemacht, lass man zu besseren Qualitäten vorzugsweise des Bleikristalls sich bedient, weil in diesem die Farben weit glänzender und feuriger ercheinen. Beabsichtigt man aber aus einem und demselben Hafen begenstände von verschiedener Intensität der Farben zu fertigen, oder will man durch Uebereinanderlegen einer farbigen und einer ungefärbten Schicht oder mehrerer farbiger Schichten, eine Technik die den Alten sleichfalls bekannt war, besondere Effekte erzielen, so geht der Austebeitung der Gegenstände das sogenannte Ueberfangen voraus. Für lie Ausführung dieser Arbeit sind drei verschiedene Methoden im Geranch und zwar

- 1) das Ueberfangen durch Eintauchen,
- 2) das Ueberfangen durch Auflegen,
- 3) das Ueberfangen durch Einstecken.

Das Ueberfangen durch Eintauchen kann wieder entweder in der Weise geschehen, dass man das farbige Glas mit farblosem, oder ungekehrt, das farblose Glas mit farbigem überzieht. Im ersten Falle nimmt man zunächst wenig farbiges Glas an die Pfeife, dann durch mehrmaliges Eintauchen sehr viel weisses und bläst aus dem Ballen einen Cylinder. Auf diese Weise wird der geblasene Gegenstand innen mit einer dünnen Schicht farbigen, resp. roten Glases überzogen erscheinen. Um möglichst gleich gefärbte Gläser zu erhalten, ist es mtürlich notwendig, dass der Bläser stets gleiche Mengen farbigen Glases aufnehme und mit einer entsprechenden Quantität weissen Glases überziehe; dies ist namentlich schwierig gegen das Ende der Arbeit, woder Hafen nur noch wenig gefärbtes Glas enthält; denn man schöpft alsdann, weil sich das Glas inzwischen abgekühlt hat, leicht fünf- bis sechsmal soviel davon ab, als- zu Anfang.

Wird das weisse Glas mit farbigem überfangen, so wird zunächst aus ersterem das Kölbchen gebildet, dieses sodann nach gehörigem Erkalten in das farbige Glas gebracht und der Gegenstand in gewohnter Weise ausgearbeitet. Bei dieser Methode hat man es aber noch well weniger in seiner Gewalt, die Menge des farbigen Glases zu der des weissen in ein richtiges Verhältnis zu bringen, auch läuft man bei derselben Gefahr, dauert die Ausarbeitung vor dem Feuer lange, durch Einwirkung reduzierender Flammen die Schönheit der Farbe beeinträchtigt zu sehen. Die erstbeschriebene Methode hat hingegen den Nachteil, dass die Verteilung des farbigen Glases auf der Innenfläche der Gegenstände häufig mangelhaft ausfällt; entweder das Glas bleibt ganz in der Kalotte, oder es ist ungleichmässig verteilt, so das Lücken entstehen. Diese Fehler rühren daher, dass der Bläser das zweite Eintauchen der Pfeife zu bald vorgenommen hat. Die Arbeit gelingt aber vollkommen, wenn man das Glas, nachdem man es gemarbelt und ihm die Form einer Birne gegeben hat, fast ganz erkalten lässt und alsdann aus dem Hafen mit weissem Glase in der gewöhnlichen Weise fortfährt.

Ein weiterer Uebelstand ist hierbei der verhältnismässig grössent Aufwand an farbigem Glas, da die vom Pfeifenabbrand häufig verunreinigten Pfeifennäbel ein wenig wertvolles Abfallprodukt repräsentieren.

Der hierdurch bedingte Verlust lässt sich fast ganz vermeiden durch die zweite der erwähnten Methoden, durch das Auflegen, welches sich insbesondere für mehrfach übereinanderzulegende Ueberfänge eignet, jederzeit, ohne dass man gerade das verlangte Glas im Hafen hätte auszuführen ist, dem Fabrikanten sogar erlaubt, die farbigen Gläser von auswärts zu beziehen, wenn er deren Herstellung vermeiden will und endlich die Schädlichkeiten, denen das farbige Glas im Hafen ausgesetzt ist, wenn die Ausarbeitung, was gewöhnlich der Fall, sehr lange dauert, beseitigt. Die Arbeit besteht darin, dass man von den farbigen Gläsern kurze Cylinder oder Zapfen vorrätig hält und beim Ueberfangen inen solchen Zapfen oder ein Stück eines solchen mit dem Kölbchen

aufnimmt, durch Einhalten der Pfeife in die Arbeitsöffnung gehörig anwärmt, dann mit dem Wellholze über ersteres vollständig ausbreitet und nun den Gegenstand fertig bläst, nachdem man zuletzt bis zum völligen Schmelzen des Ueberzugs angewärmt hatte.

Die dritte Herstellungsweise des Ueberfangglases, welche namentlich in England gebräuchlich ist, wird ausgeführt, indem man zunächst aus farbigem Glase eine dünnwandige Kugel bläst, welche man diametral der Pfeife gegenüber öffnet und zu einer cylindrischen, halbkugelförmig geschlossenen Glocke ausweitet. In die Mündung dieser Glocke führt man sodann das dickwandige, recht heisse Weissglaskölbehen ein und treibt es durch kräftiges Blasen auf, so dass es sich überall dicht an die Innenwand der Glocke anschmiegt, ohne dass etwa Luftblasen zwischen beiden Schalen zurückbleiben. Schliesslich wird dann das farbige Glas von seiner Pfeife abgesprengt und gemeinschaftlich mit der farblosen Unterlage weiter verarbeitet.

Das Ueberfangen ist immer eine schwierige Operation weil die farbigen Gläser möglichst gleichartig nicht nur in ihrer Masse, sondern auch mit dem zu überfangenden Glase hergestellt werden müssen. Gelingt dies nicht, so ziehen sich die verschiedenen Schichten beim Abkühlen in verschiedenem Grade zusammen und dehnen sich beim Erhitzen in verschiedenem Grade aus, wodurch sie zerreissen und sich ablösen oder es springen die Gegenstände sofort, wenn sie von der Pfeife abgelöst werden. Aus demselben Grunde muss man die den Glassätzen beigegebenen Glasbrocken sorgfältig sortieren und namentlich thonhaltiges Bouteillenglas entfernen, wovon ein einziges Stück, in den Hafen mit gefärbtem Glase geraten, hinreichen soll, die überfangenen Gegenstände zerspringen zu lassen.

Mittels des Ueberfangens kann man Gegenstände aus mehreren übereinander liegenden, verschieden gefärbten Schichten anfertigen, und indem man teilweise durch Schleifen oder durch Aetzen mit Fluorwasserstoffsäure bald die obere, bald die untere Schicht fortnimmt, die prachtvollsten Effekte erzielen.

Bei der Anfertigung von Gegenständen von ungleicher Stärke macht man immer vom Ueberfangen Anwendung, um gleichmässige Färbungen zu erzielen; doch soll gelbes, mit eisenhaltigem Braunstein gefärbtes Glas, die sonderbare Eigenschaft besitzen, die Stücke an ihren dickeren Stellen nicht tiefer gefärbt erscheinen zu lassen, als an ihren dünnen (?).

Eine besonders wichtige Aushilfe gewährt das Ueberfangen, wenn aus Unachtsamkeit zu viel Farbe genommen worden ist, oder auch, wenn, auf dem Boden der Häfen, die Farbe infolge der Ablagerung von Oxyden dunkler geworden ist, was sehr häufig beim Blasen von violettem Glas, wenn der Braunstein nach Wegnahme der Glasgalle zugesetzt wurde, vorkommt. In diesem Falle kann man durch das Ueberfangen noch eine gleichförmige Färbung erzielen, ohne die Stärke des Glases an sehr reduzieren zu müssen.

3. Glasröhren, Glasstäbe, Lampencylinder und Uhrgläser.

Die Herstellung von Glasröhren nimmt, wie einfach diese selbst auch erscheinen, gleichwohl viel Uebung und Geschicklichkeit seitens der damit beauftragten Arbeiter in Anspruch. Man verfährt hierbei auf folgende Weise:

Der Bläser sammelt zuerst, wie bei allen Operationen, durch wiederholtes Eintauchen seiner Pfeife die nötige Menge Glas und bläst es zu einer dickwandigen Kugel. Nachdem er ihr durch wiederholtes Einblasen und Marbeln die Gestalt eines Cylinders gegeben und so eine gleichmässige Verteilung des Glases um den inneren leeren Raum bewirkt hat, plattet er das Ende ab, indem er den Glaskörper senkrecht auf den Marbel drückt. Er muss, wenn weite Röhren angefertigt weden sollen, darauf Rücksicht nehmen, dass der lichte Durchmesser des Cylinders gross und das Glas gehörig abgekühlt sei; wogegen er bei Röhren mit kleinem Durchmesser Cylinder von kleinem Durchmesser und heisses Glas anwenden muss.

Um den Cylinder zu einer Röhre auszuziehen, bringt der Gehille an das abgeplattete und bei grossen Stücken durch momentanes Eintauchen in Wasser etwas abgekühlte Ende des Cylinders einen mit gemarbeltem und ebenfalls abgeplattetem Glase versehenen Pontil, zu welchem Zwecke er diesen senkrecht stellt, das daran befindliche Glas nach oben haltend, Fig. 230, Taf. XXI. Der Bläser setzt nun der Glaskörper darauf und beide bringen, nachdem die Vereinigung bewirkt worden ist, die Pfeife, wie den Pontil, in horizontale Lage. Indem sie sich nun gleichen Schrittes voneinander entfernen, verlängern sie gleichmässig den Cylinder und es entsteht die Röhre, Fig. 231 und 232, Taf. XXI.

Wenn die Röhre bis zu der gewünschten Strecke ausgezogen und das Glas noch zu heiss ist, seine cylindrische Gestalt beibehalten zu können, so kühlen mehrere Arbeiter jene dadurch ab, dass sie sie hin und her schwenken, worauf sie nebst der Pfeife und dem Pontil auf eine hölzerne Unterlage gelegt wird. Diese letztere besteht aus mehreren Stücken Holz vor gleicher Höhe, die in kleinen Zwischenräumen horzontal auf den Boden der Hütte gelegt werden; wesentlich hierbei ist, dass die Kanten dieser Holzstücke genau in gleicher Ebene liegen. Nach dem Erkalten werden die Röhren mittels eines Diamants, oder Anritzens mit einer Feile, oder auch gleich nach deren Erstarren durch Berühren mit einem kalten Eisen in Stücke von beliebiger Länge geschnitten.

Manometerröhren müssen, um widerstandsfähiger zu werden, am nicht zu dickem Glase angefertigt und gut gekühlt werden; am liebsten verwendet man dazu einen Glassatz, welcher 4 Teile Soda auf 1 Teil Pottasche enthält. Obgleich man diese Röhren gewöhnlich mit vieler Sorgfalt abkühlt, so widerstehen sie doch nicht immer einem grossen Drucke. Sie gewinnen jedoch sowohl an Elastizität wie auch an Festigkeit, wenn man sie in Leinöl legt, dieses allmählich bis zum Sieden erhitzt und dann mit den Röhren abkühlen lässt. Nach dieser Behandlung halten sie einen sehr hohen Druck aus und ihr Ausdehnungsvermögen findet sich auf die Hälfte vermindert. Wasserstandsgläser für "seel werden in dieser Weise häufig dreimal in Oel gekühlt."

Obgleich die Anfertigung massiver Glasstäbe, streng genommen, sicht hierher gehört, so haben wir ihr doch einen Platz eingeräumt,

veil sie mit der von Glasröhren die grösste Aehnlichkeit hat.

Um einen Glasstab zu formen, wird aus einer beliebigen Menge Glas ein massiver Cylinder gemarbelt und an dessen Ende durch Zuammendrücken mit einer Schere ein Knopf gebildet. Nachdem der Knopf mit Wasser abgeschreckt ist, heftet der Gehilfe an denselben sein adeneisen und läuft dann schnell durch die Hütte, wobei er das Eisen icht über den Boden hält, während der andere Arbeiter auf seinem latze bleibt. Der so ausgezogene Stab wird dann, damit er nicht zu asch abkühle, auf das oben beschriebene Lager gelegt. Man erhält so inen einfachen cylindrischen Stab, entweder aus weissem oder farbigem Glase, der, wenn er dünn ist, Faden genannt wird, an zwei Seiten bgeplattet, ein Band darstellt.

Zum Schlusse möge hier noch der Herstellung zweier Gegenstände edacht werden, welche bei aller Einfachheit wegen ihres ungeheueren Verbrauchs zu nicht geringer Bedeutung gelangt sind: der Lampencylin-

ler und der Uhrgläser.

Die ersteren werden, mögen sie cylindrisch oder bauchig gestaltet, nögen sie mit Einschnürung versehen sein oder nicht, in der Regel n zweiteilige, mit Tretwerk versehene Formen geblasen, so dass sie unächst unten und oben geschlossen sind. Nachdem ferner der Boden on dem Cylinder, sodann der letztere von der Pfeife abgesprengt ist, verden beide Enden abgeschliffen, zu welcher Arbeit in neuerer Zeit ielfach besonders für diesen Zweck konstruierte Maschinen mit Erfolg

n Anwendung gekommen sind*).

Uhrgläser werden aus feinem weissen Glase, bessere Qualitäten aufig aus Kristallglas angefertigt. Die Fabrikation derselben hat sehr erschiedene Entwickelungsphasen durchgemacht, entsprechend den mit er Zeit sich steigernden Ansprüchen an Qualität und Billigkeit derelben. Die älteren, hochgewölbten, kleinradierte Kugelkalotten repräentierenden, wurden in einfachster Weise erhalten, indem man das achzubildende Muster als Patrone auf eine entsprechend geblasene laskugel legte und dessen Ränder mit einem heissen Drahte, einer prengkohle, einem Diamanten umfuhr, so das neue Glas aussprengend der schneidend, worauf sie durch Anschleifen abgeschrägter Ränder hrer Vollendung entgegengeführt wurden. Die flacheren Gläser erzeugte nan durch Einblasen der betreffenden Glaskugel in eine entsprechend achgewölbte Form, oder selbst durch Ausschleifen derselben aus stäreren zirkelrund geschnittenen Platten. Im weiteren Fortschritt schnitt nan zur Vermeidung des bedeutenden, bei dem älteren Verfahren sich rgebenden Abfalls, aus grösseren Kugeln eine grössere Anzahl Gläser ns, liess dieselben in flach ausgehöhlten Thonformen in der Muffel erveichen und drückte sie mit passenden Stempeln in dieselben ein, war Isdann aber genötigt den durch die Einwirkung von Matrize und Parize auf das weiche Glas gestörten Glanz der Oberflächen durch nach-

^{*)} Eine derartige, von Schöpflenthner konstruierte Maschine, welche echsfach billiger arbeiten soll, als die Hand, ist abgebildet und beschrieben bingler, 235. 293.

folgendes Polieren wieder herzustellen. Heute gewinnt man aus sehr grossen Glaskugeln, deren Oberfläche mehre hundert Gläser liefern, die letztern in sehr flacher Form, bringt diese auf Thoncylindern mit entsprechend flachgewölbter oberen Grundfläche, deren Durchmesser etwas kleiner als derjenige der Glasschalen, in die Muffel, und drückt die unter der Einwirkung der Hitze früher als die mittleren, auf der Form aufliegenden Partien, erweichenden Ränder mittels eines Hohlkegels nieder, so dass höchstens diese Ränder einer nachfolgenden Politur mittels Zinnasche bedürfen.

Der enorme Aufschwung, den die Fabrikation der Uhrgläser, betrieben namentlich von den Firmen Achille Portal in Dreibrungen, Vallerysthaler Glashütte, Walter, Berger & Komp. in Götzenbrück u. a., in den letzten 20 Jahren gewonnen, erhellt daraus, dass man augenblicklich den jährlichen Verbrauch dieses Artikels auf etwa 60 bis 70 Millionen Stück schätzt.

Eine Vergleichung des hier Gesagten mit dem, was Agrikola über die Hohlglasarbeit mitteilt, lässt erkennen, dass die letztere, wenn auch durch mancherlei Einrichtungen vervollkommt, im ganzen doch heute noch dieselbe ist, wie vor 300 Jahren. Fig. 243, Taf. XXII, zeigt in getreuer Nachbildung des Originals die Glasmacher damaliger Zeit in voller Arbeit. A ist die Pfeife, B sind die Arbeitsöffnungen, C der Marbel, D die Zangen, E die Formen. Die Arbeit selbst beschreibt

Agrikola folgendermassen.

"Wiederholt nehmen die Glasmacher mit ihrer Pfeife Proben; aber sobald sie sich aus dem Aussehen derselben überzeugt haben, dass die Länterung beendet ist, nimmt jeder mit einer andern in den Hasen eingeführten und langsam gedrehten Pfeife etwas Glas auf, wobei das letztere wie eine weiche, zähe Masse an der Pfeife kugelförmig haftet. Grade soviel nimmt jeder auf, als zu dem Werkstücke, welches er fertigen will, erforderlich ist, drückt es auf den Marbel und rollt es, um es zu vereinigen, hin und her. In die Pfeife blasend erzeugt er nun ein einer Blase ähnliches Gebilde; so oft er aber in die Pfeile bläst, und er muss dies öfter thun, nimmt er sie schnell vom Munde und drückt sie gegen das Kinn, um nicht beim Atemholen die Hitze in den Mund zu ziehen. Dann schwenkt er die erhobene Pfeife über seinem Kopfe, um den Glaskörper zu strecken, oder er formt denselben in einer ehernen Hohlform; bald auch gestaltet er ihn durch wiederholtes Anwärmen, Blasen, Aufdrücken, Ausweiten zu einem Becher, einer Vase oder irgend einem andern beliebigen Gegenstande. Darauf drückt er ihn nochmals gegen den Marbel und breitet so den Boden ans, welchen er nun mit einer zweiten Pfeife nach innen drückt. Sodann beschneidet er mit einer Schere die Oeffnung und bringt, wenn nötig, Füsse und Henkel an. Auf Wunsch vergoldet er auch das Stück und bemalt es mit verschiedenen Farben. Endlich legt er es in das lange thönerne Gefäss zum Abkühlen."

Es erübrigt noch, über das Kühlen der Hohlglasfabrikate, desbisher nur andeutungsweise Erwähnung geschehen konnte, einiges ugen. Das Kühlen ist eine unerlässliche Operation, um dem Glas Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erteilen, ohne welches dasselbe sich für den täglichen Gebrauch nicht eignen würde. Da dasselbe sehr spröde und auch ein schlechter Wärmeleiter ist, so würde es, wenn es nicht zuvor allmählich abgekühlt worden wäre, in allen seinen Teilen der Ausdehnung und Zusammenziehung nicht folgen können, und bei bei dem geringsten plötzlichen Temperaturwechsel unfehlbar zerspringen. Dauert anderseits der Kühlprozess zu lange, wird wenigstens das Glas zu lange auf der ziemlich hohen Anfangstemperatur erhalten, so läuft man Gefahr, einen Teil des Produkts durch Entglasung einzubüssen.

Es gilt als allgemeine Regel, den Mauern der Kühlöfen die gehörige Stärke zu geben, damit sie längere Zeit heiss bleiben und während der Arbeit Wärme abgeben können; ebenso muss man auch sorgfältig darauf Bedacht nehmen, dass nicht kalte Luft in diese Oefen dringen köune. Um gegen das Ende des Prozesses eine schnellere Abkühlung bewirken zu können, muss man in dem Gewölbe eine kleine Oeffnung anbringen, durch welche man, wenn man glaubt, dass es ohne Nachteil geschehen kann, einen Teil der Wärme aus dem verschlossenen Ofen entweichen lässt. Das Austreten der Wärme aus der Spitze des Gewölbes schadet dem Abkühlen in keiner Weise, wenn nur kein anderer kalter Luftzug von unten nach oben in dem Ofen entsteht; denn die heisse Luft steigt von selbst zum Gewölbe auf und entweicht durch die hier befindliche Oeffnung. Auf diese Weise gewinnt man oft mehrere Tage, die man als verloren ansehen müsste, wenn man keine Luft durch das Gewölbe hätte entweichen lassen.

Bevor man das Glas in den Kühlofen einsetzt, muss man sich überzeugen, dass derselbe bis zum Rotglühen erhitzt ist, und auch die Wände genug Wärme empfangen haben, um sie an das Innere des Ofens abgeben zu können, statt sie, wenn sich das Glas im Ofen befindet, zu absorbieren. Während der Arbeit unterhält man unausgesetzt eine schwache Hitze, die jedoch nicht soweit gesteigert werden darf, dass das Glas erweicht.

Was nun speziell die Kühlöfen für Hohlglas anbelangt, so ist schon bei Besprechung der Schmelzöfen mehrfach angeführt, wie dieselben ursprünglich neben oder über die letzteren gelegt wurden, von der abgehenden Hitze jener ihre eigene Feuerung erhaltend. Im allgemeinen ist die Form dieser Oefen, mehr oder weniger weite, von einem flachen Gewölbe überspannte Räume bildend, auch später beibehalten worden, als man mehr und mehr dazu überging, dieselben mit besonderer seitlicher Feuerung einzurichten.

Auf der mit Sand bedeckten Sohle dieser Oefen werden die Gegenstände aufgestellt, Flaschen in vielfachen Schichten übereinander gelegt, Teinere Gegenstände wohl auch in kastenartige Vertiefungen der Sohle eingebettet, an deren Stelle früher sogar besondere Kühlhäfen vorhanden waren. Die Beheizung erfolgt zur Vermeidung schädlicher Russablagerungen je nach Ort und Zeit durch Holz, Koks oder Gas.

Die Uebelstände eines solchen Kühlsystems liegen auf der Hand. Die beschickten Oefen verlangten 3 bis 4 Tage zur Abkühlung, und nan bedurfte daher bei einigermassen bedeutender Produktion umfassender Kühlofenanlagen. Bei der Fabrikation von Massenartikeln, von Bouteillen z. B., welche, wie wir andeuteten, in vielfachen Schichten übereinander gelagert werden mussten, lief man bei hoher Anfangstemperatur des Kühlofens Gefahr, die in den unteren Schichten lagernden Objekte erweichen und durch den Druck der oberen sich deformieren zu sehen, oder man verfiel in den andern, vielleicht noch verhäugnisvolleren Fehler, jene Anfangstemperatur zur Vermeidung dieses Lebelstandes niedriger zu halten, als es die zielbewusste Durchführung des Kühlprozesses verlangt haben würde. Die erforderliche Höhe dieser Anfangstemperatur wird überhaupt vielfach unterschätzt; man hält vielfach 200 bis 3000 für vollkommen genügend und doch wird thatsächlich das Produkt um so vollkommener ausfallen, jemehr sich die Arfangstemperatur, einen im übrigen gleich verlaufenden Kühlprozess selbstverständlich vorausgesetzt, der Erweichungstemperatur der 20 kühlenden Objekte näherte. Hieraus ergibt sich aber wieder die Notwendigkeit, je nach der verschiedenen, durch die Zusammensetzung des Gemenges bedingten, grösseren oder geringeren Schmelzbarkeit des verwendeten Glases, bald höhere bald niedrigere Anfangstemperaturen in Anwendung zu bringen.

Gleichzeitig haben neuere, namentlich von Siemens eingehend geführte, Untersuchungen über den Kühlprozesse erkennen lassen, dass die Zeitdauer des Kühlprozesses sehr abgekürzt werden kann, wenn derselbt nur, zwar rasch, aber allmählich und gleichmässig verläuft. Siemens konstatierte z. B., dass eine dickwandige Flasche, in einem thönernen oder eisernen Gefässe ohne dessen Wandungen zu berühren aufgehängt, in demselben bis zur Erweichung erhitzt und dann in einer Stande etwa vollkommen erkaltet, in jeder Beziehung widerstandsfähig gegen

Stoss, Druck oder Temperaturwechsel sich erwies.

Bedürfnis und bessere Erkenntnis haben in der Folge zu vielfachen Abänderungen der alten Kühlöfen geführt. Eine der ersten derselben, welche den englischen Kristallglashütten entstammt, zeigt, wie Bontemps sie beschrieben, Fig. 233, Taf. XXII. Ein mit seitlicher Fenerung versehener, flachüberwölbter, an beiden Enden mit eisernen Thüren oder Schiebern versehener Kanal enthält zwei Schienengleise, auf welchen flache Blechwagen laufen, die auf ihrer Plattform die zu kühlenden Gegenstände tragen. Die gefüllten Wagen werden tiefer in den Kanal hineingeschoben, während man vorne neue Wagen einführt. Ofen voll, so wird er dicht verschmiert und dem Erkalten überlassen, welches in einigen Tagen erfolgt. Ein Schritt weiter, eine Verlängerung des Kanals, Verlegung der Feuerung in die Mitte seiner Längenausdellnung, machte den Betrieb zu einem kontinuierlichen, indem einerseits die Wagen gefüllt, dann allmählich dem Herde näher gebracht, also stärker erhitzt, beim ferneren Vorschreiten der Wärmequelle wieder entrückt, daher successive abgekühlt und schliesslich am hintern Ende aus dem Kanal entfernt wurden.

Die Einrichtung eines von Eppstein konstruierten Kühlosens (D. R. P. Nr. 11785) zeigen Fig. 234 und 235, Taf. XXII. Die Beheizung des eigentlichen Ofens geschieht in A durch Gas, wie in Figur 234 angedentet; sie kann indessen auch durch irgend ein anderes Brennmaterial erfolgen. Der von a aus auf einem Gleise in den Ofen eingeschobene Kühlwagen wird in e vorgewärmt, in / durch die Arbeits-

og h gefüllt, dann zum allmählichen Kühlen nach b, c, d und von ins Magazin transportiert, während gleichzeitig immer neue Wagen, us dem Magazin, wo sie entleert wurden und über d nach a und e

gten, nach f zum Füllen nachrücken.

Hirsch und Hirche geben ihrem Kühlofen, Fig. 236, Taf. XXII, R. P. Nr. 9703) eine kreisrunde Gestalt. In den durch radiale chenwände gebildeten 4 Kammern ABCD desselben befinden sich Kühlgefässe, welche, auf einem passenden Gestelle ruhend, um die littelpunkte des Ganzen befindliche stehende Welle a drehbar sind. E Kühlgefässe der mit Gasfeuerung versehenen Kammer A legen lasmacher ihre Stücke ab, und es werden jene nach ihrer Füllung eine Viertelsdrehung der Königswelle in den Raum n zum Kühlen afft, während von D her neue Gefässe nachrücken. Auf dieselbe e gelangen die ersten Kühlgefässe dann nach C, wo sie an freier vollends auskühlen, während sie nach abermaliger Drehung der a in D entleert werden.

Ringförmig, wie der vorstehend beschriebene, ist auch der Kühlvon W. Schön (D. R. P. Nr. 19207), welchen die Fig. 237 und 238, XXII, vorführen. In dem ringförmigen überwölbten Kühlkanal BD sich, gelagert auf Rollen rr und angetrieben von dem Getriebe q, nes in die kreisrunde Zahnstange zz eingreift, die Drehscheibe dd. gesamte ringförmige Raum oberhalb dieser Scheibe, welche die wagen tt trägt, ist durch Schieber SS in mehrere Abteilungen teilt, von denen eine, hier A, durch Gas geheizt wird. Ein Transur TT verbindet diese Kammer mit dem Glasofen. Es besteht the aus einer Kette kk ohne Ende, welche in einer Rinne R, die seits durch die in Kanälen cc zirkulierenden Generatorgase, welche Heizen des Ofens selbst dienen, erwärmt werden, über zwei Kettenn mn läuft. Die von dem Transporteur herangeführten Gegenle werden in den in A stehenden Kastenwagen gepackt und der ere dann allmählich durch Drehen der Scheibe der Austrageöffnung führt, während immer neugefüllte Wagen folgen.

Die an den Ofen angebauten Kammern HH dienen, wenn der zum Kühlen von Tafelglas benutzt werden soll, als Strecköfen das letztere. Sie werden später an geeigneter Stelle näher behen werden; bei Hohlglaskühlöfen sind sie nicht vorhanden.

Behufs Verwirklichung des von ihm aufgestellten, bereits oben rochenen Systems der Kühlung hat Siemens einen Kühlofen für glas mit Gasfeuerung konstruiert, welcher in den Fig. 239 bis 242, XXII, abgebildet ist. Fig. 239 ist ein Schnitt nach AB der Fig. 241 242, während Fig. 240 und 242 Schnitte nach CD resp. EF der 241 darstellen. O und O_1 sind die Ofenräume, welche durch die rschlitze kk, denen die Kanäle g das Generatorgas, die mit l beneten die Luft zuführen, geheizt werden, während Füchse s die rennungsprodukte in die kleinen Essen ee führen. Der Kasten des wagens W hat doppelte mit einem schlechten Wärmeleiter gefüllte de und an seinen Längsseiten die |--|-förmigen Rinnen rr, deren ver Flantsch in die an den Ofenwänden befestigten Sandrinnen ff eift, so den Oberofen von dem Unterofen trennend und die Wagenlle vor den schädlichen Einwirkungen der Hitze schützend. In die

gleichfalls sandgefüllten Rinnen rr und in eine ähnliche Rinne an der Hinterwand des Kastens, legt sich mit abwärts gebogenen Rändern der Deckel des letzteren, diesen dicht verschliessend. Ist aber der Wagen, wie dies Fig. 239 zeigt, zum Füllen in den Ofen geschoben, so wird der Deckel aufgerichtet und bildet in dieser Stellung gemeinschaftlich mit dem Kasten selbst und dessen Sandrinnen den vorderen Abschlus des sonst offenen Vorderofens; gleichzeitig wird dann die zum Niederklappen eingerichtete Vorderwand t des Kastens umgelegt und der lettere durch die Arbeitsöffnungen aa gefüllt. Inzwischen wird im Nebesofen ein zweiter Wagen vorgewärmt, welcher dann, wenn der erste gefüllt und nach Verschluss der Vorderwand und des Deckels ins Magain zum Abkühlen geschafft ist, seinerseits beschickt wird. An die Stall des entfernten ersten Wagens kommt nun sofort ein dritter zum Anwärmt u. s. f. Das Füllen eines Wagens nimmt etwa 15 bis 30 Minuten in Anspruch und es ermöglicht dieser Ofen bei verhältnismässig geriget Anlagekosten und geringem Raumbedarf die Bewältigung einer grosse Produktion, nach welcher die Anzahl der Wagen so zu normieren im ihnen die nötige Zeit zur Abkühlung bleibt, die letztere ist in ? li 3 Stunden beendigt.

Zehntes Kapitel.

Die Kristallglasfabrikation.

Das Blei- oder Kristallglas ist englischen Ursprungs. Gleichwohl eigt eine im Jahre 1787 von Fougeroux de Bondaroy gemachte nalyse des sogenannten Virgilschen Spiegels, dass das Bleiglas den Iten bekannt war. Dieser durchsichtige, auf beiden Seiten polierte, ber gelbgrün gefärbte Spiegel enthielt beinahe die Hälfte seines Gelichts Bleioxyd. Er näherte sich daher durch diesen grossen Gehalt Blei mehr dem Flintglas der Optiker und dem Strass als dem geöhnlichen Kristall.

Im übrigen verweisen wir auf die bereits in der Einleitung angegenen Belegstellen, welche ein frühzeitiges Bekanntsein des Bleiglases deuten.

Die Zeit, zu welcher der Bleikristall in England wieder entdeckt urde, ist mit Genauigkeit nicht festzustellen. Die erste englische ashütte, welche Luxusgegenstände anfertigte, wurde 1557 in London gründet. Als Brennmaterial wendete man Holz an, und das aus eselsäure und Pottasche zusammengesetzte Glas wurde in offnen Häfen schmolzen. Im Jahre 1635 wurde Robert Mansell das Monopol I diesen Industriezweig erteilt, weil er das Holz durch Steinkohle etzt hatte. Allein das Geschäft entwickelte sich nur langsam; die peren und besseren Gegenstände kamen wie zuvor von Venedig, und verfloss ein halbes Jahrhundert, bevor England die fremden Produkte behren wollte. Man machte sehr bald die Beobachtung, dass dieses s weit stärker gefärbt war, als das mit Holz geschmolzene, und da Ursache dieser Färbung mit Recht der Steinkohle resp. dem den ngelhaften mit ihr betriebenen Verbrennungsapparaten entsteigenden sigen Rauch zugeschrieben werden musste, so suchten die Hütten em färbenden Einflusse dadurch zu begegnen, dass sie den Hafen,

um die darin befindliche Glasmasse vor der Berührung mit dem Rauche zu schützen, mit einer Ueberwölbung versahen, wodurch er die Gestalt einer Retorte mit ganz kurzem Halse erhielt. Hierdurch aber wurde das in die Häfen eingelegte Gemenge der Einwirkung der Ofenhitze zum guten Teile entzogen, so dass die Schmelze unverhältnismässig verlängert wurde und man sich gleichzeitig gezwungen sah, die Menge der Schmelzmittel zu vermehren und man erkannte dann bald in dem Bleioxyd das vorzüglichste hierzu geeignete Material und verwendete dasselbe in der Folge in so grossen Verhältnissen, als es nur geschehen konnte, ohne eine gelbliche Färbung hervorzurufen. Dies war gegen Ende des 17. Jahrhunderts, denn als Dolland seine ersten Versuche über Achromatismus anstellte, scheint das Flintglas mit Bleioxyd für Trinkgläser, Vasen und dergl. schon längere Zeit in Gebrauch gewesen zu sein.

Die Glasgemenge zur Fabrikation des Kristalls sind bereits S. 331 mitgeteilt und man verwendet dazu nur die reinsten Materialien.

Um den Satz zu schmelzen, wendet man entweder offene oder bedeckte Häfen an; erstere bei Holzfeuerung, die jedoch nur wenig in Gebrauch ist oder bei Gasfeuerung, letztere bei direkter Kohlenfeuerung.

Ausser den gewöhnlich in den Satz eingehenden Bestandteilen hat man noch andere Substanzen zugesetzt und Maës und Clemandot haben schon vor länger als 20 Jahren gezeigt, dass Borsäure bei der Darstellung von Luxusgegenständen von Glas äusserst vorteilhaft angewendet werden kann; das Bleioxyd lässt sich alsdann durch Zinkoxyd und das Kali ganz oder teilweise durch Natron oder Baryt ersetzen. Die bor-kieselsauren Verbindungen von Zinkoxyd und Kali, von Kali und Baryt, von Natron und Zink, wie sie von Maës und Clemandot entweder für Gegenstände des Luxus oder für optische Gläser hergestellt wurden, sind ausgezeichnet durch ihren Glanz, ihre Dauerhaftigkeit und ihre Farblosigkeit. Der hohe Preis der Borsäure erlaubt jedoch nicht sie für gewöhnlich anzuwenden.

Dass der Baryt schon vielfach in die Kristallglasfabrikation eingeführt worden, ist bereits an andern Orten gebührend hervorgehoben. Das Kali-Barytglas von ähnlicher Zusammensetzung als Kali-Kalkgläser zeichnet sich vor diesen durch höheres spezifisches Gewicht und schöneren Glanz aus, so dass es in dieser Beziehung zwischen dem höhmischen Kristall und dem Bleikristall mitten inne steht, letzteren auch in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen bedeutend überragend.

Die Verarbeitung des Kristallglases vor der Pfeise ist im grossen und ganzen dieselbe, wie beim gewöhnlichen Hohlglase; nur bieten die besonderen Eigentümlichkeiten des Kristalls, seine grosse Dünnflüssigkeit, die der Bearbeitung hinderlich ist, seine grössere Weichheit, die sie fördert, seine geringe Neigung zum Entglasen, welche eine häufigere Anwärmung der Stücke gestattet, sowie die leichte Reduzierbarkeit des Bleioxyds, welche zum Anwärmen eine reduzierende Flamme völlig aus-

liesst, hier und da Veraulassung, Modifikationen in der Arbeit einzu lassen. Um endlich beim Arbeiten grösserer Stücke, wodurch

sehr weite Hälse der Häfen, die ihrerseits ein zu schnelles Erkalten des Glases nach sich ziehen würden, erforderlich werden, die hieraus sich ergebenden Uebelstände zu vermeiden, hat man nicht selten besondere Arbeitshäfen in die Oefen eingesetzt, welche nie beschickt werden, sondern nur dazu dienen, vermöge ihrer weiten Oeffnungen ein bequemes Arbeiten zu ermöglichen, während man gleichzeitig die eigentlichen Schmelzhäfen enghalsig halten kann. An anderen Orten hat man zu gleichem Zwecke trommelartige Auftreibeöfen, welche in ihrer Konstruktion einem mit besonderer Feuerung versehenen Muffelofen gleichkommen, über welchen näheres in dem die Glasmalerei behandelnden Abschnitte gesagt werden wird.

Besonders häufig dient der Kristall zur Herstellung der verschiedensten Gegenstände in Messingformen von den früher beschriebenen Einrichtungen. Es lassen sich hiedurch und zwar auf eine weit billigere Weise, als durch Schleifen, Gefässe mit den mannigfaltigsten erhabenen und vertieften Verzierungen herstellen, doch sind die Flächen nie so eben, und die Kanten nie so scharf als bei geschliffenen Gläsern.

Zum Schleifen des Kristallglases bedient man sich senkrechter Scheiben von Eisen, Stein oder Holz, die durch den Fuss des Arbeiters, oder durch Dampf- oder Wasserkraft in Bewegung gesetzt werden. Der Gegenstand wird auf der Scheibe, auf die man fortwährend einen feinen Wasserstrahl tropfen lässt, rauhgeschliffen; hierauf auf einem Schleifsteine, dann auf einer hölzernen Scheibe, zuerst mit den Abgängen von Sand, der bereits gedient hat, und zuletzt mit Schmirgel klar geschliffen; das Polieren geschieht mit einer hölzernen Scheibe und Zinnasche, und man beendigt die Arbeit auf einer Scheibe von weichem, oder mit Wolle überzogenem Holze unter Anwendung von Eisenrot. Beim Schleifen, Polieren oder Gravieren bedient man sich bald der ebenen Seitenflächen, bald der Kanten der Schleifscheibe. Auf diese Arbeiten werden wir in einem besonderen Abschnitte zurückkommen.

Bei Mitteilung der Glassätze für Kristall ist der Verlust vom Eintragen des Glassatzes bis zur Vollendung der Produkte zu 24 Prozent angenommen worden; diese Zahl gründete sich hauptsächlich auf theoretische Betrachtungen. Zur Vervollständigung mögen die folgenden, der Erfahrung entnommenen Angaben dienen.

Nach E. Goduret, Direktor der Glasfabrik zu Baccarat, verwendet man in Frankreich, um 100 kg zum Verkauf fertiges Kristallglas zu erhalten, 144 kg Materialien, bestehend aus:

Sand . . . 72 kg
Mennige . . . 48 ,
Pottasche . . 24 ,

Diese Substanzen verlieren beim Schmelzen, jenachdem diese Operation geleitet wird und nach der Beschaffenheit der Materialien, 13 bis 15 Prozent; im Mittel 14 Prozent; auf 144 kg berechnet man 20 kg. Man erhält also 124 kg Kristall.

Dieser Verlust rührt 1) von dem verdampfenden Wasser und der sutweichenden Kohlensäure der Pottasche; 2) von der Entwickelung von Sauerstoff bei Zersetzung der Mennige; 3) von den beim Mengen und Eintragen verstäubenden Materialien, zum Teil auch wohl von zerberstenden Häfen her.

Von der Schmelze bleibt ein Teil in den Häfen zum Ueberglasen zurück, ein anderer scheidet sich als Glasgalle ab; eine nicht unbedeutende Menge Glas hängt sich an die Werkzeuge, von welchen man es, mehr oder weniger mit Eisenoxyd verunreinigt, ablöst; wieder ein anderer Teil fällt beim Beschneiden des Glases ab, und ausserdem gibt es eine gewisse Anzahl von den Arbeitern verdorbener Stücke. Diese Abfälle sind indessen nicht gänzlich als verloren zu betrachten, indem ein Teil derselben nach gehöriger Sortierung und Reinigung bei dem folgenden Schmelzen Verwendung findet. Der wirkliche Abgang steigt auf 26,0 Prozent und macht daher auf 144 kg 37,5 kg aus, so dass man 106,5 kg fertigen Kristall erhält, der bei seiner ferneren Bearbeitung noch etwa 6 Prozent verliert, so dass 100 kg verbleiben.

Fabrikation von optischem Glase.

Bekanntlich hat man hiervon zwei Arten, nämlich bleihaltiges oder Flintglas und bleifreies oder Kronglas, das eine von dem zu seiner Fabrikation ursprünglich allein angewendeten reinen Feuersteine (Flint), das andere, als reinstes englisches Tafelglas von der bei der Mondglasfabrikation zu erwähnenden Form der geöffneten Blase, der Krone (crown), seinen Namen ableitend.

Zur Herstellung einfacher Linsen kann zwar sowohl die eine, wie die andere dieser Glassorten dienen, wenn auch den Bleigläsern am dem Grunde der Vorzug zu geben, weil sie, und zwar je reicher sie an Bleioxyd sind, um so mehr das Licht stärker brechen, als dus Alkalikalkglas; aber die ums Jahr 1753 von dem englischen Optiker Dolland erfundenen, durch die Eigenschaft, die Gegenstände ohne farbige Ränder erscheinen zu lassen, ausgezeichneten achromatischen Linsen, erfordern zwei Gläser von möglichst verschiedenem Brechungs- und Zerstreungsvermögen, ein starkbrechendes, möglichst schweres Bleiglas und ein reines Alkalikalkglas.

Gehört nun auch das letztere, hier in seiner edelsten Qualität alböhmischer Kristall mit gleichen Aequivalenten Kalk und Kali gewöhnlich angewendet, mit Rücksicht auf seine chemische Zusammensetzung nicht hierher, so hat doch die Herstellungsart desselben, sobald eben zu optischen Zwecken Verwendung finden soll, soviel mit der der Flintglases gemein, dass es zweckmässig erscheint, einer Beschreibung der letzteren einige Bemerkungen über jene anzuschliessen.

Ueber die Verwendung des Thalliums und Lithiums in der Fabrikation des Flintglases ist bereits an einem früheren Orte das nöbig gesagt worden und können wir uns hier auf die Betrachtung der Blekaligläser allein beschränken. Während wir aber rücksichtlich der Zesammensetzung derselben uns auf früher mitgeteilte Analysen, rücksichtlich der Gemenge auf die an betreffender Stelle gegebenen Vorschriftes für dieselben beziehen, erübrigt nur, hier nochmals darauf hinzuweisen.

ss eine sorgfältigste Auswahl der Schmelzmaterialien in Bezug auf inheit und gleichbleibende Zusammensetzung bei den optischen Gläsern ehr als bei irgend einem andern unbedingtes Erfordernis für die Erngung qualifizierter Produkte ist. Nur die reinste, aus den feinsten eien ganz besonders hergestellte Mennige, die höchst raffinierte, fast emisch reine Pottasche, der reinste, eisenfreie Quarz können hier erwendung finden.

Das Schmelzen des Flintglases geschieht auf dieselbe Weise wie is des bleihaltigen Kristallglases und bedient man sich dabei eines sonderen Schmelzofens mit nur einem einzigen Hafen.

Da die Glassätze im Verhältnis zum Sande eine beträchtliche Menge ennige enthalten, so zeigt das Glas, wenn es flüssig geworden ist, anlich wie die meisten Legierungen, eine grosse Neigung sich in chichten von verschiedener Zusammensetzung, also verschiedenem speifischen Gewichte abzusondern. Es ist aber gerade bei dem zu optichen Instrumenten bestimmten Flintglase erforderlich, dass es vollommen homogen sei, so dass polarisiertes Licht keine Ungleichheiten arin wahrnehmen lässt.

Lange hatte es nicht gelingen wollen, diesen Anforderungen entprechende Gläser zu erzeugen, bis endlich Guinand der Aeltere, ein ler Glasfabrikation völlig fernstehender Uhrmacher zu Brenets im Kanon Neufchatel, in dem Bestreben, ein zufällig in seine Hände gekomnenes achromatisches Fernrohr nachzubauen, das geeignete Mittel fand. Aufmerksam geworden auf die ausgezeichnete Qualität des von Guinand refertigten Glases beriefen diesen im Jahre 1805 Utzschneider und fraunhofer in München nach Benediktbeuern, wo ihm, durch bedeuende Geldmittel und Arbeitskräfte unterstützt, endlich die Lösung der Aufgabe, wenn auch nur in beschränktem Masse gelang. Man erzählt, lass nach dem Tode Guinands dessen Sohne die Darstellung von lomogenem Flintglase nicht gelingen wollte, obgleich er die von seinem Vater angewendeten Glassätze kannte. In seiner Trostlosigkeit beklagte sich bei seiner jungen Frau über seine Misserfolge, die ihm sofort von einem besondern Umstande in Kenntnis setzte, der ihrem Manne mtgangen zu sein schien, von ihr jedoch, bei ihrem oft längeren Warten, wenn sie ihrem mit den Leuten beschäftigten Schwiegervater die Mahleiten brachte, wahrgenommen war. Diese Mitteilung genügte dem Sohne un anch sofort, das zur Flintglasdarstellung angewendete Verfahren tieder aufzufinden.

Nach diesem Verfahren wird die flüssige Glasmasse während der auterung mittels eines gebrannten hohlen Cylinders von Hafenthon, der a seinem oberen Ende mit einem breiten Rande und einer Oeffnung resehen ist, in welche ein eiserner Haken eingeschoben und befestigt, haltend umgerührt. Dieser Haken ist entweder an einer Kette afgehängt oder ruht auf einem vor der Arbeitsöffnung aufgestellten ocke. Beim Umrühren führt man den Haken in den auf dem Glase hwimmenden Thoncylinder ein, taucht diesen in das flüssige Glas auf bewegt ihn in konzentrischen Kreisen in demselben herum, mit vorsicht, dass derselbe weder dem Boden noch den Seitenwänden beschner, Glasfabrikation.

des Hafens zu nahe komme; nach jedem Umrühren zieht man das Eisen aus dem Cylinder, lässt aber diesen, damit er seine Hitze behalte, auf dem Glase schwimmen.

Das erste Rühren nach beendeter Schmelze hat den Zweck, den Thoncylinder an seiner Oberfläche mit dem Glase zu überziehen. Man wärmt jenen zunächst in einem besonderen Ofen oder auch in dem Habe des Hafens vor, bis er die Temperatur des schmelzenden Glases erlangt hat. Dann bringt man ihn in das Glas, taucht ihn mit dem Haken unter und beginnt das Rühren, welches etwa 18 bis 20 Minuten for gesetzt wird, während welcher Zeit aber alle 3 bis 5 Minuten, gewöhn lich 4 mal, der Haken gewechselt wird, weil derselbe in der hobes Temperatur des Ofens so schnell oxydiert, dass man bei längerem Voweilen desselben im Hafen eine Verunreinigung des Glases durch los gelösten Glühspan würde zu befürchten haben. Nachdem der viert Haken gerührt worden, zieht man diesen aus dem Hafen, lässt aber den Thoncylinder auf dem Glase schwimmen, wobei man darauf achte, durch Anlehnen seines breiten, oberen Randes an die Hafenwand in Eintreten von Glas in die Höhlung infolge allzu starker Neigung verhindern und schliesst die Arbeitsöffnung des Hafens.

Das zweite Umrühren erfolgt 3 bis 4 Stunden später und es win nun diese Operation, jedesmal 15 bis 20 Minuten dauernd, in gleichen Zwischenräumen wiederholt, wobei man die Stange, so oft als es nöm wird, wechselt; im ganzen wird fünf- bis sechs- ja achtmal währed der 24stündigen Läuterung umgerührt. Während dieser Operation vermeidet man sorgfältig die Entstehung von Rauch; dann schreitet man zum Kaltschüren, welches darin besteht, dass man die Herdthüren öffind die Vorsetzer von den Arbeitsöffnungen entfernt und auf die früher beschriebene Weise eine Glut macht.

Wenn die herausgenommenen Proben das Ende des Kaltschüren anzeigen, wird in der Regel, um das Glas noch einmal ins Aufwalts zu bringen, wieder 5 Stunden lang gefeuert. Nach dieser Zeit w stopft man den Rost, verschliesst die Thüren und nimmt ein letzte Umrühren vor, welches diesesmal ununterbrochen zwei Stunden im oder solange unterhalten wird, als das immer zähflüssiger werden Glas es erlaubt. Ist das Glas bis zu dem Grade abgekühlt, dass de Umrühren nicht fortgesetzt werden kann oder sehr schwer wird, nim man den Cylinder aus dem Hafen, lässt das Glas, um ein Entglass zu verhüten, schnell bis zur Erstarrung bei dunkler Rotglut abkühle was man durch Abräumen des Rostes, Oeffnen des Hafenthors und Hafenhalses unterstützt, schliesst dann, wenn nach erfolgtem Ersture die Gefahr des Entglasens beseitigt ist, alle Oeffnungen des Ofens überlässt ihn sich selbst, wobei man, um dem möglicherweise aus Bro materialresten entstandenen Rauch einen Ausgang zu verschaffen, in im Kappe eine 2,5 cm weite Oeffnung lässt.

Nach acht Tagen etwa ist der Ofen erkaltet, der Hafen wird sedemselben genommen und zerschlagen und man findet nun den Indesselben als einzigen Glasblock von der Gestalt des Hafeningen oder aber in eine kleinere oder grössere Anzahl grösserer oder kleinere

icke gespalten, eine Folge zu schneller anfänglicher Kühlung. Das nze oder die einzelnen Stücke werden nun mittels entgegengesetzter itenschliffe auf ihr optisches Verhalten sehr genau untersucht. Es den sich fast stets fehlerhafte Stellen, die ausgeschnitten werden issen, worauf dann die tadellosen Stücke zur weiteren Bearbeitung

Die Darstellung des Kronglases ist dieselbe wie die des Flintglases. r Satz wird auf drei- oder viermal eingetragen; 5 Stunden nach dem hmelzen, welches 8 bis 10 Stunden dauert, beginnt das Umrühren, dches jedesmal solange fortgesetzt wird, als es die eiserne Stange, ohne sgewechselt werden zu müssen, erlaubt; das Umrühren wird von ei zu zwei Stunden sechsmal wiederholt. Das Kaltschüren nimmt ei Stunden in Anspruch, worauf man, nachdem man wieder sieben unden gefeuert hat, das Läutern vornimmt; hierauf schreitet man zum zten Umrühren, welches nur eine Stunde fortgesetzt wird. Man zieht dann den Cylinder heraus und verfährt im übrigen, wie oben berrieben wurde.

Das Geheimnis Guinands wurde später von seinem Sohne an ntemps verkauft, der dasselbe weiter ausbildete und vervollkommte. Bontemps bediente sich zum Schmelzen des Flintglases eines oden Ofens, der in Fig. 244, Taf. XXIII, im Grundriss und in Fig. 245, f. XXIII, im Aufriss abgebildet ist. Die Zeichnung, welcher entrechend auch die heute üblichen Oefen eingerichtet sind, erklärt sich ch der oben gegebenen Beschreibung der Schmelze von selbst.

Die politischen Verhältnisse Frankreichs veranlassten Bontemps Jahre 1848 nach England überzusiedeln, um dort in die Firma brüder Chance & Komp. in Birmingham einzutreten. Hier ver-Ikommnete er das Verfahren so, dass die genannte Firma schon 51 eine Flintglaslinse von 73 cm Durchmesser und 200 kg Gewicht szustellen vermochte.

In Frankreich hat sodann Feil, des jüngern Guinand Enkel, d später dessen Sohn Weltruf in der Fabrikation optischer Gläser angt und Objektivs von 60, 80, neuerdings sogar von 96 cm Durchsser geliefert.

Die im Jahre 1882 von Feil für Alban Clark & Söhne in inbridge, Mass. gelieferten Scheiben für das Objektiv eines Riesenraktors für das Lick-Observatorium hatten 937 em Durchmesser bei **** er Stärke von 369 em und einem Gewicht von ca. 190 kg. Der ss dieser Scheiben dauerte 4 Tage und verursachte einen Aufwand 160 Ztr. Kohlen; der Kühlprozess währte 30 Tage. Die den ossen Ansprüchen, welche an ihre Qualität gestellt wurden, in jeder ziehung vollkommen genügenden Scheiben kosteten nicht weniger als 0000 Frks.

Behufs weiterer Verarbeitung der bei der Prüfung und Zerteilung r erschmolzenen Glasmasse erhaltenen einzelnen Stücke, schlägt man nächst die schief vorspringenden Ecken ab und legt jene dann in be mit feinem Sande angefüllte thönerne Schale, nachdem man zuvor ttels einer Linse oder Platte in dem Sande eine der herzustellenden

Form des Glases entsprechende Vertiefung hervorgebracht hat. So vorgerichtet wird das Ganze unter eine Muffel zum Schmelzen gebracht. Das unregelmässig gestaltete Stück Glas sinkt durch sein eigenes Gewicht nieder, breitet sich in der in dem Sande gemachten Vertiefung aus und stellt nach dem Abkühlen eine rohe zum Schleifen vorbereitete Linse oder Platte dar.

Bei der Herstellung grösserer Linsen bedient man sich zu dieser Formung eines besonderen, aus 3 Abteilungen bestehenden Ofens, in deren erster das Stück erweicht, in deren zweiter es mit Hilfe geeigneter Holzkrücken in die aus feinstem Thon gebildete, mit Kalkpulver eingestaubte Form gedrückt und oberflächlich geglättet wird, in deren dritter es endlich den Kühlprozess durchmacht. Die für sehr grosse Linsen bestimmten Stücke endlich lässt man in einem besonderen muffelartigen Ofen in ihrer Form erweichen, bedeckt sie dann mit einer Glocke aus feuerfestem Thon und lässt sie in dem dicht verschmierten Ofen selbst den Kühlprozess durchmachen.

Endlich erhalten die so vorbereiteten Stücke ihre Vollendung durch die Operationen des Schleifens und Polierens.

Die Okular- wie auch die Objektivgläser zu Fernröhren, Mikroskopen, Teleskopen und einer Menge anderer optischer Instrumente sind sphärisch, konvex oder konkav, ihre Krümmungslinien entsprechen einem Kugelschnitt, der durch einen bestimmten Radius gegeben wird. Folslich müssen auch die zum Schleifen und Polieren dienenden Werkzeugs so geformt sein, um damit irgend einem flachen Stücke Glas eine Kugelgestalt geben zu können.

Der ursprüngliche Apparat zum Schleifen und Polieren von Gläsen für optische Zwecke hat grosse Aehnlichkeit mit einer Töpferscheibe; eine aufrecht stehende Welle trägt auf ihrem oberen Ende, je nach dem zu formenden Gegenstande eine konvexe oder konkave kupferne Scheibe; das zu bearbeitende Stück Glas wird mittels Pech auf einem hölzenen Stiele befestigt. Indem man nun etwas mit Oel oder Wasser angemachten Schmirgel auf die in Bewegung versetzte Scheibe bringt und das Glas senkrecht gegen die Platte drückt, erhält das Glas allmählich eine konvexe oder konkave, überhaupt eine der Platte entsprechende Gestalt. Für die verschiedenen Arten und Grössen der Gläser musman eine bedeutende Anzahl solcher Platten in Bereitschaft haben.

Um die Arbeit des Schleifens und Polierens für kleinere Linse gewöhnlicher Qualität, welche in grosser Menge gefertigt werden sollen möglichst zu vereinfachen, bedient man sich verschiedener Maschinen auf deren nähere Besprechung, als ausserhalb des Rahmens unser Betrachtung fallend, wir verzichten müssen.

Im allgemeinen bestehen dieselben aus einem Gestelle von Holz in welchem eine Reihe gusseiserner Unterlagen von der Gestalt einer Champignons befestigt sind. Die obere Fläche einer jeden derselbes bildet einen Kugelabschnitt von bestimmtem Radius; sie wird mit ebens vielen geschnittenen, oder durch Erweichen geformten, mittels Pech darauf befestigten Glasstäcken besetzt, als sie deren aufnehmen kann So vorgerichtet überdeckt man die Gläser mit einer gusseisernen Haubs dem Reiber, der ebenfalls vollkommen rund ist, und dessen Radius um die Stärke der fertigen Linse grösser ist, als derjenige des unteren Pilzes. Auf dem Scheitel des Reibers befindet sich eine kleine Vertiefung, in welche man einen au dem untern Schenkel einer starken, im spitzen Winkel gebogenen Feder befestigten Zapfen bringt; der obere Schenkel der Feder geht durch das Ende einer vertikalen Welle, die hier ein längliches Loch hat, in welchem sich die Feder hin und her bewegen, sowie durch eine Klemmschraube feststellen lässt; vermittelst dieser Anordnung lässt sich die Exzentrizität des Zapfens in Beziehung auf die senkrechte Welle vergrössern, verringern und ganz aufheben, so dass die so angebrachte Feder die Funktionen eines Krummzapfens versieht. Die sich um sich selbst drehende aufrechte Welle kann sich, wie die einer Bohrmaschine, nach Erfordernis in ihren Lagern auf und ab bewegen.

Wird die stehende Welle in Bewegung versetzt, so erhält die mit ihrem Zapfen auf den Reiber drückende Feder eine exzentrische Rotationsbewegung, während ein Hahn die auf der untern Fläche befestigten Gläser, wenn man "rauh" schleift mit Sand und Wasser, wenn man "klar" schleift mit Schmirgel und Wasser, und während man poliert mit Eisenrot und Wasser versieht. Beim Rauhschleifen wird der obere Reiber im Innern nicht mit Gläsern belegt; beim Klarschleifen ist seine innere Fläche mit konkaven Gläsern versehen, die auf den auf der unbeweglichen Unterlage befestigten konvexen Gläsern schleifen; beim Polieren ist sein Inneres mit Filz ausgelegt und der Druck ganz schwach.

Bei der Anfertigung von konkaven Gläsern versieht man das Innere des Reibers mit Gläsern, die sich dann auf der festen Unterlage schleifen; während des Rauh- und Klarschleifens bedient man sich mehrerer Sorten geschlämmten Schmirgels.

Um in dem Glase Streifen und Kritzeln zu vermeiden, wendet man bei jeder dieser Operationen besondere Werkzeuge an; ebenso wie auch die Rauhschleifmaschine nicht als Klarschleifmaschine benutzt werden darf, oder nur dann, nachdem man sie zuvor sorgfältig gereinigt hat.

Die oben beschriebene Maschine wird nur bei Anfertigung von Gläsern mit weitem und mittlerem Fokus angewendet; die mit kurzem Brennpunkte, sowie die Halbkugeln zur Laterna magica, werden auf einem sich rasch drehenden Reiber, auf welchen der Arbeiter das auf dem Ende eines hölzernen Stieles befestigte Glas drückt, erst mit nassem Sande, dann mit nassem Schmirgel rauhgeschliffen.

Für grosse Linsen werden die metallenen Schleifschalen sehr schwer und teuer; man ersetzt dieselben daher nach Foucanets Vorgang durch gläserne. Die Schale wird auf einem festen Pfeiler montiert, Schmirgelbrei darauf getragen, die rohe Linse hineingelegt, gleichmässig nach allen Richtungen hin herumgedreht und so allmählich unter zeitweiliger Erneuerung des Schleifmittels in die Form der Schale geschliffen. Unter Anwendung immer feinerer geschlämmter Schmirgelsorten geht dann in gleicher Weise das Feinschleifen vor

sich, welches fortgesetzt wird bis das Glas opalartig durchscheinend wird, dann nimmt man es aus der Schale, beklebt diese mit recht gleichförmigem Papier, reibt letzteres mit einem schwachfeuchten Schwamm, so dass es plüschartig rauh wird (man erreicht dadurch ein besseres Haften des Poliermittels) lässt trocknen, staubt das Poliermittel auf, glättet mit Beinstein, und bürstet das Ueberflüssige ab*), worauf man die durch Waschen sorgfältig gereinigte und getrocknete Linse in die so erhaltene Polierschale zurückbringt und fertig poliert. Nach Beendigung des ersten Polierens wird dann die Linse optisch sorgfältig untersucht, ihre Fehler werden ermittelt und durch mehrfach aufeinander folgendes allgemeines und partielles Polieren allmählich beseitigt.

^{*)} Henrivaux, 370.

Elftes Kapitel.

ie Darstellung der Millefiori-Petinet- oder Spitzen- und Filigrander Fadengläser, der retikulierten Gläser, des Marmor- und Eisglases, der Inkrustationen u. dergl. m.

Im vorhergehenden Abschnitte ist von der Anfertigung einfacher lasstäbe die Rede gewesen; zur Herstellung der unter dem Namen lillefiori- und Filigranarbeiten bekannten Gläser aber, von denen die steren an ihrer Oberfläche oder in ihrer Masse mosaikartige Zeichungen darbieten, während die letzteren von zahlreichen weissopaken der bunten feinen Fäden in den mannigfaltigsten Verschlingungen durchgen erscheinen, bedarf man nach bestimmten Gesetzen zusammengetzter Glasstäbe, deren Gewinnung wir zunächst kennen lernen müssen, evor wir die Fabrikation jener Gläser selbst besprechen können.

Die schönsten dieser schon den Alten bekannten, später von den enezianern hauptsächlich kultivierten Filigrangläser zeigen fast austhliesslich weissopake Fäden in farbloses Glas eingebettet (latticinio) and mit Recht wird man die Vorzüglichkeit der Arbeit neben der grafösen Form dieser Gläser nach der Reinheit und Feinheit der Fäden

curteilen, während bunte Farben nur störend wirken.

Die Grundlage aller dieser zu den genannten Gläsern verwendeten täbe, der Elemente derselben, ist ein einfacher mit farblosem Glase mhüllter weissopaker Faden, den Fig. 246, Taf. XXIII, im Querschnitt ligt. Um ihn zu gestalten nimmt der Glasmacher mit dem Hefteisen twa 200 g opakes Glas aus dem Hafen, marbelt es zu einem Cylinder m etwa 6 bis 8 cm Länge, lässt etwas erkalten, taucht ihn in weisses wichsichtiges Glas, so mit einer etwa 5 mm starken Hülle ihn umbend, verteilt diese durch wiederholtes Marbeln recht gleichmässig, hitzt dann stark und zieht in Gemeinschaft mit dem Gehilfen, welcher das freie Ende des Cylinders ein zweites Eisen heftet, den letzteren einem 4 bis 6 mm starken Stabe aus. Ausserdem versieht sich

der Glasmacher noch mit gleichstarken Stäben von durchsichtigem und verfährt nun zur Herstellung der eigentlichen Elemente fü

Filigrangläser folgendermassen.

Um aus diesen Elementen Stäbchen mit Fäden in gedrä Spirallinien zu erhalten, welche in der Seitenprojektion gesehen, na lich wenn sie durch die spätere Verarbeitung abgeplattet sind, mit gleichen oder ungleichen Maschen ergeben, wie Fig. 247 und Taf. XXIII, zeigen, stellt man in eine metallene oder thonerne drische Form Fig. 249, Taf. XXIII, abwechselnd Stäbchen mit eint Fäden und solche aus reinem weissen Glase, einfach alternierend, gleichmaschiges Netzwerk erzeugt werden soll, oder mehrere der er mit mehreren der letzteren wechselnd bei ungleichen Maschen. man sie gleichzeitig durch Eindrücken in eine auf dem Boden der ausgebreitete dünne Lage weichen Thones in ihrer Lage erhält. marbelt man aus durchsichtigem Glase einen massiven Cylinder in die mit den Stäbchen ausgelegte Form hineinpasst, wärmt le bis zur Rotglut vor, erhitzt den Glascylinder stark und stösst ihn artig in die Form, dass er, sich ausbreitend, gegen die Stäbchen d welche sich infolgedessen an seine Oberfläche anhängen. Nun man den Cylinder aus der Form, letztere zurückhaltend, erhit abermals, marbelt, um ihn inniger mit den anhaftenden Stäbch verbinden und deren farblose Hüllen zu einer den ganzen Körper mässig umgebenden Schicht zu vereinigen. So entsteht ein mas farbloser Glascylinder, welcher nahe seiner Oberfläche von einer seren oder geringeren Anzahl seiner Achse parallel laufender Fäden durchzogen ist. Nun wird der Cylinder abermals erhitz einem unteren Ende mittels der Zange zu einer Art Spitze zusan gedrückt, in welche dann alle jene Fäden gleichmässig verlaufen unter fortwährendem Rotieren des den Cylinder tragenden Eisen der Zange jene Spitze zu einem Stäbchen von 10 bis 15 cm und 6 mm Dicke ausgezogen, wobei sich die Fäden spiralförmi das gebildete Stäbchen herumwinden. Nachdem das letztere mi Zange abgezwickt worden, wird das Ende des Cylinders abermal hitzt, ein neues Stäbchen ausgezogen u. s. f. bis der ganze Cyl ausgearbeitet ist.

Soll nur ein einfaches, aus mehreren, beispielsweise sieben F gebildetes Band den Stab umschlingen, wie Fig. 250, Taf. XXIII, ander so stellt man sieben Stäbchen mit opakem Kern nebeneinander if Form und füllt den übrigen Raum des Umfangs der letzteren mit losen Stäbchen aus. Eine der vorigen gleiche weitere Behandlung

dann die gewünschte Zeichnung ergeben.

Wenn die Musterung, wie die in Fig. 251, Taf. XXIII, dargest sogenannte Paternosterkugeln zeigen soll, so bläst man an der I einen kleinen Hohlcylinder, den man an seinem äusseren Ende und auf dem Marbel so flach drückt, dass gerade die Stäbchen noch in die so gebildete enge Kapsel einschieben lassen. Vier, sechs oder mehr einfache Fadenstäbchen werden dann, wie Fig. Taf. XXIII, zeigt, eingelegt, das offene Ende der Kapsel wird et und mit der Zange zugekniffen, das Ganze zum Erweichen gebund von dem Glasmacher durch die Pfeife die Luft aus der K

gesogen, während gleichzeitig ein Gehilfe auf das flache Hohlglas drückt, wodurch eine flache, volle Masse entsteht, in welche die Stäbchen eingebettet sind. Der Arbeiter bringt nun nacheinander auf die beiden Breitseiten des so erhaltenen Körpers eine kleine Menge weichen farblosen Glases und marbelt um aus dem Ganzen wieder einen Cylinder zu bilden, in dessen Zentralebene die aneinandergereihten Stäbchen liegen. Endlich zieht er den erhaltenen cylindrischen Glaskörper unter fortwährendem Rotieren ganz in der oben beschriebenen Weise aus, wobei das sich windende Fadenband in seiner seitlichen Projektion die verlangte Zeichnung liefert.

Wenn der für Paternosterkügelchen gebildete Cylinder in die mit den Stäbchen ausgesetzte Form für quadrilliertes Netzwerk anstatt des hierbei gebräuchlichen farblosen Cylinders eingeführt wird, so erhält man durch die Ausbildung Elemente mit beiden Zeichnungen nach

Fig. 253, Taf. XXIII.

Zuweilen erscheint im Zentrum der Elemente ein im Zickzack laufender Faden. Um diese Zeichnung zu erhalten, bildet man einen farblosen, massiven Cylinder von dem halben Durchmesser des später auszuziehenden, klebt parallel der Achse desselben an seine Oberfläche ein farbiges Stäbchen, überzieht das Ganze mit dem Reste des durchsichtigen Glases, bis der durch neues Marbeln erhaltene Cylinder die für die Stäbchenform erforderliche Stärke hat und arbeitet fertig wie gewöhnlich. Da der eingelegte Faden nicht im Zentrum des Cylinders sich befindet, so wird er sich hierbei spiralförmig um die Achse winden und in der Projektion gesehen als Zickzacklinie erscheinen.

In ähnlicher Weise lassen sich selbstverständlich die verschiedenartigsten Kombinationen nicht nur weisser sondern auch buntfarbiger Fäden mit durchsichtigen und undurchsichtigen, weissen oder bunten Grundmassen herstellen.

Die so erhaltenen einfachen Fäden, oder gedrehten Spitzen- oder Petinetstäbchen dienen nun zur Zusammensetzung der Faden-, Bandoder Spitzengläser (Filigran-, Petinet-, Latticiniogläser). Da bei der Verarbeitung derselben zu den letztgenannten beiden Spezialitäten die einzelnen Stäbchen sich abplatten müssen, so muss die Glasmasse aus der sie angefertigt werden, leichter schmelzbar sein, als die sie verbindende Kristallmasse. Für das Spitzenglas werden Petinetstäbe, entweder für sich allein oder in Verbindung mit einfachen Stäben und Fäden, für das Bandglas farbige und Emailstäbe, für das Fadenglas farblose Stäbe mit Fäden abwechselnd angewendet. Man unterscheidet wohl auch deutsches, französisches und schottisches Fadenglas; zu ersterem werden nur Fäden aus Email genommen; beim französischen sind die Fäden gefärbt und beim schottischen kreuzen sich bunte Fäden.

Die erste Arbeit, wenn Gegenstände der genannten Arten gefertigt werden sollen, besteht in der Anfertigung der Hülsen. Zu diesem Zwecke werden die Glasstäbchen, farbige mit farblosen abwechselnd, am Umfang einer cylindrischen Thonform, ähnlich der vorstehend bei Besprechung der Elementenbildung beschriebenen, auf deren Boden zum Festhalten der Stäbchen etwas plastischer Thon gedrückt ist, senkrecht aufgestellt. Die Zahl der Stäbchen richtet sich nach dem zu fertigen-

den Gegenstande. Um daraus einen Gegenstand zu formen, wird gam in der früher angegebenen Weise in den aus Stäbehen gebildeten Oylinder Kristallglasmasse eingeblasen, an welcher nun die Stäbe festhaften, worauf das Ganze aus der Form genommen und durch Einhalten in die Arbeitsöffnung erweicht wird. Sodann werden die untern Enden der Elemente mit einer Zange zusammengebogen und die vorstehenden Enden abgeschnitten. Sollen die Fäden schraubenförmige Windungen um den darzustellenden Gegenstand bilden, so vereinigt man die Enden der Stäbe zu einem Knopfe, der geschreckt wird und dreht, während man letzteren mit der Zange festhält, die Pfeife mit dem wieder augewärmten Glaskörper um ihre Achse, wodurch die Stäbe die gewünschte Lage erhalten. Der Knopf wird dann abgeschnitten, das Ganze mit Kristallglas überfangen und der Gegenstand in der gewöhnlichen Weise fertig gemacht.

Die Fig. 254 bis 256, Taf. XXIII, zeigen drei solcher aus der Ateliers der bereits früher erwähnten Ehrenfelder Glashütte hervorgegangene Latticiniogläser. Fig. 254 ist ein Schmuckschälchen von 125 mm Durchmesser, abwechselnde Bänder aus einem breiteren gelbopaken Streifen und aus vier feinen weissopaken Fäden auf durchsichtigen Grunde zeigend. Fig. 255 stellt einen Teller von 280 mm Durchmesser in der Art der altvenezianischen dar, welcher aus drei verschiedenartigen regelmässig sich wiederholenden weissopaken Latticiniomustern auf gleichfalls durchsichtigem Grunde zusammengesetzt ist. Fig. 256 endlich ist eine 180 mm weite Visitenkartenschale, wie der Teller weissopake Fadenmuster in hellem Grunde zeigend.

Retikulierte Gläser nennt man solche Glaswaren, welche in ihrer Masse, z. B. in dem Kelche oder dem Fusse von Stengelgläsen, ein netzförmiges Gewebe weissopaker Fäden mit gleichen Maschen zeigen, deren jede eine kleine Luftblase einschliesst, so dass die letzteren in regelmässige, sich kreuzende Reihen geordnet erscheinen.

Die Kunst der Anfertigung retikulierter Gläser ist venezianischen Ursprungs; sie war verloren gegangen, ist aber durch die Bemühungen Pohls, Direktors der Josephinen-Glashütte bei Warmbrunn und Bontemps, Direktors der Glasfabrik Choisy le Roi, wieder aufgefunden worden.

Nach der von Pohl zur Anfertigung retikulierter Gläser gegebenen Unterweisung teilt sich das Verfahren in die Vorbereitung zur Arbeit und in die vollständige Herstellung. Die erstere besteht in der Anfertigung konisch geschnürter Hülsen. Hierzu werden helle Glasstäbchen mit zentralem weissopaken Faden um zwei auf einem cylinderförmigen Stücke Holz oben und unten befestigte Glasringe dicht nebeneinander aufgestellt und mit zwei Drahtringen umschlossen, so dass sie nach dem Herausnehmen des Holzcylinders weder nach aussen noch nach innen ausweichen können, eine Arbeit, die, nachdem man einige Uebung darin erlangt hat, leichter von statten geht, als man es auf den ersten Blick erwarten sollte. Die Zahl der Stäbchen richtet sich nach dem Umfauge des anzufertigenden Gegenstandes, und hiernach werden auch die Reifschan, von denen je zwei immer von gleichem Durchmesser sein müssen, oder kleiner gewählt.

die so vereinigten Stäbchen werden nun in eigens dazu bestimmnit Deckeln versehenen thönernen Töpfchen bis zu einer Tempebei welcher sie an frisch aufgenommenem Glase haften, langsam ärmt, das Töpfchen wird aus dem Ofen genommen, der Deckel nt und der aus den Stäbchen gebildete Cylinder an eine Pfeife et, indem man den trompetenartig erweiterten Rand eines an der en erblasenen und an seinem untern Ende geöffneten Kölbchens e oberen Enden der Stäbchen drückt. Sodann werden die Drähte reift und die Glasfäden nach und nach, durch Anwärmen, aneinbefestigt. Das noch offene Ende des Cylinders schliesst man aufgenommenes Glas. Der Cylinder, der während dieser Arbeit eine etwas konische Gestalt erhalten hat, wird, während gleichdie Pfeife rechts oder links gedreht wird, in die Länge gezogen, ch sich die Glasfäden spiralförmig winden und in der Spitze des zusammenlaufen, während gleichzeitig seine ganze innere und e Oberfläche mit entsprechend verlaufenden schnurartigen Kannegen bedeckt ist. Diese Kegel werden, je nach der Grösse des inglichen Cylinders, 0,3 bis 0,6 m lang und müssen in Vorrat igt werden, die eine Hälfte links, die andere rechts gewunden. zersprengt sie am Sprengrade in 8 bis 15 cm lange Hülsen und aus dem Vorrate die zu einander passenden aus.

Zum Fertigmachen nimmt man zwei in entgegengesetzter Richtung idene und ineinander passende Hülsen, stellt sie, das verjüngte nach unten, zum Anwärmen in die schon früher gebrauchten hen. Die engere der beiden Hülsen, die stets um etwa 1,5 cm sein muss als die weitere, wird nun mit dem weiteren Ende an feife geheftet, das engere Ende vorsichtig zugezogen oder durch amendrücken mit der Zange geschlossen und hierauf die weitere darüber geschoben, Fig. 257, Taf. XXIII. Nachdem dies geschehen, das Ganze bis zur Dehnbarkeit erwärmt und in die innere Hülse sen, um sie mit der ersteren zu vereinigen. Indem hierbei die hen der beiden, nach verschiedenen Richtungen gewundenen Cysich kreuzen, schliessen sie die in den Kannelierungen befindliche ein und bilden so die regelmässigen Bläschen, das Charakteristische etikulierten Gläser. Die weitere Behandlung ist von der des gelichen Hohlglases nicht verschieden.

Zwei retikulierte Gläser, ebenfalls der Ehrenfelder Glashütte entnend, sind in den Fig. 258 und 259, Taf. XXIII, abgebildet.

Wenn man in der oben beschriebenen Weise nach dem Muster ig. 246, Taf. XXIII, aus zwei verschiedenartig gefärbten Glassorten Stäbchen beispielsweise mit rubinrotem Kern in weissopaker illung herstellt, dann sieben solcher Stäbchen, nach Fig. 260, XXIII, zusammengebunden, durch Erweichen und Marbeln in der vereinigt, dass die Hüllen der dunkeln Kerne nach Fig. 261, XXIII, zu einer Masse sich vereinigen, so' erhält man einen neuen der, dessen Querschnitt sieben rote Punkte auf weissem Grunde und der durch nachfolgendes Ausziehen unter Vermeidung jeder ing zu einem schwachen Stäbchen sich ausrecken lässt, das an Stellen denselben Querschnitt in entsprechend verminderten Dimen-

sionen zeigt. Durch abermalige Zusammenfügung von sieben solcher Stäbchen erhält man den Cylinder Fig. 262, Taf. XXIII, welcher nach abermaligem Ausziehen ein dünnes Stäbchen liefert auf dessen Querschnitt siebenmal sieben feine rote Punkte in weissem Grunde regelmässig gruppiert sind.

In derselben Weise lassen sich Stäbchen von allen möglichen Ogerschnittsformen, von den einfachen bis zu den kompliziertesten herstellen. Der Glasmacher kann beispielsweise, wie Fig. 263, Taf. XXIII, vorführt, um ein weisses Stäbchen sechs dunkelrote Ansätze anlöten, welche er mittels einer feinen Zange zu dreikantig prismatischen Flügeln formt, die an ihrem Grunde ineinander übergehen, so einen sechseckigen Stem bildend. In die Ecken setzt er abermals sechs dreikantige Prismes von gelbem Glase und bringt zwischen die Strahlen des so entstandenen gelben Sterns hellviolette Stäbe mit weissem zentralen Faden. Jetst wird durch Marbeln ein Cylinder gebildet und dieser in eine mit gant gleichen violetten Stäbchen, die jedoch schwarze Fäden einschliessen, ausgelegte Form gestaucht. Nach abermaligem Marbeln wird dann der Glaskörper in eine zweite Form gebracht, welche mit weissen halbrudden Stäben ausgelegt ist, worauf das Ganze mit türkisblauem Glasüberfangen wird; endlich bildet man, versetzt gegen die weissen Hallkreise, mit der Zange weisse Zacken, füllt deren Zwischenräume mit dunkelrotem oder schwarzem Glase aus und marbelt nochmals aus Cylinder. Nachdem man durch Ausziehen Stäbe vom Querschnitt Fig. 259, Taf. XXIII, erhalten, legt man mit diesen eine Form aus und staucht in letztere einen ähnlich, nur in anderer Farbenzusammenste lung gebildeten Cylinder, marbelt und erhält nun durch Ausziehen 10 bis 15 mm Stärke schon sehr reich dekorierte Muster.

Durch Zerteilen solcher Stäbe in kleine Stückchen, erhält mann zahlreiche Plättchen, welche genau dieselbe Zeichnung zeigen welzur Herstellung der sogenannten Millefiori- oder Tausendblumenglässt dienen.

Werden z. B. in die Masse eines Glasgefässes, etwa eines Flakous ringsum solche Elementabschnitte eingedrückt, so ist die Oberfläche nach dem Schliff mit den regelmässigsten Sternen u. s. w. besät. Mit hat Millefioristäbe, deren Querschnitt jedesmal ein Familienwappen darstellt, woraus man Hemden-, Westenknöpfe und ähnliche Dinge verfetigt, aber auch Tiere, Blumenbouketts, bildliche Darstellungen verschiedener Art sind auf diese Weise von geschickten Künstlern erweit worden, und selbst antike Arbeiten dieser Art sind in zahlreichen Exemplaren uns erhalten.

Soll ein hohler Gegenstand angefertigt werden, so legt man de Abschnitte der Millefioristäbe in erforderlicher Anzahl entweder but oder nach einem bestimmten Muster nebeneinander auf eine Thomplate und wärmt sie an. Währenddem hat ein anderer Arbeiter mit der Pfeife ein Kölbchen geblasen, welches über die Scheibchen hingewilft wird, so dass diese daran hängen bleiben; nachdem das Ganze met einmal mit Kristall überfangen ist, wird der Gegenstand fertig gemande.

Um einen Briefbeschwerer anzufertigen, ordnet man die Abschulbein einer eisernen Schale an, in der sie sich nicht verrücken könnt.

d wärmt sie an. Nun nimmt man aus dem Hafen mit dem Pontil ristallmasse auf, heftet die Scheiben an, überfängt diese mit Kristall, id gibt dem Ganzen ehe man den Pontil absprengt, im Wallholze eine Ibkugelförmige Gestalt; seine höchste Vollendung erhält der soweit rtige Briefbeschwerer durch den Schliff.

Eine andere Art von Verzierungen, besonders an geschliffenen Kriallglaswaren, die an einer Fassette oder sonst passenden Stelle mitten der Glasmasse angebracht sind, einen Kopf oder sonst eine Figur relief darstellen und das Ansehen von mattem Golde oder mattem lber haben, nennt man Inkrustationen. Die Kunst, sie herzuellen, ist von einem böhmischen Glasmacher erfunden worden, als eser zufällig einen ähnlichen Silberglanz auf dem filzigen Blatte eines ewächses beobachtete, auf dem ein Wassertropfen stand.

Zu den Figuren eignet sich am besten weisser Pfeifenthon, weniger ut Porzellan en biscuit; denn wenn dieses gehörig gar gebrannt ist, o schmilzt das Glas leicht an und dann geht der Effekt verloren, der erade darauf beruht, dass zwischen dem Gegenstande und dem ihn

berdeckenden Glase sich eine Luftschicht befindet.

Das Formen der Figuren bietet keine Schwierigkeiten. Man verchafft sich recht sauber und scharf gearbeitete Originale und verfertigt ber diese aus Bossierthon hohle Formen, die schwach gebrannt werden. Venn man diese Formen, noch heiss, sehr schwach mit Oel tränkt, so isst sich der weisse, gut durchgeknetete Thon leicht eindrücken und geht, bald er halb trocken ist und sich etwas zusammengezogen hat, von übst wieder heraus. Zu kleinen Gegenständen kann man sich auch in Siegellack gebildeter Formen bedienen. Das Brennen der Figuren schieht nur um alles Wasser zu entfernen und sie etwas widerstandshiger zu machen.

Die Herstellung der Inkrustationen erfordert nicht sowohl manuelle eschicklichkeit als vielmehr grosse Aufmerksamkeit auf die Beschaffenit des zu inkrustierenden Gegenstandes und der zu inkrustierenden asmasse. Letztere muss ein leichtflüssiges, stark lichtbrechendes, Bleiglas oder noch besser Thalliumglas sein; es darf aber nicht dünnflüssig aufgetragen werden, weil es sonst in die Poren des ones eindringt oder diesem aufschmilzt. Ganz reines, helles oder tliches Kristallglas ist nicht so gut als solches mit einem grauen ich, unter welchem sich die Figuren am besten ausnehmen und attes Silber täuschend nachahmen. Damit die zur Hervorbringung eigentümlichen Wirkung erforderliche Lichtbrechung stattfinden kann, auf die Glasschicht weder zu dick noch zu dünn sein.

Die Arbeit des Einschliessens in das erweichte und glühende as bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Der fertige Gegenstand auf einer Thonplatte nur soweit vorgewärmt, dass er, mit dem issen Glase in Berührung gebracht, nicht zerspringt. So vorbereitet, un er auf verschiedene Weise mit dem Glase umhüllt werden. Entscher drückt man ihn in eine zu einer Platte geformte oder auch in beliebige Form gegossene Glasmasse, breitet eine zweite Schicht as darüber aus, vereinigt sie durch Aufdrücken mit der unteren hicht und gibt endlich dem Ganzen die gewünschte Form; oder man ist einen Cylinder, öffnet ihn, plattet ihn, der Form des Reliefs

entsprechend, ab, schiebt das letztere hinein, kneift die Ränder zusammen und drückt ihn schliesslich unter Absaugen der Luft durch die Pfeife zusammen, bis Ober- und Unterteil vereinigt sind.

Solche Stücke können, wie andere Glaswaren, geschnitten, geschliffen und vergoldet werden. Beim Schnitt hat man darauf zu achten, dass die Fläche, durch die die Figur gesehen wird, ganz eben, weder konver noch konkav oder eine andere krumme Linie geschliffen werde, weil sonst, infolge der verschiedenen Brechung der Lichtstrahlen, alle Umrisse mehr oder weniger verzerrt erscheinen würden.

Nach dem von St. Amand angegebenen Verfahren bedient man sich zur Anfertigung dieser Fabrikate kupferner Formen, deren Grösse und Tiefe von den Dimensionen des zu inkrustierenden Stückes abhängt. Der Arbeiter bringt mittels der Pfeife flüssige Glasmasse in die kupferne Form, ein anderer ebnet mit einer glatten kupfernen Kelle die Oberfläche und versenkt die Figur, deren erhabene Seite nach unten, in das flüssige Glas; ein dritter Arbeiter giesst neue Glasmasse auf die Rückseite des Gegenstandes, worauf der zweite Arbeiter, indem er das Stück mit der Kelle etwas in die Form eindrückt, die Operation vollendet und dann die fertigen Gegenstände in den Kühlofen bringt.

Um Flaschen, Trinkgläser und ähnliche Gegenstände mit Kamen zu verzieren, legt man letztere auf das geformte Stück, bedeckt sie mit flüssiger Glasmasse, drückt diese mit der Zange an und entfemt dadurch zugleich die dazwischen befindliche Luft. Viereckige Flaschen, Theebüchsen und dergleichen werden vorerst um 2 bis 3 mm kleiner gelassen als die Form ist, in welcher sie später aufgeblasen werden sollen; dann legt man die Figur auf, bedeckt sie mit Glasmasse, erhitzt das Ganze stark, bringt es schnell in die Form und dehnt es durch kräftiges Blasen zur verlangten Gestalt und Grösse aus.

Wenn man Figuren von bedeutendem Umfange auf Vasen und der artigen grösseren Stücken anbringen will, so dürfen diese Figuren nicht, wie gewöhnlich, flach und eben sein, sondern sie müssen eine der

Form des Gefässes entsprechende Krümmung haben.

Bei allen diesen Arbeiten ist es erforderlich, dass das Glas auf der Vorderseite von derselben Beschaffenheit sei, wie das als Unterlage dienende; ebenso müssen auch die Figuren, bevor man sie einschliesst, aus naheliegenden Gründen aufs sorgfältigste von allem Staube und Schmutze gereinigt sein.

Von marmoriertem Glas, welches zuweilen vorkommt, unterscheidel man zwei Arten, je nachdem es sich um die Herstellung eines beliebigen Marmors (Phantasieglas) oder um die Imitation eines in der Natur

vorkommenden, mit Adern durchzogenen Marmors handelt.

Behufs Erzeugung des Phantasieglases bringt man ein Gemenge verschieden gefärbter und verschieden gestalteter Glasscherben auf die Marbelplatte, giesst mittels der Pfeife eine verhältnismässigt Menge flüssigen Glases darüber und rollt es nach allen Richtungen auf den Glasscherben, so dass von diesen eine Schicht an der weichen Glasmasse hängen bleibt. Nun nimmt man das Ganze wieder an die Pfeife und hült es solange in die Arbeitsöffnung, bis die verschieden m Gläser geschmolzen sind. Nachdem dies geschehen, breibe

in anf dem Marbel wiederum eine Schicht Glasbrocken aus und vernrt wie das erste Mal. Auf diese Weise kann man Stäbe oder Cyder von beliebigem Durchmesser darstellen, die man dann, um sie glätten, durch Eintauchen in den Hafen mit einer dünnen Schicht rblosen Glases überzieht.

Zur Nachahmung von natürlichem Marmor nimmt man von diesem netwa 0,2 qm grosses Stück, wählt nach den Farben der Adern esselben die Glasscherben und belegt jene mit diesen. Um die einelnen Stücke miteinander zu verbinden, befestigt man sie an eine mit er Pfeife aus dem Hasen genommene hinreichend grosse Glasmasse nd verfährt alsdann wie beim Phantasieglase. Da jedoch der natürche Marmor eine bestimmte Grundfarbe hat, so muss man als Grundasse ein ähnlich gefärbtes Glas anwenden.

Eisglas. Mit diesem Namen hat man ein Glasprodukt belegt, elches ein, einem innerlich zerklüfteten Eise ähnliches Aussehen hat. e Sprünge werden durch Eintauchen der glühenden Glasmasse in asser hervorgebracht, durch Anwärmen in der Arbeitsöffnung unschädh gemacht und durch Aufblasen oberflächlich noch weiter geöffnet, dass das Ganze das Ansehen einer zerklüfteten und verwitterten smasse bekommt. Zuweilen werden zwischen den Klüften hervor-

tende Erhöhungen noch etwas rauh geschliffen.

Abweichend hiervon ist ein neues von Fowcheux d'Humy angebenes Verfahren, welches vollkommenere Produkte liefert und dem beiter nicht wie das vorige durch etwa umhergeschleuderte Splitter ährlich werden kann. Zunächst wird ein dünnwandiger Hohlkörper blasen, wenig kleiner als der verlangte; derselbe wird rasch gekühlt din eine nasse Form eingelegt. Alsdann wird als Grundlage für s fertige Objekt ein stärkeres Kölbchen gebildet, stark erhitzt in een Körper eingeführt und bis zur Berührung mit dessen Wandungen fgeblasen. Hierbei springt der äussere Körper in unzählige, an der seenfläche des inneren haftenbleibende Splitter, das Ganze wird anwärmt und fertig gearbeitet.

Nach Bay endlich erzeugt man das Eisglas, indem man die fertigen genstände mit grobgepulvertem, leicht schmelzbarem Glase bestreut d letzteres in der Muffel aufschmilzt. Kühlt man nun den Gegennd schnell ab, so trennt sich die Schmelzmasse von der Unterlage, se, weil sie von ihr angegriffen wurde, mit zahlreichen unregelmäs-

en Vertiefungen und Höckern versehen zurücklassend.

Zwölftes Kapitel.

Die Tafelglasfabrikation.

Dieselbe begreift sowohl die Darstellung von Fenster- wie wit Spiegelglas in sich und verwendet, wie aus den früher mitgeteilten Sätzen ersichtlich, vornehmlich Natronkalkgläser, seltener Kalikalkgläs während bleihaltige Gläser so gut wie ganz ausgeschlossen sind. Die beiden genannten Zweige der Tafelglasfabrikation, die Fensterglas- und Spiegelglasfabrikation finden sich in den seltensten Fällen lokal vereinigt; es werden dieselben vielmehr fast immer auf verschiedenen Hütten betrieben.

I. Die Fensterglasfabrikation.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, so war den Alten der Tafelglas so gut wie unbekannt, und erst gegen das Ende des drittes Jahrhunderts wird des Fensterglases mit Bestimmtheit Erwähnung gethan Indessen bleibt die Fabrikation während des ganzen Mittelalters wementwickelt und liefert nur unregelmässige Stücke von geringer Flächer ausdehnung und unregelmässiger Stärke, obschon die Herstellungsweisselbst durch Blasen und Strecken in ihrem Grundprinzip von der noch heute üblichen kaum verschieden ist.

In den Aufzeichnungen des Theophilus Presbyter*), welche dem 11. Jahrhundert angehören, finden wir nachstehende Vorschräfur die Darstellung der Glastafeln.

"Wenn das Glas geschmolzen ist, nimm ein eisernes Rohr, Pfeib genannt, und wenn Du Glastafeln machen willst, bringe das Ende de selben in einen der Häfen auf die Oberfläche des Glases, drehe al

^{*)} Theophilus, Diversarum artium schedula. II. 6. 9.

er die Pfeife in Deiner Hand, bis eine genügende Menge Glas aufickelt ist, dann ziehe sie aus der Oeffnung, bringe das andere Ende Deinen Mund, blase ein wenig hinein und entferne von Zeit zu Zeit Pfeife aus Deinem Munde, damit Du die heisse Luft nicht einziehst, n Du Atem holst. Auch sollst Du zwischen Dir und der Oeffnung wagerechte Steinplatte haben, auf welche Du das geblasene Glas derholt aufstösst, während Du die Pfeife senkrecht hältst, um dem se eine regelmässige Gestalt zu geben, dann fahre schnell fort kurz tereinander zu blasen. Wenn das Glas die Form einer länglichen se zeigt, bringe das Ende derselben in die Flamme der Arbeitsung: das Glas erweicht, die Blase öffnet sich und mit einem hierzu zerichteten Holze erweitere nun das Loch, bis es den Durchmesser der se selbst hat. Dann drücke die Oeffnung an zwei gegenüberliegenden len ihres Randes zusammen, so dass jederseits eine Oeffnung verbt. Sodann bringe dicht an der Pfeife ein feuchtes Holz an das s, gebe jener einen leichten Schlag und das Glas wird sich von der fe trennen. Sodann erhitze abermals das Ende der Pfeife, an welm noch Glas sich befindet, und, wenn dieses weich geworden, nähere es dem eingedrückten Rande der Blase und die letztere wird sich die Pfeife heften. Nun erhebe die Pfeife mit der Blase, bringe das le der letzteren, welches ursprünglich an der Pfeife sass, in die Arsöffnung und wenn dasselbe erweicht ist, erweitere seine Oeffnung dem Holze, drücke auch hier die Ränder zusammen, wie am andern le, sprenge die Blase mit einem feuchten Holze von der Pfeife und e Deinen Jungen einen Holzstab in die Oeffnung der Blase stecken diese dann in den mässig heissen Kühlofen tragen. Diese Arbeit e fort bis Du Deine Häfen geleert hast."

In derselben Weise beschreibt Theophilus auch das Strecken das Kühlen der Platten; obschon er aber bemerkt, dass diese Art rein und weiss sei, so wissen wir doch, dass das Produkt noch trend des ganzen Mittelalters ein sehr unvollkommenes gewesen. Die se war selten rein, in der Regel mit Gispen und Körnern durchsetzt die Oberfläche wellig und gerieft. Später kamen die sogenannten zenscheibchen auf, kreisrunde starke Glasstücke, einerseits mit einer ralen Vertiefung, anderseits mit einem entsprechenden Buckel, der be, mit welcher sie an der Pfeife gehaftet, versehen, welche enter mit passenden Zwickeln zu ganzen Fensterflächen verbunden, einzeln in dieselben eingebleit wurden. Mochte nun auch die rikation des geblasenen Tafelglases mit der Zeit sehr vervollkommnet und sich mehr und mehr der heute üblichen genähert haben, so doch die Qualität des Glases namentlich wegen der mangelhaften ckvorrichtungen der Art, dass die, anfänglich vielleicht aus dem treben immer grössere Butzenscheiben anzufertigen, allmählich sich wickelnde Mondglasfabrikation jener bedeutende Konkurrenz machte. ch die stetig fortschreitende Verbesserung des Streckverfahrens aber ann auch die Qualität des geblasenen Tafelglases mit der Zeit so dass das Mondglas wieder mehr und mehr verdrängt wurde und e Fabrikation jetzt auf wenige vereinzelte Hütten Englands beschränkt Dahingegen ist die besondere Liebhaberei unserer Tage, in der

richtung der Wohnräume die Zeiten der Renaissance wieder aufleben

cheuschner, Glasfabrikation.

zu lassen, Veranlassung zur umfangreichen Fabrikation jener Butzescheibehen geworden.

Es gibt zwei Methoden Tafelglas zu fabrizieren: a) die Cylinderoder Walzenglas fabrikation und b) die Mondglas fabrikation; letztere ist nur noch in wenig Ländern, so namentlich in England in Gebrauch, allein auch hier jetzt grösstenteils verlassen worden.

a) Die Cylinderfabrikation.

Je nach dem Grade der Reinheit und Güte der auf seine Dastellung verwendeten Materialien unterscheidet man grünes, halbweise und ganz weisses Fensterglas. Die Art, wie das Scheibenglas geblass wird, ist zwar im allgemeinen überall dieselbe, weicht jedoch in einzelnen Manipulationen hier und da zuweilen etwas ab, und man unterscheidet hiernach die deutsche oder böhmische, die gemischte deutschfranzösische und die belgische Methode.

1) Die deutsche Methode unterscheidet sich von den beide andern später zu beschreibenden Methoden hauptsächlich dadurch, dass man dem Cylinder einen so grossen Durchmesser gibt, dass sein Umfund die Länge der zu erzielenden Tafel bildet, sowie, dass der Bläser, woft er in seine Pfeife bläst, den Cylinder über seinem Kopfe schwenkt

um eine gleichmässige Verteilung des Glases zu bewirken.

Vor jeder Arbeitsöffnung befindet sich ein aus zwei Bretteru bestehendes von einigen Stützen getragenes Gerüst, auf welchem ein meiner eisernen Platte versehener Werktisch, der Marbel, steht, Fig. 26.

Taf. XXIII. Neben diesem Tische steht ein Block von Eichenholz, welchem mehrere halbbirnförmige Vertiefungen ausgehöhlt sind, das genannte Wallholz, Fig. 265, Taf. XXIII, und zur Rechten des Blisse ein Trog mit Wasser und eine eiserne Gabel, Fig. 266, Taf. XIIII. Unter dem Gerüste, auf welchem die Arbeiter stehen, ist in der Hütteschle eine Versenkung, die Tafelschwenkgrube, angebracht, die so ist ist, dass der Bläser ohne anzustossen, die Pfeife mit der daran bemilichen Glasmasse pendelartig hin und her bewegen kann. Aus Fig. 26.

Taf. XXIII, die wir Muspratts Sammelwerke entnehmen, ist die Esrichtung der Schwenkgrube ersichtlich.

Die Arbeit des Formens besteht aus folgenden Hauptoperations

1) das Blasen der Haube,

2) das Blasen des Cylinders und

3) das Oeffnen des Cylinders.

Nachdem das Glas zur Verarbeitung vollkommen vorbereitet erwärmt der Bläser den Kopf seiner Pfeife (doch nicht zu stark, dasich kein Eisenoxyd bilden kann, welches, wenn es sich abblätte beim Blasen in den Cylinder geführt werden würde) und nimmt dasetwas Glas auf. Hierbei muss er sich hüten die Pfeife zu tief in flüssige Glas zu senken, vielmehr darf er dieselbe nur mit dessen Obfläche in Berührung bringen und dasselbe gewissermassen um den Kwickeln, damit nicht etwa Blasen im Glase entstehen. Dann legt die Pfeife auf die Gabel, dreht sie beständig um ihre Achse bis

steht, d. h. so dickflüssig geworden ist, dass es nicht mehr von Pfeife abfliesst. Währenddem bläst er etwas in diese, damit das e derselben durch die hier entstehende kleine Höhlung von Glas wird; dies wiederholt sich bei jedesmaligem Aufnehmen von Glas, noch zwei bis dreimal, bei dickeren und grösseren Cylindern noch rere Male wiederholt wird, bis man die nötige Menge von Glas an Pfeife gebracht hat. Bei dem Aufnehmen des Glases wird der skörper durch Anhalten des Platteisens, eines spatelartigen mit Stiel ehenen eisernen Werkzeugs, abgerundet und, durch fortwährendes hen der Pfeife um ihre Achse, die Glasmasse um den Kopf der fe gleichmässig verteilt. Nach dem letzten Aufnehmen legt der eiter die Pfeife auf die Gabel, dreht sie mit der linken Hand, schiebt der rechten mittels des Platteisens das am Kopfe zuviel angehäufte nach vorn gegen die übrige Glasmasse - eine Operation, die das ränken genannt wird - wodurch auch dicht vor dem Pfeifenfe eine kleine ringförmige Vertiefung, die Schränkung entsteht, welcher später die Walze von der Pfeife abgeschlagen wird. Der skörper hat nun die Gestalt Fig. 268, Taf. XXIII, ist massiv und hat

an der Mündung der Pfeife eine kleine Höhlung.

Es kommt nun darauf an diese Höhlung soviel zu erweitern, dass an der Pfeife sitzende Teil des Glases, der Posten, die Gestalt s Flaschenhalses annimmt. Zu dem Ende wird das geschränkte in die mit Wasser gefüllte Vertiefung des Wallholzes gebracht in derselben fortwährend umgedreht, wobei der Arbeiter stark in Pfeife bläst, oder die Masse durchbricht, und zugleich der untere abgerundet und abgekühlt wird. Die so in dem der Pfeife zuast befindlichen Teile der Glasmasse entstandene Höhlung wird nur eit aufgeblasen, als der Cylinder selbst weit werden soll. Indem der Bläser die Pfeife in die Höhe hält und die Kugel weiter auf t, plattet sich deren obere Wölbung durch ihr eigenes Gewicht, Fig. 269, Taf. XXIII, ab; durch rasches Senken der Pfeife nimmt Gegenstand nun die Gestalt von Fig. 270, Taf. XXIII, an. Sobald so geblasene Glas, dessen Wandungen schon ziemlich dünn sind, rend die Glasmasse hauptsächlich in der Mitte des Bodens konzent ist, erstarrt, bringt es der Bläser mit der Pfeife in die Arbeitsung, legt diese in einen an der Schirmwand befestigten Haken und it sie fortwährend um ihre Achse, damit das Glas nicht Zeit hat der einen oder andern Seite zu sinken; indem man so nur den lern Teil der Glasmasse erhitzt, behält der dem Feuer nicht austzte Hals die nötige Steifheit, um jene tragen zu können. Ist der effende Teil gehörig angewärmt, so hebt der Arbeiter die Pfeife aus in Lager, bringt sie schnell in senkrechter Lage in die Schwenkbe, schwenkt und bläst und vergrössert hierdurch die Höhlung ihrer ge nach. Die dickeren Stellen des Bodens geben allmählich von Masse an die Seitenwände ab, werden dünner, bis sie endlich mit Wand dieselbe Stärke erhalten und das Ganze sich wie Fig. 271, XXIII, darstellt.

Bei grössern Walzen zu dickerem Tafelglase wird die Ausbildung flaschenartigen Halses schon während des Aufnehmens begonnen, it sich die hierzu nötige grössere Menge Glas nicht zu sehr an dem Kopfe der Pfeife anhäufe, wodurch offenbar die Schränkung, wo nicht unmöglich, so doch sehr erschwert werden würde. Man nimmt daher zuerst etwas Glas mit der Pfeife auf, rundet es mit dem Platteisen ab, nimmt zum zweiten Male auf, rundet abermals ab und bringt es nun sogleich in die erste und kleinste Höhlung des mit Wasser gefüllten Wallholzes. Nun nimmt man zum dritten Male das Glas auf, rundet es auf der Gabel ab, schränkt es, was auch nach dem zweiten Aufnehmen geschehen kann, damit sich der Hals zu bilden anfange, bringt es in die nächst grössere Vertiefung, formt es darin, durchbricht die Masse, wobei der untere Teil durch Zugiessen von Wasser kühl erhalten wird und fährt, unter beständigem Umdrehen der Pfeife, mit Blasen fort, bis die Höhlung etwa 8 bis 10 cm Durchmesser hat. Nun wird von neuem Glas aufgenommen, abgerundet und geschränkt, in die grösste Vertiefung des Wallholzes gelegt, umgedreht und geblasen bis der Hals die nötige Stärke im Glas erhalten hat. Damit der soweit aufgetriebene Hals kürzer werde und die vordere Glasmasse sicherer zu tragen vermöge, wird er gestaucht, d. h. das Glas, besonders der Hals wieder angewärmt, die Pfeife, das Stück nach oben gerichtet, schnell in eine senkrechte Lage gebracht und mässig in das Rohr geblasen. Hierdurch wird das Glas zwar ausgedehnt, allein das Gewicht desselben drückt den Hals nieder und bringt die Glasmasse dem Kopf der Pfeife möglichst nahe. Durch nochmaliges Anwärmen, Umdrehen in dem grossen Loche des Wallholzes und Blasen erhält auch der Hals die Weite des Cylinders und die Arbeit ist soweit fertig, wie Fig. 268, Taf. XXIII, zeigt: die weiteren Manipulationen bis zur Bildung der Walze mit dem halb kugelförmigen Boden bleiben dieselben.

Das Oeffnen des Cylinders geschieht überall auf dieselbe Weisenur macht es einen Unterschied, ob man es mit dickem oder dünnem Glase zu thun hat. Dünnglasige Cylinder werden dadurch geöfinet, dass der Arbeiter möglichst viel Luft in dieselben einbläst, dann schnell die Mündung der Pfeife mit dem Daumen verschliesst und hierauf die geschlossene Ende des Cylinders stark erhitzt; infolge der an dieser Stelle eintretenden Erweichung des Glases wird der Cylinder dunk die Ausdehuung der Luft aufgetrieben, bis er endlich zerplatzt, Fig. 27. Taf. XXIII. Durch schnelles Umdrehen der Pfeife auf ihrem Lagrerweitert sich die entstandene Oeffnung bis zum Durchmesser des Olinders selbst.

Bei grossen Walzen oder Cylindern von 30 bis 40 cm Durchmesse würde die Mitte der Halbkugel nicht genug Glas haben, um sie bi der nötigen Dicke bis zur Weite des Cylinders auszudehnen. In dieser Falle wird vor dem Oeffnen desselben auf die Mitte seiner Wölburgeine Portion flüssiges Glas angesetzt, dieses mit einem Eisen etwa ausgebreitet und hierauf der Cylinder in der gewöhnlichen Weise gröffnet. Der Arbeiter zieht nun die Pfeife aus dem Ofen, bringt senkrecht und schwenkt sie behutsam. Hierdurch zieht sich das in Rande der Oeffnung zuweilen zu dicke Glas in die Länge und ninnt allmählich die Dicke der übrigen Cylinderwand an. Ist das Glas, beit Ansetzen einer neuen Portion desselben, am untern Rande nicht segleichmässig verteilt worden, um die Oeffnung ganz rund und den Randgleich zu machen, so schneidet der Arbeiter die Unebenheiten mit de

chere hinweg, biegt mit ihr, um die Oeffnung zu erweitern, den Rand n, bringt die Pfeife wieder vor die Arbeitsöffnung und weitet hier en Cylinder in der schon beschriebenen Weise zur beabsichtigten Diension aus, Fig. 273, Taf. XXIII.

Ist der Cylinder fertig, so sprengt man ihn auf die gewöhnliche eise von der Pfeife ab, legt ihn auf die Walzengabel oder steckt vor im Absprengen einen hölzernen Stab in denselben, um ihn damit fortagen zu können; schwere Walzen bringt man, noch an der Pfeife bestigt, auf das Schaff, Fig. 274, Taf. XXIII, und sprengt sie erst hier bas Schaff ist ein Holzgerüst, dessen Einrichtung und Bestimmung r Genüge aus der Zeichnung ersichtlich.

Walzen von dickerem Glase werden zur Abkühlung in Kühlhäfen on derselben Form wie die Schmelzhäfen, nur möglichst dünn und icht und vorher gebrannt) gelegt, die in den Kühlofen, mit der Münnng gegen das Mundloch des Ofens gekehrt, eingesetzt werden, oder er, sie werden auf einem eisernen Schaff, welches im Ofen aufgestellt t, gelagert, nochmals bis zur dunkeln Rotglut erhitzt und dann zum bkühlen an einem vor Zugluft wohl geschützten Orte aufgestellt.

Vor der weiteren Verarbeitung wird jeder Cylinder sorgfältig untercht, ob nicht Fehler im Glase sich befinden, in welchem Falle die
streffenden Stellen mit einem Kreidestrich oder durch Einschlagen
nes Lochs mit einem spitzen Hammer bezeichnet werden. Ist nur ein
ehler oder befinden sich dieselben, wenn mehrere vorhanden sind, in
er Längsrichtung, so wird beim Aufsprengen diese Stelle für den Sprung
wählt und der Fehler dadurch unschädlich gemacht; für gröbere
ehler wird der Arbeiter durch Lohnabzug gestraft.

Bevor die fertige Walze zum Strecken gebracht wird, muss der bere halsförmige Teil derselben, die Kappe oder Haube genannt, genommen und die Walze der Länge nach aufgesprengt werden. Dies schieht auf die Weise, dass ein Gehilfe das zuvor glühend gemachte bsprengeisen, Fig. 275, Taf. XXIII, ein viereckiges an der vordern älfte nach einem Kreisabschnitt über eine Kante gebogenes starkes isen, welches auf einer Platte liegt, festhält, während der Tafelmacher e Stelle der Walze, wo die Haube anfängt, in die kreisförmige Bieing des mit der einen Kante das Glas berührenden Eisens legt. Inem er sie hier in derselben Vertikalebene um ihre Achse dreht, wird e betreffende Stelle stark erhitzt; lässt man nun einen Tropfen kaltes asser darauf fallen, so springt die Haube ohne weiteres Zuthun von ibst ab. Bei dünneren Walzen kann man auch um den Cylinder an r Stelle, wo die Haube abgesprengt werden soll, einen Glasfaden legen; ird nun derselbe mit dem nassen Finger berührt, so erfolgt gleichfalls e Trennung der Haube von dem Cylinder.

Das Aufsprengen der Cylinder geschieht mit dem Aufsprengsen, einem etwa in der Mitte seiner Länge etwas gekröpften Viermteisen, Fig. 276, Taf. XXIII, mit welchem, nachdem es hellglühend macht worden ist, der Arbeiter im Innern des Cylinders parallel mit iner Achse von einem Ende zum andern hinfährt, und durch Befeuchn der heissgemachten Linie mit etwas kaltem Wasser das Aufspringen s Cylinders bewirkt, Fig. 277, Taf. XXIII. Das nun erfolgende Strecken der aufgesprengten Cylinder geschieht in den später zu beschreibenden Strecköfen, in welchen dieselben allmählich erwärmt werden, damit sie durch zu plötzliche Erhitzung nicht springen. Dann werden sie auf dem sogenannten Strecksteine, nachdem sie hier bis zu einem gewissen Grade erweicht sind, ausgebreitet und mit dem Glätteisen vollständig ausgeglättet. Nach dieser Operation gelangt die Tafel endlich in den Kühlraum, wo sie bald soweit erhärtet, dass sie aufgehoben und senkrecht gestellt werden kann um schliesslich gänzlich zu erkalten.

Auf die Operationen des Streckens und Kühlens werden wir weiter unten, bei eingehender Besprechung der betreffenden Oefen ausführlicher zurückkommen, und wenden wir uns daher zunächst einer Beschreibung

der übrigen Methoden der Walzenerzeugung zu.

Die deutsch-französische Methode hat die Art, den Cylinder zu öffnen, dem böhmischen Verfahren entnommen. Anstatt aber die Walze vor die Arbeitsöffnung zu nehmen, legt der Bläser seine Pfeise, wenigstens wenn das Glas sehr stark ist, horizontal in die Walzengabel und während er sie langsam umdreht, bringt der Gehilfe auf die Mitte der Haube etwas flüssiges Glas, durchsticht den hierdurch erweichten Boden mit einer Schere und schneidet mit dieser eine runde Oeffnung aus; nachdem dies geschehen, nimmt der Bläser den geöffneten Cylinder vor die Arbeitsöffnung, um die Ränder zu bilden und zu verschmelzen.

Ausserdem aber unterscheidet sich das deutsch-französische Verfahren von dem böhmischen noch dadurch, dass die Länge der zu erblasenden Tafel durch die Länge der Walze repräsentiert wird. Da hierdurch längere Walzen bedingt und diese durch pendelndes Schwenken der Pfeife über der Schwenkgrube erzielt werden, so sind selbstverständlich Schwenkgruben von grösserer Tiefe erforderlich. Man erhält auf diese Weise nicht nur längere Tafeln, als bei der böhmischen Methode, welche, sollen die Tafeln nur 1 m lang werden, schon mindestens 40 cm weite Arbeitsöffnungen zum Anwärmen der Walzen erfordert; es wird auch dem Bläser die Arbeit nicht unwesentlich erleichtert, indem die Verlängerung der schwingenden Walze hauptsächlich durch die Zeutrifugalkraft bewirkt wird, während der böhmische Bläser die kurze und weite Walze lediglich mit der Kraft seiner Lungen auftreiben muss.

Ferner führte man, um die Arbeit expeditiver zu machen und an Löhnen zu sparen sehr bald eine Arbeitsteilung in der Weise ein, dass ein Gehilfe, der Anfänger, das Glas aufnimmt und den Posten vollendet, während der Bläser oder Fertigmacher seinen Cylinder vor der Arbeitsöffnung verlängert, öffnet und fertig macht, ihn auf das Schaff legt und von der Pfeife absprengt. Sobald der Bläser den Posten in Empfang genommen hat, um daraus eine, Walze zu formen, ergreift der Gehilfe eine angewärmte Pfeife, und fängt ohne sich um den Bläser zu kümmern, indem er auf verschiedene Male aus der Mitte des auf dem Glase schwimmenden Ringes Glas aufnimmt, die Anfertigung eines neuen Postens an.

Nun aber waren Anfänger und Fertigmacher sich vielfach im Wege und man ging daher bald dazu über, beider Arbeiten auch lokal vonder zu trennen, indem man den Gehilfen vor der Arbeitsöffnung Posten bilden, den Bläser aber an einem Nebenofen die Walze machen liess und erreichte dadurch gleichzeitig noch den wesent-Vorteil, dass man einerseits die Arbeitsöffnungen wieder auf ein ales Mass reduzieren konnte, anderseits aber den stets sich steien Ansprüchen an die Grösse der Tafeln zu genügen vermochte. Nebenöfen, Trommeln oder Trommelöfen genannt, welche ursprüngigentlich für die weiten Walzen der böhmischen Arbeit aufkamen, i, wie schon der Name sagt, einen mit Feuerung versehenen trommeln Raum, in dessen Umfassungswand eine entsprechende Anzahl in Durchmesser nach der Weite der zu fertigenden Walzen sich ende Arbeitslöcher angebracht sind, vor denen sich dann selbstindlich auch die Arbeitsbühnen und Schwenkgruben befinden.

Bei den heissgehenden Gasöfen erfordert die Trommel in der Regel separate Heizung und kann direkt als Nebenofen an den Hauptangebaut sein, wenn der Platz es erlaubt, von jenem dann die ze empfangend; immerhin empfiehlt es sich aber auch in diesem Fürsorge zu treffen, dass die Trommel auch direkt mit Luft und gespeist werden kann. Selbstverständlich werden aber grössere melöfen auch ganz unabhängig vom Schmelzofen mit Gasfeuerung zwar ebensowohl als Regenerativ- wie auch als Rekuperativöfen

führt.

Die Einführung der Trommel gewährt ausser den bereits erwähnten noch einige andere Vorteile. Die Glasmacher sind an den kleineren tslöchern bei weitem nicht so der strahlenden Hitze ausgesetzt lie Abkühlung der Häfen ist gleichzeitig eine viel geringere. Wo ohne Trommel arbeitet, wird nach kurzer Zeit das Glas an der läche der Häfen steifer und verliert gleichzeitig durch die beim hmen der Posten in vielfachen Windungen in den Hafen zurückden halb erkalteten Glasfäden seine Homogenität, so dass die t mehrmals unterbrochen, der Hafen abgeschäumt und bei geschlos-Arbeitslöchern wieder erwärmt, häufig auch der ganze Ofen aufs geschürt werden muss. Aus diesem Grunde ging man in England, Bontemps erzählt, zuerst auf den Chanceschen Werken bei ngham dazu über, unter Beibehaltung der Trommel auf jeder Seite)fens nur aus einem Hafen Glas aufzunehmen, die übrigen aber erstrichenen Arbeitslöchern gehörig heiss zu schüren. Von Zeit eit wird dann der Arbeitshafen gewechselt, ein neuer in Betrieb amen, der andere behufs seiner Wiedererhitzung hinter geschlos-Arbeitsloche der Vollwirkung der Hitze überlassen. Ein solches hren konnte allerdings nur bei den kolossalen Dimensionen der schen Häfen, welche bis zu 2500 kg Glas zu fassen vermögen, geführt werden, fand aber in England immer mehr Verbreitung, iss es als das spezifisch englische Verfahren bezeichnet werden während man gleichzeitig, je nachdem das oben erwähnte Arbeitsgsprinzip durchgeführt war oder nicht, wohl noch die belgische ode von der deutsch-französischen unterscheidet.

Ist auch, bei annähernd gleich grossen Walzen natürlich, die Arbeit dem deutsch-französischen Verfahren, wie bereits bemerkt, mit sicht auf die geringere Anstrengung der Lungen eine leichtere als bei der böhmischen Methode, so wird dieselbe doch auch bei jenem durch die immer mehr gesteigerten Dimensionen der Walzen eine Bussers schwierige und sie erfordert daher besonders kräftige und dabei geschickte Arbeiter, weil andernfalls die Walzen sich verziehen und weder im Durchmesser noch in der Wandstärke gleichmässig ausfallen würden. Wie sehr aber durch die Ausbildung der Operationen die Leistungfähigkeit des einzelnen Arbeiters gestiegen, erhellt am besten aus der Thatsache, dass man dieselbe zu Ende des vorigen Jahrhunderts meh der böhmischen Methode zu etwa 25 qm pro Schicht angegeben finder, während sie heute bei der deutsch-französischen wohl über das Doppelt hinausgeht und bei der englischen fast das Dreifache erreicht, wnicht übersteigt.

Wenden wir uns nun der Operation des Streckens zu, so begegans wir auch hier zahlreichen Bemühungen, durch fortwährende Verbesserungen die Qualität des Produkts zu vervollkommen.

Die älteren böhmischen Strecköfen, wie sie noch zu Anfang diese Jahrhunderts ganz allgemein waren und stellenweise noch heute in Gebrauch sind, bestehen im allgemeinen aus dem Herde, dem zur Bolglut erhitzten freien Raume und dem Kanal zur Einführung der Cylleder. Der Herd liegt bald unter der Sohle des Ofens, bald merchten, bald zur linken derselben, je nach den Einrichtungen im Hibtengebäude.

Wenn der Herd sich unter dem Streckofen befindet, so empfanter Ofen seine Wärme durch vier Füchse, die auf seinen vier Edneinmünden. Vor der Mündung eines jeden Fuchses bildet die Sohrechts und links von der Arbeitsöffnung 15 cm hohe Bänke oder Stufenzwischen welchen sich der in der Sohle glatt eingelassene Strecksten oder die Streckplatte befindet. Der Ofen wird durch ein hinreichnel hohes Gewölbe aus feuerfesten Steinen geschlossen; dasselbe muss hoch sein, dass ein auf den Bänken liegender Cylinder es nicht berührt.

Der Kanal, durch welchen die zu streckenden Glascylinder in der Ofen eingeführt werden, befindet sich in einer etwas schrägen Stellmauf einer der Seiten der Arbeitsöffnung, die selbst auf der Vordetselbes Ofens über dem Herde liegt. Dieser Kanal ist mehr oder wendenng, je nachdem man darin einen oder mehrere Cylinder auf einer erhitzen will.

Die Streckplatte ist ohne Mörtel in Sand gebettet, so dass sie durch die Ausdehnung entstehenden Bewegungen folgen kann, und 25 cm kürzer als der Streckherd. Es entsteht hierdurch zwischen und der Arbeitsöffnung eine Lücke, die bis zur Höhe der Streckplanit kleinen Backsteinstücken ausgefüllt wird. Eine zweite Platte die erste anstossend, befindet sich im Kühlofen, welcher vom Streckplanten und der Scheidewand getrennt ist; letztere besteht aus einer Platte von gebranntem Thon, die von einer starken eisernen Schiegetragen wird. Es entsteht so zwischen dieser und der Sohle des Offen gebracht werden soll, den Durchgang gestattet.

Der Kühlofen bildet zwei Abteilungen, in deren einer die Glass soweit sich abkühlt, dass sie beim Aufrichten nicht mehr verbes wird, während in der andern die fertigen Tafeln zu Pfeilern aufgestellt werden. Der Kühlofen ist viel geräumiger als der Streckofen, und die Entfernung der Sohle vom Gewölbe richtet sich nach der gröss-

ten Tafel, die gekühlt werden soll.

In den Seitenwänden des Kühlofens befinden sich, einander genau gegenüber, 20 Oeffnungen. Die erstarrten Platten lehnt man, je zwei neben- und je 20 bis 30 aufeinander, auf diese Weise zwei "Pfeiler" bildend, an die Hinterwand des Kühlofens. Nachdem auf diese Weise der erste Doppelpfeiler gebildet worden ist, schiebt man durch das erste Löcherpaar eine starke Eisenstange, gegen die man den zweiten Doppelpfeiler der Glasscheiben anlehnt u. s. w., um sie voneinander getrennt zu halten und zu verhindern, dass sie durch zu starke Belastung zerdrückt werden.

Unter der Kühlplatte liegt eine Feuerung mit vier Füchsen, durch welche der Kühlofen bis zur beginnenden Rotglut erhitzt wird; sobald dies erreicht ist, lässt man das Feuer abgehen und schliesst den Herd ab.

Um diese Wärme zu erhalten und die Stelle, wo die Tafeln aufgerichtet sind, zu erhellen, zündet man im Kühlofen, in welchen übrigens auch ein Fuchs vom Streckofen ausmündet, einige Späne an.

Die in dem Streckofen entwickelte Wärme darf jedoch niemals Kirschrotglut überschreiten, weil sonst die Oberfläche der Glastafeln eine beginnende Schmelzung erleiden, sich mit Bläschen bedecken, und nur ein verbranntes Glas erhalten werden würde.

Beim Bau eines solchen Ofens darf man folgende Regeln nicht aus dem Auge verlieren: man muss 1) dem Streckofen die möglichst kleinsten Dimensionen geben, soweit dies, ohne die leichte Handhabung der Cylinder zu hindern, geschehen kann; 2) die Füchse der Fenerung so anbringen, dass die entwickelte Wärme eine gleichmässige Wirkung auf die ganze Oberfläche des zu streckenden Glases ausübe; 3) dem Gewölbe eine parabolische Krümmung geben, die die Wärmestrahlen senkrecht auf die Streckplatte reflektiert; 4) den Eingang des Kanals zur Einbringung des Cylinders mit Fallthür versehen, um der Entstehung eines kalten Luftstroms vorzubengen; 5) der Feuerung, ihren Schiebern und denen des Schornsteins eine gute Einrichtung geben, damit die Strecker in dem Ofen stets eine gleichförmige Temperatur unterhalten und den etwa entstandenen Rauch leicht entfernen können. - Ausserdem muss der Kühlofen so tief sein, dass an der eisernen Stange zwei Pfeiler nebeueinander Platz finden, und die Mauern müssen stark genug sein, um der Hitze längere Zeit Widerstand leisten zu können.

Um das oben Gesagte noch deutlicher zu machen, geben wir nachstehend die Beschreibung und Zeichnung eines Streckofens mit fester Streckplatte. Fig. 278, Taf. XXIV, ist ein senkrechter und perspektivischer Durchschnitt des Ofens; Fig. 279, Taf. XXIV, ein horizontaler Durchschnitt in der Höhe der Arbeitssohle. Ein solcher Ofen hat drei Hauptabteilungen. Die untere A, welche die ganze Länge und Breite einnimmt, ist der Feuerraum. Sie wird durch die Arbeitssohle von den beiden oberen geschieden, von denen die höhere B der Kühlofen

für die fertigen Glasplatten und der flachgewölbte Raum C der eigenliche Streckofen ist. Hinter den beiden Hauptabteilungen her fahr der Kanal D, welcher in dem Streckraume C ausmündet. Auf dem Roste a, welcher an das Aschenloch b und die Schüröffnung d stöst, wird ein lebhaftes Flammenfeuer unterhalten, welches durch die Ochnungen cccc, als ebenso viele Flammenzungen, in die oberen Abteilungen tritt. Drei dieser Oeffnungen gehen in den Streckraum, eine in den Kühlofen. Jener empfängt daher die meiste Hitze, dieser viel wenige. und noch weniger der Kanal D, in welchem die Hitze von innen md aussen abnimmt, so dass er an dem vordern Ende nicht mehr als die gewöhnliche Temperatur hat. Der Streckherd und der Kühlofen stehe durch eine flach gewölbte breite Oeffnung E, zum Durchschieben der Talel dienend, sowie durch eine kleine, höher gelegene q für den Durchgang der Flamme in Verbindung; beide Oeffnungen führen auch die Warme von C nach B, von wo sie in den Kanal D eintritt und aus diesen bei i nach aussen abgeleitet wird. Der Streckherd muss eben nur sorid Hitze empfangen, dass die eingebrachten Cylinder heiss genug werden um sich bequem biegen zu lassen; in dem Kühlofen müssen die ferties Glastafeln möglichst heiss werden, ohne sich zu verbiegen. Der weselllichste Teil ist die Streckplatte q', welche daher auch im Verlauf der Zeit die meisten Modifikationen und Umgestaltungen erfahren hat. Für gewöhnlich besteht sie aus einer aus Hafenmasse in einem gusseiseme Rahmen geformten Platte, die mit grosser Sorgfalt gearbeitet werde muss und nach dem Brennen eben geschliffen wird. Da sie die Gle tafeln doch leicht ritzt oder sonst beschädigt, so pflegt man nicht us mittelbar auf derselben, sondern auf der ersten Glastafel zu streiche welche zu dem Ende als Unterlage gebraucht und das Lager genann wird. Diese Lager gehen sehr bald in den Zustand der Entglasm über und verwerfen sich, so dass sie öfter ausgewechselt werden müssel sobald sich die Oberfläche rauh zeigt.

Alles auf dem Lager gestreckte Glas ist frei von Eindrücks welche sonst durch die Unebenheiten des Strecksteins bewirkt wurde auch werden bei diesem Verfahren die sogenannten Streckritzen, welcheim Hinübergleiten der weichen Platte über die Steine entstande vermieden, namentlich dann, wenn man nicht nur auf dem Lager strecksondern auch die gestreckte Platte auf dem Lager in den Kühlertransportiert; nur zu leicht wird aber das Glas beim Hinüberschied durch partielle Stauchungen runzelig oder wellig und der häufige Erster als Lager dienenden Glasplatte verursacht einen grossen Aufwan Material.

Ueber die Details der Arbeit sei noch Nachstehendes hinzugente Sobald der Streck- sowie auch der Vorofen, die zur ungestörten Fosetzung der Streckarbeit erforderliche Temperatur erlangt haben, reinder Gehilfe einen Cylinder, wobei er ihn auf einen mit eisernen Reingebundenen hölzernen Bock legt und mit einem leinenen Tuche abeit Nachdem er die Ränder des Sprungs wieder in die Lage vor dem Usnen gebracht hat, legt er den Cylinder auf die Eisenschienen, die angebracht sein müssen, dass der darauf ruhende Cylinder die Stader Röhre nicht berührt, schiebt ihn etwas vorwärts, um einen zweinnd dritten Cylinder u. s. w. einführen zu können, die er alsdann weiten der Rohne der Rohne chaft der Rohnen die er alsdann weiten der Rohnen der

in den Ofen fortbewegt, worauf er die Einführungsmündung veriesst. Jetzt ergreift der Strecker das schon glühend gemachte ckeisen, führt es in den Cylinder ein, hebt ihn von seinem Lager und legt ihn behutsam auf die Mitte der Streckplatte, so dass die te nach oben gerichtet ist. Der Cylinder fängt sofort an zu erchen und hat das Bestreben in sich zusammenzusinken. Der Strecker t nun mittels des Streckeisens die Ränder des Spaltes auseinander, 280, Taf. XXIV, und kömmt so dem weiteren Oeffnen zu Hilfe. I nachher bildet der geöffnete Cylinder eine grosse Tafel, welche ganze Oberfläche der Streckplatte einnimmt und nun noch vollständig net werden muss. Zu diesem Zweck legt der Strecker auf eine Ecken der Tafel eine glühende Stange und fährt alsdann, um die l zu ebnen, mit dem Polierholze, einer an einem eisernen Stiele stigten Holzkrücke (Fig. 281, Taf. XXVI), darüber hin, um endlich, dem Streckeisen gegen die Vorderkante der Platte drückend, letzin den Kühlofen hinüberzuschieben. Hier erkaltet die Tafel, wähim Streckofen eine zweite gestreckt wird, so weit, dass sie nun der Tafelgabel, Fig. 282, Taf. XXIV, aufgenommen und gegen die er besprochenen Eisenstangen gelehnt werden kann.

Während der ganzen Dauer der Arbeit bleiben das Richteisen, das eckeisen, sowie die Gabel in dem Ofen, damit sie ihre Hitze behalten. das Polierholz stets rein zu erhalten, muss es, so oft eine Tafel reckt worden ist, aus dem Ofen genommen und in einen Kübel reinem Wasser getaucht werden; zum Polieren eignet sich grünes

nenholz am besten.

Der Arbeiter muss seine ganze Aufmerksamkeit auf die regelsige Unterhaltung der Wärme im Streck- und im Vorosen richten; das Glas nicht zu verbrennen, darf im Streckosen die Rotglühhitze t überschritten werden; die Temperatur im Vorosen muss konstant und weder unter noch über ansangender Rotglühhitze liegen; n der Osen zu kalt wäre, würden sich die Taseln auf der Streckte wersen, wäre er zu heiss, in den ausgerichteten Pseilern sich liegen.

Der Strecker hat alles zu vermeiden, was dem vollkommenen en der Tafeln nachteilig sein könnte, und muss daher den Streckmittels eines alten Polierholzes oder einer eisernen Krücke reinigen von demselben alle fremden Körper, die Eindrücke in dem Glase icklassen könnten, entfernen; von Zeit zu Zeit wirft er eine Schaufel aschener, erhitzter und gesiebter Kreide oder an der Luft zerfallenen rannten Kalk auf das Lager oder den Streckstein, um hierdurch Festbacken des Glases auf demselben zu verhindern. Zweckmässiger in geschieht dies Einwerfen in die Schüre, aus welcher die feinen steile vermöge des Ofenzuges in den Streckstein absetzen, sie sich dann als zarter Staub auf den Streckstein absetzen.

Ist schliesslich der Kühlofen gefüllt, so werden sämtliche Oeffnungen demselben, in gleicher Weise auch diejenigen des Streckraums geossen und dicht verschmiert und dann das Ganze einem drei bis

tägigen Abkühlen überlassen.

Um die Uebelstände, welche, wie erwähnt, mit dem Hinüberschieben Tafeln mit und ohne Lager verbunden waren, zu vermeiden, sind dann zunächst von Kirn, Hontard Cossé, Roscher Strecköfen augeordnet worden, welche bei ähnlicher Einrichtung wie der vorstehend beschriebene, von jenem sich dadurch unterscheiden, dass sie zwistreckplatten enthalten, welche entweder in eiserne Rahmen gefasst mittels dieser in eisernen Führungsstücken, welche, der Stärke der möglichst dünn gehaltenen Platten entsprechend, in zwei verschiedenen übereinanderliegenden Niveaus angeordnet sind, aus dem Streckofen in den Kühlofen und wieder zurück aus diesem in jenen gleiten, oder aber, durch untergelegte Achsen und Räder als Wagen angeordnet, auf Schienengleisen von verschiedener Spurweite aus dem einen Raum unden andern gefahren werden können.

Für den Durchgang des Wagens ist die Scheidewand zwischen beiden Ofenabteilungen mit einer Fallthür von gebranntem Thon wesehen, deren Bewegung durch den Strecker vermittelt wird und die in jedesmal aufzieht, bevor er den Wagen in den Kühlofen schiebt, mit alsdann sofort herablässt. Dasselbe Manöver wiederholt sich bei jeder Wiederkehr des Wagens.

Diese Verbesserung überlud den Strecker mit Arbeit, woraus ob ein fehlerhaftes Glas entstand, wenn die durch die Hitze aufgetriebeten. Achsen die leichte Umdrehung der Räder hinderte oder der an Rahme und Führungsstücken sich bildende Glühspan das Gleiten erschweb und daher der Uebergang der Steine aus der einen Abteilung in @ andere erschwert wurde.

Da man Platten von 10 bis 12 cm Stärke anwendete, so bedom dieses Arrangement einer Erweiterung des innern Raums des Streitens und folglich auch des Heizens eines grössern Raumes. Es wird aber dieser Umstand allein keinen grossen Uebelstand dargeboten haber wenn man nicht zugleich Strecksteine in zwei verschiedenen Niemerhalten hätte, woraus dann schon ernstere Schwierigkeiten entsprager denn während die obere Streckplatte genügende Hitze empfing, haber die untere in einer gegebenen Zeit deren noch nicht genug; oder wand die Temperatur nach der Höhe der unteren Platte regelte, so hielt dagegen die obere zu viel, und da dies bei Oefen mit rollendsteinen noch weit mehr der Fall war, als bei denen mit gleitenden fanden jene auch weit weniger Verbreitung, als diese.

Neben dem schon besprochenen Nachteile der schweren Beweglkeit der Streckplatten und des Arbeitens in zwei verschiedenen Nichten diese Oefen auch noch denjenigen der geringen Leistungsfähigen und wir sehen nunmehr die Glastechniker bestrebt, durch noch kestruktionen bald den einen bald den andern Fehler, womöglich drei gleichzeitig zu beseitigen. So entstanden zunächst die von Hulle und Coffan angegebenen Streckofensysteme, welche mit Beibehalts der bisherigen Konstruktion die Ofensohle zu einem um eine verführte. Strecksteine trug und dieselben je nach seiner Stellung bald in Streckofen, bald in der Kühlofen führte.

Einer der einfachsten Oefen dieser Art ist der von Hutter gegebene und Fig. 283, Taf. XXIV, im Längendurchschnitt durch Mitte dargestellte Streckofen. aa ist die kreisrunde Scheibe von festem Thon, b ist die Welle mit dem Zahnrad d, welches mittels eines Triebes c, der Welle des letzteren und einer ausserhalb des Ofens befindlichen Kurbel in Bewegung gesetzt wird, so dass sich die Scheibe in horizontaler Ebene umdrehen lässt. Die Welle steht gerade unter der Scheidewand zwischen dem Kühl- und dem Streckofen, so dass sich in jedem dieser Oefen die Hälfte der Scheibe befindet, die entweder nach Coffan zwei oder nach Hutter vier Streckplatten trägt. A ist der Streckofen, B der Kühlofen und C der Aufstellofen; x ist eine polierte Thonplatte, welche an der hinteren Wand des Ofens liegt und auf welche die Cylinder im Streckraume vor dem Strecken gelegt werden, um sie gehörig zu erwärmen; im Kühlraum legt man sie darauf, um sie vor dem Aufstellen etwas abkühlen zu lassen. Wie man sieht, so weicht dieser Ofen, ausser der Beweglichkeit seiner Streckplatte, von dem zuerst beschriebenen Ofen mit fester Streckplatte fast gar nicht ab, so dass eine nähere Beschreibung desselben überflüssig erscheint.

Kaum wird es nötig sein, zu bemerken, dass bei den Oefen mit zwei Steinen der Tisch nach jeder Streckoperation eine halbe Umdrehung machen musste, während bei vier Steinen die Bewegung sich

auf eine Vierteldrehung beschränkte.

Um nun den bisher betrachteten intermittierenden Betrieb der Strecköfen zu einem kontinuierlichen zu gestalten, ersetzte man den Kühlofen durch einen Kanal (Galerie) in welchem auf einem Schienengleise eine lange Reihe von Wagen von einem Ende zum andern sich bewegte. An dem ersteren war der Kanal in der Regel mit Feuerung versehen, gegen das zweite hin wurde er allmählich kälter, an jenem wurden neue Wagen eingeführt, mit gestreckten Tafeln beladen und dann nach und nach dem kälteren Ausgange zubewegt, wo sie den Kanal mit den gänzlich erkalteten Platten verliessen. Diese Oefen sind sowohl mit rollenden als auch mit rotierenden Strecksteinen ausgeführt worden.

Zu den ersteren gehört der in Fig. 284, Taf. XXIV, abgebildete französische Streckofen mit rollender Platte, Galerie und seitlicher Feuerung. a Streckwagen und -platte in dem Streckofen, e dieselben Apparate nur etwas schmäler in dem Kühlofen, m seitlicher Herd des Ofens mit 33 cm breitem Roste; im hintern Teile des Herdes ist ein Fuchs q angebracht, der in den Kühlofen mündet, Feuerherd am Eingang der Galerie, kk Blicklöcher am hinteren Teile des beladenen Wagens, i vom Train abgelöster Wagen, hh Eisenbahn, auf welcher der den Wagen i tragende Hilfswagen rollt, b Kanal zum Einbringen der Cylinder, f Arbeitssöffnung für den Kühlofen, c Arbeitsoffnung für den Streckofen, d Oeffnung für die eiserne Stange, p Scheidewand der Feuerung, o Wagenzüge. Die beiden Streckwagen a und e lansen hier wieder auf Gleisen, von denen das des ersteren die grössere, dasjenige des letzteren die kleinere Spurweite hat. Ausserdem liegt Jenes vom Streckofen bis zum Vorkühlofen B horizontal, während dieses sich bis zum letzteren soweit senkt, dass der Wagen e unter dem Wagen a stehen würde, befänden beide sich gleichzeitig in B.

Auf den Schienen hh läuft eine in der Zeichnung fortgelassene Schiebebühne, welche gestattet, einen Wagen aus der Galerie neben die im Vorkühlraum befindlichen Wagen zu führen, hier mit 20 bis 30

Tafeln zu beladen und ihn sodann wieder in die Wagenreihe zurückzubringen, wo er dem allmählich gegen n fortschreitenden Zuge angehängt

wird, während von l her ein neuer Wagen folgt.

Zwischen den zuletzt betrachteten Oefen mitten inne steht der Poschingersche Ofen. Von den beifolgenden Abbildungen zeigt #1gur 285, Taf. XXIV, den Ofen im Horizontaldurchschnitt nach CD; Fig. 286, Taf. XXIV, die Seitenansicht mit einem Teil des Kanals und den eigentlichen Streckofen im Vertikaldurchschnitt nach EF; Vig. 287 bis 289, Taf. XXIV, stellen einen Wagen in vierfachem Massstabe dar. a Oeffnung, durch welche man die Tafeln streckt und ebnet; b Oeffnung zum Einbringen der Glascylinder; c Oeffnung, durch welche man die Glastafeln auf den Wagen in dem Kanal bringt; d und e Oeffnung und Kanal, welcher zur mechanischen Vorrichtung der Drehscheibe unter dem Ofen führt; fg Schürlöcher; hhh... Feuerzüge; i vier grosse Strecksteine, auf welchen die Glastafeln geebnet werden; k gegossene Delscheibe, auf welche die Strecksteine gelegt werden; l Achse der Drehscheibe; m Refraktorsteine, welche 1 cm höher als die grossen beweglichen Strecksteine liegen, zum Anwärmen der Glascylinder bestimmt; o Vorrichtung zum Heranziehen der mit fertigen Glastafeln beladenen Wagen; p Kühlkanal, in welchen die Tafeln auf den auf einer Eisenbahn gebenden Wagen in das Glasmagazin gebracht werden; q Wagen zum Wegbringen der gestreckten Tafeln.

Der durch die Oeffnung b eingebrachte Cylinder wird auf dem vor der Ausmündung der Oeffnung befindlichen Refraktorsteine bis zu dem Grade erhitzt, dass derselbe auf dem grossen Strecksteine i, der sich vor der Oeffnung a befindet, von dem Strecker geebnet werden kann: wenn die Glastafel vollkommen glatt ist, wird durch den an der Achse der Drehscheibe angebrachten Mechanismus d dieselbe in der Art weiter gerückt, dass ein zweiter Streckstein vor a zu liegen kommt, auf welchem ein zweiter Cylinder gestreckt und die Drehscheibe weiter gerückt wird, wodurch die zuerst gestreckte Tafel, ohne ihr Lager zu verlassen, in eine weniger warme Abteilung gelangt, wo sie, bis der dritte und vierte Cylinder gestreckt und vorgerückt worden sind, soweit abgekühlt ist, dass sie, ohne sich zu verbiegen, von dem Strecker durch die Oefnung c mittels einer Gabel in die im anstossenden Kühlkanal p befindlichen Wagen q horizontal gelegt werden kann. Sobald ein Wagen seine Ladung aufgenommen hat, wird er mittels der Vorrichtung fort und ein leerer an seine Stelle gebracht. Im Kühlkanal kühlen die Glastafeln bei einem weiteren Vorrücken der Wagen gegen den Ausgang ins Glasmagazin allmählich bis zur Temperatur der Atmosphäre ab, und können, dort angelangt, von dem Wagen abgenommen werden, ohne dass sie gekritzt wären oder an ihrem Lüster verloren hätten, während sie voll-

kommen eben und gut zu schneiden sind.

Die Fig. 287 bis 289, Taf. XXIV, geben die Details von der Einrichtung der Streckwagen. Fig. 287 von oben, Fig. 288 von hinten.

Fig. 289 von der Seite gesehen.

Ein dem vorstehend beschriebenen sehr ähnlicher Ofen ist von Chance angegeben worden; der Streck- und Kühlofen sind zwei kreisrunde Gebäude, die in der Mitte verbunden sind. Im Innern stellen sie zwei überwölbte Kanäle dar, die durch die innern und äussern Manern renzt werden. In jedem dieser Kanäle befindet sich ein gusseiserner imen, der auf Rollen ruht und durch ein Räderwerk, welches aussen einem Triebzeuge in Verbindung steht, in Umdrehung versetzt werkann. Auf dem Rahmen im Streckofen liegen acht Streckplatten, eben so vielen Lagern; der Rahmen des Kühlofens ist mit Drähten, vom Mittelpunkt ausgehen, überspannt, und auf diesen ruhen die tigen Platten.

Beim Betriebe wird der in einer Zuführungsröhre vorgewärmte inder auf die vor der Einführungsöffnung stehende Platte gebracht, in, nachdem er durch Drehung des Rahmens vor die Arbeitsöffnung ührt worden, gestreckt und die fertige Tafel gelangt nun, während folgenden Walzen ebenso behandelt werden, durch fortgesetzte hung an das beide Oefen verbindende Gewölbe. Hier ist sie soweit tarrt, dass sie von der Platte abgehoben und auf die Drähte des dofens gelegt werden kann, auf welchen sie, allmählich erkaltend, Austrageöffnung zugeführt wird. Beschrieben ist dieser Ofen von ntemps; abgebildet findet man ihn auch in Muspratt, III, 314.

Wesentlich abweichend von der Einrichtung der vorstehend beriebenen Oefen ist die, welche G. Jones*) seinen Oefen gegeben, in welchen die Cylinder in vertikaler Stellung einfach durch die kung des Feuers gestreckt werden, ohne dass sie irgend eine bedere Unterlage haben, die ihre Oberfläche beschädigen könnte. Darch behalten sie jene natürliche, glänzende Politur, welche das Glas der Form von Cylindern so vorteilhaft auszeichnet. Der Cylinder d nämlich in einen Ofen geschoben, hier allmählich erwärmt, dann. Hilfe geeigneter Zangen gefasst und quer über dem Ofen nach em auf Schienen laufenden Wagen geschafft, auf dem er sich verge der Ofenhitze zum Teil von selbst ausbreitet. Hieranf wird er einen Flammenofen geschoben und durch die Hitze desselben vollnmen gestreckt. Ist dies geschehen, so macht man das Glas von Zange los und lässt es in einem Kühlofen auf die gewöhnliche ise erkalten.

Bemerkt sei hierzu noch, dass zur Erhaltung der glänzenden Oberche bereits Walter**) in Philadelphia vorgeschlagen, einen eisernen b in den Cylinder einzuschieben, der so konstruiert ist, dass, ähnawie bei Regenschirmen, zwei darin liegende bewegliche Rippen, under entgegengesetzt, nach aussen gedrückt werden. Durch diese paralleler Richtung mit dem Stabe bewegte Rippen wird im Streckn der ursprünglich runde Cylinder zu einem ganz flachen umgeformt. s den geraden Seitenwandungen dieses flachen Arbeitsstücks werden in durch Aufschneiden der beiden Kanten zwei Glastafeln mit glatten ehen hergestellt.

Ungeachtet der entschiedenen Vorzüge der Kanalöfen und des mit en verbundenen Systems offener Wagen zur Aufnahme der Glaseln fanden dieselben anfänglich wenig Verwendung. Der Grund hierist mehreren Ursachen zuzuschreiben, unter anderem dem zu grossen um, den der Kanalofen zu seiner Anlage erfordert, dem sehr nach-

^{*)} Dingler 143, 117.

^{**)} Dingler, 147. 393.

teiligen Einflusse der Temperaturschwankungen infolge des nie ganz zu vermeidenden Zutritts der äusseren Luft, welche häufiges Springen der Tafeln veranlassten, sowie vielfacher Störungen in dem Bewegungmechanismus.

Diese Uebelstände haben Dillinger, Direktor der Glashütte m Landquart im Kanton Graubündten, Veranlassung gegeben, sich mit den beim Kühlen des Tafelglases ins Spiel kommenden Verhältnissen und Erscheinungen eingehend zu beschäftigen. Dies führte ihn zur Ermittelung eines Verfahrens, welches als ein grosser Fortschritt in dem in Rede stehenden Prozesse zu betrachten war und eine beträchtliche Ersparnis gewährte. Dasselbe besteht im wesentlichen in der mit einem Kühlofen von besonderer Einrichtung verbundenen Anwendung geschlossener Wagen zur Aufnahme der zu kühlenden Glastafeln.

Dieser Ofen ist in Fig. 290, Taf. XXV, im Querschnitt nach der Linie von 1 zu 2, und in Fig. 291, Taf. XXV, im Längendurchschnitt nach der gebrochenen Linie von 3 zu 4, zu 5 und zu 6 des Grund-

risses, Fig. 292, Taf. XXV, dargestellt.

Die wichtigste Rolle spielt der in diesen drei Figuren mit bezeichnete Wagen; die Bestimmung desselben ist, im Kühlofen die Glatafeln aufzunehmen, welche eben gestreckt wurden.

In Fig. 293 und 294, Taf. XXV, ist dieser Wagen in seinen einzelnen Teilen dargestellt; Fig. 294 zeigt den Wagenkasten im Grundriss mit weggenommenem Deckel; Fig. 293 ist ein Querschnitt des geschlos-

senen Wagens.

Dieser aus Gusseisen bestehende sogenannte Kühlwagen kann, der Ausdehnung des Betriebes der Glashütte entsprechend, sehr verschiedene Dimensionen haben. Sein Kasten ist auf dem Boden mit hervortretenden Rippen versehen, auf welche die Glastafeln zu liegen kommen, und die gleichzeitig zur Verstärkung des Wagens dienen. Seine senkrechten Wandungen haben vom Boden bis zum Deckel eine Höhe von etwa 12 bis 15 cm. Die beiden Seitenwände und die hintere Wand bilden zur Hälfte teils mit dem Boden, teils mit dem Deckel ein Ganzes; die vordere Wand hängt in ihrer ganzen Höhe mit dem Deckel zusammen, da ein über die Bodenplatte hervorstehender Rand an dieser Stelle des Wagens beim Einführen der Glastafeln hinderlich sein würde.

Der Deckel ist mit dem Wagenkasten durch zwei Scharniere e verbunden und lässt sich mittels Haken f aufheben, wie Fig. 291 zeigt Am oberen Rande des Kastens ist ringsum ein vorspringender simsartiger Rand angebracht, welcher einen dichten Schluss sichert und das Eindringen von kalter Luft in den inneren Wagenraum möglichst verhindert; ebenso ist auch der Deckel durch Rippen verstärkt. Der Wagen welcher mittels des Hakens g fortgezogen wird, ruht auf den vier niedrigen Rädern i.

Der Ofen selbst besteht aus folgenden einzelnen Teilen:

A Streckofen für zwei übereinanderstehende Wagen aa'; BB' eigentlicher Kühlofen mit zwei Abteilungen oder Kammern, von denen die eine für den Streckwagen bestimmt ist, während die andere für die zur Anfnahme der Glastafeln bereit stehenden Kühlwagen dient erschliessbarer Kühlraum, Kühlkammer, welcher nicht erhittet

D Wärme- oder Anwärmeofen für die in den Kühlofen zurückgenden entleerten Kühlwagen; E Eisenbahn, auf welcher die geKühlwagen herausgezogen werden; E' Eisenbahn, auf welcher
wieder eingeschoben werden; F Heizkanal, durch welchen die
in den Wärme- und in den Kühlofen geleitet wird.

a' Streckwagen, auf welchen die Glascylinder gestreckt werden; lwagen, in Fig. 291 ist derselbe geöffnet und zur Aufnahme der denden Glastafeln bereit; c Kühlwagen im Wärmeofen stehend; be ist geschlossen und soll in diesem Zustande angewärmt werden; eschleifte Züge, die aus dem Heizkanal F abgehen; e transversale enbahn, auf welcher die gefüllten Wagen in die Kühlkammer genbahn, auf welcher die gefüllten Wagen in die Kühlkammer gen werden; e' Schiebebühne auf dieser Bahn; ff Schieber, durch die Verbindungen zwischen den einzelnen Kammern nach Ernis abgesperrt werden können; g kleine Oeffnung, durch welche m Oeffnen der Wagendeckel bestimmte Zugkette geht; h Kette effnen und Schliessen des Deckels vom Wagen b; ii' Roste der ofenfeuerung; in Fig. 292 ist k die Oeffnung zum Einführen der linder in den Streckofen; m Arbeitsöffnung zum Strecken der Cyn Oeffnung zum Herausziehen des Streckwagens oder der Lager-(Streckstein).

ir werden nun die verschiedenen Stadien des Kühlens besprechen klären, wie zu diesem Zwecke das System des Ofens und der ebenen Wagen fungiert.

anächst wird der fertig geblasene Cylinder auf dem im Streckofen

len Streckwagen gestreckt.

ie fertig gestreckte Glastafel wird in den Kühlofen B gebracht, var auf dem Wagen a, welcher in den unter dem Wagen a' benen freien Raum zu stehen kommt; dieser obere Wagen a' wird n den Ofen A geschoben und nimmt hier einen neuen zu streckenvlinder auf, gerade so, wie bei früher beschriebenen Oefen der denn nicht der Streck- sondern der Kühlofen ist bei dem Dilrschen Systeme abgeändert.

obald die auf dem Wagen a liegende Glastafel an der am wenigeissen Stelle des Ofens ihre Weichheit verloren hat und erstarrt rd sie mittels einer Gabel durch die Oeffnung l herausgezogen den Kühlwagen b gebracht, der in diesem Momente geöffnet l in dem Ofen B' steht. Die gestreckten Glastafeln werden in Weise successive in dem Kühlwagen aufeinander gelegt, und, er davon 12 bis 14 Stück enthält, so wird sein Deckel niedern und der verschlossene Wagen in die Kühlkammer CC auf den ortabeln Wagen e' geschoben. Nachdem der geschlossene Wagen hienenbahn E passiert hat, kehrt der transversale Wagen e' inder Neigung der Bahn von selbst an seinen früheren Platz im B' zurück.

ierauf wird ein zweiter Kühlwagen, der während dieser ganzen dem Wärmeofen erhitzt wurde, wieder auf den in den Ofen B, gelangten transversalen Wagen geschoben, dann gleich dem vorenden gefüllt und in die Kühlräume CC gebracht; bevor jedoch es geschieht, wird der in diesen Kühlräumen CC auf der Schien E befindliche Wagen b nach der Oeffnung der Thür f auf

die Verlängerung der Schienen gezogen, damit er an der äusseren Lah vollständig abkühlen kann. Ist dies erfolgt, so wird er mittels eine andern transversalen Wagens auf die Schienenbahn e^2 , dann auf die von E' und nach dem Entleeren in den Wärmeofen D gebracht.

Die Schienen der Bahn e^2 steigen von E nach E' an, wie bedem im Ofen befindlichen Schienenwege, damit der transversale Wage auch hier, nachdem er entleert worden ist, von selbst an seinen früheren Platz zurückkehren kann. Zur grösseren Bequemlichkeit bei diesen Bewegungen können an der höchsten Stelle der die transversalen Wagestragenden Bahn Rollen angebracht werden, über welche man an jenen befestigte Ketten schlingt, mittels deren man durch einfachen Zug die Bewegung der Wagen bewirkt, nachdem man die Ketten auch noch meine höher gelegene Rolle geführt.

Das Füllen eines Kühlwagens nimmt etwa eine Stunde in Ansprud, und da das Kühlen nach diesem Verfahren etwa fünf Stunden dauer, so müssen, wenn keine Unterbrechung des Betriebes eintreten soll, sieben Kühlwagen zur Verfügung stehen. Während einer der Wagen gefüllt und ein zweiter zum Anwärmen benutzt wird, bleiben die fünf übrigm, welche dann gefülft sind, um vollkommen abzukühlen, ausserhalb des Ofens stehen.

Bei dem neuen System findet das Kühlen selbst binnen 5 Stundes statt, während dieser Prozess im Kanalofen 12 bis 18 Stunden erfordet Bei Anwendung des geschlossenen Wagens wird also in kürzerer Zein weit regelmässiger und besser gekühltes Glas erhalten, welches se ausserordentlich gut schneiden lässt. Ueberdies erfordert die Heizunges Kühlofens infolge seines bedeutend kleineren Volums weit wenige Brennmaterial als die der langen Kanalöfen.

Abweichungen im Gange des Dillingerschen Ofens lassen id leicht erkennen, und die Regelmässigkeit seines Betriebes ist dadurg gesichert, dass die Mittel, um allen schädlichen Einflüssen zu begegnes stets zur Hand sind. Zu diesem allen kommt noch, dass sich der Dillingersche Ofen, da er etwa nur den vierten Teil des zu eine Kanalofen mit offenen Wagen erforderlichen Raum einnimmt, mit di geringeren Kosten herstellen lässt.

Wie in den früher beschriebenen Kanalöfen, so liegen auch dem Ofen von Dillinger die Tafeln auf dem Kühlwagen dicht einander, was für ein gleichmässiges Kühlen derselben keinesse vorteilhaft ist. Die Tafeln wieder einzeln durch den Kühlraum führen und sie dabei nur einmal umzulegen bezwecken zwei Oder von welchen der eine von Flamm*), der andere von Bievez**

Flamms Ofen ist, wie aus Fig. 295 bis 298, Taf. XXV, ersichlich, strenggenommen ein Streckofen mit vertikalem Kühlkanal, so bei Platzmangel seine Verwendung vorteilhaft sein könnte, wenn nicht zweifelhaft erscheinen müsste, ob nach dem hier befolgten Pringe überhaupt eine gute Kühlung möglich ist.

^{*)} Annales du génie civil 1869. 36; hier nach d. Z. d. V. d. I. XIII, III. **) Bulletin de la Société d'Encouragement 1868. 207.

Der Vorderofen A hat die gewöhnliche Konstruktion und geschieht ne Heizung wie auch die des Hinterofens durch Generatorgase, welche dem Generator E mit Treppenrost produziert werden. Die Vernuungsluft tritt vom Schürraum K aus durch die Oeffnung M in en unter dem Vorderofen in mehreren Windungen hingeführten Kanal, ch die Oeffnung L in einen gleichen darüber liegenden und wird in Kammer i mit dem Gase zusammengebracht, von wo die Flamme ch die Feuerlöcher o, o1 und p in den Ofen tritt. n ist das Streckh. Der Hinterofen enthält eine Drehscheibe I mit den beiden Gleisen und H, welche durch das Getriebe xy mittels der Kurbel r jedeseine Umdrehung macht. Als Kühlraum dient der unter dem Schornn stehende Schacht c, welcher zwei je aus einem Paar endloser ten bestehende Aufzüge a a1 enthält, bb1 sind die Wellen der Ketteneiben, je zwei Ketten sind durch die Stangen qq1 verbunden, diese teren heben die Bunde ee1, auf denen die zu kühlende Tafel ruht. Bewegung der Kettenscheiben geschieht von der Kurbel r aus tels der Kette st, das Getriebe u und die beiden Stirnräder vw der Weise, dass für jede halbe Umdrehung der Drehscheibe im terofen die Stangen qq¹ um 300 mm niedergehen. Das Ausnehmen gekühlten Tafeln erfolgt durch die Oeffnung g, deren Schieber h dem Schornsteinregister so verbunden ist, dass bei dem Oeffnen ersteren das letztere sich schliesst, so dass kein kalter Luftstrom reten kaun.

Bei Beginn der Arbeit wird zunächst der Streckofen durch direktes, n durch Gasfeuer angewärmt, während ein Holzfeuer auf dem Stein f Kühlschachte diesen erwärmt und zugleich den Schornsteinzug ein-Ist der Streckofen hinreichend warm, so wird das Holzfeuer gezogen und der Schieber h geschlossen. Der eine Streckwagen ndet sich bei F im Vorderofen, der zweite im Hinterofen bei H. ald die erste Tafel gestreckt ist, wird der Wagen von F nach G choben, die Drehscheibe halb herumgedreht und der Wagen von H h F gezogen. Durch das Mundloch m hebt der Strecker die Tafel die Bunde ee1 der beiden obersten Stangen der Ketten. Kommt die zweite gestreckte Tafel in den Hinterofen, so wird I wieder reht, wodurch die zuerst übergehobene Scheibe um 300 mm sich kt und ein neues Paar von Stangen heraufkommt, um die zweite eibe aufzunehmen, Ist schliesslich die neunte Scheibe aufgelegt, so die erste unten bei f angekommen und kann ausgenommen werden, dann regelmässig weiter erfolgt.

Der Streckofen von Bievez ist in den Fig. 299, 300 und 301, \times XV, in Grundriss, Längen- und Querschnitt dargestellt. Derselbe einen mit eigentümlichen Bewegungsmechanismen versehenen Kühltal, welcher die Kühlzeit merklich abkürzt. In diesem Kühlkanal eine Reihe von Rahmen CC... angebracht, welche sich in Falzen Mauerwerke auf und nieder bewegen lassen und zwar können vertelst der Zugstangen FF sämtliche Rahmen zu gleicher Zeit gehoben den. Das Unterteil jedes Rahmens trägt mehrere Rollen HH..., deren Rinnen sich ein System mehrerer Stangen JJ... führt, wel-

To describe the book symbols and 1267 and by

s zum Fortbewegen der Tafeln dient.

Bei der Arbeit wird der Wagen B mit der gestreckten Tafel and dem hier nicht mitgezeichneten Streckofen in den Kühlofen A geschobes und der Strecker hebt durch das Mundloch K mittels einer kuns Gabel die Tafel auf die Sohle des Kühlofens. Während nun die nachste Walze gestreckt wird, hebt ein Gehilfe durch die Kette G und die Zugstange F die Rahmen und mit diesen die Rollen und die darin laufenden Stangen JJ, von welchen letzteren nun die Tafel getrigen wird. Die Stangen sind am hinteren Ende durch die Traverse J1 miteinander verbunden und können also gemeinschaftlich auf den Rollen nach hinten gezogen werden. Werden die Rahmen nun mit Hilfe der Kontregewichte EE wieder gesenkt, so treten Rollen und Stangen in die entsprechenden Vertiefungen der Ofensohle zurück und die Tale ruht wiederum auf der letzteren, aber so weit mehr nach hinten, das am Wagen Platz für eine neue Tafel wird. Die Stangen werden ihre erste Lage zurückgeschoben; bei einem neuen Anheben werden nun zwei Tafeln fortbewegt u. s. f. bis die am Ausgange des Ofens angekommenen und gekühlten Tafeln abgenommen werden können. Im Ofen hat eine Länge von neun Tafeln, so dass diese nach 25 bis M Minuten zum Ausnehmen gelangen. Obschon man diesen Ofen anflich lich mit sehr argwöhnischen Augen ansah und namentlich, mit eine Hetzjagd die kurze Kühlzeit vergleichend, dieser letzteren wegen in die Qualität des Glases fürchtete, so ist die Brauchbarkeit des Apparau doch längst anerkannt und derselbe schon um so mehr verbreitet. der Fortbewegungsmechanismus jetzt so vervollkommnet ist, dass a Hüttenjunge ihn in Thätigkeit zu versetzen vermag. Der beidersell gleichmässig erfolgenden Kühlung wegen hat das Glas trotz der kura Kühlzeit, eine grosse Elastizität, welche namentlich beim Schmitt 101fällig sich dokumentiert. Neuerdings ist sogar in der Spiegelfabrik im Aktiengesellschaft zu Aniche (Dep. d. Nord) das System zum Kihlen grosser Gussspiegel eingerichtet worden.

E. F. W. Hirsch in Radeberg hat sich einen Streckofen patestieren lassen (D. R. P. Nr. 14436), welcher dadurch zu einem konnuierlich arbeitenden wird, dass an den Streckraum i und den Kähraum k, Fig. 302 bis 305, Taf. XXVI, die Räume h und H angebatsind, welche mit jenen durch ein Gleis n in Verbindung stehen, welchem die Strecksteine o und O hin und her rollen. Während in Kühlofen k eine vorher gestreckte Tafel auf ihrem Steine O abkühlt wird eine aus der Vorwärmröhre l kommende neue Walze im Strechofen i auf dem Steine o gestreckt. Von O wird dann die Platte in den Kühlkanal m gehoben, o in den Raum h zum Kühlen gebracht. O aber nach i um eine neue Walze aufzunehmen. Ist die letztere streckt, so geht O zunächst nach H, o aber nach k, gibt dort som Tafel nach m ab, kehrt nach i zurück, um dort abermals zum Strecht zu dienen, während O nach k geht und seinerseits die gekühlte Schallenach m abliefert.

Da der Streckofen Gasfeuerung hat, unter der Einwirkung was Steinkohlen-, Braunkohlen- oder Torfgas aber das gestreckte Glas beweilen anläuft, so wird während des Einbringens einer neuen Wall und während des Streckens die Feuerung fast ganz abgestellt und auf das äusserst nötige beschränkt, so dass also lediglich die aus des

verwerk ausstrahlende Hitze die Erweichung des Glases bewirkt. Führung der Gaskanäle aa, welche in den vier Ecken des Strecknis in dessen Sohle eintreten, sowie der hier gleichzeitig mündenden tkanäle bb ist aus den Figuren ersichtlich. Selbstverständlich muss, ald die gestreckte Tafel aus dem Streckofen in den Kühlraum beförtist, zur Erreichung der erforderlichen Temperatur Gas und Luft prit wieder in geeignetem Masse zugelassen werden.

Eine Abänderung des Ofens zeigt Fig. 306, Taf. XXVI; hier sind i Strecköfen i und i_1 vorhanden, welche gleichfalls bei dd... bezt werden, l und l^1 sind die entsprechenden Vorwärmröhren, k ist Kühlofen mit anschliessendem Kühlkanal m. Zum Strecken dient Doppelstreckstein o o_1 , dessen eine Hälfte sich stets in einem der ecköfen i i befindet, während auf der andern die vorher in dem gegengesetzten Ofen gestreckte Platte kühlt um nach dem Strecken

er neuen Tafel jene nach m abzugeben.

Von der guten Qualität der Strecksteine hängt ein guter Teil des olgs der ganzen Streckarbeit ab und ist daher auf deren Herstellung Sorgfalt zu verwenden. Die riesigen Dimensionen, welche aber die ecksteine mit der Zeit infolge der stets wachsenden Ansprüche an Grösse der Tafeln erlangt haben — sind doch Steine von 2,25 bis m und mehr Länge heute keine Seltenheit mehr — bedingen oft m zu besiegende Schwierigkeiten in der Herstellung derselben. Ine von solchen Abmessungen reissen oder werfen sich gar zu leicht m Trocknen oder Brennen, selbst beim erneuten Anwärmen im Streckn, oder sie gehen durch Unachtsamkeit der Arbeiter beim Transport Grunde, springen selbst noch im Streckofen infolge der Erschüttegen denen sie beim Hin- und Herfahren auf dem gewöhnlich nicht r ebenen Gleise ausgesetzt sind.

Mit bestem Erfolge hat daher Moritz*) die thönernen Strecksteine ch gusseiserne ersetzt und zwar in der Weise, dass er einen offenen hen Kasten, Fig. 307, Taf. XXVI, von 45 mm Randhöhe und 18 mm udstärke, dessen äussere Bodenfläche gehobelt und geschliffen wurde, seinem Innern mit Thonplatten und Mörtel ausfüllte. Zerbrochene alte ecksteine, deren rauhe Seite man gegen den Boden des Kastens bringt, il sie die Wärme schlechter leitet als die glatte, sind hierzu, sobald Stücke nicht zu klein, ganz besonders geeignet. In der Figur ist lie geschliffene Streckfläche, b die Thonfüllung; letztere ist notwendig. il das Gusseisen die Wärme zu gut leitet, weshalb selbst in grosser ze die Tafeln auf Eisen allein nicht genügend erweichen um sich Ikommen ausbügeln zu lassen. Ein Anbrennen des Glases an das sen findet nicht statt und es erhalten die Tafeln eine viel schönere, ttere Fläche und besseren Glanz als auf Thonsteinen. Diese gussernen Strecksteine verziehen sich im Feuer nicht und können, im rigen, gute Behandlung vorausgesetzt, viele Jahre im Gebrauch sein; müssen sie von Zeit zu Zeit aus dem Ofen genommen und mit sser und Sand abgeschliffen werden. Auch ist streng darauf zu en, dass die Streckfläche vor dem Auflegen der Walze recht sauber eputzt werde, weil sonst der kleinste darauf liegende Gegenstand

^{*)} Sprechsaal 1882. 385.

auf der Scheibe sich stark markiert. Infolge des höheren Glauzes der auf dem Eisen gestreckten Tafel treten aber derartige Fehler in weit grösserem Masse hervor, als beim Strecken auf thönerner Unterlage. Da diese eisernen Strecksteine bei längerem Verweilen im Kühlofen in sehr erkalten, so kann man selbst bei Verwendung nur eines Steines die Arbeit bedeutend fördern und daher, je nach der Konstruktion des Ofens an Streckwagen, Schiebebühnen, Öfenraum nicht unbedeutende Ersparnisse machen. Schliesslich weist Moritz darauf hin, dass sieleicht durch ein Vernickeln der Streckfläche der gusseiserne Streckstein noch verbesserungsfähig sein möchte.

Schon im Eingange dieses Abschnittes haben wir der Mängel des alten Tafelglases Erwähnung gethan; es gestalteten sich diese jedoch sobald das Glas, sei es als in seiner Masse gefärbtes zur musivisches sei es als weisses Glas zur eigentlichen Glasmalerei dienen sollte, neinem ganz besonderen Vorzuge, indem sie die allzugrosse Hellighet des durchfallenden Lichts wohlthuend dämpften und durch Interfermerscheinungen einen eigentümlichen metallischen Glanz bewirkten.

Die in unserer Zeit wieder emporblühende Glasmalerei, welche mehr und mehr nicht nur in monumentalen Profanbauten, sondern auch in bessere und selbst einfachere Wohnhäuser Eingang findet, ist Veranlassung gewesen, dass viele Tafelglashütten die Fabrikation eins ähnlichen Glases aufgenommen haben, so dass sie in dem sogenannte Antik- und dem Kathedralglase zwei Sorten liefern, welche wegen ihre besonderen Eigenschaft für die Zwecke der Glasmalerei in hervorragente

Weise geeignet erscheinen.

Das Kathedralglas wird in der Stärke der mittelalterlichen Gisscheiben teils als geblasenes, teils als gegossenes und gewalztes Gin in allen Farben hergestellt. Die Walzen werden entweder ganz in der gewöhnlichen Weise geblasen und nur durch den Streckprozess erhal alsdann das Glas das eigentümliche wellige, schimmernde Ausschaften der das letztere wird bedingt durch eine besondere Art der Postebildung und des Blasens selbst. Nach der ersten Methode*) bind man die Walze in den stärker als gewöhnlich geheizten Streckoffenachdem man den Streckstein mit gepulvertem Gips bestreut hatte, won demselben Pulver auf die ausgebreitete Tafel und bügelt die mit Einwirkung der grösseren Hitze mehr erweichte, unter stärkerem Drubaus, so dass die sonst so ängstlich vermiedenen "Streckschuhe" wihrer ganzen Oberfläche entstehen.

Nach der andern Methode, welche E. Grosse in Wiesan patentieren liess**) wird das Glas an der Pfeife in feinem Quarzsul Marmormehl, gepulvertem Glas oder dergl. gewälzt und wieder in Hafenglas getaucht. Nachdem dies dreimal wiederholt ist, wird Walze in einer eisernen Form, die an der inneren Wandang mit pregelmässig verteilten Erhabenheiten bedeckt ist, fertig geblasen. Fabrikation des Antikglases dagegen dient ein die Textur des Strichen und Bläschen durchsetzten mittelalterlichen Glases nachahmedes gispiges Glas.

^{*)} Lobmeyr p. 163. **) D. R. P. Nr. 13134,

Fügen wir noch hinzu, dass man sich zum Blasen grosser Walzen er und da eines jener Gebläse bedient, welche gelegentlich der Hohlsfabrikation beschrieben wurden, dass ebenso das Aufsprengen der alze, wie das Absprengen der Haube in eleganterer Weise mittels entrechend gefasster Diamanten geschieht, dass man sich hierzu nach Ikingtons Vorschlag anderwärts einer Kohlenoxydgasstichflamme lient, während dieselbe Operation wohl auch nach Fahdts patentem, bei der Hohlglasfabrikation näher besprochenen Verfahren, durch en elektrisch erglühenden Platindraht würde ausgeführt werden könn, an andern Orten auch das Lochen der Walzen, namentlich derigen mit grösserer Wandstärke, mittels des von Westmeyer verserten Lochapparats, von dem bei Besprechung der Fabrikation blasener Spiegel eingehend die Rede sein wird, geschieht, so dürfte hier nachzuholende erschöpft sein.

Kugelu, Glocken zum Bedecken von Tellern, Pendulen, Blumenvasen dergl., werden auf dieselbe Weise wie die Cylinder geblasen, nur se man dieselben nicht öffnet und daher das Glas gleichmässig nach Wölbung verteilt.

Plattgedrückte Glocken werden zwischen zwei parallelen Brettern, rseitige in einer hölzernen Kiste geblasen, deren Weite den Durchsser der Glocke bestimmt.

Gestreiftes oder karriertes Glas erzeugt man in hölzernen Formen, Iche, wie Fig. 308, Taf. XXVI, zeigt, mit etwa 1 cm tiefen Riefen sehen ist. In dieser Form bläst der Glasmacher das Kölbchen auf, dessen weiche Oberfläche jene Riefen sich tief einpressen. Das itere Aufblasen des Cylinders geschieht dann ganz in gewöhnlicher eise und wenn der Bläser bei dem wiederholten Anwärmen die nötige reicht beobachtet, so verflachen sich die Rippen wohl etwas, bleiben übrigen aber deutlich ausgeprägt. Derartiges Glas, was namentlich Korridorfenstern, welche nicht durchsichtig sein sollen, benutzt wird, zeugt man anderwärts auch durch Pressen der erweichten Tafeln ischen kannelierten Eisenplatten oder mittels eben solcher Walzen, Iche man jene passieren lässt. Aber nicht nur kanneliert erhält man s Glas mittels der erwähnten Pressen, sondern mit den verschiedenigsten und reichsten Mustern versehen.

Bauchige oder gewölbte Fensterscheiben werden meistens auf die eise angefertigt, dass man eine Glastafel auf eiserne oder thönerne ermen legt, diese dann bis zum Weichwerden des Glases erhitzt und e Tafeln mit einem passend geformten Poliereisen an die Form fest drückt.

b) Die Mondglasfabrikation.

Wie bereits bemerkt wurde, ist diese Methode der Tafelglasfabrition fast gänzlich ausser Gebrauch gekommen; nur in England, wo in hier und da recht grosse Ansprüche an den Glanz des Tafelglases illt, ist sie vereinzelt noch im Schwunge, da gerade das Mondglas, iches den Streckofen nicht gesehen, durch hohen Glanz vor allem dern Tafelglase sich auszeichnet. Wir haben jedoch geglaubt, sie um weniger mit Stillschweigen übergehen zu dürfen, als sie ein ganz

besonders interessantes Beispiel von Metamorphosen darbietet, die madas Glas mittels der Pfeife durchlaufen lässt, um aus einem hohlen

Körper eine flache, ebene Tafel zu erzeugen.

Bei der Mondglasfabrikation sind zwei getrennte Prozesse — Blass und Strecken — nicht vorhanden; das Glas wird im Gegenteile zuent zu einem abgeplatteten Ballon aufgeblasen, welcher dann geöffnet, in dieser Oeffnung nach und nach erweitert und endlich, obgleich in einem eigenen Ofen, jedoch in einer Arbeit zu einer kreisförmigen Scheibe

ausgebreitet wird.

Der Bläser nimmt eine entsprechende Menge Glas, etwa 8 bis 9 kg an seine Pfeife, formt damit das gewöhnliche Kölbchen und bilde daraus auf dem Marbelstein einen Doppelkegel, Fig. 309, Taf. XXVI, indem er gleichzeitig eine kleine Höhlung in die Masse bläst. Durch entsprechendes Rollen des Kegels auf einer flachen Eisenstange bilde er sodann an dessen unterer Spitze einen Knopf, an der oberen eine Einschnürung, Fig. 310, Taf. XXVI, begibt sich sodann an den Auslaufofen, Fig. 315, Taf. XXVI, eine Art Flammofen, aus dem in der Richtung, in welcher der Arbeiter sich befindet, eine lebhafte Flamme wu ziemlichem Umfange hervorbricht. Diese tritt aus der runden, mit feuerfesten Steinen eingewölbten Oeffnung a (gewöhnlich sind 3 solcher Oeffnungen von 30 resp. 75 und 120 cm vorhanden) anfangs herizontal aus, biegt sich aber sofort, dem Kamine, welcher über dem Ofen u der vordern Mauer d steht, zu, nach oben. Zwischen diese Mauer und die Oeffnung a hält nun der Arbeiter den Ballon, wärmt ihn gehört an und bläst ihn sodann zu einer grossen Kugel, Fig. 311, Taf. XIII, indem er darauf achtet, dass der vorhin gebildete Knopf stets in im Verlängerungslinie der Pfeife bleibe. Er erreicht dies, indem er während des Blasens die Pfeife auf einen eisernen Support stützt, während a den Knopf in die kapselartige Vertiefung eines vor im stehenden zweiten Eisens einlegt. Sodann bringt der Arbeiter den Ballon wieder vor de Arbeitsöffnung, so dass jener erweicht und infolge schneller Drehme der Pfeife zu einem flachen Rotationskörper, Fig. 312, Taf. XXVI, sich abplattet. Jetzt heftet ein Gehilfe ein Pontil an den Knopf des Bodens die Pfeife wird abgesprengt, der Meister bringt mittels des Hefteisens den nunmehr an der untern, von der Pfeife abgesprengten. Seite gelfneten Glaskörper, Fig. 313, Taf. XXVI, vor die grössere Arbeitsöffaust. so dass er die volle Flamme empfängt, und lässt denselben vermittels des auf dem gebogenen Eisenstab b ruhenden Hefteisens, so schnell als es irgend möglich ist, um seine Achse laufen. Die Zentrifugal oder Schwungkraft erteilt den Glasteilchen das Bestreben, sich von der Umdrehungsachse, wie in einer Schleuder, in der Richtung der Tangente zu entfernen und es geht der geöffnete Ballon infolgedessen allmählid in die durch Fig. 314, Taf. XXVI, repräsentierte Gestalt über, in welcher er "Krone" (daher Krownglas) genannt wird.

Sobald die Weite der Mündung den Durchmesser des Ballons reicht hat, wird auch der Boden glühend gemacht und erweicht, und hierdurch die ganze Glasmasse befähigt, den bewegenden Kräften nach zugeben und sich in einer Ebene auszubreiten, welche senkrecht sie der Drehungsachse steht. So entfaltet sich der Ballon vollständig mit wird in kurzer Zeit zu einer vollkommen ebenen kreisrunden Scheik

abgeplattet, Fig. 316, Taf. XXVI, die nun im Mittelpunkte, wo die Zentrifugalkraft und folglich die Ausdehnung am schwächsten ist, an der Stelle wo das Nabeleisen befestigt war, einen Knopf, das Ochsenauge, bildet. Solange die Scheibe noch weich ist, muss sie der Arbeiter in beständiger Rotation erhalten; hierauf legt er sie auf einen ebenen Haufen heisser Asche oder Sandes nieder, trennt sie von dem Hefteisen mit einem kurzen Schlage oder, wenn das dickere Ochsenauge noch weich, durch einen Schnitt mit einer starken Schere und bringt sie in den Kühlofen, der gewöhnlich in seiner Konstruktion wenig von den früher beschriebenen Auflehröfen abweicht.

Ein geschickter Meister vermag auf diese Weise sehr gleichmässig ausgearbeitete Scheiben von etwa 1,5 m Durchmesser bei nur 1,5 mm Stärke herzustellen. Die Scheiben selbst werden dann, aus dem Kühlgenommen, mittels eines längs der grösstmöglichen Sehne geführten Schnitts in zwei ungleiche Kreisabschnitte — Halbmonde, woher der

Name - geteilt und als solche in den Handel gebracht.

Das Mondglas besitzt, weil es mit keiner Streckplatte in Berühtung kommt, überhaupt weniger Manipulationen bedarf als das Walzentafelglas, eine grössere Glätte und einen grösseren Glanz als dieses; obgleich auch schwächer und darum an sich billiger, ist es doch in der Anwendung nicht praktisch, weil die runde Form der Scheibe einen nicht unbedeutenden Abfall verursacht; das sogenannte Ochsentage fand oder findet Verwendung zu Strassen- oder Wagenlaternen.

Bevor man mit dem Zerschneiden der Tafeln, welches in der Schneidestube vorgenommen wird, beginnt, hält man eine oberflächliche Sortierung, wobei die Art und die Zahl der sich vorfindenden Fehler bestimmend sind, ob die Glastafeln gevierteilt, oder in ein oder in mehrere Stücke zerschnitten werden sollen.

Das Schneiden des Glases geschieht mittels des Diamanten auf einer grossen, vollkommen ebenen hölzernen Tafel, die durch vertikale oder horizontale Linien, je nach den Ländern für welche das Glas bestimmt ist, in Quadratzolle oder Quadratzentimeter abgeteilt sind. Auf allen vier Seiten des Tisches ist jede Abteilung mit einer Zahl bezeichnet, damit der Zuschneider augenblicklich die gewünschte Höhe und Breite finden kann. In England ist der Tisch nach Quadratzollen, in Deutschland, Frankreich und Belgien nach Quadratzentimetern abgeteilt.

Gewöhnlich benutzt man zum Schneiden des Glases den rohen kristallisierten Diamant; die angemessenste Grösse sind Stückchen, von denen 40 bis 50 auf einen Karat gehen. Der Diamant wird in einen Stiel gefasst, der an seinem untern Ende ein mit einer Legierung aus 3 Tln. Zinn, 6 Tln. Blei und 4 Tln. Wismut gefülltes Röhrchen hat. Diese Legierung ist in der Flamme einer Weingeistlampe schmelzbar; sobald sie flüssig geworden ist, drückt man den Diamantkern hinein, und dreht ihn mittels einer kleinen eisernen Zange so, dass eine Spitze des Diamanten frei zu stehen kommt, worauf man ihn aus der Flamme nimmt. Die Legierung erkaltet und erstarrt, und der Diamant sitzt fest. Nachdem man das hervorgetretene Metall mit

eines heissgemachten Messers entfernt, und die beste Schneide durch Streichen auf einem Stückchen Glas ermittelt, setzt man das Röhrches an seinen Stiel an.

Wenn nach längerer Zeit die Spitze des Diamants ihre Schärfe verloren hat, schmelzt man die Legierung in der Weingeistflamme und lässt in der oben beschriebenen Weise eine neue Spitze hervortreten. Da der Diamant spezifisch leichter ist als die geschmolzene Legierung und also auf dieser schwimmt, so hält es, wenn er eine unregelmässige Gestalt besitzt, und sein Schwerpunkt nicht in die Vertikale einer Spitze fällt, oft sehr schwer, dem Diamant die richtige Stellung zu geben.

Eine einfachere Manier den Diamant zu fassen ist die folgende. Ein kleines eisernes Röhrchen b, Fig. 317, Taf. XXVI, an einem Ende soweit verengt, dass nur eine kleine Oeffnung bleibt, ist auf den Stiel c, der in das Innere der Röhre passt, und an dem Ende eines platten hölzernen Griffs befestigt, aufgeschraubt. Um den Diamant zu befestigen, wirft man ihn in das zwischen den Fingern der linken Hand senkrecht gehaltene Röhrchen, die verengte Oeffnung nach unten, klopft dann mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf die Röhre, bis eine Spitze des Diamants hervorgetreten ist, legt auf den Diamant in der Röhre ein Stückchen weiches Blei und schraubt auf dieses den Stiel, so dass das Blei den Diamanten fest presst. Nachdem man die Schneide ermittelt hat, dreht man den flachen Stiel nach der Richtung des Schnitts.

Ein guter Diamantschnitt hinterlässt auf dem Glase fast keine Spur, er spaltet dasselbe ohne alles Geräusch.

Um runde Scheiben zu schneiden, bedient man sich des folgenden Apparats. Auf einem gewöhnlichen Tische ist eine runde hölzerne Scheibe angebracht, die sich horizontal um einen in dem Tische befestigten Zapfen dreht. Ausserhalb dieser beweglichen Platte befinden sich zwei feststehende hölzerne Ständer, die in einem Abstande von etwa 10 cm von der Platte mit einem eisernen Lineale verbinden sind. An diesem Lineale ist ein gefasster Diamant so angebracht, dass er über dasselbe hingeschoben und mittels einer Klemmschraube in jeder beliebigen Entfernung vom Mittelpunkte festgehalten werden kann. Um von dieser Vorrichtung Gebrauch zu machen, legt man die Glastafel auf die runde Platte und bringt den Diamant, indem man auf seinen Stiel einen gelinden Druck ausübt, mit dem Glase in Berührung; lässt man nun die Scheibe mit dem darauf befestigten Glase eine Umdrehung machen, so schneidet der Diamant eine runde Tafel aus.

Seit einer Reihe von Jahren ist indessen statt des Diamants ein anderer Schneideapparat in Gebrauch gekommen, welcher, wie Pig. 317a, Taf. XXVI, zeigt, aus einem in einem starken Handgriff festgelagerten kleinen, scharfkantigen, quecksilbergehärteten Stahlrädchen besteht Man rühmt diesem Apparate gleiche Dauerhaftigkeit, wie der Diamant sie besitzt, nach und es soll derselbe zum Zerteilen starker Glastafeln sich besser eignen als dieser.

Zuweilen reichen diese Instrumente nicht aus, um das Glas nach

flucht zu einem glühenden Eisen, oder einer besonderen Art Messer von hartem Stahl; ehe man Gebrauch vom Diamant machte, wandte man stets eines dieser beiden Mittel an.

Um Glas mittels eines glühenden Eisens zu schneiden, macht man auf dem Rande mit einer dreikantigen Feile einen Einschnitt. Setzt man nun ganz nahe an diesem Einschnitt das glühende Eisen ein, so entsteht sofort ein kleiner Riss, der sich genau in der Richtung verlängert, in welcher man das Eisen führt. Da bei grösseren Tafeln das Eisen sehr oft wieder erhitzt werden muss, so bedient man sich besser der Sprengkohle, deren Herstellung wir an einer früheren Stelle angegeben haben. Diese Kohle hat den Vorteil langsam zu brennen, und die Hitze steigert sich, wenn man auf das glimmende Ende des Stängelchens bläst. Statt der Sprengkohle kann man sich anch der in salpetersaures Bleioxyd getauchten und wieder getrockneten Spindelholzkohle, oder auch weisser Holzspäne, die in einer Auflösung von Salpeter gekocht wurden, bedienen.

Das Schneiden mit dem Stahlmesser oder dem Krössel besteht darin, dass man den Rand der Glastafel in einen kleinen, in eine dünne Stahlplatte gemachten Einschnitt bringt; durch eine gewisse Bewegung, die man der Klinge erteilt, bricht man kleine Stücke Glas aus, und gibt, indem man diese Operation wiederholt, dem Glase die gewünschte Gestalt. Wir werden auf dies Instrument beim Zerteilen der Spiegelgläser nochmals zurückkommen.

Wenn man Ausschnitte mit scharfen Ecken bilden muss, so bohrt man in jedem Winkel erst ein kleines Loch und vereinigt diese Löcher durch einen Schnitt mit dem Diamanten. Sollen Löcher in eine Glastafel gebohrt werden, so legt man dieselbe auf ein Stück glatte und ebene Pappe, bringt auf die betreffende Stelle einen Tropfen Terpentinöl und setzt die Spitze eines aus hartem Stahl gefertigten Bohrers darauf; indem man denselben in eine rasch umdrehende Bewegung versetzt (am besten mittels eines sogenannten amerikanischen Bohrers), entsteht rasch das beabsichtigte Loch.

Um das fertig geschnittene Glas zu verpacken, breitet der Packer, nachdem er eine Kiste von der erforderlichen Grösse ausgesucht und ihr eine etwas geneigte Stellung gegeben hat, auf deren Boden etwas Stroh aus und legt quer vor die Oeffnung eine Handvoll Strohwerrig. Hierauf fasst er einen Pfeiler von 6 Stück Glastafeln, die durch etwas dazwischen gelegtes Heu voneinander getrennt sind, und lässt ihn in die Kiste gleiten. Durch das Einlegen des Glases richtet sich das Stroh empor und wird alsdann auf die Tafeln umgelegt, worauf man einen zweiten Pfeiler von sechs Tafeln in die Kiste und darüber erst wieder etwas Stroh, und alsdann einen dritten Pfeiler legt und so fort bis die Kiste ganz gefüllt ist. Nachdem dies geschehen, schiebt der Packer das Glas mittels eines hölzernen Spatels zur Seite, und füllt den so entstandenen leeren Ranm, ohne zu viel Gewalt anzuwenden, mit Stroh aus; hierauf presst er das Glas gegen die Strohballen, um auf der entgegengesetzten Seite der Kiste einen leeren Raum zu bekommen, der dann dichter mit Stroh ausgestopft wird; schliesslich fasst er alle Enden von Stroh zusammen, legt, um die Glastafeln festzuhalten, zwei Strohballen darüber und verschliesst die Kiste mittels ihres Deckels.

Der Transport der Kisten muss stets in aufrechter Stellung geschehen; wollte man sie flach stellen, so würde dies unfehlbar Bruch zur Folge haben.

2. Die Spiegelglasfabrikation.

Ueber die Erfindung der Glasspiegel haben wir bereits in der Einleitung einen kurzen geschichtlichen Ueberblick gegeben, und wenn es hiernach nicht unwahrscheinlich ist, dass bereits die Sidoniten Glasspiegel anzufertigen verstanden, so ist es dagegen sicher, dass diese Kunst zuerst von den Venezianern in grösserem Umfange ausgeübt wurde. Es scheint wenigstens vieles dafür zu sprechen, dass die Venezianer Erfinder der metallbelegten Planspiegel gewesen, während Deutschland und Frankreich, von woher Venedig lange Zeit seine Spiegel bezogen, vielleicht nur die ältere Form belegter Glasspiegel produziert hatten, wie sich dieselbe durch Zerschneiden grösserer mit Blei ausgegossener Kugeln ergab.

Die Spiegelfabrikation erfordert sowohl wegen des Schmelzens, des Streckens oder Giessens und des Kühlens, als auch wegen des Schleifens und Polierens sehr grosse Räumlichkeiten. Da sie ansehnliche Mengen von Soda verarbeitet, so ist in Saint-Gobain, wie auch in den belgischen Etablissements, mit der Fabrikation der Spiegel die von chemischen Produkten verbunden.

Die Darstellung von Spiegelglas verlangt nicht nur eine sehr sorgfältige Auswahl der dazu zu verwendenden Materialien, sondern auch ausserdem die grösste Aufmerksamkeit, damit dasselbe von Bläschen. Knoten, Streifen u. s. w. frei sei, mit einem Worte, eine vollkomment homogene Masse bilde, damit nicht durch fremdartige Körper oder gleichdichte Schichten Reflexe entstehen, unter denen die Deutlichket des gespiegelten Bildes nur leiden würde. Was die Färbung betrift die meistens das Spiegelglas zeigt, vorausgesetzt, dass sie nur eine sir geringe sei, so ist man noch nicht darüber einig, ob man dieselbe als einen Vorzug oder einen Fehler zu betrachten habe. Wenn mit jedoch Spiegel will, welche das Bild der Gegenstände in mögliche grosser Natürlichkeit wiedergeben, so wird man die farblosen Glise als die besten ansehen müssen, wo man gefärbtes Glas vorzieht, kun es sich nur um die Hervorbringung unter Umständen wünschenswerter Effekte handeln; absolut farbloses Glas lässt sich überhaupt nicht darstellen.

Wie aus den bereits mitgeteilten Gemengen oder Sätzen zu Spiegeglas hervorgeht, so ist das letztere, was die Natur seiner Bestandteile zlangt, von gewöhnlichem Glase nicht verschieden, und auch hier bilden
neben Kalk, Kali oder Natron das Flussmittel. In England, Frakreich und Belgien wendet man fast nur Natron, in Deutschland (Bübmen) ausserdem auch Kali an; letzteres liefert nur ein schwach gefühtes Glas, während das Natronglas immer einen sehr deutlichen Steh
ins Blaugrüne hat, den man aber, selbst in starken Tafeln jetzt sehr
wohl zu verdecken versteht.

Die Darstellung der Scheiben zu den Spiegeln geschieht auf zwei verschiedene Weisen; sie werden entweder geblasen oder gegossen. Die erstere Methode ist die ältere und weicht kaum von der Fabrikation des Tafelglases ab, ausser dass man die Scheiben, je nach der Grösse der Spiegel, stärker macht. Wegen der bedeutenden Anstrengung der Lungen, die das Blasen grosser und dickwandiger Cylinder erfordert, lassen sich nach dieser Methode Glastafeln, wie sie der heutige Geschmack verlangt, kaum darstellen. Dagegen ist bei Anfertigung von Scheiben durch den Guss der Grösse der Tafeln kaum eine Grenze gesteckt; die letztere Methode hat darum auch das Blasen von Spiegelscheiben beinahe vollkommen verdrängt, so das dasselbe nur noch für die kleineren Gattungen und zwar hauptsächlich in Böhmen, zum Teilscher auch noch in Bayern angewendet wird.

a) Das Blasen des Spiegelglases.

Die Darstellung eines Spiegels durch Blasen ist, wie schon bemerkt, heute nur noch für solche von kleinen Dimensionen üblich und sie unterscheidet sich in diesem Falle kaum von der schon beschriebenen des Tafelglases. Anders aber gestalteten sich die Manipulationen, wenn es galt, grosse Spiegelgläser zu erblasen, welche dann auch entsprechend stark gehalten werden mussten und nicht selten den Bläser zwangen, einen Posten von 40 bis 50 kg und darüber an seiner Pfeise aufzunehmen. Sollen derartige Gläser geblasen werden, so nimmt der Arbeiter mit der Pfeife einen etwa 10 cm im Durchmesser haltenden Glasklumpen aus dem Hafen und gibt ihm unter stetem Umdrehen der Pfeife und Marbeln die Gestalt einer Kugel, Fig. 318, Taf. XXVII, dann bildet er durch wiederholtes Aufnehmen von Glas (wobei der Bläser durch mehrere Arbeiter unterstützt werden muss, welche eine Eisenstange quer vor die Arbeitsöffnung halten, auf welche jener die an und für sich schon schwere, von einem Manne kaum zu regierende Pfeife legt) den Körper Fig. 319, Taf. XXVII, aus welchem durch Marbeln und senkrechte Haltung der Pfeife die Fig. 320, Taf. XXVII, entsteht, während gleichzeitig schon die erste, sorgfältig zentrierte Höhlung in die Masse geblasen wird. Durch Einschnüren am Halse, Marbeln und Blasen entsteht dann der dickwandige Hohlkörper Fig. 321, Taf. XXVII. Durch fortgesetztes Schwenken und Blasen, wobei, handelt es sich um grosse Gläser, die Pfeife an einer umgeschlungenen Kette hochgezogen wird und der sie in Schwingungen versetzende Bläser auf einem Gerüste steht, erfolgt nun die Bildung des Cylinders Fig. 322, Taf. XXVII, dessen anfänglich dickwandiger Boden bei fortgesetzter Arbeit das Material zur Verlängerung der Walze liefert bis diese endlich ihre Vollendung erhält, Fig. 323, Taf. XXVII. Unter Nachlassen der Kette und Niederdrücken der Pfeife wird sodann das Ganze in eine horizontale Lage gebracht, der Boden des Cylinders angewärmt und dann, wie Fig. 324, Taf. XXVII, andeutet, mit einem scharfen Eisen genau in der Mitte der kugelförmigen Rundung ein etwa 5 cm weites Loch geschlagen, diese Stelle von neuem erhitzt und die Oeffnung mit einer Schere oder Zange bis zum Durchmesser des Cylinders ausgeweitet. Nun schneidet man den noch weichen oder wieder erweichten Cylinder mit einer Schere etwa

bis zur Hälfte seiner Länge auf, biegt die unteren Ecken des Schnitts sowohl wie die diametral gegenüberliegende Stelle der Cylinderwand, ähnlich wie wir dies schon bei Theophilus beschrieben fanden, einwärts, bringt den Cylinder unter Nachlassen der Kette auf ein entsprechend gestaltetes eisernes Gerüst, heftet an sein offenes Ende den sogenannten Pontil, eine an einem Hefteisen befestigte und wie in a,b und c, Fig. 325, Taf. XXVII, gestaltete Glasmasse, trennt den Cylinder von der Pfeife, bringt ihn mittels des Hefteisens wieder vor die Arbeitsöffnung um das obere Ende zu erweichen, macht hier einen zweiten Einschnitt in der Richtung des ersten, doch nicht ganz bis an diesen herabreichend, weitet auch diese Oeffnang wie oben beschrieben aus und beendet die Arbeit, indem man durch einen Schlag auf das Hefteisen den Pontil absprengt und die Vereinigung der beiden gemachten Einschnitte durch einen schwachen Schlag mit einem messerartig zugeschärften Stücke Holz herbeiführt; nachdem man noch die vorher eingedrückten Ränder etwas auseinander gebogen hat, bringt man die Cylinder in den Streckofen.

Neuerdings ist der Versuch gemacht worden, diese Methode des Oeffnens grosser Walzen, die auf den alten Spiegelglashütten ganz allgemein gebräuchlich war, auch in die Fensterglasfabrikation einzuführen und zwar zur Ersparung von Arbeitskraft mit Hilfe mechanischer Vor-

richtungen.

Der hierzu dienende in Fig. 326, Taf. XXVIII, abgebildete Apparat*) besteht im wesentlichen aus einer Hülse a, in welcher ein beiderseits mit den Stiften b und c ausgerüsteter geschlitzter Bolzen e steckt. In dem Schlitze des Bolzens befindet sich eine Nase o. welche, um einen Stift drehbar, in der Richtung nach b sich umklappen lässt, während sie nach c hin, hier gegen den Bolzen sich legend, sich nicht dreht. Tritt der Glasmacher auf den Hebel h, so wird vermöge mehrfacher Zugstauges und Hebelübersetzungen die Knagge k gegen die Nase o gedrückt und letztere, mit ihr aber auch der Bolzen e in der Hülse gegen c hingschoben. Um den Stift c ist eine starke Spiralfeder gewunden, welche hierdurch gespannt wird und den Bolzen e mit grosser Gewalt nach hin schleudert, wenn bei fortgesetzter Drehung die Knagge k dies letztere endlich von der Nase o abschnappt, auf diese Weise den am vordern Ende des Bolzens sitzenden Schlagstift b in den noch weichen Boden der in dem backenförmigen Ansatze der Hülse a ruhenden Wahte treibend. Sobald nach erfolgtem Schlage der Bläser seinen Fuss von dem Hebel h entfernt, bringt das Gegengewicht l die Vorrichtung wie der in die Anfangslage zurück, wobei die Knagge k die Nase o, dies zurückklappend, ohne Anstoss passiert.

Die Behandlung grosser Spiegelwalzen im Streckofen hatte nicht allein, wie dies bei der Tafelglaswalze der Fall, den Zweck des Geraderichtens und Ebnens, sondern auch den des wirklichen Ausstrecken in Bezug auf Länge und Breite. Denn diese Walzen zeigten bei für grössere Spiegel nicht genügender Oberfläche oft eine beträchtliche. 2 bis 3 cm übersteigende Wandstärke. Nach dem ersten Strecken

^{*)} Für W. Westmeyer, D. Schweppe and R. Schlikker in Witten ter Nr. 11503 in Deutschland patentiert.

urde daher die in der grösseren Hitze des betreffenden Ofens stärker weichte Platte durch Ausrecken mittels langer Zangen und gleichzeitiger handlung mit schweren, flachen, eisernen Krücken auf der vorher mit nd bestrenten Strecksohle nach der Länge und Breite ausgearbeitet des allmählich auf die beabsichtigten Dimensionen gebracht. Schliesseh wurde die fertige Tafel in den Kühlofen hinüber geschoben. Ein Icher Ofen nahm gewöhnlich von Spiegelgläsern der grössten Dimensonen nur eins auf.

Die Sohle des Ofens befindet sich genau in demselben Niveau, ie die obere Fläche des Streckofens; sie bildet den wichtigsten Teil is Kühlofens für Spiegelscheiben, die sich hier noch vollkommen ebnen Ilen. Ihre Herstellung erfordert daher auch die grösste Aufmerksamit und Sorgfalt, damit sie längere Zeit die ebene Oberfläche bewahre. wöhnlich verwendet man hierzu auf allen Seiten glattgeschliffene geannte Steine, die ohne Mörtel in Sand eingebettet werden, damit sie in der Hitze ausdehnen können. Da jedoch diese Steine oft in nordnung geraten, und dann Unebenheiten entstehen, so musste man, oft eine Spiegelscheibe eingesetzt werden sollte, nachsehen, ob auch Ie Steine wagerecht lagen. Infolge dieser Veränderlichkeit der Sohle men oft bauchige und verzogene Gläser vor, deren Richten eine kost-fielige Arbeit bildete.

Da es immer schwierig ist, eine grössere Anzahl kleiner Steine in ner vollkommenen Ebene zu erhalten, so hat man auch die Sohle für ese Oefen aus einer einzigen Platte von gebranntem Thone von der rösse der Spiegeltafel hergestellt, ohne jedoch, wie es scheint, hierdurch im Ziele wesentlich näher gekommen zu sein, denn man ist grösstenils wieder von dieser Methode abgekommen.

Nach einem von Flamm empfohlenen Verfahren stellt man die hle statt aus gebrannten Steinen oder grossen Thonplatten, durch hlagen von plastischem Thon her, so dass sie aus einem einzigen zummenhängenden Stücke besteht. Sie erhält eine Stärke von etwa 3 cm, die in zehn aufeinanderfolgenden Schichten jedesmal 1,3 cm och aufgetragen werden. Zwischen jede Schicht legt man, in Entferangen von etwa 2,5 cm, Stäbchen von 2 mm starkem Eisendraht in Er Weise, dass deren Enden noch etwas über die Sohle hervorragen. achdem der Boden die angegebene Höhe erlangt hat, wird derselbe lange mit Bläueln bearbeitet, als er noch Eindrücke von demselben nimmt, worauf man die Eisenstäbchen, eines nach dem andern, herauseht. Durch die so gebildeten hohlen Räume wird nicht allein das rocknen der Sohle bedeutend gefördert, sondern diese ist Beschädiungen durch Temperaturwechsel weniger ausgesetzt. Nachdem man en fertig geschlagenen Boden durch einen 12 mm breiten und 12,5 cm efen Einschnitt ringsum von dem Mauerwerk abgetrennt hat, übersst man ihn sich selbst. Ist er gehörig trocken geworden, was man aletzt durch zwei Kohlenbecken mit glühenden Kohlen, die von einer telle zur andern gerückt werden, unterstützt, schreitet man dazu ihn brennen. Zu dem Ende unterhält man auf den beiden Herden ein hwaches Feuer, verstärkt es aber sofort zum Hellrotglühen, sobald ch keine Wasserdämpfe mehr zeigen. Diese Hitze wird 48 Stunden ng unterhalten, während welcher Zeit der Kühlofen verschlossen bleibt. Nachdem der Kühlofen erkaltet ist, steigt ein Arbeiter hinein, enfernt die Asche und beginnt die Sohle zu ebnen. Dies geschieht zuerst mit einem Meissel, um die groben Unebenheiten zu entfernen, dann mit Sand. Zu diesem Zweck reibt er die Sohle mit einem breiten, in einem Rahmen eingefassten und mit einer Handhabe versehenen Strecksteine; indem dies fortgesetzt wird, wobei man den gesiebten Quarzsand von Zeit zu Zeit erneuert, erhält man zuletzt eine gut geebnete Sohle, die sich, wenn sie bei Hellrotglühhitze gebrannt worden war, nicht aufbläht; denn die zum Kühlen der Spiegel genügende Wärme übt auf eine Sohle, die bei einer höheren Temperatur gebrannt worden war, durchaus keinen nachteiligen Einfluss. Diese so hergestellte Sohle ruht auf einer von einem oder mehreren Gewölben gebildeten Unterlage, die in die Wage gelegt und mit einer 15 cm hohen Schicht von geglühtem Sand überschüttet worden war.

Das Gewölbe besteht aus einem einzigen, von den beiden als Widerlage dienenden Seitenmauern getragenen Bogen. Im Scheitel des Gewölbes befinden sich zwei Oeffnungen, die während des Heizens dem Rauche, sowie der Wärme zum Abzug dienen.

b) Das Giessen der Spiegelscheiben.

Das zum Giessen von Spiegeln bestimmte Glas verlangt einen noch höheren Grad von Reinheit als solches, von welchem Spiegel geblasen werden sollen; bei der letzteren Operation setzen sich die Upreinigkeiten teils zu Boden, teils bleiben sie an den Wandungen und an dem Hafenringe hängen, und der Bläser schöpft somit mit seiner Pfeife leichter ein lauteres Glas. Alle diese günstigen Umstände fehlen beim Guss und müssen daher, da man ein nicht vollkommen lauteres Glas in keiner Weise verarbeiten kann, durch andere Mittel und Wege erzielt werden. Man verwendet daher jetzt die grösste Sorgfalt auf die Reinheit der Materialien und das Abschäumen und Läutern des geschmolzenen Glases, während man früher, gezwungen durch die Qualität der Rohmaterialien, noch besondere Giesshäfen anwendete, die im Ofen aufgestellt waren und in welche das geläuterte Glas aus den Schmelzhäfen übergefüllt wurde, wobei die am Boden abgelagerten fremdartigen Stoffzurückblieben.

Die in den alten Spiegelgiessereien gebräuchlichen Oefen hattes ganz die Konstruktion der in den Fig. 75 bis 80, Taf. 1X, bereits frühr vorgeführten. Indessen gab es auch solche Abänderungen, bei denes die erweiterten Giesshafenbänke an den Enden der Ofenbänke lagen, während die Schmelzhäfen den mittleren Raum derselben einnahmen.

Man teilte die Schmelzzeit und Läuterungszeit in gleiche Teile und rechnete für jede gewöhnlich 16 Stunden, so dass nach 16 Stunden Schmelzzeit das Glas in die Giesshäfen übergeschöpft und, nachdem shier 16 Stunden geläutert, zum Giessen verwendet wurde. Während dieser Zeit war auch das Gemenge, mit welchem die Schmelzhäfen nach ihrer Entleerung wieder beschickt wurden, wieder geschmolzen und um Ueberschöpfen fertig geworden, so dass, wenn das Schmelzen und das Ausgiessen regelmässig verlief, immer in der einen Hälfts der Häfen

geschmolzen und in der andern geläutert wurde. Damit die Glasmasse lie zum Guss geeignete Konsistenz bekäme, liess man während der etzten zwei oder drei Stunden der Läuterungszeit, durch Einstellen des leizens und Verlegung der Arbeitsöffnungen, die Hitze des Ofens etwas bfallen. Bei dem Ueberschöpfen der Glasmasse aus dem Schmelz- in len Giesshafen, blieben nicht nur die am Boden des erstern angehäuften Inreinigkeiten, Quarzstückchen, Rampen u. dergl. zurück, sondern es und dabei auch eine vollständigere Vermengung der einzelnen Glaschichten statt, und man erhielt auf diese Weise sowohl ein reineres is auch ein gleichförmigeres Glas.

Wenn das Glas in den Schmelzhäfen vollkommen geschmolzen war nd zum Ueberschöpfen geschritten werden sollte, so wurden die Giess-Infen mit Haken oder mittels des Zangenwagens, Fig. 170, Taf. XIX. essen Zangen in den Einschnitt oder Gürtel des Hafens eingelegt woren, durch die geöffneten Giesshafenlöcher aus dem Ofen gezogen, mittels ner Krücke oder Schere von allem darin enthaltenen Glase und andern remden Körpern gereinigt und ausgeputzt, dann sogleich wieder an bren Platz auf die Bank geschoben und die Giesshäfenlöcher mit ihren latten verstellt und verschmiert. Nachdem dies geschehen, wurden Te Schmelzhäfen mittels eines an dem Pontileisen befestigten Stückes las abgeschäumt und durch die Arbeitsöffnungen das Glas mittels der chöpflöffel in die Giesshäfen übergefüllt; nach je dreimaligem Schöpfen anssten die Löffel in Wasser abgekühlt werden. Hatte man sich durch robeziehen von der vollkommenen Läuterung überzeugt, so schritt man m Giessen, wozu, da es mit der grössten Schnelligkeit ausgeführt erden musste, alle nötigen Vorbereitungen schon vorher getroffen waren. nerst wurde der Lehm, womit die vor den Häfen befindlichen Platten, Te Aufbrechlöcher, verschmiert waren, mit einem eisernen Haken, dem ufbrechhaken, hinweggekratzt, die Platten selbst aber auf einer bel, dem Abhebeisen, hinweggetragen. Mit einem grossen Brechisen wurde dann der Giesshafen oder die Wanne von der Bank losmacht, aufgebrochen und mittels eiserner Ziehhaken auf das rageblech des vor dem Giesshafenloche stehenden Giesshafenwagens, g. 327, Taf. XXVII, gezogen, der die Wanne an die Giesstafel führte.

Die Giesstafel war eine aus Bronze oder Eisen gegossene Platte von bis 6 m Länge, 1,5 bis 3,5 m Breite und 12 bis 15 cm Dicke mit Sikommen ebener Oberfläche; sie ruht auf einem beweglichen aus arken eisernen Balken zusammengefügten Gestelle, dem Tafelwagen, 328, Taf. XXVII, an dessen Fuss auf der einen schmalen Seite wei, an der andern entgegengesetzten Seite ebenfalls zwei eiserne Rollen ch befinden. Der Wagen selbst lief auf einer Eisenbahn, welche längs m Kühlofen so angebracht war, dass die Giesstafel beim Anfahren an in das Niveau der Schwelle des Mundlochs, welches schon im as bis auf eine niedrige Oeffnung vermauert war, zu stehen kam. der Tafel gehörte eine Walze, ebenfalls von Bronze oder Gusseisen, etwa 1,6 bis 3,6 m Länge, 33 cm Durchmesser und 2,5 cm starken anden. Durch die Walze ging eine viereckige eiserne Achse, deren beiden Seiten hervorragende Enden gut abgerundet waren, um über eselben hölzerne Handhaben schieben und vermittelst dieser die Walze der Platte fortbewegen zu können. Auf die Giesstafel wurden dann Bacheusehner, Glasfabrikation. 27

bronzene oder eiserne Leisten 17, Fig. 327, gelegt, auf welchen die Walte fortrollte; sie waren etwa 2,5 cm breit, während ihre Höhe von der der Spiegeltafel zu gebenden Dicke bestimmt wurde, so dass man deren mehrere, von 8 bis 15 mm und selbst darüber, vorrätig haben musste; die Entfernung der beiden Leisten voneinander richtete sich nach der dem Spiegel zu gebenden Breite.

Der Transport des Giesshafens zur Giesstafel geschah mittels des eisernen Giesshafen wagens, Fig. 327, Taf. XXVII, auf dessen Tragblech F der Giesshafen gestellt wurde. Vor jedem Kühlofen befanl sich ein Krahn, dessen Einrichtung aus Fig. 329, Taf. XXVII, ersichtlich ist, und in dessen Haken die in Fig. 328, Taf. XXVII, bereits um der Giesshafen gelegte Hafenschlinge hing, mittels deren man den Hafen fassen und heben konnte.

Nachdem die auf dem Wagen liegende Giessplatte vor dem Mundloch des Kühlofens aufgefahren, durch aufgeschüttete glühende Kohle erhitzt und dann wieder sorgfältig gereinigt worden, wurde der Gieshafen mittels des Zangenwagens aus dem Ofen gezogen, auf das Trablech des Giesshafenwagens gesetzt und schnell an die Giesstafel geführt dann aber die Giesshafenzange um denselben gelegt und diese in die an dem Haken des Krahns befindlichen Ketten eingehängt. Jetzt wurd der Hafen mittels eines kupfernen, säbelförmig gekrummten Messen abgeschäumt, in die Höhe gezogen, von aussen sorgfältig von allem hängenden Schmutz gereinigt, dann mittels der beiden Handhaben de Giesshafenzange unter entsprechender Drehung des Krahns über de Tafel geführt, auf welcher die Walze an der dem Kühlofen zugewo deten Seite ruht, und dort in die in Fig. 328 angegebene Lage gebrudt Mittels der von den Arbeitern ergriffenen Handhaben der Hafenzaut wurde alsdann der Hafen geneigt und der Inhalt desselben vor die Wale auf die Tafel ausgegossen, wobei man den Hafen längs der Walze E nach D führte. Zu gleicher Zeit hielten zwei andere Arbeiter vorn nach dem Halbmesser der Walze ausgeschnittenen Vorhalte eisen mm, innerhalb der Leisten an die Walze, um zu verhinden dass Glas über die ersteren abfliesse, während ein dritter Arbeiter dem Tafelwischer oder Abwischer cc, einem 8 cm breiten, 40 dicken, mit einem Lappen überzogenen und an einem hölzernen Still befestigten Brett, die Tafel von allem Staube reinigte. Glasmasse sich über die Breite der Tafel ausgebreitet hatte, bewege zwei Arbeiter, während der Wischer und die Vorhalteeisen vorausgil auf den Leisten hin die Walze über die Tafel bis zum andern E der Giessplatte, wodurch sich die von derselben fortgeschobene niedergedrückte Masse zu einer Tafel ausstreckte, während das im flüssige Glas am Ende der Giesstafel in einen untergesetzten, mit Wass gefüllten Trog abfloss. Nachdem die Walze ihren Lauf vollendet hall ruhte sie auf dem Bock V, oder besser, auf einer Verlängerung beiden Seitenbalken des Gestells mit halbkreisförmigem Ausschnitt.

Der leere noch glühende Hafen wurde nach dem Ausgiessen mit des Krahns sogleich wieder auf den Giesshafenwagen gebracht, von & Zange befreit und in den Ofen zurückgeführt, aus dem er nach kon-Zeit auf die oben beschriebene Weise wieder herausgezogen und m noch anhängenden Glase gereinigt wurde, um von neuem mit gehmolzenem Glase gefüllt zu werden.

Das über die Leisten getretene, sowie auch das am untern Ende s Tisches durch die Walze abgestreifte Glas wurde abgenommen und r hier entstandene ungleich dicke Rand der noch weichen Glastafel ittels einer Krücke 5 bis 8 cm breit nach oben zu einem Wulst umbogen, das Schiebeisen, ein rechtwinkelig gebogenes, nach Art nes Rechens an einem hölzernen Stiele befestigtes Stück Eisen von eicher Breite wie die Giesstafel, an jenen Wulst angesetzt, so dass in horizontaler Teil unter die Glasplatte, der senkrechte aber wider n Aufbug zu liegen kam, während zwei Arbeiter ein 3 m langes und em starkes, kantiges Stück Holz, das Vorhalteholz, gegen den nern Rand des Aufbugs anhielten, um ein Aufkippen der Tafel zu verndern, und nun die Tafel mit einem raschen Hube in den Kühlofen schoben, dessen Sohle mit Sand bestreut war. Hatte hier die Tafel ittels des Ypsilons oder Richteisens, eines dem Schiebeeisen ähnchen, jedoch kleineren Eisens von der Form einer Kelle, ihre richtige age erhalten, und war der Ofen, falls er für mehrere Tafeln eingerichtet, efüllt, so wurden die Oeffnungen verstellt und verschmiert, und der fen der allmählichen Abkühlung, worüber 8 bis 14 Tage vergingen, berlassen. Die sämtlichen Operationen des Giessens, von dem Augenlicke, in dem der Giesshafen aus dem Ofen gezogen wird, bis zum Einhieben in den Kühlofen, nahmen nicht mehr als etwa 5 Minuten Zeit

War die Tafel gehörig gekühlt, so wurde sie vorsichtig aus dem fen gezogen, der Wulst oder Aufbug an dem einem Ende, sobald er is Mundloch überschritten hatte, abgeschnitten, dann die Tafel in rizontaler Lage vollends aus dem Ofen gebracht, mit der einen langen ante senkrecht auf einige Lagerhölzer gestellt und mittels drei bis er Tragebändern, die unter dieser Kante in gleichen Entfernungen verilt waren, von doppelt so vielen Arbeitern, die sich, um das Schwanken verhindern, gegen den obern Teil der Tafel anlehnten, in die Schneidenbe getragen. Hier unterlagen die Tafeln einer sorgfältigen Revision, e fehlerhaften Stellen, die sich hierbei fanden, wurden mit einem reidestrich bezeichnet, und dann unter Berücksichtigung dieser Fehler

e Tafel selbst in möglichst grosse Stücken geschnitten.

Das vorstehend beschriebene Verfahren krankte an mehreren Uebelanden. Der Zeit- und Arbeitsaufwand, welchen das Umfüllen des lases aus den Schmelz- in die Giesshäfen verursachte, war ein bedeunder, um so mehr, als das Glas, welches beim Umfüllen wieder blasig worden, in den Giesshäfen eine zweite Läuterung durchmachen musste. ementsprechend war auch der Brennmaterialverbrauch ein hoher. Zu lufigen Störungen gab auch der Umstand Veranlassung, dass die Opetion des Walzens selbst von dem dem Kühlofen zugewendeten Ender Giesstafel gegen das freie Ende derselben vorgenommen werden usste, damit die Walze auf den Bock sinken könne. Dann wartete an mit dem Abschieben des Glases in den Kühlofen, bis auch jener letzt gebildete Wulst gehörig erstarrt war, so setzte man sich der Gefahr den zu sehr erkalteten Spiegel springen zu sehen, und war man

zu eilig damit, so staute das noch weiche Glas sich auf und schob sid zusammen.

Die erstgenannten Mängel beseitigte man in der Folge dadurt, dass man, unterstützt von der besseren Qualität der Schmelzmaterialim, die Giesshäfen beseitigte und die Schmelzhäfen selbst zum Gusse benutzte. Indem man dann ferner zwischen Giesstafelwagen und Kühlofta zwei andere Wagen einschaltete, von welchen der eine die Walze aufnahm, während der andere, nach jener Entfernung, die zwischen Giesstafel und Ofenmund vorhandene Kluft überbrückte, konnte man mit den Guss an dem dem Ofen entgegengesetzten Ende des Giesstisches beginnen und gewann auf diese Weise einen festeren Stützpunkt für das Schiebeisen an dem nach Beendigung des Gusses bereits mehr erstanten Tafelanfange. Die Einrichtungen für den Spiegelguss gestalteten sich

hiernach für Steinkohlenfeuerung folgendermassen.

Der Ofen ist, wie Fig. 329, Taf. XXVII, im Vertikal- und Fig. 329 Taf. XXVII, im Horizontalschnitt zeigt, von elliptischer Gestalt und fand 12 Häfen, deren jeder etwa 1000 kg Glas enthält. Der etwa 0,66 breite Rost nimmt die ganze Länge des Ofens, etwa 5 m, ein; denselben werden die Schmelzhäfen oder Kuvetten, auf die Bank res mässig verteilt, aufgestellt. Zum Einsetzen und Herausnehmen Häfen dienen 12 Arbeitsöffnungen, deren Schwelle sich mit der Bu in gleicher Höhe befindet und die mit einer grossen Thouplatte (Ve setzstein) verschlossen werden. In diesen Platten sind kleinere 06 nungen angebracht, die mit kleinern, mehrere Löcher enthalten Platten aus feuerfestem Thon geschlossen werden. Durch diese lette Oeffnungen erfolgt das Eintragen des Glassatzes in die Häfen mitt an einem langen Stabe befestigter Schaufeln; durch die Oeffnungen dieser Platte, die während eines Teils der zum Schmelzen nöte Zeit verschmiert werden, kann man die Temperatur des Ofens obachten.

Der Rost ist etwa bis zu Zweidrittel seiner Länge frei, währeseine Enden beiderseits in ein in der Bank angebrachtes Gewölbettreten. Unter demselben befinden sich, wie bei den gewöhnlichen Oder die beiden grossen in einem rechten Winkel sich kreuzenden Kambum die zur Verbrennung nötige Luft zu liefern. Um den Ofen kraist der Fussboden mit Platten von Gussstahl belegt, um eine den die Handhabung der Kuvette hinreichend feste Unterlage bekommen.

Wenn der Ofen im Betriebe ist, steigt die Flamme zur Kappelofens, umspielt die Kuvetten und entweicht durch kleine, in Innern der Pfeiler des Ofens angebrachte Essen, um sich in grossen zentralen Schornstein A von Eisenblech zu begeben; hat dieser Schornstein einen Rauchmantel, welcher den ganzen überdeckt und gleichzeitig die nächste Umgebung des Ofens ventil

Der Ofen befindet sich auf der Mittellinie eines Hüttengebis von 30 m Breite; auf jeder Seite desselben und parallel den Längestides Hüttengebäudes sind die Kühlöfen B für die Spiegelgläser sometrisch aufgerichtet.

Jeder Kühlofen hat drei Herde zum Heizen, vorn eine breite in nung zum Einbringen und Herausnehmen der Tafeln, mehrere Oeffnung ch welche man, wenn der Ofen abkühlen soll, allmählich Luft zuen lässt, und ein Rohr zur Abführung des Rauches in einen mehn Kühlöfen gemeinschaftlichen Schornstein.

Die Konstruktion der Sohle dieser Oefen erfordert besonders grosse falt; die auf allen Seiten gut geglätteten Steine werden auf die Kante gestellt und ruhen in einer Schicht von gesiebtem und geknetem Sand von gleichmässigem Korn; man wendet keinen Mörtel damit sich alle Teile der Sohle frei ausdehnen können; die Sohle er Oefen, die vollkommen eben sein muss, wird mittels eines langen itscheits und einer Setzwage von dem Kühlofenpfleger vor jeder neuen rgierung auf ihre Beschaffenheit untersucht.

Der Krahn steht jetzt zwischen dem Giesstische und dem Ofen; ann längs der Kühlöfenfront verschoben werden und macht in dieser rdnung den Hafenwagen entbehrlich. Die Häfen werden daher beim se aus dem Ofen gehoben und auf die oben erwähnten Gussplatten stellt, dann wird die Hafenschlinge umgelegt, der Hafen wird anben, gereinigt und über die Giesstafel geführt. G ist der Brückenen, welcher Giesstafel und Kühlofensohle verbindet. Vor Beginn des ses steht an seiner Stelle ein andrer Wagen, welcher eine Welle zwei Kettenrollen trägt, die ihrerseits durch Kurbeln in Umdrehung etzt werden können. Ueber diese Rollen sind Ketten geführt, welche ler Achse der Walze angreifen, so dass beim Guss durch Drehung Kurbeln die Walze über die Giesstafel gezogen werden kann. Hat Walze die Giesstafel passiert, so führt ein fortgesetzter Zug der beln sie auf den Kurbelwagen selbst und auf diesem wird sie zur geschoben, um dem Brückenwagen Platz zu machen.

Im allgemeinen ist auch heute noch das Arrangement dasselbe. stversändlich sind aber an die Stelle der Rostöfen Gasöfen und in der Regel Siemenssche Regenerativgasöfen getreten; auch len die maschinellen Einrichtungen, an deren Vervollkommnung vährend gearbeitet wird, hier und da Abänderungen erfahren haben. eine solche registrieren wir hier die Anordnung des Brückenwagens des Kurbelwagens auf zwei Gleisen nebeneinander. Ist dann nach detem Guss der Kurbelwagen mit der Walze entfernt, so wird eine dahin hochgestellte Klappe des Brückenwagens heruntergelassen, he dann, mit ihrem freien Ende auf einen entsprechenden Vorng des Giesstafelwagens sich auflegend, die Bahn für die Spiegele vollendet.

Den Guss eines grossen Spiegels beschreibt M. Cochin*) folgen-

"Tritt man zum ersten Male während der Nacht in eine der weiten en von Saint-Gobain, so sind die Oefen geschlossen und nur das pfe Brausen eines heftigen aber gefesselten Feuers unterbricht die e. Von Zeit zu Zeit öffnet ein Arbeiter ein Schürloch am Ofen, den Stand der Schmelze zu beobachten; lange bläuliche Flammen ichten alsdann das Mauerwerk der Kühlöfen, das geschwärzte Ge-

⁾ Cochin: sur la manufacture des glaces de Saint-Gobain.

bälk, die massigen Giesstische und die Matratzen, auf denen halbnackte Arbeiter in ruhigem Schlafe liegen.

Plötzlich ertönt eine Glocke; man schlägt Allarm auf den Eisenplatten, welche den Ofen umgeben, die Pfeife des Hallenchefs ertout, und 30 kräftige Männer erheben sich. Die Arbeit beginnt, schnell und exakt, wie ein Artillerie-Manöver. Mittels mechanischer Vorrichtungen werden die Oefen geöffnet, werden die weissglühenden Häfen erfasst, herausgezogen, emporgehoben; wie Feuerkugeln schweben sie am Gebalk dahin, jetzt stehen sie still, jetzt senken sie sich herab auf den mächtigen Eisentisch, welcher mit seiner Walze vor der offenen Mündung des Kühlofens steht. Ein Signal ertönt, der Hafen neigt sich schnell, die schöne, opalisierende, glänzende, durchsichtige, ölige Flüssigkeit ergiesst sich und breitet sich aus wie geschmeidiges Wachs; da - ein zweite Signal, und die Walze geht über das rotglühende Glas; unbeweglich die Augen gerichtet auf die feurige Masse entfernt ein Mann mit gewandter, beherzter Hand etwa sich zeigende Fehler; dann senkt sich die Walze oder sie wird entfernt und zwanzig mit langen Schaufen bewaffnete Leute schieben schnell den Spiegel in den Kühlofen, wo er abermals erglüht und dann langsam erkaltet. Man kehrt zurück, man beginnt aufs neue, ohne Unordnung, ohne Lärm, ohne Ruhe. Der Gus dauert ungefähr 2 Stunden. Die Häfen, kaum wieder an ihrem Platz. werden frisch gefüllt, die Oefen werden geschlossen, Finsternis herrstit wieder und man hört nur das ununterbrochene Brausen des Feuers welches neue Arbeit vorbereitet."

Handelt es sich beim Spiegelguss auch um die Bewältigung grosse Massen, so ist doch die Arbeit selbst eine verhältnismässig einfache nannen. Darin mag die Ursache liegen, dass, sind die Apparate and vielfach umgestaltet und verbessert, das Prinzip doch heute noch desselbe ist, wie vor 200 Jahren.

Zwar hat es nicht an Vorschlägen gefehlt, welche auch hier durchgreifende Aenderungen einführen wollten, doch sind dieselben über das Stadium des Projekts nicht herausgekommen. Von allen sei daher hie nur eines einzigen, von Flamm*) ausgegangenen gedacht, weil derselbe jedenfalls mit Rücksicht auf die Zeit seiner Entstehung einen genialen und kühnen Erfinder verrät.

Das Flammsche Projekt, welches Fig. 331, Taf. XXVII, in eines Längenschnitt vorführt, zeichnet sich vor dem gewöhnlichen Verfahre ganz besonders dadurch aus, dass es nur einen einzigen Hafen — als schon eine Wanne — annimmt, aus welchem das Glas durch eine Boden befindliche Oeffnung auf den Giesstisch ausfliesst.

Die Schmelzöfen liegen in einer Reihe zwischen den beiden Reiher der Kühlöfen K. Jeder derselben ruht auf einem 2 m hohen runder Unterbau, so dass die freie Bewegung der Arbeiter nicht gehindert wird. Auf der Höhe dieses Unterbaues umgibt den Ofen eine Galerie von Begemessener Grösse für die Bedienungsmannschaften, zu welcher Treppshinaufführen. Unter dem Unterbau befindet sich ein feststehender, stellemit Wasser gefüllter und mit einem abnehmbaren Deckel bedeckter Behälter B, welcher bestimmt ist, das etwa infolge irgend eines Unfahl

^{*)} Flamm, un chapitre sur la verrerie.

dem Hafen sich ergiessende Glas aufzunehmen. Ein im Fussboden Gebäudes senkrecht unter den Kühlöfen angebrachter und unter Mitte des Unterbaues durchgehender Schienenweg trägt eine dauergebaute Schiebebühne, deren oberer Teil genau in das Niveau der ensohle fällt. Dieselbe dient dazu, den Giesstafelwagen bald unter Stichloch des Hafens, bald zu den an der Front der Kühlöfen hinden Schienensträngen zu führen. Zu diesem Zweck trägt dieauf ihrer oberen Fläche ein Paar Schienen, die den Zwischenzwischen den beiden Schienenwegen nach den Kühlöfen genautlen.

Unter dem runden Unterbau, etwas seitlich von der Mitte des Haund in der Höhe des Giesstisches befindet sich die ihren Platz verlassende, zum Ausbreiten des flüssigen Glases dienende Walze, zapfen in den Wangen eines festen Gestelles laufen; mittels eines Is lässt sich die Walze in die Höhe bringen und in dieser Stellung dem Giesstische erhalten. Die Füsse des Gestelles sind mit einem ichen Einschnitte versehen, durch welchen ein in dem Boden beter Schranbenbolzen geht, so dass man die Walze gegen den Mitnikt des Hafens, bald nach rechts, bald nach links etwas vern kann, je nachdem die gegossenen Tafeln nach einem Kühlofen einen oder der andern Reihe dieser Oefen geschafft werden sollen. Gestell muss so weit sein, dass der Wagen nebst Zubehör, sowie die während des Giessens mit dem Fortrücken des Tisches betigten Arbeiter, bequem zwischen den Wangen desselben durchnen können.

Um etwaige Aufstauchungen, welche in der Glasmasse auftreten ten, nachdem diese die Walze passiert hat, zu beseitigen, ordnet am eine zweite Walze hinter der ersteren an, welche gleichsam orrektor der Glastafel, unmittelbar nachdem diese unter der ersten e durchgegangen ist, dient. Zu diesem Zweck sind an jeder Wange Gestells zwei Arme mit gabelförmigen Ausschnitten angebracht, e die Korrektorwalze bald zur Rechten, bald zur Linken der Haupt-

, je nachdem es das Giessen erfordert, tragen können.

Beim Beginn eines Gusses führt man den Wagen, wie die Figur unter das Stichloch des Hafens, öffnet dieses und bewegt nun, end das Glas aus dem Hafen abfliesst, allmählich den Tisch unter rem hindurch. Um eine zu rasche Abküklung der Glastafel zu ndern, empfiehlt Flamm dieselbe in dem Masse, wie sie entsteht, trocknen Brettern zu bedecken. Sobald der Tisch den ihm vorriebenen Weg zurückgelegt hat, unterbricht man den Zufluss von und hebt die Walzen empor, um jenen in der entgegengesetzten ung in der Weise zurückzuführen, dass der zuletzt gegossene Teil Glastafel vor dem Eingange des Kühlofens anlangt.

Flamm vindizierte seinem Projekte mehrere Vorteile. Da der ss des Glases durch den Boden des Hafens allmählich in Schichten deichem spezifischen Gewicht, in der Reihenfolge wie sie übereinliegen, vor sich gehe, so werde die nach dieser Methode gegos-Fafel in allen ihren Teilen unendlich homogener und durchsichtiger als wenn sie nach dem jetzt üblichen Verfahren dargestellt worden auch werde infolge der ringförmigen Vertiefung der Bodenperipherie, welche alle im Hafen sich absetzenden Steine u. s. w. aufnehme, ein reineres Glas garantiert.

Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass der Ofen während des Giessens in keiner Weise eine Abkühlung erleide, denn derselbe bleibe geschlossen, und man könne jede beliebige Temperatur unterhalten, ohne dadurch in der Fortsetzung dieser wichtigen Operation behindert m werden. Man sei daher auch nicht genötigt sich damit zu übereilen, denn das Glas behalte für alle Spiegeltafeln dieselbe Konsistenz.

Flamm schlug ferner vor, statt des massiven Giesstisches einen hohlen Kasten von Gusseisen anzuwenden, dessen Oberfläche, ähnlich einem sehr grossen Roste, durchbrochen ist; in jede dieser unter sich parallelen Spaltöffnungen legt man ein Stück grünes Birnenholz, dessen Fasern zum Tische senkrecht stehen. Diese Stücke gleichen nebeneinander liegenden Zähnen eines Getriebes, doch muss deren oberer Tild der breiter ist als der Schlitz, das Gusseisen des Tisches verdecken, wodass ein völlig ebener Boden entsteht.

Die beiden Walzen sind ebenfalls hohl, mit grünem Holz umgeben und gut abgedreht. Füllt man nun den Tisch und die Walzen mit Wasser, welches sich aus einem höher gestellten Gefässe fortwährend erneuert und, weil es von oben kommt, einen gewissen Druck ausübt, so schwittes beständig durch die Fibern des Holzes und verhindert so eine marasche Verkohlung desselben.

Einige Augenblicke vor Beginn des Giessens einer Tafel schliese man den Hahn des Wasserbehälters und zieht soviel Wasser aus den hohlen Tische ab, dass das Holz nicht mehr ins Wasser eintaucht. De auf der oberen Fläche vorhandene Feuchtigkeit wird von dem darüber ausgegossenen Glase schnell in Dampf verwandelt. Nachdem man die Glastafel in den Kühlofen gebracht hat, muss man daher, ehe man zum Giessen einer neuen Tafel schreitet, den Tisch wieder nass machen Während dieser Operation bleibt die Streckwalze mit Wasser gefüllt, die andere jedoch leer.

Zur Konstruktion des Ofens selbst sei noch hinzugefügt, dass deselbe für regenerative Gasfeuerung eingerichtet ist. R ist das Gasebströmungsrohr mit Regulierungsventil, während der über der Kapbefindliche Aufsatz A vier Regeneratoren enthält, von ähnlicher Konstruktion, wie wir sie bereits in Fig. 108 vorgeführt haben. Im vorliegendes Falle sind diese Regeneratoren selbstverständlich nicht, wie dort, heizontal, sondern vertikal angeordnet. E endlich ist eine Eingebeöffnusfür das Gemenge, S der Schornstein mit darunter liegendem Distributenach dem in Fig. 109 und 110, Taf. XII, gegebenen Model.

Es mag überflüssig erscheinen, hinzuzufügen, dass das Produl der Giessereien heute weit mehr zur Fensterverglasung Verwendung findet, als zur Spiegelfabrikation, da die Herstellungsweise hierdund nicht modifiziert wird. Wohl aber sei hier noch jenes schwächeru, etw 3 bis 5 mm starken Tafelglases Erwähnung gethan, welches auf ein Seite glatt, auf der andern mit erhabenen, parallelen Streifen (Schmunder verschiedenartigen Mustern und Verzierungen versehen ist. Die Tafeln werden durch Ausgiessen des flüssigen Glases mittels gross pfkellen auf gusseiserne Platten, denen die verlangten Dessins einiert sind, und nachfolgendes Ueberfahren mit einer glatten Walze, he das weiche Glas in die Vertiefungen einpresst, erzeugt. Das en dieser Tafeln kann in gewöhnlichen Tafelglaskühlöfen geschehen.

c) Das Schleifen der Spiegel.

Aus dem Beschneidezimmer kommen die gekühlten Spiegeltafeln ie Schleiferei, wo sie einer dreifachen Bearbeitung, nämlich:

- 1) dem Rauhschleifen,
- 2) dem Klarschleifen und
- 3) dem Polieren

rworfen werden.

Die Schleiferei besteht aus einem geräumigen, wo möglich mit einer serleitung versehenen Lokale, an dessen vier Wänden, und zwar etwa davon entfernt, die Schleiftische so aufgestellt sind, dass jeder elben vor einem Fenster zu stehen kommt.

Das Rauhschleifen hat den Zweck, durch Wegnahme der überigen Substanz eine vollkommene Ebene herzustellen; gegenwärtig
I es fast ausschliesslich durch Maschinen bewirkt, während es
er Handarbeit war, die jetzt nur noch bei kleinen Spiegeln oder in
nern Etablissements gebräuchlich ist. Als Schleifmaterial benutzt
hauptsächlich scharfkörnigen Sand, oder noch lieber gemahlenen
rz, den einen wie den andern von verschiedenen Graden der Fein, wobei man das Schleifen mit der gröbsten Art beginnt und mit
feinsten oder auch mit nach ihrer Feinheit verschiedenen Sorten
mirgels beendigt.

Durch das Fein- oder Klarschleifen sollen die von dem Rauheisen entstandenen Rauhigkeiten weggenommen werden; es geschieht stenteils durch Handarbeit und erst in der neueren Zeit hat man e auch hier durch Maschinenthätigkeit ersetzt; da beim Feinschleifen its eine vollkommene Ebene vorliegt, so bedarf man auch weniger rische Mittel und bedient sich daher feinkörnigerer Schleifmittel. Soll beim Rauh- wie beim Feinschleifen werden letztere mit Wasser einem dickeren oder dünnern Brei angerührt.

Durch das Polieren soll der durch das Schleifen matt gewordenen erfläche der Glanz wieder gegeben werden, wozu man sich unter Andung von Maschinen feingeschlämmten Eisenrots oder Kolkothars, Tripels und auch des Zinnoxyds (Zinnasche) bedient.

Beim Rauh- wie Klarschleifen wendet man zwei Platten an, von en die sogenannte Boden platte oder das Boden glas drei- bis mal grösser ist als die andere, das Oberglas. Dem eigentlichen leifen geht das Eingipsen der beiden Platten voraus, wobei zunächst Bodenplatte in vollkommen horizontaler Lage mit Gips auf die leifbank oder den Schleiftisch, ein steinernes, etwa 63 cm den Boden erhöhtes Fundament festgekittet wird. Zu diesem cke wird die zu schleifende Glasplatte auf den Schleiftisch geen, hier einstweilen der Länge nach auf drei schmale, nach der Längen, nach der Längen und den Schmale, nach d

des Schleiftisches an dessen Rande gelegte Filzstreifen aufgestellt und in dieser Stellung festgehalten, und zwar so, dass beim Niederlegen die rauhe Seite des Bodenglases, d. h. die, welche auf der mit Sand bestreuten Sohle des Kühlofens auflag, auf den Gips zu liegen kommt Hierauf wird eine Portion Gips auf die Schleifbank gesiebt, mit Wasser ein Brei damit gebildet und dieser gleichmässig auf der ganzen Steinplatte ausgebreitet. Nun wird das Bodenstück vorsichtig darauf nieden gelegt und, nachdem der Filzstreifen hervorgezogen, so lange hin und her geschoben, bis alle Luftblasen entwichen sind. Es kommt hierbe besonders darauf an, dass der Gips die richtige Konsistenz habe: ist der Brei zu dick, so erhärtet er schon, noch ehe das Glas gehörig anfgerieben ist, und man muss alsdann, um alle Luftblasen zu entfernen. beim Reiben einen stärkern Druck anwenden, wodurch die horizontale Lage der Glastafel leicht gestört wird und ein ungleich dicker Schliff entsteht; auch erhalten die Tafeln eine zu starke Spannung, lösen sich beim Schleifen leicht ab oder springen, wenn sie sich nicht ablösen können. Ist dagegen der Gipsbrei zu dünn, so lässt er gleich anfangs beim Schleifen nach, dass man bald umgipsen muss; das Umgipsen aber wirkt, besonders wenn schon einige Zeit mit den Tafeln geschliffen worden ist, sehr nachteilig auf den ebenen Schliff und darf gegen das Ende des Schleifens niemals vorgenommen werden, weil die Tafeln bei jeden neuen Aufgipsen eine andere Lage erhalten und in eine andere Ebene zu liegen kommen, wodurch ebenfalls eine ungleiche Dicke der Talel entsteht. Eine bestimmte Anleitung, wieviel Wasser man auf ein gewisses Gewicht Gips zu nehmen, um eine taugliche Konsistenz zu ezielen, lässt sich wegen der wechselnden Beschaffenheit des Gipses nicht erteilen; doch kann es nicht schwierig sein, durch Versuche die passendsten Verhältnisse zu ermitteln. Sobald das Aufgipsen vollendet und die Bodenplatte mit einem Rahmen von Gips umgeben worden ist, so wird dieselbe, wie auch der frei gebliebene Teil des Schleiftisches mit dem Breitmesser, eine Art Spatel aus einem 8 cm breiten und 10 m langen, unten zugeschärften, in einem hölzernen Stiele sitzenden Eisen, rein abgeputzt.

In derselben Weise erfolgt das Aufgipsen der Oberplatte auf der etwa nur den dritten Teil soviel Oberfläche als die Spiegeltafel darbitenden Boden eines hölzernen, oben offenen Kastens, des Schleifkastender nach Bedürfnis oder Belieben mit beweglichen eisernen Gewichte beschwert werden kann.

Die Verteilung der Gewichte im Schleifkasten muss eine gleich mässige sein, da hiervon auch die gleichmässige Wirkung des Obsteins, also der Erfolg des Rauhschleifens abhängt. Durch Verlegma der Gewichte wird es möglich, den Schwerpunkt des Ganzen leicht mi in jedem Augenblick zu verrücken und dorthin zu bringen, wo grösser Unebenheiten der Oberplatte ein schärferes Auschleifen derselben möße erscheinen lassen. Die richtige Verteilung der Gewichte bildet also gewissermassen den Regulator, vermöge dessen die Intelligenz des Arbeiters die starre Maschinenarbeit zu beeinflussen vermag.

Das Rauhschleifen geschieht, wie bereits angeführt, fast und noch mittels Maschinen; da jedoch noch hier und da kleinere Fabrika

Operation durch Handarbeit verrichten lassen, so geben wir im

nden eine kurze Beschreibung dieses Verfahrens.

In Fig. 332, Taf. XXVIII, dem Längendurchschnitt eines Schleifes, ist A eine in dem Fussboden bis zu einer Tiefe von 0,5 m ehobene Grube, in welcher zwei Mauern BB von 33 cm Stärke so lang, wie der Schleiftisch breit ist, aufgeführt sind. Auf ihnen t der 26 cm hohe gut ausgepichte Wasserkasten, auf welchem auf 24 cm hohen Hölzern bb eine auf der oberen Fläche eben geffene 8 cm dicke Steinplatte e aufliegt; rings um den Wasseren ist in einer Entfernung von 4 cm von demselben ein hölzerner men d angebracht, um den Arbeiter gegen die Nässe zu schützen den Schleiftisch rein zu halten; der Wasserkasten a umgibt in r Breite von 15 cm die Steinplatte auf allen vier Seiten und tritt m über die Grube A hinaus; die ganze Höhe des Schleiftisches dem Fussboden beträgt 0,8 m. Da wo der Schleifer seinen z hat, ist der Boden gedielt oder doch mit einer starken hölzernen le belegt.

Nach dem Aufgipsen der beiderseitigen Tafeln beginnt das Rauheifen mit Sand, wobei man sechs Sorten von verschiedener Feinheit endet. Der Schleifkasten, Fig. 333, Taf. XXVIII, besteht aus dem m im Quadrat haltenden und 26 cm hohen, unten mit einem en Boden und den vier Handhaben dd'd"d" versehenen Holzen a: b ist der Oberstein und c das an diesen aufgegipste Ober-Nun bringt der Schleifer von dem gröbsten Sande auf die höchste le des Bodenglases, breitet ihn etwas aus, setzt Wasser hinzu, ert die Handhabe d und d", schiebt mit der Linken in der Richtung d nach d' und mit der Rechten in der von d" nach d"; hierdurch it der Schleifkasten in eine drehende Bewegung, die der Schleifer ange zu unterhalten sich bemüht, bis der Schleifsand zerrieben ist. Schleifkasten wird dann zur Seite geschoben, frischer nasser Sand eschüttet und das Schleifen wieder fortgesetzt, bis die höchste Stelle Oberglases abgeschliffen ist, worauf dieses abgenommen und durch anderes ersetzt wird. Nachdem so das Schleifen einige Zeit forttzt worden ist, ermittelt man die verschiedenen in derselben Horialebene liegenden hohen Stellen, bestreut auch diese mit Sand und die Arbeit wie oben fort. Auf diese Weise werden immer wieder Stellen angegriffen, bis endlich die ganze Oberfläche des Bodens überschliffen ist. Nachdem auch sämtliche Obergläser überschliffen fängt man mit dem ersten derselben wieder an und setzt das eifen so lange fort, bis endlich die ganze Oberfläche der Spiegelvollkommen eben erscheint. Der so erhaltene rauhe Schliff wird h Anwendung der verschiedenen Sorten Sand und zuletzt von zwei en Schmirgel zum Polieren fertig gemacht. Vor jedem Auftragen neuen Art Sand müssen die Platten von der vorhergehenden Sorte sorgfältig gereinigt werden; hierbei wird jedes Oberglas mit jeder gattung zwanzigmal versorgt, was man das Aufsetzen nennt. em Schleifkasten wird das Gewicht allmählich so vermehrt, dass ei dem feinsten Sande 50 kg erreicht. Bevor der Schmirgel zur endung kommt, werden die Platten neu aufgegipst, wieder mit einem rahmen umgeben und der Schleifkasten mit 60 kg belastet; mit dem groben Schmirgel wird für jedes Oberglas die Platte zwölfmal, mit der feinen Sorte zwanzigmal überstrichen. Die in dieser Weise fertig geschliffenen Gläser werden nun abgehoben, auf die andere Seite gelegt und auf der obern Fläche ebenso wie vorstehend geschliffen.

Das Abnehmen, Abstechen, der Glastafeln vom Gips geschiebt in folgender Weise. Man sticht mit dem Spitzmesser, einem zum Beschneiden von Büchern ähnlichen Messer, auf der Längsseite des Spitzglases zwischen dieses und den Gips etwa 5 cm tief, schiebt einen wie das Spitzmesser gestalteten, etwa 45 cm langen Holzspan, neben jenne ein, zieht das Spitzmesser heraus und wiederholt diese Operationen unzwölf verschiedenen Stellen. Nach und nach treibt man den hölzenen Keil jedesmal um 5 cm tiefer ein, wodurch sich die Glastafel hebt. Isdem man es auf der anderen Längsseite der Spiegeltafel ebenso macht, löst sich diese vom Gips vollständig ab. Das Schleifen der zweiter Fläche erfolgt nun in derselben Weise wie das der ersten, nur fängt mas weil das Glas schon dünner geworden und auch nicht mehr so under ist als die erste Seite mit einer um eine Nummer feinern Sorte Sand an. — Im allgemeinen rechnet man, dass ein Handschleifer 125 qua in der Stunde rauhschleift.

Die in England zum Rauhschleifen noch heute am meisten angewendete Maschine ist gleichzeitig eine der ältesten. Angeblich eine Erfindung von James Watt, ist sie unter dem Namen Fliegrahmermaschine bekannt und in Fig. 334, Taf. XXVIII, abgebildet. & besteht aus zwei etwa 4 m voneinander entfernt stehenden steinem Kästen AA, den Schleifbanken, in welche die zu schleifenden Glastafeln mit Gips eingekittet werden und auf deren jeder sich ein, gleich falls einen eingekitteten Spiegel tragender, kleinerer Oberstein BB | wegt. Dieser ist ein etwa 2,5 m langer und 1,4 m breiter hölzere Rahmen oder Kasten, welcher unten mit etwa 10 cm breiten und 6 bi 7 mm dicken Eisenplatten bekleidet und an einer oberen Seite mi einem starken schmiedeeisernen Knopfe versehen ist, mittels welche er auf der Glasplatte umhergeführt wird. Das Triebwerk für dies beiden Obersteine liegt zwischen den beiden Schleifbänken und bestell aus dem quadratisch geformten gusseisernen Rahmen C, mit welche an entgegengesetzten Seiten je zwei flache Stangen DD in der Wes mittels Gelenken verbunden sind, dass sich dieselben zwar nach de und unten, aber nicht seitlich verschieben können. Diese Stanzwelche an ihren freien Enden sowohl, wie auch an mehreren ander Stellen durch Querstege qq zusammengehalten werden, sind eben jenen Enden, von Ketten, welche von den Dachbalken herabhängen einer Weise getragen, dass sie sich frei nach jeder Richtung hin be wegen können; von dieser ihr eigentümlichen Einrichtung hat die le richtung die Bezeichnung Fliegrahmen erhalten. Beide Oberstell sind mit jenen Stangen mittels des erwähnten schmiedeeisernen Knope verbunden, welcher sich zwischen ihnen lose bewegen kann. Der For rahmen erhält seine Bewegung von der stehenden Welle E, well durch zwei zum Aus- und Einrücken mit einer Friktionskuppels versehene Winkelräder von der Hauptwelle aus getrieben wird. Mit obern Ende der Welle ist ein schmiedeeiserner Arm oder eine Karmit einem beweglichen Knopfe oder einer Warze e angebracht, welcht

in einer im Zentrum des Fliegrahmens befindlichen Hülse bewegt. ch vier andere Kurbeln rr.., welche einerseits in den Ecken des grahmens angreifen, anderseits ihren festen Drehpunkt auf der Platte inden, wird nun die Bewegung des von der Warze e im Kreise amgeführten Fliegrahmens so modifiziert, dass seine Seiten immer allel ihrer ursprünglichen Stellung erhalten werden. Da die beiden rsteine BB vermittelst ihrer Knöpfe mit den Armen DD des grahmens verbunden sind, so wird auch ihnen diese kreisförmige vegung mitgeteilt; gleichzeitig können sie sich aber auch frei um en eigenen Mittelpunkt drehen, was sie je nach der zwischen beiden hschleifenden Flächen stattfindenden stärkern oder schwächern Reig in grösserem oder geringerem Grade thun. Bei dieser schleifen-Bewegung wird ununterbrochen Saud und Wasser angewendet, bis die Oberfläche der Spiegelplatte bei genauer Untersuchung als ganz lerfrei erweist. Dann wird von der Glastafel der Sand abgewaschen dieselbe auf der andern Seite rauhgeschliffen.

Eine im Jahre 1856 W. E. Newton patentierte Maschine, die b zum Polieren angewendet werden kann, unterscheidet sich von ern wesentlich dadurch, dass beide Platten in Rotation versetzt den, wodurch die Arbeit bedeutend erleichtert und in einer weit zern Zeit vollendet wird. Fig. 335, Taf. XXVIII, stellt eine solche 1 Schleifen und Polieren grösster Glastafeln bestimmte Maschine im indriss dar, während lig. 336, Taf. XXVIII, das Gestell zum Festten der Glastafel zeigt. A ist die kreisrunde horizontale Polierscheibe, en vertikale Welle unten in einer Pfanne läuft, oben aber an einem ergestell gelagert ist. Das obere Ende der Welle ragt nicht über Scheibe hinaus, so dass die zu schleifende Tafel über deren Zentrum vegt werden kann. Das Gestell zum Festhalten des Glases besteht einer metallenen oder hölzernen Platte, die an ihrer untern Seite gsum mit einer Leiste versehen ist, in welche die Glastafel eingegipst d. Aus der Mitte des Gestelles E ragt eine senkrechte Spindel d vor, welche durch die geschlitzten Arme des über der Schleifscheibe cordneten Rahmwerks F gesteckt und hier mittels einer Mutter so estigt wird, wie es der momentane Stand der Arbeit erfordert.

Je grösser nämlich der Abstand der Spindel d von dem Mittelpunkte Polierscheibe ist, desto kräftiger ist auch wegen der nach der Peherie zunehmenden Geschwindigkeit die schleifende oder polierende kung. Die Scheibe erhält mittels Winkelräder ihre rotierende Betung. Nachdem das Schleifmittel über der Scheibe gehörig verteilt den ist, lässt man mittels einer Rinne Wasser über die Mitte der el träufeln. Wird nun die Scheibe in Rotation versetzt, so beginnt h sofort die im Gestell E befestigte Glastafel von selbst in der lichen Richtung wie die Scheibe zu rotieren, weil die Reibung au vom Mittelpunkte der Bewegung entfernten Stellen der Glastafel

sser ist als an den demselben nahe liegenden.

Die gleichmässige Verteilung neu aufgesetzten Schleifmaterials er-

t nach wenigen Umdrehungen selbstthätig.

Das Klarschleifen, durch welches der beim Schleifen mit dem de rauh gewordenen Tafel eine glattere Oberfläche erteilt werden, geschah gleichfalls bis vor kurzer Zeit zum wesentlichsten Teile durch Handarbeit, die gewöhnlich durch Frauen verrichtet wurde. Gezeit Ende der Arbeit ist grosse Sorgfalt nötig, damit keine Kritzeln at stehen, und deshalb wurde zur Vollendung dieser Operation Menschearbeit für durchaus notwendig gehalten, indem eine geübte Hand den geringsten Ritz, die kleinste Schramme sofort fühlt, während bei Abwendung einer Maschine ein etwas zu grosses Korn die ganze Flicke verderben würde, bevor man im stande wäre es wahrzunehmen. Au demselben Grunde erfordert auch die Zubereitung des zum Schleile nötigen Schmirgels eine grössere Sorgfalt. Man gibt dem Schmirgel von Naxos, der in faustgrossen Stücken im Handel vorkommt, den Vezug; zuerst entfernt man durch Sortieren die ihn begleitende Gangat und reinigt ihn alsdann durch Waschen mit Wasser von dem anhängeden Thon etc.; hierauf wird er gemahlen und gesiebt, und das durc das Sieb gegangene Pulver einem Schlämmprozesse unterworfen. diesem Zwecke werden 8 bis 10 Stück hölzerne Bottiche etagenate übereinander aufgestellt; der oberste, welcher grösser ist als die übrige empfängt das grobe Schmirgelpulver, welches mit der erforderlich Menge Wasser tüchtig durcheinander gerührt und aufgeschwemmt vir worauf man nach einigen Sekunden einen in dem grossen Bottiche findlichen Zapfen zieht, um das trübe Gemenge in den zweiten absliesse zu lassen; hier macht man es in Beziehung zum dritten Bottiche ebes d. h. man lässt die Flüssigkeit, nachdem sie einige Sekunden in de zweiten Bottich verweilt und die gröberen Teile fallen gelassen hat. den dritten überfliessen und so fort bis zum letzten. Auf diese Wes erhält man 7 bis 9 Nummern Schmirgel von verschiedener Feinle des Korns; der Inhalt von jedem Bottich wird für sich herause nommen, in Brode geformt, getrocknet, mit seiner Nummer bezeicht und sorgfältig gegen Schmutz und Staub geschützt zum Gebrauch bewahrt.

Zur Abschlämmung grösserer Schmirgelmengen war früher auf de Glasfabrik von St. Helens nachstehend beschriebener Apparat in brauch.

Es sind eine Anzahl Gefässe, die allmählich immer grösser werdin Verbindung miteinander aufgestellt. Sind dieselben nun mit Wassefüllt und wird dann ein Wasserstrom von gleichbleibender Statzuerst in das kleinste Gefäss geleitet, aus dem er in das nächste grösere Gefäss übergeht u. s. f., so wird sich seine Geschwindigkeit den verschiedenen Gefässen umgekehrt wie die Grösse derselben halten. Wirft man nunmehr den feingepulverten Schmirgel in Wasserstrom, so führt dieser die schwersten, gröbsten Teilchen mit das erste Gefäss, während die feineren, leichtern Teilchen weiter des Geführt werden und die feinsten sich erst absetzen, wenn die Geschwinkeit des Wasserstroms in dem letzten, weitesten Gefässe auf ein Vermum herabgekommen ist*).

Um auch hier die Handarbeit zu ersetzen, führte im Jahre Bernstein England eine Maschine zum Klarschleifen ein, wellen Ansprüchen soweit genügt, dass die Behutsamkeit der melichen Hand nur für den letzten Teil der Operation erforderlich

^{*)} Dingler 174. 465.

ese Klarschleifmaschine, von welcher Fig. 337, Taf. XXVIII, eine Abdung gibt, ist höchst einfach und lässt sich sehr billig herstellen. e besteht zunächst aus einem langen Holzbalken oder Baum C. der einem Ende mit einer in einer stehenden Welle sitzenden Kurbel E bunden ist und sich über die steinerne Schleifbank A erstreckt, elche letztere die zu schleifende Spiegelplatte aufnimmt. An diesem Iken sind die beiden Obersteine BB befestigt, auf deren Unterseite e Oberplatten angekittet sind. Bei dieser Einrichtung können die bersteine nur der ihnen vom Balken C mitgeteilten Bewegung folgen ad nicht zugleich auch frei, wie dies beim Rauhschleifen der Fall ist, ihren Mittelpunkt sich drehen. Der Mittelpunkt des Baumes C vischen beiden Obersteinen wird mittels einer Stange G, welche an Der Seite der Schleifbank an einem Pfosten H befestigt ist, genötigt, einem Kreisbogen, dessen Mittelpunkt H ist, zu schwingen. Wird e Maschine angelassen, so erhält der Baum mit den beiden Obersteinen ne einer o ähnliche Bewegung, welche der durch Menschenhand herrgebrachten ähnlich ist. Der zwischen beiden Obersteinen BB bleinde Raum gestattet ein leichtes Aufgeben von Schmirgel und eine queme Untersuchung des Fortschreitens der Arbeit, ohne dass der ang der Maschine unterbrochen werden muss, deren Leistung im ganzen ne recht befriedigende ist.

Es würde, wie man sieht, grosse Vorteile gewähren, wenn man die peration des Rauh- und des Klarschleifens auf einer und derselben Mahine vornehmen könnte; man würde dadurch nicht allein der Notwengkeit überhoben sein, behnfs des Klarschleifens eine besondere Maschine zustellen, es würde auch das Aufheben, Umkehren und Wiederbestigen der Spiegelplatten vermieden und hierdurch viel an Zeit und

osten erspart werden.

Diese Vorteile hat man durch die im folgenden zu beschreibende, den Fig. 338 und 339, Taf. XXVIII, abgebildete Rauh- und Klarschleifaschine zu realisieren gesucht, die indessen nur eine konstruktiver rchgeführte Wiederholung der Newtonschen Maschine ist. Dieselbe esteht aus einem drehbaren Tische K von 6 bis 7 m Durchmesser, r auf einer starken gusseisernen stehenden Welle L befestigt ist und ch mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 25 Umdrehungen der Minute bewegt, indem die Welle durch Vermittelung eines Stirnderpaares und einer zweiten stehenden Welle M von der Hauptwelle aus mittels Winkelrädern und zum Ein- und Ausrücken dienender riktionskuppelning O getrieben wird. Diese Einrichtung wurde deshalb kenommen, um für den Poliertisch eine Welle L zu bekommen, deren inge gleich dem halben Durchmesser des Tisches ist, und, um gleichitig die Hauptwelle N zur Bewegung einer ganzen Reihe von Polierschen in einem und demselben Raume benutzen zu können. Etwa em über der oberen Fläche des Tisches ist ein starker Holzbalken P festigt, an dessen beiden entgegengesetzten Längsseiten, rechts und ks vom Mittelpunkte des Tisches, zwei gekerbte gusseiserne Platten Defestigt sind, deren Kerben den im Zentrum der Obersteine BB sebrachten Knopf aufzunehmen haben. Diese, den bei den älteren Schinen ganz ähnlichen Obersteine, lassen sich mittels der beschrie-Den Vorrichtung leicht nach Erfordernis näher oder weiter von dem Mittelpunkt des Tisches entfernt stellen, indem der Knopf in eine au Kerbe eingehängt wird. Die Obersteine können sich nur um leignen Mittelpunkt bewegen und erhalten diese Bewegung durch grössere, an dem vom Zentrum entfernteren Teile des Tisches vor dene Geschwindigkeit. Die Leistung dieser Mascuine im Rauhschlist infolge der rascheren Bewegung der Obersteine BB, und weil dies auch der Tisch K bewegt wird, offenbar weit grösser als die ältern. Die von selbst erfolgende Bewegung der Obersteine passt der zu leistenden Arbeit weit besser an, als dies durch einen at Antrieb geschehen würde. Diese Einrichtung hat auch den Verdass die Oberfläche frei bleibt und nicht durch Maschinenteile verwird; sie erleichtert demnach das Einlegen, Umkehren und Wegne der Spiegelplatten, und endlich ist auch der ganze Bewegungsmed mus bedeckt und somit vor der nachteiligen Wirkung des von der Arbeit befindlichen Platte abfliessenden nassen Sandes geschie

Die Abnutzung bei dieser Maschine stellt sich im Vergleich ist älteren Maschinen, infolge der geringeren Anzahl der arbeitenden der grossen Ausdehnung der Tragfläche, der sanften Bewegung ur vollkommenen Gleichgewichtszustandes des Tisches als sehr gering aus. Eine jede solche Maschine schleift wöchentlich 120 bis 15 Glas auf beiden Seiten fertig, etwa ein Dritteil mehr als die Maschinen bei gleich grosser schleifender Fläche zu liefern im waren.

Das Polieren. Bevor die geschliffenen Glasplatten zum Polieren, werden sie mit geraden Schnittflächen und rechten Worsehen, wobei von allen vier Seiten etwas weggeschliffen wird man den feinen Schnitt nennt. Da die scharfen Kanten, de Glastafeln durch dieses Beschneiden erhalten, beim Polieren leicht Spaniaufe) verursachen und auch den Polierfilz stark abnutzen, se den sie (die Kanten) vor dem eigentlichen Polieren abgeschliffen, man rundet die Gläser ab.

Das Abrunden kleiner Gläser geschieht dadurch, dass m scharfen Kanten auf einer eigens für diesen Zweck auf eine Steit entweder bloss aufgelegten oder aufgegipsten, dickeren, geschliffene ungeschliffenen, fehlerhaften Glasplatte mit feinem Sande abreib den grossen Gläsern dadurch, dass man sie auf den mit Tuch i genen Schneidetisch legt und die scharfen Kanten mit einem 8 cm ten und 30 cm langen geschliffenen Glasstreifen mittels grobem Sch (sogenanntem Scheibenschmirgel) abschleift. Nach dem Abr wird die geschliffene Glastafel auf dem Poliertische, einer oben geschliffenen Steinplatte, aufgekittet. Die erste Arbeit des Police eigentlich nur eine Fortsetzung des Schleifens und besteht darin durch das Schleifen erzeugten Schliff die für die Politur erford Feinheit zu geben. Diese Operation, zu welcher man fünf Schmirgel von verschiedener Feinheit verwendet, heisst das Si nieren im Gegensatze zu dem Klarschleifen oder Doucieren, fälschlich oft Dossieren in Gebrauch ist.

Zahlreiche andere Konstruktionen sind den genannten in Ezeit zugesellt worden, ohne dass die eine oder die andere wesse Aenderungen des Prinzips selbst gebracht hätte. Selbstverständlich

für den Betrieb mittels Elementarkraft eingerichtet, alle zeigen den Unterstein dienenden Tisch nebst Obersteinen, mag der erstere festen und die letzteren auf seiner Oberfläche kreisen lassen, mag jener bewegen, während die letzteren nur in ihren Zapfen, von der Reig mitgenommen sich drehen, mögen endlich Tisch und Oberplatten ichlaufende oder entgegengesetzte Bahnen beschreiben, mag Holz, amiedeeisen, Gusseisen oder Stahl zur Herstellung dieser oder jener die verwendet sein: die Arbeit selbst ist dieselbe, wie sie oben bewieben wurde und nur die Leistungsfähigkeit der Apparate selbst ist auf 1500 bis 1700 qm Rohschliff pro Monat gesteigert worden.

Das Polieren der Spiegel ist wohl zuerst durch Maschinen besorgt oden und finden wir noch heute, namentlich in Bayern und Böhmen selben ungeschlachten Apparate in Gebrauch, welche schon das Ende

vorigen Jahrhunderts gesehen.

Von einem oder mehreren Wasserrädern werden dann gewöhnlich Erdgeschoss einer solchen altehrwürdigen Spiegelschleiferei grosse rbelräder in Bewegung gesetzt, deren Bleuelstangen senkrecht herabigende lange Balken in schwingende Bewegung setzen, die, ihrerseits das obere Stockwerk hinaufreichend, die dort aufgestellten schwerigen Gatter mitnehmen. An diese letzteren sind dann mittels eiserner, Scharniere drehbarer, Stangen die Polierplatten angehängt, etwa auf jeder Seite des Gatters, und es gleiten dieselben demnach beim nige der Maschine über die auf den Poliertischen aufgegipsten Spiegeltten geradlinig hin und her. Mangelhaft in der Ausführung, an der schnlich nur Grobschmied und Zimmermann beteiligt waren, unvorhaft durch ungeheure Rauminanspruchnahme, sind diese Maschinen olge ihres klapperigen Ganges wahre Zerstörer der Gebäude, von denen umschlossen werden.

Die bereits beschriebene Crossley sche Maschine war dann eine ersten, welche namentlich in England an die Stelle der alten Appatrat, während in Frankreich die in Fig. 340, Taf. XXVIII, abgelete Maschine sich allmählich Bahn brach. Bei derselben wird die egeltafel in der gewöhnlichen Weise auf den beweglichen Tisch I. eine Rück- und Vorwärtsbewegung hat, aufgegipst; auf demselben en die mit eigens zubereitetem dicken Filze umgebenen Brettchen blierbleche) HH, deren Bewegung zu der des Tisches rechtwing ist. Als Poliermittel benutzt man fein geschlämmtes Eisenrot, lches, mit Wasser angemacht, auf die Spiegeltafel gleichförmig aufgegen wird. A ist das Gestell, in welchem die Räder angebracht sind; eine in der Decke befestigte gusseiserne Säule; C das Triebrad; C" sind Räder, die die Bewegung auf die Polierscheiben übertragen; D mit den Balanciers GG verbundene Arme; EE die Führungen die Polierbleche; FF Vorrichtungen, um die Räder C' C" aussetzen können, wenn einer der Tische zum Stillstand gebracht werden HH die Polierscheiben oder Polierbleche; II die in Rahmen Gusseisen eingefassten steinernen Tische; KK Scheiben von Gussen, auf welchen sich der Tisch fortbewegt; LL mit einer Handhabe sehene Winkelräder, die mittels eines mit der Hand zu führenden bels in Bewegung versetzt werden; das Getriebe empfängt seine Berung durch das Rad C.

Rotierende Polierstöcke mit hin und her gehendem Tische besitzt eine Maschine, welche namentlich in England Aufnahme gefunden. Sie besteht aus einem starken gusseisernen Rahmen von etwa 6 m Line und 3 m Breite, welcher eine Reihe von dünnen Walzen enthält, au welchen eine als Poliertisch dienende, an ihrer untern Seite mit zwi Zahnstangen versehene Holzplatte liegt. Mittels in diese Zahnstangen eingreifender Triebe wird der Platte oder dem Poliertische eine im same Seitenbewegung vor- und rückwärts erteilt, so dass alle Stelle der Spiegelplatte von den Reibern bearbeitet werden. Die zu poliere den Glasplatten werden wie gewöhnlich auf dem Poliertisch mit Gr festgekittet; die Seitenkanten dieses Tisches bewegen sich zwisch Gleitrollen, die am Hauptrahmen befestigt sind, so dass der Tisch dans die Reiber nicht verrückt werden kann. Die Polierscheiben sind auf hier mit Filz überzogene, mit einer zentralen Spindel versehene Holl stücke, die mit Gewichten mehr oder weniger beschwert werden, dass sich die Grösse der Reibung genau regulieren lässt. Sie sind zwei beweglichen Traversen befestigt, welche durch eine kurze, ihren Enden mit rechtwinkelig zu einander stehenden Kurbeln sehene Welle in schwingende Bewegung versetzt werden. Auf die Weise arbeiten die Polierscheiben, gleichwie bei der ersten Maschin transversal zu der Richtung, in welcher der Tisch sich bewegt.

Eine Maschine*), die sowohl zum Polieren grosser Gussspiegel auch zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer kleiner Spiegel dient. die in den Fig. 341 bis 344, Taf. XXIX, abgebildete, welche sich 187 Pfister patentieren liess. Dieselbe besteht aus zwei Ständern a, web durch zwei Langtraversen b miteinander verbunden sind; an diesen finden sich acht Führungsrollen cc, auf denen der aus Blech, Winden und T-Eisen konstruierte Tisch d durch die Kurbelscheibe e und Schneckengetriebe f eine langsam hin- und hergehende Bewegung med Durch Lösen der kleinen Schraube und Verdrehen der Gabel q die Verbindung des Tisches mit der Maschine gelöst, um ersteren hufs Auflegen und Abnehmen der Glastafeln von der Maschine entier zu können. Durch die beiden konischen Räderpaare h und die bei Kurbelscheiben i wird die kreisförmige Bewegung des Rahmens k vorgebracht. Dieser Rahmen besteht aus gusseisernen Armen, n langen und vier kurzen Stangen, an welchen letzteren sich je vier li men l befinden, welche als Mitnehmer der 16 Blöcke dienen. If liegen also mit ihrem Eigengewichte vollständig frei auf der Glassisch der sie sich vollkommen anschmiegen können. Durch Aufheben an kurzen Stangen werden die Arme m in vertikale Lage gebracht, die Blöcke wegnehmen zu können. Ein Herabfallen wird durch die dern nn verhindert.

Die eisernen Blöcke haben 300 mm Durchmesser und sind je 17.5 schwer, mit Ausnahme der vier Eckblöcke, welche etwas grösser schwerer sind, wodurch ein gleichmässiges Fertigwerden der Eckes schmalen Seiten mit der übrigen Glasfläche erzielt wird. In die B sind ringsum Löcher gebohrt, die mit Holz ausgekeilt sind, um die Filze festnageln zu können.

^{*)} Zeitschrift des Vereins deutsch. Ing. 1877. 371.

Was nun das Auflegen der einzelnen Glastafeln auf den Tisch auagt, so darf keine Glaskante gegen die nächste im geringsten höher er tiefer liegen, wenn nicht schlecht polierte Stellen entstehen Dies wird durch eine Auflegevorrichtung erreicht, welche s einer geschliffenen, mit dem Tische der Maschine gleich grossen astafel besteht, die in einen starken Holzrahmen gefasst ist und zwei Zapfen mittels Zugvorrichtung umgeklappt werden kann. e geschliffenen, nun zu polierenden Glastafeln werden in passend rtierten Grössen auf der Auflegetafel mit etwas Wasser durch Adhäsion Testigt ("aufgeschoben"), so dass die ganze Auflegetafel mit geringen sischenräumen mit Spiegeltafeln belegt ist. Neben die Auflegetafel rd dann der Tisch von der Maschine durch passende Vorrichtungen, B. durch Wagen auf Gleisen gebracht, auf demselben der Gipsbrei gemacht und auf die ganze Tischfläche verteilt, hierauf wird die Aufetafel mit den Spiegeltafeln in den Gipsbrei auf den Tisch geklappt d je nach der Qualität des Gipses, so lange stehen gelassen, bis derbe erhärtet ist. Wird nun die Auflegetafel abgehoben, so liegen mtliche Spiegeltafeln schön in einer Fläche in Gips gelagert auf dem diertische der Maschine. Ein Stillstand der betreffenden Maschinen thrend dieser Operation wird durch Reservetische vermieden, so dass ch vollendeter Arbeit der Tisch einer Maschine nur weggenommen d sofort durch einen bereits mit neuen Platten belegten ersetzt wird. ne solche Auflegevorrichtung kann natürlich für mehrere Maschinen enen und kann die Arbeit so geteilt sein, dass die eigentlichen Porer die aufgelegten Tische von den Auflegern empfangen und die ferzen Tische an dieselben abliefern.

Was die Leistungsfähigkeit einer solchen Maschine betrifft, so kann it derselben bei 50 Umgängen pro Minute des Blockrahmens die Fläche s Tisches, also mit Abrechnung der Zwischenräume etwa 3,5 qm as in einem Zeitraum von höchstens 12 Stunden auf einer Seite fertig bliert werden. Der Kraftbedarf für obige Umdrehungszahl, bei welser die Blöcke 0,785 m Geschwindigkeit pro Sekunde haben, beträgt 3,5 Pferde.

Eine Poliermaschine, bei welcher wieder ein kreisrunder, drehbarer sich in Anwendung gekommen, hat sich Earnshawe auch für Deutschnd*) patentieren lassen und war dieselbe 1882 in Nürnberg ausgestellt.

a eine Kurbelbewegung der aufeinander wirkenden Teile häufig die üte der Polierarbeit beeinträchtigt, so ist dieselbe hier durch eine eichmässige Kreisbewegung sowohl des Tisches als auch der Polierföcke ersetzt worden. Auch hier kann der gusseiserne Untertisch A, g. 345 und 346, Taf. XXVIII, auf welchen die Scheiben aufgegipst erden, da derselbe fahrbar ist, von der Maschine entfernt werden, so iss also unter Anwendung eines Reservetisches eine Unterbrechung ir Polierarbeit nicht stattfindet. Der Wagen selbst steht auf einer rehscheibe C, welche im Niveau der Hüttensohle liegt und kann auf inselben mittels der Schrauben DD festgestellt werden. Von einer der Hüttensohle befindlichen Transmission überträgt ein konisches siderpaar E die Bewegung auf die senkrechte Welle der Scheibe. An

^{*)} D. R. P. Nr. 20025.

dieser Bewegung nimmt nur der auf der Scheibe stehende Wagen mit der zu polierenden Tafel teil, während die Polierstöcke BB, welch je nach der Grösse der Maschine in grösserer oder geringerer Anahl vorhanden sind, mit den Rahmstücken RR um die vertikalen Wellen F und G, welche von einer seitlichen Königswelle aus durch die Riemscheiben H und J angetrieben werden, in entgegengesetzter Richtung umlaufen. Je nach dem grösseren oder geringeren Abstande der Wellen F und G von der Mittellinie der Maschine ist auch die Grösse jeder Rahmstücken eine verschiedene und es resultiert hieraus eine sehr gleichmässige Bearbeitung der zu polierenden Spiegelscheibe. Dem Apparate wird grosse Leistungsfähigkeit bei vorzüglicher, gleichmässiger Politzaleichte Bedienung und geringe Abnutzung nachgerühmt.

Ursprünglich sind die Poliermaschinen mit rotierendem Tische in Deutschland ausgegangen*), aber auch belgische und französische Kostrukteure nahmen in der Folge dies Prinzip auf. Die Leistungskihe keit dieser Maschinen ist gegenüber denjenigen mit quadratischen der oblongen Tischen mit hin- und hergehender oder mit Kurbelbewegseine bedeutende, so dass eine Maschine mit 12, 15 und mehr Quadrameter Tischfläche, welcher dann 12, 18 und mehr Polierstöcke sprechen, den Spiegel in etwa 8 Stunden einseitig fertig poliert.

Das Aufkitten mehrerer grosser Glastafeln auf diese mächtigen zur diese, so dass ihre Oberflächen genau in ein und dieselbe Ebene falle erfolgt im allgemeinen in der Weise, dass man die Tafeln mit der polierenden Seite auf die glatte Fläche eines Tisches legt, dann mitte mechanischer Hilfsmittel einen zweiten Tisch, der vorher mit Gipster überzogen war, darauf legt, beide vereinigt aufhebt, umdreht, so der obere nach unten kommt, den nun oben liegenden abhebt und jest mit den nunmehr aufgekitteten Platten auf die Poliermaschine führt Mit einem solchen Apparate können mehr als 4000 qm Spiegelphine im Laufe eines Monats aufgekittet werden.

Bedenkt man, dass das Glas durch das Schleifen und Polieretwa ½ seines Gewichts einbüsst, dass somit in einer Glasschleifen welche jährlich 100 000 qm Tafeln fertig stellt, etwa 3 000 000 kg werliert, welche in dem abgehenden Schleifsande enthalten sind, so kan man sich eine Idee machen von den bedeutenden Massen dieser Abst

überhaupt.

Neuerdings nun ist von Motte der Vorschlag gemacht worddiese Massen, welche ihres feinverteilten Zustandes wegen in gewisse Grade plastische Eigenschaften angenommen haben, zur Herstellung Bausteinen, Fliessen, Ornamenten und dergleichen zu benutzen, in man sie in Formen presst und nach dem Trocknen breunt, wobei erweichende Glas die sandigen Teile so fest zusammenkittet, dass gewonnenen Produkte vollkommen genügende Widerstandsfähigkeit langen.

Dass von Flamm allen Ernstes der Vorschlag gemacht wers sei, die Arbeiten des mechanischen Schleifens und Polierens durch chemischen Prozess, durch ein allmähliches Abätzen der Rubb

^{*)} Henrivaux, le verre et le cristal. 271.

immer verdünnterer Fluorwasserstoffsäure zu ersetzen, mag hier Merkwürdigkeit wegen noch erwähnt sein:

"Warum", ruft Flamm aus, nachdem er die ungeheueren Verluste Glas, Zeit und Arbeit, welche das Schleifen verursacht, gebührend hergehoben, "warum bedient man sich nicht der Fluorwasserstoffsäure, mittels derselben zunächst die am meisten hervortretenden Erhabenten und nach und nach, indem man von Zeit zu Zeit die Tafel auf e Beschaffenheit untersucht, vermöge ihrer auflösenden Wirkung alle ebenheiten wegzunehmen, bis man zuletzt eine vollkommene Ebene gestellt hat? Würde es, nachdem man diesen Zweck erreicht, nicht glich sein ohne die Schleiftische eine vollkommene Politur herzustellen, em man das Aetzen mit dieser mehr und mehr mit Wasser zu vermenden Säure fortsetzte? Die schwache Säure würde das Glas nicht reifen, vielmehr zunächst nur die durch die stärkere Säure abgeiedene Kieselsäure auflösen" (?).

"Diese Methode könnte entweder unter Zuhilfenahme eines Schleifhes oder auch lediglich durch die Hand in Ausführung gebracht den."

"1) Das mechanische Verfahren. Man kittet die Tafel auf isteinernen Tische fest und überzieht sie mit dem Aetzgrund der ferstecher; alle Teile der Maschine, sowie die Richtbank schützt i gegen die Wirkung der Fluorwasserstoffsäure durch einen Anstrich Leinöl- oder Harzfirnis."

"Den Tisch umgibt man mit einem Rande von Pech oder Wachs, t genug, dass man alle Teile der Spiegeltafel mit dem Reiber erhen kann, ohne den Rand zu beschädigen. Der Reiber, der von sein kann, hat nur den Zweck, durch ein schwaches Frottieren am meisten hervorragenden Stellen von dem Firnis blosszulegen, it die Wirkung der Säure stets in demselben Niveau erfolge. Zu em Zweck bringt man zwischen den Reiber und den Firnis einen nigen Körper, der von der Fluorwasserstoffsäure nicht angegriffen

"Man übergiesst die Tafel mit Fluorwasserstoffsäure, die durch Wachsrahmen am Abfliessen verhindert wird, bedeckt die Säure, die Verbreitung ihrer Dämpfe zu verhindern, mit einem schmiegen mit Kautschuk überzogenen Stoff, lang und breit genug, dass Reiber, welcher hindurchgeht, alle Teile der Tafel erreichen könne."

"2) Die Handarbeit. Man legt die zu behandelnde Tafel horital auf einen steinernen von einem Rahmen, der einen Hahn hat, gebenen Tisch, giesst gefärbtes Wasser darauf und lässt von diesem der soviel abfliessen, bis die hervorragendsten Höcker blossgelegt. Man umzieht alsdann die durch das Wasser gebildeten Konnund bezeichnet sie als "erste Fläche"; dann zieht man hmals etwas Wasser ab und bezeichnet das zweite Niveau und so, bis zuletzt alles Wasser abgeflossen ist, bis auf das, welches in tiefsten Stellen der Tafel zurückbleibt, die dann mit Firnis überchen werden."

"Nachdem man auf diese Weise die Dicke der verschiedenen nitte der Tafel bestimmt hat, umgibt man die Fläche Nr. 1 mit chs und giesst Fluorwasserstoffsäure auf; nachdem die erste Fläche nivelliert ist, behandelt man die folgenden bis zur letzten auf dieselb-Weise; um eine durchsichtige Oberfläche zu erhalten, verdünnt man die Säure mit vielem Wasser und wäscht zuletzt die Tafel mit Wasser ab

"Durch Anwendung von Fluorwasserstoffsäure würde sicher eingrosse Ersparnis erzielt werden und wir empfehlen die weitere Aubildung unserer Idee dem Nachdenken der Fabrikanten, denen die Auführung vielleicht besser gelingt als wir sie anzugeben vermochten."

Wird hier etwa Glas gespart und kostet Fluorwasserstoffsam

kein Geld?

Nach dem Polieren werden die Tafeln in einem dunklen Zimmer auf einem mit schwarzem Tuche belegten Tische bei einer Lampe zimmer genauen Besichtigung unterworfen, um Streifen und weniger in die Augen fallende Fehler zu entdecken, und dann nach ihren Dimensionen. Mängeln und sonstigen Eigenschaften für den Verkauf klassifiziert.

Das Zerteilen der Tafeln geschieht, wie dies schon bei der Tafelglasfabrikation angegeben wurde, mittels des Diamanten oder des Radschneiders unter Zuhilfenahme von Linealen oder Schablonen, wenn wie dies bei Spiegeln häufig der Fall, krummlinige Schnitte zu führen sind. Sind die Krümmungen komplizierter, so nimmt man zunächd mittels geradliniger Schnitte die Teile hinweg, welche ausserhalb der Begrenzungsliuie liegen und dringt dann mit mehreren aufeinanderfolgenden kleineren Schnitten in scharfen Einbiegungen ein. Die letzten stehen gebliebenen Reste werden dann mittels des Riefel- oder Kröseleisen fortgenommen. Dies Instrument besteht, wie Fig. 347, Taf. XXIII. vorführt, aus einem ungehärteten Stahlstreifen von 3 mm Dicke und 15 cm Länge. An seinen Enden ist es mit Einschnitten nach der Richtung der Breite versehen, mit welchen man von dem Glase nach und nach zahlreiche kleine Splitter abbricht und so die noch vorstehenden Ecken desselben beseitigt. Damit die scharfen Kanten des Glases von dem Instrument hinreichend gefasst werden, muss der Stahl wie schon gesagt, ziemlich weich sein; infolgedessen ist dasselbe aber schneller Abnutzung ausgesetzt und es empfiehlt sich daher die in Itgur 348, Taf. XXVIII, wiedergegebene Anordnung desselben, welche ein leichtes Reparieren der angegriffenen Teile ermöglicht und ausserden die Verwendung eines und desselben Instruments für Tafeln verschielen ster Stärke gestattet, da die Spaltweite sich beliebig regulieren lässt-

Wie sich aus dem Ganzen des bisher über die Spiegelfabrikation Vorgetragenen ergibt, ist es viel leichter kleine Spiegelgläser hermstellen als grosse; da mit der Grösse der Tafeln die Schwierigkeit wächst, sie ohne Fehler zu erhalten, so dass grosse Tafeln, nachdem alle Arbeit darauf verwendet worden ist, oft unbedeutender Mängel wegen in eine Anzahl kleinere zerschnitten werden müssen. Der Verkaufspreis kleiner Tafeln aber und selbst mittelgrosser ist ein so gedrückter, dass bei grösserer Produktion desselben die Fabrikation wenig oder gar nicht lohnt.

Der Verkaufspreis der Spiegel pro Quadratmeter steigt nämhen

mit der Grösse der Tafel, so dass z. B. 1882 kostete

eine Spiegeltafel von 1 qm = 28 Mark

" " 2 " = 65,2 "

" " 3 " = 112,8 "

" " 4 " = 159,2 "

hingegen betragen zu den Selbstkosten für einen Quadratmeter fertig lierter Spiegel für belgische Verhältnisse

Gemenge		1,93
Holz und Holzkohle	-	0,10
Brennmaterial		3,30
Häfen etc		0,52
Sand, Schmirgel, Zinnasche		1,52
Gips		3,10
Verschiedenes Material		0,87
Beleuchtung	40	0,05
Unterhaltung der Oefen		0,25
des Betriebsmaterials		1,06
Löhne		5,10
Generalkosten		1,20
Verzinsung des Anlagekapitals .		1,70
	Mark	20,70

Für Frankreich stellen sich diese Werte nach Henrivaux etwas edriger und zwar:

Herstellungskosten	eines Quadratmeters	Rohglas	Mark	5,60
Rohschleifen	Para Sales Constitution of Street			3,20
Klarschleifen				1,00
Polieren				4,44
Verschiedenes, Ger	eralkosten etc.			4,00
		N	fark :	18,24

Ist daher das Streben der Gussspiegelhütten vor allem darauf gentet, recht grosse und reine Tafeln zu erzeugen, so geben die zahlehen Ausstellungen Gelegenheit die gesteigerte Leistungsfähigkeit selben zu bewundern. So hatte schon 1855 St. Gobain in Paris Platte von ca. 17 qm, Cirey sogar eine solche über 19 qm austellt. Da solche Platten kaum anders als aus zwei Häfen gegossen können, so mag man mit Recht staunen über die Gleichmässigkeit Materials, über die Sorgfalt, mit der ein Guss ausgeführt wurde, den flüssigen Inhalt zweier Häfen zu einer einzigen fehlerfreien see vereinigte, sowie über die gewaltigen Hilfsmittel, welche das deifen und Polieren solcher Spiegel ermöglichen.

Die hauptsächlichsten Eigenschaften, welche eine gute Spiegelscheibe itzen muss, sind: vollkommene Ebene, gleiche Dicke, feine Politur, isse und Reinheit im Glase. Die hervorragendsten Fehler sind: ngelnde Ebene oder Ungleichheit in der Dicke, durch welche vom egten Spiegel die reflektierten Gegenstände verzerrt erscheinen; vom tleifen oder Polieren herrührende Kritzeln; eine deutlich wahrnehme Färbung von Grün, Braun, Gelb oder Violett; das Anlaufen, d. h. Eigenschaft der zu viel Alkalien enthaltenden Gläser sich zu trüben, bei sie sich mit kristallinischen Auswitterungen von kohlensaurem

Natron bedecken; die Punkte, Streisen, Schliere, Knoten, Blasen u.s Diese Fehler rühren von einer schlechten Läuterung oder von Zahl keiten beim Schmelzen und Giessen des Glases her. Die meisten selben sind um so schwieriger zu vermeiden, je grösser die Dimensi

des Spiegels sind.

Die Verpackung der Spiegelscheiben erfordert viel mehr Sorgfal die des Fensterglases, denn die geringste Reibung von einem harten Ki würde Kritzeln auf der polierten Fläche verursachen. Man wende her sehr starke und vollkommen geschlossene Kisten an, jede wird mit Seidenpapier umwickelt und durch Bänder aus einem we Filz, den man eigens für den Bedarf der Spiegelmanufakturen fabri von den andern getrennt. Diese Tafeln werden ausserdem noch hölzerne Leisten, welche an den Wänden oder auf dem Boden der angeschraubt sind, festgehalten; endlich muss auch die Verpackung so solid und sorgfältig geschehen, dass durch das Umfallen einer keine dem Spiegel schädlichen Vibrationen entstehen.

d) Das Belegen der Spiegel.

Wenn die polierten Glastafeln zu Spiegeln dienen sollen, s sieht man sie auf einer ihrer Flächen mit einem metallischen Ueb "dem Belege", wodurch sie die Eigenschaften erhalten, die Lichtst ohne Zerstreung zu reflektieren und Bilder von regelmässiger (zu liefern.

Man kann sich zu diesen Belegen sehr vieler Metalle bed sofern sie eine glänzende Oberfläche zeigen. In früheren Zeiten w man Bleifolie an, die jedoch ihrer unreinen Farbe und ihres zur mangelnden Glanzes wegen keine reinen, klaren Bilder gab. Vor mancherlei andern Mitteln, diesen Uebelständen zu begegnen, ha im Verlauf der Zeit ein Zinnamalgam am besten bewährt, so dieses vorzugsweise zum Belegen der Spiegel angewendet wird der Anwendung von Quecksilber ist aber der grösste Nachteil f Gesundheit der Arbeiter verbunden, es stellen sich unheibare I heiten ein, denen sie nach langen und schmerzhaften Leiden unt mählichem Verluste ihrer geistigen und körperlichen Kräfte endli liegen. Wenn auch die Arbeiter durch grosse Vorsicht diese tra Erscheinungen mildern können, so können sie die Ursachen der doch nicht gänzlich vermeiden, ebensowenig wie man bis jet sicheres Mittel gegen die Folgen aufzufinden vermocht hat.

Denn wenn sie sich auch vor der unmittelbaren Berührundem giftigen Metall durch Benutzung dicker, im Innern mit tiet Blase gefütterter, Lederhandschuhe einigermassen schützen k so ist dies rücksichtlich des weit gefährlicheren Einatmens der I kaum möglich. Dass während der Arbeitszeit eine besondere Kl getragen werden soll, etwa von Gummistoff, die überall dicht an per liegt, dass eine zweckmässig eingerichtete Mütze den Kopf be dass Gesicht und Hände mit Fett eingerieben werden sollten. v sich eigentlich von selbst, aber alle diese Vorsichtsmassregeln se nicht gegen das Einatmen der Dämpfe. Mund und Nase mit bten Schwamme zu verbinden ist lästig, und so dürfte wo

gen eines Respirators mit engmaschigem, aus vielen Lagen bestehenNetzwerk von chemisch reinem Silberdraht, welcher so einzurichwäre, dass dieses Silbernetz von Zeit zu Zeit herausgenommen und
dem darauf niedergeschlägenen Quecksilber durch Ausglühen befreit
den könnte, das Empfehlenswerteste sein.

Dies ist der Grund, weshalb man schon seit langer Zeit bemüht esen ist, den Zinn-Quecksilberbelag durch ein anderes Metall, na-

tlich durch Silber zu ersetzen.

Das Belegen mit Zinnamalgam. Diese Operation besteht wesentlichen darin, dass man das Amalgam gleichmässig auf der egeltafel aufträgt, und dann das überflüssige Quecksilber wieder entt. Hierzu bedient man sich des Belegtisches, der in Fig. 349, XXVIII, im Aufriss und in Fig. 350 und 351, Taf. XXVIII, in ein-

en Teilen im Grundriss dargestellt ist.

Die Platte a, Fig 349, Taf. XXVIII, ist auf dem aus starken Pfosten achten Rahmen bbbb unbeweglich befestigt. Der Rahmen liegt erseits auf einem halbrunden Balken c, dessen unterer abgerundeter in die Ausschnitte dd, Fig. 351, eines zweiten unter dem ersten dlichen Rahmens e eingelassen ist, der auf dem Gestelle ff ruht. Balken c ist nicht genau auf der Mitte von bb angebracht, so dass als der hintere zu betrachtende Teil ein kleines Uebergewicht gegen vordern hat. Um jedoch die Platte vor dem Falle nach hinten zu tzen, ist eine Schraube g vorhanden, welche einerseits der Platte Stütze, anderseits aber dazu dient, ihr jede beliebige Neigung nach oder nach hinten zu erteilen. Zuweilen verlegt man auch wohl Drehpunkt der Platte an die vordere Kante des Tisches, in welchem e man dann an der entgegengesetzten Seite zwischen die Platte und Gestell Keile einschiebt.

Die Platte a, die am besten von Marmor gearbeitet wird, ist um 2,5 cm länger und breiter als das zu belegende Spiegelglas. In hölzernen Rahmen ist ringsum eine Rinne ausgearbeitet, und in r seiner Ecken ist er, dort wo zwei Rinnen zusammenstossen, mit m Loche durchbohrt, durch welches ein lederner Schlauch in ein ergesetztes Gefäss reicht. In diesen Rinnen sammelt sich das ausetene Quecksilber, welches dann durch den Schlauch in den nahetzten Behälter abfliesst. Um bequem arbeiten zu können, darf die e des Belegtisches vom Fussboden bis zur Steinplatte nicht mehr

0.75 m betragen.

Nachdem die Platte gereinigt ist, bringt man den Belegtisch in vollkommen horizontale Lage, belegt ihn mit Zinnfolie, so dass e 2,5 bis 5 cm über die zu belegende Tafel hinausragt, und streicht mit dem Streichbrettchen, einem 8 cm breiten und 24 cm langen, den Kanten gut abgerundeten und mit Papier umwundenen Glasifen, ganz glatt und eben. Man kehrt nun das Zinnblatt um, wobei es auf etwaige Beschädigung genau ansieht, und entfernt auf die-Weise auch auf der zweiten Seite alle Falten; findet sich ein Loch, legt man an der betreffenden Stelle zwischen das Zinn und den n ein Stückchen Folie und streicht diese ebenfalls glatt. Nachdem geschehen, schüttet man in kleinen Portionen durch ein Tuch gettes Quecksilber auf die ausgebreitete Zinnfolie und breitet dasse

mittels eines runden mit Tuch überzogenen Stabes oder Pinsels mässig darüber aus, um alles Zinn mit dem Quecksilber in Ber zu bringen; zugleich löst sich die vorhandene dünne Oxydschi und die Fläche erhält den vollen Metallglanz. Nachdem man av Weise das Amalgam bereitet hat, giesst man auf dieses mit all sicht, soviel Quecksilber als nötig ist, um eine 4 bis 5 m Schicht zu bekommen, oder soviel als die Tafel bei horizontaler des Belegtisches, ohne abzufliessen, aufnehmen kann; gewöhnl man auf drei Seiten hölzerne Leisten oder Glasstreifen, die nGewichten beschwert, um das Abfliessen des Quecksilbers zu vund die Zinnfolie zu halten, die vierte Seite bleibt zum Aufder Glasplatte frei, doch spannt man über dieselbe einen mit beklebten Leinwandstreifen, das Belegtuch, welcher über die Kante des Tisches hinwegreicht und dessen Enden man durch legte Gewichte festhält.

Das Quecksilber bedeckt sich bald mit einem grauen H welches mittels der scharfen Kante eines Lineals, mit welche ohne das Zinn zu berühren, über das Quecksilber hinfährt, at wird, so dass die reine Metallfläche des Quecksilbers zum V kommt.

Während ein Arbeiter mit diesen Vorbereitungen beschäl reinigt ein anderer die zu belegende Tafel, was in der Weise g dass dieselbe mit, in einen Leinwandsack gefüllter, Asche bestä dann so lange mit den Händen gerieben und mit einem Tuche a wird, bis alle Asche wieder entfernt ist und die Tafel vollkom erscheint. Diese Arbeit ist so zu verrichten, dass ihre Beendig der Amalgambereitung zusammenfällt. Um die Glastafel auf d zu bringen, fassen sie die Arbeiter, ein zusammengelegte Stück Papier in der Hand, legen sie mit der zuletzt geputzt auf das Belegtuch, und schieben sie unter Anwendung eines Drucks und unter einem möglichst spitzen Winkel so auf de dass der Rand ohne das Zinn zu berühren in das Quecksilber e Zweckmässig ist es, vor dem Aufbringen der Glastafel einer langen Glasstreifen auf das Quecksilber zu schieben, welcher au schwimmt und später vor der Tafel herschwimmend, etwa auf d fläche des Quecksilbers geratene Unreinlichkeiten mit fortnimmt rend des Aufschiebens lässt man noch Quecksilber in einem Strahle nachfliessen und zwar so lange, bis die Tafel 2/3 ihre über den Belegtisch zurückgelegt hat, wo dann, damit das über Quecksilber abfliessen kann, die gegenüberliegende Leiste wegn wird; sobald die Tafel, ihrerseits nun auch auf dem Quecksilber mend, überall aufliegt, wird sie gleichmässig mit Gewichten be und der Tisch ein wenig geneigt, um noch etwas Quecksilber i zu lassen. Entsteht während des Belegens ein Fehler, so i Glastafel sofort zurückgezogen, gereinigt und die Operation w werden. Oefter als zwei-, bei dicker Folie dreimal kann die nicht geschehen, weil das Amalgam kristallinisch und brüchig sich abhebt.

Wenn eine vollständige Berührung erzielt worden ist, so sel wie schon angedeutet, die Glastafel auf dem Quecksilber, und t ch übrig sie unterzutauchen, damit sich das Amalgam an ihrer Fläche befestigen könne. Zu diesem Zwecke bedient man sich ner oder gusseiserner mit Flanell überzogener Gewichte, mit n die Glastafel beschwert wird, und zwar so, dass auf je 7 qcm kg kommt; in manchen Fabriken wendet man auch statt der te Schrauben an, die auf mit Flanell umwickelte und auf die el gelegte Stein- oder Metallplatten drücken. So gegen die des Belegtisches fest angepresst, neigt man die Glastafel ein um den Ueberfluss des Quecksilbers zu entfernen, welches in ntergestellten Gefässe aufgefangen wird. Nach einer Ruhe von iten bedeckt man das Glas mit einem wollenen Tuche, zieht hrauben etwas fester an, und lässt sie in diesem Zustande inden liegen. Während dieser Zeit vermehrt man die Neigung bis 12°. Schliesslich hebt man die belegte Tafel, mittels eines en Rahmens, der sie von jetzt an aufnimmt, von dem Beleg-

ieser Rahmen wird wagerecht auf den Boden gestellt, die belegte nach oben; durch Anlehnen an geeignete Stützen, bei grossen n durch Stricke, die über eine in der Decke befestigte Rolle gibt man dem Rahmen eine schwache Neigung in der Richtung Diagonale nach der Stelle, wo das Quecksilber seinen Abzug

Allmählich verstärkt man die Neigung bis zur senkrechten g, in welcher die Spiegel, je nach ihrer Grösse, 14 Tage bis hen stehen bleiben. Während dieser Zeit muss jede Art von oder heftiger Bewegung vermieden werden; Gewitter, in der abgefeuerte Kanonen, das Fahren schwerbeladener Wagen u. s. w. aweilen hinreichend, um grosse Beschädigungen an dem Belege

obald beim Abnehmen von dem Belegtische zu viel freies Queckan dem Spiegel zurückgeblieben war, ist man der Gefahr aus-, die Frucht seiner Arbeit zu verlieren; denn indem dieses beim iten zu plötzlich zwischen dem Glase und dem Amalgam abfliesst, nackte Stellen, Würmer genannt, entstehen. Die belegten Scheirfen nur, nachdem im Verlauf der Zeit das Amalgam vollkommen worden ist, verschickt werden. Das abgeflossene sehr zinnhaltige silber kann nur, nachdem man durch Destillation das Zinn davon eden hat, zu neuen Belegen verwendet werden.

nweilen versieht man den Beleg, um ihm mehr Haltbarkeit zu mit ein paar Firnisanstrichen, besonders wenn die Spiegel für . überhaupt für feuchte Lokale bestimmt sind. Zur Darstellung solchen Firnisses gibt es viele Vorschriften, von welchen sich die

de als vorzüglich bewährt hat.

Teile Sandarach, 2 Teile Schellack und 6 Teile bester Mastix n gepulvert, mit 6 Teilen gröblich zerstossenem Glase gemengt nit 40 Teilen Alkohol übergossen, resp. unter öfterem Umschütteln aufgelöst; man setzt dann noch 3 Teile venezianischen Terpentin erwärmt das Ganze gelinde und lässt es 48 Stunden stehen, wonan die überstehende Flüssigkeit abgiesst und filtriert. - Bevor den Firnis auf den Beleg aufträgt, reibt man letzteren mit einem Baumwollenbausch und etwas Schlämmkreide ab; einen zweiten wie folgenden Anstrich gibt man erst dann, nachdem der vorhergegangen

völlig trocken geworden ist.

Das Belegen von Kugeln, Hohlspiegeln und dergl. geschicht an folgende Weise. Zunächst stellt man durch Zusammenschmelzen was 2 Teilen Quecksilber, 1 Teil Wismut, 1 Teil Blockzinn und 1 Teil Blei in einem Tiegel ein flüssiges Amalgam dar; zuerst schmilzt man das Zinn und Blei, dann setzt man in kleinen Portionen das Wismut hinzu; nachdem alles geflossen ist, nimmt man den Tiegel aus den Feuer, und fügt, nachdem er sich etwas abgekühlt hat, unter bestistigem Umrühren mit einem eisernen Stabe, das Quecksilber hinzu. Des odargestellte Amalgam giesst man in das zuvor gut gereinigte, getrochnete und erwärmte zu belegende Glas, und schwenkt dieses, damit das Amalgam sich an seine Wände anlegen könne, nach allen Richtungendas überflüssige Amalgam wird nach Beendigung der Arbeit in da anderes Gefäss gegossen. Die Operation verlangt viel Geschicklichket, und ihr Gelingen hängt hauptsächlich von der sorgfältigen Reinignst des Glases ab.

Das Belegen konvexer Gläser ist weit schwieriger als das W ebenen Flächen, doch verfährt man dabei ganz auf dieselbe Weise bei Planspiegeln. Statt der steinernen Platte des Belegtisches nimm man einen Marbel mit einer Vertiefung, die genau dem Radius der M gel weniger der Stärke der Zinnlamelle entspricht. Zur weitern Auführung der Operation bearbeitet man mittels eines gut polierten Han mers mit einer Rundung, die der Vertiefung im Marbel, weniger Stärke von 6 bis 8 Lamellen entspricht, 6 Blätter Zinn, indem manner sie in die Vertiefung des Marbels treibt, bis eine halbkugelformit Haube entstanden ist; man nimmt nun das oberste Blatt heraus, u fährt fort mit dem Hammer zu schlagen, bis sich die übrigen über an die Wandung der Form angelegt haben. Nachdem dies geschelte nimmt man die vier nächsten Lamellen heraus, die letzte darin lasse giesst Quecksilber in kleinen Mengen auf dieselben und breitet dassel mittels eines weichen Pinsels auf dem Zinn aus, wobei man die gleic mässige Verteilung durch zweckmässige Bewegungen des Mark unterstützt; zuletzt schüttet man eine grössere Menge von Quecksille in die Form.

Nachdem man das Quecksilberbad von einem seine Oberflächbedeckenden Häutchen befreit hat, legt man das trockne und gut preinigte Stück auf das Quecksilber, und drückt es mittels eines mit Flanell umgebenen hölzernen Stempels von der Rundung des Glases die Vertiefung des Marbels und hält es mit einer Schraube in diese Stellung fest. Der Ueberschuss des Quecksilbers wird durch das Druck ausgepresst, und fliest in den Behälter, in welchen der Marbel gestellt war; nun kehrt man diesen um und lässt den Beleg auf des Glase erhärten.

Das Belegen mit Silber. Um die Arbeiter vor den oben wähnten schädlichen Einflüssen, denen sie bei Herstellung des Quosilberbelegs ausgesetzt sind, zu bewahren, ist man seit etwa 40 Jahra eifrig darauf bedacht gewesen, den Silberbeleg in die Spiegelfabrikalis

führen. Der Methoden zur Erreichung dieses Zieles sind zahlreid

her in Vorschlag gebracht worden; sie alle aber basieren auf der genschaft des Silbers aus gewissen Lösungen durch die reduziede Einwirkung organischer Substanzen, welche eine grosse Verwandtaft zum Sauerstoff besitzen, in zusammenhängender, glänzender Schicht den Wandungen der jene Lösungen umschliessenden Gefässe sich zuscheiden.

Die ersten Versuche zur Herstellung derartiger Spiegel sind bereits Jahre 1843 von Drayton gemacht worden, ohne dass es ihm insen gelungen ware, seinen Erzeugnissen dauernd Eingang zu veraffen. Gleich nach ihrer Vollendung zwar zeigten die Spiegel eine r grosse Vollkommenheit; aber nach nicht allzulanger Zeit sah man diesem oder jenem die spiegelnde Fläche an einzelnen Punkten werden und von diesen Punkten aus die matte Stelle sich allmäh-, meist strahlenförmig weiter ausbreiten. Anfänglich glaubte man Grund für diese Uebelstände in einer allmählich sich vollziehenden lagerung der Silbermoleküle finden zu sollen, wodurch gleichzeitig Hoffnung auf mögliche Herstellung dauerhafter Silberspiegel fast in schwand; später aber lernte man die Ursache jener Veränderungen gewissen Mängeln erkennen, welche der von Drayton angewendeten hode anhaften, und welche namentlich auf die Verwendung von äthehen Oelen als Reduktionsmittel zurückzuführen waren. Auch bei grössten Sorgfalt lässt es sich nicht vermeiden, dass Spuren dieser zwischen Glas und Silber zurückbleiben und dann später in dem sse, in welchem sie durch die Einwirkung von Licht und Luft eine mische Veränderung erleiden, die allmähliche Zerstörung des Silber-

rzugs veranlassen.

Nachdem einmal die Ursache der erwähnten Erscheinungen erkannt . lernte man jene Uebelstände auch bald vermeiden und man verht es jetzt, derartige Silberbelege herzustellen, welche an Schönheit Dauer nichts zu wünschen übrig lassen, obschon sich nicht leugnen st, dass die Ausführung immer noch eine so diffizile ist, dass kleinste Infmerksamkeiten und Ausserachtlassung strengster Befolgung der schriften zu Misserfolgen Veranlassung werden können. Wenn trotzdie Silberspiegel bisher nicht die Aufnahme gefunden haben, welche verdienen, so mag dies zum guten Teile auch daran liegen, dass elben alle Fehler des Glases sofort erkennen lassen. So sollen sich auf Silberspiegeln solche Stellen, an welchen fenchte Papier- oder ellstreifen zwischen den Platten gelegen haben, sofort markieren. rer Ansicht nach dürfte indessen ein solches Verhalten sehr zur Tehlung der Silberspiegel dienen, da das Vorhandensein solcher en jedenfalls eine nicht genügende Qualität des betreffenden Glason ten würde. Ein weiterer Vorzug der Silberspiegel ist ferner der, sie das Licht viel vollkommener reflektieren, als Quecksilberspiegel, hellere Bilder geben, während man anderseits ihnen den Vorwurf t. dass jenes Licht gelb gefärbt sei. Dieser Mangel, der übrigena bei feinen weissen Gläsern in geringem Grade, bei halbweissen gar nicht ins Gewicht fällt, hat seinen Grund darin, dass die rst dunne Silberschicht einen Teil des auffallenden Lichts und zwar. man sich überzeugen kann, wenn man einen solchen Spiegel zwidas Auge und die Sonne bringt, des blauen Lichts durch

so dass also das reflektierte Licht an gelben Strahlen relativ reicher wird. Dem gegenüber darf aber wohl angenommen werden, dass jetzt bei tadelloser Ausführung der Arbeit Silberspiegel erzeugt werden können, welche die Quecksilberspiegel bedeutend an Dauer übertreffen.

Die Misserfolge Draytons basierten, wie bereits erwähnt, hauptsächlich auf der Verwendung von ätherischen Oelen als Reduktionsmittel. Er brachte eine ammoniakalische Auflösung von salpetersaurem Silber in Weingeist mit Kassiaöl versetzt (auf 50 g Höllenstein 150 g Wein geist von 87 Prozent und 10 bis 15 Tropfen Kassiaöl) auf die somfältig gereinigte Tafel und fügte einige Tropfen Gewürznelkenol Später änderte er diese Vorschrift dahin ab, dass 2 Teile salpetersage Silber in 3 Teilen Wasser und 3 Teilen Weingeist gelöst werden, und diese Lösung mit 1 Teil Salmiakgeist vermischt wird; 1 Teil diese Mischung wird dann mit 8 Teilen Wasser und ebensoviel Weinger verdünnt, worin 14 Teil reiner Traubenzucker gelöst worden, und nachdem sie auf das Glas aufgegossen ist, auf 70° C. erwärmt und einige Zeit auf dieser Temperatur erhalten. Wie schön sich aber auch die nach Drayton versilberten Spiegel zur Zeit ihrer Darstellung zeigen. so werden sie nach Verlauf einiger Wochen durch eine Menge kleiner roter Flecke verunstaltet, die über die ganze Spiegeltafel verbreitet sind.

Die Methoden zur Versilberung des Glases ohne Anwendung von ätherischen Oelen sind übrigens nicht erst neueren Datums, denn schoo im Jahre 1861 nahm beispielsweise J. Cimey in England ein hieral bezügliches Patent. Cimev reinigt die Glasplatte mittels einer Lösung von 1 Teil Seignettesalz (weinsaures Kali-Natron) in 200 Teilen destiliertem Wasser aufs sorgfältigste. Als Versilberungsflüssigkeit benotte er eine Lösung von salpetersaurem Silberoxyd, der so lange Ammoniak zugesetzt wird, bis ein brauner Niederschlag zu entstehen anfängt, dam wird filtriert. Eine Quantität dieser Lösung, 30 g Höllenstein enthaltend, wird mit einer Lösung von 14 g Seignettesalz und, wenn notik noch mit so viel Wasser vermischt, dass das Ganze 60 g wiegt. So bald das Gemisch anfängt, sich zu trüben, was schon nach 1 bis ? Minuten geschieht, wird es über die etwas schräg gehaltene Glasplatte von deren oberem Rande her ausgegossen. Das Silber beginnt med 2 Minuten sich auszuscheiden und nach 30 Minuten sind auf 1 P Glasfläche 4 g Silber abgelagert, was für die meisen Fälle genögt. De Flüssigkeit wird sodann von der Platte abgegossen, vier- bis fanfmal mit Wasser abgespült und nach dem Trocknen mit einem Firnis iber zogen, welcher durch Auflösen von 20 Teilen Dammarharz, 5 Teile Asphalt und 5 Teilen Guttapercha in 75 Teilen Benzin erhalten wind

Ausser der Weinsäure sind dann noch Aldehyd, Trauben-oder Invertszucker und andere zur Abscheidung des Silbers mit mehr oder weniger Erfolg in Anwendung gebracht worden und es haben namenlich Liebig, Petitjean, Böttger, Foncault und Martin sich um die Ausbildung des Verfahrens grosse Verdienste erworben.

Liebig fügt zu 140 Volumteilen einer 10prozentigen wässengen Lösung von salpetersaurem Silberoxyd 100 Volumteile einer Flüssigken welche durch Auflösen von 60 g schwefelsaurem Ammoniak in 300 i Wasser erhalten wurde. Dieser Mischung setzt er alsdann 750 Volumeiner völlig chlorfreien Natronlauge von 1,05 spez. Gewicht zu, durch Absetzen klären, dekantiert, verdünnt mit der fünf- bis fachen Menge Wasser und mischt 10 Teile der so erhaltenen Flüsit mit 1 Teil der sogenannten Reduktionsflüssigkeit, welche er in der Weise erhält.

- 1) 50 g weisser Kandiszucker werden zu einem dünnen Sirup geind unter Zusatz von 3,1 g Weinsteinsäure etwa eine Stunde lang eht. Das verdampfende Wasser muss zur Vermeidung einer zu en Konzentration der Lösung von Zeit zu Zeit ersetzt werden. esslich wird so viel destilliertes Wasser hinzugefügt, dass die Gemasse der Flüssigkeit 500 ccm beträgt.
- 2) 2,875 g völlig trocknes weinsaures Kupferoxyd werden mit liertem Wasser übergossen, dann wird konzentrierte chlorfreie onlauge tropfenweise hinzugefügt bis zur vollkommenen Lösung des s, welche mit schön blauer Farbe erfolgt und auf 500 ccm vert. Endlich wird
- 3) Die Reduktionsflüssigkeit selbst aus

1 Volumteil Zuckerlösung Nr. 1,

1 , Kupferlösung Nr. 2,

8 , destilliertem Wasser

scht und diese in der oben angegebenen Weise verwendet, doch der Massnahme, dass dieselbe erst unmittelbar vor jedesmaligem auch der Silberlösung zugegeben wird.

Die zur Versilberung bestimmten Glastafeln werden mit Schlämmde und etwas Ammoniak wohl gereinigt, gespült und mittels eines
Silberlösung befeuchteten und mit etwas Zinnoxyd bestreuten Baumenbausches abgerieben. Nach nochmaligem Spülen bringt man die
In, jede Berührung der gereinigten Fläche mit den Fingern sorgg vermeidend, mit der zu versilbernden Seite nach unten gerichtet
lichst horizontal in das gleichfalls horizontal gestellte Versilbesgefäss.

Das der Silberlösung zugefügte Kupfer bewirkt, nach der Angabe bigs, der übrigens für die Thatsache eine Erklärung nicht zu geben nochte, eine sehr gleichmässige Ablagerung des Silbers bei grosser samkeit, so dass die auf einem Quadratmeter Fläche abgelagerte ermenge nicht mehr als 3 bis 3,5 g beträgt. Ohne diesen Kupfertz erscheint der Ueberzug weissgefleckt und löcherig; die geringe ge Kupfer aber macht ihn silberglänzend und fehlerfrei.

Einfacher schon gestaltete sich das Verfahren von Böttger, zu en Ausführung gleichfalls zwei Flüssigkeiten, eine Silberlösung und Reduktionsflüssigkeit erforderlich sind.

Die erstere wird erhalten, indem man 5 g salpetersaures Silberin 40 ccm destilliertem Wasser auflöst und diese Lösung in eine g siedende Auflösung von 3 g Seignettesalz in 3 l Wasser nach nach eingiesst, das Ganze etwa noch 10 bis 15 Minuten im Sieden lt, dann erkalten lässt und durch weisses Filtrierpapier filtriert. — Versilberungsflüssigkeit dient salpetersaures Silberoxydammoniak, elcher jedoch Ammoniak nicht vorwalten darf. Man erhält dieselbe indem man $7^{1/3}$ g Höllenstein in 30 ccm Wasser löst, so lange tropf weise Ammoniakflüssigkeit hinzufügt, bis die entstandene Trübung wieder zu verschwinden beginnt, dann schliesslich noch 375 ccm stilliertes Wasser zusetzt und ebenfalls filtriert.

Um nun ein Plan- oder Hohlglas zu versilbern, vermischt n gleiche Volumina der beiden Flüssigkeiten miteinander, übergiesst o füllt die Gläser in etwa 1½ cm hoher Schicht mit diesem vollkom klaren und farblosen Gemisch, worauf sie sich in etwa 10 Mina mit einer spiegelglänzenden, festhaftenden Schicht Silber bedeck Wiederholt man diese Operation noch einmal, so erlangt die Silb schicht eine solche Stärke, dass sie völlig undurchsichtig erscheint u die Rückseite derselben, besonders bei Planspiegeln, zum Schutzen einem aus in Benzol gelöstem Asphalt bestehenden Firnis überzog werden kann.

Diesem Verfahren Böttgers hatte ein anderes von Bother Grunde gelegen, aus dessen Vereinigung mit jenem Krippendorf in neue Methode ableitete, die er als ganz besonders praktisch empfil und zu deren Ausführung er folgender Präparate und Apparate bedom

1) Seignettesalz.

2) Seignettesalzlösung, 1 g Salz auf 50 ccm destilliertes Wassa

3) Ammoniakflüssigkeit mit 10 Prozent Ammoniak.

 Salpetersaure Silberoxydlösung im Verhältnis von 1 g Salt = 8 ccm Wasser.

 Ein Kochfläschchen von ca. 1000 ccm Inhalt zur Reduktion flüssigkeit I.

6) Eine dergleichen zur Versilberungsflüssigkeit II.

I. Die Reduktionsflüssigkeit. Zu deren Darstellung werden 900 and destilliertes Wasser in dem Kolben (5) und 90 ccm Seignettesalzlösse (2) gemischt und hierauf in starkes Kochen gebracht. Beim Aufwalle der ganzen Flüssigkeit tröpfelt man aus Flasche 4 20 ccm der Silbenitratlösung hinzu, wodurch die ganze Lösung sich schwärzt. Lässt die ganze Lösung kochen und hat dann die Reduktionsflüssigkein welcher sich eine neue Silbernitratverbindung, das sogenannte weinsaure Silberoxyd gebildet hat. Die Flüssigkeit lässt sich lag aufbewahren, sie scheint sogar durch das Alter noch zu gewinnen. Wedem Gebrauche muss dieselbe jedoch filtriert werden.

II. Die Versilberungsflüssigkeit. 9000 ccm destilliertes Was werden zuerst mit 80 ccm der Silberlösung aus Nr. 4 (1:8) und annoch mit 100 Tropfen der Ammoniaklösung Nr. 3 vermischt.

III. Der Versiberungsprozess. Gleiche Raumteile der Flüssigks I und II werden sorgfältig und einzeln filtriert, hierauf in einer Komzusammengegossen, worauf die gut gereinigte Glasplatte eingebewird. Nach etwa 10 Minuten bereits findet eine Zersetzung der misches statt, indem unter Schwärzung desselben rein metallichen sieher auf die Platte sich niederschlägt. Das Putzen und Einbrücker Platte findet genau wie beim photographischen Prozesse statt. Wärme und direktes Sonnenlicht wird die Bildung des Silbernickschlags begünstigt, durch Kälte und Dunkelheit verzögert. Schliewird die Platte aus der Küvette gehoben, mit reinem Wasser abgegetrocknet und lackiert.

Das Einbringen der Tafeln in die Küvette hat natürlich seine beeren Schwierigkeiten, wenn jene eine nur einigermassen beträchtgrösse haben. In diesem Falle thut man besser, die Tafel horial auf den Deckel eines mit heissem Wasser oder Dampf zu irmenden Kastens zu legen und die Mischung 2 bis 3 mm hoch uf zu giessen.

Die abgegossene Flüssigkeit enthält immer noch bedeutende Silbergen, teils gelöst, teils in feinpulverigem Zustande; sie ist daher fältig zu sammeln und zur gelegentlichen Wiedergewinnung des ers aufzubewahren. Man säuert zu dem Ende die Flüssigkeit mit wefelsäure an, fällt das Silber als Chlorsilber durch Kochsalzlösung, t dieses gemeinschaftlich mit dem Silberpulver absetzen, trocknet Niederschlag und schmilzt ihn mit der 2 bis 3fachen Menge kohlenen Natrons in einem hessischen Tiegel in lebhafter Weissglut zu allischem Silber ein, löst dieses in dem doppelten Gewichte reiner etersäure von 1,20 spez. Gewicht, dampft die Lösung zur Trockne schmilzt die erhaltene Salzmasse zur Verjagung etwa überschüssig andener Salpetersäure bei stärkerer Hitze. Das so erhaltene genolzene salpetersaure Silberoxyd (Höllenstein), das man auf eine nplatte oder in Formen gegossen erkalten lässt, ist dann sofort zur ertigung neuer Bäder verwendbar.

Zur Schonung des Silberbelags ist statt des Firnisses auch eine stärkung desselben durch Verkupferung auf galvanischem Wege in schlag gebracht worden.

Die hierzu nötige Flüssigkeit erhält man, wenn man eine Auflösung 25 Tln. Kupfervitriol in 100 Tln. Wasser, mit einer andern von Tln. Seignettesalz in 100 Tln. Wasser vermischt und soviel kausti-Natronlauge zusetzt, bis sich der Niederschlag eben löst; die vererte Glasplatte und eine eben so grosse Kupferplatte werden in a Abstand voneinander in die Flüssigkeit gelegt und mit den Polen r konstant wirkenden Batterie verbunden.

Am besten durchgearbeitet erscheint die Methode von Martin in s, welcher auch in seinen Veröffentlichungen auf Details aufmerksam ht, die, vernachlässigt, oder, was sehr leicht geschehen kann, übern, sehr häufig die Ursache des Misslingens gewesen sein mögen.

Martin benutzt folgende Lösungen:

- Silberlösung aus 1 Gewichtsteil salpetersaurem Silberoxyd und 25 Teilen Wasser.
- Ammoniaklösung aus 70 ccm Salmiakgeist von 0,912 spez. Gewicht und 930 ccm Wasser.
- Kalilösung aus 1 Gewichtsteil kohlensäure- und chlorfreiem Kali und 25 Teilen Wasser.
- 4) Zuckerlösung aus 25 g weissem Kandiszucker, welche in 250 g Wasser gelöst, mit 3 g Salpetersäure versetzt und 10 Minuten lang gekocht werden. Nach beendetem Sieden neutralisiert man die Flüssigkeit durch tropfenweisen Zusatz der Lösung 3 annähernd, fügt noch 50 ccm Alkohol und soviel Wasser hinzu, dass das Volum der gesamten Flüssigkeit 500 ccm beträgt.

Unmittelbar vor dem Gebrauche werden diese Flüssigkeiten na gleichen Volumteilen gemischt, wobei eine anfangs entstandene Trübmig wieder verschwinden muss und dann ohne Erwärmung zur Versilberung verwendet, welche letztere etwa in 10 Minuten beendet ist.

Für die praktische Ausführung selbst sind von Martin mehrfach Vorschriften erteilt worden, die sich etwa folgendermassen kuz sammenfassen lassen.

Das zu versilbernde Glas wird zunächst höchst sorgfältig von allen Staub gereinigt, wozu sehr zweckmässig ein weicher Dachshaapiest verwendet wird; alsdann bringt man auf dasselbe einige Tropfen Si petersäure, verreibt dieselbe auf der Oberfläche des Glases mittels eine Bausches aus gekrempelter Baumwolle, spült mit vielem Wasser und trocknet sorgfältig ab, wozu man sich nur eines völlig reinen Leinestuches bediene. Dieses Abreiben wiederhole man sodann noch unter Aufgiessen von etwas Alkohol, dem ein gleiches Volumen der Kalilösut Nr. 3 zugesetzt wurde. Diese Flüssigkeit besitzt die Eigenschaft. das Glas zu benetzen, ohne von den Rändern desselben zurückzutreten, in dies bei Flüssigkeiten anderer Art häufig zu geschehen pflegt. Das bedeckte Glas taucht man in eine, reines Wasser enthaltende Schale dabei Sorge tragend, dass zwischen demselben und dem Boden der Schale etwa 0,5 cm Wasser sich befindet, was durch Stützen der Platte auf drei Holzkeilchen leicht zu erreichen ist. Hierauf erteilt man der Schale eine schwache oszillierende Bewegung, so dass das Wasser die das Glas bedeckende alkalische Schicht ablöst. Auch die Versilberungflüssigkeit giesst man in eine flache Schale und bringt dann das Glo direkt aus dem Wasser in dieselbe, so dass es, wie vorhin beschrieben, auch hier etwa 0,5 cm vom Boden absteht.

Wenn die sämtlichen Lösungen richtig bereitet wurden, so ist die Versilberungsflüssigkeit anfangs vollkommen klar und durchsichtig; mel einer halben Minute muss sie dann rötlichgelb erscheinen und nur almählich durch Braungelb in völliges Schwarz übergehen. Ist die lettere Färbung eingetreten, so beginnt das Silber auf die Wandungen der Schale sowohl wie auf das eingetauchte Glas in regelmässiger streiferloser Schicht von weisser Farbe sich abzusetzen.

Wenn an der Oberfläche der Flüssigkeit kleine silberglänzende Blättchen erscheinen, ist die Operation als beendet anzusehen. Min hebt das versilberte Glas alsbald aus dem Bade, wäscht es mit vielen zuletzt mit destilliertem Wasser, stellt es zum Abtropfen hochkantig und eine Unterlage von Fliesspapier und lässt trocknen.

Mit Rücksicht auf das häufige Misslingen der Operation ist die Wahrnehmung Martins, dass die zur Anwendung kommenden Alkalies völlig kohlensäurefrei sein müssen von um so grösserem Interesse, pschwieriger es scheint, dieser Bedingung zu genügen. Ein grössere Gehalt von Kohlensäure im Ammoniak und Kali veranlasst in die Flüssigkeit einen weissen Niederschlag, der sich beim Zuglessen der Zuckerlösung rasch färbt und es findet alsdann die Reduktion des Sibers mehr im Bade selbst, als auf der Oberfläche des Glases stall Aber schon ganz geringe Mengen von Kohlensäure bewirken auf der silberung matte Flecken, welche nicht wieder zu eutfernen sind.

Auch die Herstellung der Ammoniaklösung muss mit aller Sorgfalt genommen werden. Ist diese zu konzentriert, so bleibt das fertige erbad klar und nimmt nur eine violette Färbung an. Die Versilbeg fällt in diesem Falle sehr dunn aus und erscheint im durchfallen-Lichte matt und gelblich, während eine tadellose Versilberung, wie on erwähnt, vorwiegend für blaues Licht durchlassend ist. Der ze Prozess vollzieht sich unter diesen Umständen nur äusserst langund unvollkommen. Ist dagegen die Konzentration der Ammoniakang die angegebene, so zieht die Farbe des Versilberungsbades mehr Bräunliche und die Ausscheidung der schön glänzenden Silberschicht zieht sich nach etwa 5 Minuten. Bei auffallendem Licht grünlich cheinende Töne mit marmorartigen Flecken rühren von einer unzuglichen Reinigung der Glasfläche her. Zur besseren Vermeidung ses Fehlers sei daher hier noch ganz besonders auf die Verwendung Fluorwasserstoffsäure als Reinigungsmittel aufmerksam gemacht. I man sich derselben bedienen, so verdünne man die im Handel kommende Säure mit der 4 bis 5fachen Menge Wasser, reibe die erfläche des Glases mit dieser Lösung ab und spüle mit reichlichem

une Schicht gelöst und eine lebhaft glänzende Oberfläche blossgelegt.
War hingegen die Ammoniakflüssigkeit zu geringhaltig, so trübt

sser nach. Durch diese Operation wird auf dem Glase eine äusserst

das Bad auf Zusatz der Kalilösung.

Den grössten Schwierigkeiten begegnet man bei der Zusammenzung der Zuckerlösung, da die Konzentration je nach der herrschentemperatur eine verschiedene, eine stärkere im Winter, im Sommer tegen eine schwächere sein muss. Man wird daher vor jedesmaligem prauche zweckmässiger Weise durch einen vorläufigen Versuch festlen, ob die Reduktionsflüssigkeit die richtige Konzentration besitze, ir nicht. Ist nämlich die letztere zu gering, so tritt die Reduktion langsam ein und bleibt unvollständig; man kann in diesem Falle rdings dem Fehler durch einen grösseren Zusatz von Zuckerlösung dem Bade abhelfen; ist aber die besagte Flüssigkeit zu konzentriert, wirkt sie zu stürmisch, die Reduktion des Silbers findet wieder intsächlich innerhalb des Bades statt und lässt sich nur schwer ulieren.

Die bisher besprochene Versilberungsmethode ist aber kaum anudbar für Spiegel, welche grösser sind, als 0,25 m im Quadrat, da bei grösseren Spiegeln zu schnell arbeitet. Behufs Versilberung letzteren hat man obige Vorschrift nach Foucault folgendermassen uändern.

- Nr. 1) 6 g Aetznatron, 12 ccm Ammoniak von 0,963 spez. Gewicht, 800 ccm Wasser.
- Nr. 2) 14 g salpetersaures Silberoxyd, 100 ccm Wasser, 20 g Ammoniak.
- Nr. 3) 5 g Zucker, 50 g Wasser und weiter behandelt, wie oben angegeben.

Die dem Bade zuzusetzende Menge der Lösung Nr. 3 muss, wie en, durch einen vorläufigen Versuch vor Beginn der Arbeit festgestellt rden; als Norm gelte hierbei, dass das fertige Bad erst nach 3 bis Minuten eine rotbraune Färbung zeigen soll. Allen diesen Methoden gegenüber erscheint die von Siemen angegebene am einfachsten. Man löst nach derselben 4 g salpetersaum Silberoxyd und 2½ g käufliches Aldehydammoniak in 1000 ccm Waser und bringt das die Lösung enthaltende Gefäss in ein Wasserbak welches man sehr allmählich erwärmt. Die Ausscheidung des Silber beginnt sobald die Temperatur auf 55° C. gestiegen ist und sie ist in der Regel, bei weiterem Erwärmen, bei 60° beendet. Der anfänglich schwarz erscheinende Silberniederschlag gewinnt allmählich immer mehr an Glanz und zeigt endlich die reine Silberfarbe, welche bei längeren Verweilen des zu versilbernden Gegenstandes in dem Bade wieder beeinträchtigt werden würde, weshalb man jenen dann sofort aus den letzteren entfernen muss. Reichliches Abspülen darf auch hier micht übersehen werden.

Wir würden, und zwar ohne Gewinn, den Gegenstand über die Gebühr ausdehnen, wenn wir alle übrigen noch vorhandenen Vorschaft ten, die zum Versilbern des Glases veröffentlicht worden sind, mittellet wollten. Sie laufen sämtlich darauf hinaus, das Silber aus der eines oder andern in Wasser gelösten Verbindung in metallischer Form glänzende, zusammenhängende Schicht abzuscheiden. Ausser den ober angeführten Reduktionsmitteln, Weinsäure, Oxyweinsäure, Invertzucker, Aldehyd, gibt es noch sehr viele andere organische Verbindungen, welcht in ähnlicher Weise zersetzend auf Silberlösungen wirken, z. B. Essigsann, Pyrogallussäure, Milchzucker, Gerbsäure; ebenso wirken auch manche organische Verbindungen, z. B. Eisen- und Kupferoxydulsalze, Phosphot, phosphorig- und arsenigsaure Salze, Wasserstoffsuperoxyd etc. Nicht diese Verbindungen sind jedoch zur Erzeugung der Silberbeläge geeigne sondern nur solche, welche in ähnlicher Weise, wie die in den vorsteht den Vorschriften aufgeführten das Silber in blättrig-kristallinischer fom ausscheiden, da nur dann der Ueberzug hohen Glanz zeigt. Andere, namentlich Eisenoxydulsalze und Pyrogallussäure fällen das Silber graues, körnig-pulveriges glanzloses Metall, welches seinerseits vorniglich geignet ist, auf belichteten photographischen Platten durch seine w gleichartigen Ablagerungen Bilder hervorzurufen.

Während wir daher auf die Mitteilungen weiterer Vorschriften wezichten, können wir den Gegenstand nicht verlassen, ohne einer neuers Arbeit Benraths*) über die Herstellung der Silberbeläge zu gedenkaum so mehr, als dieselbe insbesondere die Versilberung grosser Taleins Auge fasst. Benrath wandte sich bei seinen Versuchen dem zu meisten Vertrauen erweckenden modifizierten Martinschen Verfahm zu, und kam es ihm hauptsächlich darauf an, die Hindernisse zu bestigen, welche der Anwendung desselben zur fabrikmässigen Herstelles

grosser Spiegel entgegentraten.

Als solche musste nämlich nicht nur die grosse Konzentration de Silberlösungen, welche das Verfahren für die Praxis zu kostspielig scheinen liess, erkannt werden, sondern namentlich auch der Umstadass die Flüssigkeit in ein Gefäss gebracht und die zu versibere Platte, wie oben ausgeführt, gewissermassen über derselben sich befinder musste, weil andernfalls der Belag löcherig wurde.

^{*)} Sprechsaal 1881. 130.

Als Grund für diese letztere Erscheinung erkannte Benrath das zeitige Auftreten eines körnigen Niederschlags in dem Bade, welcher, ichzeitig mit dem Silberbelag sich auf die Platte ablagernd, jenen bartig durchlöcherte, dessen Bildung aber vermieden werden konnte, an die drei Flüssigkeiten 24 Stunden vor der Verwendung gemischt rden und dann bis zum Gebrauche stehen blieben. In der anfangs ren Flüssigkeit schied sich dabei ein staubförmiger schwarzer ederschlag ab. Die Flüssigkeiten selbst komponierte Benrath in gender Weise:

I. 800 g Höllenstein, 1200 g salpetersaures Ammoniak, beides gelöst in 10 l Wasser.

II. 1300 g reines kaustisches Natron (besser als Kali weil leichter

chlorfrei zu erhalten) gelöst in 10 l Wasser.

III. 150 g Hutzucker und 15 g kristallisierte Weinsäure werden in 0,5 l Wasser gelöst; die Lösung lässt man mindestens 1/2 Stunde sieden, wobei verdampfendes Wasser ersetzt wird, ehe eine Bräunung der Flüssigkeit eintritt, und verdünnt schliesslich auf 4200 ccm.

Von den Lösungen I und II mischt man nun je 1 l mit 8 l Wasschüttelt alles gut durch und lässt mindestens 12 Stunden, besser
h länger, an einem dunkeln Orte behufs Abscheidung des sich
tenden schwarzen Niederschlags stehen, von welchem letzteren son die hiermit fertige Versilberungsflüssigkeit klar abgegossen wird.

Soll nun ein Spiegel versilbert werden, so wird derselbe in einem ht hellen Lokal nach vorheriger, sorgfältigster Reinigung in oben sprochener Weise, auf einem Tische durch untergeschobene Holzkeile völlig horizontale Lage gebracht. Nun misst man hier jeden Quadrattimeter zu versilberuder Fläche 1,5 ccm Versilberungsflüssigkeit in Gefäss, setzt je nach Helligkeit und Temperatur des Arbeitsraumes Dis 10 Prozent der Reduktionsflüssigkeit III hinzu, mengt durch Umtern oder Umschwenken rasch und innig und giesst das Gemisch in ze gleichmässigem Strahle auf die Glastafel. Die Reduktion beginnt Drt; die Farbe der Flüssigkeit spielt durch Rosa und Violett instwarze hinüber, um endlich gänzlicher Farblosigkeit zu weichen. Ist sin nach etwa 7 Minuten eingetreten, so ist der ganze Prozess als indet anzusehen, dessen regelmässigen Verlauf man durch fortgeztes Blasen auf die Oberfläche der Flüssigkeit, wodurch diese in Uenförmige Bewegung versetzt wird, noch unterstützen kann.

Der so gewonnene Silberüberzug ist noch sehr schwach, vielleicht auch rund da durchlöchert und man gibt deshalb einen zweiten darüber, dem Ende nimmt man mittels eines Schwammes behutsam die Flüsteit von der Platte, wischt mit grosser Vorsicht, um den Belag nicht zu chädigen auf letzterem lagerndes Silberpulver ab, gibt mehrmals neues sser auf die Platte, welches man immer wieder mit dem Schwamme saugt und giesst endlich eine neu gemischte Versilberungsflüssigkeit, jedoch nur halb soviel, als das erste Mal. Noch schneller vollnt sich jetzt der Prozess und es wird nun die Platte abermals gut einigt, sehr flüssig abgespült, um auch die letzten Spuren von Natron, Iche, wenn sie zurückblieben, mit der Zeit Flecken erzeugen würden,

zu entfernen und zum Abtropfen und Trocknen aufrecht an einen war-

men Ort gebracht.

Zur Versilberung der innern Fläche grosser Glaskugeln giesst man nur kleine Mengen der Versilberungsflüssigkeit auf einmal in dieselbes, um die Innenseite gleichmässig damit zu benetzen und dreht dann solange, bis die erste dünne Silberschicht entstanden ist. Nach einer zwei- bis dreimaligen Wiederholung dieses Verfahrens hat man mit wenig Kosten eine grosse Glaskugel versilbert. Die Ausführung der Arbeit macht keine Schwierigkeit, sobald nur die Innenfläche der Kugel gründlich gereinigt ist. In dieser Beziehung macht Weisskopf darauf aufmerksam, dass das Auftreiben der Glaskugeln, wenigstens derjenigen grösseren Kalibers auf den Glashütten meistens durch Wasser geschieht, wie dies bei der Fabrikation der Säureballons besprochen wurde, welches der Glasmacher in den Mund nimmt und durch die Pfeife in das Innere der Kugel spritzt. Dadurch geschetz es wohl, dass an das Glas sich Fettteilchen oder deren Destillationprodukte anlegen, welche das Anhaften der Silberschicht verhinden. Ferner sammeln sich Staub und Unreinlichkeiten auf dem Lager, beim Verpacken, während des Transports im Innern der Kugeln und eine gründliche Reinigung sei daher vor der Versilberung unerlässlich. Am zweckmässigsten verfahre man hierbei in der Weise, dass man die Kugeln zunächst mit Wasser, dann mit nicht zu konzentrierter, lawarmer Sodalauge, wiederholt einige Male mit Wasser, dann mit Alkohol, zuletzt solange mit destilliertem Wasser spüle, bis letzteres nicht mehr "fett" vom Glase ablaufe.

Nachdem das Wasser abgetropft, kann man gleich zur Versilbe

rung schreiten, indem man verfährt, wie oben angegeben.

Hat man eine grosse Anzahl kleinerer Kugeln zu versilber, si füllt man sie etwa zu einem Drittel mit der Versilberungsflüssigkeit verschliesst sie sehr gut und schüttelt sie vermittelst eines wiegeartigen Apparats, dessen man sich zur Fabrikation der sogenamme

Fischperlen bedient.

Das Belegen mit Platin. In dem Bestreben, die Spiegelfahrkation von den Uebelständen, welche die Quecksilberbelegung mit sit bringt, zu befreien, hat man, da auch die Silberbelegung anfänglich sviel zu wünschen übrig liess, auch mit dem Platin nach dieser Richtun hin Versuche gemacht. Das dabei befolgte Verfahren ist indessen widen bisher betrachteten ein gänzlich verschiedenes, insofern das Platin der Gestalt des in der Porzellanmalerei Verwendung findenden Glaspelatins auf die hochpolierte Glasfläche aufgebrannt wird, so dass die Glas selbst nur als Unterlage dient, während die an seiner Oberfläche befindliche Metallschicht den Spiegel bildet.

Sofern es gelänge auf diese Weise einen vollkommen zusammhängenden, glänzenden und feststehenden Platinüberzug herzustellen, würde hierin ein nicht minder grosser Fortschritt liegen, denn das Plaist in der Luft ganz unveränderlich und solche Spiegel würden dahr unter allen Umständen ihre spiegelnde Oberfläche bewahren,

Von Dodé ist ein Verfahren angegeben worden, wodurch der beabsichtigte Zweck erreicht werden soll. Dodé hebt noch hervor, des während bei der Amalgam- und Silberbelegung ein fehlerfreies, farblore

as nötig ist, die Fehler bei der neuen Methode durch den auf der rderseite angebrachten Metallüberzug verdeckt werden; es kann daher as von geringerem Werte verwendet werden, das nur auf einer Seite schliffen und poliert worden ist.

Zur Darstellung von Platinspiegeln wird das Glas wie gewöhnlich rbereitet, auf einer Seite geschliffen und poliert, dann in vertikaler ge mittels eines Pinsels mit der Platinmischung überstrichen, zuerst n unten nach oben, dann von links nach rechts, wieder von unten ch oben und endlich von rechts nach links, so dass die ölige asse ganz gleichförmig auf dem Glase ausgebreitet wird; von grösster ichtigkeit ist hierbei, dass aller Staub und alle Feuchtigkeit vermien werden. Zur Darstellung der Platinmischung löst man 100 g sorgtig gereinigtes, sehr dünn gewalztes Platin, unter Erwärmen im Sandde, in Königswasser, dass aus 2 Tln. Salpetersäure und 5 Tln. reiner zsäure besteht, dampft zur Trockne ab, zerreibt das Platinchlorid einem Glas- oder Porzellanmörser, breitet es auf einer gläsernen ibplatte aus und giesst rektifiziertes, von Wasser befreites Lavendelöl kleinen Portionen zu; wollte man viel Oel auf einmal zusetzen, so irde die Temperatur zu hoch steigen und die platinhaltige Verbindung rsetzt werden. Hat man auf obige Menge Platin etwa 114 bis 112 kg vendelöl zugegeben, so bringt man die Mischung in eine Porzellanhale, lässt sie 8 Tage ruhig stehen, dekantiert dann, filtriert und dentiert nach 6 Tagen die filtrierte Flüssigkeit noch einmal, die 50 B. gen muss. Als Flussmittel für die angegebene Menge Platin nimmt in 25 g Bleiglätte und 25 g borsaures Bleioxyd, reibt sie mit 8 bis g Lavendelöl vollständig fein und vereinigt sie mit der platinhaltigen issigkeit. Wenn das zu platinierende Glas mit einer Schicht Platin deckt und vollständig trocken ist, brennt man es in der Muffel ein.

H. Schwarz, der schon vor der Erfindung Dodés solche Spiegel t dem sogenannten Glanzplatin der Porzellanmaler dargestellt hat, scht das Platinchlorid mit Wismutlüstre, einer Komposition von Kochon, Terpentinöl und Wismutweiss. Wird diese Masse mit einem nen Pinsel auf Glas gestrichen, so erhält man bei schwachem Glühen nen glänzenden festhaftenden Ueberzug. Diese Spiegel sind schön, sitzen aber immer eine düstere Färbung, die man durch Uebergeben s Platinüberzugs mit einer schwachen Schicht sogenannten Glanzgoldes,

ilches ebenfalls aufgebrannt werden muss, verbessern kann.

Auch von Weisskopf zu Morgenstern in Böhmen sind zahlreiche ersuche zur Darstellung von Platinspiegeln angestellt worden, und er It sich durch dieselben zu dem Schlusse berechtigt, dass das Dodébe Verfahren sich für die Praxis nicht eigne, da dessen Platinpräparat ch dem Brennen selbst auf dem besten Glase einen blasigen Ueberg gebe, abgesehen davon, dass dabei ein Verlust an Platin entstehe, se ein weiterer Zusatz von Bleioxyd den Spiegel bleich und matt iche und endlich ein Platinspiegel, auf durchsichtiges Glas aufgetragen, rehsichtig sei, das Auftragen daher auf beiden Seiten des Glases chmals geschehen und die Platte nach jedem Auftragen gebrannt ren müsse; erst nach viermaligem Aufbrennen erhalte man einen önen Spiegel. Weisskopf empfiehlt daher folgendes Verfahren als ktischer. Man löst das Platinchloryd in Alkohol und verdüngt mit

Lavendelöl; das Versetzen der Lösung mit einem Flussmittel wie Bleioxyd oder Wismutweiss ist unnötig, da Platin erfahrungsmässig bei richtigem Brennen ganz fest auf dem Glase haftet. Die Anwendung schwarzer Glastafeln ist vorzuziehen, da das Platinieren nur auf einer Seite nötig ist, und man durch zweimaliges Auftragen und verhältnismässig schwaches Brennen einen schönen weissen Spiegel erhält und selbst kleine Spiegel billiger erzeugt werden als mit Zinn und Quecksilber.

Goldspiegel. Auch die Belegung mit Gold ist nicht nur in Vorschlag gebracht worden, sondern in der That auch hier und da zur praktischen Ausführung gekommen. Wir hatten wenigstens auf der Wiener Ausstellung 1873 Gelegenheit, derartige Spiegel zu sehen, welche von König und Küpfer in Bern herrührten. Obschon diese Spiegel wegen der Gelbfärbung des Spiegelbildes immer nur eine höchst beschränkte Anwendung werden finden können, mag hier über ihre Darstellung, welche auf ganz ähnlichen Prinzipien beruht, wie die der Silberbelegung, das nötige angeführt werden.

Die ersten, von Liebig empfohlenen, Methoden der Vergoldung litten an dem Fehler, dass das Gold zuweilen, ohne dass man eine Erklärung dafür zu geben wusste, pulverförmig abgeschieden wurde und infolgedessen nicht am Glase haftete. Dagegen soll das nachstehend beschriebene Verfahren Wernickes stets gute Resultate geben.

Zu demselben bedarf man dreier Lösungen und zwar

- einer Goldlösung, welche man erhält, wenn 1 g silberfreie Gold in Königswasser gelöst, die Lösung auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft und der Rückstand von Goldchlorid mit 120 ccm destilliertem Wasser aufgenommen wird;
- 2) einer Natronlösung von 1,06 spez. Gewicht, durch Auflösen von 17 g Natronhydrat in 400 g Wasser erhalten;
- 3) einer Reduktionsflüssigkeit, zu deren Darstellung man 100 genglische Schwefelsäure mit 70 g Wasser verdünnt, 80 g Alkohol zufügt, in die Mischung 100 g feingepulverten Braunstein einträgt, dann das Ganze aus einer Retorte destilliert und in dem Destillate 20 g Traubenzucker auflöst. Einfacher ist aber, nach dem Vorgange Böttchers 2 g Traubenzucker in einem Gemisch aus 24 ccm Wasser, 24 ccm Alkohol von 80 Prozent und 24 ccm käuflichem Aldehyd von 0,870 spez. 66 wicht aufzulösen; es ist aber rätlich diese Flüssigkeit vor den Gebrauche stets frisch zu bereiten.

Die Goldlösung wendet Böttcher in der oben angegebenen Korzentration an, die Natronlauge hingegen nimmt er etwas stärker und zwar 6 prozentig. Es sei aber nochmals darauf aufmerksam gemacht dass das Gold frei von allen andern Metallen sein muss, die durch das Aldehyd reduziert werden, namentlich aber kein Silber enthalten dar Dagegen kann das Natronhydrat ohne Gefahr etwas Chlor oder Schweidsäure enthalten.

Das Goldbad selbst wird aus je 16 ccm der Goldlösung und der Natronlauge, sowie aus 1 ccm der Reduktionsflüssigkeit gemischt und übrigen ähnlich wie bei der Versilberung verfahren. Auch hier ist r Aufwand an Edelmetall ein verhältnismässig geringer, da nur wenig ld auf dem Glase sich absetzt, während der grössere Teil in der üssigkeit suspendiert bleibt und durch Abfiltrieren und Glühen wieder wonnen wird.

Auch eine Lösung reinen Glycerins von 28°B. in einem gleichen lum destillierten Wassers ist als Reduktionsmittel vorgeschlagen orden. Man löst die 1 g Feingold entsprechende Menge Goldchlorid = 1,542 g) in 200 ccm Wasser und setzt Aetznatron bis zur alkalihen Reaktion zu, worauf man zu der Lösung noch 2 bis 3 ccm des rdünnten Glycerins mischt. Alsbald färbt das Goldbad sich dunkelün und nach kurzer Zeit ist die Abscheidung des Metalls beendet.

So erhaltene Goldüberzüge lassen sich schliesslich noch durch sberziehen mit einem leicht schmelzbaren Glasflusse und Einbrennen zuselben in der Muffel auf der Tafel befestigen.

Dreizehntes Kapitel.

Perlenfabrikation.

Die Anfertigung von Perlen war, wie aus dem Auffinden von Halbbändern und andern Schmucksachen in den Gräbern dahin geschwurdener Kulturvölker, namentlich der Aegypter, hervorgeht, schon dem hohen Altertume bekannt. Diese Industrie, die im Verlaufe der Zeites eine so grosse Wichtigkeit erlangt hat, wurde durch die Venezianer mach Europa verpflanzt, wo sie zuerst in Venedig selbst, später auf der Insel Murano, längere Zeit ausschliesslich betrieben wurde, und noch jett liefern die dortigen Fabriken jährlich gegen 50 000 Ztr. Perlen, tells aus Email, teils aus durchsichtigem Glase.

Die Perlen sind entweder rund oder facettiert, von verschieden Grösse und von verschieden gefärbtem Glase und dienen zur Herstellung von Halsbändern, Rosenkränzen und verschiedenen andern Schmuck-

sachen der Frauen.

Ihre Fabrikation besteht, insofern die später zu besprechenden, w der Lampe geblasenen hier nicht in Frage kommen, in dem Ausziehen cylindrischer oder eckiger Röhren von weissem oder farbigem Glass in beliebiger Länge, in dem Zerschneiden der Röhre in kleine Stude ohne oder mit nachfolgender Abrunduug, je nachdem längliche Schwebperlen oder rundliche Stick- und Strickperlen erzeugt werden sollen

Die Anfertigung der zur Perlenfabrikation verwendeteten Röhme weicht in der Regel von dem früher beschriebenen Verfahren weges der erforderlichen Feinheit der ersteren etwas ab. Der Glasmache nimmt mit einem Eisen die erforderliche Quantität Glas aus dem Hafen und bildet aus derselben durch Marbeln einen kurzen Cylinder, welche ein Gehilfe sodann mit einem vorne abgerundeten Eisenstabe möglichs zentral durchsticht. Nach dem Anwärmen wird an das offene Eisen Pontil angeheftet und der Cylinder sodann in ein 100 und meter langes, dünnes Röhrchen ausgezogen. Das Gelingen der Operation de

on hängt von der Schnelligkeit des Ausziehens, sowie von dem richgen Bemessen der aufzunehmenden Glasmenge ab und erfordert betutende Uebung. Dahingegen bietet die Anfertigung der Röhren für Iche Perlen, welche auf einer opakweissen Unterlage farbige, namentth rote, durchsichtige Ueberzüge zeigen, keine besonderen Schwierigsiten, insofern der gemarbelte Cylinder nur nach einer der früher sprochenen Methoden überfangen wird.

Von den nach ihren Durchmesser sortierten und in Stücke von eigneter Länge geschnittenen Röhren werden so viele als deren ein rbeiter mit der Hand zu fassen vermag zusammengenommen, ihre aden durch Anstossen an eine flache Wand in eine Ebene gebracht

ad so dem Zerschneiden unterworfen.

Zu diesem Zwecke legt der Arbeiter die Enden eines Bündels, so ss sie etwa um die Länge ihres Durchmessers vorstehen, auf die untere inge eines aus zwei schweren Messern bestehenden Schneidapparats und sst die obere Klinge herabfallen, so dass die Enden der Glasröhre abtrennt werden. Dies Messer ist ziemlich schwer und dick, so dass es ehr durch Fall als durch Druck wirkt. Nach jedem Schlage wird die hrchenreihe entsprechend vorwärts geschoben; das Zerteilen geht schnell, redert aber geschickte Hände und es scheint, als ob Versuche, diese Arit mechanischen Vorrichtungen zu übertragen bisher wenig Erfolg gehabt.

An Splittern und Abfall fehlt es trotzdem nicht, weil nicht nur nachtsamkeit des Arbeiters, sondern auch Bläschen, Steinchen und dere Ungleichförmigkeiten an den Röhrchen hierzu Veraulassung weren. Diese unbrauchbaren Teile werden von den Abschnitten selbst urch mehrmaliges Sieben getrennt und letztere sodann dem Abrunden

terworfen.

Diese Operation hat zum Zweck, durch ein teilweises Erweichen e scharfen Kanten zu beseitigen, wobei man jedoch darauf Bedacht hmen muss, dass sich die Oeffnungen der Perlen nicht verstopfen. dem Ende wirft man die Abschnitte in eine, ein Gemenge von feinriebenem Thon, Asche oder Kalk mit Kohlenpulver oder Graphit, thaltende Büchse; durch Schütteln begibt sich das Pulver in das mere der kleinen Röhren, und verhindert, dass sie sich während des Dateren Erweichens verengern. So vorbereitet warf man sie früher in nen bis zum Rotglühen erhitzten eisernen Kessel, in welchen man och etwas von dem obigen Pulver gethan hatte, um durch dasselbe n Aneinanderbacken der Teilchen zu verhüten. Indem man alles ngere Zeit untereinander rührte, kam jedes Stück wiederholt mit den ühenden Wänden des Kessels in Berührung, wodurch die Kanten und ad scharfen Ränder eine beginnende Schmelzung erlitten. Statt des sernen Kessels dient jetzt eine durch Pussinich eingeführte eiserne commel, die, während sie in einem Ofen bis zum Rotglühen erhitzt, n ihre Achse gedreht wird. Wenn die Perlen nach einer hinichend lange fortgesetzten Bewegung die nötige Abrundung zeigen, erden sie zum Erkalten auf einer eisernen Platte ausgebreitet.

Die von ihren scharfen Rändern nunmehr befreiten Perlen trennt an von der pulverigen Substanz, mit welcher sie gefüllt und gemengt aren, durch längeres Schütteln in feinen Sieben, in welchen sie zurückeiben, während das Pulver durchfällt. Sodann bringt man die gereinigten Perlen auf eine wenig geneigte, in mässiger Bewegung erhaltene schiefe Fläche, über welche die runden Stücke leicht abrollen, während die missgestalteten und fehlerhaften liegen bleiben und ausgsschieden werden. Schliesslich bringt man die sortierten Perlen in einem Sack mit feinem Sande, in welchem sie durch anhaltendes Hin- und Herschwingen leicht abgeschliffen werden, worauf sie durch die gleiche Behandlung in einem mit Kleie gefüllten Sacke eine Politur erhalten. Nachdem sie auch von der Kleie durch Absieben getrennt worden, werden sie auf Schnüre gezogen, indem die damit beschäftigten Fracen mit Drahtnadeln, welche an die Schnüre angedreht wurden, in die mit den Perlen gefüllten Kästen stechen und die auf diese Weise aufgenommenen auf die Fäden streifen.

Die Grösse der Perlen hängt demnach lediglich von dem Durchmesser der betreffenden Röhrchen ab und man kann sie daher leicht in den verschiedensten Stärken gewinnen. In der That lassen sich dann auch auf die beschriebene Weise noch Perlen bis zur Erbsengrösse gewinnen, aber sie fallen dann nicht mehr schön und regelmässig aus. Nicht nur werden Abweichungen in der Form viel merkbarer, es gelingt auch mit zunehmender Wandstärke das Abrunden immer weniger leicht. Will man aber, dies zu erreichen, höhere Temperaturen anwenden, so drücken sich die zu weich gewordenen Perlen vermöge ihrer eigenen Schwere und bekommen Ecken und Flächen.

Grössere Perlen zu Schnuren, Rosenkränzen und dergl. werden daher in folgender Weise gewonnen. Der Arbeiter sitzt auf einem Schemel vor der Arbeitsöffnung eines kleinen elliptischen Ofens, nebes ihm zur Linken steht ein niedriger Stock mit einem Auflegeeisen, zu Rechten ein flaches Thongefäss mit Thonbrei. Er taucht nun einen etwa 60 cm langen in eine konische Spitze auslaufenden eisernen Stab mit der Spitze zuerst in den Thonbrei und wenn dieser durch Anwarmen trocken geworden, in einen mit flüssigem Glase (farblosem oder gefärbtem) gefüllten Hafen, nimmt einen Tropfen Glas auf und dreht der Stab schnell um seine Achse, wobei er die Spitze nach oben halt, demit dieselbe vom Glase frei wird, zuerst im Ofen und nach dem Herausziehen solange im Freien, bis die aufgenommene Glasmasse eine rundliche Form angenommen hat, worauf er den zu einem Ringe p stalteten Tropfen zum Abkühlen in ein bereit stehendes Gefäss fallen lässt. Gewöhnlich ist der Arbeiter mit zwei solcher Stäbchen verseben so dass der eine Stab, mit einer Perle daran, abkühlt, während er mit dem andern eine neue Perle anfertigt. Durch die schnelle Umdrehund wickelt sich der Glastropfen um den Eisendraht und behält, indem et schnell abkühlt, seine Oeffnung, welche durch den eisernen Stab, if so die Stelle eines Locheisens vertritt, gebildet worden ist.

Die Schmelzperlen (Stiftenschmelzen) in der Länge von 5 in 10 mm aus denselben Röhrchen in derselben Weise gebrochen wie der Stickperlen, können, wie bereits erwähnt, der Operation des Abrunden nicht unterworfen werden, weil hierbei dieselben ihrer grösseren Läng wegen sich biegen und krümmen würden.

Um dem Schmelz das perlenartige oder atlasglänzende Auschn eben, muss das Glas im Hafen solange hastig umgerührt werde. s die zum Verarbeiten nötige Konsistenz erlangt hat. Hierbei it es darauf an möglichst viel Luft unter die Glasmasse zu bringen n die feinsten Bläschen zu verteilen, wodurch der eigentümliche und der Atlasglanz hervorgebracht werden. Meistens sieht man veissen und schwarzen Schmelz, es braucht aber kaum der Benng, dass man ihn auch in andern Farben mehrfarbig und geert würde anfertigen können.

Facettierte Perlen erhält man aus Röhren, deren Erzeugungscylinor dem Ausziehen durch Pressen, Formen oder Schleifen entsprel façonniert worden war. Indem ein solches Prisma zu einer
ausgezogen wird, behält jeder Querschnitt der letzteren eine
des Grundprismas ähnliche Gestalt. Grössere Perlen werden eingeschliffen oder durch Aufschmelzen von bunten Fäden, Tropfen
dergl. aufs mannigfachste verziert.

Vierzehntes Kapitel.

Arbeiten vor der Glasbläserlampe.

Die Zahl der Gegenstände, die von Glas vor der Lampe angefertigt werden, ist sehr gross, so dass es kaum möglich sein würde, sie alle namentlich aufzuführen; als die häufigsten nennen wir nur Thermometer, Barometer, Aerometer, viele physikalische und chemische Apparate künstliche Augen, gesponnenes Glas, Nadeln mit Glasköpfen, Brosches, Blumen u. s. w.

Das hauptsächlichste Werkzeug des Lampenbläsers ist das Geblässelbst. Für kleinere, gelegentliche Arbeiten können die in verschiedens Formen, deren eine in Fig. 352, Taf. XXX, vorgeführt ist, gebräuchlichen Aeolipilen dienen. Eine kupferne Kugel A ist mit einer Oeffnung B versehen, welche zum Einfüllen von Alkohol und nach dem Verschlusse mit einem gut passenden Kork beim Erhitzen der Kugelgleichzeitig als Sicherheitsventil dient. Unter der Kugel befindet sich eine Weingeistlampe D, durch deren Flamme der etwa $\frac{2}{3}$ des inneren Raums der Kugel einnehmende Alkohol ins Sieden gerät und seine Dämpfe durch das bis in das obere Drittel der Kugel geführte Rohr C in die Flamme der Lampe D sendet, so dass eine kräftige, hochtenperierte Spitzflamme nach vorne aus dem hier durchbrochenen Blechmantel des Apparats austritt.

Vollkommener ist das in Fig. 353, Taf. XXX, abgebildete Gebliss, welches aus einem mit dem Fusse zu tretenden Kautschukblasebalg Reinem eben solchen Windsammler W, einem beide verbindenden Kautschukschlauche R und einem Blasrohr S besteht. Das letztere tretentweder eine einfache aus Messing, besser von Platin gebildete, werenderen der Windstrom in die Flamme einer zugehörigen Oellampe teils weiteren Röhre ummantelt, in welche mittels eines seitlichen Ansatz

l daran befestigten Gummischlauchs G Leuchtgas eingeführt werden in, so dass der Luftstrom in die aus S austretende Gasflamme völlig tral eingeblasen wird. Diese Apparate sind für die meisten vornmenden Glasbläserarbeiten vollkommen genügend.

Kräftiger noch wird Windstrom und Flamme bei dem sogenannten sbläsertische Fig. 354, Taf. XXX, welcher zwischen seinen Beinen en mit den Füssen zu tretenden Blasebalg trägt, der seinerseits den ndstrom durch ein entsprechend gebogenes Bleirohr der aus der chplatte heraustretenden Ausströmungsspitze zuschickt. Selbstveradlich kann auch hier eine der oben beschriebenen ähnliche Vorntung für Leuchtgas in Anwendung kommen, während man bei fehdem Gase die Lampe anwendet, welche aus einem etwa 5 cm hohen, bis 20 cm langen und 10 cm breiten ovalen Kästchen aus Weissch nebst Untersatz besteht. An der schmalen Seite des in der Mitte eilten und dort um ein Scharnier von beiden Seiten aufklappbaren ekels ist ein rundes, etwa 2,5 cm grosses Loch ausgeschnitten, wels dem durch eine innerhalb des Kastens befindliche Tülle festgehalen Dochte den Durchgang gestattet. Man speist die Lampe entweder Oel oder Talg, wobei man sie möglichst voll erhält; Talg gibt eine rkere Hitze als Oel. Der Docht besteht aus nebeneinander liegenden en Baumwollenfäden und wird am besten dadurch zusammengehalten. s man die Fäden in einen runden gewebten Docht einzieht. Man st den Docht etwa 10 bis 12 mm vorstehen, streicht die Mitte glatt gleichmässig auseinander und leitet den Wind durch die so gebile Rinne. Je nachdem man die Mündung des Gebläses nur bis vor Docht reichen lässt, oder mehr oder weniger tief in denselben hinrückt, erhält man eine grössere oder breitere, oder eine schmälere r kürzere Flamme. Bedarf man einer sehr grossen Flamme, so ss man den Docht weiter herausziehen und ein weiteres Mundstück setzen, und etwas weniger gepressten Wind anwenden; für sehr spitze mmen begnügt man sich mit einem kurz brennenden Docht, wendet r Wind von starker Pressung an.

Wie man sieht ist das Verhältnis der Spitzenweite zur Dochtstärke Dochthöhe nicht gleichgültig für den Erfolg und nur nach langer zung wird der Glasbläser dasselbe richtig bestimmen lernen. Nach nger soll sein in Millimetern

Spitzenweite	Dochtstärke	Dochthöhe über dem Oelspiegel
0,3	7	13
0,6	13	13
1,2	27	20
1,8	40	27
2.3	54	34

Rücksichtlich der Ausströmungsspitze sei noch bemerkt, dass diebe gewissermassen der Individualität der Glasbläser angepasst sein ss, da nicht jeder Arbeiter der letzteren mit einer Spitze dieselbe mme zu erzeugen vermag als ein anderer. Aus diesem Grunde warf z. B., wie ich aus persönlicher Erfahrung weiss, A. de Brunnt, diese allbekannte Autorität auf dem Gebiete der Glasbläserei, die allenen Spitzen, indem er sich die seinigen in einfachster Weise durch Ausziehen eines entsprechend rechtwinklig gebogenen, et bis 20 mm weiten Glasrohres, welches er mittels Klebwachses a durch die Tischplatte durchtretende Mündung des Windrohrs bev aufklebte, herstellte.

Wo mehrere Bläser gleichzeitig arbeiten, hat man grössere mit 2 bis 4 Arbeitsplätzen und einem gemeinschaftlichen Bla während in grösseren Glasbläserwerkstätten, denen Gas zu Gebotan einem Tische zwanzig und mehr Arbeitsstellen angebracht sin jedem Arbeiter tritt die Spitze eines Leuchtgasrohres, sowie ein rohr aus der Tischplatte, welches den Wind aus dem Hauptblasempfängt; mittels Hähnen kann der Arbeiter, je nach der Stär Glasröhren oder -Stäbe, den Zufluss von Gas und Wind beliebig lieren. Die Spitzen können selbstverständlich auch hier nach Begewechselt werden.

Wenige, einfache Geräte genügen, das Werkzeug des Glass zu komplettieren. Eine Schere zum Putzen des Dochtes, eine Pihn aus der Tülle zu ziehen und zu egalisieren, eine flache Zangdreieckige Feile, ein feiner Schleifstein zum Abschleifen von Renden, ein Röhrenhalter, etwa von der Einrichtung der Pigraf. XXX, und endlich ein kleiner Kasten zur Aufnahme kürden Glasstücken ist so ziemlich alles dessen er bedarf, wozu dann für den Glasspinner der Fadenhaspel kommt, von welchem späte Rede sein wird.

Was die Wahl des vor der Lampe zu verarbeitenden Glase trifft, so muss man soviel als möglich von schwer schmelzbaren auch von einem zu leicht schmelzbaren Glase absehen. Erster schwert im hohen Grade die Bearbeitung und wird oft infolge nender Entglasung während der Arbeit trübe, während letztere unangenehme Eigenschaft besitzt, in Tropfen abzufliessen, gleic aber sehr bald wieder zu erstarren, so dass man nicht die genü Zeit behält, es ausserhalb der Flamme zu behandeln. Ebenso vers man auch die Anwendung von Bleigläsern, weil sich sehr leicht Blei reduziert und die Glasmasse schwarz oder grau färbt. Es g Regel, nicht verschiedene Glassorten vor der Lampe miteinander 1 einigen; sie besitzen gewöhnlich ein ungleiches Ausdehnungsvert und springen daher fast ohne Ausnahme an der Lötungsstelle. -Röhren müssen von Sand, Staub, Feuchtigkeit und Fett vollko frei sein; sie dürfen weder Knötchen von Sand noch Blasen enth und müssen rundum von gleicher Wandstärke sein.

Man bedarf bei der Arbeit vorzüglich zweier Arten von Flan einmal der sogenannten Stichflamme, welche man erhält, wem Mundstück etwas in den Docht hineingerückt und ein mässig gepte Wind angewendet wird; sie konzentriert ihre ganze Hitze auf kleinen Raum und wirkt dort sehr rasch; zum andern die rausch Flamme, welche entsteht, wenn man das Mundstück bis an den I oder nicht einmal ganz soweit heranrückt, es etwas höher rückt möglichst gepressten Wind anwendet. Sie breitet sich weiter und hat ein ausgefasertes Ansehen; das eigentümliche Gerannd die Farbe des vorderen Dritteils, welches nicht mehr

sondern durchscheinend gelbrot sein muss, ist ein sicheres dass die Flamme so beschaffen ist, um eine grosse Glasmenge nitzen.

zu verarbeitende Glas soll nie stärker erhitzt werden, als es ; ist. Je dicker die Wandstärke und je grösser das Kaliber ist, um so vorsichtiger muss man dieselbe anwärmen durch diches sehr rasches Bewegen über, dann vor und zuletzt in ne. Ebenso muss auch das Abkühlen der verfertigten Gelangsam geschehen, namentlich wenn verschieden dicke und men zusammengelötet worden sind; es erscheint alsdann sig, die Röhre in der nicht angeblasenen Flamme stark belassen.

l es irgend angeht, müssen alle zu bearbeitenden Gegenstände der Flamme und zwar stets in derselben Richtung langsam mässig gedreht werden.

man Gegenstände aus vielen einzelnen Stücken zusammenzuvollendet man einzelne Teile und setzt erst diese aneinander. zu behandelnden Stücke so kurz sind, dass man sie der en nicht in der Hand halten kann, so schmelzt man sie an e Röhre an und trennt letztere nach Vollendung des Gegenieder ab.

Zerschneiden der Glasröhren zu der erforderlichen Länge ist. e nicht zu weit und im Verhältnis sehr dünnwandig sind, t; in den meisten Fällen genügt es, die Röhre auf der Stelle, trennt werden soll, mit einer feinen scharfen Feile zu ritzen der Länge nach kräftig zu ziehen. Sind die Röhren sehr sehr dick, oder sehr dünnwandig, so macht man ebenfalls Querschnitt mit der Feile, berührt das Ende desselben mit nden Spitze einer Sprengkohle, eines Eisendrahtes oder einer chten Thermometerröhre, wodurch im Glase ein Sprung entman alsdann mit Sprengkohle weiter verfolgt. Dickwandige ich sehr weite Röhren lassen sich auch dadurch trennen, dass er betreffenden Stelle einen gespannten Bindfaden darum legt Röhre in der Weise schnell hin und her bewegt dass die tets in derselben, zur Achse der Röhre senkrechten. Ebene ierdurch erhitzt sich die Röhre auf der geriebenen Stelle sehr ingt man nun einen Tropfen kaltes Wasser darauf, so findet ung statt. Die hierbei entstehenden scharfen Ränder runden in man das Ende der Röhre in die Flamme hält, ganz von man darf aber auch eben nur das Ende erhitzen, sonst sinkt zusammen. Durch das Glattschmelzen der Ränder erhält ung der Röhre zugleich eine grosse Stärke. Will man den eitern, so geschieht dies, indem man in dem äussersten bis eichen erhitzten Ende einen etwas konischen eisernen Stift ndreht, soll der Rand weiter umgebogen werden, so benutzt des Eisens besser ein konisch gestaltetes Stück Holzkohle; Umlegen erhitzt man das Glas nochmals bis zum WeichDas Biegen sehr starker Röhren verursacht in der Regel Schwierigkeiten, nur muss das Anwärmen in dem Masse langsfolgen als sie dickwandig sind; damit die Röhre gleichförmig werde, verschliesst man eines der Enden derselben mit einem I damit keine Luft hindurchgehen und sie abkühlen könne. Man den ganzen, zur Krümmung erforderlichen Teil auf einmal und den konvexen Teil, der weiter ausgedehnt werden muss, etwas serhitzen. Das Glas muss hierbei soweit erweicht sein, dass man Biegen selbst nicht nötig hat, grosse Gewalt anzuwenden. Wleicht ist das Biegen weiter, dünnwandiger Röhren; dies geht über schlecht vor der Lampe; man füllt daher lieber solche Röhre trocknem Sande und legt sie, bis zum nötigen Erweichen, zw. glühende Holzkohlen.

Das Ausziehen der Röhren ist in der Regel ebenfalls nicht schr Man erhitzt unter stetem Umdrehen eine Stelle der Röhre auf Seiten gleichmässig und zieht, nachdem man sie aus der Flami nommen, unter fortwährendem Drehen, an beiden Enden. Erhitz nun einen möglichst schmalen Ring der Röhre mit der Stichf sehr stark und zieht rasch aus, so bildet sich an beiden getr Teilen ein kurzer steiler Kegel, der in einen langen sehr dünnen endigt; erhitzt man weniger stark, so bilden sich lange, nur allm sich verjüngende Spitzen. Sollen die Spitzen stark im Glase sei die beiden Röhrenenden nicht getrennt und die Röhre mit nicht sehr verminderter Wandstärke nur verjüngt werden, so erhitzt n dem breiten rauschenden Feuer einen längeren Teil der Röhre und aus. Soll die Röhre äusserlich nur wenig oder gar nicht an verlieren, die innere Oeffnung aber verjüngt, die Wandstärke stark vermehrt werden, so staucht man das Glas, d. h. man s unter fortwährendem gleichmässigen Umdrehen beider Enden die ganz langsam in dem Masse gegeneinander, dass durch das heftige die ganz weiche Röhrenstelle ihren Durchmesser vermindert.

Soll endlich eine Röhre an ihrem Ende ausgezogen werde biegt man, nachdem dasselbe erweicht ist, mit einem Thermor röhrchen oder Glasstäbchen den Rand an vier diametral gegenüber den Stellen einwärts, heftet das Stäbchen hier an, bringt die etwas weiter in die Flamme, dass ein grösserer Teil derselben er und zieht sie mittels des angelöteten Stäbchens aus.

Um Röhren abzuschmelzen und zu verschliessen, zieht ma auf die oben beschriebene Weise rasch zu einem kurzen Kege wobei man die Spitzflamme vornehmlich auf den Teil der Röhre wo der Abschluss gebildet werden soll. Die Fig. 356, Taf. XX welcher diese Stelle durch a angedeutet ist, versinnlicht die allmä Entstehung des Röhrenschlusses. Den kleinen vollen Knopf, der an der äussersten Spitze desselben bildet, nimmt man durch Ber mit einem glühenden Eisendraht oder einem heissen Glasstabe weg wiederholt dies Verfahren bis nur noch ein unbedeutendes Knövorhanden ist. Am häufigsten wird ein halbkugeliger Verschlus wünscht, zu welchem Zwecke man nach Wegnahme des Knötchem ganzen Kegel noch einmal erhitzt und gelinde in die Röhre bläst,

rend man das verschlossene Ende nach oben hält. Soll der Boden flach sein, so drückt man den schwachrund aufgeblasenen, recht gleichmässig erhitzten Boden auf eine eben geschnittene, horizontal liegende Holzkohle, bringt aber das Glas sogleich wieder in die Flamme und lässt es darin, ohne es auf den Boden zu stellen, möglichst langsam erkalten. Soll er eingezogen sein, wie bei den Weinflaschen, so kann man entweder mit einer eisernen Spitze, die man in der Richtung der Achse der Röhre hält, in den Boden hineinstossen, oder durch Saugen die Luft in der Röhre verdünnen, und dadurch das Einstülpen des Bodens bewirken.

Soll eine enge Röhre, beispielsweise um einen Platindraht in dieselbe einzuschmelzen, seitlich mit einem feinen Loche versehen werden, so schliesst man sie an einem Ende, erhitzt die zu öffnende Stelle stark mit der Spitzflamme, lötet hier ein Stäbchen an und zieht die Seitenwand der Röhre in eine Spitze aus. Letztere erweicht man, öffnet sie, indem man in das offene Ende der Röhre bläst und verschmilzt die Ränder. Ganz in derselben Weise werden auch Kugeln seitlich geöffnet.

Um zwei Röhren von gleichem Durchmesser miteinander zu vereinigen, verschliesst man eine derselben einerseits, erweitert die beiden aneinander zu fügenden Röhrenenden, Fig. 357 A, Taf. XXX, erhitzt sie unter beständiger Drehung in der grossen Flamme und vereinigt sie, Fig. 357 B, Taf. XXX. Um die Vereinigung vollkommen zu machen, muss man die Verbindungsstelle längere Zeit in der Flamme erhitzen, um hierbei aber ein Zusammensinken der Rohrwände zu verhüten, bläst man von Zeit zu Zeit in das offene Ende. Indessen darf das Blasen nur eine kleine Anschwellung der Verbindungstelle erzeugen, Fig. 357 C, Taf. XXX, welche man schliesslich durch ganz schwaches Ausziehen verschwinden lässt.

Haben die zu vereinigenden Röhren verschiedenen Durchmesser, so muss man vor dem Zusammenschmelzen die weitere durch Ausziehen verengern, bis beide im Durchmesser übereinstimmen.

Sollen Röhren rechtwinklig miteinander verbunden werden, so erhitzt man die seitlich durchbohrte, an einem Ende verstopfte Röhre an der Durchbohrungsstelle, indem man sie, die letztere nach oben gerichtet, von unten her in die Flamme bringt. Das anzuschmelzende, gleichfalls am oberen Ende verstopfte Röhrchen hält man senkrecht gerade über die Oeffnung der Hauptröhre, drückt sie, nachdem beide Vereinigungsstellen genügend erweicht sind, zentral auf die Durchbohrung und erhitzt die Schweissstelle unter zeitweiligem sanften Blasen in das offene Röhrenende noch längere Zeit.

Bei allen diesen und ähnlichen Zusammenschmelzungen muss an der Schweissstelle äusserlich ein Wulst, nicht etwa eine Rinne sich bilden, da die letztere Veranlassung zu grosser Zerbrechlichkeit des Objekts sein würde. Dieser Wülste wegen sind aber die Verbindungsstellen schliesslich nochmals sehr gleichmässig zu erwärmen und durch allmähliches Entfernen aus der Flamme langsam abzukühlen, weil sonst unfehlbar ein Springen eintreten würde.

Soll eine Kugel mit dünner Wandung an das Ende einer Röhre geblasen werden, so verschliesst man dieselbe gleichmässig, erhitzt ein längeres Stück derselben und treibt die erweichte Glasmasse, indem man die Röhre senkrecht in die Höhe hält und fortwährend dreht, durch Blasen zu der gewünschten Weite auf. Hierbei erhitzt man das Glas nur bis zum Rotglühen, bläst anfangs nur gelinde, dann steigend, die Luft in die Röhre. Um eine gleichmässige Verteilung der Glasmasse zu erhalten, marbelt man den Glaskörper in der angemessen geformten Vertiefung eines Stücks grünen Birnenholzes und bläst alsdann die Kugel zu der gewünschten Grösse aus, während man die Röhre fortwährend um ihre Achse dreht.

Bei der Verfertigung grösserer Kugeln oder kugelartiger Körper, wie Kölbchen, Retortchen u. s. w. erweicht man zur Gewinnung einer grösseren Glasmasse die Röhre auf eine gewisse Länge von ihrem Ende aus und staucht sie, mit einem Metallstift auf den zugeschmolzenen Boden drückend, zusammen, gleichzeitig sanft in dieselbe blasend, um ein gänzliches Zusammenschmelzen der Wandungen zu verhüten. Hat man auf diese Weise genug Glasmasse angesammelt, so erfolgt das Aufblasen, wie oben. Dass man dabei die Röhre aus der Flamme entfernen müsse ist schon gesagt worden, will man aber die Kugeln, wie dies im vorliegenden Falle in der Regel zutrifft, an eine enge Röhre von grosser Wandstärke anblasen, so ist es vorteilhafter, den Anfang derselben in der Flamme zu bilden und dann erst in der angegebenen Weise sie zu vollenden.

Kugelröhren für genaue Thermometer dürfen nicht mit dem Munde geblasen werden, weil sich sonst unfehlbar Feuchtigkeit in denselber sammelt, welche aus dem Haarröhrchen schlechterdings nicht mehr M entfernen ist. Einen Kautschukbeutel an das offene Ende zu binder durch dessen Zusammenprsssen das Aufblasen erfolgen soll, ist vielfach angeraten worden, dessen Handhabung aber kaum weniger unbequen, als die von andern gar empfohlene Kompressionspumpe. Am einfachsten kommt man zum Ziele, wenn man die Röhre beiderseits schliest und in ihrer ganzen Länge erwärmt, um durch die hierdurch ausgedehnte Luft im Innern derselben an dem nunmehr erweichten Ende ein kleine Kugel auftreiben zu lassen. Die Grösse der letzteren wird in wolaus den meisten Fällen nicht genügen, man öffnet daher die Röhre, lie sie erkalten, wobei auch die Kugel sich mit kalter Luft füllt, verschliese sie wieder, erwärmt abermals und lässt die erweichte Kugel unter des Drucke des nun schon grösseren Luftvolums sich weiter ausdehmen Nötigenfalls wird diese Operation nochmals wiederholt. Nach eine dritten Methode wird an das offene Ende des Thermometerrohres weiteres Rohr angekittet, welches beim Blasen als Mundstück dient und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Haarröhrchen verhindert.

Grosse Kugeln an engen, glasschwachen Röhren werden besser gesetzt als aus der Röhre selbst erblasen. Dasselbe gilt für Röhre von sehr schwerflüssigem Glase. Zur Ausführung dieser Arbeit ich man aus einer Röhre das zur Bildung der Kugel erforderliche Steizwischen zwei Spitzen ab. Die eine Spitze schneidet man da, wo mit der anzusetzenden Röhre gleichen Durchmesser hat, recht gerab, verschliesst die Röhre einerseits und erwärmt die beiden zu ver

nigenden Röhrenenden, sie nach gehöriger Erweichung vereinigend, obei man darauf achtet, dass die Achse der einen Röhre genau in e Verlängerung derjenigen der andern falle, unter zeitweiligem Blasen die zweite, offene Spitze. Nachdem die Vereinigung bewerkstelligt, fnet man die Röhre, zieht die offene Spitze ab, erweicht das angesetzte ohrende und bläst die Kugel fertig.

Um eine oder mehrere Kugeln in der Mitte einer Röhre zu erngen, schmilzt man die letztere einerseits zu, erhitzt die betreffende elle, schiebt unter sanftem Einblasen und Umdrehen die Glasmasse sammen, erwärmt sie bis zum Weissglühen und bläst die Kugel unter rtwährendem Drehen fertig. Man hüte sich jedoch während des Blasens e Röhre ineinander zu schieben oder auszuziehen, will man anders

ne runde Kugel erhalten.

Behufs Anfertigung eines heberförmigen Sicherheitsrohrs mit mittrer Kugel und Kugeltrichter, wie solche zu chemischen Zwecken häufig braucht werden. Eine Röhre von etwa 1 m Länge wird in zwei eile zerlegt, die sich zu einander etwa wie 2:3 verhalten; an das ugere Ende A. Fig. 358, Taf. XXX, setzt man eine Kugel CD, aus elcher man den Trichter A bildet. Zu dem Ende zieht man sie an er der Röhre entgegengesetzten Stelle in eine Spitze aus, erhitzt die tztere stark, bläst an dieser Stelle eine unregelmässige kugelartige rweiterung an die Kugel an, mit welcher letzteren jene durch einen igeren oder weiteren Ansatz verbunden ist, schneidet letzteren so ab. iss an der Oeffnung der Kugel nur ein entsprechender Rand stehen eibt, weitet diesen passend aus und rundet ihn vor der Lampe ab. ittels eines langen Korkstöpsels verschliesst man die untere Oeffnung eses Trichters, setzt an das Ende B seiner Röhre die Kugel EF, reinigt F und G und biegt das Ganze, wie in der Figur punktiert gegeben. Sollen Kugel und Trichter nicht verhältnismässig grosse mensionen haben, so kann man dieselben aus dem Rohre selbst asen, auf die eine oder die andere Weise aber diese Trichterröhren den verschiedensten, gebräuchlichen Formen, deren einige in Fig. 359, if. XXX, abgebildet sind, erhalten.

Geblasene Glaskugeln sind in neuester Zeit mehr als je ein gechter Artikel geworden zur Fabrikation der mehr und mehr in Aufhme kommenden elektrischen Glühlichter. Wright und Mackie ben sich daher veranlasst gesehen, eine Maschine zu konstruieren, rmöge deren auch weniger geübte Arbeiter eine grössere Anzahl soler Kugeln fertigen können, als dies auf dem bisher üblichen Wege

öglich gewesen wäre.

Die in Fig. 360, Taf. XXX, abgebildete Maschine selbst, besteht s einem, dem Bette einer Drehbank ähnlichen Gestell, an dessen nem Ende ein fester Spindelstock angebracht ist, während ein zweiter, weglicher, mittels Kurbel, Trieb und Zahnstange auf dem Bette verhiebbar ist. Die Spindel E des festen Stocks wird durch Riemen ttels der Stufenscheibe S angetrieben, Zahnräder ee übertragen die wegung auf die Welle G, auf welcher das Zahnrad f mittels Feder d Nut verschiebbar ist. Das letztere überträgt ferner die Bewegung r Welle G auf die Spindel F des beweglichen Stocks, so dass also ide Spindeln genau gleiche Umlaufgeschwindigkeiten haben und es

kann dasselbe gleichzeitig, weil selbst auf G verschiebbar, der Bewegung des Spindelstocks F folgen.

In die elastischen Klammern R und T der beiden im übrigen hohlen Spindeln kann ein Glasrohr fest und dicht schliessend einge spannt werden, während die an ihren freien Enden luftdicht verschlössenen röhrenartigen Verlängerungen H und K der beiden Spindeln mittels der Gummischläuche h und k mit einem Reservoir in Verbindung stehen, welches gepresste Luft enthält. Der mit Gas und Lut aus getrennten Reservoirs gespeiste, um eine vertikale Achse p drebbare Brenner ist mit dem Schlitten M, auf welchem er selbst senkrecht auf die Spindelachse verschoben werden kann, mittels Kurbel, Trieb und Stange auf dem Bette zwischen beiden Spindeln verschiebbar.

Sollen Kagela geblasen werden, so wird eine Glasröhre in die Futter der Spindeln gespannt, mit letzteren in schnelle Umdrehung versetzt, durch die Stichflamme des Brenners an der bestimmten Stelle erweicht, durch entsprechendes Vor- und Zurückbewegen des Schlittens fach Bedarf gestaucht oder ausgezogen und durch gleichzeitiges Zeführen von Luft durch die Hohlspindeln zu runden, flachgedrückten oder ellipsoidischen Kugeln aufgeblasen.

Die Probiergläschen mit Fuss, Fig. 361a, Taf. XXX, werden angefertigt, indem man eine dünnwandige weite Röhre etwa 3 cm von ihrem Ende, nach Fig. 361b, einzieht am Ende selbst aber zu einer Spittrauszieht, das dazwischen liegende Stück zu einer Kugel aufbläst, letzter der Einschnürung gegenüber öffnet und allmählich zum Fusse weitet während man gleichzeitig die eingeschnürte Stelle selbst ganz weschmilzt.

Zur Anfertigung von künstlichen Perlen, welche unter den Names Wachs-, Fisch-, Bourgignon-, unechte orientalische Perlen oder Perlen imitationen im Handel vorkommend, als Ersatz für die echten Perled dienen, wendet man ein leichtflüssiges weisses, selten etwas bläuliche Glas an. Nicht selten ist dabei der Glasbläser genötigt, seinen Bedar an geeigneten Röhren durch Ausziehen von stärkeren Röhren sich selbe herzustellen. Er führt diese Arbeit entweder vor der Glasbläserlamp oder über einem kleinen Kohlenbecken aus, auf welchem Koks oder Holzkohlen verbrannt werden. Dieses Kohlenbecken ist mit einem den förmigen Aufsatz versehen, der seitlich einander gegenüber zwei röhre förmige Oeffnungen hat, in die das teilweise zu erweichende Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassich ein Blickloch, um jederzeit den Grad der Erweichung des Glassichen der Hand, noch besser aber mittels der Ziehbank vornehmen.

 ch aber augenblicklich, sobald sie, vermittelst der Kette, genötigt wird, ih zu entfernen.

Der unter dem Dome einer intensiven Hitze ausgesetzte Teil der öhre fängt bald an weich zu werden, und dies ist der Moment, auf sichen der Arbeiter acht haben muss, um die Zange von dem Kohlencken zu entfernen, wobei er die Kurbel mit der einen Hand in regelässige Umdrehung versetzt, während er mit der andern Hand die öhre, um in dem Masse, als sich der Wagen entfernt, der Hitze immer eder neue Teile derselben darzubieten, langsam fortschiebt.

Alle Aufmerksamkeit muss sich auf den Grad des Erweichtseins r Glasmasse, sowie auf die Geschwindigkeit des Ziehens richten, die er ihrerseits wieder von der mehr oder weniger weichen Beschaffenit des Glases abhängt, worüber ein Blick in das Innere des Kohlen-

ckens den nötigen Aufschluss erteilt.

Sobald die Zange am Ende der Ziehbank angelangt ist, löst sich r Wagen von der Kette ab und kehrt durch sein eigenes Gewicht zu inem Ausgangspunkt zurück, um wieder das Ende der Röhre zu fassen, dem Augenblick, in welchem der Wagen seinen Rücklauf beginnen II, wirkt ein über der Bank ausgespannter Messingdraht auf einen einen Hebel, welcher die Glasröhre, da wo sie aus dem Kohlencken hervortritt, mit einem Tropfen Wasser benetzt, während die nge das andere Ende loslässt; so dass die Röhre in eine hölzerne nne fällt.

Nachdem der Arbeiter die Röhren zu dem gewünschten Durchesser ausgezogen hat, nimmt er zwei derselben, erhitzt jede an einem renden bis diese sich schliessen und bläst an einer eine kleine gel an. Das Ausbrechen der Oeffnungen geschieht bei den feinen rlen abwechselnd mit den Röhren selbst, zu welchem Zwecke die eite Röhre an die bereits geformte Perle angeschmolzen wird. Aus reflamme entfernt, erstarrt die Vereinigungsstelle sofort und es enteht durch nun folgendes Abbrechen des angeschmolzenen Röhrchens der Perle ein kleines Loch, welches mit der Spitzflamme abgerunt wird.

Zur Trennung der Perle von dem Erzeugungsrohre dient ein einches Werkzeuges, die Feile genannt, bestehend aus einem vollkommen
härteten, an beiden Kanten scharf zugeschliffenen Stahlblech. Ein
uziger Strich mit einer dieser Schneidkanten rings um das Röhrchen
cht an der Perle reicht hin, diese letztere von jenem zu trennen.
ttels eines in das zuerst gebildete Loch eingeführten Drahts bringt
un dann auch die zweite Oeffnung vor die Spitzflamme, ihr hier ihre

llendung gebend.

Bei ordinäreren Perlen bildet man die erste Oeffnung nicht selten der Weise, dass man das Röhrchen gar nicht erst zuschmilzt, die igel vielmehr aufbläst, wenn das erweichte Rohrende sich gerade bliessen will. Von der mit einem kurzen, scharfen Stosse eingeblanen Luft kann durch die feine Oeffnung nicht soviel entweichen, dass iht gleichzeitig auch das Kügelchen aufgetrieben würde. Die Trennung m Erzeugungsröhrchen geschieht in oben angegebener Weise; nur das Verschmelzen der scharfen Ränder des Lochs häufig untersen.

Auch die unregelmässigen Formen echter Perlen, der sogenannten Baroque- oder Kropfperlen, lassen sich durch geeignetes Auftreiben oder Eindrücken partiell erweichter Stellen des runden Kügelchens leicht nachahmen und liegt es nur an der Uebung und Fertigkeit des Blasens hier die Natur möglichst treu zu kopieren.

Je nach der Grösse und der mehr oder weniger regelmässigen Gestalt vermag ein Arbeiter täglich 1800 bis 6000 Stück Perlen zu lieferaj natürlich ist seine Aufmerksamkeit hauptsächlich darauf gerichtet, soch die Unvollkommenheiten der Natur wiederzugeben.

Bevor diese Perlen dem Handel überliefert werden, müssen sie im Innern noch mit einer Substanz bekleidet werden, die ihnen die volkommenste Aehnlichkeit mit den natürlichen Perlen erteilt. Die ordinären erhalten im Innern einen Ueberzug von weissem Wachs, die feineren Sorten einen solchen von der sogenannten Perlenessenz, einer Flüssigkeit, die aus den feinsten Schüppchen der Weissfische (Cyprinus alburnus) gewonnen wird.

Die Fische werden in gewöhnlicher Weise abgeschuppt, nur in darauf zusehen, dass von dem leicht abreibbaren perlmutterglänzendet Ueberzug der Schuppen nicht allzuviel verloren gehe. Nun übergiest man die letzteren in einer tiefen, weiten Steingut- oder Porzellanschale mit Wasser, lässt sie etwa 1/2 Stunde weichen und arbeitet sie, ohne sie zu stark zu reiben, mit den Händen gut durch. Das Wasser nimt! hierbei eine Menge unreiner tierischer Teile auf, zu deren Beseitigun dasselbe abgelassen und zu gleicher Behandlung der Schuppen mehrmib erneuert wird. Schliesslich erfolgt dann das eigentliche Abreiben der Silberschüppchen mit einer Keule aus hartem Holze. Nach viertelstimdigem Reiben seiht man alles durch ein Tuch, auf welchem nur die Schuppen zurückbleiben, worauf diese wiederholt derselben Operation mit frischem Wasser unterworfen werden. Gewöhnlich reicht indessel eine zweimalige Wiederholung der Arbeit aus, den Silberstoff von des Schuppen zu trennen; man vereinigt die abgeseihten Wässer in einen hohen Gefässe und lässt sie absetzen. Nach 24 Stunden bringt mit das Sediment in Flaschen, welche man mit reinem Wasser vollfüllt und verkorkt an einem kühlen Orte stehen lässt. Um Fäulnis zu verhir dern, die sehr bald sonst eintreten würde, setzt man dem Wasser eine Tropfen Ammoniak zu. Die sich bald trübende Flüssigkeit wird mit täglich solange erneuert, bis sie endlich klar bleibt. Die so gereinst Substanz lässt sich dann unter sehr verdünntem Salmiakgeist eine Monate, ohne an Qualität einzubüssen aber kaum länger als drei 18 vier Wochen aufbewahren.

Unmittelbar vor der wirklichen Verwendung wird die von der Flüssigkeit möglichst vollständig befreite Substanz mit einer klame Hausenblase oder farblosen Leimlösung, zu welcher sogar die verwedeten Schuppen verkocht werden können, versetzt und zuweilen noch der Farbe der echten Perlen mehr entsprechend, mit Safran oder Patisteblau schwach tingiert.

Zum Füllen der Perlen dient ein etwa 20 cm langes, an einen Ende etwa 3 cm lang unter einem Winkel von 45° gebogenes und

n kürzeren Schenkel zu einer feinen Spitze ausgezogenes Glasröhren. Indem man diese Spitze in die lauwarme Essenz bringt, füllt n das Röhrchen etwa 5 cm hoch durch Ansaugen mit derselben. nn fasst die Arbeiterin — das Füllen wird stets von Frauen oder dehen besorgt — je nach der Grösse der Perlen zwei oder mehrere selben mit den Fingern der linken Hand und bringt in jede durch asen in die Mündung des längeren Rohrschenkels etwas weniges von Essenz. Gleich nach dem Füllen kommen dann die Perlen in einen egenartigen Apparat in welchem sie behufs gleichmässiger Verteilung Essenz auf ihrer Innenfläche einige Zeit geschüttelt werden.

Das Trocknen des Ueberzugs ist um so zeitraubender, als die nichtigkeit aus den kleinen Oeffnungen nur schwer entweicht und les Erwärmen der Perlen sorgfältig vermieden werden muss, weil nist der leimhaltige Ueberzug erweichen und von den Wänden herab einem Tropfen zusammenlaufen würde. Auf gefahrlose, wenn auch nicht rade wohlfeile Weise kann man den Trockenprozess beschleunigen, ihn man die Perlen in einem unten verstopften Trichter mit starkem kohol übergiesst. Der letztere dringt in das Innere derselben und tzieht dem Ueberzuge seine Feuchtigkeit, worauf er aus dem Trichter gelassen und durch Schütteln aus den Perlen entfernt wird.

Nach einigen Tagen werden dann die Perlen, teils um den sehr innen Ueberzug undurchsichtiger und daher glänzender, teils um sie Ibst gegen das Zerdrücken widerstandsfähiger zu machen in ähnlicher eise, wie dies beim Einfüllen der Essenz beschrieben wurde, mit achs ausgeblasen. Ein schliessliches Sortieren beendet die Arbeiten.

In neuester Zeit kommen derartige Perlen, Hohlknöpfe u. dergl. den Handel, welche nach dem Ausblasen mit Fischschuppenglanz den innern Ueberzug von Balmainscher im Dunkeln leuchtender rbe (der Hauptsache nach ans Schwefelverbindungen der Erdmetalle stehend) erhalten haben. Die Herstellung dieser Perlen, die allerges einen eigentümlich fluoreszierenden Glanz zeigen, ist der Firma Schelhorn & Söhne in Lauscha (Thüringen) unter Nr. 17351 Deutschland patentiert worden.

Rote Perlen zur Korallenimitation, sowie farbige Perlen überhaupt, rden mit Farben aller Art, mit Hausenblase oder Gelatine verrieben, oder ohne Zusatz von Fischschuppenglanz ausgeblasen; die metallzenden Markasit- oder Spiegelperlen erhalten auf ihrer Innenfläche en metallischen Belag der gewöhnlich aus einer Legierung von 8 Teilen smut, ½ Teil Blei, ½ Teil Zinn und 9 Teilen Quecksilber besteht. Perlen werden so geblasen, dass sie eine 10 bis 15 cm lange Reihe den und zwischen je zwei Perlen nur soviel Raum bleibt, als das inftige Auseinanderschneiden erfordert. Eine solche Reihe wird erhitzt it ihrem untern Ende in die flüssige Metallmasse getaucht, während an am obern saugt, wodurch sie sich mit Metall füllt. Das Ueberässige wird wieder ausgeblasen und dann das Ganze in die einzelnen erlen zerschnitten. Häufig nimmt man zu diesen Perlen Röhren von elbem, blauem, rotem oder violettem durchsichtigen Glase, wodurch die elegung gefärbten Folien ähnlich erscheint,

Es kommen ferner Perlen vor, welche dem Ansehen nach silberglänzenden Fäden zusammengesetzt erscheinen. Zu ihrer Dan lung werden die Röhren aus einer Glasmasse gezogen, welche nach Läntern im Hafen längere Zeit hindurch tüchtig durchgearbeitet infolgedessen in ihrer ganzen Masse mit feinen Luftbläschen (Gist durchsetzt wurden. Beim Ausziehen der Röhren verwandeln sich d Bläschen in ausserordentlich feine Kanäle, welche in ihrer Gesamt eine so eigentümliche Brechung des Lichts bewirken, dass das 6

selbst ein perlmutterartiges Aussehen erhält.

Ausser den Hohlperlen werden auch mehrfarbige, bunte, sogenan Phantasierperlen vor der Lampe verfertigt oder doch vollendet. heissen daher zum Unterschiede von den ihnen ähnlichen, im von Abschnitt besprochenen Perlen, Perles à la lume, und sind der verschiedensten Art, von der Grösse eines Hanfkorns bis 5 cm Durchmesser. Nur zu denjenigen, die vor der Lampe vollen werden, dienen Röhrchen als das alleinige Material, weil die diesen letzteren geschnittenen Stückchen, einzeln auf einen Draht steckt, an der Flamme des Blastisches rund geschmolzen, oder a anders geformt werden. Zu den übrigen benutzt man haufig i massive Glasstäbchen, die vor der Lampe ausgezogen, erweicht, in sem Zustande um einen Draht gewunden, durch Schmelzen ihre Fo erhalten. Zu den bunten und figurierten Perlen verwendet man häufig sehr feine verschiedenfarbige Glasstäbchen oder -Fäden.

Die kleinen massiven Perlen erhalten ihre völlige Ausbildung, lange sie noch weich sind und auf dem Drahte sitzen, vermittelst tallener Formen, die einer, wie eine Schere aus zwei übers Kreuz legten und mittels eines beweglichen Stifts verbundenen Schenk bestehenden eisernen Zange gleichen. An dem Ende jedes Schen befindet sich die Hälfte des Dessins. Man hat derlei Perlen von 8 12 Facetten zur Nachahmung von geschliffenen, andere mit kleinen höhten Buckeln und mancherlei einfachen Verzierungen; sie erinn daher an die ähnlich gestalteten Hohlperlen, nur mit dem Unterschie dass hier das Dessin nicht durch Blasen, sondern durch den Do

mittels der Zange hervorgebracht wird.

Sollen Nadeln mit emaillierten Köpfen angefertigt werden, soll der Arbeiter den Stab fortwährend im erweichten Zustande, doch dass das Glas nicht abtropft, fasst mit dem Zeigefinger und dem D men der rechten Hand die Nadel an der Spitze, nimmt mit dem and Ende etwas erweichtes Glas auf und zieht die Nadel zu sich hin bei er sie rasch zwischen den Fingern rollt; durch diese Beweg rundet und kühlt sich der Kopf ab; die so fertig gemachten Nich legt er in ein nebenstehendes Gefäss, worauf er eine andere Nadel greift, um sie auf dieselbe Weise mit einem Kopfe zu versehen. Die Verwendung verschiedenfarbiger Gläser oder Emails erhält man el soviele Sorten von Nadeln, während marmorierte Köpfe auf die W erzeugt werden, dass der Arbeiter die Enden eines Bundels verse denartiger Glasstäbe in der Flamme der Lampe erweicht und zu menschmilzt, und den so erzeugten gefärbten Stab ebenso wie e einfachen verwendet.

Verwendet man zu der Arbeit ein mit Kupferoxyd und etwas ismutoxyd versetztes Kristall- oder Halbkristallglas, so erhält man ie bekannten Nadelköpfe mit lüsterartigem Kupferglanz. Ein Zusatz n 2,5 Prozent Kupferoxyd und 0,25 Prozent salpetersaurem Wismutyd*) zu der Glasmasse, wodurch die letztere fast schwarz und nur an Kanten grün durchscheinend erhalten wird, genügt vollkommen. ich die fertig gebildeten Köpfe erscheinen fast schwarz, nehmen aber ch kurzem Erhitzen in der russenden Flamme das metallische Ansehen. Die Entstehung des Kupferlüsters beruht demnach auf einem ähnhen Vorgange, wie die später näher zu betrachtende Bildung des instlichen Aventurins.

Die Köpfe von façonnierten oder verzierten Broschen und Nadeln erden durch späteres Auftragen von Email angefertigt, womit der instler die Stücke nach seinem Geschmack dekoriert.

Vögel, Blumen, Mosaiken, Medaillons und andere Gegenstände der aantasie werden zuerst von dem Künstler vor der Lampe fertig geacht, und dann vom Nadler auf der Spitze des Knopfes durch Erhitzen eses und der untern Seite des Gegenstandes aufgelötet.

Speziell die Anfertigung der Blumen erheischt grosse Sorgfalt. An nen Draht schmilzt man ein Knöpfchen von buntem Glase und drückt mit der Pinzette breit, so ein Blättchen bildend, an welches man dann andere in gleicher Weise anfügt. Zur Bildung der Samengefässe tzt man in die Mitte des Ganzen einige Pünktchen mittels eines feinen färbten Glasstängelchens an. Systematischer ist das Verfahren, welses sich Georgi in Charlottenburg unter Nr. 12205 vor einigen hren für Deutschland patentieren liess.

Georgi bildet durch beiderseitiges Ausziehen eines kurzen Röhrenticks, Aufblasen und Abplatten zunächst den Körper Fig. 362, Taf. XXX, hlittert eine Hälfte der Bauchung nach Fig. 363, Taf. XXX, ab, bricht me Spitze ab und formt durch Umbiegen der Ränder das Blatt Fig. 364, af. XXX. Durch einseitiges kurzes Abziehen von Fig. 362 entsteht die nospe Fig. 365, Taf. XXX, während man ebenfalls aus Fig. 361 durch bsprengen einer Seite und entsprechendes Aufblasen der andern den örper Fig. 366, Taf. XXX, erhält, aus welchem durch mehrfaches Einhlitzen der erweichten Ränder mittels der Schere und Umbiegen der nzelnen Teile der Kelch Fig. 367, Taf. XXX, entsteht. Vor der Spitzemme in geeigneter Weise zusammengelötet, bilden diese einzelnen eile endlich die Blume Fig. 368, Taf. XXX.

Zur Fabrikation künstlicher Augen dienen Schmelzgläser, von denen an eine sehr vollständige Sammlung haben muss, da die Farbenabufungen der Augen sehr mannigfaltige sind.

Um sich die nötige Uebung in der Handhabung derselben zu verchaffen, beginnt man mit der Herstellung kleiner Augen, die leichter
t als die von grossen. Zu diesem Zweck fasst man das eine Ende
nes kleinen Stückes Eisendrahts mit der Zange Fig. 369, Taf. XXX,
nd hält das andere in die Flamme. Zu gleicher Zeit bringt man den
leinen Schmelzglascylinder von der Farbe der Iris des Auges, welches

^{*)} Vergl. deutsche Töpfer- und Ziegler-Zeitung. 1885. Nr. 9.

nachgeahmt werden soll, ebenfalls solange in die Flamme, bis er n schmelzen anfängt, dann befestigt man von demselben soviel, als m Grösse des Augapfels erforderlich ist, an die Spitze des Eisendraht formt daraus durch Drehen in der Flamme ein Kügelchen, Fig. 376, Taf. XXX, plattet dasselbe ab, Fig. 371, Taf. XXX, und gibt einen Tropfen schwarzes Schmelzglas darauf, welches den Augenstern bilden soll, werauf man die Vereinigung dieser beiden Schmelzgläser in der Flamme bewirkt. Das Auge hat jetzt, von der Seite gesehen, die Form wo Fig. 372 a, Taf. XXX, während Fig. 372 b, Taf. XXX, dasselbe in der vordern Ansicht darstellt.

Um die Glasfeuchtigkeit nachzuahmen und dem Auge den Glasserselben zu geben, überzieht man das Ganze mit etwas Kristallglas. Man muss solange erwärmen, bis das Kristallglas über den ganzen Augapfel sich ausgebreitet hat, und dann langsam abkühlen lassen. Pår diese Gattung von Augen kann man mehrere Drähte in Behandlum nehmen und einen nach dem andern vollenden. Weil man auf diese Weise stets mehrere Exemplare vor Augen hat, so gelingt es auch leich-

ter, Augen von gleicher Grösse herzustellen.

Zur Herstellung von Augen von grösserm Durchmesser wählt mit einen verhältnismässig starken Draht, biegt ihn in der Mitte um, drah die beiden Enden zusammen und bildet einen Drahtring von dem Durch messer des anzufertigenden Auges. Nun fasst man die Drahtendes mit der Zange, füllt den Ring mit Schmelzglas, welches die Basis in Auges bilden soll, aus, häuft es in dem Mittelpunkte an, setzt die im die Iris nötige Menge Glas auf, drückt es, damit es sich gleichmisse ausbreitet, mit der Flachzange und bringt den Ring wieder in in Flamme, damit eine vollkommene Vereinigung eintrete; schliessich bringt man im Mittelpunkt des Stücks zur Bildung des Angensters einen Tropfen schwarzes Schmelzglas auf. Ist dieser geschmolzen m die Iris inkrustiert, so überzieht man beide mit Kristallglas und erhitt solange, bis diese Teile gut miteinander verbunden sind und das gatt Auge mit Kristallglas überzogen ist. Behufs langsamer Abkühlung in man das fertige Auge auf heisse Asche und löst es schliesslich durd Aufdrehen des Drahtes aus dem Ringe. Dieses Verfahren findet mit auf Augen von mittlerer Grösse Anwendung.

Augen von grossem Durchmesser werden geblasen. Man webbeierzu eine thönerne Pfeife an, mit welcher man die nötige Messweisses Schmelzglas aufnimmt und dieses, nachdem man es angewändhat, etwas aufbläst, so dass eine Kugel von der verlangten Grösse esteht. Auf dieser, gerade der Mündung der Pfeife gegenüber, briefman soviel Schmelzglas an, als zur Bildung der Iris erforderlich Durch Einhalten des Stücks in die Flamme, während man die Röbzwischen den Fingern dreht, findet eine vollkommene Verschmelung und eine gleichmässige Ausbreitung des aufgesetzten Schmelzglases stäten während zugleich eine runde Iris entsteht. Soll die Iris, wie die immenschlichen Auges, verschiedene Farben enthalten, so verteilt mehrere kurze Schmelzglasfäden von geeigneter Farbe in divergierende Radien. Nachdem dies geschehen bringt man das Auge in den Flamme kegel, bis sich alles mit dem Grunde der Iris vereinigt hat, worauf medas Ganze mit Kristallglas überzieht. Da die Augen infolge der

siedenen Operationen nicht selten etwas von ihrer natürlichen regelssigen Gestalt einbüssen, so muss man, um diese wieder herzustellen, zeit zu Zeit etwas Luft einblasen.

Um das Auge von der Pfeife zu trennen, bläst man etwas Luft, verschliesst sogleich die Röhre mit dem Finger und erwärmt die ckseite des Auges in der Flamme. Die durch die Wärme ausgennte Luft bahnt sich auf der heissesten Stelle einen Ausweg und man iht die entstandene Oeffnung dadurch zu verlängern, dass man die itze der Flamme rings um das Rohr wirken lässt. Man lässt das ge nur an einer einzigen Stelle noch befestigt, erwärmt es überall ichmässig und nimmt es erst nach allmählicher aber vollständiger kühlung von dem Pfeifenrohre ab.

Die Herstellung künstlicher Augen durch vollständig naturgeues Bemalen geschliffener Unterlagen mit Schmelzfarben gehört nicht

Nicht die unwichtigste der Arbeiten an der Glasbläserlampe ist Glasspinnerei, welche, schon den Venezianern bekannt, gegen das de des vorigen Jahrhunderts wieder aufgenommen, namentlich von Mitte des jetzigen ab in Deutschland von Jules de Brunfaut ltiviert wurde, welcher die Fäden zuerst von solcher Elastizität zu winnen wusste, dass es ihm möglich wurde, dieselben in Verbindung t. Seide zu geköperten Kleiderstoffen zu verweben, von denen eine be den Wert von 2000 Mark und mehr repräsentierte. Ausserdem einen die Fäden, in Bündel zusammengefasst, zu Flechtwerken, aus

nen Kragen, Manschetten, Schleifen, Garnierungen aller Art gefertigt

Der von Brunfaut zum Spinnen angewendete Apparat ist in 375, Taf. XXX, skizziert. Ein etwa 1,5 m im Durchmesser haldes, aus leichten Schmiedeeisenstäben konstruiertes Rad R ist nebst em kleinen Rade r auf einem ebenfalls schmiedeeisernen Gestell geert und erhält von letzterem aus seinen Antrieb mittels Kurbel und nurtrieb ss. Neben dem Rade steht der Blasetisch, an welchem ein ch dem Umfange des grossen Rades gebogener Windfang befestigt , welcher die Flamme der Lampe l vor schädlichen Einflüssen des der schnellen Umdrehung des Rades entstehenden Luftzuges schützt. r vor der Lampe sitzende Spinner hält mit der linken Hand ein asstängelchen in die Spitzflamme, berührt den sich bildenden Glasplen mit einem zweiten Stäbchen, das er, eingeklemmt in eine etwa m lange hölzerne Handhabe, in der Rechten hält, zieht denselben einem Faden F aus und wirft ihn mit einer schnellen Armbewegung er den Umfang des in der Richtung des Pfeiles umlaufenden Rades. r Faden wird sofort von dem Rade, auf dessen Peripherie ein etwa cm breiter, mit Glanzpapier überzogener Pappring aufgezogen ist, asst und spinnt sich nun, wenn der Spinner durch geeignetes Versieben des Glasstäbchens stets für den nötigen Vorrat flüssigen Glases gt, in grosser Regelmässigkeit und Feinheit ab.

Am schönsten sind die aus reinem, weissem Glase gesponnenen den, wegen des jedes andere Gespinst übertreffenden schönen Seidenanzes, während bunte Gläser nur wenig gefärbte, matter erscheinende den liefern.

Man nimmt in der Regel an, dass zum Spinnen eine besonder Zusammensetzung des Glases nicht erforderlich sei, wenn man von der Forderung eines guten elastischen Materials als selbstverständlich absieht, und auch die von Benrath*) mitgeteilten Analysen eines babmischen Flechtwerks und einer Watte von Brunfaut sprechen im allgemeinen hierfür. Es sei indessen auf eine Thatsache aufmerksan gemacht, die ich bisher niemals erwähnt gefunden habe. Die Glasfäden lassen sich bekanntlich mittels eines heissen Eisens in ähnlicher Weise kräuseln und zu Locken brennen, wie das Haar; während nun aber Brunfaut, den ich einmal wochenlang in seinem Atelier zu beobachten Gelegenheit hatte, zu schlichten Fäden einfache runde Glasstäbchen wu angenscheinlich nicht besonderer Qualität verspann, wendete er # lockigem Glasgespinst stets eine Kombination eines Tafelglasstreifchen mit einem, dem äusseren Ansehen nach, aus Bleikristall bestehenden Rundstabe an, welche er, wie Fig. 374, Taf. XXX, im Querschnitt zeit der Länge nach aneinander lötete. Beim Spinnen vereinigten sich dam beide Gläser zu einem Faden. Dass Brunfaut auf diese Weise etwa ein Glas von mittlerer Zusammensetzung hätte erzielen wollen, ist kann anzunehmen, da es ihm ein leichtes gewesen sein würde, derartige Stäbe sich zu verschaffen. Auch scheint es wenig wahrscheinlich, dass er einen besondern, vielleicht ovalen. Querschnitt des Fadens erstrebte: denn wenn auch bekanntlich schlichtes menschliches Haar im Querschnitt rund, krauses hingegen oval ist, so dürfte doch in dieser & ziehung von der Querschnittsform des Glasfadens kaum etwas zu warten sein, auch würde Brunfaut mit Rücksicht auf die bekannte Eigenschaft des Glases, beim Ausziehen zu selbst sehr feinen Dimesionen die Querschnittsform nicht zu ändern, durch Anwendung eines ovalen Stäbchens viel einfacher haben zum Ziele gelangen können. Möglicherweise aber wollte er von der verschiedenen durch die Warm bewirkten Ausdehnung verschiedener Glassorten in der Weise Vorte ziehen, dass er einen Glasfaden zu erzeugen suchte, welcher aus der Vereinigung zweier Fäden von verschiedenen Ausdehnungskoeffiziente hervorgegangen war. Besteht z. B. der in Fig. 375, Taf. XXX, self vergrössert gezeichnete Faden ab aus zwei Hälften, von denen die rechte einen grösseren Ausdehnungskoeffizienten besitzt, als die linke so wird vom Augenblick der Erstarrung des neugesponnenen Fader an bis zur völligen Abkühlung die rechte Seite sich mehr zusammeziehen, also kürzer werden, als die linke und daher der ganze Fade sich soweit nach rechts krümmen müssen, bis die innere, kürzere kuru ac seiner kürzeren, die äussere, längere Kurve ad aber seiner längere Hälfte entspricht.

Ist z. B. D=2 r der Durchmesser des Kreises, nach welches die Mittellinie des Fadens gekrümmt ist, während die Fadenstärke sei, so berechnet sich die äussere Fadenlänge

$$l_1 = ad = \pi (D + s)$$

und die innere

$$l_2 = ac = \pi (D - s);$$

^{*)} Glasfabrikation, 365.

verhält sich also

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{D+s}{D-s}.$$

Der Ausdehnungskoeffizient des Glases variiert nun nach den Verchen von Lavoisier und Laplace zwischen 0,0000081 für engsches Flintglas und 0,0000091 für bleifreies Glas und zwar für jeden rad des hundertteiligen Thermometers.

Setzt man nun die Erstarrungstemperatur des Fadens = 1000° C., welcher beide Fadenhälften gleiche Länge l haben müssen, so lgt auch

$$l_1$$
 (1 + 0,0000081 . 1000) = 1,0081 $l_1 = l$ l_2 (1 + 0,0000091 . 1000) = 1,0091 $l_2 = l$

so

$$1,0081 l_1 = 1,0091 l_2$$

ad somit

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{1,0091}{1,0081} = \frac{D+s}{D-s},$$

orans sich

$$D = 2017,2 s$$

gibt. Setzt man nun die Stärke s der feinsten Fäden mit Kick eich 0,006 mm, so folgt endlich

$$D = 2.017,2.0,006 = 12,10 \text{ mm}$$

h. also, es müsste sich ein solcher Faden ganz selbsttätig zu einer ocke von 12 mm Durchmesser krümmen, bei grösseren Differenzen er Ausdehnungskoeffizienten aber, werden sich entsprechend feinere räuselungen erzielen lassen. In Wirklichkeit aber müssten die Krümungsradien viel kleiner ausfallen, da die Ausdehnungskoeffizienten icht konstant sind, sondern mit den Temperaturen nicht unbedeutend unehmen.

Ueber das Blasen von Thermometerröhren ist bereits oben manches sagt worden und mag hier noch einiges über die Fertigstellung dieser strumente selbst hinzugefügt werden.

Da die Ausdehnung des Quecksilbers, innerhalb gewisser Grenzen, Temperatur proportional ist, und durch die Länge der Quecksilberule beurteilt werden soll, welche bei der Erwärmung in die Röhre itt, so ist es notwendig, dass diese einen durchaus gleichen Querhnitt habe, oder dass man wenigstens das Verhältnis der Querschnitte den verschiedenen Stellen der Röhre möglichst genau kenne. Man stimmt nur solche Röhren zu Thermometerröhren, in welchen der erschnitt nahe überall derselbe ist.

Die Herstellung eines Thermometers umfasst das Kalibrieren der Shre, deren Vorbereitung vor der Lampe, das Einbringen des Queckbers und den Verschluss der Röhre.

Von der vollkommen kalibrischen Beschaffenheit der Röhre überugt man sich, indem man durch Saugen in die an beiden Seiten noch Fene Röhre einen 1 bis 2 mm langen Quecksilberfaden bringt und an einem Ende einen kleinen Kautschukbeutel besestigt. Durch ein den Beutel ausgeübten Druck lässt sich der Quecksilberfaden manach durch die ganze Länge der Röhre schieben, und indem die einem seingeteilten Massstabe liegt, kann man überall die Liu Quecksilberfadens messen. Zeigt sie sich hierbei überall gleich, die Röhre vollkommen kalibrisch, und man bläst nur eine Kugschmilzt ein cylindrisches Gesäss an. Für gewöhnliche Them geschieht dies, indem man das eine Ende der Röhre zuschmilzt, Ende erhitzt und dann durch das andere Ende mit dem Mun bläst, wodurch man eine mehr oder weniger grosse Kugel erhit hierbei leicht etwas Feuchtigkeit in die Röhre kommt, so wend für vollkommenere Instrumente eine der früher beschriebenen lungsweisen an.

Zum Füllen der Röhre nimmt man reines, frisch ausge Quecksilber, bringt es in eine oben an das offene Ende der Ro geschmolzene Ansatzröhre, oder, wenn diese nicht vorhanden einen kleinen auf der Röhre mit Hilfe einer Kautschukröhre au ten Trichter, wobei man das Quecksilber, um es von allem St befreien, durch einen Baumwollenbausch fliessen lässt. Nachd geschehen, erhitzt man die ganze Röhre nebst Kugel in eine geistlampe, wodurch die Luft zum Teil ausgetrieben wird ut Erkalten Quecksilber in die Kugel dringt. Erhitzt man nun di zum zweiten Male und bringt das Quecksilber in der Kugel zum so wird fast alle Luft aus dem Thermometer entfernt und das silber die Kugel beinahe ausfüllen. Man darf dabei die Kugel allmählich aus der Flamme entfernen, damit dieselbe durch de liche und stürmische Zufliessen des Quecksilbers nicht zerti werde. In der Regel bleibt hierbei noch eine kleine Luftblase Uebergange aus der Kugel in die Röhre sitzen, weshalb man, auszutreiben, die Kugel in vertikaler Stellung der Röhre nocht hitzt, wobei sie durch das Quecksilber aufsteigt. Nach dem l sind nun Kugel und Röhre mit luftfreiem Quecksilber gefüllt giesst letzteres aus der Ansatzröhre und treibt davon auch noci Tröpfchen aus der Thermometerröhre selbst aus, um sich na Erkalten von dem Stande des Quecksilbers bei der obwaltende peratur überzeugen zu können und hiernach unter Berücksichtig Temperaturgrade, für welche das Instrument eigentlich werden stimmen zu können, ob man noch mehr Quecksilber entferne vieder etwas nachfüllen müsse. Im letztern Falle muss man vas Quecksilber in das Ansatzgefäss bringen und durch Er etwugel den Quecksilberfaden der Röhre mit jenem vereiniger der Lon zieht man die Röhre an dem oberen Ende des Therm

Niemlich feine Spitze aus, erwärmt das Instrument, in eine Auecksilber sich an der Spitze zeigt, worauf man di Tröpfchen Qme nimmt und die Spitze zuschmilzt. Sollte mass der Flam zwischen dem Quecksilber geblieben sein, so kleine Luftblaserminderten Drucke stark ausdehnen und sichtt sich unter dem vo sie dann wenigstens über die Oberfläche des den, und man musuchen.

silbers zu bringen

Nachdem das Thermometer soweit vorbereitet ist, geht man an die stimmung der Fundamentalpunkte, als welche man jetzt allgein die Temperatur des schmelzenden Eises und die der Dämpfe des denden Wassers annimmt.

Zur Bestimmung des ersteren bringt man das Thermometer in estossenes Eis oder Schnee, welche in der Schmelzung begriffen sein lissen, am besten in einem Zimmer, dessen Temperatur nur wenig er der des Eispunktes liegt. Dabei muss womöglich das Thermoeter bis nahe an den Punkt, auf welchen das Quecksilber bei dieser mperatur sich zusammenzieht, in das Eis oder den Schnee eingetaucht n. Zweckmässig ist es hierbei, Vorkehrung zu treffen, dass das s dem Eise sich bildende Wasser abfliessen könne, da ausserdem das ermometergefäss von Wasser umgeben sein könnte, das eine höhere mperatur als das schmelzende Eis besitzt. Bei der Anwendung von hnee muss man warten, bis derselbe anfängt durchscheinend zu wern, and die Bestimmung beendigt haben, wenn derselbe noch mit asser durchzogen ist. Mit dieser Vorsichtsmassregel sieht man nach niger Zeit das Quecksilber ruhig an einer Stelle verharren, welche an entweder durch einen zuvor um den Stiel des Thermometers gezten gewichsten Faden, oder durch einen Strich mit dem Schreibamanten bezeichnet.

Zur Bestimmung des Siedepunktes setzt man das Thermometer den impfen von siedendem Wasser aus, wobei man sich eines Gefässes wie 3.375a, Taf. XXX, bedienen kann, bei welchem die aufsteigenden impfe das Thermometer umspielen, dann von oben in den äussern hlen Cylinder zurückkehren und an dem untern Ende schliesslich in Luft austreten können. Bei dieser Einrichtung ist der engere Raum in jeder Abkühlung von aussen geschützt. Das Thermometer ist vertitelst eines Korks in der oberen Oeffnung des Gefässes befestigt. Auch er soll die Röhre soweit als möglich bis zu dem Punkte, bei welchem is Quecksilber nach einiger Zeit stehen bleibt, in die Dämpfe eingerucht sein. Während dieser Bestimmung hat man den Stand und die imperatur des Barometers aufzuzeichnen.

Auf diese Weise erhält man den oberen Fundamentalpunkt nur nähernd, da man unter dem Siedepunkt die Temperatur des bei einer sseren Temperatur von 0° und bei einem Barometerstande von 50 mm siedenden Wassers versteht.

Zur Bestimmung des richtigen Siedepunktes aus dem so gefundenen enäherten dient eine Tafel der Spannkräfte der Wasserdämpfe bei Temeraturen, welche dem Siedepunkte nahe liegen, die wir für die Baroeterstände von Oertlichkeiten, in denen in Deutschland Thermometer agefertigt werden möchten, mitteilen.

Temperatur	Spannung	Differenz	Temperatur	Spannung	Differenz	Temperatur	Spannung	Differenz
Grad	Millim.	Samuel A	Grad	Millim.		Grad	Millim.	
98,0	707,17	2,51	99,0	733,19	2,63	100,0	760,00	2,73
98,1	709,74	2,58	99,1	735,84	2,65	100,1	762,73	2,73
98,2	712,32	2,58	99,2	738,49	2,65	100,2	765,46	2,74
98,3	714,90	2,59	99,3	744,15	2,66	100,3	768,20	2,75
98,4	717,46	2,60	99,4	743,82	2,67	100,4	771,95	2,76
98,5	720,09	2,60	99,5	746,50	2,68	100,5	773,71	2,77
98,6	722,69	2,62	99,6	749,18	2,69	100,6	776,48	2,77
98,7	725,31	2,62	99,7	751,87	2,70	100,7	779,25	2,78
98,8	727,93	2,63	99,8	754,57	2,71	100,8	782,03	2,79
98,9	730,56	2,63	99,9	757,28	2,72	100,9	784,82	2,80

Der Gebrauch dieser Tafel erhellt aus folgendem. Man habe den Siedepunkt eines Thermometers bestimmt bei einem Barometerstande von 740,12 mm und einer Temperatur des Barometers von 10,0° C, so hat man zunächst diesen Barometerstand auf eine Temperatur von 0° zu reduzieren, d. h. man hat zu berechnen, wie hoch, bei gleichen Luftdruck, das Barometer stehen würde, wenn die äussere Temperatur 0° betrüge. Selbstverständlich wird dieser reduzierte Barometerstand niedriger ausfallen müssen, da ja bei niedrigerer Temperatur das Quecksilber sich zusammenziehen, also auch eine weniger hohe Säule desselben dem Druck der Luft das Gleichgewicht wird. Diese Reduktion erfolgt nach der Formel

$$b = l - 0,000181 lt,$$

wo b der gesuchte, l der bei der Temperatur t beobachtete Barometestand in Millimetern ist, weil nämlich für jeden Grad des Thermometes die Quecksilbersäule l des Barometers um das 0,000181fache ihre Länge verkürzt.

Da die Bestimmung des genäherten Siedepunktes bei einer Temperatur von 10° C. und 740,12 Barometerhöhe vorgenommen wurds of olgt der reduzierte Barometerstand

$$b = 741,12 - 0,000181 \cdot 740,12 \cdot 10 = 738,78;$$

die nächst niedere in obiger Tabelle verzeichnete Spannung ist 738,0 und es entspricht derselben ein Siedepunkt von 99,2°. Die dritte Spalten der Tabelle geben die mit steigendem Druck zunehmende Spannungsdifferenzen für 0,1° an; im vorliegenden Falle beträgt dies Differenz 2,65; für die bisher zu wenig in Rechnung gezogene Spannung von 738,78 — 738,49 = 0,29 ist daher der Siedepunkt at 0,29

 $\frac{0.29}{2.65} \cdot 0.1 = 0.0109^{\circ}$ zu erhöhen, also = 99,2109° zu setzen, d. b

es ist der durch den Versuch ermittelte Fundamentalabstand in 99,2100

ile zu teilen und jeder dieser Teile wird dann einem Temperaturgrade sprechen.

Der Eispunkt erleidet durch Druck zwar ebenfalls eine Aenderung,

ese ist jedoch sehr unbedeutend.

Thermometerskalen sind drei gebräuchlich: 1) die Zentesimaler auch Celsiussche Skala, bei welcher der Raum zwischen dem s- und Siedepunkte in 100 gleiche Teile, 2) die Reaumursche Skala, der dieser Raum in 80 gleiche Teile geteilt wird, und 3) die Fahnheitsche Skala, deren Siedepunkt mit 2120 bezeichnet wird, wäh-

ad ihr Nullpunkt 320 unter dem Eispunkte liegt.

Die Anfertigung von Barometern fällt in den meisten Fällen den tentlichen Mechanikern anheim, da es sich hierbei hauptsächlich eine genan geteilte Skala und eine solche Anbringung derselben ndelt, dass man die Höhe der Quecksilbersäule mit aller Sicherheit essen kann Da jedoch gewöhnliche Barometer auch sehr häufig von asbläsern angefertigt werden, so möge hier eine kurze Anleitung, e man zu einigermassen brauchbaren Instrumenten der Art gelangt,

Zur Herstellung eines Gefässbarometers wählt man eine wenigstens 0 mm lange und nicht weniger als 4,5 mm weite Röhre aus weissem ase, und schmilzt sie, nachdem man sie innen und aussen aufs sorgltigste gereinigt und getrocknet hat, auf die früher angegebene Weise einem Ende zu; an das andere setzt man ein nach oben bis zum urchmesser der Röhre sich verengerndes cylindrisches Gefäss aus las, von etwa 50 mm Höhe, dessen Durchmesser zu dem der Röhre keinem bestimmten Verhältnisse steht, letztern aber wenigstens fünfal übertreffen muss. Gewöhnlich gibt man dem Gefässe eine kugelrmige Gestalt, allein dies ist entschieden unrichtig. - Hat man das efass angeschmolzen, so biegt man die Röhre dicht an der Stelle, wo as Gefäss angesetzt ist, soweit um, dass seine Wände mit denen der

öhre parallel stehen.

Zum Füllen der Röhre verwendet man gereinigtes Quecksilber, das an sich auf die Weise verschaffen kann, dass man eine Portion mit ner kleinen Menge Eisenchlorid anhaltend schüttelt, auswäscht und un nochmals mit einer Auflösung von Cyankalium in Wasser schüttelt, it Wasser abwäscht, trocknet und durch alte aber dichte Leinwand hen lässt, worauf man das Quecksilber in einer Porzellanschale zum Ochen erhitzt und, nachdem es sich abgekühlt hat, in die Röhre ein-It, Das Einfüllen geschieht mittels einer in einem spitzen Winkel bogenen dünnen Trichterröhre, deren längerer Schenkel den Trichter gt. Schiebt man nun den kürzeren Schenkel bis an den Bug der rometerröhre, während man diese, das Gefäss nach oben, etwas neigt, giesst das Quecksilber in den Trichter, so füllt sich die Röhre die leichteste Weise ganz von selbst. Soll das Quecksilber in der hre ausgekocht werden, was freilich bei den gewöhnlichen sogenann-Wettergläsern nur selten zu geschehen pflegt, so lässt man etwa mm von der Röhre von Quecksilber leer, verschliesst die Oeffnung Gefässes mit einem Kork, durch welchen ein an der Spitze etwas gebogenes Haarröhrchen geht. Nun beginnt man mit dem Auskochen Quecksilbers, wobei man unten anfängt und die Röhre in einem

negen kann, onne dass kun emtritt; dies nachgefunte Quecksnoe man schliesslich noch bis zum Kochen, worauf man die Röhre und abkühlen lässt.

. . .

Die Anfertigung oder vielmehr das Füllen und Auskoc Heberbarometerröhren geschieht ganz auf dieselbe Weise, nur d sie in der Regel zweimal auszukochen pflegt.

Fünfzehntes Kapitel.

Das Verzieren des Glases durch Schleifen, Schneiden und Aetzen.

Das Schleifen und Schneiden des Glases, ersteres die äussere ormgebung, letzteres die ornamentale Dekoration der Oberfläche beweckend, scheint, wie altägyptische Funde bezeugen, fast so alt zu ein, wie die künstliche Verarbeitung des Glases überhaupt. Das spärere Altertum erlangte sogar in der Kunst des Schneidens eine Höhe er Vollendung, die selbst heute noch unerreicht dasteht. Eins der orzüglichsten noch erhaltenen Kunstwerke dieser Art, ist die bereits üher erwähnte Portland- oder Berberinivase, welche auf azurblauem runde opakweisse Reliefs zeigt, die ihrerseits durch partielles Fortchleifen des die ganze Vase überziehenden Ueberfangs entstanden sind. 15. 376, Taf. XXX, zeigt diese Vase selbst, während Fig. 377, Taf. XXX, as Relief der Rückseite vorführt, wie Henrivaux*) es nach Péliots bei Masson erschienenen Werkes "Le verre" wiedergibt.

Von fast noch grösserer Kunstfertigkeit der alten Glaschneider engen die unter dem Namen "vasa diatreta" oder "calices diatreti" ekannten "durchbrochenen" Gefässe oder Becher, von denen uns neun erschiedene erhalten sind. Dieselben sind auf ihrer unteren, abgeundeten Hälfte von einem, durch einzelne Stifte mit dem Glaskörper erbundenen, im übrigen von demselben frei sich abhebendem Netzwerke umgeben, welches unzweifelhaft mit dem Rade aus dem ursprünglich dickwandigen Glase herausgeschliffen ist. Je nachdem dieses etztere einfarbig oder überfangen war, zeigt das Netzwerk dieselbe der eine andere Farbe, als das Gefäss selbst. Der obere Rand dieser Becher trägt gewöhnlich eine gleichfalls farbige, und wie das Netzwerk aus der Masse herausgeschnittene Inschrift. Ueber die bei Anfertigung

^{*)} Henrivaux, le verre et le cristal. 6.

dieser Gläser angewandte Technik, welche zuerst von Winkelman als Schnitt erkannt wurde, sind freilich bis in die neueste Zeit & Ansichten geteilt gewesen, indem einige annahmen, dass das Netzweit aus farbigen Fäden dem eigentlichen Gefässe aufgeschmolzen und mehr träglich mit Aussparung der Stäbchen unterschnitten worden sei, wihmed andere nach dem Vorgange Schweighäusers, Bibliothekars der State Strassburg, welcher dies an dem dort im Jahre 1825 gefundenen Die tretum erkennen zu müssen glaubte, meinten, es seien die Fiden de aus der Masse des Gefässes hervorragenden Stiftchen aufgeschmolen und dann durch Schliff etwas bearbeitet worden, und eine dritte Anich endlich in dem Netzwerke eine mittels des Schnitts durchbrochene dem Hauptgefässe selbst durch die Stiftchen aufgelötete besonden Schale sehen wollte. Indessen machte C. Friedrich*) mit Red darauf aufmerksam, dass eine solche Ausführung wohl noch schwiere gewesen sein würde, als die von Winkelmann behauptete und wie gleichzeitig an der Form der Stifte des Münchner Diatreti, welches Fig. 378, Taf. XXX, abgebildet ist, unzweifelhaft nach, dass die Wilkelmann sche Erklärung, welcher auch Lobmever**) ohne alle serve sich anschliesst, die einzig richtige sei.

Das hier abgebildete, in München aufbewahrte Diatretum ist deinzige vollständig intakt uns erhaltene Gefäss dieser Art; es trägt seinem Rande die Inschrift: Bibe multis annis, Trinke viele Jahr Andere zeigen andere Inschriften, wieder andere bildliche Darstellangs z. B. eine im Kirchenschatze von St. Marco zu Venedig aufbewahr

urnenförmige Vase eine Treibjagd.

Die Geschmacklosigkeit und Verrohung der spätern Kaisenführte, wie so manche andere auch die Kunst des Glas- und Steneidens mehr und mehr dem Verfall entgegen. Die gewalte Stürme der folgenden Jahrhunderte verfehlten nicht das ihrige zur ligen Vernichtung derselben beizutragen und schon im achten Jahrhunds wird der Glyptik als einer früher geübten, verloren gegangenen Fetzkeit erwähnt.

Eins der letzten Denkmäler dieser Kunst, dem siebenten Jahrtedert angehörig, ist eine mit dem Rade geschnittene Glasgemme Fig. 379a, Taf. XXX, welche ein auf einem Löwen über einen Leiche hinreitendes, eine mit einem Turban bedeckte, die Linke an den Melegende weibliche Gestalt verfolgendes Kind zeigt. Vor dem Kinde findet sich ein Brustbild mit Strahlenkrone, hinter demselben einem Halbmonde gekröntes, ersteres die Sonne, letzteres den Melegenden Halbmonde gekröntes den Meleg

^{*)} Sprechsaal 1881. 118. Wir entnehmen dieser Arbeit gleich die Abbildung des Münchner Diatreti.

^{**)} Glasindustrie p. 27.

***) Wir entnahmen Zeichnung und Beschreibung dieser, sowinachfolgenden Hiobsgemme C. Friedrichs schönem Werke: "Die alle schen Gläser", Nürnberg 1884, C. P. J. Bieling. p. 182 ff.

t du vertilgest den Feind (weibliche Gestalt — Personifikation des anbens) und die Rachgierigen (Leichnam), denn ich werde sehen Himmel (Sonne) deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, du bereitest . . . Alles hast du unter seine Füsse gethan . . . Fische im Meere und was im Meere geht (Schildkröte). — Der tler griff eben einfach einige Stichworte aus dem Psalm heraus versinnlichte dieselben durch figürliche Darstellung.

Hundert Jahre später hatte man nicht nur die Kunst des Schneiselbst verlernt, man kannte nicht einmal mehr das zur Uebung dben unentbehrliche Werkzeug, das so einfache Schleifrad und fing an, wollte man ja bildliche Darstellungen auf Glas oder Stein ern, diese mit einem harten Instrumente einzuritzen. Eine Glasne aus dieser Zeit ist die in Fig. 379b, Taf. XXX, abgebildete, ne als Illustration zu Hiob 3, 4, diesen nebst seinen drei Freunden über den Personen am Himmel zwei Sterne und ein Kreuz zeigt. selbe Tag müsse finster sein und Gott von oben herab müsse nicht ihm fragen; kein Glanz müsse über ihm leuchten", heisst die ffende Stelle und es sollen die Sterne die Finsternis (Nacht), das z aber den Glanz Gottes bedeuten.

Legen auch einzelne auf uns gekommene Gegenstände, so ein in das achener Domschatze aufbewahrte, kostbare sogen. Lotharkreuz einsenes, in Gemmenschnitt ausgeführtes Brustbild des Kaisers Lothar II. bis 855), welches die Umschrift † XPE ADIVVA HLOTARIVM führt, sowie zwei, Szenen aus dem Leben Christi zeigende Kristallien des British Museums Zeugnis dafür ab, dass um die Mitte X. Jahrbunderts, veranlasst vielleicht durch bizantinische Flüchtselbst in Deutschland die Stein- und Glasschneidekunst neu auf, so schwand sie doch hier sowohl, wie in Italien bald gänzlich und wir sehen selbst den Heraclius und Theophilus, diese beidet erwähnten Gewährsmänner des X. und XII. Jahrhunderts übermmend den Rat geben, Glas und Kristall, dessen Schnitt man ichtige, fortwährend im warmen Blute frischgeschlachteter Böcke chen zu lassen, die, wie weuigstens Heraclius verlangt, vor ihrem längere Zeit mit Epheu gefüttert wurden.

Nach Friedrich*) sind diese absurden Vorschriften auf Nachen zurückzuführen, welche aus dem Orient, wo vom X. Jahrhundert e Glasschneiderei von den Sarazenen als einzigen Bewahrern dieser t geübt wurde, in das Abendland gelangten, und die ähnlichen ihren Verbreiter ihre Entstehung zu verdanken haben mochwie einst die abschreckenden Märchen der weltkundigen Phönizier. Bis zum XIV. Jahrhundert bleibt die Kunst ausschliesslich bei den enen, dann aber ist sie wohl zunächst nach Venedig importiert en und von da nach dem Norden gelangt. Unzweifelhaft deutschen ungs sind z. B. die vier sogenannten Hedwigsbecher, von denen zwei Inseum zu Breslau, einer im Domschatze zu Krakau, der letzte ermanischen Nationalmuseum zu Nürnberg sich befindet. Dieselben aus schwerem, gelblichem Glase gefertigt und auf silbernen oder Ideten Kupferfüssen montiert; schräg einwärts geschliffene Flächen

a. a. O. p. 191.

sparen die als Ornamentierung dienenden stilisierten Gestalten war Löwen, Adlern, Greifen u. s. w., welche in einzelnen eingeschnittens Querstrichen eine beginnende Modellierung erkennen lassen, in der arsprünglichen Glasstärke aus.

Der hier in Fig. 380, Taf. XXX, abgebildete Krakauer Hedwigbecher*) zeigt zwischen zwei sich entgegenkommenden Löwen eine Adler mit ausgebreiteten Flügeln und ist in einen silbernen Fass ingelassen, welcher in der Abbildung fehlt.

Die Vorgeschichte dieses Bechers ist nur bis zum Jahre 1641 kannt, in welchem er als ein Geschenk Sigismunds Poremletin in die Kirche der heiligen Hedwig zu Krakau kam, aus welcher ern Ende des vorigen Jahrhunderts in den Domschatz gelangte. Dass de Bezeichnung Hedwigbecher für diese Gläser unhaltbar geworden den heilige Hedwig starb 1243) ist von Friedrich ***) überzeugend nachgewiesen und es sind in denselben lediglich der zweiten Hälfte der XIV. Jahrhunderts entstammende Nachbildungen damaszener Gläse (ouvrés à la façon de Damas) zu erkennen.

Schleiferei und Schneiderei blühten in der Folge wieder schnei empor und fanden namentlich zur Verarbeitung des Bergkristalls Luxusgefässen Anwendung. Zur Verzierung von Hohlgläsern aber komm der Schliff sich um so weniger Bahn brechen, als er zur Verzient der von Venedig aus Mode gewordenen zarten Gebilde wenig george erschien. Dem Schnitt aber erstand gleichzeitig in der mehr und ne beliebt gewordenen Glasmalerei eine gefährliche Konkurrentin. Nich destoweniger aber ward die Kunst des Schneidens, insbesondere und dem Vortritt Nürnbergs auch in Deutschland zu einer hohen Blüte fördert, wenn sie auch, wie die zur Verzierung venezianischer and Ma licher Gläser in Aufnahme gekommene Diamantgravierung, nur von di zelnen begabten Meistern als Kunst geübt wurde. Zur Industrie wurde die Schleiferei und Schneiderei des Glases erst zu Ende XVII. und zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts durch die böhmisch Glaskugler und Eckigreiber ausgebildet und es erlangte dieselbe eine um so grössere Bedeutung, je grössere Fortschritte in der Gen tung der Formen und der Vorzüglichkeit der Ausführung sie zu zeichnen hatten.

Die Arten des Schliffs sind sehr mannigfaltig und werden mit sonderen Benennungen bezeichnet; am bekanntesten ist der Brillanschliff, von dem es mehrere Arten gibt; andere sind: der gemuschell Schliff, bei welchem man wieder den gewöhnlichen und den golsschen Schliff unterscheidet; ferner der Schliff mit scharfer Kante. Walzen, der fischschuppenartige, der geschälte mit konvexen Einschaften, der matte Schliff, der Silberschliff u. s. w.

^{*)} Nach Demmin: "Keramik Studien". Vierte Folge: Das Glas, Geschichte und Werkweise. Leipzig 1883, Theodor Thomas. — Des bezeichnet diesen Becher als den Nürnberger: es ist derselbe jedoch der von Friedrich a. a. O. pag. 196 gegebenen Beschreibung mil Krakauer identisch, während dem Nürnberger zwei Löwen und ein eingeschnitten sind, welche nach links hin sich folgen.

^{**)} a. a. O. p. 200.

Das Schleifen geschieht mittels vertikal laufender Scheiben von en. Stein, Holz, Kupfer und Kork, die durch Wasser, Dampf oder eine lere Kraft in Bewegung gesetzt werden, während die früher so veriteten, von dem Schleifer selbst mit dem Fusse angetriebenen Scheschleiferbänken ähnlichen Trämpelwerke immer mehr verchwinden. eisernen Scheiben dienen dazu, um das Glas aus dem Groben zu leifen, und das Schleifmittel ist vorher mit Wasser angerührter arfer Quarzsand, der sich in einem über der Scheibe befestigten, an nem Ausfluss mit einem leicht beweglichen Stöpsel versehenen Trichbefindet. Beim groben Schliff öffnet man den Stöpsel soweit, dass Sand zugleich mit dem Wasser hindurchgehen kann; beim feinen d er so verschlossen, dass nur Wasser abtröpfelt. Die Scheiben Sandstein treiben den Schliff ins Innere und schleifen den Sand ans. Die Scheiben von Lindenholz oder einer andern weichen Izart endlich geben die Politur. Als Schleifmittel auf dem Steine ndet man den schon gebrauchten Sand an, zuerst etwas gröbern, an feinern. Der Sand wird in dem Masse brauchbarer, als er wähd der Arbeit feiner wird; doch pflegt man ihn auch durch Schlämn besonders vorzubereiten; da sich das Glas beim Schleifen auf der Izscheibe, was trocken geschieht, stark erhitzt, so muss der Schleifer r vorsichtig zu Werke gehen, damit es nicht springe. Die letzte litur wird mit feinem geschlämmten Tripel oder noch besser mit nasche, statt deren auch Zinkweiss und Zinkgrau mit Erfolg angendet worden ist, erteilt, mit Anwendung besonderer mit Filz oder der überzogener Hölzer. Schliesslich geben kreisrunde Bürsten von weinsborsten die letzte Vollendung, indem sie in die tiefsten Einmitte eindringen und etwaige Unvollkommenheiten beseitigen. Bei nen Arbeiten, wo die Zeichnung leicht beschädigt werden könnte, ndet man die eiserne Scheibe gar nicht an, sondern beginnt mit dem bleifsteine.

Statt der Schleifsteine von Sandstein bedient man sich auch künsther Schleifsteine; diese bestehen aus Schmirgel oder gemahlenem uersteine von verschiedener Feinheit des Korns, die heiss mit einer uptsächlich aus Schellack bestehenden Harzmasse gemengt, geformt d dann stark zusammengepresst werden. Bei einer andern Art dient asserglas als Bindemittel, und die geformten Steine werden dann 24 unden der Hitze eines Porzellanofens ausgesetzt. Statt solcher master Schleifsteine kann man auf dieselbe Weise auch Ringe aus hmirgel herstellen, die über eine Scheibe von Gusseisen geschoben d durch eine Platte auf jeder Seite befestigt werden.

Der Gebrauch solcher künstlicher Schleifsteine gewährt offenbar grössten Vorteile, da dieselben von jeder beliebigen Grösse des Korns gefertigt werden können; indem man beim Schleifen mit dem mittelnen Schmirgel anfängt und mit dem geschlämmten feinsten fortlireitet, wird auch der Schliff feiner und feiner, so dass man zuletzt e so geschliffenen Flächen nur noch zu polieren braucht.

In neuerer Zeit ist man mehrfach bemüht gewesen, Maschinen zu enstruieren, welche die ganze Arbeit des Schleifens selbsthätig verahten sollen.

H. Richard, dessen Bericht über die Werkzengmaschinen der allgemeinen deutschen Patent- und Musterschutz-Ausstellung in Frankfurt am Main von 1881*) wir nachstehende Beschreibung und Zeichnung einer für Volpp, Schwarz & Komp. patentierten Maschine dieser Art entnehmen, definiert die Aufgabe, welche dieselbe erfüllen soll, dahin, dass sie ein auf ihr eingespanntes Hohlglas (Trinkglas oder dergl.) automatisch mit einer vorgeschriebenen Anzahl Facetten versieht. Dient also, wie das hier der Fall, ein gleichmässig sich drehender Santstein als Werkzeug, so müssen folgende Arbeiten durch den Mechanismus ausgeführt werden.

Zunächst muss das Glas mit einem bestimmten Drucke gegen den Schleifstein gedrückt werden, bis die Facette auf eine bestimmte Tiefe ausgeschliffen ist; in diesem Momente muss das Glas von dem Schleifsteine entfernt, alsdann um einen Winkel, welcher genau der Anzahl der gewünschten Facetten entspricht, gedreht werden. Diese Operationen müssen sich alsdann wiederholen, bis die letzte Facette angeschliffen ist; worauf ein abermaliges Andrücken des Glases an den Stein nicht

mehr stattfinden darf.

Bei der ersten Idee zur Ausführung dieser Maschine hat nun freilich nicht die Absicht vorgelegen, eine so vollkommen automatisch wirkende Maschine zu schaffen. Da aber die Facetten von der ersten. nur teilweise automatisch wirkenden, Maschine nicht gleichmässig genur hergestellt wurden, machte man die Maschine nach Ueberwindung bedeutender Schwierigkeiten vollkommener automatisch wirkend. Wenn die zu verarbeitenden Gläser vollkommen rund sind und ganz gleichmässige Wandstärke besitzen, so ist das Schleifen unter sich gleichet Facetten auf zwei Wegen möglich, nämlich entweder dadurch, dass die Achse des Glases stets um ein konstantes, vorher bestimmtes Mass der Achse des Schleifsteins genähert wird, oder dadurch, dass jede Facette mit der gleichen Anzahl Umdrehungen des Schleifsteins, resp. in der gleichen Zeit, geschliffen wird. Diese beiden Methoden sind diejenigen. welche sich wohl als die einfachsten, natürlichsten ergeben würden und man hat auch zunächst auf diesem Wege ein Resultat zu erreichen gesucht. Sie gaben jedoch soviel Ausschuss, dass sie als unbrauchbat angesehen werden mussten. Mag die gewünschte rohe Gestalt den Gläsern durch Einblasen in Formen oder direkt aus freier Hand gegeben werden, in keinem Falle werden die erhaltenen Gläser stes gleiche Grösse besitzen; ausserdem verziehen sich die Gläser leicht wenn der Glasbläser noch rasch arbeiten muss, so dass er die Glaser nicht ordentlich kalt werden lassen kann. Es liegt auf der Hand, dass bei einem so ungleichmässigen Rohmateriale das Schleifen der Facetten nach der einen oder der anderen der oben erwähnten Methoden ein ungleichmässiges Resultat ergeben muss, indem die Facetten einmal m tief, einmal zu flach ausfallen würden, somit an einzelnen Stellen ein Durchschleifen, an anderen nicht das genügende Zusammenstossen der Facetten erzielt würde. Beim Schleifen nach der Zeit ist die Tiefe des Schliffes ausser von dem Drucke, von der Härte des Glases und des Steines abhängig und jeder bei einer ungleichmässigen Kühlung des

^{*)} Zeitschrift des Vereins deutsch. Ing. 1881. 620.

Glases eintretende Wechsel in der Härte desselben, bedingt eine verschiedene Schleiftiefe für die einzelnen Facetten.

Diese Schwierigkeiten sind nun bei der vorliegenden Maschine in sehr hübscher Weise gelöst, und zwar einzig unter der Annahme, dass unabhängig von der Gestalt des Glases die Dicke desselben nahezu an allen Stellen gleichmässig ist, indem man unabhängig von der Zeit des Schleifens und unabhängig von dem Abstande der Schleifstelle von der Achse des Glases, die Tiefe der Facette direkt von der Oberfläche des Glases aus bestimmt.

Die Einrichtung der Maschine wird durch die Fig. 381 bis 387, Taf. XXXI, in ½10 nat. Grösse wiedergegeben. Von diesen Figuren zeigt zunächst Fig. 381 eine Vorderansicht, Fig. 382 eine Seitenansicht, Fig. 383 einen Grundriss, Fig. 384 einen Längenschnitt in der Richtung der Glasachse und durch die Kästen, welche die Steuerungsmechanismen decken, Fig. 385 einen Schnitt vertikal zur Glasachse, ebenfalls die Mechanismen innerhalb der Kästen blosslegend, Fig. 386 eine Vorderansicht des Schaltwerkes und Fig. 387 die Stellvorrichtung für die Neigung der Glasachse zur Schleifsteinachse.

Auf dem Untergestelle A, welches, auf der vorderen Seite als Trog ausgebildet, zur Aufnahme des abfliessenden Schleifwassers dient, befindet sich ein Spindelstock B, in dessen Lagern die Schleifsteinachse mit dem etwa 1,200 m Durchmesser haltenden Schleifstein C gelagert ist. Dieselbe trägt zwischen den Lagern die feste Riemenscheibe D mit dem Schnurlauf E und die lose Riemenscheibe D_1 .

Auf einer Gleitbahn des Untergestelles ist ferner ein Schlitten F mit einem darauf befindlichen Kasten G gelagert, welch letzterer den Schleifarm H, sowie die verschiedenen Mechanismen trägt.

Am Spindelstock B ist noch der Arm J mit dem Riemenführer K befestigt, welcher nur durch eine Schraube, siehe Fig. 383, bewegt werden kann, so dass ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen der Maschine dadurch vollständig verhütet ist.

Verfolgen wir nun den Gang der Operationen, um dabei allmählich die ausführenden Mechanismen kennen zu lernen, so wird es am richtigsten sein, mit dem Einspannen des Glases zu beginnen. Es wird dasselbe in den vor dem Schleifstein C liegenden Schleifarm H eingespannt. Für diesen Zweck ist auf einem eisernen Dorn b, siehe Figur 384, ein starkes Korkstück aufgeschoben und fest damit verbunden, welches so konisch abgedreht ist, dass es sich gerade in das zu schleifende Glas a einschieben lässt und dieses zugleich unter Beihilfe des Schleifers zentriert; mit dem nach rückwärts verlaufenden Ende wird nun der Dorn mit dem Glase in eine entsprechende Oeffnung des Cylinders b1 eingesetzt und mit diesem durch einen nicht sichtbaren Stift in feste Verbindung gebracht. In eine Höhlung dieses Cylinder, welcher aussen durch eine cylindrisch ausgebohrte Hülse des Schleifarms H geführt wird, tritt ein anderer Cylinder c ein, der einerseits durch den als Keil dienenden Kreisabschnitt b,, so mit dem Cylinder b, verbunden ist, dass letzterer jede Drehbewegung frei ausführen kann, jede geradlinige Bewegung aber mit dem Cylinder c machen muss, während letzterer durch den Keil c, an jeder Drehung verhindert wird. Der Cylinder c enthält die Mutter für die Schraube d mit dem Handrade d. so dass durch Drehung des letzteren das Glas vorwärts geschoben, resp.

beim Ausspannen zurückgezogen werden kann.

Auf der anderen Seite enthält der Schleifarm ebenfalls eine ausgebohrte Hülse, in welcher ein Cylinder c_n geführt wird, der wiederum durch einen Keil c_m an jeder Drehung gehindert wird, während eine beliebige geradlinige Bewegung mittels Schraube d_n mit Handrad d_m stattfinden kann. Am vorderen Ende trägt der Cylinder c_n einen Bolzen b_m mit einem Korkstück davor, welches sich beim Einspannen gegen den Boden des Glases legt. Es ergibt sich nun von selbst, wie vermittelst der beiden Schrauben nicht allein das Glas fest eingespannt, sondern auch die Stellung des Glases zum Schleifstein, also die Facettenlänge genau justiert werden kann.

Infolge des Druckes mittels der Schrauben d und d_n wird der Konus an b so fest in den Cylinder b, hineingepresst, dass derselbe nach Fertigstellung des Glases schwer wieder herauszuziehen ist; es ist daher in den vorderen Teil des Cylinders c ein Stift eingesetzt, welcher beim Zurückziehen der Cylinder c und b, gegen das Ende der Schraube d tritt und nun eine weitere Rückwärtsbewegung des Konus b vollständig verhindert, denselben also aus dem Cylinder b.

herausschiebt.

Ist das Glas eingespannt, so muss dasselbe dem sich rasch drehenden Steine C zugeführt werden, damit das Schleifen beginnen kann; dieses Gegendrücken des Glases gegen den Stein geschieht durch eine oszillatorische Bewegung des Schleifarms H um seine Zapfen hh, mit welchen derselbe in dem Kasten G gelagert ist, und zwar wird diese Bewegung hervorgerufen, sowie die Grösse des Druckes bestimmt durch das Gewicht h, (Fig. 382), welches die Lenkerstange h, auswärts schiebt und so die Drehung veranlasst. Um das Mass dieser Drehung, resp. des dadurch bedingten Vorschubes veränderlich zu haben, hat die Verbindung der Lenkerstange h,, mit dem Schleifarm in der gezeichneten Weise durch Schraube und Mutter stattgefunden (siehe auch Fig. 383). Ein Bestreben, diese Bewegung auszuführen, darf indessen nicht während des Einspannens vorhanden sein, es muss vielmehr zunächst der Schleifarm so gehalten werden, dass das Glas den Schleifstein nicht berühren kann; es geschieht das mit Hilfe des Winkelhebels e (vergl. Fig. 386), dessen Ende e, sich gegen den Arm e,, welcher sich gemeinschaftlich mit dem Hebelarm des Gewichtes h, auf einer Welle befindet, legt und dadurch solange jede weitere Drehung verhindert, bis durch Drehen des Gewichtes e von Hand dem Gewichte h, und damit dem Schleifarm eine freie Bewegung gestattet wird.

Von dem Momente, in welchem der Schleifer den Arm e hebt sucht sich der Schleifarm gegen den Schleifstein hin zu bewegen, elegt sich das Glas gegen den Schleifstein, d. h. es wird unter dem vom Gewichte h, ausgeübten Drucke ein Schleifen stattfinden; dabei muss natürlich dauernd eine entsprechende Wassermenge zugeführt und ebenso

das gebrauchte Wasser abgeführt werden.

Die Zuführung geschieht durch das Rohr f, welches in Verbindung steht mit einem höher stehenden Reservoir oder einer Wasserleitung: durch dieses Rohr f tritt das Wasser in eine kleine Büchse f, welche berhalb des zu schleifenden Glases und nahe vor dem Schleifenden Glases und dem Schleifenden Glases und de

stein durch Verschiebung in den Führungen f,, eingestellt werden kann und durch eine Anzahl nach unten gegen den Stein geneigter Löcher das Wasser gleichmässig auf der Steinbreite verteilt. Um dabei das Wasser mit möglichst wenig Druck austreten zu lassen, ist eine eigentümliche Einrichtung verwandt, welche darin besteht, dass die Büchse f, aus zwei ineinander gesteckten Röhren gebildet ist; das Wasser tritt nun aus dem Rohre f in das innnere Rohr ein und wird von hier durch nach oben gerichtete Bohrungen in den ringförmigen Zwischenraum der beiden Rohre geleitet, die Strahlen brechen sich hier an den Wanden, umspülen das Innenrohr und treten erst dann nach unten aus dem äusseren Rohre heraus. Es ist eine derartige regelmässige Verteilung des Wassers auf dem Steine ebenso notwendig, wie die genaue runde Gestalt des Steines und seine gleichmässige Körnung und Härte (hauptsächlich für härtere Glassorten wird ein weicher, gleichmässiger Sandstein aus den Vogesen angewandt), denn sobald auch nur geringe trockene Stellen zum Schleifen kommen, findet das sogenannte "Feuerreissen" statt, d. h. es entstehen auf der Schlifffläche tiefer gehende, rauhe Risse (Feuerrisse), welche, hauptsächlich wenn der Schliff bald fertig ist, nicht mehr durch das weitere Schleifen beseitigt werden und so Ausschuss veranlassen können.

Das abgehende Wasser, man könnte es nennen die Schleifmilch, wird durch die muldenartige Gestalt des Schleifarmes H (Fig. 385) aufgefangen, fliesst unten durch ein Paar an der tiefsten Stelle der Mulde sich befindende Löcher aus, welche dasselbe über die vordere Fläche vom Kasten G in den schon oben erwähnten Trog des Gestelles A leiten; auf solche Weise wird der gesamte innere Mechanismus vor

den Einwirkungen dieses Wassers geschützt.

Die Bewegung des Schleifarms H ist nun vorläufig eine vollkommen freie, er folgt einfach den Wirkungen des Gewichtes, d. h. er wird kontinuierlich soviel vorgeschoben als durch den Schleifstein vom Glase abgenommen wird. Sobald nun aber die Facette bis zur richtigen Tiefe geschliffen ist, muss nicht allein diese Bewegung unterbrochen werden, sondern es muss nachher auch das Glas vom Stein abgehoben, gedreht und dann wieder angelegt werden. Es ist dazu ein besonderer Steuerungsmechanismus vorhanden, welcher die Forderungen in jeder Beziehung erfüllt.

Fest verbunden mit dem Schlitten F sind die beiden Kasten F, und F,, welche einen Teil dieser Mechanismen enthalten, während die übrigen Teile sich teilweise im Kasten G, teilweise am Schleifarm H

befinden.

Der Kasten F_n welcher sich dicht neben dem Schleifstein befindet, trägt oben einen Deckel i mit Schutzblech i,, um das Eintreten von Schleifwasser zu verhindern; derselbe, möglichst durch eine Feder i,, ansbalanciert, ist sehr leicht um eine kleine Achse i,,, drehbar angeordnet und trägt den kleinen Haken i,,,... Ausserdem ist auf der Oberfläche des Deckels, also in ziemlichem Abstande vom Drehpunkte desselben, ein kleiner, verschiebbar angeordneter Fühler a, (siehe Fig. 382, 383 und 385) aufgeschraubt, welcher sowohl nach der Achse des Steines hin als auch seitlich genau eingestellt werden kann. Dieser Fühler steht dicht neben dem Steine und zwar an der Schleifstelle, also vor

dem Glase und tritt im allgemeinen gegen die Umfangsfläche des Steine etwas zurück; findet also jetzt das Schleifen der Facette statt, so tritt der über den Rand des Steines hinausstehende Teil des Glases nach einem gewissen Mass des Schleifens gegen diesen Fühler und dreht und durch Zurückschieben des Fühlers, den Deckel um seine Achse im de

durch die Anregung zum Abstellen des Schleifens gebend.

Der Haken i,,,, hatte, wie Fig. 385 zeigt, bislang den Hebelarm an einem kleinen Haken festgehalten, lässt denselben aber jetzt bei der stattfindenden Drehung plötzlich los, dadurch tritt das Gewicht & in Wirksamkeit und hebt den auf einer Achse mit k befestigten Hebelarm k,, in die Höhe. Das Ende dieses Hebelarms legt sich infolge dessen unter das aus dem Kasten F.,, Fig. 384, hervortretende Ende des Hebelarms l, welcher bislang durch das Gewicht l, niedergedrück mit seinem winkelförmig gestalteten Ende die Friktionsscheibe S nach rechts gezogen, also ausser Eingriff mit dem Konus der Schnurrolle E. erhalten hatte. Infolge der jetzt stattfindenden Aufhebung des Druckes treten die Federn ss in Wirksamkeit und schieben die Friktionsscheibe S in den Konus der Schnurrolle E, hinein, welche selbst, wie Viz 38 zeigt, dauernd von der Schnurscheibe E aus durch eine Schnur, welche über die Rolle E,, geleitet wird, eine rotierende Bewegung erhalt Diese Rotation wird also jetzt übertragen auf die Welle m, durch das Kegelradpaar m, auf das Getriebe m,, und durch dieses auf das Stimrad n. Der vorläufige Erfolg jener kleinen Bewegung des Fühlers u ist also lediglich eine Rotationsbewegung des Stirnrades n.

Fest verbunden mit dem Stirnrade n befindet sich ein Cylinder n mit zwei Kurvennuten, von denen zunächst nur die Wirkung der oberm betrachtet werden mag. Dieselbe ist oben offen und über der tießten Stelle schwebt vor dieser Auslösung eine kleine Rolle am Ende des Hebelarmes h,,,, welcher sich auf einer Welle mit dem Arm des Gewichtes h, befindet; wird also der Cylinder jetzt gedreht, so tritt der rasch aufsteigende Kurve gegen diese Rolle, hebt den Hebelarm und damit zugleich das Gewicht h, und zieht mittels der Lenkerstange h, den Schleifarm mit dem Glase von dem Schleifstein fort. Die Kurv senkt sich, wie Fig. 385 zeigt, dann allmählich wieder und gestattet sein langsames Anlegen des Glases an den Schleifstein, sobald dies aber stattfindet kann der Hebelarm h,,, nur noch in dem Masse folgen, wieder Schleifstein seine Arbeit verrichtet, während der Cylinder n, sich weiter dreht und in die Anfangsstellung zurückkehrt. Vor der nam Auslösung ist dann die Rolle mit dem Hebelarm h,,, soweit gesunken

dass dieselbe Wirkung wiederum stattfinden kann.

In der kurzen Zeit zwischen dem Abheben und Wiederaless müssen nun die übrigen Operationen ausgeführt werden. Hierzu dies die untere geschlossene Kurve, in welche eine kleine Rolle am Hebel arm o eingreift, die Achse dieses Hebelarmes trägt ausserhalb die Kastens G den Hebel o,, Fig. 386, mit der Lenkerstange o,,, welch an den die linke Hülse des Schleifarmes H umgebenden Ring purgreift. Da nun die geschlossene Nut zunächst aufwärts steigt, dans wieder fällt, so muss auch der Hebelarm o, mit der Lenkerstange zunächst eine aufsteigende, dann eine abwärtsgehende Bewegung anführen, und in entsprechender Weise eine oszillatorische Drehung des

es p mit einem daran sich befindenden Sperrhaken p, hervorrufen. Mass dieser Drehung ist veränderlich zu machen, je nachdem in ther Entfernung von der Achse der Hülse man die Lenkerstange o,, den mit einem entsprechenden Arme versehenen Ringe angreifen t. Innerhalb der Hülse, in welche durch einen Schlitz der eben ihnte Sperrhaken p, eingreift, befindet sich nun fest verbunden mit Cylinder b,, Fig. 384 und 386, eine mit Zähnen versehene Hülse q, Schaltrad, welches beliebig gewechselt werden kann, so dass Schalter mit irgend einer Anzahl von Zähnen hier eingesetzt werden nen. Bei der ersten Bewegung gleitet der Sperrhaken über die ne fort, bei der Rückwärtsbewegung dagegen greift er in den näch-Zahn ein und dreht also das Schaltrad und damit den Cylinder b, dem Glase a um den der Teilung des Schaltrades entsprechenden kel. Es ergibt sich wohl nun von selbst, wie bei Anwendung von chieden geteilten Schalträdern eine beliebige Anzahl von Facetten hliffen werden kann.

Da sich, wie schon oben angegeben, nach dieser Drehung auch Schleifarm wieder gegen den Schleifstein hin bewegt, so kann jetzt Schleifen der neuen Facette stattfinden und so fort, wenn nur in richtigen Momente einerseits der Cylinder n, still gestellt und erseits der Haken des Hebels k wieder in den Haken i,... eingehakt 1; das aber geschieht auf folgende Weise. Der durch die Kurvennut Cylinders n, geführte Hebelarm o ist über die Rolle hinaus vergert und so gebogen, siehe Fig. 387 die punktierte Linie, dass Ende mit einer kleinen Gabel an einen Zapfen der cylindrischen, in Nabe des Kegelrades m, und des Getriebes m,, geführten Stange r reifen kann; es wird also auch diese Stange zunächst gehoben, dann der gesenkt werden. Diese Senkung der Stange r ist es, welche Anfangsstellung wieder hervorruft. Wenn nämlich diese Stange r Abwärtsbewegung ausführt, geht ein in den Figuren angedenteter st r, an der durch eine Feder vorwärts gedrückten Falle t vorbei, lass diese sich mit einem Ansatz unter den Hebel l legt und denen auffängt; die Stange r geht dann ruhig weiter, drückt den clarm k,, abwärts, hebt das Gewicht k, und verschiebt dabei den elarm k soweit nach links, dass der Haken desselben wieder in Haken i,,,, einhakt, dann steigt die Stange r wieder aufwärts, der st r, schiebt die Falle t abermals zur Seite und da jetzt der Hebelk,, den Hebel l nicht mehr hält, so fällt dieser gerade nach einer en Umdrehung des Cylinders n wieder herab, überwindet den ck der Federn s und löst die Verbindung der Friktionskuppelung ait E, wieder auf, wodurch in allen Teilen die Anfangsstellung erht ist.

Ist auf dem gesamten Umfange des Glases das Schleifen vollendet, larf die erste Facette nicht wieder gegen den Schleifstein gelegt den, es muss also jetzt der Schaltmechanismus ausser Thätigkeit tzt werden, es geschieht das auf folgende Weise: In dem Cylinder b, ndet sich eine Nut, welche bei Beginn des Schleifens so gestellt l, dass der Hebelarm u durch einen Schlitz der Hülse des Schleifs H hineintritt. Bei Beginn des Schleifens und der dann stattfinlen Anslösung mittels des Hebelarms e, wird dieser Arm u aus

dem Schlitz herausgehoben und legt sich von da auf den Umfang Cylinders b,, dagegengedrückt teils durch sein Eigengewicht, teils d das Gewicht des Armes e, welcher mit einem Stift sich gegen untere Ende des Armes u legt. Dieser Arm u veranlasst zunäch dass der Arm e, dem Arm e,, beim Schalten nicht wieder in den kommt, wenn aber die ganze Drehung vollendet ist, tritt das Ende Armes u wieder in die Nut des Cylinders b, ein und gestattet dem Arm e soweit niederzusinken, dass sich e, dem Hebel e,, in Weg stellt und die weitere Drehung des Schleifarmes H durch Gewicht h, vollständig verhindert. Nach Ausspannen des fertigen Einspannen eines neuen Glases und Heben des Armes e durch den beiter beginnt dann die Operation von neuem. Sollen nur auf ein Teil des Umfanges Facetten geschliffen werden, wie bei Gläsern Henkeln, so ist es notwendig, dem Cylinder zwei derartige Noten geben, so dass für den Abstand dieser Nuten ein Schleifen n stattfindet.

Da die Gläser, resp. sonstigen Glaswaren, welche geschliffen w den sollen, meistens konisch gestaltet siud, und die Konuzität wechs so ist es endlich notwendig, dem Schleifarme mit allen Mechanisi eine gewisse Drehbewegung zu erteilen; der Mechanismus dazn ist du Fig. 387 dargestellt. Auf dem Schlitten F ist das Zahnsegment w festigt, in welches die Schraube w, eingreift, deren Achse, gelagert dem Kasten G, vom Handrade w,, aus bewegt werden kann. Drehung findet statt um die Achse des Getriebes m,, welche an Schleifstein tangiert, so dass in den Schleifflächen selbst die Dreh stattfindet.

Eine besondere Einrichtung ist noch getroffen, um eine gen Einstellung des Schlittens F mittels Schraube und Handrad v zu möglichen, wodurch zugleich die Justierung der Schlifftiefe stattfin während die genaue Einstellung der Lage des Glases zur Stellung Hebels mit dem Druckgewichte h, vermittelst der Schraube und Mo am Ende der Lenkerstange h,, geschieht.

Die Befestigung des Schleifsteines ergibt sich aus Fig. 383.

Besondere Einrichtungen dienen endlich noch zum bequemen St nen der Leder- oder Darmseiten zum Antrieb der Friktionsrolle Ewie zum Zentrieren der Gläser auf dem Dorne, ehe sie in die Masch

eingesetzt werden.

Sollen statt der Facetten sogenannte Augen geschliffen werden ist nur die Gestalt des Schleifsteins zu ändern, entweder so. dass eine schmale abgerundete Fläche sich darbietet, oder dass auf Umfange sich zwei solche Flächen befinden, deren Abstand gleich demjenigen zweier Augen auf dem Glase. Sind die Augen auf Glase versetzt, so wird zuerst nur eine zusammengehörige Abtel geschliffen, unter Verwendung eines Schaltrades mit doppelt soviel nen, als dieser einen Abteilung entsprechen würden, man lässt durch den Schalthaken das Schaltrad um je zwei Zähne fortbewe Ist diese Abteilung geschliffen, so wird das Glas in der Achsenricht entsprechend verstellt, alsdann der Dorn um einen Zahn versetzt nun auf demselben Stein die zweite Achse geschliffen. In derse

kann man natürlich noch verschiedene Aenderungen eintreten

Frankfurt waren vier solcher Maschinen ausgestellt, deren eit allgemeines Interesse hervorrief. Ein Mann vermochte in iden 240 ganz- und 480 halbfacettierte Gläser fertig zu stellen, d sonst gewöhnlich nur 60 bis 70 Stück in derselben Zeit von Arbeiter geschliffen werden.

dessen erscheinen diese und ähnliche Maschinen (auch Raspil-Komp. in Fennerglashütte bei Saarbrücken erhielten ein Patent e solche) immer noch zu kompliziert und in ihren zahlreichen chen Teilen durch den Schleifstaub zu leicht verwundbar, als an ihnen in dieser Gestalt einen grossen Wert für die Praxis

essen geneigt sein möchte.

an macht den Maschinen auch noch den Vorwurf, dass infolge rkern Andrückens des Schleifobjekts an die Scheibe das erstere in Schwingungen gerate, welche das sogenannte Pfeifen und im n Verfolg das Springen der Gläser zur Folge haben. Tritt das beim Handschliff ohne sofortiges Springen ein, so gibt der Schleiniger Druck, was bei der Maschine nicht möglich, weshalb Maschliff mehr Bruch liefert, als Handschliff. Bekanntlich sucht as Pfeifen durch Umwickeln der Stiele bei Kelchgläsern oder Zwischenklemmen von Korkz wischen Glas und Henkel bei Henkelzu verhindern; doch soll ein Umfüttern der betreffenden Teile isprechend geformten Bleistücken das Entstehen jener Vibratiowirksamsten verhüten*).

as Schneiden des Glases, der Schnitt, ist wie das Schleicher mannigfaltig, und zerfällt in den groben, feinen, scharfen, etc. Schnitt, dem Muster nach in den Karoschnitt, den gen Schnitt, den Schnitt mit Guirlanden, mit Blumen, Figuren, iben, Wappen u. s. w.; überhaupt ist das Schneiden diejenige lung des Glases, durch welche auf der Oberfläche des Glases e oder erhabene Verzierungen angebracht werden sollen. Das len ist eigentlich nichts anderes als ein partielles Schleifen; eineliel des Glases werden fortgenommen, andere bleiben stehen. Ist daher auch ähnlicher Mittel, nämlich vertikal rotiescheiben aus Sandstein, Metall oder Holz, in den verschiedensten ionen herab bis zur Grösse eines Stecknadelknopfs, sowie der wähnten Bürstenräder, um Druck und Bewegung hervorzubrind des Sandes, Tripels, Schmirgels u. s. w. zum Schleifen und z. Selbstverständlich muss der Glasschneider ein guter Zeich-

ewisse, früher nur Schliff und Schnitt oder auch durch die weien zu besprechende Flusssäureätzung erreichbare Effekte lassen höchst einfacher und wenig kostspieliger Weise durch die von mann 'erfundene Methode des Mattschleifens mittels feinen, n, durch einen kräftigen Luftstrom oder einen Dampfstrahl gegen as geschleuderten Sandes erzielen. Tilghmann wendet zur ing des Luftstroms einen Ventilator von 76 cm Durchmesser

und 1500 Touren pro Minute an, welcher bei einer 2,5 cm weiten. Düse eine Pressung von etwa 10 cm Wassersäule liefert. Der durch eine passende Vorrichtung in die Düse eingeführte Sand wird von der Luftstrom gegen die in 2,5 cm Entfernung vor der Düse vorbeigeführte. Glasplatte geschleudert, wobei jedes Körnchen die letztere ein weiteritzt, so dass sie in etwa 10 bis 15 Minuten vollständig matt erscheint Durch Reservagen aus Papier, Geweben, Farben, welche aus freier Hand mittels Schablonen oder durch Umdruck (vergl. unten unter Aetung aufgetragen werden können, lassen sich dabei beliebige Muster aussperen und auf farbigem Ueberfangglas sowohl, wie auf blankem Glass die reizendsten Zeichnungen ausführen.

Die zartesten Tüll- und Spitzenmuster, silberzarte Landschaften selbst Miniaturbilder können auf diese Weise seidenartig matwei auf blankem oder farbigem Grunde eingeschliffen werden. Indesse fehlt diesen Zeichnungen einerseits die Plastizität des Schliffs und ander seits aber zeigen sie ein ganz gleichförmiges Matt, während das Actumit Flusssäure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen besonder und des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits die Plassizure immerhin gewisse Nüancierungen des Matt erreichen bei der Schliffs und anderseits der Schli

Die Anwendung der Fluss- oder Fluorwasserstoffsäure zum Actual des Glases gründet sich auf die grosse Verwandtschaft des Fluors zum Kiesel oder Silicium, mit welchem dasselbe eine gasförmige Verbindum (Fluorsilicium) bildet. Kommt Fluorwasserstoff mit einem Silikat Berührung, so tritt das Fluor desselben mit dem Kiesel der Kiesel säure zu Fluorkiesel und sein Wasserstoff mit dem Sauerstoff derselbe zu Wasser zusammen, während gleichzeitig auch die Basen des Silikat in die entsprechenden Fluorverbindungen übergehen.

Die Form, in welcher man den Fluorwasserstoff anwendet, ist nach den Zwecken verschieden; man lässt ihn entweder als Gas, als wässerig Lösung oder auch in Statu nascendi in einem Gemenge von gepulverte Flussspat (Fluorkalcium) und Schwefelsäure oder von Fluoralkalies mit Salz- oder Essigsäure auf das Glas einwirken.

Die technische Gewinnung der wässerigen Fluorwasserstoffsäure geschieht durch Destillation des Flussspats mit Schwefelsäure unter gelinder Erwärmung, wobei in der wohlgekühlten Vorlage die Säure sid verdichtet, sei es in reinem Zustande, sei es in wässeriger Lösung wenn die Vorlage, was die Kondensation sehr begünstigt, Wasser est hielt.

Destilliert wird aus einer bleiernen Flasche; in die Mündung des selben wird ein bleierner Pfropf eingesetzt und die Fuge mit Vitried oder geschmolzenem Kautschuk verschlossen. In dem Pfropf ist ihrem einen Ende eine zweischenkelige Bleiröhre befestigt, deren anderes Ende in das zur Absorption der Säure bestimmte Wasser geführt wird, so dass es nur wenig in dasselbe eintaucht. Das Wasser bestimte sich ebenfalls in einem Bleigefässe, welches von aussen durch Schnee oder Wasser kalt gehalten wird. Die Entwickelungsfasse wird dann im Sandbade gelinde erwärmt und die Säuredämpfe werde solange in das Wasser geleitet, bis die Flüssigkeit schwach zu beinen beginnt; man erhält alsdann eine zum Aetzen des Glases mehrereichend starke Säure. Handelt es sich darum, in einfachste

e schnell eine solche Lösung zu bereiten, so lässt man Schweit

in der Kälte auf Flussspatpulver wirken, verdünnt mit Wasser erhält nach dem Absetzen des gebildeten Gipses eine allerdings runch stark gipshaltige Flusssäurelösung. Die Fluorwasserstoffwirkt sehr nachteilig, sowohl auf die Respirationsorgane, als auch indere Teile des Körpers, wenn diese dem Dampfe der Säure auszt werden. Man muss daher bei der Darstellung derselben mit trössten Vorsicht zu Werke gehen, damit man keinen Dampf einoder die blosse Hand damit nicht in Berührung bringe. Die von Inorwasserstoffsäure verursachten Wunden sind höchst schmerzhaft pflegen nur äusserst langsam zu heilen.

Die Flusssäure wirkt zwar auf alle Glasarten unter allen Umstänzerlegend, also ätzend, es ist aber diese Wirkung, je nach der mmensetzung der Gläser und der Konzentration der Säure eine oder weniger energische. In allen den Fällen, in welchen es sich rum wenig tiefgehende, zarte Aetzungen handelt, wird es dringend; sein, das Verhalten der zur Verfügung stehenden Säure zu der affenden Glassorte vorher zu ermitteln, um beurteilen zu können, lange man die Säure zur Erzielung des gewünschten Erfolgs werde

ten lassen müssen.

Zu dem Ende überfirnisst man ein Stück von demselben Glase, eilt es in fünf bis sechs einzelne Stücke, zeichnet auf jedem einige che mit der Nadel und überzieht sie noch mittels eines Pinsels mit zu prüfenden Flusssäure, zuerst z. B. Nr. 6, nach einer Minute 5 u. s. f., so dass, wenn die Säure eine Minute auf Nr. 1 wirkte, pereits sechs Minuten auf Nr. 6 gewirkt hat. Man reinigt das Glask durch Abspülen mit vielem Wasser von der Säure, und nimmt einem Messer und mittels Terpentinöls den Firnis weg. Nach die-Probegläsern kann dann mit Leichtigkeit die erforderliche Einwirzsdauer der Säure bestimmt werden.

Der zu behandelnde Gegenstand von Glas wird an den Stellen, die Zeichnung angebracht werden soll, mit dem Aetzgrund der ferstecher überdeckt, oder, nachdem das Glas etwas erwärmt worist, mit einer durch vorsichtiges Schmelzen aus 1 Tl. weissem hs, 1 Tl. Mastix und 1½ Tln. Asphalt, oder aus 3 Tln. gelbem hs, 1 Tl. Terpentin und 1 Tl. Schmalz erhaltenen Masse überen. Auf den so vorbereiteten Grund wird die Zeichnung nach einer beim Aetzen von Kupferplatten gebräuchlichen Methoden aufgeen, worauf man mit dem Grabstichel oder der Radiernadel den en der Zeichnung folgt und hierbei bis auf die Oberfläche des ses eindringt.

Um ein Gemälde in Tuschmanier aufzutragen*), giesst man etwas einer Asphaltlösung in Kamphin auf eine Palette, legt die mit ide gereinigte und vor Berührung mit den Fingern bewahrte Glaste auf weisses Papier und hält sie zuweilen gegen das Licht und t nan ganz so wie mit Tusche, nur dass man sich zum Verwaschen t des Wassers reinen Kamphins bedient, welches in einem Gefässe Seite steht. Durch Radieren mit der Nadel nach dem Trocknen en sich noch einzelne Lichter aufsetzen, und manches verbessern,

^{*)} Mitgeteilt im Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern 1856.

wozu der Pinsel zu unbeholfen war. Die dunkelsten, also stark Asphalt bedeckten Stellen werden von der Fluorwasserstoffsäme nicht, die schwach gedeckten Mitteltöne und die ungedeckten Lie vollkommen geätzt, so dass das geätzte Bild gegen das Licht so als gegen das Dunkel gehalten, ganz denselben Effekt wie im getuse Zustande macht.

Für Federzeichnungen ist die Asphaltlösung, weil sie zu zäh und schwer aus der Feder fliesst, nicht geeignet, ebensowenig die I graphische Tinte, die zwar diesen Fehler nicht hat, dagegen die F säureätzung nicht aushält. Brauchbar ist aber der gewöhnliche I grund, den man erhält, wenn man 4 Tle. Wachs, 4 Tle. Asphalt, gelbes und 1 Tl. schwarzes Pech solange schmilzt, bis eine P zweimal zusammengebogen, bricht, worauf man die Masse ausgiesst zu einer Stange formt. Hiervon reibt man eine erforderliche M mit Kamphin auf einer Palette, streicht davon mit einem Pinsel in Feder und giesst beim Eintrocknen Kamphin nach, oder fertig grössern Arbeiten ein ganzes Gefäss voll solcher Tinte zum Eintan der Feder an, macht sie aber nicht dünner als dass sie gerade aus der Feder fliesst, weil sie sonst nicht hinreichend deckt; die F ist ein spitzig geschnittener Gänsekiel, Stahlfedern geben die Tinte gut auf Glas ab.

Für Muster arbeitet man mit Patronen von steifem Papier, oder Messingblech, Schattierungen derselben bewirkt man durch in fache aufeinander gepasste Patronen, nach Art der Zimmermaler, in man mit sehr dünner Tinte anfängt und die Schatten durch einen sten und dritten Anstrich hervorbringt. — Auch für breite Letter Aufschriften auf Säureflaschen u. dergl. eignen sich Patronen, wo nur einmal und zwar starke Tinte aufträgt. Für die Aufschrift man einen Wachsrand anbringen, damit die Masse, die hier ohn

nicht zu dünn sein darf, nicht abfliesst.

Die nach der einen oder andern Weise vorbereitete Glasplatte gibt man mit einem Rande von Wachs, bringt sie in einem Bleik in horizontale Lage, giesst die Säure darauf und bedeckt das 6 mit einem Bleideckel. Nach beendeter Aetzung wäscht man mit Watrocknet, schmilzt den Ueberzug ab und entfernt dessen letzte spmittels Terpentinöls.

Zu diesen Gravierungen würde man sich auch der oben erwäh Flüssigkeit, wie sie bei der Behandlung von Flussspat mit Schw säure u. s. w. erhalten wird, bedienen können, jedenfalls ist ihre stellung einfacher und gefahrloser als die der reinen Säure.

Für weniger feine Zeichnungen wendet man geradezu ein Gevon feingepulvertem Flussspat und Schwefelsäure an, welches zu zu ätzenden Stellen aufgetragen wird; im übrigen ist die Behandieselbe.

Zu bemerken ist noch, dass die verdünnte wässerige Flussstets blanke Aetzungen liefert, während diese letzteren bei der wendung eines Gemisches von Fluorkalcium und Schwefelsaus ausfallen. Matte Aetzungen erfolgen auch durch die Einwirkungs Flusssäuredämpfe und ist die Anwendung der letzteren namentiid kleineren Objekten oft recht bequem. In eine flache Bleischale

r Grösse der zu ätzenden Glastafel bringt man eine Mischung von Teil Flussspat und 3 Teilen Schwefelsäure, erwärmt gelinde bis sich isse Dämpfe zeigen und deckt dann die betreffende Platte als Deckel f die Schale, worauf die Aetzung sofort beginnt und mit der Dauer r Einwirkung der Dämpfe immer kräftiger wird. Dass mit Rücksicht f die bereits erwähnten höchst schädlichen Einwirkungen der Flussare und ihrer Dämpfe auf den Organismus bei der Ausführung dieser beit grösste Vorsicht erforderlich und dieselbe nur unter einem sehr t ziehenden Kamine oder im Freien vorgenommen werden darf, berf eigentlich kaum der Erwähnung.

Dieses verschiedene Verhalten der flüssigen und gasförmigen Säuren findet sich auf den Umstand, dass bei der Anwendung der ersteren entstandenen Fluorverbindungen in der Flüssigkeit selbst löslich d, so dass sich deren Angriff stets eine reine, blanke Glasfläche rbietet, während die durch die Säuredämpfe entstandenen Verbinngen kein Lösungsmittel vorfinden, also auf den angeätzten Stellen

h ablagern.

Obgleich man so vielfach von der Fluorwasserstoffsäure zum Aetzen n Glas Anwendung machen sieht, so ist das Verfahren doch von anchen Mängeln nicht frei, und es ist namentlich schwierig mittels sförmiger Fluorwasserstoffsäure auf dem Kristall- und dem gewöhnhen Glase eine ebene und gleichmässig starke matte Aetzung hervorbringen; denn das hierbei auftretende Wasser wird nach und nach ner, sammelt sich in ungleich grossen Tropfen und bewirkt dann e teilweise und ungleiche Wiederauflösung des gebildeten Fluorbleies d Fluorkalciums.

Um diesem Uebelstande zu begegnen, kommt es darauf an, die ederauflösung dieser Verbindungen zu verhüten. Nach einem von ssler*) angegebenen Verfahren gelingt dies auf die folgende Weise. n versetzt z. B. 1000 g Wasser mit 250 g kristallisiertem Fluorsserstoff-Fluorkalium, 250 g käuflicher Salzsäure und etwa 140 g wefelsaurem Kali, an dessen Stelle man auch schwefelsaures Ammok, oxalsaures Kali oder auch Chlorzink anwenden kann; mit dieser zubereiteten Flüssigkeit wird das wie gewöhnlich mit Aetzgrund erzogene Glas, nachdem man die Zeichnung darauf angebracht hat, tweder übergossen oder überstrichen.

In den Glashütten von Baccarat, Saint Louis und Fort zu Metz dieses Verfahren die ältere Methode zum Mattieren und Gravieren Kristalls, wie des gewöhnlichen Glases, grösstenteils verdrängt; in sen Hütten verschwinden das Schleifrad und die Fluorwasserstoffsäure, Iche beide für die Gesundheit der Arbeiter so nachteilig sind, mehr

^{*)} Ein auch in viele deutsche Journale übergegangener Artikel der *) Ein auch in viele deutsche Journale übergegangener Artikel der omptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris", 1866, p. 301, in Ichem Tessié du Mothay und Maréchal in Metz diese Aetzmethode sprechen, hat vielfach den Glauben veranlasst, als ob die Genannten Erfinder derselben gewesen. Indessen haben dieselben in einem ich das Journal "Les Mondes", 1867, p. 337, veröffentlichten Briefe die iorität der Anwendung dieser Mischungen L. Kessler zuerkannt, welcher if dieselbe schon 1858 ein Brévet genommen. Vergl. Zeitschr. d. V. d. L. 67. p. 79.

und mehr, und werden durch die leicht zu handhabenden und Anwendung unschädlichen Salze ersetzt.

Der Zusatz der schwefelsauren und oxalsauren Salze soll der Weise wirken, dass die entstandenen Fluorverbindungen Salzlösung wenig löslich sind und daher in kleinen Kristallen si scheidend auf die Radierung sich auflegen und so durch preschutz der zu ätzenden Flächen ein Körnigwerden derselben be Bei der Verwendung von Fluorammonium statt des Fluorkalin der Zusatz jener Salze unterbleiben können, weil in diesem Frausscheidung der Kristalle auch ohne jene erfolgt.

Ursprünglich fand das Aetzen des Glases nur wenig Anw vorzüglich als eine Nebenarbeit auf dem Gebiete der Glasmalerei, das Fortätzen des farbigen Ueberzugs bei Ueberfanggläsern metimmten Mustern erhielt man weisse Zeichnungen auf farbigem und dies benutzte man beispielsweise um Silberstickereien auf Kleidern zu gewinnen. Durch Lasieren*) dieser weissen Stellen dieselben auch zur Nachahmung von Goldverzierungen gelb werden. Während so das Aetzen in der Kunst der Glasmaler wendung fand, war es für die Industrie solange ohne grosse Bedals jedes zu dekorierende Objekt durch die umständlichen und rigen Arbeiten des Grundierens und Radierens vorbereitet musste.

Eine hochwichtige Bedeutung aber als Dekorationsmittel der Prozess für die Glasindustrie durch die Erfindung des lithe schen Glasdrucks, durch welchen es ermöglicht wird, den Dec in den feinsten Mustern auf die Gläser mechanisch so rein un aufzudrucken, dass man die so bedruckten Glastafeln ohne weite Wirkung des Aetzmittels aussetzen kann.

Kessler führt zu dem Ende die zu ätzende Zeichnung a Steine mit einer Lösung von Asphalt in Terpentinöl aus, umrand zweistündigem Trocknen den Stein mit Wachs, ätzt mit ver Salzsäure auf etwa 0,5 mm Tiefe, überzieht die ganze Fläche mit Aetzgrund aus 2 Tln. Stearin, 3 Tln. Asphalt und 3 Tln. Terp nimmt den letzteren mittels eines Schabers bis auf die erhabentien des Steines fort und druckt den Aetzgrund in der lithograp Presse auf das Umdruckpapier, von welchem er sodann auf ditafel übertragen wird. Durch Ueberstäuben mit gepulvertem kann man den Grund auf der Glastafel verstärken und durch Eder letzteren auf etwa 120° C. während einiger Minuten der grössere Festigkeit geben. Durch dieses Aufdrucken der Schutzwird das mühselige Ausradieren der Zeichnungen überflüssig ukunst, malerisch ein Glas zu ätzen, zu einer Kunstindustrie für produktion.

Im Anschlusse an zahlreiche, von Miller über die Pra-Glasätzens und des Glasdruckes gemachte Angaben, bemerkt Jako dass der Zinkdruck der Lithographie der leichter ausführbaren rung wegen, vorzuziehen sei. Die Zinkplatten müssen von gleichmässigem Gefüge und auf der oberen Fläche ganz glatt un

^{*)} Vergl. den Abschnitt über Glasmalerei.

gezogen sein. Auf einer aus völlig trockenem Holze gemachten Platte, elche etwas grösser als die Zinktafel ist, wird letzere mittels flacher olzschrauben an den vier Ecken befestigt und nach sorgfältiger Reining mit einem Aetzgrunde (Malertinte) aus

400 Teilen französischem Terpentinöl,

100 , syrischem Asphalt, feingepulvert,

40 ", weissem, festem Stearin, 40 ", gelbem, reinem Bienenwachs

ittels des Schleppers überzogen. Nach dem Trocknen wird die Zeichang aufgepaust und bis auf das Zink mit grosser Sorgfalt ausradiert. as Aetzen geschieht mittels verdüunten Königswassers aus 3 Teilen alpetersäure, 1 Teil Salzsäure und 48 Teilen Wasser bestehend. Die chtige Tiefe der Aetzung ist 1,5 mm, da für zu zart ausgeführte Zeichangen das Ueberdruckverfahren nicht geeignet ist.

Das Ueberdruckpapier, welches dünn, glatt und ungeleimt sein inss, wird in folgender Weise vorbereitet. 100 g Weizenstärke weren mit 400 g destillierten Wassers angerührt und mit Gummigutti der irgend einer Anilinfarbe gefärbt. Dieser Farbenzusatz hat nur En Zweck, die präparierte Seite des Papiers erkennen zu können. Als-

ann erhitzt man

- 1 l destilliertes Wasser,
- 25 g Kochsalz,
- 70 g Glycerin,
- 50 g aufgeweichten tierischen Leim,
- 25 g Melasse

Im Kochen und setzt, nachdem alles gelöst, langsam und unter beändigem Umrühren die angerührte Stärke hinzu. Man lässt etwas
ifkochen, nimmt vom Feuer, rührt bis zum Erkalten und drückt durch
n reines Tuch. Mit diesem Kleister, den man beliebig verdünnen
un, wird das Papier einseitig bestrichen und dieser Anstrich nach
im ersten Trocknen ein zweites Mal wiederholt.

Für die Zusammensetzung der Druckfarbe gibt Miller folgende

orschriften.

a. 460 Teile b. 160 Teile französisches Terpentinöl,

150 " 40 " gepulverten syrischen Asphalt,

150 , 40 , gelbes Bienenwachs,

100 , 40 , Burgunderharz,

25 " - " Rindstalg,

75 " 25 " starker Druckfirnis.

Das Terpentinöl wird zum Kochen erhitzt und die Materialien in angegebenen Reihenfolge hinzugefügt, der Druckfirnis jedoch erst n. wenn die Farbe vom Feuer genommen wurde.

Das Bedrucken des Papiers kann in jeder beliebigen lithographien Presse geschehen; zum Abziehen der Drucke aber dient eine fache Walze aus hartem Holze, etwa 8 cm lang und 2,5 bis 3 cm k, welche sich leicht in einem Gestell von Flacheisen mit Holzgriff eht und mit einem Ueberzuge aus weissem Flanell ohne Naht oder t Gummi überzogen ist.

Die Walze wird in mit Schwefelsäure angesäuertes Wasser getaucht und dann auf einem Stück Pappdeckel abgewalzt, bis sie pur noch fencht ist. Darauf wird der Abdruck unter leichtem Andrücken mit der Walze auf die Glastafel angerieben, bis das Papier infolge der gleichmässigen Durchfeuchtung eine hellere Farbe angenommen hat auf die Zeichnung deutlich durchscheint. Sodann feuchtet man etwa stärker an und zieht das Papier behutsam ab, damit das letztere nicht zerreisse. Die auf der Glastafel befindliche Zeichnung wird darb Einstäuben mit Asphaltpulver verstärkt. Miller empfiehlt aber, & Platten zunächst in der Muffel soweit zu erwärmen, dass man sie noch in der Hand halten kann und sie solange darin zu lassen, bie die Zeichnung Glanz bekommt. Dauert die Erwärmung zu lange, verschwimmen feine Linien und Konturen vollständig. Sind die 6lber soweit abgekühlt, dass man sie gut in der Hand halten kann, bringt man den Asphaltstaub mittels eines bauschigen Dachshaarpinsch auf dieselben und entfernt das Ueberflüssige wieder durch Abpinsell mit dem sogenannten Dachsvertreiber. Noch einmal werden die Phil ten alsdann in der Muffel bis zur Vereinigung des Asphaltstandes mi der Druckfarbe zu einer glänzend brauuen Schicht zurückgebracht un können dann, wenn nötig, auf der Staffelei mit Malertinte nachgebe sert werden.

Als Aetzflüssigkeit, welche namentlich auch für das schnelle migleichmässige Mattieren in dieselbe einzutauchender kleiner Gegenstäntsehr vorteilhaft ist, empfiehlt Miller in Bleigefässen

1) 5 Teile pulverisiertes flusssaures Kali,

4 " pulverisiertes schwefelsaures Kali,

20 , destilliertes Wasser,

31/2 " Salzsäure

unter häufigem Umrühren und

2) 50 Teile Fluorammonium,

5 " pulverisiertes schwefelsaures Ammoniak,

50 , destilliertes Wasser,

10 " reine Schwefelsäure

unter gelindem Erwärmen in einem Wasserbade zu mischen. Wenach völliger Lösung der Salze und dem Erkalten der Flüssigkeit M. ein eingetauchtes Stückchen Glas in 5 bis 6 Minuten nicht so sein met tiert ist, als sei es mit dem seinsten Schmirgel geschlissen, so man unter häusigem Wiederholen der Probe bis zu 10 Teilen state Flusssäure hinzu. In Gefässen, welche aus Blei, Guttapercha oder sint mit Asphaltlack überzogener Papiermasse gesertigt wurden, mischt mit Asphaltlack überzogener Papiermasse gesertigt wurden, mischt mit den des Aetzens beide Flüssigkeiten, je nach der beabsichtige Mattierung, nach verschiedenen Verhältnissen, für gewöhnliche Minterung beispielsweise 2/3 von Nr. 1 und 1/3 von Nr. 2, für recht hit tige Mattierung dagegen gleiche Teile von beiden. Lässt nach eines Zeit des Gebrauchs, das Mattbad in seiner Wirkung nach, so man auf je 100 g Fluorammonium, welche ansänglich in demse enthalten waren, 10 bis 20 g desselben Salzes zu. Man nimmt wöhnlich an, dass ein solcher erneuerter Zusatz von Fluorammonium

orderlich geworden ist, wenn das Bad in 10 bis 12 Minuten nicht

Neuerdings hat E. Nienstädt*) in Berlin unter Nr. 15 590 ein ocken-Aetz-Verfahren sich patentieren lassen, welches alle Beachtung rdient. Die zu ätzende Zeichnung, Schrift oder dergl. m. wird mitls Kautschukstempel, Schablonen, Typen, Gravierungen in Holz, Mell, Stein, mit dem Pinsel, Stift etc. etc. dem betreffenden Objekte
fgedruckt unter Anwendung einer besonders präparierten Druck- oder
chreibmasse und dann das trockene Aetzpulver mit einem trocknen
insel aufgetragen, wobei das letztere nur an den bedruckten Stellen
ftet, und in wenigen Minuten, häufig sogar sofort, eine matte, ganz
harfe Aetzung erzeugt, genau nach den Konturen des Drucks, der
hrift etc. etc.

Für die verschiedenen Formen der zu ätzenden Gegenstände (Hohler Tafelform) sind entsprechende Vorrichtungen konstruiert worden, je nach Bedarf und Umfang der Fabrikation in ganz einfachen und ligen Geräten oder für die Grossindustrie in bewährten Handmaschinen stehen.

Ueber die Anwendbarkeit des neuen Verfahrens teilt der Erfinder eh folgendes mit.

Wein- und Bierflaschen, Parfümerie-Gläser etc. lassen sich mit ion matten und sehr fein aussehenden Etiketten versehen, die stets iber bleiben und niemals erneuert zu werden brauchen. Masscylinder, er-Flaschen, Röhren, Thermometer, sämtliche Glasgegenstände, welche der Chemie, Optik und Mechanik gebraucht werden, sind in der fachsten, schnellsten, sichersten und raschesten Weise im Laboratium, in der Werkstatt zu graduieren, mit Marken und Skalen zu sehen, die dauernd deutlich sichtbar bleiben. Das langwierige, stspielige Beschreiben mit dem Diamant veranlasst häufig Sprünge d Risse im Glase und ist ausserdem, wenn die Zeichnung sauber sehen soll, nur sehr geschickten Händen möglich. Die gewöhnlichen usssäureätzungen an derartigen Instrumenten sind mit einem Gemisch zinkweiss eingerieben, um die Marken recht deutlich erscheinen zu sen. Die weisse Farbe wäscht sich beim Gebrauch aus, die Aetzung scheint dann heller durchscheinend.

Trinkgläser jeder Form lassen sich mit Monogrammen, Trinküchen, Ansichten von Bädern, Landschaften etc. etc. (weit billiger
d viel sauberer als die bislang in den Handel kommenden, häufig sehr
linären, unschönen Arbeiten) schmücken. Verzierungen auf Tafelglas
d emaillierte Metallplatten in Druck, Schrift und freier Handzeichng sind weniger umständlich und billiger, als bislang herzustellen,
die Bauindustrie, für Firmenmalerei gewiss von grossem Wert. Der
nstindustrie ist ein weites Feld geöffnet, da das Verfahren die Ausrung freier Handzeichnungen, künstlerischer Entwürfe jeder Art in
ekter Wirkung zulässt.

^{*)} Nienstädts Verfahren hat bereits weitere Verbreitung gefunden. Ich die kaiserl. Normaleichungskommission in Berlin hat dasselbe nach ir sorgfältiger Prüfung acceptiert. Herr Direktor O. Rauter in Ehrende bei Köln bezeichnete mir Nienstädts Erfindung als eine sehrhätzenswerte.

Die Eichung von Hohlgläsern jeder Art, der feinsten Normalintemente, ist nach dem neuen Verfahren sehr leicht, rasch und siden auszuführen.

Viele Fabriken in Deutschland, Frankreich, Belgien und Enthalen bereits die Lizenz erworben und arbeiten namentlich Beleuchtungstrikel, Trinkgläser, überhaupt verzierte und graduierte Gläser and Arten mit dem besten Erfolg. In Berlin, Leipzig, Paris, Lyon and London sind seit kurzem Anstalten eingerichtet, welche nach dem Linienstädtschen Verfahren alle in das Fach schlagenden Arbeitstausführen.

Die zur Aetzung erforderlichen Rohmaterialien kommen in setzt kleinen Quantitäten zur Verwendung, sind ausserdem so billig, dass in bei Kalkulationen fertiger Arbeiten kaum berücksichtigt zu werde brauchen. Da die Arbeiten von den billigsten Arbeitskräften (Mädche, Kinder) sehr rasch und leicht auszuführen sind, so bedingt eigentlich nur die Arbeitszeit, die Geschicklichkeit und Uebung der Arbeiter, des Preis der fertigen Arbeiten.

Zur Versendung und Aufbewahrung der Rohmaterialien dienen swöhnliche Glasgefässe, man erspart also teure Emballagen von Guttepercha, wie man deren bei der Verwendung von Fluorwasserstoffsame als solche bedarf. —

Hyalographie ist die von Böttger und Bromeis entdeckte Kunst, auf Glasplatten zum Druck sich eignende Zeichnungen einzuätze. genannt worden. Die genauen Angaben über dies Verfahren sind nicht veröffentlicht; man weiss nur, dass auf die mit einem dem Kupferstecherätzgrund ähnlichen Ueberzug versehenen Glasplatten die Zeichnung radiert wird, dass die Platten mit einem Wachsrand umgeben werden, damit man die zum Aetzen angewendete Flüssigkeit darauf giessen kann, die man dann solange darauf einwirken lässt, bis die feinsten Striche hinreichend tief sind. Man giesst alsdann die Flusssäure ab, wäscht die Platte mit Wasser, trocknet sie sorgfältig, bedeckt die genügend geätzten Stellen mit Aetzgrund und lässt auf die noch tiefer zu ätzenden von neuem Flusssäure einwirken, welches Verfahren bei folgerechter Wiederholung eine genügende Abstufung in der Tiefe der einzelnen Striche der Zeichnung erzielen lässt. Bei der vollkommenen Gleichartigkeit der Glasmasse ist ein Unterfressen, ein stärkeres Angreifen einzelner Stellen weit weniger zu fürchten, als bei Stahl und Kupfer.

Um die in dieser Weise geätzte Platte zum Drucke benutzen zu können, wird dieselbe auf einer etwas grösseren vollkommen ebenen Platte von Gusseisen, wie eine Spiegelplatte, mit Gips befestigt. Die Zeichnungen werden ausserordentlich scharf und zart wiedergegeben, allein es fehlt ihnen im allgemeinen der an Kupfer- und Stahlstichen gewohnte kräftige Ausdruck.

Die Zerbrechlichkeit solcher Platten beim Druck lässt sich, wie dies unter anderm in der k. k. Staatsdruckerei zu Wien in Anwendung gekommen*), am besten durch galvanische Vervielsältigung unschädlich machen.

^{- --} enratt III, 351.

Ueber das Einätzen von Photographien endlich in Glas teilt Siegwart mit *), dass man die mit einer Chromgelatineschicht überzogene und dann unter einem Positiv oder Negativ belichtete Platte **) mit feinem Flussspat oder Kryolithpulver, welches nur an den nicht belichteten und daher klebrig gebliebenen Stellen des Ueberzugs haftet, bestäuben und nach dem Ueberziehen mit Rohkollodium in verdünnte Schwefelsäure einführen solle, worauf die Aetzung an den mit dem Pulver bedeckten Stellen vor sich geht.

^{*)} Dingler, 199. 426.

^{**)} Aussührlicher ist die Vorbereitung und Belichtung solcher Platten besprochen in Strele-Tscheuschner "Porzellan- und Glasmalerei", Weimar, 1883, B. F. Voigt.

Sechzehntes Kapitel.

Glasmalerei.

Dass schon im Altertume nicht nur die Herstellung farbiger Gläss geübt worden, dass die letzteren auch durch partielles Wegschleisen der verschiedenen Lagen überfangener Gläser zur Gewinnung farbiger Vozierungen auf farblosem oder andersfarbigem Grunde benutzt worden.

ist zu erwähnen bereits mehrfach Gelegenheit gewesen.

Ausser den schon besprochenen Beispielen dieser Art zeigen zahl reiche andere uns erhaltene Gegenstände, so Perlen, Vasen, Umzunthränenflaschen u. dergl. nicht nur einfarbige, sondern durch Lebte und Nebeneinanderschmelzen einfarbiger Gläser erzeugte mehrfarbig Dekorationen. Aber alle diese durch einseitiges Gravieren überfangest Gläser gewonnenen Verzierungen, mögen dieselben in Ornamenten od bildlichen Darstellungen bestehen, sind keine eigentliche Glasmalen und in der That muss die vorzüglichste Eigenschaft der letzteren, genäm durchfallenden Licht ihre wunderbare Schönheit zu zeigen, die Enwickelung dieser Kunst erst dann möglich erscheinen lassen, nachden mit der Einführung der Glasfenster die Hauptbedingung hierlür schaffen war.

Kombinieren wir das in der Einleitung über die Entwickelung Glassensters und der hiermit im engsten Zusammenhange stehender Glasmalerei Gesagte, so finden wir, dass jenes in den alten romanische Kirchen dazu bestimmt war, die verhältnismässig kleinen Fenstroft nungen gegen die Unbill der Witterung abzuschliessen. Früher hilb hierzu sehr gewöhnlich teppichartige Vorhänge gedient, und es lag den gewirkten Mustern dieser letzteren die Ornamentierung der Genster nachzubilden, um so mehr, als es bei dem damaligen Koltzustande der Menge, welche des Lesens unkundig, den Gebrauch Gebetbuches nicht kannte, wenig darauf ankam, dass die satte Färl der bunten Gläser einen grossen Teil des durch die kleinen Oefinat

ch einfallenden Lichts absorbierte. Ist die Behauptung richtig, besser als der von Liebig als Massstab hierfür in Vorschlag gee Verbrauch an Seife, das Bedürfnis nach Licht den jeweiligen zustand eines Volkes beurteilen lasse; dann wird jedenfalls das Jahrhundert, in welchem der die schweren Mauermassen der rochen Periode auflösende, die grossen Wandflächen verdrängende, die mächtigen Fenster dem Licht ungehinderten Eingang in das der Gebäude gestattende gotische Baustil über einen grossen Teil as sich verbreitete, als die Zeit des bedeutsamsten Kulturfortschritts hnet werden müssen.

Wie die romanischen, so zeigen auch die älteren gotischen Fenster egend teppichartige Musterungen, während das Figurale hier wie och zurücktritt und medaillonartig dem Grunde eingefügt erscheint. 88 und 389, Taf. XXXII, zeigen die Anordnung dieser Fenster; r Gotik aber versinnlicht der Fensterteppich nicht mehr die Abssung gegen Wind und Wetter, er repräsentiert vielmehr den ng, welcher das durch die grossen Fenster in allzu mächtigen a hereinflutende Licht in wohlthuender Weise dämpft, und durch Farbenglut der Innenarchitektur einen ganz besonderen poetischen verleiht, den Reichtum und die Pracht des ganzen Bauwerks end.

Freilich sind die in den Medaillons vorkommenden menschlichen en plump und steif, in der naiven Weise der barbarischen Zeit nisch oft wunderbar verzeichnet, der Faltenwurf der Gewänder enig entwickelt und die Lokaltöne der musivisch verbleiten Glasnur durch einzelne schwarze Striche dürftig abschattiert. Aber e durch die fehlende Schattierung wird die Farbenglut der mit Verständnis harmonisch abgestimmten Mosaiken nicht beeinträchwährend wir anderseits an den Meisterwerken alter musivischer das Vor- und Zurücktreten einzelner Farben vor andern sehr ckt benutzt finden, um z. B. Ornamente und ganze Architekturen llrot oder Goldgelb aus blauem oder dunkelrotem Grunde herauszu lassen oder an menschlichen Figuren rote oder gelbe Mäntel lauen Untergewändern abzuheben. Während die alten Glasmaler o verstehen, nur durch geeignete Farbenzusammenstellungen fast rtige Erscheinungen hervorzurufen, vermeiden sie es, ähnliche ingen durch perspektivische Zeichnungen zu erreichen, selbst dann als mit der Entwickelung der Gotik auch das farbige Ornament enster mehr und mehr der Architektur des Gebäudes sich ansst und reich mit Fialen und Krappen gezierte Giebel, Türme und chine zeigt, unter denen einzelne grosse Figuren stehen, welche inem durch kunstreiche Arabesken gebildeten Hintergrunde sich en. Wohl aber sehen wir jetzt die musivische Arbeit durch die liche Malerei mächtig unterstützt; das Figürliche erscheint durch ltige Ausarbeitung der Licht- und Schattenpartien vermöge des rzlots modelliert, die Ueberfanggläser, das Silbergelb und andere n ermöglichen in gewissem Sinne eine Annäherung an die Tafel-Jetzt bildet allmählich sich jener erhabene Monumentalstil alterlicher Glasmalerei aus, zu dem wir heute zurückgekehrt sind, in, unterstützt durch eine reiche Farbenpalette und technische Hilfsmittel mancherlei Art, in grösserer Vollkommenheit wiederauslebe zu lassen, Fig. 390, Taf. XXXII, nachdem die schon angedeuteten Verirrungen vergangener Jahrhunderte die schöne Kunst der Glasmaleni völlig zu Grunde gerichtet.

Gerade die hier erwähnte Vervollkommnung der Hilfsmittel, insbesondere die Fortschritte, welche der Glasmacher in der Anfertigung grösserer und reinerer Tafeln zu verzeichnen gehabt, sowie die Erweiterung der Malerpalette durch zahlreiche, glänzende Schmelzfarben solten für die Kunst selbst verhängnisvoll werden, indem sie zu einer Nachahmung der um dieselbe Zeit üppig emporblühenden Oelmalerei verleiteten.

Eine solche Richtung musste um so gewisser dem Verfall entgegeführen, als die Mittel, mit dem die Oelmalerei ihre vorzüglichsten Effekte erzielt, die Abstimmung der Schatten und Halbschatten, namentlich aber die Linien- und Luftperspektive auf Glasgemälde, welche der Eigenartigkeit der Durchleuchtung wegen stets in der Fläche bleiben, sich nicht übertragen lassen. Machte das Erfolglose solcher Bestrebungen 🐸 Interesse für die Kunst erlahmen, so verchmähte die mehr uud mehr Platz greifende Renaissance die bunte Farbenpracht der gemalten Ferster, nach italienischem Vorgange das neuerfundene reine weisse G bevorzugend; die Zeit der Reformation, den Kirchenbau wenig fordend, liess den Bedarf an Glasmalereien um so mehr zurückgehen, als die Jünger der Kunst sich um die Einführung des letzteren in Profanbauten wenig bemüht hatten. So vereinigten sich schwer wiegende Momente, den Rückgang der Kunst einzuleiten und die also geschwächte musst um so leichter in den wilden Zeiten des kriegdurchtobten XVII. Jahrhunderts völlig unterliegen.

Erst gegen den Beginn des XIX. Jahrhunderts lebt die Glasmalerkunst zuerst in Frankreich, später auch in Deutschland wieder auf. In Frankreich knüpft sich diese Wiedergeburt an die Namen Lenoir, Brongniart, Rihl, von welchen ersterer namentlich durch das Konservieren alter Glasgemälde und Zusammenbringen einer reichen Sammlung zum Studium der verlorenen Kunst auregte. Brongniart, Direktor der nationalen Porzellanmanufaktur zu Sevres, der sich jenem zuerst zuwendete, konnte sich für die alten musivischen Arbeiten nicht erwärmen; er suchte die ihm geläufige Methode der Porzellanmalerei auf das Glas zu übertragen, unterstützt in diesem Bestreben durch die enormen Fortschritte, welche inzwischen die Glasfabrikation abermals zu verzeichnen gehabt und vermöge deren ihm jetzt 1,5 bis 1,75 m hohe Tafeln von Spiegelglas als Unterlage zur Verfügung standen.

Solche Platten ersetzen nunmehr die im XVI. und XVII. Jahrhundert verwendeten aus kleinen weissen Scheiben zusammengesetzten Tifeln, das störende Blei verschwindet und der ganze Farbenreichtum der Porzellanmalerpalette entfaltet sich auf jenen in einer bisher nicht geahnten Pracht. Aber das Einbrennen dieser Malereien verursachte unendliche Schwierigkeiten, indem die grossen Platten bei der zum Fixieren der Farben erforderlichen dunkeln Rotglut sehr leicht zu Grunde gingen; und doch mussten dieselben mehrmals übermalt und dem Ofen anverwerden. Die hierdurch bedingte Kostbarkeit solcher Gemälde.

Trastand, dass alle die zierlichen Blumen und Bouketts, die

schen Figuren, Landschaften u. s. w. in den zarten Porzellanauf das weisse, durchsichtige Glas aufgetragen im durchfallenchte nicht im entferntesten an die satten Farben der musivischen heranreichten, konnte das Interesse für diese Kunst nicht lange -halten und schon im zweiten Viertel des Jahrhunderts kehrte Frankreich, angeregt durch englischen Einfluss, früher noch in hland infolge der Bestrebungen Franks, eines Nürnberger Portalers, zu der, nunmehr mit einer, durch eine reiche Palette verer Schmelzfarben ausgezeichneten, Tafelmalerei, kombinierten

as nun das Ornament an und für sich anlangt, so ist Klarheit ichnung, vermöge deren man sich ohne alle Mühe und Verwirarin zurecht finden kann, eine der wesentlichsten Bedingungen. sichtigt man den Umstand, dass die Kirchenfenster stets dem des Beschauenden mehr oder weniger entfernt sind, erinnert man s eigentümlichen Feuers und des flimmernden Glanzes der durcheten Gläser, so versteht man, wie jedes überflüssige Detail in der ing wie im Kolorit den Eindruck des Gemäldes um so mehr abchen muss, als die das Ineinanderverschwimmen nebeneinander der Farben bis zu einem gewissen Grade verhindernden Bleikonnach einfachen optischen Gesetzen stets von der dunkleren Farbe am verschluckt werden, so dass die dunkeln Partien auf Kosten

elleren an Ausdehnung gewinnen.

Vährend die bisher besprochenen Kunstverglasungen der Kircheneinen doppelten Zweck erreichen lassen, indem sie ebensowohl Izugrelle Licht abschwächen, wie sie anderseits den der Andacht iten Raum gegen die Aussenwelt abschliessen und der Sammlung eihevollen Stimmung Vorschub leisten, wird man bei Profanbauten, tlich in Privathäusern, die Dekoration so zu halten haben, dass eie Durchblick nach aussen nicht gänzlich gehindert wird. Man laher entweder die Glasmalerei der unteren Fensterflügel nur auf hmbaren Vorsetzern ausführen, oder man lässt die unteren Flügel rei und versieht sie nur mit mosaizierten oder Grisaille-Bordüren. wird man aus blankem Glase die Fenster so herstellen können, lie Bleikonturen das Ornament bilden, wobei wiederum nicht ausossen ist, dass auch farbige Gläser, Buzenscheibehen, Wappenbilfedaillons u. dergl. mit eingebleit werden. Auch in schwarzer irbe ausgeführte, feinem Eisen- oder Zinkguss ähnliche Ornamente a angewendet werden; sie schliessen die Oeffnung wie zierliches werk ab, ohne den Durchblick unmöglich zu machen. Es liegt in unserer Absicht, für diese mannigfache Verwendung der Kunstsung in den Profanbauten, hier Vorlagen zu bringen; zur Erläuteles Gesagten aber mögen hier in Fig. 391 und 392, Taf. XXXII. ensterflügel aus der bekannten Glasmalerei von Dr. Oidtmann mp. in Linnich eine Stelle finden.

Velche Art der Verglasung man aber in einem gegebenen Falle nwenden möge, stets beachte man, dass dieselbe in Zeichnung arbe sich stets dem Schmuck der Wände anzupassen habe, dass lso für die Ornamente des Fensters nur solcher Muster sich bedienen dürfe, welche gleichzeitig auch zur Wanddekoration sich eine würden.

Nachdem einmal figürliche und bildliche Darstellungen zur Vernerung der Glasfenster mehr und mehr Eingang gefunden, so benutzte man dieselben nunmehr auch zur Dekoration von Hohlgläsern aller Art. Die Verzierung solcher Gläser mit Schmelzfarben überhaupt ist alledings auch früher, namentlich von den Orientalen und den Venetien geübt worden und um die Mitte des XVI. Jahrhunderts ist sie und in Deutschland jedenfalls längst bekannt gewesen, denn der um dies Zeit schreibende Mathesius sagt: "Nachmals hat fürwitz, jmmer ein newes vber das ander erdacht, etliche haben an die weysse glass farben, allerley bildwerck und sprüche im küloffen brennen lassen, wie auch grosser herrn contrafactur und wappen auf scheyben gemalet, die man in die Fenster versetzet", doch trägt der älteste bekannte gemale Willkommen, welcher nach Lobmeyr in Laxenburg sich befindet, in Jahreszahl 1547. Diese Willkommen waren grosse Humpen oder Pkale mancherlei, vorzüglich cylindrischer Gestalt, in welchen man des eintretenden Gaste den ersten Trunk darbot. Wohl das Bestreben, die eigene Gastfreundschaft in das möglichst beste Licht zu setzen, lies diese Humpen so gross machen, dass Mathesius die unflätigen, gresen Willkommen Narrengläser neunt, die man kaum aufheben könnt Ein solcher Willkommen des Museums zu Weimar, welcher auf im Vorderseite auf Wolken tronend Gott Vater, Sohn und heiligen Got nebst der Jahreszahl 1591 zeigt, trägt auf der Rückseite die Inschrift

Der willkomen bin ich genandt/
und werd darumb hieher gesandt/
so ausgefuttert mit guten wein/
das wer zum ersten mal kömpt rein/
den wirt man mich so setzen führ/
damit ein jder sehe und spühr/
was standes auch dieselben seindt/
das es der wirt gut mit im meindt/
wer mich williglich nimmet an/
der thut als ein verstendiger man/
und thut sich nicht sehr daführ wehrn/
solchs gereicht im und den wirt zu ehrn/
wer mich austrinkt zu ider Zeit/
den gesegnes die heilige dreifaltigkeit/.

Als aber um die Mitte des XVII. Jahrhunderts die geschiffens Gläser mehr und mehr in Aufnahme kamen, und infolgedessen für se malte Gläser keine hohen Preise mehr erzielt werden konnten, und diese Kunst, von deren früherer hoher Blüte namentlich die sogenamte Reichshumpen beredtes Zeugnis ablegen, immer mehr, bis sie um Mitte des XVIII. Jahrhunderts fast gänzlich unterging.

Wir hatten im vorstehenden bereits Gelegenheit, die Hauptmomenhervorzuheben, welche bei der Herstellung grösserer Glasgemälde bleitende gelten sollen. Ausser diesen aber bleibt für den ausführende Künstler noch manches zu berücksichtigen, dessen hier kurz Erwähnen.

geschehen möge.

Eine isolierte Figur, aus verschiedenen Gruppen gebildete Darstelen, ein Legendenstück, bedürfen ebensoviel verschiedener Manieren

ler Komposition.

Die Engelfiguren müssen schlank und edel sein; die Ruhe ist bei en mehr am Platz als die Handlung; jede unnatürliche Stellung, gezwungene Lage muss sorgfältig vermieden werden. Massige perien ohne zu viele Ornamente gestatten den Figuren bei der Behtung aus grossen Distanzen von dem Untergrunde kräftig sich uheben.

Je nach dem Platz, für den es bestimmt ist, nach der Art der ammensetzung und nach der Grösse der Figuren muss ein Glassälde behandelt und gemalt werden. Einfache und scharfe Umrisse ien sich am besten für Figuren, die von weitem angesehen werden en. Eine zu steife und zu sehr ins Detail ausgeführte Arbeit gibt er solchen Verhältnissen kältere und trübere Nüancen, wie in der see gefärbtes Glas kräftigere Effekte liefert, als die Anwendung von melzfarben auf weissem Glase.

Das weisse Glas der modernen Fabrikation ist zu gleichmässig k, zu durchscheinend und zu dünn, um für eine gute Malerei genet zu sein; man sucht daher in neuerer Zeit in der bei der Tafelsfabrikation besprochenen Weise, durch Wiedereinführung des sogenten Antik- und Kathedralglases, wenn man so sagen darf, dieses sermass von Güte zu verringern. Bei den ältern Glasgemälden ist Stärke stets ungleich; die Gläser haben gewissermassen eine linke te, sind mehr oder weniger gefärbt, blasig, gestreift und wie wurmhig. Ihre durch die Zeit veränderte Oberfläche bedeckte sich aussern mit einer festhaftenden Salzkruste, welche das Gemälde vor der ugrellen Durchleuchtung bewahrt, die man neueren Gemälden häufig nur zu gutem Rechte zum Vorwurf macht, ja man findet nicht en die Durchsichtigkeit alter Glasgemälde durch einseitigen Auftrag er trübenden Schicht vermindert.

Nicht minder grosses Gewicht ist endlich auf die harmonische stimmung der Farben selbst zu legen. Bekanntlich geben die drei fachen Farben Gelb, Rot und Blau mit den drei zusammengesetzten ben Orange, Grün, Violett, in den Verhältnissen, in denen alle im menspektrum oder dem Regenbogen vorkommen, gemischt, weisses ht d. h. es waltet in dieser Zusammenstellung keine einzelne Farbe sie ist neutral, harmonisch abgestimmt.

Vergleicht man nun die von den einfachen Farben im Spektrum genommenen Flächen in Bezug auf ihre räumliche Ausdehnung mitander, indem man gleichzeitig die zusammengesetzten Farben in ihre mponenten, d. h. also das Orange in Gelb und Rot, das Grün in u und Gelb und das Violett in Rot und Blau zerlegt, und der veriedenen Lichtstärke Rechnung trägt, so ergibt sich, dass die vom b bedeckte Fläche zu der des Rot sich verhalte, wie die letztere zu vom Blau eingenommenen, d. h. es ist die rote Fläche das geomeche Mittel aus der gelben und blauen. Diesem Verhältnisse entspren ziemlich genau die Zahlen

Gelb : Rot : Blau = 3 : 5 : 8.

Rot und Blau geben in ihrer Vereinigung Violett; die letter Farbe wird daher auch mit Gelb harmonische Zusammenstellungen lefern, wenn das Verhältnis Gelb: Violett = 3:5+8=3:0 eingehalten wird; ein solches Violett bezeichnet man daher als der Gelb komplementär. Dasselbe ist der Fall, wenn Rot mit Grün in Verhältnis 5:3+8=5:11 oder wenn Blau mit Orange im Verhältnis 8:3+5=8:8 zusammentritt.

Zieht man nun in einem Kreise, Fig. 396, Taf. XXXII, drei un 120° voneinander abstehende Durchmesser und schreibt an die Schuitpunkte des ersten mit der Peripherie Rot resp. das komplementare Grin. an die des zweiten Orange und das komplementäre Blau und an die des dritten endlich Gelb und das komplementäre Violett, so wird mat sich zwischen Rot und Orange alle Nüancen des Rotorange so verteil denken können, dass diametral entgegengesetzt die komplementäre Niame des Blaugrün liegt u. s. f. Es werden demnach in diesem Kreise zwa am weitesten voneinander abstehende Farben, d. h. zwei Farben von grössten Intervalle, die besten Zusammenstellungen liefern, und es wirt an der Vortrefflichkeit dieser Zusammenstellung sich nichts ändern, wem man eine dieser beiden Farben in ihre je um 60° nach rechts mi links von ihr abstehenden Komponenten auflöst. Zu jeder dieser Farben können dann noch unbeschadet des Effekts einige ihr sehr nabe Num cierungen, also Verbindungen vom kleinsten Intervall oder aber Ab tönungen derselben mit Weiss oder Schwarz hinzutreten. Andere nicht in die Verbindung gehörenden Farben aber dürfen nur im kleinen bis gegeben, als Drucker oder Aufputz verwendet werden. Auf diese Weiter erhält man unter anderm folgende Farbenzusammenstellungen.

> Rot (Karmin), Blau (Ultramarin), Gelb (Gold); Rot (Purpur), Blau (Cyan), Gelb; Rot (Karmin), Grün, Gelb (Gold); Orange (Gold), Grün (Blaugrün), Violett (Lilas).

Namentlich die erste dieser Zusammenstellungen wird wie in der Ornamentik überhaupt, so namentlich in der Historien- und vorzäglich in der Glasmalerei ungemein häufig angewendet und die meisten gute

Glasfenster zeigen dieselben.

Diese Farbentrias zeigt in ihrer Totalität Kraft, Pracht und Wardund ist nach Seemann*) als das Vollblut unter den Farben zu bezeichnen. Karmin ist in ihr räumlich dominierend, es verleiht den Gelb und Blau eine gewisse Würde und Fülle, indem es das erste wärmer und edler, das letztere klarer und durchsichtiger macht mit zwar aus dem Grunde, weil die im Gefühl des Beschauers liegeste Komplementärfarbe des Karmin, ein mittleres Grün, das Gelb und Blamehr ins Grüne ziehend erscheinen lässt. Seemann fügt noch himmedass auch die Madonnen- und Heiligenbilder fast aller Schulen, L. Raphaels sixtinische Madonna, Dolces Christus, Correggios heile Nacht und andere, vorwiegend in den Farben dieser Trias sich bewegund nur die in grösserem Massstabe ausgeführten noch andere him nehmen.

^{*)} Seemann, "Harmonie der Farben", Weimar 1881, B. F. Voigt

Auch die letzte der oben angeführten Triaden bietet eine sehr chbare Zusammenstellung. Allerdings liegt in derselben eine nicht erkennende Härte des Kontrastes, obwohl das tiefe, mittlere Grün t gewissermassen beruhigend wirkt, insofern es das energische und einiger Hast in die Erscheinung tretende Orange offener stimmt eben auch dadurch innerlich ruhiger macht.

Welche Art von Glasgemälden man nun auch im Auge habe, ob ein Mosaikbild anfertigen, oder ob man von weissen und in der e gefärbten, mit Muffelfarben bemalten Gläsern Gebrauch machen stets muss man die verschiedenen Teile eines und desselben Fenmiteinander verbinden und in Blei und Armaturen einfassen. die Methoden wie man das Fensterblei anfertigt und verlötet, welche Weise man die Glasstücke zwischen seinen Rändern eint, beschreiben zu wollen, scheint es doch zweckmässig einige Benngen über die Verbleiung folgen zu lassen, wie dieselbe anzubringen damit sie der Malerei, statt ihr zu schaden, wie dies so häufig der ist, zu Hilfe komme.

Der natürlichste Platz für das Blei ist die äussere Kontur der nstände oder Figuren. Diese allgemeine, bei Mosaikgemälden leicht efolgende, Regel erfordert mehr Kunst, wenn man sie auf grosse Kompositionen von erhabenem Stil, wo die allgemeine Harmonie in die Abschwächung der Töne bedingt wird, auwendet. In der trägt die Bleieinfassung gleichmässig dazu bei, den Effekt der len Partien zu verdoppeln, wie den Glanz der lichten Stellen zu ächen.

Wenn es sich um einen Kopf handelt, so nimmt man an, dass er Schnitte und aus einem einzigen Stücke sein müsse; wenn helle inder ihn umgeben, so können diese aus demselben Stück Glas bracht werden, doch dürfen die Dimensionen nicht zu gross sein; illgemeinen schadet die Einfassung der Figuren dem Eindruck, wogegen schlechte Schnitte unzulässig sind. Das Blei verleiht Draperien, welche die Gesichter umgeben, mehr Relief, eine That, die nicht bezweifelt werden kann. Ein solches Kleid oder ein er Mantel hat oft einen beträchtlichen Umfang; allein es würde Gesamteindruck sehr nachteilig sein, sie auf einem einzigen Stück anzubringen. Man zerschneidet sie nach einzelnen Stücken der ung, wie Gürtel, Schärpe, Aermel, Kragen etc. In Ermangelung Hilfsmittel entlehnt man sie den Falten der Kleiderstoffe, wobei diejenigen wählen muss, welche den tiefsten Schatten zeigen.

Wenn bei einem Bilde der Himmel einen beträchtlichen Raum dar, so dass er nicht aus einem einzigen Stücke Glas gebildet werden
, dann lässt sich das Blei nicht mehr verbergen. Man teilt ihn
nn in horizontale Abschnitte, deren Grenzen mit den Stäben der
tur zusammenfallen; an die von den senkrechten Schnitten, wie
sie zuweilen anwendet, gebildeten kleinen Unterbrechungen gewöhnt
das Auge weniger leicht.

Wie dem nun aber auch sei, der Glasmaler muss bei der Dispoder Abschnitte die Schwierigkeit der Bleifassung in Betracht a, er muss die Kraftstriche vermeiden und alle störenden Hinderentfernen, die jedenfalls zu einer Vermehrung der Kosten führen Den eisernen Rahmen, welcher durch ebenfalls eiseme (vor straff gehalten wird und dem Glasgemälde die nötige Festigket welche das Blei allein nicht geben würde, nennt man Armstw.

Soll ein Fenster, welches Kreuze hat, dekoriert werden. 9 beine kleine Anzahl transversaler Stäbe genügen, aber bei den mehr Fenstern mit sehr breiter Oeffnung sind zur Vervollständigung der matur und zum Ersatz der Kreuze, vertikale oder begenförmig Stannentbehrlich.

In der Fassung der alten Gemälde bemerkt man nur geing beschiedenheiten; es sind starke vierkantige eiserne Stangen, aus i voneinander entfernt, und zwischen jeder derselben befinden sich ist aparallele und gleichweit voneinander abstehende Stäbe. Doch in man zuweilen auch Legendengemälde, in denen kunstreich gött eiserne Stangen die Form jedes Medaillons wiedergeben.

Seitdem die Glasmalerei wieder in Aufnahme gekommen. hat es gut zu machen geglaubt, die ältern Armaturen durch eisem Felder abgeteilte Rahmen zu ersetzen, in der Weise zusammengsch det, dass Falze entstehen, von denen die Füllungen des Gemälde genommen werden. In der Folge versuchte man, statt die Fauf ein System horizontaler gleichweit abstehender Linien zurückn ren, sie in den Zügen der Zeichnung selbst sich verlieren zu la wie man es sehr gewöhnlich auch bei der Bleifassung thut. A diese Neuerungen sind von Uebelständen verschiedener Art begiunter die man auch die Verstimmung der Gemälde zählen muss, w bei schief einfallendem Licht durch die breiten Schatten der Armie hervorgerufen wird.

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so s wir, dass wir die Glasmalereien zunächst in zwei grosse Hauptkit teilen müssen und zwar

- in solche, bei denen die Farben im reflektierten Licht ers nen, wie die gemalten Verzierungen von Vasen, Gläsern, Enterset überhanpt von aus Glas gefertigten Gegenständen aller Art und
- in solche, welche die Farben im durchscheinenden Lichte zu und bei denen man wieder unterscheidet
- a) die musivische Arbeit, bei welcher ein Bild aus verschie farbigen Hüttengläsern zusammengesetzt wird und da diese an meisich sehon die Lokalfarben enthalten, mit dem Pinsel nur kontuund schattiert wird,
- b) in die Tafelmalerei, bei welcher das ganze Bild mit dem l auf grosse Glastafeln gemalt wird und
- c) in die kombinierte Arbeit, bei welcher beide Gattungen in selben Bilde so miteinander vereinigt werden, dass man das le teils aus in der Masse gefürbten, teils aus bemalten Gläsern zumensetzt.

Das Farbenmaterial der Glasmalerei bilden somit teils die far Gläser selbst, teils die sogenannten Schmelz- oder Emailfarben, die hier zunächst das nötige gesagt werden soll.

Die farbigen Gläser.

Wenn man weissem Glase einen Farbstoff zusetzt, dessen Farbe starker Hitze nicht zerstört wird, so erhält man gefärbtes Glas.

Unter den organischen Körpern ist es nur der Kohlenstoff oder imehr der durch den Kohlenstoff aus den schweselsauren Salzen des ssatzes reduzierte Schwesel, welcher zum Färben des Glases Anwenng findet; und unter den unorganischen Körpern sind es mehrere talloxyde, die in hohem Grade die Eigenschaft besitzen, sich in dem chmolzenen Glase auszulösen, um ihm ihre eigentümliche Färbung zuteilen.

Die in dieser Weise am häufigsten angewendeten Oxyde sind: Kott-, Kupfer-, Mangan-, Antimon-, Eisen-, Chrom-, Zinn- und Uranoxyd;
Gold ist ebenfalls ein wichtiger Farbstoff für das Glas, doch weer in der Form des Oxyds, wie als metallisches Gold; ebenso das
ber und auch das Kupfer.

Ausserdem benutzt man zum Färben des Glases noch phosphortren Kalk in Form von weissgebrannten Knochen oder als Guano, Iche zur Darstellung der Milch- und Beingläser dienen, während die

Alabaster- und Reisglas gewöhnlich bezeichneten Glassorten ihre übung entweder Entglasungserscheinungen oder Thonerdeauscheidungen danken.

Diese Substanzen dienen zur Erzeugung aller Farben des Glasders. Einige dieser Metalle erteilen dem Glase, je nach der Oxydansstufe, mehrere Farben. In solchen Fällen muss man, wenn man
Farbe des niedrigeren Oxyds erhalten will, dem Glase andere Stoffe
setzen, die verhüten, dass eine höhere Oxydation eintritt. Ein hierr gehöriges Beispiel bildet das Kupfer, dessen Oxyd dem Glase eine
augrüne Farbe erteilt, während es im metallischen Zustande äusserst
in darin verteilt den sogenannten Kupferrubin erzeugt. Um daher in
r hohen Temperatur der Glasöfen die Oxydation des Metalls beim
hmelzen von Rubinglas zu verhüten oder das oxydierte wieder zu
duzieren, ist man genötigt dem schmelzenden Glase Reduktionsmittel
zusetzen, als welche in der Regel metallisches Zinn oder Eisenoxydul
ammerschlag) seltener Kohle dienen.

Blanes Glas wird durch Kobaltoxyd und Kupferoxyd erhalten. Gelbes Glas durch Silber, eisenhaltiges Manganoxyd, Chromoxyd,

anoxyd und kohlenstoffhaltige Körper.

Grünes Glas durch Chromoxyd, Kupferoxyd, Eisenoxydul, Urand, sowie in gewissen Fällen durch Vermischung von Blau und Gelb. Violettes Glas durch Manganoxyd, Goldoxyd und durch Ver-

schung von Rot und Blau.

Rotes Glas durch Gold, Mangan, Silberoxyd, Kupfer und Ei-

Weisses Glas durch Zinnoxyd und Knochenasche.

Schwarzes Glas oder die neutralen Farben, durch Verhrerer der genannten Färbemittel oder durch Zusatz eines zeichneten Körper in Ueberschuss, mit Ausnahme solcher,

geben, wenn es sich um besseres, namentlich auch Bleiglas zu schwarzen Perlen, Knöpfen u. s. w. handelt. Für die ordinäreren, unter dem Namen Hyalith bekannten Sorten, wählt man natürlich möglichst billige Materialien, wie Lava, Schlacken, Basalt, Braunstein u. s. w.

Allgemeine Regeln bei Anfertigung von farbigem Glase.

Die Schönheit des farbigen Glases beruht auf der Reinheit und dem Glanz der Farben, und wenn die Darstellung solcher Gläser von den meisten Glasfabrikanten für schwierig gehalten wird, so muss man den Ursprung dieses Irrtums von dem Nichterfolge oberflächlicher Versuche herleiten, welche angestellt wurden, ohne Kenntnis der Veränderungen, die gewisse Oxyde im Feuer erleiden, und der Einwirkung gewisser Stoffe auf andere während des Schmelzens.

Es kommt hierbei alles auf eine richtige Auswahl der zur Darstellung von farbigem Glase zu verwendenden Materialien an, und solche, die das schönste weisse Glas liefern, sind auch die geeignetsten zur Anfertigung von gefärbtem Glase. Ebenso darf man nur Farben von vollkommener Reinheit anwenden; dies gilt besonders von den Oxyden des Kobalts, des Braunsteins und Silbers, wie von den Goldpräparaten.

Es gibt zwei verschiedene Methoden der Erzeugung von farbigen Glase; nach der einen schmilzt man weisse Glasbrocken oder gemahlenes weisses Glas mit dem mit gemahlenem weissen Glase aufs innigste gemengten Oxyde zusammen; nach der andern fügt man die Oxyde gleich dem Glassatze zu. Die erstere bietet keine Schwierigkeit und gelingt stets, sobald man nur ein weisses Glas gewählt hat, dessen Buse sich mit dem zuzusetzenden färbenden Oxyde verträgt, doch wird bei aller Reinheit der erzielten Farben die Qualität des lediglich aus Brocken erschmolzenen Glases, früher Gesagtem zufolge, nur eine mittelmässige sein. Die zweite Methode dagegen bedarf weit mehr Aufmerksamkeit, und da sie zugleich diejenige ist, an welcher wir auch die erstere kennen Iernen können, so werden wir uns hauptsächlich mit ihr beschäftigen.

Da zwischen dem spezifischen Gewichte der Metalloxyde und dem des Glases ein grosser Unterschied besteht, so bilden sich im Hafen oft Niederschläge jener, wenn man die Farben, statt sie vorher mit dem Satze zu mengen, erst dem flüssigen Glase zusetzt. Dies zeigt sich ganz besonders an manchen Braunsteinsorten, bei deren derartiger Verwendung stets die unteren Partien des Hafeninhalts eine dunklere violette Färbung als die oberen zeigen, während alle Schichten dieselbe Nüance besitzen, wenn der Braunstein ein integrierender Bestandteil des Glassatzes war.

Da jedoch die Kohle und die Schwefelsäure, wollte man den Bramstein einem Glassatze mit Glaubersalz zusetzen, die violette Farbe perstören würden, so ist man bei der Verschmelzung von Sulfat gezwungen, ihn erst nach der Entfernung der Glasgalle in das flüssige Glas abringen. In einem solchen Falle darf man den Farbenton nicht nach einer, aus der oberen Schicht gewonnenen Probe beurteilen wollen, vielmehr nimmt man eine solche nach einem während des Kaltschürenslängere Zeit fortgesetzten Rühren.

Die Verwendung schwefelsaurer Alkalien wird aber bei der Fabri-

ion farbiger Gläser besser ganz anszuschliessen sein.

Wenn man Braunstein und weisse Glasbrocken aus Glaubersalz r schwefelsaurem Kali zusammenschmilzt, oder auch, wenn man den tunstein mit einem Glassatz, dessen Fluss aus Soda oder Pottasche teht, mengt, so erhält man stets die gewünschte violette Farbe und Schichten finden sich gleichmässig gefärbt; wenn man jedoch die be während des Schmelzens durch Zusatz einer neuen Portion Braunins dunkler machen wollte, so würde man keine gleichmässige Färge mehr erhalten. Gleiche Erscheinungen bieten sich auch beim pferoxyd dar.

Wenn man sich gefärbter Glasbrocken bedienen will, so muss man dem flüssigen Glase zugeben und nicht mit einem Satze mengen, als Flussmittel ein Schwefelsäuresalz enthält. Hiervon machen och Glasbrocken mit Kobaltblau und Chromgrün eine Ausnahme, che man gleich dem Glassatze beifügen kann. Die gleiche Behandz vertragen auch die Oxyde von Kobalt, Chrom, Zinn, Uran und

h der phosphorsaure Kalk.

Die Oxyde von Silber, Antimon, Kupfer und Eisen, sowie auch die malte, welche nichts anderes als ein blaues Glas ist, werden in das sige Glas gegeben, nachdem die Glasgalle abgeschöpft ist. Die Mesalze, wie schwefelsaures Kupfer und schwefelsaures Eisenoxyd, gelund rotes chromsaures Kali, Chlorgold etc., müssen in Wasser aufst und in dieser Form dem Sande des Glassatzes beigemengt werworauf letzterer wieder getrocknet wird, während man bei der wendung von Sulfaten etwaige Lösungen der erstgenannten Metalle gemahlenes weisses Glas giesst und die letzteren, wieder getrocknach Entfernung der Galle zum flüssige Glase setzt, worauf man s gut untereinander rührt.

Das gemahlene Glas, mit welchem man die Farbstoffe mengt, muss derselben Beschaffenheit sein, wie das Glas in den Häfen, wenigus dann, wenn Ueberfangglas hergestellt werden soll, weil ein durch en anderartigen Zusatz in seiner Zusammensetzung verändertes Glas u Ueberfangen des in den andern Häfen des Ofens enthaltenen unver-

erten nicht würde benutzt werden können.

Strenggenommen ist es immer besser die Farben mit weissem gehlenen Glase zu mengen, gleichviel ob man sie dem Satz oder dem sigen Glase zusetzt. Denn da das Glas sehr schmelzbar ist, so hüllt die Oxyde sofort ein, verhütet ihre Verflüchtigung, eventuell ihre luktion zu Metall, dessen Kügelchen die Häfen durchbohren würden, se Methode, die Farben zuzusetzen, trägt jedenfalls viel zur Gleichmigkeit des farbigen Glases bei.

Bleigläser zeigen schönere, sattere, glänzendere Farben, als Alkalikgläser; man bedarf daher bei jenen zur Erreichung desselben Fartons geringerer Mengen färbender Oxyde, als bei diesen, setzt auch all aus diesem Grunde den Alkalikalkgläsern ein oder wenige Prote Bleioxyd zu. Im allgemeinen darf man annehmen, dass die von und derselben Menge eines Oxyds bewirkte Färbung um so inten-

er ausfällt, je basischer das betreffende Glas ist.

Da die Metalloxyde die Schmelzbarkeit des Sandes erhöhen muss man dem Gewichte nach die Flussmittel in weissem Glase wittens um die Hälfte des angewendeten Oxyds verringern. Wenn gliwohl die farbigen Gläser bei der Arbeit zu hitzig, d. h. wenn die beim Ausschöpfen zu weich und zu flüssig ist, so begegnet man die Uebelstande durch den Zusatz einer grösseren Menge von gemahl weissen Glase.

In den Hohlgläsern erscheint die Farbe intensiver als bei Scheine glas; man muss daher bei diesem, wenn man einen durch eine von gefärbtem Becherglase gegebenen Farbenton nachahmen will.

Menge der Oxyde vermehren.

Die richtige Menge einer Farbe lehrt die Erfahrung, welche durch die gebräuchliche Fabrikationsmethode selbst leicht er denn gewöhnlich produziert man für das Magazin nur gefärbte 6 die kurrent sind, obgleich die Glasmalerei jeden Farbenton wird brauchen können. Man beginnt daher mit der Anfertigung der Töne, die man bei einer zweiten Schmelzung tiefer färbt; da man seits das Gewicht des weissen Glases und anderseits das des auf deten Oxyds kennt, so gelangt man leicht dahin, die für jede weissem Glase hervorzubringenden Ton nötigen Verhältnisse gen bestimmen.

Zuweilen erhält man Aufträge nach Proben, die genau nachs werden sollen. In einem solchen Falle zieht man die Farbental Hütte zu Rate, die in einem grossen Holzrahmen viele kleine Blein enthält, deren jeder eine kleine Tafel gefärbten Glases einschliess jede Grundfarbe fertigt man einen besonderen Rahmen an, in we die Gläser von derselben Färbung nach der Reihe ihrer mehr weniger tiefen Töne eingefasst werden und wobei man vom hellst zum dunkelsten Tone fortschreitet; jede Tafel trägt die in einen zeichnisse eingetragene Nummer ihrer Zusammensetzung. Man ver nun die Nüance der nachzuahmenden Probe mit der der Fabrik, man auf die Dicke und die Beschaffenheit des Glases, sowie a Art, wie es gefärbt worden, ob in Masse (massives Glas) oder Ueberfangen (Ueberfangglas), Rücksicht zu nehmen hat; denn ein von gegebener Farbe kann, je nachdem es mehr oder weniger die blasen wurde, mehr oder weniger tiefe Töne zeigen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die farbigen wenden wir uns der Besprechung der einzelnen Sorten selbst zu

A. Blaues Glas.

Obgleich schon bei ägyptischen Gläsern Blaufärbungen dur balt vorkommen, ist es doch wenig erwiesen, ob dieselben im Alb überhaupt in bewusster Weise erzeugt worden sind oder mehr de fall, beispielsweise durch die Verwendung kobalthaltiger Metallschine Entstehung verdanken. Die absichtliche Darstellung ge Mengen blauen Kobaltglases datiert mit Sicherheit erst aus der Hälfte des XVI. Jahrhunderts, um welche Zeit die fragliche Eige des Kobalts durch das Experiment eines erzgebirgischen Glass oder Bergmanns, Christoph Schürer mit Namen, welcher,

zu schädigen, eine Kobaltstufe in einen Glashafen warf, bekannt

ieses Vorkommnis wurde Veranlassung zur fabrikmässigen Parg jenes intensiv gefärbten Glases, welches in gemahlenem und immtem Zustande als gröberes oder feineres Pulver von den sosten Blaufarbenwerken als blaue Farbe in den Handel gebracht Zwecken aller Art, in der Oel-, Glas- und Porzellaumalerei, in spferei, zum Bläuen der Wäsche oder des Zeugs, in der Papieration u. s. w. in grossen Mengen verwendet wurde, bis die Erg des künstlichen Ultramarins gegen die Mitte unseres Jahrhunihr Absatzgebiet in engere Grenzen zurückwies.

ie gröbste Sorte dieser Farbe, welche man in den Handel bringt, streublau oder der Blausand; das feinere Pulver geht unter amen Farbe, Kouleur oder Eschel, Fasseschel, Sumpfl. Die Eschel, Farben (Kouleurs), Blausande, werden im Handel met mit E. C. B.; — O bedeutet ordinär, M mittel, F fein, SF in; daher heisst OE ordinäre Eschel, FC feine Farbe, FFFC ine Farbe u. s. w.; die reichste und schönste Sorte wird Königngenannt.

ie Zusammensetzung der Schmalte ist, wie aus den nachstehen nalysen hervorgeht ziemlich verschieden.

	ger Schmalte I re Kouleur	Deutsche Esch hoch	el Deutsche Kou- leur blass, grob	Azurbiau I	Asurbina 11
äure.	70,86	66,20	72,12	56,40	58,25
_ :}	21,41	16,31	20,04	13,20	12,30
oxydúl	6,49	6,75	1,95	16,00	6,40
oxyde		_	<u> </u>	•	4,25
rde .	0,43	8,64	1,80	3,50	2,76
xydul	0,34	1,36	1,40	4,10	7,15
äure .	Spur	_	0,08	Spur	doutl. Menge
yd . r und	_	_	_	4,70	6,10
ısăure	0,57	0.92	0.46		

liernach charakterisiert sich die Schmalte als ein Glas von nicht ihr variabler Silizierungsstufe, en zeigt dieselbe auch hadentunds ionen in der Zusammensetzung des basischen Komponunten. Die standsfähigkeit der weniger hoch silizierten Borten gegen die Kin des Wassers kann als keine bezonders gronne ungungruchen, n, was unzweifelhaft mit Rücksicht auf das Sannunhlen und den nmen des feinen Pulvers auf die Qualität der Produkte sellent, denen in solchen Fällen die aus der Zerzetzung den Glann haufgangenen geringwertigeren Bochelsonen eine hervorrugende immen, nur von ungünstiger Wirkung sein kann.

als Alkali ist fast etete Kali vertrauden, du die Kehnilfkring äsern weit schöner ist, als in Naturnythemen und mit in nicht dürfte neben der Pottanden mehn beda nom Kehnistandingen ndet werden.

Venn man sich zur Furstellung der Februarite dem Huffle die Operation sehr einducht; denn man hat ner mittig, mit der geeigneten Menge Pottasche und Quarzsandes zu versetzen mit bei genügender Hitze im Hafen zu einem Glase zusammenzuschmeken Gewöhnlich verwendet man aber geringe Kobalterze oder die, auf Bleund Silberhütten als Nebenprodukt gewonnenen, Arsenverbindungen der verschiedensten Metalle repräsentierenden, sogenannten "Speisen", sortiert dieselben durch Handscheidung und zerkleinert sie zwischen Walzen oder Pochwerken zu einem möglichst gleichförmigen Korn. Die Schlieche werden nur bis zu einem gewissen Grade abgeröstet, so dass vorhandene Eisen-, Nickel-, Kupfer- etc. Verbindungen nicht oxydieren und Arsen genug übrig bleibt, mit diesen beim nachfolgenden Schmelzen

wieder eine Speise zu bilden,

Die gerösteten Erze bilden ein graubraunes Pulver, welches mit gemahlenem Quarz und guter Pottasche in einem Troge gemengt, in Tiegel eingesetzt und in einem den Glasöfen ganz ähnlichen Ofen erhitat werden. Man erhitzt sie stark und solange, bis nach öfterem Umrühren ein ganz gleichförmig geschmolzenes Glas in der Probe erkannt wird. die entstandene Speise sich am Boden gesammelt und auf der Oberfläche die Glasgalle sich geschieden hat. Man schiebt die letztere so, schöpft die blaue Glasmasse mit eisernen Löffeln aus und giesst dieselbe in kaltes Wasser. Das Glas wird trocken gestampft, gesiebt und auf Granitsteinen nass gemahlen. Der Schlamm wird nach 6 Stunden in Waschfässer abgelassen, mit Wasser verdünnt, und nach einem 8 bis 10 Minuten dauernden Absetzen abgezapft. Der Rückstand ist Stresblau, welches mit frischem blauem Glase nochmals vermahlen wird Im zweiten Fass setzt sich nach 1 bis 2 Stunden die Farbe (Konleur) ab. Nun zapft man die trübe Flüssigkeit in die Eschelfasser, wo sich der Eschel (Fasseschel) absetzt; zoletzt lässt man die Flüs sigkeit in Sümpfe laufen, wo sich dann der Sumpfeschel, ein sehr geringes Produkt, absetzt.

Bei der so sehr veränderlichen Zusammensetzung der Kobaltere und der Unmöglichkeit, die Röst- und Schmelzprozesse in gleichmössige Weise durchzuführen, gehört die Schmaltefabrikation zu einer der schwie

rigsten und subtilsten Arbeiten.

Da man aber jetzt wohl ausschliesslich zur Gewinnung blaue Tafel- oder Hohlgläser des reinen Kobaltoxydes sich bedient und dasselbe gegen etwaige schädliche Einflüsse während des Schmelzprozess sehr wenig empfindlich ist, so ist gegenteils die Darstellung dies Gläser eine sehr leichte. Soll das Glas bei einer Stärke von 1,5 kg 2 mm noch intensiv blau gefärbt sein, so wird man etwa 40 bis 501 Kobaltoxyd auf 100 kg Alkalikalkglas zu rechnen haben, während ist die mittleren Farbentöne massiven Kristalls etwa 1 3 Prozent des das Gemenge eingegangenen Sandes, für Ueberfangkristall 5 bis 6 Prozest desselben genügen.

Da im Natronglase die Kobaltfärbung zu sehr ins Violette ziells so kann man, wo dies nicht sein darf, durch einen geringen Zusatz zu Eisenoxyd oder Kupferoxyd nachhelfen, mit denselben aber auch selbsverständlich in Kali- und Bleigläsern mannigfache Nüancierungen zu zeugen, auch durch Nickeloxyd die allzukalten Töne des Kobaltblass

entsprechend erwärmen.

Erscheint es dem Gesagten zufolge kaum notwendig für die Zummensetzung blauer Gläser noch irgend weitere Vorschriften zu ben, so mögen doch der Vollständigkeit wegen einige ältere und uere folgen.

- 1) Blau, böhmisches Glas zu Trinkgeschirren.
 - 100 kg weisser Sand oder Quarz,
 - 32 " gereinigte Pottasche,
 - 12 , an der Luft zerfallener Kalk,
 - 3 , Schmalte Nr. 4,
 - 2 " Kochsalz,
 - 1/4 " weisser Arsenik,
 - 100 , blaue Glasabfälle; in Ermangelung dieser nimmt man doppelt soviel Schmalte.
-) Ein anderes Blau für dieselben Gegenstände (böhmisch).
 - 100 kg Sand oder Quarz,
 - 25 , gereinigte Pottasche,
 - 14 " natürlicher geschmolzener Borax (?),
 - 12 , zerfallener Kalk,
 - 5 , Schmalte F.,
 - 1/10 , Arsenik,
 - 100 , blaue Glasbrocken.
 - 3) Himmelblau, böhmisches Scheibenglas.
 - 100 kg Sand oder Quarz,
 - 45 , Pottasche,
 - 36 " Knochenasche,
 - 2 " zerfallener Kalk,
 - 3 " Schmalte,
 - 5 , Kochsalz,
 - 1/8 " Arsenik,
 - 100 , blaue Glasbrocken.

Ein jedenfalls stark opakes Glas für undurchsichtige Fenster.

- 4) Himmelblau, Fensterglas.
- 100 kg des weissen Glassatzes Nr. 5, 6 und 7 auf Seite 325 weniger
- 10 , Kalk,
- 3 , Safflor FFS,
- 10 " Knochenasche oder 1 kg Zinnoxyd.

Ebenfalls, wie das vorhergehende und folgende, ein getrübtes Glas.

- 5) Französisches blanes Fensterglas.
- 100 kg der vorigen Glassatzes,
 - 6 " Safflor FFS.
- 10 " Knochenasche oder 1 kg Zinnoxyd.

Dieser Satz, zum Ueberfangen angewendet, gibt die Färbung des siven Glases Nr. 4.

6) Blaues Glas aus dem XIII. Jahrhundert.

100 kg des vorstehenden Satzes,

6 " Schmalte F,

10 , Knochenasche,

2 " Kupferoxyd mit

4 " gemahlenem weissen Glase vermengt.

Soll diese Färbung durch Ueberfangen hervorgebracht werd vervierfacht man die Menge der Farbstoffe,

7) Indigblaues Fensterglas.

100 kg des weissen Glassatzes Nr. 4,

12 " Schmalte F,

2 " Safflor,

10 " Knochenasche,

10 , gemahlenes Glas.

Wie unzuverlässig diese Sätze*) sind, erhellt am besten a ganz unverhältnismässig hohen Zusätzen von Farbstoffen, welche unter der Annahme geringwertigster Qualitäten derselben nicht klären sind.

Henrivaux **) teilt folgende Sätze für blaues Glas mit

8)	9)
260 kg	110 kg Sand,
110 "	30 " Soda,
55 "	25 , Kreide,
- "	10 " Mennige,
0,150 "	0,400 " Kobaltoxyd,
- "	7 " Kupferoxyd,
— n	6 " Salpeter,
	200 " weisse Brocken.

B. Violettes Glas.

Violett färbt man das Glas durch Braunstein entweder allein oder unter Zusatz von etwas Kobaltoxyd oder Schmalte of durch ein mit sehr wenig Kobaltoxyd versetztes Nickeloxyd. I hat gegenüber der Manganfärbung den grossen Vorteil grösserer digkeit in der Verarbeitung. Ueber die grossen Schwierigkeiten die letztere bei den manganvioletten Gläsern begegnet, ist schon holt ausführlich gesprochen worden, so dass wir hier auf die tung derselben uns beschränken können; auch sei gleichzeitig verschiedene Färbung der Kali- und Natrongläser erinnert. Im wird die Manganfärbung mehr für Tafel- als für Hohlglas in Angebracht.

**) a. a. O. p. 425.

^{*)} In der vierten Auflage ohne Quellenangabe von Grace

Aeltere Satze*) für violettes Glas sind:

- LO) Rötlich violettes Glas zu Trinkgefässen (Böhmen).
 - 100 kg Sand,
 - 40 , gereinigte Pottasche,
 - 13 " zzrfallener Kalk,
 - 2 " Salpeter,
 - 2 " Mennige,
 - 1/4 , Arsenik,
 - 100 , violette Glasabfälle,
 - 2 " Braunstein mit
 - 4 " gemahlenem Glase gemengt und dem Satze zugefügt.
 - 11) Ein dunkleres Violett für Trinkgläser.

Man verdoppelt die Menge des Braunsteins im Satz Nr. 8 oder amilzt

- 75 kg weissen Glassatz,
- 25 , gemahlenes Glas,
- 4 " Braunstein.
 - 12) Violettes Fensterglas.
- 100 kg weisser Sand,
- 30 , Soda,
- 2 " Mennige,
- 15 , zerfallener Kalk,
- 10 , Braunstein,
- 100 , gemahlenes Glas,
 - 2 " Salpeter.

Diese Ingredienzien werden vor dem Schmelzen miteinander gescht.

- 13) Veilchenblaues Fensterglas.
- 100 kg eines der weissen Glassätze Nr. 5, 6 oder 7; nach der Entfernung der Glasgalle setzt man zu:
- 15 " Braunstein,
- 2 , Schmalte F,
- 4 " Salpeter,
- 4 " Mennige.
- 14) Weinrotviolettes Fensterglas.
- 100 kg von einem gemahlenen weissen Glassatze,
- 15 " Manganoxyd, wie man es erhält, wenn man Braunstein mit Salpetersäure übergiesst, den Brei 8 Tage in einem Keller stehen lässt und dann glüht,
- 3 " Salpeter.

Der Zweck der hier angegebenen Behandlung des Braunsteins ist nzlich unverständlich; auch ist der Farbstoffzusatz, ebenso wie in der rigen Vorschrift entschieden zu hoch, da 5 bis 6 Prozent desselben,

^{*)} Nach der vierten Auflage wie oben.

auf das Glas bezogen, genügen, Glas von 1,5 mm Stärke ziemlichtensiv zu färben.

15) Violett von einer wärmeren Färbung, Ueberfangg

10 kg weisses gemahlenes Glas,

11/2 " Braunstein,

1 " Mennige.

Auf das gemahlene Glas giesst man eine Goldlösung von halben Dukaten, dampft dann ab und setzt ½ kg Salpeter hinzu, rend des Streckens darf kein Rauch gemacht werden. Dieses gehört in die unten zu besprechende Klasse der Goldrubine.

16) Violettes Glas, massiv.

Dem vorstehenden Satz fügt man für Fensterglas

30 kg und für Trinkgläser

60 " weisses gemahlenes Glas zu.

Violettes Glas von Bontemps.

17) rotviolett 18) braunviolett

100 kg 100 kg Sand, 30 , Soda,

30 ", Soda, 25 ", kohlens. Kalk

4 " 15 " Braunstein,

1 " Eisenoxyd,

- " 6 " Salpeter, - " 250 " weisse Brocken.

Glassätze für violettes Glas mitgeteilt von Henrivanx*).

19)	20)	21)	2	22)	7911
100	kg	100	kg	260	kg	100	kg	Sand,
100	99	30	27	110	27	100	35	Soda,
36	27	30	27	110	27	20	27	Pottasche,
10	22	2	27	110	27	90	27	Mennige,
20	22	20	"	55	22	90	27	kohlens. Ka
20	77	100	99	100	99	90	77	Glasbrocken
6-8	22	2	27	0,55	27	90	33	Natronsalpe
5	77	10	77	4	77	22	27	Braunstein,
-	22	10	25	4	25	12	2	Kalisalpeter

C. Grünes Glas.

Eisenoxydul, Kupferoxyd, Chromoxyd, Uranoxyd, sind wie beben bemerkt, die Mittel zur Grünfärbung des Glases. Das Eisen waschon die Alten zielbewusst für diesen Zweck an, der Kupferfathut zuerst Heraclius Erwähnung. Durch Zusatz von Braunstehält das Eisenoxydulgrün, d. h. das ordinäre Flaschengrün, die bes anch für feinere Hohlglaswaren (Römer) geeignet machende.

^{*)} a. a. O p. 426.

e Nüancierung. Auch das Kupferoxyd gibt für sich allein kein 5nes Grün und wird daher in der Regel mit Eisenoxydul oder in neinschaft mit diesem und mit Chromoxyd angewendet, welches letzwieder für sich allein kaum gebräuchlich ist.

Das Eisen-Kupfer-Grün wird nicht selten durch einen ganz geringen atz von Kobaltoxyd vertieft. Da das Kupferoxyd durch die Einkung reduzierender Gase sehr leicht verändert und hierdurch die lung des später zu besprechenden Kupferrots begünstigt wird, so ist, st unter Zusatz oxydierender Zuschläge, die Erschmelzung rein der Kupfergläser bei freier Steinkohlenfeuerung äusserst schwierig daher unter Umständen die Verwendung gedeckter Häfen ererlich.

Das Chromoxyd als solches ist sehr schwer verglasbar und liefert schwache Färbungen. Man verwendet daher statt dessen jetzt il ausschliesslich das gelbe und das rote chromsaure Kali an dessen le, muss aber auch diese Salze, damit sie nicht ungelöst in die le übergehen, äusserst fein in dem Gemenge verteilen.

Für sich erhitzt zersetzt sich das doppeltchromsaure Kali in Chromd und einfach chromsaures Kali; bei Gegenwart von Kieselsäure wird dieses in Chromsäure und in ein Kalisilikat zerlegt, so dass unter en Verhältnissen der ganze Chromsäuregehalt des Bichromats in omoxyd verwandelt wird.

Ist die vorhandene Menge des Salzes verhältnismässig gering, so heint das Glas durchsichtig, vollkommen homogen und grün, mit m schwachen Stich in Gelbliche gefärbt. Ist mehr Chromsäuresalz landen — bis zu einem gewissen Grade — so finden sich im Glase terchen von Chromoxyd. Als den besten Satz zur Darstellung dieses, venezianischen Aventurin, auf den wir später noch zurückkommen len, in gewissem Sinne ähnlichen, von seinem Erfinder — Pelouze Chromaventurin genannten Präparats gibt Pelouze selbst nachstete Verhältnisse an*)

Abgesehen von der Farbe zeigt dieses Produkt die grösste Aehnteit mit dem venezianischen Aventuringlase; es lässt sich leichter tellen als dieses und entsteht beim Einschmelzen, während das ere sich erst beim Kühlen bildet.

Der Chromaventurin wirft an der Sonne und an hell beleuchteten niglänzende Lichtstrahlen zurück und funkelt stark; in dieser Beang soll er nur vom Diamanten übertroffen werden; er ist härter Fensterglas, welches er mit Leichtigkeit ritzt und schneidet, besonaber weit härter als der venezianische Aventurin, so dass er länger in Glanz behält und darum einen höheren Wert hat als dieser.

b) Dingler, 179, 155 nach Compt. rend. 61, 613,

Die eingeschlossenen Kristalle zeigen die grösste Aehnlichkeit manchen Varietäten von blättrigem Eisenglanz oder Glimmer und kast das Material mit Vorteil zu billigen Schmucksachen verarbeitet weds

Benrath *) erhielt aber mit dem von Pelouze angegebenen 6. menge nur sehr geringe Kristallausscheidungen, die sich vermehrte als er den Kalkspatgehalt des Satzes um 50 Prozent vermehrte. paar Vasen aus diesem Material waren 1867 auf der Pariser Aust lung zu sehen; doch scheint dasselbe wenig Verwendung gesunder haben.

Grünlichgelb fluoreszierend endlich ist die Farbe des Urangisse welches letztere bei dem jetzt billig gewordenen Preise des Urantparats immer mehr Anwendung findet. Zu bemerken ist hier, der schöne diesem Glase eigentümliche Schimmer nur im böhmisch Kristall in höchster Vollendung sich entwickelt, während er im Bie kristall einer matten Färbung weicht. Soll das Glas deutlich gi nüanciert ausfallen, so werden Eisen-Chrom-Kupferoxyd zugesetzt.

Nachstehende Glassätze **) mögen zur Erläuterung des Gesett dienen:

- 23) Grünes Glas zu Trinkgläsern.
- 100 kg Sand,
- 30 , Pottasche,
- 10 " Mennige,
- 12 , zerfallener Kalk,
 - Kupferoxyd; statt dessen kann man auch gewaste nen, kalcinierten, sehr fein gepulverten Kupferha merschlag anwenden,
 - 1 , Eisenoxyd oder Eisenhammerschlag, ebenso beha delt wie der Kupferhammerschlag.

Wenn man die aus Grünglas geblasenen Gegenstände mit ein dicken Schicht von mit einer dünnen Gummilösung angeriebenem Kie russ überzieht und unter die Muffel bringt, so verwandelt sich grüne Färbung in eine schöne rote (Kupferrubin).

In diesem Satze kann man, indem man die Verhältnisse der übrig Materialien beibehält, die Pottasche durch Soda ersetzen.

- 24) Aquamaringrün zu Trinkgläsern (Böhmen).
 - 100 kg Sand,
 - 38 " gereinigte Pottasche,

^{*)} Glasfabrikation, 218.

^{**)} Nr. 23 bis 31 in der vierten Auflage ohne Quellenangabe enthalte Nr. 32 und 33 nach Bontemps, Nr. 34 nach Henrivaux a.a. O. 435. letztere gibt an derselben Stelle noch eine Vorschrift für grünes Glas bedeckten Häfen, welche hier der Merkwürdigkeit wegen folgen mag:

¹⁰⁰ kg Sand,

^{120 ,,} Mennige, 10 ,, Natronsalpeter,

^{11 &}quot; Kupferoxyd,

^{4 &}quot; Eisenoxyd.

^{1,8 ,,} doppeltchromsaures Kali.

```
12 kg zerfallener Kalk,
        8 " Kupferoxyd,
          " Eisenoxyd,
         " Kochsalz,
       <sup>1</sup>/<sub>8</sub> , Arsenik.
3chillerndes Grün, böhmisches Glas für Trinkgläser.
     100 kg Sand,
      36 " Pottasche,
      14 " zerfallener Kalk,
     1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , Uranoxyd,
       1 , Salpeter,
      1/8 " Arsenik.
 26) Chrysoprasgrün, böhmische Trinkgläser.
     100 kg Sand,
      40 " Pottasche,
      12 " zerfallener Kalk,
     11/2 , Uranoxyd,
       1 " Kupferoxyd,
          "Salpeter,
      1/8 " Arsenik.
  27) Grün à la Pompadour zu Trinkgläsern.
     100 kg Sand,
      36 , Pottasche,
      13 " zerfallener Kalk,
      3/4 ", Uranoxyd,
3/8 ", Kupferoxyd,
      3/4 " Eisenoxyd,
          " Manganoxyd,
          " Arsenik.
     28) Blaugrünes getrübtes Fensterglas.
     100 kg weisser Glassatz abzüglich 10 kg Kalk,
      10 "Knochenasche; nach dem Abschöpfen der Glasgalle
             setzt man noch zu
      20 " Kupfervitriol in Wasser gelöst und auf
      50 , weisses gemahlenes Glas gegossen und bei 100°C.
             getrocknet.
   29) Grünlichgelbes getrübtes Fensterglas.
     100 kg Sand,
      38 " Glaubersalz,
      25 , kohlensaurer Kalk (Kreide),
          " Knochenasche,
      10
     2 , gemahlene Kohle oder Koks,
       3 , gelbes oder 11/2 kg rotes chromsaures Kali,
     100 " weisse Glasbrocken.
```

ie Lösung des chromsauren Kalis wird auf den Sand gegossen.

suschner, Glasfabrikation.

30) Grasgrünes Fensterglas.

Wenn der vorstehende Satz geschmolzen, fügt man ihm noch folgende getrocknete Gemenge bei:

- 15 kg gemahlenes Glas mit einer Auflösung von
- 18 " Kupfervitriol übergossen.
 - 31) Dunkleres getrübtes Grasgrün.
- 100 kg eines Glaubersalzsatzes fügt man nach Entse der Glasgalle das folgende wieder getrocknet menge,
- weisses gemalılenes Glas, übergossen mit Auflösung von
- 15 ,, Kupfervitriol,
- 3 " Eisenvitriol,
- " Braunstein,
- 10 " Knochenasche.

Wenn man weisses Soda- oder Kaliglas anwendet und den k sauren Kalk in diesem Satze durch zerfallenen Kalk ersetzt, so man die Farbstoffe gleich mit dem Satze mengen.

32) Grünlichgelbes Glas.

- 100 kg Sand,
 - 30 , Soda,
 - 23 " kohlensaurer Kalk,
 - " Salpeter,
 - " Kupferoxyd,
 - 3 " Eisenoxyd,
- 3,5 ,, doppeltchromsaures Kali.
 - 33) Gelblich grünes Glas.
- 100 kg Sand,
- 33 ,, Soda,
- 20 ,, kohlensaurer Kalk,
 - "Salpeter.
- " Kupferoxyd, 5
- " Eisenoxyd,
- 1,4 ,, doppeltchromsaures Kali.
 - 34) Grünes Glas für offene Häfen.
- 260 kg Sand,
- 110 " Soda,
- 55 ,, kohlensaurer Kalk, Natronsalpeter,
- 10 , Kupferoxyd,
 - 1 " doppeltchromsaures Kali.

D. Gelbes Glas.

Am schwierigsten herzustellen sind die in ihrer Masse gelb gefärbGläser. Von Metalloxyden besitzen wir nur das bereits unter den
en Gläsern besprochene Uranoxyd, welches für sich allein ein grüngelbes Glas liefert und das Eisenoxyd, welches in Gemeinschaft mit
Manganoxyd die gleichfalls schon an einem früheren Orte einender beleuchteten helllichtgelben bis dunkelorangebraunen Farben
Madeira- und Rheinweinflaschen liefert. Die Verwendbarkeit des
ers zur Erzeugung in der Masse gelb gefärbter Gläser ist nach
11s Untersuchungen allerdings nicht anzuzweifeln; ein sicher zum
e führendes Verfahren hierfür ist jedoch bislang noch nicht ermittelt
den und findet daher das Silbergelb nur als sogenannte Lasur, als
he aber sehr ausgedehnte Verwendung. Wir werden später das
eren der Gläser noch eingehender zu besprechen Gelegenheit haben
können uns daher hier mit diesen Andeutungen genügen lassen.

Ausser den hier genannten Färbemitteln findet noch der Schwefel wendung zur Gelbfärbung des Glases in seiner Masse, sei es als her selbst oder in Gestalt durch dem Gemenge zugesetzte organische Te aus in jenem vorhandenen schwefelsauren Salzen reduzierter wefelmetalle. Früher hat man allerdings der betreffenden organien Substanz selbst, die tingierende Kraft zugeschrieben und erst die ersuchungen Splitgerbers, Pelouzes und Didierjeans haben Irrtümliche dieser Ansicht nachgewiesen. Ganz reinen, von allen wefelsauren Verbindungen freien Gemengen setzt man daher Schwefel Festalt von Schwefelblumen zu, während bei einem selbst nur unentenden Gehalte des Gemenges an Schwefelsäuresalzen der reduende Zuschlag genügt. Selbstverständlich ist es daher auch im nde genommen gleichgültig, welcher Natur dieser Zuschlag sei, ob z- oder Steinkohle, Sägespäne von Laub- oder Nadelholz, oder irgend andere kohlenstoffhaltige Substanz. Daher sind denn auch die in gen der unten folgenden Gemengevorschriften vorkommenden geunten Hufe einzig und allein ihres Gehaltes an tierischer Kohle en wirksam und könnten ebensogut durch irgend eine andere kohleige Snbstanz in entsprechender Menge ersetzt werden. Kann man h schliesslich die Gelbfärbung, wenn auch in nicht gerade einfacher gleichmässiger Weise durch fortgesetztes Umrühren der Schmelze einem grünen Holzstabe erzielen. Da jedenfalls für eine recht gleichsige Färbung eine möglichst feine Verteilung der Kohle im Gemenge teilhaft ist, so könnte der schon von Nari hierzu empfohlene Zuvon Weinstein alle Beachtung verdienen, wenn er nicht zu kostlig sein würde.

Wegen der in der Schmelzhitze stets wieder eintretenden teilweisen volltien der gebildeten Schwefelmetalle und der hierdurch bewirkten inng von schwefliger Säure in der Schmelze, fällt einerseits das durch wefelgelb gefärbte Glas leicht gispig aus, während gleichzeitig thalten bestimmter Nüancen in der Farbe kaum thunlich wis die Verwendung von gedeckten Häfen für solches Glas im sechlenswert sein wird.

An Gemengevorschriften für gelbe Gläser findet man unter a ausser den auf 100 Saud etwa 1,5 bis 2,5 reines Uranoxyd enth den (vergl. Nr. 27), angegeben*):

35) Orangegelb für Fensterglas.

100 kg Sand,

40 ,, Pottasche oder 30 kg Soda,

12 ,, zerfallener Kalk,

100 ,, Glasbrocken,

8 " präparierte Kuhhufe) dem flüssigen Glase nach 5 ,, gemahlenes Glas | fernung der Galle zuz

Die Kuhhufe werden auf folgende Weise zubereitet: man dieselben, nachdem sie gewaschen und von den Nägeln befreit sind, in einen eisernen Topf, lutiert diesen und brennt eine lang. Nach dem Erkalten zerreibt, siebt und mengt man den stand mit der Hälfte seines Gewichts Pottasche. Dieses Gemenge man von neuem in einen eisernen Topf, lutiert den Deckel a glüht solange, als noch blaue Flammen am Lutum erscheinen. ist der Augenblick, wo man den glühenden Tiegel aus dem Feue men muss, nach dem vollständigen Erkalten nimmt man den heraus, pulvert ihn und bewahrt ihn in verschlossenen Gefässen

Die gelbe Farbe wird dunkler, wenn man die Menge diese

parats erhöht.

36) Goldgelb zu Fensterglas.

100 kg Sand,

35 ,, Glaubersalz,

2 ,, Kohle,

20 ,, kohlensaurer Kalk (Kreide),

100 " Glasbrocken, 10 ,, gemahlenes Glas, Dieses Gemenge ist dem

10 ,, Braunstein, nach Eutfernung der fli 10 ,, Knochenasche,

Glas zuzusetzen. 6 ,, Eisenvitriol,

37) Ein lebhafteres Gelb.

100 kg von einem weissem Glassatze,

man schmilzt und fügt dem 5 ,, Mennige,

10 ,, Knochenasche, gen Glase zuerst

2 " präparierte Kuhhufe und nach einer halben! das Gemenge aus

10 ,, gemahlenem Glase und

1/2 ,, Chlorsilber zu.

38) Gelbe Tafelglassätze von Bontemps.

100 kg 100 kg Sand, 28 " Soda,

^{*)} Nr. 35, 36 und 37 nach der vierten Auflage ohne Quellenangab en dieselben unter Berufung auf die einleitenden Bemerkungen der.

20 kg Pottasche, 40 , Kreide, 35-40 ,, 4 " Sägespäne von frischgeschlagenem

nassen Pappelholze oder Birke*).

39) Gelbes Glas nach Peligot.

100 kg Sand,

50 ,, Pottasche,

25 ,, zerfallener Kalk,

1,5 ,, Schwefelblumen.

- 40) Bräunlichgelbes Glas für Fleischtöne **).
- a) 100 kg weisser Glassatz; nach Entfernung der Galle wird zugesetzt

2 " Manganoxyd,

1 ,, Eisenvitriol, gelöst und

10 " auf gemahlenes Glas gegossen.

b) 100 kg Sand,

30 ,, Soda,

28 , Kalkstein,

6 ,, Kalisalpeter,

15 ,, Braunstein,

2 ,, Eisenoxyd,

250 " weisse Glasbrocken.

Ausser den genannten Färbemitteln findet man in der einschlagen-Litteratur sehr häufig das Antimonoxyd als tingierende Substanz elbes Glas empfohlen. So gewiss aber das antimonsaure Bleioxyd, ogenannte Neapelgelb, für die Schmelzmalerei, wie wir später werden, Verwendung finden kann, indem dasselbe lediglich als Garbe mittels eines leichtflüssigen Bindemittels auf die Unterlage rannt wird: eine gelbfärbende Kraft für klargeschmolzene Gläser t ihm nicht zu. Es sind daher Gemengevorschriften wie die de ***)

Zitronengelbes Glas für Trinkgläser ***)

200 kg weisses Glas,

6 ,, Antimonoxyd, vorher zusammengeschmolzen,

6 ,, Mennige,

12 ,, gebrannte Knochen,

30 " gemahlenes weisses Glas

ch zu verwerfen.

E. Rotes Glas.

ur Rotfärbung des Glases dienen das Gold und das Kupfer, es den je nach der Menge des Zusatzes alle Nüancen von Licht-

Vergl. das oben über die reduzierenden Zuschlage Gesagte. a) aus der 4. Auflage; b) nach Bontemps: Guide de verrier, 350, Vergl. 4. Aufl. p. 188.

rosa bis Purpur durchlaufenden Goldrubin, letzteres den durch tiefblutrote Farbe sich auszeichnenden Kupferrubin liefernd. Färbemittel können sowohl für Alkalikalk- als für Bleigläser nur erscheinen in letzteren die Farben bedeutend leuchtender um zender. Die zarten, lichten Färbungen in der Masse gefärbter verdanken in weitaus den meisten Fällen ihre Entstehung der Vedung des Goldes, während die tiefsatten Töne roten Ueberfaug wohl ausnahmslos als Kupferrubin anzusprechen sind.

Rote Gläser sind auch von den Alten schon dargestellt wisoviel wir wissen, haben dieselben aber nur das Kupfer nicht aus Gold als Färbemittel verwendet, das erstere diente ihnen indessen zur Gewinnung den heutigen Rubinen gleicher oder ähnlicher dare tiger Gläser; sie erzeugten mittels desselben vielmehr eine brennen undurchsichtige Glasmasse, welche zu Prunkgefässen, Mosaiken uverwendet und von Plinius*) als Hämatinon, Blutglas, erwähnt von Die mittelalterlichen Glasmaler aber kannten den Kupferrubin und Heraclius beschreibt die Darstellung des roten Kupferglases; mit Verfall der Glasmalerei ging indessen auch die Bereitungsweis Kupferrubins verloren und wurde erst im Jahre 1826 von Engel infolge einer Preisaufgabe des Vereins zur Beförderung des Gewerbt für Preussen wieder aufgefunden.

Der goldgefärbten Rubingläser geschieht zuerst am Ausgang XVI. und zu Anfang des XVII. Jahrhunderts durch Libavin Neri Erwähnung; doch ist nachweislich wirkliches Goldrubing erst von Kunckel, welchem 1679 die Leitung der Glashütte a Pfaueninsel bei Potsdam, welche er bis zum Jahre 1688 führte dem Grossen Kurfürsten übertragen wurde, gefertigt worden. Ehier dahingestellt bleiben, ob das im Jahre 1826 von dem Regie rat Mezger, in dessen Besitz die aus der Hütte auf der Pfaue später hervorgegangenen Zechliner Glashütte gelangt war, veröffent aus dem Jahre 1734, d. h. 35 Jahre nach Kunckels Tode, da angeblich Kunckelsche Rezept für die Bereitung des Goldrubins lich auf den berühmten, nach des Kurfürsten Tode nach Sch übergesiedelten und dort vom Könige Karl XI. unter dem Kunckel von Löwenstern in den Adelstand erhobenen U zurückzuführen sei, immerhin mag dasselbe als interessantes B damaliger technischer Vorschriften und als Beleg für die bei d brikation des Rubinglases früher notwendig erachtete Goldverschwe hier eine Stelle finden **).

"Richtiger Rubinsatz auf einen Dukaten ***).

Den Dukaten ganz klein und dünn geschlagen, in kleine i zerschnitten und in ein kleines Kölbchen gethan, ein Lot Schei ser, drei Lot Spiritus salis und ein Quentchen Salmiak auf des gegossen und in die Wärme gestellt, bis es auflöst.

^{*)} Hist. natur. 36. 66. **) Muspratt, III 372.

^{***) 1} Dukaten = 3,4905 g Gold von 98 bis 99 Prozent Feingel

tlich nimmt man ein Lot gutes englisches oder Nürnberger ich in ein Kölbchen und giesst fünf Lot ein Quentchen Scheide1½ Salzwasser hinzu und so löst es sich auf.
eitens. Dann nimm eine gläserne Flasche, giesse vier Mass runnenwasser darein und den ganzen Satz in die Flasche, das

e Gold und Zinn.

rzu nimm:

21/4 Pfund feinen Sand,

1 ,, gut geläuterten Salpeter,

1/2 ,, Borax, 2 Lot Arsenik.

2 ,, roten Weinstein.

ttens. Schränke und rühre es wohl 1 bis 5 mal. Hiernach inen reinen Topf, vorher ausgekocht und mit reinem Wasser et, danach thue alle Spezies hinein, setze es zu einem Kohlend rühre es während des Kochens wohl durcheinander mit einer n Keule oder Löffel bis es nach und nach eingekocht ist, so es heraus, fein rein nimm das Pulver oder die Materie, nimm nten Kristall, der nicht gefärbt gewesen, sondern vorher auskt worden ist, so schwer, als die ganze Materie oder Pulver ige das Glas wieder zu Pulver durcheinander in einem Tiegel, ier rein verglast ist. Wenns lauter ist und läuft zu schwarz imt man mehr von dem geschränkten Kristall und rührt es inder, bis die Kouleur gut ist. Das Anlaufen muss im Aschchehen, mit fettem Kienholz und recht in acht genommen, dass schmelzt oder springt."

Bezept ist

Rezept ist völlig wertlos und wenn es, was übrigens sehr ift ist, wirklich nach Kunckels Ueberlieferungen niedergen sein sollte, so möchte man versucht sein, eine absichtliche ng in demselben zu sehen, was immerhin um so eher möglich nte, als Kunckel in Bezug auf seine Fabrikationsgeheimnisse rade sehr mitteilsam war. So sagt er beispielsweise in seiner 1 Druck erschienenen "Ars Vitraria Experimentalis oder volle Glasmacherkunst", gerade in Hinweis auf den Goldrubin: s mir aber gar viele Zeit, Müh und Arbeit gekostet, und eine e Sache ist, als wird mich niemand verdenken, dass ichs vor nicht gemein mache." Wie dem aber auch sei, Kunckel eine hohe Stufe der Vollendung in der Fabrikation des Goldvon welcher noch heute das herrliche Feuer der unter dem Naunckelgläser" bekannten uns erhaltenen Becher, Pokale, Flaschen, n, Kannen u. s. w. beredtes Zeugnis ablegt. Einer dieser Ponckels hatte ein Gewicht von 12 kg *). Auch die Zechliner änzte noch durch ihr Rubinglas und verkaufte nach den Mit-Dr. Poccokes vom Jahre 1736 Trinkgläser für 100 bis 150 terling **).

obmeyr, a. a. O. p. 136.

Beim Vermischen von verdünnten Gold- und Zinnlösungen, dies in dem Kunckelschen Rezepte beschrieben, entsteht ein goldzinnhaltiger roter Niederschlag, welcher den Namen Cassiusscher pur erhalten hat, weil seine Bereitungsweise zuerst von dem Leyd Arzte Andreas Cassius 1685 veröffentlicht wurde. Wir werden dies Präparat zurückzukommen bei Besprechung der Schmelzfarben legenheit haben und beschränken uns darauf hier anzuführen, dass ganz allgemein den Purpur zur Erzeugung des Rubinglases für un behrlich hielt bis endlich Fuss, gleichfalls angeregt durch den bei oben genannten Verein, fand *), dass man das Rubinglas auch ohne wendung des Cassiusschen Präparats erhalten könne.

Fuss stellte sich zunächst durch Zusammenschmelzen von

5 Teile Quarzsand,

8 " Mennige,

1 ,, Salpeter,

1 ,, Pottasche,

ein Kristallglas her und versetzte dann 160 Teile dieses nach d Schmelzen ausgeschöpften, abgeschreckten und gepulverten Materials

30 Teilen kristallisiertem Borax,

1 ,, Zinnoxyd,

., Antimonoxyd,

0,05 ,, Gold in Auflösung.

Geschmolzen und erkaltet hat dieses Glas eine gelbliche, top ähnliche Farbe, welche jedoch bei abermaligem Erhitzen bis zur ku sichtbaren Rotglut alsbald in ein prächtiges Rubinrot übergeht.

Die Eigenschaft, bei raschem Erkalten farblos oder wenig Gelbe ziehend zu erstarren, bei nachmaligem Anwärmen aber die nachmaligem Anwärmen aber die nachmaligem Anwärmen aber die nach Barbe zu entwickeln, ist allen Rubinen eigen. Kunckel und sein Nachfolger wussten auch hierüber sich keine Rechenschaft zu gebund auch später noch glaubte man allgemein, das Glas müsse bei daufwärmen, dem "Anlaufenlassen", stark "geräuchert" werden, west man sich zu dieser Arbeit eines sehr harzigen Kienholzes bediet dessen qualmende Flamme das betreffende Arbeitsstück mit einer staken Russschicht bedeckte. Fuss ging auch hier bahnbrechend von indem er die Zwecklosigkeit des Anräucherns nachwies, zeigend, das Anlaufen ebensogut in der rauchfreien Glut des Arbeitslochs folgte; die Entwickelung der roten Farbe aber glaubte er auf eine matträglich im Glase stattfindende Bildung von Cassiusschem Purzurückführen zu müssen.

In letzterer Beziehung brachten Kohn**) und Pohl***) inselt Licht in die Angelegenheit, indem sie den Goldrubin ohne Anwendt von Zinn darstellten und somit den Nachweis führten, dass das 6 allein, nicht das Cassiussche Präparat die Rotfärbung bewirke.

^{*)} Dingler, 1836. 60. 284.

^{**)} Dingler, 144. 289. ***) Dingler, 175. 384.

Kohns Rubinsatz war

100 kg Sand,

125 ,, Mennige,

25 ,, Pottasche,

16,6 ,, Salpeter, 0,0115 ,, Gold.

Das Gold sollte in Königswasser gelöst, die Lösung mit Wasser rdünnt, auf den Sand gegossen, mit diesem gehörig durchgearbeitet od schliesslich der letztere den übrigen Gemengebestandteilen zugefügt erden.

Pohl dagegen setzte irgend einem Satze für Weisshohlglas auf 00 kg Sand 0,0217 g Gold zu (auf 35 kg 2 Dukaten) und empfahl leichzeitig das von den böhmischen Kompositionsbrennern angewendete iemenge, dessen Zusammensetzung er zu

100 kg Sand,

190 " Mennige,

6 ,, Pottasche,

15 ,, Salpeter,

0,6 ,, Antimon.

180 " Rubinglasbrocken,

0,021 ,, Gold,

gab. Dieses Gemenge wurde in Krügen, später in Töpfen mit aufiertem Derkel verschmolzen, welche zur Verhütung des Brechens in
glasierte, halb so hohe Näpfe derart eingesetzt waren, dass zwischen
rer eigenen Wandung und derjenigen des Napfs 3 cm sandgefüllter
vischenraum verblieben. Nach 6 bis 7 stündigem Auftempern des
ens wurde volle Schmelzhitze gegeben und diese während weiterer
bis 12 Stunden unterhalten, worauf man den Ofen ausgehen und
ent den Töpfen erkalten liess.

Mit der zuerst von Schubart aufgestellten Behauptung, dass die rbung des Rubinglases auf einer Ausscheidung von metallischem Golde feinverteiltem Zustande beruhe, korrespondierte Fischers Erkennts des gleichen Zustandes des Goldes im Cassiusschen Purpur, durch Iche letztere wieder die Annahme, dass die Rubinfärbung durch melisches Gold bewirkt werde, insofern neue Bestätigung fand, als nicht zusehen war, aus welchem Grunde das mit dem Cassiusschen Purr als Metall in das Gemenge eingeführte Gold während der Schmelze send eine Verbindung hätte eingehen sollen. Wie dann ferner früher on Galfier-Besseyre und dessen Versuche bestätigend Schubart perimentell nachgewiesen hatte, dass das Gold dem Glase alle Regengenfarben zu erteilen vermöge, so zeigte später Krafft, dass durch Ilen einer wässerigen Goldchloridlösung mittels Oxalsäure, das melisch ausgeschiedene Gold, je nach seiner grösseren oder geringeren rteilung, in roter, violetter, blauer, grüner, brauner und gelber Farbe halten werden könne.

Musste auf Grund aller dieser Wahrnehmungen mit der Zeit die berzeugung sich Bahn brechen, dass die Farbe des Goldrubins ledigh durch feinverteiltes Gold in metallischem Zustande bewirkt werde, sollte dieselbe durch die neueren Untersuchungen Müllers und Ebells ihre Bestätigung und die Thatsache selbst ihre Edün finden.

Die Genannten erkannten das Glas nicht nur als Lösungsai für Metalloxyde in reinem oder siliciertem Zustande, sonden and Metalle selbst. Verschiedene Metalle aber erfordern zu ihrer Lie im Glase verschiedene Temperaturen; das Gold z. B. löst sich m höchster Weissglut in dem Glase auf, Kupfer und Blei bei guter! glut, während das Silber schon bei niederer Temperatur in das übergeht. Ebenso ist auch das Löslichkeitsverhältnis der Metalk dem Glase kein feststehendes, aber das Färbevermögen derselben ein ausserordentlich grosses. So erhielt Müller mit 1 Teil Gold 50 000 Teile Glas noch guten Rubin, während 1 Teil Gold auf 100 Teile Glas noch ein schönes Rosa gab, welches erst bei weiterer dünnung bis zu 1 Teil Gold auf 200 000 Teile Glas verschwand. D leres, bis zur völligen Undurchsichtigkeit sich steigerndes Rot ! Kupfer, wohl aber weniger infolge grösserer Färbekraft desselben vielmehr wegen seiner leichteren Löslichkeit, vermöge deren gw Mengen des Metalls in das Glas einzugehen vermögen. Endlid auch für die Löslichkeit der Metalle die Natur des Glases massgel sie steigt mit dem Bleigehalt desselben und ist in bleifreien Gl nicht gross genug zur Erzielung schöner Rubine.

Die in hoher Temperatur im Glase gelösten Metalle scheider beim Erkalten des letzteren wieder aus; es geht jedoch dieser scheidungsprozess in verschiedener Weise vor sich, jenachdem das entweder sehr schnell erstarrt oder nur sehr allmählich, die ver denen Stadien der Erweichung durchlaufend, aus dem flüssigen Zus in den festen übergeht. Ist dier Erstarrung eine plötzliche, d. h. den die geschmolzenen Gläser durch Abschrecken in den festen Zu übergeführt, so fehlt es den farblos im flüssigen Glase gelösten in demselben bis zur Unsichtbarkeit fein verteilten Metallmolekül Zeit sich auszuscheiden und das Glas erstarrt in diesem Falle foder doch nur infolge anderweitiger Beimengungen leicht gelblich grünlich gefärbt. Je allmählicher aber die Erstarrung erfolgt, um so finden die Metallmoleküle Gelegenheit in mehr oder weniger Konkretionen oder Kristallisationen sich auszuscheiden.

Geht die Erstarrung nur um weniges langsamer vor sich als Abschrecken, so sind diese Ausscheidungen in einem so äussers verteilten Zustande vorhanden, dass sie weder mit dem blossen noch mittels der stärksten Vergrösserungen körperlich wahrgene werden können; das Glas erscheint daher nach wie vor durchs Nachweisbar aber ist das Vorhandensein dieser äusserst zarten l teilchen durch das Licht, welches sie in der dem feinstverteilten eigenen Purpurfarbe dem Bewusstsein des Beschauers näher bring somit die ganze Glasmasse mehr oder weniger rot erscheinen Dieselben Ausscheidungen oder Verdichtungen des im abgeschr Glase selbst für das Licht nicht mehr auffindbaren Metalls erhäl wenn man das farblos erstarrte Glas allmählich soweit erhitzt jene Gruppierung der Metallmoleküle vor sich gehen kann; ja e praktisch leichter sein, auf diesem Wege den gewünschten Farzu erhalten, da man das Anwärmen, sowie Dauer und die Tem

zn der es geschieht, ganz in der Hand hat, während eine entspreend genaue Regulierung des Erstarrungsprozesses kaum oder gar nicht
reichbar ist. Auf dem hier in seinen Ursachen und Wirkungen geichneten Vorgange beruht somit das mehrerwähnte Anlaufenlassen des
ibinglases. Unter denselben Verhältnissen liefert das Silber gelbe und
s Blei schwarze Anlauffarben.

Geht die Erstarrung langsamer von statten oder wird anderseits Anlaufenlassen weiter getrieben, so treten die Metallmoleküle zu istallinischen Konkretionen zusammen; der Goldrubin wird zu einem berigen, braunen Glase, welches im durchfallenden Lichte blau erscheint, nlich einer Flüssigkeit, in welcher das aus seiner Lösung ausgefällte ild suspendiert ist. Wird das Zusammentreten der Metallteilchen rich entsprechende Leitung des Erstarrungs- oder Anlaufprozesses noch ihr begünstigt, so erscheint das Goldglas hellgelblich und zeigt unter mikroskop das Gold in Gestalt feiner, glänzender Flitterchen.

Etwas anders als hier angegeben gestalten sich die Anlauferscheingen beim Kupferrubin, hauptsächlich wohl infolge der grösseren Löshkeit des Kupfers im Glase. Im ersten Stadium bildet sich auch er das schöne tiefrote, durchsichtige Rubinglas, im zweiten aber geht sselbe in eine opake, hochrote Masse über, etwa von dem Aussehen nes feinen roten Siegellacks. Die Undurchsichtigkeit und die rote rbe ist eine Folge zahlreich ausgeschiedener feiner Kupferteilchen; bei Omaliger Vergrösserung löst das siegelrote, opake Glas in eine grünhe durchsichtige Grundmasse sich auf, in welcher glänzende Kristalle etallischen Kupfers verteilt sind. Im dritten Stadium endlich liefert Anlaufprozess bei genügendem Kupfergehalt des Glases eine braune, dünnen Schichten gelbe, von zahlreichen metallglänzenden Flittern rchsetzte Masse, welche die mit dem blossen Auge sehr wohl unterheidbaren Ausscheidungen unter dem Mikroskope als wohlausgebildete rte Kristalle zu erkennen gibt, in diesem Zustande das Aventuringlas Venezianer repräsentierend, während das vorerwähnte opake, siegelte Glas dem Hämatinon der Alten entspricht.

Das Aventuringlas, eine Nachahmung des gleichnamigen Minerals, irde zur Blütezeit der venezianischen Glashütten vielfach zu Schmuckthen verarbeitet. Später ging diese Kunst verloren und es sind destb die Aventurinarbeiten selten geworden. Man war daher schon her darauf bedacht gewesen, jenes Material nachzuahmen und werden auf diese Versuche bei Besprechung der Fabrikation künstlicher

elsteine näher zurückkommen.

Nicht so einfach wie die Erschmelzung des Goldrubins ist die des Pferrubins, weil das Kupfer in der Schmelzhitze leicht in Oxyd überut und als solches das Glas grün färbt, das Glas geht durch, wie in sagt. Engelhardt, der, wie oben gemeldet, im Jahre 1826 den Ploren gegangenen Kupferrubin wieder fand, erkannte, dass wenn ere Vorschriften rohen Weinstein, Russ und andere desoxydierende Pper gleichzeitig mit dem Kupferoxydul in Anwendung brachten, dies Des geschehe, um dadurch eine höhere Oxydierung der Kupferverbing zu verhüten. Er schlug zu demselben Zwecke auch das Eisenydul (Hammerschlag) vor, besonders in dem Falle, in welchem eine ehr gelbrote Nüance des Glases verlangt werde. Als bestes Zusatz-

mittel aber erkannte er das Zinn oder vielmehr das Zinnoxydul und Zinnoxyd hatte er auch in allen Gläsern, welche er untersuchte, meist in das Kupfer übewiegender Menge gefunden.

Mit der Darstellung eines dem antiken Hämatinon ähnlichen Glases

beschäftigte sich später Pettenkofer.

Derselbe gab zwei Vorschriften zur Darstellung dieses Glasflusses, nämlich:

- a) 100 Kieselsäure,
 - 11 Kalk,
 - 1 Magnesia,
 - 33 Bleiglätte,
 - 50 Soda,

welche er zunächst zu einem farblosen Glase schmolz, dem er alsdam 25 Teile Kupferhammerschlag, etwas später 2 Teile Eisenhammerschlag und zuletzt etwas Kohle beifügte. Das nach dem Erstarren leberfarbene Produkt wurde sodann mehrere Stunden lang einer der beginnenden Erweichung entsprechenden Hitze ausgesetzt und es entwickelte sich nun die gewünschte hochrote Farbe und opake Beschaffenheit.

Um ein leichtflüssiges Glas zu erhalten, wiederholte sodann Pettenkofer seine Versuche mit einem etwas abgeänderten Satze folgen-

der Zusammensetzung:

- b) 100 Kieselsäure,
 - 10 Kalk.
 - 0,5 Magnesia,
 - 40 Bleiglätte,
 - 60 Soda.
 - 30 Kupferhammerschlag,
 - 2 Thonerde,
 - 3 Eisenhammerschlag,

und er erhielt nun einen ausgezeichnet zinnoberroten Hämatinon, der Ebell nach einer eingehenden mikroskopischen Untersuchung eines Probestücks folgendermassen beschreibt.*

Das Stück, ungefähr 12 bis 15 ccm gross, ist für das blosse Ange vollkommen homogen ohne Adern, Wolken u. dergl., dicht und geschlossen opak. Der Bruch ist muschelig, nicht matt von mässigem Glanz. Auch sehr flache Splitter sind opak und hochrot, wie das Ganze, nur an den äussersten Kanten etwas durchscheinend. Schon bei mässiger Vergrösserung im durchfallenden Lichte lösen sich dünne flache Splitter in eine anscheinend farblose Grundmasse und zahllose sehr gleich verteilte, schwarze nicht allzufeine Punkte auf. Bei stärkster Vergrösserung (800 fach) und derselben Beleuchtung treten die Punkte in sehr dünnen, günstig gestalteten Splittern stark auseinander, liegen durch ziemlich weite Zwischenräume der farblosen Grundmasse getrennt, sind zählbar, besitzen eine bestimmte, deutlich erkennbare eckige Figur und sind rücksichtlich ihrer Dimensionen wenig voneinander verschieden. Im auffallenden Lampenlicht unter dem Mikroskop gleichen die Splitter

^{*)} Dingler 213. 212.

einem hochrot glühenden Körper, die rote Farbe über das Gelb vorherrschend. Schon bei 80 facher, besser bei 150 facher Vergrösserung scheidet sich das Rotgelbe als getrennte, nicht sehr feine Punkte in einer dunkeln Grundmasse. Eine Minderzahl der Punkte erscheint als gelbe glänzende Flimmer, die Mehrzahl als matte rote Körner — eins und das andere offenbar je nach der zum Reflektieren des Lichts mehr oder weniger günstigen Lage der Flächen. Die Ausscheidungen im Hämatinon sind also deutliche Kristalle eines undurchsichtigen hellroten Körpers.

Auch aus zwei ähnlichen, boraxhaltigen Gemengen erhielt Pettenkofer ähnliche Massen mit den schönsten Kristallisationen.

a) 80 g b) 80 g Kieselsäure,
120 ,, 110 ,, Bleioxyd,
72 ,, 72 ,, Soda,
24 ,, 26 ,, Kupferhammerschlag,
18 ,, 18 ,, Borax,
1 ,, 2 ,, Eisenhammerschlag,
- ,, 5 ,, Kalk.

In der leichtflüssigeren Masse a) waren die Kristalle grösser, als in der schwerer flüssigen b). Nach dem Schleifen und Polieren traten die Kristallisationen in vorzüglicher Schönheit hervor. Das Ansehen, namentlich von a) war tief dunkelrot, fast schwarz, und nur bei auffallendem Sonnenlichte trat die rote Farbe deutlich hervor, doch auch hier nur auf gewissen Stellen der aus zahlreichen, nebeneinander gereihten Kristallen bestehenden Flächen, während andere mit bläulichem Lichte schimmerten. Die Kristalle zeigten somit jene Art von Dichroismus, welchen man auch bei manchen andern Kristallen im auffallenden Lichte bemerkt. Der bläuliche dichroitische Schimmer auf tief dunklem Grunde war mit dem Schimmer der Sterne auf dem nächtlichen Himmelsgrunde zu vergleichen, weshalb Pettenkofer dieser Masse den Namen Astralit gegeben hat. Das Aussehen dieser Astralite erinnerte vielfach an das venezianische Aventuringlas.

Aus dem Hämatinon erhielt Pettenkofer unmittelbar Aventurin, indem er der schmelzenden Masse soviel Eisenfeile zumischte, dass etwa die Hälfte des darin vorhandenen Kupferoxyds zu Kupfer reduziert wurde, welches sich dann nach längerem Schmelzen im Grunde des Hafens zu einem Regulus ansammelte. Im frisch geschmolzenen Zustandewar solches Glas tief grün schwarz, kaum durchsichtig; erhielt man es aber längere Zeit im Zustande der Weichheit und liess es dann langsam erkalten, so erhielt man wirkliches Aventuringlas. Wir werden später bei Besprechung der künstlichen Edelsteine Gelegenheit haben, hierauf zurückzukommen.

Wenn auch nach Ebell ein Gehalt von 0,2 Prozent des Gemenges an Kupfer mit Rücksicht auf dessen stark tingierende Kraft zur Erzeugung des Rubinglases als genügend angesehen werden muss, so fand sich doch, dass ein Zusatz von mindestens 1 Prozent bei gleichzeitiger

^{*)} Glasfabrikation, p. 330.

Zugabe von 1,5 Prozent Hammerschlag oder 2 Prozent metallischen Zinns (am besten in Gestalt von Zinnfolie) zur Erreichung gleichmässiger Resultate erforderlich sei. Hierzu bemerkt jedoch Benrath, dass in heissgehenden Glasöfen Zinn kein gutes Reduktionsmittel abgebe, da es in der dünnflüssigen Glasmasse ohne viel gewirkt zu haben,

zu Boden gehe.

Direkt unter Zusatz von metallischem Kupferpulver lässt sich nach Ebell auch Rubin erhalten, aber erst nach längerer Schmelzdauer bei hoher Temperatur und mit nicht immer befriedigendem Erfolge. Bedenkt man, in wie unendlich feinerer Verteilung das aus gelöstem Oxyd reduzierte Kupfer sich in der Schmelze befindet, so darf es nicht auffallen, wenn dasselbe leichter vom Glase aufgenommen wird, als das selbst in pulverförmiger Gestalt zugesetzte metallische Kupfer. Unter allen Umständen aber weisen Ebells Laboratoriumversuche sowohl, wie Bontemps veröffentlichte Erfahrungen aus der Hüttenpraxis darauf hin, dass ein anhaltendes Durchschmelzen des Gemenges zur Erzielung eines mustergültigen Rubinglases unerlässlich sei.

Was nun die vielfach veröffentlichten Sätze für die Rubingläser anlangt, so fehlt es natürlich auch hier nicht an sich widersprechenden, oft genug widersinnigen Angaben. Selbst Engelhardts Gemengevorschriften lassen in Bezug auf den sehr verschiedenen Kupferzusatz noch grosse Unsicherheit erkennen. Für Bleikristall, der wie beim Goldrubia auch des Kupferrubins Farbe schöner erscheinen lässt, obgleich er beim letzteren, wie Ebell gezeigt hat, nicht wie bei jenem unersetzlich ist.

gibt Engelhardt folgende Verhältnisse:

41)

150 kg Kristallgemenge,

4 ,, Kupferoxydul,

und für bleifreies Glas nimmt er auf je

42)

60 kg Sand des Gemenges

3 " Kupferoxydul,

3 ,, Zinnoxydul,

bemerkt dabei aber, dass man eine weit geringere Quantität Kupler nehmen müsse, wenn man dasselbe erst nach dem Läutern der Schmelze zusetzt. Für scharlach- und feuerrotes Glas endlich schreibt er

43)

750 kg weissen Glassatz,

10 ,, Zinnoxydul,

1,5 ,, feingeriebenes Eisenoxydul,

1,5 ,, Kupferoxydul,

vor. Zinn und Eisen werden dem Gemenge beigegeben, das Kapfer aber erst nach dem Läutern zugesetzt und gut eingerührt.

^{*)} Dingler, 213. 135.

Andere Angaben sind:

- 44) Bleihaltiges Ueberfangglas*).
- a) 100 kg b) 100 kg Sand,
 - 66 ,, 200 ,, Mennige,
 - 7 ,, 6 ,, Kupferasche,
 - 7 ,, 6 ,, Zinnasche.
 - 45) Bleifreies Ueberfang glas.
 - 100 kg Sand,
 - 75 ,, Soda,
 - 20 ,, Kalk,
 - Eisen- und Kupferoxyd (erhalten durch Glühen gleicher Teile Kupferhammerschlag und Eisenvitriol),
 - 10 " Zinnoxyd,
- O Teilen des geschmolzenen, abgeschreckten und gestossenen Glases tzt man
 - 80 kg Sand,
 - 30 " Soda,
 - 14 " Kalk,

, schmilzt, schreckt, pulvert aufs neue und schmilzt endlich nochmals 0 Teile mit 35 Teilen Sand **).

46) Blutrotes Ueberfangglas.

- 50 kg eines Glaubersalzsatzes,
- 50 ,, gemahlenes weisses Glas von derselben Zusammensetzung,
- 6 , Zinnoxydul mit dem gemahlenen Glase gemengt.

Nachdem man den Satz gut geschmolzen hat, gibt man das geahlene Glas hinzu, setzt man das Schmelzen fort, giesst in Wasser is und mahlt. Dieses weisse Glas dient den blut- und scharlachroten äsern als Basis.

Zur Darstellung des ersteren mengt man

- 50 kg des obigen weissen Glases mit
- 1/2 ,, Kupferoxydul, und setzt dieses Gemenge zu
- 100 ,, einer Glaubersalzkomposition, nachdem man die Glasgalle abgenommen hat.

Man kann auch:

- 100 kg weisse Glasbrocken,
- 50 ,, weisses zinnoxydulhaltiges Glas und
- 1/2 , Kupferoxydul zusammenschmelzen.

^{*)} Nach Steins Glasfabrikation, p. 57. Man beachte die Zusammentzung dieses Glases sowie die Verwendung der Zinnasche oder des Zinnzyds, welche als das höchste Oxydationsprodukt des Zinns eine Reduktion s Kupfers nicht bewirken kann.

^{**)} Auch diese von Bontemps herrührende, von Henrivalux a. a. O. 431, kritiklos als zufriedenstellende Resultate liefernde mitgeteilte Vorhrift, enthält, wie die vorigen, das Zinn als Oxyd.

47) Scharlachrotes Ueberfangglas

erhält man, wenn man vorstehendem Satze noch ½ kg Eisenoxydd zufügt; vermehrt man die Menge des Eisens in Beziehung auf du Kupferoxydul, so erhält man Orangerot von schönem Glanze.

48) Purpurrotes Ueberfangglas

wird erhalten, wenn man dem vorhergehenden Satze 1 kg Schmalte F

49) Massives rotes Glas.

Die Sätze 46 bis 48 können zum Ueberfangen nur in einer sehr dünnen Schicht angewendet werden; man erhält aber dieselben Nüancen in massivem Glase, wenn man diesen Gemengen je nach der Stärkt, welche die zu blasenden Gegenstände bekommen sollen, 200 bis 500 kg weisse Glasbrocken zusetzt und schmilzt.

Wenn aus irgend welcher Ursache*) bei der Ausarbeitung die rote Färbung verschwunden sein sollte, so muss man doch das Ueberfangblasen fortsetzen, denn beim Strecken kommt die rote Farbe wieder zum Vorschein: zu dem Ende behandelt man die Cylinder so, als sollten sie zum Strecklager zubereitet werden, bestäubt sie jedoch nach dem Räuchern statt mit Kreide mit Kienruss, den man durch Drehung des Cylinders um seine Achse auf dessen innern Wänden verteilt. So vorbereitet schiebt man den Cylinder in den Streckofen und macht, wenn er weich geworden ist und das Blatt sich auf den Streckstein gelegt hat, solange Rauch in dem Ofen, bis die rote Färbung zum Vorschein kommt; man wendet dies Verfahren hauptsächlich da an, wann sich auf die Geschicklichkeit des Bläsers nicht verlassen kann.

Um ein recht homogenes Glas zu erhalten und die Oxydule gegen eine höhere Oxydation zu schützen, thut man wohl, dasselbe etwa eine Stunde vor dem Ende des Läuterns zu blasen.

50) Rote massive und Ueberfanggläser.

a)	100	kg	Sand,	b) 100) kg	Sand,
	. 28	12	kohlensaures Natron,	40) ,,	Pottasche,
	24	,,	zerfallener Kalk,	18	3 ,,	zerfallener Kalk
	8	"	Mennige,			Mennige,
	100	22	Glasbrocken,			Glasbrocken,
	4	22	Kupfervitriol,			Kupfervitriol
			Eisenvitriol,			Eisenvitriol,
			Zinnoxydul.			Zinnoxydul.

Der Kupfer- und Eisenvitriol werden jeder für sich in Wasser selöst, die Auflösungen auf den Sand einer der beiden Kompositions gegossen; nach dem Trocknen werden die Ingredienzien miteinander gemengt und in der gewöhnlichen Weise verschmolzen, auch das Blasse mittels einer Kartoffel nicht unterlassen. Man kann auch die Auflösunges

^{*)} Durch nachträgliche Oxydation des Kupfers zu Oxyd, webei dan
tgrünes Glas resultiert.

won 2 kg Kupfer- und 41/2 kg Eisenvitriol auf 100 kg gemahlenes

weisses Glas giessen und noch 21/2 kg Zinnoxydul zusetzen.

Wenn nun die Komposition gegen das Ende des Länterns rotes

las liefert, so ist die Farbe in der Regel zu dunkel, um zu massivem

lase angewendet werden zu können; man setzt daher in einem solchen

Falle noch 100 kg gemahlenes weisses Glas zu.

51) Massives rotes Glas zu Fensterscheiben.

30 kg gemahlenes weisses Kaliglas mit 2 Proz. Mennige, 33½ g fein geriebenes Blattgold; statt des zerriebenen Goldes kann man auch eine Auflösung von 50 g Gold in Königswasser anwenden und diese mit dem gemahlenen Glase mengen.

52) Rubinglas zu Kristall.

100 kg weisser Sand,

¹/₁₀ "Gold in Königswasser gelöst, zur Verjagung der freien Säure abgedampft, wieder mit ¹/₂ kg Regenwasser verdünnt und dann mit dem Sande gemengt und getrocknet,

85 " Mennige,

25 " Pottasche,

16 ,, Salpeter.

53) Rubinrotes Ueberfangglas.

Man mengt die erst konzentrierte und dann wieder mit Wasser redünnte Auflösung von 33½ g Dukatengold auf 5 kg gemahlenes weisses Glas, welches eine kleine Menge Menuige enthält, und schmilzt.

F. Milch-, Bein- und Alabasterglas.

Getrübte, mehr oder weniger durchscheinende bis undurchsichtige, palisierende Gläser, welche unter den Namen Milch-, Bein-, Alabasterde Reisglas und zu Schirmen und Glocken für Lampen, zu Vasen, zu Vasen, dergl. m. verarbeitet in den Handel kommen, können entder aus gewöhnlichem Glase durch einen Entglasungsprozess ent werden oder sie werden durch Einführen von Knochenasche oder Zinnyd in das Gemenge, in neuerer Zeit auch unter Anwendung thonerded fluorreicher Verbindungen erzeugt.

Ueber die Bemühungen Reaumurs und anderer, auf dem Wege rentglasung aus dem Glase ein undurchsichtiges, porzellanähnliches odukt zu gewinnen, ist bereits an einem früheren Orte berichtet orden. Auf ähnlichen Entglasungserscheinungen beruhen wohl die ater von Böhmen aus zuerst in den Handel gebrachten Alabastergläser, begleich dieselben nach Schubart zahlreichen unendlich feinen, einschlossenen Luftbläschen ihre Trübung verdanken sollen. Schubart erichtet nämlich *), dass behufs Darstellung solcher Gläser zunächst ristallglas auf gewöhnliche Weise erschmolzen und dann in Wasser

^{*)} Dingler, 138. 319. Tsc heuschner, Glasfabrikation.

abgeschreckt werde. Die durch das Abschrecken völlig durchkla Masse bringe man sodann in einen zweiten, dasselbe Glas enthalter Hafen und verarbeite beides bei möglichst niedriger Temperatur. die Trübung nicht erst während des Erkaltens eintrete, so rühre jedenfalls von zahllosen Luftbläschen her, welche, in den Spalten abgeschreckten Glases eingeschlossen, bei der Zähflüssigkeit der M nicht entweichen könnten, während sie ebenso verschwänden, wenn Glas in hoher Temperatur dünnflüssig werde, gerade wie die Gashl während der Läuterung des gewöhnlichen Glases. Indessen Benrath*) mit Rücksicht auf die eigentümliche Zusammenset dieser Gläser wohl nicht mit Unrecht darauf hin, dass die jeden sehr zum Eutglasen hinneigende Schmelze durch das Einlegen Schreckglases, d. h. eines festen Körpers, zur kristallinischen Auss dung von Trisilikaten der Alkalien disponiert werde und dass dahe den Alabastergläsern in der That entglaste und nicht etwa mange gelänterte Gläser zu erkennen seien.

Analysen solcher Gläser, welche von Peligot, Stein und Ste mitgeteilt wurden, bestätigen diese Ansicht vollkommen. Es bes

nämlich das Alabasterglas aus

	I (Peligot)	II (Stein)	III (Stolba)
Kieselsäure	80,90	79,51	82,30
Natron	00,50	15,51	5,60
Kali	17,60	16,87	5,66
Kalk	0,70	2,79	3,30
Bleioxyd**)	-	1,00	5,50
Thonerde .	0,80		3,20

Sollen Alabastergläser gefärbt werden, so hat man die durch Trübungen veränderten Töne wohl zu berücksichtigen. Ein Zusatz Kupferoxyd z. B., welcher ein gewöhnliches Glas dunkel Blangrün ben würde, erzeugt im Alabasterglase ein helleres Türkisblau.

Durch das Eintragen zerstossenen Glases in die gleiche M geschmolzenen, schnelles Niederschmelzen und rasches Ausarbeiten sich übrigens ein dem früher besprochenen Eisglase ähnliches Proerzielen lassen.

Die stärkeren Trübungen der Bein- und Milchgläser erhält durch Zusatz von Zinnoxyd oder phosphorsaurem Kalk in Gestalt gebrannten Knochen oder Guano. Mit dem phosphorsauren K schmelzen die Gläser zu vollkommen homogenen, durchsichtigen Mawelche aber beim Erkalten, namentlich aber bei mehrmaligem An men die milchweisse Trübung erhalten.

Ueber den hierbei stattfindenden Vorgang war man noch nicht langer Zeit wenig unterrichtet und zweifelte geradezu daran, das phosphorsaure Kalksalz sich etwa in dem schmelzenden Glase

^{*)} a. a. O. p. 275.

**) Nach Muspratt III. 192, der die Stein sche Analyse Dingler
75 entnommen. Benrath hat hier nach Wagners Jahresbericht 1
statt des Bleioxyds Phosphorsäure, deren geringe Menge aber für die
bung unwesentlich sein dürfte.

n beim Erkalten wieder unverändert aus demselben sich abzuschein") und selbst Benrath**) hielt diese nur für das Zinnoxyd in insicht auf die von Wunder***) an der Lötrohrperle beobachteten alogen Erscheinungen allenfalls für wahrscheinlich. Die Untersuchungen bells aber lassen wohl nicht mehr daran zweifeln, dass das Zinnoxyd wohl, wie der phospsorsaure Kalk und der gleich zu erwähnende Kryoth, in der feurigflüssigen Glasmasse ähnlich wie die Metalle, ihre Oxyde, re kieselsauren Salze u. s. w. sich auflösen und, infolge ihrer geringen öslichkeit beim Erkalten sich wieder abscheidend, die das Charaktestische des Emails ausmachenden Erscheinungen liefern.

Darstellbar sind die Milchgläser sowohl als Alkalikalk- wie als leigläser; letztere werden für bessere Sachen nicht allein des schöneren ussehens wegen vorgezogen, sondern auch wegen ihrer grösseren Leichtchmelzigkeit, da ein grösserer Zusatz der trübenden Substanzen das las ohnehin schwer schmelzbar macht. Jedenfalls muss man bei den Ikalikalk-Gläsern den Kalkgehalt des Zuschlags mit in Rechnung ehen und sogar darüber hinaus noch an Kalk im Gemenge abziehen. eber die Mengen der zu verwendenden Trübungsmittel sind die Anaben sehr verschieden; verschieden sind aber auch jene selbstverständch je nach der beabsichtigten Wirkung.

Sätze für getrübte Gläser sind:

54) Böhmisches Milchglas zu Tafelgläsern.

200 kg weisser Sand,

88 " Pottasche,

72 " weissgebrannte Knochen,

4 ,, zerfallener Kalk,

100 " gemahlenes Glas,

11 " Kochsalz,

11/3 ,, weisser Arsenik.

In diesem Satze vertritt die Knochenasche die Stelle des Kalks; obald die Masse gut geschmolzen ist, schreckt man sie mit kaltem Vasser ab; nach dem Mahlen schmilzt man sie bei nicht zu hoher emperatur noch einmal; einer starken Hitze ausgesetzt, wird das zurst nur durchscheinende Glas durchsichtig. Die Pottasche lässt sich urch 66 kg gereinigte Soda ersetzen. Das "Reisteig" genannte Milchlas nimmt immer die Farbe des ihm zugesetzten Farbstoffs an.

55) Ein anderes Opalglas.

200 kg weisser Sand.

132 ,, Pottasche,

120 " gemahlenes weisses Glas,

16 ,, zerfallener Kalk,

8 ,, Knochenasche,

6 , Arsenik,

1 ,, Chlorsilber (?).

^{*)} Muspratt III. 360.

^{**)} Benrath a. a. O. 276.

^{***)} Journ. f. prakt. Chemie (II. Folge) 1. 452, 2. 306, 4. 339.

Das Glas wird nach dem Schmelzen geschreckt, wieder eingeschmolzen, nochmals geschreckt und bei nicht zu hoher Hitze ausgearbeitet.

56) Milchglas zu Trinkgläsern u. s. w.

200 kg weisser Sand,

76 " gereinigte Pottasche,

26 , zerfallener Kalk,

2 , Salpeter,

3 " Kochsalz,

1/2 weisser Arsenik,

" Zinnoxyd.

Nach dem Schmelzen wird das Glas in Wasser abgeschreckt, gemahlen, umgeschmolzen und sofort verarbeitet.

57) Milchglas mit Guano nach Schur.

100 kg Sand,

40 , Pottasche (90 Prozent),

5,5 ,, Soda,

4,4 " Kochsalz,

3,3 " Salpeter,

11 " Mennige,

33,3 " kalcinierter Bakerguano,

0,28 , Braunstein,

1,70 , Borax.

Das Gemenge wird in bedeckten Häfen in 10 bis 12 Stunden eitgeschmolzen, vor beendeter Läuterung mit der Kartoffel geblasen und wie gewöhnliches Hohlglas ausgearbeitet.

58) Farbiges Milchglas.

Das auch für weisses Milchglas sehr geeignete Gemenge wird ⊳sammengesetzt aus

100 kg reinstem Sand, oder 100 kg reinstem Sand,

20 , 90 proz. Pottasche, 15 , sulfatfreie Soda,

25 , 85 proz. Guano, 30 , gebrannte Knochen,

4 " Kalisalpeter, 4 " Kalisalpeter,

1,5 , Mennige, 1,5 , Mennige,

110 " Brocken. 110 " Brocken.

Diese Gemenge werden in gedeckten Häfen verschmolzen und deselben als färbende Zusätze*) beigegeben für:

Rosa (Aurora).

4 Dukaten in verdünnter Chloridlösung,

1,5 kg Arsenik,

0,4 " Zinnsalz in wässeriger Lösung.

Strohgelb (Jaune de peille).

2 kg lichtgelbes Uranoxyd-Natron,

6 , bestes Antimonoxyd.

^{*)} Vergl. Jakobsen, Chem.-techn. Repert. 1879. L. 120.

Himmelblau (Celeste).

1,1 kg chemisch reines Kupferoxyd unter gleichzeitigem Ersatz in 3 kg Pottasche des Gemenges durch 4 kg Kalisalpeter.

Seladongrün.

1 kg Kupferoxyd, 0,9 ", Uranoxyd-Natron.

Moosgrün.

1,7 kg chromsaures Kali, 5 " Antimonoxyd.

Saftgrün (Irisgrün).

1 kg Kupferoxyd, gewöhnliches,

0,3 , chromsaures Kali,

0,15 " Eisenoxyd.

Braun in verschiedenen Nüancen.

Braunstein und Eisenoxyd oder Uranoxyd-Natron und kupferfreies Nickeloxyd in wechselnden Mengen.

Grau (Neutralfarbe).

Kupferoxyd, Eisenoxyd, Braunstein oder Uranoxyd-Natron und kobalthaltiges Nickeloxyd in wechselnden ngen.

Durch Mischung dieser Sätze lassen sich die verschiedensten Nüan-

erungen erzielen.

Kryolith ist zuerst in Amerika zu Milchglaskompositionen verwenet worden und zwar von der "Hot Cast Porcelain Company"
Philadelphia, welche zwei Qualitäten sehr schönes Milchglas von
einem Kryolith und eine einfarbige oder marmorierte nicht durchsichge Glassorte erzeugte, zu welcher letzteren sie unreinen Kryolith verendete, dessen Beimengungen von fremden Mineralien jene Farben beingten. Das weisse Milchglas wurde nach einer Mitteilung von Hageann und Jörgensen") aus einem Gemenge von

Quarzsand 10, Kryolith 4, Zinkweiss 9

schmolzen und zwar in gewöhnlichen Häfen, welche durch dasselbe icht sehr angegriffen wurden. Die starke Entwickelung von Fluorlicium dauerte während der ganzen Schmelzzeit fort und selbst die is den Häfen herausgenommenen Masse war eine Zeitlang in einen eissen Nebel eingehüllt, ohne dass die Arbeiter dadurch sehr belästigt orden wären.

Das auf diese Weise erhaltene Glas besass einen eigentümlich hönen Glanz, grosse Härte und wurde selbst in Pulverform von Säuren icht angegriffen. Ueber die Zusammensetzung dieses Glases und die

^{*)} Dingler, 213. 221.

Wirkungsweise des Fluors selbst begegnen wir indessen verschie Ansichten. Benrath*) fand dasselbe zusammengesetzt aus

> Kieselsäure . 67,07 Thonerde . 10,99 Eisenoxyd . 1,02 Manganoxydul 1,09 Kalk . Spur Natron . 19,83

so dass also sämtliches Fluor des Gemenges während des Schmals Fluorsilicium sich verflüchtigt hätte, das Glas selbst lediglieine Lösung von kieselsaurer Thonerde in einem Natronsilikat n Ursache des Opakwerdens die Ausscheidung von überschüssig gkieselsaurer Thonerde angesehen werden müsste.

Ein im kleinen angestellter Versuch bestätigte dies insofer ein Gemenge aus 1 Teil Kryolith und 1 Teil Sand zu einem vo men geläuterten Glase schmolz und beim Abkühlen die der Tiegzunächst gelegenen, schnell erkalteten Partien durchsichtig b während im Boden des Tiegels gleichzeitig mit dem Gestehen der von mehreren Punkten aus zunächst flammenförmig ausstrahlem Milchweisswerden ausging, und endlich die ganze Schicht in Mil übergegangen war. Die Analyse dieser Schmelzprobe, welche im sern dem amerikanischen Muster sehr ähnlich war, ergab

> Kieselsäure 70,01 Thonerde . 10,78 Natron . 19,21 100,00

bestätigte also einerseits die gänzliche Verflüchtigung des Fluor liess das amerikanische Glas als gleichfalls aus 2 Teilen San 1 Teil Kryolith erschmolzen erscheinen.

Dahingegen fand Williams solches hot-cast porcelain zusa gesetzt aus

> Kieselsäure 63,84 7,86 Thonerde . Eisenoxyd 1,50 Manganoxydul 1,12 Zinkoxyd. 6,99 Kalk . 1,86 Magnesia . 0,25 Natron 10,51 Fluor . 8,05 101,98

und abzüglich des dem Fluorgehalt entsprechenden Sauerstoffs im Natron und der Thonerde mit

3,39 98,59, rechnet hieraus das Gemenge zu

Kieselsäure 67,19 Kryolith 23,84 Zinkoxyd 8,97

d erklärt den Vorgang bei der Bildung des Kryolithglases so, dass wisse Anteile des Fluor- und Natriumgehalts des Kryoliths zu Kieselornatrium zusammentreten, während der Rest des Fluors, mit Silicium rbunden, entweicht gleichzeitig, aber die übrige Kieselsäure mit dem nkoxyde, dem Natron und der Thonerde zu einem Gemisch von Siliten sich vereinigt, welches in seiner Zusammensetzung einem Glase

tspricht, dessen Kalkgehalt durch Zinkoxyd ersetzt ist.

Durch die ganze Masse dieses Glases verteile sich nun das Kieselpornatrium, welches, wenn auch in verschiedenem Grade, so doch in
anlicher Weise wie der sonst zur Erzeugung des Milchglases dienende
posphorsaure Kalk wirke. Denn die Alkalifluoride schmelzen, wie
erzelius nachgewiesen, in Gegenwart von Kieselsäure bei Hellrotglut
ane Bildung von Fluorsilicium und verwandeln sich beim Abkühlen
porzellanähnliche Massen in derselben Weise, wie dies bei der Knomasche der Fall.

Williams fügt noch hinzu, dass abgesehen von dem schönen eissen Glase, welches in dieser Weise erzeugt werde, dem Fabrikann in dem Kryolith eine verhältnismässig billige Quelle für die Soda ch biete.

Im Anschlusse an Williams Arbeiten zeigten auch Hagemann ad Jörgensen*), dass das hot-cast porcelain aus

Kieselsäure					63,40
Zinkoxyd .	- 4.		1	-	6,50
Thonerde .				*	3,67
Natron			,		5,85
Eisen- und	Mar	igai	oxy	d	4,40
Kryolith .					15,14
				00	98,96

stehe und dass man ein diesem Material ganz ähnliches auch durch sammenschmelzen von

> 50 Sand, 9 Zinnoxyd, 50 Feldspat, 16 Flussspat

engen könne, dass also die Fluorverbindungen es seien, welche dem t-cast porcelain seine besonderen Eigenschaften erteilten, wohingegen ilich wieder Richters**) behauptete, dass Fluorkalcium statt des Ikes in die Bouteillenglasgemenge eingeführt, die Durchsichtigkeit s erschmolzenen Produkts keineswegs beeinträchtige. Thatsache aller-

^{*)} a. a. 0 **) Dingler, 191. 301.

dings ist, dass auch Natronaluminat für sich allein sowohl zu Milchglas wie zu Halbporzellan verarbeitet wird und wird dasselbe nicht nur dehalb statt des Kryoliths empfohlen, weil es als Abfallprodukt der Krielithsodafabrikation ganz abgesehen von seinem Sodagehalt billiger sich stellt als der Kryolith, dessen man 275 (?) Teile für 100 Teile des Praparats bedarf ***), sondern auch, weil es nicht so zerstörend auf die Glashäfen wirkt, frei von Eisen ist und ausserdem jede Dekoration mit Schmetzfarben des aus ihm erschmolzenen Glases ermöglicht, während unzersetzte Fluorverbindungen im Kryolitglase dies unmöglich machen.

Dahingegen nimmt Williams für das stark fluorhaltige hot-cast porcelain dieselbe Eigenschaft in Anspruch, ohne von dem schädlichen Einflusse jenes Bestandteils etwas zu wissen; ja er behauptet sogr, dass jenes Produkt sich auch in seiner Masse wie jedes andere Gast durch Metalloxyde färben lasse, dass sogar der Effekt der Farbstoffe durch das schöne Weiss in bedeutendem Grad erhöht werde.

Das weisse und bunte Kryolithglas findet übrigens zu Gefässen m Droguisten, Parfümeurs, zu Lampenfüssen und Lampenschirmen, zu Tischaufsätzen und zu Fussbodentäfelungen ausgedehnte Anwendung.

Wenn man in einen Hafen mit Milchglas während des Kaltschürens nachdem das Glas etwas abgekühlt ist, durchsichtiges oder undurchsichtiges farbiges Glas einbringt und alles gut untereinander rührt, werhält man marmoriertes Glas. Das Umfüllen geschieht mittels eines Schöpflöffels und das Umrühren mit einem reinen Eisenstabe. Mat darf das Glas nicht wieder zum Kochen bringen, im Gegenteil arbeitet man dasselbe bei einer niedern Temperatur aus, damit die verschiedenen Farben sich auf dem weissen Grunde scharf abheben. Der gute Geschmack darf allein den Fabrikanten bei der Wahl der Farben und der Menge des Glases leiten, welches zur Bildung der Adern und Streifen in den Hafen gebracht wird. Sein Streben muss darauf gerichtet sin den natürlichen Marmor nachzuahmen, indem er das Rühreisen in aller Richtungen hin und her bewegt.

G. Schwarzes Glas.

Schwarze Gläser werden zu feinen Zwecken, Perlen, Schmelzer Knöpfen u. s. w. aus Bleikristall, für gewöhnlichere Sachen, unter des Namen Hyalith, aus Alkalikalkgläsern gewonnen. Was das Färbemitte anbelangt, so kommt es nur darauf an, aus den zur Verfügung steheden Farben eine möglichst neutrale Mischung zu erzielen und dieme für die besseren Sorten Gemenge aus Eisen-, Mangan-, Kupfer-, Kobblund Nickeloxyden, während man sich bei den gewöhnlicheren Sorten darauf beschränkt, die Schmelze so mit dunkelfärbendem Material müberladen, dass sie absolut lichtlos, also schwarz erscheint und zu die sem Zweck Hochofen- und Schweissofenschlacken, Eisenerze, Schweikesabbrände, Laven, Basalte etc. verwendet.

Subtiler wird die Abstimmung, wenn es sich um ein lichtes Grahandelt, wie solches für Schutzbrillen statt der früher allgemein be-

^{*)} Dingler, 236. 175, dies Verhältnis entspricht nicht der Formel (#) Kryoliths, nach welcher dasselbe sich etwa wie 143: 100 stellt.

n blauen Gläser jetzt mehr und mehr in Aufnahme kommt. Geich dient auch hier ein Gemenge von Braunstein, Kupferoxyd und oxyd zur Erzeugung des neutralen Grau; es dürfte aber der Braunseiner Unbeständigkeit wegen sehr zweckmässig durch Nickeloxyd setzen sein.

Nachstehend einige Gemengevorschriften für solche Gläser:

- 59) Schwarzes Achatglas zu Trauerschmuck.
 - 100 kg Sand,
 - 36 " Pottasche,
 - 13 " zerfallener Kalk,
 - 10 , Kupferoxyd,
 - 10 " Eisenoxyd,
 - 10 , Braunstein,
 - 10 , Safflor oder Kobaltoxyd.

Geschmolzen und geformt oder geblasen; man kann die Pottasche Soda ersetzen, und die Menge des Kalks auf 18 kg erhöhen.

60) Schwarzes Glas.

Man schmelze folgenden Satz:

- 100 kg Sand,
- 50 , Pottasche oder 35 kg Soda.
- 10 " zerfallener Kalk oder wenn man Soda anwendet, 18 kg,
- 70 , gemahlenes Glas, und fügt nun hinzu:
- 5 " Kobaltoxyd,
- 10 , Braunstein,
- 5 , Eisenoxydul (Eisenhammerschlag),
- 8 " Kupferoxyd.
- 61) Schwarzes Glas zu Trauergegenständen.
 - 100 kg Sand,
 - 82 " Mennige,
 - 38 . Pottache.
 - 8 . Salpeter,
 - 8 " Kobaltoxyd,
 - 8 ", Braunstein, Mit 40 kg gemahlenem Glase ge-
 - 12 " Eisenoxydul, / mengt.
 - 12 , Kupferoxyd,

62) Hyalithglas.

Dieses Glas gleicht dem schwarzen englischen Thongeschirr, oder wenn es poliert ist, dem Wedgwood-Porzellan; durch den Schliff man ihm eine sehr schöne Politur erteilen. Das Hyalithglas dient Marmor zur Anfertigung von Kaffee- und Theegeschirren, Vasen, ons, Leuchtern, zu Tisch- und Möbelplatten. Man erhält dasselbe,

- 20 kg Silberschlacken,
- 10 " Hohofenschlacken (Holzkohlenbetrieb),
- 10 , Basalt

miteinander mengt, das geschmolzene Glas in Wasser abschrect zum zweiten Male schmilzt; vor der dritten Schmelzung setzt n 2 Teile dieses Glases 1 Teil gemahlener Bouteillenabfälle zu un oder formt.

63) Weniger hartes Hyalithglas.

100 kg grünes Flaschenglas,

37 " Lava,

26 , Basalt.

Nach Entfernung der Glasgalle fügt man noch 1 kg zers Steinkohlen und 2 kg Kobaltoxyd hinzu. Nach einer andern Vor werden 30 bis 50 Prozent Lava oder Basalt, 2 Prozent Kohler und 5 bis 6 Prozent Knochenasche mit 42 bis 63 Prozent eines satzes zusammengeschmolzen.

64) Neutrales Grau für Brillengläser (nach Bontem

100 kg Sand,

50 " Mennige,

28 " Pottasche,

10 " Soda,

4 " Braunstein,

3 " Eisenoxyd,

2 " Kupferoxyd.

Färben des Glases durch Lasur.

Dass die Gläser als Lösungsmittel für Metalle dienen könne bereits an einer früheren Stelle bei Besprechung der durch das und das Kupfer bewirkten Rotfärbung des Glases eingehender er worden. Bemerkt wurde bei dieser Gelegenheit schon, dass das erst in hoher Weissglut, Kupfer bei guter Rotglut, Silber aber bei verhältnismässig niedriger Temperatur in das Glas, dieses fär

eingehe.

Auf dieser Eigenschaft der beiden letztgenannten Metalle. eine häufig angewendete Methode, das Glas zwar in seiner Masse aber doch nur oberflächlich zu färben. Sie besteht darin, dass Glasfläche eine Masse aufgetragen wird, welche, ohne selbst ein schmolzene gefärbte Glasschicht zu bilden, bei dem Einbreune Glas an der Oberfläche färbt, während der dem färbenden Oxy Vehikel dienende Rückstand, der gewöhnlich aus eisenhaltigem oder Eisenoxyd besteht, nach dem Einbrennen wieder weggend wird. Es ist daher dieser Prozess eigentlich eine Art von fär Zementierung der Glasoberfläche, die auch den Namen Lasur und der Glasfläche das Ansehen gibt, zumal wenn die Lasieru beiden Seiten geschieht, als wäre das Glas in der Masse gefärbt. bedient sich dieser Methode hauptsächlich in der Glasmalerei zu vorbringung der gelben Farbe aus Silber, deren um die Mit XIV. Jahrhunderts erfolgte Einführung in jene Kunst für die epochemachender Bedeutung wurde.

Durch Zufall wahrscheinlich hatte man gefunden, dass auf einer otg'ut erweichenden Glasscheibe liegendes metallisches Siber jener prachtvollen durchsichtigen Goldfleck anhauche*). D'ese Wahring, welche sich glücklicherweise rasch rundplauderte, wurde von Haskünstlern aufgegriffen und alsbald zu einer neuen goldigen elzverzierung des weissen und flaschengrünen Glases verwertet. end man bis dahin das Goldgelb in den Glasgemälden gerade so, nch alle andern Farben nur durch das Einbleiben solcher Glasien erzielen konnte, welche in ihrer Masse ursprünglich gelb fart waren, so bekam man es nunmehr in die Gewalt, Goldtone viel und ausgedehnter anzuwenden, indem man durch Auftragen und ennen des pulverförmig gemengten Silberstoffs direkt auf dem en, resp. flaschengrünen Glase die brillantesten Goldpartien erzeugte. aufgebrannten Goldflecke waren zwar nur flach und schattenlos ntensiv und warmtönig und dabei von einem durchsichtigen Lüstre, gehämmertes blankes Metall. Es ist gar keine Frage, dass die hrung dieses "Kunstgelbs der Alten" die Glasmalerei ausserordentbereicherte und belebte, und dass sie für die letztere den Beginn oldenen Zeitalters bezeichnet.

Die Färbung des Glases durch das Metall darf mit Rücksicht auf ereits mitgeteilten Untersuchungen Ebells und Müllers nicht beien, und wenn heute zur Erzeugung derselben allgemein Chlorsilber Silberoxyd angewendet wird, so geschieht dies nur deshalb, weil Stoffe weit leichter als feinste Pulver zu erhalten sind, als das lische Silber, während sie bei der hohen Temperatur der Muffel in zu Metall reduziert werden.

Welche von den beiden genannten Substanzen man verwende, ist lgemeinen gleichgültig, doch ist dem Silberoxyde der Vorzug zu , weil dasselbe seiner leichteren Reduzierbarkeit wegen die Anung einer niedrigeren Temperatar und silberärmerer Farben ermögdurch letzteren Umstand aber eine nicht unwesentliche Ersparnis delmetall herbeiführt.

Chlorsilber und Silberoxyd werden, wie schon angedeutet, nicht in reinem Zustande auf das Glas aufgetragen, sondern in Verbinmit einem indifferenten Stoffe, welcher bei der Muffeltemperatur r schwindet, noch sintert, noch an dem Glase haftet. Solche Suben sind Thon, Rötel, Eisenoxyd, welche vor der Verwendung längere einer höheren Temperatur ausgesetzt werden müssen, als dies beim rennen der Farbe selbst der Fall sein wird. Nur dann ist man r, dass während der letzteren Operation die aufgetragene Masse a Schwinden Risse erhalte, durch welche einzelne Stellen des Glases elegt und daher nicht gefärbt werden würden.

Mit etwa dem 10 bis 15fachen Gewichte von diesen Substanzen ne man das Chlorsilber, das Silberoxyd dagegen mit der 15 bis hen Menge, reibe mit Wasser fein ab und trage die Masse mit Pinsel in mässig dicker Schicht auf die zu färbenden Stellen der datte auf, wobei man nicht versäume gegen die Kanten der hori-

⁾ Oidtmann, Glasmalerei in ihrer Anwendung auf den Profanbau.

zontal gelagerten Platte einige sanfte, kurze Stösse zu führen, welche die gleichmässige Verteilung des Breies sehr befördern.

Die bei mässiger Temperatur getrocknete Tafel bringt man dem in die Muffel bis zur vollkommenen Entwickelung der Farbe und des fernt nach dem Erkalten den Ueberzug mit einer Bürste und Wassellen auch dem Silbergehalt des aufgetragenen Breies ist dann das Germehr oder weniger gefärbt; immer aber gehört nur eine ausserorden lich geringe Menge Silber zur Erzeugung selbst der sattesten Töne und der bei weitem grösste Teil des aufgewendeten Metalls, etwa 95 Prozent desselben findet sich in der abgebürsteten Masse unverändert un, die letztere muss daher sehr sorgfältig gesammelt werden; es ist abst besser das Silber aus ihr auf irgend eine Weise, z. B. durch Aufless mittels Salpetersäure, wenn man Silberoxyd angewendet hatte, und Tesetzen der Lösung mit Kalilauge, welche das Silber wieder als Ordabscheidet, zurückzugewinnen, als sie ein zweites Mal zu verwenden.

Man findet oft komplizierte Vorschriften angegeben, nach welden das Silber für die Zwecke des Lasierens vorbereitet werden soll, mentlich, wenn durch das letztere die satteren, ins Rote ziehendet Nüancen erzielt werden sollen. Auch Schwefelsilber oder eine Verliedung desselben mit Schwefelantimon, welche man durch Zusammerschmelzen von

1 Teil Silber,

2 " Grauspiessglanzerz,

" Schwefel,

Mahlen der erkalteten Masse und Mischen mit den oben angegeben indifferenten Stoffen, erhält, ist vorgeschlagen worden. Es genügt in dessen das reine Silberpräparat zur Erreichung des Zwecks vollkomme und nur von der relativen Menge desselben sind die resultierenden Farbentöne abhängig. Nach Graeger nimmt man für

Zitronengelb:

1 Teil Chlorsilber,

24 " gelben Ocker.

Goldgelb:

1 Teil Chlorsilber,

18 , gelben und braunen Ocker.

Orange:

1 Teil Chlorsilber,

12 braunen und roten Ocker.

Granatrot:

1 Teil Chlorsilber,

6 , roten Ocker.

Je nach dem Silbergehalt der Schicht, die man auf das Glas **
cetragen hat, wechselt somit die Farbe, gleiche Temperatur vorau*
von Zitronengelb bis Granatrot; es soll jedoch nach Bonte*

Zusammensetzung des Glases selbst nicht gleichgültig sein, denn habe sich gezeigt, dass ein und dieselbe Masse gleichstark auf Gläser schiedener Provenienz aufgetragen, sehr verschiedene Nüancen herbringe, doch seien auf Gläsern, erschmolzen aus den nachstehenden zen und nach dem Läutern mit Arsenik geblasen, stets die gewünscht Töne erzielt worden.

					I.	II.
Sand			4.		100	100
Glaubersalz					33	-
Pottasche .					=	35
Kochsalz .					23	35
Kohlensaurer	Kalk				33	35
Kohle					2,3	2
Brocken von	gleich	em	Gla	se	70	200
Arsenik .					0,25	0,25

Dem entgegen ist jedoch nach Ebell*) die Natur des Glases auf ie Farbe von keinem Einfluss. Die letztere gelingt auf Tafelglas, piegelglas, böhmischem und Bleikristall; nur strengflüssige Gläser-heinen eine Ausnahme zu machen, wenigstens bei der Temperatur der uffel. Doch ist die Beschaffenheit der Oberfläche nicht gleichgültig; ne rauhere nimmt die Färbung weniger leicht an, als eine glatte, eil die Unebenheiten der ersteren die innige Berührung des Glases urch das Silber verhindern.

Die Silberlasur ist um so wertvoller, als sie ohne weiteres auf rtige, selbst geschliffene und polierte Gläser aufgetragen werden kann, sie schon bei einer Temperatur sich vollzieht, welche selbst die btilsten Formen in keiner Weise gefährdet, während sie doch in irklichkeit eine Färbung des Glases in seiner Masse ist und nicht, de die Schmelzfarbenmalerei, auf der Oberfläche desselben sich befinte. Hierbei bietet die Möglichkeit, den silberhaltigen Ueberzug mit dem Pinsel, mit Schablonen u. s. w. nach einem bestimmten Muster ftragen oder auch einzelne Partien der Oberfläche durch eine silberie Masse gewissermassen decken zu können, Gelegenheit, Dekorationen der Versierungen vorschiedenter Auf anzuhringen.

d Verzierungen verschiedenster Art anzubringen.

Auch mit kupferhaltigen Präparaten lässt sich das Glas auf dem ege des Lasierens färben und zwar in dem Farbentone des Kupferbins. Man reibt zu dem Ende Kupfer- und Eisenhammerschlag mit ker und Terpentinöl zu einem zarten Brei, den man mit dem Pinsel er auf andere Weise aufträgt und nach dem Trocknen in der Muffel brennt. Hierbei geht ein Teil des Kupfers in das Glas ein, dieses Oxyd dunkelgrün färbend. Durch anhaltendes reduzierendes Glühen der mit glühenden Holzkohlen verlegten Muffel wird dann das Kupferd zu Metall reduziert und es tritt die Rubinfarbe hervor, die aber wöhnlich erst nach zwei- ja dreimaliger Wiederholung des Brennens volle Schönheit erhält. Nach Bontemps**) ist die Färbung nur bleifreien Kaligläsern ausführbar.

*) Dingler, 213. 404.

^{**)} Guide du verrier, Paris 1868, 545.

Schmelzfarben.

Die Schmelzfarben, welche behufs farbiger Dekorierung des Gibe oder anderer Materialien auf deren Oberfläche aufgetragen und dereibe aufgeschmolzen werden, enthalten als färbendes Prinzip gleichfalls Metalloxyde oder gewisse Verbindungen derselben, während die Vereinigung dieser letzteren mit den Dekorationsobjekten durch gewisse, glasafür Verbindungen vermittelt wird, welche in der hohen Temperatur in Flageraten und somit den Farbstoffen ebensowohl schmelzartigen Gibb verleiben, wie sie dieselben mit der Unterlage fest verbinden. Je medriger der Schmelzpunkt dieser glasartigen Verbindung liegt, um weniger hoher Temperatur bedürfen die Farben zum Einbrennen, us so reichhaltiger an brillanten, satten Tönen wird zwar einerseits die Palette des Glasmalers, da viele Farben in höherer Temperatur zerstör werden, um so weicher aber und weniger widerstandsfähig gegen uschanische und chemische Einflüsse werden sie gleichzeitig und es nimm dementsprechend die Dauerhaftigkeit der Malerei ab.

Wie schon oben erwähnt, sollen die Schmelzfarben entweder in reflektierten oder im durchfallenden Lichte wirken und sie zerfalle

hiernach in

1) undurchsichtige oder nur durchscheinende Schmelzfarben, web den Farbstoff nicht im Flussmittel gelöst enthalten, wie die farbige Gläser, sondern nur beigemengt und in der Regel Emailfarben heisen

2) in durchsichtige Schmelzfarben mit gelöstem Farbstoff, ableichtflüssige, farbige Gläser repräsentierend und gewöhnlich farbige Emails genannt, die man, jenachdem sie durch Zusatz von Zukom opak geworden sind oder ihre Durchsichtigkeit behalten haben, wieden farbige Opemails oder farbige Transemails unterschieden werden.

Ausser den hier genannten kommen noch die MetallMetalllüsterfarben in Anwendung. Die ersteren — der Natur der Stanach sind zu denselben nur die edeln Metalle Gold, Silber, Platingebrauchen, weil nur diese in der hohen Temperatur unverändert ben — bestehen entweder aus den auf chemischem oder mechanischem — bestehen entweder aus den auf chemischem oder mechanischem Wege in feinstes Pulver verwandelten Metallen, welche mit einem Flamittel gemischt aufgetragen, eingebrannt und poliert werden (Polier, u. s. w.) oder aus Lösungen der genannten Metalle in schwefelhalten Delen, welche nach Verflüchtigung und Zerstörung der Oele bei in hältnismässig niedriger Temperatur die Metalle in glänzender Schichinterlassen, ohne dass diese eines nachfolgenden Polierens bedärfer (Glanzgold, Glanzsilber).

Unter Lüsterfarben versteht man endlich Metallüberzüge dünner Schicht, dass dieselben die eigentlichen Farben der Metallüberzüge mehr erkennen lassen, sondern nur jene Brechung des Lichts bewirte welche sie nach Art der Farben dünner Blättchen regenbogen

schillern lassen.

Irisierende Gläser erhält man ferner auch, indem man entwicken die fertigen Gegenstände in einer geschlossenen Muffel oder die an der Pfeife haftenden in einer etwas grüsseren rotwarmen eine

den Dämpfen von Zinn-, Baryt- oder Strontiansalzen oder eines sches derselben aussetzt. Ist dabei die Temperatur zu hoch oder die angewendeten Salze nicht rein, so bekommen die Gläser nur n Glanz, bei zu niedriger Temperatur werden die Farben unvollnen und es entstehen Flecke auf den Arbeitsstücken, wenn die ren mit den Salzen selbst in Berührung kommen.

Während die Flussmittel der Schmelzfarben, sollen dieselben vielder reichhaltigen Palette des Porzellanmalers dienen, sehr verdenartiger Zusammensetzung sind*), bedarf man deren für die Glasei strenggenommen nur zwei, das eine für die roten Goldpurpur-Karminfarben, das andere für alle übrigen. Zur Darstellung dieses ren sogenannten Hauptflusses dienen verschiedene Gemenge, z. B.

- 1) 1 Teil Quarz (weisser Sand, Fenerstein) äusserst rein,
 - Mennige,
 - 3 " Borsäure kristallisiert,
- 2) 2 Teile Quarz,
 - 6 " Mennige,
 - 1 " Borax,

etztere von Salvetat als besonders widerstandsfähig empfohlen, end man Salvetats Purpurfluss aus

- 3) 4 Teile Quarz,
 - 3 " Mennige,
 - 6 Borax

t. Diese Substanzen werden als feine Pulver genau zusammengegen, in einer Reibschale gut gemengt und in einem bedeckten Tiegel nem gut ziehenden Windofen anfangs schwächer, später stärker at bis die ganze Masse in ruhigen Fluss gekommen und völlig tert ist. Man hebt dann den Tiegel mit einer Zange aus dem und giesst den Inhalt langsam in ein Gefäss mit Wasser um das abzuschrecken und leichter zerreiblich zu machen oder man giesst was nach Salvetat, um etwaiger Zersetzung des Flusses durch Wasser und dadurch bewirkter grösserer Schwerschmelzbarkeit desn vorzubeugen, vorzuziehen ist, auf eine kalte Stein- oder Metallen.

Mit dem feingepulverten Fluss werden dann die betreffenden Farbeinnig gemengt und je nach der grösseren oder geringeren Leichit, mit welcher sie mit jenen die zur Erzeugung des gewünschten entons erforderliche Verbindung eingehen, entweder in diesem Zule verwendet oder zunächst bis zum Sintern oder auch bis zum gen Schmelzen erhitzt, worauf dann die abermals feingeriebene Fritte Schmelze die Farbe repräsentiert.

Zu denjenigen Farben, welche nicht mit dem Flussmittel durchmolzen werden, gehören diejenigen, deren Farbstoffe entweder fertigen Farbe gleichgefärbt sind oder beim Durchschmelzen sich

Strele-Tscheuschner "Porzellan- und Glasmalerei", Weimar, B. F. Voigt.

verändern würden, z. B. die Oxyde des Eisens, Chroms, der 644purpur u. a.

Solche Farben, deren charakteristische Färbung erst durch Erverbindung der betreffenden Oxyde mit der Kieselsäure oder den Rieselsäure oder den Rieselsäure oder den Rieselsäure oder kupferoxyde des Flussmittels hervortritt, werden mit letzterem durchgeschaftzen. Es sind dies z. B. die kobalt- oder kupferoxydhaltigen Farben bei der ersten Schmelzung den Rieselsäufen des Flusses zusetzt.

Gefrittet endlich werden solche Farben, welche nur bei einer bestimmten, nicht sehr hohen Temperatur ihre charakteristische Farbentwickeln, für welche also, wollte man sie nur mit dem Flussmittel gemischt anwenden, die Temperatur des Einbrennens nicht genige würde, die Farbe hervortreten zu lassen, während die letztere durch ein vollständiges Schmelzen der Farbe gänzlich verändert oder vernichtst werden würde.

a) Schwarze Schmelzfarben.

 2 Teile Kupferoxyd, 1 Teil Flussmittel oder leichtflüssiges Krstallglas werden gemischt.

2) Kupferoxyd, Eisenoxydul, Braunstein, von jedem gleiche & wichtsteile werden gemischt, geglüht und mit 3 Teilen Flussmittel

gemischt.

- 3) 2 Teile Kobaltoxyd, 3 Teile Eisenfeile; man löst jedes für sich in Salzsäure auf, das Kobaltoxyd in der Wärme, das Eisen kalt, verdünnt mit viel Wasser, giesst die Flüssigkeiten untereinander, filtrief und schlägt mit kohlensaurem Kali oder Natron nieder; man wischt den Niederschlag aus, trocknet und glüht, und vermischt ihn mit 5 Teilen vom Fluss Nr. 1.
- 4) 1 Teil Kobaltoxyd, 1 Teil Braunstein, 1 Teil Kupferoxydul. Die gepulverten und innig gemengten Substanzen werden eine Stunde lang geglüht und nach dem Erkalten mit 4 Teilen gemahlenem Bleikristell zusammengeschmolzen; man giesst den Inhalt des Tiegels in kalte. Wasser und zerreibt die erstarrte Masse zu einem feinen Pulver.

Man kann die vorstehenden Gemenge, je nachdem man ins Blass. Braune, Grüne oder Violett sich ziehendes Schwarz darstellen will, auf mannichfaltigste abändern. Wenn man diese Farben mit der drei- oder vierfachen Menge Glas versetzt, so erhält man Grau.

b) Weisse Schmelzfarben.

- 5) Email weiss. 2 Teile undurchsichtiges weisses Glas weden mit 1 Teil Mennige zusammengeschmolzen, in Wasser abgeschreckt zerrieben.
- 6) 1 Teil Knochenasche, 2 Teile Mennige, 4 bis 8 Teile weisest Glas; geschmolzen, geschreckt und zerrieben.
- 7) 1 Teil Zinnoxyd, 2 bis 6 Teile Fluss werden zerrieben, gemest and in dünnen Schichten aufgetragen.

8) 53 Teile Quarz, 26 Teile Kalcine, 21 Teile kohlensaures Kali rden, innig gemengt, unter jedesmaligem feinstem Zerreiben der geteten Masse, mehrmals bis zum beginnenden Schmelzen erhitzt.

Unter Kalcine versteht man ein Gemenge von Zinnoxyd und Bleiyd, welches aus einer Legierung von Zinn und Blei, in diesem lle von 15 Teilen Zinn und 100 Teilen Blei, durch Kalcination be-

Man schmilzt nämlich diese Legierung in einem flachen Schmelzfässe in schwacher Rotglut, und zieht das auf der Oberfläche sich dende Oxyd in dem Masse, als es entsteht, ab, bis die ganze Legieng oxydiert ist. Um die Oxydierung vollständig zu machen, erhitzt an das gewonnene Oxyd noch durch einige Zeit und schlämmt es dann, en Schlämmrückstand glüht man nochmals, um ihn weiter zu oxydieren ad schlämmt ihn neuerdings.

Eine andere Zusammensetzung ist jene von Paris und Ami, sie

esteht aus:

14 Teilen geschmolzenem Borax, 14 Teilen Zinnoxyd, 4 Teilen rseniger Säure, 68 Teilen Kristallglas.

Das Kristallglas ist zusammengesetzt aus:

45 Teilen Quarz, 37 Teilen Mennige, 18 Teilen kohlensaurem Kali, elche Substanzen zusammengeschmolzen werden.

c) Blaue Schmelzfarben.

- 9) 1 Teil Kobaltoxyd, 4 Teile gebrannter Borax, mit 1 bis 4 ilen nicht zu hartem böhmischen Glase zusammengeschmolzen und rieben.
- 10) 3 Teile Kobaltoxyd, 2 bis 5 Teile eines Flusses aus 8 Teilen sissem Sande, 6 Teilen gebranntem Borax, 1 Teil Salpeter und Teil Kreide.
- 11) 3 Teile reines Thonerdehydrat, 1 Teil kohlensaures Kobaltoxyd Salpetersäure gelöst, zur Trockne verdampft, mit der dreifachen Gechtsmenge des Flusses Nr. 1 gemengt; dieses Blau nimmt einen vorfflichen Glanz an.
- 12) Man schüttet die stark verdünnten Auflösungen von 4 Teilen aun und 1 Teil salpetersaurem Kobaltoxyd zusammen, schlägt durch amoniak nieder, dampft zur Trockne und setzt 3 Teile böhmisches sisses Glas hinzu.

13) 92 Teile Alaun, 6 Teile kohlensaures Kobaltoxydul, und 2 Teile

hlensaures Zinkoxyd.

Der Alaun wird in Wasser aufgelöst, das Kobalt- und Zinkoxyd in Izsäure, man mischt alle diese Lösungen zusammen und fällt durch satz von kohlensaurem Natron bis zur Neutralisation zur filtrierten schung die Thonerde, das Kobalt- und Zinkoxyd miteinander vereinigt raus. Der gut ausgewaschene Niederschlag wird auf dem Filter gemmelt und getrocknet, fein zerrieben und unter häufigem Umrühren i lebhaftem Feuer kalciniert. Bei der Rotglut entwickelt sich das au, bei etwas höherer Temperatur zieht es ins Violette, man muss her sehr sorgfältig darauf achten, wenn das Blau die richtige Färbung langt hat, die Operation zu unterbrechen.

Strele nimmt nach dem Vorgange Brongniarts auf 1 Teil dieses Präparats 21/2 Teile eines Flusses, welchen er durch Zusammenschmelzen von 60 Teilen Mennige, 20 Teilen Quarz, 20 Teilen kristallisierter Borsaure erhält. Man hat Brongniart vorgeworfen, wie in andern Fällen, so auch hier eine falsche Vorschrift gegeben zu haben*). was bei der gründlichen Kenntnis der Farbentabrikation, welche man jenem unter allen Umständen vindizieren muss, einer absichtlichen Tinschung gleich zu achten sein würde. Der betreffende Fluss soll wegen seiner zu sauren Eigenschaften das Blaupräparat vollständig zersetzen, so dass man beim Schmelzen statt des beabsichtigen Türkisblan eine schmutzig blaugrüne Nüance erhalte. Dem widerspricht, dass für das fragliche Flussmittel das Sauerstoffverhältnis der Säuren zu dem der Basen sich auf etwa 5 : 2 berechnet, also noch unter dem eines Trisilikats bleibt, während der von anderer Seite **) für ein ähnliches Türkisblau empfohlene aus 5 Teilen Rocaillefluss (aus 1 Teil Quarz und 3 Teilen Mennige), 1 Teil Boraxglas zusammengesetzte Fluss für dies Verhältnis 5,3 : 2 ergibt. Wächter will sogar für ein Türkisblau obiger Präparation den bei den Metallfarben zu besprechenden Metallfluss angewendet wissen,

Im übrigen ist auf die schwierige Darstellung gewisser Farben schon in den einleitenden Worten über die Frittenfarben ausführlich

hingewiesen worden.

d) Gelbe Schmelzfarben.

14) Durchscheinendes Gelb; man frittet 1 Teil Antimonoxyd mit 2 Teilen bleihaltiger Zinnasche, 1 Teil Salpeter und 24 Teilen Pluss aus 1 Teil Quarz und 3 Teilen Mennige zusammen, und zerreibt das Ganze zu einem feinen Pulver.

15) Man schmilzt 1 Teil Antimonium diaphoreticum mit 2 Teilen Mennige zusammen, pulvert die Schmelze nach dem Abkühlen und ver-

reibt sie mit 1 Teil Fluss wie vorstehend.

16) 1 Teil Uranoxyd (Uransäure) wird mit 3 Teilen Fluss au 1 Teil Quarz und 4 Teilen Mennige verrieben.

Alle diese Farben sind undurchsichtig, die durchsichtigen Gelberhält man wie oben beschrieben durch Lasur.

e) Grüne Schmelzfarben.

17) Smaragdgrün. 1 Teil Kupferoxyd, 4 Teile Kristallglas,

1 Teil Mennige geschmolzen, abgeschreckt und zerrieben.

18) Man versetzt eine Auflösung von 1 Teil Kupfervitriol in 8 Teilen kochendem Wasser mit einer Auflösung von Borax, wäscht und trocknet den entstandenen Niederschlag, schmilzt, schreckt me zerreibt 1 Teil dieses Produkts mit 3 Teilen Kristall und 1 Teil Mennige.

*) Hermann, Glasmalerei etc.

^{**)} Müller, Fabr. d. f. d. Glasmalerei etc. geeigneten Farben.

19) 2 Teile chromsaures Bleioxyd werden mit einem Flusse aus Teilen Quarz, 11 Teilen Mennige, 6 Teilen gebranntem Borax zu iner klaren Masse geschmolzen, ausgegossen und fein abgerieben.

20) 1 Teil Chromoxyd mit 4 Teilen Fluss verrieben.

Das benötigte Chromoxyd verschafft man sich am besten, indem nan ein Gemenge von 1 Teil Schwefel und 2 Teilen eisenfreien, weifach chromsaurem Kali anzündet. Man bringt die fein geriebenen nd gut gemengten Stoffe in eine unglasierte Thonschale, macht in der litte eine kleine Vertiefung, füllt sie mit Schwefelblume und zündet iese an. Das Produkt der an offener Luft vor sich gehenden Verrennung ist Chromoxyd, welches mit heissem Wasser ausgewaschen ird. Es ist durchaus nicht nötig, die Masse während des Prozesses mzuschaufeln, denn die Verbrennung setzt sich ohne alles Zuthun bis um Innern der Masse fort. Das so erhaltene Chromoxyd wird ausgevaschen, getrocknet und, um etwas Schwefel, der sich der Verbrennung ntzogen hatte, zu entfernen, nochmals ausgeglüht; das Chromoxyd beitzt alsdann eine sehr schöne grüne Farbe.

Um mittels dieses Oxyds Gelbgrün zu erhalten, verbindet man lasselbe mit Thonerde, zu welchem Behufe man Thonerdehydrat anvendet. Fällt man eine stark verdünnte Lösung von Ammoniak- oder Calialaun durch Ammoniak, so erhält man ein Thonerdehydrat, welches 62 Prozent Wasser enthält. In diesem Zustande wird die Thonerde angewendet, wobei man auf 1 Aequivalent Chromoxyd 1 Aequivalent Thonerdehydrat nimmt, beide Stoffe aufs innigste zusammenreibt and dann glüht; 1 Aequivalent grünes Chromoxyd = 76 und 1 Aequi-

alent Thonerdehydrat = 132,5.

Die geglühte Masse wird mit kochendem Wasser ausgewaschen, im eine kleine Menge von chromsaurem Kali zu entfernen, welches sich inf Kosten von etwas Kali, falls man Kalialaun angewendet hätte, oder inch aus dem dem Chromoxyd noch anhängenden Kali gebildet hat.

Blaugrün wird auf dieselbe Weise erhalten, indem man

1 Aequivalent grünes Chromoxyd = 76,0, 2 "Kobaltoxyd . . . = 76,0, 2 "Thonerdehydrat . = 265,0

nnig miteinander vermengt, glüht und mit kochendem Wasser auswäscht.
21) Versetzt man Nr. 20 mit 2 Teilen Zinkoxyd, so wird die Farbe durchsichtiger.

22) 1 Teil Chromoxyd, 1 Teil Kobaltoxyd, 4 Teile Alaun (die bei-

len letztern Körper wie Nr. 11 behandelt), 6 Teile Fluss.

23) 1 Teil Kupferoxyd, ¹/₂ Teil Eisenoxyd mit 6 Teilen Fluss geschmolzen.

f) Rote Schmelzfarben,

Die roten Farben werden alle aus dem Eisenoxyd erhalten, welhes je nach dem bei seiner Bereitung angewendeten Verfahren sehr verschiedene Nüancen gibt, die aber nur bis zu einer nicht sehr hohen Temperatur, welche die lichte Kirschrotglut, d. i. 1000° C. oder die Temperatur des schmelzenden Silbers, nicht erreichen darf, beständig sind. Es ist dies die stärkste Hitze für Muffelfarben, nämlich jene für die sogenannten harten Muffelfarben.

Man bereitet diese roten Farben aus dem Eisenvitriol, indem man ihn trocknet und bei einem um so stärkeren Feuersgrad kalciniert, als

man ein mehr violettes Rot erhalten will.

Salvetat beschäftigte sich mit dem Studium des Eisenrot sin eingehend und fand, dass das Orangerot durch einen Zusatz von Zinkoxyd (oder Thonerde) zum Eisenoxyd lebhafter und beständiger zu schalten ist, während die violetten Nüancen das stärkere Blau dem Zesatz einer geringen Menge Manganoxyd verdanken. Der Unterschied in den Farbennüancen des reinen Eisenoxyds liegt in der Temperatu, welcher dasselbe ausgesetzt wurde; je höher diese war, desto kräftige ist der Ton. Alle Farben nämlich, welche das Eisenoxyd durch Glühen annehmen kann, bilden einen Uebergang von Orange zu Rot und Vielett, d. h. sie können aus Gelb, Rot und Blau zusammengesetzt gedacht werden, Farben, die miteinander vermischt ein mehr oder siniger dunkles Grau geben, je nach der Intensität der drei Elementufarben. Je niederer daher die Glühtemperatur des Eisenoxyds war, desto mehr bleibt Gelb vorherrschend, je höher diese war, desto mehr herrscht Blau vor.

Nach diesem scheint es also erwiesen, dass die Farbe um so bener werden muss, je gleichförmiger die einer bestimmten Temperaturentsprechende Farbenveränderung in der ganzen Masse des Eisensylver sich gegangen ist; sie wird am reinsten sein, wenn alle Teile um

die gleiche Temperatur erhalten haben.

Man wird dies am leichtesten erreichen, wenn man das Glühen nur in kleinen Partien vornimmt und unter stetem Umrühren während der Zeit des Glühens. Wird aus genommenen Proben ersichtlich, das man die gewünschte Farbe erhalten hat, so hört man mit dem Fence auf. Alle auf solche Art erhaltene Präparate versucht man zuerst in kleinen und gibt nur jene zusammen, die vollkommen identische Freben zeigen. Auf diese Art kann man Präparate erhalten mit den Frebungen Orangerot, Blutrot, Fleischrot, Karminrot, Lackrot, Violetted und Dunkelviolettrot, und mit diesen Präparaten durch Vermengung und Zusammenreiben mit Fluss dieselben Farben darstellen. Der das passende Fluss besteht nach Salvetat aus einem zusammengeschmolernen Glase von:

19,5 Teilen Quarz, 57 Teilen Mennige, 21 Teilen kristallisierer Borsäure und 2,5 Teilen geschmolzenem Borax.

Von diesem Fluss nimmt man 4 bis 6 Teile auf 1 Teil Farbell und erhält somit:

- 24) Orangerot aus 1 Teil orangerotem Eisenoxyd und 1 in 6 Teilen Fluss.
- 25) Blutrot aus 1 Teil blutrotem Eisenoxyd und 4 bis 6 Tella Fluss.
- 26) Fleischrot aus 1 Teil fleischrotem Eisenoxyd und 4 be 6 Teilen Fluss.
- 27) Karminrot aus 1 Teil karminrotem Eisenoxyd und 4 b

- 28) Lackrot aus 1 Teil lackrotem Eisenoxyd und 4 bis 6 Teilen
- 29) Violettrötlich aus 1 Teil violettrötlichem Eisenoxyd und 4 bis eilen Fluss.
- 30) Dunkelviolett aus 1 Teil dunkelviolettem Eisenoxyd und 4 bis eilen Fluss.

Alle diese Farben werden mit dem Fluss in einer Reibschale gegt und dann auf einem Reibstein mit Wasser verrieben.

Purpur-, Karmin- und violettrote Farben, welche mit dem öfter ernten Cassiusschen Goldpurpur erhalten werden, nennt man meist Ifarben. Von der Bereitungsweise des Goldpurpurs hängt auch die der Farbe ab. Nach Salvetat erhält man ihn in folgender se.

Man löst feines Gold in Königswasser auf, verdünnt die Lösung destilliertem Wasser, filtriert sie und fügt neuerdings so viel illiertes Wasser zu, bis die Farbe der Lösung schwach zitronengelb L. Zu gleicher Zeit bereitet man sich eine Lösung von Zinn in igswasser. Dabei muss mit sehr vieler Sorgfalt zu Werke gegangen den, um gleichzeitig die beiden verschiedenen Chlorverbindungen, nämdas Einfach-Chlorzinn oder Zinnchlorür und das Zweifach-Chloroder Zinnchlorid zu erhalten. Von der gleichzeitigen Gegenwart er beiden Chlorverbindungen und dem Verhältnis derselben scheint gute Purpur abzuhängen.

Die nun dabei zu beobachtenden Vorschriften bestehen darin, dass möglichst reines Zinn nimmt und die Auflösung desselben so leidass sich die Flüssigkeit nicht erwärmt. Man nimmt daher Zinnn aus Malakkazinn, welche man in Streifen zerschneidet und in nen Partien nach und nach zusetzt, wenn sich die frühere Partie its aufgelöst hat. Um die Erwärmung noch mehr zu verhindern, t man das Gefäss, in dem die Auflösung des Zinnes vorgenommen I, in eine grosse Schale mit kaltem Wasser. Nach der Auflösung bestimmten Zinnmenge bleibt ein geringer schwarzer Rückstand, dem man die klare Flüssigkeit abgiesst. Die so erhaltene klare lösung giesst man, ohne zu warten, tropfenweise in die blass zitrozelbe Goldlösung unter stetem Umrühren derselben mit einem Glase. Wenn man mit einer nicht vorher bestimmten Zinnmenge aret, so hört man mit dem Zugiessen auf, sobald der Niederschlag Violette zu ziehen anfängt. Man lässt den erhaltenen Purpur nun setzen, wäscht ihn mehrere Male aus und sammelt ihn auf einem rum, woranf er eine gallertartige Konsistenz erhält. Er wird nicht ocknet, sondern unter Wasser aufbewahrt. Bei der Verwendung mt man nur den jedesmaligen Bedarf davon weg. Ueber diese sicht sind im allgemeinen alle Autoren einig, weniger sind sie es in Beziehung der Natur der Auflösungsmittel, der Verhältnisse elben zum Gold und Zinn und der Verhältnisse von Gold und Zinn, he zu nehmen sind, um einen schönen Goldpurpur zu erhalten. allgemeinen kann man ihn als gut bereitet betrachten, wenn er eine he weinrote Farbe hat.

Das spezielle Verfahren, dessen sich Salvetat zur Bereitung des Goldpurpurs in der Manufaktur zu Sevres bediente, besteht in nachstehendem.

Man setzt sich ein Königswasser zusammen aus 16,8 g gewöhnlicher im Handel vorkommender Salpetersäure und 10,2 g Salpetersäure von 36°.

In 9 g von diesem Königswasser werden 0,5 g Feingold aufgelöst und mit 14 l Wasser verdünnt, wodurch die Lösung schwach gelb gefärbt erscheint; dann filtriert man sie.

Die andern 18 g Königswasser werden mit 3 bis 5 g destillierten Wasser verdünnt und darin unter Beobachtung der obenerwähnten Vorsichtsmassregeln 3 g Zinn aufgelöst. Man braucht dazu 4 Stunden Nachdem man die klare Flüssigkeit von dem schwarzen Bodensatz abgegossen hat, setzt man sie, wie bereits angegeben, der Goldlösung zu. Der erhaltene Goldpurpur, welcher die Farbe eines alten Rotweins hat wird mit kochendem Wasser ausgewaschen, auf einem Filter gesammelt und nass aufbewahrt.

Da es gut ist, immer nur mit diesen kleinen Mengen von Gold und Zinn zu arbeiten, so kann man, um Zeit zu ersparen, sich für eine grössere z. B. zehnfache Menge, das Königswasser auf einmal bereiten und dasselbe in die für jede einzelne Gold- und Zinnlösung bestimmten Gefässe dispensieren. Man erhält dadurch in 20 Gefässe verteilt die für 10 Operationen nötigen Lösungen zu gleicher Zeit.

Eine andere Methode wurde von Bolley angegeben. Sie erland mit Leichtigkeit, in der Zinnlösung passende Mischungen von einfachen und zweifachem Chlorzinn zu erhalten. Man nimmt dazu das in der Färberei verwendete und daher im Handel leicht zu erhaltende Pinksalz, welches eine wasserfreie sehr beständige Verbindung von 70,8 Telen zweifachem Chlorzinn und 29,2 Teilen Salmiak ist. Von diesem Salz werden 10 g in 40 g destilliertem Wasser aufgelöst, die Lösung mit einem Zusatz von 1,07 g reinen Zinnes solange erwärmt, bis dieses aufgelöst ist, worauf noch 140 g destilliertes Wasser zugestal werden. Diese Flüssigkeit dient nun dazu, nm aus einer mögliche neutralen Lösung von 1,34 g Gold in Königswasser, die mit 480 g destilliertem Wasser verdünnt wurde, unter Beobachtung der angegebenen Vorsicht den Goldpurpur zu fällen.

Ein von beiden Methoden ganz verschiedenes Verfahren ist folgedes: Man macht sich eine Legierung aus 1 Teil Gold, 1/2 Teil Zun und 4 bis 5 Teilen Silber und behandelt dieselbe mit Salpetersam Das Silber löst sich auf und es hinterbleiben Gold und Zinn mit Sactoff verbunden. Der hierdurch erhaltene Purpur gibt schöne Farles und je nach dem Verhältnis von Gold und Zinn, die man anwende

lassen sich andere Farbennüancen erhalten.

In seiner "Kunst auf Glas zu malen" gibt Dr. M. A. Gessen

zur Bereitung des Goldpurpurs folgende Vorschrift:

Dukatengold wird in Königswasser aufgelöst, die Auflösung win insofern das Gold mit Silber legiert war, von dem sich ausscheiden Chlorsilber abgeschieden, das letztere mit etwas destilliertem Wassabgewaschen und dieses der Auflösung zugefügt, worauf man dieselt unfiltriert bei mässiger Hitze soweit abdampft, bis sie eine die

ristallinische Salzhaut bildet und beim Neigen des Gefässes auf die Seite nur noch ein wenig der roten Auflösung unter der Salzhaut herorquillt. Man lässt jetzt die Masse erkalten, wobei sie durch und lurch fest wird, löst sie ohne langen Aufschub, um das Anziehen von Feuchtigkeit zu vermeiden, in dem zehnfachen Gewicht destillierten Wassers auf, filtriert die Auflösung, welche eine geringe Menge redusierten Goldes hinterlässt. Zum Auswaschen des Filters behält man on der genau gewogenen Menge Wassers etwas zurück und fügt dieen Rest dann der Auflösung zu. Zur Bereitung der Zinnlösung kann nan sich sehr wohl des käuflichen kristallisierten Zinnsalzes (Zinnthlorur) bedienen, welches man, wenn es feucht ist. durch Pressen wischen Druckpapier trocknet. Einen Teil desselben löst man in 1 Teilen Wassers auf, filtriert die Auflösung und verwendet sie sogleich nach ihrer Bereitung, weil sie späterhin durch Anziehen von Sauertoff aus der Luft trüb wird und basisch salzsaures Zinnoxyd in Getalt eines weissen Pulvers absetzt. Ferner löst man 1 Teil arabischen Jummis in 3 Teilen Wasser auf und filtriert die Lösung durch graues Hiesspapier, weil das weisse, seiner grössern Dichtigkeit wegen, die clebrige Flüssigkeit schwer durchlassen würde. Hat man auf vorstehende Weise die drei Flüssigkeiten bereitet, so vermischt man dem Gewichte nach 720 Teile destilliertes Wasser mit 14 Teilen der Gummiösung und trägt nach sorgfältigem Umrühren 7 Teile der Zinnlösung ein. Das Gefäss, in welchem letztere abgewogen wurde, spült man mit ein wenig Wasser aus und vermischt sodann das Ganze mit 111/2 Teien Goldlösung, deren Gefäss man gleichfalls, jedoch mit der Mischung elbst, nachspült. Die Färbung, welche durch das angegebene Verhältnis der Zuthaten entsteht, ist feurig-rotbraun, allein im Feuer entwickelt sich daraus gerade das schönste Purpurrot. Durch die Einwirkung der bei der Bildung des Purpurs in der Flüssigkeit frei gewordenen Säure wird die Farbe leicht etwas verändert, was man dalurch beseitigt, dass man sie mit ihrem doppelten Gewicht Wasser verdünnt, 5 Teile doppelt-kohlensaures Kali in derselben auflöst und ie dann erst der nach obiger Anweisung mit Gummi versetzten Zinnösung beimischt. Um den Purpur, dessen Absetzen durch das Gummi verhindert wird, abzuscheiden, versetzt man das Gemisch mit Weingeist, bis eine starke Trübung entsteht. Hierzu ist von 75prozentigem Weingeist ungefähr das doppelte Gewicht der Mischung erforderlich, wenn doppelt-kohlensaures Kali angewendet wurde, ausserdem das drei-Nach Verlauf einer Stunde, wenn man während dieser Zeit einige Male umrührt, fällt der Purpur in rötlichbraunen Flocken nieder and die Flüssigkeit bleibt klar, nur mit geringer Färbung darüber, tehen. Nachdem man dekantiert hat, wird der Niederschlag noch mit twas Weingeist übergossen, worauf man ihn auf einem Filter abtropfen ässt, dann samt dem Filter zwischen Löschpapier allmählich ausdrückt, blöst und in einer Reibschale mit schwachem 50prozentigen Weingeist einem dünnen Brei anreibt, den man in einem geeigneten Gefässe rei Minuten kochen lässt und dann in ein Cylinderglas giesst. Soald er sich hier gesetzt hat, giesst man die Flüssigkeit ab und erstat sie durch doppelt soviel Wasser. Diese Operation wird noch mmal wiederholt, wenn das Gummi bis auf einen kleinen unschädlichen Rest entfernt werden soll, was nötig ist. Sollte aus dem letzten Wasser der Purpur schon sehr langsam fallen und eine Neigung sich aufzulösen dadurch beurkunden, dass er dicht über dem Bodensatz eine fast klare rote Schicht bildet, so muss man nach dem Abgiessen des Wassers wieder eine Portion starken Weingeist zusetzen, damit der Purpur von neuem etwas dichter koaguliere und der letzte Anteil Flüssigkeit sich filtrieren lasse. In jedem Falle wird der abgetröpfelte Niederschlag, wie das erste Mal, zwischen Löschpapier ausgedrückt und muss mit einem stumpfen Messer losgenommen und in einer Porzellanschale ausgetrocknet werden, wobei er sehr stark an Volumen verliert und eine ganz dunkle Farbe erhält. Zur Anwendung reibt man den Purpur auf einem Reibstein anhaltend mit Wasser zusammen, bis eine klare tiefgefärbte dickliche Flüssigkeit entsteht, seht dann das Flussmittel zu, reibt wieder und lässt das Ganze in einer Porzellanschale austrocknen, worauf es zur Verwendung zum Malen mit Terpentinöl angerieben wird.

Nach Wächter löst man zur Herstellung des Purpurs 5 g Zim in kochendem Königswasser, konzentriert im Wasser bis zur Kristalfsation, nimmt die Salzmasse in destilliertem Wasser auf, setzt 2 g Zinnchlorürlösung von 1,7 spez. Gewicht hinzu, verdünnt mit 10 l Wasser, versetzt mit einer möglichst neutralen 0,5 g Metall enthaltenden Goldlösung, befördert durch Hinzufügen von 50 g Ammoniak das Abscheiden des Niederschlags, wäscht durch Dekantieren, filtriert und presst zwischen Papier aus.

Ueber die chemische Konstitution des Goldpurpurs herrschen noch heute unter den Chemikern die verschiedensten Ansichten, indem die meisten derselben in jenem eine höhere Oxydationsstufe des Goldes semuten, während andere ihn als durch feinzerteiltes Gold gefärbtes Zinnoxyd ansehen.

Nach den sehr gründlichen Untersuchungen von Fischer unterliegt es jedoch keinem Zweifel mehr, dass letzteres der Fall ist, sowie ferner, dass der Goldpurpur keine andere Oxydationsstufe des Zimmals das Zinnoxyd enthält. Der Prozess seiner Bildung durchläuft zweigen, die durch die folgenden Gleichungen ausgedrückt werden:

1)
$$Au Cl_3 + 3 Sn Cl = Au + 3 Sn Cl_2$$
, und
2) $3 Sn Cl_2 + 6 HO = 3 Sn O_2 + 6 CCl$.

Der erste Vorgang besteht also in der Reduktion des Goldchlords zu Metall, und zwar in der purpurroten Modifikation unter gleichnötiger Bildung von Zinnchlorid. Er erfolgt unter allen Umständen, d. h. die Lösungen mögen konzentriert oder verdünnt sein; aber nur im letteren Falle erhält man einen Niederschlag, und in der Entstehung des selben liegt zugleich der zweite Vorgang des Prozesses, nämlich des Zersetzung des Zinnchlorids in Salzsäure und Wasser. An die Meküle des Zinnoxydhydrats hängen sich dann die des reduzierten bei des, wie der Farbstoff an ein Gewebe, und bilden den Niederschlag, webei der eigentümliche Umstand eintritt, dass nicht bloss der reduzierte sondern auch der höher oxydierte Körper, und zwar beide miteinunder vermengt, herausfallen.

Zinnchlorid hat auf die Erzeugung des Purpurs nicht den geen Einfluss, wohl aber ist es, vermöge seiner Zersetzbarkeit durch Wasser, geeignet, das Präparat mit Zinnoxyd übermässig zu bela-Auf die technische Anwendung haben inzwischen die wandelba-

lengen von Zinnoxyd und Goldpurpur keinen Einfluss,

Zu den Eigenschaften des Goldpurpurs gehört unter anderem, dass i frisch erzeugten Zustande sich in Goldsolution auflöst, dagegen im frisch gefällten Zustande in Ammoniak unlöslich ist. — Salzentzieht dem Präparate nicht alles Zinnoxyd; Königswasser löst icht und vollständig auf; dagegen gibt der geglühte Purpur an äure nichts und an Königswasser nur das Gold ab *).

Nicht nur nach den verschiedenen Bereitungsweisen, sondern sobei stetiger Befolgung derselben Methode erhält man sehr leicht hiedenartig gefärbte Präparate, von denen oft die unscheinbarsten, proten prächtigere Schmelzfarben liefern, als solche, welche mit

er Purpurfarbe aus den Lösungen sich abscheiden.

Die Ansichten Fischers über die chemische Konstitution des ourpurs haben neuerdings durch die Arbeiten M. Müllers **) ihre Bestätigung gefunden, indem derselbe die verschiedenartigsten en Niederschläge, alkalische Erden, Bleioxyd, Thonerdehydrat u. s. w. t organische Körper, wie weisse Seide, mit einer dünnen Schicht llischen Goldes sich überziehen liess und so eine ganze Reihe neuer purpure erhielt. Zur Herstellung von Magnesiapurpur z. B. wird Vasser suspendierte Magnesia mit Goldchloridlösung versetzt und rmt bis nahe zum Siedepunkt des Wassers. Alles Gold wird daals Oxyd abgeschieden, und letzteres lagert sich gleichmässig in dünner Schicht auf den Teilchen der unzersetzten Magnesia ab. filtriert, wäscht aus, trocknet und glüht das hellgelbe, lockere er im Platintiegel. Die Reduktion des Goldes und die dadurch eigeführte intensive Rötung setzt sich mit grosser Schnelligkeit h die ganze Masse fort. Die so erhaltenen Magnesiapurpure sind aus intensiv gefärbt. Bei 25 Prozent Goldgehalt zeigen sie ein s Karminrot, bei 0,1 Prozent Gold eine noch deutlich erkennbare farbe. Will man einen Magnesiapurpur von bestimmtem Goldgedarstellen, so muss berücksichtigt werden, dass ein Teil der Magals Chlorid in Lösung geht und dem entsprechend mehr Magnesia rünglich anzuwenden ist. Bei der Darstellung ist ferner zu beachdass 1) die goldoxydhaltige Magnesia vor dem Glühen durch Aushen sorgfältig von allen Chlorverbindungen befreit sein muss und 2) das Glühen bei nicht zu hoher Temperatur und nicht zu lange enommen werden darf, da sich sonst das fein verteilte Gold zu pakteren Massen zusammenzieht und die Farbe verschwindet. Der esiapurpur ist an Intensität der Färbung dem Zinnpurpur überzur Herstellung von Schmelzfarben hat er sich bereits gut bet. Aehnliche, jedoch schwächer gefärbte Purpure wurden mit Kalk Baryt erhalten. Indifferente, nicht basische Körper lassen sich mit dünnen Schicht metallischen Goldes überziehen, indem man die-

Dingler 181, 129,

Chemisch-technischer Central-Anzeiger 1885, p. 309.

selben in einer verdünnten Goldlösung suspendiert und dann das Gold durch ein Reduktionsmittel niederschlägt. Als reduzierender Körpe bewährte sich Traubenzucker in alkalischer Lösung am besten. Ad diesem Wege stellte M. Müller Purpure mittels Bariumsulfat, Calciunphosphat, Calciumkarbonat, Zinkoxyd, Bleioxyd, Thonerde, Zinnoxyd und weisser Seide her. Als das am prächtigsten gefärbte von allen diesen Präparaten erwies sich der Thonerdepurpur. 92,13 g Kaliaban (entsprechend Wq Al₂ O₃) werden in Wasser gelöst, kalt mit 0.5 g Gold als Chlorid, einer Lösung von kohlensaurem Kali bis zur stark alkalischen Reaktion und etwas Tranbenzuckerlösung versetzt. Erhitet man unter fortwährendem Umschütteln, so färbt sich, wenn die Flüssigkeit dem Sieden nahe ist, der Niederschlag allmählich prachtvoll rot. Nach dem Abfiltrieren, Auswaschen, Trocknen und Glühen midtiert ein Purpur, der an Schönheit der Farbe dem Magnesiapurpur noch überlegen ist. Thonerdepurpur ist bei 0,03 Prozent Goldgehalt noch deutlich gefärbt; bei 0,1 Prozent zeigt er dieselbe Intensität. ein Magnesiapurpur von 0,5 Prozent Gold; bei 10 Prozent Gold besitzt der Thonerdepurpur eine sehr schöne satte Farbe. Vor den übrigen Purpurverbindungen hat er noch den Vorzug, dass die Farbe starkem Glühen nicht wesentlich verändert wird. Endlich hat Müller noch die dem alten Gold-Zinnpurpur entsprechende Verbindung her-Zinnchloridlösung wurde mit Kaliumkarbonat im geriogen Ueberschuss, Goldchlorid und Traubenzucker versetzt und erhitzt. An diesem Wege ist es möglich, was nach dem alten Verfahren nicht n erreichen war, Purpure von bestimmtem Goldgehalt mit Sicherheit bezustellen. Von den vom Verfasser dargestellten Stoffen dürfte der Thonerdegoldpurpur dazu berufen sein, in der Fabrikation der Schmelfarben den Zinnpurpur zu verdrängen.

Von dem auf die eine oder andere Weise erhaltenen Proparate wird 1 Teil mit 30 bis 100 Teilen Goldfluss verrieben, je mich de beabsichtigten Farbennüance, indem die erhaltenen Schmelzfarben mi steigendem Goldgehalte zarte oder intensivere schliesslich stark in

Violette ziehende Karmintöne liefern.

31) Feinen dunkeln Karmin erhält man, wenn man auf 3 Teile Gelle als Goldpurpur, 4 Teile Chlorsilber und 130 Teile Purpurfluss anwedet. Man mengt den frisch bereiteten Purpur in noch feuchtem des stande mit dem Chlorsilber und dem Flusse und reibt alles aufs feines zusammen, dann probiert man die Mischung im Feuer und korrigies sie nach dem erhaltenen Resultat. Ist die Farbe nicht glänzend genug, wird mehr Fluss zugesetzt, ist sie schmutzig, so war der Silberzusatz zu gross und es muss noch Goldpurpur und Fluss zugegebts werden. Man kann auch mit gutem Erfolg den Silberzusatz vorbe mit dem Flussmittel fritten.

g) Rotbraune und braune Schmelzfarben.

Die rotbraunen und braunen Farben erhält man aus den Onder des Eisens, Zinks, Kobalts oder Mangans, welche mit dem Flussmit bis zur Entstehung der gewünschten Nüance gefrittet oder geschie zen werden.

- Teil rotes Eisenoxyd, erhalten durch Fällung einer schween Eisenoxydlösung mittels Kali, ausgewaschen, getrocknet, mit Fluss verrieben.
- 3) 2 Teile Eisenoxyd, 3 Teile Braunstein, 3 Teile Fluss, gelzen, auf eine Eisenplatte ausgegossen, zerkleinert, gewaschen und rieben.
- 4) 1 Teil Zink, 2 Teile Eisen, jedes für sich in Salzsäure gedie Lösungen mit Wasser verdünnt, miteinander vermischt, und kohlensaures Kali gefällt. Der Niederschlag wird gut ausgewagetrocknet und mit 3 Teilen Fluss gefrittet.

Wenn man Eisenoxyd und Zinkoxyd bei Gegenwart kleinerer oder erer Mengen von Kobaltoxyd oder Nickeloxyd miteinander verbino erhält man mehr oder weniger dunkelbraune, mehr oder weniarme Oxyde, die sich in der Glasmalerei als sehr brauchbar ern und darum eine ausgedehnte Anwendung finden. Zu diesem ce stellt man Braunrot, Mahagonibraun, Sepiabraun und Schwarzdar.

Die folgenden Lösungen in Salzsäure, die man später zusammen, stellt man jede für sich dar:

2 Aeq. Eisen (1 Aeq. Eisensesquioxyd) = 56,0 g 1 Aeq. Zink (1 Aeq. Zinkoxyd) . . = 32,6 g

en man noch 2 g Nickel- oder Kobaltoxyd zusetzt. Die Lösung man mit kohlensaurem Natron in geringem Ueberschuss, wäscht Niederschlag mit Wasser aus, trocknet und mengt ihn mit seinem bis dreifachen Gewichte an Kochsalz, erhitzt das Gemenge zur In Rotglut, wäscht nach dem Erkalten mit Wasser, bis dieses mehr aufnimmt und trocknet. Das gewaschene Oxyd, welches ormel Fe₂ O₃ (Zn O, Co O) oder Fe₂ O₃ (Zn O, Ni O) hat, beeine schön brannrote Farbe; bei Anwendung von Nickeloxyd bedieselbe einen wärmeren Ton.

dahagonibraun und andere braune Nüancen differieren nur durch enge von Kobalt- oder Nickeloxyd. Folgendes sind die Verhältnach denen man sie zusammensetzen kann.

							Mahagoni.	Sepia.	Schwarzbraun
Eisen .							56	56	56
Zink			2			14	33	33	33
Kobalt-	od	er	Ni	cke	lox	vd	4	12	38

Letzteres (Schwarzbraun) hat die Formel Fe₂O₃, ZnO, CoO.

n diesen Präparaten wird die braune Farbe durch die Anwesendes Zinkoxyds nicht aufgehoben; in der That erhält man durch und Zink allein die Nüancen, die man Braungelb nennt.

Diese Oxyde bedürfen zu ihrer Darstellung viel Zeit und einer iösen Sorgfalt, woher es auch kommt, dass ihr Preis weit höher s der der gewöhnlichen Malerfarben. Auch beschränkt man sich lgemeinen und besonders beim Schattieren des in der Masse gen Glases auf die Anwendung von reinem Eisenbraun.

- 35) 4 Teile Eisen, 3 Teile Manganoxyd, in Salzsäure gelöst, haupt ebenso behandelt wie in Nr. 34 mit 6 Teilen Kristallglaschmolzen.
- 36) Nach demselben Prinzip wie in Nr. 34, behandelt ma Lösungen von 1 Teil Kobaltoxyd, 1 Teil Manganoxyd in der W von 1 Teil Eisen in der Kälte, d. h. man fällt sie nach ihrer V schung durch kohlensaures Kali, wäscht den Niederschlag aus, t net und mengt ihn mit 3 Teilen Fluss.

h) Violette Schmelzfarben.

37) Man schmilzt 1 Teil Braunstein mit 6 Teilen Fluss Mr oder mit 6 Teilen böhmischem Glase und 1 Teil Salpeter.

38) 1 Teil Braunstein, 1 Teil Schmalte, 1 Teil Salpeter und 6

böhmisches Glas, geschmolzen, abgeschreckt und zerrieben.

Es lag nicht in unserer Absicht, an dieser Stelle die Schmelben erschöpfend zu behandeln; nur einige der wichtigsten sind d mitgeteilt worden*). Welche von den besprochenen Farben in Klasse der eigentlichen Emailfarben, welche in diejenige der farb Emails gehören, ergibt sich aus der Darstellungsweise selbst, ob selben nämlich mit dem Flussmittel nur zusammengerieben oder frittet werden, oder ob sie mit demselben geschmolzen wurden, übrigen kann jedes farbige Glas, sobald es durch genügenden Blahalt leichtflüssig genug ist als ein farbiges Email angesehen werden, man erhält aus diesen die farbigen Opemails einfach durch Zusamm schmelzen mit etwa ¹/₁₀ ihres Gewichts Zinnoxyd.

i) Metall- und Metalllüsterfarben.

Zu Metallfarben lassen sich, wie bereits hervorgehoben, nur edeln Metalle Gold, Silber und Platin verwenden und zwar müssen selben um ebenso, wie die Emailfarben mit dem Pinsel behandelt den zu können, in ein fühlbares Pulver verwendet werden. Man hält dieses Pulver, wenn man aus den Auflösungen der Metalle dauf eine passende Art fällt und dann das erhaltene trockene Pulmit dem sogenannten Metallflusse, dessen Zusammensetzung wir unten angeben werden, vermischt.

Das Goldpulver erhält man durch Fällung einer Goldchloridlemit Eisenvitriol, salpetersaurem Quecksilberoxydul oder mit Galain Den auf die eine oder andere Weise gewonnenen Niederschlag man gut aus und trocknet ihn auf dem Wasserbade. Schüppeles zusammengebacknem Gold, welche sich häufig bilden und später Malen sehr hinderlich sein würden, entfernt man durch Zerdrücken Pulvers auf einem sehr feinen Seidensiebe. Das mit Eisenvitrid fällte Gold ist sehr dicht, daher für solche Malereien, welche starken Abnutzung ausgesetzt sind, allerdings sehr zu empfehles,

^{*)} Ausführliches über Fabrikation und Behandlung der Schmelten sowie über die gesammte Technik und Glasmalerei in: Strele-Tschess ner, Porzellan- und Glasmalerei. Weimar 1883.

Kostspieligkeit wegen für geringere Dekorationen kaum verwendVorteilhafter in dieser Beziehung ist das mit salpetersaurem ecksilberoxydul gefällte Gold, das viel voluminöser und ausgiebiger gleichzeitig aber auch infolge wechselnder dem Niederschlage beigengter Anteile von Quecksilberchlorür in seiner Anwendung wenig herheit bietet. Aus diesem Grunde ist die Fällung mit Oxalsäure rzuziehen, da sie das Gold sehr rein und äusserst fein zerteilt liet. Die Feinheit des Niederschlags wird noch erhöht, wenn man die Idchloridlösung zunächst durch Zusatz von kohlensaurem Kali in eine liumgoldchloridlösung überführt und die Fällung erst vornimmt, wenn e Flüssigkeiten vollständig erkaltet sind.

Das Silber wird teils durch metallisches Kupfer metallisch, ferner ch durch kohlensaures Natron als kohlensaures Silberoxyd gefällt, elches beim Einbrennen sofort in metallisches Silber übergeht. Platindver erhält man endlich, indem man eine Platinchloridlösung mit lmiak als Platinsalmiak fällt, das erhaltene gelbe Pulver mit Kochlz zusammenreibt, glüht, bis keine Dämpfe mehr entweichen und die sänsserst fein zerteiltem Platin bestehende schwammige, sehr porösesse, nachdem man das Kochsalz durch siedendes Wasser wieder

sgezogen, trocknet und zerreibt.

Gold, Silber und Platin kommen auch als sogenannte Muscheltalle, gewonnen durch mechanische Verteilung der Blattmetalle, hier I da in Anwendung. Diese liefern zwar eine sehr schöne, aber sehr

stspielige Arbeit.

Den zur Befestigung der Metalle dienenden Metallfluss erhält man, ihn man aus einer Lösung von salpetersaurem Wismutoxyd das bach-salpetersaure Wismutoxyd (Magisterium Bismuthi) durch Zuzeiner grösseren Wassermenge abscheidet. Das betreffende Wistsalz muss aber vollständig rein, namentlich frei von Nickel und pfer sein, da schon ½1000 des letzteren eine schöne Mattvergoldung ht würde aufkommen lassen. Dem getrockneten Niederschlage setzt etwa ½12 Boraxglas zu und nimmt 6 bis 10 Teile dieser Minng auf 100 Teile Metall.

Diese Gemenge werden gerade wie die Farben mit Terpentin- oder eköl recht fein gerieben, mit dem Pinsel aufgetragen, nach dem ocknen bei möglichst hoher Temperatur eingebrannt und schliesslich, il sie matt aus der Muffel kommen, mit dem Polierstein poliert.

Die Glanzmetalle sind, wie erwähnt, Präparate, welche die Metalle ihrem vollen Glanze aus der Muffel hervorgehen lassen, so dass te keines besondern Polierens bedürfen. Da die bei ihrer Anwenng erhaltene Goldschicht gleichzeitig sehr dünn ist, so liefern sie

hr billige aber auch sehr wenig dauerhafte Arbeiten.

Das Glanzgold wurde zuerst in der Porzellanfabrik zu Meissen ernden, dort aber als strenges Geheimnis behandelt bis Dutertre in
ris den Weg vorzeichnete, auf welchem das Präparat gewonnen wern könne, wenn es ihm auch nicht gelang, dasselbe in tadelloser
salität zu erzeugen. Nach Schwarz erhält man ein brauchbares
odukt, indem man 1 Teil reines Gold in Königswasser löst, die Löng im Wasserbade bis zur Konsistenz eines Oeles einengt, diesem 8
s 9 Teile einer Mischung von gleichen Teilen Lavendelöl und Schwe-

felbalsam, den man durch längeres Kochen von 50 g teilweise ven ten Terpentinöls mit 10 g Schwefel bereitete, zufügt und alles i zusammenreibt, wobei sich Schwefelgold bildet, welches in dem Balsich auflöst, während gleichzeitig Salzsäure entweicht. Wenn die tere nach etwa 24 stündigem Stehen gänzlich verdunstet ist, fügt dem Präparate auf 2 Teile darin enthaltenen Goldes 1 Teil basisalpetersaures Wismutoxyd zu, verreibt es damit aufs innigste lässt es durch Absetzen sich klären, welches letztere man durch dünnung mit einem gleichen Volumen Schwefelkohleustoff besonden man nach der Klärung an einem temperierten Orte soweit dunsten lässt, bis die Masse dünne Sirupskonsistenz erlangt hat. G silber und Glanzplatin werden in ähnlicher Weise durch Kombin der betreffenden salpetersaure Salze, resp. Chlorverbindungen mit vendelöl erhalten.

Die Metalllüsterfarben sind ähnliche Praparate mit weit gei rem Metallgehalt aber mit einem starken Prozentsatz eines Flussmi sie erzeugen demnach auf den Dekorationsobjekten eine sehr Schicht durchsichtigen Glases, welche, durch minimale Mengen i eines Metalls gefärbt, im durchscheinenden Lichte kaum bemerkbi im reflektierten aber die oben erwähnten Regenbogenfarben Brianchon, der Erfinder dieser Lüsterfarben, schmilzt behufs Darstellung 30 Teile Kolophonium und 75 Teile Lavendelöl oder Te tinol mit 10 Teilen basisch salpetersaurem Wismutoxyd auf dem bade unter fortwährendem Rühren zusammen. Durch Vermis dieses Flusses mit den Glanzmetallen ähnlichen Lösungen sett Oxyde des Platins, Silbers, Palladiums, Iridiums, Antimons, Urans, Zinks, Kobalts, Chroms, Kupfers, Eisens, Mangans, Goldes u. in Lavendelöl erhält man die eigentlichen Lüster, unter denen m lich der mit Gold erzeugte sehr reiche Färbungen mit Perlmutte liefert. So erhält man beispielsweise aus

5 Teilen Glauzgold auf 1 Teil Fluss goldig-kupferfarbene Refle

2 ,, ,, ,, 1 ,, reines Rosarot,

1 ,, ,, goldiges Blauviolett,

1 , , , schönes helles Blau.

Durch Zusatz des für sich allein gelbe Irisfarbe liefernden präparats lässt sich das letztgenannte Blau in allen Nüancen vor grau bis Gelblichgrün erhalten.

Die Farben und Flüsse müssen äusserst fein gestossen und glen werden, wozu in der Regel Mühlen aus Porzellan oder Glasse welche beispielsweise entweder wie Fig. 394 aund b, Taf. XXX Handbetrieb oder wie Fig. 395, Taf. XXXII, für mechanischen geingerichtet sind, a ist ein cylindrisches Gefäss, dessen Boden gestaltet, in welcher sich der Läufer bewegt. Der letztere ist ei ler Cylinder von Glas oder Porzellan, welcher über die Bodense vorsteht. Der obere Teil des Läufers ist eben und hat 3 Vertie in welchen die Ansatzstifte eines mit Blei beschwerten Holzdecke gelassen sind. Der Antrieb des Läufers geschieht entweder dur

adgriff h oder die Mittelachse p, in letzterem Falle von irgend einer asmission aus.

Die feingemahlenen Farben müssen dann zunächst mit einem Bindetel zusammengerieben werden, welches sie einerseits zum Auftragen chickt macht, anderseits ihnen den nötigen Zusammenhang verleiht sie auf den Dekorationsobjekten haften macht. Die Bindemittel sen aber leicht und ohne Kohle zurückzulassen verbrennen, ehe die Den sonst in Fluss kommen, weil sie sonst beim Einbrennen der Den auf die in denselben enthaltenen Metalloxyde reduzierend, d. h. die Farbe selbst ändernd wirken würden. Solche Flüssigkeiten das Terpentinöl, das Lavendelöl und das Wasser, von denen das ere mit Kandiszucker, Borax oder auch wohl Gummi, die ersteren den aus den Oelen selbst gewonnenen sogenannten Dickölen vertwerden.

Die Dicköle sind durch Oxydation des Terpentin- und Lavendelöls Landen; man gewinnt sie, indem man die rektifizierten Oele in flaschalen längere Zeit der Einwirkung von Luft und Licht auswobei dieselben, an Volumen verlierend, sich verdicken. Starke pskonsistenz ist für den vorliegenden Zweck die geeignetste.

Die auf irgend eine der später zu besprechenden Methoden aufagenen Farben werden dann zunächst behufs des Trocknens in einer men Muffel oder einem besonderen mit einer Feuerung versehenen kenschranke Fig. 396, Taf. XXXII, abgeraucht, um endlich eingeent zu werden.

Das Auftragen selbst geschieht mittels des Pinsels, des Tupfbaloder des Wischers; bald auch werden aus einem gleichmässig auf
Glas aufgetragenen Grunde gewisse Verzierungen ausradiert, ebenso
Ien die Farben mittels Klischees oder auf dem Wege des lithograchen Umdrucks und selbst des Lichtdrucks auf das Glas gebracht.
Mittels des Umdrucks können die kompliziertesten Zeichnungen
selbst Chromolithographien in unbegrenzter Zahl und in verhältnissig kurzer Zeit auf das Glas übertragen werden.

Die hauptsächlichste Anwendung findet diese Verzierungsmethode Herstellung von Grisailleteppichen und von musivisch farbigen, varz gemusterten Bordüren. Auch kleine Medaillons in Kupferstichter, Portraits, Landschaften fertigt man auf diese Weise und man elt noch besondere Effekte dadurch, dass man sie in Aussparungen Grisaillegrund oder auf Musselinglas überträgt. Die umgekehrte kung erhält man durch den sogenannten Weissdruck, indem man Lichter irgend eines Bildes mit weisser Schmelzfarbe auf blankes druckt, welches letztere gegen die mattweissen Dessins dunkel heint und die Schatten liefert. Ebenso druckt man mit blauen, nund grünen Schmelzfarben, ja selbst mit Lasurgelb, wobei das ere entweder für sich allein zur Erzeugung goldfarbiger Verziesen angewendet wird oder in Verbindung mit andersseitig aufgektem Blau zur Hervorbringung grüner Nüancen.

Das höchste endlich, was der Schmelzdruck auf Glas zu leisten nag, ist der mosaizierte Bilddruck, dessen Herstellungsweise von Oidtmann folgendermassen beschrieben wird.

Auf einem grossen Lithographiesteine steht die Zeichnung eine Glasthürflügels, z. B. das circa 65 cm hohe, statuarische Bild mo Helden der Nibelungen auf Damastgrund und von schmalen Börden eingefasst. Auf dieser Steinzeichnung sind alle Bleikonturen des Ghschnittes, möglichst mit den tiefen Schatten zusammenfallend, dar strohhalmbreite Linien angegeben. Zunächst wird von diesem Steil ein Abdruck auf dickes (Schablonen) Papier gemacht. Dieser Papier abdruck wird in der Glaserei mit der Schere, den Bleikonturen et lang, aber mit Aussparung des Bleikernes so zerschnitten, wie den vom Kleidermacher das Tuch zu einem Rock nach den Nahtkootses der Patronenzeichnung auseinander geschnitten wird, nur mit dem Iden schiede, dass der Schneider das Tuch in den Nahtlinien breiter randen sich decken lassen, der Kunstglaser dagegen, wie gesagt, zwischen 60 Patronenrändern einen Raum für die Bleinaht wegsäumen mass. A diese Kartonschablönchen werden nun die entsprechenden Lokalfade mit Worten aufgeschrieben, z. B. für die Schablonen des Gesichts der Hände "Fleischton", für die des Wams "grüne Samtfarbe", Mantels "hellrubinrot", des Baretts "blau", des Bandeliers "hellgolle u. s. w.

Unter diesen signierten Schablonen werden die farbigen Gläser dem Diamant exakt ausgeschnitten. Wenn die Ausmalung dieser Glästücke mit dem Pinsel geschehen soll, dann werden diese farbigen ben provisorisch zu einem Gerüste von Lokalglastinten zusammebleiet und auf einer Staffelei transparent gegen eine grosse matte Gläsel als Hinterlage zum Malen aufgestellt. Beim Mosaikdruck dagsfällt das provisorische Verbleien weg; das zerschnittene Glasbild

in Stücken direkt zum Druck gebracht.

Inzwischen sind nämlich Abdrücke des Bildsteins auf durche nendem Seidenpapier angefertigt worden, und wird ein solcher Abin mit der Gesichtsseite auf die Tischplatte aufgeklebt, auf welcher Abdrücke auf die Gläser übergewalzt werden sollen. Auf die ente chenden Partien dieses durchscheinendeu Papierdrucks werden die bigen Glasstücke kongruent und genau zwischen die Linien des b konturs aufgelegt, so dass z. B. die ausgeschnittenen fleischfank Glasstücke auf Gesicht und Hände, die entsprechenden samtgrünen roten Gläser auf Wams und Mantel zu liegen kommen. - Unim macht der Drucker mit schwarzer Schmelzfarbe fette Abzüge der Si zeichnung auf präpariertes Abziehpapier. Einer dieser Abzüge jedesmal mit der Farbseite wieder kongruent auf die über der Is platte ausgebreiteten farbigen Glasschnitzel und Lappen so angeschaft dass eine darüber weggeführte, feuchte Walze die schmelzschau Zeichnung von dem Ueberziehpapier ab-, auf die Glasplatten überst Nach Aufheben des gefeuchteten Papiers stehen auf diesem nur die Bleikonturen, die Bildzeichnung selbst ist ganz und gar auf bunten Glasflächen übergegangen. Nunmehr wird auf allen diese druckten Glaslappen die aufgedruckte Zeichnung durch Bronz d. h. durch Einstäuben mit trocknem Schmelzfarbenpulver. 31 Mehrfaches verstärkt, blank geputzt und, wenn wünschenswert, Staffelei durch Uebermalen, Ausradieren, Betupfen u. s. w. W noch vervollkommet. Der Druck ist übrigens so vollkommet.

Glaslappen ohne jede weitere Staffeleiretouche direkt in den Schmelzzum Einbrennen kommen und selbst eines Uebermalens nach dem men und eines zweiten Brandes entraten können. — Nach dem rennen können die Stücke ohne weiteres zum Verbleien in die stglaserei geschafft werden, und das enkaustische, gedruckte Mosaikgemälde ist fertig.

Was endlich den Lichtdruck anbetrifft, so beruht derselbe auf der nschaft der mit chromsaurem Kali versetzten Gelatine, durch Einung des Lichts ihre Löslichkeit, resp. ihre Klebrigkeit zu verlie-Die Glasplatte wird mit einer Mischung aus

100 Teilen Wasser,

15 " Zucker,

5 ,, Gummi oder Gelatine,

6 ,, chromsaurem Kali oder Ammoniak,

5 ,, Glycerin

gossen, bei 30 bis 50° getrocknet und unter einem photographi-Positiv, einem geölten Kupferstich oder dergl. im Kopierrahmen htet und dann das Bild durch Bronzierung recht stark, womögreliefartig entwickelt, wobei man indessen wohl darauf zu achten dass nicht ein Uebermass der Bestänbung auch die hellen Lichter nkle und fleckig mache. Schliesslich wird das Bild eingebrannt. Derartige Lichtdrucke lassen sich nachträglich auf der Staffelei rieren, ja zu vollständigen Kabinettsbildern ausmalen; geschieht noch vor dem ersten Aufbrennen des Drucks, so lassen sich aus erem mit Leichtigkeit auch noch hier und da Lichter ausradieren. Auch an Versuchen, polychrome Lichtdrucke auf Glas einzubrenhat man es nicht fehlen lassen. Das Verfahren, welches man bei en verfolgte, bestand darin, dass man schwarze Abzüge der einn Farbplatten von Oeldruckbildern, auf dünnem Papier ausgeführt in der eben beschriebenen Weise transparent gemacht, successive Matrizen in Anwendung brachte und die jeweilig beschatteten Parmit dem entsprechenden Schmelzfarbenpulver bronzierte. zu überwindenden Schwierigkeiten begegnete man hierbei jedoch ern, als gewisse Farben durch den Chromgehalt der Gelatineschicht Einbrennen zu sehr beeinträchtigt wurden.

Eine eigenartige auf der Anwendung von Schmelzfarben beruhende, r in das Gebiet der Glasmalerei gehörende Dekorierung des Tafels ist die Erzeugung des Matt-, Musselin- und Tüllglases, welche h gegen den Tilghmannschen Blaseprozess und das Mattätzver-

en immer mehr Terrain verliert.

Das Mattglas erhält man durch Ueberziehen der ganzen Glasfläche einem in Gummiwasser abgeriebenen weissen Email. Es ist wesentsich zuvor von der richtigen Beschaffenheit dieses letzteren zu zeugen, indem man eine Schicht davon auf eine Glastafel ausbreitet. In man nach dem Trocknen mit der Nadel scharfe Striche machen , ohne dass sich die Farbe abblättert, so waren die gegenseitigen ältnisse richtig.

Um die zuvor gereinigte Glasplatte mit einer dünnen Schicht hmässig zu überziehen, legt man dieselbe auf vier Stücke vierkanabeuschner, Glasfabrikation.

tiges Holz von 10 bis 20 cm Stärke und breitet mittels vier von welchen man sich bei jeder folgenden Operation, bei der si Striche mit denen der vorhergehenden kreuzen, eines jeden nur bedient, die Farbe recht gleichmässig aus. Dieses Ueberstreiche nicht zu langsam geschehen, weil die Feuchtigkeit in dem Verl als die Schicht nach jedem Pinselstrich dünner wird, sofort verd Man stellt alsdann die Tafel in ein Fach und lässt sie hier tro

Statt des Ueberziehens mit dem Pinsel kann man auch ein flüssige Farbe anwenden und dieselbe auf der Oberfläche der Glaausrinnen lassen, wobei es natürlich notwendig ist, dass die Gl

beim Eintrocknen der Farbe horizontal gelegt wird.

Auch kann man die Oberfläche mit einem Beizfirnis überziehe überstupfen und dann auf den klebrigen Ueberzug die weisse farbe mit einem feinen Siebe aufstauben. Nach ungefähr sechs acht Stunden, wenn der Ueberzug hinreichend trocken gewonde entfernt man das nicht haftende Pulver mit einem Dachspinsel. in diesem Falle das Dessin hervorzubringen, welches aus den sichtigen und durchscheinenden Stellen des Glases entsteht, gibt unter das Glas die Zeichnung desselben, befestigt dieselbe und I mit einem Holzschaber die Farbe an den durchsichtig erscheine

Stellen des Glases weg.

Bei den Ueberzügen mit Gummifarbe kann man sich einer schnellerem Erfolge begleiteten Methode bedienen, nämlich jener Schablonen. Die letzteren sind von Messing und enthalten die L ausgeschnitten. Diese Schablonen lassen sich leicht anfertigen, i man dünngewalztes Messingblech mit Asphalt überzieht, den Ans trocknen lässt und in diesem mittels einer Nadel das Metall nach Zeichnung blosslegt. Man umgibt die Platte mit einem Rande Wachs oder Pech und übergiesst sie dann in horizontaler Lag nicht zu starker Salpetersäure, die das Metall an den blossge Stellen auflöst, so dass die Zeichnung durchbrochen zum Vors kommt. Man spült alsdann die Platte mit Wasser ab und entferni Asphalt mit Terpentinöl.

Die Schablone legt man auf den weissen Untergrund und reib einer kleinen Bürste von Schweinshaaren darüber, bis auf den s schnittenen Stellen alles Email entfernt ist, so dass die Zeichnung

dem Glase durchsichtig erscheint.

Um sich auch bei den mit einem Beizgrunde gemachten U zügen der Schablonen bedienen zu können, könnte man vor dem tragen des Grundes dieselben Schablonen verwenden und mit ihme bekannten Reservagen auftragen, und nachdem dieselben trocket

worden sind, erst den Grund geben.

Wenn man das Musselinglas reicher dekorieren will, so legt die Platte, statt sie zu brennen, in einen Staubkasten. Ein s Kasten ist viereckig, von weichem Holz, dessen innere Wände glatt sind. Er ist so gross, dass die grösste zu behandelnde Glas darin Platz hat. Er ist 25 cm hoch und mit einer in einem R eingefassten und in Scharnierbändern beweglichen Glastafel be In der Mitte der vordern Seite und etwas über dem Boden b h ein rundes Loch, durch welches ein in dem Kasten liegender

sch herausreicht. Vier Stücke Holz von gleicher Höhe auf dem Bon dienen dem zu färbenden Glase als Unterlage. In der Mitte des dens steht die zuvor mit Gummiwasser angeriebene, wieder gecknete und zu feinem Staube zerriebene Farbe.

Will man nun auch die bereits mit der Schablone behandelte Platte ch mit dicker gehaltenen Lagen oder mit andern Farben verzieren, legt man dieselbe in einen solchen Kasten, bedeckt sie mit einem pierblatte, in dem die Stellen, welche im Glase mit Farbe bedeckt erden sollen, ausgeschnitten sind, und beschwert es an mehreren Steln mit Bleiplatten. Hierauf verschliesst man den Kasten mit einem lasdeckel, nimmt den aus dem Loche über dem Boden hervorragenen Stiel des Federwischers zwischen die Flächen der beiden Hände nd erteilt ihm mittels dieser eine rotierende Bewegung. Der unter er Platte liegende Farbenstaub wird dadurch aufgewirbelt, steigt zwichen den Rändern der Glastafel und den Wänden des Kastens in die löhe und füllt den Raum zwischen der mit dem ausgeschnittenen Papier edeckten Glasplatte und dem Glasdeckel mit feinem Staube aus. Ein lick durch das Deckelfenster zeigt, ob man die Bewegung des Federsischers fortsetzen oder unterbrechen soll. Hört man mit der Beweung des Federwischers auf, so setzt sich die Farbe allmählich auf dem apierblatte ab und bedeckt nur diejenigen Stellen der Glastafel, wo as Papier ausgeschnitten war. Nun öffnet man vorsichtig den Kasten. mmt zuerst, ohne Staub zu erregen, die beschwerenden Bleiplatten d dann das Papierblatt weg, nimmt dann die Glastafel heraus, deren tere Fläche man von dem anhängenden Farbenstaub befreit und legt. in einen ähnlichen Kasten, in den man aber, um die das Glas beckende und die Farbe festhaltende Gummischicht zu erweichen und Adhärierung des Farbenstaubes zu befördern, etwas Wasserdampf atreten lässt. Damit sich dadurch das Gummi leichter erweicht, ist daher in diesem Falle gut, demselben vor der Vermischung mit der rbe etwas Honig zuzusetzen.

Will man dieses Verfahren mit mehreren Farben anwenden, so aucht man für jede Farbe einen besonderen Farbenkasten. Auch ist rätlich bei Zeichnungen mit mehreren Farbenlagen dieselben öfter azubrennen, dann muss aber nach dem Einbrennen die Glastafel mit er Schicht mit Honig versetztem Gummiwasser überzogen und gecknet werden, ehe man neue Farbe aufstaubt.

An diese Dekorationsmethoden des Glases reihen sich noch einige

dere, deren hier kurze Erwähnung geschehen möge.

Man begegnet hier und da Glastafeln, denen mittels eines weissen, aken Emails eisblumenartige Verzierungen aufgeschmolzen sind. Solche heiben, welche seiner Zeit unter anderm auch von der Glasfabrik von hall in Offenburg erzeugt wurden, erhält man nach Böttger*) foldermassen. Man übersiebt gewöhnliche Glasscheiben mittels eines nen Haarsiebes mit einer äusserst dünnen Schicht eines leichtflüssigen pailpulvers und bringt sie dann auf einer starken Eisenplatte, deren Imperatur auf etwa - 80 C. erniedrigt ist, in einen mit Wasser-Inpfen gesättigten Raum. Es kondensieren sich hier die Wasser-

^{*)} Jahresbericht des physik. Vereins, Frankfurt a.M., 1864-65.

dämpfe auf den Scheiben und bilden beim Gefrieren die gewöhnlichen Eisblumen; zugleich wird hierbei durch das Kristallisieren das zurte Emailpulver mechanisch mit fortgerissen, und nimmt so ebenfalls die Gestalt der Eisblumen an. Die Scheiben werden schliesslich, nachdem sie vorher vorsichtig getrocknet und angewärmt wurden, in eine glühende Muffel gebracht und das Email eingebrannt. Selbstredend kann man mehr oder weniger durchsichtiges oder gefärbtes Email dazu verwenden, und auf diese Weise eine ganze Reihe von Variationen erzielen.

Ein eigentümliches Verfahren, Glasgefässe aller Art, besonders aber Glastafeln zu verzieren, resp. mit einem kristallinischen Ueberzuge mersehen, ist zunächst von Fr. Kuhlmann in der Idee angegeben später aber von Böttger vervollkommet und in der Technik anwend-

bar gemacht worden.

Obgleich dies Verfahren nicht in das Gebiet der Glasmalerei ge-

hört, sei es hier in der Kürze mitgeteilt.

Angenommen es handle sich darum, irgend einen Gegenstand auf diese Weise zu verzieren, so löst man zunächst in einer bei der mittleren Temperatur gesättigten Lösung von Zinkvitriol, Bittersalz u. s. w. eine entsprechende Menge Dextrin auf, filtriert das Gemisch durch weisses Fliesspapier, streicht das Filtrat mittels eines breiten Pinsels z. B. auf einer Glastafel gleichmässig dünn auf und lässt dieselbe bei gewöhnlicher Temperatur etwa 1/4 Stunde lang in horizontaler Lage stehen. Bei der langsam erfolgenden Verdampfung des Wasser entstehen während dieser kurzen Zeit allmählich auf der Glastafel prachtvolle, den Eisblumen von gefrorenen Fensterscheiben täuschem ähnliche Kristallgruppen, die dem Glase so fest anhaften, dass sie eine starke Reibung vertragen, übrigens aber auch durch nachfolgendes Bestreichen mit einer alkoholischen Lösung von gebleichtem Schellack dauernd fixiert werden können. Einen besonders schönen Effekt geben bei durchfallendem Lichte farbige Glasscheiben. Für Räume, die geheit werden und an deren Fensterscheiben sich infolge hiervon Wasser verdichtet, eignen sich derartige Verzierungen nicht, wohl aber bilden sie für Korridore, offene Galerien, Veranden u. dergl., denen man häule das Licht durch verschiedenfarbige Scheiben gibt, einen überans schöde Schmuck.

Die nach irgend einer der besprochenen Methoden dekorierten Gläser müssen vor dem Einbrennen einem ebenso vollkommenen vorsichtig geleiteten Trocknen unterworfen werden, was, namentlich der Verwendung von Oelfarben in höherer Temperatur zu geschelten pflegt. Man bedient sich hierzu zweckmässig des in Fig. 396, Taf. XXIII. abgebildeten Trockenschranks, welcher über einer aus Ziegelsteinen amauerten, mit einer gusseisernen Platte abgedeckten Feuerung gleichfalls aus Ziegelsteinen aufgeführt wird und an seiner vorderen Sewerschliessbare Thüren erhält, während im Innern etagenförmig übereinander angeordnete Drahthorden sich befinden, welche den zu trochnenden Gegenständen als Unterlage dienen, ohne die freie Zirkulade der erwärmten Luft zu beeinträchtigen.

Das Einbrennen der Farben erfolgt, indem man das bemalte 6ts geschützt von Gasen, Dämpfen und Rauch, bis zu der für das vollkemene Schmelzen der verglasbaren Farben erforderlichen Temperatur

tzt. Dieser Hitzgrad liegt zwischen Rotbraun und Kirschrot; letzteres urf niemals überschritten werden, weil sonst zu befürchten steht, dass us Glas erweicht oder die nur gefritteten Emailfarben in Fluss geten.

Ausgeführt wird das Einbrennen in den sogenannten Muffelöfen.

Muffel nennt man einen grossen Kasten von Gusseisen oder geanntem Thon, Fig. 397, Taf. XXXII, der auf allen Seiten geschlossen
, mit Ausnahme der vordern Seite, die mittels einer Platte, die geu in Falze der vordern Kanten des Kastens eingreift, abgeschlossen
erden kann. In der Mitte dieses Verschlusses ist ein langes, am
ide durch ein Glas verschlossenes Rohr eingefügt, durch welches
an den Hitzgrad im Innern der Muffel beobachten kann; in der
ecke der Muffel befindet sich ebenfalls ein langes offenes Rohr, weles den während des Brennens sich entwickelnden Dämpfen zum Aus-

ng dient, und durch das Gewölbe des Ofens geht, welcher die Muffel

aschliesst.

Um die Muffel baut man den Ofen; derselbe besteht aus einem erwölbten Herde, auf den der Kasten gestellt wird, und aus drei itenwänden, die oben durch ein zweites Gewölbe, in dessen Mittelnkt der Schornstein angebracht ist, geschlossen sind. — Zwischen esem Gewölbe und den Mauern einer- und den Wänden der Muffel derseits bleibt ein freier Raum von etwa 10 cm Weite; Füchse vom erde kommunizieren auf vier Seiten mit diesem Raume, und eine osse, aus drei Stücken bestehende Thonplatte bildet die vierte aner des Ofens; Blicklöcher gestatten das Innere der Muffel zu beachten.

Die Fig. 398 und 399, Taf. XXXII, zeigen einen solchen Ofen, die stere im Längen-, die andere im Querschnitt.

m ist die Muffel, v das Schauloch für die Proben.

d ist eine an der Muffel angebrachte Abzugsröhre für die in der

uffel sich bildenden Dämpfe.

p ist die Schlussplatte für die Muffel, ss sind die Wände und auern des Muffelofens, s' die Mauer, mit welcher die Einsatzöffnung s Muffelofens nach Beendigung des Einsatzes und vor Beginn des rennens geschlossen wird.

aa ist der Raum, welcher zwischen den Wänden der Muffel und s Muffelofens sich befindet und in welchem die Flammen die Muffel

nspielen.

h ist ein die Muffel überspannendes, mit vielen Oeffnungen oo durchochenes Gewölbe. Dieses Gewölbe wird aus einer Platte von feuerstem Thon gemacht, entweder aus einem Stück oder aus mehreren

er Quere nach zusammenstossenden Gurten.

f ist der Feuerherd, ccc sind über den Feuerherd gespannte Boen als Auflager für den Muffelboden, g ist der Rost für das Holz, b ie Heizöffnung, welche mit einer eisernen gefütterten Thüre verschliessar ist.

h ist der Aschenfall, k der Schornstein.

Das Einsetzen der bemalten und einzubrennenden Glastafeln gehieht folgender Art: Das erste Erfordernis hierbei ist, sich eine vollkommene ebene Unterlage für die Platte zu schaffen, an welcher das Glas, wenn es in der Hitze weich werden würde, nicht haften bleibt.

Man legt daher die Glastafeln auf voneinander getrennte Plattes, Fig. 400, Taf. XXXII, von feuerfestem Thon oder auch im Notfall aus Gusseisen, die eine horizontale Lage erhalten. Diese Platten legt man auf eiserne Querstäbe, von denen für jede Platte zwei angewendet werden und die man in eine Art Zahnstangen einlagert, die an den Muffeln angebracht sind, oder man trennt sie besser voneinander durch in der Muffelwand im Innern angebrachte Leisten oder durch an den vier Ecken angebrachte kleine Parallelepipede aus gebranntem Thon.

Diese Tragplatten werden mit einer Schicht in Wasser angemachter spanischer Kreide dick bestrichen, die nach dem Trocknen derselben mit einer ebenen Platte überrieben wird, oder sie werden mit einer Lage an der Luft zerfallenem, gelöschten Kalk, frischgebrannter Kreide oder Knochenmehl übersiebt. Auf diese Unterlagen legt man entweder eine grössere bemalte Glastafel oder mehrere kleine, so dass die game Fläche bedeckt wird, jedoch so, dass die Ränder der einzelnen Platten sich nicht berühren, und dass in den Ecken und allenfalls auch an der Seiten ein freier Raum für die kleinen Stützen übrig bleibt. Ist die ganze Muffel gefüllt, so wird die Muffel und der Ofen, wie bereits an-

Das Beschicken mit bemaltem Glas beginnt auf der untersten Phille. Da die gelbe Farbe mit Silberoxyd sehr flüchtig ist, so dringt sie it die ihren Dämpfen ausgesetzte Fläche der Platten ein; wendete med dann bei einem folgenden Brande aus Versehen eine solche Platte unindem man ihre untere Seite nach oben kehrte, so würde sich dareit gelegtes Glas gelb färben; man darf die Platten also niemals umweden. Aus demselben Grunde muss man die mit Gelb zu färbende Gläser, wenn man sie mit andern zusammen brennen will, zu ober

gegeben, verschlossen.

in die Muffel bringen.

Man kann auch mehrere, nur mit Silbergelb gemalte. Glastafela ad einer Unterlage übereinander brennen. Man legt dann die erste Glaplatte auf die mit Kalk bestreute Bodenplatte, besiebt sie wieder einer dünnen Lage Kalk, legt eine zweite Reihe gemalter Glastale darauf und fährt so fort, bis man an die Mitte der Muffel und met die Oeffnung zum Ausziehen der Farbenproben gelangt, welche in 15 bis 18 cm langen und 21/2 cm breiten Glasstreifen mit Mustern einzubrennenden Farben bestehen. Diese werden, wie die bemalte Gläser, auf eine Schicht Kalk und ebenso bestreut gelegt, jedoch dass sie mit einem Ende bis in die Mitte der Muffel reichen, mit im andern Ende aber 11/2 cm aus der Probeöffnung hervorragen, um mit der Zange anfassen und herausziehen zu können. Hierauf film man mit dem Eintragen der übrigen Glastafeln und dem Kalkstress fort, bis die Muffel voll ist. Hat man nur eine Glastafel einzubrenns so füllt man die Muffel, statt mit bemalten, mit gewöhnlichen Glastate auf die beschriebene Art und trägt die bemalte Tafel in eine der mo leren Lagen der Muffel ein, worauf man die Muffel schliesst.

Manche Glashütten, die nicht im Besitz von Muffeln sind, brem das Musselinglas und andere Gattungen mit Erfolg in Strecköfen alerien. Das Beschicken mit bemaltem Glase beginnt auf der untern latte; die Platten müssen recht eben sein, damit das Glas beim Ereichen sich nicht krümmt.

Da die Hitze in den verschiedenen Abteilungen verschieden ist, so uss die Erfahrung diejenigen Plätze kennen lehren, die entweder für ie harten oder für die weichen Farben passen. Sobald alle Platten ngeschoben sind, verschliesst man die Muffel, lutiert die Fugen mit honmörtel, versetzt den Vorderteil des Ofens und zündet auf dem erde ein schwaches Feuer an, welches man, damit die Glastafeln nicht erspringen, nur ganz allmählich verstärkt.

Sobald man durch das Rohr wahrnimmt, dass die Muffel anfängt a glühen, verstärkt man das Feuer, um die Hitze im Innern der Muffel chnell auf Dunkelrotglut zu steigern. Auf diesem Punkte angelangt, hürt man nicht mehr, verschliesst den Herd, die Blicklöcher, sowie uch das Rohr in der Decke der Muffel gut ab, und überlässt den Ofen

er allmählichen Abkühlung.

Das Muffelinnere aber beginnt erst etwa 15 Minuten nach Löschung is Feners an der Abkühlung teilzunehmen, da bis zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur infolge des sogenannten Nachtreibens der Muffel, d. h. mfolge fortwährender Wärmetransmission von den äusseren höher ertitzten Partien der Muffelwand nach innen noch zunimmt. Diesen Umstand hat man bei Beurteilung der Muffeltemperatur wohl zu beachten, weil dieselbe sonst infolge dieses Nachtreibens leicht zu hoch werden zönnte.

Am folgenden Tage öffnet man die Blicklöcher, sowie auch das bzugsrohr; einige Stunden darauf nimmt man auch die Vorsetzplatte or dem Ofen hinweg und öffnet endlich am dritten Tage die Muffel, obei man das Hinzutreten kalter Luftströme vermeiden muss.

Das Herausnehmen des Glases beginnt mit der Entleerung der Persten Platte, wobei man die zwischen den Gläsern verstreute Peide sorgfältig sammelt, um sich ihrer bei einem nächsten Brande bedienen.

Die in Gelb gefärbten Gläser müssen von der daraufliegenden Subanz befreit werden, die man, weil sie noch nicht erschöpft ist, aufwahrt; das Abstäuben geschieht mittels einer steifen Bürste, wobei Glastafel auf einen mit Tuch bedeckten Tisch gelegt wird.

Wir müssen uns mit Rücksicht auf den uns knapp zugemessenenen um an dieser Stelle auf den im vorstehenden gegebenen kurzen Abss der Glasmalerei beschränken und verweisen im übrigen auf die

treffende Fachlitteratur.

Siebzehntes Kapitel.

Gegossenes und gepresstes Glas.

Der Benutzung des Gusses als formgebenden Moments sind wir bisher nur bei der Fabrikation der gegossenen Spiegelgläser begegnet und es mag immerhin auffallend erscheinen, dass diese scheinbar nächst sich aufdrängende Methode, dem starren, durch die Einwirkung höherer Temperatur einen dünnflüssigen Zustand annehmenden Malerial durch Eingiessen in Hohlformen eine bestimmte Gestalt zu geben, nicht mehr angewendet wird. Zwar ist es unzweifelhaft, dass schon die Alles mancherlei Dinge, so heilige Tiergestalten, insbesondere Käfer, die genannten Skarabäen, Platten, Ohrgehänge, Säulenkapitäle u. dergl. mitels des Gusses herstellten, doch scheint dies Verfahren nach dem lehinsinken der Glasmacherkunst ganz in Vergessenheit geraten zu sein, um erst im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in England wieder aufzuleben. Seitdem ist dasselbe, namentlich in neuester Zeit, besonders in Amerika ausgebildet worden und wird dort vorzugsweise anch Verarbeitung des bereits früher besprochenen Kryolithglases in Anwedung gebracht. Jedenfalls mag die Aussicht, durch Benutzung geeigte gestalteter Formen dem Glase das sonst nur durch schwierige und kolspielige Arbeit zu erzielende Aussehen geschliffener Gegenstände durch den Guss in billigster Weise zu verleihen, verlockend gewesen witt aber das in Berührung mit den Wandungen selbst hocherhitzter Formal an seiner Oberfläche alsobald in den zähflüssigen Zustand übergehole Giessmaterial war wenig geeignet, den Gliederungen jener sich aus schmiegen und man ging daher dazu über, mit dem Giessen des Glass auch ein Pressen desselben zu verbinden, indem man mittels geeignets Vorrichtungen einen dem Hohlraume des betreffenden Objekts entsprechend gestalteten Stempel in die die Form füllende weiche Masse die führte und diese mit Gewalt nach aussen gegen die Formwand drückte. Eine solche Glaspressmaschine in der von Bontemps mitgeteilten fachen Gestalt zeigt Fig. 401a, Taf. XXXIII. In die zuvor erhitzte, im ern mit Wachs oder Graphit überzogene Form, welche je nach der Geltung des zu pressenden Gegenstandes aus einem oder mehreren Teilen teht, wird das Glas mittels eines Schöpflöffels eingefüllt, darauf die tere, in einem Rahmen gleitend, unter den Stempel geschoben, dieser tels eines Hebelwerks gleichmässig und kräftig in die Glasmasse getrieben, nach einiger Zeit, wenn das Glas erstarrt ist, wieder aufnoben, die Form geöffnet und das fertige Stück dem Kühlofen überben. Ein zweites Anwärmen der Form ist nicht erforderlich, da diebe während der Arbeit heiss genug bleibt, es kann im Gegenteile cht der Fall eintreten, dass Form und Stempel zu heiss werden, so ss das Wachs verkohlt und die Schönheit der Glasoberfläche beeinchtigt; es ist daher unter Umständen nötig, beide von Zeit zu Zeit vas zu kühlen.

Eine vollkommenere Pressmaschine, hervorgegangen aus der Fabrik n W. Schöppe in Berlin, zeigt Fig. 401b, Taf. XXXIII. Den Pressch bildet die Deckplatte eines pyramidalen Untergestells, auf welcher ei kannelierte viereckige Säulen sich erheben, die als Führungen für n auf und ab sich bewegenden Pressstempel dienen. Zu dem Ende gen dieselben an ihrem obern Ende zwei Hülsen, in welchen zwei, en an einen Kreuzkopf angreifende, Führungsstangen gleiten. In der tte des Kreuzkopfs sitzt eine Schraubenspindel, welche mittels zweier ttern beliebig hoch oder tief eingestellt werden kann und an ihrem tern Ende den Pressstempel, über demselben aber eine gleichfalls mit ttern festzustellende kreuzförmige Platte trägt. Durch vier in den ken dieser Platte angebrachte Löcher reichen vier an einem Ringck sitzende Bolzen, um welche Spiralfedern gelegt sind, die ihrerts das Ringstück von der Platte entfernt halten, deren Spannung aber rch Höher- oder Tieferstellen der Platte reguliert werden kann. Der eck des Ringstückes ist, beim Eintreten des Pressstempels in die rm diese oben abzuschliessen und so ein Ausspritzen des Glases 8 derselben zu verhindern. Vor Beginn der Arbeit wird bei unterschobener Form der Pressstempel genau zentriert und durch entspreende Einstellung der ihn tragenden Schraubenspindel in seiner richen Höhe fixiert, ebenso auch nach der Höhe der Form die Spannung Ringfedern reguliert.

Nach dem Anwärmen wird dann gerade soviel Glas, als für den pressenden Gegenstand erforderlich ist, in die Form geschöpft, die Em wird unter den Stempel geschoben und durch Niederdrücken eines einer im Untergestell gelagerten Welle angreifenden Hebels vermitst zweier, einerseits an auf der Welle aufsitzenden Exzentriks, andersan dem oberen Kreuzkopf angreifenden, Zugstangen der Pressmpel in die Form eingeführt und das Glas fertig gepresst. Die istungsfähigkeit einer solchen Maschine wird zu 1000 bis 1200 Stück

10stündiger Arbeitszeit angegeben.

Auch Fig. 401c, Taf. XXXIII, zeigt eine ähnliche einfachere Pressen Holzapfel & Hilgers in Berlin.

^{*)} Guide de verrier, p. 595.

Ist durch die Pressmaschinen auch ein feineres Ausforme Gegenstände ermöglicht, so eignen sich doch zu solchen Arbei verhältnismässig leicht- resp. dünnflüssige Gläser und ist dah Bleikristall das Material par excellence für gepresste Gläser und auch wenigstens für grössere und bessere Sachen allein vers Deshalb ist auch in Böhmen, für dessen harten Kalikalkkrists Verfahren wenig sich eignet, die Pressglasfabrikation nie sehr in Sch gekommen, wenn man von der allerdings massenweisen Erzeugun unzählichen kleineren Quincaillerien absieht, die wie Knopfe. Schmucksachen aller Art, Messerbänkchen, Briefbeschwerern, Uhrl Thermometerständern in Säulen-, Obelisken- und Pyramidenform, haupt der mannigfachsten Nippes aus Glas, Lüstrebehängen u. also grösstenteils massiver, vielfach in kleineren Werkstätten Zangen, Fig. 402, Taf. XXXIII, deren Backen AB eine der Gesti zu pressenden Gegenstandes entsprechende Hohlform darbieten. weichten Glasstangen, die nicht selbst fabriziert, sondern aus gri Glashütten angekauft wurden, gedrückt oder gekniffen werden.

Indessen sind doch in neuerer Zeit auch Gläser mit nur ger ja selbst vielfach solche mit gar keinem Bleigehalt zur Verwendu kommen. Des amerikanischen Kryolithsglases ist in dieser Bez schon Erwähnung gethan; indessen kommen auch Gläser anderer position vor. So gibt Henrivaux*) den Satz für ein anderes kanisches Pressglas zu

Sand	100
Soda	37
Natronsalpeter	8
Kalk	13
Arsenik	0,5
Braunstein .	0,15

an, allerdings ohne nähere Bezeichnung der daraus hergestellten estände, während ein weiteres von ihm analysiertes Pressglas, wauf der Pariser Ausstellung von 1878 durch seine Weisse allge Bewunderung erregte, aus

Kieselsäure .	70,40
Kali	8,66
Natron	9,13
Kalk	10,00
Thonerde	0,99
Eisenoxyd .	0,02
Manganoxyd .	0,50
	99,70

bestand, aber als Material eines Flaschenstöpsels zu der bereits er ten Klasse der massiven Pressgläser gehörig sich kennzeichnet.

Derselben Quelle entnehmen wir zwei andere Glassätze, gleichfalls das Material zu Pressgläsern, welche auf der genannten

^{*)} a. a. O. p. 320.

vertreten waren, geliefert haben sollen; es fehlt aber auch hier ere Angabe über die Gattung der Gläser selbst.

Sand		100	100
Ammoniak-So	da	25	33
Pottasche .		8,5	33
Kalkstein .		25	28
Kalcine		50	115

fach verwendet aber und als Ersatz der teuern Bleigläser hier hältnismässigen Leichtflüssigkeit wegen ganz am Platz, sind die er, welche recht eigentlich das Material zur Presskristallfabribzugeben berufen scheinen. Benrath*) bespricht zwar ein ilas, welches ziemlich spröde sich zeigte und nach seiner zu

Kieselsä	ure							. 74,19
Schwefe	lsät	ire				3		0,28
Bleioxyd	100					*		0,86
Thonerd	e, I	Cise	non	cyd,	Ma	ing	an	0,58
Kalk .				100				2,88
Baryt								5,16
Natron		100			*			17,02
								100,97

en Zusammensetzung wenig Widerstandsfähigkeit gegen chemiflüsse versprach, dahingegen genügte ein Glas englischer Abessen Analyse nur

Kieselsä	ure						67,1
Kali .						7	4,2
Natron							10,3
Baryt .						-	11,9
Kalk .							5,1
Thonerd	е.						0,3
Eisenoxy	yd 1	a.	Mar	igar	XOL	yd	1,0
							99.9

wohl in Bezug auf äussere Gestaltung, wie auf Resistenz weit Ansprüchen. Gegenüber gewöhnlichen oder gar kalkarmen Hohlbositionen haben die Barytgläser jedenfalls den Vorzug schöneren welches um so mehr ins Gewicht fällt, als derselbe an und durch das Pressen in die Formen nicht wenig beeinträchtigt is gelingt wohl die äussere Gestaltung der Pressgläser derjenigen liffenen nachzubilden, allein die Flächen erscheinen nur zu leicht und matt und die Ecken und Kanten infolge mangelhafter Ausabgerundet. Der erstere Uebelstand lässt sich allerdings durch des Objekts an ein Hefteisen und oberflächliches Ueberschmelem Werkloch einigermassen beseitigen; es wird jedoch durch anipulation der zweite dann um so merklicher hervortreten, erden daher die gepressten Sachen einer nachträglichen mecha-Bearbeitung durch Schliff und Politur unterworfen. Je kleiner hen und je mannigfaltiger sie gruppiert sind, um so weniger

a, O. p. 476.

auffallend treten die erwähnten Mängel hervor und es eignen sich daher die Formen des sogenannten Brillantschliffs am besten für ge-

presste Gläser.

Anderseits sucht man durch reliefartige, auf gekörntem Grund aufgelegte, Ranken und Guirlanden, durch Guillochierungen und Verzirungen aller Art die Fehler der Oberfläche zu maskieren. Zur erleich terten Herstellung der hierzu nötigen gekörnten Formen haben neuerlins Feuerhake & Peck in Pittsburg sich ein Verfahren patentieren lassen, nach welchem sie die Musterung auf dem Wege der Actume oder mittels des Sandstrahlgebläses ausführen. Figuren, welche dem matten Grunde glatt sich abheben sollen, werden zunächst mit einer Farbe ans 1 Teil Rindstalg, 2 Teilen Kolophonium, 1 Teil Asphalt 1/2 Teil Lampenruss auf Abziehpapier gedruckt und dann auf die be treffenden Flächen in bekannter Weise übertragen. Alsdann wird üt Zeichnung mit einem aus 1 Teil Asphalt und 1 Teil Kolophonium gemischten Pulver eingestäubt, das letztere durch Anwärmen der Form mit der Zeichnung verschmolzen und durch Wiederholen dieser Opentionen die Zeichnung allmählich so verstärkt, dass sie hinreichen Widerstandsfähigkeit erhält. Soll die Körnung mittels Aetzens erzielt werden, so bedient man sich hierzu eines Gemisches aus 5 Teilen Heltessig, 1 Teil Alkohol, 1 Teil Salpetersäure oder für feinere Sachen einer Mischung von Salpeter- und Flusssäure(?). Oder endlich man belies sich, wie schon bemerkt, des Sandstrahlgebläses, welches das Metall 10 den nicht durch den Deckgrund geschützten Stellen, die Körnung zeugend, angreift, während die gedeckten Verzierungen glatt bleiben

Ausser den bereits oben angeführten Artikeln werden vorzugswißes Bierseidel, Pokale, Weingläser, Schüsseln und Schalen aller Art in Formen gepresst, deren letztere eine mit reichem Reliefmuster auf geköntem Grunde, nach Bontemps in Fig. 403, Taf. XXXIII, wiedergeseist, während Fig. 404, Taf. XXXIII, eine ähnliche Vase und Fig. II. Taf. XXXIII, einen Flakon mit Brillantschliffimitation vorführt, dessinnere Höhlung selbstversändlich nur der Halsweite entsprechen kann.

An Vorschlägen, den Glasguss auch für andere namentlich auch technische Gegenstände nutzbar und gleichsam durch denselben des Eisenguss Konkurrenz zu machen, hat es nicht gefehlt. Namentlich Warren**) beschäftigte sich sehr eingehend mit einer derartigen verwendung des Glases und wollte insbesondere Wasserleitungsröhren sedemselben herstellen, indem er den Vorschlag machte, den Guss nicht mittels Ausschöpfens, sondern durch direkten Abstich zu bewirken wie die Formen mit zusammenlegbaren Kernen zu versehen, um das Ersfernen der letzteren nach dem Gusse zu erleichtern.

Fig. 406, Taf. XXXIII, zeigt den Ofen mit einem Hafen im Verkalschnitt. Vor dem Ofen steht auf einem Wagen die Form zu einer Glascylinder oder einer gläsernen Röhre zur Aufnahme des flüssigs Glases bereit. Der Hafen A kann die jetzt gebräuchliche Form hale und auch wie gewöhnlich in dem Ofen B angebracht sein, es sind dessen in der Wand D des Ofens Oeffnungen C angebracht, damit des

^{*)} Auch in Deutschland patentiert unter Nr. 9639. **) Dingler, 143. 34.

rnasse aus dem mit einem Abstich versehenen Hafen mittels der age E in die Form F gelangen kann. Die Abstichöffnung ist wähldes Schmelzprozesses, wenn nicht gegossen wird, mit einem Thonpf verschlossen. Die Vorlage oder der Ausguss E tritt möglichst von der Ofenwand heraus, so dass die auf dem Wagen G stehende F gehörig darunter geschoben werden kann. Der Mantel der besteht wenigstens aus zwei Stücken, die mittels des Griffe H inander genommen und auch miteinander verbunden werden könwährend der Kern zusammenlegbar ist und in den Mantel hineinellt wird.

Soll Tafelglas gegossen werden, so braucht der Ausguss nicht weit dem Ofen abzustehen, sondern kann kurz sein, wenn er nur hinht das geschmolzene Glas auf die Platte zu giessen, welche als Form das Tafelglas dient.

Der zusammenlegbare Kern der Form ist in Fig. 407 und 408, XXXIII, in senkrechtem Durchschnitt und im Grundriss dargestellt; esteht aus einer vertikalen Spindel A, die an der Fussplatte B, der die Form steht, in eine Vertiefung tritt. An derselben sind ale Arme C angebracht und an diesen ein segmentales Metallstück D. hes einen Teil der Kernoberfläche bildet. Zu beiden Seiten dieses ments sind zwei andere gleiche Segmente E und F mittels Haspen auf eine andere Weise so verbunden, dass sie leicht auseinander gt werden können; diese drei Segmente bilden den grössten Teil der noberfläche und es ist auch ein viertes Segment G vorhanden, wels schmäler als die übrigen, nur an einer Seite an eines von den menten E oder F angehängt ist. Die aneinander stossenden Kanvon E und G sind abgeschrägt, so dass das Segment G nach innen aufgeklappt werden kann. G ist mittels eines Gelenkes mit einem elförmigen Hebel I verbunden, diese Gabel greift über die zentrale adel A und ist mit derselben durch einen, durch die Mitte der tern und durch das Ende der erstern gehenden Stift verbunden. Hebel I tritt über den obern Rand der Form hervor, und indem ihn aufzieht oder niederdrückt, wird das schmale Segment G enter gegen das Segment E angedrückt oder von demselben abgezogen. ch Zurückziehen von G lassen sich E und F zusammenlegen, so auf diese Weise die ganze Kernstange aus der Röhre oder einem lichen Gegenstande herausgezogen werden kann. Wenn der Kern die Form eingesetzt wurde, so werden die Segmente auseinander gt und treten alsdann gegen einen hervortretenden Kranz J auf Bodenplatte B, die mit ihr aus einem Stück gegossen ist. Der n bietet nach dieser Operation eine ebene glatte Oberfläche und Guss erfolgt in dem Raume zwischen ihm und dem Mantel der

Warrens Vorschläge scheinen indessen von keinem praktischen olge begleitet gewesen zu sein und ausser den hier und da zur wendung gekommenen gläsernen Achslagern, dürften Glasgusshen zu technischen Zwecken wenig oder gar nicht gefertigt worden u. Mehrfach begegnet man neuerdings freilich der Mitteilung, dass Amerika glasgefütterte eiserne Wasserleitungsröhren statt der Bleiten mit grossem Erfolge ausgedehnte Anwendung fanden; da aber

alle Details über dieselben fehlen, so wird man vielleicht nicht unrecht lediglich emaillierte Röhren in ihnen zu erkennen haben. Wah aber wäre hier noch des Ersatzes der früher durch Einwahzen der Glases in einfache Randformen hergestellten Dachziegel (Ochsenzungen, Bieberschwänze) durch aus Glas gepresste Dachfalzziegel zu gedenka, während die von Hamilton-Lindsag, sowie von Siemens gestellten Versuche, selbst Eisenbahnschwellen aus Glas zu giesen, is das im folgenden Kapitel zu besprechende Hartglas einzureihen sie und über die hierher gehörenden weitschichtigen Projekte Leuffgessbereits an einem andern Orte berichtet worden ist.

Es erübrigt daher nur, der Herstellungsweise jener ihres Matrik wegen weniger, als mit Rücksicht auf ihren Zweck, den optische Gläsern zuzuzählenden grossen Ringe zu gedenken, welche, gefertigt hauptsächlich in St. Gobain, zur Kombination der Fresnelsche

Leuchtturmapparate dienen.

Die mächtigen Linsen der letzteren werden bekanntlich nicht weinem Stück hergestellt, sondern aus einer zentralen plankonveren Linse L, Fig. 409, Taf. XXXIII, und einer Anzahl plankonvexer Ringer, r', r''', r''' u. s. w., deren Konvexität so berechnet ist, dass die einer Grundplatte P befestigte Kombination einen gemeinschaftlichen Brennpunkt F hat, zusammengesetzt.

In St. Gobain wird ein Glas von folgender Zusammensetzung*)

Kieselsäu	re				72,1
Natron .					12,2
Kalk .			•		15,7
Thonerde					
				_	 100,0

mittels kupferner Schöpfkellen in eiserne Formen gegossen, in dens es langsam erkaltet. Die Stücke sind ziemlich frei von Knoten Blasen, aber, da das Glas nicht gerührt wird, nicht ohne Streifen. Die Farbe des Glases selbst zieht leicht ins Grünliche und sein hoher Gehalt an Kieselsäure und Kalk macht es äusserst widerstandsfähig gegnie Einflüsse der Atmosphärilien. Aufgekittet auf den horizontale, um eine vertikale Achse sich drehenden Tisch der Schleifbank, erhetten die einzelnen Stücke durch Schleifen und Polieren ihre Vollendung.

^{*)} Henrivaux, a. a. O. 388.

Achtzehntes Kapitel.

Die Fabrikation des Hartglases.

Unter Hartglas (verre trempé), Vulkanglas oder elastischem Glas ersteht man, wie dies schon gelegentlich der Besprechung der Einfrang der Wärme auf das Glas bemerkt wurde, ein solches Glas, essen Festigkeit infolge gewisser, durch einen besonderen Kühlprozess wirkter Spannungen, über die des gewöhnlichen Glases nicht un-

esentlich erhöht worden ist.

Man wird allerdings behaupten können, dass die grosse Widerundsfähigkeit schnell gekühlten Glases eine altbekannte Thatsache sei, un von jeher hat man vor dem Zersprengen der Bologneser Flaschen sch starkes Aufschlagen derselben auf den Experimentiertisch die sondere Festigkeit derselben nachgewiesen, das Verdienst jedoch in eser Eigenschaft des Glases etwas praktisch Verwertbares gefunden die Wege, auf denen man zum Ziele gelangen könne, vorgezeichnet haben, gebührt unzweifelhaft Alfred de la Bastie zu Richemont Pont d'Ain, welcher sein Verfahren im Jahre 1874 sich patenren liess.

Wie dies so häufig der Fall, erweckte das erste Bekanntwerden der la Bastieschen Erfindung die übertriebensten Erwartungen. Dem dem Erfinder selbst verre trempé genannten Material vindizierte unter dem Namen Hartglas oder elastisches Glas geradezu die Zerbrechlichkeit und einen solchen Grad von Elastizität, dass die an er früheren Stelle erwähnten Ueberlieferungen von der Erfindung schämmerbaren Glases aufs neue ihre Bestätigung gefunden zu haschienen. Mussten nun auch bei weiterem Bekanntwerden des genstandes solche Illusionen bald wieder verschwinden, so bot sich doch dem später allgemein Hartglas genannten Material ein Glas von so vorragenden Eigenschaften, dass das allgemeine Interesse im höchen Grade für dasselbe rege erhalten wurde. Scheiben aus diesem terial konnten auf dem Boden geworfen werden, ohne dass sie zer-

brachen, wobei sie einen metallischen Klang von sich gaben. Dünners Gegenstände, Uhrgläser, Lichtmanschetten konnten aus einer Höbe von 4 m auf Steinpflaster oder, gegen die Decke des Zimmers geworfen, auf den Fussboden fallen, ohne zu zerbrechen. Die letztere Prozedur überstand gleichfalls eine dünnwandige Schüssel von 145 mm Durchmesser. Man liess auf eine auf einem hölzernen Rahmen frei aufliegende gewöhnliche Glasscheibe eine 100 g wiegende Metallkugel fallen, wobri die Scheiben regelmässig zerbrachen, wenn die Fallhöhe der Kugel 0,3 bis 0,6 m betrug. Benutzte man zu gleichen Versuchen hingegen ebenso grosse und ebenso dicke Tafeln von Hartglas, so musste die Fallhöhe der Kugel so vermehrt werden, dass sich für das letztere Material eine 4 bis 8 fache Festigkeit ergab, welche sich sogar in einzelnen Fällen bis zum 20- ja bis zum 25 fachen steigerte. brachen Platten gewöhnlichen Glases von 0.248 . 0.525 m Grösse und 4 mm Stärke, wenn dieselben, mit den Rändern auf einem Holambmen aufliegend, mit einem Gewicht von 35 kg in ihrer Mitte belastet wurden; eine gleiche Platte von Hartglas trug dagegen unbeanstandet ein Gewicht von 235 kg.

Weitere von Schott ausgeführte Versuche zur Ermittelung der Bruchfestigkeit des Hartglases haben wir ferner schon an einem früheren Orte mitgeteilt.

Nicht weniger aber, als durch grosse Bruchfestigkeit zeichnetz sich das Hartglas aus durch bedeutende Widerstandsfähigkeit gegesschroffe Temperaturwechsel. De Luynes will Hartglasschalen sowohl wie gehärtete Spiegelgläser von St. Gobain über Kohlenfeuer glühend gemacht und in Wasser getaucht haben, ohne dass sie gesprungen wiren. Lässt man auf eine in ihrer Mitte über einer Spitzflamme winitzten Hartglastafel Wassertropfen fallen, so zeigen diese bei genügeder Temperatur der Platte das Leidenfrostsche Phänomen, d. is sie tanzen, ohne die Platte zu benetzen, auf dieser umher, wie zeiner glühenden Metallplatte, auf weniger heissen Platten verdampfen sie unter Zischen.

Schott konnte dagegen Hartglasplatten in einer Spitzslamme nicht zum Erglühen bringen, ohne sie zu sprengen und selbst beim Erhitzs der Platten zwischen zwei gegeneinander gerichteten Lötrohrslamme erfolgte das Springen derselben, wenn man die Flammen, an eines Ende der Tasel beginnend, so über dieselben führte, dass hinter de Flamme die Platte glühte, während sie vor derselben noch kalt war. Beim Springen der Taseln werden dann in der Regel mehrere große Stücke explosionsartig fortgeschleudert.

Wenn das Material auch den letzterwähnten Gewaltversuchen gegrüber sich nicht widerstandsfähig erwies, so bietet es doch enorme verteile in den unzähligen Fällen des täglichen Gebrauchs. Lampencyib der können schräg über der Flamme stehen, ohne dass sie springeman kann die heissgewordenen sogar in kaltes Wasser tauchen, didwandige Wassergläser stellt man ungestraft auf die heisse Ofenplattman kocht in Hartglasschalen Flüssigkeiten aller Art über freiem Feut dampft sie in denselben zur Trockne, giesst kaltes Wasser nach, giest wisses Wasser in kalte Hartglassefässe u. dergl. m.

Venn ein Gegenstand aus Hartglas auf irgend eine Weise zeren wird, so gestaltet sich hierbei der Vorgang in ganz anderer, als bei gewöhnlichem Glase. Analog der Glasthränen zerfällt egenstand in eine grosse Anzahl kleiner Stücke, deren Kanten jeder fe entbehren, so dass man keine Gefahr läuft, an solchen Splitsich zu verwunden. Dies Verhalten ist zu einer besonderen Refür die Hartglasfensterscheiben aufgebauscht worden, indem man rhob, dass etwa in grösserer Anzahl durch irgend eine Verang, etwa ein Hagelwetter, zertrümmerte Fensterscheiben die Pasta durch herabfallende Scherben nicht verwunden würden.

Aus dem Gesagten erhellt ohne weiteres, dass zur Fabrikation lartglases jedes Glas geeignet sei, dass also eine besondere Zuensetzung der Glassätze nicht erforderlich. Nach einer von Ben*) mitgeteilten Analyse Pilatis bestand de la Basties Hartus

												100
Eisen, Ma	ing	an,	K	oba	lt,	Chl	lor	und	V	erlu	st	3
Alkalien		11/2										17
Kalk .												10
Thonerde												2
Kieselsäun	re					,						68

entsprach dasselbe daher einem ziemlich weichen Alkali-Kalk-Glase unlicher Art. Deutsche Hartgläser aus verschiedenen Fabriken elten dagegen nach Schott**)

I.	
Kieselsäure	. 74,9
Natron	. 14,8
Kalk	. 4,2
Bleioxyd	. 6,1
	100,0
II.	
Kieselsäure	. 79,29
Alkali ,	. 13,21
Kalk	. 6,11
Thonerde und Eisenoxyd	. 1,39
	100,00

Diese Analysen illustrieren zur Genüge, wie irrevalent auf die des Produkts die chemische Zusammensetzung des Materials sei, werständlich innerhalb der für gewöhnliches Glas zulässigen Grennnd man wird daher behaupten dürfen, dass ein jedes Glas zur ellung des Hartglases geeignet sei. Wohl aber scheint das spere Verfahren bei dieser Fabrikation in engem Zusammenhange mit hemischen Zusammensetzung der betreffenden Glassorte zu stehen.

Glasfabrikation, p. 481.

henachner, Glasfabrikation.

Diese Fabrikation beschränkt sich somit einzig und allein auf eine entsprechende Leitung des Kühlprozesses. Wollte man das heisse Glas sofort bis zur gewöhnlichen Temperatur abkühlen, so wurde es mfehlbar zerspringen. Man darf daher die plötzliche Temperaturemiedrigung nur soweit treiben, dass zwar die entstandenen Druckspannungen der äusseren Schichten eine möglichst hohe Bruchfestigkeit bedingen, ohne indes hierin soweit zu gehen, dass die Zugspannungen der inneren Teile ein Zerspringen des Glases bewirken. Je höher die Anfangstemperatur und je plötzlicher die Abkühlung auf das zulässige Minimum ist, um so vollkommener wird im allgemeinen die Härtung ausfallen. Einerseits wird man also die fertig geformten Gegenstände bis zur beginnenden Erweichung, jedenfalls aber nur soweit erhitzen. als dies ohne Deformation desselben geschehen kann und anderseits wird man sie plötzlich soweit abkühlen, als die betreffende Glassorte ohne zu springen, verträgt. Im allgemeinen wird man annehmen körnen, dass ein weicheres Glas hierbei niedrigere Temperaturen anzewenden gestattet, als ein härteres und findet man dementsprechend für Kristallglas aus

> Sand 300 Alkali . . . 100 Bleioxyd . . . 60

die Härtetemperatur zu 60 bis 120° angegeben*), während gewöhnliches Glas 150 bis 300° beansprucht, je nach dem Verhältendes Kalks zu den Alkalien. Die höchste Temperatur verlangt auch der harte böhmische Kristall.

Auf die Höhe der Anfangs- und Endtemperatur influieren nächt dem noch die Grösse und Wandstärke der zu härtenden Gegenstände Lampencylinder vertragen 60°, Trinkgläser je nach den Dimensione 60 bis 75°, Wasserflaschen 75 bis 90° u. s. w.

Was das Verfahren de la Basties selbst anlangt, so bestell dasselbe darin, dass die fertig geformten Gegenstände wieder zum & weichen gebracht und dann in ein Bad von der erforderlichen Tempe ratur getaucht werden. Den ältern Ofen de la Basties zum Härle von Tafelglas zeigen die Fig. 410 - 412, Taf. XXXIV, von welchen die erste einen Vertikalschnitt, die letzte einen Horizontalschnitt. zweite eine Seitenansicht darstellt. In dem Wärmekanal W, Vig. # werden die Tafeln dem Ofen mittels eines Drahtgewebes ohne End zugeführt, worauf sie auf den Streckstein S hinübergeschoben werden welcher seinerseits behufs gleichmässiger Erwärmung der Platte weder hin- und hergeschoben werden kann, wie in der Figur ersicht lich oder aber nach Fig. 413, Taf. XXXIV, noch mit einer besonder Drehvorrichtung versehen ist. Sodann wird die Tafel nach vorne den Herd H des Ofens gezogen, worauf dieser sofort, wie Ng Taf. XXXIV, zeigt, aufgekippt wird, so dass die Tafel auf den im Hitbade B befindlichen Rahmen R gleitet, der an seinem unteren Est eine den Stoss mildernde Drahtrolle r trägt.

^{*)} Zeitschrift d. V. d Ing. 1877, 312.

Aus dem gleichfalls in die horizontale Lage aufgekippten Rahmen gengt die Tafel sodann endlich in den mit mehreren Fächern versehenen ählkasten K, welcher von Zeit zu Zeit ausgewechselt oder entleert wird.

Das Härtebad befindet sich in einer eisernen Wanne, welche mit ner besonderen Feuerung F versehen ist, von dem durch die Feuering F' stärker erhitzten Wärmofen aber mittels des Schiebers S abschlossen werden kann, um eine Entzündung der gewöhnlich aus etten oder Oelen bestehenden Härteflüssigkeit zu verhüten. Aus gleinen Gründen ist der obere Teil der Wanne durch einen Deckel dicht erschlossen. Endlich gibt noch ein Thermometer t die Temperatures Bades an und ein Ueberfallrohr u sorgt für stets gleich hohen and der Härteflüssigkeit.

Den Ofen zum Härten des Hohlglases vergegenwärtigen die Fig. 414, af. XXXIV im Querschnitt, Fig. 415, Taf. XXXIV, im Längsschnitt und ig. 416, Taf. XXXIV, im Grundriss. Die in einem besonderen Ofen orgewärmten oder noch an der Pfeife befindlichen warmen Stücke weren auf dem Herde H weiter erhitzt, sodann von diesem auf den lanervorsprung neben der Feuerbrücke geschoben, dann wird der Herd urückgeklappt und die Gegenstände gelangen nun durch einen in dem nterhalb des Ofens befindlichen Bade angebrachten Drahtgewebeeinatz auf ein gleichfalls im Bade sich bewegendes Drahttuch ohne Ende DD, von welchem sie in den Kühlbehälter K transportiert werden. er letztere wird dann von Zeit zu Zeit durch einen leeren ersetzt.

Einen neueren Härteofen für Tafelglas*), welchen sich de la a stie für Deutschland patentieren liess (Zusatzpatent Nr. 5410), zein die Fig. 417 und 418, Taf. XXXIV. A ist der eigentliche Ofen. ein Vorwärmer, welche beide von der Feuerung h aus geheizt wern. S ist der zugehörige Schornstein. Der den Herd des Ofens bilnde Streckstein a kann, um Schneiden o drehbar, mittels des Tretrks t umgeklappt werden. Das Bad befindet sich auf einem Wagen C d ist mit mehreren Abteilungen versehen, welche nacheinander ge It werden. Fig. 419 bis 421, Taf. XXXIV, endlich führen einen Muffeln zum Härten kleinerer Gegenstände vor. Die von der Feuerung m s durch die Flamme umspielte Muffel A steht durch die Oeffnung c t dem Bade B in Verbindung, welches letztere durch eine besondere terung geheizt wird. In dem Bade liegt ein Paternosterwerk, in sen Becher w die durch x in die Muffel gebrachten Gegenstände rch c einfallen. Durch entsprechende Drehung des Paternosterwerks, Iche mittels des Handgriffs h erfolgt, gelangen die Becher allmählich ter den Deckel n, nach dessen Entfernung sie entleert werden.

De la Bastie war jedenfalls von dem hohen Werte seiner Erfings sehr überzeugt, denn er bot sein Patent für Deutschland dem bande deutscher Glasindustrieller um den Preis von 42 Millionen erk zum Verkauf. Gleichzeitig aber erhielt der genannte Verband dem deutschen Ingenieur Pieper eine Offerte auf Ueberlassung es Verfahrens, nach welchem ein dem de la Bastieschen verrempé ganz gleiches, von dem Erfinder Vulkanglas genanntes Fabridurch Anwendung dampfförmiger Kühlbäder erzeugt werden sollte,

^{*)} Dinglers Journ., 240. 120.

um den Preis von 300000 Mark. Das von dem Verbande um dieser Preis wirklich angekaufte Verfahren besteht, soviel darüber bekannt geworden, darin, dass die in einem Glühofen bis zur Rotglut erhitzen Gegenstände durch einen überhitzten Dampfstrahl, welchen man direkt

in den Kühlofen einführt, abgekühlt werden.

Meusel in Geyersthal-Wallendorf verwendete Glycerin oder Salzlösungen als Kühlflüssigkeit an und tauchte die noch an der Pfeizeresp, am Pontil befindlichen Gegenstände direkt in dieselbe ein. Aber wenn auch einerseits hierdurch das Verfahren vereinfacht, anderseits die Fenergefährlichkeit der hocherhitzten Fettbäder beseitigt wurde, endlich auch seinem Glase die vorteilhafte Eigenschaft zukam, beim Zerbrechen in einzelne grössere Stücke zu zerfallen, so war anderseits die Härtung doch eine zu unvollkommene, als dass dem Meuselschen Verfahren eine besondere Bedeutung zuerkannt werden könnte.

Einen weiteren Fortschritt hatte Siemens durch die Einführung des sogenannten Presshartglases zu verzeichnen. In dem Bestreben, einmal die feuergefährlichen Fettbäder zu umgehen und zweitens grade Glastafeln zu erhalten, welche nach dem de la Bastieschen Verühren infolge beständigen Verwerfens nicht zu erzeugen sind, versuchte er, eine erweichte Glastafel zwischen erwärmten Thonplatten abzuküblen, auf diese Weise das Härten mit der Formgebung verbindend. Der über Erwarten gelungene Versuch wurde dann zu folgender Fabrikationsmethode, welche Schott*) nach des Erfinders eigenen Angaben beschreibt, ausgebildet.

In einem Regenerativ-Gasofen, dessen Herd von zwei Strecksteinen gebildet wird, werden die auf das richtige Mass zugeschnittenen Tafela bis zum völligen Erweichen erhitzt, dann werden sie mittels einer Krücke auf eine hölzerne Schaufel gezogen und so zur Presse gebracht.

Die Presse besteht aus einer stärkeren gusseisernen, auf einem fahrbaren Untergestell befestigten Bodenplatte und einer darüber befindlichen, ebenfalls gusseisernen, durch ein Gegengewicht abbalancierten, mittels eines Hebelwerks parallel mit der Grundplatte vertikal aufund abwärts bewegbaren, schwächeren Deckplatte. Die weiche Glastafel wird auf die Grundplatte aufgelegt und darauf die Deckplatte auf jene niedergelassen, ohne Druck und nur für so lange Zeit, bis die Glastafel erkaltet und somit die Härtung beendet ist. de la Bastieschen Härtemethode die Bäder, so müssen hier die Pressplatten eine bestimmte Temperatur haben, welche hier wie dort von der Schmelzbarkeit des betreffenden Glases abhängig ist. Regulier wird diese Temperatur in einfachster Weise dadurch, dass man die obere verhältnismässig dünne Platte mit einem Rande versieht und in den so gebildeten Kasten einen schlechten Wärmeleiter (Gips) einfällt Ist die Füllung eine starke, so wird die Wärme besser zusammenzhalten, die Platten bleiben wärmer, bei schwächerer Füllung tritt folge grösserer Strahlung das Gegenteil ein. Selbstverständlich erhilt man auch bei ein und derselben Glassorte durch Anwendung stärkent Platten schwächer, durch Anwendung schwächerer Platten stärker härtete Tafeln. Auf diese Weise stellt Siemens Glastafeln, glatte und

^{*)} a. a. O.

musterte, zu Bedachungen, zu Gewächshäusern, für Laternen, auch attierte Scheiben für Geschäftsräume, Platten zu Fussboden- und andbekleidungen, zu Ofenthüren, gemusterte Musselingläser und dereichen mehr ber.

Weiterhin hat sodann Siemens sich ein Verfahren patentieren seen (D. R. P. 11055), um auch grössere, unregelmässig geformte laskörper, namentlich Eisenbahnschwellen, Mühlsteine u. dergl. durch ühlung möglichst haltbar herzustellen. Die betreffenden Objekte weren durch Guss in Metall- oder Sandformen hergestellt, wobei das ichloch der Giesspfanne durch eine Stichflamme erwärmt wird.

Die Sandformen werden in derselben Weise wie bei der Eisenesserei in eiserne Formkästen eingeformt, mit Graphit geschwärzt in gebrannt. Die einzulegenden Kerne werden entweder aus Thon ler mit Thonschlamm bestrichenem Eisen massiv hergestellt, müssen inn aber gleich nach dem Guss aus der Form entfernt werden, weil e nach dem Erkalten des Glases nicht mehr würden herauszubekomen sein, oder man verwendet zu denselben zusammengebogene Bleche, eren freie Enden man lose übereinander legt, so dass sie beim Abilden des Gussstücks dessen Zusammenziehung folgen können. Die rtigen Gegenstände werden sodann in eine Mischung von Sand und non gebettet abermals erwärmt und dann mit dem Sande so gekühlt, ass die Kühlung möglichst gleichmässig und zwar thunlichst nur von en breiten Flächen, nicht von den Köpfen aus stattfindet.

Siemens nimmt diese Operation in eisernen Kästens mit doppeln Wänden aber einfachem Boden und Deckel vor, bringt zunächst f deren Boden eine Schicht Sand, selbstverständlich, nachdem alles hörig vorgewärmt worden, schichtet auf dieser die Gegenstände mit wechselnden Sandlagen, legt schliesslich den Deckel auf und fährt e auf Rädern stehenden Kästen dann ins Freie.

Henrivaux*) teilt die Analyse eines Bruchstücks von einer aus rünglas gegossenen und gehärteten Eisenbahnschwelle mit, welche ihm

Kieselsäur	e				58,10
Natron .					8,02
Kali .	*				0,97
Kalk .					18,17
Magnesia					0,11
Thonerde					10,70
Eisenoxyd					1,81
Manganoxy	yd				1,95
Verluste					0,17
				_	100,00

gab und bemerkt dazu, dass der Gestehungspreis dieses Glases dennigen des Gusseisens nicht überschreite, während seine Dichtigit nur den dritten Teil von dem des Eisens betrage, während beide aterialien gleiche Festigkeit besässen. Die Unoxydierbarkeit des Glas garantiere ausserdem lange Dauer. Aehnliche Schwellen der Northstropolitan-Pferdebahn in London, trugen nach Kiskaldy, auf einer

^{*)} a. a. O. p. 35.

Länge von 0,45 m freiliegend eine Belastung von 766 kg auf das

Quadratzentimeter.

Bedenkt man, dass ein wirklich gut gehärtetes Glas vor dem in gewöhnlicher Weise gekühlten entschieden grosse Vorzüge hat, dass aber die Härtung lediglich in einem innerhalb gewisser Grenzen beschleunigten Kühlprozesse besteht, so will es fast den Anschein haben, dass die jetzt übliche Kühlmethode nicht als die richtige bezeichnet werden, dass vielmehr eine gänzliche Umwälzung auf diesem Gebiete der Glasfabrikation in nicht zu ferner Zukunft erwartet werden könne. Die Verfahrungsweisen von Siemens, unter denen wohl sein früher besprochenes Flaschenkühlverfahren nicht das unwesentlichste, sowie die von Deherripon (D. R. P. Nr. 9930 und 10514) in Vorschlag gebrachte Härtemethode, nach welcher die Kühlung in einem mittels Regeneratoren auf den verlangten Grad erhitzten Luftstrome erfolgt. sind in dier Beziehung vielleicht als bahnbrechende zu bezeichnen. Nicht zu übersehen freilich ist, dass alle bisher bekannt gewordenen Härtemethoden für engmündige Hohlgläser nicht geeignet erscheinen. da diese eine Einwirkung der kühlenden Medien auf die Innenfische kaum zulassen. Beschränkt aber die Kühlung sich lediglich auf die Aussenfläche, so müssen, wie bei den Bologneser Flaschen, die Druckspannungen lediglich auf diese beschränkt bleiben, während die Innerfläche unter Zugspannungen sich befinden wird, so dass also durch irgend welche Veranlassung hier stattfindende Verletzungen ein Zerspringen des Objektes zur Folge haben werden.

Ebenso scheinen einstweilen kompliziertere Formen, Gegenstände mit Ansätzen, Henkeln u. dergl. vom Härteprozesse ausgeschlossen zu sein, da diese Gliederungen in der Regel so ungleiche Spannungen offahren, dass ein Springen der Gegenstände im Bade erfolgt. Wie sehr aber eine nicht ganz gleichmässig durchgeführte Kühlung den Wert des Hartglases beeinträchtigt, lehren die häufigen, eben durch ungleiche Kühlung oder durch sie bewirkte ungleiche Spannungen herbeigeführten Selbstexplosionen gehärteter Gläser, welche das anfänglich mit wogrossen Erwartungen aufgenommene Hartglas bald wieder in Misskredit brachten. Lediglich von der grösseren oder geringeren Wahrscheinlichkeit, mit welcher man eine endgültige Beseitigung auch dieses Uebestandes wird erwarten können, mag es abhängen, ob man das Hartglas mit einigem Rechte schon jetzt als das Glas der Zukunft wird be-

zeichnen dürfen.

Neunzehntes Kapitel.

Schmelzglas oder Email.

Allgemeine Betrachtungen.

Haben wir uns bisher nur mit solchen Gläsern beschäftigt, welche rblos oder gefärbt, fast stets durch Durchsichtigkeit immer durch rhältnismässig hohen Schmelzpunkt sich auszeichnen, so begegnet is in den Emails eine Klasse von Glasflüssen, welche, stets farbig, id durchsichtig, bald opak und vor allem sehr leicht schmelzbar sind. Er letzteren Eigenschaft verdanken diese Glasflüsse ihren Namen, infern ihre deutsche Benennung Schmelz vom althochdeutschen smelzan, himelzen abstammt, auf welches anderseits auch das deutsche Schmalte ind das neulsteinische smaltum, das italienische smalto und das anzösische émail zurückzuführen sind.

Schmelzfarbige Ueberzüge auf Glas und gebrannten Thonwaren finen wir schon an den Reliquien altgriechischer, ägyptischer und etruricher Kunst; ob aber die Alten das Emailieren zur Bekleidung metalleer Gegenstände, in welchem Sinne wir heute es aufzufassen gewöhnt ind, verwendet haben, darüber ist ohne endgültige Entscheidung der rage viel gestritten worden.

Die erwähnten Emailüberzüge auf Metallen lassen sich zunächst in wei Gruppen zerlegen, von denen die eine, ältere, solche Emaillierungen ufasst, welche lediglich künstlerischer Verzierung der betreffenden Geustände dienen, während in die andere die zum Schutze gegen äussere, hädliche Einflüsse den Unterlagen aufgeschmolzenen Ueberzüge einzuihen sind.

Die erste Gruppe zerfällt wieder in verschiedene Unterabteilungen,

a) die Emails ähnlich der Glasmosaik romanischer oder altgotider Fenster durch metallene Einfassungen der einzelnen Farben gelt sind, eine Technik, welche, aus dem Orient stammend, in Europa rzugsweise im Mittelalter geübt wurde, oder b) das Email bald einfarbig, bald in bunter Farbenzusammenstellung die erhabenen Flächen eines Reliefs überzieht, während der vertiefte Grund das Metall, sei es Gold, Silber oder Kupfer, erkenne lässt (basse taille), welche Art der Emaillierung im XVI. Jahrhundet in Italien ihre höchste Blüte erreichte, oder endlich

c) das Email ist eine vollständige Miniaturmalerei mit Emailfarben auf Gold oder Kupfer, auf welchem in der Regel zunächst ein besonderer Glasfluss als Malgrund aufgeschmolzen wurde. Diese Gattue

des Emaillierens ist die vollkommenste.

Die erste und dritte dieser verschiedenen Arten der Emaillierung dienen zur Verzierung ganzer Flächen, während die zweite, wie schon erwähnt, den erhabenen Stellen von Reliefarbeiten appliziert wird.

Die geteilten Emails aber unterscheidet man wieder in Emauz cloisonnés, welche, aus dem Orient (China, Japan, Indien) stammend, auf dem Untergrund aufgelegte trennende Metallumrisse zeigen und in die champs levés, welche, dem Abendlande eigen und hier namentlich seit dem XI. und XII Jahrhundert in Limoges kultiviert, das Email auf Flächen aufgeschmolzen enthalten, die gegen die begrenzenden Ränder durch Gravierung, Guss, Aetzuug oder Pressung vertieft wurden. Bei einer dritten Klasse der geteilten Emails endlich sind die einzelnen Abteilungen einer vollständig durchbrochenen Metallarbeit mit durchsichtigem Email gefüllt, so dass das Ganze als eine Kombination

metallgefasster Edelsteine erscheint.

Für die Emailmalerei zu Limoges, die namentlich im XVI. Jahrhundert zur höchsten Vollendung gelangte, wurden mehr oder weniger durchsichtige, weisse Emails auf schwarzem oder blauem Grund verwendet, so dass der teilweise durchscheinende dunkle Grund die Schatten der dargestellten Gegenstände bildete. Haar, Falten, Gewänder überhaupt und andere Details wurden mit Gold und Farben zurt bemalt und erhielt hierdurch das Ganze ein sehr gefälliges Ansehme Eine andere Art der Ausführung zeigen die italienischen Arbeiten; se sind auf weissem Grunde, meist mit undurchsichtigen Farbenemails gemalt, und kein geringerer, als Benvenuto Cellini hat in dieser Galtung die ersten Meisterwerke geliefert. Aus dieser Manier entwickelts sich im XVII. Jahrhundert zu Limoges die eigentliche Emailmalere mit völlig undurchsichtigen Emailfarben auf weissem Emailgrunde, deren Hauptgegenstand das Porträt oder das kleine historische Gemäße geworden ist.

Begegnen wir somit in der ersten Gruppe der Emaillen den erschiedenartigsten Ausführungen, so hat die zweite nur eine einzige Art der Emaillierung aufzuweisen, welche die Herstellung möglichst gleich mässigere Ueberzüge auf den zu schützenden Objekten bezweckt.

Die Kunst des Emaillierens hat somit nichts gemein mit der Fabrikation der vielen kleinen Gegenstände aus Email, welche schilleicht und schuell an der Flamme der Emaillierlampe gefertigt weden; sie besteht lediglich in der Anwendung verschieden gefärbte Emaillen auf gewisse Metalle, wie: Gold, Platin, Silber, Kupfer u. s. wijedoch ist diese Operation nicht von dem sichern Erfolg begleitet, wes beim Emaillieren des Glases und des Porzellans der Fall ist. De Anwesenheit eines oxydierbaren Metalls übt stets einen schädlicht

Einfluss auf das Email aus, der nur sehr schwer zu beseitigen ist. Die Emails üben wohl auch auf die Glasuren und umgekehrt die Glasuren auf die Emails eine Wirkung aus, wie wir bereits gesehen haben; diese ist aber nicht immer nachteilig, oder lässt sich bewältigen. Bei den Emails auf Metallen aber ist dieser Einfluss schwerwiegender, da die in der hohen Temperatur des Schmelzfeuers gebildeten Metalloxyde verändernd auf die Farbe des Emails wirken. Oft sogar wirkt das Email selbst oxydierend auf das Metall ein, indem das in ihm enthaltene Bleioxyd an dieses einen Teil seines Sauerstoffs abgibt, selbst zu metallischem Blei sich reduzierend. Hier tritt dann eine doppelte Veränderung in dem Email ein, wodurch dessen ursprüngliche Färbung zerstört wird.

Emaillieren von Gold, Silber, Kupfer u. s. w.

Aus den zuletzt erwähnten Gründen lässt sich Gold besser emaillieren als Silber, Kupfer etc., obwohl man dabei auch manchmal Misserfolgen ausgesetzt ist, weil das Gold doch immer eine gewisse Menge Kupfer enthält, welches ihm, um es härter zu machen, zugesetzt werden musste. Das Gold, welches man gewöhnlich emailliert, ist 920/1000 haltig. Ist das Gold weniger fein, so muss man wenigstens die zu emaillierende Oberfläche auf einen grössern Grad von Feinheit bringen. Es geschieht dies dadurch, dass man solches Gold in einer Lösung von 40 Teilen Salpeter, 25 Teilen Alaun, 35 Teilen Seesalz und der zur Auflösung absolut nötigen Menge Wasser kocht.

Durch das Kochen in dieser Beizflüssigkeit wird das in der Goldlegierung befindliche Kupfer an der Oberfläche des Stückes aufgelöst,
und das Email kommt dann mit einer Fläche von reinem Gold in Berührung. Gewöhnlich guillochiert man auch noch die Fläche, auf
welche das Email angebracht werden soll, teils um das Email haftender zu machen, teils um dem durchsichtigen Email durch Vermehrung
der Reflexe mehr Glanz zu geben; dieses Guillochieren muss aber geschehen, ehe das Stück gebeizt wird.

Auf Silber und Kupfer ist es fast unmöglich, dass sich die Farbe des Emails, was es immer für eine sein möge, dort, wo sie mit diesen Metallen in Berührung kommt, nicht ändere. Diese Aenderung erstreckt sich jedoch oft nur auf die Lage, die unmittelbar mit den Metallen in Berührung ist.

Wenn das Email undurchsichtig ist, so wird diese Farbenveränderung an der Oberfläche nicht sichtbar, schadet daher nicht; bei durchsichtigen Emails aber scheint sie nach aussen durch, gleichzeitig die Farbe des Emails verändernd.

Aus diesem Grunde können auf Silber, Kupfer etc. in der Regel nur undurchsichtige Emails mit Erfolg angewendet werden, obschon es sich auch bei diesen häufig ereignet, dass die Ränder sich färben. Sollen auf Silber oder Kupfer durchsichtige Emails angebracht werden, so muss man denselben eine Goldunterlage geben, welches dadurch geschieht, dass man auf die zu emaillierende Fläche eine Lage schwarzes Email aufträgt und darauf ein Goldplättchen legt. Oft reicht auch

eine erste Lage undurchsichtiges Email von derselben Farbe als Unter-

lage für das durchsichtige Email hin.

Eine selbst starke Vergoldung würde in diesem Falle den Zwett nicht erreichen lassen; denn in der hohen Temperatur, bei welcher die Emails aufgeschmolzen werden, durchdringt das Gold das unterliegende Silber oder Kupfer und eine an diesen Metallen mehr oder weniger reiche Legierung würde an die Stelle des ersteren treten, dieselben Uebelstände, die man vermeiden wollte, mit sich führend. Die Zwischenlage des Emails verhindert die Legierung beider Metalle. Vielleicht würde bei einem leicht schmelzbaren Email eine blosse Vergoldung genügen.

Die unmittelbar auf die Metalle angewendeten Emaillen werden stets mit Wasser aufgetragen. Man beginnt damit, sie in einem Achstmörser höchst fein zu reiben, wobei man sie etwas anfeuchtet; wenn sie die gehörige Feinheit erreicht haben, bewahrt man sie, etwa 2 mm hoch mit reinem Wasser überdeckt, in einem Glas- oder Porzellangefässe auf. Bevor die Emaille aufgetragen wird, müssen die metallenen Unterlagen von allem Fette gereinigt werden, in welcher Absicht man sie in einer Auflösung von Kali abkocht, und dann mit reinem Was-

ser abspült.

Um das Email aufzutragen, nimmt man etwas davon auf eines eisernen Spatel und breitet es auf der zu emaillierenden Fläche so gleichförmig wie möglich aus. Indem man an die Ränder des betreffenden Gegenstandes leicht anschlägt, nötigt man das Email sich m einer Paste zu vereinigen, worauf man die aufgetragene Schicht vollkommen glatt streicht und mit dem Spatel Fig. 422, Taf. XXXIII, zusammendrückt. Ist das Email durchsichtig, so muss es in einer so dünnen Schicht aufgetragen werden, dass die Oberfläche des Metalls das Licht zurückwerfen kann, wogegen es bei undurchsichtigem Email am Platze ist, die Schicht so stark zu machen, dass die Veränderung. die dasselbe möglicherweise durch das darunter liegende Metall erlitter hat, auf der Oberfläche nicht sichtbar wird. Es ist früher gesagt worden, dass das Email bei seiner Anwendung angefeuchtet werden müsse; um es jetzt zu trocknen, berührt man es vorsichtig mit einem Stückchen alter Leinwand, um hiermit das Wasser aufzusaugen, welches Neigung hat abzufliessen. Um alles Wasser aus dem Email zu entfernes. setzt man die Gegenstände auf einer durchlöcherten eisernen Platte über heisser Asche einer gelinden Wärme aus. Hiermit ist der Gegenstand soweit fertig, um zum Einbrennen des Emails in den Ofen gebracht zu werden. Zu dieser Operation wird das emaillierte Stück auf eine bereit stehende eiserne Platte Fig. 423, Taf. XXXIII, gelegt, vermittelst welcher man dasselbe einführen, umwenden und endlich herausnehmen kann, ohne es unmittelbar zu berühren.

Der Ofen des Emailleurs ist ein Muffelofen, entweder nach At der Fig. 398 und 399, Taf. XXXII, oder in kleinerer Ausführung gan von Thon konstruiert, wie die bei Gold- und Silberproben gebrändlichen. Ein solcher thönerner, tragbarer Emaillierofen ist in Fig. 424. Taf. XXXIII, abgebildet; er besteht aus vier trennbaren Teilen. p ist ein festes Postament, das man auf einen Tisch oder besser auf eine Herd stellt. Dieses Postament hat eine breite terrassenförmige Galerie ist.

auf welcher der eigentliche Ofen klon gestellt wird, über welchen die

Kuppel w und auf diese die Rauchröhre ef aufgesetzt wird.

m ist eine thönerne Muffel. Sie ruht vorn in einem ihrer Form entsprechenden Ausschnitt des Ofens, auf dem Rande auf und ist vorn mit einem Deckel, der mit seinen innen vorstehenden Rändern in die Muffel einpasst, verschlossen. Derselbe ist vorn mit einem Griff versehen. Rückwärts liegt die Muffel mit ihrem Rand auf, von der Ofenwand nach innen vorragenden, Nasen auf.

hh ist der Heizraum, der von oben mit Kohlen gefüllt wird, nach-

dem man vorher die Kuppel weggenommen hat,

Um während des Brennens sich das Wegnehmen der heissen Kuppel zu ersparen, wenn man noch Kohle nachgeben will, kann man die Kuppel mit einer Füllöffnung versehen, die mit einem genau passenden, mit einer Handhabe versehenen, Stück verschliessbar ist.

Unten am Ofen befinden sich die Zuglöcher bei lk, welche ringsum in den Mantel angebracht sind. $a\sigma aa$ sind Handhaben, mittels welchen man die Kuppel vom Ofen und den Ofen vom Postament weg-

heben kann.

Nachdem das Feuer angemacht und der Ofen gehörig heiss geworden ist (die Muffel muss lebhaft rot glühen), fasst der Maler die Platte, auf welcher das Stück liegt, mit einer Zange Fig. 425, Taf. XXXIII, und nähert sie der Oeffnung des Ofens, so dass das Email, um das Abspringen desselben infolge zu plötzlicher Erhitzung zu verhüten, gelinde und allmählich erwärmt wird; zuletzt bringt er die Platte in den hintern Teil der Muffel. Sobald die Masse anfängt zu schmelzen, dreht er die Platte vorsichtig um, damit sich die Wärme gleichmässig fortpflanze; dass alles vollständig geschmolzen sei, erkennt man an dem Glanze, den alsdann die Oberfläche des Emails annimmt. Ist dieser Augenblick eingetreten, so wird das Objekt mit derselben Vorsicht, wie es eingebracht worden, auch wieder aus der Muffel herausgenommen. Nachdem es bis an den Eingang der Muffel, wo es anfängt sich abzukühlen, zurückgeführt ist, zieht man es unter fortwährendem Umwenden, damit die Abkühlung nur schrittweise erfolge, allmählich ganz aus der Muffel. Ist das Stück einmal aus dem Ofen, so muss man dasselbe, damit das Email keine Risse bekomme, vor jedem kalten Luftzuge schützen. Man hat wohl darauf zu achten, dass das emaillierte Stück, sobald der Ueberzug in völligen Fluss gekommen, aus dem Ofen entfernt werde; denn wenn die Temperatur auch nur um ein geringes sich erhöhte, so würde namentlich bei kupferner oder silberner Unterlage und nicht allzu leicht schmelzigem Email das Metall selbst schmelzen; von dem Fliessen des Emails bis zu dem des Metalls ist oft nur ein Schritt.

Wenn eine erste Schicht von Email nicht genügt, so kann man auf dieselbe eine oder mehrere andere setzen. Nachdem das Email auf dem Metall eingebrannt ist, ist es fast immer nötig, dasselbe zu polieren. Man fängt die Operation des Polierens damit an, dass man die Oberfläche des Emails zuerst abschleift. Es kann dies auf mehrere Arten geschehen. Man bedient sich entweder eines feinen Schleifsteins, mittels dessen man unter Anwendung von Wasser und feinem Sande alle Erhabenheiten abschleift, oder man wendet eine harte sehr feine

Stahlfeile an, oder endlich, was das beste ist, man bedient sich zum Abschleifen eines Schmirgelpulvers von immer steigender Feinbeit, mit dem man die Emailoberfläche mittels eines Zinnstabs, Fig. 426, Taf. XXIII, und Wasser überreibt.

Wenn alle Erhabenheiten beseitigt sind, wäscht und hürstet und die Oberfläche rein ab und poliert sie mit Tripel oder Zinnasche, wan man sich anfangs einer Platte aus Zinn, später aber, um die Arbeit in vollenden, einer solchen aus weichem Holz, z. B. Lindenholz, bediest und wäscht die Oberfläche zuletzt mit Wasser ab.

Hat man eine dünne Platte von einiger Ausdehnung zu emaillieren, so ist man genötigt, ein Gegenemail auf derselben anzubringen, d. h. man emailliert gleichzeitig mit der obern Fläche auch die untere.

Ohne diese Vorsicht würde die Platte auf der emaillierten Seits sich konvex ziehen. Der Grund davon liegt in der verschiedenen Audehnbarkeit des Metalles und des Emails in der Wärme. Die des Metalls ist grösser als jene des Emails. Während das Email beim Erkalten schon seine grösste Zusammenziehung erlitten hat, zieht sich das Metall noch weiter zusammen und die Platte muss daher konvex werden. Das Gegenemail wirkt daher als Kompensation. Kann man auf eine Platte kein Gegenemail anbringen, so darf das Email nur sehr dam aufgetragen werden, wenn sie eine grössere Ausdehnung hat. Bilde hingegen das Email eine Zeichnung mit geringeren Ausdehnungen, so braucht man auch kein Gegenemail.

Wenn man ein Email auf Messing oder Neusilber schmilzt, so bemerkt man, dass es nur sehr unvollkommen darauf haftet, so dass sich die genannten Metalle auf die gewöhnliche Weise nicht emaillieren hissen. Man verkupfert daher solche Gegenstände zuvor auf galvanischen Wege, worauf sie, wie gewöhnlich, emailliert werden. Soll dies nuch einem bestimmten Dessin geschehen, so wird in die gereinigte Plant die Zeichnung graviert oder geätzt, das Email in die Vertiefung engedrückt und dann aufgeschmolzen. Nachdem dies geschehen, schlasman das hervorragende Email soweit ab, dass es mit den nicht emailierten Teilen eine Ebene bildet. Man kann aber auch auf die Weise verfahren, dass man die galvanisch verkupferten Stücke mit Email übezieht, auf diesem die Zeichnung mit Schmelzfarben ausmalt und diese einbrennt.

Was nun die Zusammensetzung der Emails selbst anbelangt, an haben dieselben zunächst eine farblose, durchsichtige, glasartige Masse als gemeinsame Basis, zu deren Darstellung man die folgenden Vorschriften angegeben findet.

Durchsichtige Emaille.

	1.	2.	3.	4.	5.
Kieselsäure	3,0	3,0	3,0	10,0	3,0
Bleioxyd .	3,0	4,0	5,0	15,0	6,0
Salpeter .	2,5	2,0	1,0	4,0	0,0
Borax	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Zur Darstellung der undurchsichtigen Emaillen setzt man diese Substanzen eine gewisse Menge Zinnoxyd, phosphorsauren Kalk timonsäure zu; am häufigsten wendet man Zinnoxyd an, jedoch nicht sich allein, sondern um dasselbe in einem möglichst fein zerteilten stande zu erhalten, in der innigen Mischung mit der entsprechenden enge Bleioxyd, welche man durch Oxydation einer Legierung beider stalle erhält.

Zu dem Ende schmilzt man in einer flachen eisernen Pfanne Zinn de Blei nach einem gewissen Verhältnis zusammen, und erhitzt diese eigerung anhaltend bis zum dunkeln Rotglühen. Hierbei bedeckt sich e Oberfläche der geschmolzenen Metalle mit einer Oxydschicht, die an in demselben Masse zur Seite schiebt und fortnimmt, als sie sich ldet. Sobald alles in Oxyd verwandelt ist, fährt man mit dem Ertzen noch eine Zeitlang fort, um die Oxydation vollständiger zu achen; dann lässt man das gelbe Oxyd erkalten, reibt es auf einer undmühle zu Pulver, schlämmt dieses, um die kleinen Anteile nicht ydierten Metalls davon zu trennen und setzt die letzteren bei einer nen Kalcination zu.

Das innige Gemenge von Zinn- und Bleioxyd, durch Schlämmen das feinste Pulver erhalten, wird nun mit Sand oder Quarz und m Alkali zusammengeschmolzen.

Die Verhältnisse, nach welchen man Zinn und Blei legiert, varien nach der dem Email zu gebenden Zusammensetzung. Die Menge n Zinnoxyd, die einem Email zugesetzt werden muss, um es undurchitig zu machen, ist ziemlich genau bestimmt; man gebraucht nämlich va 10 Prozent von dem Gewichte des Emails, um diesem eine weisserbe und eine genügende Undurchsichtigkeit zu erteilen; die Menges Bleioxyds wechselt jedoch, wie aus den oben mitgeteilten Vorschriftersichtlich, nach der Zusammensetzung des Emails. Je alkalireicher Satz für sich ist, desto weniger Bleioxyd braucht man zuzusetzen, dumgekehrt, und je weniger das Bleioxyd vorherrscht, desto härter distrengflüssiger wird das Email. Man kann daher zur Erzeugungs Oxydgemenges (Kalcine, Glasur) nicht überall dasselbe Verhältnissischen Zinn und Blei anwenden.

Folgendes ist die Zusammensetzung der Legierungen, wie sie sich r die verschiedenen oben angeführten Emaillen eignen.

	I	II	Ш	IV
Blei .	3,5	5	6	7
Zinn .	1	1	1	1

Um die gewöhnliche Emailmasse undurchsichtig zu machen, müsste an die angegebene Quantität Mennige durch eine der folgenden Mengen aleine ersetzen; nämlich für

		1.	2.	3.	4.	5.
Kieselsäure		3	3	3	10	3
Kalcine Nr.	1	4	Nr. II 5	Nr. III 6	Nr. III 18	Nr. IV 7
Salpeter .		2,5	2	1	4	-
Borax		1	1	1	1	1

Andere Vorschriften für weissopakes Email sind

6. 4 Teile Kalcine (aus 4 Blei and 1 Zinn),

4 , Sand,

1 , Kochsalz,

- 7. 1 Teil Kalcine aus gleichen Teilen Blei und Zinn,
 - 1 . Sand,
 - 2 . Pottasche.
- 8. 10 Teile Blei,
 - 3 "Zinn,
 - 10 , Sand,
 - 2 , Pottasche,
- 0,01 " Braunstein.
- 9. 10 Teile Blei.
 - 4 . Zinn,
 - 10 , Sand,
 - 2 " Soda.
- 10. 10 Teile Kalcine (aus 5 Blei und 1 Zinn),
 - 5 , Sand,
 - 4 " Pottasche.

Die Zahl der bekannt gewordenen Vorschriften zur Darstellung weissem Email ist noch weit grösser als hier aufgeführt, und fast jeder Künstler hat seine eigenen; und es mag nur noch bemerkt sein, dass man, nach Clouet, statt des bleihaltigen Zinnoxyds auch schweisstrebendes Antimon, d. h. ein Gemenge von schwefelsaurem und antimound antimonigsaurem Kali anwenden kann, zu welchem Ende der Genannte folgende Vorschrift gibt. 800 Teile gepulvertes weisses Glas, 100 Teile Borax, 25 Teile Salpeter, 100 Teile des Antimonpräparate

Zur Darstellung eines rein weissen und fleckenlosen Emails gehören durchaus reine, namentlich eisenoxydfreie Materialien. Zuweilen frittst man zuvor die alkalischen Flussmittel mit dem Sande. Die gehört fein gepulverten und sorfältig miteinander gemengten Meterialien werden in einen Porzellantiegel gethan, bei starkem rauchfreiem Feuer geschmolzen, dann in Wasser abgeschreckt, gepulvert und nochmals geschmolzen; häufig wiederholt man diese Operationen noch ein und selbst mehrere Male.

Um sowohl das durchsichtige wie das undurchsichtige Email zu färben, hat man nur nötig dasselbe mit einer angemessenen Menge der färbenden Oxyde zusammenzuschmelzen. Auf Gold eignen sich diejenigen Emaillen, deren Zusammensetzung oben angegeben ist; will man sie aber auf Kupfer oder Silber anwenden, so muss ihre Schmelzbarkeit durch Zusatz von 10 Prozent ihres Gewichts Borax vermehrt werden, wie man überhaupt die Schmelzbarkeit durch Borax erhöhen kann.

Folgendes sind Beispiele von der Zusammensetzung farbiger Emaillen, wie man sie mittels des einen oder andern der oben angeführten Sätze erhält.

Blaues Email.

10 Teile durchsichtiges oder undurchsichtiges Email, 1 , Kobaltoxyd.

Grünes Email.

6 Teile oder 10 Teile Email wie oben und 1—2 Teile Chromoxyd oder 1 n Kupferoxyd.

Violettes Email.

- 10 Teile Email wie oben,
 - 1 " Manganoxyd.

Purpuremaille.

- 10 Teile weisses Emaille,
 - 1 " Goldpurpur.

Die Neigung dieses Satzes, einen violetten Ton anzunehmen, veridert man durch Boraxzusatz.

Schwarzes Email.

- 10 Teile durchsichtiges Email,
 - 1 , Kupferoxyd,
 - 1 " Kobaltoxyd,
 - 1 " Manganoxyd.

Emaillen von Paris und Ami.

Der diesen Emaillen zur Basis dienende Kristall besteht aus:

- 184 g weisser Sand,
- 153 " Mennige,
- 75 , Pottasche, gereinigte,
- 12 dg Manganoxyd,
- 43 " Arsen.

Rotes durchsichtiges Email.

- 30 g Kristall,
- 4 , Borax,
- 64 cg Goldpurpur.

Blaues durchsichtiges Email.

- 34 g Kristall,
- 4 , Borax,
- 4 " Kobaltoxyd.

Blaues undurchsichtiges Email.

- 30 g Kristall,
- 4 , weissgebrannte Knochen,
- 4 , Borax,
- 4 " Kobaltoxyd,
- 2 " weisser Arsenik.

Weisses Email.

- 30 g Kristall,
- 6 , Borax,
- 6 " Zinnoxyd, .
- 2 " weisser Arsenik.

Violettes Email.

- 30 g Kristall,
- 4 , Borax,
- 4 " Manganoxyd,
- 1,3 , Kobaltoxyd.

Grünes durchsichtiges Email.

30 g Kristall,

4 " kohlensaures Kupferoxyd,

2 , Borax.

Grünes undurchsichtiges Email.

30 g Kristall,

4 , kohlensaures Kupferoxyd,

4 weissgebrannte Knochen,

8 , Borax,

2 " weisser Arsenik.

Schwarzes Email.

30 g Kristall,

4 " Kupferoxyd,

4 " Eisenoxyd,

4 " Kobaltoxyd,

4 " Manganoxyd,

8 " Borax.

Gelbes Email (Salvetat).

50 g Mennige,

17 " Quarz,

8 , Boraxglas,

17 " antimonsaures Kali,

4 " Zinkoxyd,

4 , rotes Eisenoxyd.

Beim Einbrennen darf die Hitze nicht so stark werden, dass sid Eisensilikat bilden könnte, wodurch die Farbe ins Grüne ziehen würde

Ohne Eisenoxyd fällt das Gelb heller aus.

Die mehrfach erwähnte verschiedenartige Zusammenziehung und Ausdehnung des Emails und seiner metallenen Unterlage beim Temperaturwechsel ist bei einiger Grösse des plattenförmigen Stücks Vermlassung zur Bildung zahlreicher Haarrisse, auch bei sorgfältigster Abkühlung. Man sucht diesen Uebelstand dadurch zu vermeiden, dass man auf das Metall zwei verschiedene Emails aufträgt, von denen die erste, das sogenannte Grundemail, nicht bis zum völlig glatten Flus eingebrannt wird, wodurch es befähigt bleibt, den Bewegungen des Ketalls einigermassen zu folgen. Derartige Grundemails, welche durch grosses Haftungsvermögen sich auszeichneten, waren nach Salvelst zusammengesetzt aus:

1) Grundemail von Jaquemin:

50 Teilen Kieselsäure,

32 " Mennige,

10 " Borsaure,

30 , kalcinierten kohlensauren Natrons.

2) Grundemail von Paris:

130 Teilen Flintglas,

20 , kalcinierten kohlensauren Natrons,

12 " Borsäure.

Nachdem dies Grundemail in der oben beschriebenen Weise auf die metallene Unterlage aufgeschmolzen ist, wird als zweite Lage das eigentliche Email aufgetragen und eingebrannt.

Emaillierung von Eisen.

Das Emaillieren des Eisens geschieht jetzt ganz im grossen, und emaillierte Küchengerätschaften, sowohl von Guss- wie von Schmiedeeisen, verdrängen immer mehr aus anderem Material gefertigte Gefässe, da sie nicht nur billiger, sondern auch dauerhafter sind als diese letzteren; und emaillierte eiserne Röhren wären wohl unbedingt das Zweckmässigste für Wasserleitungen. Hierbei ist vorausgesetzt, dass man ein gutes, bleifreies Email anwende, wenigstens zu allen Arten von Kochgeschirr, welches mit sauren Substanzen und Flüssigkeiten, oder solchen, die leicht sauer werden, in Berührung kommt. Denn diese Emaillen werden, wie sehr man dies auch von manchen Seiten in Abrede gestellt hat, schon wegen ihres in der Regel grossen Alkaligehaltes, selbst von verdünnteren Säuren, sehr leicht angegriffen.

Die schwierigste Aufgabe beim Emaillieren von Eisen besteht darin, ein solches Email hervorzubringen, welches bei der wechselnden Temperatur und der damit in Verbindung stehenden Ausdehnung solcher Gefässe nicht abspringt. Alle Metalle dehnen sich durch die Wärme stärker aus als Glasflüsse, und man sollte daher meinen, dass es nicht möglich sei, zwei solche verschiedenartige Körper dauernd miteinander zu verbinden. Glücklicherweise kommen jedoch hier zwei Umstände zu Hilfe, nämlich: 1) dass die Temperaturen, welchen die Gefässe ausgesetzt zu werden pflegen zwischen 0° und 100° C. abwechseln, und 2) dass gewisse Glasflüsse, besonders stark blei-, zinnoxyd- oder boraxhaltige, eine stärkere Ausdehnung als gewöhnliches Glas erleiden und zugleich einen gewissen Grad von Zähigkeit besitzen, welche ihrem Zerreissen oder Springen entgegenarbeitet.

Gusseisen dehnt sich zwischen dem Gefrier- und Kochpunkt des Wassers in seiner Längendimension kaum mehr als ½,1000, gewöhnliches Glas etwa ½,1250, und Email von der gewöhnlichen Zusammensetzung kommt dem Gusseisen in der Ausdehnung noch näher. Ein Email, welches aus gleichen Teilen Kieselsäure und Bleioxyd mit etwas Zinnoxyd zusammengesetzt ist, entspricht allen Anforderungen, welche man an die Dauerhaftigkeit eines solchen Ueberzuges machen kann; mit Recht hat man aber nicht allein dieses, sondern überhaupt auch jedes andere, weit weniger bleioxydhaltige Email zur Glasierung von Kochgefässen aus den bereits oben angeführten Gründen verworfen, und an die Stelle des Bleioxyds den Borax treten lassen.

Um zunächst eines der ältern, noch eines stark bleihaltigen Emails sich bedienenden Verfahrens zu gedenken, sei des von Paris angegebenen und für verschiedenene Zwecke empfohlenen kurz erwähnt.

Hiernach werden die eisernen Gefässe durch Eintauchen in verdünnte Schwefelsäure und sorgfältiges Scheuern und Waschen gereinigt, dann rasch getrocknet und mit einer Lösung von arabischem Gummi angestrichen. Auf diesen Anstrich siebt man, bevor er trocken geworden, feingepulvertes Glas oder Email und bringt alsdann den so

behandelten Gegenstand, um alles Wasser zu entfernen, in einen wir 100 bis 150° C. geheizten Raum. Von hier kommt er in einen ander Ofen, in welchem er bis zum Dunkelrotglühen erhitzt wird, wo masse schmilzt und die Wände des Gefässes gleichmässig bedeckt. Was betrachtet sie zuweilen und bringt die Gefässe, sobald die Masse gleichförmig geworden ist, in einen dritten Ofen um sie hier allmählich skalten zu lassen. Wenn der Ueberzug nicht gleichmässig ausliel, wiederholt man die Operation noch einmal.

Die Glasmischung besteht aus

130 Teilen Kristall, 20¹/₂ ,, kohlensaurem Natron und 12 ,, Borsäure.

Diese Ingredienzien werden zusammengeschmolzen und durch Nasmahlen in ein feines Pulver verwandelt; diese Komposition liefert en durchsichtiges Email und wird namentlich angewendet, um Eisen zgen Rost zu schützen. Das so emaillierte Eisen nannte Paris for contre-oxydé und es bewährte sich dasselbe vortrefflich, selbst da, wo das Eisen der zerstörenden Wirkung oxydierender Agentien auszesetzt, so z. B. im Laboratorium der Münze zu, wo der Apparat, und welchem die Goldproben mit Salpetersäure gekocht wurden, aus solchem emaillierten Eisenblech hergestellt war.

Dasselbe Verfahren lässt sich auch anwenden, um schmiedeeiserze Gegenstände mit anderen Metallen zu verzieren, indem man dünze Metallfarben oder Metallpulver in die Masse einschmilzt. Der Erfinder bezeichnet dieses Verfahren als glasig-metallische Plattierung (plaque vitro-metallique). Nachdem das Email auf deu Gegenstand eingebrannt ist, bestreicht man es mit Gummiwasser, legt ein Blatt Gold. Silber, Kupfer oder Platin darauf, drückt es mittels eines Tupfballen an und erhitzt es solange, bis das Email erweicht und mit dem Metall zusammensintert.

Ein zweites Verfahren hat mehr die eigentliche Emaillierung, die Erzeugung eines undurchsichtigen Ueberzuges, zum Zweck. Wie schon oben angeführt wurde, so besteht die Hauptschwierigkeit des Emaillierens in dem Umstande, dass sich, wie alle Metalle, so auch das Guseisen bei Temperaturänderungen stärker ausdehnt oder zusammenzieht wie der glasartige Körper. Paris hat diesem Uebelstande dadurd zu begegnen versucht, dass er den ersten der dem Eisen zu gebende Ueberzüge, die Grundmasse, nicht ganz zum Fluss bringt, sonden nur soweit erhitzt, dass derselbe eine teigige Konsistenz und dadurd einige Porosität erlangt. Letztere verleiht dem Ueberzuge, wenn des Eisen sich ausdehnt oder zusammenzieht, einen gewissen Grad von Nachgiebigkeit. Der zweite Ueberzug, die Deckmasse, wird vollständig geschmolzen; er bildet alsdann eine Emaillierung von vollkommen weisser, glatter Oberfläche.

Grund- und Deckmasse werden einzeln, und zwar wie folgt, bereitet. Die Grundmasse besteht aus Quarz, Feldspat und Borax, die auf einer eigenen Mühle fein gemahlen und dann in einem hessischen Tiegel zusammengeschmolzen werden. Der Tiegel ist, um die flüssige Glasmasse ablassen zu können, im Boden durchlöchert. Fig. 425.

er Schmelztiegel; B ein durchlöcherter Untersatz, der auf dem Halse ner Scheidewand C steht; D der Rost, durch dessen Mitte der Hals indurchgeht; E ein Gefäss zur Aufnahme der abtropfenden Glasmasse. Ter Ofen ist rund und aus feuerfesten Steinen gebaut; oben hat er ine grosse Oeffnung zum Einsetzen des Tiegels, die während des chmelzens mittels einer mit Thon ausgefütterten Platte M verschlosen wird; das Loch des Tiegels wird mit etwas Quarzmehl bestreut, amit die Masse, bevor sie abfliesst, zum vollkommenen Fluss und zu leichförmiger Mischung kommt. Ist bei langsam vermehrter Hitze twa noch $1^{1}/2$ Stunde die Masse geschmolzen, so öffnet man unten ie Oeffnung des Tiegels mit einem spitzen Eisen, lässt den Inhalt in as mit kaltem Wasser gefüllte Gefäss abfliessen, um ihn abzuschreken und zum Mahlen vorzubereiten, verschliesst die Oeffnung wieder and beginnt mit einer zweiten Schmelzung u. s. f.

Die erhaltene Glasmasse wird getrocknet, vorläufig durch Stampfen erkleinert und mit den sogleich anzugebenden Zusätzen auf der Glasurühle fein gemahlen. Unter den mancherlei Zusammensetzungen der rundmasse sind folgende zu empfehlen:

1) 30 Teile Quarzmehl, 16¹/₂ " kristallisierter Borax, 3 " Bleiweiss.

Diese Ingredienzien geschmolzen, liefern etwa 39 Teile Masse, die it 9 Teilen Quarz und der nötigen Menge Wasser fein gemahlen und it 8²/₃ Teilen Pfeifenthon und ¹/₂ Teil Magnesia alba innig vermischt erden. Oder:

> 2) 30 Teile Quarzmehl, 30 "gemahlenen Feldspat, 25 "Borax,

ich dem Schmelzen mit 10³/₄ Teilen Thon oder 6 Teilen Thon und ³/₄ Teilen Magnesia alba zu mengen. Die in diese Zusammensetzung ngehenden Zusätze von Thon, Feldspat und Magnesia dienen dazu, ar Grundmasse die teigige, halbgeschmolzene Beschaffenheit zu erteilen.

Die Deckmasse kommt im wesentlichen mit der Grundmasse berein, unterscheidet sich aber von dieser einmal durch einen bedeuenden Zusatz von Zinnoxyd, zum andern dadurch, dass ihr kein Zutz von Thon gegeben wird. Von den vielen Kompositionen wählen ir die folgenden beiden aus, deren eine mit, die andere ohne Bleigealt ist.

> 37¹/₂ Teile Quarzmehl, 27¹/₂ " Borax, 30 " Zinnoxyd, 15 " kohlensaures Natron, 10 " Salpeter.

O " Salpeter, 5 " Magnesia alba.

Nach dem Schmelzen erhält man 92 Teile Email. Da dasselbe urch den starken Gehalt an Zinnoxyd sehr teuer zu stehen kommt, so vermindert man oft die Menge des Zinnoxyds bedeutend, erhalsdann auch ein weit weniger weisses Email. Die folgende Vliefert das bleihaltige Email.

371/2 Teile Quarzmehl,

24 "Borax, 25 "Zinnoxyd,

15 " Bleiweiss,

101/4 , kohlensaures Natron,

10 , Salpeter,

5 " Magnesia alba.

Das Schmelzen geschieht ganz so, wie bei der Grundmass aber, falls die abgelaufene Masse noch blasig sein sollte, nochm derholt.

Das nach der einen oder anderen dieser Vorschriften ei und abgeschreckte Email wird sodann mit

61/2 Teile Quarzmehl,

3²/₃ " Zinnoxyd,

2/3 , kohlensaurem Natron,

3/4 " Magnesia alba,

mit Wasser in der Glasurmühle zu einem unfühlbar feinen Sc zermahlen.

Die Vorschriften zur Darstellung bleifreier, nicht abspri Emaille werden in der Regel in Bezug auf die gegenseitigen nisse der einzelnen Bestandteile sehr geheimgehalten. Was die dieser letzteren betrifft, so sind es wesentlich Kieselsäure und erde oder Kalk, dieser zuweilen als phosphorsaurer Kalk, weissgebrannte Knochen in einem gewissen Verhältnis mit koh rem Natron oder Kali, oder Borax zusammengeschmolzen.

Es sind indessen bis jetzt wenig Versuche über die Verh bekannt geworden, nach welchen man diese Substanzen menger um ein gutes Resultat zu erzielen. Doch scheint es nach den suchungen von Magnier, dass die Erden ihr gleiches Gewicht zur Hälfte aus Soda, zur Hälfte aus Borax bestehend, aufnehmenen, ohne ein in Wasser oder verdünnten Säuren auflösliches oder vielmehr eine Basis für ein solches zu bilden.

Gibt man einem solchen Glase oder Emailkörper noch ein satz von Zinnoxyd, um es undurchsichtig zu machen, und von Su um etwas vorhandenes Eisenoxydul höher zu oxydieren und org Substanzen zu zerstören, so erhält man, nach Magnier, ein Emaillieren von Eisen sehr branchbares Produkt.

Ein sehr schönes weisses und leicht schmelzbares Email man nach der folgenden von Magnier erteilten Vorschrift:

Elbingerode	r Thon		(8)			1		8,222
Kieselsäure		16	*		4			14,097
Kalkhydrat								5,580
Kalcinierte	Soda			*.	*			20,928
Geschmolze	ner Boi	ax		16	10			16,887
Salpeter .								
Manganoxyd		*-						0,073
Weissgebran								
Zinnoxyd .								
-							-	99,337.

lach dem Schmelzen hatte die Masse folgende Zusammensetzung.

Thonerde								2,919
Kieselsäur	e							23,461
Kalk .								5,224
Natron	2	*						21,217
			+		4			21,079
Kali .								5,119
Manganox								0,091
Weissgebr								6,965
Zinnoxyd			*	*		1	1	13,935
								100,010.

a dieses Email sehr leichtflüssig ist, so findet keine wesentliche tion des Eisens während des Einbrennens statt; es bildet einen örmigen, glänzenden Ueberzug und lässt sich leicht verarbeiten. um Emaillieren werden die Gusswaren zuerst mit sehr verdünnter elsäure, die etwas erwärmt sein kann, gefüllt, damit 12 bis inden stehen gelassen, sodann mit Wasser abgespült und mit n Bürsten an allen den Stellen gereinigt, wo später das Email soll. Hierauf trocknet man sie, gewöhnlich über einem Feuer, öglichster Schnelle und übergiesst sie alsdann mit dem Email-Derselbe besteht dem oben Gesagten zufolge aus einer Schmelze arz und Borax, welche, mit Feldspatpulver und geschlämmtem eien Thon gemengt, auf einer Glasurmühle möglichst fein gemahorden sind. Da dieses Mahlen nass geschieht, so erhält man ch sogleich einen Brei von guter Konsistenz, den man in die ernen gereinigten Gefässe schüttet und, wie bei den Thongen, durch zweckmässiges Umschwenken derselben an ihren Wänrteilt; den überschüssigen Brei giesst man aus. Um das Nieen des Breies von den zum Teil senkrechten Wänden zu verbestreut man ihn sofort mit einem feingepulverten Gemenge von at, Soda, gereinigter Pottasche, Borax und Zinnoxyd, woein grosser Teil des Wassers des Breies absorbiert und dien so steif wird, dass er unverändert in seiner Dicke an den n haften bleibt. - Zuweilen frittet man auch zuvor das Gevon Schmelze, Feldspat und Thon und trägt die nassgemahritte mit einem Pinsel auf die Gefässwände, bestreut diese em trockenen Pulver derselben Fritte und brennt das ein. Darauf überzieht man diese erste Emailschicht aus Grundmit demselben Brei, bestreut aber mit dem trockenen

Pulver der Deckmasse, brennt wieder ein und trägt endlich noch eindritte Schicht, aus dem nassen Brei der zweiten Komposition bestehend, auf, bestreut mit dem Pulver derselben Art und gibt mit den dritten und letzten Brand.

Die erste Fritte nennt man die Unterglasur (assiette), die zweite die Oberglasur (couverte). Letztere wird jedoch nicht bloss gefrittel, sondern zu einem wirklichen Glase geschmolzen. Was nun das Embrennen selbst anlangt, so muss ihm ein vollkommenes Trocknen des an den Wänden haftenden Glasurbreies vorausgehen. Zu diesem Zwecke ist an dem Einbrennofen gewöhnlich noch ein Trockenraum angebracht, welcher durch einen Teil der ausserdem verloren gehenden Warme geheizt wird. Sobald das Trocknen beendet ist, kommen die Gefässe in die glühende eiserne Muffel des Brennofens, und zwar, wie bei der Favence, ganz vorn in den Eingang der Muffel, wo die Hitze am schwächsten ist, von wo sie dann nach und nach weiter geschoben werden. - Während des Einbrennens wird die Muffel stets durch eine eiserne Thür verschlossen gehalten, in welcher aber eine kleinere, ebenfalls verschliessbare Oeffnung angebracht ist, durch die der Arbeiter den Gang des Einbrennens beobachten und das Rücken der Gefässe bewirken kann.

Mit derselben Vorsicht, wie man die Gefässe eingeschoben hat bringt man sie auch wieder aus der Muffel und in den Trockenofen, der nun als Kühlofen dient.

Ueber das auf den Niederschlesischen Emaillierwerken übliche Verfahren macht W. Bersch*) sehr eingehende wertvolle Mitteilungen.

Die emaillierten Geschirre der Niederschlesischen Hütten zeichnen sich im allgemeinen durch eine schöne Weisse und durch Haltbarkeit der Emaille, selbst bei plötzlich stark wechselnden Temperaturen vorteilhaft aus. Das Emaillierverfahren selbst, welches meistenteils sehr geheim behandelt wird, dürfte auf sämtlichen Hütten ziemlich das Gleiche sein. Hier dasjenige einer der grössten und ältesten der oben genannten Hütten, deren emaillierte Geschirre sich stets eines recht guten Rufes erfreut haben.

Die Geschirre werden von der Putzerei aus, vor Nässe und Feuchtigkeit möglichst geschützt, zur Beizanstalt gebracht, hier mit verdümter Schwefelsäure gebeizt und mit Sand abgerieben. Behufs des Alspülens und Trocknens werden sie dann in heisses Wasser getancht, trocknen nach dem Herausholen von selbst ab, werden darauf noch einmal einzeln nachgesehen und endlich mittels Lappen trocken abgerieben. In diesem Zustande kommen die Geschirre zum Auftragen der Grundmasse.

Die Grundmasse wird folgendermassen hergestellt. Es werde gemischt:

50 kg Quarz, fein gemahlen und trocken; 22,5 " Borax, nicht entwässert;

7,5 , Flussspat, fein gepocht und gemahlen:

zusammen 80 kg

^{*)} Zeitschrift d. V. d. Ing. 1880, 99.

Diese Mischung wird in thönernen Tiegeln zusammengesintert und ot 68,5 bis 69 kg gesinterte Masse, die von allenfalls anhängenden conscherben gereinigt, geklopft und gepocht wird.

Von der gepochten Mischung werden genommen:

16 kg; dieselben werden trocken gemischt mit 6,5-12,5 " Quarz (gewöhnlich 12,5 kg); 4 - 6,5 , grauem Thon (gewöhnlich 4 kg); 0,5 , Borax.

Diese neue Mischung wird auf der Nassmühle gemahlen und zu ler solchen Portion, die eine Mühle voll gibt, wird während des hlens zugesetzt:

> 2,5 kg Thon, 0,66 , Borax.

Die gemahlene Mischung wird entweder durch Wasser oder durch n mit Wasser gemahlenen, grauen Thonbrei zu der nötigen Konsistenz bracht, dann aufgetragen, getrocknet und eingebrannt. Dieselbe liet eine etwas gelbbraune, gesinterte Grundmasse, die an den Geschir-1 fest anhaften muss und dem Kratzen mit einem Fingernagel nicht chgeben darf.

Die wieder erkalteten Geschirre werden nun mit sogenannter Decksse versehen, die ebenfalls als feine Schlämpe nass aufgetragen wern muss.

Die Deckmasse wird folgendermassen bereitet. Es werden trokgemischt:

2,5 kg Flussspat, fein gepocht;

1,0 , Zinkoxyd, wie es im Handel vorkommt;

4,75 , Zinnoxyd, wie es der eigne Kalcinierofen liefert; 0,75 , Knochenmehl, Handelsware;

0.03 - 0.05 "Schmalte.

Letztere nur, um einen allenfalsigen Stich ins Gelbliche zu verken, daher deren Menge auch wandelbar ist. Diese Mischung von bis 9,25 kg wird im Laboratorium als Hauptsache und als eigenthes Emailliergeheimnis gemischt, gesiebt und es werden von ihr dann iter gemischt je:

> 9 - 9,25 kg mit 16 , fein gemahlenem Feldspat, 9,5 - 9,75 , Borax, nicht entwässert; 3,25 " Soda, nicht entwässert; 1,25- 1,5 " Kalisalpeter.

Dieses alles wird in der oben beschriebenen Weise in feuerfesten egeln, welche in ihrem Boden ein Loch haben, zusammengeschmoln und es fliesst die geschmolzene Masse durch jenes Loch in einen ter den Rost des Ofens gesetzten Untersatz ab. Die erkaltete Masse rd wieder gröblich zerklopft, dabei von anhängenden Unreinigkeiten reinigt und dann gepocht. Von der gepochten Masse werden je 30 kg it einem Male auf die Nassmühle gegeben und auf dieses Quantum

zugesetzt: 6 Näpfchen von ca. 140 ccm Inhalt weissen Thon, fein mit Wasser angeschlämmt, und 0,3 kg Zinkoxyd.

Die fertige Masse wird dann wieder, falls dies nicht bereits beim Mahlen geschehen ist, auf die gehörige Konsistenz gebracht, auf die eingebrannte Grundmasse aufgetragen und ebenfalls eingebrannt.

Ein Zusatz einer Lösung von kohlensaurem Ammoniak oder schwefelsaurer Magnesia wird fast gar nicht mehr angewendet.

Die fertig gebrannten Geschirre müssen ohne aufgegangene Blasen,

nicht streifig und von einem schönen, glänzenden Weiss sein.

Die noch heissen Geschirre werden, sofern sie nicht grössere Febler haben, in gute Ware und in Ausschussgeschirre (mit kleinen Feblern) geschieden und mittels Steinkohlenteer geschwärzt. Grössere Febler in der Emaille werden mittels kleiner, spitzscharfer Hämmer entfernt und es müssen dann die betreffendeu Stücke den Emaillierprozess noch einmal durchmachen*).

Während dem Vorstehenden zufolge auch auf den grösseren Niederschlesischen Werken die ältere Methode der Emailbereitung, das

*) Ueber die Kosten des Emaillierverfahrens gibt Bersch folgende Anhaltepunkte:

Das Emaillierwerk der betreffenden Hütte fertigte 1868/69 rund 620000 kg emaillierte Waren

1869/70 ,, 640 000 ,, 7 1870/71 ,, 643 000 ,, ,, 1871/72 ,, 797 000 ,, No. 1

Dem Emailwerke stand ein mit 900 Mark und freier Wohnung detierter Emalliermeister vor, der ausser seinem festen Gehalte noch eins Tantieme von 4 Pf. (alte) pro 100 kg emaillierter Ware erhielt. Bei den wirklichen Emaillieren (Beizen, Waschen, Auftragen, Brennen und Schwärzen) waren durchschnittlich 20 Arbeiter im Akkord beschäftigt, welche bis zum Jahre 1873 zusammen 140 Pf. pro 100 kg emaillierter Waren erhielten Später sollte dieser Akkordsatz etwas erhöht werden.

Genannter Akkordsatz verteilte sich wie folgt:

JU	nannter Akkorusatz verte			ne n	oigt:						
4	Beizer und Wäscher pro	100 kg	à	61/2	Pf.	4			4.	26 P	f
1	desgl.	11	22	7	12				+	7 .	
1	Grundmasse-Aufträger	33	99	8	17	8			0	8 "	
1	desgl.	"	22	9	22			12	2	9 "	
i	Deckemasse-Aufträger	35	27	8	31				-	8 "	
1	desgl.	"	77	9	27				18	9 "	
+	Tagbrenner	39	22	8	22					8 11	
4	desgl. Nachtbrenner	11	21	9.12	97	8			3	A.lau	
1		11	23	0	79				*	0 "	97
9	desgl. Einbürster	22	72	3	25	-	2			9 11	
2	desgl.	11	25	6	22		7	3		10 11	
1	Schwärzer	>>	.32	5	11		-	*	3	10 "	
2	desgl.	15	22	61/4	17	*	*	*	1	13 "	
200	dog.	***	37	0 /2	(27	*	-3	1		140 11	57

Ausserdem waren in dem Emaillierwerke zur Bewältigung der betreffeden Transportarbeiten u. dergl. m. durchschnittlich noch beschäftigt:

7 Arbeitsleute mit zusammen täglich 78 Sgr. Lohn 5 Jungen 321/2

Das Aushauen der in der Emaille fehlerhaften Geschirre wurde pomit 3 Pf. im Akkord bezahlt.

chmelzen desselben in durchlochten Tiegeln, noch üblich, berichtet. Pütsch*) über ein von ihm eingeführtes Verfahren der direkten chmelzung ohne Tiegel in Regenerativ-Gasöfen, welche gleichzeitig die erwendung von Braunkohlen und Torf statt der Koks als Brenn-

aterial gestatten.

Das Verfahren bei der Herstellung ist folgendes: Die vorher gut emischten Rohmaterialien werden in den Ofen eingetragen und zwar 200 bis 250 kg aut einmal. Das Feuer streicht über die Masse et und bringt sie zum Schmelzen, in ähnlicher Weise wie das Geenge in einem Glasofen mit Wannenbetriebe. Nachdem die Masse ollkommen durchgeschmolzen ist, nachdem dieselbe dünnflüssig georden und nachdem insbesondere die Gasentwickelung aufgehört it, wird dieselbe durch passend konstruierte Abstichöffnungen abfassen und stürzt in Wasser, in welchem sie abschreckt und sich grobkörniges Pulver verwandelt, welches ohne weiteres zum Verahlen geeignet ist. Es fallen also diejenigen Kosten weg, welche mit Zerklopfen der in gewöhnlichen Durchlauftiegeln erhaltenen Masserbunden sind.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass bei diesem Verfahren gegener dem in den Tiegeln an Flussmitteln gespart wird, ohne dabei die twendige Leichtflüssigkeit der Emaille zu beeinflussen. Der Grund erfür ist darin zu finden, dass im Ofen ohne Tiegel die Masse songe im Ofen bleiben muss, bis dieselbe komplett durchgeschmolzen rd, also bis die Flussmittel sich gleichmässig in der Masse verteilt ben, was durch Probeentnahme kontrolliert werden kann. Ist dier Punkt erreicht, dann wird abgestochen. Bei dem Durchlauftiegel gegen läuft jedes geschmolzene Teilchen, mag es viel oder wenig ussmittel aufgenommen haben, sofort ab. Eine Kontrolle, ob die ussmittel sich gleichmässig verteilt haben, ist nicht möglich; auch eine Möglichkeit, hierauf einen Einfluss auszüben, nicht vorhanden. as Loch im Boden ist einmal da, und alles, was nur irgend flüssig t, läuft ab. Wenn man die durchgelaufenen Massen der Tiegelöfen rschlägt, so findet man auf den Bruchstellen häufig verschiedene Färingen, ein Kennzeichen ungleichmässiger Zusammensetzung, während e im Ofen ohne Tiegel hergestellte Masse stets gleichartige Nüancen igt.

Für die Herstellung guten Emails, und daraus folgend Vermindeing von Ausschuss bei der fertigen Ware, ist aber vor allen Dingen ie grösstmögliche Sauberkeit und Reinlichkeit eine oft nicht genügend eschätzte Bedingung.

Durch Anwendung der Gasfeuerung wird aber dieser Bedingung in der Weise Rechnung getragen.

Die Gaserzeuger werden ausserhalb des Schmelz- resp. Emailliertumes angelegt; folglich kommt weder das Rohmaterial noch das ferge Email mit Kohlen und Kohlenstaub in Berührung.

Da ferner die Masse aus dem Ofen direkt in Wasser gelassen und ner ferneren Bearbeitung vor dem Mahlen nicht unterzogen wird, so Ilt auch jede Verunreinigung in diesem Stadium fort.

^{*)} a. a. O., p. 219.

Wichtig ist die Möglichkeit, selbst mit Braunkohlen oder Torf etc.

Email zu produzieren.

Was nun den Ofen selbst betrifft, so beansprucht derselbe inkl. des nötigen Arbeitsraumes vor dem Ofen einen Raum von 4 m Länge und 3,5 m Breite. Die Herstellungskosten belaufen sich auf circa 1500 Mark exkl. Schornstein, und kann ein Ofen in Zeit von 14 Ta-

gen fertig hergestellt werden.

Hinsichtlich der zum Emaillieren sich am besten eignenden Eisensorten soll weisses, mit Holzkohlen erblasenes Roheisen den Vorrag verdienen. Dieser Ausicht entgegen, werden in England, welches nur Kokseisen verarbeitet, emaillierte Kochgeschirre von einer Vollkommetheit geliefert, die nichts zu wünschen übrig lassen, so dass es wenigstens fraglich bleibt, ob in der That gerade das mit Holzkohlen erblasene Eisen die besten Resultate liefere. Auf der Königshütte in Oberschlesien hatte man Versuche angestellt über den Einfluss, welchen in den Hohofen eingelassene Wasserdämpfe auf das hierbei gewonnene Roheisen ausübten. Es ergab sich, dass solches Roheisen durch Vofrischung ein Stabeisen von sehr vorzüglichen Eigenschaften gab, dass aber alle aus diesem Eisen gegossenen Gefässe auf keine Weise mit Email überzogen werden konnten, da selbst bei der vorsichtigsten Abkühlung die Glasur wieder absprang. Es scheint demnach, als ob sehr reines Gusseisen sich bei erhöhter Temperatur stärker ausdehnt, als weniger reines, und aus diesem Grunde zur Emaillierung weniger geeignet ist. Musste man daher früher der Beschaffenheit des zu emsillierenden Eisens die grösste Aufmerksamkeit schenken, so hat dieser Umstand heute, wo man auch Eisenblech, dessen Ausdehnungskoeffizient ungleich grösser, als derjenige des Gusseisens ist, ohne Anstand emailliert, viel von seiner ursprünglichen Bedeutung verloren. Ausserdem ist es wichtig, dass die zu emaillierenden Stücke überall von möglichst gleichmässigem Guss, nicht zu dick sind und keine zu bedentende Grösse besitzen, weil bei zunehmender Grösse die Schwierigkeit, den Gegenstand in allen Teilen gleichmässig zu erhitzen, in hohem Grade wächst.

Nach dem Auftragen des Glasurbreies kommt das Geschirr in einen, auf etwa 60 bis 70° C. erwärmten Ofen, worin der Ueberzug bei steigender Wärme scharf ausgetrocknet wird. Zum Einbrennen dient ein dem oben beschriebenen ähnlicher Muffelofen, nur dass derselbe, je nach dem Umfange der Fabrikation, eine solche Grösse erhält, um eine grössere Anzahl von Geschirren aufnehmen zu können, wobei jedoch zu bemerken, dass es der vorzunehmenden Manipulationen wegen unbequem ist, eine grosse Anzahl von Geschirren zu gleicher Zeit im Ofen zu haben. Die erforderliche Temperatur ist die hellrote Glühhitze, bei welcher innerhalb 15 bis 20 Minuten der Ueberzug soweit gefrittet sein muss, dass er, nach dem Erkalten mit dem Finger gerieben, nicht im geringsten abfärbt.

Während des Brennens müssen die Geschirre mehrmals umgewerdet und auf verschiedene Seiten gelegt werden, um jedes Abssissen des Ueberzuges zu vermeiden, was übrigens bei der nur teigartigen Konsistenz der Masse nicht leicht möglich ist. Die Thür der Mussedarf nur beim Einsetzen und Herausnehmen geöffnet werden, sonst aber

ets geschlossen bleiben; zum Wenden der Gefässe befindet sich in er Mitte der Thüre ein schmaler Schlitz, durch welchen der Arbeiter ne Art Gabel steckt und mit ihr die Geschirre an ihren Henkeln fasst.

Das Auftragen und Einbrennen der Deckmasse geschieht ganz auf eselbe Weise, nur muss dabei mit grösserer Sorgfalt verfahren weren; eine recht schöne Glasur hervorzubringen, lernen die Arbeiter erst ich langer Uebung und Erfahrung.

Kennzeichen einer guten Emaillierung sind: 1) eine ganz ebene, atte, nicht rauhe und runzlige Oberfläche; 2) eine recht weisse Farbe;

Abwesenheit aller Risse und Sprünge.

Ein eigentümliches Emaillierungsverfahren für Eisengusswaren han Henzel & Broz*) sich patentieren lassen, nach welchem sie das nail auf den Kern der Gussform auftragen. Form und Kern wird üblicher Weise gefertigt, worauf man auf den letzteren, nachdem er it Graphit sehr sorgfältig geglättet worden, den mit Wasser angerühren Emaillierbrei recht gleichmässig aufträgt. Nach dem Trocknen des zteren wird der Kern in die Form eingelegt und das Eisen recht hig in die letztere eingelassen, so dass die nun in Fluss geratende asurmasse mit demselben innig sich verbinde. Bei Kochgefässen wird r Erzielung einer festhaftenden Glasur der Kern nicht mit Graphit, ndern mit feinem weissen Formsande überzogen und die so erhaltene uhe Glasur mit einem zweiten Ueberzuge in gewöhnlicher Weise verhen.

Als Glasur geben die Patentinhaber folgende Mischungen an:

	I.	II.	III.	IV.
Kieselsäure	-	34	34	34
Kohlensaures Natron	18	11	11	6
Kalk	11	12	12	12
Pfeifenthon	6		5	

elche gemischt, geschmolzen und gemahlen werden.

Von Pleischl sind die beiden folgenden Vorschriften zum Ueberehen von Eisen, Eisenblech und allen daraus gefertigten Gegenstänen mit blei-, überhaupt metallfreiem Email mitgeteilt worden.

	The state of the s
1.	2.
ieselsäure 30-50 Teile,	Quarz 30-50 Teile,
enerfeste Porzel-	Granit 20-30 ,
lanerde 10-20 "	Borax 10-20 "
feifenthon 8-16 .,	Glas 6-10 "
reide 6-10 "	Magnesia 10-16 "
orzellanmehl 10-15 "	Feldspat 5-20 "
orsäure 20-40 "	Emailliersoda 10-20 "
lpeter 6-10 "	Kalk 5-15 "
ips 2-6	Schwerspat 2-8
	Flussspat 3-10 "

Jeder dieser Bestandteile wird für sich aufs feinste gepulvert, ann werden alle aufs innigste gemengt und zu Email verschmolzen, as wieder sehr fein gemahlen, aufgetragen und eingebrannt wird.

^{*)} D. R. P, Nr. 9621.

Das angegebene Verhältnis der einzelnen Bestandteile ist ein veränderliches und muss, da es von der Beschaffenheit des Eisens bedingt wird, jedesmal erst durch Versuche festgestellt werden; es liegt aber jedezeit innerhalb der angegebenen Grenzen.

Ein anderes Email für Eisenblech hat sich A. Reichel in Leipzig unter Nr. 9552 für Deutschland patentieren lassen. Die Zusam-

mensetzung desselben ist:

16 Teile gestossenes Glas,

8 " Spat, 12 " Borax, 4 " Salpeter.

1 " Zinkoxyd,

und je nach der beabsichtigten Färbung eine genügende Menge der betreffenden Metalloxyde. Eine Emaillierung endlich, welche sowohl für Schmiede- als für Gusseisen geeignet ist, erhält man nach Raetz*) durch Anwendung folgender Massen:

a) Grundmasse.

30 Teile feingemahlener Feldspat,

25 " Borax,

geschmolzen, gestossen und gemischt mit

10 Teilen Thon,

6 " Feldspat,

1,25 , kohlensaurer Magnesia.

Nachdem diese Masse mit Wasser zu einem Brei gemahlen und auf die zu emaillierenden Gegenstände aufgetragen ist, wird die noch feuchte Schicht mit einem Pulver von

b) Deckmasse aus

37,5 Teilen Quarzmehl,

27,5 , Borax,

50 ", Zinnoxyd,

15 " Soda,

10 ", Salpeter

bestreut und das Ganze endlich nach völligem Trocknen eingebrannt

Emaillierung von Fayence.

Seit dem Ende des XIII. Jahrhunderts wurden durchsichtige Bleigläser, und zwar zuerst in Deutschland, zum Glasieren von Thomwassangewendet; bald nachher aber, zu Anfang des XIV. Jahrhunderts kamen von Faenza (Faventia) aus jene Töpferwaren in den Verkehr, bedenen diese durchsichtige Glasur durch eine zinnoxydhaltige opake ersetzt war und heute noch werden zur Erinnerung hieran solche mähnliche Fabrikate Fayence genannt.

Vorzüglich aber war es Lucca della Robbia in Florenz, welche ums Jahr 1438 jene stark zinnhaltige Emaille erfand, welche mit

^{*)} Mitgeteilt in Jacobsen, chemisch-technisches Repertorium 1879, II, II

m glänzenden, weissen, undurchsichtigen Ueberzuge die groben, mehr ler weniger gefärbten Thone bekleidend, diese zur Dekoration mittels rter, farbiger Malerei geeignet machte. Der Name Majolika, welchen an diesen Arbeiten gab, deutet den eigentlichen Ursprung derselben, indem derselbe auf die spanische Insel Majorka hinweisen soll, von o ähnliche Kunstprodukte schon seit dem X. Jahrhundert gelegentlich egreicher Kriegsunternehmungen gegen die dort herrschenden Mauren ich Italien gebracht sein mögen. Als besondere Eigentümlichkeit der ajolika mag noch erwähnt werden, dass dieselbe, obschon in der Regel ihrer äusseren Gestalt die Formen von Hausgeräte zeigend, in weites den meisten Fällen nicht dem täglichen Gebrauche zu dienen, sonern als Dekorationsstücke Tische, Schränke, Kaminsimse der Wohnräume zieren bestimmt war.

In Frankreich, wohin die Majolika durch einen von Franz I. beifenen Nachkommen des Robbia gebracht worden, wurde eifrig an er Vervollkommnung der emaillierten Thonwaren gearbeitet und naentlich war es Bernhard Palissy, welcher um das Jahr 1550 ermöge der von ihm selbst zusammengesetzten reichen Farbenpalette e weiss oder bunt glasierten Gegenstände mit in völlig naturalisierter leise gemalten Reliefs versah.

Was die Zusammensetzung dieser Glasuren anbetrifft, so ist dielbe eine ganz ähnliche, wie die der Emails für Gold, Silber und Kupfer, ar wird man in den meisten Fällen auf die Gewinnung einer sehr leicht-

ässigen Glasur bedacht sein müssen.

Dementsprechend dient zu farblosen, durchsichtigen Glasuren sehr ewöhnlich eine Masse, welche lediglich aus 1 Teil Sand und 2 Teilen ennige erschmolzen wird, während man für opake Glasuren beispielseise angegeben findet*):

on welchen Nr. 2 und 4 für feine Majoliken, Nr. 1 und 3 für orinärere Fayencen bestimmt sind.

Mussten aber schon die zur Bekleidung von Metallen dienenden mails dem verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten jener in ihrer Zummensetzung angepasst werden, so ist dies noch vielmehr der Fallei den Emails für Thonwaren, da hier noch das grössere oder geringere chwinden, sowie die chemische Zusammensetzung des Scherbens wohl i berücksichtigende Momente sind. Wir müssen indessen, da diese inge unseren Zielen zu fern liegen, auf ein näheres Eingehen in dielben verzichten und wollen uns, bezüglich des weiteren auf die be-

^{*)} Thonindustrie-Zeitung 1877, 213 ff.

treffende Fachlitteratur verweisend, darauf beschränken, noch e Emailkompositionen für die beregten Zwecke hier anzuschliessen.

Für weisses Email zu Ofenkacheln gibt Bastenaire-Dau nart folgende Vorschriften:

- 5) 44 Teile Kalcine (aus 23 Zinn, 77 Blei),
 - 2 " Mennige,
 - 44 , Sand,
 - 8 " Kochsalz,
 - 2 . Soda.
- 6) 45 Teile Kalcine (aus 23 Zinn, 77 Blei),
 - 45 " gewaschener Quarzsand,
 - 2 " Mennige,
 - 5 , Kochsalz,
 - 3 " Soda.
- 7) 47 Teile Kalcine (aus 18 Zinn, 82 Blei),
 - 47 , Sand,
 - 3 , Kochsalz,
 - 3 . Soda.
- 8) 45 Teile Kalcine (aus 18 Zinn, 82 Blei),
 - 45 " gewaschener Quarzsand,
 - 7 Kochsalz,
 - 3 Soda.

Eine andere sehr gebräuchliche Zusammensetzung ist:

- 9) 43 Teile Kalcine (aus 17 Zinn, 83 Blei),
 - 46 . Sand,
 - 3 " Mennige,
 - 6 , Kochsalz,
 - 2 " Pottasche.

Als ganz vorzüglich, namentlich als haarrissfrei, wird endlich empfohlen*):

- 10) 50 Teile Kalcine (aus 1 Zinn, 4 Blei),
 - 44 , weisser Quarzsand,
 - 10 , Kaolin (Porzellanthon),
 - 5 " Koks (?),
 - 15 " Borax,
 - 1/1000 , Kobaltoxyd.

Farbige Emaillen.

Gelbes Email.

- 91 Volumina weisses Email, Nr. 1 oder 10,
- 9 ", Neapelgelb (Antimonoxyd),

Granes Email (Steinzengfarbe).

- 82 Volumina weisses Email, Nr. 1 oder 10,
- 18 " Eisenhammerschlag.

^{*)} Thonindustrie-Zeitung, 1877. 223.

Pistaziengrün.

94 Volumina weisses Email, Nr. 1 oder 10,

4 " Kupferovyd, 2 " Neapelgelb,

Blanes Email.

95 Volumina weisses Email, Nr. 1 oder 10, 5 Kobaltoxyd als Schmalte.

Violettes Email.

96 Volumina weisses Email, Nr. 1 oder 10, 4 "Manganoxyd.

Das Auftragen der Glasuren geschieht auf dem gewöhnlichen Wege s Eintauchens, doch sind dabei immerhin mehrere Umstände zu beeksichtigen.

Um einen gleichförmigen Glasurüberzug und einen gleichen Farbenn zu erhalten, muss die Apsorbtionsfähigkeit des Gegenstandes, also r Verglühgrad sehr genau bestimmt und letzterer stets eingehalten reden.

Für den Fall, dass die gesamte Oberfläche des betreffenden Stücks t derselben Glasur gleichförmig überzogen werden soll, dürfte dem sagten kaum noch etwas hinzuzufügen sein; oft aber soll, beispielssise bei Gefässen, die äussere Oberfläche eine andere Farbe erhalten, das Gefässinnere.

In diesem Falle überzieht man entweder zunächst die innere Fläche t der für dieselbe bestimmten Glasur, indem man diese in das Gesse giesst und wieder ausleert, oder man trägt auch diese Glasur durch ntanchen beiderseits auf. Im ersten Falle bringt man sodann dass fäss so in die zweite Glasur, dass diese die ganze Oberfläche übershen kann, ohne in das Innere zu dringen; im zweiten Falle aber rstet man nach völligem Trocknen die zuerst aufgetragene Glasur von Russenseite ab und verfährt dann ebenso.

Diese Operationen erfordern eine sehr grosse Geschicklichkeit des asierers, welcher sein Hauptaugenmerk darauf zu richten hat, dass eine farbige Glasur den Rand übersteige und in das Innere des Gesses fliesse, und dass sie an allen Stellen eine gleich dicke Lage eralte. Diese Schwierigkeiten wachsen mit der Grösse des Stücks, indem dann weniger handlich wird. Bei aller Geschicklichkeit und Sorgtbeibt es aber doch höchst schwierig, zwischen der farbigen und eissen Glasur eine scharfe Grenzlinie zu erzielen.

Die später aufgetragene Glasur bleibt entweder unter dem Rande er Oeffnung, oder übersteigt denselben etwas, wenn er zurückgebogen t; man muss daher, wenn jener von Glasur frei geblieben ist, ihn achträglich mittels eines Pinsels mit solcher überziehen oder die über en Rand hinaus getretene Glasur mit einem Radiermesser und einem eifen Pinsel wegnehmen, und die dadurch glasurlos gewordenen Stellen itt weisser Glasur bedecken.

Dieses Verfahren ist jedoch nur bei hohen Hohlgefässen mit verältnismässig enger Oeffnung anwendbar; bei flachen Gefässen, wie Schüsseln, Compotieren, Untertassen u. s. w. wird es zu schwierig Innere, oder Teile desselben, welche man weiss erhalten will, we Eindringen der farbigen Glasur zu schützen. Man muss sich dass Reservagen bedienen, d. h. die Stellen, die weiss bleiben sollen einer fettigen oder harzigen Substanz überziehen. Flüssige, sette dringen ungleich in den verglühten Körper ein, treten über die turen aus und erlauben keine scharse Begrenzung. Besser ist gest zener Talg, welcher alsbald nach dem Auftragen erstarrt; am mässigsten jedoch erweist sich *) eine starke Auslösung von Schelle Weingeist, welche nach Verflüchtigung des letzteren, den Scherben nur sehr gut vor Aussaugen des Wassers, also auch vor Ausnahme Glasur schützt, sondern auch erlaubt, die etwa in Tropfen darauf hägebliebene Glasur mit einem nassen Schwamme wegzunehmen oder dem Trocknen mit einer Bürste abzubürsten.

Um diese Reservage zu entfernen, muss dieselbe im Verglü ausgebrannt werden. Dadurch bekommt der erste Glasurüberzug zugleich soviel Zusammenhang, dass man nun diesen reservieret das Stück in die weisse Glasur eintauchen kann.

Es ist selbstverständlich, dass auf diese Weise nicht nur Flächen, sondern auch einzelne Partien derselben in beliebigen Um ausgespart werden können; auch empfiehlt es sich aus nahelieg Gründen, die am meisten in die Augen fallenden Teile bei Tellern sen u. dergl. flachen Gegenständen, also das Innere, bei andern St die äussere Oberfläche, zuerst mit der Glasur zu versehen.

Feinere Dekorationen sind auf diese Weise höchst schwierig zuführen und man wird solche zweckmässiger unter die Glasur at Scherben malen.

Emailmalerei.

Das Malen auf Email hat viel Aehnlichkeit mit dem Mal-Glas; bei diesem ist es durchfallendes, bei jenem reflektiertes welches die Wirkungen hervorbringt. Für beide Zwecke bedien sich verglasbarer Farben, doch müssen die auf Email bestimmtet ben leichtflüssiger sein als die, welche in der Glasmalerei anget werden.

Die färbenden Substanzen werden bald nur mit dem Fluss gebald durch Schmelzen mit diesem verbunden. Das Auftragen die Dicköl angeriebenen Farben geschieht wie in der Miniatur- und Aq malerei, mit dem Pinsel.

Der Ton einer Farbe wird in dem Masse, als man die Men Flusses vermehrt, heller; der Fluss vertritt also die Stelle des W in der Pastellmalerei.

Die zu leicht schmelzbaren Farben zeigen sich nach dem Ve von einer Einfassung umgeben, die von einem höheren Rande Mitte gebildet wird; bei Anwendung derartiger Farben ist m Gefahr ausgesetzt, dass die nebeneinander liegenden Farben inei fliessen. Diejenigen, die nach dem Brennen matt geblieben sir

^{*)} Strele, Porzellanfabrikation.

einen Glanz zeigen, sind zu hart. Der Maler kann sich also durch inige Versuche, die er selbst nach seinem Bedürfnis modifizieren muss, icht überzeugen, ob sein Farbenmaterial dem Bedürfnis entspricht oder ber durch Anwendung von mehr oder weniger, eines leichter oder chwerer schmelzbaren Flussmittels dasselbe verändern muss. Die Faren müssen in dem Augenblicke schmelzen, in welchem das Email der latte sich erweicht, und in diesem Falle haften sie auch gut.

Als Flussmittel verwendet man nach Salvetat am besten ein verältnismässig bleiarmes für die Purpur- und Karminfarben und ein leireiches für alle übrigen Farben. Die Zusammensetzung dieser

Plüsse ist:

Flussmittel Nr. 1.

200 Teile Sand,

500 " Mennige,

75 , kalcinierter Borax.

Flussmittel Nr. 2 (Purpur- und Karminfluss):

400 Teile Sand,

300 " Mennige,

600 , kalcinierter Borax.

Die Substanzen werden innig gemischt, im Tiegel zu einem klaren slase geschmolzen, auf eine Platte ausgegossen und gepulvert.

Farben für die Emailmalerei.

Aehnlich wie die Farben für die Glasmalerei sind auch diejenigen ür die Emailmalerei Metalloxyde oder deren Verbindungen, welche entveder in dem Flussmittel zu einem klaren Glase gelöst, oder in demelben, in diesem Falle eine undurchsichtige Farbe bildend, nur vereilt sind.

I. Gelbe Farben.

1) Neapelgelb. 8 Teile Mennige, 4 Teile antimonsaures Kali, Teil Zinnoxyd. Diese Substanzen werden miteinander gemengt und In der Muffel geglüht. Nach dem Erkalten werden 2 Teile dieses Geenenges und 3 Teile Fluss mit Wasser angerieben.

2) Antimongelb. 1 Teil antimonsaures Kali, 1 Teil Mennige,

2 Teile Fluss Nr. 1.

3) Zitronengelb. 8 Teile antimonsaures Kali, 2½ Teile Zinkxyd und 36 Teile eines Flusses, der aus 5 Teilen Mennige, 2 Teilen Sand und 1 Teil gebranntem Borax bereitet ist, werden zusammengeschmolzen. Wenn man dies Gemenge zu langsam erhitzt, so erhält man eine schmutziggraue Farbe; der rechte Zeitpunkt das Schmelzen zu unterbrechen, ist, wenn die Masse eine teigige Beschaffenheit angenommen hat.

4) Gelb zu Mischfarben. 2 Teile antimonsaures Kali, 1 Teil

Eisenoxyd, 10 Teile Fluss Nr. 1.

5) Wach sgelb. 1 Teil antimonsaures Kali, 2 Teile Sand, 9 Teile Bleiglätte, 2 Teile Terrasiena.

- 6) Dunkelgelb. 12 Teile Mennige, 4 Teile Sand, 4 Teile monsaures Kali. 2 Teile gebranuten Borax, 1 Teil Zinkoxyd and I's Teile Kolkothur schmilzt man nur solange, bis eine teigige Masse of standen ist.
- 7) Ockergelb. Gleiche Teile Zink und Eisen löst man, jes
 für sich, in möglichst wenig Salzsäure, vereinigt die Lösungen, verdint
 mit Wasser und fällt mit Soda. Den Niederschlag sammelt man of
 dem Filter und wäscht ihm solange aus, bis er infolge sich volltiebeie
 Oxydation eine rein gelbe Farbe angenommen hat. Dann trocket ma
 ihn, mengt ihn mit dem doppelten Gewicht Kochsalz und erhitzt in
 Gemenge längere Zeit hindurch bis zur dunkeln Rotglut, woran
 das Kochsalz auswäscht und den nunmehr schön orangegelben Rückstal
 trocknet. Die Farbe selbst erhält man aus 1 Teil dieses Oxydgemeere
 und 2 Teilen Flussmittel Nr. 1.

II. Rote Farben.

8) Purpurrot. 1 Teil frisch ausgewaschener Goldpurpur und nach der gewünschten Intensität des Farbentons, 2 bis 6 Teile Fine Nr. 2.

9) Dunkel-Violett. 1 Teil feuchter Goldpurpur und 2 Teile Fluss Nr. 2. Zuweilen setzt man noch ein wenig Schmalte oder ein

andere blaue Farbe hinzu.

10) Karminrot. Man schmilzt 1 Teil Chlorsilber mit 10 Tells Fluss Nr. 2, schreckt ab, zerreibt und setzt diesem Glase 1 Teil de Purpurfarbe Nr. 8 hinzu. Wenn die Purpurfarben in der Muffel slingen sollen, so muss man ihnen die richtige Hitze geben; diese wird zu stark gewesen sein, wenn die Farbe in Hellblau übergegangen wire:

zu schwach, wenn der Ton sich ins Mattbraune zoge.

vorgebrachten, werden mittels Eisenoxyd erhalten, mit welchem sit alle Mittelstufen zwischen Gelb und Violettrot hervorbringen lassa. Man glüht das folgende, auf einer Eisenplatte ausgebreitete, Gemenge einer Muffel solange, bis die rote Farbe zum Vorschein kommt – 4 Teile schwefelsaures Eisenoxyd und 1 Teil Alaun. — Nach dem Erkalten zerreibt man die Masse mit Wasser und wäscht sie wiederhol aus; 1 Teil des trockenen Rückstandes und 1 Teil Fluss Nr. 1 miteinander verrieben liefern Rot; mit 2 Teilen Fluss gemengt erhält mas Fleischrot.

Im übrigen vergleiche man, was über die Eisenrot unter den sprechenden Farben für die Glasmalerei gesagt ist. Man wird dieselbes Nüancen, welche dort das Eisenoxyd lieferte unter Anwendung der Flusses für die Emailmalerei auch für diese erhalten können.

III. Braune Farben.

12) Braun. Die braunen Farben werden entweder mit Eisenaud welches solange geglüht wird, bis es violett geworden ist, oder auch mittels eines Gemenges von gleichen Teilen Eisen-, Mangan-, Koballund Kupferoxyd dargestellt. 1 Teil eines solchen Gemenges wird dass mit 3 bis 6 Teilen Fluss Nr. 2 angerieben.

13) Nelkenbraun. Brauner Ocker wird mit Kobaltoxyd, oder elber Ocker mit Terrasiena verrieben und mit Fluss Nr. 2 versetzt.

14) Kapuzinerbraun. Man fällt aus einer wässerigen Lösung on Manganchlorür durch kohlensaures Kali Manganoxyd, lässt absetzen, ekantiert, wäscht das braune Pulver ab, trocknet und mengt es mit Teil Fluss Nr. 2.

15) Haarbraun. Man mengt 15 Teile braunen Ocker mit 1 Teil obaltoxyd und glüht bis der gewünschte Ton erscheint; 1 Teil dieses raunen Pulvers versetzt man mit 1 Teil Fluss Nr. 2; ein Zusatz von Langanoxyd macht die Farbe dunkler.

Man vergleiche übrigens betreffs der zweckmässigen Darstellung er für die braunen Farben zur Anwendung kommenden Oxydgemenge

as bei den braunen Farben für Glasmalerei Gesagte.

IV. Schwarze und graue Farben.

Schwarze und graue Farben werden aus Gemengen derselben Oxyde it dem Flussmittel erhalten; beide unterscheiden sich lediglich durch

as Verhältnis jener zu diesen.

Es gibt viele Vorschriften zu Oxydgemengen, welche das Schwarz
efern, man reicht indessen mit einem solchen aus Eisenoxyd und
obaltoxyd, dessen Darstellung unter Nr. 3 der schwarzen Farben für
lasmalerei eingehender besprochen wurde, für die Zwecke der Emailalerei vollkommen aus. Von diesem Oxydgemenge mischt man zu:

16) Schwarz. 1 Teil Eisen-Kobaltoxyd, 2 Teile Flussmittel Nr. 1.

17) Grau. 2 Teile Eisen-Kobaltoxyd, 11 Teile Flussmittel.

V. Blaue Farben.

Die blauen Farben enthalten als Hauptbestandteil Kobaltoxyd; ein Färbungsvermögen ist so stark, dass eine kleine Menge davon geügt, um tiefblaue Töne zu erhalten. Das Kobaltoxyd färbt das Glas ur dann blau, sofern es beim Schmelzen aufgelöst wird.

18) Indigoblau. Man mengt und schmilzt 1 Teil schwarzes

cobaltoxyd mit 5 Teilen Flussmittel Nr. 1.

19) Türkisblau. Ist identisch mit dem Blau Nr. 13 für Glas-

palerei.

20) Azurblau. 1 Teil Kobaltoxyd, 2 Teile Zinkoxyd, 8 Teile Pluss Nr. 1 geschmolzen; das Blau wird tiefer, wenn man etwas weiger Fluss nimmt.

21) Himmelblau. 1 Teil Kobaltoxyd, 2 Teile Zinkoxyd, 15 Teile

Muss Nr. 1 geschmolzen.

22) Veilchenblau. 2 Teile Himmelblau, 1 Teil Violett Nr. 9 eschmolzen.

VI. Grüne Farben.

Obgleich man durch Vermischen von Blau und Gelb Grün erhält, o macht man in der Emailmalerei hiervon doch fast niemals Gebrauch weil man unmittelbar aus dem Chromoxyd für sich allein und in Mischung mit Kobalt-, Eisen- und Zinkoxyd weit schönere grüne darstellen kann. Ueber die Darstellung des Chromoxyds vergleic das Grün Nr. 19 für Glasmalerei.

23) Grasgrün. 1 Teil Chromoxyd und 2 Teile Fluss M.

mengt.

- 24) Dunkelgrün. Von einem Gemisch aus 2 Teilen Chro 1 Teil Kobaltoxyd, 1 Teil Zinkoxyd oder Thonerdehydrat bereit unter Nr. 19 des Glasmalergrün angegeben, wird 1 Teil Oxydg mit 2 Teilen Flussmittel Nr. 1 zusammengerieben.
- 25) Bläulichgrün. 3 Teile Chromoxyd, 1 Teil kohler Kobaltoxydul, präpariert wie oben und gemischt mit 8 Teilen mittel Nr. 1.
- 26) Blaugrün. 2 Teile Chromoxyd, 1 Teil Kobaltoxyd, riert wie oben und gemischt mit 6 Teilen Flussmittel Nr. 1.
- 27) Schwarzgrün. 4 Teile Chromoxyd, 2 Teile Koba 3 Teile Eisenoxydhydrat, präpariert wie oben und gemischt mit len Flussmittel Nr. 1.

VII. Weisse Farben.

Die weissen Farben finden in der Emailmalerei nur gerin wendung, da bei dem gewöhnlich vorhandenen weissen Grunde Partien ausgespart und selbst Lichter mit Leichtigkeit ausgehobt den können. Ihrer Natur nach sind die weissen Farben selbst leichtflüssige weissopake Emails, erhalten durch Verschmelzen z tigen Bleioxyds mit Sand zu einem Glase, z. B.:

28) Weiss. 15 Teile Kalcine aus 5 Blei und 3 Zinn,

Mennige, 10 Teile Sand, 2 Teile Salpeter.

29) Weiss. 35 Teile Kalcine aus 2 Blei und 1 Zinn,

Mennige, 10 Teile Sand, 4 Teile Salpeter.

30) Weiss. 20 Teile Kalcine aus 2 Blei und 1 Zinn, Emenige, 5 Teile Sand, 3 Teile Salpeter.

Zwanzigstes Kapitel.

trass, künstliche Edelsteine oder Amausen, Glaspasten, Gemmen, Kameen.

Die Imitation natürlicher Ganz- und Halbedelsteine aus Glas ist hon zu so frühen Zeiten geübt worden, dass Lobmeyr*) es die urte Mission des Glases nennt, diesem Zwecke dienen zu müssen. cheint doch die Thatsache, dass das Glas der Alten bis auf die spätere imische Kaiserzeit fast nur in Gestalt farbiger Massen sich darbietet, afür zu sprechen, dass man den Wert des Materials vorzugsweise in iner Aehnlichkeit mit den geschätzten Produkten des Mineralreichs funden haben möchte. Es existieren aber nicht nur zahlreiche Begstellen kontemporärer Schriftsteller **) dafür, dass das Glas in der hat zu solchen Nachahmungen zielbewusst verwendet worden sei; auch betrügerischer Absicht scheint die Fabrikation solcher künstlicher delsteine schon damals betrieben worden zu sein, denn man erzählt, ass selbst des Kaisers Galienus (260 bis 268) Gemahlin Salonina Ische Perlen getragen, welche ihr als echte verkauft worden. Ganz loschen scheint diese Kunst auch niemals gewesen zu sein, denn eraclius sowohl wie Theophilus wissen davon zu erzählen und ar schon zu des ersteren Zeiten die Verwendung des Bleiglases (plumum vitrum, scilicet Iudeum) zu den genannten Zwecken in Italien simisch. Wie man hiernach einerseits den Juden die Erfindung des leiglases überhaupt zuschreiben will, so scheinen anderseits ***) diese ekulativen Leutchen während des ganzen Mittelalters sich ganz beonders gern mit der Erzeugung falscher Edelsteine aus Glasflüssen efasst zu haben.

^{*)} a. a. O. p. 92.

**) So erzählt u. a. Seneca, dass ein gewisser De mocritos Smaragde uschend nachgemacht habe.

***) Lobmeyr, a. a. O. p. 8.

In den folgenden Jahrhunderten tritt die Verwendung des Bleiglases für den vorliegenden Zweck immer mehr in den Vordergrand und es wurde die Komposition desselben jenem immer mehr angepasst, bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts der Wiener Juweller Josep Strasser die Zusammensetzung des hierzu ganz besonders geeigneten Glasflusses fand, welcher in der Folge von ihm den Namm Strass erhielt.

Von nun an bildet dieser Strass die Grundlage für die Fabrikatie der künstlichen Edelsteine; seiner Natur nach ist derselbe ein sehr bleireiches Glas, welches sich von allen übrigen Glasarten durch sen grosses spezifisches Gewicht und durch sein hohes Lichtbrechungsver-

mögen auszeichnet.

Um die Ausbildung dieses Zweigs der Glasfabrikation hat sich besonders Douault-Wieland die grössten Verdienste erworben, and seitdem ihm 1819 für die Mitteilung seiner Methoden zur Darstellung künstlicher Steine von der Société d'encouragement zu Paris der Preis zuerkannt worden, hat diese Kunst in Frankreich so grosse Fortschritte gemacht, dass die französischen Produkte diejenigen Deutschlands, wilches lange Zeit hindurch den Vorrang in diesem wichtigen Handelsartikel behauptete, an Schönheit weit übertreffen. In der That besitzen gegenwärtig die künstlichen Edelsteine nicht selten einen Glanz, ein Feuer, die dem des echten Diamants sehr nahe kommen und es schwer machen die Imitationen von diesem zu unterscheiden. Doch ist in des Eigenschaften des Glases ein Nachteil begründet, der diese nnechten Steine niemals zu einer allgemeinen Anwendung kommen lässt, dem das bleireiche Glas ist zu weich, als dass es längere Zeit der Abnutzung widerstehen könnte.

Die Materialien, aus denen der Strass, als die Grundlage der kunstlichen Edelsteine, zusammengesetzt wird, sind: Kieselsäure, in der Form von Bergkristall, Quarz oder weissem Sande, Mennige, Kali, Borsaure und arsenige Säure, zuweilen auch Bleiweiss statt der Mennige, und Borax statt der Borsäure. Haupterfordernis zur Erzeugung eines guten Strass ist die absolute Reinheit dieser Körper, auf deren Darstellung

man daher auch die grösste Sorgfalt verwendet.

Am besten eignet sich Bergkristall, der fein gepulvert und gesiebt werden muss; dann Quarz, von welchem man nur solchen wählt, der auch nach dem Glühe eine weisse Farbe behält. Bis zu einem zewissen Punkte kan weisser Sand jene beiden Körper ersetzen, besteders wenn er zuvor mit Salzsäure behandelt, gewaschen und wieder getrocknet worden ist, Feuerstein, der stets ein gelbliches Produkt liefert, würde sich nur dann anwenden lassen, wenn es sich um Herstellung von kleinen oder mittelgrossen Steinen handelt, bei deren Schnitt die Farbe weniger bemerkbar wird, als es bei grossen Steinen der Fall sein würde.

Das Kali muss aufs sorgfältigste gereinigt sein; Douault empfehlt

sogar dessen Reinigung durch Alkohol.

Als Borsäure gibt man der aus künstlichem Borax vor der aus natürlichem erhaltenen den Vorzug, weil letztere sehr häufig eine fettige Materie enthält, die, wenn sie verkohlt, dem Glase leicht eine gelbliche Farbe erteilt; das beste ist die Borsäure vor ihrer Anwendung hmelzen und dann zu pulvern, indem hierdurch überhaupt etwa vorindene organische Stoffe zerstört werden.

Das Bleioxyd (Mennige oder Bleiweiss) muss vollkommen rein sein, mentlich darf dasselbe weder Zinn- noch Kupferoxyd enthalten; erstes würde das Glas milchig trüben, letzteres ihm eine grünliche Farbe teilen; Bleiweiss und Mennige, letztere nachdem sie geglüht worden, üssen sich vollkommen in reiner Salpetersäure auflösen; ein weisser ickstand zeigt entweder geradezu eine Verfälschung, oder doch einen halt von Zinnoxyd; die möglichst neutrale Lösung darf durch Blutagensalz nicht rot werden, sonst ist Kupfer vorhanden.

Auch die arsenige Säure (weisser Arsenik) muss rein sein; genau nommen ist sie ganz entbehrlich, besonders bei Anwendung von Menge, und wenn sonst keine organischen Stoffe vorhanden sind.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Beschaffenheit der Tiegel, in elchen die Materialien geschmolzen werden; sie dürfen an die schmelnde Masse nichts abgeben, was sie färben oder überhaupt verändern nnte; im allgemeinen eignen sich die Grossalmeroder Tiegel sehr gut dieser Operation. Porzellantiegel, die man wohl früher gebrauchte, id weniger zu empfehlen, indem sie im Feuer so häufig springen; elleicht wäre es am besten die Tiegel aus reinem Thone mit einem gemessenen Zusatz von Kieselsäure anzufertigen.

Das Schmelzen der Materialien geschieht stets in verhältnismässig einen Partien bei recht langsam gesteigerter aber wohl 24 bis 30 unden andauernder Hitze; je langsamer und ruhiger dasselbe vor sich ht, um so härter und schöner wird der Strass.

Sorgfältigste Kühlung ist nicht weniger Hauptbedingung zur Erlung eines vorzüglichen Produkts.

Man hat zahlreiche Vorschriften zur Darstellung von Strass; man rfte jedoch mit den folgenden vier von Douault-Wieland gegeben vollkommen ausreichen, jedenfalls aber im stande sein, dieselben m jedesmaligen Bedürfnisse anzupassen.

	1.	2.	3.	4.
Bergkristall	. 300	300	-	-
Mennige	. 470	462	-	-
Kalihydrat	. 163	168	96	105
Borax	. 22	18	27	50
Arsenige Säure	. 1	0,5	1	1
Weisser Sand		-	300	717
Bleiweiss	-	-	514	709

Hierzu bemerkt jedoch Benrath*), dass die von Dumas**) gebene Analyse eines Douaultschen Strass auf keinen dieser Sätze sse, falls man supponiere, dass Douault geschmolzenes Kalihyat angewendet habe. Dumas fand nämlich in dem untersuchten sterial

^{*)} Glasfabrikation 211.

^{**)} Chimie appliquée aux arts. Art. "Verre".

Kieselsäure	9					40	38,2
Bleioxyd							53,0
Kali .							7,8
Thonerde					4		1,0
Arsen und	I	Bors	äu	re			Spuren
						-	100.00

während allerdings von den oben angeführten Gemengen Nr. 1 m ziemlich übereinstimmend

Kieselsäur	re .	17.			32,9
Bleioxyd	-				49,9
Kali					15,1
Natron .					0,6
Borsäure					1,5
					100,0

rechnungsmässig liefern. Benrath schliesst daher, dass Donnicht geschmolzenes Kalihydrat (KO, HO), sondern kristallisi (KO, 5HO) angewendet habe, unter welcher Annahme allerding Gemenge 1 und 2 in genügender Uebereinstimmung mit der Dunschen Analyse ergeben werden

Kieselsäure				35,5
Bleioxyd				53,9
Kali				8,3
Natron .				0,7
Borsäure				1,6
			h	100,0

Hiermit sind aber die Gemenge 3 und 4 ebensowenig in leinstimmung zu bringen wie zahlreiche andere teils von Deuteils von andern herrührende Vorschriften. Loysel gab die nachstel

Sand								100-110
Mennige								300
Feinste	kal	cir	ier	te	Pot	tas	che	60-70
Kalcinie	rter	B	ora	X				20
Arsenik								2

mit der Bemerkung, dass das hieraus erschmolzene Material das s sche Gewicht des Diamants besitze. Bastenaire endlich schrei

S	tra	88	Nr.	1.		
Sand .						100
Mennige	10		-	1		40
Pottasche		14		1		24
Borax .					100	20
Salpeter			14			12
Braunstein	n					0,4
S	tra	SS	Nr.	2.		
Sand .						100

	Pottasche 32
	Borax 12
	Arsenik 0,6
lage	für farbige Steine
3	Strass Nr. 3.
	Sand 25
	Mennige 50
	Pottasche 7
	Salpeter 8
	Strass Nr. 4
	Sand 25
	Sand
	rottasche 4
	Borax 5
	Borax
	Braunstein 1/10
	Strass Nr. 5.
	Sand 25
	Mennige 55
	Pottasche 10
	Borax 8

Zur Nachahmung von Diamanten wird der Strass für sich verart, zu der von andern Edelsteinen erteilt man ihm durch ein fär-

Salpeter

es Oxyd die entsprechende Farbe.

als Grundl

Topas. Der natürliche Topas bildet vorherrschend prismatische alle; er ist bisweilen farblos, meist gefärbt weiss bis wein- und gelb, rötlich bis rosen- und hyacinthrot, bläulich bis violettblau, ich bis berg-, seladon- und spargelgrün, und führt hiernach bei Iuwelieren verschiedene Namen; als der eigentliche Topas gilt der gelbe brasilianische Topas, der darum auch der geschätzteste ist. r hat, nach Berzelius, die folgende Zusammensetzung:

Thonerde .			58,38
Kieselsäure			34,01
Fluor	10	1	7,79
			100,18

Wird dieser Topas stark erhitzt, so verwandelt sich seine gelbe e in rosen-, hyacinthrot und zuletzt in violett; sein spezifisches cht = 3,4 bis 3,6; er ritzt Quarz, wogegen der künstliche Topas Quarz geritzt wird.

Die von Douault angewendeten Verhältnisse sind:

Strass Nr. 1 . . . 1000 Teile, Spiessglanzglas . . 40 ., Goldpurpur . . . 1 .,

Zuweilen bleibt das Glas trübe und wird nur an den Rändern ascheinend, in solchem Falle wendet man es zum Rubin an. Rubin. Unter diesem Namen begreift man uneigentlich den orientalischen, brasilianischen, böhmischen, bayerischen u. s. w. Rubin, während der Spinell der Steinschneider allein mit diesem Namen bezeichnet werden sollte.

Der Rubinspinell wird sehr hoch geschätzt, er kommt von der Insel Ceylon, aus Pegu und einigen andern Ländern des Orients. Je nach seiner Grösse steigt der Wert eines Steins von einem Karat von 150 bis zu 3000 Mark, wenn der Stein das Gewicht von 6 Karat erreicht; er besitzt Glasglanz und ist durchscheinend bis durchsichtig; er ritzt Topas, wird aber vom Saphir geritzt, gewöhnlich kristallisiert er in Oktaedern oder in Kombinationen mit diesen, in Rhombendodekaedern; sein Bruch ist muschelig; seine Farbe rot, besonders karminrot, bläulichrot bis blau, braun, gelb, farblos; spezifisches Gewicht 3,5 bis 3,6; für sich vor dem Lötrohr unschmelzbar. Nach einer Analyse von Abich besteht der Rubinspinell in 100 Teilen aus:

 Kieselsäure
 2,02

 Thonerde
 69,01

 Bittererde
 26,21

 Eisenoxydul
 0,71

 Eisenoxyd
 1,10

Wenn man die Kieselsäure, sowie auch das Eisen als mehr rofällige Bestandteile ansieht, so lässt sich die Zusammensetzung des Spinells durch die Formel MgO, Al_2O_3 ausdrücken. Der als Edelstein geschätzte Spinell hat nach den Farben verschiedene Namen erhalten, indem der hochrote wegen der Aehnlichkeit mit Rubin, Rubinspinell, der blassrote Ballasrubin, der bräunlichrote wegen der Aehnlichkeit mit gewissen Granaten Almandin, und der gelblichrote Rubicell genannt wird.

Zur Herstellung von künstlichem Rubin schmilzt man:

1 Teil undurchsichtige Topasmasse und 8 " Strass

zusammen; man erhält hieraus einen schönen gelben Stein, der vor dem Lötrohr behandelt sich in Rubin verwandelt. Einen weniger schönen und auch in der Farbe von dem vorigen verschiedenen Rubin erhält man durch Zusammenschmelzen von 40 Teilen Strass mit 1 Teil reinstem Braunstein.

Ein älteres böhmisches Verfahren zur Darstellung des künstlichen Rubins, das aber wegen des gänzlichen Fehlens des Bleis im Satze um wenig glänzende Steine liefern kann, ist folgendes. Man glüht in einem offenen Hafen von 6 l Inhalt unter Umrühren und bei schwachem Feuer ein Gemenge von 36 Teilen weissem Sande, 16 Teilen Salpeter, 8 Telen Borax, 1 Teil weissem Arsenik und 1 Teil Kremortartari. Sobald die Masse rotglühend geworden ist, bedeckt man den Hafen, gibt nach einige Zeit Feuer, und bringt dann den Tiegel in einen Keller, wo essechs Tage stehen bleibt, hierauf zerschlägt man den Hafen und sammelt das unvollkommen geschmolzene Produkt.

Anderseits schmilzt man 32 Teile Sand, 16 Teile Salpeter, 24 Teile Borax und ⁵/₄ Teile weissen Arsenik. Nachdem alles niedergeschmolzen, wird das Glas geschreckt, fein gepulvert und mit der obigen Fritte

unter Zusatz von 1/2 Teil Goldpurpur umgeschmolzen. Man zieht dieses Glas in dicke Stäbe aus, die man, nachdem sie erwärmt wurden, dem Rauche von Birken- und Tannenrinde aussetzt. Dass dieses Räuchern lediglich das Anlaufenlassen des gebildeten Goldrubins bezweckt und daher durch einfaches Anwärmen ersetzt werden kann, bedarf nach früheren Erörterungen keiner besondern Begründung.

Smaragd. Der Smaragd ist derjenige Edelstein, der seinem Werte nach auf den Rubin folgt. Die schönsten Smaragde kommen aus Peru; sie besitzen eine eigentümliche mehr oder weniger blaugrüne Farbe, und sind fast ebenso hart als der Topas; das spezifische Gewicht variiert zwischen 2,6 und 2,77, vor dem Lötrohre ist er kaum schmelzbar, und seiner Zusammensetzung nach ein Silikat von Thonerde und Baryterde. Nach einer Analyse von Schlieper besteht der südamerikanische Smaragd in 100 Teilen aus:

Kieselsäure .	-	41	140		69,51
Thonerde			10	100	14,49
Baryterde			21	(4)	15,41
Kalkerde und ?					101
Bittererde		*			1,64
				11	101,05

Der peruanische Smaragd ist durch etwas Chromoxyd, der russische und brasilianische hellgrüne Smaragd durch Eisenoxyd gefärbt. Ausserdem unterscheidet man noch: blaugrauen Smaragd, den Beryll der Steinschneider, honiggelben und Schillersmaragd.

Künstlichen Smaragd erhält man durch Schmelzen eines innigen Gemenges von

1000 Teilen Strass,

8 " Kupferoxyd und

Durch Vermehrung der Metalloxyde wird die Farbe dunkler.

Der Saphir kommt in mehreren Varietäten vor, unter denen die dunkleren roten den orientalischen Rubin, die klaren blauen den eigentlichen Saphir der Steinschneider bilden; beide gehören zu den kostbarsten Edelsteinen und sind in ihrer Zusammensetzung im wesentlichen identisch, nämlich reine kristallisierte Thonerde. Man rechnet auch den Amethyst und den Sternstein zu den Saphiren; letzterer zeigt, im Sonnenlichte betrachtet, in seiner Mitte das Bild eines Sterns. Im Werte folgt der Saphir unmittelbar auf den Diamant und ist nächst diesem auch das härteste Mineral; sein spezifisches Gewicht ist 3,9 bis 4,0; er ist nur im Sauerstoffgasgebläse schmelzbar und wird von keiner Säure angegriffen.

Der blaue Saphir ist von Klaproth, der rote von Chenevix

untersucht worden.

		Blauer	Roter
Thonerde.		98,0	90,5
Kalk		0,5	7,0
Eisenoxyd		1,0	1,2
Verlust .		0,5	1,3
		100,0	100,0

Künstlichen Saphir setzt man aus:

Strass . . . 1000 und Schmalte . . . 15

zusammen; man lutiert den Tiegel und setzt ihn 30 Stunden dem Feuer aus.

Der Amethyst ist ein violetter, mehr oder weniger dunkler, zuweilen, aber selten, auch rosenroter, und oft mit streifigen Zeichnungen versehener Bergkristall, der seine Farbe einem sehr geringen Mangangehalt verdankt und deren Schönheit wegen als Schmuckstem benutzt wird. Sein Name αμέθυστος stammt aus dem Griechischen und ist abzuleiten von μέθυσιν (betrunken sein) und dem verweinenden å, weil die Alten diesen Stein, als Amulet getragen, für ein Mittel gegen die Trunkenheit hielten. Künstlich setzt man den Amethyst aus:

 Strass
 1000 Teile,

 Manganoxyd
 . . . 8 . .

 Kobaltoxyd
 . . . 5 . .

 Goldpurpur
 . . . 0,2 . .

zusammen.

Der Aquamarin ist eine Abart des Berylls und wird durch Verschmelzen von

> Strass . . . 1000 Teile, Spiessglanzglas . 7 z Kobaltoxyd . . 0,4 z

nachgeahmt.

Granat. Es gibt sehr viele Arten von Granaten; alle aber bestehen aus einem Thonerdesilikat, in welchem jedoch die Thonerde weilen durch Eisenoxyd oder Chromoxyd vertreten ist, verbunden mt einem Kalk-, Bittererde-, Manganoxydul- oder Eisenoxydulsilikate. Der sogenannte syrische Granat, früher als Karfunkel bezeichnet, besitte eine lebhaft rote Farbe und besteht nach Thenard in 100 Teilen pass

Kieselsäure . . 38,0 Thonerde . . . 20 Eisenoxyd . . . 42

sein spezifisches Gewicht ist 3,8 bis 4,2.

Künstlich erzeugt man diesen Stein durch Schmelzen des nich stehenden Gemenges:

Die verschiedenen Opale, Gemenge von amorpher und kristallinscher Kieselerde, werden nachgeahmt, indem man dem farblosen der gefärbten Strass eine gewisse Menge Zinnoxyd zusetzt.

Nach Bastenaire soll man zu dem Ende

 zusammenschmelzen. Der Zusatz von Zinnoxyd erscheint indessen viel zu hoch und würde derselbe ein gänzlich undurchsichtiges Email liefern, während für ein opalisierendes Glas 1 bis 2 Prozent Zinnoxyd

als genügend erscheint.

Um schöne künstliche Edelsteine zu erhalten, muss man nicht allein, wie schon genügend hervorgehoben, die reinsten Materialien und diese in passenden Verhältnissen anwenden, sondern überhanpt mit vieler Umsicht verfahren. Eines der unentbehrlichsten Erfordernisse ist, die Ingredienzien aufs feinste zu pulvern; jeder Satz muss sein besonderes Sieb haben; die Temperatur muss nach und nach gesteigert und auf ihrem Maximum konstant erhalten werden; die Masse soll, damit sie sich gehörig läutere, nicht unter 30 Stunden im Fluss erhalten, und der Tiegel nur langsam abgekühlt werden. Nach dem Abkühlen nimmt man die Tiegel aus dem Ofen, zerschlägt sie und liest die Glasbrocken aus, die dann zerteilt, zerschnitten und geschliffen werden.

Zuweilen gibt man grossen Steinen eine erste rohe Gestalt durch Erweichenlassen in Formen, wie dies bei den optischen Linsen beschrieben wurde oder durch Pressen mittels Zangen, deren Backen die Stelle

einer Form vertreten.

Ausser den hier besprochenen Edelsteinimitationen kommen im Handel undurchsichtige gefärbte Glaspasten vor, welche teils zur Nachahmung der aus echten Steinen geschnittenen Gemmen und Kameen, teils zu den verschiedenartigsten Gegenständen als: Bechern, Flakons, Schalen, Mörsern, Leuchtern, Stockknöpfen, Messer-, Gabel-, Säbel-, Dolchgriffen u. dergl. benutzt werden. Sie erhalten meist ihre Namen nach den Steinen, denen sie gleichen, z. B. Aventurin, Lasurstein, Chrysopras, Türkis, Obsidian u. a. Sie werden vorzugsweise in Venedig und auf Mureno verfertigt, und kommen gewöhnlich in Broten in den Handel, in welcher Form sie von den Hütten, die auf deren Darstellung nicht eingerichtet sind, oder von den Künstlern, die sie weiter verarbeiten, angekauft werden.

Die dünnen runden Kuchen oder Brote erhält man auf die Weise, dass man mittels eines Hefteisens oder einer Pfeife von dem geschmolzenen Glase die erforderliche Menge aus dem Hafen nimmt und unter beständigem Drehen des Eisens auf eine eiserne Platte aufdrückt. Gewöhnlich tragen die Brote an der Stelle, wo sie vom Eisen abgetrennt

wurden, einen Fabrikstempel.

Eingehend auf einige dieser Glasflüsse sei hier zunächst des Aventurin gedacht, einer Nachahmung eines in der Natur vorkommenden

Minerals gleichen Namens.

Das letztere ist eine rötlich braune Variation des Quarzes, welche durch zarte Sprünge, durch welche die Lichtstrahlen mannigfaltig gebrochen werden, einen Goldschimmer erhält. Man findet ihn am Ural, in Steiermark, in der Gegend von Madrid u. s. w. und verarbeitet ihn

zu Ringsteinen, Dosen, Ohrgehängen u. dergl.

Seit dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts kam von Venedig aus eine Nachahmung dieses Minerals in den Handel, dessen Herstellung bis in die neueste Zeit als tiefes Geheimnis behandelt wurde, dessen Schönheit aber aus Beliebtheit zu zahlreichen Nachbildungsversuchen ermunterte. Zu dem Ende schmolz man 15 kg Strass mit 100 g stark geglüttem Eisenoxyd zu einem durchsichtigen, dunkel gelbbraunen Glass. Nachdem man dasselbe geschreckt und in ein feines Pulver verwandelt hatte, nahm man von diesem eine kleine Menge und verrieb sie mit 100 Blättchen Blattgold, den Rest des Glases mengte man mit 1 kg Antimonglas, schmolz und setzte dem flüssigen Glase unter Umrühren mit einem eisernen Stabe das feinzerteilte Gold hinzu. Zahlreiche Analysen der künstlichen Aventurins gaben dessen Zusammensetzung wie folgt:

	Nach	Hautef	euille	Nach Levol	Nach Peligot	Nach Schne- dermann	Nach Kirsten
7	1	2	3	4	5	6	7
Kieselsäure	61,6	60,39	60,66	60,5	67,7	65,2	67.3
Kali	21,0	5,70	21,92	22,0	5,5	2,1	5,3
Natron	(21,0	11,31	(21,02	22,0	7,1	8,2	7,0
Kalk	5,9	8,61	8,63	6,8	8,9	8,0	9,0
Magnesia	to let	0,08	-	-	-	4,5	-
Thonerde	2,3	3,71	100	2,2	-	-	-
Eisenoxyd	4,2	2,50	4,90	3,7	3,5	6,5	3,7
Manganoxydul.	-	0,21	-	-		-	-
Zinnoxyd	-	2,48	-	-	2,3	Spur	2.3
Metall. Kupfer	10 12	-	ALC: VAL	100	3,9	-	-
Kupferoxydul .	5,0	4,05	3,89	4,8	1 -	3,0	5,0
Bleioxyd	-	0,69	-	-	1,1	-	1,0
Phosphorsäure	1000	-	-	-	-	1,5	-

Wöhler hat zuerst die Ansicht ausgesprochen, das die im künstlichen Aventurin verteilten glänzenden Flitter als metallisches Kupfer anzusehen seien und die in manchen Kupferschlacken vorkommenden ähnlichen Metallausscheidungen schienen diese Ansicht zu bestätigen In der That erhielten auch Fremy und Clemandot einen Aventuria, wenn auch von ungenügender Beschaffenheit, als sie 300 Teile Glamit 40 Teilen Kupferoxydul und 80 Teilen Eisenoxydul zusammerschmolzen. Vergleicht man indessen die hier angewendeten Mengen der Metalloxyde mit den bei den Analysen gefundenen, so leuchtet sofort ein, dass die von den Experimentatoren gewählten Verhältuisse nicht die richtigen sein konnten.

Am eifrigsten beschäftigte sich Pettenkofer mit dem vorliegenden Gegenstande und es gelang ihm, wie dies bei Besprechung des Kupferrubinglases eingehender dargelegt, die Reproduktion des Aventurins in vorzüglicher Weise, wenn er auch, entgegen den Ansichten Wöhlers, die indessen durch die späteren Arbeiten Ebells und Müllers ihre volle Bestätigung erhielten, die ausgeschiedenen Flitter nicht für metallisches Kupfer, sondern für kieselsaures Kupferoxydelhielt.

Derselben Ansicht war Hautefeuille, welcher sich einige Jahre

ch Pettenkofer mit der Herstellung des Aventurins beschäftigte. empfahl hierzn eins der nachstehenden Gemenge*).

		1.	2.
Glas von St. Gobain	10	2000	1200
Salpeter		200	200
Kupferhammerschlag **)		125	125
Eisenoxyd		60	-
Sand		-	600
Soda		-	650
3.			
Sand		1500	
Kreide		357	
Soda		801	
Pottasche		143	
Salpeter		200	
Kupferhammerschlag**)		125	

m man nach der Läuterung 38 Teile Eisenfeile in kleinen Portionen setzen soll. Nach dem letzten Zusatz wird das vorher dünnflüssige as blutrot und breiig, dann schliesst man den Tiegel mit einem Deckel, terbricht den Zug des Ofens, überschüttet den Tiegel mit heisser che und lässt so den Tiegel im Ofen sehr langsam erkalten. Am genden Tage ist das Glas in Aventurin umgewandelt.

Ebell***) selbst empfiehlt folgendes Verfahren, indem er ausicklich bemerkt, dass eine bestimmte Mischung des Glases nicht wendige Bedingung für das Gelingen sei, da sowohl mit und ohne eioxyd in den wechselndsten Verhältnissen befriedigende Resultate erlten würden.

I.		II.	III.	
nd	150	Sand 67,3	Sand	80
eide	35,5	Kalk 9	Kalk	8
lcin. Soda	80	Bleiglätte 1	Kohlens, Natron	18
ttasche.	14	Kohlens, Natron 12	Kohlens, Kali .	9
peter	20	Kohlens, Kali . 7	The state of	115
105/2 2 2	299,5	96,3		
dazu:	onguot a	dazu:	dazu:	
pferoxyd .	13	Kupferoxyd . 5	Kupferoxyd .	4
senfeile .	4,5	Eisenhammer-	Eisenhammer-	
The same of the same of		schlag 5,5	schlag	6

Die Eisenfeile, resp. der Hammerschlag wurden in Papier gewickelt, das fertig geschmolzene Glas eingetragen und rasch untergetaucht, übrigen aber ganz nach Hautefeuille verfahren.

Bei mässiger Hitze lässt sich nach Ebell†) der Aventurin ohne nderung seiner Natur bearbeiten, ausspinnen, überfangen u. s. w.

^{*)} Muspratt III. 378. Nach Rep. de Chimie appl. 3. 475; 4.16.

**) Benrath hat hier nach Wagners Jahresbericht 7. 296 Kupferawinen, d. h. Abfall vom unechten Blattgold.

***) Dingl. Journal 213. 219.

⁺⁾ a. a. O. 220

wie zahlreiche Kunstarbeiten in Glas dokumentieren. Längere Zeistärkerem Feuer ausgesetzt, selbst vor der Glasbläserlampe verschwinden die Kristallblättchen vollkommen, der Aventurin geht in ein homogenes, melassenfarbiges Glas über und kann durch schnelle Abkühlung leicht als solches erhalten werden. Lässt man dagegen den geschmolzenen Aventurin in allmählich schwächer werdendem Feuer langsam erkalten, so geht er in Hämatinon über.

Weiteres über den Aventurin und den Hämatinon ist beim Goldund Kupferrubinglase bereits gesagt; ebenso ist der dem Aeussern nach wenigstens verwandte Chromaventurin unter den chromgefärbten grünen

Gläsern schon besprochen worden.

Zu Lasurstein oder Lapis Lazuli, nimmt man 320 Teile Strass, 2 Teile Kobaltoxyd und 1 Teil Braunstein, schmilzt diese Ingredienzen zu einem klaren Glase, zerstösst dies nach dem Erkalten zu einem feinen Pulver, reibt es mit 24 Teilen Knochenasche zusammen, schmilzt das Gemenge bei mässiger Hitze und giesst die Masse, sobald sie vollkommen homogen erscheint, auf eine reine, polierte Kupfer- oder Eisenplatte in kleine Kuchen aus. Soll der Lasurstein eine hellere Farbe erhalten, so nimmt man etwas weniger Kobalt- und Manganoxyd, soll er durchsichtiger erscheinen, so verringert man die Menge der Knochenasche. Will man ihn durch Goldadern verzieren, so reibt man Goldpurpur mit dem gleichen Gewichte kalcinierten Borax und mit Dickal an, malt die Adern mittels eines Pinsels auf den Stein, und bringt ihn in einen mässig heissen Ofen, wo das Gold bald fest an dem Glase haftet.

Türkis erhält man durch Schmelzen eines gepulverten Gemenges von 20 Teilen Aquamarin-Strass und 1 Teil Knochenasche; sollte die Färbung zu hell erscheinen, so fügt man noch eine kleine Menge Ko-

baltoxyd hinzu.

Die Anfertigung nachgemachter Gemmen und Kameen ist nicht schwierig; man bedient sich dazu der gesiebten Glasflüsse wie auch de Emails und einer aus feingepulvertem Tripel verfertigten Form. Za diesem Zweck knetet man die erforderliche Menge Tripel nach und nach mit soviel Wasser an, dass er sich ballen lässt ohne Risse m bekommen; man darf nicht mehr Wasser anwenden, als eben erforderlich ist, und muss auch das Kneten längere Zeit fortsetzen. Als Formen bedient man sich eiserner, etwa 11/4 cm hoher Ringe, deren min von verschiedener Grösse vorrätig hat, die jedoch, weil sie einer starken Hitze ausgesetzt werden, nicht gelötet, sondern zusammengeschweist sein müssen. Für gewisse Grössen eignen sich abgeschnittene und rehörig zugerichtete Stücke von alten Gewehrläufen ganz vortrefflich. Der Ring wird auf eine ebene glatte Fläche gestellt, mit dem angemachten Tripel angefüllt, das Ueberflüssige abgestrichen, die Oberfläche gut geebnet und das Modell, welches ein geschnittener Stein, ein Schwefelabguss, eine Glaspaste oder irgend ein Stoff von hinreichender Härte, die keine Feuchtigkeit einsaugt, sein kann, mit den Fingern oder mittels eines zweckmässig geformten Holzes so tief als möglich in den Tripel eingedrückt.

Nach einiger Zeit wird der über den Rand des Modells herver-

etretene Tripel vorsichtig abgestrichen und das Modell, nachdem man am Rande mit einer Nadel gelüftet hat, aus der Form genommen.

Die so erhaltenen Formen werden langsam aber vollkommen ausetrocknet; dann legt man auf jede derselben ein entsprechend grosses
stück farbigen Glases. So vorbereitet setzt man die Formen unter eine
leine Muffel und bringt das Glas in Fluss. Sobald dasselbe geschmolen ist, zieht man die Form mittels einer Zange nach vorn, drückt das
las mit einem heissgemachten eisernen Spatel in die Form und zieht
liese noch weiter hervor, damit das Glas allmählich erkalte und fest
verde. Dann schiebt man wieder unter die Muffel, löscht das Feuer
and überlässt den Ofen bei abgeschlossenem Luftzuge sich selbst, wobei
las Glas allmählich erkaltet; schliesslich erhalten die Ränder der Ablrücke durch Schleifen die gehörige Form.

Sollen Kameen in zwei oder mehreren Farben nachgeahmt werden, so bildet man zuerst die Reliefs, wie vorstehend angegeben, aus einem närteren, alsdann die Platte aus einem leichter schmelzbaren Glase. Nachdem man die beiden Seiten, welche aufeinander zu liegen kommen, abgeschliffen und poliert hat, vereinigt man sie mittels eines leicht schmelzbaren, mit Gummiwasser angeriebenen Flusses, als welchen man zinen solchen aus 2 Teilen Sand, 6 Teilen Mennige, 2 Teilen Salpeter, 3 Teilen Borax und 6 Teilen Wismutoxyd anwenden kann. Die auf liese Art verbundenen Stücke werden wieder in Tripel geformt, die Form, ohne jene herauszunehmen, getrocknet und dann die endgültige Verkittung der Teile durch Erhitzen in der Muffel, wobei das Schmelzen des Flusses erfolgt, herbeigeführt.

Um den Abdruck vor jeder Beschädigung durch die Hitze zu schützen, bedeckt man ihn hierbei mit einem Teige aus Kreide und Wasser, welche man selbstverständlich vor dem Einbringen in die Muffel völlig austrocknet. Um den Moment zu erkennen, wo die Form nach vorn gerückt werden muss, stellt man kleine Schälchen, die etwas von dem Fluss enthalten, mit in den Ofen, von Minute zu Minute nimmt man eins der Schälchen heraus und beobachtet so den Eintritt des Schmelzens.

Der zu den Edelsteinimitationen verwendete Strass ist, wie mehrfach angeführt, sehr weich und es sind daher diese Steine schneller Abnutzung unterworfen. Feil versuchte daher sehr harte Gläser lediglich unter Anwendung der Thonerde, des Kalks und der Magnesia als Basen zu erschmelzen, während andere bemüht waren, die natürlichen Steine selbst nachzubilden.

So erhielt Ebelmen durch anhaltendes Erhitzen im Porzellanofen aus einem mit etwas Chromoxyd versetzten Gemisch von 1 Teil Thonerde und 3 bis 4 Teilen Borax rubinrote Kristalle von der Gestalt gewisser Saphire. Saint Claire-Deville und Caron erreichten dasselbe, indem sie bei hoher Temperatur Fluoraluminium auf Borsäure wirken liessen. Die Genannten verfuhren dabei auf folgende Weise.

Weisser Korund wird sehr leicht und in schönen Kristallen erhalten, wenn man in einen Kohlentiegel Fluoraluminium bringt und darüber eine kleine aus Kohle gearbeitete Kapelle placiert, die mit geschmolzener Borsäure gefüllt ist. Der mit seinem Deckel versehene
und gegen die Einwirkung der Luft geschützte Kohlentiegel wird eine

Stunde lang der Weissglühhitze ausgesetzt. Die Dämpfe von Fluorlaminium und Borsäure, welche in dem zwischen beiden Substanzen fri gelassenen Raume zusammentreffen, zersetzen sich gegenseitig, indem sich Korund (d. h. kristallisierte Thonerde) und Fluorbor bilden. Die entstandenen Kristalle sind in der Regel hexagonale Prismen mit den Flächen des Rhomboeders, von der Zusammensetzung, der Härte und allen optischen und kristallographischen Eigenschaften des natürlichen Korunds. Man erhält auf diese Weise Kristalle von 8 bis 10 mm Linge, die sehr breit, in der Regel aber dünn sind.

Roten Korund, Rubin, erhält man auf dieselbe Weise wie des weissen Korund, nur setzt man dem Fluoraluminum eine kleine Menge Fluorchrom zu und benutzt Tiegel von Thonerde, indem man die Bo-

säure in eine kleine Platinkapelle gibt.

Saphir, der blaue Korund oder eigentliche Saphir, entsteht mit denselben Umständen wie der Rubin und ist ebenfalls durch Chromoni gefärbt; der einzige Unterschied besteht in dem Farbstoffgehalte, in welcher Hinsicht die Analyse keinen Aufschluss gibt, da die Menge in Farbstoffs sehr klein ist. Zuweilen entstehen neben dem Rubin Saphir vom schönsten Blau, in der Farbe ganz mit dem orientalischen Saphir übereinstimmend.

Wenn die Menge des Chromoxyds sehr gross ist, so sind die zengten Korunde sehr schön grün, wie der Uwarowit, welcher 25 bezeht Chromoxyd enthält. Die sen Korund findet man stets in 40 Teilen des Apparats, in denen sich das Fluorchrom und Fluoralumin befinden, wo sich also ersteres infolge seiner geringeren Flüchtigtskondensiert.

Zirkon. Zur Darstellung des Zirkon wendet man Fluor-Zirkon aluminium mit Borsäure an, wobei man im übrigen ganz so wie korund verfährt; die so erhaltenen Kristalle sind ähnlich wie bei miak gruppiert.

Cymophan oder Chrysoberyll. Man vereinigt Fluorbendmit Fluoraluminium zu gleichen Aequivalenten und zersetzt ihre Didurch Borsäure. Die Kristalle sind den aus Brasilien kommenden ähnlich, oft bis zu 6 mm lang und von sehr regelmässiger Form.

Neuerdings erhielten Feil und Fremy kristallisierte Thom durch die Einwirkung von Silikaten auf feurigflüssige Alum Schmolzen sie beispielsweise ein Gemisch von gleichen Teilen The und Mennige in einem Thontiegel während einer genügend längers bei lebhafter Rotglut zusammen, so findet man nach dem Erkalte Tiegel eine glasige, aus kieselsaurem Bleioxyd bestehende Masse eine kristallinische, welche häufig in eingeschlossenen Hohlräumen Thonerdekristalle enthält. Die zur Bildung des Bleisilikats erforden Kieselsäure ist dabei aus der Tiegelwand entnommen, so dass stark angegriffen, sehr leicht durchbohrt wird und man daher gu mit zwei ineinander gestellten Tiegeln zu operieren, um Substanze zu vermeiden. Die auf diese Weise erhaltenen Kristalle sind in also Korund; durch Zusatz von 2 bis 3 Prozent doppeltchroms Kalis zu dem Thonerde-Mennige-Gemisch nehmen die Kristalle die Farbe des Rubins an, Kobaltoxyd mit einer Spur doppeltchrome Walis lieferte Kristalle von der blauen Farbe des Saphirs.

Ebenso erhielten die Genannten Kristalle von Thonerde gleichzeitig it solchen von Thonerdesilikat oder eines Doppelsilikats von Thonerde d Baryt, durch Schmelzen eines Gemisches von Kieselsäure mit Fluoraminium oder von Thonerde mit Fluorbaryum. Diese Versuche wurn mit Quantitäten von 20 bis 30 kg der betreffenden Substanzen gestellt und dauerte die Erhitzung ohne Unterbrechung 20 Tage lang.

Die bisher erhaltenen Kristalle bilden in der Regel zusammengeuchsene Massen kleiner Individuen, welche letztere ihres blätterigen
füges wegen beim Schleifen keinen Glanz erhalten, daher als Schmuckn nicht zu verwenden sind; indessen hat man sich derselben mehrh als Lagersteine für Uhren bedient.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Die Glasmosaik.

Die Kunst der Anfertigung von Mosaiken reicht bis in die frühesten Zeiten; die Ruinen der ältesten Denkmäler Asiens zeigen fast mit aller Gewissheit, dass sie hier ihren Ursprung genommen habe und über Griechenland nach Italien verpflanzt worden ist, von wo sie die Römer nach Gallien gebracht haben.

Seit dem Verfall des römischen Kaiserreichs bis zum XIV. Jahrhundert verlor sich der Geschmack an der Mosaik, sowie an allen audern Künsten. Im XIV. Jahrhundert sah Italien die von Griechenland überkommene Industrie, wo sie niemals ausser Uebung gekommen war, wieder aufleben.

Ihre Bedeutung erkennend, zogen die toskanischen Fürsten Mosaikarbeiter an ihren Hof, und diese gründeten zu Florenz eine berühmte Schule, aus welcher nicht nur bedeutende Künstler und Meisterwerke hervorgingen, die sich mit den besten Mosaiken des Altertums vergleichen lassen, sondern auch eine neue Art der Mosaik selbst, welche unter den Namen der florentinischen, lediglich harte Steine, grössteteils Halbedelsteine und Perlen weniger allerdings zu Gemälden, als mattischplatten u. dergl. verarbeitet.

Die römische Mosaik, mit welcher wir es hier allein zu thun hiben, besteht in der harmonischen Vereinigung einer Menge kleiner Würfel von gefärbtem, undurchsichtigem Glase, die, auf einer Metallplatte oder auf der Wandfläche einer Mauer mittels eines ausgebreiteten Kitts befestigt, prächtige Gemälde von unvergleichlicher Frische, Lebhaftigkeit und hohem Glanze darstellen.

Für diesen Zweck verwendet man viereckige Stäbchen von undurchsichtigem Glase in verschiedenen Farben, deren jede in einer grossen Anzahl von Tönen, von den dunkelsten bis zu den hellsten dargestellt wird.

Die Stäbchen selbst werden durch passendes Zerteilen der von den römischen und venezianischen Fabriken, welche auch heute noch die hauptsächlichsten Bezugsquellen für dieselben bieten, in Tafelform gelieferten Schmelzmassen gewonnen. Diese Platten gewinnt man in den Fabriken, indem man die im Hafen fertig geschmolzene Masse mittels eines Schöpflöffels auf eine horizontale polierte Marmorplatte giesst und sie mit einer zweiten ähnlichen Platte bedeckt, unter welcher das Schmelzglas sich abkühlt und die Gestalt eines runden 6 bis 12 mm dicken Kuchens erhält. Ob diese Platten später noch einer besonderen Kühlung unterworfen werden oder ob man in ihnen etwa gar Vorläufer des Siemensschen Presshartglases, das bei der Zertrennung ja vorzugsweise in schmale Streifen zerfällt, zu sehen hat, mag dahingestellt bleiben; Leng, welcher die oben zitierte Herstellungsweise in der ersten Auflage beschrieben, lässt diesen Punkt unberührt.

Üm diese Scheiben zu zerteilen, legt man sie auf einen steinernen Ambos, welcher oben einen scharfen Rand hat und führt mit einem eckigen Hammer einen Schlag auf die obere Fläche der Scheibe, welche dadurch in lange Parallelepipede oder Prismen zerteilt wird, deren Grundfläche etwa 2,5 qcm hält. Diese Prismen werden auf dieselbe Weise von den Arbeitern mit vieler Geschicklichkeit abermals zerschlagen, so dass sie Stücke von ca. 2 cm Länge bilden, wie man sie gewöhnlich zur Mosaik verwendet; doch werden zuweilen auch die Kuchen dicker und die Stückchen länger gemacht, während wieder andere sie mit dem Diamanten oder einem Kupferblatt und Schmirgel zunächst in Streifen zerteilen, worauf sie die letzteren in einzelne Stücke zer-

schneiden.

Zu den Miniaturgegenständen ziehen die Mosaikarbeiter aus diesen Stücken Stäbchen von beliebiger Stärke in der Flamme des Glasbläsertisches.

Um ein Gemälde anzufertigen bedeckt der Mosaikarbeiter den Boden einer Kupfer- oder Messingplatte, mit aufgebogenen Rändern von der Höhe der Glaswürfel, mit einer Schicht eines gewöhnlich aus 1 Teil gelöschtem Kalk und 3 Teilen Kreide oder gepulvertem Marmor mit Leinöl bereiteten Kitts; der Kitt muss täglich solange geknetet und durchgearbeitet werden, bis er sich nicht mehr aufbläht, worüber oft

3 Wochen vergehen.

Für grosse Gemälde, welche auf eine Mauer- oder Wandfläche kommen, wird der Kitt auf die mit Leinöl getränkte, gefurchte, mit Nägeln beschlagene, mit Draht bezogene Fläche aufgetragen; auf diesen Kitt kommt eine Schicht Gips, auf diesen die Zeichnung mit Bleistift. Von dem Gips sticht der Künstler jedesmal mit einem Spatel oder Messer eine so grosse Fläche aus, als er glaubt in einem Tage mit Glasstückehen ausfüllen zu können, wählt aus den nach den Farben geordneten Glasstäbehen die erforderliche Schattierung, zieht jene vor der Lampe zur nötigen Stärke, steckt ein abgebrochenes Stückehen neben das andere in die Kittschicht, und fährt so fort bis das Ganze, der Zeichnung gemäss mit farbigen Stiftehen bedeckt ist.

Diese Arbeit erfordert nach der Grösse des Stücks mehr oder weniger Zeit, jedenfalls aber viel Geduld. Kleine Ringsteine kann der Künstler in einem Tage vollenden; zu einem grössern Medaillon braucht er oft vier bis sechs Wochen; beiläufig bemerkt sollen an dem Abendmahle nach Leonardo da Vinci, dem grössten Mosaikgemälde, welches man kennt, täglich acht bis zehn Künstler gearbeitet und zu seiner Vollendung acht Jahre gebraucht hahen.

Nachdem das Gemälde zusammengesetzt ist, werden die hervorragenden Glasstäbchen erst mit nassem Sande, dann mit Schmirgel geschliffen und zuletzt mit Eisenrot poliert. Die leeren Stellen, die die Glasstäbchen zwischen sich lassen, werden entweder mit gefärbtem Wachs oder einem geeigneten Kitt ausgefüllt. In neuerer Zeit verwendet man hierzu sehr passend einen Kitt, der seiner Hauptmasse nach ans basischem Chlorzink besteht und in folgender Weise dargestellt wird. Einerseits mengt man 3 Teile frisch geglühtes Zinkweiss mit 1 Teil aufs feinste gepulverten Glases; anderseits stellt man durch Auflösen von Zinkweiss (Zinkoxyd) in Salzsäure zum Abdampfen eine Chlorzinklösung von 1,50 spez. Gewicht dar, und setzt auf 50 Teile derselben 1 Teil in wenig Wasser aufgelösten Borax hinzu.

Um nach Massgabe 'des Bedarfs den Kitt zu bereiten — denn derselbe wird schon nach Verlauf von 2 Minuten hart — giesst man, je nach dem Bedarf für die auszufüllenden Zwischenräume, von der Chlorzinklösung auf das zuvor mit Ocker, Zinnober, Chromgrün, Ultramarin u. s. f. gefärbte Pulver, und bildet damit einen Teig, den man, nachdem das Gemälde abgeschliffen worden ist, mit einem Spatel aufträgt und

eindrückt. Dieser Kitt nimmt auch eine schöne Politur an.

Der Chor mancher Kapellen, in denen die Glasgemälde eine grosse Rolle spielen, ist oft mit Mosaiken geschmückt, deren Goldgrund in dem lebhaftesten Glanze strahlt. Dieser Goldgrund wird auf folgende Weise erhalten. Man legt Blattgold, welches jedoch vollkommen frei von Kupfer sein muss, zwischen zusammengelegtes quadrilliertes Papier. dessen Quadrate oder Rauten von gleicher Grösse sind, wie die Mosaiksteinchen, und teilt es durch Zerschneiden des Papiers nach den vorgezeichneten Linien in entsprechend grosse viereckige Stücke. Die so erhaltenen Goldblättchen legt man auf die aus Spiegelglas geschnittenen Glaswürfel, überzieht das Ganze mit feingemahlenem und in Wasser geriebenem durchsichtigem, bald farblosem, bald farbigem Schmelz und brennt diesen letzteren in der Muffel auf seine Unterlage ein. die Gläser gut gewählt, so schmilzt das aufgelegte Schmelzglas und die Vergoldung haftet, bevor noch das viel dickere Glas der Würfel erweicht ist. Man muss die Temperatur genau regulieren, und indem man terhütet, dass das Spiegelglas seine Durchsichtigkeit verliert, erreicht mu einen hohen Grad von Vollendung.

Zurückzuführen ist die seit dem IV. Jahrhundert etwa auftretenör Goldmosaik auf eine an alten, namentlich altchristlichen Hohlgläsen (fondi d'oro) häufig vorkommende Dekorationsmethode, nach welcht die Böden dieser Gläser mit, vielfach figürlichen, Goldblattverzierungsbelegt und diese letzteren sodann durch Ueberschmelzen oder Ueberblasen mit Glas befestigt, gleichsam der Masse dieser Goldgrundgläser

inkorporiert wurden.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Wasserglas.

Mit diesem Namen bezeichnet man jetzt allgemein diejenigen Verbindungen der Kieselsäure mit Kali oder Natron, welche die Eigenschaft besitzen sich in Wasser aufzulösen. Sie wurden im Jahre 1818 von Professor Nepomuk von Fuchs in München entdeckt; allein erst im Jahre 1825 gelang es demselben eine sichere Darstellungsmethode für sie anfzufinden. Fuchs wendete zuerst nur Kali zur Darstellung des Wasserglases an, gegenwärtig wird dasselbe grösstenteils mittels Natron dargestellt, und man unterscheidet hiernach Kali- und Natronwasserglas. Ausser diesen beiden kommen im Handel noch Doppel wasserglas und Fixierungswasserglas vor, ersteres ein Doppelsilikat von Kali und Natron, letzteres eine konzentrierte Kaliwasserglaslösung in einem gewissen Verhältnis mit Natronwasserglaslösung gemischt.

Der Methoden zur Gewinnung des Wasserglases gibt es mehrere; es unterscheiden sich dieselben teils bezüglich der Konstitution der zur Verwendung kommenden Kieselsäure, insofern dieselbe bald in kristallinischem Zustande als Quarz, Sand oder in amorphem als Feuerstein oder Infusorienerde in die Fabrikation eingeführt wird, teils ist auch die Gewinnungsart des Produkts selbst eine verschiedene, je nachdem das letztere auf trocknem oder auf nassem Wege erzeugt wird.

Was die Zusammensetzung des Wasserglases betrifft, so kann man sie allgemein durch $KO,2SiO_2$ und $NaO,2SiO_2$ ausdrücken; doch scheint es als löse das Alkali beim Schmelzen eine grössere Menge Kieselsäure zu einer auflöslichen Verbindung auf, als wenn die Kieselsäure mit einer kaustischen Lauge gekocht wird.

Ebenso wie die verdünnte Lösung des durch Schmelzen erhaltenen Produkts über die Stufe $KO, 2SiO_2$ hinaus höher siliciert sein kann, löst auch die verdünnte Lösung des $KO, 2SiO_2$ beim Kochen mit amorpher Kieselsäure noch gewisse Mengen der letzteren auf, beide

liefern aber beim Eindampfen zur Trockne und Wiederauflösen die Li-

sungen des Doppelsilikats.

Durch Abdampfen der klaren Lösung erhält man trockenes Kaliwasserglas. Dieses ist amorph, spröde, von muscheligem Bruch, glaähnlich und in reinem Zustande farblos oder weiss. Lufttrocken enthält dasselbe gegen 12 Prozent Wasser, welches ihm durch Erhitzen,
wobei es sich erst aufbläht und dann schmilzt, entzogen werden kann.
Durch Säuren, selbst durch Kohlensäure wird das Wasserglas zersetzt;
verdünntere Säuren wirken hierbei energischer als konzentriertere und
die Kieselsäure scheidet sich pulverförmig aus. Wird es längere Zeit
der Luft ausgesetzt, so wird es durch deren Kohlensäuregehalt zersetzt,
es bekommt weisse Streifen, braust mit Säuren stark auf und hinterlässt bei seinem Auflösen in Wasser einen starken Rückstand.

Die Wasserglaslösung verhält sich im allgemeinen auf dieselbe Weise; mit einem geringen Volum Alkohol gemischt, wird die Lösung gefällt, und nach Fuchs das Wasserglas rein abgeschieden, nach Forchhammer entzieht jedoch der Weingeist schon beim Fällen eine gewisse Menge Alkali, und es bleibt nach längerem Waschen mit Alkohol ein sehr saures Silikat zurück. Die Alkalisalze, besonders aber die kohlensauren Alkalien und Alkalichlorüre, fällen die Wasserglaslösung, und sie erstarrt bei nicht zu grosser Verdünnung vollständig zu einer Gallette Salmiak wirkt schon auf sehr verdünnte Lösungen, es bildet sich freies Ammoniak und Kieselsäure wird flockig abgeschieden. Die alkalischen Erden, sowie Thonerde, Bleioxyd, Zinkoxyd, zersetzen das Wasserglas und bilden mit der Kieselsäure und einer gewissen Menge Alkali unlösliche Niederschläge. Die Wasserglaslösung wird ferner gefällt durch die meisten Salze der Erden und Metalloxyde. Viele in Wasser unanflösliche oder schwerlösliche Salze setzen sich mit den Bestandteilen des Wasserglases um, so schwefelsaures, kohlensaures, phosphorsaures Bleioxyd, phosphorsaure Thonerde, schwefelsaurer Kalk u. s. w. Manche unauflösliche Salze, wie phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk, verbinden sich mit dem Wasserglase direkt; es tritt keine Zersetzung en und man kann diese Vereinigung als eine Adhäsionsanziehung zwischen kohlensaurem oder phosphorsaurem Kalk und kieselsaurem Alkali betrachten. Auf diesen Eigenschaften beruhen die meisten Anwendungen, die man vom Wasserglase macht.

I. Kaliwasserglas.

a) Durch Schmelzen. Nach der von Fuchs zu seiner lustellung gegebenen Vorschrift werden 15 Teile Quarzpulver oder reist Quarzsand, 10 Teile gut gereinigte Pottasche und 1 Teil Holzkohlepulver miteinander gemengt und in Glashäfen in einem Glasofen geschmolzen. Nach 5 bis 6 Stunden fliesst die Masse ohne Schämme, wo sie dann auf eine reine Stein- oder Eisenplatte oder in Wasst ausgeschöpft wird. Dass man bei grossem Betriebe zur Vermeidung des umständlichen Ausschöpfens die Schmelze zweckmüssiger in Abstickwannen vornehme, aus denen die lauter geschmolzene Masse dann in Wasserbassins abgestochen wird, bedarf kaum der Erwähnung.

Zu technischen Zwecken bedarf man nur die Lösung und diese ist daher auch die Hauptform, in welcher das Wasserglas im Handel vorkommt. Zur Herstellung einer solchen Lösung wird die erkaltete Masse gepulvert, in etwa 5 Teile siedenden Wasser allmählich eingetragen und in einem eisernen Kessel, unter Ersatz des verdampfenden Wassers 3 bis 4 Stunden in beständigem Sieden erhalten, worauf man das Feuer abgehen lässt und den Kessel zudeckt. Nachdem in der Ruhe die Flüssigkeit sich geklärt hat, wird das Klare mit einem eisernen oder kupfernen Heber abgezogen, in einen andern reinen eisernen Kessel gefüllt und in diesem soweit eingekocht, bis auf der Oberfläche eine zähe fadenziehende Haut erscheint. Die Flüssigkeit ist nun hinreichend konzentriert, zwar noch ziemlich dünnflüssig, jedoch für die meisten Zwecke anwendbar; ihr spez. Gewicht beträgt 1,24 bis 1,25.

Wenn das kohlensaure Kali nicht gänzlich frei ist von schwefelsauren Salzen, so enthält auch das Wasserglas etwas Schwefelkalium. Um die Flüssigkeit hiervon zu befreien, setzt man ihr eine kleine Menge Kupferhammerschlag hinzu, kocht und lässt wieder absetzen; es entsteht hierbei eine kleine Menge freies Kali, die jedoch dem Wasserglase nicht nachteilig ist; zu demselben Zwecke könnte man auch kieselsaures Kupfer

anwenden, wo dann kein freies Alkali entstehen würde.

Nach einer andern von Schür*) angegebenen Vorschrift werden

90 kg weisser Sand,

62,5 " ordinäre Pottasche von 90 Prozent,

1,5 , gepulverte Holzkohle

zusammengeschmolzen. Man erhält 112,5 bis 115 kg trockenes Was-

serglas.

In jeder Beziehung ist es vorteilhafter, wenn man das kohlensaure Kali unter Zusatz von Holzkohlenpulver durch das weit billigere schwefelsaure Kali ersetzt. In der eben mitgeteilten Vorschrift nach Fuchs würde man statt 5 kg gereinigte Pottasche 6,3 kg schwefelsaures Kali und 1,75 kg Kohle anwenden, alles untereinander mengen und schmelzen müssen. Es entsteht hierbei eine zähe teigartige Masse, die solange unter Umrühren mit einem eisernen Stabe der Schmelzhitze ausgesetzt bleibt, bis keine schwefelige Säure mehr entweicht. Die letzten Anteile von Schwefelkalium kann man auch auf die bereits oben angegebene Weise zerstören. — Aus der angegebenen Menge Materialien würde man 10 bis 12,5 kg trockenes oder 35 bis 40 kg flüssiges Wasserglas erhalten.

b) Durch Auflösen von amorpher Kieselsäure unter erhöhtem Druck (6 bis 8 Atmosphären). Dieser Weg ist namentlich von Kuhlmann eingeschlagen worden. Der Feuerstein wird geglüht, in kaltem Wasser abgeschreckt und fein gepulvert. Das Verhältnis des anzuwenden Feuersteinpulvers zur Kalilauge ist so zu berechnen, dass sich KO, 2SiO₂ bilden kann, d. h. man würde auf 47 Teile reines Aetzkali 60 Teile Kieselsäure anwenden müssen; die Feuersteine aber enthalten nur 98 Prozent Kieselsäure, wovon in der Regel einige Prozente in der kristallisierten, also unlöslichen Modifikation vorhanden sind.

^{*)} Dessen Praxis der Hohlglasfabrikation, S. 57.

Man wird daher auf 47 Teile Aetzkali etwa 65 Teile Feuersteinpulver nehmen müssen.

Lauge und Feuerstein kommen in einen hinreichend grossen, mit einer Rührvorrichtung, einem Manometer und einem auf den beabsichtigten Druck normierten Sicherheitsventil versehenen Kessel, der alsdann luftdicht verschlossen wird. Das Kochen dauert unter öfterem Umrühren 10 bis 12 Stunden. Man lässt alsdann das Feuer abgehen und den Inhalt des Kessels sich klären. Nachdem dies stattgefunden, zieht man die klare Flüssigkeit ab, und kocht sie in einem andern eisernen Kessel bis zum spez. Gewicht von 1,24 bis 1,25 ein. Man darf keine zu dünne Aetzlauge anwenden, weil diese nur äusserst langsam auf den Flintstein einwirkt.

c) Durch Auflösen von Infusorienerde unter gewöhnlichem Druck. Mit dem Namen Infusorienerde (vergl. p. 82) bezeichnet man die an vielen Orten in zum Teil sehr mächtigen Ablagerungen vorkommenden und aus zarten Panzern oder Schildern bestehenden Ueberresten von Infusorientierchen. Ein derartiges Lager findet sich unter anderm bei Ebedorf, am südlichen Raude der Lüneburger Heide, eine Ablagerung von 9 m Mächtigkeit bildend. Nach den Untersuchungen von Wicke besteht diese Infusorienerde in 100 Teilen aus:

Kieselsäure								87,850
Kohlensaure	m	Ka	ılk			-		0,750
Eisenoxyd								0,731
Thonerde								0,132
Wasser .								8,431
Organische	St	offe	(8	tic	kst	offh	1.)	2,279

Andere Fundorte eines ähnlichen Produktes sind: Justraba in Ugarn gegen 5 m mächtig, Bilin, Franzensbad und Isle de France (Kieselgur), Santa Fiora im Toskanischen und Degernä in Schweden (Berrmehl); Berlin, eine Schicht von 2 bis zu 30 m Mächtigkeit bildend; Richmond in Virginien 4 bis 8 m mächtig.

Liebig hat zuerst die Infusorienerde zur Darstellung von Wasserglas benutzt und empfohlen, und sie bildet auch in der That ein vortreffliches Material für diesen Zweck. Vor ihrer Anwendung muss zur Zerstörung der darin enthaltenen organischen Substanzen, die dem Wasserglase eine dunkelbraune Farbe erteilen würden, geglüht werden. Dies ist freilich, wenn es sich um die Behandlung grosser Masser handelt, keine ganz leichte Operation, weil die Erde zu voluminös ist, so dass eine ganze Reihe von Tiegeln oder Häfen dazu gehört, um met einige Kilogramm Erde glühen zu können, und in einem Flammois kann man sie wieder nicht glühen, weil hierbei der grösste Teil des Materials fortgeführt werden würde. Grosse eiserne Cylinder dürften hierzu am zweckmässigsten sein.

Die Erde muss solange geglüht werden, bis sie durch und durein rötliches Ansehen angenommen hat; solange sie noch grau erscheinliefert sie auch ein braunes Wasserglas, welches nur für ordinäre Zweis-Anwendung finden kann. Die geglühte Erde wird gesiebt, das Zurbeibleibende zerrieben und abermals gesiebt. Nach der Formel KO,28ib ommen auf 50 kg ätzend gemachtes kohlensaures Kali (= 34 kg Kb kg Kieselsäure, und, da die Infusorienerde nur 87,85 Teile davon thält $\frac{65}{87.85} = 74$ kg Infusorienerde.

Die so vorbereitete Infusorienerde trägt man nach und nach in die dende Kalilauge ein. Sie löst sich sehr leicht und es bleibt nur ne sehr geringe Menge von Sand und ein Absatz von Thon, Kalk und senoxyd ungelöst. Sind etwa Dreiviertel der Erde in die Lauge eintragen, so verdickt sich durch Ausscheidung eines flockigen volumisen Niederschlags die Masse; man verdünnt alsdann mit Wasser und igt den Rest der Erde ein. Löst sich bei fortgesetztem Kochen nichts ehr auf, so trenut man vom Absatz und wäscht den Rückstand aus. e so erhaltene rohe Wasserglaslösung hat eine rotbraune Farbe und nn zu vielen technischen Zwecken verwendet werden. Will man sie inigen, so setzt man kalt Kalkwasser hinzu und erhitzt langsam m Sieden. Hierbei scheidet sich ein flockiger hellbrauner, aus Kie-Isaure, Kalk, Bittererde, Thonerde, Eisenoxyd, Kali und Phosphorsaure stehender Niederschlag aus, der beim Sieden der konzentrierten Flüsgkeit sich zu Kugeln zusammenballt, und leicht durch Abgiessen oder bseihen von der Lösung getrennt werden kann. Auch hier ist es itig, dass man die Flüssigkeit sich vollkommen klären lässt, ehe man e durch Einkochen auf das richtige spezifische Gewicht bringt.

Wie bequem aber die Infusorienerde zur Darstellung von Wasseras auch ist, so wird sie doch nur da ohne pekuniären Nachteil Anendung zur Kaliwasserglasfabrikation finden können, wo man sie gessermassen umsonst hat. Denn sie setzt stets eine aus kohlensaurem di dargestellte kaustische Lauge voraus, und kohlensaures Kali ist ein trer Artikel, der sich nicht durch das billigere schwefelsaure Kali erzen lässt, wie es geschehen kann, wenn man die Materialien durch

amelzen miteinander vereinigt.

2. Natronwasserglas.

Von 'der Darstellung des Natronwasserglases gilt alles, was wir ≥n über die des Kaliwasserglases gesagt haben, mit welchem es ≥h in den meisten Eigenschaften beinahe vollkommen übereinstimmt; pegen Weingeist zeigt das Natronwasserglas von dem des Kalisserglases ein etwas abweichendes Verhalten; es wird nämlich von zohol schwieriger und, wenn es freies Alkali enthält, gar nicht ≋illt.

Da die Eigenschaften der beiden Alkalisilikate so nahe übereinnmen, und das Natronwasserglas sich viel billiger herstellen lässt, das Kaliwasserglas, so ist es auch diejenige Verbindung, die zu hnischen Zwecken fast ausschliesslich Anwendung findet. Seine Darllung fällt mit der des Kaliwasserglases zusammen, nur dass wegen verschiedenen Aequvialentgewichte die Gewichtsverhältnisse sich

Zur Darstellung von Natronwasserglas durch Schmelzen gibt Fuchs
folgende Vorschrift: 45 Teile Quarzpulver, 23 Teile reines wasseries kohlensaures Natron und 6 Teile Holzkohlenpulver; dies sind

genau auch die von Schür angewendeten Verhältnisse, mit dem Unterschiede, dass Schür nur den vierten Teil von Holzkohle nimmt als Fuchs vorschreibt.

Um aber die Verbindung NaO, 2SiO₂ zu erhalten, würde ma auf 1 Aequivalent = 53 Teile kohlensauren Natrons 2 Aequivalente = 60 Teile Kieselsäure nehmen müssen.

Das kohlensaure Natron lässt sich durch entwässertes Glaubersalt ersetzen, dessen Umwandlung in Schwefelnatrium resp. kieselsaures Natron leichter vor sich geht, als die des schwefelsauren Kali in die ent-

sprechende Verbindung.

Die Darstellung des Natronwasserglases auf nassem Wege fillt ganz mit der des Kalisilikats zusammen. Auf 65 Teile gepulverter Flint kommen 40 Teile Natronhydrat oder 53 Teile kohlensaures Natron, welches durch Kalk ätzend gemacht wird. Für Gegenden, wo sich Flint in hinreichender Menge findet, ist diese von Kuhlmann in Lille angegebene und von ihm zur massenhaften Produktion von Wasserglasbenutzten Methode sehr zu empfehlen.

Wo es die Verhältnisse erlauben mit Infusorienerde zu arbeiten nimmt Liebig auf 120 Teile von dieser 74 Teile einer 85 bis 90gddigen Soda, die mit der entsprechenden Menge Kalk (etwa 60 Teile) vollkommen ätzend gemacht wird. Die weitere Behandlung ist wie bein

Kaliwasserglase aus Infusorienerde.

3. Doppelwasserglas.

Dies ist eine Verbindung oder ein Gemenge von 1 Acq. Nahramit 1 Acq. Kaliwasserglas, welches am einfachsten durch Vermische von 2 Volumen Natronwasserglas mit 3 Volumen Kaliwasserglas, beite

von gleicher Konzentration, erhalten wird.

Selbstverständlich erhält man dasselbe auch indem man glebe Aequivalente kohlensauren Kalis und Natrons miteinander mischt mit der entsprechenden Menge Kieselsäure nach der einen oder ander Methode weiter verarbeitet. Hiernach würde auf 53 Teile trocknes kohlensaures Natron 69 Teile trocknes kohlensaures Kali und 120 Teile Kieselsäure (130 Teile Feuerstein oder 150 Teile 80 prozentige Infinerierde) erforderlich sein.

4. Fixierungswasserglas.

Das Fixierungswasserglas ist eine mit Kieselsäure vollkommet sättigte Kaliwasserglaslösung, welcher auf 4 bis 5 Volumen etwa 11-lum konzentrierter Natronkieselfeuchtigkeit zugesetzt ist. Die nach Zersetzung des gewöhnlichen Wasserglases wird durch das volleschende Alkali der Natronkieselfeuchtigkeit verhindert, und die anstrübe und opalisierende Kaliwasserglaslösung dadurch wieder klusteil dünnflüssiger, so dass alsdann die Lösung für viele Zwecke erhöhten Wert erhält.

In den Handel kommt das Wasserglas gewöhnlich als eine gelbetwas opalisierende, sirupartige Flüssigkeit von 1,35 bis 1,37 Gewicht mit einem Gehalt von 52 bis 53 Prozent wasserfreiem erglase.

Anwendung findet dasselbe in der Stereochromie zur Bindung der m, in der Baukunst zu gleichem Zwecke, zur Trockenlegung feuchlauern, zur Herstellung dichten Putzes und hydraulischer Mörtel,
habrikation künstlicher Steinmassen, zum Schutze des Holzes und
hewebe gegen Feuer, in der Druckerei als Fixierungsmittel für geFarben an Stelle des teuren Albumins, als Ersatzmittel oder Fülmaterial für Seife u. s. w.*)

⁾ Vergl. Fr. Kuhlmann - Hertel, die Anwendung des Wasserglases. ar, B. F. Voigt.

Sachregister.

A.

Abkühlung des Glases 55. Abkühlungsdruckspannung im Hartglase 57. Abschrecken des Quarzes 75. Absprengeisen 389. Absprengen des Hohlglases mit Gas 354. mit Elektrizität 353. Achmit 21. Aetzen des Glases 498. Aetzkalk 100. Aetzverfahren, trockenes 505. Alabasterglas 545. Alkalien, Wirkung der, auf Glas 63. Almandin 634. Amausen 629. Amethyst 72. 636. Ammoniaksalze, Wirkung der, auf Kalksilikate 66. Ammoniaksoda 94. Analyse, technische, bleifreier Gläser Analysen amerikanischer Thone 136. antiker Gläser 18. - deutscher Thone 133.

- englischer Thone 131.

- französischer Thone 132.

österreichischer Thone 134. verschiedenerGläser v. Weber 29.

verschiedener weisser Gläser 27.

Analysen von Aventurin 638. - von Fensterglas 26. - von Flaschenglas 25. - von Generatorgasen 204. - von halbweissem Hohlglas 2 - von Hartglas 593. - von Kristall- und Flintglas 2 - von Spiegelglas 27, 325. Anlaufen des Rubinglases 539. Anthosiderit 21. Anthracit 193. 254. Antikes Glas 18, 406, 513, 51 Antimonoxyd 118. Apatit 103. Aquamarin 636. Arbeiten, das, des Glases 301. Arbeiten vor der Lampe 464. Arbeitshaken 367. Arbeitsöffnungen 250. Arbeitsringe 176, 275, 277, Armatur gemalter Fenster 516. Arsenik 124. Aschenfall 230. Aschenkanal 237. Astralit 541. Aufbrechlöcher 245. Aufgebevorrichtung 283. Aufsprengeisen 389. Aufsprengen der Walzen mit Di mant 407. Auftreibeisen 343.

Auftreibeofen 367.

Aufwärmeofen 176.
Aufzug 222.
Augen, künstliche 475.
Auslaufofen 408.
Ausschöpfen des Glases 307.
Aventurin 59. 475. 539. 541.

B.

Banke 232. 239. Bankplatten 178. Barberinivase 4. 485. Barilla 90. Barometer 483. Baroqueperlen 472. Baryt als Schmelzmittel 103. Barytglas 332. 366. 587. Baryt, kieselsaurer 23. Basalt als Schmelzmaterial 110. Bassin 238. Becherfabrikation 352. Beinglas 545. Belegen der Spiegel 440. Bergkristall 72. Bergmehl 83. Beschicken des Herdes 243. Biberschwänze 590. Bilbern 304. Bilddruck, mosaizierter 576. Bimstein als Schmelzmaterial 109. Bindevermögen der Thone 143. Bläschen im Glase 306. 310. Blanc fix 106. Blankwerden des Glases 305. Blasen, das, des Glases 304. Blane Emailfarben 627. Blaue Schmelzfarben 561. Blaues Glas 520. Blei. Bleiglätte 104. Bleikristall 13. Bleioxyd 104. - chromsaures 121. - kieselsaures 20. schwefelsaures 105. Blindwerden, das, des Glases 61. Blumen, gläserne 475. Blutglas 534. Bodenfeuchtigkeit, Einfluss auf das Glas 60. Böhmischer Kristall 31. 328. Bogardusmühle 145.

Bologneser Flaschen 56. Bor, Borax 106. Bordeauxflaschen 122. Braune Schmelzfarben 571. Braunkohlen 186, 193, 194, Braunstein 119. Brennmaterialien, Definition der 184. - Eigenschaften der 187. chem. Zusammensetzung d. 189. - Schichthöhe der, auf dem Rost 242. — — der, im Generator 281. - Trockenanlagen für 286. 292. Briefbeschwerer 380. Brillantschnitt 489. Brocken 113. Bruchglas 113. Bruchwiderstände 58. Bülwern 304. Buntbecherfabrikation 355. Butzenscheibchen 385. 511.

C.

Cassiusscher Goldpurpur 118. 536. 565. Chambrage 245. Chilisalpeter 126. Chlorgold 118. Chlornatrium 97. Chlorsilber 118. Cölestin 103. Colombins 166. Chromaventurin 121. 527. Chromoxyd 120. Chromsaures Bleioxyd 121, 527. Chromsaures Kali 121. 527. — Wirkung auf Bleisilikate 66. Chrysoberyll 642. Chrysopras 637. Cymophan 642. D.

Dachfalzziegel 590.
Damaszenergläser 488.
Dampfstrahlgebläse 239.
Devitrifiziertes Glas 47.
Diamant, Glasschneiden mit 409.
Diamantgravierung 488.
Diatreta 4. 485.
Dicköl 574.
Dinasteine 150.

Disintegrator 77.
Distributeur, Flammscher 258.
Doucieren 432.
Doppelwasserglas 652.
Drehventil für Gasöfen 265.
Durchbrochene Becher 485.
Durchgehen des Rubinglases 539.
Durchsichtigkeit, die, des Glases 45. 46.

E.

Edelsteine, künstliche 629. Eigenschaften des Glases 45. Einbrennen der Glasmalereien 580. Einbrennen des Hohlglases 354. Einstich 345. Einteilung des Glases 39. Eisblumen, eingebrannte 579. Eisen, Emaillieren von 609. Eisenbahnschwellen, gläserne 597. Eisen, Färben d. Glases mit 21.120. Eisengrüns, Beseitigung des 122. Eisenkiesel 72. Eisenoxyd 21. Eisenoxydul, kieselsaures 21. Eisenrot 564. Eisenvitriol, Prüfung des Glases mit 65. Eisglas 383. Elastisches Glas 15. 59. 591. Elektrische Glühlampen, Kugeln für 469. Elektrischer Glasschmelzapparat 279. - Sprengapparat für Hohlglas 354. Elliptisches Kappengewölbe 248. Email 598. Emailbereitung ohne Tiegel 617. Emailfarben 625. Emaillieren 601. Emaillierofen 602. Kennzeichen einer Emaillierung, guten 619. Emailmalerei 624. - Borax in der 106. Emails, bleifreie, für Kochgeschirr - durchsichtige 604. farbige 605. ake 606.

ungsmittel 114. 121.

Entgasungsprozess 201.
Entglasung 45. 46. 311.
Entzündungstemperatur 188.
Erhärtung des Glases 55.
Erfindung des Glases 2.
Eschel 521.
Esse 251. 288.
Etagenofen, Perretscher 227.
Explosionen, Gas- 289.

F.

Fadenbildung, besondere, in der Glasspinnerei 478. Fadeneisen 343. Fadenhaspel 464. 477. Färben des Glases durch Eisen und Mangan 21. 22. Färbungsmittel für Glas 116. Farbe des Glases 45, 46, Farben für Emailmalerei 625. - für Glasmalerei 516, 558. Farbenkreis 514. Farbentafel 520. Farbentriaden 514. Farbiges Milchglas 548. Fasseschel 521. Fayence, Emaillierung von 620. Feinschliff 425. Feldspat als Schmelzmaterial 109 Fensterglasfabrikation 384. Fensterglas im Altertum 5. Fensterscheiben, gewölbte 407. Fer contre-oxyde 610. Festigkeit schnellgekühlt, Gläser 58. Feuerfeste Thone, amerikanischel36. - dentsche 133. - englische 129. französische 132. – österreichische 134. Fenerfestigkeitsquotient 137, 142 Feueropal 82. Feuerstein 83. Filigranglas 375. Firnissen der Spiegel 443. Fischperlen 470. Fischschuppenglanz 473. Fixierungswasserglas 652. Flaschenfabrikation 342. Flaschenform 344. 348. - mit Tretwerk 349. Flaschenglas, Analysen von 25.

henglas fehlerhaftes 64. henhals, geriefter 348. it Schraubengewinde 347. rahmenmaschine 428. 83. glas 83. 331. 336. 368. nalysen von 28. 32. wasserstoffsäure, Aetzeu mit orrosion des Glases durch 65. mittel der Emailmalerei 625. er Glasmalerei 558. fenerfesten Thonen 137. Glasgemengen 84. spat 103. i d'oro 646. arbeit 348. 354. en, verzierte, bei Pressglas 588. stein 232. allemands 232. n 300. fen 291. amentalpunkt 481. G.

kirkthon 132. pleitung 264. 284. nalyse, Apparate zur 205. ürette, Buntes 207. tote 209. uerung 198. egenerative 209. ölbildendes 201. ise der Glasmacher 351. isegenerator 266. 269. 288. ssenes Glas 589. Emailfarben 625. s Glas 531. dte Fenster 511. läser 512. ildegalerien, Glas für 66. nge für Glashäfen 153. enges, Eintragen des 298. ngestube 220. 314. nen 629. rator. Benrath- 265. lamm- 260. orman- 234. röbe-Lührmann- 211. 268. mit Gebläse 269. heuschner, Glasfabrikation.

Generator, Schlitz- 281.

- Siemens- 252.

- - mit Gebläse 256.

Generatoren, Bau und Betrieb der 280.

Generatorgase 199.

- Wärmeeffekte der 208.

- Zusammensetzung der 203.

Generatorprozess, Einfluss des

Wassers and den 202. Generators, heisser Gang des 201. Gepresstes Glas 584.

Geschirren, Emaillieren von 620.

Geschössel 232.

Gestehungskosten der Gussspiegel 439.

Gestein als Schmelzmaterial 107. Gewicht, spezifisches, des Glases 67. Gewölbungen 232.

Gichtgase 199.

Giessbank 233.

Giesshafenwagen 417.

Giesstafel 417.

Gispen im Glase 243. 310. 406. Gläser, Analysen antiker 18.

Bruchwiderstände verschieden gekühlter 58.

- Einteilung der 39.

- farbige 517.

- geflügelte Gläser 4. 353.

- imitierte venezianische 353.

- spezifische Gewichte der 67.

- überfangene 116. 356.

 Zusammensetzung, chemische, der 17. 33.

Glätte als Schmelzmaterial 104.

Glanz des Glases 45. 46. Glanzgold 552. 572.

Clanzgold 552. 51.

Glanzkobalt 116.

Glanzmetalle 572.

Glas, blanes 520.

- Definition des Wortes 1.

devitrifiziertes 47.

- elastisches 15. 59. 591.

- Ersatz für Gusseisen 597.

- Etymologie des Wortes 2.

- farbiges 517. 525.

gegossenes 584. 588.

- gelbes 531.

- gepresstes 584.

Glas, gestreiftes 407.

- gispiges 126, 243, 300, 406,

- - für Perlen 474.

- grünes 526.

- hämmerbares 15. 59.

- Hart- 15. 59. 591.

- karriertes 407.

- krätziges 311.

- rampiges 301.

- rotes 533.

- schwarzes 110. 552.

- violettes 524.

- Vulkan- 15, 59, 591.

- Wirkung der Kohlensäure auf 63.

- " Säuren und Alkalien auf 63.

- Wirkung der Wärme auf 46.

- des Lichtes auf 66.

wassers auf 59.

- " Schwefels, Kalks

- zinkoxydhaltiges 106.

Glasanalysen, Ausführung von 41.

Glasaugen 475.

Glasbildung, Prozess der 301.

Glasbinderei 354.

Glasbläserlampe 462.

Glasblumen 473.

Glasbrocken 113. 315.

Glasdruck 502.

Glase, Kristalle im amorphen 50.

Glases, Abkühlung des 55.

- Ausschöpfen des 307.

- Eigenschaften des 45.

- Erhärtung des 309.

- Festigkeit des schnellgekühlten 58.

 Korrosion des, durch Fluorwasserstoffsäure 65.

- Prüfung des, mit Eisenvitriol 65.

Sprengen des gekühlten 59.411.
 Glasfenster, Geschichte der 67.

- gemalte 509. 513.

Glasgalle 302.

- Abbrennen der 304.

- Ausschöpfen der 304.

Glasgemmen, geschnittene 486.

- gedrückte 640.

Glasguss nach Warren 588.

Glashäfen 151.

Glashütten, Anlage der 218.

- englische 220.

Glaskugelblasemaschine 469.

Glaskugeln, Versilbern von 454.

Glaslinsen 368, 371.

Glasmacherkunst, Géschichte der 2.

Glasmacherstuhl 343.

Glasmacherseifen 122.

Glasmalerei 14. 508.

— Farbenmaterial der 516.

Glaspressmaschinen 585.

Glasröhren, Fabrikation der 358.

- Zerschneiden von 465.

- zur Perlenfabrikation 458.

Glassätze, Allgemeines über 312

für Bleigläser 330.
 für forbiges Glas 59

- für farbiges Glas 525.

- für Fensterglas 316.

- für grünes Flaschenglas 327.

- für Spiegelglas 325.

Glasspiegel, Erfindung der 11.

Glasstäbe 358. Glastasche 238.

Glasthränen 56.

Glaubersalz 95.

Glaubersalzes, Reduktion des 97. Glocken, Blasen von Glas- 407.

Glühofen für Quarz 75.

Glut, die 307.

Glutloch 232.

Gold als Färbemittel 118.

Goldpurpur 118, 536, 565.

Goldrubin 534. Goldspiegel 456.

Gotische Fenster 509.

Granat 636.

Granit als Schmelzmaterial 112

Grisaille 574.

Grave Emailfarben 627.

Graue Schmelzfarben 560.

Grüne Emailfarben 627.

Grüne Schmelzfarben 562.

Grünes Glas 526.

Grundemail 610. 613. 614.

Guano 102.

H.

Häfen, Anfertigung der 151. 164.

- - maschinelle, der 168.

- Arten und Gestalt der 161.

Häfen, Auswechseln der 297.

- Brennen der 176.

kontinuierliche 173.

- Einsetzen der 295.

geschlossene 176.

Grösse der 103.

Reissen der 175. 306.

Tempern der 293, 295.

- Trocknen der 175.

- Wenden der 306.

Hämatinon 52. 534. 539.

Hämmerbares Glas 15.

Härte des Glases 45. 46.

Hafenbau 165.

Hafenfabrik, grosse 222.

Hafenmasse, Faulen der 159.

- Mengen der 158.

Hafenpresse 169.

Hafenraum 221.

Hafenschlinge 418. 421.

Hafenstube 221.

Hafenzange 296.

Halbkristall 332.

Halbopal 81.

Handluftpumpe 351.

Harmonische Abstimmung der Glas-

gemälde 513.

Hartglas 15. 59. 591.

Hedwigsbecher 487.

Herd des Schmelzofens 238.

Herdes, Speisung des 243.

Herdglas 238, 263, 266,

Hefteisen 343.

Heissschüren 305.

Heizers, Obliegenheiten des 243,

289. 298.

Heizkraft 187.

Hochdruckgebläse 351.

Hohlglas, Analysen von 26.

Hohlglas, bemaltes 572.

Hohlglasarbeit im XVI. Jahrhun-

dert 360.

Hohlglases, Absprengen des 354. Hohlglasfabrikation 342.

Hohlglasschleiferei 488.

Hohlspiegel, Belegen der 444.

Hohofenschlacken als Schmelzma-

terial 111.

Holz als Brennmaterial 184.

- hartes und weiches 191.

Holzasche 84.

Holzes, chemische Zusammen-

setzung des 190.

- Wärmeeffekt des 194.

Holzopal 81.

Horizontaler Mahlgang 80.

Hornstein 72.

Hot-cast Porcellain 548.

Hufe, gebrannte 531.

Hyalith 81. 552.

Hyalographie 506.

Hygrometer 175.

Jaskopal 81. Jaspis 72.

Imprägnieren 118.

Infusorienerde 83, 650.

Inhaltsbestimmung der Kappe 249.

Inkrustationen 381.

Inschriften auf Flaschen 351.

Irisfarbe 573.

Irisierende Gläser 557.

K.

Kacholong 81.

Kalcine 114, 605. Kalcinierofen 292.

Kali, chromsaures 121.

- kohlensaures 87.

- schwefelsaures 88.

Kaliwasserglas 648.

Kalk 98.

- phosphorsaurer 102, 121,

Kalkerde, kieselsaure 19.

Kalksilikate, Wirkung von kohlen-

saurem Ammoniak auf 66.

Kaltschüren 305.

Kameen 382, 628, 640,

Kappe 232.

- Blasen des Hohlglases mit 354.

Inhaltsbestimmung der 247. 249.

- Gestalt der 248.

Kappensteine 179. 249.

Kartoffel, Flammsche 125.

Kastensteine 178.

Kathedralglas 406. 513.

Kelp 90.

Kieselgur 81, 650.

Kieselsäure 71.

Kieselsäure, pyrometrischer Wert der 136. Kieselschiefer 72. Kieselsinter 81. Kieserit 96. Klarschliff 425, 430. Knetmaschine für Thone 160. Knochen, gebrannte 102. Knoten im Glase 309. Kobaltoxyd 116. — Entfärbemittel 123. Kobaltsafflor 117. Kochsalz 97. Kölbchen 55. 468. Königsblau 521. Kohle als Reduktionsmittel 97. 104. Kohlenklein, Verwendung von, im Generator 268. Kohlenmagazin 220. Kohlenoxydgas 189. Kohlensäure, Wirkung der, auf Glas 63. Dissociation der 210. Kohlenstoffs, Vergasungswärme des Kohlenwasserstoffgas 201. Koks 194. Kolben 352. 468. Kompositionsbrenner 537. Kondensator 260. Kontor 221. Korallenimitation 473. Korrosion des Glases durch Fluorwasserstoffsäure 65. des Glases durch Salzsäure 61. Korund 641. Kouleur 521. Krätziges Glas 311. Kristalle im amorphen Glase 50. Kristallglas, Analysen von 28. 32. Kristallglas, böhmisches 27.31.328. — mit Bleioxyd 28. 32. 308. 330. Kristallglases, Geschichte des 13. Kristallglasfabrikation 365. Krösel 411. 438. Krone 368, 408, Kronglas 368. 371. Kryolithglas 548. *'hlöfen*, englische 362.

Kühlöfen, für Gussspiegel 420.

für Hohlglas 361.

für Tafelglas, siehe Strecköfen

Grösse der 220.

von Eppstein 362.

von Hirsch und Hirche 363.

von Schön 363.

kunkelgläser 535.

Kunstgelb der Alten 555.

Kuppe 232. 247.

L.

Läuterung 55, 304, 305, Lager, Strecken auf dem 394. Lampencylinder 359. Lapis lazuli 604. Lasieren 118. 502. 553. Lasurstein 604. Latticinio 375. 377. Laugen, kaustische, Wirkung auf Glas 65. Lava 111. Leuchturmapparat 590. Lichtdruck 577. Lichts, Absorption des, Glas 67. - Wirkung des, auf Glas 66. Linsen, optische 368. 371. Lithiumglas 368. Lünetten 233. Lüsterfarben 557. 572. Luftessen 245. Lufterhitzer der Rekuperativosen 286.

M.

Madeiraflaschen, Farbe der 122.

Magerungsmittel 147.

Magisterium Bismuthi 573.

Magnesia, kieselsaure 19.

Magnesiasteine, feuerfeste 150.

Mahlgänge 79.

Malerateliers, Glas für 66.

Manganoxydul, Färbung des Glases durch 22. 120.

— kieselsaures 22.

Mantel des Schmelzofens 252.

Marbel 343. 345.

Markasitperlen 473,

noriertes Glas 382. e, Ofenbau aus 226. ikot 104. rialien, Eintragen der 298. rialkammer 221. ätzen 500, 504. glas 497. 577. schleifen 497. erwerk der Generatoren 282. ler Gasschmelzöfen 286. ler Wannensohle 287. cen des Thons 159. lith 81. nige 104. llfarben 572. lle, Löslichkeit der, im Glas Illegierungen als Pyrometer 215. Illüsterfarben 572. nglas 52, 102, 545. arbiges 548. nquarz 72. fiori 375, 380. el zum Ofenbau 227. nm Generatorban 282. dglas 385. 386. Iglasfabrikation 407. ik 644. Isteine, gläserne 597. el 367. 581. elofen für Hartglas 595. selinglas 577.

N.

el 345.
eleisen 343.
elköpfe, emaillierte 474.
cupferglänzende 475.
el, Verschmelzen der 113.
on, kohlensaures 89.
phosphorsaures, Wirkung auf
Glas 66.
chwefelsaures 95.
cweifach borsaures 106.
onaluminat 550.
onwasserglas 651.
hthalin 201.
el im Glase 309.
enöfen 290.

Nickeloxyd 124. Niersteiner Flaschen, Farbe der 122.

0.

Oberglasur 614. Objektivgläser 372. Obsidian als Schmelzmaterial 108. - künstlicher 637. Ochsenauge 409. Ochsenzunge 590. Oefen, Muffel- 581. - nach Theophilus 229. - nach Agricola 230. - zur Fabrikation von Hartglas - siehe Kühl-, Schmelz-, Streck-, Temper- etc. Ofen, Sefströmscher Probier- 141. - zum Tempern der Häfen 176. Ofensteine, Anfertigung der 177. - Formbestimmung der 244. Ofentemperatur, Messen der 211. Okulargläser 372. Opal 81. Opalglas 547. Opemails 557. Optisches Glas, Herstellung 368. Orsatscher Apparat 205.

P.

Packkammer 232.

Paraffin 201. Paternosterkugeln 382. Pechkohle 193. Perlasche 85. Perlen, facettierte 461. 474. künstliche 470. leuchtende 473. Perlenessenz 472. Perlenfabrikation 458. Perles à la lume 474. Perlstein 108. Perretscher Etagenofen 222. 223. Petinetglas 376. Pfannenstein 96. Pfeife der Glasbläser 59. 343. Pfeifen des Glases 497. Phänomen, Leidenfrostsches 592. Phantasieglas 382. Phosphorit 103.

Phosphorsaurer Kalk 102. Phosphorsaures Natron, Wirkung des, auf Glas 66. Photographenateliers, Glas für 67. Photographien, Einätzen von 509. - Einbrennen von 577. Piepe 232. Pikrosmin 19. Plätteisen 343. Plaqué vitro-metallique 610. Plastizität des Thons 142. Platinspiegel 454. Plumbum vitrum 14. Pochkammer 222. 223. Pochwerk 77. 221. Polieren des Spiegelglases 425. 432. Poliergold 557. Polierholz 395. Poliermaschinen 433. Polychromer Lichtdruck 577. Porphyr als Schmelzmaterial 113. Portlandvase 4, 485. Porzellan, Reaumursches 47. Pottasche 85. - Prüfung der 86. - Reinigung der 88. Pressglas 585. Presshartglas 596. Presskristall 587. Probehäfen 153. Probierglas mit Fuss 470. Probierhäfen 236. Prüfung des Glases mittels Eisenvitriol 65. Purpurfluss 558. Pyrometer 212. Pyrometrischer Wärmeeffekt 195.

Q.

Quarz als Schmelzmaterial 72.

— als feuerfestes Material 128, 145.

Quarzes, Abschrecken des 75.

Quarzsand 72.

Quecksilbers, Reinigung des, für

Barometer 483.

R.

Radschneider 409.
Raffinieren der Pottasche 88.
— des Glaubersalzes 96.

Raffinierschiffchen 176, 275, 276, 277. Randkolben 343. Rauhschliff 425. 426. Reaumursches Porzellan 47. Regenerativgasfeuerung 209. Regenerator 232. Reichshumpen 512. Reisglas 547. Reissen der Thonwaren 175. Rekuperativsystem 211. Reserveofen 220. Retikulierte Gläser 378. Retorten 351. 468. Rheinweinflaschen, Farbe der 122 Richteisen 343. Ring, der, des Ofens 232. Ringe, Einlage- 176. 275. Ringstein 249, 250. Rippstein 348. Röhren, emaillierte 590, 609. - zur Perlenfabrikation 458. Rohglas 278. Romanisches Fenster 509. Rosenquarz 72. Rosenkranzperlen 460. Rost des Schmelzofens 242. Rostfläche 242. 280. Rostes, Vorbereitung des 307. Rotbraune Schmelzfarben 571. Rote Emailfarben 626. - Schmelzfarben 563. Rotes Glas 533. Rubin 634. Rübenpottasche 85. Rumpf des Generators 283. Russkohle 193.

8

Sägespänen, Verwendung von, in Generator 268. Säureballons, Auftreiben der 350. Säuren, Wirkung der, auf Glas 63. Safflor 117. 521. Salicornia annua 90. Salpeter 126. Salsola-Soda 90. Sand, Nievelsteiner 72. Sandes, Reinigung des, mit Sloren 75. Sandes, Schlämmen des 73. Sandstein 75. 149. Sandstrahlschleiferei 497. Saphir 642.

Sattel 238.

Savonnieren 432.

Schaff 389. Schalen 239.

Schamotte 147.

Schaufenster, Glas für 67.

chaumglas 243. cheiben 176.

Scheren der Glasmacher 343.

Schiebeisen 419.

Schiffchen 176. 275. 276. 277.

Schlacken 111.

Schlackengrube 233.

Schlämmen des Sandes 73.

- des Thones 146.

Schleifbank 425. Schleifen, chemisches 437.

des Kristallglases 367.

 des Spiegelglases 425. - optischer Gläser 372.

Schleifkasten 427.

Schleifmaschine für Hohlglas 490.

- für Lampencylinder 359.

- für Spiegelglas 428. Schleifsandes, Verwendung des 436.

Schleiftisch 425, 427.

Schleudermühle 77. Schlieren 248. 302. 309. 310.

Schlitzgenerator 281. Schmalte 117. 521. Schmelzarbeit 301.

Schmelze, Dauer der 302.

fehlerhafte 309.

Schmelzen des Glases, das 298.

des Kristallglases 308.

Schmelzers, Pflichten des 299.

Schmelzfarben 557.

- Mahlen der 574.

Schmelzglas 114. 599. Schmelzmittel 84.

Schmelzöfen, Bau der 226.

Bau der Gas- 280.

- Betrieb der Gas- 280-294.

- der Aegypter 229. der Römer 229.

- deutsche 232.

Schmelzöfen, elektrische 279.

englische Kristall- 235. 236.

- französische 233.

- für optisches Glas 371.

- für Spiegelguss 420. 422.

- Gestalt der 228. Grösse der 228.

- im XI. Jahrhundert 229.

- im XVI. Jahrhundert 230.

- mit Querbänken 253.

Rost der 242.

- unregelmässiger Gang der 241. 244.

 veränderliche Leistungsfähigkeit der 228. 313.

- von Bellford 254.

- von Boëtius 272.

- von Emmel 270.

- von Fikentscher 255.

- von Flamm 257, 422.

- von Krigar 279.

- von Lührmann 270.

- von Nehse 267.

von Poduschka 255.

- von Pütsch 266. - von Schinz 255.

- von Schür 253.

- von Schür und Götz 278.

von Siemens 261, 271, 275.

Wannen- 272.

- - von Leuffgen 278.

- - von Lührmann 276. - - von Siemens 271. 275.

Schmelzperlen 460.

Schmiedeeisen, Emaillieren von 619

Schmokfeuer 293.

Schnarchen des Ofens 243.

Schneiden des Tafelglases 419.

des Spiegelglases 438.

Schnitt, dekorativer 485. 497.

Schornstein 251. 288.

Schränken 344. 387.

Schüre 232.

Schürlochgewölbe 238, 241.

Schuh 347.

Schwarze Emailfarben 627.

Schmelzfarben 559.

Schwarzes Glas 110, 551.

Schwefel als Färbemittel 531.

Schwefelsaurer Kalk, Wirkung auf Glas 63.

Schwefelwasserstoff, Wirkung auf Bleikristall 66.

Schwenkgrube 386.

Schwerspat 103.

Seeschlamm 75.

Sicherheitsröbren 469.

Siderit 72.

Siebtrommel 81.

Siehvorrichtung, mechanische 145. Silber als Färbemittel 118. 554.

Silberspiegel 444.

Skelettform für Flaschen 349.

Smaragd 635.

Soda, Ammoniak- 94.

- kalcinierte 93.

- le Blancsche 91.

- natürliche 89.

- raffinierte 93.

Sombrerit 103.

Speckstein 19.

Speisskobalt 116.

Spezifisches Gewicht des Glases 67.

Spiegel, Belegen der 440.

— des Virgil 13, 365.

Spiegelfabrikation 412.

Spiegelglas, Analysen von 27. 29.

- geblasenes 413.

- gegossenes 416.

Spiegelglases, Gestehungskosten des gegossenen 439.

- Verkaufspreis des 439.

Spiegelguss 421.

Spiegelperlen 473. Spiegelschleiferei 425.

Spinell 634.

Spitzenglas 375.

Sprengkohle 59. 411.

Staubkasten 528.

Steatit 19.

Stechen des Ofens 243.

Steinbrechmaschine 76.

Steinkohlen 186. 193.

Stempel an Flaschen 351.

Stichloch, wassergekühltes 277.

Stiftenschmelzen 460.

Stourbridgethon 129.

Strass 104, 106.

Strecken der Spiegelwalzen 414.

Strecken der Tafelwalzen 390. 392

- ohne Strecksteine 399.

Strecköfen, Leistungsfähigkeit der 220.

Streckofen 292.

- böhmischer 392.

- französischer 397.

- für Spiegelglas 415.

- von Bievez 403,

-- von Chance 398.

- von Dillinger 400.

- von Flamm 402.

- von Hirsch 404.

- von Hutter 396.

- von Jones 399.

- von Poschinger 398.

Strecksteine 179.

- eiserne 405.

- Glätten der 180.

Streicheisen 343.

Streifen im Glase 311.

Streublau 511.

Strontian 103.

- kieselsaurer 19.

Stuhlarbeit 343. 353.

Sulfat 95.

Sulfatraffinerie 96.

Sulfats, Reduktion des 97.

Sumpfeschel 521.

Sumpfgas 190. 201.

T.

Tafelgabel 395.

Tafelglaskomposition 384.

Tafelglaswalzen, Oeffnen der 388

Tafelwagen 417.

Tafelwischer 418.

Tasche 238, 263,

Tausendblumenglas 380.

Teerbildung, Verhüten der 264.

Teerkondensierung 232. 234. 284.

Teersammler 261. 284.

Temperaturmaximum in Gasôfea 310.

Tempern der Schmelzöfen 293.

- der Häfen 295.

Temperöfen 176. 220. 291.

Thalliumglas 334.

Thermometer 479.

Thermometerröhren 468.

nometerskalen 483. nalyse 138. , fette 144. nerfeste 127. künstliche 144. agere 144. rde, kieselsaure 21. istallisierte 642. rdekalkglas 641. s, Zubereiten des 145. gemenge für Häfen 153. metmaschine 160. ufstellung der 221. nühlen 145. en 248. nanns Sandgebläse 577. 633. 185. 192. vt 108. pelwerk 489. emails 557. 111. enrost 230. 281. rm 349. erröhren 469. gläser, Anfertigung der 353. malte 512. enöfen für Holz und Torf 291. enschrank 580. enstube 221. 223. nen der Häfen 174. nel 391. 8 640.

U.

fangene Gläser 116. fangsglas 355. iser 359. uck 574. glasur 614. windgebläse 269. las 528. xyd 121.

V.

ianische Gläser 353. kerung 294. eiung der Fenster 515. Verbrennung 187. - unvollkommene 188. - auf dem Roste 197. Vergasungsprozess 201. Vergasungswärme 200. Verkupferung der Silberspiegel 449. Verpacken des Fensterglases 411. des Spiegelglases 440. Verre trempé 591. Versilberung von Glaskugeln 454. Versuchshafen 242. Vertikaler Mahlgang 79. Violette Schmelzfarben 573. Violettes Glas 524. Vorhalteholz 419. Vulkanglas 15, 591.

W.

Wärme, latente 201. spezifische 194. - Wirkung der, auf Glas 46. Wärmeeffekt 187. absoluter 189. - pyrometrischer 195. Wärmeeinheit 189. Wärmegrad 187. 195. Wachsperlen 470. Wallholz 343. 386. Walzengabel 386. 390. Walzenkandel 348. Walzenlochapparat 407. 414. Walzenmühle 79. Wanne 232, 253. Wannenöfen 277. Wannensohle, Konstruktion der 287. Wasserglas 647. Wasserglases, Anfertigung eines 353. - Anwendung des 653. Wasserkühlung für Glaswannen 277. 278. - für Generatorschlitze 281. Wasserverschlüsse an Gasleitungen 290. Wechselapparat an Gasöfen 262.

Weines, Wirkung des, auf Glasflaschen 64. Weinstein als Reduktionsmittel 531, Weissbecherfabrikation 352. Weissdruck 575. Weisse Emailfarben 628.

Weisse Schmelzfarben 560.
Weissem Glas, Analysen von 27. 29.
Weisses Email 605.
Wellen im Glase 311.
Wertbestimmung, pyrometrische 140.
Widerstandsfähigkeit 45.
Willkommen 512.
Winden im Glase 309. 310.
Winkelmass 348.
Witherit 103.
Würmer an Spiegeln 443.

Y.

Ypsilon 419.

Z.

Zaffer 17. Zangen, Flaschenhals- 346. Zangenwagen 296. 417. Ziehbank 470. Ziehhaken 407. Zink 106. Zinkoxyd als Entfärbemittel 124. - als Schmelzmaterial 23. 106. - kieselsaures 23. Zinkoxydhaltiges Glas 106. Zinnamalgamspiegel 441. Zinnoxyd 119. Zirkon 642. Zisterne 225. Zuckerschale, Anfertigung einer 354. Zuglöcher 240. Zusammenschmelzen von Glasröhren 467. Zwischenwand, luftgekühlte, für

Glaswannen 274.

Berichtigungen.

```
5 Zeile 18 v. o. l. Wilden st. wilden.
Seite
                 14 v. o. l. Haufwerk st. Hanfwerk.
       57
  ,,
                 12 v. o. l. (Glaubersalz, Sulfat) st. (Glaubersalz-Sulfat).
       95
      236
                  8 v. u. l. dd st. ee.
                  9 v u. l. den Rosten st. die Roste.
      264
                  3 und 20 v. o. l. Fig. 127, Taf. XIV st. Taf. XV.
      268
                  6 v. o. l Einrichtungen st. Einrichtung.
      280
      280
                 16 v. o. l. denen st. dem.
                 21 v. u. l. Boden- oder st. Boden oder.
      287
                 4 v. u. l. 3\left(\frac{x^2}{y} + y\right) st. 3\frac{x}{y}(x + y).
      316
                  1 v. u. 1. Encyclopédie . . "Glaces" st. Encyclopádie . .
      326
                       "Glases".
                  5 v. u. l. Boden st. Roden.
      347
                  9 v. u. l. Einstich st. Einstrich.
      347
      351
                 9 v. o. l. Robinet st. Robinef.
                 11 und 12 v. u. l. mm st. cm.
      371
                 24 v. o. l. Fig. 246 st. 259.
      380
                  9 v. o. l. grösserem st. vierfachem.
      398
                 10 v. o. l. Auflehnöfen st. Auflehröfen.
      409
                 14 v. u. l. der Knagge st. die Knagge.
      414
                 12 v. u. l. vorausgingen st. vorausging.
      418
                 16 v. u. l. Fig. 362 st. 361.
      475
                 10 v. u. l. Neri st. Nari.
      531
                 17 v. u. l. Farbe st. Garbe.
      533
```

Dr. E. Tscheuschner, Ingenieur,

Bureau für technische Konsultationen und Patentangelegenheiten.

Weimar, Watsdorfplatz 2.

Gutachten, Ratschläge, Besorgung einzelner Maschinen und Apparate, sowie ganzer gewerblicher Anlagen aller Art etc.

Dürrenbacher Hütte,


Weimar, Tiefurter Weg 1. (Besitzer: Dr. E. Tscheuschner).

Liefert

Metalloxyde, farbige Glasuren, Unterglasurfarben, Schmelzfarben für Porzellan, Steingut und Glas, Flüsse, weisse und farbige Emails, Polier- und Glanzmetalle, Lüsterfarben, Fluorwasserstoffsäure und Fluormetalle zum Blank- und Mattätzen, Salze zur Erzeugung insierender Gläser, Kryolith, Rohmaterialien u. s. w.

Legierungen für Metallpyrometer, Apparate zur Gasanalyse und Wertbestimmung der Pottasche, der Soda und des Braunsteins etc.









NAN 54 GIN